
TOHATSU OUTBOARD MOTORS

# PARTS LIST



## M9.9D2
## M15D2
## M18E2

トーハツ株式会社

TOHATSU CORPORATION

OB NO. 002-21043-4

MAR. 2003 MH 2,000

# パーツリストのご使用について

1. このパーツリストは、トーハツ船外機を構成している部品を集録したものです。

2. 部品の新設、廃止または、変更が生じた場合は、インフォメーション等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。

3. アッセンブリまたはキットでの販売部品は、その構成する部品の頭に（＊）印をつけて表わしています。

4. 本文中に記載されている記号は次の様になっています。

| | | | |
|---|---|---|---|
| STD | ：スタンダード | G | ：ガスアシストマニアルチルト |
| OPT | ：オプション | M | ：マニアルチルト |
| O/S | ：オーバーサイズ | F | ：バーハンドルタイプ |
| Ass'y | ：アッセンブリ | O | ：オートミキシング |
| AR | ：必要に応じて選択 | P | ：プレジャータイプ |
| E | ：セルスタータタイプ | PTT | ：パワートリム＆チルト |

5. オーダー上の注意

1) パーツナンバの4桁目が“B”もしくは“S”記号のものは塗装されています。現在の塗装色はパワーヘッドがブラック(B)、ロワーユニットがシルバーグレー(S)です。

例示-1：パワーヘッド部品
3F3B01001-0
↓
B ：ブラック

例示-2：ロワーユニット部品
3F3S61192-0
↓
S ：シルバーグレー

2) Remark 欄に“UNIQUE”もしくは“N. A. F. N.”と記されている部品がありますが、特に関係ありません。

# HOW TO USE THIS PARTS LIST

1. This Parts List lists the component parts of the Tohatsu outboard motors.

2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.

3. Given mark in ( ∗ ) to part number shows assembly or kit part.

4. Marks in this Parts List show:

| | | | |
|---|---|---|---|
| STD | : Standard | G | : Gas Assist Manual Tilt Type |
| OPT | : Optional Parts | M | : Manual Tilt Type |
| O/S | : Over size | F | : Tiller Handle Type |
| Ass'y | : Assembly | O | : Auto Mixing Type |
| AR | : As required | P | : Pleasure Type |
| E | : Electric Starter Type | PTT | : Power Trim & Tilt Type |

5. Attention to order

1) Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is "B" or "S" have painted.

[Example]

| POWER HEAD PARTS | LOWER UNIT PARTS |
|---|---|
| 3F3B01001-0 | 3F3S61192-0 |
| ↓ | ↓ |
| B : Black | S : Silver gray |

2) You don't care that the "UNIQUE" or the "N.A.F.N." parts written in the Remarks column.

# 目　　次
# CONTENTS


| | | |
|---|---|---|
| Fig. 1 | シリンダ・クランクケースアッシ<br>CYLINDER・CRANK CASE ASS'Y | 1 |
| Fig. 2 | ピストン・クランクシャフト<br>PISTON・CRANK SHAFT | 5 |
| Fig. 3 | インレット・リードバルブ<br>INLET・REED VALVE | 7 |
| Fig. 4 | キャブレタ・フュエルフイルタ<br>CARBURETOR・FUEL FILTER | 9 |
| Fig. 5 | マグネト<br>MAGNETO | 13 |
| Fig. 6 | スロットル・メカニズム・バーハンドル<br>THROTTLE MECHANISM・TILLER HANDLE | 17 |
| Fig. 7 | リコイルスタータ・スタータロック<br>RECOIL STARTER・STARTER LOCK | 21 |
| Fig. 8 | ドライブシャフトハウジング・ギヤケース<br>DRIVESHAFT HOUSING・GEAR CASE | 25 |
| Fig. 9 | トランスミッション・ウォータポンプ<br>TRANSMISSION・WATER PUMP | 29 |
| Fig. 10 | ギヤシフト<br>GEAR SHIFT | 33 |
| Fig. 11 | ブラケット<br>BRACKET | 35 |
| Fig. 12 | リバースロック<br>REVERSE LOCK | 39 |
| Fig. 13 | モータカバー<br>MOTOR COVER | 41 |
| Fig. 14 | セパレートフュエルタンク・アクセサリー<br>SEPARATE FUELE TANK・ACCESSORIES | 43 |
| Fig. 15 | オプショナルパーツ リモートコントロール<br>OPTIONAL PARTS REMOTE CONTROL | 45 |
| Fig. 16 | オプショナルパーツドラックリンク/リバースロック<br>OPTIONAL PARTS DRAG LINK/REVERS LOCK | 47 |
| Fig. 17 | オプショナルパーツ エレクトリックスタータ<br>OPTIONAL PARTS ELECTRIC STARTER | 49 |
| Fig. 18 | オプショナルパーツ アクセサリー<br>OPTIONAL PARTS ACCESSORIES | 53 |
| Fig. 19 | アッセンブリ・キット<br>ASSEMBLY・KIT | 55 |

シリンダ・クランクケースアッシ

## Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE ASS'Y





Fig. 3-1-1

| 見出番号 Ref. No. | 部品番号 Part No. | 部品名 Description | 個数 Q'ty 18 E2 | 15 D2 | 9.9 D2 | 備考 Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 362B01100-3 | シリンダー・クランクケース Cylinder, Crank Case | 1 | — | — | 18E2 # 03126～ |
| | 3G2B01100-2 | シリンダー・クランクケース Cylinder, Crank Case | — | 1 | 1 | 15D2 # 44381～ 9.9D2 # 80077～ |
| 1-1-1 | 338-01131-1 | * ニップル、4.8-5 Nipple, 4.8-5 | 1 | 1 | 1 | |
| 1-1-2 | 345-01111-0 | * ノック、6-12 Knock, 6-12 | 2 | 2 | 2 | |
| 1-1-3 | 910124-0845 | * ボルト Bolt | 10 | 10 | 10 | |
| 1-1-4 | 940121-0800 | * ワッシャ Washer | 10 | 10 | 10 | |
| 1-1-5 | 332-01121-1 | * ナイロンボール、3/16 Nylon Ball, 3/16 | 1 | 1 | 1 | |
| 1-1-6 | 332-01122-0 | * スプリング、チェックバルブ Spring, Check Valve | 1 | 1 | 1 | |
| 1-1-7 | 350-00063-0 | * シーリングプラグ、4.9-4 Sealing, Plug, 4.9-4 | 1 | 1 | 1 | |
| 1-1-8 | 393-01137-0 | * L ニップル（新） L-Nipple (New) | 1 | 1 | 1 | 18E2#03126～,15D2#44381～ 9.9D2 # 80077～ |
| | 3B2-01160-0 | * チェックバルブニップル（旧） Check Valve Nipple (Old) | 1 | 1 | 1 | 18E2～#03125,15D2～#44380 9.9D2 ～# 80076 |
| 1-1-9 | 393-01131-0 | * ニップル、5.5-5 Nipple, 5.5-5 | 1 | 1 | 1 | 18E2#03126～,15D2#44381～ 9.9D2 # 80077～ |
| 1-2 | 398B01001-0 | シリンダヘッド Cylinder Head | 1 | — | — | |
| | 397B01001-0 | シリンダヘッド Cylinder Head | — | 1 | 1 | |
| 1-3 | 350-01005-0 | ガスケット、シリンダヘッド Gasket, Cylinder Head | 1 | — | — | |
| | 351-01005-0 | ガスケット、シリンダヘッド Gasket, Cylinder Head | — | 1 | 1 | |
| 1-4 | 916119-0840 | ボルト Bolt | 10 | 10 | 10 | |
| 1-5 | 940121-0800 | ワッシャ Washer | 10 | 10 | 10 | |
| 1-6 | 338-60218-2 | アノード Anode | 1 | 1 | 1 | |
| 1-7 | 910103-0616 | ボルト Bolt | 1 | 1 | 1 | or 910113-0616 |
| 1-8 | 9701-1-1005 | スパークプラグ Spark Plug | 2 | 2 | 2 | NGK B7HS-10 |
| | 9701-1-1015 | スパークプラグ（レジスタンス） Spark Plug ( with Resistance) | 2 | 2 | 2 | NGK BR7HS-10 |
| 1-9 | 350-01030-1 | サーモスタット Thermostat | 1 | 1 | 1 | |
| 1-10 | 3H6B01031-0 | キャップ、サーモスタット Cap, Thermostat | 1 | 1 | 1 | |
| 1-11 | 346-01032-0 | ガスケット、サーモスタットキャップ Gasket, Thermostat Cap | 1 | 1 | 1 | |
| 1-12 | 910114-5630 | ボルト Bolt | 2 | 2 | 2 | |
| 1-13 | 350B02301-1 | エキゾーストカバー、アウタ Exhaust Cover, Outer | 1 | 1 | 1 | |
| 1-14 | 350B02302-0 | エキゾーストカバー、インナ Exhaust Cover, Inner | 1 | 1 | 1 | |
| 1-15 | 350-02305-0 | アウタガスケット Outer Gasket | 1 | 1 | 1 | |
| 1-16 | 350-02306-0 | インナガスケット Inner Gasket | 1 | 1 | 1 | |

シリンダ・クランクケースアッシ

## Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE ASS'Y






Fig. 3-1-1

| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>18 E2 | 15 D2 | 9.9 D2 | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-17 | 910114-0625 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 1 | 1 | 1 | or 910114-5625 |
| 1-18 | 940121-0600 | ﾜｯｼｬ<br>Washer | 1 | 1 | 1 | |
| 1-19 | 350-00121-0 | ｵｲﾙｼｰﾙ、25-45-8<br>Oil Seal, 25-45-8 | 1 | 1 | 1 | |
| 1-20 | 350-01401-0 | ﾏｸﾞﾈﾄﾍﾞｰｽ<br>Magneto Base | 1 | 1 | 1 | |
| 1-21 | 338-01403-0 | O ﾘﾝｸﾞ、2-55.5<br>O-Ring, 2-55.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 1-22 | 350-63723-0 | ｾｯﾄﾘﾝｸﾞ<br>Set Ring | 1 | 1 | 1 | |
| 1-23 | 346-63722-2 | ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ<br>Guide Plate | 1 | 1 | 1 | |
| 1-24 | 910121-0620 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 2 | 2 | 2 | |
| 1-25 | 350-01215-5 | ｵｲﾙｼｰﾙ、25-62-9.5<br>Oil Seal, 25-62-9.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 1-26 | 362-00128-0 | ﾘﾝｸﾞ、ｵｲﾙｼｰﾙﾛﾜ<br>Ring, Oil Seal Lower | 1 | 1 | 1 | |
| 1-27 | 350-00115-0 | ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄｱｯﾊﾟ、ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ<br>Thrust Plate Upper, Crank Shaft | 1 | 1 | 1 | |
| 1-28 | 350-00107-0 | ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄﾛﾜ、ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ<br>Thrust Plate Lower, Crank Shaft | 1 | 1 | 1 | |
| 1-29 | 98AL-4-0220 | ﾙﾌﾞﾘｹｰｼｮﾝﾊﾟｲﾌﾟ<br>Lubrication Pipe | 1 | 1 | 1 | 18E2#03126～,15D2#44381～<br>9.9D2 # 80077～ |
| 1-30 | 393-01160-0 | ﾗｲﾝﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ<br>Line Check Valve | 1 | 1 | 1 | 18E2#03126～,15D2#44381～<br>9.9D2 # 80077～ |
| 1-31 | 3T5-01133-0 | ｸﾘｯﾌﾟ φ8<br>Clip, φ8 | 2 | 2 | 2 | 18E2#03126～,15D2#44381～<br>9.9D2 # 80077～ |
| 1-32 | 98AB-3-0280 | ﾙﾌﾞﾘｹｰｼｮﾝﾊﾟｲﾌﾟ<br>Lubrication Pipe | 1 | 1 | 1 | |
| 1-33 | 338-01133-0 | ｸﾘｯﾌﾟ φ7<br>Clip, φ7 | 2 | 2 | 2 | |
| 1-34 | 398-06972-0 | ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-67P<br>Clamp, 6.5-67P | 1 | 1 | 1 | |


ピストン・クランクシャフト
**Fig. 2 PISTON・CRANK SHAFT**



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>18 E2 | 15 D2 | 9.9 D2 | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 350-00030-0 | ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ<br>Crank Shaft | 1 | 1 | 1 | |
| 2-1-1 | 350-00031-0 | ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ A<br>* Crank Shaft "A" | 1 | 1 | 1 | |
| 2-1-2 | 350-00032-0 | ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ B<br>* Crank Shaft "B" | 1 | 1 | 1 | |
| 2-1-3 | 350-00033-0 | ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ C<br>* Crank Shaft "C" | 1 | 1 | 1 | |
| 2-1-4 | 350-00034-1 | ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ D<br>* Crank Shaft "D" | 1 | 1 | 1 | |
| 2-1-5 | 350-00061-0 | ｸﾗﾝｸﾋﾟﾝ<br>* Crank Pin | 2 | 2 | 2 | |
| 2-1-6 | 9603-3-6305 | ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、6305<br>* Ball Bearing, 6305 | 1 | 1 | 1 | |
| 2-1-7 | 350-00051-1 | ﾗﾋﾞﾘﾝｽﾊﾟｯｷﾝ<br>* Labyrinth Packing | 1 | 1 | 1 | |
| 2-1-8 | 951407-0308 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、3-8<br>* Spring Pin, 3-8 | 1 | 1 | 1 | |
| 2-1-9 | 350-00040-0 | ｺﾈｸﾃｨﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ<br>* Connecting Rod | 2 | 2 | 2 | |
| 2-1-10 | 3G4-00043-0 | ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、20-26-16<br>* Needle Bearing, 20-26-16 | 2 | 2 | 2 | |
| 2-2 | 9603-3-6305 | ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、6305<br>Ball Bearing, 6305 | 2 | 2 | 2 | |
| 2-3 | 945102-2500 | ｸﾘｯﾌﾟ<br>Clip | 1 | 1 | 1 | |
| 2-4 | 346-00116-0 | ｽﾍﾟｰｻ、25.2-34-1.6<br>Spacer, 25.2-34-1.6 | 1 | 1 | 1 | |
| 2-5 | 350-00001-1 | ﾋﾟｽﾄﾝ (Std)<br>Piston (Std) | 2 | — | — | |
| | 351-00001-1 | ﾋﾟｽﾄﾝ (Std)<br>Piston (Std) | — | 2 | 2 | |
| | 350-00004-1 | ﾋﾟｽﾄﾝ (0.5mm O/S)<br>Piston (0.5mm O/S) | 2 | — | — | ｵﾌﾟｼｮﾝ<br>Option |
| | 351-00004-1 | ﾋﾟｽﾄﾝ (0.5mm O/S)<br>Piston (0.5mm O/S) | — | 2 | 2 | ｵﾌﾟｼｮﾝ<br>Option |
| 2-6 | 350-00011-0 | ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞ 1st & 2nd (Std)<br>Piston Ring 1st & 2nd (Std) | 4 | — | — | |
| | 3G2-00011-0 | ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞ 1st (Std)<br>Piston Ring 1st (Std) | — | 2 | 2 | |
| | 350-00014-0 | ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞ 1st & 2nd (0.5mm O/S)<br>Piston Ring 1st & 2nd (0.5mm O/S) | 4 | — | — | ｵﾌﾟｼｮﾝ<br>Option |
| | 3G2-00014-0 | ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞ 1st (0.5mm O/S)<br>Piston Ring 1st (0.5mm O/S) | — | 2 | 2 | ｵﾌﾟｼｮﾝ<br>Option |
| 2-7 | 351-00011-0 | ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞ 2nd (Std)<br>Piston Ring 2nd (Std) | — | 2 | 2 | |
| | 351-00014-0 | ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞ2nd (0.5mm O/S)<br>Piston Ring 2nd (0.5mm O/S) | — | 2 | 2 | ｵﾌﾟｼｮﾝ<br>Option |
| 2-8 | 350-00042-0 | ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、14-18-20<br>Needle Bearing, 14-18-20 | 2 | 2 | 2 | |
| 2-9 | 350-00021-0 | ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝ<br>Piston Pin | 2 | — | — | |
| | 332-00021-0 | ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝ<br>Piston Pin | — | 2 | 2 | |
| 2-10 | 350-00024-1 | ｸﾘｯﾌﾟ、ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝ<br>Clip, Piston Pin | 4 | 4 | 4 | |
| 2-11 | 334-00131-0 | ｷｰ、ﾏｸﾞﾈﾄ<br>Key, Magneto | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | |

インレット・リードバルブ


**Fig. 3　INLET・REED VALVE**



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>18 E2 | 15 D2 | 9.9 D2 | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 3M2B02010-0 | ｲﾝﾚｯﾄﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ<br>Inlet Manifold | 1 | 1 | 1 | 18E#88700～,15D#39018～<br>9.9D#71413～ |
| 3-1-1 | 338-01131-1 | ﾆｯﾌﾟﾙ、4.8-5<br>＊ Nipple, 4.8-5 | 1 | 1 | 1 | |
| 3-2 | 350-02104-0 | ｶﾞｽｹｯﾄ A、ｲﾝﾚｯﾄﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ<br>Gasket "A", Inlet Manifold | 1 | 1 | 1 | |
| 3-3 | 350-02105-1 | ｶﾞｽｹｯﾄ B、ｲﾝﾚｯﾄﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ<br>Gasket "B", Inlet Manifold | 1 | 1 | 1 | |
| 3-4 | 916124-0628 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 4 | 4 | 4 | |
| 3-5 | 916124-0635 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 1 | 1 | 1 | or 916114-0635 |
| 3-6 | 915324-0625 | ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ<br>Stud Bolt | 1 | 1 | 1 | |
| 3-7 | 915324-0630 | ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ<br>Stud Bolt | 1 | 1 | 1 | |
| 3-8 | 930121-0600 | ﾅｯﾄ<br>Nut | 2 | 2 | 2 | |
| 3-9 | 940121-0600 | ﾜｯｼｬ<br>Washer | 7 | 7 | 7 | |
| 3-10 | 362-02100-1 | ﾘｰﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ<br>Reed Valve Ass'y | 1 | 1 | 1 | |
| 3-11 | 98AB-3-0280 | ﾙﾌﾞﾘｹｰｼｮﾝﾊﾟｲﾌﾟ<br>Lubrication Pipe | 1 | 1 | 1 | |
| 3-12 | 338-01133-0 | ｸﾘｯﾌﾟ、φ7<br>Clip, φ7 | 2 | 2 | 2 | |
| 3-13 | 921521-0620 | ｽｸﾘｭ<br>Screw | 1 | 1 | 1 | |
| 3-14 | 3M2-03172-0 | ｽﾛｯﾄﾙｱｰﾑ (ﾛｰﾗ付)<br>Throttle Arm (with Roller) | 1 | 1 | 1 | 18E#88700～,15D#39018～<br>9.9D#71413～ |
| 3-15 | 916103-0550 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 1 | 1 | 1 | |
| 3-16 | 941303-0500 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ<br>Spring Washer | 1 | 1 | 1 | |
| 3-17 | 350-03174-0 | ﾛｯﾄﾞ<br>Rod | 1 | 1 | 1 | |
| 3-18 | 350-03176-0 | ｴﾝﾄﾞ、ｽﾛｯﾄﾙﾚﾊﾞｰ<br>End, Throttle Lever | 1 | 1 | 1 | |
| 3-19 | 350-03178-0 | ｽｸﾘｭ<br>Screw | 1 | 1 | 1 | |

キャブレタ・フュエルフィルタ


**Fig. 4 CARBURETOR・FUEL FILTER**



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>18 E2 | 15 D2 | 9.9 D2 | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 3G2-03100-3 | ｷｬﾌﾞﾚﾀ<br>Carburetor | 1 | 1 | 1 | 3G22<br>18E2/15D2/9.9D2 |
| 4-1-1 | 3M2-03151-0 | ﾒｲﾝｼﾞｪｯﾄ # 110<br>* Main Jet # 110 | 1 | 1 | 1 | 18E2/15D2/9.9D2 |
| 4-1-2 | 3M2-03152-0 | ｽﾛｰｼﾞｪｯﾄ # 80<br>* Slow Jet # 80 | 1 | 1 | 1 | 18E2/15D2/9.9D2 |
| 4-1-3 | 3C8-03169-0 | ﾌﾟﾗｸﾞ<br>* Plug | 1 | 1 | 1 | |
| 4-1-4 | 3E3-03147-0 | ﾌﾛｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ<br>* Float Valve | 1 | 1 | 1 | |
| 4-1-5 | 3C8-03126-0 | ｱｰﾑﾋﾟﾝ、ﾌﾛｰﾄ<br>* Arm Pin, Float | 1 | 1 | 1 | |
| 4-1-6 | 3C8-03125-0 | ﾌﾛｰﾄ<br>* Float | 1 | 1 | 1 | |
| 4-1-7 | 921722-0410 | ｽｸﾘｭ<br>* Screw | 1 | 1 | 1 | |
| 4-1-8 | 3C8-03179-0 | ｽﾄｯﾌﾟｽｸﾘｭ<br>* Stop Screw | 1 | 1 | 1 | |
| 4-1-9 | 3C8-03157-0 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ<br>* Spring | 2 | 2 | 2 | |
| 4-1-10 | 3G2-03156-0 | ｱｼﾞｬｽﾄｽｸﾘｭ<br>* Adjust Screw | 1 | 1 | 1 | |
| 4-1-11 | 3G2-03120-0 | ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ<br>* Float Chamber | 1 | 1 | 1 | |
| 4-1-12 | 3C8-03121-0 | ｶﾞｽｹｯﾄ<br>* Gasket | 1 | 1 | 1 | |
| 4-1-13 | 922532-0412 | ｽｸﾘｭ<br>* Screw | 4 | 4 | 4 | |
| 4-1-14 | 910332-0405 | ﾄﾞﾚﾝｽｸﾘｭ<br>* Drain Screw | 1 | 1 | 1 | |
| 4-1-15 | 3C8-03193-0 | ｶﾞｽｹｯﾄ<br>* Gasket | 1 | 1 | 1 | |
| 4-1-16 | 3M2-03141-0 | ﾒｲﾝﾉｽﾞﾙ<br>* Main Nozzle | 1 | 1 | 1 | 18E2/15D2/9.9D2 |
| 4-1-17 | 3G2-04004-0 | ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞｰ<br>* Pump Cover | 1 | 1 | 1 | |
| 4-1-18 | 922531-6525 | ｽｸﾘｭ<br>* Screw | 4 | 4 | 4 | |
| 4-1-19 | 3C8-04018-0 | ｶﾞｽｹｯﾄ、ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞｰ<br>* Gasket, Pump Cover | 1 | 1 | 1 | |
| 4-1-20 | 350-04014-0 | ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ<br>* Check Valve | 2 | 2 | 2 | |
| 4-1-21 | 921703-0305 | ｽｸﾘｭ<br>* Screw | 2 | 2 | 2 | |
| 4-1-22 | 930203-0300 | ﾅｯﾄ<br>* Nut | 2 | 2 | 2 | |
| 4-1-23 | 350-04005-0 | ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑﾎﾟﾝﾌﾟ<br>* Diaphragm, Pump | 1 | 1 | 1 | |
| 4-1-24 | 3C8-04028-0 | ｶﾞｽｹｯﾄ、ﾎﾟﾝﾌﾟﾎﾞﾃﾞｰ<br>* Gasket, Pump Body | 1 | 1 | 1 | |
| 4-1-25 | 3C8-04002-0 | ﾎﾟﾝﾌﾟﾎﾞﾃﾞｰ<br>* Pump Body | 1 | 1 | 1 | |
| 4-1-26 | 3C8-02011-0 | O ﾘﾝｸﾞ<br>* O-Ring | 1 | 1 | 1 | |
| 4-1-27 | 3C8-03182-0 | ｶﾞｽｹｯﾄ、ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾊﾞｰ<br>* Gasket, Carburetor Cover | 1 | 1 | 1 | |
| 4-1-28 | 3C8-03181-0 | ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾊﾞｰ<br>* Carburetor Cover | 1 | 1 | 1 | |
| 4-1-29 | 922522-6410 | ｽｸﾘｭ<br>* Screw | 2 | 2 | 2 | |


キャブレタ・フュエルフィルタ

**Fig. 4 CARBURETOR・FUEL FILTER**




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部品名<br>Description | 個数 Q'ty<br>18 E2 | 15 D2 | 9.9 D2 | 備考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1-30 | 3C8-03183-0 | ｸﾞﾛﾒｯﾄ<br>＊ Grommet | 1 | 1 | 1 | |
| 4-2 | 3G2-67196-0 | ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ、3.4-1.6<br>Rod Snap, 3.4-1.6 | 1 | 1 | 1 | |
| 4-3 | 3G2-67151-1 | ﾁｮｰｸﾛｯﾄﾞ<br>Choke Rod | 1 | 1 | 1 | |
| 4-4 | 350-67104-0 | ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、ﾁｮｰｸﾛｯﾄﾞ<br>Bushing, Choke Rod | 1 | 1 | 1 | |
| 4-5 | 3G2-67152-0 | ﾁｮｰｸﾚﾊﾞｰ<br>Choke Lever | 1 | 1 | 1 | |
| 4-6 | 350-67154-0 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾘﾍﾞｯﾄ、6.5<br>Plastic Rivet, 6.5 | 2 | 2 | 2 | |
| 4-7 | 3G2-02411-0 | ｴｱｻｲﾚﾝｻ<br>Air Silencer | 1 | 1 | 1 | |
| 4-8 | 922553-0512 | ｽｸﾘｭ<br>Screw | 2 | 2 | 2 | 18E2#11354～,15D2#46558～<br>9.9D2#83739～ |
| 4-9 | 345-67117-0 | ｸﾞﾛﾒｯﾄ、17-2.7<br>Grommet, 17-2.7 | 2 | 2 | 2 | |
| 4-10 | 3G2-02414-0 | ｶﾞｽｹｯﾄ、ｴｱｻｲﾚﾝｻ<br>Gasket, Air Silencer | 1 | 1 | 1 | |
| 4-11 | 3B7-02230-0 | ﾌｭｴﾙﾌｨﾙﾀ<br>Fuel Filter | 1 | 1 | 1 | |
| 4-11-1 | 3B7-02237-0 | ｶｯﾌﾟ<br>＊ Cap | 1 | 1 | 1 | |
| 4-11-2 | 3B7-02235-0 | O ﾘﾝｸﾞ A<br>＊ O-Ring "A" | 1 | 1 | 1 | |
| 4-11-3 | 3B7-02234-0 | ﾌｨﾙﾀ<br>＊ Filter | 1 | 1 | 1 | |
| 4-11-4 | 3B7-02236-0 | O ﾘﾝｸﾞ B<br>＊ O-Ring "B" | 1 | 1 | 1 | |
| 4-12 | 930106-0800 | ﾅｯﾄ<br>Nut | 1 | 1 | 1 | |
| 4-13 | 3P0-66233-0 | ﾜｯｼｬ、8.1-16-1.5<br>Washer, 8.1-16-1.5 | 2 | 2 | 2 | |
| 4-14 | 98AB-5-0185 | ﾌｭｴﾙﾊﾟｲﾌﾟ<br>Fuel Pipe | 1 | 1 | 1 | 旧<br>Old 98AB-5-0200 |
| 4-15 | 98AB-5-0185 | ﾌｭｴﾙﾊﾟｲﾌﾟ<br>Fuel Pipe | 1 | 1 | 1 | 旧<br>Old 98AB-5-0215 |
| 4-16 | 338-02215-0 | ｸﾘｯﾌﾟ φ10<br>Clip φ10 | 4 | 4 | 4 | |
| 4-17 | 3B2-70260-1 | ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ (ｴﾝｼﾞﾝ、ﾒｰﾙ)<br>Fuel Connector (Engine, Male) | 1 | 1 | 1 | |
| 4-18 | 332-70261-0 | ﾅｯﾄ、10-P1.25<br>Nut, 10-P1.25 | 1 | 1 | 1 | |
| 4-19 | 3B2-70250-1 | ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ (ｴﾝｼﾞﾝ、ﾌｨﾒｰﾙ)<br>Fuel Connector (Engine, Female) | 1 | 1 | 1 | |
| 4-20 | 336-70112-0 | ｶﾞｽｹｯﾄ、10.2-16-0.5<br>Gasket, 10.2-16-0.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 4-21 | 916103-0680 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 2 | 2 | 2 | |
| 4-22 | 940113-0600 | ﾜｯｼｬ<br>Washer | 2 | 2 | 2 | or 910103-0600 |
| 4-23 | 346-02230-0 | ﾌｭｴﾙﾌｨﾙﾀ<br>Fuel Filter | 1 | 1 | 1 | |
| 4-23-1 | 346-02234-0 | ﾌｨﾙﾀ<br>＊ Filter | 1 | 1 | 1 | 旧<br>Old |
| 4-23-2 | 346-02235-0 | ｶﾞｽｹｯﾄ A<br>＊ Gasket "A" | 1 | 1 | 1 | |
| 4-23-3 | 346-02237-0 | ｶｯﾌﾟ<br>＊ Cup | 1 | 1 | 1 | |

マグネト
**Fig. 5　MAGNETO**



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>18 E2 | 15 D2 | 9.9 D2 | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 3G2-06001-1 | フライホイルカップ<br>Flywheel Cup | 1 | 1 | 1 | FF 5114　mark「46」<br>18E2/15D2/9.9D2～ |
| 5-2 | 3G2-06002-1 | コイルプレートアッシ<br>Coil Plate Ass'y | 1 | 1 | 1 | 18E2/15D2/9.9D2～ |
| 5-2-1 | 3G3-06021-1 | エキサイタコイル<br>＊ Exciter Coil | 1 | 1 | 1 | 18E2/15D2/9.9D2～ |
| 5-2-2 | 921521-6524 | スクリュ<br>＊ Screw | 2 | 2 | 2 | |
| 5-2-3 | 3G2-06023-1 | オルタネータセット<br>＊ Alternator Set | 1 | 1 | 1 | 18E2/15D2/9.9D2～ |
| 5-2-4 | 921521-6530 | スクリュ<br>＊ Screw | 2 | 2 | 2 | |
| 5-2-5 | 3G2-06025-1 | ホルダ、オルタネータコード<br>＊ Holder, Alternator Cord | 1 | 1 | 1 | |
| 5-2-6 | 350-06025-0 | ホルダ、マグネットコード<br>＊ Holder, Magneto Cord | 1 | 1 | 1 | |
| 5-2-7 | 921521-6406 | スクリュ<br>＊ Screw | 3 | 3 | 3 | |
| 5-3 | 921521-6510 | スクリュ<br>Screw | 4 | 4 | 4 | |
| 5-4 | 3G2-06060-2 | C. D. ユニット<br>C.D. Unit | 1 | 1 | 1 | CU 2556<br>18E2/15D2/9.9D2～ |
| 5-5 | 3G2-06061-0 | ブラケット、C. D. ユニット<br>Bracket, C.D. Unit | 1 | 1 | 1 | 18E2/15D2/9.9D2～ |
| 5-6 | 910113-5612 | ボルト<br>Bolt | 1 | 1 | 1 | or 910103-5612 |
| 5-7 | 3G2-06040-2 | イグニッションコイル（レジスタンスキャップ付）<br>Ignition Coil (with Resistance Cap) | 1 | 1 | 1 | |
| 5-7-1 | 3M2-06291-0 | プラグキャップ<br>＊ Plug Cap | 2 | 2 | 2 | |
| 5-7-2 | 3M2-06926-0 | ターミナル、プラグキャップ<br>＊ Terminal, Plug Cap | 2 | 2 | 2 | |
| 5-7-3 | 3C7-06921-0 | プラグキャップ（レジスタンス）<br>＊ Plug Cap ( with Resistance) | 2 | 2 | 2 | |
| 5-8 | 128-02605-1 | スペーサ、6-8-28.5<br>Spacer, 6-8-28.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 5-9 | 910103-7625 | ボルト<br>Bolt | 1 | 1 | 1 | |
| 5-10 | 941303-0600 | スプリングワッシャ<br>Spring Washer | 1 | 1 | 1 | |
| 5-11 | 940103-0600 | ワッシャ<br>Washer | 3 | 3 | 3 | or 940113-0600 |
| 5-12 | 910103-0655 | ボルト<br>Bolt | 1 | 1 | 1 | |
| 5-13 | 151-33159-0 | ガスケット、6.2-11-1<br>Gasket, 6.2-11-1 | 2 | 2 | 2 | |
| 5-15 | 309-06972-0 | クランプ、6.5-47.5P<br>Clamp, 6.5-47.5P | 2 | 2 | 2 | |
| 5-16 | 921503-0610 | スクリュ<br>Screw | 2 | 2 | 2 | or 921513-0610 |
| 5-17 | 922521-6510 | スクリュ<br>Screw | 1 | 1 | 1 | |
| 5-18 | 353-76037-0 | プラグ、ケーブルターミナル<br>Plug, Cable Terminal | 1 | 1 | 1 | |
| 5-19 | 336-76091-0 | バンド、リードワイヤ<br>Band, Lead Wire | 1 | 1 | 1 | |
| 5-20 | 334-00132-0 | ナット、マグネト（16P-1.5L）<br>Nut, Magneto (16P-1.5L) | 1 | 1 | 1 | |
| 5-21 | 334-00133-0 | ワッシャ、17-30-1.6<br>Washer, 17-30-1.6 | 1 | 1 | 1 | |


マグネト
**Fig. 5　MAGNETO**



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>18 E2 | 15 D2 | 9.9 D2 | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-22 | 3M3-63718-0 | ｽﾛｯﾄﾙｶﾑ<br>Throttle Cam | 1 | 1 | — | 18E2/15D2～ |
| | 364-63718-0 | ｽﾛｯﾄﾙｶﾑ<br>Throttle Cam | — | — | 1 | |
| 5-23 | 910103-5514 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 2 | 2 | 2 | |
| 5-24 | 369-76167-0 | ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｺｰﾄﾞ<br>Extension Cord | 1 | 1 | 1 | ｵﾌﾟｼｮﾝ<br>Option |
| 5-25 | 398-06830-0 | ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁ (ﾛｰﾌﾟ付)<br>Lanyard Stop Switch | 1 | 1 | 1 | |
| 5-25-1 | 353-06821-0 | ﾛｯｸ、ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁ (ﾛｰﾌﾟ付)<br>* Lock, Lanyard Stop Switch | 1 | 1 | 1 | |
| 5-26 | 398-06972-0 | ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-67P<br>Clamp, 6.5-67P | 1 | 1 | 1 | |
| 5-27 | 3R0-66308-0 | ﾜｯｼｬ、6-16-1.5<br>Washer, 6-16-1.5 | 1 | 1 | 1 | or 3C8-66308-0 |
| 5-28 | 3A3-76037-0 | ﾌﾟﾗｸﾞ B、ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙ<br>Plug "B", Cable Terminal | 1 | 1 | 1 | |

スロットル・メカニズム・バーハンドル


**Fig. 6 THROTTLE MECHANISM・TILLER HANDLE**



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>18 E2 | 15 D2 | 9.9 D2 | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 350-63711-1 | ｱﾄﾞﾊﾞﾝｻｱｰﾑ<br>Advancer Arm | 1 | 1 | 1 | |
| 6-2 | 915221-0823 | ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ<br>Stud Bolt | 1 | 1 | 1 | |
| 6-3 | 345-63713-0 | ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、8-14-4<br>Bushing, 8-14-4 | 2 | 2 | 2 | |
| 6-4 | 930406-0800 | ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、8P-1.25<br>Nylon Nut, 8P-1.25 | 1 | 1 | 1 | |
| 6-5 | 3P0-66233-0 | ﾜｯｼｬ、8.1-16-1.5<br>Washer, 8.1-16-1.5 | 1 | 1 | 1 | or 334-66233-0 |
| 6-6 | 921506-0525 | ｽｸﾘｭ<br>Screw | 2 | 2 | 2 | |
| 6-7 | 930106-0500 | ﾅｯﾄ<br>Nut | 4 | 4 | 4 | |
| 6-8 | 353-83728-0 | ｹｰﾌﾞﾙﾋﾟﾝ<br>Cable Pin | 1 | 1 | 1 | |
| 6-9 | 346-05234-0 | φ5 ﾛｯﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ<br>φ5 Rod Joint | 1 | 1 | 1 | |
| 6-10 | 3B7-05243-0 | ｷｬｯﾌﾟ C、ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ<br>Cap "C", Ball Joint | 1 | 1 | 1 | |
| 6-11 | 350-63715-0 | ﾘﾝｸﾛｯﾄﾞ、5-60L<br>Link Rod, 5-60L | 1 | 1 | 1 | l=73 |
| 6-12 | 398-63717-0 | ﾘﾝｸﾛｯﾄﾞ、5-65L<br>Link Rod, 5-65L | 1 | 1 | 1 | 18E2/15D2 l=78<br>9.9D2 l=75 |
| 6-13 | 930106-0600 | ﾅｯﾄ<br>Nut | 1 | 1 | 1 | |
| 6-14 | 345-05224-0 | ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ、5-2.5<br>Rod Snap, 5-2.5 | 2 | 2 | 2 | |
| 6-15 | 398S63011-0 | ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾊﾝﾄﾞﾙ<br>Steering Handle | 1 | 1 | 1 | |
| 6-16 | 346-63201-1 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 2 | 2 | 2 | |
| 6-17 | 345-63207-0 | ｶﾗｰ、9.8-12-7.5<br>Collar, 9.8-12-7.5 | 2 | 2 | 2 | |
| 6-18 | 398-63012-0 | ｸﾞﾘｯﾌﾟ<br>Grip | 1 | 1 | 1 | |
| 6-19 | 398-63041-0 | ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄ A<br>Throttle Shaft "A" | 1 | 1 | 1 | |
| 6-20 | 345-63048-0 | ﾗﾊﾞｰ、ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄ A<br>Rubber, Throttle Shaft "A" | 1 | 1 | 1 | |
| 6-21 | 350-63046-0 | ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、8.4-10-11<br>Bushing, 8.4-10-11 | 2 | 2 | 2 | |
| 6-22 | 921803-0525 | ｽｸﾘｭ<br>Screw | 1 | 1 | 1 | |
| 6-23 | 350-63064-0 | ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾋﾟﾆｵﾝ<br>Universal Pinion | 1 | 1 | 1 | |
| 6-24 | 910103-5675 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 1 | 1 | 1 | or 910113-5675 |
| 6-25 | 930403-0600 | ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、6P-1.0<br>Nylon Nut, 6P-1.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 6-26 | 350-63061-1 | ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄ B<br>Throttle Shaft "B" | 1 | 1 | 1 | |
| 6-27 | 945303-0600 | E ﾘﾝｸﾞ、d=6<br>E-Ring, d=6 | 1 | 1 | 1 | |
| 6-28 | 350-63063-0 | ｻﾎﾟｰﾀ、ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄ<br>Supporter, Throttle Shaft | 2 | 2 | 2 | |
| 6-29 | 910103-7630 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 1 | 1 | 1 | or 910113-7630 |
| 6-30 | 345-66226-0 | ｸﾞﾛﾒｯﾄ、ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄ<br>Grommet, Throttle Shaft | 1 | 1 | 1 | |


スロットル・メカニズム・バーハンドル

**Fig. 6 THROTTLE MECHANISM・TILLER HANDLE**



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>18 E2 | 15 D2 | 9.9 D2 | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-31 | 941403-1000 | ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ、d=10<br>Wave Washer, d=10 | 1 | 1 | 1 | |
| 6-32 | 398-63053-0 | ｽﾍﾟｰｻ、ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄ<br>Spacer, Throttle Shaft | 1 | 1 | 1 | |
| 6-33 | 353-83719-0 | ﾜｯｼｬ、8.5-18-1.6<br>Washer, 8.5-18-1.6 | 1 | 1 | 1 | |
| 6-34 | 951603-0800 | R ﾋﾟﾝ、d=8<br>R-Pin, d=8 | 1 | 1 | 1 | |
| 6-35 | 951403-0310 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、3-10<br>Spring Pin, 3-10 | 1 | 1 | 1 | |
| 6-36 | 369-72019-1 | ﾗﾍﾞﾙ、ｽﾛｯﾄﾙ<br>Label, Throttle | 1 | 1 | 1 | |
| 6-37 | 346-05228-0 | ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ B<br>Ball Joint “B” | 1 | 1 | 1 | |
| 6-38 | 345-67117-0 | ｸﾞﾛﾒｯﾄ、17-2.7<br>Grommet, 17-2.7 | 1 | 1 | 1 | ﾘﾓｺﾝ使用時<br>for Remote Control |


リコイルスタータ・スタータロック
**Fig. 7 RECOIL STARTER・STARTER LOCK**



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>18 E2 | 15 D2 | 9.9 D2 | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | 350-05000-0 | リコイルスタータ<br>Recoil Starter | 1 | 1 | 1 | |
| 7-1-1 | 350-05105-0 | スタータケース<br>* Starter Case | 1 | 1 | 1 | |
| 7-1-2 | 350-05104-1 | リール<br>* Reel | 1 | 1 | 1 | |
| 7-1-3 | 345-05003-1 | ラチェット<br>* Ratchet | 1 | 1 | 1 | |
| 7-1-4 | 345-05135-1 | ブッシング、ラチェット<br>* Bushing, Ratchet | 1 | 1 | 1 | |
| 7-1-5 | 346-67115-0 | ワッシャ、6.5-21-1<br>* Washer, 6.5-21-1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7-1-6 | 945303-0500 | E リング、d=5<br>* E-Ring, d=5 | 1 | 1 | 1 | |
| 7-1-7 | 350-05123-0 | ラチェットガイド A<br>* Ratchet Guide "A" | 2 | 2 | 2 | |
| 7-1-8 | 350-05124-0 | ラチェットガイド B<br>* Ratchet Guide "B" | 1 | 1 | 1 | |
| 7-1-9 | 345-05004-0 | スタータスプリング<br>* Starter Spring | 1 | 1 | 1 | |
| 7-1-10 | 951403-0316 | スプリングピン、3-16<br>* Spring Pin, 3-16 | 1 | 1 | 1 | |
| 7-1-11 | 350-05132-0 | スタータシャフト<br>* Starter Shaft | 1 | 1 | 1 | |
| 7-1-12 | 910114-0635 | ボルト<br>* Bolt | 1 | 1 | 1 | |
| 7-1-13 | 930103-0600 | ナット<br>* Nut | 1 | 1 | 1 | or 910113-0600 |
| 7-1-14 | 940121-0600 | ワッシャ<br>* Washer | 2 | 2 | 2 | or 940113-0600 |
| 7-1-15 | 941322-0600 | スプリングワッシャ<br>* Spring Washer | 1 | 1 | 1 | |
| 7-1-16 | 338-05019-0 | スタータハンドル<br>* Starter Handle | 1 | 1 | 1 | |
| 7-1-17 | 350-05013-1 | スタータロープ<br>* Starter Rope | 1 | 1 | 1 | φ5×1600 |
| 7-1-18 | 338-05131-0 | ロープアンカ<br>* Rope Anchor | 1 | 1 | 1 | |
| 7-1-19 | 350-05116-0 | シールプレート、スタータ<br>* Seal Plate, Starter | 1 | 1 | 1 | |
| 7-1-20 | 350-05136-0 | O リング、2.5-4.5<br>* O-Ring, 2.5-4.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 7-2 | 910114-0630 | ボルト<br>Bolt | 3 | 3 | 3 | |
| 7-3 | 941303-0600 | スプリングワッシャ<br>Spring Washer | 3 | 3 | 3 | |
| 7-4 | 921503-5430 | スクリュ<br>Screw | 1 | 1 | 1 | |
| 7-5 | 338-05216-0 | スプリング、スタータロック<br>Spring, Starter Lock | 1 | 1 | 1 | |
| 7-6 | 338-05255-0 | カラー、4-6-21<br>Collar, 4-6-21 | 1 | 1 | 1 | |
| 7-7 | 338-05252-0 | スタータロック<br>Starter Lock | 1 | 1 | 1 | |
| 7-8 | 921503-7616 | スクリュ<br>Screw | 1 | 1 | 1 | |
| 7-9 | 941403-0800 | ウェーブワッシャ、d=8<br>Wave Washer, d=8 | 2 | 2 | 2 | |
| 7-10 | 350-05253-0 | カム、スタータロック<br>Cam, Starter Lock | 1 | 1 | 1 | |

リコイルスタータ・スタータロック


**Fig. 7　RECOIL STARTER・STARTER LOCK**



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>18 E2 | 15 D2 | 9.9 D2 | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-11 | 350-05217-0 | ﾛｯｸﾘﾝｸ、ｽﾀｰﾀ<br>Lock Link, Starter | 1 | 1 | 1 | |
| 7-12 | 345-05223-1 | ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ、3.5-2<br>Rod Snap, 3.5-2 | 4 | 4 | 4 | |
| 7-13 | 350-05211-0 | ｽﾛｯﾄﾙｽﾄｯﾊﾟ<br>Throttle Stopper | 1 | 1 | 1 | |
| 7-14 | 350-05227-0 | ｼｬﾌﾄ、ｽﾛｯﾄﾙｽﾄｯﾊﾟ<br>Shaft, Throttle Stopper | 1 | 1 | 1 | |
| 7-15 | 921506-0525 | ｽｸﾘｭ<br>Screw | 1 | 1 | 1 | |
| 7-16 | 930106-0500 | ﾅｯﾄ<br>Nut | 1 | 1 | 1 | |
| 7-17 | 350-05222-0 | ｽﾄｯﾊﾟﾘﾝｸ、ｽﾛｯﾄﾙ<br>Stopper Link, Throttle | 1 | 1 | 1 | |
| 7-18 | 309-06972-0 | ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-47.5P<br>Clamp, 6.5-47.5P | 1 | 1 | 1 | |
| 7-19 | 3M2-05215-0 | ｶﾗｰ、6.1-8-4<br>Collar, 6.1-8-4 | 1 | 1 | 1 | |

ドライブシャフトハウジング・ギヤケース


**Fig. 8 DRIVESHAFT HOUSING・GEAR CASE**



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>18 E2 | 15 D2 | 9.9 D2 | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-1 | 350S61020-3 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ S<br>Drive Shaft Housing "S" | 1 | 1 | 1 | ﾄﾗﾝｻﾑ S 用<br>for Transom "S" |
| | 350S61030-3 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ L<br>Drive Shaft Housing "L" | 1 | 1 | 1 | ﾄﾗﾝｻﾑ L･LL･UL 用<br>for Transom "L", "UL" |
| 8-2 | 910113-5845 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 4 | 4 | 4 | |
| 8-3 | 350S61110-0 | ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞ UL<br>Extension Housing "UL" | 1 | 1 | 1 | ﾄﾗﾝｻﾑ UL 用<br>for Transom "UL" |
| 8-4 | 915313-0825 | ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ<br>Stud Bolt | 4 | 4 | 4 | ﾄﾗﾝｻﾑ UL 用<br>for Transom "UL" |
| 8-5 | 930113-0800 | ﾅｯﾄ<br>Nut | 4 | 4 | 4 | |
| 8-6 | 3P0-66233-0 | ﾜｯｼｬ、8.1-16-1.5<br>Washer, 8.1-16-1.5 | 4 | 4 | 4 | |
| 8-7 | 350S61120-0 | ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞ LL<br>Extension Housing "LL" | 1 | 1 | 1 | ﾄﾗﾝｻﾑ LL 用<br>for Transom "LL" |
| 8-8 | 915313-8100 | ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ<br>Stud Bolt | 4 | 4 | 4 | ﾄﾗﾝｻﾑ LL 用<br>for Transom "LL" |
| 8-9 | 3P0-66233-0 | ﾜｯｼｬ、8.1-16-1.5<br>Washer, 8.1-16-1.5 | 4 | 4 | 4 | |
| 8-10 | 930113-0800 | ﾅｯﾄ<br>Nut | 4 | 4 | 4 | |
| 8-11 | 345-01111-0 | ﾉｯｸ、6-12<br>Knock, 6-12 | 2 | 2 | 2 | |
| 8-12 | 350-61012-1 | ｶﾞｽｹｯﾄ、ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ<br>Gasket, Drive Shaft Housing | 1 | 1 | 1 | |
| 8-13 | 362-02311-0 | ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｲﾌﾟ<br>Exhaust Pipe | 1 | 1 | 1 | |
| 8-14 | 362-02312-0 | ｶﾞｽｹｯﾄ、ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｲﾌﾟ<br>Gasket, Exhaust Pipe | 1 | 1 | 1 | |
| 8-15 | 910103-5625 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 5 | 5 | 5 | or 910113-5625 |
| 8-16 | 398S60000-0 | ｷﾞﾔｹｰｽ<br>Gear Case | 1 | 1 | 1 | |
| 8-16-1 | 350-60211-0 | ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、16-24-20<br>* Needle Bearing, 16-24-20 | 1 | 1 | 1 | |
| 8-16-2 | 332-60005-2 | ｳｫｰﾀﾌﾟﾗｸﾞ<br>* Water Plug | 1 | 1 | 1 | |
| 8-16-3 | 332-60006-0 | ｶﾞｽｹｯﾄ、8.1-15-1<br>* Gasket, 8.1-15-1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8-17 | 369-60206-0 | ｻﾌﾞｳｫｰﾀｽﾄﾚｰﾅ<br>Sub Water Strainer | 1 | 1 | 1 | |
| 8-18 | 921813-0620 | ｽｸﾘｭ<br>Screw | 1 | 1 | 1 | or 921803-0620 |
| 8-19 | 362-60206-0 | ｳｫｰﾀｽﾄﾚｰﾅ<br>Water Strainer | 2 | 2 | 2 | |
| 8-20 | 921513-0430 | ｽｸﾘｭ<br>Screw | 1 | 1 | 1 | or 921503-0430 |
| 8-21 | 930406-0400 | ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、4P-0.7<br>Nylon Nut, 4P-0.7 | 1 | 1 | 1 | |
| 8-22 | 332-60005-2 | ｵｲﾙﾌﾟﾗｸﾞ<br>Oil Plug | 2 | 2 | 2 | |
| 8-23 | 332-60006-0 | ｶﾞｽｹｯﾄ、8.1-15-1<br>Gasket, 8.1-15-1 | 2 | 2 | 2 | |
| 8-24 | 3V9-60218-0 | ｱﾉｰﾄﾞ<br>Anode | 1 | 1 | 1 | |
| 8-25 | 910113-0616 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 1 | 1 | 1 | or 910103-0616 |
| 8-26 | 915313-0825 | ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ<br>Stud Bolt | 4 | 4 | 4 | |

ドライブシャフトハウジング・ギヤケース


**Fig. 8 DRIVESHAFT HOUSING・GEAR CASE**



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>18 E2 | 15 D2 | 9.9 D2 | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-27 | 930113-0800 | ﾅｯﾄ<br>Nut | 4 | 4 | 4 | |
| 8-28 | 3P0-66233-0 | ﾜｯｼｬ、8.1-16-1.5<br>Washer, 8.1-16-1.5 | 4 | 4 | 4 | |
| 8-29 | 9601-0-6205 | ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、6205<br>Ball Bearing, 6205 | 2 | 2 | 2 | |
| 8-30 | 362S60101-0 | ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ、ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄ<br>Housing, Propeller Shaft | 1 | 1 | 1 | |
| 8-31 | 910113-5625 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 2 | 2 | 2 | |
| 8-32 | 362-60211-0 | ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、17-24-20<br>Needle Bearing, 17-24-20 | 1 | 1 | 1 | |
| 8-33 | 121-32071-0 | O ﾘﾝｸﾞ、2.4-59.6<br>O-Ring, 2.4-59.6 | 1 | 1 | 1 | |
| 8-34 | 346-65013-0 | ｵｲﾙｼｰﾙ、17-30-9<br>Oil Seal, 17-30-9 | 1 | 1 | 1 | |
| 8-35 | 398-61207-0 | ｸﾞﾛﾒｯﾄ、ｱｲﾄﾞﾙﾎﾟｰﾄ<br>Grommet, Idle Port | 1 | 1 | 1 | |

トランスミッション・ウォータポンプ


**Fig. 9 TRANSMISSION・WATER PUMP**



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>18 E2 | 15 D2 | 9.9 D2 | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-1 | 350-64301-0 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ S<br>Drive Shaft "S" | 1 | 1 | 1 | ﾄﾗﾝｻﾑ S 用<br>for Transom "S" |
| | 350-64302-0 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ L<br>Drive Shaft "L" | 1 | 1 | 1 | ﾄﾗﾝｻﾑ L 用<br>for Transom "L" |
| | 350-64303-0 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ UL<br>Drive Shaft "UL" | 1 | 1 | 1 | ﾄﾗﾝｻﾑ UL 用<br>for Transom "UL" |
| | 350-64304-0 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ LL<br>Drive Shaft "LL" | 1 | 1 | 1 | ﾄﾗﾝｻﾑ LL 用<br>for Transom "LL" |
| 9-2 | 9601-0-6302 | ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、6302<br>Ball Bearing, 6302 | 1 | 1 | 1 | |
| 9-3 | 350-64010-0 | ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ A<br>Bevel Gear "A" | 1 | 1 | 1 | |
| 9-4 | 350-64020-0 | ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ B<br>Bevel Gear "B" | 1 | 1 | 1 | |
| 9-5 | 346-64027-1 | ﾅｯﾄ、ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ B<br>Nut, Bevel Gear "B" | 1 | 1 | 1 | |
| 9-6 | 362-64030-0 | ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ C<br>Bevel Gear "C" | 1 | 1 | 1 | |
| 9-7 | 350-64032-0 | ﾜｯｼｬ、17-22-1.5<br>Washer, 17-22-1.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 9-8 | 346-64081-0 | ｼﾑ、35-41.9-0.1<br>Shim, 35-41.9-0.1 | AR | AR | AR | |
| | 346-64082-0 | ｼﾑ、35-41.9-0.15<br>Shim, 35-41.9-0.15 | AR | AR | AR | |
| | 346-64083-0 | ｼﾑ、35-41.9-0.3<br>Shim, 35-41.9-0.3 | AR | AR | AR | |
| | 346-64084-0 | ｼﾑ、35-41.9-0.5<br>Shim, 35-41.9-0.5 | AR | AR | AR | |
| 9-9 | 362-64107-0 | ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ (6)、3×234×155<br>Propeller (6), 3×9.2×6.1 | 1 | 1 | 1 | |
| | 362-64105-0 | ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ (7)、3×234×174<br>Propeller (7), 3×9.2×6.6 | 1 | 1 | 1 | 15D2/9.9D2 "UL" |
| | 362-64103-0 | ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ (8)、3×234×199<br>Propeller (8), 3×9.2×7.8 | 1 | 1 | 1 | 18E2 "UL"<br>15D2/9.9D2 "L" & "LL" |
| | 362-64102-0 | ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ (8.5)、3×234×214<br>Propeller (8.5), 3×9.2×8.4 | 1 | 1 | 1 | 18E2 "LL" & "UL"<br>15D2 "S" |
| | 362-64101-0 | ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ (9)、3×234×231<br>Propeller (8), 3×9.2×9.1 | 1 | 1 | 1 | 18E2 "S" |
| | 362-64108-0 | ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ (10)、3×234×250<br>Propeller (10), 3×9.2×9.8 | 1 | 1 | 1 | |
| 9-10 | 362-64231-0 | ｽﾗｽﾄﾎﾙﾀﾞ、ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ<br>Thrust Holder, Propeller | 1 | 1 | 1 | |
| 9-11 | 346-64124-5 | ﾜｯｼｬ、12.5-32-2.5<br>Washer, 12.5-32-2.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 9-12 | 346-64121-5 | ﾅｯﾄ、ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ<br>Nut, Propeller | 1 | 1 | 1 | |
| 9-13 | 951503-0322 | ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ、3-22<br>Split Pin, 3-22 | 1 | 1 | 1 | |
| 9-14 | 362-64211-0 | ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄ<br>Propeller Shaft | 1 | 1 | 1 | |
| 9-15 | 362-64215-0 | ｸﾗｯﾁ<br>Clutch | 1 | 1 | 1 | |
| 9-16 | 350-64218-0 | ｸﾗｯﾁﾋﾟﾝ<br>Clutch Pin | 1 | 1 | 1 | φ5-30 |
| 9-17 | 350-64219-0 | ｽﾅｯﾌﾟ、ｸﾗｯﾁﾋﾟﾝ<br>Snap, Clutch Pin | 1 | 1 | 1 | |
| 9-18 | 332-64221-0 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ、ｸﾗｯﾁ<br>Spring, Clutch | 1 | 1 | 1 | |
| 9-19 | 350-64222-0 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ、ｸﾗｯﾁ<br>Spring Holder, Clutch | 1 | 1 | 1 | |


トランスミッション・ウォータポンプ

**Fig. 9 TRANSMISSION・WATER PUMP**




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>18 E2 | 15 D2 | 9.9 D2 | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-20 | 350-64223-1 | ﾌﾟｯｼｭﾛｯﾄﾞ、ｸﾗｯﾁ<br>Push Rod, Clutch | 1 | 1 | 1 | |
| 9-21 | 334-65021-0 | ｲﾝﾍﾟﾗ、ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ<br>Impeller, Water Pump | 1 | 1 | 1 | |
| 9-22 | 350-65022-0 | ｷｰ、ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ<br>Key, Water Pump Impeller | 1 | 1 | 1 | |
| 9-23 | 350-65016-1 | ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｱｯﾊﾟ<br>Pump Case Upper | 1 | 1 | 1 | |
| 9-24 | 350-65011-1 | ﾗｲﾅ、ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽ<br>Liner, Pump Case | 1 | 1 | 1 | |
| 9-25 | 350-65017-0 | ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾛﾜ<br>Pump Case Lower | 1 | 1 | 1 | |
| 9-26 | 332-60223-0 | ｵｲﾙｼｰﾙ、13.8-26-9.5<br>Oil Seal, 13.8-26-9.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 9-27 | 336-62415-0 | O ﾘﾝｸﾞ、3.5-36<br>O-Ring, 3.5-36 | 1 | 1 | 1 | |
| 9-28 | 350-65025-0 | ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ、ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ<br>Guide Plate, Water Pump | 1 | 1 | 1 | |
| 9-29 | 910113-5652 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 3 | 3 | 3 | |
| 9-30 | 350-64322-0 | ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ、ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ<br>Guard Pipe, Drive Shaft | 1 | 1 | 1 | |
| 9-31 | 350-65100-0 | ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ　S<br>Water Pipe “S” | 1 | 1 | 1 | ﾄﾗﾝｻﾑ S 用<br>for Transom “S” |
| | 350-65110-0 | ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ　L<br>Water Pipe “L” | 1 | 1 | 1 | ﾄﾗﾝｻﾑ L 用<br>for Transom “L” |
| | 350-65120-0 | ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ　UL<br>Water Pipe “UL” | 1 | 1 | 1 | ﾄﾗﾝｻﾑ UL 用<br>for Transom “UL” |
| | 350-65130-0 | ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ　LL<br>Water Pipe “LL” | 1 | 1 | 1 | ﾄﾗﾝｻﾑ LL 用<br>for Transom “LL” |
| 9-32 | 350-65206-0 | ｼｰﾙﾗﾊﾞｰｱｯﾊﾟ、ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ<br>Seal Rubber Upper, Water Pipe | 1 | 1 | 1 | |
| 9-33 | 350-65205-0 | ｽﾄｯﾊﾟ、ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ<br>Stopper, Water Pipe | 1 | 1 | 1 | |
| 9-34 | 350-65014-0 | ｼｰﾙﾗﾊﾞｰﾛﾜ、ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ<br>Seal Rubber Lower, Water Pipe | 1 | 1 | 1 | |
| 9-35 | 350-65204-0 | ｶﾞｲﾄﾞﾗﾊﾞｰ、ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ<br>Guide Rubber, Water Pipe | 1 | 1 | 1 | |
| 9-36 | 350-64326-0 | ｸﾞﾛﾒｯﾄｱｯﾊﾟ、ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ<br>Grommet Upper, Drive Shaft | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ギヤシフト
**Fig. 10 GEAR SHIFT**




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>18 E2 | 15 D2 | 9.9 D2 | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-1 | 3C8-66011-0 | ｸﾗｯﾁｶﾑ<br>Clutch Cam | 1 | 1 | 1 | |
| 10-2 | 398-66012-0 | ｶﾑﾛｯﾄﾞ S<br>Cam Rod "S" | 1 | 1 | 1 | ﾄﾗﾝｻﾑ S 用<br>for Transom "S" |
| | 398-66013-0 | ｶﾑﾛｯﾄﾞ L<br>Cam Rod "L" | 1 | 1 | 1 | ﾄﾗﾝｻﾑ L 用<br>for Transom "L" |
| | 398-66014-0 | ｶﾑﾛｯﾄﾞ UL<br>Cam Rod "UL" | 1 | 1 | 1 | ﾄﾗﾝｻﾑ UL 用<br>for Transom "UL" |
| | 398-66015-0 | ｶﾑﾛｯﾄﾞ LL<br>Cam Rod "LL" | 1 | 1 | 1 | ﾄﾗﾝｻﾑ LL 用<br>for Transom "LL" |
| 10-3 | 951407-0312 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、3-12<br>Spring Pin, 3-12 | 2 | 2 | 2 | |
| 10-4 | 398-66031-0 | ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、ｶﾑﾛｯﾄﾞ<br>Bushing, Cam Rod | 1 | 1 | 1 | |
| 10-5 | 332-66021-0 | O ﾘﾝｸﾞ、2.4-5.8<br>O-Ring, 2.4-5.8 | 2 | 2 | 2 | |
| 10-6 | 336-62415-0 | O ﾘﾝｸﾞ、3.5-36<br>O-Ring, 3.5-36 | 1 | 1 | 1 | |
| 10-7 | 332-66033-0 | ｽﾄｯﾊﾟ、ｶﾑﾛｯﾄﾞﾌﾞｯｼﾝｸﾞ<br>Stopper, Cam Rod Bushing | 1 | 1 | 1 | |
| 10-8 | 910103-6512 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 1 | 1 | 1 | |
| 10-9 | 350-66110-0 | ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰ<br>Shift Lever | 1 | 1 | 1 | |
| 10-10 | 941403-1200 | ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ、d=12<br>Wave Washer, d=12 | 1 | 1 | 1 | |
| 10-11 | 3K9-66137-0 | ｵｲﾙｼｰﾙ、14-20-4.5<br>Oil Seal, 14-20-4.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 10-12 | 350-66121-0 | ｽﾄｯﾊﾟﾌﾟﾚｰﾄ、ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰ<br>Stopper Plate, shift Lever | 1 | 1 | 1 | |
| 10-13 | 910114-5616 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 1 | 1 | 1 | |
| 10-14 | 350-66115-0 | ｱｼﾞｬｽﾀ、ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰ<br>Adjuster, Shift Lever | 1 | 1 | 1 | |
| 10-15 | 951503-2522 | ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ、2.5-22<br>Split Pin, 2.5-22 | 2 | 2 | 2 | |
| 10-16 | 350-66112-0 | ｽﾄｯﾊﾟ、ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰ<br>Stopper, Shift Lever | 1 | 1 | 1 | |
| 10-17 | 910114-0616 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 1 | 1 | 1 | |
| 10-18 | 941303-0600 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ<br>Spring Washer | 1 | 1 | 1 | |
| 10-19 | 350-67101-0 | ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｼｬﾌﾄ<br>Bushing, Shift Lever Shaft | 2 | 2 | 2 | |
| 10-20 | 350-66214-0 | ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞ S<br>Shift Rod "S" | 1 | 1 | 1 | |
| | 350-66215-0 | ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞ L･LL･UL<br>Shift Rod "L","LL","UL" | 1 | 1 | 1 | |
| 10-21 | 350-66241-0 | ｼﾞｮｲﾝﾄ、ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞ<br>Joint, Shift Rod | 1 | 1 | 1 | |
| 10-22 | 951403-0312 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、3-12<br>Spring Pin, 3-12 | 2 | 2 | 2 | |
| 10-23 | 350-66225-0 | ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞﾚﾊﾞｰ<br>Shift Rod Lever | 1 | 1 | 1 | |
| 10-24 | 350-66223-0 | ﾋﾟﾝ、ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞﾚﾊﾞｰ<br>Pin, Shift Rod Lever | 1 | 1 | 1 | |
| 10-25 | 951503-1610 | ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ、1.6-10<br>Split Pin, 1.6-10 | 1 | 1 | 1 | |
| 10-26 | 345-66226-0 | ｸﾞﾛﾒｯﾄ、17-3<br>Grommet, 17-3 | 1 | 1 | 1 | |

ブラケット
**Fig. 11 BRACKET**




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>18 E2 | 15 D2 | 9.9 D2 | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-1 | 3G2S62112-0 | ｽﾀｰﾝﾌﾞﾗｹｯﾄ ﾗｲﾄ<br>Stern Bracket Right | 1 | 1 | 1 | Starboard |
| 11-2 | 3G2S62113-0 | ｽﾀｰﾝﾌﾞﾗｹｯﾄ ﾚﾌﾄ<br>Stern Bracket Left | 1 | 1 | 1 | Port |
| 11-3 | 346-62191-0 | ﾌﾞﾗｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ<br>Bracket Bolt | 1 | 1 | 1 | |
| 11-4 | 346-62124-0 | ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、7/8<br>Nylon Nut, 7/8 | 1 | 1 | 1 | |
| 11-5 | 349-62126-0 | ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、ﾌﾞﾗｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ<br>Bushing, Bracket Bolt | 2 | 2 | 2 | |
| 11-6 | 346-62127-0 | ｷｬｯﾌﾟ<br>Cap | 2 | 2 | 2 | |
| 11-7 | 350-62117-1 | ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽ<br>Distance Piece | 1 | 1 | 1 | |
| 11-8 | 940113-0600 | ﾜｯｼｬ<br>Washer | 4 | 4 | 4 | |
| 11-9 | 930113-0600 | ﾅｯﾄ<br>Nut | 2 | 2 | 2 | |
| 11-10 | 350-62121-1 | ｽﾗｽﾄﾛｯﾄﾞ<br>Thrust Rod | 1 | 1 | 1 | |
| 11-11 | 369-62122-2 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ、ｽﾗｽﾄﾛｯﾄﾞ<br>Spring, Thrust Rod | 1 | 1 | 1 | |
| 11-12 | 3M3S62100-0 | ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭｱｯｼ<br>Clamp Screw Ass'y | 2 | 2 | 2 | |
| 11-12-1 | 398-62103-0 | ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭ<br>* Clamp Screw | 2 | 2 | 2 | |
| 11-12-2 | 332S62102-1 | ﾊﾝﾄﾞﾙ、ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭ<br>* Handle, Clamp Screw | 2 | 2 | 2 | |
| 11-12-3 | 3C8-62104-1 | ﾘﾍﾞｯﾄ、3-22<br>* Rivet, 3-22 | 2 | 2 | 2 | |
| 11-13 | 332-62101-0 | ﾊﾟｯﾄﾞ、ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭ<br>Pad, Clamp Screw | 1 | 1 | 1 | |
| 11-14 | 3G2S62310-0 | ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ<br>Swivel Bracket | 1 | 1 | 1 | |
| 11-15 | 350S62010-1 | ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｼｬﾌﾄ<br>Steering Shaft | 1 | 1 | 1 | |
| 11-16 | 350-62415-0 | O ﾘﾝｸﾞ、3.5-22<br>O-Ring, 3.5-22 | 1 | 1 | 1 | |
| 11-17 | 344-67177-0 | ｸﾞﾘｽﾆｯﾌﾟﾙ<br>Grease Nipple | 3 | 3 | 3 | |
| 11-18 | 350-62417-0 | ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｼｬﾌﾄ<br>Bushing, Steering Shaft | 2 | 2 | 2 | |
| 11-19 | 345-62441-0 | ﾌﾘｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ、ﾌﾞﾗｹｯﾄ<br>Friction Plate, Bracket | 1 | 1 | 1 | |
| 11-20 | 346-62421-1 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ、ﾌﾘｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ<br>Spring, Friction Plate | 1 | 1 | 1 | |
| 11-21 | 910113-0830 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 1 | 1 | 1 | |
| 11-22 | 350-62423-0 | ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ<br>Thrust Plate | 2 | 2 | 2 | |
| 11-23 | 350-61302-0 | ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰﾛﾜ、ｻｲﾄﾞ<br>Mount Rubber Lower, Side | 2 | 2 | 2 | |
| 11-24 | 350-61336-0 | ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰﾛﾜ、ﾌﾛﾝﾄ<br>Mount Rubber Lower, Front | 1 | 1 | 1 | |
| 11-25 | 350S61402-1 | ﾏｳﾝﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ L<br>Mount Bracket "L" | 1 | 1 | 1 | |
| 11-26 | 350S61401-0 | ﾏｳﾝﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ R<br>Mount Bracket "R" | 1 | 1 | 1 | |
| 11-27 | 916113-0885 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 1 | 1 | 1 | |

ブラケット
**Fig. 11 BRACKET**




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>18 E2 | 15 D2 | 9.9 D2 | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-28 | 916113-0855 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 1 | 1 | 1 | |
| 11-29 | 930113-0800 | ﾅｯﾄ<br>Nut | 2 | 2 | 2 | |
| 11-30 | 3P0-66233-0 | ﾜｯｼｬ、8.1-16-1.5<br>Washer, 8.1-16-1.5 | 2 | 2 | 2 | |
| 11-31 | 350-61301-0 | ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰｱｯﾊﾟ<br>Mount Rubber Upper | 2 | 2 | 2 | |
| 11-32 | 398-61307-0 | ﾎﾞﾙﾄ、10-45<br>Bolt, 10-45 | 2 | 2 | 2 | |
| 11-33 | 940113-1000 | ﾜｯｼｬ<br>Washer | 2 | 2 | 2 | |
| 11-34 | 398-61308-0 | ﾜｯｼｬ<br>Washer | 2 | 2 | 2 | |
| 11-35 | 350-61337-0 | ﾀﾞﾝﾊﾟﾗﾊﾞｰ<br>Damper Rubber | 1 | 1 | 1 | |
| 11-36 | 338-60218-2 | ｱﾉｰﾄﾞ<br>Anode | 2 | 2 | 2 | |
| 11-37 | 910113-5620 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 2 | 2 | 2 | |
| 11-38 | 398-62396-0 | ｱｰｽﾜｲﾔ<br>Ground Cable | 1 | 1 | 1 | |
| 11-39 | 910113-5612 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 2 | 2 | 2 | |
| 11-40 | 3A3-62396-0 | ｱｰｽﾜｲﾔ<br>Ground Cable | 1 | 1 | 1 | |
| 11-41 | 916113-0885 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 2 | 2 | 2 | ｵﾌﾟｼｮﾝ<br>Option |
| 11-42 | 940113-0800 | ﾜｯｼｬ<br>Washer | 4 | 4 | 4 | ｵﾌﾟｼｮﾝ<br>Option |
| 11-43 | 930113-0800 | ﾅｯﾄ<br>Nut | 2 | 2 | 2 | ｵﾌﾟｼｮﾝ<br>Option |

リバースロック
**Fig. 12　REVERSE LOCK**



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>18 E2 | 15 D2 | 9.9 D2 | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-1 | 3G2S62431-0 | ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟ<br>Tilt Stopper | 1 | 1 | 1 | |
| 12-2 | 951403-0535 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、5-35<br>Spring Pin, 5-35 | 1 | 1 | 1 | |
| 12-3 | 350-62437-0 | ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、8.2-10-26.5<br>Bushing, 8.2-10-26.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 12-4 | 350-62439-1 | ｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ、ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟ<br>Set Plate, Tilt Stopper | 1 | 1 | 1 | |
| 12-5 | 910113-5818 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 2 | 2 | 2 | |
| 12-6 | 3C8-62421-1 | ﾌﾘｸｼｮﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ、ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟ<br>Friction Spring, Tilt Stopper | 1 | 1 | 1 | |
| 12-7 | 346-62438-0 | ｾｯﾄﾋﾟｰｽ<br>Set Piece | 1 | 1 | 1 | |
| 12-8 | 3G2-66351-0 | ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸ A<br>Reverse Lock "A" | 1 | 1 | 1 | |
| 12-9 | 3G2-66313-1 | ｱｰﾑ、ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸ<br>Arm, Reverse Lock | 1 | 1 | 1 | |
| 12-10 | 3G2-66319-1 | ｼｬﾌﾄ、ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸ A<br>Shaft, Reverse Lock "A" | 1 | 1 | 1 | |
| 12-11 | 945303-0600 | E ﾘﾝｸﾞ、d=6<br>E-Ring, d=6 | 2 | 2 | 2 | |
| 12-12 | 3G2-66321-0 | ﾛｯﾄﾞ、ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸ A<br>Rod, Reverse Lock "A" | 1 | 1 | 1 | |
| 12-13 | 951503-0212 | ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ、2-12<br>Split Pin, 2-12 | 1 | 1 | 1 | |
| 12-14 | 3G2-66312-0 | ﾘﾝｸ、ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸ A<br>Link, Reverse Lock "A" | 2 | 2 | 2 | |
| 12-15 | 3G2-66331-0 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ、ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸ<br>Spring, Reverse Lock | 2 | 2 | 2 | |
| 12-16 | 350-66315-0 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ、ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾘﾝｸ<br>Spring, Reverse Lock Link | 1 | 1 | 1 | |
| 12-17 | 3G2-66311-0 | ﾚﾊﾞｰ、ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾘﾝｸ<br>Lever, Reverse Lock Link | 1 | 1 | 1 | |
| 12-18 | 3V9-05254-0 | ｼｬﾌﾄ、ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾚﾊﾞｰ<br>Shaft, Reverse Lock Lever | 1 | 1 | 1 | |
| 12-19 | 941403-0800 | ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ、d=8<br>Wave Washer, d=8 | 1 | 1 | 1 | |
| 12-20 | 3R0-66308-0 | ﾜｯｼｬ、6-16-1.5<br>Washer, 6-16-1.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 12-21 | 346-66333-0 | ｸﾞﾘｯﾌﾟ、ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾚﾊﾞｰ<br>Grip, Reverse Lock Lever | 1 | 1 | 1 | |
| 12-22 | 346-66334-0 | ｽﾄｯﾊﾟ、ｸﾞﾘｯﾌﾟ<br>Stopper, Grip | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |


モータカバー
**Fig. 13 MOTOR COVER**



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>18 E2 | 15 D2 | 9.9 D2 | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-1 | 350S67100-4 | ﾓｰﾀｶﾊﾞｰﾛﾜ<br>Motor Cover Lower | 1 | 1 | 1 | |
| 13-2 | 910113-5620 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 2 | 2 | 2 | |
| 13-3 | 338S67141-0 | ﾌｯｸﾚﾊﾞｰ<br>Hook Lever | 1 | 1 | 1 | |
| 13-4 | 338-67147-0 | ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ、ﾌｯｸﾚﾊﾞｰ<br>Seal Ring, Hook Lever | 1 | 1 | 1 | |
| 13-5 | 350-67105-0 | ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、14-16.5-17.7<br>Bushing, 14-16.5-17.7 | 1 | 1 | 1 | |
| 13-6 | 3C8-67146-0 | ﾜｯｼｬ、14-22-1<br>Washer, 14-22-1 | 1 | 1 | 1 | |
| 13-7 | 941403-1400 | ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ、d=14<br>Wave Washer, d=14 | 1 | 1 | 1 | |
| 13-8 | 345-67142-1 | ｶﾊﾞｰﾌｯｸ<br>Cover Hook | 1 | 1 | 1 | |
| 13-9 | 910103-0612 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 1 | 1 | 1 | or 910113-0612 |
| 13-10 | 3R0-66308-0 | ﾜｯｼｬ、6-16-1.5<br>Washer, 6-16-1.5 | 1 | 1 | 1 | or 3C8-66308-0 |
| 13-11 | 346-67165-0 | ｸﾞﾛﾒｯﾄ B、ﾓｰﾀｶﾊﾞｰﾛﾜ<br>Grommet "B", Motor Cover Lower | 1 | 1 | 1 | |
| 13-12 | 353-67162-0 | ｸﾞﾛﾒｯﾄ、ﾊﾞｯﾃﾘｺｰﾄﾞ<br>Grommet, Battery Cable | 1 | 1 | 1 | |
| 13-13 | 350-01215-1 | ｵｲﾙｼｰﾙ、12.8-25-7<br>Oil Seal, 12.8-25-7 | 1 | 1 | 1 | |
| 13-14 | 345-01111-0 | ﾉｯｸ、6-12<br>Knock, 6-12 | 2 | 2 | 2 | |
| 13-15 | 350-01303-1 | ｶﾞｽｹｯﾄ、ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽ<br>Gasket, Engine Base | 1 | 1 | 1 | |
| 13-16 | 3M4S67500-1 | ﾓｰﾀｰｶﾊﾞｰｱｯﾊﾟ<br>Motor Cover Upper | 1 | 1 | 1 | UNIQUE |
| 13-16-1 | 3M2S67521-0 | * ﾁﾙﾄﾊﾝﾄﾞﾙ<br>Tilt Handle | 1 | 1 | 1 | |
| 13-16-2 | 930103-0600 | * ﾅｯﾄ<br>Nut | 4 | 4 | 4 | or 930113-0600 |
| 13-16-3 | 941303-0600 | * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ<br>Spring Washer | 4 | 4 | 4 | |
| 13-16-4 | 3R0-66308-0 | * ﾜｯｼｬ、6-16-1.5<br>Washer, 6-16-1.5 | 1 | 1 | 1 | or 3C8-66308-0 |
| 13-16-5 | 344-67503-0 | * ｼｰﾙﾗﾊﾞｰ、ｽﾀｰﾀ<br>Seal Rubber, Starter | 1 | 1 | 1 | |
| 13-16-6 | 3M4S87801-0 | * ﾃﾞｶｰﾙｾｯﾄ<br>Decal Set | 1 set | — | — | UNIQUE |
| | 3M3S87801-0 | * ﾃﾞｶｰﾙｾｯﾄ<br>Decal Set | — | 1 set | — | UNIQUE |
| | 3M2S87801-0 | * ﾃﾞｶｰﾙｾｯﾄ<br>Decal Set | — | — | 1 set | |
| 13-16-7 | 3F3-67501-0 | * ｼｰﾙﾗﾊﾞｰ、ﾓｰﾀｶﾊﾞｰｱｯﾊﾟ<br>Seal Rubber, Motor Cover Upper | 1 | 1 | 1 | |
| 13-17 | 332-72025-0 | ﾗﾍﾞﾙ、ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ<br>Label, Spark Plug | 1 | 1 | 1 | |
| | 361-72026-0 | ﾗﾍﾞﾙ、ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ (ﾚｼﾞｽﾀﾝｽ)<br>Label, Spark Plug (Resistance) | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

セパレートフュエルタンク(プラスティック)・アクセサリー


**Fig. 14 SEPARATE FUEL TANK (Plastic)・ACCESSORIES**



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>18 E2 | 15 D2 | 9.9 D2 | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-1 | 3C7-70177-0 | フュエルタンク (25L)<br>Fuel Tank (25L) | 1 | 1 | 1 | UNIQUE |
| 14-1-1 | 3C7-70050-0 | フュエルゲージベンティドキャップ<br>* Fuel Gauge Vented Cap | 1 | 1 | 1 | |
| 14-1-2 | 3C7-70021-0 | キャップガスケット<br>* Cap Gasket | 1 | 1 | 1 | |
| 14-2-3 | 3E0-70270-0 | メイルクイックコネクタ<br>* Male Quick Connector | 1 | 1 | 1 | |
| 14-1-4 | 3C7-70155-0 | フュエルピックアップエルボ<br>* Elbow Tubing and Clamp Ass'y | 1 | 1 | 1 | |
| 14-1-5 | 3C7-70199-0 | O リング<br>* O-Ring | 1 | 1 | 1 | |
| 14-1-6 | 3C7-70113-0 | フィルタ<br>* Filter | 1 | 1 | 1 | |
| 14-2 | 3B7-70200-3 | プライマバルブアッシ<br>Primer Bulb Ass'y | 1 | 1 | 1 | |
| 14-2-1 | 98AB-7-1600 | フュエルパイプ<br>* Fuel Pipe | 1 | 1 | 1 | |
| 14-2-2 | 3B2-70281-0 | フュエルコネクタ (タンク、フィメール)<br>* Fuel Connector (Tank side, Female) | 1 | 1 | 1 | |
| 14-2-3 | 98AB-7-0700 | フュエルパイプ<br>* Fuel Pipe | 1 | 1 | 1 | |
| 14-2-4 | 332-70201-0 | クランプ<br>* Clamp | 4 | 4 | 4 | |
| 14-2-5 | 3C7-70211-0 | プライマバルブ<br>* Primer Bulb | 1 | 1 | 1 | |
| 14-2-6 | 3C7-70217-0 | クランプ<br>* Clamp | 2 | 2 | 2 | |
| 14-2-7 | 3C7-70220-1 | ジョイント A アッシ IN<br>* Joint "A" Ass'y IN | 1 | 1 | 1 | |
| 14-2-8 | 3C7-70224-1 | ジョイント A アッシ OUT<br>* Joint "A" Ass'y OUT | 1 | 1 | 1 | |
| 14-2-9 | 3B2-70250-1 | フュエルコネクタ (エンジン、フィメール)<br>* Fuel Connector (Engine side, Female) | 1 | 1 | 1 | |
| 14-3 | 3C8-72100-1 | ツール<br>Tool | 1 | 1 | 1 | |
| 14-4 | 3B7-72201-0 | ロープ<br>Rope | 1 | 1 | 1 | φ6-1600 |
| 14-5 | 336-60007-0 | フラッシングアタッチメント<br>Flushing Attachment | 1 | 1 | 1 | オプション<br>Option |

オプショナルパーツリモートコントロール


**Fig. 15 POTIONAL PARTS REMOTE CONTROL**



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>18 E2 | 15 D2 | 9.9 D2 | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-1 | 361-83853-0 | リモコン ストップコード 3.9m<br>R.C. Stop Cord 3.9m (12.8feet) | 1 | 1 | 1 | |
| | 361-83858-0 | リモコン ストップコード 5.9m<br>R.C. Stop Cord 5.9m (19.4feet) | 1 | 1 | 1 | |
| 15-1-1 | 345-76023-0 | グロメット、ストップコード<br>＊ Grommet, Stop Cord | 1 | 1 | 1 | |
| 15-2 | 398-83880-1 | リモコン フィテングパーツ<br>＊ Remote Control Fitting Parts | 1 | 1 | 1 | |
| 15-2-1 | 345-83721-0 | ボールジョイント<br>＊ Ball Joint | 1 | 1 | 1 | |
| 15-2-2 | 3A1-83722-0 | ボールホルダ<br>＊ Ball Holder | 1 | 1 | 1 | |
| 15-2-3 | 332-83723-0 | ホルダキャップ<br>＊ Holder Cap | 1 | 1 | 1 | |
| 15-2-4 | 332-83724-0 | キャップスプリング<br>＊ Cap Spring | 1 | 1 | 1 | |
| 15-2-5 | 332-83725-0 | ワッシャ、5.5-14-1.2<br>＊ Washer, 5.5-14-1.2 | 2 | 2 | 2 | |
| 15-2-6 | 930103-0600 | ナット<br>＊ Nut | 1 | 1 | 1 | or 930113-0600 |
| 15-2-7 | 941303-0600 | スプリングワッシャ<br>＊ Spring Washer | 1 | 1 | 1 | |
| 15-2-8 | 350-83820-0 | ケーブルクリップ<br>＊ Cable Clip | 1 | 1 | 1 | |
| 15-2-9 | 910103-0518 | ボルト<br>＊ Bolt | 2 | 2 | 2 | |
| 15-2-10 | 941303-0500 | スプリングワッシャ<br>＊ Spring Washer | 2 | 2 | 2 | |
| 15-2-11 | 930103-0500 | ナット<br>＊ Nut | 2 | 2 | 2 | |
| 15-2-12 | 346-83732-0 | グロメット、スロットルケーブル<br>＊ Grommet, Throttle Cable | 1 | 1 | 1 | |
| 15-2-13 | 350-83870-0 | クリップ、クラッチケーブル<br>＊ Clip, Clutch Cable | 1 | 1 | 1 | |
| 15-2-14 | 910103-6616 | ボルト<br>＊ Bolt | 2 | 2 | 2 | |
| 15-2-15 | 930103-0600 | ナット<br>＊ Nut | 2 | 2 | 2 | or 930113-0600 |
| 15-2-16 | 3A1-83710-1 | スリーブ B ガイドアッシ<br>＊ Sleeve "B" Guide Ass'y | 1 | 1 | 1 | |
| 15-2-17 | 346-83830-1 | ステアリングフックプレート<br>＊ Steering Hook Plate | 1 | 1 | 1 | |
| 15-2-18 | 910103-6830 | ボルト<br>＊ Bolt | 2 | 2 | 2 | |
| 15-2-19 | 930103-0800 | ナット<br>＊ Nut | 2 | 2 | 2 | or 930113-0800 |
| 15-2-20 | 940103-0800 | ワッシャ<br>＊ Washer | 2 | 2 | 2 | or 940113-0800 |
| 15-3 | 3B7-84360-0 | リモートコントロールボックス (RC5D)<br>Remote Control Box (RC5D) | 1 | 1 | 1 | for MF/EF Type<br>UNIQUE |
| | 3B7-84350-1 | リモートコントロールボックス (RC5C)<br>Remote Control Box (RC5C) | 1 | 1 | 1 | for EP Type<br>UNIQUE |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

オプショナルパーツドラックリンク/リバースロッ ク


**Fig. 16 OPTIONAL PARTS DRAG LINK/REVERS LOCK**



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>18 E2 | 15 D2 | 9.9 D2 | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-1 | 3G2-84905-0 | ﾄﾞﾗｯｸﾘﾝｸ G ｱｯｼ<br>Drag Link "G" Ass'y | 1 | 1 | 1 | |
| 16-1-1 | 3F3-84908-0 | ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ、ﾄﾞﾗｯｸﾘﾝｸ<br>* Seal Ring, Drag Link | 1 | 1 | 1 | |
| 16-1-2 | 910113-0840 | ﾎﾞﾙﾄ<br>* Bolt | 1 | 1 | 1 | |
| 16-1-3 | 940113-0800 | ﾜｯｼｬ<br>* Washer | 3 | 3 | 3 | |
| 16-1-4 | 3G2-84914-0 | ｶﾗｰ、8.1-10.5-6.5<br>* Collar, 8.1-10.5-6.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 16-1-5 | 930403-0800 | ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、8P-1.25<br>* Nylon Nut, 8P-1.25 | 1 | 1 | 1 | |
| 16-1-6 | 353-84916-0 | ﾜｯｼｬ、9.6-18-2<br>* Washer, 9.6-18-2 | 1 | 1 | 1 | |
| 16-1-7 | 353-84918-0 | ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、3/8<br>* Nylon Nut, 3/8 | 1 | 1 | 1 | |
| 16-2 | 353-84904-0 | ｽﾍﾟｰｻ、ﾄﾞﾗｯｸﾘﾝｸｽﾃｱﾘﾝｸﾞ<br>Spacer, Drag Link Steering | 1 | 1 | 1 | |
| 16-3 | 3G2-66901-0 | ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸｷｯﾄ<br>Shift Lever, Reverse Lock Kit | 1 | 1 | 1 | |
| 16-3-1 | 3B2-66322-1 | ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸ B<br>* Reverse Lock "B" | 1 | 1 | 1 | |
| 16-3-2 | 3G2-66324-0 | ｼｬﾌﾄ、ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸ B<br>* Shaft, Reverse Lock "B" | 1 | 1 | 1 | |
| 16-3-3 | 945303-0500 | E ﾘﾝｸﾞ、d=5<br>* E-Ring, d=5 | 2 | 2 | 2 | |
| 16-3-4 | 369-62434-0 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ、ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸ B<br>* Spring, Reverse Lock "B" | 1 | 1 | 1 | |
| 16-3-5 | 3G2-66305-0 | ﾘﾝｸ、ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸ B<br>* Link, Reverse Lock "B" | 1 | 1 | 1 | |
| 16-3-6 | 3G2-62434-0 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ B、ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾚﾊﾞｰ<br>* Spring "B", Reverse Lock Lever | 1 | 1 | 1 | |
| 16-3-7 | 350-66223-0 | ﾋﾟﾝ<br>* Pin | 1 | 1 | 1 | ｾｯﾄ販売<br>to be purchased as an Ass'y |
| 16-3-8 | 951403-0535 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、5-35<br>* Spring Pin, 5-35 | 1 | 1 | 1 | |
| 16-3-9 | 345-05224-0 | φ5 ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ<br>* φ5 Rod Snap | 1 | 1 | 1 | |
| 16-3-10 | 350-66337-0 | ｽﾍﾟｰｻ、6.1-12-12<br>* Spacer, 6.1-12-12 | 1 | 1 | 1 | |
| 16-3-11 | 350-66302-0 | ｼﾞｮｲﾝﾄ、ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾘﾝｸ<br>* Joint, Reverse Lock Link | 1 | 1 | 1 | |
| 16-3-12 | 951503-0212 | ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ、2-12<br>* Split Pin, 2-12 | 1 | 1 | 1 | |
| 16-3-13 | 951403-0312 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、3-12<br>* Spring Pin, 3-12 | 1 | 1 | 1 | |
| 16-3-14 | 951503-1610 | ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ、1.6-10<br>* Split Pin, 1.6-10 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

オプショナルパーツエレクトリックスタータ


**Fig. 17 POTIONAL PARTS ELECTRIC STARTER**



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>18 E2 | 15 D2 | 9.9 D2 | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-1 | 350-76010-0 | ｽﾀｰﾀﾓｰﾀ<br>Starter Motor | 1 | 1 | 1 | for EP, EF |
| 17-1-1 | 350-76015-0 | ﾋﾟﾆｵﾝ<br>* Pinion | 1 | 1 | 1 | for EP, EF |
| 17-1-2 | 350-76012-0 | ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｼ (＋) (ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)<br>* Carbon Brush (＋) (with Spring) | 1 | 1 | 1 | for EP, EF |
| 17-1-3 | 350-76013-0 | ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｼ (－) (ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)<br>* Carbon Brush (－) (with Spring) | 1 | 1 | 1 | for EP, EF |
| 17-1-4 | 350-76014-0 | ﾌﾞﾗｼﾎﾙﾀﾞ<br>* Brush Holder | 1 | 1 | 1 | for EP, EF |
| 17-2 | 350-76011-0 | ﾌﾞﾗｹｯﾄ、ｽﾀｰﾀﾓｰﾀ<br>Bracket, Starter Motor | 1 | 1 | 1 | for EP, EF |
| 17-3 | 916103-0830 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 4 | 4 | 4 | for EP, EF |
| 17-4 | 941303-0800 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ<br>Spring Washer | 4 | 4 | 4 | for EP, EF |
| 17-5 | 346-76040-0 | ｽﾀｰﾀｿﾚﾉｲﾄﾞ<br>Starter Solenoid | 1 | 1 | 1 | for EP, EF |
| 17-6 | 910103-6618 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 1 | 1 | 1 | for EP, EF |
| 17-7 | 398-06972-0 | ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-67P<br>Clamp, 6.5-67P | 4 | 4 | 4 | for EP, EF |
| 17-8 | 3G2-76060-0 | ﾚｸﾁﾌｧｲｱ<br>Rectifier | 1 | 1 | 1 | 18E2/15D2/9.9D2～<br>for EP, EF |
| 17-9 | 921503-0525 | ｽｸﾘｭ<br>Screw | 1 | 1 | 1 | for EP, EF |
| 17-10 | 941303-0500 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ<br>Spring Washer | 1 | 1 | 1 | for EP, EF |
| 17-11 | 3B2-76147-1 | ｽﾀｰﾀｺｰﾄﾞ<br>Starter Cord | 1 | 1 | 1 | L=200<br>for EP, EF |
| 17-12 | 3A3-76145-0 | ｷｬｯﾌﾟ、ｺｰﾄﾞ<br>Cap, Cord | 2 | 2 | 2 | for EP, EF |
| 17-13 | 3B2-76062-0 | ﾋｭｰｽﾞﾜｲﾔ<br>Fuse Wire | 1 | 1 | 1 | L=355<br>for EP, EF |
| 17-13-1 | 346-76212-0 | ﾋｭｰｽﾞ (15A)<br>* Fuse (15A) | 1 | 1 | 1 | for EP, EF |
| 17-14 | 3G2-06091-1 | ﾌﾗｲﾎｲﾙｶｯﾌﾟ (ﾘﾝｸﾞｷﾞﾔ付)<br>Flywheel Cup (with Ring Gear) | 1 | 1 | 1 | 18E2/15D2/9.9D2～<br>for EP, EF |
| 17-15 | 3B2-76120-0 | ﾊﾞｯﾃﾘｺｰﾄﾞ<br>Battery Cord | 1 | 1 | 1 | L=2000<br>for EP, EF |
| 17-16 | 353-84398-0 | ﾊﾞﾝﾄﾞ、ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ<br>Band, Lead Wire | 2 | 2 | 2 | for EP : 2<br>for EF : 1 |
| 17-17 | 309-06972-0 | ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-47.5P<br>Clamp, 6.5-47.5P | 1 | 1 | 1 | for EP, EF |
| 17-18 | 3B7-76145-0 | ｷｬｯﾌﾟ、ｺｰﾄﾞ<br>Cap, Cord | 1 | 1 | 1 | for EP, EF |
| 17-19 | 921503-6612 | ｽｸﾘｭ<br>Screw | 2 | 2 | 2 | for EP : 1<br>for EF : 2 |
| 17-20 | 3G2-76055-1 | ﾌﾞﾗｹｯﾄ、ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞ<br>Bracket, Choke Solenoid | 1 | 1 | 1 | for EP |
| 17-21 | 921503-6512 | ｽｸﾘｭ<br>Screw | 2 | 2 | 2 | for EP |
| 17-22 | 361-76050-0 | ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞ<br>Choke Solenoid | 1 | 1 | 1 | for EP |
| 17-22-1 | 361-76073-0 | ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ、ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞ<br>* Plunger, Choke Solenoid | 1 | 1 | 1 | for EP |
| 17-23 | 921503-6408 | ｽｸﾘｭ<br>Screw | 3 | 3 | 3 | for EP |
| 17-24 | 3G2-76057-1 | ﾌｯｸ、ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞ<br>Hook, Choke Solenoid | 1 | 1 | 1 | for EP |

オプショナルパーツエレクトリックスタータ


**Fig. 17 POTIONAL PARTS ELECTRIC STARTER**



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>18 E2 | 15 D2 | 9.9 D2 | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-25 | 951403-0312 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、3-12<br>Spring Pin, 3-12 | 1 | 1 | 1 | for EP |
| 17-26 | 3C7-03271-0 | O ﾘﾝｸﾞ、1.5-2.5<br>O-Ring, 1.5-2.5 | 1 | 1 | 1 | for EP |
| 17-27 | 398-76049-0 | ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ (ﾌﾞﾙｰ)<br>Lead Wire (Blue) | 1 | 1 | 1 | for EP |
| 17-28 | 361-76026-0 | ﾒｲﾝｽｲｯﾁ<br>Main Switch | 1 | 1 | 1 | for EF |
| 17-28-1 | 346-76039-1 | ﾌﾟﾛﾃｸﾀ、ﾒｲﾝｽｲｯﾁ<br>Protector, Main Switch | 1 | 1 | 1 | for EF |
| 17-29 | 398-76080-0 | ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁ<br>Neutral Switch | 1 | 1 | 1 | for EF |
| 17-30 | 350-76081-0 | ﾌﾞﾗｹｯﾄ、ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁ<br>Bracket, Neutral Switch | 1 | 1 | 1 | for EF |
| 17-31 | 398-76083-0 | ｱｸﾁｭｴｰﾀ、ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁ<br>Actuator, Neutral Switch | 1 | 1 | 1 | for EF |
| 17-32 | 3M4-76084-0 | ｽﾍﾟｰｻ、ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁ<br>Spacer, Neutral Switch | 1 | 1 | 1 | for EF |
| 17-33 | 910103-0612 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 1 | 1 | 1 | or 910113-0612<br>for EP, EF |
| 17-34 | 345-76023-0 | ｸﾞﾛﾒｯﾄ、22-2.5<br>Grommet, 22-2.5 | 1 | 1 | 1 | for EP |
| 17-35 | 3B7-63731-0 | ﾜｯｼｬ、12.5-24-1<br>Washer, 12.5-24-1 | 1 | 1 | 1 | for EF |
| 17-36 | 3G2-76142-0 | ｱｰｽﾜｲﾔ<br>Ground Cable | 1 | 1 | 1 | 18E2/15D2/9.9D2～<br>for EP, EF |


オプショナルパーツ アクセサリー

## Fig. 18 OPTIONAL PARTS ACCESSORIES



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>18 E2 | 15 D2 | 9.9 D2 | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-1 | 346-76160-2 | ﾚｸﾁﾌｧｲｱｷｯﾄ<br>Rectifier Kit | 1 | 1 | 1 | |
| 18-2 | 361-72542-0 | ｾﾊﾟﾚｰﾄｺｰﾄﾞ (ﾎﾜｲﾄ)<br>Separate Cord (White) | 1 | 1 | 1 | |
| 18-3 | 361-72543-0 | ｾﾊﾟﾚｰﾄｺｰﾄﾞ (ｲｴﾛｰ)<br>Separate Cord (Yellow) | 1 | 1 | 1 | |
| 18-4 | 3B7-72530-1 | ﾀｺﾒｰﾀ<br>Tachometer | 1 | 1 | 1 | UNIQUE |
| 18-4-1 | 3B7-72659-0 | ﾊﾞﾙﾌﾞ、ﾒｰﾀ 12V-1.7W<br>* Bulb, Meter 12V-1.7W | 1 | 1 | 1 | |
| 18-4-2 | 3B7-72656-0 | ﾀﾞﾝﾊﾟ、ﾒｰﾀ<br>* Dumper, Meter | 1 | 1 | 1 | |
| 18-4-3 | 3B7-72661-0 | ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ<br>* Fitting Plate | 1 | 1 | 1 | |
| 18-4-4 | 930203-0500 | ﾅｯﾄ<br>* Nut | 2 | 2 | 2 | |
| 18-4-5 | 941303-0500 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ<br>* Spring Washer | 2 | 2 | 2 | |
| 18-5 | 361-72539-0 | ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ、ﾀｺﾒｰﾀ<br>Lead Wire, Tachometer | 1 | 1 | 1 | |
| 18-6 | 345-67169-0 | ｸﾞﾛﾒｯﾄ、ｺｰﾄﾞ<br>Grommet, Cord | 1 | 1 | 1 | |
| 18-7 | 3P0-72679-0 | ﾀｺﾒｰﾀﾕﾆｯﾄｷｯﾄ<br>Tachometer Unit Kit | 1 | 1 | 1 | 18E2/15D2/9.9D2～ |
| 18-8 | 332-72311-0 | ﾋﾞﾆｰﾙﾓｰﾀｶﾊﾞｰ (M)<br>Vinyl Motor Cover (M) | 1 | 1 | 1 | UNIQUE |
| 18-9 | 3A1-63039-0 | ﾛﾝｸﾞﾊﾝﾄﾞﾙ 0.8m<br>Long Handle 0.8m | 1 | 1 | 1 | |
| | 3A1-63038-0 | ﾛﾝｸﾞﾊﾝﾄﾞﾙ 1.0m<br>Long Handle 1.0m | 1 | 1 | 1 | |
| 18-10 | 3F3-72540-0 | ｽﾊﾟｰｸﾃｽﾀ<br>Spark Tester | 1 | 1 | 1 | |
| 18-11 | 362-64111-0 | ﾃｽﾄﾌﾟﾛﾍﾟﾗ<br>Test Propeller | 1 | 1 | 1 | |
| 18-12 | 3C7-72301-0 | ｽｰﾊﾟｰｺﾞｰﾙﾄﾞ (0.4L)<br>Tohatsu Super Gold (0.4liter) | 1 | 1 | 1 | Engine Oil N.A.F.N. |
| | 3C7-72302-0 | ｽｰﾊﾟｰｺﾞｰﾙﾄﾞ (1.0L)<br>Tohatsu Super Gold (1.0liter) | 1 | 1 | 1 | Engine Oil N.A.F.N. |
| | 3C7-72304-0 | ｽｰﾊﾟｰｺﾞｰﾙﾄﾞ (4.0L)<br>Tohatsu Super Gold (4.0liter) | 1 | 1 | 1 | Engine Oil N.A.F.N. |
| | 3C7-72303-0 | ｽｰﾊﾟｰｺﾞｰﾙﾄﾞ (20.0L)<br>Tohatsu Super Gold (20.0liter) | 1 | 1 | 1 | Engine Oil N.A.F.N. |
| 18-13 | 332-72306-0 | ｷﾞﾔｵｲﾙ (500mL)<br>Gear Oil (500mL) | 1 | 1 | 1 | 20 tubes/case N.A.F.N. |
| 18-14 | 332-72309-0 | ｸﾞﾘｽ (250g)<br>Grease (250g) | 1 | 1 | 1 | 24 tubes/case N.A.F.N. |
| 18-15 | 3B7-72326-0 | ｽﾌﾟﾚｰ (ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ)<br>Touch-up Paint (Silver Gray) | 1 | 1 | 1 | N.A.F.N. |
| 18-16 | 332-72402-0 | ｽﾀﾝﾄﾞ<br>Stand | 1 | 1 | 1 | |
| 18-17 | 332-72401-0 | ｶｰﾄ<br>Cart | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

アッセンブリ・キット
**Fig. 19 ASSEMBLY・KIT**



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>18 E2 | 15 D2 | 9.9 D2 | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-1 | 3M4B87100-0 | ｴﾝｼﾞﾝｼｮｰﾄﾌﾞﾛｯｸ<br>Engine Short Block | 1 | — | — | incl. Engine Base Gasket & Spark Plug |
| | 3M2B87100-1 | ｴﾝｼﾞﾝｼｮｰﾄﾌﾞﾛｯｸ<br>Engine Short Block | — | 1 | 1 | 15D2/9.9D2～ |
| | | | | | | |
| 19-2 | 350-87123-0 | ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞｾｯﾄ (Std)<br>Piston Ring Set (Std) | 1 set | — | — | |
| | 350-00011-0 | ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞ (Std)<br>* Piston Ring (Std) | 4 | — | — | |
| 19-2 | 350-87124-0 | ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞｾｯﾄ (0.5mm O/S)<br>Piston Ring Set (0.5mm O/S) | 1 set | — | — | |
| | 350-00014-0 | ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞ (0.5mm O/S)<br>* Piston Ring (0.5mm O/S) | 4 | — | — | |
| 19-2 | 3G2-87123-0 | ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞｾｯﾄ (Std)<br>Piston Ring Set (Std) | — | 1 set | 1 set | |
| | 3G2-00011-0 | ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞ 1st (Std)<br>* Piston Ring 1st (Std) | — | 2 | 2 | |
| | 351-00011-0 | ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞ 2nd (Std)<br>* Piston Ring 2nd (Std) | — | 2 | 2 | |
| 19-2 | 3G2-87124-0 | ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞｾｯﾄ (0.5mm O/S)<br>Piston Ring Set (0.5mm O/S) | — | 1 set | 1 set | |
| | 3G2-00014-0 | ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞ 1st (0.5mm O/S)<br>* Piston Ring 1st (0.5mm O/S) | — | 2 | 2 | |
| | 351-00014-0 | ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞ 2nd (0.5mm O/S)<br>* Piston Ring 2nd (0.5mm O/S) | — | 2 | 2 | |
| | | | | | | |
| 19-3 | 3G2-87122-0 | ｷｬﾌﾞﾚﾀﾘﾍﾟｱｷｯﾄ<br>Carburetor Repair Kit | 1 set | 1 set | 1 set | |
| | 3C8-02011-0 | Oﾘﾝｸﾞ<br>* O-Ring | 1 | 1 | 1 | |
| | 3C8-03169-0 | ﾌﾟﾗｸﾞ<br>* Plug | 1 | 1 | 1 | |
| | 3E3-03147-0 | ﾌﾛｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ<br>* Float Valve | 1 | 1 | 1 | |
| | 3C8-03126-0 | ｱｰﾑﾋﾟﾝ、ﾌﾛｰﾄ<br>* Arm Pin, Float | 1 | 1 | 1 | |
| | 3C8-03125-0 | ﾌﾛｰﾄ<br>* Float | 1 | 1 | 1 | |
| | 3C8-03121-0 | ｶﾞｽｹｯﾄ<br>* Gasket | 1 | 1 | 1 | |
| | 922532-0412 | ｽｸﾘｭ<br>* Screw | 4 | 4 | 4 | |
| | 3C8-03193-0 | ｶﾞｽｹｯﾄ<br>* Gasket | 1 | 1 | 1 | |
| | 3C8-03182-0 | ｶﾞｽｹｯﾄ、ｷｬﾌﾞﾚﾀ<br>* Gasket, Carburetor | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | |
| 19-4 | 3G4-87121-0 | ﾊﾟﾜｰﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ<br>Power Head Gasket Set | 1 set | — | — | |
| 19-4 | 3G2-87121-0 | ﾊﾟﾜｰﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ<br>Power Head Gasket Set | — | 1 set | 1 set | |
| | 350-01005-0 | ｶﾞｽｹｯﾄ、ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞ<br>* Gasket, Cylinder Head | 1 | — | — | |
| | 351-01005-0 | ｶﾞｽｹｯﾄ、ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞ<br>* Gasket, Cylinder Head | — | 1 | 1 | |
| | 346-01032-0 | ｶﾞｽｹｯﾄ、ｻｰﾓｽﾀｯﾄ<br>* Gasket, Thermostat | 1 | 1 | 1 | |

| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>18 E2 | 15 D2 | 9.9 D2 | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 350-02305-0 | ｱｳﾀｶﾞｽｹｯﾄ<br>＊ Outer Gasket | 1 | 1 | 1 | |
| | 350-02306-0 | ｲﾝﾅｶﾞｽｹｯﾄ<br>＊ Inner Gasket | 1 | 1 | 1 | |
| | 350-00121-0 | ｵｲﾙｼｰﾙ、25-45-8<br>＊ Oil Seal, 25-45-8 | 1 | 1 | 1 | Upper side |
| | 338-01403-0 | O ﾘﾝｸﾞ、2-55.5<br>＊ O-Ring, 2-55.5 | 1 | 1 | 1 | |
| | 350-01215-5 | ｵｲﾙｼｰﾙ、25-62-9.5<br>＊ Oil Seal, 25-62-9.5 | 1 | 1 | 1 | Lower side |
| | 350-02104-0 | ｶﾞｽｹｯﾄ A、ｲﾝﾚｯﾄﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ<br>＊ Gasket A, Inlet Manifold | 1 | 1 | 1 | |
| | 350-02105-1 | ｶﾞｽｹｯﾄ B、ｲﾝﾚｯﾄﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ<br>＊ Gasket B, Inlet Manifold | 1 | 1 | 1 | |
| | 3C8-03121-0 | ｶﾞｽｹｯﾄ、ｷｬﾌﾞﾚﾀ<br>＊ Gasket, Carburetor | 1 | 1 | 1 | |
| | 3C8-02011-0 | ﾊﾟｯｷﾝ、ｷｬﾌﾞﾚﾀ<br>＊ Packing, Carburetor | 1 | 1 | 1 | |
| | 3C8-03193-0 | ｶﾞｽｹｯﾄ<br>＊ Gasket | 1 | 1 | 1 | |
| | 350-61012-1 | ｶﾞｽｹｯﾄ、ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ<br>＊ Gasket, Drive Shaft Housing | 1 | 1 | 1 | |
| | 350-01215-1 | ｵｲﾙｼｰﾙ、12.8-25-7<br>＊ Oil Seal, 12.8-25-7 | 1 | 1 | 1 | Motor Cover Lower |
| | 350-01303-1 | ｶﾞｽｹｯﾄ、ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽ<br>＊ Gasket, Engine Base | 1 | 1 | 1 | |
| | 3G2-02414-0 | ｶﾞｽｹｯﾄ、ｴｱｻｲﾚﾝｻ<br>＊ Gasket, Air Silencer | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 19-5 | 398S63003-0 | ﾊﾝﾄﾞﾙｱｯｼ<br>Handle Ass'y | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | |
| 19-6 | 398S87301-0 | ﾛﾜﾕﾆｯﾄｱｯｼ S<br>Lower Unit Ass'y "S" | 1 | 1 | 1 | ﾄﾗﾝｻﾑ S 用<br>For Transom "S" |
| | 398S87302-0 | ﾛﾜﾕﾆｯﾄｱｯｼ L<br>Lower Unit Ass'y "L" | 1 | 1 | 1 | ﾄﾗﾝｻﾑ L 用<br>For Transom "L" |
| | | | | | | |
| 19-7 | 362S87323-0 | ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｱｯｼ<br>Propeller Shaft Housing Ass'y | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | |
| 19-8 | 362-87322-0 | ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟﾘﾍﾟｱｷｯﾄ<br>Water Pump Repair Kit | 1 set | 1 set | 1 set | |
| | 334-65021-0 | ｲﾝﾍﾟﾗ、ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ<br>＊ Impeller, Water Pump | 1 | 1 | 1 | |
| | 350-65022-0 | ｷｰ、ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ<br>＊ Key, Water Pump Impeller | 1 | 1 | 1 | |
| | 350-65011-1 | ﾗｲﾅ、ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽ<br>＊ Liner, Pump Case | 1 | 1 | 1 | |
| | 350-65025-0 | ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ、ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ<br>＊ Guide Plate, Water Pump | 1 | 1 | 1 | |
| | 910113-5652 | ﾎﾞﾙﾄ<br>＊ Bolt | 3 | 3 | 3 | |
| | | | | | | |

| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>18 E2 | 15 D2 | 9.9 D2 | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-9 | 362-65231-0 | ｸﾛﾑﾒｯｷｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｷｯﾄ<br>Chrome Plate Water Pump Kit | 1 set | 1 set | 1 set | |
| | 334-65021-0 | ｲﾝﾍﾟﾗ、ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ<br>* Impeller, Water Pump | 1 | 1 | 1 | |
| | 362-65238-0 | ﾗｲﾅ、ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽ<br>* Liner, Pump Case | 1 | 1 | 1 | |
| | 362-65239-0 | ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ、ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ<br>* Guide Plate, Water Pump | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | |
| 19-10 | 398-87321-0 | ﾛﾜﾕﾆｯﾄ、ｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ<br>* Lower Unit Gasket Set | 1 set | 1 set | 1 set | |
| | 362-02312-0 | ｶﾞｽｹｯﾄ、ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｲﾌﾟ<br>* Gasket, Exhaust Pipe | 1 | 1 | 1 | |
| | 332-60006-0 | ｶﾞｽｹｯﾄ、8.2-14-1<br>* Gasket, 8.2-14-1 | 3 | 3 | 3 | |
| | 121-32071-0 | O ﾘﾝｸﾞ、2.4-59.6<br>* O-Ring, 2.4-59.6 | 1 | 1 | 1 | Propeller Shaft |
| | 346-65013-0 | ｵｲﾙｼｰﾙ、17-30-9<br>* Oil Seal, 17-30-9 | 1 | 1 | 1 | Propeller Shaft |
| | 332-60223-0 | ｵｲﾙｼｰﾙ、13.8-26-9.5<br>* Oil Seal, 13.8-26-9.5 | 1 | 1 | 1 | Pump Case Lower |
| | 336-62415-0 | O ﾘﾝｸﾞ、3.5-36<br>* O-Ring, 3.5-36 | 2 | 2 | 2 | Pump Case Lower<br>Cam Rod Bussing |
| | 332-66021-0 | O ﾘﾝｸﾞ、2.4-5.8<br>* O-Ring, 2.4-5.8 | 2 | 2 | 2 | Cam Rod |
| | | | | | | |
| 19-11 | 398S87313-0 | ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞｷｯﾄ LL<br>Extension Housing Kit "LL" | 1 | 1 | 1 | ﾄﾗﾝｻﾑ LL 用<br>For Transom "LL" |
| | | | | | | |
| 19-12 | 398S87314-0 | ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞｷｯﾄ UL<br>Extension Housing Kit "UL" | 1 | 1 | 1 | ﾄﾗﾝｻﾑ UL 用<br>For Transom "UL" |
| | | | | | | |
| 19-13 | 398S63000-1 | ﾊﾝﾄﾞﾙｷｯﾄ<br>Handle Kit | 1 set | 1 set | 1 set | |
| | 398S63003-0 | ﾊﾝﾄﾞﾙｱｯｼ<br>* Handle Ass'y | 1 | 1 | 1 | |
| | 346-63201-1 | ﾎﾞﾙﾄ<br>* Bolt | 2 | 2 | 2 | |
| | 345-63207-0 | ｶﾗｰ、9.8-12-7.5<br>* Collar, 9.8-12-7.5 | 2 | 2 | 2 | |
| | 350-63064-0 | ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾋﾟﾆｵﾝ<br>* Universal Pinion | 1 | 1 | 1 | |
| | 350-63061-1 | ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄ B<br>* Throttle Shaft "B" | 1 | 1 | 1 | |
| | 945303-0600 | E ﾘﾝｸﾞ、d=6<br>* E-Ring, d=6 | 1 | 1 | 1 | |
| | 350-63063-0 | ｻﾎﾟｰﾀ、ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄ<br>* Supporter, Throttle Shaft | 2 | 2 | 2 | |
| | 910103-7630 | ﾎﾞﾙﾄ<br>* Bolt | 1 | 1 | 1 | or 910113-7630 |
| | 345-66226-0 | ｸﾞﾛﾒｯﾄ、ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄ<br>* Grommet, Throttle Shaft | 1 | 1 | 1 | |
| | 353-83728-0 | ｹｰﾌﾞﾙﾋﾟﾝ<br>* Cable Pin | 1 | 1 | 1 | |
| | 930106-0600 | ﾅｯﾄ<br>* Nut | 1 | 1 | 1 | |

| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>18 E2 | 15 D2 | 9.9 D2 | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 346-05234-0 | φ5 ロッドジョイント<br>＊ φ5 Rod Joint | 1 | 1 | 1 | |
| | 353-83719-0 | ワッシャ、8.5-18-1.6<br>＊ Washer, 8.5-18-1.6 | 1 | 1 | 1 | |
| | 951603-0800 | R ピン、d=8<br>＊ R-Pin, d=8 | 1 | 1 | 1 | |
| | 345-05224-0 | ロッドスナップ、5-2.5<br>＊ Rod Snap, 5-2.5 | 1 | 1 | 1 | |
| | 398-63717-0 | リンクロッド、5-65L<br>＊ Link Rod, 5-65L | 1 | 1 | 1 | |
| | 930106-0600 | ナット<br>＊ Nut | 1 | 1 | 1 | |
| | 346-67165-0 | グロメット B、モータカバーロワ<br>＊ Grommet "B", Motor Cover Lower | 1 | 1 | 1 | |
| | 353-67162-0 | グロメット、バッテリコード<br>＊ Grommet, Battery Cable | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | |
| 19-14 | 3G2-76100-2 | エレクトリックスタータキット (P タイプ)<br>Electric Starter Kit (P type) | 1 set | 1 set | 1 set | |
| | 3G2-06091-1 | フライホイルカップ (リングギヤ付)<br>＊ Flywheel Cup (with Ring Gear) | 1 | 1 | 1 | |
| | 350-76010-0 | スタータモータ<br>＊ Starter Motor | 1 | 1 | 1 | |
| | 350-76011-0 | ブラケット、スタータモータ<br>＊ Bracket, Starter Motor | 1 | 1 | 1 | |
| | 916103-0830 | ボルト<br>＊ Bolt | 4 | 4 | 4 | |
| | 941303-0800 | スプリングワッシャ<br>＊ Spring Washer | 4 | 4 | 4 | |
| | 346-76040-0 | スタータソレノイド<br>＊ Starter Solenoid | 1 | 1 | 1 | |
| | 910103-6618 | ボルト<br>＊ Bolt | 1 | 1 | 1 | |
| | 398-06972-0 | クランプ、6.5-67P<br>＊ Clamp, 6.5-67P | 4 | 4 | 4 | |
| | 3G2-76060-0 | レクチファイア<br>＊ Rectifier | 1 | 1 | 1 | |
| | 921503-0525 | スクリュ<br>＊ Screw | 1 | 1 | 1 | |
| | 941303-0500 | スプリングワッシャ<br>＊ Spring Washer | 1 | 1 | 1 | |
| | 3B2-76120-0 | バッテリコード<br>Battery Cord | 1 | 1 | 1 | L=2000 |
| | 3B2-76062-0 | ヒューズワイヤ<br>Fuse Wire | 1 | 1 | 1 | L=355 |
| | 3B2-76147-1 | スタータコード<br>Starter Cord | 1 | 1 | 1 | L=200 |
| | 3A3-76145-0 | キャップ、コード<br>Cap, Cord | 2 | 2 | 2 | |
| | 3B7-76145-0 | キャップ、コード<br>Cap, Cord | 1 | 1 | 1 | |
| | 309-06972-0 | クランプ、6.5-47.5P<br>Clamp, 6.5-47.5P | 1 | 1 | 1 | |
| | 353-84398-0 | バンド、リードワイヤ<br>Band, Lead Wire | 2 | 2 | 2 | |
| | 398-76049-0 | リードワイヤ (ブルー)<br>Lead Wire (Blue) | 1 | 1 | 1 | |
| | 3G2-76055-1 | ブラケット、チョークソレノイド<br>Bracket, Choke Solenoid | 1 | 1 | 1 | |

| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>18 E2 | 15 D2 | 9.9 D2 | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 921503-6512 | スクリュ<br>* Screw | 2 | 2 | 2 | |
| | 361-76050-0 | チョークソレノイド<br>* Choke Solenoid | 1 | 1 | 1 | |
| | 921503-6408 | スクリュ<br>* Screw | 3 | 3 | 3 | |
| | 3G2-76057-1 | フック、チョークソレノイド<br>* Hook, Choke Solenoid | 1 | 1 | 1 | |
| | 951403-0312 | スプリングピン、3-12<br>* Spring Pin, 3-12 | 1 | 1 | 1 | |
| | 3C7-03271-0 | O リング 1.5-2.5<br>* O-Ring, 1.5-2.5 | 1 | 1 | 1 | |
| | 910103-0612 | ボルト<br>* Bolt | 1 | 1 | 1 | |
| | 3G2-76142-0 | アースワイヤ<br>* Ground Cable | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | |
| 19-15 | 3G2-76400-1 | エレクトリックスタータキット (F タイプ)<br>Electric Starter Kit (F type) | 1 set | 1 set | 1 set | |
| | 3G2-06091-1 | フライホイルカップ (リングギヤ付)<br>* Flywheel Cup (with Ring Gear) | 1 | 1 | 1 | |
| | 350-76010-0 | スタータモータ<br>* Starter Motor | 1 | 1 | 1 | |
| | 350-76011-0 | ブラケット、スタータモータ<br>* Bracket, Starter Motor | 1 | 1 | 1 | |
| | 916103-0830 | ボルト<br>* Bolt | 4 | 4 | 4 | |
| | 941303-0800 | スプリングワッシャ<br>* Spring Washer | 4 | 4 | 4 | |
| | 346-76040-0 | スタータソレノイド<br>* Starter Solenoid | 1 | 1 | 1 | |
| | 910103-6618 | ボルト<br>* Bolt | 1 | 1 | 1 | |
| | 398-06972-0 | クランプ、6.5-67P<br>* Clamp, 6.5-67P | 4 | 4 | 4 | |
| | 3G2-76060-0 | レクチファイア<br>* Rectifier | 1 | 1 | 1 | |
| | 921503-0525 | スクリュ<br>* Screw | 1 | 1 | 1 | |
| | 941303-0500 | スプリングワッシャ<br>* Spring Washer | 1 | 1 | 1 | |
| | 3B2-76120-0 | バッテリコード<br>* Battery Cord | 1 | 1 | 1 | L=2000 |
| | 3B2-76062-0 | ヒューズワイヤ<br>* Fuse Wire | 1 | 1 | 1 | L=355 |
| | 3B2-76147-1 | スタータコード<br>* Starter Cord | 1 | 1 | 1 | L=200 |
| | 3A3-76145-0 | キャップ、コード<br>* Cap, Cord | 2 | 2 | 2 | |
| | 3B7-76145-0 | キャップ、コード<br>* Cap, Cord | 1 | 1 | 1 | |
| | 350-76081-0 | ブラケット、ニュートラルスイッチ<br>* Bracket, Neutral Switch | 1 | 1 | 1 | |
| | 921503-6612 | スクリュ<br>* Screw | 2 | 2 | 2 | |
| | 398-76080-0 | ニュートラルスイッチ<br>* Neutral Switch | 1 | 1 | 1 | |
| | 398-76083-0 | アクチュエータ、ニュートラルスイッチ<br>* Actuator, Neutral Switch | 1 | 1 | 1 | |

| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>18 E2 | 15 D2 | 9.9 D2 | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3M4-76084-0 | ｽﾍﾟｰｻ、ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁ<br>＊ Spacer, Neutral Switch | 1 | 1 | 1 | |
| | 3B7-63731-0 | ﾜｯｼｬ、12.5-24-1<br>＊ Washer, 12.5-24-1 | 1 | 1 | 1 | |
| | 353-84398-0 | ﾊﾞﾝﾄﾞ、ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ<br>＊ Band, Lead Wire | 2 | 2 | 2 | |
| | 361-76026-0 | ﾒｲﾝｽｲｯﾁ<br>＊ Main Switch | 1 | 1 | 1 | |
| | 910103-0612 | ﾎﾞﾙﾄ<br>＊ Bolt | 1 | 1 | 1 | |
| | 3G2-76142-0 | ｱｰｽﾜｲﾔ<br>＊ Ground Cable | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# トーハツ株式会社
## TOHATSU CORPORATION

Address: 5-4, 3-chome, Azusawa, Itabashi-ku, TOKYO, 174-0051 JAPAN
Phone: TOKYO (03) 3966-3117
FAX: TOKYO (03) 3966-2951

**PARTS CENTER**
Address: 5-4, 3-chome, Azusawa, Itabashi-ku, TOKYO, 174-0051 JAPAN
Phone: TOKYO (03) 3966-7745
FAX: TOKYO (03) 3966-2256

| | | |
|---|---|---|
| マリン営業部 | 〒174-0051 | 東京都板橋区小豆沢3-5-4<br>電話（03）3966-3116（代表） |
| マリン九州 | 〒812-0051 | 福岡市東区箱崎埠頭3-1-20<br>電話（092）632-3015（代表） |
| マリン関西 | 〒530-0043 | 大阪市北区天満1-8-27<br>電話（06）6358-2971（代表） |
| マリン広島 | 〒733-0035 | 広島市西区南観音3-1-30<br>電話（082）291-8871（代表） |
| マリン中部 | 〒468-0053 | 名古屋市天白区植田南1-205<br>電話（052）807-2011（代表） |
| マリン豊橋 | 〒440-0802 | 豊橋市鍛冶町80<br>電話（0532）54-5551（代表） |
| マリン関東 | 〒174-0051 | 東京都板橋区小豆沢3-5-4<br>電話（03）3966-2222（代表） |
| マリン東北 | 〒981-1106 | 仙台市太白区柳生2-23-1<br>電話（022）306-9131（代表） |
| マリン北海道 | 〒060-0031 | 札幌市中央区北一条東11-22-41<br>電話（011）241-8301（代表） |


Printed in Japan