
PARTS LIST

トーハツ船外機
パーツ　リスト



TOHATSU

MD 115

OB NO.002-21053-0
0607 MH 3,200

パーツリストのご使用について

1. このパーツリストは、トーハツ船外機を構成している部品を収録したものです。

2. 部品の新設、廃止または、変更が生じた場合は、インフォメーション等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。

3. アッセンブリまたはキットでの販売部品は、その構成する部品の頭に（＊）印をつけて表しています。

4. 本文中に記載されている記号は、次の様になっています。

STD ：スタンダード	AR ：必要に応じて選択
OPT ：オプション	P ：プレジャータイプ
O/S ：オーバーサイズ	PTT ：パワートリム＆チルト
Ass'y ：アッセンブリ	

5. オーダー上の注意
塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。
パーツナンバーの 4 桁目が “B”・“Q”・“W” 記号のものは塗装されています。塗装色はパワーヘッドがブラック(B)、ロワユニットがアクアマリンブルー(Q)、プロペラがホワイト(W)です。

例示-1：パワーヘッド部品
3T1B01100-0
B ：ブラック

例示-2：ロワユニット部品
3T1Q61030-0
Q ：アクアマリンブルー

6. 備考欄にオールドパーツNo.が記されている部品は、パーツNo.が変更された部品ですが、部品に変更は有りません。

7. 備考欄に“UNIQUE”もしくは “N.A.F.N.” と記されている部品がありますが、特に関係ありません。

HOW TO USE THIS PARTS LIST

1. This Parts List contains the component parts of the Tohatsu outboard motors.

2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.

3. Given mark in (*) to part number shows assembly or kit part.

4. Marks in this Parts List show:

STD	: Standard	AR	: As required
O/S	: Over size	P	: Pleasure Type
OPT	: Optional Parts	PTT	: Power Trim & Tilt Type
Ass'y	: Assembly		

5. Attention to order

   Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is "B", "Q" or "W" have painted.

[Example]

POWER HEAD PARTS
3T1B01100-0
B : Black

LOWER UNIT PARTS
3T1Q61030-0
Q : Aquamarine Blue

PROPELLER
3T1W64527-0
W : White


6. Old part numbers written in the Remarks column mean that only part numbers were changed.

7. You don't care that the "UNIQUE" or "N.A.F.N." parts written in the Remarks column.

目　　次
CONTENTS


Fig. 1	シリンダクランクケース CYLINDER CRANK CASE	1
Fig. 2	ピストン＆クランクシャフト PISTON & CRANK SHAFT	7
Fig. 3	エアチァンバ AIR CHAMBER	9
Fig. 4	エアレール AIR RAIL	11
Fig. 5	FFPアッシ FFP ASS'Y	15
Fig. 6	ベーパセパレータ＆フュエルライン VAPOR SEPARATOR & FUEL LINE	17
Fig. 7	スロットル THROTTLE	21
Fig. 8	マグネト MAGNETO	25
Fig. 9	エレクトリックパーツ（ECU＆ダイヤグラム） ELECTRIC PARTS (ECU & DIAGRAM)	27
Fig. 10	エレクトリックパーツ（スタータモータ） ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)	31
Fig. 11	エアコンプレッサ AIR COMPRESSOR	33
Fig. 12	オイルポンプ OIL PUMP	37
Fig. 13	ドライブシャフトハウジング DRIVE SHAFT HOUSING	41
Fig. 14	ギヤケース（ドライブシャフト） GEAR CASE (DRIVE SHAFT)	45
Fig. 15	ギヤケース（プロペラシャフト） GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)	51
Fig. 16	シフト SHIFT	55
Fig. 17	ブラケット BRACKET	57
Fig. 18	パワートリム＆チルト POWER TRIM & TILT	63
Fig. 19	ボトムカウル BOTTOM COWL	67
Fig. 20	トップカウル TOP COWL	71
Fig. 21	セパレートフュエルタンク（オプション） SEPARATE FUEL TANK (OPTION)	73
Fig. 22	アクセサリー ACCESSORIES	75
Fig. 23	オプショナルパーツ（1） OPTIONAL PARTS (1)	77
Fig. 24	オプショナルパーツ（2） OPTIONAL PARTS (2)	81
Fig. 25	オプショナルパーツ（3） OPTIONAL PARTS (3)	83
Fig. 26	リギング・キット RIGGING・KIT	85
Fig. 27	アッセンブリ・キット ASSEMBLY・KIT	87

シリンダクランクケース
Fig. 1 CYLINDER CRANK CASE




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty D 115 A		備考 Remarks
1-1	3T1B01100-0	ｼﾘﾝﾀﾞｰ・ｸﾗﾝｸｹｰｽ Cylinder-Crank Case	1		
1-1-1	915324-1065	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ * Stud Bolt	2		
1-1-2	931121-1000	ﾅｯﾄ、10-P1.25 * Nut, 10-P1.25	5		
1-1-3	916129-1065	ﾎﾞﾙﾄ * Bolt	5		
1-1-4	3B7-01116-0	ﾜｯｼｬ、10.5-20-3.2 * Washer, 10.5-20-3.2	10		
1-1-5	916124-0850	ﾎﾞﾙﾄ * Bolt	9		
1-1-6	916124-0865	ﾎﾞﾙﾄ * Bolt	1		
1-1-7	916124-0840	ﾎﾞﾙﾄ * Bolt	2		
1-1-8	345-01015-0	ﾜｯｼｬ、8.5-19.5-3.2 * Washer, 8.5-19.5-3.2	12		
1-1-9	345-01111-0	ﾀﾞｳｴﾙﾋﾟﾝ、6-12 * Dowel Pin, 6-12	2		
1-1-10	3T9-00117-0	ﾒｲﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾀﾞｳｴﾙﾋﾟﾝ * Main Bearing Dowel Pin	1		
1-1-11	345-00117-0	ﾒｲﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾀﾞｳｴﾙﾋﾟﾝ * Main Bearing Dowel Pin	3		
1-1-12	915324-1055	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ * Stud Bolt	3		
1-2	3T1B01021-0	ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰ Cylinder Head Cover	1		
1-3	3T1-01024-0	ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ Cylinder Head Cover Gasket	1		
1-4	334-65012-0	ﾀﾞｳｴﾙﾋﾟﾝ、4-10 Dowel Pin, 4-10	4		
1-5	910121-7625	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	10		
1-6	3C7-01030-0	ｻｰﾓｽﾀｯﾄ Thermostat	1		
1-7	3T9B01060-0	ｻｰﾓｽﾀｯﾄｷｬｯﾌﾟ Thermostat Cap	1		
1-8	3T9-01032-0	ｻｰﾓｽﾀｯﾄｷｬｯﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ Thermostat Cap Gasket	1		
1-9	910113-5640	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	3		
1-10	3T1B01091-0	ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞ Cylinder Head	1		
1-11	3T1-01005-0	ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ Cylinder Head Gasket	1		
1-12	916129-0875	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	14		
1-13	345-01015-0	ﾜｯｼｬ、8.5-19.5-3.2 Washer, 8.5-19.5-3.2	14		
1-14	3T5-06971-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、8.5-85P Clamp, 8.5-85P	1		
1-15	3C7-01513-1	ﾊﾝｶﾞ Hanger	1		
1-16	910114-0820	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2		
1-17	941322-0800	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	2		
1-18	3T1B02300-0	ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰ（ｱｳﾀ） Exhaust Cover (Outer)	1		

シリンダクランクケース
Fig. 1 CYLINDER CRANK CASE




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D 115 A		備　考 Remarks
1-19	3C7B02302-0	エキゾーストカバー（インナ） Exhaust Cover (Inner)	1		
1-20	3C7-02305-0	エキゾーストカバーガスケット Exhaust Cover Gasket	2		
1-21	910114-0835	ボルト Bolt	21		
1-22	940121-0800	ワッシャ Washer	21		
1-23	910113-5840	ボルト Bolt	2		
1-24	910114-0630	ボルト Bolt	2		
1-25	941322-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	2		
1-26	940121-0600	ワッシャ Washer	2		
1-27	3B7-60218-1	アノード Anode	1		
1-28	910103-5630	ボルト Bolt	1		
1-29	9701-1-1109	スパークプラグ Spark Plug	4		NGK: IZFR5J
1-30	98AB-5-0360	ゴムホース Rubber Hose	1		Exhaust cover - Air rail
1-31	98AB-5-0065	ゴムホース Rubber Hose	1		Air rail-T-nipple
1-32	98AB-5-0065	ゴムホース Rubber Hose	1		T-nipple - Air compressor
1-33	98AB-5-0115	ゴムホース Rubber Hose	1		T-nipple - Thermostat cap
1-34	338-02215-0	クリップ φ10 Clip, φ10	7		
1-35	98AL-4-0080	ルブリケーションホース Lubrication Hose	3		Cylinder #1,2,3 (Starboard)
1-36	98AL-4-0480	ルブリケーションホース Lubrication Hose	1		Cylinder #4 (Starboard)
1-37	98AL-4-0300	ルブリケーションホース Lubrication Hose	1		Crank case (Starboard)
1-38	98AL-4-0280	ルブリケーションホース Lubrication Hose	1		Crank case (Starboard)
1-39	393-01160-0	チェックバルブ Check Valve	6		
1-40	338-01133-0	クリップ φ7 Clip, φ7	12		
1-41	345-06915-0	クランプ、6.5-14L Clamp, 6.5-14L	2		
1-42	910103-6612	ボルト Bolt	2		
1-43	3T7-01175-0	T ニップル（バルブ付） T-Nipple (with Valve)	1		
1-44	3B7-01291-1	クランクケースヘッド Crank Case Head	1		
1-45	171-00053-0	O リング、2-74.5 O-Ring, 2-74.5	1		
1-46	3T9-00121-0	オイルシール、35-58-9 Oil Seal, 35-58-9	1		
1-47	3C7-01215-0	オイルシール、19.6-35-10 Oil Seal, 19.6-35-10	1		
1-48	910113-5620	ボルト Bolt	2		

シリンダクランクケース
Fig. 1 CYLINDER CRANK CASE




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D 115 A		備　考 Remarks
1-49	99AA-2-0650	ｵｲﾙﾊﾟｲﾌﾟ Oil Pipe	1		Compressor - #4 Crankcase
1-50	3B7-09052-0	ｸﾘｯﾌﾟ、φ6.9 Clip, φ6.9	2		
1-51	3T1-76174-0	ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔﾊﾞﾝﾄﾞｽﾃｰ Lead Wire Band Stay	1		
1-52	910103-6612	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		
1-53	3T1-84398-0	ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔﾊﾞﾝﾄﾞ、170 Lead Wire Band, 170	1		
1-54	3T1-06972-0	ｸﾗﾝﾌﾟ Clamp	1		
1-55	910103-6610	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		
1-56	3T1-01138-0	ｳｫｰﾀﾆｯﾌﾟﾙ Water Nipple	1		
1-57	98AB-5-0500	ｳｫｰﾀﾆｯﾌﾟﾙﾎｰｽ Water Nipple Hose	1		

ピストン＆クランクシャフト
Fig. 2　PISTON & CRANK SHAFT



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D 115 A		備　考 Remarks
2-1	3T1-00030-0	ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄｱｯｼ Crank Shaft Ass'y	1		
2-1-1	3B7-00116-0	ｽﾍﾟｰｻ、40-52-7 * Spacer, 40-52-7	1		
2-1-2	3B7-00115-0	ﾜｯｼｬ、66-85-2 * Washer, 66-85-2	1		
2-1-3	3C7-00118-0	ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、6208 * Ball Bearing, 6208	1		
2-1-4	3T7-00119-0	ｽﾍﾟｰｻ、35-48.6-16 * Spacer, 35-48.6-16	1		
2-1-5	945107-3500	C ﾘﾝｸﾞ、d=35 * C-Ring, d=35	1		
2-2	3C7-00113-0	ﾒｲﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ (ｱｯﾊﾟ) Main Bearing (Upper)	1		
2-3	3T1-00042-0	ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、23-28-28 Needle Bearing, 23-28-28	4		
2-4	3T1-00046-0	ｽﾓｰﾙｴﾝﾄﾞﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Small End Bearing Washer	8		
2-5	3T1-00001-0	ﾋﾟｽﾄﾝ (STD) Piston (STD)	4		
	3T1-00004-0	ﾋﾟｽﾄﾝ (0.5mm O/S) Piston (0.5mm O/S)	4		Option
2-6	3C7-00011-0	ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞ 1st (STD) Piston Ring 1st (STD)	12		
	3C7-00014-0	ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞ 1st (0.5mm O/S) Piston Ring 1st (0.5mm O/S)	12		Option
2-7	3T1-00021-0	ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝ Piston Pin	4		
2-8	3T1-00024-0	ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝｸﾘｯﾌﾟ Piston Pin Clip	8		
2-9	3B7-00115-0	ﾜｯｼｬ、66-85-2 Washer, 66-85-2	1		
2-10	334-00131-0	ﾏｸﾞﾈﾄｷｰ Magneto Key	1		


エアチャンバ
Fig. 3 AIR CHAMBER



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D 115 A		備　考 Remarks
3-1	3T1B02240-0	ｴｱﾁｬﾝﾊﾞ Air Chamber	1		
3-2	3C7-02104-1	ｲﾝﾃｰｸﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ Intake Manifold Gasket	2		
3-3	3V1-60001-0	ﾎﾞﾙﾄ、6-35 ﾌﾟﾚｺｰﾄ Bolt, 6-35 Pre-coated	16		
3-4	3T1B02244-0	ｴｱﾁｬﾝﾊﾞｶﾊﾞｰ Air Chamber Cover	1		
3-5	3T1-02245-0	ｴｱﾁｬﾝﾊﾞｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ Air Chamber Cover Gasket	1		
3-6	3A3-02100-0	ﾘｰﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ Reed Valve Ass'y	4		
3-7	910113-5625	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	8		
3-8	910103-5665	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	4		
3-9	345-06915-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-14L Clamp, 6.5-14L	2		
3-10	910113-5612	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2		

エアレール


Fig. 4 AIR RAIL



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty D 115 A		備考 Remarks
4-1	3T1-10080-0	エアレール Air Rail	1		
4-1-1	3T5-10166-0	* L ニップル * L-Nipple	1		
4-2	3T5-10098-0	バルブ Valve	2		
4-3	3T5-10099-0	バルブキャップ Valve Cap	2		
4-4	3T5-10167-0	プラグ、φ10.5 Plug, φ10.5	3		
4-5	3T5-10164-0	O リング、1.9-6.8 O-Ring, 1.9-6.8	3		
4-6	3T5-10165-0	プラグストッパ Plug Stopper	2		
4-7	910103-6612	ボルト Bolt	2		
4-8	98AJ-4-0115	エアホース Air Hose	1		Fuel regulator – Air rail
4-9	3T5-10091-0	クランプ、29/64 Clamp, 29/64	2		
4-10	910103-0865	ボルト Bolt	3		
4-11	940103-0800	ワッシャ Washer	3		
4-12	3Y7-10310-0	エアインジェクタ Air Injector	4		
4-12-1	3T5-10317-0	O リング、5-52 (φ1-10) * O-Ring, 5-52 (φ1-10)	4		
4-12-2	3Y9-10311-0	O リング、2.4-9.6 (φ2.4-14.2) * O-Ring, 2.4-9.6 (φ2.4-14.2)	4		
4-13	3T5-72196-0	エアレールデカル Air Rail Decal	1		
4-14	3Y9-10312-0	エアインジェクタディスクスプリング Air Injector Disc Spring	4		
4-15	3T5-10314-0	フュエルインジェクタインサート Fuel Injector Insert	4		
4-16	3T5-10316-0	コンプレッションシール Compression Seal	8		
4-17	3T5-10315-0	フュエルインジェクタアダプタ Fuel Injector Adapter	4		
4-18	3T5-10300-0	フュエルインジェクタ Fuel Injector	4		
4-18-1	3T5-10304-0	O リング、2.8-20.2 * O-Ring, 2.8-20.2	4		
4-18-2	3T5-10303-0	O リング、3.5-7.5 * O-Ring, 3.5-7.5	4		
4-19	3T5-10148-0	フュエルレギュレータ Fuel Regulator	1		
4-19-1	3T5-10095-0	O リング、2.5-20 * O-Ring, 2.5-20	1		
4-19-2	3T5-10094-0	O リング、2.5-5 * O-Ring, 2.5-5	1		
4-20	3T5-10090-0	エアレギュレータ Air Regulator	1		
4-20-1	3T5-10095-0	O リング、2.5-20 * O-Ring, 2.5-20	1		
4-20-2	3T5-10094-0	O リング、2.5-5 * O-Ring, 2.5-5	1		
4-21	3Y9-10302-0	フュエルインジェクタホールディングプレート Fuel Injector Holding Plate	1		


エアレール

Fig. 4 AIR RAIL



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D 115 A		備　考 Remarks
4-22	3T5-10302-0	ﾌｭｴﾙｲﾝｼﾞｪｸﾀﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ Fuel Injector Holding Plate	3		
4-23	3T1-10088-0	ｴｱﾎｰｽｱｯｼ Air Hose Ass'y	1		
4-23-1	3T5-10162-0	O ﾘﾝｸﾞ、1.9-9.8 * O-Ring, 1.9-9.8	2		
4-24	3U1B10089-0	ﾌｭｴﾙﾎｰｽｱｯｼ Fuel Hose Ass'y	1		
4-24-1	3T5-10162-0	O ﾘﾝｸﾞ、1.9-9.8 * O-Ring, 1.9-9.8	2		
4-24-2	3U1-06157-0	ﾌﾟﾛﾃｸﾄﾁｭｰﾌﾞ * Protect Tube	1		
4-24-3	3T5B10143-0	高圧ﾌｭｴﾙﾌｨﾙﾀ * High Pressure Fuel Filter	1		
4-24-4	3T5-10145-0	ﾌｭｴﾙﾌｨﾙﾀﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ * Fuel Filter Rubber Mount	1		
4-24-5	3T5-10086-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、21/32 * Clamp, 21/32	4		
4-25	3T1-10144-0	ﾌｭｴﾙﾌｨﾙﾀﾊﾞﾝﾄﾞ Fuel Filter Band	1		
4-26	3T5-10169-0	ﾆｯﾌﾟﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ Nipple Holding Plate	2		
4-27	3T5-10153-0	ｶﾗｰ、6.7-12.7-3 Collar, 6.7-12.7-3	6		
4-28	910103-6616	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	6		
4-29	3T1-76174-0	ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔﾊﾞﾝﾄﾞｽﾃｰ Lead Wire Band Stay	2		
4-30	910103-6612	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2		
4-31	3T1-84398-0	ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔﾊﾞﾝﾄﾞ、170 Lead Wire Band, 170	2		
4-32	98AB-5-0720	ｺﾞﾑﾎｰｽ（ﾌｭｴﾙ用、ﾘﾀｰﾝ） Rubber Hose	1		Air rail - FFP case (Return)
4-33	98AB-5-0460	ｺﾞﾑﾎｰｽ（ｴｱ用） Rubber Hose	1		Air rail - Cylinder (Regulator)
4-34	338-02215-0	ｸﾘｯﾌﾟ、φ10 Clip, φ10	4		


FFPアッシ
Fig. 5　FFP ASS'Y



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D 115 A		備　考 Remarks
5-1	3T1-04310-0	FFP (ﾌｭｴﾙﾌｨｰﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ) ｱｯｼ FFP (Fuel Feed Pump) Ass'y	1		
5-1-1	3T5-04308-0	ﾎｰｽｼﾞｮｲﾝﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀ * Hose Joint Adapter	1		
5-1-2	3T5-04309-0	ﾒﾀﾙﾜｯｼｬ、10.2-17-2 * Metal Washer, 10.2-17-2	1		
5-1-3	3T1-04302-0	ﾌｭｴﾙﾌｨｰﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ * Fuel Feed Pump	1		
5-1-4	3T1-04234-0	FFP ｹｰｽ * FFP Case	1		
5-1-5	3T5-04312-0	FFP ｹｰｽ (ｱｯﾊﾟｰ) * FFP Case (Upper)	1		
5-1-6	3T5-04116-0	O ﾘﾝｸﾞ * O-Ring,	1		
5-1-7	3T5-04313-0	FFP ｸﾞﾛﾒｯﾄ (ｱｯﾊﾟｰ) * FFP Grommet (Upper)	1		
5-1-8	3T5-04314-0	FFP ｸﾞﾛﾒｯﾄ (ﾛﾜ) * FFP Grommet (Lower)	1		
5-1-9	3T5-04236-0	ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙ (＋) * Cable Terminal (Positive)	1		
5-1-10	3T5-04237-0	ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙ (－) * Cable Terminal (Negative)	1		
5-1-11	3T5-04317-0	ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙｸﾞﾛﾒｯﾄ * Cable Terminal Grommet	2		
5-1-12	3T5-04318-0	ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙｸﾞﾛﾒｯﾄ (ｱｯﾊﾟｰ) * Cable Terminal Grommet (Upper)	1		
5-1-13	3T5-04238-0	FFP ｺｰﾄﾞ * FFP Cord	1		
5-1-14	3T5-04239-0	FFP ｺｰﾄﾞｶﾊﾞｰ * FFP Cord Cover	1		
5-1-15	910103-5512	ﾎﾞﾙﾄ * Bolt	1		
5-1-16	940103-0500	ﾜｯｼｬ * Washer	1		
5-1-17	3T5-04319-0	ﾊﾟｲﾌﾟｸﾞﾛﾒｯﾄ * Pipe Grommet	1		
5-1-18	910103-6518	ﾎﾞﾙﾄ * Bolt	4		
5-1-19	309-06972-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-47.5P * Clamp, 6.5-47.5P	1		
5-2	910103-6630	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2		
5-3	3C8-66308-0	ﾜｯｼｬ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	4		
5-4	3F3-06920-0	ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ、9-12-2 Rubber Mount, 9-12-2	2		
5-5	346-67114-0	ｽﾍﾟｰｻ、6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	2		
5-6	3T5-06920-0	ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ、8.5-18-7 Rubber Mount, 8.5-18-7	2		

ベーパセパレータ＆フュエルライン


Fig. 6 VAPOR SEPARATOR & FUEL LINE



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D 115 A		備　考 Remarks
6-1	3T5-10150-1	ベーパセパレータ Vapor Separator	1		
6-1-1	922531-6414	スクリュ * Screw	3		
6-1-2	3T5-03230-0	フロート * Float	1		
6-1-3	3F3-03232-0	フロートアームピン * Float Arm Pin	1		
6-1-4	921503-0408	スクリュ * Screw	1		
6-1-5	3R3-03239-0	フロートバルブ * Float Valve	1		with Valve Pin
6-1-6	344-03244-0	クリップ * Clip	1		
6-1-7	3T5-03235-0	O リング * O-Ring	1		
6-1-8	921503-6430	スクリュ * Screw	1		
6-1-9	345-03292-0	ドレンスクリュ * Drain Screw	2		
6-1-10	336-03293-0	O リング * O-Ring	2		
6-2	910103-6630	ボルト Bolt	2		
6-3	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	4		
6-4	346-67113-0	ラバーマウント、8.5-14-2.5 Rubber Mount, 8.5-14-2.5	2		
6-5	3B7-06920-0	ラバーマウント、8.5-14-2.5 Rubber Mount, 8.5-14-2.5	2		
6-6	346-67114-0	スペーサ、6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	2		
6-7	3T1-04000-0	フュエルポンプ Fuel Pump	2		
6-8	910103-5620	ボルト Bolt	4		
6-9	3T1-60018-0	フュエルホースニップル Fuel Hose Nipple	1		
6-10	3T5-84398-0	リードワイヤバンド、104 Lead Wire Band, 104	1		
6-11	3T1-03813-0	フュエルホースニップルプラグ Fuel Hose Nipple Plug	1		
6-12	98AB-7-1200	フュエルホース Fuel Hose	1		Fuel hose nipple – Fuel filter
6-13	3C7-02215-0	クリップ、φ12 Clip, φ12	5		
6-14	3T1-02230-0	フュエルフィルタ Fuel Filter	1		
6-14-1	3B7-02237-0	カップ * Cup	1		
6-14-2	3B7-02234-0	フィルタ * Filter	1		
6-14-3	3B7-02236-0	O リング B * O-Ring B	1		
6-14-4	3B7-02235-0	O リング A * O-Ring A	1		
6-14-5	3T5-02229-0	フロート * Float	1		
6-15	930113-0800	ナット Nut	1		


ベーパセパレータ＆フュエルライン

Fig. 6 VAPOR SEPARATOR & FUEL LINE




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D 115 A		備　考 Remarks
6-16	940113-0800	ﾜｯｼｬ Washer	2		
6-17	3T1-02239-0	ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｰﾄ Filter Plate	1		
6-18	910103-6614	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		
6-19	98AB-7-0070	ｺﾞﾑﾎｰｽ Rubber Hose	1		Fuel filter - T-nipple
6-20	98AB-5-0180	ｺﾞﾑﾎｰｽ Rubber Hose	1		T-nipple - Fuel pump
6-21	98AB-5-0050	ｺﾞﾑﾎｰｽ Rubber Hose	1		T-nipple - Fuel pump
6-22	98AB-5-0090	ｺﾞﾑﾎｰｽ Rubber Hose	1		Fuel pump - T-nipple
6-23	98AB-5-0115	ｺﾞﾑﾎｰｽ Rubber Hose	1		Fuel pump - T-nipple
6-24	98AB-5-0105	ｺﾞﾑﾎｰｽ Rubber Hose	1		T-nipple - V. S. T.
6-25	98AB-5-0150	ｺﾞﾑﾎｰｽ Rubber Hose	2		Fuel pump - Cylinder (Pulse)
6-26	98AB-5-0090	ｺﾞﾑﾎｰｽ (ﾌｭｴﾙ用) Rubber Hose	1		FFP case (upper) - V. S. T.
6-27	394-70013-0	ﾊﾟｲﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ T 型、4-4 Pipe Joint "T" type, 4-4	1		V. S. T . - Fuel pump
6-28	3C7-02092-0	ﾊﾟｲﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ、7-5 Pipe Joint, 7-5	1		Fuel filter - Fuel pump
6-29	338-02215-0	ｸﾘｯﾌﾟ、φ10 Clip, φ10	16		
6-30	98AB-7-0160	ｺﾞﾑﾎｰｽ Rubber Hose	1		V. S. T. - FFP case
6-31	3T5-84398-0	ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔﾊﾞﾝﾄﾞ、104 Lead Wire Band, 104	3		
6-32	3T1-06915-0	ﾎｰｽｸﾗﾝﾌﾟ Hose Clamp	3		
6-33	3U1-06915-0	ﾎｰｽｸﾗﾝﾌﾟ Hose Clamp	2		
6-34	309-06972-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1		

スロットル
Fig. 7 THROTTLE



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D 115 A		備　考 Remarks
7-1	3B7B63711-3	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｻｱｰﾑ Advancer Arm	1		
7-2	910103-6835	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		
7-3	3B7-63730-0	ﾜｯｼｬ、8.5-24-1.5 Washer, 8.5-24-1.5	2		
7-4	3B7-63713-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、12-14-15.5 Bushing, 12-14-15.5	1		
7-5	3B7-63731-0	ﾜｯｼｬ、12.5-24-1 Washer, 12.5-24-1	1		
7-6	3B7-63732-0	ｶﾗｰ、8.4-12-17 Collar, 8.4-12-17	1		
7-7	910103-0612	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		
7-8	3T1-76079-0	ｶﾗｰ、6.2-9-3 Collar, 6.2-9-3	1		
7-9	3B7-63733-0	ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ、5-3 Rod Snap, 5-3	2		
7-10	3T9-63702-1	ｽﾛｯﾄﾙﾘﾝｸﾛｯﾄﾞ Throttle Link Rod	1		Old Part No. 3T9-63716-0
7-11	3T9-10109-1	TPS ﾘﾝｸﾛｯﾄﾞ TPS Link Rod	1		
7-12	3B7-83715-1	ｹｰﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ Cable Joint	1		
7-13	3AA-83719-0	ﾜｯｼｬ、8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6	1		or 353-83719-0
7-14	951603-0800	ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ、d=8 Snap Pin, d=8	1		
7-15	3T1-10100-0	ｽﾛｯﾄﾙﾎﾞﾃﾞｨ Throttle Body	1		
7-16	3T1-63718-0	ｽﾛｯﾄﾙｶﾑ Throttle Cam	1		
7-17	910103-6625	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		
7-18	346-67115-0	ﾜｯｼｬ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	2		
7-19	3H6-63619-1	ｶﾗｰ、6.5-10.5-10 Collar, 6.5-10.5-10	1		
7-20	346-05228-1	ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ B Ball Joint "B"	1		
7-21	930203-0600	ﾅｯﾄ Nut	1		
7-22	940103-0600	ﾜｯｼｬ Washer	1		
7-23	3T5-10110-0	TPS TPS	1		
7-23-1	3T5-10107-0	ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ * Rubber Mount	3		
7-24	3T5-10128-0	ｶﾗｰ、4.2-6-10.5 Collar, 4.2-6-10.5	3		
7-25	921503-6420	ｽｸﾘｭ Screw	3		
7-26	3T5-10129-0	ﾜｯｼｬ、4.2-12.5-0.8 Washer, 4.2-12.5-0.8	3		
7-27	98AB-3-0420	ﾌｭｴﾙﾎｰｽ Fuel Hose	1		
7-28	3T5-84398-0	ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔﾊﾞﾝﾄﾞ、104 Lead Wire Band, 104	2		
7-29	338-01133-0	ｸﾘｯﾌﾟ、φ7 Clip, φ7	1		


スロットル
Fig. 7 THROTTLE



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D 115 A		備　考 Remarks
7-30	3T1-10104-0	ｽﾛｯﾄﾙﾎﾞﾃﾞｨｶﾞｽｹｯﾄ Throttle Body Gasket	1		
7-31	3T1-60108-0	ﾎﾞﾙﾄ、8-25 ﾌﾟﾚｺｰﾄ Bolt, 8-25 Pre-coated	2		
7-32	3T5-72195-0	TPS ﾃﾞｶﾙ TPS Decal	1		

マグネト


Fig. 8 MAGNETO



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D 115 A		備　考 Remarks
8-1	3T1-06191-0	フライホイル Flywheel	1		
8-2	3T1-06123-0	オルタネータ Alternator	1		
8-3	910103-5635	ボルト Bolt	3		
8-4	3T1-06145-0	ピックアップコイル Pick-UP Coil	1		Crank position sensor
8-5	910103-6512	ボルト Bolt	2		
8-6	3T1-06007-0	コイルブラケットアッシ Coil Bracket Ass'y	1		with Oil seal
8-6-1	3T1-00121-0	オイルシール、35-58-9 ＊ Oil Seal, 35-58-9	1		
8-7	3C7-01403-0	O リング、2.4-59.6 O-Ring, 2.4-59.6	1		
8-8	910103-5620	ボルト Bolt	3		
8-9	99AA-2-0360	オイルパイプ Oil Pipe	1		Compressor - Coil bracket
8-10	3B7-09052-0	クリップ、φ6.9 Clip, φ6.9	2		

エレクトリックパーツ（ECU&ダイヤグラム）


Fig. 9 ELECTRIC PARTS (ECU & DIAGRAM)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D 115 A		備　考 Remarks
9-1	3T1-06401-0	ECU ECU	1		
9-2	910103-6630	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	3		
9-3	346-67115-0	ﾜｯｼｬ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	6		
9-4	346-67113-0	ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ、8.5-14-2.5 Rubber Mount, 8.5-14-2.5	3		
9-5	3B7-06920-0	ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ、8.5-14-2.5 Rubber Mount, 8.5-14-2.5	3		
9-6	3T5-67114-0	ｽﾍﾟｰｻ、6.2-9-16.6 Spacer, 6.2-9-16.6	3		
9-7	3T1-06470-0	ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝｺｲﾙ、#1 Ignition Coil, #1	1		
9-7-1	3T1-06999-0	ﾌﾗｸﾞｷｬｯﾌﾟ（ﾚｼﾞｽﾀﾝｽ） * Plug Cap (with Resistance)	4		
9-8	3T1-06469-0	ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝｺｲﾙ、#2 & #3 & #4 Ignition Coil, #2 & #3 & #4	3		
9-9	910103-7635	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	8		
9-10	3Y9-72514-0	ｳｫｰﾀﾃﾝﾌﾟｾﾝｻ Water Temperature Sensor	2		
9-10-1	3G9-66136-0	Oﾘﾝｸﾞ、2-10 * O-Ring, 2-10	2		
9-11	3H8-76040-0	ｽﾀｰﾀｿﾚﾉｲﾄﾞ Starter Solenoid	1		
9-12	3T5-76246-0	ﾋｭｰｽﾞ、15A Fuse, 15A	2		
9-13	3T5-76248-0	ﾋｭｰｽﾞ、25A Fuse, 25A	2		
9-14	3T5-76249-0	ﾋｭｰｽﾞ、30A Fuse, 30A	2		
9-15	3T1-06330-0	ﾘﾚｰ Relay	1		
9-16	3AC-72580-0	PTT ｿﾚﾉｲﾄﾞｽｲｯﾁ A PTT Solenoid Switch "A"	1		UP
9-17	3AC-72581-0	PTT ｿﾚﾉｲﾄﾞｽｲｯﾁ B PTT Solenoid Switch "B"	1		DN
9-18	3T5-76142-1	ｱｰｽﾜｲﾔ Ground Cable	1		
9-19	3A3-76145-0	ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ Terminal Cap	6		
9-20	3B7-76120-0	ﾊﾞｯﾃﾘｹｰﾌﾞﾙ Battery Cable	1		L=3000
9-21	3B7-76145-0	ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ Terminal Cap	1		
9-22	3T1-76060-0	ﾚｸﾁﾌｧｲﾔ Rectifier	1		
9-23	3T1-07233-1	ﾚｸﾁﾌｧｲﾔﾌﾟﾚｰﾄ Rectifier Plate	2		
9-24	3AB-60001-0	ﾎﾞﾙﾄ、6-30 ﾌﾟﾚｺｰﾄ Bolt, 6-30 Pre-coated	2		
9-25	3T1-76110-0	ｺｰﾄﾞｱｯｼ A Cord Ass'y "A"	1		
9-26	3T5-76037-0	ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙﾌﾟﾗｸﾞ Cable Terminal Plug	1		
9-27	910103-5612	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	5		
9-28	3T1-72593-0	ｿﾚﾉｲﾄﾞｽｲｯﾁﾌﾞﾗｹｯﾄ Solenoid Switch Bracket	1		with Rubber protector

エレクトリックパーツ（ECU&ダイヤグラム）


Fig. 9 ELECTRIC PARTS (ECU & DIAGRAM)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D 115 A		備　考 Remarks
9-29	3T1-06902-0	ﾌﾞﾗｹｯﾄｶﾊﾞｰ Bracket Cover	1		
9-30	3AC-10214-0	ﾏｯﾌﾟｾﾝｻ MAP Sensor	1		
9-31	3T1-06437-0	ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞｽｸﾘｭ、6-25 Tapping Screw, 6-25	1		
9-32	910103-6630	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	4		
9-33	3C8-66308-0	ﾜｯｼｬ、6.5-16-1.5 Washer, 6.5-16-1.5	8		
9-34	346-67113-0	ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ、8.5-14-2.5 Rubber Mount, 8.5-14-2.5	4		
9-35	3B7-06920-0	ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ、8.5-14-2.5 Rubber Mount, 8.5-14-2.5	4		
9-36	346-67114-0	ｽﾍﾟｰｻ、6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	4		
9-37	98AL-4-0180	ｺﾞﾑﾎｰｽ Rubber Hose	1		
9-38	338-01133-0	ｸﾘｯﾌﾟ、φ7 Clip, φ7	2		
9-39	3AC-10215-0	ﾏｯﾄｾﾝｻ MAT Sensor	1		
9-40	3AC-04319-0	ﾏｯﾄｾﾝｻｸﾞﾛﾒｯﾄ MAT Sensor Grommet	1		
9-41	369-84398-0	ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔﾊﾞﾝﾄﾞ、158 Lead Wire Band, 158	2		

エレクトリックパーツ（スタータモータ）


Fig. 10 ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D 115 A		備　考 Remarks
10-1	353-76010-4	ｽﾀｰﾀﾓｰﾀ Starter Motor	1		
10-1-1	353-76012-3	ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｼ (＋) * Positive Brush (＋)	2		
10-1-2	353-76013-3	ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｼ (－) * Negative Brush (－)	1		
10-1-3	353-76017-1	ﾌﾞﾗｼｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ * Brush Spring	3		
10-1-4	353-76015-1	ﾋﾟﾆｵﾝ * Pinion	1		
10-2	910103-0840	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2		
10-3	941303-0800	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	2		
10-4	3B7-63730-0	ﾜｯｼｬ、8.5-24-1.5 Washer, 8.5-24-1.5	2		
10-5	3C7-76003-0	ｽﾍﾟｰｻ、8.4-12-21.5 Spacer, 8.4-12-21.5	2		
10-6	3C7-76004-0	ｽﾀｰﾀﾓｰﾀﾏｳﾝﾄ A Starter Motor Mount "A"	2		
10-7	3C7-76005-0	ｽﾀｰﾀﾓｰﾀﾏｳﾝﾄ B Starter Motor Mount "B"	1		
10-8	3T1B05101-0	ｽﾀｰﾀﾓｰﾀﾌﾞﾗｹｯﾄ Starter Motor Bracket	1		
10-9	916114-0845	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	3		
10-10	941322-0800	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	3		
10-11	3C7-76007-1	ｽﾀｰﾀﾓｰﾀﾀﾞﾝﾊﾟ Starter Motor Damper	2		
10-12	353-76009-2	ｽﾀｰﾀﾓｰﾀﾊﾞﾝﾄﾞ Starter Motor Band	1		
10-13	910113-5840	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		
10-14	910103-0820	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		
10-15	940103-0800	ﾜｯｼｬ Washer	1		
10-16	3U1-76141-0	ｽﾀｰﾀｹｰﾌﾞﾙ Starter Cable	1		L=500
10-17	3T1-76141-0	ｽﾀｰﾀｹｰﾌﾞﾙ Starter Cable	1		L=300
10-18	910103-5612	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		
10-19	910103-5816	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		
10-20	3A3-76145-0	ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ Terminal Cap	2		
10-21	3T1-06301-0	ﾘﾝｸﾞｷﾞﾔｶﾊﾞｰ Ring Gear Cover	1		
10-22	3T1-67005-0	ｸﾞﾛﾒｯﾄ、16-2.5 Grommet, 16-2.5	4		
10-23	3T1-72181-0	ｺｰｼｮﾝﾃﾞｶﾙ B Caution Decal "B"	1		
10-24	3Y9-72194-0	ﾋｭｰｽﾞﾃﾞｶﾙ Fuse Decal	1		
10-25	3Y7-72026-0	ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞﾃﾞｶﾙ Spark Plug Decal	1		
10-26	1E0-36056-0	ﾘﾝｸﾞｷﾞﾔｶﾊﾞｰﾌｯｸ Ring Gear Cover Hook	4		

エアコンプレッサ


Fig. 11 AIR COMPRESSOR



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D 115 A		備　考 Remarks
11-1	3T1B10000-0	エアコンプレッサ Air Compressor	1		
11-1-1	3T1B10009-0	コンプレッサヘッド（ニップル付） * Compressor Head (with Nipple)	1		
11-1-1-1	3T5-04308-0	ホースジョイントアダプタ ** Hose Joint Adapter	1		
11-1-1-2	3T5-04309-0	メタルワッシャ、10.2-17-2 ** Metal Washer, 10.2-17-2	1		
11-1-2	910114-5635	ボルト * Bolt	4		
11-1-3	3T1-10012-0	コンプレッサヘッドガスケット * Compressor Head Gasket	1		
11-1-4	3T1-10010-0	リードバルブアッシ * Reed Valve Ass'y	1		
11-1-5	3T1-10019-0	バルブシートガスケット * Valve Seat Gasket	1		
11-1-6	3T1-87330-0	ピストン & コンロッド * Piston & Connecting Rod	1		
11-1-7	3T1-10025-0	ピストンリング * Piston Ring	2		
11-1-8	3T1-87331-0	クランクシャフト * Crank Shaft	1		
11-1-9	9601-0-6203	ベアリング、6203 * Bearing, 6203	2		
11-1-10	3T1-10042-0	カラー、13.5-25-13 * Collar, 13.5-25-13	1		
11-1-11	3T5-10046-0	O リング、13-1.9 * O-Ring, 13-1.9	1		
11-1-12	3T1B10048-0	コンプレッサシリンダ * Compressor Cylinder	1		
11-1-13	3T1B10049-0	コンプレッサハウジング * Compressor Housing	1		
11-1-14	3T1-10054-0	コンプレッサハウジングガスケット * Compressor Housing Gasket	1		
11-1-15	3T5-10041-0	オイルシール、25-45-8 * Oil Seal, 25-45-8	1		
11-1-16	910103-5625	ボルト * Bolt	4		
11-1-17	334-65012-0	ダウエルピン、4-10 * Dowel Pin, 4-10	2		
11-1-18	3T1-10062-0	ドリブンプーリ * Driven Pulley	1		
11-1-19	309-00132-0	ドリブンプーリナット、10-P1.25 * Driven Pulley Nut, 10-P1.25	1		
11-1-20	3B7-01116-0	ワッシャ、10.5-20-3.2 * Washer, 10.5-20-3.2	1		
11-2	910103-7835	ボルト Bolt	4		
11-3	345-01111-0	ダウエルピン、6-12 Dowel Pin, 6-12	2		
11-4	3T1-10060-0	ドライブプーリ Drive Pulley	1		
11-5	3T1-10061-0	ドライブベルト Drive Belt	1		
11-6	3T5-10130-0	エアフィルタ Air Filter	1		
11-7	98AC-9-0055	エアホース Air Hose	1		
11-8	98AC-9-0140	エアホース Air Hose	1		

エアコンプレッサ


Fig. 11　AIR COMPRESSOR



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D 115 A		備　考 Remarks
11-9	3T5-84398-0	ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔﾊﾞﾝﾄﾞ、104 Lead Wire Band, 104	3		
11-10	309-06972-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1		
11-11	910103-6612	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		

オイルポンプ


Fig. 12 OIL PUMP



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D 115 A		備　考 Remarks
12-1	3T1-09010-0	エレクトリックオイルポンプ Electric Oil Pump	1		
12-2	345-67113-0	ラバーマウント、12-18-2.5 Rubber Mount, 12-18-2.5	6		
12-3	3C7-67114-0	スペーサ、8.4-12-17 Spacer, 8.4-12-17	3		
12-4	910113-0835	ボルト Bolt	3		
12-5	3B7-63730-0	ワッシャ、8.4-24-1.5 Washer, 8.4-24-1.5	6		
12-6	3T7-09072-0	オイルポンプブラケット Oil Pomp Bracket	1		
12-7	910103-7630	ボルト Bolt	2		
12-8	99AA-6-1150	オイルパイプ A Oil Pipe "A"	1		Oil tank - Oil filter
12-9	99AA-6-0200	オイルパイプ B Oil Pipe "B"	1		Oil filter - Oil pump
12-10	121-35143-0	クリップ、φ9.5 Clip, φ9.5	4		
12-11	99AA-2-0680	オイルパイプ Oil Pipe	1		Oil pump - #1 Air box
12-12	99AA-2-0680	オイルパイプ Oil Pipe	1		Oil pump - #2 Air box
12-13	99AA-2-0450	オイルパイプ Oil Pipe	1		Oil pump - #3 Air box
12-14	99AA-2-0360	オイルパイプ Oil Pipe	1		Oil pump - #4 Air box
12-15	99AA-2-0450	オイルパイプ Oil Pipe	1		Oil pump - #1 Cylinder
12-16	99AA-2-0360	オイルパイプ Oil Pipe	1		Oil pump - #2 Cylinder
12-17	99AA-2-0270	オイルパイプ Oil Pipe	1		Oil pump - #3 Cylinder
12-18	99AA-2-0180	オイルパイプ Oil Pipe	1		Oil pump - #4 Cylinder
12-19	99AA-4-0040	オイルパイプ Oil Pipe	1		Oil pump - Nipple joint
12-20	99AA-2-0510	オイルパイプ Oil Pipe	1		Nipple joint - Air compressor
12-21	3T7-09076-0	ニップルジョイント Nipple Joint	1		
12-22	3T5-84398-0	リードワイヤバンド、104 Lead Wire Band, 104	4		
12-23	151-35002-0	クリップ、φ7.8 Clip, φ7.8	1		
12-24	3B7-09052-0	クリップ、φ6.9 Clip, φ6.9	17		
12-25	369-84398-0	リードワイヤバンド、158 Lead Wire Band, 158	3		
12-26	3T1-71010-0	オイルタンク Oil Tank	1		
12-27	3C8-71015-0	オイルタンクキャップ Oil Tank Cap	1		
12-28	3C8-71016-0	ガスケット、36-52-2 Gasket, 36-52-2	1		
12-29	3C8-71017-0	タンクキャップフック Tank Cap Hook	1		
12-30	3C8-71018-0	タンクキャップチェックバルブ Tank Cap Check Valve	1		

オイルポンプ


Fig. 12　OIL PUMP



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D 115 A		備　考 Remarks
12-31	3T9-71020-0	オイルレベルセンサ Oil Level Sensor	1		
12-32	910103-6630	ボルト Bolt	3		
12-33	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1.0 Washer, 6.5-21-1.0	6		
12-34	346-67113-0	ラバーマウント、8.5-14-2.5 Rubber Mount, 8.5-14-2.5	3		
12-35	3B7-06920-0	ラバーマウント、8.5-14-2.5 Rubber Mount, 8.5-14-2.5	3		
12-36	346-67114-0	スペーサ、6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	3		
12-37	3C7-71030-0	オイルフィルタ Oil Filter	1		
12-37-1	3B7-02237-0	* カップ Cup	1		
12-37-2	3B7-02235-0	* Oリング A O-Ring "A"	1		
12-37-3	3C7-71033-0	* フィルタ Filter	1		
12-37-4	3B7-02236-0	* Oリング B O-Ring "B"	1		
12-38	930113-0800	ナット Nut	1		
12-39	940113-0800	ワッシャ Washer	2		

ドライブシャフトハウジング


Fig. 13 DRIVE SHAFT HOUSING



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D 115 A		備　考 Remarks
13-1	3T1Q61030-0	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ L Drive Shaft Housing "L"	1		
13-2	3C7-61017-1	ﾎﾞﾙﾄ、10-107 Bolt, 10-107	6		
13-3	3C7-61018-1	ﾎﾞﾙﾄ、10-120 Bolt, 10-120	2		
13-4	940213-1000	ﾜｯｼｬ Washer	8		
13-5	3C7-61012-1	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｶﾞｽｹｯﾄ Drive Shaft Housing Gasket	1		
13-6	3T1Q61225-0	ｴﾌﾟﾛﾝｱｯｼ Apron Ass'y	1		
13-6-1	3T1-61213-0	ｴﾌﾟﾛﾝｼｰﾙ * Apron Seal	4		
13-7	3T1-61212-0	ｴﾌﾟﾛﾝｸﾞﾛﾒｯﾄ Apron Grommet	1		
13-8	910113-5612	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	4		
13-9	3T1-61184-0	ｴﾌﾟﾛﾝﾎﾞﾙﾄ、6-16 Apron Bolt, 6-16	2		
13-10	3T1-61334-0	ﾜｯｼｬ Washer	2		
13-11	3B7Q61110-0	ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞ UL Extension Housing "UL"	1		for Transom "UL"
13-12	916189-0835	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	3		
13-13	940113-0800	ﾜｯｼｬ Washer	4		
13-14	915313-0825	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ Stud Bolt	1		
13-15	930113-0800	ﾅｯﾄ Nut	1		
13-16	3B7-60001-2	ﾎﾞﾙﾄ、10-40 Bolt, 10-40	2		
13-17	3B7-61112-0	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ、10-165 Stud Bolt, 10-165	1		
13-18	940213-1000	ﾜｯｼｬ Washer	3		
13-19	3B7-61114-0	ﾅｯﾄ、10-P1.25 Nut, 10-P1.25	1		
13-20	3T1Q61241-0	ｱｲﾄﾞﾙｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｯｾｰｼﾞ Idle Exhaust Passage	1		
13-21	3T1-61242-0	ｱｲﾄﾞﾙｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｯｾｰｼﾞｾﾊﾟﾚｰｼｮﾝ Idle Exhaust Passage Separation	1		
13-22	3T1Q61245-0	ｱｲﾄﾞﾙｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｯｾｰｼﾞｶﾊﾞｰ Idle Exhaust Passage Cover	1		
13-23	3T1-61244-0	ｶﾞｽｹｯﾄ Gasket	1		
13-24	910113-5620	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	4		
13-25	910113-5635	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	4		
13-26	3T1-61097-0	ｳｫｰﾀｱｳﾄﾚｯﾄﾎｰｽ Water Outlet Hose	1		
13-27	3T1Q01300-0	ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽ Engine Basement	1		
13-27-1	3H6-07257-0	ｴｷｿﾞｰｽﾄﾌﾟﾗｸﾞ * Exhaust Plug	2		
13-28	3B7-67116-0	ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽｼｰﾙ Engine Basement Seal	1		L=690

ドライブシャフトハウジング


Fig. 13 DRIVE SHAFT HOUSING



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D 115 A		備　考 Remarks
13-29	3C7-01303-1	ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽｶﾞｽｹｯﾄ Engine Basement Gasket	1		
13-30	345-01111-0	ﾀﾞｳｴﾙﾋﾟﾝ、6-12 Dowel Pin 6-12	4		
13-31	910113-5635	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		
13-32	3C7-01312-0	ﾎﾞﾙﾄ、8-50 Bolt, 8-50	2		
13-33	940113-0800	ﾜｯｼｬ Washer	2		
13-34	3T1-02311-0	ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｲﾌﾟ Exhaust Pipe	1		
13-35	910114-0835	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	5		
13-36	941303-0800	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	5		
13-37	940113-0800	ﾜｯｼｬ Washer	5		
13-38	3C7-02312-1	ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｲﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ Exhaust Pipe Gasket	1		
13-39	3D8-61180-0	ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ Exhaust Housing	1		
13-40	910113-5830	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	4		
13-41	3B7-61181-1	ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｶﾞｽｹｯﾄ Exhaust Housing Gasket	1		
13-42	3B7-61182-0	ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｸﾞﾛﾒｯﾄ Exhaust Housing Grommet	1		
13-43	3B7-61207-0	ｱｲﾄﾞﾙｴｷｿﾞｰｽﾄﾎﾟｰﾄｸﾞﾛﾒｯﾄ Idle Exhaust Port Grommet	1		
13-44	3B7-61186-0	ﾘﾊﾞｰｽｶﾞｽﾊﾟｯｾｰｼﾞﾊﾟｲﾌﾟ Reverse Gas Passage Pipe	1		

ギヤケース（ドライブシャフト）


Fig. 14 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D 115 A		備　考 Remarks
14-1	3C7Q60000-6	ｷﾞﾔｹｰｽ Gear Case	1		
14-1-1	3C7-60211-1	ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、28.6-38.1-31.8 * Needle Bearing, 28.6-38.1-31.8	1		
14-2	916189-0835	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	4		
14-3	940213-0800	ﾜｯｼｬ Washer	4		
14-4	3B7-60001-2	ﾎﾞﾙﾄ、10-40 Bolt, 10-40	3		
14-5	940213-1000	ﾜｯｼｬ Washer	3		
14-6	332-60005-2	ｵｲﾙﾌﾟﾗｸﾞ Oil Plug	2		
14-7	332-60006-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1	2		
14-8	3B7-60012-1	ｷﾞﾔｹｰｽﾌﾟﾚｰﾄ Gear Case Plate	1		
14-9	3B7-60013-0	ｷﾞﾔｹｰｽﾌﾟﾚｰﾄﾌﾟﾗｸﾞ Gear Case Plate Plug	1		
14-10	921613-0614	ｽｸﾘｭ Screw	3		
14-11	3C7-60235-1	ｳｫｰﾀｽﾄﾚｰﾅｾｯﾄ Water Strainer Set	1 set		
14-11-1	921503-0445	ｽｸﾘｭ * Screw	1		
14-11-2	930403-0400	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、4-P0.7 * Nylon Nut, 4-P0.7	1		
14-12	3B7-60015-1	ｳｫｰﾀﾌﾟﾗｸﾞ Water Plug	1		
14-13	3B7-60016-1	ｶﾞｽｹｯﾄ、10.1-15-1 Gasket, 10.1-15-1	1		
14-14	3C7-64302-2	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ L Drive Shaft "L"	1		for Transom "L"
	3C7-64303-2	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ UL Drive Shaft "UL"	1		for Transom "UL"
14-15	3C7-60213-0	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、0506 Bearing, 0506	1		
14-16	3C7-60214-0	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、16007 Bearing, 16007	1		
14-17	3C7-60210-0	ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ、d=47.2 Wave Washer, d=47.2	1		
14-18	3C7-64327-0	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ Drive Shaft Spring	1		
14-19	3C7-64328-0	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞ Drive Shaft Spring Guide	1		
14-20	3C7-64020-0	ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ B Bevel Gear "B"	1		
14-21	3B7-64027-0	ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ B ﾅｯﾄ Bevel Gear "B" Nut	1		
14-22	353-64014-0	ｼﾑ、52-60.5-0.3 Shim, 52-60.5-0.3	AR		
	353-64015-0	ｼﾑ、52-60.5-0.15 Shim, 52-60.5-0.15	AR		
	353-64016-0	ｼﾑ、52-60.5-0.1 Shim, 52-60.5-0.1	AR		
14-23	3C7-65021-1	ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ Water Pump Impeller	1		
14-24	3B7-65022-0	ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗｷｰ Water Pump Impeller Key	1		

ギヤケース（ドライブシャフト）


Fig. 14 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty D 115 A		備考 Remarks
14-25	3C7-65016-0	ポンプケース(アッパ) Pump Case (Upper)	1		
14-26	3C7-65011-0	ポンプケースライナ Pump Case Liner	1		
14-27	3C7-65018-0	ポンプケースシール Pump Case Seal	1		
14-28	3C7-65025-0	ウォータポンプガイドプレート Water Pump Guide Plate	1		
14-29	3C7-65029-0	ポンプガイドプレートガスケット Pump Guide Plate Gasket	1		
14-30	3C7-65017-2	ポンプケース(ロワ) Pump Case (Lower)	1		
14-31	334-65012-0	ダウエルピン、4-10 Dowel Pin, 4-10	2		
14-32	3C7-60223-1	オイルシール、22-42-7 Oil Seal, 22-42-7	2		
14-33	346-64084-0	シム、35-41.9-0.5 Shim, 35-41.9-0.5	1		
14-34	3B7-65015-0	O リング、3.1-54.4 O-Ring, 3.1-54.4	1		
14-35	916113-0885	ボルト Bolt	4		
14-36	940113-0800	ワッシャ Washer	4		
14-37	3C7-65014-0	ウォータパイプシール(ロワ) Water Pipe Seal (Lower)	1		
14-38	3C7-65110-0	ウォータパイプ L Water Pipe "L"	1		for Transom "L"
	3C7-65120-0	ウォータパイプ UL Water Pipe "UL"	1		for Transom "UL"
14-39	3C7-65206-0	ウォータパイプシール(アッパ) Water Pipe Seal (Upper)	1		
14-40	345-65205-0	カラー、18-20-4.5 Collar, 18-20-4.5	1		
14-41	3C7-65204-0	ウォータパイプオークジュアリーマウント Water Pipe Auxiliary Mount	1		Water Pipe Locking Rubber
14-42	3B7-66011-1	クラッチカム Clutch Cam	1		
14-43	951403-3516	スプリングピン、3.5-16 Spring Pin, 3.5-16	1		
14-44	3B7-66013-1	カムロッド L Cam Rod "L"	1		for Transom "L"
	3B7-66014-1	カムロッド UL Cam Rod "UL"	1		for Transom "UL"
14-45	951403-3510	スプリングピン、3.5-10 Spring Pin, 3.5-10	1		
14-46	3B7-66031-1	カムロッドブッシング Cam Rod Bushing	1		
14-47	345-66021-0	O リング、1.9-6.8 O-Ring, 1.9-6.8	2		
14-48	3B7-66023-0	O リング、3.5-27.7 O-Ring, 3.5-27.7	1		
14-49	353-66024-0	ストッパ Stopper	1		
14-50	910103-6612	ボルト Bolt	1		
14-51	353-66241-1	シフトロッドジョイント Shift Rod Joint	1		
14-52	951403-3516	スプリングピン、3.5-16 Spring Pin, 3.5-16	2		

ギヤケース（ドライブシャフト）


Fig. 14 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D 115 A		備　考 Remarks
14-53	3C7-60017-0	ﾆｯﾌﾟﾙ、6-1/8 Nipple, 6-1/8	1		for Speedometer Option
14-54	98AL-4-0800	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ L Speedometer Pipe "L"	1		for Transom "L" Option
	98AL-4-0920	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ UL Speedometer Pipe "UL"	1		for Transom "UL" Option
14-55	3C7-60018-0	ﾆｯﾌﾟﾙ、6-6 Nipple, 6-6	1		Option
14-56	353-84398-0	ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔﾊﾞﾝﾄﾞ、100 Lead Wire Band, 100	2		Option

ギヤケース（プロペラシャフト）


Fig. 15 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D 115 A		備　考 Remarks
15-1	3C7-64010-0	ベベルギヤ A Bevel Gear "A"	1		
15-1-1	3B7-64011-0	ニードルベアリング、25-32-26 * Needle Bearing, 25-32-26	1		
15-2	3C7-60215-0	ベアリング、30209 Bearing, 30209	1		
15-3	3B7-64015-0	シム、47-57-0.15 Shim, 47-57-0.15	AR		
	3B7-64016-0	シム、47-57-0.1 Shim, 47-57-0.1	AR		
15-4	3B7-64211-0	プロペラシャフト Propeller Shaft	1		
15-5	3C7-64215-0	クラッチ Clutch	1		
15-6	3B7-64218-0	クラッチピン Clutch Pin	1		
15-7	3B7-64219-1	クラッチピンスナップ Clutch Pin Snap	1		
15-8	3B7-64223-0	クラッチプッシュロッド Clutch Push Rod	1		
15-9	965002-1609	スチールボール、9/16 Steel Ball, 9/16	1		
15-10	3B7-64222-0	クラッチスプリングリテーナ Clutch Spring Retainer	1		
15-11	346-64221-0	クラッチスプリング Clutch Spring	1		
15-12	3B7Q60101-1	プロペラシャフトハウジング Propeller Shaft Housing	1		
15-13	3B7-60211-0	ニードルベアリング、30-40-30 Needle Bearing, 30-40-30	1		
15-14	9601-0-6208	ボールベアリング、6208 Ball Bearing, 6208	1		
15-15	3B7-60103-0	O リング、3.1-94.4 O-Ring, 3.1-94.4	1		
15-16	3B7-64036-0	シム、42-50-0.15 Shim, 42-50-0.15	AR		
	3B7-64037-0	シム、42-50-0.1 Shim, 42-50-0.1	AR		
15-17	3C7-64093-0	ベベルギヤ C Bevel Gear "C"	1		
15-18	3B7-64032-0	ワッシャ、t=3.2 Washer, t=3.2	AR		
	3B7-64034-0	ワッシャ、t=3.0 Washer, t=3.0	AR		
	3B7-64035-0	ワッシャ、t=2.8 Washer, t=2.8	AR		
15-19	3B7-60111-0	オイルシール、30-50-12 Oil Seal, 30-50-12	1		
15-20	3C7-60108-0	ボルト、8-30 プレコート Bolt, 8-30 Pre-coated	2		
15-21	940213-0800	ワッシャ Washer	2		
15-22	3T1W64523-0	プロペラ M-11 (3×355×279) Propeller M-11 (3×14.0×11.0)	1		Old Part No. 3E0W64176-0
	3T1W64527-0	プロペラ M-13 (3×355×330) Propeller M-13 (3×14.0×13.0)	1		Old Part No. 3E0W64181-0
	3T1W64532-0	プロペラ M-15 (3×349×381) Propeller M-15 (3×13.75×15.0)	1		Old Part No. 3E0W64185-0
	3T1W64534-0	プロペラ M-16 (3×336×406) Propeller M-16 (3×13.25×16.0)	1		Old Part No. 3E0W64187-0

ギヤケース（プロペラシャフト）


Fig. 15 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D 115 A		備　考 Remarks
15-22	3T1W64536-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ M-17 (3×336×432) Propeller M-17 (3×13.25×17.0)	1		Old Part No. 3E0W64189-0
	3T1W64541-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ M-19 (3×330×483) Propeller M-19 (3×13.0×19.0)	1		Old Part No. 3E0W64194-0
	3T1W64545-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ M-21 (3×324×533) Propeller M-21 (3×12.75×21.0)	1		Old Part No. 3E0W64196-0
15-22-1	3T1-64238-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾊﾌﾞｷｯﾄ * Propeller Hub Kit	1 set		Old Part No. 3E0-64238-0
15-22-1-1	3E0-64235-0	ﾌｫﾜｰﾄﾞｽﾗｽﾄﾜｯｼｬ ** Forward Thrust Washer	1		
15-23	353-64121-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾅｯﾄ Propeller Nut	1		
15-24	345-64124-0	ﾜｯｼｬ、17-32-3 Washer, 17-32-3	1		
15-25	951503-0325	ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ、3-25 Split Pin, 3-25	1		
15-26	3B7-60217-1	ﾄﾘﾑﾀﾌﾞ Trim Tab	1		
15-27	3B7-60219-0	ﾄﾘﾑﾀﾌﾞｶﾞｽｹｯﾄ Trim Tab Gasket	1		
15-28	915303-0825	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ Stud Bolt	1		
15-29	940103-0800	ﾜｯｼｬ Washer	1		
15-30	930403-0800	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、8-P1.25 Nylon Nut, 8-P1.25	1		
15-31	3B7Q87323-1	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｱｯｼ Propeller Shaft Housing Ass'y	1		

シフト


Fig. 16 SHIFT



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D 115 A		備　考 Remarks
16-1	353-66215-1	ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞ Shift Rod	1		
16-2	3C7-66110-0	ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞﾚﾊﾞｰ Shift Rod Lever	1		
16-3	930403-1000	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、10-P1.5 Nylon Nut, 10-P1.5	1		
16-4	3C7-66225-0	ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｼｬﾌﾄ Shift Lever Shaft	1		
16-5	353-66145-1	ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｼｬﾌﾄﾎﾙﾀﾞ Shift Lever Shaft Holder	2		
16-6	910103-5825	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2		
16-7	332-61315-0	ﾜｯｼｬ、10.5-18-1.5 Washer, 10.5-18-1.5	2		
16-8	353-83728-1	ｹｰﾌﾞﾙﾋﾟﾝ Cable Pin	1		
16-9	930113-0600	ﾅｯﾄ Nut	1		
16-10	941303-0600	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	1		
16-11	3T9-66150-1	ｼﾌﾄｱｼｽﾄｱｯｼ Shift Assist Ass'y	1		
16-12	3B7-66122-0	ｼﾌﾄｱｰﾑ Shift Arm	1		
16-13	3B7-63730-0	ﾜｯｼｬ、8.5-24-1.5 Washer, 8.5-24-1.5	2		
16-14	3B7-63713-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、12-14-15.5 Bushing, 12-14-15.5	1		
16-15	3B7-63732-0	ｶﾗｰ、8.4-12-17 Collar, 8.4-12-17	1		
16-16	3B7-63731-0	ﾜｯｼｬ、12.5-24-1 Washer, 12.5-24-1	1		
16-17	910103-6835	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		
16-18	3B7-83715-1	ｹｰﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ Cable Joint	1		
16-19	3AA-83719-0	ﾜｯｼｬ、8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.5	3		
16-20	951603-0800	ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ、d=8 Snap Pin, d=8	3		

ブラケット


Fig. 17 BRACKET



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D 115 A		備　考 Remarks
17-1	3E0Q62112-0	ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ (ﾗｲﾄ) Clamp Bracket (Right)	1		Starboard
17-2	3E0Q62113-1	ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ (ﾚﾌﾄ) Clamp Bracket (Left)	1		Port
17-3	910213-1020	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		
17-4	940213-1000	ﾜｯｼｬ Washer	1		
17-5	3E0-62191-1	ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄｼｬﾌﾄ Swivel Bracket Shaft	1		Bracket Bolt
17-6	3E0-62116-1	ﾜｯｼｬ、25.7-50-1 Washer, 25.7-50-1	2		
17-7	346-62124-1	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、7/8 Nylon Nut, 7/8	1		
17-8	3E0-62121-1	ｽﾗｽﾄﾛｯﾄﾞ Thrust Rod	1		
17-9	3B7-62129-1	ｽﾗｽﾄﾛｯﾄﾞﾋﾟﾝ Thrust Rod Pin	1		
17-10	3E0Q62313-0	ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ Swivel Bracket	1		with Pin (3E0-62475-0)
17-11	3E0-62126-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、25.6-28.6-40 Bushing, 25.6-28.6-40	2		
17-12	344-67177-0	ｸﾞﾘｽﾆｯﾌﾟﾙ Grease Fitting	5		
17-13	940113-0600	ﾜｯｼｬ Washer	1		
17-14	3Y9-62431-0	ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟ Tilt Stopper	1		
17-14-1	3Y9-62433-0	ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟｸﾞﾘｯﾌﾟ * Tilt Stopper Grip	1		
17-14-2	332-61315-0	ﾜｯｼｬ、10.5-18-1.5 * Washer, 10.5-18-1.5	1		
17-14-3	951403-3516	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ * Spring Pin	1		
17-15	3E0-62473-1	ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ Tilt Stopper Spring	1		
17-16	353-63207-0	ｶﾗｰ、10.2-12-12 Collar, 10.2-12-12	2		
17-17	398-62396-1	ｱｰｽﾜｲﾔ Ground Cable	1		L=130
17-18	3T1-77150-1	ﾊﾟﾜｰﾄﾘﾑ & ﾁﾙﾄ Power Trim & Tilt	1		
17-19	3C8-77071-0	ｼﾘﾝﾀﾞﾋﾟﾝ (ｱｯﾊﾟ) Cylinder Pin (Upper)	1		
17-20	345-05122-1	ﾜｯｼｬ、6.5-23-1.5 Washer, 6.5-23-1.5	1		
17-21	910113-0612	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		
17-22	3C8-77075-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、18-24-19 Bushing, 18-24-19	2		
17-23	3E0-77076-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、18-20-20.5 Bushing, 18-20-20.5	2		
17-24	3E0-77101-0	ｼﾘﾝﾀﾞﾋﾟﾝ (ﾛﾜ) Cylinder Pin (Lower)	1		
17-25	3E0-77103-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、22-25.4-23.5 Bushing, 22-25.4-23.5	4		
17-26	346-62412-1	ﾜｯｼｬ、22.6-30-2 Washer, 22.6-30-2	2		
17-27	945103-2200	C ﾘﾝｸﾞ、d=22 C-Ring, d=22	2		

ブラケット


Fig. 17 BRACKET



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D 115 A		備　考 Remarks
17-28	3F3-72574-1	トリムセンサ Trim Sensor	1		L=1700
17-29	910113-0620	ボルト Bolt	2		
17-30	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	2		
17-31	3F3-72573-1	トリムセンサエクステンションコード Trim Sensor Extension Cord	1		L=6000
17-32	353-84398-0	リードワイヤバンド、100 Lead Wire Band, 100	2		
17-33	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	3		
17-34	910113-0612	ボルト Bolt	1		
17-35	3E0-84905-0	ドラックリンク H Drag Link "H"	1		
17-35-1	3E0-84914-0	* ドラックリンクスペーサ Drag Link Spacer	1		
17-35-2	3E0-84917-0	* ボルト、3/8-50 Bolt, 3/8-50	1		
17-35-3	353-84918-0	* ナイロンナット、3/8 Nylon Nut, 3/8	2		
17-35-4	353-84916-0	* ワッシャ、9.6-18-2 Washer, 9.6-18-2	3		
17-35-5	3F3-84908-0	* ドラックリンクシールリング Drag Link Seal Ring	1		
17-36	3C7Q62010-0	ステアリングシャフト Steering Shaft	1		
17-37	3B7-62417-0	ブッシング、32-40-45 Bushing, 32-40-45	2		
17-38	3B7-62423-1	スラストプレート Thrust Plate	2		
17-39	3B7-62414-0	ステアリングシャフトシールリング Steering Shaft Seal Ring	1		
17-40	3B7-62415-0	O リング、4.5-32 O-Ring, 4.5-32	1		
17-41	945103-3200	C リング、d=32 C-Ring, d=32	1		
17-42	3C7-61301-0	ラバーマウント（アッパ） Rubber Mount (Upper)	2		
17-43	3C7-61307-1	ラバーマウントボルト（アッパ） Rubber Mount Bolt (Upper)	2		
17-44	3C7-61338-0	ラバーダンパ（アッパ） Rubber Damper (Upper)	2		
17-45	3C7-61335-0	ワッシャ、12.2-36-3 Washer, 12.2-36-3	2		
17-46	3C7Q61341-1	マウントホールディングプレート（アッパ） Mount Holding Plate (Upper)	1		Rubber Mount Cap (Upper)
17-47	910113-5835	ボルト Bolt	3		
17-48	3C7-61339-0	ダンパ（アッパ） Damper (Upper)	1		
17-49	3C7Q61411-2	マウントブラケット Mount Bracket	1		
17-50	353-61302-1	ラバーマウント（ロワ） Rubber Mount (Lower)	2		
17-51	353-61321-3	ラバーマウントボルト（ロワ） Rubber Mount Bolt (Lower)	2		
17-52	353-61334-0	ワッシャ、13-34-3 Washer, 13-34-3	2		


ブラケット

Fig. 17 BRACKET



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D 115 A		備　考 Remarks
17-53	3C7-61338-0	ﾗﾊﾞｰﾀﾞﾝﾊﾟ、21-36-5 Rubber Damper, 21-36-5	2		
17-54	353-61315-1	ﾜｯｼｬ、12.2-25-2 Washer, 12.2-25-2	2		
17-55	3B7-61324-0	ﾅｯﾄ、12-P1.5 Nut, 12-P1.5	2		
17-56	940213-1200	ﾜｯｼｬ Washer	2		
17-57	3B7Q61342-0	ﾏｳﾝﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ(ﾛﾜ) Mount Holding Plate (Lower)	2		Rubber Mount Cap (Lower)
17-58	3N4-61343-0	ﾎﾞﾙﾄ、8-25 Bolt, 8-25	4		
17-59	3C7-61336-0	ﾗﾊﾞｰﾀﾞﾝﾊﾟ(ﾛﾜ) Rubber Damper (Lower)	1		
17-60	3C7-60218-2	ｱﾉｰﾄﾞ Anode	1		
17-61	910103-6630	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2		
17-62	3A3-62396-1	ｱｰｽﾜｲﾔ Ground Cable	1		L=110
17-63	910103-5612	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	3		
17-64	3C8-62396-1	ｱｰｽﾜｲﾔ Ground Cable	1		L=210
17-65	3B7-77085-1	ﾎﾞﾙﾄ、12-20 Bolt, 12-20	2		
17-66	345-06915-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-14L Clamp, 6.5-14L	1		
17-67	921503-5612	ｽｸﾘｭ Screw	1		
17-68	3T5-84398-0	ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔﾊﾞﾝﾄﾞ、104 Lead Wire Band, 104	2		
17-69	369-60218-1	ｱﾉｰﾄﾞ Anode	1		
17-70	910103-5616	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		
17-71	3B7-62096-0	ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｱｰﾑﾀﾞﾝﾊﾟ B Steering Arm Damper "B"	1		


パワートリム＆チルト
Fig. 18　POWER TRIM & TILT



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D 115 A		備　考 Remarks
18-1	3T1-77180-0	モータ Motor	1		
18-1-1	3T1-77195-0	ヨークアッシ * Yoke Ass'y	1		
18-1-2	353-77182-1	モータ O-リング * Motor O-Ring	1		
18-1-3	3E0-77192-0	ブラケット * Bracket	1		
18-1-4	3E0-77199-1	ボルト * Bolt	4		
18-2	3E0-77365-1	ピストンロッドアッシ (チルト) Piston Rod Ass'y (Tilt)	1		
18-2-1	3E0-77383-0	O リング * O-Ring	1		
18-2-2	3B7-77375-0	O リング * O-Ring	1		
18-3	3B7-77377-1	フリーピストン Free Piston	1		
18-3-1	3B7-77375-0	O リング * O-Ring	1		
18-3-2	3B7-77376-0	バックアップリング * Back-UP Ring	1		
18-4	3E0-77390-0	トリムピストン Trim Piston	2		
18-4-1	3B7-77392-0	O リング * O-Ring	2		
18-4-2	3B7-77393-0	バックアップリング * Back-UP Ring	2		
18-5	3E0-77395-0	ロッドガイドサブアッシ (トリム) Rod Guide Sub Ass'y (Trim)	2		
18-5-1	3E0-77398-0	O リング * O-Ring	2		
18-6	3E0-77430-1	ポンプ Pump	1		
18-6-1	3E0-77434-0	フィルタ B * Filter B	1		
18-7	3E0-77163-0	ポンプカップリング Pump Coupling	1		
18-8	3B7-77167-0	O リング、1.8-69.6 O-Ring, 1.8-69.6	1		
18-9	3E0-77176-1	マニュアルバルブ Manual Valve	1		
18-9-1	3B7-77411-0	O リング * O-Ring	1		
18-9-2	3E0-77407-0	パッキン * Packing	1		
18-9-3	3E0-77408-0	バックアップリング * Back-UP Ring	1		
18-10	945013-1800	C リング C-Ring	1		
18-11	3E0-77431-1	ボルト Bolt	1		
18-12	3E0-77432-1	ボルト Bolt	2		
18-13	3E0-77167-0	O リング O-Ring	6		
18-14	3E0-77557-0	オリフィス Orifice	1		
18-15	3E0-77558-0	ボール Ball	1		

パワートリム&チルト


Fig. 18 POWER TRIM & TILT



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D 115 A		備　考 Remarks
18-16	3E0-77559-0	ピン Pin	1		
18-17	3E0-77479-0	オリフィス Orifice	1		
18-18	3B7-77169-0	O リング O-Ring	1		
18-19	3E0-77453-0	バルブシート Valve Seat	1		
18-20	3E0-77456-0	フィルタ Filter	2		
18-21	3E0-77472-0	プラグ Plug	1		
18-22	3B7-77179-0	O リング O-Ring	1		
18-23	3E0-77475-0	フィルタ Filter	1		
18-24	3E0-77165-0	リザーブタンク Reservoir Tank	1		
18-25	3E0-77168-0	キャップ Cap	1		
18-26	3E0-77169-0	O リング O-Ring	1		

ボトムカウル


Fig. 19 BOTTOM COWL



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D 115 A		備　考 Remarks
19-1	3T1Q67100-0	ボトムカウル Bottom Cowl	1		
19-2	345-67113-0	ラバーマウント、12-18-2.5 Rubber Mount, 12-18-2.5	8		
19-3	3C7-67114-0	スペーサ、8.4-12-17 Spacer, 8.4-12-17	4		
19-4	910113-0835	ボルト Bolt	4		
19-5	3B7-63730-0	ワッシャ、8.5-24-1.5 Washer, 8.5-24-1.5	4		
19-6	3T1Q76118-0	コードクランプ Cord Clamp	1		
19-7	910113-7625	ボルト Bolt	2		
19-8	345-67117-0	グロメット、17-2.7 Grommet, 17-2.7	2		
19-9	3C7-67164-0	ボトムカウルグロメット A Bottom Cowl Grommet "A"	1		
19-10	3C7-77156-0	PTT コードグロメット "PTT" Cord Grommet	1		
19-11	345-66226-0	グロメット、17-3 Grommet, 17-3	1		
19-12	3T1-76116-0	コードグロメット Cord Grommet	1		
19-13	3R0-02426-0	クランプ、60 Clamp, 60	1		
19-14	3T1-67161-0	グロメット Grommet	4		
19-15	398-06972-0	クランプ、6.5-67P Cramp, 6.5-67P	3		
19-16	910103-6612	ボルト Bolt	3		
19-17	3C7-72577-0	PTT コードクランプ "PTT" Cord Clamp	1		
19-18	910113-5616	ボルト Bolt	1		
19-19	3AC-72615-0	PTT スイッチ "PTT" Switch	1		
19-20	3F3-72616-1	PTT スイッチガスケット "PTT" Switch Gasket	2		
19-21	3T1-72617-0	PTT スイッチブラケット "PTT" Switch Bracket	2		
19-22	910113-5616	ボルト Bolt	4		
19-23	3T1-72410-0	フラッシングホース Flushing Hose	1		
19-24	3T1-07437-0	クリップ、φ17.8 Clip, φ17.8	2		
19-25	3T1-72403-0	フラッシングコネクタ Flushing Connector	1		
19-26	3T1-67147-0	シールリング Seal Ring	1		
19-27	3R0-07422-0	O リング、3.1-24.4 O-Ring, 3.1-24.4	1		
19-28	3T1-72404-0	フラッシングコネクタキャップ Flushing Connector Cap	1		
19-29	3T1-67680-0	フックレバー（レフト） Hook Lever (Left)	1		
19-30	3T1-67681-0	フックレバー（ライト） Hook Lever (Right)	1		


ボトムカウル

Fig. 19 BOTTOM COWL



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D 115 A		備　考 Remarks
19-31	3T1-67142-0	カバーフック Cover Hook	2		
19-32	3T1-63731-0	ワッシャ Washer	4		
19-33	3T1-62435-0	O リング、φ3.5-18 O-Ring, φ3.5-18	4		
19-34	3T1-63109-0	ウェーブワッシャ Wave Washer	2		
19-35	3C8-77075-0	ブッシング、18-24-19 Bushing, 18-24-19	4		
19-36	3T1-67146-0	ワッシャ Washer	2		
19-37	910203-0520	ボルト Bolt	4		
19-38	3R3Q67141-0	フックレバー Hook Lever	1		
19-39	3R3-67142-0	カバーフック Cover Hook	1		
19-40	338-67147-0	シールリング、13.8-22-3.7 Seal Ring, 13.8-22-3.7	1		
19-41	332-67105-0	ブッシング、14-16-18 Bushing, 14-16-18	1		
19-42	941403-1400	ウェーブワッシャ Wave Washer	1		
19-43	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	1		
19-44	3B7-83720-0	ケーブルクリップ Cable Clip	1		
19-45	910103-6616	ボルト Bolt	2		
19-46	3N4-76142-0	アースワイヤ Ground Cable	1		L=270
19-47	910103-6612	ボルト Bolt	1		


トップカウル
Fig. 20 TOP COWL



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D 115 A		備　考 Remarks
20-1	3T1Q67510-2	トップカウル Top Cowl	1		UNIQUE
20-1-1	3T1-67501-1	トップカウルシール * Top Cowl Seal	1		
20-1-2	3T1-67511-0	カバーステーアッシ * Cover Stay Ass'y	3		
20-1-3	3R0-67517-0	ローラ * Roller	3		
20-1-4	940113-0600	ワッシャ * Washer	6		
20-1-5	945303-0500	E リング、d=5 * E-Ring, d=5	3		
20-1-6	910103-0525	ボルト * Bolt	6		
20-1-7	940103-0500	ワッシャ * Washer	12		
20-1-8	3T1-67516-0	カバーステープレート * Cover Stay Plate	6		
20-1-9	930403-0500	ナイロンナット * Nylon Nut	6		
20-1-10	3T1Q67521-0	チルトハンドル * Tilt Handle	1		
20-1-11	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 * Washer, 6-16-1.5	4		
20-1-12	930403-0600	ナイロンナット * Nylon Nut	4		
20-1-13	3F3-72618-0	グロメット * Grommet	2		
20-1-14	3T1-67531-0	フロントマーク * Front Mark	1		UNIQUE
20-1-15	3T1-67660-0	カウルハンドル * Cowl Handle	1		
20-1-16	3T5-06437-0	タッピングスクリュ、6-16 * Tapping Screw, 6-16	2		
20-1-17	3T1Q87802-0	デカルセット * Decal Set	1 set		UNIQUE


セパレートフュエルタンク（オプション）

Fig. 21 SEPARATE FUEL TANK (OPTION)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D 115 A		備　考 Remarks
21-1	3C7-70177-0	フュエルタンク (25L) Fuel Tank (25L)	1		UNIQUE
21-1-1	3C7-70050-0	フュエルゲージベンティドキャップ * Fuel Gauge Vented Cap	1		
21-1-2	3C7-70021-0	キャップガスケット * Cap Gasket	1		
21-1-3	3E0-70270-0	メイルクイックコネクタ * Male Quick Connector	1		
21-1-4	3C7-70155-0	フュエルピックアップエルボ * Elbow Tubing and Clamp Ass'y	1		
21-1-5	3C7-70199-0	O リング * O-Ring	1		
21-1-6	3C7-70113-0	フィルタ * Filter	1		
21-2	3E0-70200-0	プライマバルブアッシ Primer Bulb Ass'y	1		
21-2-1	98AB-7-1600	フュエルホース * Fuel Hose	1		
21-2-2	3B2-70281-0	フュエルコネクタ (タンク、フィメール) * Fuel Connector (Tank side, Female)	1		
21-2-3	98AB-7-0700	フュエルホース * Fuel Hose	1		
21-2-4	332-70201-0	クランプ * Clamp	3		
21-2-5	3C7-70211-0	プライマバルブ * Primer Bulb	1		
21-2-6	3C7-70217-0	クランプ * Clamp	2		
21-2-7	3C7-70220-1	ジョイントアッシ (IN) * Joint Ass'y (Inlet)	1		
21-2-8	3C7-70224-1	ジョイントアッシ (OUT) * Joint Ass'y (Outlet)	1		
21-2-9	3C7-70250-0	フュエルコネクタ (エンジン、フィメール) * Fuel Connector (Engine side, Female)	1		
21-2-10	3C7-70201-0	クランプ * Clamp	1		

アクセサリー
Fig. 22 ACCESSORIES




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D 115 A		備　考 Remarks
22-1	3T5Q84500-1	ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ（RC5F） Remote Control Box（RC5F）	1		UNIQUE
22-2	3Z5-72640-1	ﾀｺﾒｰﾀ Tachometer	1		
22-2-1	3B7-72658-0	ｵｲﾙﾊﾞﾙﾌﾞ、12V-1.7W * Oil Bulb, 12V-1.7W	3		
22-2-2	3B7-72659-0	ﾒｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ、12V-1.7W * Meter Bulb, 12V-1.7W	1		
22-2-3	3B7-72656-0	ﾒｰﾀﾀﾞﾝﾊﾟ * Meter Damper	1		
22-2-4	3B7-72661-0	ﾌｨﾃﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ * Fitting Plate	1		
22-2-5	930203-0500	ﾅｯﾄ * Nut	2		
22-2-6	941303-0500	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ * Spring Washer	2		
22-3	3T5-72537-0	ﾒｰﾀﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ Meter Lead Wire	1		L=8000
22-4	353-76037-0	ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙﾌﾟﾗｸﾞ Cable Terminal Plug	1		
22-5	3E0-72571-0	ﾄﾘﾑﾒｰﾀ Trim Meter	1		
22-5-1	3B7-72659-0	ﾒｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ、12V-1.7W * Meter Bulb, 12V-1.7W	1		
22-5-2	3B7-72655-0	ﾒｰﾀﾀﾞﾝﾊﾟ * Meter Damper	1		
22-5-3	3B7-72665-0	ﾌﾟﾚｰﾄﾌｨﾃﾝｸﾞ * Plate, Fitting	1		
22-5-4	3B7-72666-0	ｲﾝｼｭﾚｰﾃｯﾄﾞﾜｯｼｬ * Insulated Washer	2		
22-5-5	940103-0400	ﾜｯｼｬ * Washer	2		
22-5-6	941303-0400	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ * Spring Washer	2		
22-5-7	930203-0400	ﾅｯﾄ * Nut	2		
22-6	3H6-72100-0	ﾂｰﾙｱｯｼ Tool Ass'y	1		
22-7	3T1-72405-0	ﾎｰｽｼﾞｮｲﾝﾄ Hose Joint	1		
22-8	3C7-62133-2	ﾎﾞﾙﾄ、12-P1.25 Bolt, 12-P1.25	4		
22-9	353-61334-0	ﾜｯｼｬ、13-34-3 Washer, 13-34-3	4		
22-10	940103-1200	ﾜｯｼｬ Washer	4		or 940113-1200
22-11	3C7-62139-1	ﾅｯﾄ、12-P1.25 Nut, 12-P1.25	4		
22-12	3T5-72050-0	ﾜｰﾆﾝｸﾞﾌﾞｻﾞｰｺｰｼｮﾝﾃﾞｶﾙ Warning Buzzer Caution Decal	1		

オプショナルパーツ（1）
Fig. 23 OPTIONAL PARTS (1)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D 115 A		備　考 Remarks
23-1	3E0-72527-0	ｳｫｰﾀﾌﾟﾚｯｼｬﾒｰﾀｷｯﾄ Water Pressure Meter Kit	1 set		
23-1-1	3E0-72598-0	ｳｫｰﾀﾌﾟﾚｯｼｬﾒｰﾀ * Water Pressure Meter	1		
23-1-2	3B7-72657-0	ﾒｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ、12V-1.7W * Meter Bulb, 12V-1.7W	1		
23-1-3	3B7-72655-0	ﾒｰﾀﾀﾞﾝﾊﾟ * Meter Damper	1		
23-1-4	3B7-72663-0	ﾌｨﾃﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ * Fitting Plate	1		
23-1-5	930203-0500	ﾅｯﾄ * Nut	2		
23-1-6	941303-0500	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ * Spring Washer	2		
23-1-7	3B7-72641-0	ｳｫｰﾀﾌﾟﾚｯｼｬﾒｰﾀﾆｯﾌﾟﾙ * Water Pressure Meter Nipple	1		
23-1-8	98AB-5-6000	ｺﾞﾑﾎｰｽ * Rubber Hose	1		
23-1-9	338-02215-0	ｸﾘｯﾌﾟ、φ10 * Clip, φ10	1		
23-1-10	345-67193-0	ｸﾞﾛﾒｯﾄ、16-2.5 * Grommet, 16-2.5	1		
23-1-11	394-70013-0	ﾊﾟｲﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ T 型、4-4 * Pipe Joint "T" type, 4-4	1		
23-1-12	121-33159-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、2-8-1 * Gasket, 2-8-1	1		
23-2	3E0-72649-0	ｽﾋﾟｰﾄﾒｰﾀ 75MPH Speedometer 75MPH	1 set		
	3E0-72648-0	ｽﾋﾟｰﾄﾒｰﾀ 50MPH Speedometer 50MPH	1 set		
23-2-1	3B7-72659-0	ﾒｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ、12V-1.7W * Meter Bulb, 12V-1.7W	1		
23-2-2	3B7-72656-0	ﾒｰﾀﾀﾞﾝﾊﾟ * Meter Damper	1		
23-2-3	3B7-72661-0	ﾌｨﾃﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ * Fitting Plate	1		
23-2-4	930203-0500	ﾅｯﾄ * Nut	2		
23-2-5	941303-0500	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ * Spring Washer	2		
23-2-6	3B7-72650-0	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀﾁｭｰﾌﾞ * Speedometer Tube	1		
23-2-7	3B7-72651-0	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀﾊﾞﾝﾄﾞ * Speedometer Band	2		
23-3	3E0-72529-0	ﾎﾞﾙﾄﾒｰﾀ Voltmeter	1		
23-3-1	3B7-72657-0	ﾒｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ、12V-1.7W * Meter Bulb, 12V-1.7W	1		
23-3-2	3B7-72655-0	ﾒｰﾀﾀﾞﾝﾊﾟ * Meter Damper	1		
23-3-3	3B7-72662-0	ﾌｨﾃﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ * Fitting Plate	1		
23-3-4	930203-0400	ﾅｯﾄ * Nut	2		
23-3-5	941303-0400	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ * Spring Washer	2		
23-4	3E0-72524-0	ｱﾜﾒｰﾀ Hour-meter	1		
23-4-1	3B7-72657-0	ﾒｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ、12V-1.7W * Meter Bulb, 12V-1.7W	1		

オプショナルパーツ（1）
Fig. 23　OPTIONAL PARTS (1)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D 115 A		備　考 Remarks
23-4-2	3B7-72655-0	メータダンパ * Meter Damper	1		
23-4-3	3B7-72664-0	プレートフィテング * Plate, Fitting	1		
23-4-4	930203-0400	ナット * Nut	2		
23-4-5	941303-0400	スプリングワッシャ * Spring Washer	2		
23-5	353-72521-1	メータランプスイッチ Meter Lamp Switch	1		
23-6	353-72546-0	アシストコード (レッド) Assist Cord (Red)	AR		L=200
23-7	353-72547-0	アシストコード (ブルー) Assist Cord (Blue)	AR		L=200
23-8	353-72548-0	アシストコード (ブラック) Assist Cord (Black)	AR		L=200

オプショナルパーツ（2）
Fig. 24　OPTIONAL PARTS (2)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D 115 A		備　考 Remarks
24-1	3A3-81301-0	ﾂｲﾝﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽｷｯﾄ Twin Remote Control Box Kit	1		
24-2	353-84904-0	ﾄﾞﾗｯｸﾘﾝｸｽﾍﾟｰｻ Drag Link Spacer	1		
24-3	3T5Q84520-1	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ（RC6GT） Control Box （RC6GT）	1		for Twin N.A.F.N.
24-4	3T5Q84480-1	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ（RC6G） Control Box （RC6G）	1		for Single N.A.F.N.
24-5	353-76020-3	ﾒｲﾝｽｲｯﾁ Main Switch	(2)1		UNIQUE
24-5-1	3F3-76217-0	ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ（No.301） * Main Switch Key（No.301）	(2)1		UNIQUE
	3F3-76218-0	ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ（No.302） * Main Switch Key（No.302）	(2)1		UNIQUE
	3F3-76219-0	ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ（No.303） * Main Switch Key（No.303）	(2)1		UNIQUE
24-6	3T5-76201-0	ﾒｲﾝｽｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ Main Switch Panel	(2)1		
24-7	3A3-06830-0	ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁ Stop Switch	(2)1		（）内の数は、ツイン用の使用個数です。 （）is Using Number for Twin Engines.
24-7-1	353-06821-0	ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁﾛｯｸ（ﾛｰﾌﾟ付） * Stop Switch Lanyard	(2)1		
24-8	3C8-76171-0	ｵｰﾊﾞｰﾋｰﾄﾌﾞｻﾞｰ Over-Heat Buzzer	(2)1		
24-9	3T5-76115-0	ｺｰﾄﾞｱｯｼ B Cord Ass'y "B"	(2)1		L=6200
24-10	353-72546-0	ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ（ﾚｯﾄﾞ） Assist Cord（Red）	(2)1		
24-11	3C7-84475-0	PTT ｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ（ﾚｯﾄﾞ） PTT Switch Cord（Red）	(2)1		
24-12	3C7-84476-0	PTT ｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ（ｽｶｲﾌﾞﾙｰ） PTT Switch Cord（Sky Blue）	(2)1		
24-13	3C7-84477-0	PTT ｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ（ﾋﾟﾝｸ） PTT Switch Cord（Pink）	(2)1		
24-14	3C7-84471-1	ﾆｭﾄﾗﾙｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ（ｸﾞﾘｰﾝ） Neutral Switch Cord（Green）	(4)2		

オプショナルパーツ（3）
Fig. 25 OPTIONAL PARTS (3)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D 115 A		備　考 Remarks
25-1	353-72406-0	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｸﾘｰﾅ Drive Cleaner	1		
25-2	3B7-60007-0	ﾌﾗｯｼﾝｸﾞｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ Flushing Attachment	1		
25-3	3T1-64110-0	ﾃｽﾄﾌﾟﾛﾍﾟﾗ Test Propeller	1		
25-4	3T5-76114-0	11P ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｺｰﾄﾞ 11P Extension Cord	1		L=2000
25-5	3T5-76112-0	2P ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｺｰﾄﾞ 2P Extension Cord	1		L=2000
25-6	3A3-72573-0	ﾄﾘﾑﾒｰﾀｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｺｰﾄﾞ Trim Meter Extension Cord	1		L=2000
25-7	3F3-72540-0	ｽﾊﾟｰｸﾃｽﾀ Spark Tester	1		
25-8	332-72309-0	ｸﾞﾘｽ (250g) Grease (250g)	1		24 tubes/case N.A.F.N.
25-9	332-72306-0	ｷﾞﾔｵｲﾙ (500ml) Gear Oil (500ml)	1		30 tubes/case N.A.F.N.
25-10	3AC-72326-0	ﾀｯﾁｱｯﾌﾟﾍﾟｲﾝﾄ (ｱｸｱﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰ) Touch-up Paint (Aquamarine Blue)	1		N.A.F.N
25-11	3Y9-72304-0	MD ﾌﾟﾗﾁﾅ (4.0 L) MD Platinum (4.0 liter)	1		Engine Oil N.A.F.N.
25-12	3U1-02230-0	ﾌｭｴﾙﾌｨﾙﾀ Fuel Filter	1		
25-12-1	3U1-02234-0	ﾌｨﾙﾀ * Filter	1		
25-12-2	3U1-02235-0	O ﾘﾝｸﾞ * O-Ring	1		


リギング・キット
Fig. 26 RIGGING・KIT




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D 115 A		備　考 Remarks
26-1	3Y7Q84550-3	ﾌﾟﾚﾘｷﾞﾝｸﾞｷｯﾄ Pre-Rigging Kit	1 set		UNIQUE
26-1-1	3T5Q84500-1	ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ（RC5F） * Remote Control Box（RC5F）	1		UNIQUE
26-1-2	3Z5-72640-1	ﾀｺﾒｰﾀ * Tachometer	1		
26-1-3	3T5-72537-0	ﾒｰﾀﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ * Meter Lead Wire	1		L=8000
26-1-4	3E0-72571-0	ﾄﾘﾑﾒｰﾀ * Trim Meter	1		
26-1-5	3F3-72573-1	ﾄﾘﾑｾﾝｻｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｺｰﾄﾞ * Trim Sensor Extension Cord	1		L=6000
26-1-6	3B7-70200-3	ﾌﾟﾗｲﾏﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ * Primer Bulb Ass'y	1		
26-1-7	353-72548-0	ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ（ﾌﾞﾗｯｸ） * Assist Cord (Black)	1		L=200
26-2	3Z5-84550-3	ﾌﾟﾚﾘｷﾞﾝｸﾞｷｯﾄ Pre-Rigging Kit	1 set		
26-2-1	3Y9-84560-1	ﾘｷﾞﾝｸﾞｺｰﾄﾞｷｯﾄ * Rigging Cord Kit	1 set		
26-2-1-1	3Y9-76020-0	ﾒｲﾝｽｲｯﾁ（ｷｰ付） ** Main Switch (w/key)	1		
26-2-1-2	353-76205-1	ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰｶﾊﾞｰ ** Main Switch Key Cover	1		
26-2-1-3	3Y9-06830-0	ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁ ** Stop Switch	1		
26-2-1-4	3Y9-76171-0	ｵｰﾊﾞｰﾋｰﾄﾌﾞｻﾞｰ ** Overheat Buzzer	1		
26-2-1-5	3Y9-76115-0	ｺｰﾄﾞｱｯｼ ** Cord Ass'y	1		
26-2-1-6	3Y7-76119-1	ｺｰﾄﾞｱｯｼ ** Cord Ass'y	1		L=2000
26-2-2	3Z5-72640-1	ﾀｺﾒｰﾀ * Tachometer	1		
26-2-3	3T5-72537-0	ﾒｰﾀﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ * Meter Lead Wire	1		L=8000
26-2-4	3E0-72571-0	ﾄﾘﾑﾒｰﾀ * Trim Meter	1		
26-2-5	3F3-72573-1	ﾄﾘﾑｾﾝｻｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｺｰﾄﾞ * Trim Sensor Extension Cord	1		L=6000
26-2-6	3B7-70200-3	ﾌﾟﾗｲﾏﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ * Primer Bulb Ass'y	1		
26-2-7	353-72548-0	ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ（ﾌﾞﾗｯｸ） * Assist Cord (Black)	1		L=200
26-3	3Y9-76251-0	ﾗﾝﾌﾟﾊﾟﾈﾙｱｯｼ Lamp Panel Ass'y	1		
26-4	3T5-71042-0	ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｺｰﾄﾞ（ﾗﾝﾌﾟ） Extension Cord (Lamp)	1		L=1000
26-5	3Y9-76049-0	ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ Lead Wire	1		for Twin engines (PTT) L=200


アッセンブリ・キット
Fig. 27　ASSEMBLY・KIT





3 パワーヘッドガスケットセット
Power Head Gasket Set







6 ウォータポンプリペアキット
Water Pump Repair Kit

7 クロムメッキウォータポンプキット
Chrome Plate Water Pump Kit


8 ロワユニットガスケットセット
Lower Unit Gasket Set






見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D 115 A		備　考 Remarks
27-1	3T1B87110-0	ｴﾝｼﾞﾝｼｮｰﾄﾌﾞﾛｯｸ Engine Short Block	1		incl. Engine Base Gasket & Spark Plug
27-2	3T1-87123-0	ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞｾｯﾄ (STD) Piston Ring Set (STD)	1 set		
	3C7-00011-0	ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ 1st (STD) * Piston Ring 1st (STD)	12		
27-2	3T1-87124-0	ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞｾｯﾄ (0.5mm O/S) Piston Ring Set (0.5mm O/S)	1 set		
	3C7-00014-0	ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ 1st (0.5mm O/S) * Piston Ring 1st (0.5mm O/S)	12		
27-3	3T1-87121-1	ﾊﾟﾜｰﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ Power Head Gasket Set	1 set		
	3T1-01005-0	ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ * Cylinder Head Gasket	1		
	3T1-01024-0	ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ * Cylinder Head Cover Gasket	1		
	3T9-01032-0	ｻｰﾓｽﾀｯﾄｷｬｯﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ * Thermostat Cap Gasket	1		
	171-00053-0	O ﾘﾝｸﾞ、2-74.5 * O-Ring, 2-74.5	1		Crank Case Head
	3T9-00121-0	ｵｲﾙｼｰﾙ、35-58-9 * Oil Seal, 35-58-9	1		Lower side
	3C7-01215-0	ｵｲﾙｼｰﾙ、19.6-35-10 * Oil Seal, 19.6-35-10	1		Drive Shaft
	3C7-02305-0	ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ * Exhaust Cover Gasket	2		
	3C7-02104-1	ｲﾝﾃｰｸﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ * Intake Manifold Gasket	2		
	3T1-02245-0	ｴｱﾁｬﾝﾊﾞｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ * Air Chamber Cover Gasket	1		
	3T1-00121-0	ｵｲﾙｼｰﾙ、35-58-9 * Oil Seal, 35-58-9	1		Upper side
	3C7-01403-0	O ﾘﾝｸﾞ、2.4-59.6 * O-Ring, 2.4-59.6	1		Coil Bracket
	3B7-02235-0	O ﾘﾝｸﾞ A * O-Ring, "A"	2		Filter
	3B7-02236-0	O ﾘﾝｸﾞ B * O-Ring, "B"	2		Filter
	3C8-71016-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、36-52-2 * Gasket, 36-52-2	1		Oil Tank
	3C7-01303-1	ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽｶﾞｽｹｯﾄ * Engine Basement Gasket	1		
	3T1-10104-0	ｽﾛｯﾄﾙﾎﾞﾃﾞｨｶﾞｽｹｯﾄ * Throttle Body Gasket	1		
27-4	3C7Q87302-3	ﾛﾜﾕﾆｯﾄｱｯｼ L Lower Unit Ass'y "L"	1		for Transom "L"
	3C7Q87304-3	ﾛﾜﾕﾆｯﾄｱｯｼ UL Lower Unit Ass'y "UL"	1		for Transom "UL"
27-5	3B7Q87323-1	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｱｯｼ Propeller Shaft Housing Ass'y	1		

アッセンブリ・キット
Fig. 27　ASSEMBLY · KIT



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D 115 A		備　考 Remarks
27-6	3C7-87322-1	ウォータポンプリペアキット Water Pump Repair Kit	1 set		
	3C7-65021-1	ウォータポンプインペラ * Water Pump Impeller	1		
	3B7-65022-0	ウォータポンプインペラキー * Water Pump Impeller Key	1		
	3C7-65011-0	ポンプケースライナ * Pump Case Liner	1		
	3C7-65025-0	ウォータポンプガイドプレート * Water Pump Guide Plate	1		
	3C7-65029-0	ポンプガイドプレートガスケット * Pump Guide Plate Gasket	1		
	3C7-65018-0	ポンプケースシール * Pump Case Seal	1		
	916113-0885	ボルト * Bolt	4		
	940113-0800	ワッシャ * Washer	4		
27-7	3C7-65231-0	ウォータポンプキット（クロムメッキ） Water Pump Kit (Chrome Plated)	1 set		
	3C7-65021-1	ウォータポンプインペラ * Water Pump Impeller	1		
	3C7-65238-0	ポンプケースライナ（クロムメッキ） * Pump Case Liner (Chrome Plated)	1		
	3C7-65239-0	ポンプガイドプレート（クロムメッキ） * Pump Guide Plate (Chrome Plated)	1		
	3C7-65029-0	ポンプガイドプレートガスケット * Pump Guide Plate Gasket	1		
	3C7-65018-0	ポンプケースシール * Pump Case Seal	1		
27-8	3C7-87321-1	ロワユニットガスケットセット Lower Unit Gasket Set	1 set		
	3C7-61012-1	ドライブシャフトハウジングガスケット * Drive Shaft Housing Gasket	1		
	3C7-02312-1	エキゾーストパイプガスケット * Exhaust Pipe Gasket	1		
	3B7-61181-1	エキゾーストハウジングガスケット * Exhaust Housing Gasket	1		
	332-60006-0	ガスケット、8.2-14-1 * Gasket, 8.2-14-1	2		
	3B7-60016-1	ガスケット、10.1-15-1 * Gasket, 10.1-15-1	1		
	3B7-60103-0	O リング、3.1-94.4 * O-Ring, 3.1-94.4	1		Propeller Shaft
	3B7-60111-0	オイルシール、30-50-12 * Oil Seal, 30-50-12	1		Propeller Shaft
	3C7-60223-1	オイルシール、22-42-7 * Oil Seal, 22-42-7	2		Pump Case Lower
	3B7-65015-0	O リング、3.1-54.4 * O-Ring, 3.1-54.4	1		Pump Case Lower
	346-64084-0	シム、35-41.9-0.5 * Shim, 35-41.9-0.5	1		Pump Case Lower Oil Seal
	3C7-65029-0	ポンプガイドプレートガスケット * Pump Guide Plate Gasket	1		
	3C7-65018-0	ポンプケースシール * Pump Case Seal	1		

アッセンブリ・キット
Fig. 27　ASSEMBLY・KIT



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D 115 A		備　考 Remarks
27-8	345-66021-0	O リング、1.9-6.8 * O-Ring, 1.9-6.8	2		Cam Rod
	3B7-66023-0	O リング、3.5-27.7 * O-Ring, 3.5-27.7	1		Bushing
	3B7-60219-0	トリムタブガスケット * Trim Tab Gasket	1		
27-9	3C7Q87314-0	エクステンションハウジングキット UL Extension Housing Kit "UL"	1 set		for Transom "UL"
	3B7Q61110-0	エクステンションハウジング UL * Extension Housing "UL"	1		
	916189-0835	ボルト、8-35 * Bolt, 8-35	3		
	915313-0825	スタッドボルト * Stud Bolt	1		
	930113-0800	ナット * Nut	1		
	940113-0800	ワッシャ * Washer	4		
	3B7-60001-2	ボルト、10-40 * Bolt, 10-40	2		
	3B7-61112-0	スタッドボルト、10-165 * Stud Bolt, 10-165	1		
	940213-1000	ワッシャ * Washer	3		
	3B7-61114-0	ナット、10P-1.25 * Nut, 10-P1.25	1		
	3C7-64303-2	ドライブシャフト UL * Drive Shaft "UL"	1		
	3B7-66014-1	カムロッド UL * Cam Rod UL	1		
	951403-3516	スプリングピン、3.5-16 * Spring Pin, 3.5-16	2		
	951403-3510	スプリングピン、3.5-10 * Spring Pin, 3.5-10	1		
	98AL-4-0920	スピードメータパイプ UL * Speedometer Pipe "UL"	1		
	3C7-65120-0	ウォータパイプ UL * Water Pipe "UL"	1		
27-10	3T5Q84490-1	トップマウントリモコンキット Top Mount Control Kit	1		for Single N.A.F.N.
	3T5Q84540-1	トップマウントリモコンキット (ツイン) Top Mount Control Kit Twin	1		for Twin N.A.F.N.

TOHATSU

トーハツ船外機
パーツ　リスト

PARTS LIST

MD 115

TOHATSU CORPORATION
Address : 5-4,3-chome,Azusawa,Itabashi-ku,
TOKYO,174-0051 JAPAN
Phone : TOKYO (03)3966-3117
FAX : TOKYO (03)3966-2951
E-mail : www.tohatsu.co.jp

本　　社	〒174-0051	東京都板橋区小豆沢3-5-4	03 (3966) 3116
マリン九州	〒816-0092	福岡市博多区東那珂2-10-55	092 (411) 8770
マリン関西	〒530-0043	大阪市北区天満 1-8-27	06 (6358) 2971
マリン中部	〒440-0069	愛知県豊橋市御園町7-12	0532 (54) 5551
マリン関東	〒174-0051	東京都板橋区小豆沢3-5-4	03 (3966) 2222
マリン東北	〒981-1106	仙台市太白区柳生2-23-1	022 (306) 9131
マリン北海道	〒060-0031	札幌市中央区北一条東11丁目22-41	011 (241) 8301

002-0000-0
0607-MH3200