
PARTS LIST

トーハツ船外機
パーツ　リスト



TOHATSU

MD 115A$_2$

OB NO.002-21053-1

パーツカタログのご使用について

1. このパーツカタログは、2010 年 1 月、現在で編集してあります。

2. 部品の新設、廃止または、変更が生じた場合は、サービスブルテン等 にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。

3. イラストレーション (部品図) は部品検索の目安として記載していますので現品と形状が異なる場合があります。

4. アッセンブリまたは、キットでの販売部品は、その構成する部品の頭に（＊）印をつけて表しています。

5. 本文中に記載されている記号は、次の様になっています。

STD : スタンダード	OPT : オプション
O/S : オーバーサイズ	Ass'y : アッセンブリ
AR : 必要に応じて選択	

6. オーダー上の注意

塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。
パーツナンバーの 4 桁目が “B” ・“Q” 記号のものは塗装されています。
現在の塗装色はパワーヘッドがブラック（B)、ロワユニットがアクアマリンブルー（Q）、プロペラがブラック（B）です。
※ ロワユニットの旧塗装色は（S）シルバーグレーです。

[例示]

エンジンショートブロックキット	ロワユニットアッシ（L）
3HKB87090-0	3C7Q87302-6
B: ブラック	Q: アクアマリーンフブルー

7. 備考欄にオールドパーツ No. が記されている部品は、パーツ No. が変更された部品ですが、部品に変更はありません。

8. ホースは、長巻 (備考を参照) に代替されています。

HOW TO USE THIS PARTS LIST

1. This Parts List provides information available as of the end of January, 2010.

2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.

3. Actual shapes of parts may be different from the illustrations shown in this Parts List because they are described only as a guide for searching parts.

4. Given mark in (∗) to part number shows assembly or kit part.

5. Marks in this Parts List show.

STD	: Standard	E	: Electric Starter Type
Ass'y	: Assembly	F	: Tiller Handle Type
AR	: As required	P	: Pleasure Type
M	: Manual Starter Type	PTT	: Power Trim & Tilt Type

6. Attention to order
   Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is “B” , “Q” have painted.

   [Example]

Engine Short Block Kit	Lower Unit Assy (L)
3HKB87090-0	3C7Q87302-6
B: Black	Q: Aqua Marine Blue


7. Parts of which old part number is shown in the remarks column are those of which part number is changed but the parts are themselves not changed.

8. Hose is replaced with long one (refer to remarks).


目　　次
CONTENTS

Fig. 1 シリンダ & クランクケース CYLINDER & CRANKCASE ····· 1
Fig. 2 ピストン & クランクシャフト PISTON & CRANKSHAFT ····· 7
Fig. 3 エアチャンバ AIR CHAMBER ····· 9
Fig. 4 エアレール AIR RAIL ····· 11
Fig. 5 エアコンプレッサ AIR COMPRESSOR ····· 15
Fig. 6 FFP アッシ FFP ASS'Y ····· 19
Fig. 7 スロットル THROTTLE ····· 21
Fig. 8 ベーパセパレータ & フュエルライン VAPOR SEPARATOR & FUEL LINE ····· 25
Fig. 9 マグネト MAGNETO ····· 31
Fig. 10 エレクトリックパーツ (ECU& タイヤグラム) ELECTRIC PARTS (ECU&DIAGRAM) ····· 33
Fig. 11 エレクトリックパーツ (スタータモータ) ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR) ····· 37
Fig. 12 オイルポンプ OIL PUMP ····· 39
Fig. 13 ドライブシャフトハウジング DRIVE SHAFT HOUSING ····· 43
Fig. 14 ギヤケース (ドライブシャフト) GEAR CASE (DRIVE SHAFT) ····· 47
Fig. 15 ギヤケース (プロペラシャフト) GEAR CASE (PROPELLER SHAFT) ····· 53
Fig. 16 ブラケット BRACKET ····· 57
Fig. 17 パワートリム & チルト POWER TRIM & TILT ····· 63
Fig. 18 ボトムカウル BOTTOM COWL ····· 67
Fig. 19 シフト SHIFT ····· 71
Fig. 20 トップカウル TOP COWL ····· 73
Fig. 21 アクセサリ ACCESSORIES ····· 75
Fig. 22 オプショナルパーツ (1) OPTIONAL PARTS (1) ····· 79
Fig. 23 オプショナルパーツ (2) OPTIONAL PARTS(2) ····· 83
Fig. 24 リギングキット RIGGING KIT ····· 87
Fig. 25 オプショナルパーツ (3) OPTIONAL PARTS (3) ····· 89
Fig. 26 アッセンブリキット ASSEMBLY KIT ····· 91
Fig. 27 リモコンボックス構成部品 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL BOX ····· 93
Fig. 28 リモコンボックス構成部品 (電装品関係) COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL BOX (ELECTRICAL PARTS) ····· 97
索引 ····· 99
INDEX ····· 106
INDEX (Parts Number) ····· 111


シリンダ & クランクケース
Fig. 1 CYLINDER & CRANKCASE




ピストン & クランクシャフト
Fig. 2 PISTON & CRANKSHAFT




エアチャンバ
Fig. 3 AIR CHAMBER




エアレール
Fig. 4 AIR RAIL




エアコンプレッサ
Fig. 5 AIR COMPRESSOR




FFP アッシ
Fig. 6 FFP ASS'Y




スロットル
Fig. 7 THROTTLE




ベーパセパレータ & フュエルライン
Fig. 8 VAPOR SEPARATOR & FUEL LINE




マグネト
Fig. 9 MAGNETO




エレクトリックパーツ (ECU& タイヤグラム)
Fig. 10 ELECTRIC PARTS (ECU&DIAGRAM)




エレクトリックパーツ (スタータモータ)
Fig. 11 ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)




オイルポンプ
Fig. 12 OIL PUMP




ドライブシャフトハウジング
Fig. 13 DRIVE SHAFT HOUSING




ギヤケース (ドライブシャフト)
Fig. 14 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)




ギヤケース (プロペラシャフト)
Fig. 15 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)




ブラケット
Fig. 16 BRACKET




パワートリム & チルト
Fig. 17 POWER TRIM & TILT




ボトムカウル
Fig. 18 BOTTOM COWL




シフト
Fig. 19 SHIFT




トップカウル
Fig. 20 TOP COWL




アクセサリ
Fig. 21 ACCESSORIES




オプショナルパーツ (1)
Fig. 22 OPTIONAL PARTS (1)




オプショナルパーツ (2)
Fig. 23 OPTIONAL PARTS (2)




リギングキット
Fig. 24 RIGGING KIT




オプショナルパーツ (3)
Fig. 25 OPTIONAL PARTS (3)



アッセンブリキット
Fig. 26 ASSEMBLY KIT




リモコンボックス構成部品
Fig. 27 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL BOX



リモコンボックス構成部品 (電装品関係)

Fig. 28 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL BOX (ELECTRICAL PARTS)



シリンダ & クランクケース
Fig. 1　CYLINDER & CRANKCASE




Fig.9
Coil Bracket

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 QTY	備　考 Remarks
1-1	3T1B01100-1	Cyl Block & Crankcase Assy ｼﾘﾝﾀﾞ&ｸﾗﾝｸｹｰｽｱｯｼ	1	
1-2	345-01111-0	* Dowel Pin *ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 6-12	2	
1-3	3T9-00117-0	* Dowel Pin *ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ	1	
1-4	345-00117-0	* Dowel Pin *ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ	3	
1-5	915324-1065	* Stud *ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	2	
1-6	915324-1055	* Stud *ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	3	
1-7	910103-0612	* Bolt *ﾎﾞﾙﾄ 6-12	1	
1-8	3T1-76079-0	* Collar *ｶﾗｰ 6.2-9-3	1	
1-9	931121-1000	* Nut *ﾅｯﾄ	5	
1-10	916129-1065	* Bolt *ﾎﾞﾙﾄ	5	
1-11	3B7-01116-0	* Washer *ﾜｯｼｬ 10.5-20-3.2	10	
1-12	916124-0840	* Bolt *ﾎﾞﾙﾄ	2	
1-13	916124-0850	* Bolt *ﾎﾞﾙﾄ	9	
1-14	916124-0865	* Bolt *ﾎﾞﾙﾄ	1	
1-15	345-01015-0	* Washer *ﾜｯｼｬ 8.5-19.5-3.2	12	
1-16	3T1B01021-0	Cylinder Head Cover ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰ	1	
1-17	3T1-01024-0	Cylinder Head Cover Gasket ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ	1	
1-18	334-65012-0	Dowel Pin ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 4-10	2	
1-19	910121-7625	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	10	
1-20	3C7-01030-0	Thermostat ｻｰﾓｽﾀｯﾄ	1	
1-21	3T9B01060-0	Thermostat Cap Assy ｻｰﾓｽﾀｯﾄｷｬｯﾌﾟｱｯｼ (ﾆｯﾌﾟﾙ付き)	1	
1-22	3T9-01032-1	Thermostat Cap Gasket ｻｰﾓｽﾀｯﾄｷｬｯﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ	1	
1-23	9101E3-5640	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	3	
1-24	3HKB01091-0	Cylinder Head ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞ	1	
1-25	3T1-01005-0	Cylinder Head Gasket ｶﾞｽｹｯﾄ ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄ	1	
1-26	334-65012-0	Dowel Pin ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 4-10	2	
1-27	916129-0875	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	21	
1-28	345-01015-0	Washer ﾜｯｼｬ 8.5-19.5-3.2	21	
1-29	3T5-06971-1	Clamp ｸﾗﾝﾌﾟ 8.5-85P	1	
1-30	3C7-01513-2	Hanger ﾊﾝｶﾞ	1	

シリンダ & クランクケース
Fig. 1　CYLINDER & CRANKCASE




Fig.9
Coil Bracket

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 QTY	備　考 Remarks
1-31	9101F4-0820	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	
1-32	941322-0800	Spring Washer ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	
1-33	3T1B02300-1	Exhaust Cover Assy ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰｱｯｼ	1	
1-34	3C7B02302-0	Exhaust Cover (Inner) ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰ（ｲﾝﾅ）	1	
1-35	3C7-02305-1	Exhaust Cover Gasket ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ	2	
1-36	9101F4-0835	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	21	
1-37	940121-0800	Washer ﾜｯｼｬ	21	
1-38	9161F9-0840	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	
1-39	9401E3-0800	Washer ﾜｯｼｬ	2	
1-40	9101F4-0630	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	
1-41	941322-0600	Spring Washer ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	
1-42	940121-0600	Washer ﾜｯｼｬ	2	
1-43	3B7-60218-1	Anode ｱﾉｰﾄﾞ	1	
1-44	910103-5630	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	
1-45	9701-1-1109	Spark Plug (IZFR5J) ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ (IZFR5J)	4	
1-46	98AB-50-360	Hose ﾎｰｽ	1	98AB-501000
1-47	98AB-50-065	Hose ﾎｰｽ	1	98AB-501000
1-48	98AB-50-065	Hose ﾎｰｽ	1	98AB-501000
1-49	98AB-50-115	Hose ﾎｰｽ	1	98AB-501000
1-50	338-02215-0	Clip ｸﾘｯﾌﾟ ﾌｭｴﾙﾊﾟｲﾌﾟ	7	
1-51	98AL-40-080	Hose ﾎｰｽ	3	98AL-401000
1-52	98AL-40-480	Hose ﾎｰｽ	1	98AL-401000
1-53	393-01160-0	Check Valve ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	4	
1-54	338-01133-0	Clip ｸﾘｯﾌﾟ	8	
1-55	98AL-40-300	Hose ﾎｰｽ	1	98AL-401000
1-56	98AL-40-280	Hose ﾎｰｽ	1	98AL-401000
1-57	393-01160-0	Check Valve ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	2	
1-58	338-01133-0	Clip ｸﾘｯﾌﾟ	4	
1-59	910103-6612	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	5	
1-60	3T1-76174-0	Stay ｽﾃｰ ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔﾊﾞﾝﾄﾞ	1	

シリンダ & クランクケース
Fig. 1　CYLINDER & CRANKCASE





Fig.9
Coil Bracket


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 QTY	備　考 Remarks
1-61	3T1-84398-0	Band ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ 170	1	
1-62	3T1-06972-0	Plate ﾌﾟﾚｰﾄ	1	
1-63	910103-6610	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	
1-64	99AA-2-0650	Pipe ﾊﾟｲﾌﾟ	1	99AA-2-1000
1-65	3B7-09052-0	Clip ｸﾘｯﾌﾟ	2	
1-66	345-06915-0	Clamp ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-14	2	
1-67	9101E3-5612	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	
1-68	3T7-01175-0	Nipple Assy (Check Valve) ﾆｯﾌﾟﾙ T (ﾊﾞﾙﾌﾞ付き)	1	
1-69	3B7-01291-2	Crankcase Head ｸﾗﾝｸｹｰｽﾍｯﾄﾞ	1	
1-70	171-00053-0	O-Ring Oﾘﾝｸﾞ 2-74.5	1	
1-71	3T9-00121-0	Oil Seal ｵｲﾙｼｰﾙ 35-58-9	1	
1-72	3C7-01215-0	Oil Seal ｵｲﾙｼｰﾙ 19.6-35-10	1	
1-73	910103-5620	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	
1-74	3T1-01138-0	Nipple ﾆｯﾌﾟﾙ ｳｫｰﾀ	1	
1-75	98AB-50-500	Hose ﾎｰｽ	1	98AB-501000

ピストン & クランクシャフト
Fig. 2　PISTON & CRANKSHAFT




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 QTY	備　考 Remarks
2-1	3T1-00030-0	Crankshaft Assy ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄｱｯｼ	1	
2-2	3C7-00118-0	* Main Bearing * ﾒｲﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6208	1	
2-3	3B7-00116-0	* Spacer * ｽﾍﾟｰｻ 40-52-7	1	
2-4	3B7-00115-0	* Thrust Plate * ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ 66-85-2	1	
2-5	3T7-00119-0	* Spacer * ｽﾍﾟｰｻ 35-48.6-16	1	
2-6	945107-3500	* C-Ring * Cﾘﾝｸﾞ d=35	1	
2-7-1	3T1-00001-0	Piston ﾋﾟｽﾄﾝ (STD)	4	
2-7-2	3T1-00004-0	Piston (0.5 O/S) ﾋﾟｽﾄﾝ (0.5O/S)	4	
2-8-1	3C7-00011-0	Piston Ring ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ (STD) 1st	12	
2-8-2	3C7-00014-0	Piston Ring (0.5 O/S) ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ (0.5O/S) 1st	12	
2-9	3T1-00021-0	Piston Pin ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝ	4	
2-10	3T1-00024-0	Piston Pin Clip ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝｸﾘｯﾌﾟ	8	
2-11	3T1-00042-0	Roller Bearing ﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 23-28-28	4	
2-12	3T1-00046-0	Small End Bearing Washer ｽﾓｰﾙｴﾝﾄﾞﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	8	
2-13	3C7-00113-0	Main Bearing ﾒｲﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ｱｯﾊﾟ	1	
2-14	3B7-00115-0	Thrust Plate ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ 66-85-2	1	
2-15	334-00131-0	Key ｷｰ ﾏｸﾞﾈﾄ	1	

エアチャンバ
Fig. 3　AIR CHAMBER




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 QTY	備　考 Remarks
3-1	3T1B02240-0	Air Chamber Assy ｴｱﾁｬﾝﾊﾞｱｯｼ	1	
3-2	3C7-02104-1	Intake Manifold Gasket ｲﾝﾃｰｸﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ	2	
3-3	3V1-60001-1	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	16	
3-4	345-76092-0	Grommet ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1	
3-5	3GF-01139-0	Sealing Cap ｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ	1	
3-6	3T1B02244-0	Air Chamber Cover ｴｱﾁｬﾝﾊﾞｶﾊﾞｰ	1	
3-7	3T1-02245-0	Air Chamber Cover Gasket ｴｱﾁｬﾝﾊﾞｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ	1	
3-8	910103-5625	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	8	
3-9	910103-5665	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	4	
3-10	3P0-06915-0	Clamp ｸﾗﾝﾌﾟ	2	
3-11	9101E3-5612	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	
3-12	3A3-02100-0	Reed Valve Assy ﾘｰﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ	4	

エアレール
Fig. 4　AIR RAIL



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 QTY	備　考 Remarks
4-1	3T1-10080-0	Air Rail Assy エアレールアッシ	1	
4-2	3T5-10166-0	Nipple ニップル L	1	
4-3	3T5-10098-0	Valve Assy (Pressure Check) バルブアッシ	2	
4-4	3T5-10167-0	Plug プラグ 10.5	3	
4-5	3T5-10164-1	O-Ring Oリング 6.8-1.9	3	
4-6	3T5-10165-0	Plug Stopper プラグストッパ	2	
4-7	910103-6612	Bolt ボルト	4	
4-8	98AY-45-115	Hose ホース	1	
4-9	3T5-10091-0	Clamp クランプ 29/64	2	
4-10	910103-0865	Bolt ボルト	3	
4-11	940103-0800	Washer ワッシャ	3	
4-12	3GF-10310-0	Air Injector Complete エアインジェクタコンプリート	4	
4-13	3T5-10317-0	O-Ring Oリング 5-52	1	
4-14	3Y9-10311-1	O-Ring Oリング 2.4-9.5	1	
4-15	3Y9-10312-0	Disc Spring ディスクスプリング	4	
4-16	3T5-10314-0	Fuel Injector Insert フュエルインジェクタインサート	4	
4-17	3T5-10316-0	Seal シール コンプレッション	8	
4-18	3T5-10315-0	Fuel Injector Adapter フュエルインジェクタアダプタ	4	
4-19	3T1-10300-0	Fuel Injector Assy フュエルインジェクタアッシ	4	
4-20	3T5-10304-0	O-Ring Oリング 2.8-20.2	1	
4-21	3T5-10303-0	O-Ring Oリング 3.5-735	1	
4-22	3T5-10148-0	Fuel Regulator Assy フュエルレギュレータアッシ	1	
4-23	3T5-10095-0	O-Ring Oリング 2.5-20	1	
4-24	3T5-10094-0	O-Ring Oリング 5-2.5	1	
4-25	3GF-10090-0	Air Regulator Assy エアレギュレータ	1	
4-26	3T5-10095-0	O-Ring Oリング 2.5-20	1	
4-27	3T5-10094-0	O-Ring Oリング 5-2.5	1	
4-28	3T5-10302-0	Holding Plate ホールディングプレート	3	
4-29	3Y9-10302-0	Holding Plate ホールディングプレート	1	
4-30	3T1-10088-0	Air Hose Assy エアホースアッシ	1	


エアレール
Fig. 4　AIR RAIL



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 QTY	備　考 Remarks
4-31	3T5-10162-0	O-Ring Oﾘﾝｸﾞ 9.8-1.9	2	
4-32	3U1B10089-1	Fuel Hose Assy ﾌｭｴﾙﾎｰｽｱｯｼ	1	
4-33	3T5-10162-0	＊ O-Ring ＊ Oﾘﾝｸﾞ 9.8-1.9	2	
4-34	3U1-06157-0	＊ Protector ＊ﾌﾟﾛﾃｸﾀ (L=150)	1	
4-35	3T5B10143-0	＊ High Pressure Fuel Filter ＊高圧ﾌｭｴﾙﾌｨﾙﾀ	1	
4-36	3T5-10145-0	＊ Fuel Filter Rubber Mount ＊ﾌｭｴﾙﾌｨﾙﾀﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ	1	
4-37	3T1-06157-1	＊ Protector ＊ﾌﾟﾛﾃｸﾀ	1	
4-38	3T5-10086-0	＊ Clamp ＊ｸﾗﾝﾌﾟ 21/32	4	
4-39	3T1-10144-0	Fuel Filter Band ﾌｭｴﾙﾌｨﾙﾀﾊﾞﾝﾄﾞ	1	
4-40	3T5-10169-0	Holding Plate ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ	2	
4-41	3T5-10153-0	Collar ｶﾗｰ 6.7-12.7-3	6	
4-42	910103-6616	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	6	
4-43	3T1-76174-0	Stay ｽﾃｰ ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔﾊﾞﾝﾄﾞ	2	
4-44	3T1-84398-0	Band ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ 170	2	
4-45	3T5-10099-0	Cap ｷｬｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ	2	
4-46	98AB-50-720	Hose ﾎｰｽ	1	98AB-501000
4-47	98AB-50-460	Hose ﾎｰｽ	1	98AB-501000
4-48	338-02215-0	Clip ｸﾘｯﾌﾟ ﾌｭｴﾙﾊﾟｲﾌﾟ	4	
4-49	3T5-72196-0	Air Rail Decal ｴｱﾚｰﾙﾃﾞｶｰﾙ	1	

エアコンプレッサ


Fig. 5　AIR COMPRESSOR



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 QTY	備　考 Remarks
5-1	3HKB10000-0	Air Compressor Assy ｴｱｺﾝﾌﾟﾚｯｻ ｱｯｼ	1	
5-2	3HKB10009-0	* Compressor Head Assy * ｺﾝﾌﾟﾚｯｻﾍｯﾄﾞｱｯｼ	1	
5-3	3T5-04308-0	** Adapter ** ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	1	
5-4	3T5-04309-0	** Washer ** ﾜｯｼｬ ﾒﾀﾙ 10.2-17-2	1	
5-5	9101F4-5635	* Bolt * ﾎﾞﾙﾄ	4	
5-6	3T1-10012-0	* Gasket * ｶﾞｽｹｯﾄ ｺﾝﾌﾟﾚｯｻﾍｯﾄ	1	
5-7	3U1-10010-0	* Reed Valve Assy * ﾘｰﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ	1	
5-8	3T1-10019-0	* Gasket * ｶﾞｽｹｯﾄ ﾊﾞﾙﾌﾞｼｰﾄ	1	
5-9	3T1-87330-0	* Piston & Connecting Rod Assy * ﾋﾟｽﾄﾝ&ｺﾈｸﾃｨﾝｸﾞﾛｯﾄﾞｱｯｼ	1	
5-10	3T1-10025-0	* Air Compressor Piston Ring * ｴｱｺﾝﾝﾌﾟﾚｯｻﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ	2	
5-11	3T1-87331-1	* Compressor Crankshaft Assy * ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄｱｯｼ	1	
5-12	9601-0-6203	* Ball Bearing * ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6203	2	
5-13	3T1-10042-0	* Collar * ｶﾗｰ 13.5-25-13	1	
5-14	3T5-10046-0	* O-Ring * Oﾘﾝｸﾞ 1.9-13	1	
5-15	3T1B10048-0	* Air Compressor Cylinder Assy * ｴｱｺﾝﾌﾟﾚｯｻｼﾘﾝﾀﾞｱｯｼ	1	
5-16	3T1B10049-0	* Air Compressor Housing Assy * ｺﾝﾌﾟﾚｯｻﾊｳｼﾞﾝｸﾞｱｯｼ	1	
5-17	3T1-10054-0	* Gasket * ｶﾞｽｹｯﾄ ｺﾝﾌﾟﾚｯｻﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1	
5-18	3T5-10041-0	* Oil Seal * ｵｲﾙｼｰﾙ 25-45-8	1	
5-19	910103-5625	* Bolt * ﾎﾞﾙﾄ	4	
5-20	334-65012-0	* Dowel Pin * ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 4-10	2	
5-21	3T1-10062-0	* Driven Pulley * ﾄﾞﾘﾌﾞﾝﾌﾟｰﾘ	1	
5-22	309-00132-0	* Nut * ﾏｸﾞﾈﾄﾅｯﾄ	1	
5-23	3B7-01116-0	* Washer * ﾜｯｼｬ 10.5-20-3.2	1	
5-24	910103-7835	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	4	
5-25	345-01111-0	Dowel Pin ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 6-12	2	
5-26	3T1-10060-0	Drive Pulley ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾌﾟｰﾘ	1	
5-27	3T1-10061-0	Drive Belt ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾍﾞﾙﾄ	1	
5-28	3GF-10130-0	Air Filter Assy ｴｱﾌｨﾙﾀｱｯｼ	1	
5-29	98AT130-055	Hose ﾎｰｽ	1	
5-30	98AT130-140	Hose ﾎｰｽ	1	


エアコンプレッサ

Fig. 5　AIR COMPRESSOR




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 QTY	備　考 Remarks
5-31	309-06972-0	Clamp ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P	1	
5-32	910103-6612	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	

FFP アッシ
Fig. 6　FFP ASS'Y




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 QTY	備　考 Remarks
6-1	3T1-04310-0	Fuel Feed Pump Assy ﾌｭｴﾙﾌｨｰﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟｱｯｼ	1	
6-2	3T1-04302-0	* Fuel Feed Pump *ﾌｭｴﾙﾌｨｰﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ	1	
6-3	3T1-04234-0	* Case Assy *ｹｰｽｱｯｼ FFP	1	
6-4	3T5-04312-0	* Upper Case Assy *ｱｯﾊﾟｹｰｽｱｯｼ FFP	1	
6-5	3T5-04308-0	* Adapter *ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	1	
6-6	3T5-04309-0	* Washer *ﾜｯｼｬ ﾒﾀﾙ 10.2-17-2	1	
6-7	3T5-04116-0	* Gasket *ｶﾞｽｹｯﾄ FFP	1	
6-8	3T5-04313-0	* Grommet *ｸﾞﾛﾒｯﾄ FFP	1	
6-9	3T5-04314-0	* Grommet *ｸﾞﾛﾒｯﾄ FFPﾛﾜ	1	
6-10	3T5-04236-0	* Cable Terminal Assy (Positive) *ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙｱｯｼ (+)	1	
6-11	3T5-04237-0	* Cable Terminal Assy (Negative) *ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙｱｯｼ (-)	1	
6-12	3T5-04317-0	* Grommet *ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙ	2	
6-13	3T5-04318-0	* Grommet *ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙ ｱｯﾊﾟ	1	
6-14	3T5-04238-0	* Cord *ｺｰﾄﾞ FFP	1	
6-15	3T5-04239-0	* Cord Cover *ｺｰﾄﾞｶﾊﾞｰ FFP	1	
6-16	910103-5512	* Bolt *ﾎﾞﾙﾄ	1	
6-17	940103-0500	* Washer *ﾜｯｼｬ	1	
6-18	309-06972-0	* Clamp *ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P	1	
6-19	3T5-04319-0	* Grommet *ｸﾞﾛﾒｯﾄ ﾊﾟｲﾌﾟ	1	
6-20	910103-6518	* Bolt *ﾎﾞﾙﾄ	4	
6-21	910103-6630	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	
6-22	3C8-66308-0	Washer ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	4	
6-23	3F3-06920-0	Rubber Mount ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ 8.5-12-2	2	
6-24	346-67114-1	Spacer ｽﾍﾟｰｻ 6.2-9-15.7	2	
6-25	3T5-06920-0	Rubber Mount ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ	2	

スロットル
Fig. 7　THROTTLE




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 QTY	備　考 Remarks
7-1	3B7B63711-3	Advancer Arm ｱﾄﾞﾊﾞﾝｻｱｰﾑ	1	
7-2	3B7-63733-0	Rod Snap ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ 5-3	2	
7-3	3T9-63702-2	Link Rod Assy (Throttle) ﾘﾝｸﾛｯﾄﾞｱｯｼ (ｽﾛｯﾄﾙ)	1	
7-4	3T9-10109-1	Link Rod Assy (Tps) ﾘﾝｸﾛｯﾄﾞｱｯｼ (TPS)	1	
7-5	910103-6835	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	
7-6	3B7-63730-0	Washer ﾜｯｼｬ 8.5-24-1.5	2	
7-7	3B7-63713-0	Bushing ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 12-14-15.5	1	
7-8	3B7-63731-0	Washer ﾜｯｼｬ 12.5-24-1	1	
7-9	3B7-63732-1	Collar ｶﾗｰ 8.4-12-17	1	
7-10	3B7-83715-1	Cable Joint ｹｰﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	2	
7-11	3AA-83719-0	Washer ﾜｯｼｬ 8.5-18-1.6	2	
7-12	951603-0800	Snap Pin ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ d=8	2	
7-13	3HK-10100-0	Throttle Body Assy ｽﾛｯﾄﾙﾎﾞﾃﾞｨｱｯｼ	1	
7-14	3T1-63718-0	Throttle Cam ｽﾛｯﾄﾙｶﾑ	1	
7-15	910103-6625	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	
7-16	346-67115-0	Washer ﾜｯｼｬ 6.5-21-1	2	
7-17	3H6-63619-1	Collar ｶﾗｰ ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	
7-18	346-05228-1	Ball Joint ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ B	1	
7-19	930203-0600	Nut ﾅｯﾄ	1	
7-20	940103-0600	Washer ﾜｯｼｬ	1	
7-21	3T5-10110-0	Tps Assy TPSｱｯｼ	1	
7-22	3T5-10107-0	* Rubber Mount *ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ	3	
7-23	3T5-10128-0	Collar ｶﾗｰ 4.2-6-10.5	3	
7-24	921503-6420	Screw ｽｸﾘｭ	3	
7-25	3T5-10129-0	Washer ﾜｯｼｬ 4.2-12.5-0.8	3	
7-26	98AB-30-420	Hose ﾎｰｽ	1	98AB-301000
7-27	3T5-84398-0	Band ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ 104	1	
7-28	338-01133-0	Clip ｸﾘｯﾌﾟ	1	
7-29	3T1-10104-0	Gasket ｶﾞｽｹｯﾄ ｽﾛｯﾄﾙﾎﾞﾃﾞｨ	1	
7-30	3T1-60108-0	Pre-Coated Bolt ﾌﾟﾚｺｰﾃｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ 8-25	2	

スロットル
Fig. 7　THROTTLE




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 QTY	備　考 Remarks
7-31	3T5-72195-0	TPS Decal TPSﾃﾞｶｰﾙ	1	

ベーパセパレータ & フュエルライン
Fig. 8 VAPOR SEPARATOR & FUEL LINE




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 QTY	備　考 Remarks
8-1	3T5-10150-1	Vapor Separator Assy ベーパセパレータ	1	
8-2	922531-6414	* Screw *スクリュ	3	
8-3	921503-6430	* Screw *スクリュ	1	
8-4	3T5-03230-0	* Float *フロート ベーパセパレータ	1	
8-5	3F3-03232-0	* Float Arm Pin *フロートアームピン	1	
8-6	921503-0408	* Screw *スクリュ	1	
8-7	3R3-03239-0	* Float Valve Assy *フロートバルブアッシ（バルブピン付）	1	
8-8	344-03244-0	* Clip *クリップ	1	
8-9	3T5-03235-0	* O-Ring *Oリング	1	
8-10	345-03292-0	* Drain Screw *ドレンスクリュ	2	
8-11	336-03293-0	* O-Ring *Oリング	2	
8-12	910103-6630	Bolt ボルト	2	
8-13	346-67115-0	Washer ワッシャ 6.5-21-1	4	
8-14	346-67113-0	Mount マウント モータカバーロア	2	
8-15	3B7-06920-0	Rubber Mount ラバーマウント 8.5-14-2.5	2	
8-16	346-67114-1	Spacer スペーサ 6.2-9-15.7	2	
8-17	309-06972-0	Clamp クランプ 6.5-47.5P	1	
8-18	3T5-84398-0	Band バンドリードワイヤ 104	1	
8-19	356-04000-1	Fuel Pump Assy フュエルポンプアッシ	2	
8-20	334-04004-0	* Pump Cover *ポンプカバー	1	
8-21	9225F2-6528	* Screw *スクリュ	3	
8-22	334-04005-0	* Pump Diaphragm *ポンプダイヤフラム	1	
8-23	334-04007-0	* Diaphragm Gasket *ダイヤフラムガスケット B	1	
8-24	356-04044-0	* Check Valve *チェックバルブ	2	
8-25	921722-0306	* Screw *スクリュ	2	
8-26	930222-0300	* Nut *ナット	2	
8-27	356-04030-0	* Diaphragm Gasket Set *ダイヤフラムガスケットセット	1	
8-28	346-04901-1	Gasket ガスケット フュエルポンプ	1	
8-29	910103-6640	Bolt ボルト	4	
8-30	3T1-04100-0	Fuel Pump Bracket フュエルポンプブラケット	2	

ベーパセパレータ & フュエルライン
Fig. 8 VAPOR SEPARATOR & FUEL LINE




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 QTY	備　考 Remarks
8-31	910103-5620	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	4	
8-32	3T1-02230-0	Fuel Filter Assy ﾌｭｴﾙﾌｨﾙﾀｱｯｼ	1	
8-33	3B7-02237-0	* Cup *ｶｯﾌﾟ	1	
8-34	3B7-02235-0	* O-Ring *OﾘﾝｸﾞA	1	
8-35	3B7-02234-0	* Filter *ﾌｨﾙﾀ	1	
8-36	3T5-02229-0	* Float *ﾌﾛｰﾄ ﾌｭｴﾙﾌｨﾙﾀ	1	
8-37	3B7-02236-0	* O-Ring *OﾘﾝｸﾞB	1	
8-38	930103-0800	Nut ﾅｯﾄ	1	
8-39	940103-0800	Washer ﾜｯｼｬ	2	
8-40	3T1-02239-0	Plate ﾌﾟﾚｰﾄ ﾌｨﾙﾀ	1	
8-41	910103-6614	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	
8-42	98AB-70-270	Hose ﾎｰｽ	1	98AB-701000
8-43	3C7-02215-0	Clip ｸﾞﾘｯﾌﾟ	2	
8-44	98AB-50-140	Hose ﾎｰｽ	1	98AB-501000
8-45	98AB-50-105	Hose ﾎｰｽ	1	98AB-501000
8-46	98AB-50-070	Hose ﾎｰｽ	1	98AB-501000
8-47	98AB-50-105	Hose ﾎｰｽ	1	98AB-501000
8-48	98AB-50-105	Hose ﾎｰｽ	1	98AB-501000
8-49	98AB-50-140	Hose ﾎｰｽ	2	98AB-501000
8-50	98AB-50-090	Hose ﾎｰｽ	1	98AB-501000
8-51	394-70013-0	Pipe Joint ﾊﾟｲﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ	1	
8-52	3C7-02092-0	Pipe Joint ﾊﾟｲﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ 7-5	1	
8-53	338-02215-0	Clip ｸﾘｯﾌﾟ ﾌｭｴﾙﾊﾟｲﾌﾟ	15	
8-54	98AB-70-160	Hose ﾎｰｽ	1	98AB-701000
8-55	3C7-02215-0	Clip ｸﾞﾘｯﾌﾟ	2	
8-56	3T1-06915-0	Clamp ｸﾗﾝﾌﾟ	3	
8-57	3U1-06915-0	Clamp ｸﾗﾝﾌﾟ	2	
8-58	3T1-06917-0	Clamp ｸﾗﾝﾌﾟ	1	
8-59	3T1-60018-0	Nipple ﾆｯﾌﾟﾙ ﾌｭｴﾙﾎｰｽ	1	
8-60	3T5-84398-0	Band ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ 104	1	

ベーパセパレータ & フュエルライン
Fig. 8 VAPOR SEPARATOR & FUEL LINE




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 QTY	備　考 Remarks
8-61	3T1-03813-0	Plug ﾌﾟﾗｸﾞ ﾌｭｴﾙﾎｰｽﾆｯﾌﾟﾙ	1	
8-62	98AB-701200	Hose ﾎｰｽ	1	98AB-701000×2
8-63	3C7-02215-0	Clip ｸﾞﾘｯﾌﾟ	1	

マグネト
Fig. 9　MAGNETO




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 QTY	備　考 Remarks
9-1	3T1-06191-0	Flywheel W/Ring Gear ﾌﾗｲﾎｲｰﾙ (ﾘﾝｸﾞｷﾞﾔ付)	1	
9-2	3T1-06123-0	Alternator Assy ｵﾙﾀﾈｰﾀｱｯｼ	1	
9-3	910103-5635	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	3	
9-4	941303-0600	Spring Washer ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	3	
9-5	3T1-06007-0	Coil Bracket Assy ｺｲﾙﾌﾞﾗｹｯﾄｱｯｼ(ｵｲﾙｼｰﾙ付)	1	
9-6	3T1-00121-0	* Oil Seal * ｵｲﾙｼｰﾙ 40-52-6	1	
9-7	3T1-06145-0	Pick-Up Coil ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｺｲﾙ	1	
9-8	910103-6512	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	
9-9	3C7-01403-0	O-Ring Oﾘﾝｸﾞ 2.4-59.6	1	
9-10	910103-5620	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	3	
9-11	99AA-2-0360	Pipe ﾊﾟｲﾌﾟ	1	99AA-2-1000
9-12	3B7-09052-0	Clip ｸﾘｯﾌﾟ	2	

エレクトリックパーツ (ECU& タイヤグラム)
Fig. 10 ELECTRIC PARTS (ECU&DIAGRAM)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 QTY	備　考 Remarks
10-1	3HK-06401-0	ECU Assy ECUｱｯｼ	1	
10-2	910103-6630	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	3	
10-3	346-67115-0	Washer ﾜｯｼｬ 6.5-21-1	6	
10-4	346-67113-0	Mount ﾏｳﾝﾄ ﾓｰﾀｶﾊﾞｰﾛｱ	3	
10-5	3B7-06920-0	Rubber Mount ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ 8.5-14-2.5	3	
10-6	3T5-67114-0	Spacer ｽﾍﾟｰｻ 6.2-9-16.6	3	
10-7	3H8-76040-0	Starter Solenoid ｽﾀｰﾀｿﾚﾉｲﾄﾞ	1	
10-8	910103-5610	Bolt ﾎﾞﾙﾄ ｾﾑｽ	2	
10-9	3T5-76249-0	Fuse ﾋｭｰｽﾞ 30A	2	
10-10	3Y9-76248-0	Fuse ﾋｭｰｽﾞ	2	
10-11	3T5-76246-0	Fuse ﾋｭｰｽﾞ 15A	2	
10-12	3T1-06330-0	Relay ﾘﾚｰ	1	
10-13	3AC-72580-0	PTT Solenoid Switch (A) PTTｿﾚﾉｲﾄﾞｽｲｯﾁ (A) (UP)	1	
10-14	3AC-72581-0	PTT Solenoid Switch (B) PTTｿﾚﾉｲﾄﾞｽｲｯﾁ (B) (DN)	1	
10-15	3T5-76142-1	Ground Cable ｱｰｽｺｰﾄﾞ	1	
10-16	3A3-76145-0	Terminal Cap ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ ｽﾀｰﾀ	2	
10-17	3A3-76145-0	Terminal Cap ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ ｽﾀｰﾀ	2	
10-18	3B7-76120-2	Battery Cable ﾊﾞｯﾃﾘｹｰﾌﾞﾙ	1	
10-19	3B7-76145-0	Terminal Cap ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	1	
10-20	369-84398-0	Band ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ 158	2	
10-21	3T1-76060-1	Rectifier Complete ﾚｸﾁﾌｧｲｱｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ	1	
10-22	3T1-07233-1	Plate ﾌﾟﾚｰﾄ ﾚｸﾁﾌｧｲﾔ	2	
10-23	3AB-60001-1	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	
10-24	3HK-76110-0	Cord Assy ｺｰﾄﾞｱｯｼ	1	
10-25	910103-5612	Bolt ﾎﾞﾙﾄ ﾜｯｼｬｰ付	5	
10-26	3T1-06470-0	Ignition Coil W/R-Cap ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝｺｲﾙ (ﾚｼﾞｽﾀﾝｽｷｬﾌﾟ付) #1	1	
10-27	3T1-06999-0	* Plug Cap W/Resistance *ﾌﾟﾗｸﾞｷｬｯﾌﾟ (抵抗入り)	1	
10-28	3T1-06469-0	Ignition Coil W/R-Cap ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝｺｲﾙ (ﾚｼﾞｽﾀﾝｽｷｬﾌﾟ付)	3	
10-29	3T1-06999-0	* Plug Cap W/Resistance *ﾌﾟﾗｸﾞｷｬｯﾌﾟ (抵抗入り)	1	
10-30	910103-7635	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	8	

エレクトリックパーツ (ECU& タイヤグラム)
Fig. 10 ELECTRIC PARTS (ECU&DIAGRAM)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 QTY	備　考 Remarks
10-31	3Y9-72514-0	Water Temperature Sensor ｳｫｰﾀﾃﾝﾌﾟｾﾝｻ (Oﾘﾝｸﾞ付)	1	
10-32	3G9-66136-0	* O-Ring * Oﾘﾝｸﾞ 2.0-10.0	1	
10-33	3Y9-72514-0	Water Temperature Sensor ｳｫｰﾀﾃﾝﾌﾟｾﾝｻ (Oﾘﾝｸﾞ付)	1	
10-34	3G9-66136-0	* O-Ring * Oﾘﾝｸﾞ 2.0-10.0	1	
10-35	3T1-72593-0	Bracket Assy ﾌﾞﾗｹｯﾄｱｯｼ ｿﾚﾉｲﾄﾞｽｲｯﾁ	1	
10-36	3T1-06902-0	Cover ｶﾊﾞｰ ｿﾚﾉｲﾄﾞｽｲｯﾁﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	
10-37	910103-6630	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	4	
10-38	3C8-66308-0	Washer ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	8	
10-39	346-67113-0	Mount ﾏｳﾝﾄ ﾓｰﾀｶﾊﾞｰﾛｱ	4	
10-40	3B7-06920-0	Rubber Mount ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ 8.5-14-2.5	4	
10-41	346-67114-1	Spacer ｽﾍﾟｰｻ 6.2-9-15.7	4	

エレクトリックパーツ (スタータモータ)
Fig. 11　ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 QTY	備　考 Remarks
11-1	353-76010-4	Starter Motor Assy ｽﾀｰﾀﾓｰﾀｱｯｼ	1	
11-2	353-76012-3	* Positive Brush *ﾌﾞﾗｼ (+)	1	
11-3	353-76013-3	* Negative Brush *ﾌﾞﾗｼ (-)	1	
11-4	353-76017-1	* Brush Spring *ﾌﾞﾗｼｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
11-5	353-76015-1	* Pinion Assy *ﾋﾟﾆｵﾝｱｯｼ	1	
11-6	3U1-76141-0	Starter Cable ｽﾀｰﾀｹｰﾌﾞﾙ (L=500)	1	
11-7	3T1-76141-0	Starter Cable ｽﾀｰﾀｹｰﾌﾞﾙ (L=300)	1	
11-8	910103-5612	Bolt ﾎﾞﾙﾄ ﾜｯｼｬｰ付	1	
11-9	910103-5816	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	
11-10	3A3-76145-0	Terminal Cap ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ ｽﾀｰﾀ	2	
11-11	910103-0840	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	
11-12	941303-0800	Spring Washer ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	
11-13	3B7-63730-0	Washer ﾜｯｼｬ 8.5-24-1.5	2	
11-14	3C7-76003-1	Spacer ｽﾍﾟｰｻ	2	
11-15	3C7-76004-0	Starter Motor Mount ｽﾀｰﾀﾓｰﾀﾏｳﾝﾄ A	2	
11-16	3C7-76005-0	Starter Motor Mount ｽﾀｰﾀﾓｰﾀﾏｳﾝﾄ B	1	
11-17	3C7-76007-1	Damper ﾀﾞﾝﾊﾟ ｽﾀｰﾀﾓｰﾀ	2	
11-18	353B76009-2	Starter Motor Band ｽﾀｰﾀﾓｰﾀﾊﾞﾝﾄﾞ	1	
11-19	9101E3-5840	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	
11-20	910103-0820	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	
11-21	940103-0800	Washer ﾜｯｼｬ	1	
11-22	3T1B05101-0	Bracket ﾌﾞﾗｹｯﾄ ｽﾀｰﾀﾓｰﾀ	1	
11-23	9161F4-0845	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	3	
11-24	941322-0800	Spring Washer ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	3	
11-25	3T1-06301-0	Ring Gear Cover ﾘﾝｸﾞｷﾞﾔｶﾊﾞｰ	1	
11-26	3T1-67005-0	Grommet ｸﾞﾛﾒｯﾄ 16-2.5	4	
11-27	3T1-72181-0	Caution Decal (B) ｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ B	1	
11-28	3Y9-72194-0	Fuse Decal ﾋｭｰｽﾞﾃﾞｶｰﾙ	1	
11-29	3Y7-72026-0	Spark Plug Decal ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞﾃﾞｶｰﾙ	1	
11-30	1E0-36056-0	Hook ﾌｯｸ ｶﾊﾞｰ	4	

オイルポンプ
Fig. 12　OIL PUMP




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 QTY	備　考 Remarks
12-1	3T1-09010-0	Electric Oil Pump ｴﾚｸﾄﾘｯｸｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ	1	
12-2	345-67113-0	Mount ﾏｳﾝﾄ ﾓｰﾀｶﾊﾞｰﾛｱ	6	
12-3	3C7-67114-1	Spacer ｽﾍﾟｰｻ	3	
12-4	910103-0835	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	3	
12-5	3B7-63730-0	Washer ﾜｯｼｬ 8.5-24-1.5	6	
12-6	3T7-09072-0	Bracket ﾌﾞﾗｹｯﾄ ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ	1	
12-7	99AA-6-0200	Pipe ﾊﾟｲﾌﾟ	1	99AA-6-1000
12-8	3AB-35143-0	Clip ｸﾘｯﾌﾟ	2	
12-9	99AA-2-0680	Pipe ﾊﾟｲﾌﾟ	2	99AA-2-1000
12-10	99AA-2-0450	Pipe ﾊﾟｲﾌﾟ	2	99AA-2-1000
12-11	99AA-2-0360	Pipe ﾊﾟｲﾌﾟ	2	99AA-2-1000
12-12	99AA-2-0270	Pipe ﾊﾟｲﾌﾟ	1	99AA-2-1000
12-13	99AA-2-0180	Pipe ﾊﾟｲﾌﾟ ﾋﾞﾆｰﾙ	1	99AA-2-1000
12-14	99AA-4-0040	Pipe ﾊﾟｲﾌﾟ ﾋﾞﾆｰﾙ	1	99AA-4-1000
12-15	99AA-2-0510	Pipe ﾊﾟｲﾌﾟ	1	99AA-2-1000
12-16	3T7-09076-0	Joint ｼﾞｮｲﾝﾄ ﾆｯﾌﾟﾙ	1	
12-17	3T5-84398-0	Band ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ 104	2	
12-18	151-35002-0	Clip ｸﾘｯﾌﾟ	1	
12-19	3B7-09052-0	Clip ｸﾘｯﾌﾟ	17	
12-20	3T5-84398-0	Band ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ 104	2	
12-21	910103-7630	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	
12-22	99AA-6-1150	Pipe ﾊﾟｲﾌﾟ	1	99AA-6-1000
12-23	3AB-35143-0	Clip ｸﾘｯﾌﾟ	2	
12-24	369-84398-0	Band ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ 158	3	
12-25	3T1-71010-0	Oil Tank ｵｲﾙﾀﾝｸ	1	
12-26	3C8-71015-0	Oil Filler Cap ｵｲﾙﾌｨﾗｷｬｯﾌﾟ	1	
12-27	3C8-71016-0	Gasket ｶﾞｽｹｯﾄ 36-52-2	1	
12-28	3C8-71017-0	Cap Hook ﾌｯｸ ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ	1	
12-29	3C8-71018-0	Oil Tank Cap Check Valve ｵｲﾙﾀﾝｸﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	1	
12-30	3T9-71020-0	Oil Level Sensor ｵｲﾙﾚﾍﾞﾙｾﾝｻ	1	

オイルポンプ
Fig. 12 OIL PUMP




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 QTY	備　考 Remarks
12-31	910103-6630	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	3	
12-32	346-67115-0	Washer ﾜｯｼｬ 6.5-21-1	6	
12-33	346-67113-0	Mount ﾏｳﾝﾄ ﾓｰﾀｶﾊﾞｰﾛｱ	3	
12-34	3B7-06920-0	Rubber Mount ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ 8.5-14-2.5	3	
12-35	346-67114-1	Spacer ｽﾍﾟｰｻ 6.2-9-15.7	3	
12-36	3T4-06972-1	Clamp ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-87P	1	
12-37	3C7-71030-0	Oil Filter Assy ｵｲﾙﾌｨﾙﾀｱｯｼ	1	
12-38	3B7-02237-0	* Cup *ｶｯﾌﾟ	1	
12-39	3B7-02235-0	* O-Ring *ｵｰﾘﾝｸﾞA	1	
12-40	3C7-71033-0	* Filter *ﾌｨﾙﾀ	1	
12-41	3B7-02236-0	* O-Ring *ｵｰﾘﾝｸﾞB	1	
12-42	930103-0800	Nut ﾅｯﾄ	1	
12-43	940103-0800	Washer ﾜｯｼｬ	2	

ドライブシャフトハウジング
Fig. 13 DRIVE SHAFT HOUSING




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 QTY	備　考 Remarks
13-1	3T1Q61245-0	Idle Exh Passage Cover Assy ｱｲﾄﾞﾙｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｯｾｰｼﾞｶﾊﾞｰｱｯｼ	1	
13-2	3T1Q61241-0	Idle Exhaust Passage ｱｲﾄﾞﾙｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｯｾｰｼ	1	
13-3	3T1-61242-0	Idle Exh Passage Separation ｱｲﾄﾞﾙｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｯｾｰｼｾﾊﾟﾚｰｼｮﾝ	1	
13-4	3T1-61244-0	Gasket ｶﾞｽｹｯﾄ ﾊﾟｯｾｰｼﾞｶﾊﾞｰ	1	
13-5	9101E3-5620	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	4	
13-6	9101E3-5635	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	4	
13-7	3T1-61097-0	Water Outlet Hose ｳｫｰﾀｱｳﾄﾚｯﾄﾎｰｽ	1	
13-8	3T1Q01300-0	Engine Basement Assy ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽﾒﾝﾄｱｯｼ	1	
13-9	3H6-07257-0	Exhaust Plug ｴｷｿﾞｰｽﾄﾌﾟﾗｸﾞ	2	
13-10	3C7-01303-5	Engine Basement Gasket ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽﾒﾝﾄｶﾞｽｹｯﾄ	1	
13-11	3B7-67116-0	Engine Basement Seal ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽﾒﾝﾄｼｰﾙ	1	
13-12	345-01111-0	Dowel Pin ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 6-12	4	
13-13	910103-5635	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	
13-14	3C7-01312-0	Bolt ﾎﾞﾙﾄ 8-80	2	
13-15	940103-0800	Washer ﾜｯｼｬ	2	
13-16	3T1-02311-0	Exhaust Pipe ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｲﾌﾟ	1	
13-17	9101F4-0835	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	5	
13-18	940103-0800	Washer ﾜｯｼｬ	5	
13-19	941303-0800	Spring Washer ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	5	
13-20	3C7-02312-2	Exhaust Pipe Gasket ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｲﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ	1	
13-21	3D8-61180-0	Exhaust Housing ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1	
13-22	3B7-61182-1	Grommet ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1	
13-23	3B7-61207-0	Idle Exhaust Port Grommet ｱｲﾄﾞﾙｴｷｿﾞｰｽﾄﾎﾟｰﾄｸﾞﾛﾒｯﾄ	1	
13-24	910103-0830	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	4	
13-25	940203-0800	Washer ﾜｯｼｬ 8.4-15.5-1.6	4	
13-26	3B7-61181-2	Exhaust Housing Gasket ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｶﾞｽｹｯﾄ	1	
13-27	3T1Q61225-1	Apron Assy ｴﾌﾟﾛﾝｱｯｼ	1	
13-28	3T1-61213-0	* Seal * ｼｰﾙ ｴﾌﾟﾛﾝ	4	
13-29	3T1-60001-0	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	3	
13-30	3B7-60001-4	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	

ドライブシャフトハウジング
Fig. 13 DRIVE SHAFT HOUSING




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 QTY	備　考 Remarks
13-31	9401E3-0800	Washer ﾜｯｼｬ	4	
13-32	3T1Q61192-0	Drive Shaft Housing (L) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ (L)	1	
13-33	3C7-61017-2	Bolt ﾎﾞﾙﾄ 10-107	6	
13-34	3C7-61018-2	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	
13-35	9401E3-1000	Washer ﾜｯｼｬ	8	
13-36	3C7-61012-2	Drive Shaft Housing Gasket ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｶﾞｽｹｯﾄ	1	
13-37	3B7Q61110-0	Extension Housing ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1	
13-38	3B7-61112-1	Stud ｽﾀｯﾄﾞ	1	
13-39	9402E3-1000	Washer ﾜｯｼｬ	3	
13-40	9153E3-0825	Stud ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	1	
13-41	930103-0800	Nut ﾅｯﾄ	1	
13-42	3B7-61114-0	Nut ﾅｯﾄ 10-P1.25	1	
13-43	3T1-61212-0	Grommet ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｴﾌﾟﾛﾝ	1	
13-44	3B7-61186-0	Reverse Gas Passage Pipe ﾘﾊﾞｰｽｶﾞｽﾊﾟｯｾｰｼﾞﾊﾟｲﾌﾟ	1	
13-45	9101E3-5612	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	4	
13-46	9101E3-5616	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	

ギヤケース (ドライブシャフト)
Fig. 14 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 QTY	備　考 Remarks
14-1	3C7Q60000-6	Gear Case Assy ｷﾞﾔｹｰｽｱｯｼ	1	
14-2	3C7-60211-1	* Roller Bearing * ﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 28.6-38.1-3	1	
14-3	332-60005-2	Plug ﾌﾟﾗｸﾞ	2	
14-4	332-60006-0	Gasket ｶﾞｽｹｯﾄ 8.1-15-1	2	
14-5	3B7-60012-1	Gear Case Plate ｷﾞﾔｹｰｽ ﾌﾟﾚｰﾄ	1	
14-6	9216E3-0614	Screw ｽｸﾘｭ	3	
14-7	3B7-60013-0	Gear Case Plate Plug ｷﾞﾔｹｰｽﾌﾟﾚｰﾄﾌﾟﾗｸﾞ	1	
14-8	3B7-60015-1	Plug ﾌﾟﾗｸﾞ ｳｫｰﾀ	1	
14-9	3B7-60016-1	Gasket ｶﾞｽｹｯﾄ 10.1-15-1	1	
14-10	3C7-60017-0	Nipple ﾆｯﾌﾟﾙ 6-1/8	1	
14-11	3C7-64020-0	Bevel Gear B ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ B	1	
14-12-1	353-64014-0	Shim ｼﾑ 52-60.5-0.3	A	
14-12-2	353-64015-0	Shim ｼﾑ 52-60.5-0.15	A	
14-12-3	353-64016-0	Shim ｼﾑ 52-60.5-0.1	A	
14-13	3B7-64027-0	Nut ﾅｯﾄ ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ B	1	
14-14-1	3C7-64302-3	Drive Shaft (L) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ (L)	1	
14-14-2	3C7-64303-3	Drive Shaft (Ul) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ (UL)	1	
14-15	3C7-60213-0	Tapered Roller Bearing ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 0506	1	
14-16	3C7-60214-0	Ball Bearing ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 16007	1	
14-17	3C7-64327-0	Drive Shaft Spring ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
14-18	3C7-64328-0	Drive Shaft Spring Guide ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞ	1	
14-19	3C7-60210-0	Wave Washer ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ d=47.2	1	
14-20	3C7-65021-1	Water Pump Impeller ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ	1	
14-21	3B7-65022-0	Key ｷｰ ﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ	1	
14-22	3C7-65016-0	Pump Case Sub-Assy (Upper) ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｻﾌﾞｱｯｼ (ｱｯﾊﾟ)	1	
14-23	3C7-65011-0	Pump Case Liner ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾗｲﾅ	1	
14-24	3C7-65014-0	Water Pipe Seal (Lower) ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｼｰﾙ (ﾛﾜ)	1	
14-25	3C7-65017-2	Pump Case (Lower) ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽ (ﾛﾜ)	1	
14-26	3C7-60223-1	Oil Seal ｵｲﾙｼｰﾙ 22-42-7	2	
14-27	346-64084-0	Shim ｼﾑ 35-41.9-0.5	1	

ギヤケース (ドライブシャフト)
Fig. 14 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 QTY	備　考 Remarks
14-28	3B7-65015-0	O-Ring Oﾘﾝｸﾞ 3.1-54.4	1	
14-29	334-65012-0	Dowel Pin ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 4-10	2	
14-30	3C7-65018-0	Pump Case Gasket ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ	1	
14-31	3C7-65025-0	Water Pump Guide Plate ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	
14-32	3C7-65029-0	Guide Plate Gasket ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ	1	
14-33	9161E3-0885	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	4	
14-34	940103-0800	Washer ﾜｯｼｬ	5	
14-35	3C7-60205-1	Water Strainer Set ｳｫｰﾀｽﾄﾚｰﾅｾｯﾄ	1	
14-36	921503-0445	* Screw *ｽｸﾘｭ	1	
14-37	930403-0400	* Nylon Nut *ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 4P0.7	1	
14-38	3B7-66011-1	Clutch Cam ｸﾗｯﾁｶﾑ	1	
14-39-1	3B7-66013-1	Cam Rod (L) ｶﾑﾛｯﾄﾞ L	1	
14-39-2	3B7-66014-1	Cam Rod (Ul) ｶﾑﾛｯﾄﾞ UL	1	
14-40	951403-3510	Spring Pin ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3.5-10	1	
14-41	3B7-66031-1	Cam Rod Bushing ｶﾑﾛｯﾄﾞﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1	
14-42	345-66021-0	O-Ring Oﾘﾝｸﾞ 1.9-6.8	2	
14-43	3B7-66023-0	O-Ring Oﾘﾝｸﾞ 3.5-27.7	1	
14-44	353-66241-1	Shift Rod Joint ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ	1	
14-45	951403-3516	Spring Pin ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3.5-16	2	
14-46	353-66024-0	Stopper ｽﾄｯﾊﾟﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1	
14-47	910103-6612	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	
14-48	9402E3-1000	Washer ﾜｯｼｬ	3	
14-49-1	98AL-40-800	Hose ﾎｰｽ	1	98AL-401000
14-49-2	98AL-40-920	Hose ﾎｰｽ	1	98AL-401000
14-50	3C7-60018-0	Nipple ﾆｯﾌﾟﾙ 6-6	1	
14-51	353-84398-0	Band ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ 100	2	
14-52	3T1-60001-0	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	4	
14-53	3B7-60001-4	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	3	
14-54	9401E3-0800	Washer ﾜｯｼｬ	4	
14-55	951403-3516	Spring Pin ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3.5-16	1	

ギヤケース (ドライブシャフト)
Fig. 14 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 QTY	備　考 Remarks
14-56-1	3C7-65110-0	Water Pipe (L) ウォータパイプ (L)	1	For Transom“L”
14-56-2	3C7-65120-0	Water Pipe (UL) ウォータパイプ (UL)	1	For Transom“UL”
14-57	3C7-65206-0	Water Pipe Seal (Upper) ウォータパイプシール (アッパ)	1	
14-58	345-65205-0	Collar カラー 18-20-4.5	1	
14-59	3C7-65204-0	Water Pipe Auxiliary Mount ウォータパイプオウキシリアリマウント	1	

ギヤケース (プロペラシャフト)
Fig. 15　GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 QTY	備　考 Remarks
15-1	3C7-60215-0	Tapered Roller Bearing テーパードローラベアリング 30209	1	
15-2	3B7-60217-1	Trim Tab トリムタブ	1	
15-3	3B7-60219-0	Trim Tab Gasket トリムタブガスケット	1	
15-4	915303-0825	Stud スタッドボルト	1	
15-5	930403-0800	Nylon Nut ナイロンナット 8P1.25	1	
15-6	3B7Q87323-1	Propeller Shaft Housing Assy プロペラシャフトハウジングアッシ	1	
15-7	3B7Q60101-1	* Propeller Shaft Housing * プロペラシャフトハウジング	1	
15-8	3B7-60103-0	* O-Ring * Oリング 3.1-94.4	1	
15-9	3B7-60211-0	* Roller Bearing * ローラベアリング 30-40-30	1	
15-10	3B7-60111-0	* Oil Seal * オイルシール 30-50-12	1	
15-11	9601-0-6208	* Ball Bearing * ボールベアリング 6208	1	
15-12	3C7-60108-1	Pre-Coated Bolt プレコーテッドボルト 8-30	2	
15-13	3C7-64010-0	Bevel Gear Assy (A) ベベルギヤ A アッシ	1	
15-14	3B7-64011-0	* Roller Bearing * ローラベアリング 25-32-26	1	
15-15	3T1-64093-0	Bevel Gear C ベベルギヤ C	1	
15-16-1	3B7-64015-0	Shim シム 47-57-0.15	A	
15-16-2	3B7-64016-0	Shim シム 47-57-0.1	A	
15-17-1	3B7-64032-0	Washer ワッシャ t=3.2	A	
15-17-2	3B7-64034-0	Washer ワッシャ t=3.0	A	
15-17-3	3B7-64035-0	Washer ワッシャ t=2.8	A	
15-18-1	3B7-64036-0	Shim シム 42-50-0.15	A	
15-18-2	3B7-64037-0	Shim シム 42-50-0.1	A	
15-19	3B7-64211-0	Propeller Shaft プロペラシャフト	1	
15-20	3T1-64215-1	Clutch クラッチ	1	
15-21	3B7-64218-0	Pin ピン クラッチ	1	
15-22	3B7-64219-1	Snap スナップ クラッチピン	1	
15-23	3T1-64222-0	Spring Retainer スプリングリテーナ クラッチ	1	
15-24	346-64221-0	Spring スプリング クラッチ	1	
15-25	3T1-64223-0	Push Rod プッシュロッド クラッチ	1	
15-26	3T1-64224-0	Ball スチールボール	3	

ギヤケース (プロペラシャフト)
Fig. 15　GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 QTY	備　考 Remarks
15-27-1	3T1B64523-0	Propeller Assy (11″) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (11″) (3×355×279)	1	
15-27-2	3T1B64527-0	Propeller Assy (13″) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (13″) (3×355×330)	1	
15-27-3	3T1B64532-0	Propeller Assy (15″) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (15″) (3×349×381)	1	
15-27-4	3T1B64534-0	Propeller Assy (16″) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (16″) (3×336×406)	1	
15-27-5	3T1B64536-0	Propeller Assy (17″) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (17″) (3×336×432)	1	
15-27-6	3T1B64541-0	Propeller Assy (19″) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (19″) (3×330×483)	1	
15-27-7	3T1B64545-0	Propeller Assy (21″) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (21″) (3×324×533)	1	
15-28-1	3T1-64238-0	* Propeller Hub Kit * ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾊﾌﾞｷｯﾄ	1	
15-28-2	3T1-64238-0	* Propeller Hub Kit * ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾊﾌﾞｷｯﾄ	1	
15-28-3	3T1-64238-0	* Propeller Hub Kit * ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾊﾌﾞｷｯﾄ	1	
15-28-4	3T1-64238-0	* Propeller Hub Kit * ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾊﾌﾞｷｯﾄ	1	
15-28-5	3T1-64238-0	* Propeller Hub Kit * ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾊﾌﾞｷｯﾄ	1	
15-28-6	3T1-64238-0	* Propeller Hub Kit * ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾊﾌﾞｷｯﾄ	1	
15-28-7	3T1-64238-0	* Propeller Hub Kit * ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾊﾌﾞｷｯﾄ	1	
15-29-1	3E0-64235-0	** Forward Thrust Washer ** ﾌｫﾜｰﾄﾞ ｽﾗｽﾄﾜｯｼｬ	1	
15-29-2	3E0-64235-0	** Forward Thrust Washer ** ﾌｫﾜｰﾄﾞ ｽﾗｽﾄﾜｯｼｬ	1	
15-29-3	3E0-64235-0	** Forward Thrust Washer ** ﾌｫﾜｰﾄﾞ ｽﾗｽﾄﾜｯｼｬ	1	
15-29-4	3E0-64235-0	** Forward Thrust Washer ** ﾌｫﾜｰﾄﾞ ｽﾗｽﾄﾜｯｼｬ	1	
15-29-5	3E0-64235-0	** Forward Thrust Washer ** ﾌｫﾜｰﾄﾞ ｽﾗｽﾄﾜｯｼｬ	1	
15-29-6	3E0-64235-0	** Forward Thrust Washer ** ﾌｫﾜｰﾄﾞ ｽﾗｽﾄﾜｯｼｬ	1	
15-29-7	3E0-64235-0	** Forward Thrust Washer ** ﾌｫﾜｰﾄﾞ ｽﾗｽﾄﾜｯｼｬ	1	
15-30	353-64121-0	Propeller Nut ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾅｯﾄ	1	
15-31	345-64124-0	Washer ﾜｯｼｬ 17-32-3	1	
15-32	951503-0325	Split Pin ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ 3-25	1	

ブラケット
Fig. 16 BRACKET




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 QTY	備　考 Remarks
16-1	3E0Q62313-0	Swivel Bracket Assy ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄｱｯｼ	1	
16-2	344-67177-0	* Grease Fitting * ｸﾞﾘｽﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ	4	
16-3	9101F1-0610	* Bolt * ﾎﾞﾙﾄ	4	
16-4	3E0Q62112-0	Clamp Bracket (R) ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ (R)	1	
16-5	3E0Q62113-1	Clamp Bracket (L) ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ (L)	1	
16-6	9102E3-1020	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	
16-7	9402E3-1000	Washer ﾜｯｼｬ	2	
16-8	3E0-62116-1	Washer ﾜｯｼｬ 25.7-50-1	2	
16-9	3E0-62121-1	Thrust Rod ｽﾗｽﾄﾛｯﾄﾞ	1	
16-10	3B7-62129-1	Pin ﾋﾟﾝ ｽﾗｽﾄﾛｯﾄﾞ	1	
16-11	3C7-60218-2	Anode ｱﾉｰﾄﾞ ｽﾀｰﾝﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	
16-12	910103-6630	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	
16-13	398-62396-1	Ground ｱｰｽﾜｲﾔ	1	
16-14	3C8-77071-1	Cylinder Pin (Upper) ｼﾘﾝﾀﾞﾋﾟﾝｱｯﾊﾟ	1	
16-15	345-05122-1	Washer ﾜｯｼｬ 6.5-23-1.5	1	
16-16	9101E3-0612	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	
16-17	3C8-77075-0	Bushing ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 18-24-19	2	
16-18	3E0-77076-0	Bushing ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 18-20-20.5	2	
16-19	3T1-72574-0	Trim Sensor ﾄﾘﾑｾﾝｻ	1	
16-20	9101E3-0620	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	
16-21	3R0-66308-0	Washer ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	2	
16-22	353-84398-0	Band ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ 100	2	
16-23	3T1-72573-0	Extension Cord (Trim Sensor) ｴｸﾃﾝｼｮﾝｺｰﾄﾞ (ﾄﾘﾑｾﾝｻ)	1	
16-24	309-06972-0	Clamp ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P	1	
16-25	910103-0612	Bolt ﾎﾞﾙﾄ 6-12	1	
16-26	309-06972-0	Clamp ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P	1	
16-27	3B7-77085-1	Bolt ﾎﾞﾙﾄ 12-20	2	
16-28	3E0-77101-1	Cylinder Pin (Lower) ｼﾘﾝﾀﾞﾋﾟﾝ (ﾛﾜ)	1	
16-29	346-62412-1	Washer ﾜｯｼｬ 22.6-30-2	1	
16-30	945103-2200	C-Ring Cﾘﾝｸﾞ	2	

ブラケット
Fig. 16 BRACKET




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 QTY	備　考 Remarks
16-31	3E0-77103-0	Bushing ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 22-25.4-23.5	4	
16-32	345-06915-0	Clamp ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-14	1	
16-33	921503-5612	Screw ｽｸﾘｭ	1	
16-34	3T5-84398-0	Band ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ 104	2	
16-35	3E0-62191-1	Swivel Bracket Shaft Assy ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄｼｬﾌﾄｱｯｼ (ｽﾃﾝｺｰﾄ)	1	
16-36	344-67177-0	Grease Fitting ｸﾞﾘｽﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ	1	
16-37	940103-0600	Washer ﾜｯｼｬ	1	
16-38	3E0-62126-0	Bushing ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 25.6-28.6-40	2	
16-39	346-62124-1	Nylon Nut ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 7/8	1	
16-40	3Y9-62431-1	Tilt Stopper Assy ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟｱｯｼ	1	
16-41	951403-3516	* Spring Pin * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3.5-16	1	
16-42	3T1-61315-0	* Washer * ﾜｯｼｬ	2	
16-43	3Y9-62433-0	Tilt Stopper Grip ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟｸﾞﾘｯﾌﾟ	1	
16-44	3E0-62473-1	Tilt Stopper Spring ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
16-45	353-63207-0	Collar ｶﾗｰ 10.2-12-12	2	
16-46	3C7Q62010-0	Steering Shaft Assy ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｼｬｽﾄｱｯｼ	1	
16-47	3B7-62096-0	Steering Arm Damper ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｱｰﾑﾀﾞﾝﾊﾟ B ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ UL	1	
16-48	3B7-62414-0	Seal Ring ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｼｬﾌﾄ	1	
16-49	3B7-62417-0	Bushing ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 32-40-45	2	
16-50	3B7-62423-1	Thrust Plate (Upper) ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ (ｱｯﾊﾟ)	2	
16-51	945103-3200	C-Ring Cﾘﾝｸﾞ	1	
16-52	3B7-62415-0	O-Ring Oﾘﾝｸﾞ 4.5-32	1	
16-53	3C7-61301-0	Rubber Mount (Upper) ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ (ｱｯﾊﾟ)	2	
16-54	3C7-61307-2	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	
16-55	3C7-61338-0	Damper ﾀﾞﾝﾊﾟﾗﾊﾞｰ	2	
16-56	3C7-61335-0	Washer ﾜｯｼｬ 12.2-36-3	2	
16-57	3C7-61341-1	Mount Holding Plate (Upper) ﾏｳﾝﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ (ｱｯﾊﾟ)	1	
16-58	9101E3-5835	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	3	
16-59	3C7-61339-0	Damper (Upper) ﾀﾞﾝﾊﾟ (ｱｯﾊﾟ)	1	
16-60	3C7Q61411-2	Mount Bracket ﾏｳﾝﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	

ブラケット
Fig. 16 BRACKET




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 QTY	備　考 Remarks
16-61	353-61302-1	Rubber Mount (Lower) ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ (ﾛﾜ)	2	
16-62	353-61321-3	Bolt ﾎﾞﾙﾄ ﾏｳﾝﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ	2	
16-63	353-61334-0	Washer ﾜｯｼｬ 13-34-3	2	
16-64	3C7-61338-0	Damper ﾀﾞﾝﾊﾟﾗﾊﾞｰ	2	
16-65	353-61315-1	Washer ﾜｯｼｬ ﾏｳﾝﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ	2	
16-66	3B7-61324-0	Nut ﾅｯﾄ 12-P1.5	2	
16-67	9402E3-1200	Washer ﾜｯｼｬ	2	
16-68	3B7Q61342-0	Mount Holding Plate (Lower) ﾏｳﾝﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ (ﾛﾜ)	2	
16-69	3N4-61343-0	Bolt ﾎﾞﾙﾄ 8-25	4	
16-70	3C7-61336-0	Damper (Lower) ﾀﾞﾝﾊﾟ (ﾛﾜ)	1	
16-71	3C8-62396-1	Ground ｱｰｽﾜｲﾔ	1	
16-72	9101E3-5612	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	
16-73	910103-5612	Bolt ﾎﾞﾙﾄ ﾜｯｼｬｰ付	2	
16-74	3A3-62396-1	Ground ｱｰｽﾜｲﾔ	1	
16-75	369-60218-1	Anode ｱﾉｰﾄﾞ	1	
16-76	910103-5616	Bolt ﾎﾞﾙﾄ 5-16	1	
16-77	3T1-77150-1	PTT Assy PTTｱｯｼ	1	

パワートリム & チルト
Fig. 17　POWER TRIM & TILT




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 QTY	備　考 Remarks
17-1	3T1-77180-0	Motor Assy ﾓｰﾀｱｯｼ (PTT)	1	
17-2	3T1-77195-0	* Yoke Assy *ﾖｰｸｱｯｼ	1	
17-3	3E0-77190-0	* Armature Assy *ｱﾏﾁｭｱｱｯｼ	1	
17-4	353-77182-1	* O-Ring *Oﾘﾝｸﾞ ﾓｰﾀｰ	1	
17-5	3E0-77192-0	* Motor Bracket Assy *ﾓｰﾀﾌﾞﾗｹｯﾄｱｯｼ	1	
17-6	3E0-77183-0	** Brush **ﾌﾞﾗｼ	1	
17-7	353-77191-0	** Breaker **ﾌﾞﾚｰｶ	1	
17-8	3E0-77184-0	** Brush Spring **ﾌﾞﾗｼｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2	
17-9	3E0-77199-1	* Bolt *ﾎﾞﾙﾄ	4	
17-10	3E0-77430-1	Pump ﾎﾟﾝﾌﾟ	1	
17-11	3E0-77434-0	* Filter *ﾌｨﾙﾀ	1	
17-12	3E0-77163-0	Coupling ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾎﾟﾝﾌﾟ	1	
17-13	3B7-77167-0	O-Ring Oﾘﾝｸﾞ	1	
17-14	3E0-77176-1	Manual Valve ﾏﾆｭｱﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	1	
17-15	3B7-77411-0	* O-Ring *Oﾘﾝｸﾞ	1	
17-16	3E0-77407-0	* O-Ring *Oﾘﾝｸﾞ	1	
17-17	3E0-77408-0	* Back-Up Ring *ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
17-18	9450E3-1800	C-Ring Cﾘﾝｸﾞ	1	
17-19	3E0-77365-1	Piston Rod Assy ﾋﾟｽﾄﾝﾛｯﾄﾞｱｯｼ	1	
17-20	3E0-77383-0	* O-Ring *Oﾘﾝｸﾞ	1	
17-21	3B7-77375-0	* O-Ring *Oﾘﾝｸﾞ	1	
17-22	3B7-77377-1	Free Piston ﾌﾘｰﾋﾟｽﾄﾝ	1	
17-23	3B7-77375-0	* O-Ring *Oﾘﾝｸﾞ	1	
17-24	3B7-77376-0	* Back-Up Ring *ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
17-25	3E0-77390-0	Trim Piston ﾄﾘﾑﾋﾟｽﾄﾝ	2	
17-26	3B7-77392-0	* O-Ring *Oﾘﾝｸﾞ	2	
17-27	3B7-77393-0	* Back-Up Ring *ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2	
17-28	3E0-77395-0	Rod Guide Sub-Assy ﾛｯﾄﾞｶﾞｲﾄﾞｻﾌﾞｱｯｼ ﾄﾘﾑ	2	
17-29	3E0-77398-0	* O-Ring *Oﾘﾝｸﾞ	2	
17-30	3E0-77472-1	Plug ﾌﾟﾗｸﾞ	1	

パワートリム & チルト
Fig. 17　POWER TRIM & TILT




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 QTY	備　考 Remarks
17-31	3B7-77179-0	O-Ring Oﾘﾝｸﾞ	1	
17-32	3E0-77475-0	Filter ﾌｨﾙﾀ	1	
17-33	3E0-77165-0	Reserve Tank ﾘｻﾞｰﾌﾞﾀﾝｸ	1	
17-34	3E0-77168-0	Cap ｷｬｯﾌﾟ	1	
17-35	3E0-77169-0	O-Ring Oﾘﾝｸﾞ	1	
17-36	3E0-77431-1	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	
17-37	3E0-77432-1	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	
17-38	3E0-77167-0	O-Ring Oﾘﾝｸﾞ	6	
17-39	3E0-77557-0	Orifice ｵﾘﾌｨｽ	1	
17-40	3E0-77558-0	Ball ﾎﾞｰﾙ	1	
17-41	3E0-77559-0	Pin ﾋﾟﾝ	1	
17-42	3E0-77479-0	Orifice ｵﾘﾌｨｽ	1	
17-43	3B7-77169-0	O-Ring Oﾘﾝｸﾞ	1	
17-44	3E0-77453-0	Valve Seat ﾊﾞﾙﾌﾞｼｰﾄ	1	
17-45	3E0-77456-0	Filter ﾌｨﾙﾀ	2	

ボトムカウル
Fig. 18　BOTTOM COWL




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 QTY	備　考 Remarks
18-1	3T1Q67100-1	Bottom Cowl ﾎﾞﾄﾑｶｳﾙ	1	
18-2	345-67113-0	Mount ﾏｳﾝﾄ ﾓｰﾀｶﾊﾞｰﾛｱ	8	
18-3	3C7-67114-1	Spacer ｽﾍﾟｰｻ	4	
18-4	9101E3-0835	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	4	
18-5	3B7-63730-0	Washer ﾜｯｼｬ 8.5-24-1.5	4	
18-6	3T1Q76118-0	Clamp ｸﾗﾝﾌﾟ	1	
18-7	910103-6625	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	
18-8	940103-0600	Washer ﾜｯｼｬ	2	
18-9	345-67117-0	Grommet ｸﾞﾛﾒｯﾄ 17-2.7	2	
18-10	3C7-67164-0	Grommet ｸﾞﾛﾒｯﾄ A ﾛﾜｶﾊﾞｰ	1	
18-11	3C7-77156-0	Grommet ｸﾞﾛﾒｯﾄ PTTｺｰﾄﾞ	1	
18-12	345-66226-0	Grommet ｸﾞﾛﾒｯﾄ 17-3	1	
18-13	3T1-76116-1	Grommet ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｺｰﾄﾞ	1	
18-14	3T1-67161-0	Grommet ｸﾞﾛﾒｯﾄ	4	
18-15	3R0-02426-0	Clamp ｸﾗﾝﾌﾟ 60	1	
18-16	398-06972-0	Clamp ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-67P	2	
18-17	910103-6612	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	3	
18-18	3C7-72577-0	Clamp ｸﾗﾝﾌﾟ ﾊﾟﾜｰﾄﾘﾑ&ﾁﾙﾄ	1	
18-19	910103-5616	Bolt ﾎﾞﾙﾄ 5-16	1	
18-20	3AC-72615-0	PTT Switch Assy PTTｽｲｯﾁｱｯｼ	1	
18-21	3F3-72616-1	Gasket ｶﾞｽｹｯﾄ PTT/ｽｲｯﾁ	2	
18-22	3T1-72617-0	PTT Switch Assy Bracket PTTｽｲｯﾁﾌﾞﾗｹｯﾄ	2	
18-23	9101E3-5616	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	4	
18-24	3T1-72410-0	Flushing Hose ﾌﾗｯｼﾝｸﾞﾎｰｽ	1	
18-25	3T1-07737-1	Clip ｸﾘｯﾌﾟ 17.8φ	2	
18-26	3T1-72403-0	Flushing Connector ﾌﾗｯｼﾝｸﾞｺﾈｸﾀ	1	
18-27	3T1-67147-0	Seal Ring ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ	1	
18-28	3R0-07422-0	O-Ring Oﾘﾝｸﾞ 3.1-24.4	1	
18-29	3T1-72404-0	Flushing Connector Cap ﾌﾗｯｼﾝｸﾞｺﾈｸﾀｷｬｯﾌﾟ	1	
18-30	3T1-67680-0	Hook Lever Assy (Left) ﾌｯｸﾚﾊﾞｰｱｯｼ (ﾚﾌﾄ)	1	

ボトムカウル
Fig. 18　BOTTOM COWL




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 QTY	備　考 Remarks
18-31	3T1-67681-0	Hook Lever Assy (Right) ﾌｯｸﾚﾊﾞｰｱｯｼ (ﾗｲﾄ)	1	
18-32	3T1-67142-0	Cover Hook ｶﾊﾞｰﾌｯｸ	2	
18-33	3T1-63731-0	Washer ﾜｯｼｬ	4	
18-34	3T1-62435-0	O-Ring Oﾘﾝｸﾞ φ3.5-18	4	
18-35	3T1-63109-0	Wave Washer ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ	2	
18-36	3C8-77075-0	Bushing ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 18-24-19	4	
18-37	3T1-67146-0	Washer ﾜｯｼｬ	2	
18-38	910203-0520	Bolt ﾎﾞﾙﾄ 内六角	4	
18-39	3R3Q67141-0	Hook Lever ﾌｯｸﾚﾊﾞｰ	1	
18-40	3R3-67142-0	Cover Hook ｶﾊﾞｰﾌｯｸ	1	
18-41	338-67147-0	Seal Ring ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ ﾌｯｸﾚﾊﾞｰ	1	
18-42	332-67105-1	Hook Lever Bushing ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 14-16-1.8	1	
18-43	941403-1400	Wave Washer ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ d=14	1	
18-44	3R0-66308-0	Washer ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	1	
18-45	3B7-83720-0	Clip ｸﾘｯﾌﾟ ｹｰﾌﾞﾙ	1	
18-46	910103-6616	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	
18-47	3N4-76142-1	Ground Cable ｱｰｽｺｰﾄﾞ	1	
18-48	910103-6612	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	

シフト
Fig. 19　SHIFT




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 QTY	備　考 Remarks
19-1	3C7-66110-0	Shift Rod Lever ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞﾚﾊﾞｰ	1	
19-2	930403-1000	Nylon Nut ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 10P1.5	1	
19-3	3C7-66225-0	Shift Lever Shaft ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｼｬﾌﾄ	1	
19-4	353-66145-1	Holder ﾎﾙﾀﾞ ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｼｬﾌﾄ	2	
19-5	910103-5825	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	
19-6	332-61315-0	Washer ﾜｯｼｬ 10.5-18-1.5	2	
19-7	353-83728-1	Pin ﾋﾟﾝ ｹｰﾌﾞﾙ	1	
19-8	930103-0600	Nut ﾅｯﾄ	1	
19-9	941303-0600	Spring Washer ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	1	
19-10	3T9-66150-1	Shift Assist Assy ｼﾌﾄｱｼｽﾄｱｯｼ	1	
19-11	3B7-66122-0	Shift Arm ｼﾌﾄｱｰﾑ	1	
19-12	910103-6835	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	
19-13	3B7-63713-0	Bushing ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 12-14-15.5	1	
19-14	3B7-63732-1	Collar ｶﾗｰ 8.4-12-17	1	
19-15	3B7-63730-0	Washer ﾜｯｼｬ 8.5-24-1.5	2	
19-16	3B7-63731-0	Washer ﾜｯｼｬ 12.5-24-1	1	
19-17	353-66215-1	Shift Rod (L) ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞ (L)	1	
19-18	951603-0800	Snap Pin ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ d=8	2	
19-19	3AA-83719-0	Washer ﾜｯｼｬ 8.5-18-1.6	2	
19-20	3E0-84905-0	Drag Link Assy ﾄﾞﾗｯｸﾞﾘﾝｸｱｯｼ H	1	
19-21	3E0-84914-0	* Spacer ＊ｽﾍﾟｰｻ ﾄﾞﾗｯｸﾞﾘﾝｸH	1	
19-22	3E0-84917-0	* Bolt ＊ﾎﾞﾙﾄ 3/8-50	1	
19-23	353-84918-0	* Nylon Nut ＊ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 3/8	2	
19-24	353-84916-0	* Washer ＊ﾜｯｼｬ 9.6-18-2	3	
19-25	3F3-84908-0	* Seal Ring ＊ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ ﾄﾞﾗｯｸﾘﾝｸ	1	

トップカウル
Fig. 20 TOP COWL




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 QTY	備　考 Remarks
20-1	3HKQ67645-1	Top Cowl Assy (Service) ﾄｯﾌﾟｶｳﾙｱｯｼ (ｻｰﾋﾞｽ)	1	
20-2	3T1-67511-0	* Cover Stay Assy *ｶﾊﾞｰｽﾃｰｱｯｼ	3	
20-3	3R0-67517-0	* Roller *ﾛｰﾗ 6.1-14.7-14	3	
20-4	940103-0600	* Washer *ﾜｯｼｬ	6	
20-5	945303-0500	* E-Ring *Eﾘﾝｸﾞ d=5	3	
20-6	910103-0525	* Bolt *ﾎﾞﾙﾄ	6	
20-7	940103-0500	* Washer *ﾜｯｼｬ	12	
20-8	3T1-67516-0	* Plate *ﾌﾟﾚｰﾄ ｶﾊﾞｰｽﾃｰ	6	
20-9	930403-0500	* Nylon Nut *ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 5P0.8	6	
20-10	3HK-67501-0	* Top Cowl Seal *ﾄｯﾌﾟｶｳﾙｼｰﾙ	1	
20-11	3T1Q67521-0	* Tilt Handle *ﾁﾙﾄﾊﾝﾄﾞﾙ	1	
20-12	3C8-66308-0	* Washer *ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	6	
20-13	930403-0600	* Nylon Nut *ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 6P1.0	6	
20-14	3F3-72618-0	* Grommet *ｸﾞﾛﾒｯﾄ PTTｽｲｯﾁｱｯｼ	2	
20-15	3HK-87802-0	* Decal Set *ﾃﾞｶｰﾙｾｯﾄ	1	
20-16	3T1-67660-0	* Cowl Handle *ｶｳﾙﾊﾝﾄﾞﾙ	1	
20-17	3T5-06437-0	* Tapping Screw *ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞｽｸﾘｭ 6-16	2	
20-18	345-05122-1	* Washer *ﾜｯｼｬ 6.5-23-1.5	2	
20-19	3T1-67213-0	* Seal *ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ ﾌｨﾗﾘｯﾄﾞ	1	
20-20	3T1Q67209-1	* Filler Lid Assy *ﾌｨﾗﾘｯﾄﾞｱｯｼ	1	
20-21	3T1-67212-0	* Spring *ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾌｨﾗﾘｯﾄﾞ	1	
20-22	3B7-67211-0	* Filler Lid Hinge *ﾌｨﾗﾘｯﾄﾞﾋﾝｼﾞ	1	
20-23	910103-0616	* Bolt *ﾎﾞﾙﾄ	2	
20-24	3C7-72180-3	* Caution Decal (A) *ｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ (A)	1	
20-25	3T1-72043-0	Oil Caution Decal ｵｲﾙｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ	1	

アクセサリ
Fig. 21 ACCESSORIES




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 QTY	備　考 Remarks
21-1	3T1-70200-1	Primer Bulb Assy ﾌﾟﾗｲﾏﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ	1	
21-2	3FF-70200-2	Primer Bulb Assy ﾌﾟﾗｲﾏﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ	1	Low Permeation Parts (For USA model)
21-3	3C7-70220-1	* Joint Assy (Inlet) *ｼﾞｮｲﾝﾄ ｱｯｼ (ｲﾝﾚｯﾄ)	1	
21-4	3C7-70224-1	* Joint Assy (Outlet) *ｼﾞｮｲﾝﾄ ｱｯｼ (ｱｳﾄﾚｯﾄ)	1	
21-5	3C7-70211-1	* Primer Bulb *ﾌﾟﾗｲﾏﾊﾞﾙﾌﾞ	1	
21-6	3C7-70217-0	* Clamp *ｸﾗﾝﾌﾟ	2	
21-7-1	98AB-70-700	* Hose *ﾎｰｽ	1	98AB-701000
21-7-2	3GF-70241-0	* Hose *ﾎｰｽ	1	Low Permeation Parts (For USA model)
21-8-1	98AB-701600	* Hose *ﾎｰｽ	1	98AB-701000×2
21-8-2	3GF-70240-0	* Hose *ﾎｰｽ	1	Low Permeation Parts (For USA model)
21-9	332-70201-0	* Clamp *ｸﾗﾝﾌﾟ	2	
21-10	3T5-72050-0	Buzzer Caution Decal ﾌﾞｻﾞｰｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ	2	
21-11	3C8-72120-0	Rigging Bolt Set ﾘｷﾞﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ	1	
21-12	3C7-62133-2	* Bolt *ﾎﾞﾙﾄ ｽﾀｰﾝﾌﾞﾗｹｯﾄ	4	
21-13	353-61334-0	* Washer *ﾜｯｼｬ 13-34-3	4	
21-14	940103-1200	* Washer *ﾜｯｼｬ	4	
21-15	3C7-62139-1	* Nut *ﾅｯﾄ P1.25	4	
21-16	3T1-72405-0	Hose Joint (Water-Works) ﾎｰｽｼﾞｮｲﾝﾄ	1	
21-17	3Z5-72640-1	Tachometer W/Oil Lamp ﾀｺﾒｰﾀ (ｵｲﾙﾗﾝﾌﾟ付)	1	
21-18	3B7-72658-0	* Oil Bulb *ｵｲﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 12V-1.7W	3	
21-19	3B7-72659-0	* Meter Bulb *ﾒｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ 12V-1.8W	1	
21-20	3B7-72656-0	* Meter Damper *ﾒｰﾀﾀﾞﾝﾊﾟ	1	
21-21	3B7-72661-0	* Fitting Plate *ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	
21-22	930203-0500	* Nut *ﾅｯﾄ	2	
21-23	941303-0500	* Spring Washer *ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	
21-24	3T5-72537-0	Meter Lead Wire ﾒｰﾀｰﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ	1	
21-25	3T1-72571-0	Trim Meter Assy ﾄﾘﾑﾒｰﾀｰｱｯｼ	1	
21-26	3T1-72659-0	* Meter Bulb *ﾒｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ	1	
21-27	3T1-72653-0	* Meter Bulb Cap *ﾒｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞｷｬｯﾌﾟ	1	
21-28	3B7-72655-0	* Meter Damper *ﾒｰﾀﾀﾞﾝﾊﾟ	1	

アクセサリ
Fig. 21 ACCESSORIES




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 QTY	備　考 Remarks
21-29	3T1-72665-0	＊ Fitting Plate ＊ ﾌｨｯﾃｲﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	
21-30	941303-0400	＊ Spring Washer ＊ ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	
21-31	930203-0400	＊ Nut ＊ ﾅｯﾄ	2	
21-32	3H6-72100-0	Tool Kit ﾂｰﾙｷｯﾄ	1	

オプショナルパーツ（1）
Fig. 22　OPTIONAL PARTS (1)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 QTY	備　考 Remarks
22-1-1	3E0-72649-0	Speedometer Assy (75Mph) ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｱｯｼ (75MPH)	1	
22-1-2	3E0-72648-0	Speedometer Assy (50Mph) ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｱｯｼ (50MPH)	1	
22-2-1	3B7-72659-0	* Meter Bulb *ﾒｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ 12V-1.8W	1	
22-2-2	3B7-72659-0	* Meter Bulb *ﾒｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ 12V-1.8W	1	
22-3-1	3B7-72656-0	* Meter Damper *ﾒｰﾀﾀﾞﾝﾊﾟ	1	
22-3-2	3B7-72656-0	* Meter Damper *ﾒｰﾀﾀﾞﾝﾊﾟ	1	
22-4-1	3B7-72661-0	* Fitting Plate *ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	
22-4-2	3B7-72661-0	* Fitting Plate *ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	
22-5-1	930203-0500	* Nut *ﾅｯﾄ	2	
22-5-2	930203-0500	* Nut *ﾅｯﾄ	2	
22-6-1	941303-0500	* Spring Washer *ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	
22-6-2	941303-0500	* Spring Washer *ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	
22-7-1	3B7-72650-0	* Speedometer Tube *ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀﾁｭｰﾌﾞ 6000mm	1	
22-7-2	3B7-72650-0	* Speedometer Tube *ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀﾁｭｰﾌﾞ 6000mm	1	
22-8-1	3B7-72651-0	* Speedometer Band *ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀﾊﾞﾝﾄﾞ	2	
22-8-2	3B7-72651-0	* Speedometer Band *ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀﾊﾞﾝﾄﾞ	2	
22-9	3E0-72529-0	Voltmeter Assy ﾎﾞﾙﾄﾒｰﾀｱｯｼ	1	
22-10	3B7-72657-0	* Meter Bulb *ﾒｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ 12V-1.7W	1	
22-11	3B7-72655-0	* Meter Damper *ﾒｰﾀﾀﾞﾝﾊﾟ	1	
22-12	3B7-72662-0	* Fitting Plate *ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	
22-13	930203-0400	* Nut *ﾅｯﾄ	2	
22-14	941303-0400	* Spring Washer *ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	
22-15	3E0-72524-0	Hour Meter Assy ｱﾜｰﾒｰﾀ	1	
22-16	3B7-72657-0	* Meter Bulb *ﾒｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ 12V-1.7W	1	
22-17	3B7-72655-0	* Meter Damper *ﾒｰﾀﾀﾞﾝﾊﾟ	1	
22-18	3B7-72664-0	* Fitting Plate *ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	
22-19	930203-0400	* Nut *ﾅｯﾄ	2	
22-20	941303-0400	* Spring Washer *ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	
22-21	353-72521-1	Meter Lamp Switch ﾒｰﾀｰﾗﾝﾌﾟｽｲｯﾁ	1	
22-22	353-72547-0	Assist Cord (Blu) ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ (青) 200mm	1	

オプショナルパーツ（1）
Fig. 22　OPTIONAL PARTS (1)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 QTY	備　考 Remarks
22-23	353-72548-0	Assist Cord (Blk) ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ(黒) 200mm	1	
22-24	353-72546-0	Assist Cord (Red) ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ(赤) 200mm	1	

オプショナルパーツ（2）
Fig. 23　OPTIONAL PARTS(2)




コード色 Cord Colors

B	：黒	Black
BR	：茶	Brown
G	：緑	Green
L	：青	Blue
LG	：ライトグリーン	Light green
P	：ピンク	Pink
R	：赤	Red
SB	：空	Skya blue
W	：白	White
Y	：黄	Yellow

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 QTY	備　考 Remarks
23-1	3A3-81301-0	Twin Remote Control Kit ﾂｲﾝﾘﾓｺﾝﾎﾞｯｸｽｷｯﾄ	1	
23-2	353-84904-0	Drag Link Spacer ﾄﾞﾗｯｸﾞﾘﾝｸｽﾍﾟｰｻ	1	
23-3	3T5Q84490-1	Control Head Assy (Top-Single) ｺﾝﾄﾛｰﾙﾍｯﾄﾞｱｯｼ(ﾄｯﾌﾟｰｼﾝｸﾞﾙ)	1	
23-4	3T5Q84480-1	* Remote Cont Head (Top-Single) * ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾍｯﾄﾞ (ﾄｯﾌﾟｰｼﾝｸﾞﾙ)	1	
23-5-1	353-76020-3	* Main Switch Assy * ﾒｲﾝｽｲｯﾁｱｯｼ	1	
23-5-2	353-76020-3	* Main Switch Assy * ﾒｲﾝｽｲｯﾁｱｯｼ	2	
23-6-1	3F3-76217-0	** Main Switch Key ** ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ (No.301)	A	
23-6-2	3F3-76218-0	** Main Switch Key ** ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ (No.302)	A	
23-6-3	3F3-76219-0	** Main Switch Key ** ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ (No.303)	A	
23-6-4	3F3-76217-0	** Main Switch Key ** ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ (No.301)	A	
23-6-5	3F3-76218-0	** Main Switch Key ** ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ (No.302)	A	
23-6-6	3F3-76219-0	** Main Switch Key ** ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ (No.303)	A	
23-7-1	3C8-76171-0	* Overheat Buzzer * ｵｰﾊﾞﾋｰﾄﾌﾞｻﾞｰ	1	
23-7-2	3C8-76171-0	* Overheat Buzzer * ｵｰﾊﾞﾋｰﾄﾌﾞｻﾞｰ	2	
23-8-1	3A3-06830-0	* Stop Switch Assy * ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁｱｯｼ (ﾛｰﾌﾟ付)	1	
23-8-2	3A3-06830-0	* Stop Switch Assy * ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁｱｯｼ (ﾛｰﾌﾟ付)	2	
23-9-1	353-06821-0	** Stop Switch Lanyard Assy ** ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁﾗﾝﾔｰﾄﾞｱｯｼ (ｶｰﾙ付)	1	
23-9-2	353-06821-0	** Stop Switch Lanyard Assy ** ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁﾗﾝﾔｰﾄﾞｱｯｼ (ｶｰﾙ付)	1	
23-10-1	3T5-76115-1	* Cord Assy * ｺｰﾄﾞｱｯｼ B	1	
23-10-2	3T5-76115-1	* Cord Assy * ｺｰﾄﾞｱｯｼ B	2	
23-11-1	353-72546-0	* Assist Cord (Red) * ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ (赤) 200mm	1	
23-11-2	353-72546-0	* Assist Cord (Red) * ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ (赤) 200mm	2	
23-12-1	3T5-76201-0	* Main Switch Panel * ﾒｲﾝｽｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ	1	
23-12-2	3T5-76201-0	* Main Switch Panel * ﾒｲﾝｽｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ	2	
23-13-1	921146-4516	* Screw * ｽｸﾘｭ	4	
23-13-2	921146-4516	* Screw * ｽｸﾘｭ	2	
23-14-1	3C7-84471-1	* Neutral Switch Cord * ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ (ｸﾞﾘｰﾝ)	1	
23-14-2	3C7-84471-1	* Neutral Switch Cord * ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ (ｸﾞﾘｰﾝ)	2	
23-15-1	3C7-84475-0	* PTT Switch Cord * PTTｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ (ﾚｯﾄﾞ)	1	
23-15-2	3C7-84475-0	* PTT Switch Cord * PTTｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ (ﾚｯﾄﾞ)	2	

オプショナルパーツ（2）
Fig. 23　OPTIONAL PARTS(2)




コード色 Cord Colors

B	：黒	Black
BR	：茶	Brown
G	：緑	Green
L	：青	Blue
LG	：ライトグリーン	Light green
P	：ピンク	Pink
R	：赤	Red
SB	：空	Skya blue
W	：白	White
Y	：黄	Yellow


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 QTY	備　考 Remarks
23-16-1	3C7-84476-0	＊PTT Switch Cord ＊PTTｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ（ｽｶｲﾌﾞﾙｰ）	1	
23-16-2	3C7-84476-0	＊PTT Switch Cord ＊PTTｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ（ｽｶｲﾌﾞﾙｰ）	2	
23-17-1	3C7-84477-0	＊PTT Switch Cord ＊PTTｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ（ﾋﾟﾝｸ）	1	
23-17-2	3C7-84477-0	＊PTT Switch Cord ＊PTTｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ（ﾋﾟﾝｸ）	2	
23-18	3T5Q84540-1	Control Head Assy (Top-Twin) ｺﾝﾄﾛｰﾙﾍｯﾄﾞｱｯｼ（ﾄｯﾌﾟｰﾂｲﾝ）	1	
23-19	3T5Q84520-1	＊Remote Cont Head (Top-Twin) ＊ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾍｯﾄﾞ（ﾄｯﾌﾟｰﾂｲﾝ）	1	

リギングキット
Fig. 24　RIGGING KIT




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 QTY	備　考 Remarks
24-1-1	3Y7Q84550-5	Pre-Rigging Kit ﾌﾟﾚﾘｷﾞﾝｸﾞｷｯﾄ	1	with Meter
24-1-2	3GLQ84550-0	Pre-Rigging Kit ﾌﾟﾚﾘｷﾞﾝｸﾞｷｯﾄ	1	without Meter
24-2-1	3GFQ84500-0	* Remote Control Head Assy *ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾍｯﾄﾞｱｯｼ (RC5F)	1	
24-2-2	3GFQ84500-0	* Remote Control Head Assy *ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾍｯﾄﾞｱｯｼ (RC5F)	1	
24-3	3Z5-72640-1	* Tachometer W/Oil Lamp *ﾀｺﾒｰﾀ (ｵｲﾙﾗﾝﾌﾟ付)	1	
24-4-1	3T5-72537-0	* Meter Lead Wire *ﾒｰﾀｰﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ	1	
24-4-2	3T5-72537-0	* Meter Lead Wire *ﾒｰﾀｰﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ	1	
24-5	3T1-72571-0	* Trim Meter Assy *ﾄﾘﾑﾒｰﾀｰｱｯｼ	1	
24-6-1	3T1-72573-0	* Extension Cord (Trim Sensor) *ｴｸﾃﾝｼｮﾝｺｰﾄﾞ (ﾄﾘﾑｾﾝｻ)	1	
24-6-2	3T1-72573-0	* Extension Cord (Trim Sensor) *ｴｸﾃﾝｼｮﾝｺｰﾄﾞ (ﾄﾘﾑｾﾝｻ)	1	
24-7-1	353-72548-0	* Assist Cord (Blk) *ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ (黒) 200mm	1	
24-7-2	353-72548-0	* Assist Cord (Blk) *ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ (黒) 200mm	1	
24-8-1	3Z5-84550-5	Pre-Rigging Kit ﾌﾟﾚﾘｷﾞﾝｸﾞｷｯﾄ	1	with Meter
24-8-2	3GM-84550-0	Pre-Rigging Kit ﾌﾟﾚﾘｷﾞﾝｸﾞｷｯﾄ	1	without Meter
24-9-1	3Y9-84560-1	* Rigging Cord Kit *ﾘｷﾞﾝｸﾞｺｰﾄﾞｷｯﾄ	1	
24-9-2	3Y9-84560-1	* Rigging Cord Kit *ﾘｷﾞﾝｸﾞｺｰﾄﾞｷｯﾄ	1	
24-10	3Z5-72640-1	* Tachometer W/Oil Lamp *ﾀｺﾒｰﾀ (ｵｲﾙﾗﾝﾌﾟ付)	1	
24-11-1	3T5-72537-0	* Meter Lead Wire *ﾒｰﾀｰﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ	1	
24-11-2	3T5-72537-0	* Meter Lead Wire *ﾒｰﾀｰﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ	1	
24-12	3T1-72571-0	* Trim Meter Assy *ﾄﾘﾑﾒｰﾀｰｱｯｼ	1	
24-13-1	3T1-72573-0	* Extension Cord (Trim Sensor) *ｴｸﾃﾝｼｮﾝｺｰﾄﾞ (ﾄﾘﾑｾﾝｻ)	1	
24-13-2	3T1-72573-0	* Extension Cord (Trim Sensor) *ｴｸﾃﾝｼｮﾝｺｰﾄﾞ (ﾄﾘﾑｾﾝｻ)	1	
24-14-1	353-72548-0	* Assist Cord (Blk) *ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ (黒) 200mm	1	
24-14-2	353-72548-0	* Assist Cord (Blk) *ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ (黒) 200mm	1	
24-15	3Y9-76251-0	Lamp Panel Assy ﾗﾝﾌﾟﾊﾟﾈﾙｱｯｼ	1	
24-16	3Y9-76049-0	Lead Wire ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ	1	


オプショナルパーツ (3)
Fig. 25 OPTIONAL PARTS (3)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 QTY	備　考 Remarks
25-1	3GF-10230-0	Altitude Adjustment Kit ｱﾙﾃｨﾁｭｰﾄﾞｱｼﾞｬｽﾄﾒﾝﾄｷｯﾄ	1	高地補正ｷｯﾄ
25-2	3AC-10214-0	* Map Sensor * ﾏｯﾌﾟｾﾝｻ	1	
25-3	3GF-10220-0	* Assist Cord (Map Sensor) * ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ (ﾏｯﾌﾟｾﾝｻ)	1	
25-4	3T1-06437-0	* Tapping Screw * ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞｽｸﾘｭ 6-25	1	
25-5	98AL-40-270	* Hose * ﾎｰｽ	1	98AL-401000
25-6	3AC-10215-0	* Mat Sensor * ﾏｯﾄｾﾝｻ	1	
25-7	3GF-10221-0	* Assist Cord (Mat Sensor) * ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ (ﾏｯﾄｾﾝｻ)	1	
25-8	3AC-04319-0	* Grommet * ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1	
25-9	353-72406-0	Flushing Attachment Assy ﾌﾗｯｼﾝｸﾞｱﾀｯﾁﾒﾝﾄｱｯｼ	1	
25-10	3T1-64110-0	Test Propeller Assy ﾃｽﾄﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ	1	
25-11	3F3-72540-0	Spark Tester ｽﾊﾟｰｸﾃｽﾀ (PET-4000)	1	
25-12	332-72309-0	Grease ｸﾞﾘｽ	1	
25-13	332-72306-0	Gear Oil ｷﾞﾔｵｲﾙ	1	
25-14	3AC-72326-0	Touch-Up Paint ﾀｯﾁｱｯﾌﾟﾍﾟｲﾝﾄ (ｱｸｱﾏﾘﾝ)	1	
25-15	3Y9-72304-0	Engine Oil ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ	1	
25-16	3Z4-72573-0	Extension Cord (Trim Sensor) ｴｸﾃﾝｼｮﾝｺｰﾄﾞ (ﾄﾘﾑｾﾝｻ)	1	
25-17	3T5-76114-0	Extension Cord ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｺｰﾄﾞ (2m)	1	
25-18	3B7-60007-0	Flushing Plug ﾌﾗｯｼﾝｸﾞﾌﾟﾗｸﾞ	1	

アッセンブリキット
Fig. 26　ASSEMBLY KIT






4
ウォータポンプリペアキット
Water Pump Repair Kit

5
クロムメッキウォータポンプキット
Chrome Plate Water Pump Kit

6
ロワユニットガスケットセット
Lower Unit Gasket Set


3
パワーヘッドガスケットセット
Power Head Gasket Set



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 QTY	備　考 Remarks
26-1-1	3C7Q87302-6	Lower Unit Assy (L) ロワユニットアッシ (L)	1	
26-1-2	3C7Q87304-6	Lower Unit Assy (UL) ロワユニットアッシ (UL)	1	
26-2	3HKB87090-0	Engine Short Block Kit エンジンショートブロックキット	1	
26-3	3T1-87121-7	Power Head Gasket Set パワーヘッドガスケットセット	1	
26-4	3C7-87322-1	Water Pump Repair Kit ウォータポンプリペアキット	1	
26-5	3C7-65231-0	Water Pump Kit (Chrome Plated) ウォータポンプキット (クロムメッキ)	1	
26-6	3C7-87321-2	Lower Unit Gasket Set ロワユニットガスケットセット	1	
26-7	3C7Q87314-1	Extension Housing Kit (UL) エクステンションハウジングキット (UL)	1	

リモコンボックス構成部品


Fig. 27 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL BOX



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 QTY	備　考 Remarks
27-1	3GFQ84500-0	Remote Control Head Assy ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾍｯﾄﾞｱｯｼ (RC5F)	1	
27-2	921603-0512	* Screw *ｽｸﾘｭ	2	
27-3	3A3-84432-0	* Bushing *ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ B	1	
27-4	3A3-84375-0	* Screw *ｽｸﾘｭ	3	
27-5	3A3-84374-0	* Spacer *ｽﾍﾟｰｻ	3	
27-6	353-84371-0	* Washer *ﾜｯｼｬ ﾘﾓｺﾝﾎﾞｯｸｽ	3	
27-7	930103-0600	* Nut *ﾅｯﾄ	3	
27-8	3A3-84383-0	* Washer *ﾜｯｼｬ	1	
27-9	3A3-84421-0	* Roller *ﾛｰﾗ	1	
27-10	3A3-84422-0	* Thrust Plate *ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ	1	
27-11	3A3-84431-0	* Bushing *ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ A	2	
27-12	940103-0800	* Washer *ﾜｯｼｬ	1	
27-13	3A3-84442-0	* Bolt *ﾎﾞﾙﾄ	1	
27-14	353-84388-0	* Detent Roller *ﾃﾞﾃﾝﾄﾛｰﾗ	1	
27-15	3B7Q84312-0	* Free Throttle Lever *ﾌﾘｰｽﾛｯﾄﾙﾚﾊﾞｰ	1	
27-16	921503-0406	* Screw *ｽｸﾘｭ	2	
27-17	3A3-84423-0	* Detent Retainer *ﾃﾞﾃﾝﾄﾘﾃｰﾅ	1	
27-18	921603-0518	* Screw *ｽｸﾘｭ	5	
27-19	3A3-84307-0	* Detent Spring *ﾃﾞﾃﾝﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	5	
27-20	3A3-84424-0	* Free Throttle Roller *ﾌﾘｰｽﾛｯﾄﾙﾛｰﾗ	1	
27-21	3A3-84426-0	* Roller Retainer *ﾛｰﾗﾘﾃｰﾅ	1	
27-22	3A3-84425-0	* Free Throttle Spring *ﾌﾘｰｽﾛｯﾄﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
27-23	3A3-84365-1	* Throttle Arm *ｽﾛｯﾄﾙｱｰﾑ	1	
27-24	3A3-84428-0	* Throttle Friction Arm *ｽﾛｯﾄﾙﾌﾘｸｼｮﾝｱｰﾑ	1	
27-25	945303-0600	* E-Ring *Eﾘﾝｸﾞ d=6	3	
27-26	353-84394-0	* Washer *ﾜｯｼｬ	1	
27-27	3A3-84427-0	* Adjust Screw *ｱｼﾞｬｽﾄｽｸﾘｭ ｽﾛｯﾄﾙﾌﾘｸｼｮﾝ	1	
27-28	3A3-84381-0	* Shift Gear Assy *ｼﾌﾄｷﾞﾔｱｯｼ	1	
27-29	3A3-83314-2	* Cable Terminal *ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙ	2	
27-30	3A3-84364-2	* Drive Gear *ﾄﾞﾗｲﾌﾞｷﾞﾔ	1	


リモコンボックス構成部品

Fig. 27 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL BOX



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 QTY	備　考 Remarks
27-31	3A3-84429-0	* Wire Cover * ﾜｲﾔｶﾊﾞｰ	1	
27-32	930103-0500	* Nut * ﾅｯﾄ	1	
27-33	910103-0525	* Bolt * ﾎﾞﾙﾄ	1	
27-34	3A3-84376-0	* Grommet * ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1	
27-35	3B7Q84441-0	* Rear Housing * ﾘﾔﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1	
27-36	3B7Q84366-0	* Rear Panel * ﾘﾔﾊﾟﾈﾙ	1	
27-37	3A3-84401-0	* Neutral Lock Arm * ﾆｭｰﾄﾗﾙﾛｯｸｱｰﾑ	1	
27-38	3A3-84403-0	* Neutral Lock Spring * ﾆｭｰﾄﾗﾙﾛｯｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
27-39	3A3-84407-0	* Washer * ﾜｯｼｬ ﾛｯｸｱｰﾑ	1	
27-40	921503-0510	* Screw * ｽｸﾘｭ	2	
27-41	3A3-84451-0	* Tilt Switch Cover * ﾁﾙﾄｽｲｯﾁｶﾊﾞｰ	1	
27-42	3A3-84404-0	* Grip * ｸﾞﾘｯﾌﾟ	1	
27-43	3B7Q84343-0	* Control Lever * ｺﾝﾄﾛｰﾙﾚﾊﾞｰ	1	
27-44	3A3-84452-0	* Tilt Switch Plug * ﾁﾙﾄｽｲｯﾁﾌﾟﾗｸﾞ	1	
27-45	3A3-84368-0	* Wave Washer * ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ	1	
27-46	3A3-84391-0	* Free Throttle Drum * ﾌﾘｰｽﾛｯﾄﾙﾄﾞﾗﾑ	1	
27-47	3A3-84435-0	* Bushing * ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ D	1	
27-48	3A3-84406-0	* Plate * ﾌﾟﾚｰﾄ ﾛｯｸｱｰﾑ	1	

リモコンボックス構成部品 (電装品関係)
Fig. 28 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL BOX (ELECTRICAL PARTS)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 QTY	備　考 Remarks
28-1	353-76020-3	Main Switch Assy ﾒｲﾝｽｲｯﾁｱｯｼ	1	
28-2-1	3F3-76217-0	* Main Switch Key * ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ (No.301)	A	
28-2-2	3F3-76218-0	* Main Switch Key * ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ (No.302)	A	
28-2-3	3F3-76219-0	* Main Switch Key * ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ (No.303)	A	
28-3	3T5-76086-0	Neutral Switch (Remote Cont) ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁ (ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ)	1	
28-4	921503-0315	Screw ｽｸﾘｭ	2	
28-5	3A3-72560-0	PTT Switch Assy PTTｽｲｯﾁｱｯｼ	1	
28-6	921503-0206	Screw ｽｸﾘｭ	2	
28-7	3A3-72591-0	PTT Switch Cover PTTｽｲｯﾁｶﾊﾞｰ	1	
28-8	3C8-76171-0	Overheat Buzzer ｵｰﾊﾞﾋｰﾄﾌﾞｻﾞｰ	1	
28-9	3A3-06830-0	Stop Switch Assy ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁｱｯｼ (ﾛｰﾌﾟ付)	1	
28-10	353-06821-0	* Stop Switch Lanyard Assy * ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁﾗﾝﾔｰﾄﾞｱｯｼ (ｶｰﾙ付)	1	
28-11	3T5-76115-1	Cord Assy ｺｰﾄﾞｱｯｼ B	1	
28-12	353-72546-0	Assist Cord (Red) ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ (赤) 200mm	1	
28-13	3N5-84331-0	Decal (Lever) ﾃﾞｶｰﾙ (ﾚﾊﾞｰ)	1	
28-14	3N5-84333-0	Decal (Tohatsu) ﾃﾞｶｰﾙ (ﾄｰﾊﾂ)	1	
28-15	3N5-84336-0	Shift Position Decal ｼﾌﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ	1	
28-16	3N5-84465-0	Shift Position Side Decal ｼﾌﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝｻｲﾄﾞﾃﾞｶｰﾙ	1	
28-17	3A3-84398-0	Band ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ	2	

索引

< ア >
アースコード 10-15
アースコード 18-47
アースワイヤ 16-13
アースワイヤ 16-71
アースワイヤ 16-74
アイドルエキゾーストパッセージ 13-2
アイドルエキゾーストパッセージカバー 13-1
アイドルエキゾーストパッセージセパレーション 13-3
アイドルエキゾーストポートグロメット 13-23
アシストコード (マットセンサ) 25-7
アシストコード (マップセンサ) 25-3
アシストコード (黒) 200mm 22-23
アシストコード (黒) 200mm 24-7-1
アシストコード (黒) 200mm 24-7-2
アシストコード (黒) 200mm 24-14-1
アシストコード (黒) 200mm 24-14-2
アシストコード (青) 200mm 22-22
アシストコード (赤) 200mm 22-24
アシストコード (赤) 200mm 23-11-1
アシストコード (赤) 200mm 23-11-2
アシストコード (赤) 200mm 28-12
アジャストスクリュ スロットルフリクション 27-27
アダプタ 5-3
アダプタ 6-5
アッパケースアッシ FFP 6-4
アドバンサアーム 7-1
アノード 1-43
アノード 16-75
アノード スターンブラケット 16-11
アマチュアアッシ 17-3
アルティチュードアジャストメントキット 25-1
アワーメータ 22-15
< イ >
イグニッションコイル (レジスタンスキャプ付) #1 10-26
イグニッションコイル (レジスタンスキャプ付)#2&#3&#4 10-28
インレットマニホールドガスケット 3-2
< ウ >
ウェーブワッシャ 18-35
ウェーブワッシャ 27-45
ウェーブワッシャ d=14 18-43
ウェーブワッシャ d=47.2 14-19
ウォータアウトレットホース 13-7
ウォータストレーナセット 14-35
ウォータテンプセンサ (O リング付) 10-31
ウォータテンプセンサ (O リング付) 10-33
ウォータパイプ (L) 14-56-1
ウォータパイプ (UL) 14-56-2
ウォータパイプオウキシリアリマウント 14-59
ウォータパイプシール (アッパ) 14-57
ウォータパイプシール (ロワ) 14-24
ウォータポンプインペラ 14-20
ウォータポンプガイドプレート 14-31
ウォータポンプキット (クロムメッキ) 26-5
ウォータポンプリペアキット 26-4
< エ >
エアインジェクタアッシ 4-12
エアコンプレッサ アッシ 5-1
エアコンプレッサシリンダアッシ 5-15
エアコンンプレッサピストンリング 5-10
エアチャンバアッシ 3-1
エアチャンバカバー 3-6
エアチャンバカバーガスケット 3-7
エアフィルタアッシ 5-28
エアホースアッシ 4-30
エアレールアッシ 4-1
エアレールデカール 4-49
エアレギュレータ 4-25
エキゾーストカバー (インナ) 1-34
エキゾーストカバーアッシ 1-33
エキゾーストカバーガスケット 1-35
エキゾーストパイプ 13-16
エキゾーストパイプガスケット 13-20
エキゾーストハウジング 13-21
エキゾーストハウジングガスケット 13-26
エキゾーストプラグ 13-9
エクステンションコード (2m) 25-17
エクステンションハウジング 13-37
エクステンションハウジングキット (UL) 26-7
エクテンションコード (トリムセンサ) 16-23
エクテンションコード (トリムセンサ) 24-6-1
エクテンションコード (トリムセンサ) 24-6-2
エクテンションコード (トリムセンサ) 24-13-1
エクテンションコード (トリムセンサ) 24-13-2
エクテンションコード (トリムセンサ) 25-16
エプロンアッシ 13-27
エレクトリックオイルポンプ 12-1
エンジンオイル 25-15
エンジンショートブロックキット 26-2
エンジンベースメントアッシ 13-8
エンジンベースメントガスケット 13-10
エンジンベースメントシール 13-11
< オ >
オイルコーションデカール 20-25
オイルシール 19.6-35-10 1-72
オイルシール 22-42-7 14-26
オイルシール 25-45-8 5-18
オイルシール 30-50-12 15-10
オイルシール 35-58-9 1-71
オイルシール 40-52-6 9-6
オイルタンク 12-25
オイルタンクチェックバルブ 12-29
オイルバルブ 12V-1.7W 21-18
オイルフィラキャップ 12-26
オイルフィルタアッシ 12-37
オイルレベルセンサ 12-30
オーバヒートブザー 23-7-1
オーバヒートブザー 23-7-2
オーバヒートブザー 28-8
オリフィス 17-39
オリフィス 17-42
オルタネータアッシ 9-2
< カ >
ガイドプレートガスケット 14-32
カウルハンドル 20-16
ガスケット 10.1-15-1 14-9
ガスケット 36-52-2 12-27
ガスケット 8.1-15-1 14-4
ガスケット FFP 6-7
ガスケット PTT/ スイッチ 18-21
ガスケット コンプレッサハウジング 5-17
ガスケット コンプレッサヘット 5-6
ガスケット シリンダヘット 1-25
ガスケット スロットルボディ 7-29
ガスケット パッセージカバー 13-4
ガスケット バルブシート 5-8
ガスケット フュエルポンプ 8-28
カップ 8-33
カップ 12-38
カップリング ポンプ 17-12
カバー ソレノイドスイッチブラケット 10-36
カバーステーアッシ 20-2
カバーフック 18-32
カバーフック 18-40
カムロッド L 14-39-1
カムロッド UL 14-39-2
カムロッドブッシング 14-41
カラー 8.4-12-17 7-9
カラー 8.4-12-17 19-14
カラー 10.2-12-12 16-45
カラー 13.5-25-13 5-13
カラー 18-20-4.5 14-58
カラー 4.2-6-10.5 7-23
カラー 6.2-9-3 1-8
カラー 6.7-12.7-3 4-41
カラー ブラケット 7-17
< キ >
キー ポンプインペラ 14-21
キー マグネト 2-15
ギヤオイル 25-13
ギヤケース プレート 14-5
ギヤケースアッシ 14-1
ギヤケースプレートプラグ 14-7
キャップ 17-34
キャップバルブ 4-45
< ク >
クラッチ 15-20
クラッチカム 14-38

クランクケースヘッド 1-69
クランクシャフトアッシ 2-1
クランプ 3-10
クランプ 8-56
クランプ 8-57
クランプ 8-58
クランプ 18-6
クランプ 21-6
クランプ 21-9
クランプ 21/32 4-38
クランプ 29/64 4-9
クランプ 6.5-14 1-66
クランプ 6.5-14 16-32
クランプ 6.5-47.5P 5-31
クランプ 6.5-47.5P 6-18
クランプ 6.5-47.5P 8-17
クランプ 6.5-47.5P 16-24
クランプ 6.5-47.5P 16-26
クランプ 6.5-67P 18-16
クランプ 6.5-87P 12-36
クランプ 60 18-15
クランプ 8.5-85P 1-29
クランプ パワートリム & チルト 18-18
クランプブラケット (L) 16-5
クランプブラケット (R) 16-4
グリス 25-12
グリスフィッティング 16-2
グリスフィッティング 16-36
クリップ 1-54
クリップ 1-58
クリップ 1-65
クリップ 7-28
クリップ 8-8
クリップ 9-12
クリップ 12-8
クリップ 12-18
クリップ 12-19
クリップ 12-23
グリップ 8-43
グリップ 8-55
グリップ 8-63
グリップ 27-42
クリップ 17.8 φ 18-25
クリップ ケーブル 18-45
クリップ フュエルパイプ 1-50
クリップ フュエルパイプ 4-48
クリップ フュエルパイプ 8-53
グロメット 3-4
グロメット 13-22
グロメット 18-14
グロメット 25-8
グロメット 27-34
グロメット 16-2.5 11-26
グロメット 17-2.7 18-9
グロメット 17-3 18-12
グロメット A ロワカバー 18-10
グロメット FFP 6-8
グロメット FFP ロワ 6-9
グロメット PTT コード 18-11
グロメット PTT スイッチアッシ 20-14
グロメット エプロン 13-43
グロメット ケーブルターミナル 6-12
グロメット ケーブルターミナル アッパ 6-13
グロメット コード 18-13
グロメット パイプ 6-19
< ケ >
ケースアッシ FFP 6-3
ケーブルジョイント 7-10
ケーブルターミナル 27-29
ケーブルターミナルアッシ (-) 6-11
ケーブルターミナルアッシ (+) 6-10
< コ >
コイルブラケットアッシ (オイルシール付) 9-5
コーションデカール (A) 20-24
コーションデカール B 11-27
コード FFP 6-14
コードアッシ 10-24
コードアッシ B 23-10-1
コードアッシ B 23-10-2
コードアッシ B 28-11
コードカバー FFP 6-15
コントロールヘッドアッシ (トップ - シングル) 23-3
コントロールヘッドアッシ (トップ - ツイン) 23-18
コントロールレバー 27-43
コンプレッサクランクシャフトアッシ 5-11
コンプレッサハウジングアッシ 5-16
コンプレッサヘッドアッシ 5-2
< サ >
サーモスタット 1-20
サーモスタットキャップガスケット 1-22
サ - モスタットキャップアッシ (ニップル付き) 1-21
< シ >
シーリングキャップ 3-5
シール エプロン 13-28
シール コンプレッション 4-17
シール ラバー フィラリッド 20-19
シールリング 18-27
シールリング ステアリングシャフト 16-48
シールリング ドラックリンク 19-25
シールリング フックレバー 18-41
シフトアーム 19-11
シフトアシストアッシ 19-10
シフトギヤアッシ 27-28
シフトポジションデカール (ハンドルポジション) 28-15
シフトポジションデカール (ハンドルポジションサイド) 28-16
シフトレバーシャフト 19-3
シフトロッド (L) 19-17
シフトロッドジョイント 14-44
シフトロッドレバー 19-1
シム 35-41.9-0.5 14-27
シム 42-50-0.1 15-18-2
シム 42-50-0.15 15-18-1
シム 47-57-0.1 15-16-2
シム 47-57-0.15 15-16-1
シム 52-60.5-0.1 14-12-3
シム 52-60.5-0.15 14-12-2
シム 52-60.5-0.3 14-12-1
ジョイント アッシ (アウトレット) 21-4
ジョイント アッシ (インレット) 21-3
ジョイント ニップル 12-16
シリンダ & クランクケースアッシ 1-1
シリンダピンアッパ 16-14
シリンダヘッド 1-24
シリンダヘッドカバー 1-16
シリンダヘッドカバーガスケット 1-17
シリンダライナ (ロワ) 16-28
< ス >
スイベルブラケットアッシ 16-1
スイベルブラケットシャフトアッシ (ステンコート) 16-35
スクリュ 7-24
スクリュ 8-2
スクリュ 8-3
スクリュ 8-6
スクリュ 8-21
スクリュ 8-25
スクリュ 14-6
スクリュ 14-36
スクリュ 16-33
スクリュ 23-13-1
スクリュ 23-13-2
スクリュ 27-2
スクリュ 27-4
スクリュ 27-16
スクリュ 27-18
スクリュ 27-40
スクリュ 28-4
スクリュ 28-6
スタータケーブル (L=300) 11-7
スタータケーブル (L=500) 11-6
スタータソレノイド 10-7
スタータモータアッシ 11-1
スタータモータバンド 11-18
スタータモータマウント A 11-15
スタータモータマウント B 11-16
スタッド 13-38
スタッドボルト 1-5
スタッドボルト 1-6
スタッドボルト 13-40
スタッドボルト 15-4
スチールボール 15-26
ステアリングアームダンパ B ステアリングロッド UL 16-47
ステアリングシャストアッシ 16-46
ステー リードワイヤバンド 1-60
ステー リードワイヤバンド 4-43
ストッパ ドライブシャフトハウジング 14-46
ストップスイッチアッシ (ロープ付) 23-8-1

ストップスイッチアッシ (ロープ付) 23-8-2
ストップスイッチアッシ (ロープ付) 28-9
ストップスイッチランヤードアッシ (カール付) 23-9-1
ストップスイッチランヤードアッシ (カール付) 23-9-2
ストップスイッチランヤードアッシ (カール付) 28-10
スナップ クラッチピン 15-22
スナップピン d=8 7-12
スナップピン d=8 19-18
スパークテスタ (PET-4000) 25-11
スパークプラグ (IZFR5J) 1-45
スパークプラグデカール 11-29
スピードメータアッシ (50MPH) 22-1-2
スピードメータアッシ (75MPH) 22-1-1
スピードメータチューブ 6000mm 22-7-1
スピードメータチューブ 6000mm 22-7-2
スピードメータバンド 22-8-1
スピードメータバンド 22-8-2
スプリットピン 3-25 15-32
スプリング クラッチ 15-24
スプリング フィラリッド 20-21
スプリングピン 3.5-10 14-40
スプリングピン 3.5-16 14-45
スプリングピン 3.5-16 14-55
スプリングピン 3.5-16 16-41
スプリングリテーナ クラッチ 15-23
スプリングワッシャ 1-32
スプリングワッシャ 1-41
スプリングワッシャ 9-4
スプリングワッシャ 11-12
スプリングワッシャ 11-24
スプリングワッシャ 13-19
スプリングワッシャ 19-9
スプリングワッシャ 21-23
スプリングワッシャ 21-30
スプリングワッシャ 22-6-1
スプリングワッシャ 22-6-2
スプリングワッシャ 22-14
スプリングワッシャ 22-20
スペーサ 11-14
スペーサ 12-3
スペーサ 18-3
スペーサ 27-5
スペーサ 35-48.6-16 2-5
スペーサ 40-52-7 2-3
スペーサ 6.2-9-15.7 6-24
スペーサ 6.2-9-15.7 8-16
スペーサ 6.2-9-15.7 10-41
スペーサ 6.2-9-15.7 12-35
スペーサ 6.2-9-16.6 10-6
スペーサ ドラッグリンク H. 19-21
スモールエンドベアリングワッシャ 2-12
スラストプレート 27-10
スラストプレート (アッパ) 16-50
スラストプレート 66-85-2 2-4
スラストプレート 66-85-2 2-14
スラストロッド 16-9
スロットルアーム 27-23
スロットルカム 7-14
スロットルフリクションアーム 27-24
スロットルボディアッシ 7-13
< タ >
ターミナルキャップ 10-19
ターミナルキャップ スタータ 10-16
ターミナルキャップ スタータ 10-17
ターミナルキャップ スタータ 11-10
ダイヤフラムガスケット B 8-23
ダイヤフラムガスケットセット 8-27
ダウェルピン 1-3
ダウェルピン 1-4
ダウェルピン 4-10 1-18
ダウェルピン 4-10 1-26
ダウェルピン 4-10 5-20
ダウェルピン 4-10 14-29
ダウェルピン 6-12 1-2
ダウェルピン 6-12 5-25
ダウェルピン 6-12 13-12
タコメータ (オイルランプ付) 21-17
タコメータ (オイルランプ付) 24-3
タコメータ (オイルランプ付) 24-10
タッチアップペイント (アクアマリン) 25-14
タッピングスクリュ 6-16 20-17
タッピングスクリュ 6-25 25-4
ダンパ (アッパ) 16-59
ダンパ (ロワ) 16-70
ダンパ スタータモータ 11-17
ダンパラバー 16-55
ダンパラバー 16-64
< チ >
チェックバルブ 1-53
チェックバルブ 1-57
チェックバルブ 8-24
チルトスイッチカバー 27-41
チルトスイッチプラグ 27-44
チルトストッパアッシ 16-40
チルトストッパグリップ 16-43
チルトストッパスプリング 16-44
チルトハンドル 20-11
< ツ >
ツインリモコンボックスキット 23-1
ツールキット 21-32
< テ >
ディスクスプリング 4-15
テーパードローラベアリング 0506 14-15
テーパードローラベアリング 30209 15-1
デカール (トーハツ) 28-14
デカール (レバー) 28-13
デカールセット 20-15
テストプロペラアッシ 25-10
デテントスプリング 27-19
デテントリテーナ 27-17
デテントローラ 27-14
< ト >
トップカウルアッシ (サービス) 20-1
トップカウルシール 20-10
ドライブギヤ 27-30
ドライブシャフト (L) 14-14-1
ドライブシャフト (UL) 14-14-2
ドライブシャフトスプリング 14-17
ドライブシャフトスプリングガイド 14-18
ドライブシャフトハウジング (L) 13-32
ドライブシャフトハウジングガスケット 13-36
ドライブプーリ 5-26
ドライブベルト 5-27
ドラッグリンクアッシ H. 19-20
ドラッグリンクスペーサ 23-2
ドリブンプーリ 5-21
トリムセンサ 16-19
トリムタブ 15-2
トリムタブガスケット 15-3
トリムピストン 17-25
トリムメーターアッシ 21-25
トリムメーターアッシ 24-5
トリムメーターアッシ 24-12
ドレンスクリュ 8-10
< ナ >
ナイロンナット 3/8 19-23
ナイロンナット 10P1.5 19-2
ナイロンナット 4P0.7 14-37
ナイロンナット 5P0.8 20-9
ナイロンナット 6P1.0 20-13
ナイロンナット 7/8 16-39
ナイロンナット 8P1.25 15-5
ナット 1-9
ナット 7-19
ナット 8-26
ナット 8-38
ナット 12-42
ナット 13-41
ナット 19-8
ナット 21-22
ナット 21-31
ナット 22-5-1
ナット 22-5-2
ナット 22-13
ナット 22-19
ナット 27-7
ナット 27-32
ナット 10-P1.25 13-42
ナット 12-P1.5 16-66
ナット P1.25 21-15
ナット ベベルギヤ B 14-13
< ニ >
ニップル 6-1/8 14-10
ニップル 6-6 14-50
ニップル L. 4-2
ニップル T (バルブ付き) 1-68

ニップル ウォータ 1-74
ニップル フュエルホース 8-59
ニュートラルスイッチ (リモートコントロール) 28-3
ニュートラルスイッチコード (グリーン) 23-14-1
ニュートラルスイッチコード (グリーン) 23-14-2
ニュートラルロックアーム 27-37
ニュートラルロックスプリング 27-38
< ハ >
パイプ 1-64
パイプ 9-11
パイプ 12-7
パイプ 12-9
パイプ 12-10
パイプ 12-11
パイプ 12-12
パイプ 12-15
パイプ 12-22
パイプ ビニール 12-13
パイプ ビニール 12-14
パイプジョイント 8-51
パイプジョイント 7-5 8-52
バックアップリング 17-17
バックアップリング 17-24
バックアップリング 17-27
バッテリケーブル 10-18
バルブアッシ 4-3
バルブシート 17-44
パワーヘッドガスケットセット 26-3
ハンガ 1-30
バンドリードワイヤ 28-17
バンドリードワイヤ 100 14-51
バンドリードワイヤ 100 16-22
バンドリードワイヤ 104 7-27
バンドリードワイヤ 104 8-18
バンドリードワイヤ 104 8-60
バンドリードワイヤ 104 12-17
バンドリードワイヤ 104 12-20
バンドリードワイヤ 104 16-34
バンドリードワイヤ 158 10-20
バンドリードワイヤ 158 12-24
バンドリードワイヤ 170 1-61
バンドリードワイヤ 170 4-44
< ヒ >
ピストン (0.5O/S) 2-7-2
ピストン (STD) 2-7-1
ピストン & コネクティングロッドアッシ 5-9
ピストンピン 2-9
ピストンピンクリップ 2-10
ピストンリング (0.5O/S) 1st 2-8-2
ピストンリング (STD) 1st 2-8-1
ピストンロッドアッシ 17-19
ピックアップコイル 9-7
ピニオンアッシ 11-5
ヒューズ 10-10
ヒューズ 15A 10-11
ヒューズ 30A 10-9
ヒューズデカール 11-28
ピン 17-41
ピン クラッチ 15-21
ピン ケーブル 19-7
ピン スラストロッド 16-10
< フ >
フィッティングプレート 21-21
フィッティングプレート 22-4-1
フィッティングプレート 22-4-2
フィッティングプレート 22-12
フィッティングプレート 22-18
フィッテイングプレート 21-29
フィラリッドアッシ 20-20
フィラリッドヒンジ 20-22
フィルタ 8-35
フィルタ 12-40
フィルタ 17-11
フィルタ 17-32
フィルタ 17-45
フォワード スラストワッシャ 15-29-1
フォワード スラストワッシャ 15-29-2
フォワード スラストワッシャ 15-29-3
フォワード スラストワッシャ 15-29-4
フォワード スラストワッシャ 15-29-5
フォワード スラストワッシャ 15-29-6
フォワード スラストワッシャ 15-29-7
ブザーコーションデカール 21-10
フック カバー 11-30
フック タンクキャップ 12-28
フックレバー 18-39
フックレバーアッシ (ライト) 18-31
フックレバーアッシ (レフト) 18-30
プッシュロッド クラッチ 15-25
ブッシング 12-14-15.5 7-7
ブッシング 12-14-15.5 19-13
ブッシング 14-16-1.8 18-42
ブッシング 18-20-20.5 16-18
ブッシング 18-24-19 16-17
ブッシング 18-24-19 18-36
ブッシング 22-25.4-23.5 16-31
ブッシング 25.6-28.6-40 16-38
ブッシング 32-40-45 16-49
ブッシング A 27-11
ブッシング B 27-3
ブッシング D 27-47
フュエルインジェクタアダプタ 4-18
フュエルインジェクタアッシ 4-19
フュエルインジェクタインサート 4-16
フュエルフィードポンプ 6-2
フュエルフィードポンプアッシ 6-1
フュエルフィルタアッシ 8-32
フュエルフィルタバンド 4-39
フュエルフィルタラバーマウント 4-36
フュエルホースアッシ 4-32
フュエルポンプアッシ 8-19
フュエルポンプブラケット 8-30
フュエルレギュレータアッシ 4-22
フライホイール (リングギヤ付) 9-1
プライマバルブ 21-5
プライマバルブアッシ 21-1
プライマバルブアッシ 21-2
プラグ 14-3
プラグ 17-30
プラグ 10.5 4-4
プラグ ウォータ 14-8
プラグ フュエルホースニップル 8-61
プラグキャップ (抵抗入り) 10-27
プラグキャップ (抵抗入り) 10-29
プラグストッパ 4-6
ブラケット オイルポンプ 12-6
ブラケット スタータモータ 11-22
ブラケットアッシ ソレノイドスイッチ 10-35
ブラシ 17-6
ブラシ (-) 11-3
ブラシ (+) 11-2
ブラシスプリング 11-4
ブラシスプリング 17-8
フラッシングアタッチメントアッシ 25-9
フラッシングコネクタ 18-26
フラッシングコネクタキャップ 18-29
フラッシングプラグ 25-18
フラッシングホース 18-24
フリースロットルスプリング 27-22
フリースロットルドラム 27-46
フリースロットルレバー 27-15
フリースロットルローラ 27-20
フリーピストン 17-22
ブレーカ 17-7
プレート 1-62
プレート カバーステー 20-8
プレート フィルタ 8-40
プレート レクチファイヤ 10-22
プレート ロックアーム 27-48
プレコーテッドボルト 8-25 7-30
プレコーテッドボルト 8-30 15-12
プレリギングキット 24-1-1
プレリギングキット 24-1-2
プレリギングキット 24-8-1
プレリギングキット 24-8-2
フロート フュエルフィルタ 8-36
フロート ベーパセパレータ 8-4
フロートアームピン 8-5
フロートバルブアッシ (バルブピン付) 8-7
プロテクタ 4-37
プロテクタ (L=150) 4-34
プロペラアッシ (11″) (3 × 355 × 279) 15-27-1
プロペラアッシ (13″) (3 × 355 × 330) 15-27-2
プロペラアッシ (15″) (3 × 349 × 381) 15-27-3
プロペラアッシ (16″) (3 × 336 × 406) 15-27-4
プロペラアッシ (17″) (3 × 336 × 432) 15-27-5

プロペラアッシ (19″) (3 × 330 × 483) 15-27-6
プロペラアッシ (21″) (3 × 324 × 533) 15-27-7
プロペラシャフト 15-19
プロペラシャフトハウジング 15-7
プロペラシャフトハウジングアッシ 15-6
プロペラナット 15-30
プロペラハブキット 15-28-1
プロペラハブキット 15-28-2
プロペラハブキット 15-28-3
プロペラハブキット 15-28-4
プロペラハブキット 15-28-5
プロペラハブキット 15-28-6
プロペラハブキット 15-28-7
< へ >
ベーパセパレータ 8-1
ベベルギヤ A アッシ 15-13
ベベルギヤ B 14-11
ベベルギヤ C 15-15
< ホ >
ホース 1-46
ホース 1-47
ホース 1-48
ホース 1-49
ホース 1-51
ホース 1-52
ホース 1-55
ホース 1-56
ホース 1-75
ホース 4-8
ホース 4-46
ホース 4-47
ホース 5-29
ホース 5-30
ホース 7-26
ホース 8-42
ホース 8-44
ホース 8-45
ホース 8-46
ホース 8-47
ホース 8-48
ホース 8-49
ホース 8-50
ホース 8-54
ホース 8-62
ホース 14-49-1
ホース 14-49-2
ホース 21-7-1
ホース 21-7-2
ホース 21-8-1
ホース 21-8-2
ホース 25-5
ホースジョイント 21-16
ボール 17-40
ボールジョイント B. 7-18
ホールディングプレート 4-28
ホールディングプレート 4-29
ホールディングプレート 4-40
ボールベアリング 16007 14-16
ボールベアリング 6203 5-12
ボールベアリング 6208 15-11
ボトムカウル 18-1
ホルダ シフトレバーシャフト 19-4
ボルト 1-10
ボルト 1-12
ボルト 1-13
ボルト 1-14
ボルト 1-19
ボルト 1-23
ボルト 1-27
ボルト 1-31
ボルト 1-36
ボルト 1-38
ボルト 1-40
ボルト 1-44
ボルト 1-59
ボルト 1-63
ボルト 1-67
ボルト 1-73
ボルト 3-3
ボルト 3-8
ボルト 3-9
ボルト 3-11
ボルト 4-7
ボルト 4-10
ボルト 4-42
ボルト 5-5
ボルト 5-19
ボルト 5-24
ボルト 5-32
ボルト 6-16
ボルト 6-20
ボルト 6-21
ボルト 7-5
ボルト 7-15
ボルト 8-12
ボルト 8-29
ボルト 8-31
ボルト 8-41
ボルト 9-3
ボルト 9-8
ボルト 9-10
ボルト 10-2
ボルト 10-23
ボルト 10-30
ボルト 10-37
ボルト 11-9
ボルト 11-11
ボルト 11-19
ボルト 11-20
ボルト 11-23
ボルト 12-4
ボルト 12-21
ボルト 12-31
ボルト 13-5
ボルト 13-6
ボルト 13-13
ボルト 13-17
ボルト 13-24
ボルト 13-29
ボルト 13-30
ボルト 13-34
ボルト 13-45
ボルト 13-46
ボルト 14-33
ボルト 14-47
ボルト 14-52
ボルト 14-53
ボルト 16-3
ボルト 16-6
ボルト 16-12
ボルト 16-16
ボルト 16-20
ボルト 16-54
ボルト 16-58
ボルト 16-72
ボルト 17-9
ボルト 17-36
ボルト 17-37
ボルト 18-4
ボルト 18-7
ボルト 18-17
ボルト 18-23
ボルト 18-46
ボルト 18-48
ボルト 19-5
ボルト 19-12
ボルト 20-6
ボルト 20-23
ボルト 27-13
ボルト 27-33
ボルト 10-107 13-33
ボルト 12-20 16-27
ボルト 3/8-50 19-22
ボルト 5-16 16-76
ボルト 5-16 18-19
ボルト 6-12 1-7
ボルト 6-12 16-25
ボルト 8-25 16-69
ボルト 8-80 13-14
ボルト スターンブラケット 21-12
ボルト セムス 10-8
ボルト マウントブラケット 16-62
ボルト ワッシャー付 10-25
ボルト ワッシャー付 11-8
ボルト ワッシャー付 16-73
ボルト 内六角 18-38

ボルトメータアッシ 22-9
ポンプ 17-10
ポンプカバー 8-20
ポンプケース (ロワ) 14-25
ポンプケースガスケット 14-30
ポンプケースサブアッシ (アッパ) 14-22
ポンプケースライナ 14-23
ポンプダイヤフラム 8-22
< マ >
マウント モータカバーロア 8-14
マウント モータカバーロア 10-4
マウント モータカバーロア 10-39
マウント モータカバーロア 12-2
マウント モータカバーロア 12-33
マウント モータカバーロア 18-2
マウントブラケット 16-60
マウントホールディングプレート (アッパ) 16-57
マウントホールディングプレート (ロワ) 16-68
マグネトナット 5-22
マットセンサ 25-6
マップセンサ 25-2
マニュアルバルブ 17-14
< メ >
メインスイッチアッシ 23-5-1
メインスイッチアッシ 23-5-2
メインスイッチアッシ 28-1
メインスイッチキー (No.301) 23-6-1
メインスイッチキー (No.301) 23-6-4
メインスイッチキー (No.301) 28-2-1
メインスイッチキー (No.302) 23-6-2
メインスイッチキー (No.302) 23-6-5
メインスイッチキー (No.302) 28-2-2
メインスイッチキー (No.303) 23-6-3
メインスイッチキー (No.303) 23-6-6
メインスイッチキー (No.303) 28-2-3
メインスイッチパネル 23-12-1
メインスイッチパネル 23-12-2
メインベアリング 6208 2-2
メインベアリング アッパ 2-13
メーターランプスイッチ 22-21
メーターリードワイヤ 21-24
メーターリードワイヤ 24-4-1
メーターリードワイヤ 24-4-2
メーターリードワイヤ 24-11-1
メーターリードワイヤ 24-11-2
メータダンパ 21-20
メータダンパ 21-28
メータダンパ 22-3-1
メータダンパ 22-3-2
メータダンパ 22-11
メータダンパ 22-17
メータバルブ 21-26
メータバルブ 12V-1.7W 22-10
メータバルブ 12V-1.7W 22-16
メータバルブ 12V-1.8W 21-19
メータバルブ 12V-1.8W 22-2-1
メータバルブ 12V-1.8W 22-2-2
メータバルブキャップ 21-27
< モ >
モータアッシ (PTT) 17-1
モ - タブラケットアッシ 17-5
< ヨ >
ヨークアッシ 17-2
< ラ >
ラバーマウント 6-25
ラバーマウント 7-22
ラバーマウント (アッパ) 16-53
ラバーマウント (ロワ) 16-61
ラバーマウント 8.5-12-2. 6-23
ラバーマウント 8.5-14-2.5 8-15
ラバーマウント 8.5-14-2.5 10-5
ラバーマウント 8.5-14-2.5 10-40
ラバーマウント 8.5-14-2.5 12-34
ランプパネルアッシ 24-15
< リ >
リードバルブアッシ 3-12
リードバルブアッシ 5-7
リードワイヤ 24-16
リギングコードキット 24-9-1
リギングコードキット 24-9-2
リギングボルトセット 21-11
リザーブタンク 17-33
リバースガスパッセージパイプ 13-44
リモートコントロールヘッド (トップ - シングル) 23-4
リモートコントロールヘッド (トップ - ツイン) 23-19
リモートコントロールヘッドアッシ (RC5F) 24-2-1
リモートコントロールヘッドアッシ (RC5F) 24-2-2
リモートコントロールヘッドアッシ (RC5F) 27-1
リヤハウジング 27-35
リヤパネル 27-36
リレー 10-12
リングギヤカバー 11-25
リンクロッドアッシ (TPS) 7-4
リンクロッドアッシ (スロットル) 7-3
< レ >
レクチファイアコンプリート 10-21
< ロ >
ローラ 27-9
ローラ 6.1-14.7-14 20-3
ローラベアリング 23-28-28. 2-11
ローラベアリング 25-32-26. 15-14
ローラベアリング 28.6-38.1-3 14-2
ローラベアリング 30-40-30. 15-9
ローラリテーナ 27-21
ロッドガイドサブアッシ トリム 17-28
ロッドスナップ 5-3. 7-2
ロワユニットアッシ (L) 26-1-1
ロワユニットアッシ (UL) 26-1-2
ロワユニットガスケットセット 26-6
< ワ >
ワイヤカバー 27-31
ワッシャ 1-37
ワッシャ 1-39
ワッシャ 1-42
ワッシャ 4-11
ワッシャ 6-17
ワッシャ 7-20
ワッシャ 8-39
ワッシャ 11-21
ワッシャ 12-43
ワッシャ 13-15
ワッシャ 13-18
ワッシャ 13-31
ワッシャ 13-35
ワッシャ 13-39
ワッシャ 14-34
ワッシャ 14-48
ワッシャ 14-54
ワッシャ 16-7
ワッシャ 16-37
ワッシャ 16-42
ワッシャ 16-67
ワッシャ 18-8
ワッシャ 18-33
ワッシャ 18-37
ワッシャ 20-4
ワッシャ 20-7
ワッシャ 21-14
ワッシャ 27-8
ワッシャ 27-12
ワッシャ 27-26
ワッシャ 12.5-24-1 7-8
ワッシャ 12.5-24-1 19-16
ワッシャ 9.6-18-2. 19-24
ワッシャ 10.5-18-1.5 19-6
ワッシャ 10.5-20-3.2 1-11
ワッシャ 10.5-20-3.2 5-23
ワッシャ 12.2-36-3 16-56
ワッシャ 13-34-3 16-63
ワッシャ 13-34-3 21-13
ワッシャ 17-32-3 15-31
ワッシャ 22.6-30-2 16-29
ワッシャ 25.7-50-1 16-8
ワッシャ 4.2-12.5-0.8. 7-25
ワッシャ 6.5-21-1 7-16
ワッシャ 6.5-21-1 8-13
ワッシャ 6.5-21-1 10-3
ワッシャ 6.5-21-1 12-32
ワッシャ 6.5-23-1.5 16-15
ワッシャ 6.5-23-1.5 20-18
ワッシャ 6-16-1.5 6-22
ワッシャ 6-16-1.5 10-38
ワッシャ 6-16-1.5 16-21
ワッシャ 6-16-1.5 18-44
ワッシャ 6-16-1.5 20-12
ワッシャ 8.4-15.5-1.6. 13-25

ワッシャ 8.5-18-1.6 7-11
ワッシャ 8.5-18-1.6 19-19
ワッシャ 8.5-19.5-3.2 1-15
ワッシャ 8.5-19.5-3.2 1-28
ワッシャ 8.5-24-1.5 7-6
ワッシャ 8.5-24-1.5 11-13
ワッシャ 8.5-24-1.5 12-5
ワッシャ 8.5-24-1.5 18-5
ワッシャ 8.5-24-1.5 19-15
ワッシャ t=2.8 15-17-3
ワッシャ t=3.0 15-17-2
ワッシャ t=3.2 15-17-1
ワッシャ マウントブラケット 16-65
ワッシャ メタル 10.2-17-2 5-4
ワッシャ メタル 10.2-17-2 6-6
ワッシャ リモコンボックス 27-6
ワッシャ ロックアーム 27-39
< 高 >
高圧フュエルフィルタ 4-35
<C>
C リング 16-30
C リング 16-51
C リング 17-18
C リング d=35 2-6
<E>
ECU アッシ 10-1
E リング d=5 20-5
E リング d=6 27-25
<O>
O リング 8-9
O リング 8-11
O リング 17-13
O リング 17-15
O リング 17-16
O リング 17-20
O リング 17-21
O リング 17-23
O リング 17-26
O リング 17-29
O リング 17-31
O リング 17-35
O リング 17-38
O リング 17-43
O リング 2.5-20 4-23
O リング 2.5-20 4-26
O リング 5-2.5 4-24
O リング 5-2.5 4-27
O リング 1.9-13 5-14
O リング 1.9-6.8 14-42
O リング 2.0-10.0 10-32
O リング 2.0-10.0 10-34
O リング 2.4-59.6 9-9
O リング 2.4-9.5 4-14
O リング 2.8-20.2 4-20
O リング 2-74.5 1-70
O リング 3.1-24.4 18-28
O リング 3.1-54.4 14-28
O リング 3.1-94.4 15-8
O リング 3.5-27.7 14-43
O リング 3.5-735 4-21
O リング 4.5-32 16-52
O リング 5-52 4-13
O リング 6.8-1.9 4-5
O リング 9.8-1.9 4-31
O リング 9.8-1.9 4-33
O リング φ 3.5-18 18-34
O リング モーター 17-4
O リング A 8-34
O リング A 12-39
O リング B 8-37
O リング B 12-41
<P>
PTT アッシ 16-77
PTT スイッチアッシ 18-20
PTT スイッチアッシ 28-5
PTT スイッチカバー 28-7
PTT スイッチコード (スカイブルー) 23-16-1
PTT スイッチコード (スカイブルー) 23-16-2
PTT スイッチコード (ピンク) 23-17-1
PTT スイッチコード (ピンク) 23-17-2
PTT スイッチコード (レッド) 23-15-1
PTT スイッチコード (レッド) 23-15-2
PTT スイッチブラケット 18-22
PTT ソレノイドスイッチ (A) (UP) 10-13
PTT ソレノイドスイッチ (B) (DN) 10-14
<T>
TPS アッシ 7-21
TPS デカール 7-31

INDEX

<A>
Adapter 5-3
Adapter 6-5
Adjust Screw 27-27
Advancer Arm 7-1
Air Chamber Assy 3-1
Air Chamber Cover 3-6
Air Chamber Cover Gasket 3-7
Air Compressor Assy 5-1
Air Compressor Cylinder Assy 5-15
Air Compressor Housing Assy 5-16
Air Compressor Piston Ring 5-10
Air Filter Assy 5-28
Air Hose Assy 4-30
Air Injector Complete 4-12
Air Rail Assy 4-1
Air Rail Decal 4-49
Air Regulator Assy 4-25
Alternator Assy 9-2
Altitude Adjustment Kit 25-1
Anode 1-43
Anode 16-11
Anode 16-75
Apron Assy 13-27
Armature Assy 17-3
Assist Cord (Blk) 22-23
Assist Cord (Blk) 24-7-1
Assist Cord (Blk) 24-7-2
Assist Cord (Blk) 24-14-1
Assist Cord (Blk) 24-14-2
Assist Cord (Blu) 22-22
Assist Cord (Map Sensor) 25-3
Assist Cord (Mat Sensor) 25-7
Assist Cord (Red) 22-24
Assist Cord (Red) 23-11-1
Assist Cord (Red) 23-11-2
Assist Cord (Red) 28-12
<B>
Back-Up Ring 17-17
Back-Up Ring 17-24
Back-Up Ring 17-27
Ball 15-26
Ball 17-40
Ball Bearing 5-12
Ball Bearing 14-16
Ball Bearing 15-11
Ball Joint 7-18
Band 1-61
Band 4-44
Band 7-27
Band 8-18
Band 8-60
Band 10-20
Band 12-17
Band 12-20
Band 12-24
Band 14-51
Band 16-22
Band 16-34
Band 28-17
Battery Cable 10-18
Bevel Gear Assy (A) 15-13
Bevel Gear B 14-11
Bevel Gear C 15-15
Bolt 1-7
Bolt 1-10
Bolt 1-12
Bolt 1-13
Bolt 1-14
Bolt 1-19
Bolt 1-23
Bolt 1-27
Bolt 1-31
Bolt 1-36
Bolt 1-38
Bolt 1-40
Bolt 1-44
Bolt 1-59
Bolt 1-63
Bolt 1-67
Bolt 1-73
Bolt 3-3
Bolt 3-8
Bolt 3-9
Bolt 3-11
Bolt 4-7
Bolt 4-10
Bolt 4-42
Bolt 5-5
Bolt 5-19
Bolt 5-24
Bolt 5-32
Bolt 6-16
Bolt 6-20
Bolt 6-21
Bolt 7-5
Bolt 7-15
Bolt 8-12
Bolt 8-29
Bolt 8-31
Bolt 8-41
Bolt 9-3
Bolt 9-8
Bolt 9-10
Bolt 10-2
Bolt 10-8
Bolt 10-23
Bolt 10-25
Bolt 10-30
Bolt 10-37
Bolt 11-8
Bolt 11-9
Bolt 11-11
Bolt 11-19
Bolt 11-20
Bolt 11-23
Bolt 12-4
Bolt 12-21
Bolt 12-31
Bolt 13-5
Bolt 13-6
Bolt 13-13
Bolt 13-14
Bolt 13-17
Bolt 13-24
Bolt 13-29
Bolt 13-30
Bolt 13-33
Bolt 13-34
Bolt 13-45
Bolt 13-46
Bolt 14-33
Bolt 14-47
Bolt 14-52
Bolt 14-53
Bolt 16-3
Bolt 16-6
Bolt 16-12
Bolt 16-16
Bolt 16-20
Bolt 16-25
Bolt 16-27
Bolt 16-54
Bolt 16-58
Bolt 16-62
Bolt 16-69
Bolt 16-72
Bolt 16-73
Bolt 16-76
Bolt 17-9
Bolt 17-36
Bolt 17-37
Bolt 18-4
Bolt 18-7
Bolt 18-17
Bolt 18-19
Bolt 18-23
Bolt 18-38
Bolt 18-46
Bolt 18-48
Bolt 19-5
Bolt 19-12
Bolt 19-22
Bolt 20-6
Bolt 20-23
Bolt 21-12
Bolt 27-13
Bolt 27-33
Bottom Cowl 18-1
Bracket 11-22
Bracket 12-6
Bracket Assy 10-35
Breaker 17-7
Brush 17-6
Brush Spring 11-4
Brush Spring 17-8
Bushing 7-7
Bushing 16-17
Bushing 16-18
Bushing 16-31
Bushing 16-38
Bushing 16-49
Bushing 18-36
Bushing 19-13
Bushing 27-3
Bushing 27-11
Bushing 27-47
Buzzer Caution Decal 21-10
<C>
Cable Joint 7-10
Cable Terminal 27-29
Cable Terminal Assy (Negative) 6-11
Cable Terminal Assy (Positive) 6-10
Cam Rod (L) 14-39-1
Cam Rod (Ul) 14-39-2
Cam Rod Bushing 14-41
Cap 4-45
Cap 17-34
Cap Hook 12-28
Case Assy 6-3
Caution Decal (A) 20-24
Caution Decal (B) 11-27
Check Valve 1-53
Check Valve 1-57
Check Valve 8-24
Clamp 1-29
Clamp 1-66
Clamp 3-10
Clamp 4-9
Clamp 4-38
Clamp 5-31
Clamp 6-18
Clamp 8-17
Clamp 8-56
Clamp 8-57
Clamp 8-58
Clamp 12-36
Clamp 16-24
Clamp 16-26
Clamp 16-32
Clamp 18-6
Clamp 18-15
Clamp 18-16
Clamp 18-18
Clamp 21-6
Clamp 21-9
Clamp Bracket (L) 16-5
Clamp Bracket (R) 16-4
Clip 1-50
Clip 1-54
Clip 1-58
Clip 1-65
Clip 4-48
Clip 7-28
Clip 8-8
Clip 8-43
Clip 8-53

Clip 8-55
Clip 8-63
Clip 9-12
Clip 12-8
Clip 12-18
Clip 12-19
Clip 12-23
Clip 18-25
Clip 18-45
Clutch 15-20
Clutch Cam 14-38
Coil Bracket Assy. 9-5
Collar 1-8
Collar 4-41
Collar 5-13
Collar 7-9
Collar 7-17
Collar 7-23
Collar 14-58
Collar 16-45
Collar 19-14
Compressor Crankshaft Assy 5-11
Compressor Head Assy. 5-2
Control Head Assy (Top-Single) 23-3
Control Head Assy (Top-Twin) 23-18
Control Lever 27-43
Cord 6-14
Cord Assy 10-24
Cord Assy 23-10-1
Cord Assy 23-10-2
Cord Assy 28-11
Cord Cover 6-15
Coupling 17-12
Cover 10-36
Cover Hook 18-32
Cover Hook 18-40
Cover Stay Assy 20-2
Cowl Handle 20-16
Crankcase Head 1-69
Crankshaft Assy 2-1
C-Ring 2-6
C-Ring 16-30
C-Ring 16-51
C-Ring 17-18
Cup 8-33
Cup 12-38
Cyl Block & Crankcase Assy 1-1
Cylinder Head 1-24
Cylinder Head Cover 1-16
Cylinder Head Cover Gasket 1-17
Cylinder Head Gasket. 1-25
Cylinder Pin (Lower) 16-28
Cylinder Pin (Upper) 16-14
<D>
Damper 11-17
Damper 16-55
Damper 16-64
Damper (Lower) 16-70
Damper (Upper) 16-59
Decal (Lever) 28-13
Decal (Tohatsu) 28-14
Decal Set 20-15
Detent Retainer 27-17
Detent Roller 27-14
Detent Spring 27-19
Diaphragm Gasket 8-23
Diaphragm Gasket Set 8-27
Disc Spring 4-15
Dowel Pin 1-2
Dowel Pin 1-3
Dowel Pin 1-4
Dowel Pin 1-18
Dowel Pin 1-26
Dowel Pin 5-20
Dowel Pin 5-25
Dowel Pin 13-12
Dowel Pin 14-29
Drag Link Assy 19-20
Drag Link Spacer. 23-2
Drain Screw. 8-10
Drive Belt 5-27
Drive Gear. 27-30
Drive Pulley 5-26
Drive Shaft (L) 14-14-1
Drive Shaft (UI) 14-14-2
Drive Shaft Housing (L). 13-32
Drive Shaft Housing Gasket 13-36
Drive Shaft Spring. 14-17
Drive Shaft Spring Guide 14-18
Driven Pulley 5-21
<E>
Ecu Assy 10-1
Electric Oil Pump 12-1
Engine Basement Assy 13-8
Engine Basement Gasket 13-10
Engine Basement Seal 13-11
Engine Oil 25-15
Engine Short Block Kit 26-2
E-Ring 20-5
E-Ring 27-25
Exhaust Cover (Inner). 1-34
Exhaust Cover Assy 1-33
Exhaust Cover Gasket 1-35
Exhaust Housing. 13-21
Exhaust Housing Gasket 13-26
Exhaust Pipe 13-16
Exhaust Pipe Gasket 13-20
Exhaust Plug 13-9
Extension Cord. 25-17
Extension Cord (Trim Sensor). 16-23
Extension Cord (Trim Sensor). 24-6-1
Extension Cord (Trim Sensor). 24-6-2
Extension Cord (Trim Sensor). 24-13-1
Extension Cord (Trim Sensor). 24-13-2
Extension Cord (Trim Sensor). 25-16
Extension Housing 13-37
Extension Housing Kit (UI). 26-7
<F>
Filler Lid Assy 20-20
Filler Lid Hinge 20-22
Filter 8-35
Filter 12-40
Filter 17-11
Filter 17-32
Filter 17-45
Fitting Plate. 21-21
Fitting Plate. 21-29
Fitting Plate. 22-4-1
Fitting Plate. 22-4-2
Fitting Plate. 22-12
Fitting Plate. 22-18
Float 8-4
Float 8-36
Float Arm Pin. 8-5
Float Valve Assy 8-7
Flushing Attachment Assy 25-9
Flushing Connector. 18-26
Flushing Connector Cap. 18-29
Flushing Hose 18-24
Flushing Plug. 25-18
Flywheel W/Ring Gear 9-1
Forward Thrust Washer 15-29-1
Forward Thrust Washer 15-29-2
Forward Thrust Washer 15-29-3
Forward Thrust Washer 15-29-4
Forward Thrust Washer 15-29-5
Forward Thrust Washer 15-29-6
Forward Thrust Washer 15-29-7
Free Piston 17-22
Free Throttle Drum 27-46
Free Throttle Lever 27-15
Free Throttle Roller 27-20
Free Throttle Spring 27-22
Fuel Feed Pump 6-2
Fuel Feed Pump Assy. 6-1
Fuel Filter Assy. 8-32
Fuel Filter Band 4-39
Fuel Filter Rubber Mount 4-36
Fuel Hose Assy. 4-32
Fuel Injector Adapter. 4-18
Fuel Injector Assy 4-19
Fuel Injector Insert 4-16
Fuel Pump Assy 8-19
Fuel Pump Bracket 8-30
Fuel Regulator Assy. 4-22
Fuse 10-9
Fuse 10-10
Fuse 10-11
Fuse Decal 11-28
<G>
Gasket 5-6
Gasket 5-8
Gasket 5-17
Gasket 6-7
Gasket 7-29
Gasket 8-28
Gasket 12-27
Gasket 13-4
Gasket 14-4
Gasket 14-9
Gasket 18-21
Gear Case Assy. 14-1
Gear Case Plate 14-5
Gear Case Plate Plug 14-7
Gear Oil 25-13
Grease 25-12
Grease Fitting 16-2
Grease Fitting 16-36
Grip 27-42
Grommet 3-4
Grommet 6-8
Grommet 6-9
Grommet 6-12
Grommet 6-13
Grommet 6-19
Grommet 11-26
Grommet 13-22
Grommet 13-43
Grommet 18-9
Grommet 18-10
Grommet 18-11
Grommet 18-12
Grommet 18-13
Grommet 18-14
Grommet 20-14
Grommet 25-8
Grommet 27-34
Ground. 16-13
Ground. 16-71
Ground. 16-74
Ground Cable 10-15
Ground Cable 18-47
Guide Plate Gasket 14-32
<H>
Hanger. 1-30
High Pressure Fuel Filter. 4-35
Holder 19-4
Holding Plate. 4-28
Holding Plate. 4-29
Holding Plate. 4-40
Hook 11-30
Hook Lever 18-39
Hook Lever Assy (Left) 18-30
Hook Lever Assy (Right) 18-31
Hook Lever Bushing 18-42
Hose 1-46
Hose 1-47
Hose 1-48
Hose 1-49
Hose 1-51
Hose 1-52
Hose 1-55
Hose 1-56
Hose 1-75
Hose 4-8
Hose 4-46
Hose 4-47
Hose 5-29
Hose 5-30
Hose 7-26
Hose 8-42
Hose 8-44
Hose 8-45
Hose 8-46
Hose 8-47
Hose 8-48
Hose 8-49
Hose 8-50
Hose 8-54

Hose 8-62
Hose 14-49-1
Hose 14-49-2
Hose 21-7-1
Hose 21-7-2
Hose 21-8-1
Hose 21-8-2
Hose 25-5
Hose Joint (Water-Works) 21-16
Hour Meter Assy 22-15
<I>
Idle Exh Passage Cover Assy 13-1
Idle Exh Passage Separation 13-3
Idle Exhaust Passage 13-2
Idle Exhaust Port Grommet 13-23
Ignition Coil W/R-Cap 10-26
Ignition Coil W/R-Cap 10-28
Intake Manifold Gasket 3-2
<J>
Joint 12-16
Joint Assy (Inlet) 21-3
Joint Assy (Outlet) 21-4
<K>
Key 2-15
Key 14-21
<L>
Lamp Panel Assy 24-15
Lead Wire 24-16
Link Rod Assy (Throttle) 7-3
Link Rod Assy (Tps) 7-4
Lower Unit Assy (L) 26-1-1
Lower Unit Assy (Ul) 26-1-2
Lower Unit Gasket Set 26-6
<M>
Main Bearing 2-2
Main Bearing 2-13
Main Switch Assy 23-5-1
Main Switch Assy 23-5-2
Main Switch Assy 28-1
Main Switch Key 23-6-1
Main Switch Key 23-6-2
Main Switch Key 23-6-3
Main Switch Key 23-6-4
Main Switch Key 23-6-5
Main Switch Key 23-6-6
Main Switch Key 28-2-1
Main Switch Key 28-2-2
Main Switch Key 28-2-3
Main Switch Panel 23-12-1
Main Switch Panel 23-12-2
Manual Valve 17-14
Map Sensor 25-2
Mat Sensor 25-6
Meter Bulb 21-19
Meter Bulb 21-26
Meter Bulb 22-2-1
Meter Bulb 22-2-2
Meter Bulb 22-10
Meter Bulb 22-16
Meter Bulb Cap 21-27
Meter Damper 21-20
Meter Damper 21-28
Meter Damper 22-3-1
Meter Damper 22-3-2
Meter Damper 22-11
Meter Damper 22-17
Meter Lamp Switch 22-21
Meter Lead Wire 21-24
Meter Lead Wire 24-4-1
Meter Lead Wire 24-4-2
Meter Lead Wire 24-11-1
Meter Lead Wire 24-11-2
Motor Assy 17-1
Motor Bracket Assy 17-5
Mount 8-14
Mount 10-4
Mount 10-39
Mount 12-2
Mount 12-33
Mount 18-2
Mount Bracket 16-60
Mount Holding Plate (Lower) 16-68
Mount Holding Plate (Upper) 16-57
<N>
Negative Brush 11-3
Neutral Lock Arm 27-37
Neutral Lock Spring 27-38
Neutral Switch (Remote Cont) 28-3
Neutral Switch Cord 23-14-1
Neutral Switch Cord 23-14-2
Nipple 1-74
Nipple 4-2
Nipple 8-59
Nipple 14-10
Nipple 14-50
Nipple Assy (Check Valve) 1-68
Nut 1-9
Nut 5-22
Nut 7-19
Nut 8-26
Nut 8-38
Nut 12-42
Nut 13-41
Nut 13-42
Nut 14-13
Nut 16-66
Nut 19-8
Nut 21-15
Nut 21-22
Nut 21-31
Nut 22-5-1
Nut 22-5-2
Nut 22-13
Nut 22-19
Nut 27-7
Nut 27-32
Nylon Nut 14-37
Nylon Nut 15-5
Nylon Nut 16-39
Nylon Nut 19-2
Nylon Nut 19-23
Nylon Nut 20-9
Nylon Nut 20-13
<O>
Oil Bulb 21-18
Oil Caution Decal 20-25
Oil Filler Cap 12-26
Oil Filter Assy 12-37
Oil Level Sensor 12-30
Oil Seal 1-71
Oil Seal 1-72
Oil Seal 5-18
Oil Seal 9-6
Oil Seal 14-26
Oil Seal 15-10
Oil Tank 12-25
Oil Tank Cap Check Valve 12-29
Orifice 17-39
Orifice 17-42
O-Ring 1-70
O-Ring 4-5
O-Ring 4-13
O-Ring 4-14
O-Ring 4-20
O-Ring 4-21
O-Ring 4-23
O-Ring 4-24
O-Ring 4-26
O-Ring 4-27
O-Ring 4-31
O-Ring 4-33
O-Ring 5-14
O-Ring 8-9
O-Ring 8-11
O-Ring 8-34
O-Ring 8-37
O-Ring 9-9
O-Ring 10-32
O-Ring 10-34
O-Ring 12-39
O-Ring 12-41
O-Ring 14-28
O-Ring 14-42
O-Ring 14-43
O-Ring 15-8
O-Ring 16-52
O-Ring 17-4
O-Ring 17-13
O-Ring 17-15
O-Ring 17-16
O-Ring 17-20
O-Ring 17-21
O-Ring 17-23
O-Ring 17-26
O-Ring 17-29
O-Ring 17-31
O-Ring 17-35
O-Ring 17-38
O-Ring 17-43
O-Ring 18-28
O-Ring 18-34
Overheat Buzzer 23-7-1
Overheat Buzzer 23-7-2
Overheat Buzzer 28-8
<P>
Pick-Up Coil 9-7
Pin 15-21
Pin 16-10
Pin 17-41
Pin 19-7
Pinion Assy 11-5
Pipe 1-64
Pipe 9-11
Pipe 12-7
Pipe 12-9
Pipe 12-10
Pipe 12-11
Pipe 12-12
Pipe 12-13
Pipe 12-14
Pipe 12-15
Pipe 12-22
Pipe Joint 8-51
Pipe Joint 8-52
Piston 2-7-1
Piston & Connecting Rod Assy 5-9
Piston (0.5 O/S) 2-7-2
Piston Pin 2-9
Piston Pin Clip 2-10
Piston Ring 2-8-1
Piston Ring (0.5 O/S) 2-8-2
Piston Rod Assy 17-19
Plate 1-62
Plate 8-40
Plate 10-22
Plate 20-8
Plate 27-48
Plug 4-4
Plug 8-61
Plug 14-3
Plug 14-8
Plug 17-30
Plug Cap W/Resistance 10-27
Plug Cap W/Resistance 10-29
Plug Stopper 4-6
Positive Brush 11-2
Power Head Gasket Set 26-3
Pre-Coated Bolt 7-30
Pre-Coated Bolt 15-12
Pre-Rigging Kit 24-1-1
Pre-Rigging Kit 24-1-2
Pre-Rigging Kit 24-8-1
Pre-Rigging Kit 24-8-2
Primer Bulb 21-5
Primer Bulb Assy 21-1
Primer Bulb Assy 21-2
Propeller Assy (11″) 15-27-1
Propeller Assy (13″) 15-27-2
Propeller Assy (15″) 15-27-3
Propeller Assy (16″) 15-27-4
Propeller Assy (17″) 15-27-5
Propeller Assy (19″) 15-27-6
Propeller Assy (21″) 15-27-7
Propeller Hub Kit 15-28-1
Propeller Hub Kit 15-28-2
Propeller Hub Kit 15-28-3
Propeller Hub Kit 15-28-4
Propeller Hub Kit 15-28-5
Propeller Hub Kit 15-28-6

Propeller Hub Kit 15-28-7
Propeller Nut 15-30
Propeller Shaft 15-19
Propeller Shaft Housing 15-7
Propeller Shaft Housing Assy 15-6
Protector 4-34
Protector 4-37
Ptt Assy 16-77
Ptt Solenoid Switch (A) 10-13
Ptt Solenoid Switch (B) 10-14
Ptt Switch Assy 18-20
Ptt Switch Assy 28-5
Ptt Switch Assy Bracket 18-22
Ptt Switch Cord 23-15-1
Ptt Switch Cord 23-15-2
Ptt Switch Cord 23-16-1
Ptt Switch Cord 23-16-2
Ptt Switch Cord 23-17-1
Ptt Switch Cord 23-17-2
Ptt Switch Cover 28-7
Pump 17-10
Pump Case (Lower) 14-25
Pump Case Gasket 14-30
Pump Case Liner 14-23
Pump Case Sub-Assy (Upper) 14-22
Pump Cover 8-20
Pump Diaphragm 8-22
Push Rod 15-25
<R>
Rear Housing 27-35
Rear Panel 27-36
Rectifier Complete 10-21
Reed Valve Assy 3-12
Reed Valve Assy 5-7
Relay 10-12
Remote Cont Head (Top-Single) 23-4
Remote Cont Head (Top-Twin) 23-19
Remote Control Head Assy 24-2-1
Remote Control Head Assy 24-2-2
Remote Control Head Assy 27-1
Reserve Tank 17-33
Reverse Gas Passage Pipe 13-44
Rigging Bolt Set 21-11
Rigging Cord Kit 24-9-1
Rigging Cord Kit 24-9-2
Ring Gear Cover 11-25
Rod Guide Sub-Assy 17-28
Rod Snap 7-2
Roller 20-3
Roller 27-9
Roller Bearing 2-11
Roller Bearing 14-2
Roller Bearing 15-9
Roller Bearing 15-14
Roller Retainer 27-21
Rubber Mount 6-23
Rubber Mount 6-25
Rubber Mount 7-22
Rubber Mount 8-15
Rubber Mount 10-5
Rubber Mount 10-40
Rubber Mount 12-34
Rubber Mount (Lower) 16-61
Rubber Mount (Upper) 16-53
<S>
Screw 7-24
Screw 8-2
Screw 8-3
Screw 8-6
Screw 8-21
Screw 8-25
Screw 14-6
Screw 14-36
Screw 16-33
Screw 23-13-1
Screw 23-13-2
Screw 27-2
Screw 27-4
Screw 27-16
Screw 27-18
Screw 27-40
Screw 28-4
Screw 28-6
Seal 4-17
Seal 13-28
Seal 20-19
Seal Ring 16-48
Seal Ring 18-27
Seal Ring 18-41
Seal Ring 19-25
Sealing Cap 3-5
Shift Arm 19-11
Shift Assist Assy 19-10
Shift Gear Assy 27-28
Shift Lever Shaft 19-3
Shift Position Decal 28-15
Shift Position Side Decal 28-16
Shift Rod (L) 19-17
Shift Rod Joint 14-44
Shift Rod Lever 19-1
Shim 14-12-1
Shim 14-12-2
Shim 14-12-3
Shim 14-27
Shim 15-16-1
Shim 15-16-2
Shim 15-18-1
Shim 15-18-2
Small End Bearing Washer 2-12
Snap 15-22
Snap Pin 7-12
Snap Pin 19-18
Spacer 2-3
Spacer 2-5
Spacer 6-24
Spacer 8-16
Spacer 10-6
Spacer 10-41
Spacer 11-14
Spacer 12-3
Spacer 12-35
Spacer 18-3
Spacer 19-21
Spacer 27-5
Spark Plug (Izfr5J) 1-45
Spark Plug Decal 11-29
Spark Tester 25-11
Speedometer Assy (50Mph) 22-1-2
Speedometer Assy (75Mph) 22-1-1
Speedometer Band 22-8-1
Speedometer Band 22-8-2
Speedometer Tube 22-7-1
Speedometer Tube 22-7-2
Split Pin 15-32
Spring 15-24
Spring 20-21
Spring Pin 14-40
Spring Pin 14-45
Spring Pin 14-55
Spring Pin 16-41
Spring Retainer 15-23
Spring Washer 1-32
Spring Washer 1-41
Spring Washer 9-4
Spring Washer 11-12
Spring Washer 11-24
Spring Washer 13-19
Spring Washer 19-9
Spring Washer 21-23
Spring Washer 21-30
Spring Washer 22-6-1
Spring Washer 22-6-2
Spring Washer 22-14
Spring Washer 22-20
Starter Cable 11-6
Starter Cable 11-7
Starter Motor Assy 11-1
Starter Motor Band 11-18
Starter Motor Mount 11-15
Starter Motor Mount 11-16
Starter Solenoid 10-7
Stay 1-60
Stay 4-43
Steering Arm Damper 16-47
Steering Shaft Assy 16-46
Stop Switch Assy 23-8-1
Stop Switch Assy 23-8-2
Stop Switch Assy 28-9
Stop Switch Lanyard Assy 23-9-1
Stop Switch Lanyard Assy 23-9-2
Stop Switch Lanyard Assy 28-10
Stopper 14-46
Stud 1-5
Stud 1-6
Stud 13-38
Stud 13-40
Stud 15-4
Swivel Bracket Assy 16-1
Swivel Bracket Shaft Assy 16-35
<T>
Tachometer W/Oil Lamp 21-17
Tachometer W/Oil Lamp 24-3
Tachometer W/Oil Lamp 24-10
Tapered Roller Bearing 14-15
Tapered Roller Bearing 15-1
Tapping Screw 20-17
Tapping Screw 25-4
Terminal Cap 10-16
Terminal Cap 10-17
Terminal Cap 10-19
Terminal Cap 11-10
Test Propeller Assy 25-10
Thermostat 1-20
Thermostat Cap Assy 1-21
Thermostat Cap Gasket 1-22
Throttle Arm 27-23
Throttle Body Assy 7-13
Throttle Cam 7-14
Throttle Friction Arm 27-24
Thrust Plate 2-4
Thrust Plate 2-14
Thrust Plate 27-10
Thrust Plate (Upper) 16-50
Thrust Rod 16-9
Tilt Handle 20-11
Tilt Stopper Assy 16-40
Tilt Stopper Grip 16-43
Tilt Stopper Spring 16-44
Tilt Switch Cover 27-41
Tilt Switch Plug 27-44
Tool Kit 21-32
Top Cowl Assy (Service) 20-1
Top Cowl Seal 20-10
Touch-Up Paint 25-14
Tps Assy 7-21
Tps Decal 7-31
Trim Meter Assy 21-25
Trim Meter Assy 24-5
Trim Meter Assy 24-12
Trim Piston 17-25
Trim Sensor 16-19
Trim Tab 15-2
Trim Tab Gasket 15-3
Twin Remote Control Kit 23-1
<U>
Upper Case Assy 6-4
<V>
Valve Assy (Pressure Check) 4-3
Valve Seat 17-44
Vapor Separator Assy 8-1
Voltmeter Assy 22-9
<W>
Washer 1-11
Washer 1-15
Washer 1-28
Washer 1-37
Washer 1-39
Washer 1-42
Washer 4-11
Washer 5-4
Washer 5-23
Washer 6-6
Washer 6-17
Washer 6-22
Washer 7-6
Washer 7-8
Washer 7-11
Washer 7-16
Washer 7-20

Washer. 7-25
Washer. 8-13
Washer. 8-39
Washer. 10-3
Washer. 10-38
Washer. 11-13
Washer. 11-21
Washer. 12-5
Washer. 12-32
Washer. 12-43
Washer. 13-15
Washer. 13-18
Washer. 13-25
Washer. 13-31
Washer. 13-35
Washer. 13-39
Washer. 14-34
Washer. 14-48
Washer. 14-54
Washer. 15-17-1
Washer. 15-17-2
Washer. 15-17-3
Washer. 15-31
Washer. 16-7
Washer. 16-8
Washer. 16-15
Washer. 16-21
Washer. 16-29
Washer. 16-37
Washer. 16-42
Washer. 16-56
Washer. 16-63
Washer. 16-65
Washer. 16-67
Washer. 18-5
Washer. 18-8
Washer. 18-33
Washer. 18-37
Washer. 18-44
Washer. 19-6
Washer. 19-15
Washer. 19-16
Washer. 19-19
Washer. 19-24
Washer. 20-4
Washer. 20-7
Washer. 20-12
Washer. 20-18
Washer. 21-13
Washer. 21-14
Washer. 27-6
Washer. 27-8
Washer. 27-12
Washer. 27-26
Washer. 27-39
Water Outlet Hose 13-7
Water Pipe (L) 14-56-1
Water Pipe (UI) 14-56-2
Water Pipe Auxiliary Mount. 14-59
Water Pipe Seal (Lower) 14-24
Water Pipe Seal (Upper) 14-57
Water Pump Guide Plate 14-31
Water Pump Impeller. 14-20
Water Pump Kit (Chrome Plated) 26-5
Water Pump Repair Kit 26-4
Water Strainer Set. 14-35
Water Temperature Sensor 10-31
Water Temperature Sensor 10-33
Wave Washer. 14-19
Wave Washer. 18-35
Wave Washer. 18-43
Wave Washer. 27-45
Wire Cover 27-31
<Y>
Yoke Assy 17-2

INDEX (Parts Number)

151-35002-0 12-18
171-00053-0 1-70
1E0-36056-0 11-30
309-00132-0 5-22
309-06972-0 5-31
309-06972-0 6-18
309-06972-0 8-17
309-06972-0 16-24
309-06972-0 16-26
332-60005-2 14-3
332-60006-0 14-4
332-61315-0 19-6
332-67105-1 18-42
332-70201-0 21-9
332-72306-0 25-13
332-72309-0 25-12
334-00131-0 2-15
334-04004-0 8-20
334-04005-0 8-22
334-04007-0 8-23
334-65012-0 1-18
334-65012-0 1-26
334-65012-0 5-20
334-65012-0 14-29
336-03293-0 8-11
338-01133-0 1-54
338-01133-0 1-58
338-01133-0 7-28
338-02215-0 1-50
338-02215-0 4-48
338-02215-0 8-53
338-67147-0 18-41
344-03244-0 8-8
344-67177-0 16-2
344-67177-0 16-36
345-00117-0 1-4
345-01015-0 1-15
345-01015-0 1-28
345-01111-0 1-2
345-01111-0 5-25
345-01111-0 13-12
345-03292-0 8-10
345-05122-1 16-15
345-05122-1 20-18
345-06915-0 1-66
345-06915-0 16-32
345-64124-0 15-31
345-65205-0 14-58
345-66021-0 14-42
345-66226-0 18-12
345-67113-0 12-2
345-67113-0 18-2
345-67117-0 18-9
345-76092-0 3-4
346-04901-1 8-28
346-05228-1 7-18
346-62124-1 16-39
346-62412-1 16-29
346-64084-0 14-27
346-64221-0 15-24
346-67113-0 8-14
346-67113-0 10-4
346-67113-0 10-39
346-67113-0 12-33
346-67114-1 6-24
346-67114-1 8-16
346-67114-1 10-41
346-67114-1 12-35
346-67115-0 7-16
346-67115-0 8-13
346-67115-0 10-3
346-67115-0 12-32
353-06821-0 23-9-1
353-06821-0 23-9-2
353-06821-0 28-10
353-61302-1 16-61
353-61315-1 16-65
353-61321-3 16-62
353-61334-0 16-63
353-61334-0 21-13
353-63207-0 16-45
353-64014-0 14-12-1
353-64015-0 14-12-2
353-64016-0 14-12-3
353-64121-0 15-30
353-66024-0 14-46
353-66145-1 19-4
353-66215-1 19-17
353-66241-1 14-44
353-72406-0 25-9
353-72521-1 22-21
353-72546-0 22-24
353-72546-0 23-11-1
353-72546-0 23-11-2
353-72546-0 28-12
353-72547-0 22-22
353-72548-0 22-23
353-72548-0 24-7-1
353-72548-0 24-7-2
353-72548-0 24-14-1
353-72548-0 24-14-2
353-76010-4 11-1
353-76012-3 11-2
353-76013-3 11-3
353-76015-1 11-5
353-76017-1 11-4
353-76020-3 23-5-1
353-76020-3 23-5-2
353-76020-3 28-1
353-77182-1 17-4
353-77191-0 17-7
353-83728-1 19-7
353-84371-0 27-6
353-84388-0 27-14
353-84394-0 27-26
353-84398-0 14-51
353-84398-0 16-22
353-84904-0 23-2
353-84916-0 19-24
353-84918-0 19-23
353B76009-2 11-18
356-04000-1 8-19
356-04030-0 8-27
356-04044-0 8-24
369-60218-1 16-75
369-84398-0 10-20
369-84398-0 12-24
393-01160-0 1-53
393-01160-0 1-57
394-70013-0 8-51
398-06972-0 18-16
398-62396-1 16-13
3A3-02100-0 3-12
3A3-06830-0 23-8-1
3A3-06830-0 23-8-2
3A3-06830-0 28-9
3A3-62396-1 16-74
3A3-72560-0 28-5
3A3-72591-0 28-7
3A3-76145-0 10-16
3A3-76145-0 10-17
3A3-76145-0 11-10
3A3-81301-0 23-1
3A3-83314-2 27-29
3A3-84307-0 27-19
3A3-84364-2 27-30
3A3-84365-1 27-23
3A3-84368-0 27-45
3A3-84374-0 27-5
3A3-84375-0 27-4
3A3-84376-0 27-34
3A3-84381-0 27-28
3A3-84383-0 27-8
3A3-84391-0 27-46
3A3-84398-0 28-17
3A3-84401-0 27-37
3A3-84403-0 27-38
3A3-84404-0 27-42
3A3-84406-0 27-48
3A3-84407-0 27-39
3A3-84421-0 27-9
3A3-84422-0 27-10
3A3-84423-0 27-17
3A3-84424-0 27-20
3A3-84425-0 27-22
3A3-84426-0 27-21
3A3-84427-0 27-27
3A3-84428-0 27-24
3A3-84429-0 27-31
3A3-84431-0 27-11
3A3-84432-0 27-3
3A3-84435-0 27-47
3A3-84442-0 27-13
3A3-84451-0 27-41
3A3-84452-0 27-44
3AA-83719-0 7-11
3AA-83719-0 19-19
3AB-35143-0 12-8
3AB-35143-0 12-23
3AB-60001-1 10-23
3AC-04319-0 25-8
3AC-10214-0 25-2
3AC-10215-0 25-6
3AC-72326-0 25-14
3AC-72580-0 10-13
3AC-72581-0 10-14
3AC-72615-0 18-20
3B7-00115-0 2-4
3B7-00115-0 2-14
3B7-00116-0 2-3
3B7-01116-0 1-11
3B7-01116-0 5-23
3B7-01291-2 1-69
3B7-02234-0 8-35
3B7-02235-0 8-34
3B7-02235-0 12-39
3B7-02236-0 8-37
3B7-02236-0 12-41
3B7-02237-0 8-33
3B7-02237-0 12-38
3B7-06920-0 8-15
3B7-06920-0 10-5
3B7-06920-0 10-40
3B7-06920-0 12-34
3B7-09052-0 1-65
3B7-09052-0 9-12
3B7-09052-0 12-19
3B7-60001-4 13-30
3B7-60001-4 14-53
3B7-60007-0 25-18
3B7-60012-1 14-5
3B7-60013-0 14-7
3B7-60015-1 14-8
3B7-60016-1 14-9
3B7-60103-0 15-8
3B7-60111-0 15-10
3B7-60211-0 15-9
3B7-60217-1 15-2
3B7-60218-1 1-43
3B7-60219-0 15-3
3B7-61112-1 13-38
3B7-61114-0 13-42
3B7-61181-2 13-26
3B7-61182-1 13-22
3B7-61186-0 13-44
3B7-61207-0 13-23
3B7-61324-0 16-66
3B7-62096-0 16-47
3B7-62129-1 16-10
3B7-62414-0 16-48
3B7-62415-0 16-52
3B7-62417-0 16-49
3B7-62423-1 16-50
3B7-63713-0 7-7
3B7-63713-0 19-13
3B7-63730-0 7-6
3B7-63730-0 11-13
3B7-63730-0 12-5
3B7-63730-0 18-5
3B7-63730-0 19-15
3B7-63731-0 7-8
3B7-63731-0 19-16
3B7-63732-1 7-9
3B7-63732-1 19-14
3B7-63733-0 7-2
3B7-64011-0 15-14
3B7-64015-0 15-16-1
3B7-64016-0 15-16-2
3B7-64027-0 14-13
3B7-64032-0 15-17-1
3B7-64034-0 15-17-2
3B7-64035-0 15-17-3
3B7-64036-0 15-18-1
3B7-64037-0 15-18-2
3B7-64211-0 15-19
3B7-64218-0 15-21
3B7-64219-1 15-22
3B7-65015-0 14-28
3B7-65022-0 14-21
3B7-66011-1 14-38
3B7-66013-1 14-39-1
3B7-66014-1 14-39-2
3B7-66023-0 14-43
3B7-66031-1 14-41
3B7-66122-0 19-11
3B7-67116-0 13-11
3B7-67211-0 20-22
3B7-72650-0 22-7-1
3B7-72650-0 22-7-2
3B7-72651-0 22-8-1
3B7-72651-0 22-8-2
3B7-72655-0 21-28
3B7-72655-0 22-11
3B7-72655-0 22-17
3B7-72656-0 21-20
3B7-72656-0 22-3-1
3B7-72656-0 22-3-2
3B7-72657-0 22-10
3B7-72657-0 22-16
3B7-72658-0 21-18
3B7-72659-0 21-19
3B7-72659-0 22-2-1
3B7-72659-0 22-2-2
3B7-72661-0 21-21
3B7-72661-0 22-4-1
3B7-72661-0 22-4-2
3B7-72662-0 22-12
3B7-72664-0 22-18
3B7-76120-2 10-18
3B7-76145-0 10-19
3B7-77085-1 16-27
3B7-77167-0 17-13
3B7-77169-0 17-43
3B7-77179-0 17-31
3B7-77375-0 17-21
3B7-77375-0 17-23
3B7-77376-0 17-24
3B7-77377-1 17-22
3B7-77392-0 17-26
3B7-77393-0 17-27
3B7-77411-0 17-15
3B7-83715-1 7-10
3B7-83720-0 18-45
3B7B63711-3 7-1
3B7Q60101-1. 15-7
3B7Q61110-0. 13-37
3B7Q61342-0. 16-68
3B7Q84312-0. 27-15
3B7Q84343-0. 27-43
3B7Q84366-0. 27-36
3B7Q84441-0. 27-35
3B7Q87323-1. 15-6
3C7-00011-0 2-8-1
3C7-00014-0 2-8-2
3C7-00113-0 2-13
3C7-00118-0 2-2

3C7-01030-0 1-20
3C7-01215-0 1-72
3C7-01303-5 13-10
3C7-01312-0 13-14
3C7-01403-0 9-9
3C7-01513-2 1-30
3C7-02092-0 8-52
3C7-02104-1 3-2
3C7-02215-0 8-43
3C7-02215-0 8-55
3C7-02215-0 8-63
3C7-02305-1 1-35
3C7-02312-2 13-20
3C7-60017-0 14-10
3C7-60018-0 14-50
3C7-60108-1 15-12
3C7-60205-1 14-35
3C7-60210-0 14-19
3C7-60211-1 14-2
3C7-60213-0 14-15
3C7-60214-0 14-16
3C7-60215-0 15-1
3C7-60218-2 16-11
3C7-60223-1 14-26
3C7-61012-2 13-36
3C7-61017-2 13-33
3C7-61018-2 13-34
3C7-61301-0 16-53
3C7-61307-2 16-54
3C7-61335-0 16-56
3C7-61336-0 16-70
3C7-61338-0 16-55
3C7-61338-0 16-64
3C7-61339-0 16-59
3C7-61341-1 16-57
3C7-62133-2 21-12
3C7-62139-1 21-15
3C7-64010-0 15-13
3C7-64020-0 14-11
3C7-64302-3 14-14-1
3C7-64303-3 14-14-2
3C7-64327-0 14-17
3C7-64328-0 14-18
3C7-65011-0 14-23
3C7-65014-0 14-24
3C7-65016-0 14-22
3C7-65017-2 14-25
3C7-65018-0 14-30
3C7-65021-1 14-20
3C7-65025-0 14-31
3C7-65029-0 14-32
3C7-65110-0 14-56-1
3C7-65120-0 14-56-2
3C7-65204-0 14-59
3C7-65206-0 14-57
3C7-65231-0 26-5
3C7-66110-0 19-1
3C7-66225-0 19-3
3C7-67114-1 12-3
3C7-67114-1 18-3
3C7-67164-0 18-10
3C7-70211-1 21-5
3C7-70217-0 21-6
3C7-70220-1 21-3
3C7-70224-1 21-4
3C7-71030-0 12-37
3C7-71033-0 12-40
3C7-72180-3 20-24
3C7-72577-0 18-18
3C7-76003-1 11-14
3C7-76004-0 11-15
3C7-76005-0 11-16
3C7-76007-1 11-17
3C7-77156-0 18-11
3C7-84471-1 23-14-1
3C7-84471-1 23-14-2
3C7-84475-0 23-15-1
3C7-84475-0 23-15-2
3C7-84476-0 23-16-1
3C7-84476-0 23-16-2
3C7-84477-0 23-17-1
3C7-84477-0 23-17-2
3C7-87321-2 26-6
3C7-87322-1 26-4
3C7B02302-0 1-34
3C7Q60000-6. 14-1
3C7Q61411-2. 16-60
3C7Q62010-0. 16-46
3C7Q87302-6. 26-1-1
3C7Q87304-6. 26-1-2
3C7Q87314-1. 26-7
3C8-62396-1 16-71
3C8-66308-0 6-22
3C8-66308-0 10-38
3C8-66308-0 20-12
3C8-71015-0 12-26
3C8-71016-0 12-27
3C8-71017-0 12-28
3C8-71018-0 12-29
3C8-72120-0 21-11
3C8-76171-0 23-7-1
3C8-76171-0 23-7-2
3C8-76171-0 28-8
3C8-77071-1 16-14
3C8-77075-0 16-17
3C8-77075-0 18-36
3D8-61180-0 13-21
3E0-62116-1 16-8
3E0-62121-1 16-9
3E0-62126-0 16-38
3E0-62191-1 16-35
3E0-62473-1 16-44
3E0-64235-0 15-29-1
3E0-64235-0 15-29-2
3E0-64235-0 15-29-3
3E0-64235-0 15-29-4
3E0-64235-0 15-29-5
3E0-64235-0 15-29-6
3E0-64235-0 15-29-7
3E0-72524-0 22-15
3E0-72529-0 22-9
3E0-72648-0 22-1-2
3E0-72649-0 22-1-1
3E0-77076-0 16-18
3E0-77101-1 16-28
3E0-77103-0 16-31
3E0-77163-0 17-12
3E0-77165-0 17-33
3E0-77167-0 17-38
3E0-77168-0 17-34
3E0-77169-0 17-35
3E0-77176-1 17-14
3E0-77183-0 17-6
3E0-77184-0 17-8
3E0-77190-0 17-3
3E0-77192-0 17-5
3E0-77199-1 17-9
3E0-77365-1 17-19
3E0-77383-0 17-20
3E0-77390-0 17-25
3E0-77395-0 17-28
3E0-77398-0 17-29
3E0-77407-0 17-16
3E0-77408-0 17-17
3E0-77430-1 17-10
3E0-77431-1 17-36
3E0-77432-1 17-37
3E0-77434-0 17-11
3E0-77453-0 17-44
3E0-77456-0 17-45
3E0-77472-1 17-30
3E0-77475-0 17-32
3E0-77479-0 17-42
3E0-77557-0 17-39
3E0-77558-0 17-40
3E0-77559-0 17-41
3E0-84905-0 19-20
3E0-84914-0 19-21
3E0-84917-0 19-22
3E0Q62112-0. 16-4
3E0Q62113-1. 16-5
3E0Q62313-0. 16-1
3F3-03232-0 8-5
3F3-06920-0 6-23
3F3-72540-0 25-11
3F3-72616-1 18-21
3F3-72618-0 20-14
3F3-76217-0 23-6-1
3F3-76217-0 23-6-4
3F3-76217-0 28-2-1
3F3-76218-0 23-6-2
3F3-76218-0 23-6-5
3F3-76218-0 28-2-2
3F3-76219-0 23-6-3
3F3-76219-0 23-6-6
3F3-76219-0 28-2-3
3F3-84908-0 19-25
3FF-70200-2 21-2
3G9-66136-0 10-32
3G9-66136-0 10-34
3GF-01139-0 3-5
3GF-10090-0 4-25
3GF-10130-0 5-28
3GF-10220-0 25-3
3GF-10221-0 25-7
3GF-10230-0 25-1
3GF-10310-0 4-12
3GF-70240-0 21-8-2
3GF-70241-0 21-7-2
3GFQ84500-0. 24-2-1
3GFQ84500-0. 24-2-2
3GFQ84500-0. 27-1
3GLQ84550-0. 24-1-2
3GM-84550-0. 24-8-2
3H6-07257-0 13-9
3H6-63619-1 7-17
3H6-72100-0 21-32
3H8-76040-0 10-7
3HK-06401-0 10-1
3HK-10100-0 7-13
3HK-67501-0 20-10
3HK-76110-0 10-24
3HK-87802-0 20-15
3HKB01091-0. 1-24
3HKB10000-0. 5-1
3HKB10009-0. 5-2
3HKB87090-0. 26-2
3HKQ67645-1 20-1
3N4-61343-0 16-69
3N4-76142-1 18-47
3N5-84331-0 28-13
3N5-84333-0 28-14
3N5-84336-0 28-15
3N5-84465-0 28-16
3P0-06915-0 3-10
3R0-02426-0 18-15
3R0-07422-0 18-28
3R0-66308-0 16-21
3R0-66308-0 18-44
3R0-67517-0 20-3
3R3-03239-0 8-7
3R3-67142-0 18-40
3R3Q67141-0. 18-39
3T1-00001-0 2-7-1
3T1-00004-0 2-7-2
3T1-00021-0 2-9
3T1-00024-0 2-10
3T1-00030-0 2-1
3T1-00042-0 2-11
3T1-00046-0 2-12
3T1-00121-0 9-6
3T1-01005-0 1-25
3T1-01024-0 1-17
3T1-01138-0 1-74
3T1-02230-0 8-32
3T1-02239-0 8-40
3T1-02245-0 3-7
3T1-02311-0 13-16
3T1-03813-0 8-61
3T1-04100-0 8-30
3T1-04234-0 6-3
3T1-04302-0 6-2
3T1-04310-0 6-1
3T1-06007-0 9-5
3T1-06123-0 9-2
3T1-06145-0 9-7
3T1-06157-1 4-37
3T1-06191-0 9-1
3T1-06301-0 11-25
3T1-06330-0 10-12
3T1-06437-0 25-4
3T1-06469-0 10-28
3T1-06470-0 10-26
3T1-06902-0 10-36
3T1-06915-0 8-56
3T1-06917-0 8-58
3T1-06972-0 1-62
3T1-06999-0 10-27
3T1-06999-0 10-29
3T1-07233-1 10-22
3T1-07737-1 18-25
3T1-09010-0 12-1
3T1-10012-0 5-6
3T1-10019-0 5-8
3T1-10025-0 5-10
3T1-10042-0 5-13
3T1-10054-0 5-17
3T1-10060-0 5-26
3T1-10061-0 5-27
3T1-10062-0 5-21
3T1-10080-0 4-1
3T1-10088-0 4-30
3T1-10104-0 7-29
3T1-10144-0 4-39
3T1-10300-0 4-19
3T1-60001-0 13-29
3T1-60001-0 14-52
3T1-60018-0 8-59
3T1-60108-0 7-30
3T1-61097-0 13-7
3T1-61212-0 13-43
3T1-61213-0 13-28
3T1-61242-0 13-3
3T1-61244-0 13-4
3T1-61315-0 16-42
3T1-62435-0 18-34
3T1-63109-0 18-35
3T1-63718-0 7-14
3T1-63731-0 18-33
3T1-64093-0 15-15
3T1-64110-0 25-10
3T1-64215-1 15-20
3T1-64222-0 15-23
3T1-64223-0 15-25
3T1-64224-0 15-26
3T1-64238-0 15-28-1
3T1-64238-0 15-28-2
3T1-64238-0 15-28-3
3T1-64238-0 15-28-4
3T1-64238-0 15-28-5
3T1-64238-0 15-28-6
3T1-64238-0 15-28-7
3T1-67005-0 11-26
3T1-67142-0 18-32
3T1-67146-0 18-37
3T1-67147-0 18-27
3T1-67161-0 18-14
3T1-67212-0 20-21
3T1-67213-0 20-19
3T1-67511-0 20-2
3T1-67516-0 20-8
3T1-67660-0 20-16
3T1-67680-0 18-30
3T1-67681-0 18-31
3T1-70200-1 21-1
3T1-71010-0 12-25
3T1-72043-0 20-25
3T1-72181-0 11-27
3T1-72403-0 18-26
3T1-72404-0 18-29
3T1-72405-0 21-16
3T1-72410-0 18-24
3T1-72571-0 21-25
3T1-72571-0 24-5
3T1-72571-0 24-12
3T1-72573-0 16-23
3T1-72573-0 24-6-1
3T1-72573-0 24-6-2
3T1-72573-0 24-13-1
3T1-72573-0 24-13-2
3T1-72574-0 16-19
3T1-72593-0 10-35

3T1-72617-0 18-22
3T1-72653-0 21-27
3T1-72659-0 21-26
3T1-72665-0 21-29
3T1-76060-1 10-21
3T1-76079-0 1-8
3T1-76116-1 18-13
3T1-76141-0 11-7
3T1-76174-0 1-60
3T1-76174-0 4-43
3T1-77150-1 16-77
3T1-77180-0 17-1
3T1-77195-0 17-2
3T1-84398-0 1-61
3T1-84398-0 4-44
3T1-87121-7 26-3
3T1-87330-0 5-9
3T1-87331-1 5-11
3T1B01021-0 1-16
3T1B01100-1 1-1
3T1B02240-0 3-1
3T1B02244-0 3-6
3T1B02300-1 1-33
3T1B05101-0 11-22
3T1B10048-0 5-15
3T1B10049-0 5-16
3T1B64523-0 15-27-1
3T1B64527-0 15-27-2
3T1B64532-0 15-27-3
3T1B64534-0 15-27-4
3T1B64536-0 15-27-5
3T1B64541-0 15-27-6
3T1B64545-0 15-27-7
3T1Q01300-0 13-8
3T1Q61192-0 13-32
3T1Q61225-1 13-27
3T1Q61241-0 13-2
3T1Q61245-0 13-1
3T1Q67100-1 18-1
3T1Q67209-1 20-20
3T1Q67521-0 20-11
3T1Q76118-0 18-6
3T4-06972-1 12-36
3T5-02229-0 8-36
3T5-03230-0 8-4
3T5-03235-0 8-9
3T5-04116-0 6-7
3T5-04236-0 6-10
3T5-04237-0 6-11
3T5-04238-0 6-14
3T5-04239-0 6-15
3T5-04308-0 5-3
3T5-04308-0 6-5
3T5-04309-0 5-4
3T5-04309-0 6-6
3T5-04312-0 6-4
3T5-04313-0 6-8
3T5-04314-0 6-9
3T5-04317-0 6-12
3T5-04318-0 6-13
3T5-04319-0 6-19
3T5-06437-0 20-17
3T5-06920-0 6-25
3T5-06971-1 1-29
3T5-10041-0 5-18
3T5-10046-0 5-14
3T5-10086-0 4-38
3T5-10091-0 4-9
3T5-10094-0 4-24
3T5-10094-0 4-27
3T5-10095-0 4-23
3T5-10095-0 4-26
3T5-10098-0 4-3
3T5-10099-0 4-45
3T5-10107-0 7-22
3T5-10110-0 7-21
3T5-10128-0 7-23
3T5-10129-0 7-25
3T5-10145-0 4-36
3T5-10148-0 4-22
3T5-10150-1 8-1
3T5-10153-0 4-41
3T5-10162-0 4-31
3T5-10162-0 4-33
3T5-10164-1 4-5
3T5-10165-0 4-6
3T5-10166-0 4-2
3T5-10167-0 4-4
3T5-10169-0 4-40
3T5-10302-0 4-28
3T5-10303-0 4-21
3T5-10304-0 4-20
3T5-10314-0 4-16
3T5-10315-0 4-18
3T5-10316-0 4-17
3T5-10317-0 4-13
3T5-67114-0 10-6
3T5-72050-0 21-10
3T5-72195-0 7-31
3T5-72196-0 4-49
3T5-72537-0 21-24
3T5-72537-0 24-4-1
3T5-72537-0 24-4-2
3T5-72537-0 24-11-1
3T5-72537-0 24-11-2
3T5-76086-0 28-3
3T5-76114-0 25-17
3T5-76115-1 23-10-1
3T5-76115-1 23-10-2
3T5-76115-1 28-11
3T5-76142-1 10-15
3T5-76201-0 23-12-1
3T5-76201-0 23-12-2
3T5-76246-0 10-11
3T5-76249-0 10-9
3T5-84398-0 7-27
3T5-84398-0 8-18
3T5-84398-0 8-60
3T5-84398-0 12-17
3T5-84398-0 12-20
3T5-84398-0 16-34
3T5B10143-0 4-35
3T5Q84480-1 23-4
3T5Q84490-1 23-3
3T5Q84520-1 23-19
3T5Q84540-1 23-18
3T7-00119-0 2-5
3T7-01175-0 1-68
3T7-09072-0 12-6
3T7-09076-0 12-16
3T9-00117-0 1-3
3T9-00121-0 1-71
3T9-01032-1 1-22
3T9-10109-1 7-4
3T9-63702-2 7-3
3T9-66150-1 19-10
3T9-71020-0 12-30
3T9B01060-0 1-21
3U1-06157-0 4-34
3U1-06915-0 8-57
3U1-10010-0 5-7
3U1-76141-0 11-6
3U1B10089-1 4-32
3V1-60001-1 3-3
3Y7-72026-0 11-29
3Y7Q84550-5 24-1-1
3Y9-10302-0 4-29
3Y9-10311-1 4-14
3Y9-10312-0 4-15
3Y9-62431-1 16-40
3Y9-62433-0 16-43
3Y9-72194-0 11-28
3Y9-72304-0 25-15
3Y9-72514-0 10-31
3Y9-72514-0 10-33
3Y9-76049-0 24-16
3Y9-76248-0 10-10
3Y9-76251-0 24-15
3Y9-84560-1 24-9-1
3Y9-84560-1 24-9-2
3Z4-72573-0 25-16
3Z5-72640-1 21-17
3Z5-72640-1 24-3
3Z5-72640-1 24-10
3Z5-84550-5 24-8-1
910103-0525 20-6
910103-0525 27-33
910103-0612 1-7
910103-0612 16-25
910103-0616 20-23
910103-0820 11-20
910103-0830 13-24
910103-0835 12-4
910103-0840 11-11
910103-0865 4-10
910103-5512 6-16
910103-5610 10-8
910103-5612 10-25
910103-5612 11-8
910103-5612 16-73
910103-5616 16-76
910103-5616 18-19
910103-5620 1-73
910103-5620 8-31
910103-5620 9-10
910103-5625 3-8
910103-5625 5-19
910103-5630 1-44
910103-5635 9-3
910103-5635 13-13
910103-5665 3-9
910103-5816 11-9
910103-5825 19-5
910103-6512 9-8
910103-6518 6-20
910103-6610 1-63
910103-6612 1-59
910103-6612 4-7
910103-6612 5-32
910103-6612 14-47
910103-6612 18-17
910103-6612 18-48
910103-6614 8-41
910103-6616 4-42
910103-6616 18-46
910103-6625 7-15
910103-6625 18-7
910103-6630 6-21
910103-6630 8-12
910103-6630 10-2
910103-6630 10-37
910103-6630 12-31
910103-6630 16-12
910103-6640 8-29
910103-6835 7-5
910103-6835 19-12
910103-7630 12-21
910103-7635 10-30
910103-7835 5-24
910121-7625 1-19
9101E3-0612 16-16
9101E3-0620 16-20
9101E3-0835 18-4
9101E3-5612 1-67
9101E3-5612 3-11
9101E3-5612 13-45
9101E3-5612 16-72
9101E3-5616 13-46
9101E3-5616 18-23
9101E3-5620 13-5
9101E3-5635 13-6
9101E3-5640 1-23
9101E3-5835 16-58
9101E3-5840 11-19
9101F1-0610 16-3
9101F4-0630 1-40
9101F4-0820 1-31
9101F4-0835 1-36
9101F4-0835 13-17
9101F4-5635 5-5
910203-0520 18-38
9102E3-1020 16-6
915303-0825 15-4
915324-1055 1-6
915324-1065 1-5
9153E3-0825 13-40
916124-0840 1-12
916124-0850 1-13
916124-0865 1-14
916129-0875 1-27
916129-1065 1-10
9161E3-0885 14-33
9161F4-0845 11-23
9161F9-0840 1-38
921146-4516 23-13-1
921146-4516 23-13-2
921503-0206 28-6
921503-0315 28-4
921503-0406 27-16
921503-0408 8-6
921503-0445 14-36
921503-0510 27-40
921503-5612 16-33
921503-6420 7-24
921503-6430 8-3
921603-0512 27-2
921603-0518 27-18
9216E3-0614 14-6
921722-0306 8-25
922531-6414 8-2
9225F2-6528 8-21
930103-0500 27-32
930103-0600 19-8
930103-0600 27-7
930103-0800 8-38
930103-0800 12-42
930103-0800 13-41
930203-0400 21-31
930203-0400 22-13
930203-0400 22-19
930203-0500 21-22
930203-0500 22-5-1
930203-0500 22-5-2
930203-0600 7-19
930222-0300 8-26
930403-0400 14-37
930403-0500 20-9
930403-0600 20-13
930403-0800 15-5
930403-1000 19-2
931121-1000 1-9
940103-0500 6-17
940103-0500 20-7
940103-0600 7-20
940103-0600 16-37
940103-0600 18-8
940103-0600 20-4
940103-0800 4-11
940103-0800 8-39
940103-0800 11-21
940103-0800 12-43
940103-0800 13-15
940103-0800 13-18
940103-0800 14-34
940103-0800 27-12
940103-1200 21-14
940121-0600 1-42
940121-0800 1-37
9401E3-0800 1-39
9401E3-0800 13-31
9401E3-0800 14-54
9401E3-1000 13-35
940203-0800 13-25
9402E3-1000 13-39
9402E3-1000 14-48
9402E3-1000 16-7
9402E3-1200 16-67
941303-0400 21-30
941303-0400 22-14
941303-0400 22-20
941303-0500 21-23
941303-0500 22-6-1
941303-0500 22-6-2
941303-0600 9-4
941303-0600 19-9
941303-0800 11-12
941303-0800 13-19
941322-0600 1-41
941322-0800 1-32
941322-0800 11-24
941403-1400 18-43
9450E3-1800 17-18

945103-2200 16-30
945103-3200 16-51
945107-3500 2-6
945303-0500 20-5
945303-0600 27-25
951403-3510 14-40
951403-3516 14-45
951403-3516 14-55
951403-3516 16-41
951503-0325 15-32
951603-0800 7-12
951603-0800 19-18
9601-0-6203 5-12
9601-0-6208 15-11
9701-1-1109 1-45
98AB-30-420 7-26
98AB-50-065 1-47
98AB-50-065 1-48
98AB-50-070 8-46
98AB-50-090 8-50
98AB-50-105 8-45
98AB-50-105 8-47
98AB-50-105 8-48
98AB-50-115 1-49
98AB-50-140 8-44
98AB-50-140 8-49
98AB-50-360 1-46
98AB-50-460 4-47
98AB-50-500 1-75
98AB-50-720 4-46
98AB-701200 8-62
98AB-70-160 8-54
98AB-701600 21-8-1
98AB-70-270 8-42
98AB-70-700 21-7-1
98AL-40-080 1-51
98AL-40-270 25-5
98AL-40-280 1-56
98AL-40-300 1-55
98AL-40-480 1-52
98AL-40-800 14-49-1
98AL-40-920 14-49-2
98AT130-055 5-29
98AT130-140 5-30
98AY-45-115 4-8
99AA-2-0180 12-13
99AA-2-0270 12-12
99AA-2-0360 9-11
99AA-2-0360 12-11
99AA-2-0450 12-10
99AA-2-0510 12-15
99AA-2-0650 1-64
99AA-2-0680 12-9
99AA-4-0040 12-14
99AA-6-0200 12-7
99AA-6-1150 12-22

Copyright © 2010 Tohatsu Corporation. All rights reserved. No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the express written permission of Tohatsu Corporation.

TOHATSU

TOHATSU CORPORATION
Address : 5-4,3-chome,Azusawa,Itabashi-ku,
TOKYO,174-0051 JAPAN
Phone : TOKYO (03)3966-3117
FAX : TOKYO (03)3966-0090
Website : www.tohatsu.co.jp

トーハツ船外機
パーツ　リスト

PARTS LIST

MD 115A$_2$

本　　社 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03(3966)3116
マリン九州 〒812-0892 福岡市博多区東那珂2-10-55 092(411)8770
マリン関西 〒530-0043 大阪市北区天満1-8-27 06(6358)2971
マリン関東 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03(3966)2222

002-21053-1