
PARTS CATALOG

トーハツ船外機
パーツ カタログ



TOHATSU

MD 70B
90B

Serial Number 000001AX~

OB NO.002-21049-5
1009

パーツカタログのご使用について

1. このパーツカタログは、2010 年 1 月、現在で編集しております。

2. 新設、廃止または、変更が生じた場合は、サービスブルテン等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。

3. イラストレーション（部品図）は部品検査の目安として記載していますので現品と形状が異なる場合があります。

4. イラストが一つに対して複数の品番がありますので枝番と適用モデルを確認してからご注文願います。



5. アッセンブリまたは、キットでの販売部品は、その構成する部品の頭に (*) 印をつけて表しています。

6. 本文中に記載されている記号は、次の様になっています。

STD	: スタンダード	OPT	: オプション
O/S	: オーバーサイズ	Ass'y	: アッセンブリ
AR	: 必要に応じて選択	EU	: European Union

7. オーダー上の注意

塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。

パーツナンバーの 4 桁目が “B”・“Q” 記号のものは塗装されています。現在の塗装色はパワーヘッドがブラック (B)、ロワユニットがアクアマリンブルー (Q)、プロペラがブラック (B) です。

※ ロワユニットの旧塗装色は (S) シルバーグレーです。

[例示]

エンジンショートブロックキット 3Y9B87090-9 — B: ブラック

ロワユニットアッシ（L） 3Y9Q87302-5 — Q: アクアマリンブルー

8. ボルト・ナット・ワッシャのサイズ記号に付いて

ボルト ○○○○○○ - ○○○○ （○○: 径、○○: 首下長さ）

ナット・ワッシャ ○○○○○○ - ○○○○ （○○: 径）

9. 標準部品のホースは、長巻（備考を参照）に代替されます。


HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

1. This Parts Catalog provides information available as of the end of January, 2010.

2. Please keep the Parts Catalog updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.

3. Actual shapes of parts may be different from the illustrations shown in this Parts Catalog because they are described only as a guide for searching parts.

4. One illustration is given more than one article number. Please confirm the sub-number and applicable model before ordering parts.



5. Given mark in (∗) to part number shows assembly or kit part.

6. Marks in this Parts Catalog show.

STD	: Standard	OPT	: Optional Parts
O/S	: Over size	Ass'y	: Assembly
AR	: As required	EU	: European Union

7. Attention to order

Please order painted parts in accordance with following.

The parts that fourth figure of the parts number is (B), (Q) have painted. Present coloring of power head is black (B), lower unit is aqua marine blue (Q) and propeller is black.

Note: Former coloring of lower unit is silver gray (S).

[Example]

Engine Short Block Kit
3Y9B87090-9
B: Black

Lower Unit Assy (L)
3Y9Q87302-5
Q: Aquamarine Blue

8. About dimensional identification of bolts, nuts and washers.

Bolt ○○○○○○ - ○○○○
Length below neck
Diameter

Nuts & Washers ○○○○○○ - ○○○○
Diameter

9. Hose, that is a standard part, is replaced with long hose.

目　　次
CONTENTS

Fig. 1	シリンダ & クランクケース CYLINDER & CRANK CASE	1
Fig. 2	ピストン & クランクシャフト PISTON & CRANKSHAFT	7
Fig. 3	エアチャンバ AIR CHAMBER(AIR BOX)	9
Fig. 4	エアレール AIR RAIL	11
Fig. 5	エアコンプレッサ AIR COMPRESSOR	15
Fig. 6	FFP アッシ FFP ASS'Y	19
Fig. 7	スロットル THROTTLE	21
Fig. 8	ベーパセパレータ & フュエルライン VAPOR SEPARATOR & FUEL LINE	25
Fig. 9	マグネト MAGNETO	29
Fig. 10	エレクトリックパーツ（ECU & ダイヤフラム） ELECTRIC PARTS (ECU & DIAGRAM)	31
Fig. 11	エレクトリックパーツ（スタータモータ） ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)	35
Fig. 12	オイルポンプ OIL PUMP	39
Fig. 13	ドライブシャフトハウジング DRIVE SHAFT HOUSING	43
Fig. 14	ギヤケース（ドライブシャフト） GEAR CASE (DRIVE SHAFT)	47
Fig. 15	ギヤケース（プロペラシャフト） GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)	53
Fig. 16	ブラケット BRACKET	57
Fig. 17	パワートリム & チルト POWER TRIM & TILT	63
Fig. 18	ボトムカウル（モータカバーロワ） BOTTOM COWL (MOTOR COVER LOWER)	67
Fig. 19	シフト SHIFT	69
Fig. 20	トップカウル（モータカバーアッパ） TOP COWL (MOTOR COVER UPPER)	71
Fig. 21	セパレートフュエルタンク SEPARATE FUEL TANK	73
Fig. 22	リモコンボックス構成部品 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL BOX	75
Fig. 23	リモコンボックス構成部品（電装品関係） COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL BOX (ELECTRICAL PARTS)	79
Fig. 24	アクセサリ ACCESSORIES	81

オプショナルパーツ（1）
Fig. 25 OPTIONAL PARTS (1) ····· 83

オプショナルパーツ（2）
Fig. 26 OPTIONAL PARTS (2) ····· 87

リギングキット
Fig. 27 RIGGING・KIT ····· 91

オプショナルパーツ（3）
Fig. 28 OPTIONAL PARTS (3) ····· 93


アッセンブリキット
Fig. 29 ASSEMBLY・KIT ····· 95

索引 ····· 97


INDEX ····· 104

INDEX (Parts Number) ····· 109


シリンダ & クランクケース
Fig. 1 CYLINDER & CRANK CASE




ピストン & クランクシャフト
Fig. 2 PISTON & CRANKSHAFT




エアチャンバ
Fig. 3 AIR CHAMBER (AIR BOX)




エアレール
Fig. 4 AIR RAIL




エアコンプレッサ
Fig. 5 AIR COMPRESSOR




FFP アッシ
Fig. 6 FFP ASS'Y




スロットル
Fig. 7 THROTTLE




ベーパセパレータ & フュエルライン
Fig. 8 VAPOR SEPARATOR & FUEL LINE




マグネト
Fig. 9 MAGNETO




エレクトリックパーツ（ECU & ダイヤフラム）
Fig. 10 ELECTRIC PARTS (ECU & DIAGRAM)




エレクトリックパーツ（スタータモータ）
Fig. 11 ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)




オイルポンプ
Fig. 12 OIL PUMP




ドライブシャフトハウジング
Fig. 13 DRIVE SHAFT HOUSING




ギヤケース（ドライブシャフト）
Fig. 14 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)




ギヤケース（プロペラシャフト）
Fig. 15 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)




ブラケット
Fig. 16 BRACKET




パワートリム & チルト
Fig. 17 POWER TRIM & TILT




ボトムカウル（モータカバーロワ）
Fig. 18 BOTTOM COWL (MOTOR COVER LOWER)




シフト
Fig. 19 SHIFT




トップカウル（モータカバーアッパ）
Fig. 20 TOP COWL (MOTOR COVER UPPER)




セパレートフュエルタンク
Fig. 21 SEPARATE FUEL TANK




リモコンボックス構成部品
Fig. 22 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL BOX




リモコンボックス構成部品（電装品関係）
Fig. 23 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL BOX (ELECTRICAL PARTS)




アクセサリ
Fig. 24 ACCESSORIES




オプショナルパーツ（1）
Fig. 25 OPTIONAL PARTS (1)




オプショナルパーツ（2）
Fig. 26 OPTIONAL PARTS (2)




リギングキット
Fig. 27 RIGGING・KIT




オプショナルパーツ（3）
Fig. 28　OPTIONAL PARTS (3)



アッセンブリキット
Fig. 29　ASSEMBLY・KIT




シリンダ & クランクケース
Fig. 1 CYLINDER & CRANK CASE




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D70B	 D90B	備　考 Remarks
1-1	3Y9B01100-3	Cyl Block & Crankcase Ass'y ｼﾘﾝﾀﾞ&ｸﾗﾝｸｹｰｽｱｯｼ	1	1	
1-2	345-01111-0	* Dowel Pin 6-12 *ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 6-12	2	2	
1-3	3T9-00117-0	* Dowel Pin *ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ	1	1	
1-4	910103-0618	* Bolt *ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
1-5	353-76079-0	* Collar 6.2-9-9.3 *ｶﾗｰ 6.2-9-9.3	1	1	
1-6	915324-1065	* Stud Bolt *ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	2	2	
1-7	931121-1000	* Nut 10-P1.25 *ﾅｯﾄ 10-P1.25	2	2	
1-8	916129-1065	* Bolt *ﾎﾞﾙﾄ	6	6	
1-9	3B7-01116-0	* Washer 10.5-20-3.2 *ﾜｯｼｬ 10.5-20-3.2	8	8	
1-10	916124-0850	* Bolt *ﾎﾞﾙﾄ	5	5	
1-11	916124-0865	* Bolt *ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
1-12	345-01015-0	* Washer 8.5-19.5-3.2 *ﾜｯｼｬ 8.5-19.5-3.2	6	6	
1-13	3B7-76093-0	Grommet 25-5 ｸﾞﾛﾒｯﾄ 25-5	1	1	
1-14	3T9B01021-0	Cylinder Head Cover ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰ	1	1	
1-15	3T9-01024-0	Cylinder Head Cover Gasket ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
1-16	334-65012-0	Dowel Pin 4-10 ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 4-10	2	2	
1-17	910121-7625	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	3	3	
1-18	3C7-01030-0	Thermostat ｻｰﾓｽﾀｯﾄ	1	1	
1-19	3T9B01060-0	Thermostat Cap Ass'y (W/Nipple) ｻｰﾓｽﾀｯﾄｷｬｯﾌﾟｱｯｼ (ﾆｯﾌﾟﾙ付)	1	1	
1-20	3T9-01032-1	Thermostat Cap Gasket ｻｰﾓｽﾀｯﾄｷｬｯﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
1-21	9101E3-5640	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	3	3	
1-22	3T9B01001-1	Cylinder Head ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞ	1	1	
1-23	3T9-01005-0	Cylinder Head Gasket ｶﾞｽｹｯﾄ ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄ	1	1	
1-24	334-65012-0	Dowel Pin 4-10 ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 4-10	2	2	
1-25	916129-0875	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	14	14	
1-26	345-01015-0	Washer 8.5-19.5-3.2 ﾜｯｼｬ 8.5-19.5-3.2	14	14	
1-27	3T5-06971-1	Clamp 8.5-85P ｸﾗﾝﾌﾟ 8.5-85P	2	2	
1-28	3B7-01513-1	Hanger ﾊﾝｶﾞ	1	1	
1-29	9101F4-0820	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
1-30	941322-0800	Spring Washer ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	2	

シリンダ & クランクケース
Fig. 1 CYLINDER & CRANK CASE




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D70B	 D90B	備　考 Remarks
1-31	3T9B02300-1	Exhaust Cover Ass'y ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰｱｯｼ	1	1	
1-32	3B7B02302-0	Exhaust Cover (Inner) ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰ（ｲﾝﾅ）	1	1	
1-33	3B7-02305-2	Exhaust Cover Gasket ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ	2	2	
1-34	9101F4-0835	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	14	14	
1-35	940121-0800	Washer ﾜｯｼｬ	14	14	
1-36	9161F9-0840	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
1-37	9401E3-0800	Washer ﾜｯｼｬ	2	2	
1-38	3B7-60218-1	Anode ｱﾉｰﾄﾞ	1	1	
1-39	910103-5630	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
1-40	9701-1-1109	Spark Plug (IZFR5J) ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ (IZFR5J)	3	3	
1-41	98AB-50-290	Hose ﾎｰｽ	1	1	98AB-501000
1-42	98AB-50-065	Hose ﾎｰｽ	1	1	Air rail to T-Nipple 98AB-501000
1-43	98AB-50-065	Hose ﾎｰｽ	1	1	T-Nipple to Compressor 98AB-501000
1-44	98AB-50-115	Hose ﾎｰｽ	1	1	T-Nipple to Cap, Thermostat 98AB-501000
1-45	338-02215-0	Clip Fuel Pipe φ10 ｸﾘｯﾌﾟ ﾌｭｴﾙﾊﾟｲﾌﾟ φ10	9	9	
1-46	98AL-40-185	Hose ﾎｰｽ	3	3	Transfer Passage to Cylinder 98AL-401000
1-47	393-01160-0	Check Valve ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	3	3	
1-48	338-01133-0	Clip φ7 ｸﾘｯﾌﾟ φ7	3	3	
1-49	98AL-40-520	Hose ﾎｰｽ	1	1	# 3 Crank Case ～ Bearing Upper 98AL-401000
1-50	393-01160-0	Check Valve ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	1	1	
1-51	338-01133-0	Clip φ7 ｸﾘｯﾌﾟ φ7	2	2	
1-52	309-06972-0	Clamp 6.5-47.5P ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P	4	4	
1-53	398-06972-0	Clamp 6.5-67P ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-67P	1	1	
1-54	910103-6612	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	5	5	
1-55	98AL-40-380	Hose ﾎｰｽ	1	1	Air Compressor ～ # 3 Crank Case 98AL-401000
1-56	3T7-01175-0	T-Nipple Ass'y (W/Valve) Tﾆｯﾌﾟﾙｱｯｼ (ﾊﾞﾙﾌﾞ付)	1	1	
1-57	3B7-01291-2	Crankcase Head ｸﾗﾝｸｹｰｽﾍｯﾄﾞ	1	1	
1-58	171-00053-0	O-Ring 2-74.5 Oﾘﾝｸﾞ 2-74.5	1	1	
1-59	3T9-00121-0	Oil Seal 35-58-9 ｵｲﾙｼｰﾙ 35-58-9	1	1	
1-60	3C7-01215-0	Oil Seal 19.6-35-10 ｵｲﾙｼｰﾙ 19.6-35-10	1	1	

シリンダ & クランクケース
Fig. 1 CYLINDER & CRANK CASE




見出番号 Ref. No.		部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D70B	 D90B	備　考 Remarks
1-61		910103-5620	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
1-62		338-01133-0	Clip φ7 ｸﾘｯﾌﾟ φ7	2	2	
1-63		3BA-01138-0	Nipple Water ﾆｯﾌﾟﾙ ｳｫｰﾀ	1	1	
1-64		98AB-50-310	Hose ﾎｰｽ	1	1	98AB-501000

ピストン & クランクシャフト
Fig. 2　PISTON & CRANKSHAFT



見出番号 Ref. No.		部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D70B	 D90B	備　考 Remarks
2-1		3T7-00030-0	Crankshaft Ass'y ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄｱｯｼ	1	1	
2-2		9603-3-6208	* Ball Bearing 6208 * ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6208	1	1	
2-3		3B7-00116-0	* Spacer 40-52-7 * ｽﾍﾟｰｻ 40-52-7	1	1	
2-4		3T7-00119-0	* Spacer 35-48.6-16 * ｽﾍﾟｰｻ 35-48.6-16	1	1	
2-5		945107-3500	* C-Ring d=35 * Cﾘﾝｸﾞ d=35	1	1	
2-6		3B7-00115-0	* Thrust Plate 66-85-2 * ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ 66-85-2	1	1	
2-7	1	3Y9-00001-0	Piston (STD) ﾋﾟｽﾄﾝ (STD)	3	3	STD
2-7	2	3Y9-00004-0	Piston (0.5 O/S) ﾋﾟｽﾄﾝ (0.5 O/S)	1	1	OPT 0.5O/S
2-8	1	3B7-00011-0	Piston Ring (STD) 1st ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ (STD) 1st	3	3	STD 1st
2-8	2	3B7-00014-0	Piston Ring (0.5O/S) 1nd ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ (0.5O/S) 1nd	3	3	OPT 1st
2-9	1	3B7-00012-0	Piston Ring (STD) 2nd ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ (STD) 2nd	6	6	STD 2nd
2-9	2	3B7-00015-0	Piston Ring (0.5O/S) 2nd ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ (0.5O/S) 2nd	6	6	OPT 2st
2-10		360-00021-0	Piston Pin ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝ	3	3	
2-11		353-00024-1	Piston Pin Clip ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝｸﾘｯﾌﾟ	6	6	
2-12		3C7-00042-0	Roller Bearing 20-25-28 ﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 20-25-28	3	3	
2-13		353-00046-0	Small End Bearing Washer ｽﾓｰﾙｴﾝﾄﾞﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	6	6	
2-14		3T5-00113-0	Main Bearing Upper ﾒｲﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ｱｯﾊﾟ	1	1	
2-15		3T5-00121-0	* Oil Seal 36-46-6 * ｵｲﾙｼｰﾙ 36-46-6	1	1	
2-16		353-00108-0	O-Ring 2.4-44.7 Oﾘﾝｸﾞ 2.4-44.7	1	1	
2-17		3B7-00115-0	Thrust Plate 66-85-2 ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ 66-85-2	1	1	


エアチャンバ
Fig. 3　AIR CHAMBER (AIR BOX)



見出番号 Ref. No.		部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D70B	 D90B	備　考 Remarks
3-1		3T9B02243-0	Air Chamber Ass'y エアチャンバアッシ	1	1	
3-2		3T9-02242-0	Air Chamber Gasket エアチャンバガスケット	1	1	
3-3		3T9-02104-0	Intake Manifold Gasket インテークマニホールドガスケット	1	1	
3-4		3T5-02241-0	Bolt 6-25 Precoated ボルト 6-25プレコート	12	12	
3-5		3T9B02244-0	Air Chamber Cover エアチャンバカバー	1	1	
3-6		3T9-02245-1	Air Chamber Cover Gasket エアチャンバカバーガスケット	1	1	
3-7		910103-5625	Bolt ボルト	6	6	
3-8		910103-5645	Bolt ボルト	2	2	
3-9		3Z5-06972-1	Clamp 7-120P クランプ 7-120P	1	1	
3-10		3A3-02100-0	Reed Valve Ass'y リードバルブアッシ	3	3	

エアレール


Fig. 4　AIR RAIL



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D70B	 D90B	備　考 Remarks
4-1	3T9-10080-0	Air Rail Ass'y ｴｱﾚｰﾙｱｯｼ	1	1	
4-2	3T5-10166-0	* Nipple L * ﾆｯﾌﾟﾙ L	1	1	
4-3	3T5-10098-0	Valve Ass'y (Pressure Check) ﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ (ﾌﾟﾚｯｼｬｰﾁｪｯｸ)	2	2	
4-4	3T5-10167-0	Plug 10.5 ﾌﾟﾗｸﾞ 10.5	3	3	
4-5	3T5-10164-1	O-Ring 6.8-1.9 Oﾘﾝｸﾞ 6.8-1.9	3	3	
4-6	3T5-10165-0	Plug Stopper ﾌﾟﾗｸﾞｽﾄｯﾊﾟ	2	2	
4-7	910103-6612	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
4-8	98AY-45-105	Hose ﾎｰｽ	1	1	
4-9	3T5-10091-0	Clamp 29/64 ｸﾗﾝﾌﾟ 29/64	2	2	
4-10	910103-0865	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
4-11	940103-0800	Washer ﾜｯｼｬ	2	2	
4-12	3Y7-10310-0	Air Injector Complete ｴｱｲﾝｼﾞｪｸﾀｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ	3	3	
4-13	3T5-10317-0	* O-Ring 5-52 * Oﾘﾝｸﾞ 5-52	1	1	
4-14	3Y9-10311-1	* O-Ring 2.4-9.6 * Oﾘﾝｸﾞ 2.4-9.6	1	1	Brown
4-15	3Y9-10312-0	Disc Spring ﾃﾞｨｽｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	3	3	
4-16	3T5-10314-0	Fuel Injector Insert ﾌｭｴﾙｲﾝｼﾞｪｸﾀｲﾝｻｰﾄ	3	3	
4-17	3T5-10316-0	Seal Compression ｼｰﾙ ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝ	6	6	
4-18	3T5-10315-0	Fuel Injector Adapter ﾌｭｴﾙｲﾝｼﾞｪｸﾀｱﾀﾞﾌﾟﾀ	3	3	
4-19	3T5-10300-0	Fuel Injector Ass'y ﾌｭｴﾙｲﾝｼﾞｪｸﾀｱｯｼ	3	3	Mark: 37003 (Blue)
4-20	3T5-10304-0	* O-Ring 2.8-20.2 * Oﾘﾝｸﾞ 2.8-20.2	1	1	
4-21	3T5-10303-0	* O-Ring 3.5-735 * Oﾘﾝｸﾞ 3.5-735	1	1	
4-22	3T5-10148-0	Fuel Regulator Ass'y ﾌｭｴﾙﾚｷﾞｭﾚｰﾀｱｯｼ	1	1	
4-23	3T5-10095-0	* O-Ring 2.5-20 * Oﾘﾝｸﾞ 2.5-20	1	1	
4-24	3T5-10094-0	* O-Ring 5-2.5 * Oﾘﾝｸﾞ 5-2.5	1	1	
4-25	3T5-10090-0	Air Regulator Ass'y ｴｱﾚｷﾞｭﾚｰﾀｱｯｼ	1	1	
4-26	3T5-10095-0	* O-Ring 2.5-20 * Oﾘﾝｸﾞ 2.5-20	1	1	
4-27	3T5-10094-0	* O-Ring 5-2.5 * Oﾘﾝｸﾞ 5-2.5	1	1	
4-28	3T5-10302-0	Holding Plate ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ	2	2	
4-29	3Y9-10302-0	Holding Plate ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	
4-30	309-06972-0	Clamp 6.5-47.5P ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P	1	1	


エアレール

Fig. 4　AIR RAIL




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D70B	 D90B	備　考 Remarks
4-31	3T9-10088-0	Air Hose Ass'y エアホースアッシ	1	1	
4-32	3T5-10162-0	* O-Ring 9.8-1.9 * Oリング 9.8-1.9	2	2	
4-33	3T9B10089-3	Fuel Hose Ass'y フュエルホースアッシ	1	1	
4-34	3T5-10162-0	* O-Ring 9.8-1.9 * Oリング 9.8-1.9	2	2	
4-35	3U1-06157-0	* Protector (L=150) * プロテクタ (L=150)	1	1	
4-36	3T5B10143-0	* High Pressure Fuel Filter * 高圧フュエルフィルタ	1	1	for High Pressure
4-37	3T5-10145-0	* Fuel Filter Rubber Mount * フュエルフィルタラバーマウント	1	1	
4-38	3T5-10086-0	* Clamp 21/32 * クランプ 21/32	4	4	
4-39	3Y9-10144-1	Fuel Filter Band フュエルフィルタバンド	1	1	
4-40	3T5-10169-0	Holding Plate ホールディングプレート	2	2	
4-41	3T5-10153-0	Collar 6.7-12.7-3 カラー 6.7-12.7-3	5	5	
4-42	910103-6616	Bolt ボルト	5	5	
4-43	3A3-62396-1	Ground (Earth Wire) アースワイヤ (グラウンド)	1	1	
4-44	3T5-10099-0	Cap Valve キャップバルブ	2	2	
4-45	98AB-50-670	Hose ホース	1	1	98AB-501000
4-46	3Y6-06157-0	Protector φ12-630 プロテクタ φ12-630	1	1	
4-47	98AB-50-230	Hose ホース	1	1	98AB-501000
4-48	338-02215-0	Clip Fuel Pipe φ10 クリップ フュエルパイプ φ10	10	10	
4-49	3T5-84398-0	Band Lead Wire 104 バンドリードワイヤ 104	1	1	
4-50	3T5-72196-0	Air Rail Decal エアレールデカール	1	1	

エアコンプレッサ
Fig. 5　AIR COMPRESSOR




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D70B	 D90B	備　考 Remarks
5-1	3T9-10060-0	Drive Pulley ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾌﾟｰﾘ	1	1	
5-2	3T5-10068-2	Nut Pulley ﾅｯﾄ ﾌﾟｰﾘ	1	1	
5-3	3T5-10131-0	Key Drive Pulley ｷｰ ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾌﾟｰﾘ	1	1	
5-4	3T5-10063-0	Belt Guide ﾍﾞﾙﾄｶﾞｲﾄﾞ	1	1	
5-5	3T9B10000-5	Air Compressor Ass'y ｴｱｺﾝﾌﾟﾚｯｻ ｱｯｼ	1	1	
5-6	3Z5B10009-1	* Compressor Head Ass'y * ｺﾝﾌﾟﾚｯｻﾍｯﾄﾞｱｯｼ	1	1	
5-7	3T5-04308-0	** Adapter ** ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	1	1	
5-8	3T5-04309-0	** Washer Metal 10.2-17-2 ** ﾜｯｼｬ ﾒﾀﾙ 10.2-17-2	1	1	
5-9	910124-7630	* Bolt * ﾎﾞﾙﾄ	4	4	
5-10	3T5-10012-1	* Gasket Compressor Head * ｶﾞｽｹｯﾄ ｺﾝﾌﾟﾚｯｻﾍｯﾄﾞ	1	1	
5-11	3T5-10010-0	* Reed Valve Ass'y * ﾘｰﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ	1	1	
5-12	3T5-10019-0	* Gasket Valve Seat * ｶﾞｽｹｯﾄ ﾊﾞﾙﾌﾞｼｰﾄ	1	1	
5-13	3T5-87330-2	* Piston & Connecting Rod Ass'y * ﾋﾟｽﾄﾝ&ｺﾈｸﾃｨﾝｸﾞﾛｯﾄﾞｱｯｼ	1	1	
5-14	3T5-10025-0	* Air Compressor Piston Ring * ｴｱｺﾝﾌﾟﾚｯｻﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ	2	2	
5-15	3T5-87331-0	* Compressor Crankshaft Ass'y * ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄｱｯｼ	1	1	
5-16	9601-0-6203	* Ball Bearing 6203 * ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6203	2	2	
5-17	3T1-10042-0	* Collar 13.5-25-13 * ｶﾗｰ 13.5-25-13	1	1	
5-18	3T5-10046-0	* O-Ring 1.9-13 * Oﾘﾝｸﾞ 1.9-13	1	1	
5-19	3Y9B10048-1	* Air Compressor Cylinder Ass'y * ｴｱｺﾝﾌﾟﾚｯｻｼﾘﾝﾀﾞｱｯｼ	1	1	
5-20	3T5B10051-0	* Air Compressor Housing Ass'y * ｴｱｺﾝﾌﾟﾚｯｻﾊｳｼﾞﾝｸﾞｱｯｼ	1	1	
5-21	3T5-10054-0	* Gasket Compressor Housing * ｶﾞｽｹｯﾄ ｺﾝﾌﾟﾚｯｻﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1	1	
5-22	3T5-10041-0	* Oil Seal 25-45-8 * ｵｲﾙｼｰﾙ 25-45-8	1	1	
5-23	910103-5625	* Bolt * ﾎﾞﾙﾄ	4	4	
5-24	334-65012-0	* Dowel Pin 4-10 * ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 4-10	2	2	
5-25	309-06972-0	* Clamp 6.5-47.5P * ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P	1	1	
5-26	3T5-10062-0	* Driven Pulley * ﾄﾞﾘﾌﾞﾝﾌﾟｰﾘ	1	1	
5-27	309-00132-0	* Nut (Magneto)10-P1.25 * ﾅｯﾄ(ﾏｸﾞﾈｯﾄ)10-P1.25	1	1	
5-28	3B7-01116-0	* Washer 10.5-20-3.2 * ﾜｯｼｬ 10.5-20-3.2	1	1	
5-29	910103-7835	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	3	3	
5-30	334-65012-0	Dowel Pin 4-10 ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 4-10	2	2	

エアコンプレッサ
Fig. 5　AIR COMPRESSOR




見出番号 Ref. No.		部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D70B	 D90B	備　考 Remarks
5-31		3T9-10061-0	Drive Belt ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾍﾞﾙﾄ	1	1	
5-32		3T5-10130-0	Air Filter Ass'y ｴｱﾌｨﾙﾀｱｯｼ	1	1	
5-33		98AB-90-055	Hose ﾎｰｽ	1	1	98AB-901000
5-34		3T5-84398-0	Band Lead Wire 104 ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ 104	2	2	

FFP アッシ
Fig. 6 FFP ASS'Y




見出番号 Ref. No.		部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D70B	 D90B	備　考 Remarks
6-1		3T5-04310-0	Fuel Feed Pump Ass'y ﾌｭｴﾙﾌｨｰﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟｱｯｼ	1	1	
6-2		3T5-04302-0	* Fuel Feed Pump * ﾌｭｴﾙﾌｨｰﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ	1	1	
6-3		3T5-04311-0	* Case Ass'y FFP * ｹｰｽｱｯｼ FFP	1	1	
6-4		3T5-04312-0	* Upper Case Ass'y FFP * ｱｯﾊﾟｹｰｽｱｯｼ FFP	1	1	
6-5		3T5-04308-0	* Adapter * ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	1	1	
6-6		3T5-04309-0	* Washer Metal 10.2-17-2 * ﾜｯｼｬ ﾒﾀﾙ 10.2-17-2	1	1	
6-7		3T5-04116-0	* Gasket FFP * ｶﾞｽｹｯﾄ FFP	1	1	
6-8		3T5-04313-0	* Grommet FFP * ｸﾞﾛﾒｯﾄ FFP	1	1	
6-9		3T5-04314-0	* Grommet FFP Lower * ｸﾞﾛﾒｯﾄ FFPﾛﾜ	1	1	
6-10		3T5-04236-0	* Cable Terminal Ass'y (Positive) * ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙｱｯｼ (+)	1	1	
6-11		3T5-04237-0	* Cable Terminal Ass'y (Negative) * ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙｱｯｼ (-)	1	1	
6-12		3T5-04317-0	* Grommet Cable Terminal * ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙ	2	2	
6-13		3T5-04318-0	* Grommet Cable Terminal Upper * ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙ ｱｯﾊﾟ	1	1	
6-14		3T5-04238-0	* Cord FFP * ｺｰﾄﾞ FFP	1	1	
6-15		3T5-04239-0	* Cord Cover FFP * ｺｰﾄﾞｶﾊﾞｰ FFP	1	1	
6-16		910103-5512	* Bolt * ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
6-17		940103-0500	* Washer * ﾜｯｼｬ	1	1	
6-18		309-06972-0	* Clamp 6.5-47.5P * ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P	1	1	
6-19		3T5-04319-0	* Grommet Pipe * ｸﾞﾛﾒｯﾄ ﾊﾟｲﾌﾟ	1	1	
6-20		910103-6518	* Bolt * ﾎﾞﾙﾄ	4	4	
6-21		910103-6630	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
6-22		3C8-66308-0	Washer 6-16-1.5 ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	4	4	
6-23		3F3-06920-0	Rubber Mount 8.5-12-2 ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ 8.5-12-2	2	2	
6-24		346-67114-1	Spacer 6.2-9-15.7 ｽﾍﾟｰｻ 6.2-9-15.7	2	2	
6-25		3T5-06920-0	Rubber Mount ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ	2	2	

スロットル
Fig. 7　THROTTLE




見出番号 Ref. No.		部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D70B	 D90B	備　考 Remarks
7-1		3B7B63711-3	Advancer Arm ｱﾄﾞﾊﾞﾝｻｱｰﾑ	1	1	
7-2		3B7-63733-0	Rod Snap 5-3 ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ 5-3	2	2	
7-3		3T9-63702-2	Link Rod Ass'y (Throttle) ﾘﾝｸﾛｯﾄﾞｱｯｼ (ｽﾛｯﾄﾙ)	1	1	
7-4		3T9-10109-1	Link Rod Ass'y (TPS) ﾘﾝｸﾛｯﾄﾞｱｯｼ (TPS)	1	1	
7-5		910103-6835	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
7-6		3B7-63730-0	Washer 8.5-24-1.5 ﾜｯｼｬ 8.5-24-1.5	2	2	
7-7		3B7-63713-0	Bushing 12-14-15.5 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 12-14-15.5	1	1	
7-8		3B7-63731-0	Washer 12.5-24-1 ﾜｯｼｬ 12.5-24-1	1	1	
7-9		3B7-63732-1	Collar 8.4-12-17 ｶﾗｰ 8.4-12-17	1	1	
7-10		3B7-83715-1	Cable Joint ｹｰﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	2	2	
7-11		3AA-83719-0	Washer 8.5-18-1.6 ﾜｯｼｬ 8.5-18-1.6	2	2	
7-12		951603-0800	Snap Pin d=8 ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ d=8	2	2	
7-13	1	3T9-10100-1	Throttle Body Ass'y ｽﾛｯﾄﾙﾎﾞﾃﾞｨｱｯｼ		1	90ps
7-13	2	3T7-10100-1	Throttle Body Ass'y ｽﾛｯﾄﾙﾎﾞﾃﾞｨｱｯｼ	1		70ps
7-14		3T9-63718-0	Throttle Cam ｽﾛｯﾄﾙｶﾑ	1	1	
7-15		910103-6618	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
7-16		346-67115-0	Washer 6.5-21-1 ﾜｯｼｬ 6.5-21-1	1	1	
7-17		3T5-63721-0	Bushing 6-24-7 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 6-24-7	1	1	
7-18		346-05228-1	Ball Joint B ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ B	1	1	
7-19		930203-0600	Nut ﾅｯﾄ	1	1	
7-20		940103-0600	Washer ﾜｯｼｬ	1	1	
7-21		3T5-10110-0	TPS Ass'y TPSｱｯｼ	1	1	
7-22		3T5-10107-0	* Rubber Mount * ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ	3	3	
7-23		3T5-10128-0	Collar 4.2-6-10.5 ｶﾗｰ 4.2-6-10.5	1	1	
7-24		921503-6420	Screw ｽｸﾘｭ	1	1	
7-25		3T5-10129-0	Washer 4.2-12.5-0.8 ﾜｯｼｬ 4.2-12.5-0.8	1	1	
7-26		98AB-30-360	Hose ﾎｰｽ	1	1	98AB-301000
7-27		3T5-84398-0	Band Lead Wire 104 ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ 104	1	1	
7-28		338-01133-0	Clip φ7 ｸﾘｯﾌﾟ φ7	1	1	
7-29		3T5-10104-0	Gasket Throttle Body ｶﾞｽｹｯﾄ ｽﾛｯﾄﾙﾎﾞﾃﾞｨ	1	1	

スロットル
Fig. 7　THROTTLE




見出番号 Ref. No.		部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D70B	 D90B	備　考 Remarks
7-30		3T5-02241-0	Bolt 6-25 Precoated ﾎﾞﾙﾄ 6-25ﾌﾟﾚｺｰﾄ	2	2	
7-31		3T5-72195-0	TPS Decal TPSﾃﾞｶｰﾙ	1	1	

ベーパセパレータ & フュエルライン
Fig. 8 VAPOR SEPARATOR & FUEL LINE




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D70B	 D90B	備　考 Remarks
8-1	3T5-10150-1	Vapor Separator Ass'y ﾍﾞｰﾊﾟｾﾊﾟﾚｰﾀｱｯｼ	1	1	
8-2	922531-6414	* Screw * ｽｸﾘｭ	3	3	
8-3	921503-6430	* Screw * ｽｸﾘｭ	1	1	
8-4	3T5-03230-0	* Float Vapor Separator * ﾌﾛｰﾄ ﾍﾞｰﾊﾟｾﾊﾟﾚｰﾀ	1	1	
8-5	3F3-03232-0	* Float Arm Pin * ﾌﾛｰﾄｱｰﾑﾋﾟﾝ	1	1	
8-6	921503-0408	* Screw * ｽｸﾘｭ	1	1	
8-7	3R3-03239-0	* Float Valve Ass'y (W/Valve Pin) * ﾌﾛｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ (ﾊﾞﾙﾌﾞﾋﾟﾝ付)	1	1	with Valve Pin
8-8	344-03244-0	* Clip * ｸﾘｯﾌﾟ	1	1	
8-9	3T5-03235-0	* O-Ring * Oﾘﾝｸﾞ	1	1	
8-10	345-03292-0	* Drain Screw * ﾄﾞﾚﾝｽｸﾘｭ	2	2	
8-11	336-03293-0	* O-Ring * Oﾘﾝｸﾞ	2	2	
8-12	910103-6630	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
8-13	346-67115-0	Washer 6.5-21-1 ﾜｯｼｬ 6.5-21-1	4	4	
8-14	346-67113-0	Mount Motor Cover Lower ﾏｳﾝﾄ ﾓｰﾀｶﾊﾞｰﾛｱ	2	2	
8-15	3B7-06920-0	Rubber Mount 8.5-14-2.5 ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ 8.5-14-2.5	2	2	
8-16	346-67114-1	Spacer 6.2-9-15.7 ｽﾍﾟｰｻ 6.2-9-15.7	2	2	
8-17	356-04000-1	Fuel Pump Ass'y ﾌｭｴﾙﾎﾟﾝﾌﾟｱｯｼ	1	1	
8-18	334-04004-0	* Pump Cover * ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞｰ	1	1	
8-19	9225F2-6528	* Screw * ｽｸﾘｭ	3	3	
8-20	334-04005-0	* Pump Diaphragm * ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ	1	1	
8-21	334-04007-0	* Diaphragm Gasket B * ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑｶﾞｽｹｯﾄ B	1	1	
8-22	356-04044-0	* Check Valve * ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	2	2	
8-23	921722-0306	* Screw * ｽｸﾘｭ	2	2	
8-24	930222-0300	* Nut * ﾅｯﾄ	2	2	
8-25	356-04030-0	* Diaphragm Gasket Set * ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ	1	1	
8-26	346-04901-1	Gasket Fuel Pump ｶﾞｽｹｯﾄ ﾌｭｴﾙﾎﾟﾝﾌﾟ	1	1	
8-27	910103-6640	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
8-28	3T5-02230-0	Fuel Filter Ass'y ﾌｭｴﾙﾌｨﾙﾀｱｯｼ	1	1	
8-29	3B7-02237-0	* Cup * ｶｯﾌﾟ	1	1	
8-30	3B7-02235-0	* O-Ring A * Oﾘﾝｸﾞ A	1	1	

ベーパセパレータ & フュエルライン
Fig. 8 VAPOR SEPARATOR & FUEL LINE




見出番号 Ref. No.		部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D70B	 D90B	備　考 Remarks
8-31		3B7-02234-0	* Filter * ﾌｨﾙﾀ	1	1	
8-32		3T5-02229-0	* Float Fuel Filter * ﾌﾛｰﾄ ﾌｭｴﾙﾌｨﾙﾀ	1	1	
8-33		3B7-02236-0	* O-Ring B * Oﾘﾝｸﾞ B	1	1	
8-34		369-84398-0	Band Lead Wire 158 ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ 158	4	4	
8-35		930103-0800	Nut ﾅｯﾄ	1	1	
8-36		940103-0800	Washer ﾜｯｼｬ	2	2	
8-37		3T5-02239-0	Plate Filter ﾌﾟﾚｰﾄ ﾌｨﾙﾀ	1	1	
8-38		910103-6614	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
8-39		98AB-50-280	Hose ﾎｰｽ	1	1	98AB-501000
8-40		98AB-50-210	Hose ﾎｰｽ	1	1	98AB-501000
8-41		98AB-50-075	Hose ﾎｰｽ	1	1	98AB-501000
8-42		98AB-70-210	Hose ﾎｰｽ	1	1	98AB-701000
8-43		3C7-02215-0	Clip ｸﾞﾘｯﾌﾟ	2	2	
8-44		3B2-70260-1	Fuel Connector (Engine Male) ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ (ｴﾝｼﾞﾝ ﾒｰﾙ)	1	1	
8-45		3T9-70253-0	Nut ﾅｯﾄ	1	1	
8-46		3T9-70264-0	Bushing 10.2-12-2.9 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 10.2-12-2.9	1	1	
8-47		98AB-50-450	Hose ﾎｰｽ	1	1	98AB-501000
8-48		338-02215-0	Clip Fuel Pipe φ10 ｸﾘｯﾌﾟ ﾌｭｴﾙﾊﾟｲﾌﾟ φ10	2	2	

マグネト
Fig. 9　MAGNETO




見出番号 Ref. No.		部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D70B	 D90B	備　考 Remarks
9-1		3T9-06101-0	Flywheel (W/Ring Gear) ﾌﾗｲﾎｲｰﾙ (ﾘﾝｸﾞｷﾞﾔ付)	1	1	F4T602-71
9-2		3Y9-06123-0	Alternator Ass'y ｵﾙﾀﾈｰﾀｱｯｼ	1	1	
9-3		921503-0635	Screw ｽｸﾘｭ	3	3	
9-4		353-00132-0	Nut 18P1.5 ﾅｯﾄ 18P1.5	1	1	
9-5		353-00133-0	Washer 19-34-3 ﾜｯｼｬ 19-34-3	1	1	
9-6		941303-0600	Spring Washer ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	3	3	
9-7		3T5-06145-0	Pick-Up Coil ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｺｲﾙ	1	1	Crank Position Sensor
9-8		910103-6512	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
9-9		3T5-06008-1	Coil Bracket ｺｲﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1	
9-10		910103-7625	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	3	3	
9-11		334-65012-0	Dowel Pin 4-10 ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 4-10	2	2	
9-12		309-06972-0	Clamp 6.5-47.5P ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P	2	2	
9-13		334-00131-0	Key Magneto ｷｰ ﾏｸﾞﾈﾄ	1	1	

エレクトリックパーツ（ECU & ダイヤフラム）
Fig. 10　ELECTRIC PARTS (ECU & DIAGRAM)




見出番号 Ref. No.		部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D70B	 D90B	備　考 Remarks
10-1		910103-6614	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
10-2		3N4-76142-1	Ground Cable ｱｰｽｺｰﾄﾞ	1	1	
10-3		910103-6612	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
10-4	1	3Y9-06401-1	ECU Ass'y (90) ECUｱｯｼ (90)		1	Decal 3Y906BA
10-4	2	3Y7-06401-1	ECU Ass'y (70) ECUｱｯｼ (70)	1		Decal 3Y706BA
10-5		910103-6630	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	3	3	
10-6		346-67115-0	Washer 6.5-21-1 ﾜｯｼｬ 6.5-21-1	6	6	
10-7		346-67113-0	Mount Motor Cover Lower ﾏｳﾝﾄ ﾓｰﾀｶﾊﾞｰﾛｱ	3	3	
10-8		3B7-06920-0	Rubber Mount 8.5-14-2.5 ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ 8.5-14-2.5	3	3	
10-9		3T5-67114-0	Spacer 6.2-9-16.6 ｽﾍﾟｰｻ 6.2-9-16.6	3	3	
10-10		3Y9-06469-1	Ignition Coil (W/Resistance-Cap) ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝｺｲﾙ (ﾚｼﾞｽﾀﾝｽｷｬｯﾌﾟ付)	2	2	#1,2
10-11		3H6-06999-0	* Plug Cap (W/Resistance) *ﾌﾟﾗｸﾞｷｬｯﾌﾟ (抵抗入り)	1	1	#1,2
10-12		3Y9-06470-0	Ignition Coil (W/Resistance-Cap) ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝｺｲﾙ (ﾚｼﾞｽﾀﾝｽｷｬｯﾌﾟ付)	1	1	#3
10-13		3H6-06999-0	* Plug Cap (W/Resistance) *ﾌﾟﾗｸﾞｷｬｯﾌﾟ (抵抗入り)	1	1	#3
10-14		910103-7635	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	6	6	
10-15		3T4-06972-1	Clamp 6.5-87P ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-87P	2	2	
10-16		3Y9-76142-0	Ground Cable L=400 ｱｰｽｺｰﾄﾞ L=400	1	1	
10-17		3T5-72585-0	Solenoid Switch Bracket Ass'y ｿﾚﾉｲﾄﾞｽｲｯﾁﾌﾞﾗｹｯﾄｱｯｼ	1	1	
10-18		3T4-06972-1	Clamp 6.5-87P ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-87P	3	3	
10-19		3T9-76064-0	Fuse Holder Bracket ﾋｭｰｽﾞﾎﾙﾀﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1	
10-20		3T5-06437-0	Tapping Screw 6-16 ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞｽｸﾘｭ 6-16	2	2	
10-21		3H8-76040-0	Starter Solenoid ｽﾀｰﾀｿﾚﾉｲﾄﾞ	1	1	
10-22		910103-5610	Bolt ﾎﾞﾙﾄ ｾﾑｽ	2	2	
10-23		3Y9-76062-1	Fuse Wire Ass'y ﾋｭｰｽﾞﾜｲﾔｱｯｼ	1	1	
10-24		3T5-76249-0	Fuse 30A ﾋｭｰｽﾞ 30A	1	1	
10-25		3Y9-76248-0	Fuse 25A ﾋｭｰｽﾞ 25A	1	1	
10-26		3T5-76246-0	Fuse 15A ﾋｭｰｽﾞ 15A	1	1	
10-27		3C8-72580-0	PTT Solenoid Switch (A) PTTｿﾚﾉｲﾄﾞｽｲｯﾁ (A)	1	1	UP
10-28		3C8-72581-0	PTT Solenoid Switch (B) PTTｿﾚﾉｲﾄﾞｽｲｯﾁ (B)	1	1	DN
10-29		3T5-76142-1	Ground Cable ｱｰｽｺｰﾄﾞ	1	1	

エレクトリックパーツ（ECU & ダイヤフラム）
Fig. 10　ELECTRIC PARTS (ECU & DIAGRAM)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D70B	 D90B	備　考 Remarks
10-30	3Z5-76060-1	Rectifier Complete ﾚｸﾁﾌｧｲﾔｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ	1	1	
10-31	910103-7625	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
10-32	3Y9-76110-0	Cord Ass'y A ｺｰﾄﾞｱｯｼ A	1	1	
10-33	910103-6625	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	3	3	
10-34	3C8-66308-0	Washer 6-16-1.5 ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	3	3	
10-35	3F3-06920-0	Rubber Mount 8.5-12-2 ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ 8.5-12-2	6	6	
10-36	3T5-76079-0	Collar 6.2-9-10.7 ｶﾗｰ 6.2-9-10.7	3	3	
10-37	3A3-76145-0	Terminal Cap Starter ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ ｽﾀｰﾀ	4	4	
10-38	3Y9-72514-0	Water Temperature Sensor (W/O-Ring) ｳｫｰﾀﾃﾝﾌﾟｾﾝｻ (Oﾘﾝｸﾞ付)	1	1	
10-39	3G9-66136-0	* O-Ring 2.0-10.0 * Oﾘﾝｸﾞ 2.0-10.0	1	1	

エレクトリックパーツ（スタータモータ）
Fig. 11　ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D70B	 D90B	備　考 Remarks
11-1	3R3-76141-0	Starter Cable L=270 ｽﾀｰﾀｹｰﾌﾞﾙ L=270	1	1	
11-2	3A3-76145-0	Terminal Cap Starter ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ ｽﾀｰﾀ	2	2	
11-3	3T9-06301-0	Ring Gear Cover ﾘﾝｸﾞｷﾞﾔｶﾊﾞｰ	1	1	
11-4	3GF-06304-0	Collar ｶﾗｰ	4	4	
11-5	3B7-06305-0	Rubber Mount 9-16-4.3 ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ 9-16-4.3	4	4	
11-6	3R0-72181-0	Caution Decal (B) ｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ B	1	1	
11-7	3Y9-72194-0	Fuse Decal ﾋｭｰｽﾞﾃﾞｶｰﾙ	1	1	
11-8	3T5-72186-0	Pressure Decal ﾌﾟﾚｼｬﾃﾞｶｰﾙ	1	1	
11-9	3Y7-72026-0	Spark Plug Decal ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞﾃﾞｶｰﾙ	1	1	
11-10	910103-0625	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
11-11	910103-0616	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
11-12	353-76010-4	Starter Motor Ass'y ｽﾀｰﾀﾓｰﾀｱｯｼ	1	1	
11-13	353-76012-3	* Positive Brush *ﾌﾞﾗｼ (+)	1	1	
11-14	353-76013-3	* Negative Brush *ﾌﾞﾗｼ (-)	1	1	
11-15	353-76017-1	* Brush Spring *ﾌﾞﾗｼｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	
11-16	353-76015-1	* Pinion Ass'y *ﾋﾟﾆｵﾝｱｯｼ	1	1	
11-17	910103-6835	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
11-18	3T9B05101-0	Bracket Upper Starter Motor ﾌﾞﾗｹｯﾄｱｯﾊﾟ ｽﾀｰﾀﾓｰﾀ	1	1	
11-19	9161F4-0845	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
11-20	941322-0800	Spring Washer ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	2	
11-21	910103-6614	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
11-22	353B76006-2	Starter Motor Bracket ｽﾀｰﾀﾓｰﾀﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1	
11-23	9101E3-5840	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
11-24	9161F4-0845	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
11-25	941322-0800	Spring Washer ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	1	1	
11-26	353-76007-1	Damper Starter Motor ﾀﾞﾝﾊﾟ ｽﾀｰﾀﾓｰﾀ	2	2	
11-27	3T9B76009-0	Starter Motor Band ｽﾀｰﾀﾓｰﾀﾊﾞﾝﾄﾞ	1	1	
11-28	910103-0820	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
11-29	940103-0800	Washer ﾜｯｼｬ	1	1	
11-30	3B7-76120-2	Battery Cable L=3000 ﾊﾞｯﾃﾘｹｰﾌﾞﾙ L=3000	1	1	

エレクトリックパーツ（スタータモータ）
Fig. 11　ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)




見出番号 Ref. No.		部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D70B	 D90B	備　考 Remarks
11-31		3B7-76145-0	Terminal Cap ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	1	1	

オイルポンプ
Fig. 12 OIL PUMP




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D70B	 D90B	備　考 Remarks
12-1	3T7-09010-0	Electric Oil Pump ｴﾚｸﾄﾘｯｸｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ	1	1	
12-2	345-67113-0	Mount Motor Cover Lower ﾏｳﾝﾄ ﾓｰﾀｶﾊﾞｰﾛｱ	6	6	
12-3	3C7-67114-1	Spacer ｽﾍﾟｰｻ	3	3	
12-4	910103-0835	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	3	3	
12-5	3B7-63730-0	Washer 8.5-24-1.5 ﾜｯｼｬ 8.5-24-1.5	6	6	
12-6	3T7-09072-0	Bracket Oil Pump ﾌﾞﾗｹｯﾄ ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ	1	1	
12-7	99AA-6-0200	Pipe ﾊﾟｲﾌﾟ	1	1	99AA-6-1000
12-8	3AB-35143-0	Clip φ9.4 ｸﾘｯﾌﾟ φ9.4	2	2	
12-9	99AA-2-0570	Pipe Vinyl ﾊﾟｲﾌﾟ ﾋﾞﾆｰﾙ	1	1	Oil Pump to # 1 Air Box 99AA-2-1000
12-10	99AA-2-0390	Pipe Vinyl ﾊﾟｲﾌﾟ ﾋﾞﾆｰﾙ	3	3	Oil Pump to # 1 Cylinder & # 2 Air Box & # 3 Air Box
12-11	99AA-2-0260	Pipe Vinyl ﾊﾟｲﾌﾟ ﾋﾞﾆｰﾙ	1	1	Oil Pump to # 2 Cylinder 99AA-2-1000
12-12	99AA-2-0180	Pipe Vinyl ﾊﾟｲﾌﾟ ﾋﾞﾆｰﾙ	1	1	Oil Pump to # 3 Cylinder 99AA-2-1000
12-13	99AA-4-0040	Pipe Vinyl ﾊﾟｲﾌﾟ ﾋﾞﾆｰﾙ	1	1	99AA-4-1000
12-14	99AA-2-0440	Pipe Vinyl ﾊﾟｲﾌﾟ ﾋﾞﾆｰﾙ	1	1	99AA-2-1000
12-15	3T7-09076-0	Joint Nipple ｼﾞｮｲﾝﾄ ﾆｯﾌﾟﾙ	1	1	Reducer Nipple
12-16	3T5-84398-0	Band Lead Wire 104 ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ 104	2	2	
12-17	151-35002-0	Clip φ7.8 ｸﾘｯﾌﾟ φ7.8	1	1	
12-18	3B7-09052-0	Clip φ6.9 ｸﾘｯﾌﾟ φ6.9	13	13	
12-19	3T5-84398-0	Band Lead Wire 104 ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ 104	2	2	
12-20	910103-7630	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
12-21	99AA-6-1470	Pipe Vinyl ﾊﾟｲﾌﾟ ﾋﾞﾆｰﾙ	1	1	99AA-6-1000×2
12-22	3AB-35143-0	Clip φ9.4 ｸﾘｯﾌﾟ φ9.4	2	2	
12-23	369-84398-0	Band Lead Wire 158 ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ 158	1	1	
12-24	3T9-71010-1	Oil Tank ｵｲﾙﾀﾝｸ	1	1	
12-25	3C8-71015-0	Oil Filler Cap ｵｲﾙﾌｨﾗｷｬｯﾌﾟ	1	1	
12-26	3C8-71016-0	Gasket 36-52-2 ｶﾞｽｹｯﾄ 36-52-2	1	1	
12-27	3C8-71017-0	Hook Tank Cap ﾌｯｸ ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ	1	1	
12-28	3C8-71018-0	Oil Tank Cap Check Valve ｵｲﾙﾀﾝｸﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	1	1	
12-29	3T9-71020-0	Oil Level Sensor ｵｲﾙﾚﾍﾞﾙｾﾝｻ	1	1	
12-30	910103-6630	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	3	3	

オイルポンプ
Fig. 12 OIL PUMP




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D70B	 D90B	備　考 Remarks
12-31	346-67115-0	Washer 6.5-21-1 ﾜｯｼｬ 6.5-21-1	6	6	
12-32	346-67113-0	Mount Motor Cover Lower ﾏｳﾝﾄ ﾓｰﾀｶﾊﾞｰﾛｱ	3	3	
12-33	3B7-06920-0	Rubber Mount 8.5-14-2.5 ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ 8.5-14-2.5	3	3	
12-34	346-67114-1	Spacer 6.2-9-15.7 ｽﾍﾟｰｻ 6.2-9-15.7	3	3	
12-35	3T4-06972-1	Clamp 6.5-87P ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-87P	1	1	
12-36	3C7-71030-0	Oil Filter Ass'y ｵｲﾙﾌｨﾙﾀｱｯｼ	1	1	
12-37	3B7-02237-0	* Cup * ｶｯﾌﾟ	1	1	
12-38	3B7-02235-0	* O-Ring A * Oﾘﾝｸﾞ A	1	1	
12-39	3C7-71033-0	* Filter * ﾌｨﾙﾀ	1	1	
12-40	3B7-02236-0	* O-Ring B * Oﾘﾝｸﾞ B	1	1	
12-41	930103-0800	Nut ﾅｯﾄ	1	1	
12-42	940103-0800	Washer ﾜｯｼｬ	2	2	

ドライブシャフトハウジング
Fig. 13 DRIVE SHAFT HOUSING




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D70B	 D90B	備　考 Remarks
13-1	3T9Q01301-0	Engine Basement ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽﾒﾝﾄ	1	1	
13-2	3B7-67179-0	Drain Plug (Engine Basement) ﾄﾞﾚﾝﾌﾟﾗｸﾞ (ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽ)	2	2	
13-3	3H6-07257-0	Exhaust Plug ｴｷｿﾞｰｽﾄﾌﾟﾗｸﾞ	1	1	
13-4	3T9Q61192-1	Drive Shaft Housing (L) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ (L)	1	1	
13-5	3B7-61017-3	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	6	6	
13-6	3B7-61018-2	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
13-7	9401E3-0800	Washer ﾜｯｼｬ	8	8	
13-8	3B7-61012-2	Drive Shaft Housing Gasket ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
13-9	3B7Q61110-0	Extension Housing ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1	1	for transom “UL”
13-10	3T1-60001-0	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	3	3	for transom “UL”
13-11	3B7-60001-4	Bolt 10-40 ﾎﾞﾙﾄ 10-40	2	2	for transom “UL”
13-12	3B7-61112-1	Stud Bolt 10-165 ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ 10-165	1	1	for transom “UL”
13-13	9401E3-0800	Washer ﾜｯｼｬ	4	4	for transom “UL”
13-14	9402E3-1000	Washer ﾜｯｼｬ	3	3	for transom “UL”
13-15	9153E3-0825	Stud ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	1	1	for transom “UL”
13-16	930103-0800	Nut ﾅｯﾄ	1	1	for transom “UL”
13-17	3B7-61114-0	Nut 10-P1.25 ﾅｯﾄ 10-P1.25	1	1	for transom “UL”
13-18	3B7-67116-0	Engine Basement Seal ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽﾒﾝﾄｼｰﾙ	1	1	
13-19	3B7-01303-4	Engine Basement Gasket ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽﾒﾝﾄｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
13-20	345-01111-0	Dowel Pin 6-12 ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 6-12	4	4	
13-21	910103-5635	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
13-22	3B7-02311-0	Exhaust Pipe ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｲﾌﾟ	1	1	
13-23	9101F4-0635	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	7	7	
13-24	940103-0600	Washer ﾜｯｼｬ	7	7	
13-25	941303-0600	Spring Washer ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	7	7	
13-26	3B7-02312-2	Exhaust Pipe Gasket ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｲﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
13-27	3D8-61180-0	Exhaust Housing ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1	1	
13-28	3B7-61182-1	Grommet ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1	1	
13-29	3B7-61207-0	Idle Exhaust Port Grommet ｱｲﾄﾞﾙｴｷｿﾞｰｽﾄﾎﾟｰﾄｸﾞﾛﾒｯﾄ	1	1	
13-30	910103-0830	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	4	4	

ドライブシャフトハウジング
Fig. 13 DRIVE SHAFT HOUSING




見出番号 Ref. No.		部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D70B	 D90B	備　考 Remarks
13-31		940203-0800	Washer 8.4-15.5-1.6 ﾜｯｼｬ 8.4-15.5-1.6	4	4	
13-32		3B7-61181-2	Exhaust Housing Gasket ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
13-33		3B7-61186-0	Reverse Gas Passage Pipe ﾘﾊﾞｰｽｶﾞｽﾊﾟｯｾｰｼﾞﾊﾟｲﾌﾟ	1	1	
13-34		3C7Q61210-1	Apron ｴﾌﾟﾛﾝ	1	1	
13-35		3C7-61212-0	Grommet Splash Pan ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｽﾌﾟﾗｯｼｭﾊﾟﾝ	1	1	
13-36		3E0-61213-0	Seal Rubber ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1	1	
13-37		3C7-61216-0	Pad Splash Pan ﾊﾟｯﾄﾞ ｽﾌﾟﾗｯｼｭﾊﾟﾝ	2	2	
13-38		9101E3-5612	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	4	4	

ギヤケース（ドライブシャフト）
Fig. 14　GEAR CASE (DRIVE SHAFT)




見出番号 Ref. No.		部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D70B	 D90B	備　考 Remarks
14-1		3C7Q60000-6	Gear Case Ass'y ｷﾞﾔｹｰｽｱｯｼ	1	1	
14-2		3C7-60211-1	* Roller Bearing 28.6-38.1-3 * ﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 28.6-38.1-3	1	1	
14-3		332-60005-2	Plug ﾌﾟﾗｸﾞ	2	2	
14-4		332-60006-0	Gasket 8.1-15-1 ｶﾞｽｹｯﾄ 8.1-15-1	2	2	
14-5		3B7-60012-1	Gear Case Plate ｷﾞﾔｹｰｽ ﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	
14-6		9216E3-0614	Screw ｽｸﾘｭ	3	3	
14-7		3B7-60013-0	Gear Case Plate Plug ｷﾞﾔｹｰｽﾌﾟﾚｰﾄﾌﾟﾗｸﾞ	1	1	
14-8		3B7-60015-1	Plug Water ﾌﾟﾗｸﾞ ｳｫｰﾀ	1	1	
14-9		3B7-60016-1	Gasket 10.1-15-1 ｶﾞｽｹｯﾄ 10.1-15-1	1	1	
14-10		3C7-60017-0	Nipple 6-1/8 ﾆｯﾌﾟﾙ 6-1/8	1	1	for Speedometer OPT
14-11	1	3B7-64020-0	Bevel Gear B ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ B		1	90ps
14-11	2	3J5-64020-0	Bevel Gear B ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ B	1		70ps
14-12	1	353-64014-0	Shim 52-60.5-0.3 ｼﾑ 52-60.5-0.3	A	A	
14-12	2	353-64015-0	Shim 52-60.5-0.15 ｼﾑ 52-60.5-0.15	A	A	
14-12	3	353-64016-0	Shim 52-60.5-0.1 ｼﾑ 52-60.5-0.1	A	A	
14-13		3B7-64027-0	Nut Bevel Gear B ﾅｯﾄ ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ B	1	1	
14-14	1	3C7-64302-3	Drive Shaft (L) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ (L)	1	1	for Transom “L”
14-14	2	3C7-64303-3	Drive Shaft (UL) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ (UL)	1	1	for Transom “UL”
14-15		3C7-60213-0	Tapered Roller Bearing 0506 ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 0506	1	1	
14-16		3C7-60214-0	Ball Bearing 16007 ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 16007	1	1	
14-17		3C7-64327-0	Drive Shaft Spring ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	
14-18		3C7-64328-0	Drive Shaft Spring Guide ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞ	1	1	
14-19		3C7-60210-0	Wave Washer d=47.2 ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ d=47.2	1	1	
14-20		3C7-65021-1	Water Pump Impeller ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ	1	1	
14-21		3B7-65022-0	Key Pump Impeller ｷｰ ﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ	1	1	
14-22		3C7-65016-0	Pump Case Sub-Ass'y (Upper) ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｻﾌﾞｱｯｼ (ｱｯﾊﾟ)	1	1	
14-23		3C7-65011-0	Pump Case Liner ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾗｲﾅ	1	1	
14-24		3C7-65014-0	Water Pipe Seal (Lower) ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｼｰﾙ (ﾛﾜ)	1	1	
14-25		3C7-65017-2	Pump Case (Lower) ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽ (ﾛﾜ)	1	1	
14-26		3C7-60223-1	Oil Seal 22-42-7 ｵｲﾙｼｰﾙ 22-42-7	2	2	

ギヤケース（ドライブシャフト）
Fig. 14　GEAR CASE (DRIVE SHAFT)




見出番号 Ref. No.		部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D70B	 D90B	備　考 Remarks
14-27		346-64084-0	Shim 35-41.9-0.5 シム 35-41.9-0.5	1	1	
14-28		3B7-65015-0	O-Ring 3.1-54.4 Oﾘﾝｸﾞ 3.1-54.4	1	1	
14-29		334-65012-0	Dowel Pin 4-10 ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 4-10	2	2	
14-30		3C7-65018-0	Pump Case Gasket ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
14-31		3C7-65025-0	Water Pump Guide Plate ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	
14-32		3C7-65029-0	Guide Plate Gasket ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
14-33		9161E3-0885	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	4	4	
14-34		940103-0800	Washer ﾜｯｼｬ	5	5	
14-35		3C7-60205-1	Water Strainer Set ｳｫｰﾀｽﾄﾚｰﾅｾｯﾄ	1	1	
14-36		921503-0445	* Screw * ｽｸﾘｭ	1	1	
14-37		930403-0400	* Nylon Nut 4P0.7 * ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 4P0.7	1	1	
14-38		3B7-66011-1	Clutch Cam ｸﾗｯﾁｶﾑ	1	1	
14-39	1	3B7-66013-1	Cam Rod (L) ｶﾑﾛｯﾄﾞ L	1	1	for Transom “L”
14-39	2	3B7-66014-1	Cam Rod (UL) ｶﾑﾛｯﾄﾞ UL	1	1	for Transom “UL”
14-40		951403-3510	Spring Pin 3.5-10 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3.5-10	1	1	
14-41		3B7-66031-1	Cam Rod Bushing ｶﾑﾛｯﾄﾞﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1	1	
14-42		345-66021-0	O-Ring 1.9-6.8 Oﾘﾝｸﾞ 1.9-6.8	2	2	
14-43		3B7-66023-0	O-Ring 3.5-27.7 Oﾘﾝｸﾞ 3.5-27.7	1	1	
14-44		353-66241-1	Shift Rod Joint ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ	1	1	
14-45		951403-3516	Spring Pin 3.5-16 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3.5-16	2	2	
14-46		353-66024-0	Stopper Drive Shaft Housing ｽﾄｯﾊﾟ ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1	1	
14-47		910103-6612	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
14-48		3T1-60001-0	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	4	4	
14-49		3B7-60001-4	Bolt 10-40 ﾎﾞﾙﾄ 10-40	3	3	
14-50		9401E3-0800	Washer ﾜｯｼｬ	4	4	
14-51		9402E3-1000	Washer ﾜｯｼｬ	3	3	
14-52	1	98AL-40-800	Hose ﾎｰｽ	1	1	for Transom “L” 98AL-401000
14-52	2	98AL-40-920	Hose ﾎｰｽ	1	1	for Transom “UL” 98AL-401000
14-53		3C7-60018-0	Nipple 6-6 ﾆｯﾌﾟﾙ 6-6	1	1	OPT
14-54		353-84398-0	Band Lead Wire 100 ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ 100	2	2	OPT

ギヤケース（ドライブシャフト）
Fig. 14　GEAR CASE (DRIVE SHAFT)




見出番号 Ref. No.		部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D70B	 D90B	備　考 Remarks
14-55	1	3C7-65110-0	Water Pipe (L) ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ (L)	1	1	for transom “L”　OPT
14-55	2	3C7-65120-0	Water Pipe (UL) ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ (UL)	1	1	for transom “UL”　OPT
14-56		3C7-65206-0	Water Pipe Seal (Upper) ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｼｰﾙ (ｱｯﾊﾟ)	1	1	
14-57		345-65205-0	Collar 18-20-4.5 ｶﾗｰ 18-20-4.5	1	1	
14-58		3C7-65204-0	Water Pipe Auxiliary Mount ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｵｳｷｼﾘｱﾘﾏｳﾝﾄ	1	1	Water Pipe Locking Rubber

ギヤケース（プロペラシャフト）
Fig. 15　GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)




見出番号 Ref. No.		部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D70B	 D90B	備　考 Remarks
15-1		3C7-60215-0	Tapered Roller Bearing 30209 ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 30209	1	1	
15-2		3B7-60217-1	Trim Tab ﾄﾘﾑﾀﾌﾞ	1	1	
15-3		3B7-60219-0	Trim Tab Gasket ﾄﾘﾑﾀﾌﾞｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
15-4		915303-0825	Stud Bolt ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	1	1	
15-5		930403-0800	Nylon Nut 8P1.25 ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 8P1.25	1	1	
15-6		3B7Q87323-1	Propeller Shaft Housing Ass'y ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｱｯｼ	1	1	
15-7		3B7Q60101-1	* Propeller Shaft Housing * ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1	1	
15-8		3B7-60103-0	* O-Ring 3.1-94.4 * Oﾘﾝｸﾞ 3.1-94.4	1	1	
15-9		3B7-60211-0	* Roller Bearing 30-40-30 * ﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 30-40-30	1	1	
15-10		3B7-60111-0	* Oil Seal 30-50-12 * ｵｲﾙｼｰﾙ 30-50-12	1	1	
15-11		9601-0-6208	* Ball Bearing 6208 * ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6208	1	1	
15-12		3C7-60108-1	Pre-Coated Bolt 8-30 ﾌﾟﾚｺｰﾃｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ 8-30	2	2	
15-13	1	3D8-64010-0	Bevel Gear Ass'y (A) ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ A ｱｯｼ		1	90ps
15-13	2	3J5-64010-0	Bevel Gear Ass'y (A) ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ A ｱｯｼ	1		70ps
15-14		3B7-64011-0	* Roller Bearing 25-32-26 * ﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 25-32-26	1	1	
15-15	1	3T1-64093-0	Bevel Gear C ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ C		1	90ps
15-15	2	3Y7-64093-0	Bevel Gear C ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ C	1		70ps
15-16	1	3B7-64015-0	Shim 47-57-0.15 ｼﾑ 47-57-0.15	A	A	
15-16	2	3B7-64016-0	Shim 47-57-0.1 ｼﾑ 47-57-0.1	A	A	
15-17	1	3B7-64032-0	Washer t=3.2 ﾜｯｼｬ t=3.2	A	A	
15-17	2	3B7-64034-0	Washer t=3.0 ﾜｯｼｬ t=3.0	A	A	
15-17	3	3B7-64035-0	Washer t=2.8 ﾜｯｼｬ t=2.8	A	A	
15-18	1	3B7-64036-0	Shim 42-50-0.15 ｼﾑ 42-50-0.15	A	A	
15-18	2	3B7-64037-0	Shim 42-50-0.1 ｼﾑ 42-50-0.1	A	A	
15-19		3B7-64211-0	Propeller Shaft ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄ	1	1	
15-20		3T1-64215-1	Clutch ｸﾗｯﾁ	1	1	
15-21		3B7-64218-0	Pin Clutch ﾋﾟﾝ ｸﾗｯﾁ	1	1	
15-22		3B7-64219-1	Snap Clutch Pin ｽﾅｯﾌﾟ ｸﾗｯﾁﾋﾟﾝ	1	1	
15-23		3T1-64222-0	Spring Retainer Clutch ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾃｰﾅ ｸﾗｯﾁ	1	1	
15-24		346-64221-0	Spring Clutch ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｸﾗｯﾁ	1	1	

ギヤケース（プロペラシャフト）
Fig. 15　GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)




見出番号 Ref. No.		部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D70B	 D90B	備　考 Remarks
15-25		3T1-64223-0	Push Rod Clutch ﾌﾟｯｼｭﾛｯﾄﾞ ｸﾗｯﾁ	1	1	
15-26		3T1-64224-0	Steel Ball ｽﾁｰﾙﾎﾞｰﾙ	3	3	
15-27	1	3N4B64523-1	Propeller Ass'y (11″) (3×355×279) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (11″) (3×355×279)	1	1	OPT
15-27	2	3N4B64527-1	Propeller Ass'y (13″) (3×355×330) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (13″) (3×355×330)	1	1	OPT
15-27	3	3N4B64532-1	Propeller Ass'y (15″) (3×349×381) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (15″) (3×349×381)	1	1	STD:90ps,70ps
15-27	4	3N4B64534-1	Propeller Ass'y (16″) (3×336×406) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (16″) (3×336×406)	1	1	OPT
15-27	5	3N4B64536-1	Propeller Ass'y (17″) (3×336×432) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (17″) (3×336×432)	1	1	OPT
15-27	6	3N4B64541-1	Propeller Ass'y (19″) (3×330×483) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (19″) (3×330×483)	1	1	OPT
15-27	7	3N4B64545-1	Propeller Ass'y (21″) (3×324×533) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (21″) (3×324×533)	1	1	OPT
15-28		3Y9-64238-0	Propeller Hub Kit ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾊﾌﾞｷｯﾄ	1	1	
15-29		3E0-64235-0	* Forward Thrust Washer * ﾌｫﾜｰﾄﾞ ｽﾗｽﾄﾜｯｼｬ	1	1	
15-30		353-64121-0	Propeller Nut ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾅｯﾄ	1	1	
15-31		345-64124-0	Washer 17-32-3 ﾜｯｼｬ 17-32-3	1	1	
15-32		951503-0325	Split Pin 3-25 ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ 3-25	1	1	

ブラケット
Fig. 16 BRACKET




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D70B	 D90B	備　考 Remarks
16-1	3E0-62191-1	Swivel Bracket Shaft Ass'y (Sus Coat) ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄｼｬﾌﾄｱｯｼ (ｽﾃﾝｺｰﾄ)	1	1	Bracket Bolt
16-2	344-67177-0	Grease Fitting ｸﾞﾘｽﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ	1	1	
16-3	3E0-62126-0	Bushing 25.6-28.6-40 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 25.6-28.6-40	2	2	
16-4	346-62124-1	Nylon Nut 7/8 ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 7/8	1	1	
16-5	9102E3-1020	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
16-6	9402E3-1000	Washer ﾜｯｼｬ	2	2	
16-7	3E0-62116-1	Washer 25.7-50-1 ﾜｯｼｬ 25.7-50-1	2	2	
16-8	3E0-62121-1	Thrust Rod ｽﾗｽﾄﾛｯﾄﾞ	1	1	
16-9	3B7-62129-1	Pin Thrust Rod ﾋﾟﾝ ｽﾗｽﾄﾛｯﾄﾞ	1	1	
16-10	3E0Q62313-0	Swivel Bracket Ass'y ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄｱｯｼ	1	1	
16-11	3B7Q62010-1	Steering Shaft Ass'y ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｼｬｽﾄｱｯｼ	1	1	
16-12	3E0Q62112-0	Clamp Bracket (R) ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ (R)	1	1	Stern Bracket (Right) Starboard
16-13	3E0Q62113-1	Clamp Bracket (L) ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ (L)	1	1	Stern Bracket (Left) Port
16-14	3B7-62414-0	Seal Ring Steering Shaft ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｼｬﾌﾄ	1	1	
16-15	3B7-62417-0	Bushing 32-40-45 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 32-40-45	2	2	
16-16	3B7-62423-1	Thrust Plate (Upper) ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ (ｱｯﾊﾟ)	2	2	
16-17	945103-3200	C-Ring Cﾘﾝｸﾞ	1	1	
16-18	3B7-62415-0	O-Ring 4.5-32 Oﾘﾝｸﾞ 4.5-32	1	1	
16-19	3B7-61301-0	Rubber Mount (Upper) ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ (ｱｯﾊﾟ)	2	2	
16-20	3B7-61307-2	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
16-21	3C7-61338-0	Damper Rubber ﾀﾞﾝﾊﾟﾗﾊﾞｰ	2	2	
16-22	3B7-61335-0	Washer 11.5-32.3 ﾜｯｼｬ 11.5-32.3	2	2	
16-23	3B7-61341-1	Mount Holding Plate (Upper) ﾏｳﾝﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ (ｱｯﾊﾟ)	1	1	Rubber Mount Cap (Upper)
16-24	9101E3-5835	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	3	3	
16-25	3B7-61339-0	Damper (Upper) ﾀﾞﾝﾊﾟ (ｱｯﾊﾟ)	1	1	
16-26	910103-0625	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
16-27	3C8-66308-0	Washer 6-16-1.5 ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	1	1	
16-28	3B7Q61411-2	Mount Bracket ﾏｳﾝﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1	
16-29	353-61302-1	Rubber Mount (Lower) ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ (ﾛﾜ)	2	2	
16-30	353-61321-3	Bolt Mount Bracket ﾎﾞﾙﾄ ﾏｳﾝﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ	2	2	

ブラケット
Fig. 16 BRACKET




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D70B	 D90B	備　考 Remarks
16-31	353-61334-0	Washer 13-34-3 ﾜｯｼｬ 13-34-3	2	2	
16-32	3C7-61338-0	Damper Rubber ﾀﾞﾝﾊﾟﾗﾊﾞｰ	2	2	
16-33	353-61315-1	Washer Mount Bracket ﾜｯｼｬ ﾏｳﾝﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ	2	2	
16-34	3B7-61324-0	Nut 12-P1.5 ﾅｯﾄ 12-P1.5	2	2	
16-35	9402E3-1200	Washer ﾜｯｼｬ	2	2	
16-36	3B7Q61342-0	Mount Holding Plate (Lower) ﾏｳﾝﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ (ﾛﾜ)	2	2	Rubber Mount Cap (Lower)
16-37	3N4-61343-0	Bolt 8-25 ﾎﾞﾙﾄ 8-25	4	4	
16-38	353-61336-0	Damper (Lower) ﾀﾞﾝﾊﾟ (ﾛﾜ)	1	1	
16-39	3C7-60218-2	Anode Stern Bracket ｱﾉｰﾄﾞ ｽﾀｰﾝﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1	
16-40	910103-6630	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
16-41	3E0-62473-1	Tilt Stopper Spring ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	
16-42	3C8-62396-1	Ground (Earth Wire) L=210 ｱｰｽﾜｲﾔ (ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) L=210	1	1	
16-43	9101E3-5612	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
16-44	3Y9-62431-1	Tilt Stopper Ass'y ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟｱｯｼ	1	1	
16-45	951403-3516	*Spring Pin 3.5-16 *ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3.5-16	1	1	
16-46	3T1-61315-0	*Washer *ﾜｯｼｬ	2	2	
16-47	3Y9-62433-0	*Tilt Stopper Grip *ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟｸﾞﾘｯﾌﾟ	1	1	
16-48	353-63207-0	Collar 10.2-12-12 ｶﾗｰ 10.2-12-12	2	2	
16-49	398-62396-1	Ground (Earth Wire) L=130 ｱｰｽﾜｲﾔ (ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) L＝130	1	1	
16-50	910103-5612	Bolt W/Washer ﾎﾞﾙﾄ ﾜｯｼｬｰ付	2	2	
16-51	3A3-62396-1	Ground (Earth Wire) ｱｰｽﾜｲﾔ (ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ)	1	1	
16-52	3E0-84905-0	Drag Link Ass'y H ﾄﾞﾗｯｸﾞﾘﾝｸｱｯｼ H	1	1	
16-53	3E0-84914-0	* Spacer Drag Link H * ｽﾍﾟｰｻ ﾄﾞﾗｯｸﾞﾘﾝｸH	1	1	
16-54	3E0-84917-0	* Bolt 3/8-50 * ﾎﾞﾙﾄ 3/8-50	1	1	
16-55	353-84918-0	* Nylon Nut 3/8 * ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 3/8	2	2	
16-56	353-84916-0	* Washer 9.6-18-2 * ﾜｯｼｬ 9.6-18-2	3	3	
16-57	3F3-84908-0	* Seal Ring Drag Link * ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ ﾄﾞﾗｯｸﾘﾝｸ	1	1	
16-58	3T9-77150-1	PTT Ass'y PTTｱｯｼ	1	1	
16-59	3C8-77071-1	Cylinder Pin (Upper) ｼﾘﾝﾀﾞﾋﾟﾝ (ｱｯﾊﾟ)	1	1	
16-60	345-05122-1	Washer 6.5-23-1.5 ﾜｯｼｬ 6.5-23-1.5	1	1	

ブラケット
Fig. 16 BRACKET




見出番号 Ref. No.		部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D70B	 D90B	備　考 Remarks
16-61		9101E3-0612	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
16-62		3C8-77075-0	Bushing 18-24-19 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 18-24-19	2	2	
16-63		3E0-77076-0	Bushing 18-20-20.5 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 18-20-20.5	2	2	
16-64		369-60218-1	Anode ｱﾉｰﾄﾞ	1	1	
16-65		910103-5616	Bolt 5-16 ﾎﾞﾙﾄ 5-16	1	1	
16-66		3T1-72574-0	Trim Sensor L=1750 ﾄﾘﾑｾﾝｻ L=1750	1	1	
16-67		3R0-66308-0	Washer 6-16-1.5 ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	2	2	
16-68		9101E3-0620	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
16-69		3T1-72573-0	Extension Cord (Trim Sensor) L=6000 ｴｸﾃﾝｼｮﾝｺｰﾄﾞ (ﾄﾘﾑｾﾝｻ) L=6000	1	1	
16-70	1	309-06972-0	Clamp 6.5-47.5P ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P	1	1	R
16-70	2	309-06972-0	Clamp 6.5-47.5P ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P	1	1	L
16-71		910103-0612	Bolt 6-12 ﾎﾞﾙﾄ 6-12	1	1	
16-72		3B7-77085-1	Bolt 12-20 ﾎﾞﾙﾄ 12-20	2	2	
16-73		3E0-77101-1	Cylinder Pin (Lower) ｼﾘﾝﾀﾞｰﾋﾟﾝ (ﾛﾜ)	1	1	
16-74		346-62412-1	Washer 22.6-30-2 ﾜｯｼｬ 22.6-30-2	1	1	
16-75		945103-2200	C-Ring Cﾘﾝｸﾞ	2	2	
16-76		3E0-77103-0	Bushing 22-25.4-23.5 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 22-25.4-23.5	4	4	
16-77		345-06915-0	Clamp 6.5-14 ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-14	1	1	
16-78		921503-5612	Screw ｽｸﾘｭ	1	1	
16-79		3T5-84398-0	Band Lead Wire 104 ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ 104	2	2	

パワートリム & チルト
Fig. 17　POWER TRIM & TILT




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D70B	 D90B	備　考 Remarks
17-1	3T9-77180-0	Motor Ass'y ﾓｰﾀｱｯｼ	1	1	
17-2	3T9-77195-0	* Yoke Ass'y * ﾖｰｸｱｯｼ	1	1	
17-3	3E0-77190-0	* Armature Ass'y * ｱﾏﾁｭｱｱｯｼ	1	1	
17-4	353-77182-1	* O-Ring Motor * Oﾘﾝｸﾞ ﾓｰﾀｰ	1	1	
17-5	3E0-77192-0	* Motor Bracket Ass'y * ﾓｰﾀﾌﾞﾗｹｯﾄｱｯｼ	1	1	
17-6	3E0-77183-0	** Brush ** ﾌﾞﾗｼ	1	1	
17-7	353-77191-0	** Breaker ** ﾌﾞﾚｰｶ	1	1	
17-8	3E0-77184-0	** Brush Spring ** ﾌﾞﾗｼｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2	2	
17-9	3E0-77199-1	* Bolt * ﾎﾞﾙﾄ	4	4	
17-10	3E0-77430-1	Pump ﾎﾟﾝﾌﾟ	1	1	
17-11	3E0-77434-0	* Filter * ﾌｨﾙﾀ	1	1	
17-12	3E0-77163-0	Coupling Pump ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾎﾟﾝﾌﾟ	1	1	
17-13	3B7-77167-0	O-Ring Oﾘﾝｸﾞ	1	1	
17-14	3E0-77176-1	Manual Valve ﾏﾆｭｱﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	1	1	
17-15	3B7-77411-0	* O-Ring * Oﾘﾝｸﾞ	1	1	
17-16	3E0-77407-0	* O-Ring * Oﾘﾝｸﾞ	1	1	
17-17	3E0-77408-0	* Back-Up Ring * ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	
17-18	9450E3-1800	C-Ring Cﾘﾝｸﾞ	1	1	
17-19	3E0-77365-1	Piston Rod Ass'y ﾋﾟｽﾄﾝﾛｯﾄﾞｱｯｼ	1	1	
17-20	3E0-77383-0	* O-Ring * Oﾘﾝｸﾞ	1	1	
17-21	3B7-77375-0	* O-Ring * Oﾘﾝｸﾞ	1	1	
17-22	3B7-77377-1	Free Piston ﾌﾘｰﾋﾟｽﾄﾝ	1	1	
17-23	3B7-77375-0	* O-Ring * Oﾘﾝｸﾞ	1	1	
17-24	3B7-77376-0	* Back-Up Ring * ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	
17-25	3E0-77390-0	Trim Piston ﾄﾘﾑﾋﾟｽﾄﾝ	2	2	
17-26	3B7-77392-0	* O-Ring * Oﾘﾝｸﾞ	2	2	
17-27	3B7-77393-0	* Back-Up Ring * ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2	2	
17-28	3E0-77395-0	Rod Guide Sub-Ass'y ﾛｯﾄﾞｶﾞｲﾄﾞｻﾌﾞｱｯｼ ﾄﾘﾑ	2	2	
17-29	3E0-77398-0	* O-Ring * Oﾘﾝｸﾞ	2	2	
17-30	3E0-77472-1	Plug ﾌﾟﾗｸﾞ	1	1	

パワートリム & チルト
Fig. 17　POWER TRIM & TILT




見出番号 Ref. No.		部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D70B	 D90B	備　考 Remarks
17-31		3B7-77179-0	O-Ring Oﾘﾝｸﾞ	1	1	
17-32		3E0-77475-0	Filter ﾌｨﾙﾀ	1	1	
17-33		3E0-77165-0	Reserve Tank ﾘｻﾞｰﾌﾞﾀﾝｸ	1	1	
17-34		3E0-77168-0	Cap ｷｬｯﾌﾟ	1	1	
17-35		3E0-77169-0	O-Ring Oﾘﾝｸﾞ	1	1	
17-36		3E0-77431-1	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
17-37		3E0-77432-1	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
17-38		3E0-77167-0	O-Ring Oﾘﾝｸﾞ	6	6	
17-39		3E0-77557-0	Orifice ｵﾘﾌｨｽ	1	1	
17-40		3E0-77558-0	Ball ﾎﾞｰﾙ	1	1	
17-41		3E0-77559-0	Pin ﾋﾟﾝ	1	1	
17-42		3E0-77479-0	Orifice ｵﾘﾌｨｽ	1	1	
17-43		3B7-77169-0	O-Ring Oﾘﾝｸﾞ	1	1	
17-44		3E0-77453-0	Valve Seat ﾊﾞﾙﾌﾞｼｰﾄ	1	1	
17-45		3E0-77456-0	Filter ﾌｨﾙﾀ	2	2	

ボトムカウル（モータカバーロワ）
Fig. 18　BOTTOM COWL (MOTOR COVER LOWER)




見出番号 Ref. No.		部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D70B	 D90B	備　考 Remarks
18-1		3C7Q67100-1	Bottom Cowl ﾎﾞﾄﾑｶｳﾙ	1	1	Motor Cover (Lower)
18-2		345-67113-0	Mount Motor Cover Lower ﾏｳﾝﾄ ﾓｰﾀｶﾊﾞｰﾛｱ	8	8	
18-3		3C7-67114-1	Spacer ｽﾍﾟｰｻ	4	4	
18-4		9101E3-0835	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	4	4	
18-5		3B7-63730-0	Washer 8.5-24-1.5 ﾜｯｼｬ 8.5-24-1.5	4	4	
18-6		3T9Q76118-0	Clamp ｸﾗﾝﾌﾟ	1	1	
18-7		910103-6625	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
18-8		940103-0600	Washer ﾜｯｼｬ	10	10	
18-9		3C7-67164-0	Grommet Lower Cover ｸﾞﾛﾒｯﾄ A ﾛﾜｶﾊﾞｰ	1	1	
18-10		3C7-67160-0	Grommet Oil Pipe ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｵｲﾙﾊﾟｲﾌﾟ	1	1	
18-11		3C7-77156-0	Grommet PTT Cord ｸﾞﾛﾒｯﾄ PTTｺｰﾄﾞ	1	1	
18-12		345-66226-0	Grommet 17-3 ｸﾞﾛﾒｯﾄ 17-3	1	1	
18-13		3C7-83732-0	Grommet Remote Control Cable ｸﾞﾛﾒｯﾄ ﾘﾓｺﾝｹｰﾌﾞﾙ	1	1	
18-14		3C7-76116-0	Grommet Cord ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｺｰﾄﾞ	1	1	
18-15		398-06972-0	Clamp 6.5-67P ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-67P	2	2	
18-16		910103-6612	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
18-17		3C7-72577-0	Clamp Power Trim & Tilt ｸﾗﾝﾌﾟ ﾊﾟﾜｰﾄﾘﾑ&ﾁﾙﾄ	1	1	
18-18		910103-5616	Bolt 5-16 ﾎﾞﾙﾄ 5-16	1	1	
18-19		3E0-72615-0	PTT Switch Ass'y PTTｽｲｯﾁｱｯｼ	1	1	
18-20		3F3-72616-1	Gasket PTT Switch ｶﾞｽｹｯﾄ PTTｽｲｯﾁ	1	1	
18-21		3F3-72617-1	Bracket PTT Switch Ass'y ﾌﾞﾗｹｯﾄ PTTｽｲｯﾁｱｯｼ	1	1	
18-22		910103-6614	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
18-23		353-67512-0	Cover Stay (Front) ｶﾊﾞｰｽﾃｰ(ﾌﾛﾝﾄ)	1	1	
18-24		353-67513-0	Cover Stay (Rear) ｶﾊﾞｰｽﾃｰ(ﾘﾔ)	1	1	
18-25		910103-6618	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	4	4	
18-26		3T9-83720-0	Clip Cable ｸﾘｯﾌﾟ ｹｰﾌﾞﾙ	1	1	
18-27		910103-6616	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	2	

シフト
Fig. 19　SHIFT




見出番号 Ref. No.		部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D70B	 D90B	備　考 Remarks
19-1		3Y9-66225-0	Shift Rod Lever ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞﾚﾊﾞｰ	1	1	
19-2		930403-1000	Nylon Nut 10P1.5 ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 10P1.5	1	1	
19-3		3T9-66225-0	Shift Lever Shaft ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｼｬﾌﾄ	1	1	
19-4		353-66145-1	Holder Shift Lever Shaft ﾎﾙﾀﾞ ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｼｬﾌﾄ	2	2	
19-5		910103-5825	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
19-6		332-61315-0	Washer 10.5-18-1.5 ﾜｯｼｬ 10.5-18-1.5	2	2	
19-7		353-83728-1	Pin Cable ﾋﾟﾝ ｹｰﾌﾞﾙ	1	1	
19-8		930103-0600	Nut ﾅｯﾄ	1	1	
19-9		941303-0600	Spring Washer ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	1	1	
19-10		3T9-66150-1	Shift Assist Ass'y ｼﾌﾄｱｼｽﾄｱｯｼ	1	1	
19-11		3B7-66122-0	Shift Arm ｼﾌﾄｱｰﾑ	1	1	
19-12		910103-6835	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
19-13		3B7-63713-0	Bushing 12-14-15.5 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 12-14-15.5	1	1	
19-14		3B7-63732-1	Collar 8.4-12-17 ｶﾗｰ 8.4-12-17	1	1	
19-15		3B7-63730-0	Washer 8.5-24-1.5 ﾜｯｼｬ 8.5-24-1.5	2	2	
19-16		3B7-63731-0	Washer 12.5-24-1 ﾜｯｼｬ 12.5-24-1	1	1	
19-17		951603-0800	Snap Pin d=8 ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ d=8	2	2	
19-18		3AA-83719-0	Washer 8.5-18-1.6 ﾜｯｼｬ 8.5-18-1.6	2	2	
19-19		3T9-66215-0	Shift Rod (L) ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞ (L)	1	1	
19-20		951603-0600	Snap Pin d=6 ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ d=6	1	1	
19-21		3AL-83719-0	Washer ﾜｯｼｬ	1	1	

トップカウル（モータカバーアッパ）
Fig. 20　TOP COWL (MOTOR COVER UPPER)



見出番号 Ref. No.		部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D70B	 D90B	備　考 Remarks
20-1		3Y9Q67645-2	Top Cowl Ass'y (Service) ﾄｯﾌﾟｶｳﾙｱｯｼ (ｻｰﾋﾞｽ)	1	1	Motor Cover (Upper)
20-2		3C7-67501-0	* Top Cowl Seal *ﾄｯﾌﾟｶｳﾙｼｰﾙ	1	1	
20-3		353-67517-1	* Locating Bracket *ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞ ﾌﾞﾗｹｯﾄ	2	2	
20-4		921703-5520	* Screw *ｽｸﾘｭ	8	8	
20-5		9301F1-0500	* Nut *ﾅｯﾄ	8	8	
20-6		941303-0500	* Spring Washer *ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	8	8	
20-7		353Q67141-0	* Hook Lever *ﾌｯｸﾚﾊﾞｰ	2	2	
20-8		353-67147-1	* Seal Ring *ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ	2	2	
20-9		353-67105-0	* Hook Lever Bushing *ﾌﾞｯｼﾝｸﾞﾌｯｸﾚﾊﾞｰ	2	2	
20-10		338-62435-0	* O-Ring 1.5-1.9 *Oﾘﾝｸﾞ 1.5-1.9	2	2	
20-11		353-67142-1	* Cover Hook *ｶﾊﾞｰﾌｯｸ	2	2	
20-12		910103-6616	* Bolt *ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
20-13		3C8-66308-0	* Washer 6-16-1.5 *ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	6	6	
20-14		3F3Q67521-2	* Tilt Handle *ﾁﾙﾄﾊﾝﾄﾞﾙ	1	1	
20-15		3Y9-67526-0	* Bolt *ﾎﾞﾙﾄ	4	4	
20-16		3E3Q67210-1	* Filler Lid *ﾌｨﾗﾘｯﾄﾞ	1	1	
20-17		3B7-67211-0	* Filler Lid Hinge *ﾌｨﾗﾘｯﾄﾞﾋﾝｼﾞ	1	1	
20-18		3C8-67212-1	* Filler Lid Spring *ﾌｨﾗﾘｯﾄﾞ ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	
20-19		910103-0614	* Bolt *ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
20-20		930103-0600	* Nut *ﾅｯﾄ	2	2	
20-21		941303-0600	* Spring Washer *ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	2	
20-22		3T9-67213-0	* Seal Rubber Filler Lid *ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ ﾌｨﾗﾘｯﾄﾞ	1	1	
20-23	1	3Y7-87802-0	* Decal Set *ﾃﾞｶｰﾙｾｯﾄ	1		70ps
20-23	2	3Y9-87802-0	* Decal Set *ﾃﾞｶｰﾙｾｯﾄ		1	90ps
20-24		3C7-72180-3	* Caution Decal (A) *ｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ (A)	1	1	
20-25		3T1-72043-0	Oil Caution Decal ｵｲﾙｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ	1	1	


セパレートフュエルタンク
Fig. 21　SEPARATE FUEL TANK



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D70B	 D90B	備　考 Remarks
21-1	3B7-70200-4	Primer Bulb Ass'y ﾌﾟﾗｲﾏﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ	1	1	
21-2	3C7-70220-1	* Joint Ass'y (Inlet) * ｼﾞｮｲﾝﾄ ｱｯｼ (ｲﾝﾚｯﾄ)	1	1	
21-3	3C7-70224-1	* Joint Ass'y (Outlet) * ｼﾞｮｲﾝﾄ ｱｯｼ (ｱｳﾄﾚｯﾄ)	1	1	
21-4	3C7-70211-1	* Primer Bulb * ﾌﾟﾗｲﾏﾊﾞﾙﾌﾞ	1	1	
21-5	3C7-70217-0	* Clamp * ｸﾗﾝﾌﾟ	2	2	
21-6	98AB-70-700	* Hose * ﾎｰｽ	1	1	98AB-701000
21-7	98AB-701600	* Hose * ﾎｰｽ	1	1	98AB-701000×2
21-8	3B7-70280-1	* Fuel Connector Mark * ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀﾏｰｸ	1	1	
21-9	3GF-70281-0	* Fuel Connector * ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ	1	1	
21-10	3GF-70250-0	* Fuel Connector * ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ	1	1	
21-11	332-70201-0	* Clamp * ｸﾗﾝﾌﾟ	4	4	
21-12	3C7-70177-0	Fuel Tank Ass'y 25Liter(Tohatsu) ﾌｭｴﾙﾀﾝｸｱｯｼ 25L(ﾄｰﾊﾂ)	1	1	
21-13	3C7-70050-0	* Fuel Gauge Vent Cap Ass'y * ﾌｭｴﾙｹﾞｰｼﾞﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟｱｯｼ	1	1	
21-14	3C7-70021-0	* Tank Filler Cap Gasket * ﾀﾝｸﾌｨﾗｷｬｯﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
21-15	3C7-70155-0	* Pick-Up Elbow Ass'y (25Liter) * ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｴﾙﾎﾞｱｯｼ (25L)	1	1	
21-16	3E0-70270-0	* Quick-Connector (Male) * ｸｲｯｸｺﾈｸﾀ (ﾒｰﾙ)	1	1	
21-17	3C7-70199-0	* O-Ring * Oﾘﾝｸﾞ	1	1	
21-18	3C7-70113-0	* Filter * ﾌｨﾙﾀ	1	1	
21-19	3GF-70200-2	Primer Bulb Ass'y ﾌﾟﾗｲﾏﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ	1	1	Low Permeation Parts (for USA model)
21-20	3C7-70220-1	* Joint Ass'y (Inlet) * ｼﾞｮｲﾝﾄ ｱｯｼ (ｲﾝﾚｯﾄ)	1	1	
21-21	3C7-70224-1	* Joint Ass'y (Outlet) * ｼﾞｮｲﾝﾄ ｱｯｼ (ｱｳﾄﾚｯﾄ)	1	1	
21-22	3C7-70211-1	* Primer Bulb * ﾌﾟﾗｲﾏﾊﾞﾙﾌﾞ	1	1	
21-23	3C7-70217-0	* Clamp * ｸﾗﾝﾌﾟ	2	2	
21-24	3GF-70241-0	* Hose * ﾎｰｽ	1	1	Low Permeation Parts (for USA model)
21-25	3GF-70240-0	* Hose * ﾎｰｽ	1	1	Low Permeation Parts (for USA model)
21-26	3B7-70280-1	* Fuel Connector Mark * ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀﾏｰｸ	1	1	
21-27	3GF-70281-0	* Fuel Connector * ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ	1	1	
21-28	3GF-70250-0	* Fuel Connector * ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ	1	1	
21-29	332-70201-0	* Clamp * ｸﾗﾝﾌﾟ	4	4	

リモコンボックス構成部品


Fig. 22 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL BOX



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D70B	 D90B	備　考 Remarks
22-1	3GFQ84500-0	Remote Control Head Ass'y (RC5F) ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾍｯﾄﾞｱｯｼ (RC5F)	1	1	
22-2	921603-0512	* Screw * ｽｸﾘｭ	2	2	
22-3	3A3-84432-0	* Bushing B * ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ B	1	1	
22-4	3A3-84375-0	* Screw * ｽｸﾘｭ	3	3	
22-5	3A3-84374-0	* Spacer * ｽﾍﾟｰｻ	3	3	
22-6	353-84371-0	* Washer Remote Control Box * ﾜｯｼｬ ﾘﾓｺﾝﾎﾞｯｸｽ	3	3	
22-7	930103-0600	* Nut * ﾅｯﾄ	3	3	
22-8	3A3-84383-0	* Washer * ﾜｯｼｬ	1	1	
22-9	3A3-84421-0	* Roller * ﾛｰﾗ	1	1	
22-10	3A3-84422-0	* Thrust Plate * ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	
22-11	3A3-84431-0	* Bushing A * ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ A	2	2	
22-12	940103-0800	* Washer * ﾜｯｼｬ	1	1	
22-13	3A3-84442-0	* Bolt * ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
22-14	353-84388-0	* Detent Roller * ﾃﾞﾃﾝﾄﾛｰﾗ	1	1	
22-15	3B7Q84312-0	* Free Throttle Lever * ﾌﾘｰｽﾛｯﾄﾙﾚﾊﾞｰ	1	1	
22-16	921503-0406	* Screw * ｽｸﾘｭ	2	2	
22-17	3A3-84423-0	* Detent Retainer * ﾃﾞﾃﾝﾄﾘﾃｰﾅ	1	1	
22-18	921603-0518	* Screw * ｽｸﾘｭ	5	5	
22-19	3A3-84307-0	* Detent Spring * ﾃﾞﾃﾝﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	5	5	
22-20	3A3-84424-0	* Free Throttle Roller * ﾌﾘｰｽﾛｯﾄﾙﾛｰﾗ	1	1	
22-21	3A3-84426-0	* Roller Retainer * ﾛｰﾗﾘﾃｰﾅ	1	1	
22-22	3A3-84425-0	* Free Throttle Spring * ﾌﾘｰｽﾛｯﾄﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	
22-23	3A3-84365-1	* Throttle Arm * ｽﾛｯﾄﾙｱｰﾑ	1	1	
22-24	3A3-84428-0	* Throttle Friction Arm * ｽﾛｯﾄﾙﾌﾘｸｼｮﾝｱｰﾑ	1	1	
22-25	945303-0600	* E-Ring d=6 * Eﾘﾝｸﾞ d=6	3	3	
22-26	353-84394-0	* Washer * ﾜｯｼｬ	1	1	
22-27	3A3-84427-0	* Adjust Screw Throttle Friction * ｱｼﾞｬｽﾄｽｸﾘｭ ｽﾛｯﾄﾙﾌﾘｸｼｮﾝ	1	1	
22-28	3A3-84381-0	* Shift Gear Ass'y * ｼﾌﾄｷﾞﾔｱｯｼ	1	1	
22-29	3A3-83314-2	* Cable Terminal * ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙ	2	2	
22-30	3A3-84364-2	* Drive Gear * ﾄﾞﾗｲﾌﾞｷﾞﾔ	1	1	


リモコンボックス構成部品

Fig. 22 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL BOX




見出番号 Ref. No.		部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D70B	 D90B	備　考 Remarks
22-31		3A3-84429-0	* Wire Cover * ﾜｲﾔｶﾊﾞｰ	1	1	
22-32		930103-0500	* Nut * ﾅｯﾄ	1	1	
22-33		910103-0525	* Bolt * ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
22-34		3A3-84376-0	* Grommet * ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1	1	
22-35		3B7Q84441-0	* Rear Housing * ﾘﾔﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1	1	
22-36		3B7Q84366-0	* Rear Panel * ﾘﾔﾊﾟﾈﾙ	1	1	
22-37		3A3-84401-0	* Neutral Lock Arm * ﾆｭｰﾄﾗﾙﾛｯｸｱｰﾑ	1	1	
22-38		3A3-84403-0	* Neutral Lock Spring * ﾆｭｰﾄﾗﾙﾛｯｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	
22-39		3A3-84407-0	* Washer Lock Arm * ﾜｯｼｬ ﾛｯｸｱｰﾑ	1	1	
22-40		921503-0510	* Screw * ｽｸﾘｭ	2	2	
22-41		3A3-84451-0	* Tilt Switch Cover * ﾁﾙﾄｽｲｯﾁｶﾊﾞｰ	1	1	
22-42		3A3-84404-0	* Grip * ｸﾞﾘｯﾌﾟ	1	1	
22-43		3B7Q84343-0	* Control Lever * ｺﾝﾄﾛｰﾙﾚﾊﾞｰ	1	1	
22-44		3A3-84452-0	* Tilt Switch Plug * ﾁﾙﾄｽｲｯﾁﾌﾟﾗｸﾞ	1	1	
22-45		3A3-84368-0	* Wave Washer * ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ	1	1	
22-46		3A3-84391-0	* Free Throttle Drum * ﾌﾘｰｽﾛｯﾄﾙﾄﾞﾗﾑ	1	1	
22-47		3A3-84435-0	* Bushing D * ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ D	1	1	
22-48		3A3-84406-0	* Plate Lock Arm * ﾌﾟﾚｰﾄ ﾛｯｸｱｰﾑ	1	1	

リモコンボックス構成部品（電装品関係）
Fig. 23 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL BOX (ELECTRICAL PARTS)




見出番号 Ref. No.		部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D70B	 D90B	備　考 Remarks
23-1		353-76020-3	Main Switch Ass'y ﾒｲﾝｽｲｯﾁｱｯｼ	1	1	
23-2	1	3F3-76217-0	* Main Switch Key (No.301) * ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ (No.301)	A	A	
23-2	2	3F3-76218-0	* Main Switch Key (No.302) * ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ (No.302)	A	A	
23-2	3	3F3-76219-0	* Main Switch Key(No.303) * ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ (No.303)	A	A	
23-3		3T5-76086-0	Neutral Switch (Remote Control) ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁ (ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ)	1	1	
23-4		921503-0315	Screw ｽｸﾘｭ	2	2	
23-5		3A3-72560-0	PTT Switch Ass'y PTTｽｲｯﾁｱｯｼ	1	1	
23-6		921503-0206	Screw ｽｸﾘｭ	2	2	
23-7		3A3-72591-0	PTT Switch Cover PTTｽｲｯﾁｶﾊﾞｰ	1	1	
23-8		3C8-76171-0	Overheat Buzzer ｵｰﾊﾞﾋｰﾄﾌﾞｻﾞｰ	1	1	
23-9		3A3-06830-0	Stop Switch Ass'y (W/Rope) ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁｱｯｼ (ﾛｰﾌﾟ付)	1	1	
23-10		353-06821-0	* Stop Switch Lanyard Ass'y (W/Curl) * ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁﾗﾝﾔｰﾄﾞｱｯｼ (ｶｰﾙ付)	1	1	
23-11		3T5-76115-1	Cord Ass'y B ｺｰﾄﾞｱｯｼ B	1	1	
23-12		353-72546-0	Assist Cord (Red) L=200 ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ (赤) L=200	1	1	
23-13		3N5-84331-0	Decal (LEVER) ﾃﾞｶｰﾙ (ﾚﾊﾞｰ)	1	1	
23-14		3N5-84333-0	Decal (TOHATSU) ﾃﾞｶｰﾙ (ﾄｰﾊﾂ)	1	1	
23-15		3N5-84336-0	Shift Position Decal ｼﾌﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ	1	1	
23-16		3N5-84465-0	Shift Position Side Decal ｼﾌﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝｻｲﾄﾞﾃﾞｶｰﾙ	1	1	
23-17		3A3-84398-0	Band Lead Wire ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ	2	2	

アクセサリ
Fig. 24　ACCESSORIES




見出番号 Ref. No.		部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D70B	 D90B	備　考 Remarks
24-1		3Z5-72640-1	Tachometer (W/Oil Lamp) ﾀｺﾒｰﾀ (ｵｲﾙﾗﾝﾌﾟ付)	1	1	
24-2		3B7-72658-0	* Oil Bulb 12V-1.7W * ｵｲﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 12V-1.7W	3	3	
24-3		3B7-72659-0	* Meter Bulb 12V-1.8W * ﾒｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ 12V-1.8W	1	1	
24-4		3B7-72656-0	* Meter Damper * ﾒｰﾀﾀﾞﾝﾊﾟ	1	1	
24-5		3B7-72661-0	* Fitting Plate * ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	
24-6		930203-0500	* Nut * ﾅｯﾄ	2	2	
24-7		941303-0500	* Spring Washer * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	2	
24-8		3T5-72537-0	*Meter Lead Wire L=8000 *ﾒｰﾀｰﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ L=8000	1	1	
24-9		3T1-72571-0	* Trim Meter Ass'y * ﾄﾘﾑﾒｰﾀｰｱｯｼ	1	1	
24-10		3T1-72659-0	* Meter Bulb * ﾒｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ	1	1	
24-11		3T1-72653-0	* Meter Bulb Cap * ﾒｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞｷｬｯﾌﾟ	1	1	
24-12		3B7-72655-0	* Meter Damper * ﾒｰﾀﾀﾞﾝﾊﾟ	1	1	
24-13		3T1-72665-0	* Fitting Plate * ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	
24-14		941303-0400	* Spring Washer * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	2	
24-15		930203-0400	* Nut * ﾅｯﾄ	2	2	
24-16		3H6-72100-0	Tool Kit ﾂｰﾙｷｯﾄ	1	1	
24-17		3B7-72201-0	Safety Rope 6-1600mm ｾｰﾌﾃｨﾛｰﾌﾟ 6-1600mm	1	1	
24-18		3T5-72050-0	Buzzer Caution Decal ﾌﾞｻﾞｰｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ	1	1	
24-19		3C8-72120-0	Rigging Bolt Set ﾘｷﾞﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ	1	1	
24-20		3C7-62133-2	* Bolt Stern Bracket 12-P1.25 * ﾎﾞﾙﾄ ｽﾀｰﾝﾌﾞﾗｹｯﾄ 12-P1.25	4	4	L=105
24-21		353-61334-0	* Washer 13-34-3 * ﾜｯｼｬ 13-34-3	4	4	
24-22		940103-1200	* Washer * ﾜｯｼｬ	4	4	
24-23		3C7-62139-1	* Nut 12-P1.25 * ﾅｯﾄ 12-P1.25	4	4	

オプショナルパーツ（1）
Fig. 25　OPTIONAL PARTS (1)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D70B	 D90B	備　考 Remarks
25-1	3E0-72648-0	Speedometer Ass'y (50Mph) ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｱｯｼ (50MPH)	1	1	
25-2	3B7-72659-0	* Meter Bulb 12V-1.8W * ﾒｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ 12V-1.8W	1	1	
25-3	3B7-72656-0	* Meter Damper * ﾒｰﾀﾀﾞﾝﾊﾟ	1	1	
25-4	3B7-72661-0	* Fitting Plate * ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	
25-5	930203-0500	* Nut * ﾅｯﾄ	2	2	
25-6	941303-0500	* Spring Washer * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	2	
25-7	3B7-72650-0	* Speedometer Tube L=6000 * ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀﾁｭｰﾌﾞ L=6000	1	1	
25-8	3B7-72651-0	* Speedometer Band * ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀﾊﾞﾝﾄﾞ	2	2	
25-9	3E0-72649-0	Speedometer Ass'y (75Mph) ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｱｯｼ (75MPH)	1	1	
25-10	3B7-72659-0	* Meter Bulb 12V-1.8W * ﾒｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ 12V-1.8W	1	1	
25-11	3B7-72656-0	* Meter Damper * ﾒｰﾀﾀﾞﾝﾊﾟ	1	1	
25-12	3B7-72661-0	* Fitting Plate * ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	
25-13	930203-0500	* Nut * ﾅｯﾄ	2	2	
25-14	941303-0500	* Spring Washer * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	2	
25-15	3B7-72650-0	* Speedometer Tube L=6000 * ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀﾁｭｰﾌﾞL= 6000	1	1	
25-16	3B7-72651-0	* Speedometer Band * ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀﾊﾞﾝﾄﾞ	2	2	
25-17	3E0-72524-0	Hour Meter Ass'y ｱﾜｰﾒｰﾀ	1	1	
25-18	3B7-72657-0	* Meter Bulb 12V-1.7W * ﾒｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ 12V-1.7W	1	1	
25-19	3B7-72655-0	* Meter Damper * ﾒｰﾀﾀﾞﾝﾊﾟ	1	1	
25-20	3B7-72664-0	* Fitting Plate * ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	
25-21	930203-0400	* Nut * ﾅｯﾄ	2	2	
25-22	941303-0400	* Spring Washer * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	2	
25-23	3E0-72529-0	Voltmeter Ass'y ﾎﾞﾙﾄﾒｰﾀｱｯｼ	1	1	
25-24	3B7-72657-0	* Meter Bulb 12V-1.7W * ﾒｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ 12V-1.7W	1	1	
25-25	3B7-72655-0	* Meter Damper * ﾒｰﾀﾀﾞﾝﾊﾟ	1	1	
25-26	3B7-72662-0	* Fitting Plate * ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	
25-27	930203-0400	* Nut * ﾅｯﾄ	2	2	
25-28	941303-0400	* Spring Washer * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	2	
25-29	3E0-72527-0	Water Pressure Meter Kit ｳｫｰﾀﾌﾟﾚｯｼｬﾒｰﾀｷｯﾄ	1	1	
25-30	3E0-72598-0	* Water Pressure Meter Ass'y * ｳｫｰﾀﾌﾟﾚｯｼｬﾒｰﾀｱｯｼ	1	1	

オプショナルパーツ（1）
Fig. 25　OPTIONAL PARTS (1)



見出番号 Ref. No.		部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D70B	 D90B	備　考 Remarks
25-31		3B7-72657-0	** Meter Bulb 12V-1.7W ** ﾒｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ 12V-1.7W	1	1	
25-32		3B7-72655-0	** Meter Damper ** ﾒｰﾀﾀﾞﾝﾊﾟ	1	1	
25-33		3B7-72663-0	** Fitting Plate ** ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	
25-34		930203-0500	** Nut ** ﾅｯﾄ	2	2	
25-35		941303-0500	** Spring Washer ** ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	2	
25-36		3B7-72641-0	* Water Pressure Meter Nipple * ｳｫｰﾀﾌﾟﾚｯｼｬﾒｰﾀﾆｯﾌﾟﾙ	1	1	
25-37		98AB-506000	* Hose * ﾎｰｽ	1	1	98AB-501000×6
25-38		338-02215-0	* Clip Fuel Pipe φ10 * ｸﾘｯﾌﾟ ﾌｭｴﾙﾊﾟｲﾌﾟ φ10	1	1	
25-39		345-67193-0	* Grommet 16-2.5 * ｸﾞﾛﾒｯﾄ 16-2.5	1	1	
25-40		394-70013-0	* Pipe Joint * ﾊﾟｲﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ	1	1	
25-41		121-33159-0	* Gasket 2-8-1 * ｶﾞｽｹｯﾄ 2-8-1	1	1	
25-42		353-72521-1	Meter Lamp Switch ﾒｰﾀｰﾗﾝﾌﾟｽｲｯﾁ	1	1	
25-43		353-72547-0	Assist Cord (Blue) L=200 ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ（青）L=200	1	1	
25-44		353-72548-0	Assist Cord (Black) L=200 ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ（黒）L=200	1	1	
25-45		353-72546-0	Assist Cord (Red) L=200 ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ（赤）L=200	1	1	

オプショナルパーツ (2)
Fig. 26 OPTIONAL PARTS (2)




コード色 Cord Colors

B :黒	Black
BR :茶	Brown
G :緑	Green
L :青	Blue
LG :ライトグリーン	Light green
P :ピンク	Pink
R :赤	Red
SB :空	Skya blue
W :白	White
Y :黄	Yellow

見出番号 Ref. No.		部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D70B	 D90B	備　考 Remarks
26-1		3A3-81301-0	Twin Remote Control Kit ツインリモコンボックスキット	1	1	
26-2		353-84904-0	Drag Link Spacer ドラッグリンクスペーサ	1	1	
26-3		3T5Q84490-1	Control Head Ass'y (Top-Single) コントロールヘッドアッシ(トップ-シングル)	1	1	
26-4		3T5Q84480-1	* Remote Cont Head (Top-Single) * リモートコントロールヘッド (トップ-シングル)	1	1	
26-5		353-76020-3	* Main Switch Ass'y * メインスイッチアッシ	2	2	
26-6	1	3F3-76217-0	** Main Switch Key (No.301) ** メインスイッチキー (No.301)	A	A	Top Single
26-6	2	3F3-76218-0	** Main Switch Key (No.302) ** メインスイッチキー (No.302)	A	A	Top Single
26-6	3	3F3-76219-0	** Main Switch Key (No.303) ** メインスイッチキー (No.303)	A	A	Top Single
26-6	4	3F3-76217-0	** Main Switch Key (No.301) ** メインスイッチキー (No.301)	A	A	Top Twin
26-6	5	3F3-76218-0	** Main Switch Key (No.302) ** メインスイッチキー (No.302)	A	A	Top Twin
26-6	6	3F3-76219-0	** Main Switch Key (No.303) ** メインスイッチキー (No.303)	A	A	Top Twin
26-7	1	3C8-76171-0	* Overheat Buzzer * オーバヒートブザー	1	1	Top Single
26-7	2	3C8-76171-0	* Overheat Buzzer * オーバヒートブザー	2	2	Top Twin
26-8	1	3A3-06830-0	* Stop Switch Ass'y (W/Rope) * ストップスイッチアッシ (ロープ付)	1	1	Top Single
26-8	2	3A3-06830-0	* Stop Switch Ass'y (W/Rope) * ストップスイッチアッシ (ロープ付)	2	2	Top Twin
26-9	1	353-06821-0	** Stop Switch Lanyard Ass'y (W/Curl) ** ストップスイッチランヤードアッシ (カール付)	1	1	Top Single
26-9	2	353-06821-0	** Stop Switch Lanyard Ass'y (W/Curl) ** ストップスイッチランヤードアッシ (カール付)	1	1	Top Twin
26-10	1	3T5-76115-1	* Cord Ass'y B * コードアッシ B	1	1	Top Single
26-10	2	3T5-76115-1	* Cord Ass'y B * コードアッシ B	2	2	Top Twin
26-11	1	353-72546-0	* Assist Cord (Red) L=200 * アシストコード (赤) L=200	1	1	Top Single
26-11	2	353-72546-0	* Assist Cord (Red) L=200 * アシストコード (赤) L=200	2	2	Top Twin
26-12	1	3T5-76201-0	* Main Switch Panel * メインスイッチパネル	1	1	Top Single
26-12	2	3T5-76201-0	* Main Switch Panel * メインスイッチパネル	2	2	Top Twin
26-13	1	921146-4516	* Screw * スクリュ	4	4	Top Single
26-13	2	921146-4516	* Screw * スクリュ	2	2	Top Twin
26-14	1	3C7-84471-1	* Neutral Switch Cord (Green) * ニュートラルスイッチコード (緑)	1	1	Green Top Single
26-14	2	3C7-84471-1	* Neutral Switch Cord (Green) * ニュートラルスイッチコード (緑)	2	2	Green Top Twin
26-15	1	3C7-84475-0	* Ptt Switch Cord (Red) * PTTスイッチコード (赤)	1	1	Red Top Single
26-15	2	3C7-84475-0	* Ptt Switch Cord (Red) * PTTスイッチコード (赤)	2	2	Red Top Twin
26-16	1	3C7-84476-0	* Ptt Switch Cord (Sky Blue) * PTTスイッチコード (スカイブルー)	1	1	Sky Blue Top Single

オプショナルパーツ (2)
Fig. 26 OPTIONAL PARTS (2)




コード色 Cord Colors

B :黒	Black
BR :茶	Brown
G :緑	Green
L :青	Blue
LG :ライトグリーン	Light green
P :ピンク	Pink
R :赤	Red
SB :空	Skya blue
W :白	White
Y :黄	Yellow


見出番号 Ref. No.		部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D70B	 D90B	備　考 Remarks
26-16	2	3C7-84476-0	* Ptt Switch Cord (Sky Blue) * PTTｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ (ｽｶｲﾌﾞﾙｰ)	2	2	Sky Blue Top Twin
26-17	1	3C7-84477-0	* PTT Switch Cord (Pink) * PTTｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ (ﾋﾟﾝｸ)	1	1	Pink Top Single
26-17	2	3C7-84477-0	* PTT Switch Cord (Pink) * PTTｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ (ﾋﾟﾝｸ)	2	2	Pink Top Twin
26-18		3T5Q84540-1	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾍｯﾄﾞｱｯｼ (ﾄｯﾌﾟｰﾂｲﾝ) Control Head Ass'y (Top-Twin)	1	1	
26-19		3T5Q84520-1	* Remote Cont Head (Top-Twin) * ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾍｯﾄﾞ (ﾄｯﾌﾟｰﾂｲﾝ)	1	1	

リギングキット
Fig. 27　RIGGING・KIT




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D70B	 D90B	備　考 Remarks
27-1	3Y7Q84550-5	ﾌﾟﾚﾘｷﾞﾝｸﾞｷｯﾄ Pre-Rigging Kit	1	1	with Meter
27-2	3GFQ84500-0	* Remote Control Head Ass'y (RC5F) * ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾍｯﾄﾞｱｯｼ (RC5F)	1	1	
27-3	3T5-72537-0	* ﾒｰﾀｰﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ L=8000 * Meter Lead Wire L=8000	1	1	
27-4	3T1-72573-0	* Extension Cord (Trim Sensor) * ｴｸﾃﾝｼｮﾝｺｰﾄﾞ (ﾄﾘﾑｾﾝｻ)	1	1	
27-5	353-72548-0	* Assist Cord (Black) L=200 * ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ (黒) L=200	1	1	
27-6	3Z5-72640-1	* Tachometer (W/Oil Lamp) * ﾀｺﾒｰﾀ (ｵｲﾙﾗﾝﾌﾟ付)	1	1	
27-7	3T1-72571-0	* Trim Meter Ass'y * ﾄﾘﾑﾒｰﾀｰｱｯｼ	1	1	
27-8	3GLQ84550-0	ﾌﾟﾚﾘｷﾞﾝｸﾞｷｯﾄ Pre-Rigging Kit	1	1	without Meter
27-9	3GFQ84500-0	* Remote Control Head Ass'y (RC5F) * ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾍｯﾄﾞｱｯｼ (RC5F)	1	1	
27-10	3T5-72537-0	* ﾒｰﾀｰﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ L=8000 * Meter Lead Wire L=8000	1	1	
27-11	3T1-72573-0	* Extension Cord (Trim Sensor) * ｴｸﾃﾝｼｮﾝｺｰﾄﾞ (ﾄﾘﾑｾﾝｻ)	1	1	
27-12	353-72548-0	* Assist Cord (Black) L=200 * ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ (黒) L=200	1	1	
27-13	3Z5-84550-5	ﾌﾟﾚﾘｷﾞﾝｸﾞｷｯﾄ Pre-Rigging Kit	1	1	with Meter
27-14	3Y9-84560-1	* ﾘｷﾞﾝｸﾞｺｰﾄﾞｷｯﾄ * Rigging Cord Kit	1	1	
27-15	3T5-72537-0	* ﾒｰﾀｰﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ L=8000 * Meter Lead Wire L=8000	1	1	
27-16	3T1-72573-0	* Extension Cord (Trim Sensor) * ｴｸﾃﾝｼｮﾝｺｰﾄﾞ (ﾄﾘﾑｾﾝｻ)	1	1	
27-17	353-72548-0	* Assist Cord (Black) L=200 * ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ (黒) L=200	1	1	
27-18	3Z5-72640-1	* Tachometer (W/Oil Lamp) * ﾀｺﾒｰﾀ (ｵｲﾙﾗﾝﾌﾟ付)	1	1	
27-19	3T1-72571-0	* Trim Meter Ass'y * ﾄﾘﾑﾒｰﾀｰｱｯｼ	1	1	
27-20	3GM-84550-0	ﾌﾟﾚﾘｷﾞﾝｸﾞｷｯﾄ Pre-Rigging Kit	1	1	without Meter
27-21	3Y9-84560-1	* ﾘｷﾞﾝｸﾞｺｰﾄﾞｷｯﾄ * Rigging Cord Kit	1	1	
27-22	3T5-72537-0	* ﾒｰﾀｰﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ L=8000 * Meter Lead Wire L=8000	1	1	
27-23	3T1-72573-0	* Extension Cord (Trim Sensor) * ｴｸﾃﾝｼｮﾝｺｰﾄﾞ (ﾄﾘﾑｾﾝｻ)	1	1	
27-24	353-72548-0	* Assist Cord (Black) L=200 * ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ (黒) L=200	1	1	
27-25	3Y9-76049-0	Lead Wire ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ	1	1	
27-26	3Y9-76251-0	Lamp Panel Ass'y ﾗﾝﾌﾟﾊﾟﾈﾙｱｯｼ	1	1	

オプショナルパーツ（3）
Fig. 28　OPTIONAL PARTS (3)



見出番号 Ref. No.		部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D70B	 D90B	備　考 Remarks
28-1		3B7-64111-0	Test Propeller Ass'y ﾃｽﾄﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ	1	1	
28-2		3T5-76114-0	Extension Cord L=2000 ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｺｰﾄﾞ L=2000	1	1	
28-3		3T5-76112-0	Extension Cord L=2000 ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｺｰﾄﾞ L=2000	1	1	
28-4		3Z4-72573-0	Extension Cord (Trim Sensor) L=2000 ｴｸﾃﾝｼｮﾝｺｰﾄﾞ (ﾄﾘﾑｾﾝｻ) L=2000	1	1	
28-5		3F3-72540-0	Spark Tester (PET-4000) ｽﾊﾟｰｸﾃｽﾀ (PET-4000)	1	1	
28-6		3B7-60007-0	Flushing Plug ﾌﾗｯｼﾝｸﾞﾌﾟﾗｸﾞ	1	1	
28-7		332-72306-0	Gear Oil (500ml) ｷﾞﾔｵｲﾙ (500ml)	1	1	30 tubes/case
28-8		3AC-72326-0	Touch-Up Paint (Aquamarine Blue) ﾀｯﾁｱｯﾌﾟﾍﾟｲﾝﾄ (ｱｸｱﾏﾘﾝ)	1	1	
28-9		3Y9-72304-0	MD Platinum (4.0 liter) ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ (4.0L)	1	1	Engine Oil

アッセンブリキット
Fig. 29　ASSEMBLY・KIT





5 ウォータポンプリペアキット
Water Pump Repair Kit


6 クロムメッキウォータポンプキット
Chrome Plate Water Pump Kit

7 ロワユニットガスケットセット
Lower Unit Gasket Set

3 パワーヘッドガスケットセット
Power Head Gasket Set







見出番号 Ref. No.		部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D70B	 D90B	備　考 Remarks
29-1		3Y9B87090-9	Engine Short Block Kit ｴﾝｼﾞﾝｼｮｰﾄﾌﾞﾛｯｸｷｯﾄ	1	1	
29-2	1	3B7-87123-1	Piston Ring Set (STD) ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞｾｯﾄ (STD)	1	1	STD
29-2	2	3B7-87124-1	Piston Ring Set (0.5 O/S) ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞｾｯﾄ (0.5 O/S)	1	1	OPT
29-3		3T9-87121-6	Power Head Gasket Set ﾊﾟﾜｰﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ	1	1	
29-4	1	3Y9Q87302-5	Lower Unit Ass'y (L) ﾛﾜﾕﾆｯﾄｱｯｼ (L)		1	90ps
29-4	2	3Y7Q87302-5	Lower Unit Ass'y (L) ﾛﾜﾕﾆｯﾄｱｯｼ (L)	1		70ps
29-4	3	3Y9Q87304-5	Lower Unit Ass'y (UL) ﾛﾜﾕﾆｯﾄｱｯｼ (UL)		1	90ps
29-4	4	3Y7Q87304-5	Lower Unit Ass'y (UL) ﾛﾜﾕﾆｯﾄｱｯｼ (UL)	1		70ps
29-5		3C7-87322-1	Water Pump Repair Kit ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟﾘﾍﾟｱｷｯﾄ	1	1	
29-6		3C7-65231-0	Water Pump Kit (Chrome Plated) ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｷｯﾄ (ｸﾛﾑﾒｯｷ)	1	1	
29-7		3T9-87321-2	Lower Unit Gasket Set ﾛﾜﾕﾆｯﾄｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ	1	1	
29-8		3C7Q87314-1	Extension Housing Kit (UL) ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞｷｯﾄ (UL)	1	1	

索引

<C>
C リング 16-17
C リング 16-75
C リング 17-18
C リング d=35....2-5
<E>
ECU アッシ (70) 10-4
ECU アッシ (90) 10-4
E リング d=6....22-25
<O>
O リング 8-9
O リング 8-11
O リング 17-13
O リング 17-15
O リング 17-16
O リング 17-20
O リング 17-21
O リング 17-23
O リング 17-26
O リング 17-29
O リング 17-31
O リング 17-35
O リング 17-38
O リング 17-43
O リング 21-17
O リング 1.5-1.9....20-10
O リング 1.9-13....5-18
O リング 1.9-6.8....14-42
O リング 2.0-10.0....10-39
O リング 2.4-44.7....2-16
O リング 2.4-9.6....4-14
O リング 2.5-20....4-23
O リング 2.5-20....4-26
O リング 2.8-20.2....4-20
O リング 2-74.5....1-58
O リング 3.1-54.4....14-28
O リング 3.1-94.4....15-8
O リング 3.5-27.7....14-43
O リング 3.5-735 4-21
O リング 4.5-32....16-18
O リング 5-2.5....4-24
O リング 5-2.5....4-27
O リング 5-52 4-13
O リング 6.8-1.9....4-5
O リング 9.8-1.9....4-32
O リング 9.8-1.9....4-34
O リング A 8-30
O リング A 12-38
O リング B 8-33
O リング B 12-40
O リング モーター....17-4
<P>
PTT アッシ 16-58
PTT スイッチアッシ 18-19
PTT スイッチアッシ 23-5
PTT スイッチカバー 23-7
PTT スイッチコード (スカイブルー)....26-16
PTT スイッチコード (スカイブルー)....26-16
PTT スイッチコード (ピンク)....26-17
PTT スイッチコード (ピンク)....26-17
PTT スイッチコード (赤)....26-15
PTT スイッチコード (赤)....26-15
PTT ソレノイドスイッチ (A) 10-27
PTT ソレノイドスイッチ (B)....10-28
<T>
TPS アッシ 7-21
TPS デカール 7-31
T ニップルアッシ (バルブ付)....1-56
< ア >
アースコード....10-2
アースコード....10-29
アースコード L=400....10-16
アースワイヤ (グラウンド)....4-43
アースワイヤ (グラウンド)....16-51
アースワイヤ (グラウンド) L=130....16-49
アースワイヤ (グラウンド) L=210....16-42
アイドルエキゾーストポートグロメット 13-29
アシストコード (黒) 200mm 27-5
アシストコード (黒) L=200....25-44
アシストコード (黒) L=200....27-12
アシストコード (黒) L=200....27-17
アシストコード (黒) L=200....27-24
アシストコード (青) L=200....25-43
アシストコード (赤) L=200....23-12
アシストコード (赤) L=200....25-45
アシストコード (赤) L=200....26-11
アシストコード (赤) L=200....26-11
アジャストスクリュ スロットルフリクション 22-27
アダプタ 5-7
アダプタ 6-5
アッパケースアッシ FFP....6-4
アドバンサアーム 7-1
アノード 1-38
アノード 16-64
アノード スターンブラケット....16-39
アマチュアアッシ 17-3
アワーメータ....25-17
< イ >
イグニッションコイル (レジスタンスキャップ付) 10-10
イグニッションコイル (レジスタンスキャップ付) 10-12
インテークマニホールドガスケット....3-3
< ウ >
ウェーブワッシャ 22-45
ウェーブワッシャ d=47.2....14-19
ウォータストレーナセット 14-35
ウォータテンプセンサ (O リング付) 10-38
ウォータパイプ (L)....14-55
ウォータパイプ (UL)....14-55
ウォータパイプオウキシリアリマウント 14-58
ウォータパイプシール (アッパ) 14-56
ウォータパイプシール (ロワ) 14-24
ウォータプレッシャメータアッシ....25-30
ウォータプレッシャメータキット....25-29
ウォータプレッシャメータニップル....25-36
ウォータポンプインペラ 14-20
ウォータポンプガイドプレート 14-31
ウォータポンプキット (クロムメッキ)....29-6
ウォータポンプリペアキット 29-5
< エ >
エアインジェクタコンプリート 4-12
エアコンプレッサ アッシ 5-5
エアコンプレッサシリンダアッシ....5-19
エアコンプレッサハウジングアッシ....5-20
エアコンプレッサピストンリング....5-14
エアチャンバアッシ 3-1
エアチャンバガスケット....3-2
エアチャンバカバー 3-5
エアチャンバカバーガスケット 3-6
エアフィルタアッシ 5-32
エアホースアッシ 4-31
エアレールアッシ 4-1
エアレールデカール 4-50
エアレギュレータアッシ....4-25
エキゾーストカバー (インナ) 1-32
エキゾーストカバーアッシ 1-31
エキゾーストカバーガスケット 1-33
エキゾーストパイプ 13-22
エキゾーストパイプガスケット 13-26
エキゾーストハウジング....13-27
エキゾーストハウジングガスケット....13-32
エキゾーストプラグ 13-3
エクステンションコード L=2000....28-2
エクステンションコード L=2000....28-3
エクステンションハウジング 13-9
エクステンションハウジングキット (UL)....29-8
エクテンションコード (トリムセンサ)....27-4
エクテンションコード (トリムセンサ)....27-11
エクテンションコード (トリムセンサ)....27-16
エクテンションコード (トリムセンサ)....27-23
エクテンションコード (トリムセンサ) L=2000....28-4
エクテンションコード (トリムセンサ) L=6000....16-69
エプロン 13-34
エレクトリックオイルポンプ 12-1
エンジンオイル (4.0L)....28-9
エンジンショートブロックキット....29-1
エンジンベースメント....13-1
エンジンベースメントガスケット....13-19
エンジンベースメントシール 13-18

< オ >
オイルコーションデカール 20-25
オイルシール 19.6-35-10.....1-60
オイルシール 22-42-7.....14-26
オイルシール 25-45-8.....5-22
オイルシール 30-50-12 15-10
オイルシール 35-58-9.....1-59
オイルシール 36-46-6.....2-15
オイルタンク.....12-24
オイルタンクチェックバルブ 12-28
オイルバルブ 12V-1.7W.....24-2
オイルフィラキャップ.....12-25
オイルフィルタアッシ.....12-36
オイルレベルセンサ 12-29
オーバヒートブザー 23-8
オーバヒートブザー 26-7
オーバヒートブザー 26-7
オリフィス.....17-39
オリフィス.....17-42
オルタネータアッシ 9-2
< カ >
ガイドプレートガスケット 14-32
ガスケット 10.1-15-1 14-9
ガスケット 2-8-1 25-41
ガスケット 36-52-2.....12-26
ガスケット 8.1-15-1 14-4
ガスケット FFP.....6-7
ガスケット PTT スイッチ 18-20
ガスケット コンプレッサハウジング.....5-21
ガスケット コンプレッサヘッド 5-10
ガスケット シリンダヘット.....1-23
ガスケット スロットルボディ.....7-29
ガスケット バルブシート 5-12
ガスケット フュエルポンプ.....8-26
カップ 8-29
カップ 12-37
カップリング ポンプ.....17-12
カバーステー (フロント).....18-23
カバーステー (リヤ) 18-24
カバーフック.....20-11
カムロッド L 14-39
カムロッド UL.....14-39
カムロッドブッシング.....14-41
カラー 11-4
カラー 10.2-12-12 16-48
カラー 13.5-25-13 5-17
カラー 18-20-4.5.....14-57
カラー 4.2-6-10.5 7-23
カラー 6.2-9-10.7 10-36
カラー 6.2-9-9.3 1-5
カラー 6.7-12.7-3 4-41
カラー 8.4-12-17.....7-9
カラー 8.4-12-17.....19-14
< キ >
キー ドライブプーリ.....5-3
キー ポンプインペラ.....14-21
キー マグネト 9-13
ギヤオイル (500ml).....28-7
ギヤケース プレート.....14-5
ギヤケースアッシ 14-1
ギヤケースプレートプラグ 14-7
キャップ 17-34
キャップバルブ.....4-44
< ク >
クイックコネクタ (メール).....21-16
クラッチ 15-20
クラッチカム.....14-38
クランクケースヘッド.....1-57
クランクシャフトアッシ.....2-1
クランプ 18-6
クランプ 21-5
クランプ 21-11
クランプ 21-23
クランプ 21-29
クランプ 21/32.....4-38
クランプ 29/64.....4-9
クランプ 6.5-14.....16-77
クランプ 6.5-47.5P.....1-52
クランプ 6.5-47.5P.....4-30
クランプ 6.5-47.5P.....5-25
クランプ 6.5-47.5P.....6-18
クランプ 6.5-47.5P.....9-12
クランプ 6.5-47.5P.....16-70
クランプ 6.5-47.5P.....16-70
クランプ 6.5-67P 1-53
クランプ 6.5-67P 18-15
クランプ 6.5-87P 10-15
クランプ 6.5-87P 10-18
クランプ 6.5-87P 12-35
クランプ 7-120P.....3-9
クランプ 8.5-85P 1-27
クランプ パワートリム & チルト 18-17
クランプブラケット (L).....16-13
クランプブラケット (R).....16-12
グリスフィッティング.....16-2
クリップ 8-8
クリップ 12-8
クリップ 12-22
グリップ 8-43
グリップ 22-42
クリップ φ 6.9.....12-18
クリップ φ 7.....1-48
クリップ φ 7.....1-51
クリップ φ 7.....1-62
クリップ φ 7.....7-28
クリップ φ 7.8.....12-17
クリップ ケーブル.....18-26
クリップ フュエルパイプ φ 10 1-45
クリップ フュエルパイプ φ 10 4-48
クリップ フュエルパイプ φ 10 8-48
クリップ フュエルパイプ φ 10 25-38
グロメット 13-28
グロメット 22-34
グロメット 16-2.5 25-39
グロメット 17-3 18-12
グロメット 25-5 1-13
グロメット A ロワカバー.....18-9
グロメット FFP.....6-8
グロメット FFP ロワ.....6-9
グロメット PTT コード.....18-11
グロメット オイルパイプ 18-10
グロメット ケーブルターミナル 6-12
グロメット ケーブルターミナル アッパ 6-13
グロメット コード.....18-14
グロメット スプラッシュパン.....13-35
グロメット パイプ.....6-19
グロメット リモコンケーブル.....18-13
< ケ >
ケースアッシ FFP.....6-3
ケーブルジョイント 7-10
ケーブルターミナル 22-29
ケーブルターミナルアッシ (-).....6-11
ケーブルターミナルアッシ (+).....6-10
< コ >
コイルブラケット 9-9
高圧フュエルフィルタ 4-36
コーションデカール (A).....20-24
コーションデカール B 11-6
コード FFP 6-14
コードアッシ A.....10-32
コードアッシ B.....23-11
コードアッシ B.....26-10
コードアッシ B.....26-10
コードカバー FFP.....6-15
コントロールヘッドアッシ (トップ - ツイン) 26-18
コントロールヘッドアッシ (トップ - シングル) 26-3
コントロールレバー 22-43
コンプレッサクランクシャフトアッシ 5-15
コンプレッサヘッドアッシ 5-6
< サ >
サーモスタット.....1-18
サーモスタットキャップガスケット 1-20
サ - モスタットキャップアッシ (ニップル付) 1-19
< シ >
シール コンプレッション 4-17
シール ラバー 13-36
シール ラバー フィラリッド 20-22
シールリング.....20-8
シールリング ステアリングシャフト 16-14
シールリング ドラックリンク.....16-57
シフトアーム.....19-11
シフトアシストアッシ.....19-10
シフトギヤアッシ 22-28
シフトポジションサイドデカール.....23-16
シフトポジションデカール 23-15
シフトレバーシャフト.....19-3

シフトロッド (L).....19-19
シフトロッドジョイント 14-44
シフトロッドレバー 19-1
シム 35-41.9-0.5 14-27
シム 42-50-0.1.....15-18
シム 42-50-0.15.....15-18
シム 47-57-0.1.....15-16
シム 47-57-0.15.....15-16
シム 52-60.5-0.1 14-12
シム 52-60.5-0.15 14-12
シム 52-60.5-0.3 14-12
ジョイント アッシ (アウトレット) 21-3
ジョイント アッシ (アウトレット) 21-21
ジョイント アッシ (インレット).....21-2
ジョイント アッシ (インレット).....21-20
ジョイント ニップル.....12-15
シリンダ & クランクケースアッシ 1-1
シリンダーピン (ロワ) 16-73
シリンダピン (アッパ) 16-59
シリンダヘッド.....1-22
シリンダヘッドカバー.....1-14
シリンダヘッドカバーガスケット.....1-15
< ス >
スイベルブラケットアッシ 16-10
スイベルブラケットシャフトアッシ (ステンコート) 16-1
スクリュ 7-24
スクリュ 8-2
スクリュ 8-3
スクリュ 8-6
スクリュ 8-19
スクリュ 8-23
スクリュ 9-3
スクリュ 14-6
スクリュ 14-36
スクリュ 16-78
スクリュ 20-4
スクリュ 22-2
スクリュ 22-4
スクリュ 22-16
スクリュ 22-18
スクリュ 22-40
スクリュ 23-4
スクリュ 23-6
スクリュ 26-13
スクリュ 26-13
スタータケーブル L=270.....11-1
スタータソレノイド 10-21
スタータモータアッシ.....11-12
スタータモータバンド.....11-27
スタータモータブラケット 11-22
スタッドボルト.....1-6
スタッドボルト.....13-15
スタッドボルト.....15-4
スタッドボルト 10-165 13-12
スチールボール.....15-26
ステアリングシャストアッシ 16-11
ストッパ ドライブシャフトハウジング.....14-46
ストップスイッチアッシ (ロープ付).....23-9
ストップスイッチアッシ (ロープ付).....26-8
ストップスイッチアッシ (ロープ付).....26-8
ストップスイッチランヤードアッシ (カール付).....23-10
ストップスイッチランヤードアッシ (カール付).....26-9
ストップスイッチランヤードアッシ (カール付).....26-9
スナップ クラッチピン 15-22
スナップピン d=6 19-20
スナップピン d=8 7-12
スナップピン d=8 19-17
スパークテスタ (PET-4000) 28-5
スパークプラグ (IZFR5J) 1-40
スパークプラグデカール.....11-9
スピードメータアッシ (50MPH).....25-1
スピードメータアッシ (75MPH).....25-9
スピードメータチューブ L=6000.....25-7
スピードメータチューブ L= 6000 25-15
スピードメータバンド 25-8
スピードメータバンド 25-16
スプリットピン 3-25.....15-32
スプリング クラッチ.....15-24
スプリングピン 3.5-10.....14-40
スプリングピン 3.5-16.....14-45
スプリングピン 3.5-16.....16-45
スプリングリテーナ クラッチ.....15-23
スプリングワッシャ 1-30
スプリングワッシャ 9-6
スプリングワッシャ 11-20
スプリングワッシャ 11-25
スプリングワッシャ 13-25
スプリングワッシャ 19-9
スプリングワッシャ 20-6
スプリングワッシャ 20-21
スプリングワッシャ 24-7
スプリングワッシャ 24-14
スプリングワッシャ 25-6
スプリングワッシャ 25-14
スプリングワッシャ 25-22
スプリングワッシャ 25-28
スプリングワッシャ 25-35
スペーサ 12-3
スペーサ 18-3
スペーサ 22-5
スペーサ 35-48.6-16 2-4
スペーサ 40-52-7 2-3
スペーサ 6.2-9-15.7.....6-24
スペーサ 6.2-9-15.7.....8-16
スペーサ 6.2-9-15.7.....12-34
スペーサ 6.2-9-16.6.....10-9
スペーサ ドラッグリンク H.....16-53
スモールエンドベアリングワッシャ 2-13
スラストプレート 22-10
スラストプレート (アッパ).....16-16
スラストプレート 66-85-2 2-6
スラストプレート 66-85-2 2-17
スラストロッド.....16-8
スロットルアーム 22-23
スロットルカム.....7-14
スロットルフリクションアーム 22-24
スロットルボディアッシ.....7-13
スロットルボディアッシ.....7-13
< セ >
セーフティロープ 6-1600mm.....24-17
< ソ >
ソレノイドスイッチブラケットアッシ 10-17
< タ >
ターミナルキャップ 11-31
ターミナルキャップ スタータ.....10-37
ターミナルキャップ スタータ.....11-2
ダイヤフラムガスケット B.....8-21
ダイヤフラムガスケットセット.....8-25
ダウェルピン.....1-3
ダウェルピン 4-10.....1-16
ダウェルピン 4-10.....1-24
ダウェルピン 4-10.....5-24
ダウェルピン 4-10.....5-30
ダウェルピン 4-10.....9-11
ダウェルピン 4-10.....14-29
ダウェルピン 6-12.....1-2
ダウェルピン 6-12.....13-20
タコメータ (オイルランプ付) 24-1
タコメータ (オイルランプ付) 27-6
タコメータ (オイルランプ付) 27-18
タッチアップペイント (アクアマリン).....28-8
タッピングスクリュ 6-16 10-20
タンクフィラキャップガスケット.....21-14
ダンパ (アッパ).....16-25
ダンパ (ロワ).....16-38
ダンパ スタータモータ 11-26
ダンパラバー.....16-21
ダンパラバー.....16-32
< チ >
チェックバルブ.....1-47
チェックバルブ.....1-50
チェックバルブ.....8-22
チルトスイッチカバー.....22-41
チルトスイッチプラグ.....22-44
チルトストッパアッシ.....16-44
チルトストッパグリップ 16-47
チルトストッパスプリング 16-41
チルトハンドル 20-14
< ツ >
ツインリモコンボックスキット 26-1
ツールキット.....24-16
< テ >
ディスクスプリング 4-15
テーパードローラベアリング 0506.....14-15
テーパードローラベアリング 30209.....15-1
デカール (トーハツ) 23-14

デカール (レバー)....23-13
デカールセット....20-23
デカールセット....20-23
テストプロペラアッシ....28-1
デテントスプリング....22-19
デテントリテーナ....22-17
デテントローラ....22-14
< ト >
トップカウルアッシ (サービス)....20-1
トップカウルシール....20-2
ドライブギヤ....22-30
ドライブシャフト (L)....14-14
ドライブシャフト (UL)....14-14
ドライブシャフトスプリング....14-17
ドライブシャフトスプリングガイド....14-18
ドライブシャフトハウジング (L)....13-4
ドライブシャフトハウジングガスケット....13-8
ドライブプーリ....5-1
ドライブベルト....5-31
ドラッグリンクアッシ H....16-52
ドラッグリンクスペーサ....26-2
ドリブンプーリ....5-26
トリムセンサ L=1750....16-66
トリムタブ....15-2
トリムタブガスケット....15-3
トリムピストン....17-25
トリムメーターアッシ....24-9
トリムメーターアッシ....27-7
トリムメーターアッシ....27-19
ドレンスクリュ....8-10
ドレンプラグ (エンジンベース)....13-2
< ナ >
ナイロンナット 10P1.5....19-2
ナイロンナット 3/8....16-55
ナイロンナット 4P0.7....14-37
ナイロンナット 7/8....16-4
ナイロンナット 8P1.25....15-5
ナット....7-19
ナット....8-24
ナット....8-35
ナット....8-45
ナット....12-41
ナット....13-16
ナット....19-8
ナット....20-5
ナット....20-20
ナット....22-7
ナット....22-32
ナット....24-6
ナット....24-15
ナット....25-5
ナット....25-13
ナット....25-21
ナット....25-27
ナット....25-34
ナット 10-P1.25....1-7
ナット 10-P1.25....13-17
ナット 12-P1.25....24-23
ナット 12-P1.5....16-34
ナット 18P1.5....9-4
ナット プーリ....5-2
ナット ベベルギヤ B....14-13
ナット (マグネット)10-P1.25....5-27
< ニ >
ニップル 6-1/8....14-10
ニップル 6-6....14-53
ニップル L....4-2
ニップル ウォータ....1-63
ニュートラルスイッチ (リモートコントロール)....23-3
ニュートラルスイッチコード (緑)....26-14
ニュートラルスイッチコード (緑)....26-14
ニュートラルロックアーム....22-37
ニュートラルロックスプリング....22-38
< パ >
パイプ....12-7
パイプ ビニール....12-9
パイプ ビニール....12-10
パイプ ビニール....12-11
パイプ ビニール....12-12
パイプ ビニール....12-13
パイプ ビニール....12-14
パイプ ビニール....12-21
パイプジョイント....25-40
バックアップリング....17-17
バックアップリング....17-24
バックアップリング....17-27
バッテリケーブル L=3000....11-30
パッド スプラッシュパン....13-37
バルブアッシ (ブレッシャーチェック)....4-3
バルブシート....17-44
パワーヘッドガスケットセット....29-3
ハンガ....1-28
バンドリードワイヤ....23-17
バンドリードワイヤ 100....14-54
バンドリードワイヤ 104....4-49
バンドリードワイヤ 104....5-34
バンドリードワイヤ 104....7-27
バンドリードワイヤ 104....12-16
バンドリードワイヤ 104....12-19
バンドリードワイヤ 104....16-79
バンドリードワイヤ 158....8-34
バンドリードワイヤ 158....12-23
< ピ >
ピストン (0.5 O/S)....2-7
ピストン (STD)....2-7
ピストン & コネクティングロッドアッシ....5-13
ピストンピン....2-10
ピストンピンクリップ....2-11
ピストンリング (0.5O/S) 1nd....2-8
ピストンリング (0.5O/S) 2nd....2-9
ピストンリング (STD) 1st....2-8
ピストンリング (STD) 2nd....2-9
ピストンリングセット (0.5 O/S)....29-2
ピストンリングセット (STD)....29-2
ピストンロッドアッシ....17-19
ピックアップエルボアッシ (25L)....21-15
ピックアップコイル....9-7
ビニオンアッシ....11-16
ヒューズ 15A....10-26
ヒューズ 25A....10-25
ヒューズ 30A....10-24
ヒューズデカール....11-7
ヒューズホルダブラケット....10-19
ヒューズワイヤアッシ....10-23
ピン....17-41
ピン クラッチ....15-21
ピン ケーブル....19-7
ピン スラストロッド....16-9
< フ >
フィッティングプレート....24-5
フィッティングプレート....25-4
フィッティングプレート....25-12
フィッティングプレート....25-20
フィッティングプレート....25-26
フィッティングプレート....25-33
フィッテイングプレート....24-13
フィラリッド....20-16
フィラリッド スプリング....20-18
フィラリッドヒンジ....20-17
フィルタ....8-31
フィルタ....12-39
フィルタ....17-11
フィルタ....17-32
フィルタ....17-45
フィルタ....21-18
フォワード スラストワッシャ....15-29
ブザーコーションデカール....24-18
フック タンクキャップ....12-27
フックレバー....20-7
プッシュロッド クラッチ....15-25
ブッシング 10.2-12-2.9....8-46
ブッシング 12-14-15.5....7-7
ブッシング 12-14-15.5....19-13
ブッシング 18-20-20.5....16-63
ブッシング 18-24-19....16-62
ブッシング 22-25.4-23.5....16-76
ブッシング 25.6-28.6-40....16-3
ブッシング 32-40-45....16-15
ブッシング 6-24-7....7-17
ブッシング A....22-11
ブッシング B....22-3
ブッシング D....22-47
ブッシングフックレバー....20-9
フュエルインジェクタアダプタ....4-18
フュエルインジェクタアッシ....4-19
フュエルインジェクタインサート....4-16

フュエルゲージベントキャップアッシ 21-13
フュエルコネクタ 21-9
フュエルコネクタ 21-10
フュエルコネクタ 21-27
フュエルコネクタ 21-28
フュエルコネクタ (エンジン メール) 8-44
フュエルコネクタマーク 21-8
フュエルコネクタマーク 21-26
フュエルタンクアッシ 25L(トーハツ) 21-12
フュエルフィードポンプ.....6-2
フュエルフィードポンプアッシ.....6-1
フュエルフィルタアッシ.....8-28
フュエルフィルタバンド.....4-39
フュエルフィルタラバーマウント.....4-37
フュエルホースアッシ.....4-33
フュエルポンプアッシ.....8-17
フュエルレギュレータアッシ 4-22
フライホイール (リングギヤ付) 9-1
プライマバルブ.....21-4
プライマバルブ.....21-22
プライマバルブアッシ.....21-1
プライマバルブアッシ.....21-19
プラグ 14-3
プラグ 17-30
プラグ 10.5.....4-4
プラグ ウォータ 14-8
プラグキャップ (抵抗入り).....10-11
プラグキャップ (抵抗入り).....10-13
プラグストッパ.....4-6
ブラケット PTT スイッチアッシ.....18-21
ブラケット オイルポンプ 12-6
ブラケットアッパ スタータモータ 11-18
ブラシ 17-6
ブラシ (-).....11-14
ブラシ (+).....11-13
ブラシスプリング 11-15
ブラシスプリング 17-8
フラッシングプラグ.....28-6
フリースロットルスプリング 22-22
フリースロットルドラム.....22-46
フリースロットルレバー.....22-15
フリースロットルローラ.....22-20
フリーピストン.....17-22
ブレーカ 17-7
プレート フィルタ.....8-37
プレート ロックアーム 22-48
プレコーテッドボルト 8-30.....15-12
プレシャデカール 11-8
プレリギングキット 27-1
プレリギングキット 27-8
プレリギングキット 27-13
プレリギングキット 27-20
フロート フュエルフィルタ 8-32
フロート ベーパセパレータ 8-4
フロートアームピン 8-5
フロートバルブアッシ (バルブピン付).....8-7
プロテクタ (L=150).....4-35
プロテクタ φ 12-630.....4-46
プロペラアッシ (11″) (3 × 355 × 279) 15-27
プロペラアッシ (13″) (3 × 355 × 330) 15-27
プロペラアッシ (15″) (3 × 349 × 381) 15-27
プロペラアッシ (16″) (3 × 336 × 406) 15-27
プロペラアッシ (17″) (3 × 336 × 432) 15-27
プロペラアッシ (19″) (3 × 330 × 483) 15-27
プロペラアッシ (21″) (3 × 324 × 533) 15-27
プロペラシャフト 15-19
プロペラシャフトハウジング 15-7
プロペラシャフトハウジングアッシ.....15-6
プロペラナット.....15-30
プロペラハブキット 15-28
< ベ >
ベーパセパレータアッシ.....8-1
ベベルギヤ A アッシ.....15-13
ベベルギヤ A アッシ.....15-13
ベベルギヤ B 14-11
ベベルギヤ B 14-11
ベベルギヤ C 15-15
ベベルギヤ C 15-15
ベルトガイド.....5-4
< ホ >
ホース 1-41
ホース 1-42
ホース 1-43
ホース 1-44
ホース 1-46
ホース 1-49
ホース 1-55
ホース 1-64
ホース 4-8
ホース 4-45
ホース 4-47
ホース 5-33
ホース 7-26
ホース 8-39
ホース 8-40
ホース 8-41
ホース 8-42
ホース 8-47
ホース 14-52
ホース 14-52
ホース 21-6
ホース 21-7
ホース 21-24
ホース 21-25
ホース 25-37
ボール 17-40
ボールジョイント B.....7-18
ホールディングプレート.....4-28
ホールディングプレート.....4-29
ホールディングプレート.....4-40
ボールベアリング 16007.....14-16
ボールベアリング 6203.....5-16
ボールベアリング 6208.....2-2
ボールベアリング 6208.....15-11
ボトムカウル.....18-1
ホルダ シフトレバーシャフト.....19-4
ボルト 1-4
ボルト 1-8
ボルト 1-10
ボルト 1-11
ボルト 1-17
ボルト 1-21
ボルト 1-25
ボルト 1-29
ボルト 1-34
ボルト 1-36
ボルト 1-39
ボルト 1-54
ボルト 1-61
ボルト 3-7
ボルト 3-8
ボルト 4-7
ボルト 4-10
ボルト 4-42
ボルト 5-9
ボルト 5-23
ボルト 5-29
ボルト 6-16
ボルト 6-20
ボルト 6-21
ボルト 7-5
ボルト 7-15
ボルト 8-12
ボルト 8-27
ボルト 8-38
ボルト 9-8
ボルト 9-10
ボルト 10-1
ボルト 10-3
ボルト 10-5
ボルト 10-14
ボルト 10-31
ボルト 10-33
ボルト 11-10
ボルト 11-11
ボルト 11-17
ボルト 11-19
ボルト 11-21
ボルト 11-23
ボルト 11-24
ボルト 11-28
ボルト 12-4
ボルト 12-20
ボルト 12-30
ボルト 13-5
ボルト 13-6

ボルト 13-10
ボルト 13-21
ボルト 13-23
ボルト 13-30
ボルト 13-38
ボルト 14-33
ボルト 14-47
ボルト 14-48
ボルト 16-5
ボルト 16-20
ボルト 16-24
ボルト 16-26
ボルト 16-40
ボルト 16-43
ボルト 16-61
ボルト 16-68
ボルト 17-9
ボルト 17-36
ボルト 17-37
ボルト 18-4
ボルト 18-7
ボルト 18-16
ボルト 18-22
ボルト 18-25
ボルト 18-27
ボルト 19-5
ボルト 19-12
ボルト 20-12
ボルト 20-15
ボルト 20-19
ボルト 22-13
ボルト 22-33
ボルト 10-40 13-11
ボルト 10-40 14-49
ボルト 12-20 16-72
ボルト 3/8-50 16-54
ボルト 5-16 16-65
ボルト 5-16 18-18
ボルト 6-12 16-71
ボルト 6-25 プレコート 3-4
ボルト 6-25 プレコート 7-30
ボルト 8-25 16-37
ボルト スターンブラケット 12-P1.25 24-20
ボルト セムス 10-22
ボルト マウントブラケット 16-30
ボルト ワッシャー付 16-50
ボルトメータアッシ 25-23
ポンプ 17-10
ポンプカバー 8-18
ポンプケース (ロワ) 14-25
ポンプケースガスケット 14-30
ポンプケースサブアッシ (アッパ) 14-22
ポンプケースライナ 14-23
ポンプダイヤフラム 8-20
< マ >
マウント モータカバーロア 8-14
マウント モータカバーロア 10-7
マウント モータカバーロア 12-2
マウント モータカバーロア 12-32
マウント モータカバーロア 18-2
マウントブラケット 16-28
マウントホールディングプレート (アッパ) 16-23
マウントホールディングプレート (ロワ) 16-36
マニュアルバルブ 17-14
< メ >
メインスイッチアッシ 23-1
メインスイッチアッシ 26-5
メインスイッチキー (No.301) 23-2
メインスイッチキー (No.301) 26-6
メインスイッチキー (No.301) 26-6
メインスイッチキー (No.302) 23-2
メインスイッチキー (No.302) 26-6
メインスイッチキー (No.302) 26-6
メインスイッチキー (No.303) 23-2
メインスイッチキー (No.303) 26-6
メインスイッチキー (No.303) 26-6
メインスイッチパネル 26-12
メインスイッチパネル 26-12
メインベアリング アッパ 2-14
メーターランプスイッチ 25-42
メーターリードワイヤ L=8000 24-8
メーターリードワイヤ L=8000 27-3
メーターリードワイヤ L=8000 27-10
メーターリードワイヤ L=8000 27-15
メーターリードワイヤ L=8000 27-22
メータダンパ 24-4
メータダンパ 24-12
メータダンパ 25-3
メータダンパ 25-11
メータダンパ 25-19
メータダンパ 25-25
メータダンパ 25-32
メータバルブ 24-10
メータバルブ 12V-1.7W 25-18
メータバルブ 12V-1.7W 25-24
メータバルブ 12V-1.7W 25-31
メータバルブ 12V-1.8W 24-3
メータバルブ 12V-1.8W 25-2
メータバルブ 12V-1.8W 25-10
メータバルブキャップ 24-11
< モ >
モータアッシ 17-1
モ - タブラケットアッシ 17-5
< ヨ >
ヨークアッシ 17-2
< ラ >
ラバーマウント 6-25
ラバーマウント 7-22
ラバーマウント (アッパ) 16-19
ラバーマウント (ロワ) 16-29
ラバーマウント 8.5-12-2 6-23
ラバーマウント 8.5-12-2 10-35
ラバーマウント 8.5-14-2.5 8-15
ラバーマウント 8.5-14-2.5 10-8
ラバーマウント 8.5-14-2.5 12-33
ラバーマウント 9-16-4.3 11-5
ランプパネルアッシ 27-26
< リ >
リードバルブアッシ 3-10
リードバルブアッシ 5-11
リードワイヤ 27-25
リギングコードキット 27-14
リギングコードキット 27-21
リギングボルトセット 24-19
リザーブタンク 17-33
リバースガスパッセージパイプ 13-33
リモートコントロールヘッド (トップ - シングル) 26-4
リモートコントロールヘッド (トップ - ツイン) 26-19
リモートコントロールヘッドアッシ (RC5F) 22-1
リモートコントロールヘッドアッシ (RC5F) 27-2
リモートコントロールヘッドアッシ (RC5F) 27-9
リヤハウジング 22-35
リヤパネル 22-36
リングギヤカバー 11-3
リンクロッドアッシ (TPS) 7-4
リンクロッドアッシ (スロットル) 7-3
< レ >
レクチファイヤコンプリート 10-30
< ロ >
ローラ 22-9
ローラベアリング 20-25-28 2-12
ローラベアリング 25-32-26 15-14
ローラベアリング 28.6-38.1-3 14-2
ローラベアリング 30-40-30 15-9
ローラリテーナ 22-21
ロケーティング ブラケット 20-3
ロッドガイドサブアッシ トリム 17-28
ロッドスナップ 5-3 7-2
ロワユニットアッシ (L) 29-4
ロワユニットアッシ (L) 29-4
ロワユニットアッシ (UL) 29-4
ロワユニットアッシ (UL) 29-4
ロワユニットガスケットセット 29-7
< ワ >
ワイヤカバー 22-31
ワッシャ 1-35
ワッシャ 1-37
ワッシャ 4-11
ワッシャ 6-17
ワッシャ 7-20
ワッシャ 8-36
ワッシャ 11-29
ワッシャ 12-42
ワッシャ 13-7
ワッシャ 13-13
ワッシャ 13-14

ワッシャ ……13-24
ワッシャ ……14-34
ワッシャ ……14-50
ワッシャ ……14-51
ワッシャ ……16-6
ワッシャ ……16-35
ワッシャ ……16-46
ワッシャ ……18-8
ワッシャ ……19-21
ワッシャ ……22-8
ワッシャ ……22-12
ワッシャ ……22-26
ワッシャ ……24-22
ワッシャ 10.5-18-1.5……19-6
ワッシャ 10.5-20-3.2……1-9
ワッシャ 10.5-20-3.2……5-28
ワッシャ 11.5-32.3……16-22
ワッシャ 12.5-24-1 ……7-8
ワッシャ 12.5-24-1 ……19-16
ワッシャ 13-34-3 ……16-31
ワッシャ 13-34-3 ……24-21
ワッシャ 17-32-3 ……15-31
ワッシャ 19-34-3 ……9-5
ワッシャ 22.6-30-2 ……16-74
ワッシャ 25.7-50-1 ……16-7
ワッシャ 4.2-12.5-0.8 ……7-25
ワッシャ 6.5-21-1……7-16
ワッシャ 6.5-21-1……8-13
ワッシャ 6.5-21-1……10-6
ワッシャ 6.5-21-1……12-31
ワッシャ 6.5-23-1.5……16-60
ワッシャ 6-16-1.5……6-22
ワッシャ 6-16-1.5……10-34
ワッシャ 6-16-1.5……16-27
ワッシャ 6-16-1.5……16-67
ワッシャ 6-16-1.5……20-13
ワッシャ 8.4-15.5-1.6 ……13-31
ワッシャ 8.5-18-1.6……7-11
ワッシャ 8.5-18-1.6……19-18
ワッシャ 8.5-19.5-3.2 ……1-12
ワッシャ 8.5-19.5-3.2 ……1-26
ワッシャ 8.5-24-1.5……7-6
ワッシャ 8.5-24-1.5……12-5
ワッシャ 8.5-24-1.5……18-5
ワッシャ 8.5-24-1.5……19-15
ワッシャ 9.6-18-2……16-56
ワッシャ t=2.8 ……15-17
ワッシャ t=3.0 ……15-17
ワッシャ t=3.2 ……15-17
ワッシャ マウントブラケット……16-33
ワッシャ メタル 10.2-17-2 ……5-8
ワッシャ メタル 10.2-17-2 ……6-6
ワッシャ リモコンボックス……22-6
ワッシャ ロックアーム ……22-39

INDEX

<A>
Adapter 5-7
Adapter 6-5
Adjust Screw Throttle Friction 22-27
Advancer Arm 7-1
Air Chamber Ass' y 3-1
Air Chamber Cover 3-5
Air Chamber Cover Gasket 3-6
Air Chamber Gasket 3-2
Air Compressor Ass' y 5-5
Air Compressor Cylinder Ass' y 5-19
Air Compressor Housing Ass' y 5-20
Air Compressor Piston Ring 5-14
Air Filter Ass' y 5-32
Air Hose Ass' y 4-31
Air Injector Complete 4-12
Air Rail Ass' y 4-1
Air Rail Decal 4-50
Air Regulator Ass' y 4-25
Alternator Ass' y 9-2
Anode 1-38
Anode 16-64
Anode Stern Bracket 16-39
Apron 13-34
Armature Ass' y 17-3
Assist Cord (Black) 200mm 27-5
Assist Cord (Black) L=200 25-44
Assist Cord (Black) L=200 27-12
Assist Cord (Black) L=200 27-17
Assist Cord (Black) L=200 27-24
Assist Cord (Blue) L=200 25-43
Assist Cord (Red) L=200 23-12
Assist Cord (Red) L=200 25-45
Assist Cord (Red) L=200 26-11
Assist Cord (Red) L=200 26-11
<B>
Back-Up Ring 17-17
Back-Up Ring 17-24
Back-Up Ring 17-27
Ball 17-40
Ball Bearing 6208 2-2
Ball Bearing 16007 14-16
Ball Bearing 6203 5-16
Ball Bearing 6208 15-11
Ball Joint B 7-18
Band Lead Wire 23-17
Band Lead Wire 100 14-54
Band Lead Wire 104 4-49
Band Lead Wire 104 5-34
Band Lead Wire 104 7-27
Band Lead Wire 104 12-16
Band Lead Wire 104 12-19
Band Lead Wire 104 16-79
Band Lead Wire 158 8-34
Band Lead Wire 158 12-23
Battery Cable L=3000 11-30
Belt Guide 5-4
Bevel Gear Ass' y (A) 15-13
Bevel Gear Ass' y (A) 15-13
Bevel Gear B 14-11
Bevel Gear B 14-11
Bevel Gear C 15-15
Bevel Gear C 15-15
Bolt 1-4
Bolt 1-8
Bolt 1-10
Bolt 1-11
Bolt 1-17
Bolt 1-21
Bolt 1-25
Bolt 1-29
Bolt 1-34
Bolt 1-36
Bolt 1-39
Bolt 1-54
Bolt 1-61
Bolt 3-7
Bolt 3-8
Bolt 4-7
Bolt 4-10
Bolt 4-42
Bolt 5-9
Bolt 5-23
Bolt 5-29
Bolt 6-16
Bolt 6-20
Bolt 6-21
Bolt 7-5
Bolt 7-15
Bolt 8-12
Bolt 8-27
Bolt 8-38
Bolt 9-8
Bolt 9-10
Bolt 10-1
Bolt 10-3
Bolt 10-5
Bolt 10-14
Bolt 10-22
Bolt 10-31
Bolt 10-33
Bolt 11-10
Bolt 11-11
Bolt 11-17
Bolt 11-19
Bolt 11-21
Bolt 11-23
Bolt 11-24
Bolt 11-28
Bolt 12-4
Bolt 12-20
Bolt 12-30
Bolt 13-5
Bolt 13-6
Bolt 13-10
Bolt 13-21
Bolt 13-23
Bolt 13-30
Bolt 13-38
Bolt 14-33
Bolt 14-47
Bolt 14-48
Bolt 16-5
Bolt 16-20
Bolt 16-24
Bolt 16-26
Bolt 16-40
Bolt 16-43
Bolt 16-61
Bolt 16-68
Bolt 17-9
Bolt 17-36
Bolt 17-37
Bolt 18-4
Bolt 18-7
Bolt 18-16
Bolt 18-22
Bolt 18-25
Bolt 18-27
Bolt 19-5
Bolt 19-12
Bolt 20-12
Bolt 20-15
Bolt 20-19
Bolt 22-13
Bolt 22-33
Bolt 10-40 13-11
Bolt 10-40 14-49
Bolt 12-20 16-72
Bolt 3/8-50 16-54
Bolt 5-16 16-65
Bolt 5-16 18-18
Bolt 6-12 16-71
Bolt 6-25 Precoated 3-4
Bolt 6-25 Precoated 7-30
Bolt 8-25 16-37
Bolt Mount Bracket 16-30
Bolt Stern Bracket 12-P1.25 24-20
Bolt W/Washer 16-50
Bottom Cowl 18-1
Bracket Oil Pump 12-6
Bracket PTT Switch Ass' y 18-21
Bracket Upper Starter Motor 11-18
Breaker 17-7
Brush 17-6
Brush Spring 11-15
Brush Spring 17-8
Bushing 10.2-12-2.9 8-46
Bushing 12-14-15.5 7-7
Bushing 12-14-15.5 19-13
Bushing 18-20-20.5 16-63
Bushing 18-24-19 16-62
Bushing 22-25.4-23.5 16-76
Bushing 25.6-28.6-40 16-3
Bushing 32-40-45 16-15
Bushing 6-24-7 7-17
Bushing A 22-11
Bushing B 22-3
Bushing D 22-47
Buzzer Caution Decal 24-18
<C>
Cable Joint 7-10
Cable Terminal 22-29
Cable Terminal Ass' y (Negative) 6-11
Cable Terminal Ass' y (Positive) 6-10
Cam Rod (L) 14-39
Cam Rod (UL) 14-39
Cam Rod Bushing 14-41
Cap 17-34
Cap Valve 4-44
Case Ass' y FFP 6-3
Caution Decal (A) 20-24
Caution Decal (B) 11-6
Check Valve 1-47
Check Valve 1-50
Check Valve 8-22
Clamp 18-6
Clamp 21-5
Clamp 21-11
Clamp 21-23
Clamp 21-29
Clamp 21/32 4-38
Clamp 29/64 4-9
Clamp 6.5-14 16-77
Clamp 6.5-47.5P 1-52
Clamp 6.5-47.5P 4-30
Clamp 6.5-47.5P 5-25
Clamp 6.5-47.5P 6-18
Clamp 6.5-47.5P 9-12
Clamp 6.5-47.5P 16-70
Clamp 6.5-47.5P 16-70
Clamp 6.5-67P 1-53
Clamp 6.5-67P 18-15
Clamp 6.5-87P 10-15
Clamp 6.5-87P 10-18
Clamp 6.5-87P 12-35
Clamp 7-120P 3-9
Clamp 8.5-85P 1-27
Clamp Bracket (L) 16-13
Clamp Bracket ® 16-12
Clamp Power Trim & Tilt 18-17
Clip 8-8
Clip 8-43
Clip 12-8
Clip 12-22
Clip Cable 18-26
Clip Fuel Pipe φ 10 1-45
Clip Fuel Pipe φ 10 4-48
Clip Fuel Pipe φ 10 8-48
Clip Fuel Pipe φ 10 25-38
Clip φ 6.9 12-18
Clip φ 7 1-48
Clip φ 7 1-51
Clip φ 7 1-62
Clip φ 7 7-28
Clip φ 7.8 12-17
Clutch 15-20

Clutch Cam 14-38
Coil Bracket 9-9
Collar 11-4
Collar 10.2-12-12 16-48
Collar 13.5-25-13 5-17
Collar 18-20-4.5 14-57
Collar 4.2-6-10.5 7-23
Collar 6.2-9-10.7 10-36
Collar 6.2-9-9.3 1-5
Collar 6.7-12.7-3 4-41
Collar 8.4-12-17 7-9
Collar 8.4-12-17 19-14
Compressor Crankshaft Ass' y 5-15
Compressor Head Ass' y 5-6
Control Head Ass' y (Top-Single) 26-3
Control Head Ass' y (Top-Twin) 26-18
Control Lever 22-43
Cord Ass' y A 10-32
Cord Ass' y B 23-11
Cord Ass' y B 26-10
Cord Ass' y B 26-10
Cord Cover FFP 6-15
Cord FFP 6-14
Coupling Pump 17-12
Cover Hook 20-11
Cover Stay (Front) 18-23
Cover Stay (Rear) 18-24
Crankcase Head 1-57
Crankshaft Ass' y 2-1
C-Ring 16-17
C-Ring 16-75
C-Ring 17-18
C-Ring d=35 2-5
Cup 8-29
Cup 12-37
Cyl Block & Crankcase Ass' y 1-1
Cylinder Head 1-22
Cylinder Head Cover 1-14
Cylinder Head Cover Gasket 1-15
Cylinder Head Gasket 1-23
Cylinder Pin (Lower) 16-73
Cylinder Pin (Upper) 16-59
<D>
Damper (Lower) 16-38
Damper (Upper) 16-25
Damper Rubber 16-21
Damper Rubber 16-32
Damper Starter Motor 11-26
Decal (LEVER) 23-13
Decal (TOHATSU) 23-14
Decal Set 20-23
Decal Set 20-23
Detent Retainer 22-17
Detent Roller 22-14
Detent Spring 22-19
Diaphragm Gasket B 8-21
Diaphragm Gasket Set 8-25
Disc Spring 4-15
Dowel Pin 1-3
Dowel Pin 4-10 1-16
Dowel Pin 4-10 1-24
Dowel Pin 4-10 5-24
Dowel Pin 4-10 5-30
Dowel Pin 4-10 9-11
Dowel Pin 4-10 14-29
Dowel Pin 6-12 1-2
Dowel Pin 6-12 13-20
Drag Link Ass' y H 16-52
Drag Link Spacer 26-2
Drain Plug (Engine Basement) 13-2
Drain Screw 8-10
Drive Belt 5-31
Drive Gear 22-30
Drive Pulley 5-1
Drive Shaft (L) 14-14
Drive Shaft (UL) 14-14
Drive Shaft Housing (L) 13-4
Drive Shaft Housing Gasket 13-8
Drive Shaft Spring 14-17
Drive Shaft Spring Guide 14-18
Driven Pulley 5-26
<E>
ECU Ass' y (70) 10-4
ECU Ass' y (90) 10-4
Electric Oil Pump 12-1
Engine Basement 13-1
Engine Basement Gasket 13-19
Engine Basement Seal 13-18
Engine Short Block Kit 29-1
E-Ring d=6 22-25
Exhaust Cover (Inner) 1-32
Exhaust Cover Ass' y 1-31
Exhaust Cover Gasket 1-33
Exhaust Housing 13-27
Exhaust Housing Gasket 13-32
Exhaust Pipe 13-22
Exhaust Pipe Gasket 13-26
Exhaust Plug 13-3
Extension Cord (Trim Sensor) 27-4
Extension Cord (Trim Sensor) 27-11
Extension Cord (Trim Sensor) 27-16
Extension Cord (Trim Sensor) 27-23
Extension Cord (Trim Sensor) L=2000 . 28-4
Extension Cord (Trim Sensor) L=6000 . 16-69
Extension Cord L=2000 28-2
Extension Cord L=2000 28-3
Extension Housing 13-9
Extension Housing Kit (UL) 29-8
<F>
Filler Lid 20-16
Filler Lid Hinge 20-17
Filler Lid Spring 20-18
Filter 8-31
Filter 12-39
Filter 17-11
Filter 17-32
Filter 17-45
Filter 21-18
Fitting Plate 24-5
Fitting Plate 24-13
Fitting Plate 25-4
Fitting Plate 25-12
Fitting Plate 25-20
Fitting Plate 25-26
Fitting Plate 25-33
Float Arm Pin 8-5
Float Fuel Filter 8-32
Float Valve Ass' y (W/Valve Pin) 8-7
Float Vapor Separator 8-4
Flushing Plug 28-6
Flywheel (W/Ring Gear) 9-1
Forward Thrust Washer 15-29
Free Piston 17-22
Free Throttle Drum 22-46
Free Throttle Lever 22-15
Free Throttle Roller 22-20
Free Throttle Spring 22-22
Fuel Connector 21-9
Fuel Connector 21-10
Fuel Connector 21-27
Fuel Connector 21-28
Fuel Connector (Engine Male) 8-44
Fuel Connector Mark 21-8
Fuel Connector Mark 21-26
Fuel Feed Pump 6-2
Fuel Feed Pump Ass' y 6-1
Fuel Filter Ass' y 8-28
Fuel Filter Band 4-39
Fuel Filter Rubber Mount 4-37
Fuel Gauge Vent Cap Ass' y 21-13
Fuel Hose Ass' y 4-33
"Fuel Injector Adapter
ﾌｭｴﾙｲﾝｼﾞｪｸﾀｱﾀﾞﾌﾟﾀ" 4-18
Fuel Injector Ass' y 4-19
Fuel Injector Insert 4-16
Fuel Pump Ass' y 8-17
Fuel Regulator Ass' y 4-22
Fuel Tank Ass' y 25Liter(Tohatsu) 21-12
Fuse 15A 10-26
Fuse 25A 10-25
Fuse 30A 10-24
Fuse Decal 11-7
Fuse Holder Bracket 10-19
Fuse Wire Ass' y 10-23
<G>
Gasket 10.1-15-1 14-9
Gasket 2-8-1 25-41
Gasket 36-52-2 12-26
Gasket 8.1-15-1 14-4
Gasket Compressor Head 5-10
Gasket Compressor Housing 5-21
Gasket FFP 6-7
Gasket Fuel Pump 8-26
Gasket PTT Switch 18-20
Gasket Throttle Body 7-29
Gasket Valve Seat 5-12
Gear Case Ass' y 14-1
Gear Case Plate 14-5
Gear Case Plate Plug 14-7
Gear Oil (500ml) 28-7
Grease Fitting 16-2
Grip 22-42
Grommet 13-28
Grommet 22-34
Grommet 16-2.5 25-39
Grommet 17-3 18-12
Grommet 25-5 1-13
Grommet Cable Terminal 6-12
Grommet Cable Terminal Upper 6-13
Grommet Cord 18-14
Grommet FFP 6-8
Grommet FFP Lower 6-9
Grommet Lower Cover 18-9
Grommet Oil Pipe 18-10
Grommet Pipe 6-19
Grommet PTT Cord 18-11
Grommet Remote Control Cable 18-13
Grommet Splash Pan 13-35
Ground (Earth Wire) 4-43
Ground (Earth Wire) 16-51
Ground (Earth Wire) L=130 16-49
Ground (Earth Wire) L=210 16-42
Ground Cable 10-2
Ground Cable 10-29
Ground Cable L=400 10-16
Guide Plate Gasket 14-32
<H>
Hanger 1-28
High Pressure Fuel Filter 4-36
Holder Shift Lever Shaft 19-4
Holding Plate 4-28
Holding Plate 4-29
Holding Plate 4-40
Hook Lever 20-7
Hook Lever Bushing 20-9
Hook Tank Cap 12-27
Hose 1-41
Hose 1-42
Hose 1-43
Hose 1-44
Hose 1-46
Hose 1-49
Hose 1-55
Hose 1-64
Hose 4-8
Hose 4-45
Hose 4-47
Hose 5-33
Hose 7-26
Hose 8-39
Hose 8-40
Hose 8-41
Hose 8-42
Hose 8-47
Hose 14-52
Hose 14-52
Hose 21-6
Hose 21-7
Hose 21-24
Hose 21-25
Hose 25-37
Hour Meter Ass' y 25-17
<I>
Idle Exhaust Port Grommet 13-29
Ignition Coil (W/Resistance-Cap) 10-10
Ignition Coil (W/Resistance-Cap) 10-12
Intake Manifold Gasket 3-3
<J>
Joint Ass' y (Inlet) 21-2

Joint Ass' y (Inlet) 21-20
Joint Ass' y (Outlet)..... 21-3
Joint Ass' y (Outlet)..... 21-21
Joint Nipple 12-15
<K>
Key Drive Pulley 5-3
Key Magneto..... 9-13
Key Pump Impeller 14-21
<L>
Lamp Panel Ass' y..... 27-26
Lead Wire 27-25
Link Rod Ass' y (Throttle) 7-3
Link Rod Ass' y (TPS) 7-4
Locating Bracket..... 20-3
Lower Unit Ass' y (L)..... 29-4
Lower Unit Ass' y (L)..... 29-4
Lower Unit Ass' y (UL) 29-4
Lower Unit Ass' y (UL) 29-4
Lower Unit Gasket Set 29-7
<M>
Main Bearing Upper 2-14
Main Switch Ass' y 23-1
Main Switch Ass' y 26-5
Main Switch Key (No.301)..... 23-2
Main Switch Key (No.301)..... 26-6
Main Switch Key (No.301)..... 26-6
Main Switch Key (No.302)..... 23-2
Main Switch Key (No.302)..... 26-6
Main Switch Key (No.302)..... 26-6
Main Switch Key (No.303)..... 26-6
Main Switch Key (No.303)..... 26-6
Main Switch Key(No.303) 23-2
Main Switch Panel..... 26-12
Main Switch Panel..... 26-12
Manual Valve..... 17-14
MD Platinum (4.0 liter)..... 28-9
Meter Bulb 24-10
Meter Bulb 12V-1.7W 25-18
Meter Bulb 12V-1.7W 25-24
Meter Bulb 12V-1.7W 25-31
Meter Bulb 12V-1.8W 24-3
Meter Bulb 12V-1.8W 25-2
Meter Bulb 12V-1.8W 25-10
Meter Bulb Cap..... 24-11
Meter Damper..... 24-4
Meter Damper..... 24-12
Meter Damper..... 25-3
Meter Damper..... 25-11
Meter Damper..... 25-19
Meter Damper..... 25-25
Meter Damper..... 25-32
Meter Lamp Switch..... 25-42
Meter Lead Wire L=8000..... 24-8
Meter Lead Wire L=8000..... 27-3
Meter Lead Wire L=8000..... 27-10
Meter Lead Wire L=8000..... 27-15
Meter Lead Wire L=8000..... 27-22
Motor Ass' y 17-1
Motor Bracket Ass' y..... 17-5
Mount Bracket..... 16-28
Mount Holding Plate (Lower) 16-36
Mount Holding Plate (Upper) 16-23
Mount Motor Cover Lower..... 8-14
Mount Motor Cover Lower..... 10-7
Mount Motor Cover Lower..... 12-2
Mount Motor Cover Lower..... 12-32
Mount Motor Cover Lower..... 18-2
<N>
Negative Brush 11-14
Neutral Lock Arm..... 22-37
Neutral Lock Spring..... 22-38
Neutral Switch (Remote Control)..... 23-3
Neutral Switch Cord (Green) 26-14
Neutral Switch Cord (Green) 26-14
Nipple 6-1/8..... 14-10
Nipple 6-6..... 14-53
Nipple L..... 4-2
Nipple Water..... 1-63
Nut 7-19
Nut 8-24
Nut 8-35
Nut 8-45
Nut 12-41
Nut 13-16
Nut 19-8
Nut 20-5
Nut 20-20
Nut 22-7
Nut 22-32
Nut 24-6
Nut 24-15
Nut 25-5
Nut 25-13
Nut 25-21
Nut 25-27
Nut 25-34
Nut (Magneto)10-P1.25..... 5-27
Nut 10-P1.25 1-7
Nut 10-P1.25 13-17
Nut 12-P1.25 24-23
Nut 12-P1.5 16-34
Nut 18P1.5 9-4
Nut Bevel Gear B..... 14-13
Nut Pulley..... 5-2
Nylon Nut 10P1.5..... 19-2
Nylon Nut 3/8 16-55
Nylon Nut 4P0.7 14-37
Nylon Nut 7/8 16-4
Nylon Nut 8P1.25..... 15-5
<O>
Oil Bulb 12V-1.7W 24-2
Oil Caution Decal..... 20-25
Oil Filler Cap..... 12-25
Oil Filter Ass' y 12-36
Oil Level Sensor 12-29
Oil Seal 19.6-35-10..... 1-60
Oil Seal 22-42-7..... 14-26
Oil Seal 25-45-8..... 5-22
Oil Seal 30-50-12 15-10
Oil Seal 35-58-9..... 1-59
Oil Seal 36-46-6..... 2-15
Oil Tank 12-24
Oil Tank Cap Check Valve 12-28
Orifice..... 17-39
Orifice..... 17-42
O-Ring 8-9
O-Ring 8-11
O-Ring 17-13
O-Ring 17-15
O-Ring 17-16
O-Ring 17-20
O-Ring 17-21
O-Ring 17-23
O-Ring 17-26
O-Ring 17-29
O-Ring 17-31
O-Ring 17-35
O-Ring 17-38
O-Ring 17-43
O-Ring 21-17
O-Ring 6.8-1.9..... 4-5
O-Ring 1.5-1.9 20-10
O-Ring 1.9-13..... 5-18
O-Ring 1.9-6.8 14-42
O-Ring 2.0-10.0..... 10-39
O-Ring 2.4-44.7..... 2-16
O-Ring 2.4-9.6 4-14
O-Ring 2.5-20..... 4-23
O-Ring 2.5-20..... 4-26
O-Ring 2.8-20.2..... 4-20
O-Ring 2-74.5..... 1-58
O-Ring 3.1-54.4..... 14-28
O-Ring 3.1-94.4..... 15-8
O-Ring 3.5-27.7..... 14-43
O-Ring 3.5-735 4-21
O-Ring 4.5-32..... 16-18
O-Ring 5-2.5..... 4-24
O-Ring 5-2.5..... 4-27
O-Ring 5-52 4-13
O-Ring 9.8-1.9 4-32
O-Ring 9.8-1.9 4-34
O-Ring A 8-30
O-Ring A 12-38
O-Ring B 8-33
O-Ring B 12-40
O-Ring Motor..... 17-4
Overheat Buzzer..... 23-8
Overheat Buzzer..... 26-7
Overheat Buzzer..... 26-7
<P>
Pad Splash Pan 13-37
Pick-Up Coil 9-7
Pick-Up Elbow Ass' y (25Liter) 21-15
Pin..... 17-41
Pin Cable..... 19-7
Pin Clutch 15-21
Pin Thrust Rod..... 16-9
Pinion Ass' y 11-16
Pipe..... 12-7
Pipe Joint 25-40
Pipe Vinyl 12-9
Pipe Vinyl 12-10
Pipe Vinyl 12-11
Pipe Vinyl 12-12
Pipe Vinyl 12-13
Pipe Vinyl 12-14
Pipe Vinyl 12-21
Piston & Connecting Rod Ass' y..... 5-13
Piston (0.5 O/S)..... 2-7
Piston (STD)..... 2-7
Piston Pin 2-10
Piston Pin Clip..... 2-11
Piston Ring (0.5O/S) 1nd..... 2-8
Piston Ring (0.5O/S) 2nd..... 2-9
Piston Ring (STD) 1st..... 2-8
Piston Ring (STD) 2nd..... 2-9
Piston Ring Set (0.5 O/S) 29-2
Piston Ring Set (STD) 29-2
Piston Rod Ass' y..... 17-19
Plate Filter..... 8-37
Plate Lock Arm 22-48
Plug..... 14-3
Plug..... 17-30
Plug 10.5..... 4-4
Plug Cap (W/Resistance)..... 10-11
Plug Cap (W/Resistance)..... 10-13
Plug Stopper 4-6
Plug Water 14-8
Positive Brush 11-13
Power Head Gasket Set 29-3
Pre-Coated Bolt 8-30..... 15-12
Pre-Rigging Kit 27-1
Pre-Rigging Kit 27-8
Pre-Rigging Kit 27-13
Pre-Rigging Kit 27-20
Pressure Decal..... 11-8
Primer Bulb 21-4
Primer Bulb 21-22
Primer Bulb Ass' y..... 21-1
Primer Bulb Ass' y..... 21-19
Propeller Ass' y (11") (3×355×279) . 15-27
Propeller Ass' y (13") (3×355×330) . 15-27
Propeller Ass' y (15") (3×349×381) . 15-27
Propeller Ass' y (16") (3×336×406) . 15-27
Propeller Ass' y (17") (3×336×432) . 15-27
Propeller Ass' y (19") (3×330×483) . 15-27
Propeller Ass' y (21") (3×324×533) . 15-27
Propeller Hub Kit 15-28
Propeller Nut..... 15-30
Propeller Shaft 15-19
Propeller Shaft Housing..... 15-7
Propeller Shaft Housing Ass' y..... 15-6
Protector (L=150)..... 4-35
Protector φ 12-630..... 4-46
PTT Ass' y..... 16-58
PTT Solenoid Switch (A)..... 10-27
PTT Solenoid Switch (B)..... 10-28
PTT Switch Ass' y..... 18-19
PTT Switch Ass' y..... 23-5
PTT Switch Cord (Pink) 26-17
PTT Switch Cord (Pink) 26-17
Ptt Switch Cord (Red)..... 26-15
Ptt Switch Cord (Red)..... 26-15
Ptt Switch Cord (Sky Blue)..... 26-16
Ptt Switch Cord (Sky Blue)..... 26-16
PTT Switch Cover..... 23-7
Pump 17-10
Pump Case (Lower)..... 14-25
Pump Case Gasket..... 14-30

Pump Case Liner 14-23
Pump Case Sub-Ass' y (Upper)..... 14-22
Pump Cover..... 8-18
Pump Diaphragm 8-20
Push Rod Clutch..... 15-25
<Q>
Quick-Connector (Male) 21-16
<R>
Rear Housing..... 22-35
Rear Panel..... 22-36
Rectifier Complete..... 10-30
Reed Valve Ass' y..... 3-10
Reed Valve Ass' y..... 5-11
Remote Cont Head (Top-Single)..... 26-4
Remote Cont Head (Top-Twin)..... 26-19
Remote Control Head Ass' y (RC5F) ... 22-1
Remote Control Head Ass' y (RC5F) ... 27-2
Remote Control Head Ass' y (RC5F) ... 27-9
Reserve Tank 17-33
Reverse Gas Passage Pipe..... 13-33
Rigging Bolt Set 24-19
Rigging Cord Kit..... 27-14
Rigging Cord Kit..... 27-21
Ring Gear Cover..... 11-3
Rod Guide Sub-Ass' y..... 17-28
Rod Snap 5-3..... 7-2
Roller 22-9
Roller Bearing 20-25-28..... 2-12
Roller Bearing 25-32-26..... 15-14
Roller Bearing 28.6-38.1-3..... 14-2
Roller Bearing 30-40-30..... 15-9
Roller Retainer..... 22-21
Rubber Mount..... 6-25
Rubber Mount..... 7-22
Rubber Mount (Lower)..... 16-29
Rubber Mount (Upper)..... 16-19
Rubber Mount 8.5-12-2..... 6-23
Rubber Mount 8.5-12-2..... 10-35
Rubber Mount 8.5-14-2.5 8-15
Rubber Mount 8.5-14-2.5 10-8
Rubber Mount 8.5-14-2.5 12-33
Rubber Mount 9-16-4.3..... 11-5
<S>
Safety Rope 6-1600mm..... 24-17
Screw 7-24
Screw 8-2
Screw 8-3
Screw 8-6
Screw 8-19
Screw 8-23
Screw 9-3
Screw 14-6
Screw 14-36
Screw 16-78
Screw 20-4
Screw 22-2
Screw 22-4
Screw 22-16
Screw 22-18
Screw 22-40
Screw 23-4
Screw 23-6
Screw 26-13
Screw 26-13
Seal Compression 4-17
Seal Ring..... 20-8
Seal Ring Drag Link..... 16-57
Seal Ring Steering Shaft..... 16-14
Seal Rubber 13-36
Seal Rubber Filler Lid 20-22
Shift Arm..... 19-11
Shift Assist Ass' y..... 19-10
Shift Gear Ass' y..... 22-28
Shift Lever Shaft..... 19-3
Shift Position Decal..... 23-15
Shift Position Side Decal 23-16
Shift Rod (L)..... 19-19
Shift Rod Joint..... 14-44
Shift Rod Lever 19-1
Shim 35-41.9-0.5 14-27
Shim 42-50-0.1 15-18
Shim 42-50-0.15..... 15-18
Shim 47-57-0.1 15-16
Shim 47-57-0.15..... 15-16
Shim 52-60.5-0.1 14-12
Shim 52-60.5-0.15 14-12
Shim 52-60.5-0.3 14-12
Small End Bearing Washer 2-13
Snap Clutch Pin 15-22
Snap Pin d=6..... 19-20
Snap Pin d=8..... 7-12
Snap Pin d=8..... 19-17
Solenoid Switch Bracket Ass' y..... 10-17
Spacer 12-3
Spacer 18-3
Spacer 22-5
Spacer 35-48.6-16 2-4
Spacer 40-52-7 2-3
Spacer 6.2-9-15.7..... 6-24
Spacer 6.2-9-15.7..... 8-16
Spacer 6.2-9-15.7..... 12-34
Spacer 6.2-9-16.6..... 10-9
Spacer Drag Link H 16-53
Spark Plug (IZFR5J) 1-40
Spark Plug Decal 11-9
Spark Tester (PET-4000)..... 28-5
Speedometer Ass' y (50Mph)..... 25-1
Speedometer Ass' y (75Mph)..... 25-9
Speedometer Band..... 25-8
Speedometer Band..... 25-16
Speedometer Tube L=6000..... 25-7
Speedometer Tube L=6000..... 25-15
Split Pin 3-25 15-32
Spring Clutch..... 15-24
Spring Pin 3.5-10 14-40
Spring Pin 3.5-16 14-45
Spring Pin 3.5-16 16-45
Spring Retainer Clutch..... 15-23
Spring Washer..... 1-30
Spring Washer..... 9-6
Spring Washer..... 11-20
Spring Washer..... 11-25
Spring Washer..... 13-25
Spring Washer..... 19-9
Spring Washer..... 20-6
Spring Washer..... 20-21
Spring Washer..... 24-7
Spring Washer..... 24-14
Spring Washer..... 25-6
Spring Washer..... 25-14
Spring Washer..... 25-22
Spring Washer..... 25-28
Spring Washer..... 25-35
Starter Cable L=270..... 11-1
Starter Motor Ass' y 11-12
Starter Motor Band 11-27
Starter Motor Bracket..... 11-22
Starter Solenoid 10-21
Steel Ball 15-26
Steering Shaft Ass' y..... 16-11
Stop Switch Ass' y (W/Rope)..... 23-9
Stop Switch Ass' y (W/Rope)..... 26-8
Stop Switch Ass' y (W/Rope)..... 26-8
Stop Switch Lanyard Ass' y (W/Curl) .. 23-10
Stop Switch Lanyard Ass' y (W/Curl) .. 26-9
Stop Switch Lanyard Ass' y (W/Curl) .. 26-9
Stopper Drive Shaft Housing..... 14-46
Stud 13-15
Stud Bolt..... 1-6
Stud Bolt..... 15-4
Stud Bolt 10-165..... 13-12
Swivel Bracket Ass' y 16-10
Swivel Bracket Shaft Ass' y (Sus Coat) . 16-1
<T>
Tachometer (W/Oil Lamp) 24-1
Tachometer (W/Oil Lamp) 27-6
Tachometer (W/Oil Lamp) 27-18
Tank Filler Cap Gasket 21-14
Tapered Roller Bearing 0506 14-15
Tapered Roller Bearing 30209 15-1
Tapping Screw 6-16 10-20
Terminal Cap 11-31
Terminal Cap Starter..... 10-37
Terminal Cap Starter..... 11-2
Test Propeller Ass' y..... 28-1
Thermostat..... 1-18
Thermostat Cap Ass' y (W/Nipple) 1-19
Thermostat Cap Gasket 1-20
Throttle Arm 22-23
Throttle Body Ass' y..... 7-13
Throttle Body Ass' y..... 7-13
Throttle Cam 7-14
Throttle Friction Arm 22-24
Thrust Plate 22-10
Thrust Plate (Upper) 16-16
Thrust Plate 66-85-2 2-6
Thrust Plate 66-85-2 2-17
Thrust Rod 16-8
Tilt Handle 20-14
Tilt Stopper Ass' y 16-44
Tilt Stopper Grip..... 16-47
Tilt Stopper Spring..... 16-41
Tilt Switch Cover..... 22-41
Tilt Switch Plug..... 22-44
T-Nipple Ass' y (W/Valve)..... 1-56
Tool Kit..... 24-16
Top Cowl Ass' y (Service) 20-1
Top Cowl Seal 20-2
Touch-Up Paint (Aquamarine Blue).... 28-8
TPS Ass' y..... 7-21
TPS Decal 7-31
Trim Meter Ass' y..... 24-9
Trim Meter Ass' y..... 27-7
Trim Meter Ass' y..... 27-19
Trim Piston..... 17-25
Trim Sensor L=1750 16-66
Trim Tab 15-2
Trim Tab Gasket 15-3
Twin Remote Control Kit..... 26-1
<U>
Upper Case Ass' y FFP..... 6-4
<V>
Valve Ass' y (Pressure Check) 4-3
Valve Seat..... 17-44
Vapor Separator Ass' y 8-1
Voltmeter Ass' y..... 25-23
<W>
Washer..... 1-35
Washer..... 1-37
Washer..... 4-11
Washer..... 6-17
Washer..... 7-20
Washer..... 8-36
Washer..... 11-29
Washer..... 12-42
Washer..... 13-7
Washer..... 13-13
Washer..... 13-14
Washer..... 13-24
Washer..... 14-34
Washer..... 14-50
Washer..... 14-51
Washer..... 16-6
Washer..... 16-35
Washer..... 16-46
Washer..... 18-8
Washer..... 19-21
Washer..... 22-8
Washer..... 22-12
Washer..... 22-26
Washer..... 24-22
Washer 10.5-18-1.5 19-6
Washer 10.5-20-3.2 1-9
Washer 10.5-20-3.2 5-28
Washer 11.5-32.3 16-22
Washer 12.5-24-1..... 7-8
Washer 12.5-24-1..... 19-16
Washer 13-34-3..... 16-31
Washer 13-34-3..... 24-21
Washer 17-32-3..... 15-31
Washer 19-34-3..... 9-5
Washer 22.6-30-2..... 16-74
Washer 25.7-50-1..... 16-7
Washer 4.2-12.5-0.8..... 7-25
Washer 6.5-21-1 7-16
Washer 6.5-21-1 8-13
Washer 6.5-21-1 10-6
Washer 6.5-21-1 12-31
Washer 6.5-23-1.5 16-60

Washer 6-16-1.5 6-22
Washer 6-16-1.5 10-34
Washer 6-16-1.5 16-27
Washer 6-16-1.5 16-67
Washer 6-16-1.5 20-13
Washer 8.4-15.5-1.6..... 13-31
Washer 8.5-18-1.6 7-11
Washer 8.5-18-1.6 19-18
Washer 8.5-19.5-3.2..... 1-12
Washer 8.5-19.5-3.2..... 1-26
Washer 8.5-24-1.5 7-6
Washer 8.5-24-1.5 12-5
Washer 8.5-24-1.5 18-5
Washer 8.5-24-1.5 19-15
Washer 9.6-18-2 16-56
Washer Lock Arm..... 22-39
Washer Metal 10.2-17-2..... 5-8
Washer Metal 10.2-17-2..... 6-6
Washer Mount Bracket..... 16-33
Washer Remote Control Box 22-6
Washer t=2.8 15-17
Washer t=3.0 15-17
Washer t=3.2 15-17
Water Pipe (L) 14-55
Water Pipe (UL)..... 14-55
Water Pipe Auxiliary Mount 14-58
Water Pipe Seal (Lower)..... 14-24
Water Pipe Seal (Upper)..... 14-56
Water Pressure Meter Ass' y 25-30
Water Pressure Meter Kit..... 25-29
Water Pressure Meter Nipple..... 25-36
Water Pump Guide Plate..... 14-31
Water Pump Impeller 14-20
Water Pump Kit (Chrome Plated)..... 29-6
Water Pump Repair Kit..... 29-5
Water Strainer Set 14-35
Water Temperature Sensor (W/O-Ring) 10-38
Wave Washer..... 22-45
Wave Washer d=47.2 14-19
Wire Cover 22-31
<Y>
Yoke Ass' y..... 17-2

INDEX (Parts Number)

121-33159-0.....25-41
151-35002-0.....12-17
171-00053-0.....1-58
309-00132-0.....5-27
309-06972-0.....1-52
309-06972-0.....4-30
309-06972-0.....5-25
309-06972-0.....6-18
309-06972-0.....9-12
309-06972-0.....16-70
309-06972-0.....16-70
332-60005-2.....14-3
332-60006-0.....14-4
332-61315-0.....19-6
332-70201-0.....21-11
332-70201-0.....21-29
332-72306-0.....28-7
334-00131-0.....9-13
334-04004-0.....8-18
334-04005-0.....8-20
334-04007-0.....8-21
334-65012-0.....1-16
334-65012-0.....1-24
334-65012-0.....5-24
334-65012-0.....5-30
334-65012-0.....9-11
334-65012-0.....14-29
336-03293-0.....8-11
338-01133-0.....1-48
338-01133-0.....1-51
338-01133-0.....1-62
338-01133-0.....7-28
338-02215-0.....1-45
338-02215-0.....4-48
338-02215-0.....8-48
338-02215-0.....25-38
338-62435-0.....20-10
344-03244-0.....8-8
344-67177-0.....16-2
345-01015-0.....1-12
345-01015-0.....1-26
345-01111-0.....1-2
345-01111-0.....13-20
345-03292-0.....8-10
345-05122-1.....16-60
345-06915-0.....16-77
345-64124-0.....15-31
345-65205-0.....14-57
345-66021-0.....14-42
345-66226-0.....18-12
345-67113-0.....12-2
345-67113-0.....18-2
345-67193-0.....25-39
346-04901-1.....8-26
346-05228-1.....7-18
346-62124-1.....16-4
346-62412-1.....16-74
346-64084-0.....14-27
346-64221-0.....15-24
346-67113-0.....8-14
346-67113-0.....10-7
346-67113-0.....12-32
346-67114-1.....6-24
346-67114-1.....8-16
346-67114-1.....12-34
346-67115-0.....7-16
346-67115-0.....8-13
346-67115-0.....10-6
346-67115-0.....12-31
353-00024-1.....2-11
353-00046-0.....2-13
353-00108-0.....2-16
353-00132-0.....9-4
353-00133-0.....9-5
353-06821-0.....23-10
353-06821-0.....26-9
353-06821-0.....26-9
353-61302-1.....16-29
353-61315-1.....16-33
353-61321-3.....16-30
353-61334-0.....16-31
353-61334-0.....24-21
353-61336-0.....16-38
353-63207-0.....16-48
353-64014-0.....14-12
353-64015-0.....14-12
353-64016-0.....14-12
353-64121-0.....15-30
353-66024-0.....14-46
353-66145-1.....19-4
353-66241-1.....14-44
353-67105-0.....20-9
353-67142-1.....20-11
353-67147-1.....20-8
353-67512-0.....18-23
353-67513-0.....18-24
353-67517-1.....20-3
353-72521-1.....25-42
353-72546-0.....23-12
353-72546-0.....25-45
353-72546-0.....26-11
353-72546-0.....26-11
353-72547-0.....25-43
353-72548-0.....25-44
353-72548-0.....27-5
353-72548-0.....27-12
353-72548-0.....27-17
353-72548-0.....27-24
353-76007-1.....11-26
353-76010-4.....11-12
353-76012-3.....11-13
353-76013-3.....11-14
353-76015-1.....11-16
353-76017-1.....11-15
353-76020-3.....23-1
353-76020-3.....26-5
353-76079-0.....1-5
353-77182-1.....17-4
353-77191-0.....17-7
353-83728-1.....19-7
353-84371-0.....22-6
353-84388-0.....22-14
353-84394-0.....22-26
353-84398-0.....14-54
353-84904-0.....26-2
353-84916-0.....16-56
353-84918-0.....16-55
353B76006-2.....11-22
353Q67141-0.....20-7
356-04000-1.....8-17
356-04030-0.....8-25
356-04044-0.....8-22
360-00021-0.....2-10
369-60218-1.....16-64
369-84398-0.....8-34
369-84398-0.....12-23
393-01160-0.....1-47
393-01160-0.....1-50
394-70013-0.....25-40
398-06972-0.....1-53
398-06972-0.....18-15
398-62396-1.....16-49
3A3-02100-0 3-10
3A3-06830-0 23-9
3A3-06830-0 26-8
3A3-06830-0 26-8
3A3-62396-1 4-43
3A3-62396-1 16-51
3A3-72560-0 23-5
3A3-72591-0 23-7
3A3-76145-0 10-37
3A3-76145-0 11-2
3A3-81301-0 26-1
3A3-83314-2 22-29
3A3-84307-0 22-19
3A3-84364-2 22-30
3A3-84365-1 22-23
3A3-84368-0 22-45
3A3-84374-0 22-5
3A3-84375-0 22-4
3A3-84376-0 22-34
3A3-84381-0 22-28
3A3-84383-0 22-8
3A3-84391-0 22-46
3A3-84398-0 23-17
3A3-84401-0 22-37
3A3-84403-0 22-38
3A3-84404-0 22-42
3A3-84406-0 22-48
3A3-84407-0 22-39
3A3-84421-0 22-9
3A3-84422-0 22-10
3A3-84423-0 22-17
3A3-84424-0 22-20
3A3-84425-0 22-22
3A3-84426-0 22-21
3A3-84427-0 22-27
3A3-84428-0 22-24
3A3-84429-0 22-31
3A3-84431-0 22-11
3A3-84432-0 22-3
3A3-84435-0 22-47
3A3-84442-0 22-13
3A3-84451-0 22-41
3A3-84452-0 22-44
3AA-83719-0 7-11
3AA-83719-0 19-18
3AB-35143-0 12-8
3AB-35143-0 12-22
3AC-72326-0 28-8
3AL-83719-0 19-21
3B2-70260-1 8-44
3B7-00011-0 2-8
3B7-00012-0 2-9
3B7-00014-0 2-8
3B7-00015-0 2-9
3B7-00115-0 2-6
3B7-00115-0 2-17
3B7-00116-0 2-3
3B7-01116-0 1-9
3B7-01116-0 5-28
3B7-01291-2 1-57
3B7-01303-4 13-19
3B7-01513-1 1-28
3B7-02234-0 8-31
3B7-02235-0 8-30
3B7-02235-0 12-38
3B7-02236-0 8-33
3B7-02236-0 12-40
3B7-02237-0 8-29
3B7-02237-0 12-37
3B7-02305-2 1-33
3B7-02311-0 13-22
3B7-02312-2 13-26
3B7-06305-0 11-5
3B7-06920-0 8-15
3B7-06920-0 10-8
3B7-06920-0 12-33
3B7-09052-0 12-18
3B7-60001-4 13-11
3B7-60001-4 14-49
3B7-60007-0 28-6
3B7-60012-1 14-5
3B7-60013-0 14-7
3B7-60015-1 14-8
3B7-60016-1 14-9
3B7-60103-0 15-8
3B7-60111-0 15-10
3B7-60211-0 15-9
3B7-60217-1 15-2
3B7-60218-1 1-38
3B7-60219-0 15-3
3B7-61012-2 13-8
3B7-61017-3 13-5
3B7-61018-2 13-6
3B7-61112-1 13-12
3B7-61114-0 13-17
3B7-61181-2 13-32
3B7-61182-1 13-28
3B7-61186-0 13-33
3B7-61207-0 13-29
3B7-61301-0 16-19
3B7-61307-2 16-20
3B7-61324-0 16-34
3B7-61335-0 16-22
3B7-61339-0 16-25
3B7-61341-1 16-23
3B7-62129-1 16-9
3B7-62414-0 16-14
3B7-62415-0 16-18
3B7-62417-0 16-15
3B7-62423-1 16-16
3B7-63713-0 7-7
3B7-63713-0 19-13
3B7-63730-0 7-6
3B7-63730-0 12-5
3B7-63730-0 18-5
3B7-63730-0 19-15
3B7-63731-0 7-8
3B7-63731-0 19-16
3B7-63732-1 7-9
3B7-63732-1 19-14
3B7-63733-0 7-2
3B7-64011-0 15-14
3B7-64015-0 15-16
3B7-64016-0 15-16
3B7-64020-0 14-11
3B7-64027-0 14-13
3B7-64032-0 15-17
3B7-64034-0 15-17
3B7-64035-0 15-17
3B7-64036-0 15-18
3B7-64037-0 15-18
3B7-64111-0 28-1
3B7-64211-0 15-19
3B7-64218-0 15-21
3B7-64219-1 15-22
3B7-65015-0 14-28
3B7-65022-0 14-21
3B7-66011-1 14-38
3B7-66013-1 14-39
3B7-66014-1 14-39
3B7-66023-0 14-43
3B7-66031-1 14-41
3B7-66122-0 19-11
3B7-67116-0 13-18
3B7-67179-0 13-2
3B7-67211-0 20-17
3B7-70200-4 21-1
3B7-70280-1 21-8
3B7-70280-1 21-26
3B7-72201-0 24-17
3B7-72641-0 25-36
3B7-72650-0 25-7
3B7-72650-0 25-15
3B7-72651-0 25-8
3B7-72651-0 25-16
3B7-72655-0 24-12
3B7-72655-0 25-19
3B7-72655-0 25-25
3B7-72655-0 25-32
3B7-72656-0 24-4
3B7-72656-0 25-3
3B7-72656-0 25-11
3B7-72657-0 25-18
3B7-72657-0 25-24
3B7-72657-0 25-31
3B7-72658-0 24-2
3B7-72659-0 24-3
3B7-72659-0 25-2
3B7-72659-0 25-10
3B7-72661-0 24-5
3B7-72661-0 25-4
3B7-72661-0 25-12
3B7-72662-0 25-26
3B7-72663-0 25-33

3B7-72664-0 25-20
3B7-76093-0 1-13
3B7-76120-2 11-30
3B7-76145-0 11-31
3B7-77085-1 16-72
3B7-77167-0 17-13
3B7-77169-0 17-43
3B7-77179-0 17-31
3B7-77375-0 17-21
3B7-77375-0 17-23
3B7-77376-0 17-24
3B7-77377-1 17-22
3B7-77392-0 17-26
3B7-77393-0 17-27
3B7-77411-0 17-15
3B7-83715-1 7-10
3B7-87123-1 29-2
3B7-87124-1 29-2
3B7B02302-0 1-32
3B7B63711-3 7-1
3B7Q60101-1.....15-7
3B7Q61110-0.....13-9
3B7Q61342-0.....16-36
3B7Q61411-2.....16-28
3B7Q62010-1.....16-11
3B7Q84312-0.....22-15
3B7Q84343-0.....22-43
3B7Q84366-0.....22-36
3B7Q84441-0.....22-35
3B7Q87323-1.....15-6
3BA-01138-0 1-63
3C7-00042-0 2-12
3C7-01030-0 1-18
3C7-01215-0 1-60
3C7-02215-0 8-43
3C7-60017-0 14-10
3C7-60018-0 14-53
3C7-60108-1 15-12
3C7-60205-1 14-35
3C7-60210-0 14-19
3C7-60211-1 14-2
3C7-60213-0 14-15
3C7-60214-0 14-16
3C7-60215-0 15-1
3C7-60218-2 16-39
3C7-60223-1 14-26
3C7-61212-0 13-35
3C7-61216-0 13-37
3C7-61338-0 16-21
3C7-61338-0 16-32
3C7-62133-2 24-20
3C7-62139-1 24-23
3C7-64302-3 14-14
3C7-64303-3 14-14
3C7-64327-0 14-17
3C7-64328-0 14-18
3C7-65011-0 14-23
3C7-65014-0 14-24
3C7-65016-0 14-22
3C7-65017-2 14-25
3C7-65018-0 14-30
3C7-65021-1 14-20
3C7-65025-0 14-31
3C7-65029-0 14-32
3C7-65110-0 14-55
3C7-65120-0 14-55
3C7-65204-0 14-58
3C7-65206-0 14-56
3C7-65231-0 29-6
3C7-67114-1 12-3
3C7-67114-1 18-3
3C7-67160-0 18-10
3C7-67164-0 18-9
3C7-67501-0 20-2
3C7-70021-0 21-14
3C7-70050-0 21-13
3C7-70113-0 21-18
3C7-70155-0 21-15
3C7-70177-0 21-12
3C7-70199-0 21-17
3C7-70211-1 21-4
3C7-70211-1 21-22
3C7-70217-0 21-5
3C7-70217-0 21-23
3C7-70220-1 21-2
3C7-70220-1 21-20
3C7-70224-1 21-3
3C7-70224-1 21-21
3C7-71030-0 12-36
3C7-71033-0 12-39
3C7-72180-3 20-24
3C7-72577-0 18-17
3C7-76116-0 18-14
3C7-77156-0 18-11
3C7-83732-0 18-13
3C7-84471-1 26-14
3C7-84471-1 26-14
3C7-84475-0 26-15
3C7-84475-0 26-15
3C7-84476-0 26-16
3C7-84476-0 26-16
3C7-84477-0 26-17
3C7-84477-0 26-17
3C7-87322-1 29-5
3C7Q60000-6.....14-1
3C7Q61210-1.....13-34
3C7Q67100-1.....18-1
3C7Q87314-1.....29-8
3C8-62396-1 16-42
3C8-66308-0 6-22
3C8-66308-0 10-34
3C8-66308-0 16-27
3C8-66308-0 20-13
3C8-67212-1 20-18
3C8-71015-0 12-25
3C8-71016-0 12-26
3C8-71017-0 12-27
3C8-71018-0 12-28
3C8-72120-0 24-19
3C8-72580-0 10-27
3C8-72581-0 10-28
3C8-76171-0 23-8
3C8-76171-0 26-7
3C8-76171-0 26-7
3C8-77071-1 16-59
3C8-77075-0 16-62
3D8-61180-0 13-27
3D8-64010-0 15-13
3E0-61213-0.....13-36
3E0-62116-1.....16-7
3E0-62121-1.....16-8
3E0-62126-0.....16-3
3E0-62191-1.....16-1
3E0-62473-1.....16-41
3E0-64235-0.....15-29
3E0-70270-0.....21-16
3E0-72524-0.....25-17
3E0-72527-0.....25-29
3E0-72529-0.....25-23
3E0-72598-0.....25-30
3E0-72615-0.....18-19
3E0-72648-0.....25-1
3E0-72649-0.....25-9
3E0-77076-0.....16-63
3E0-77101-1.....16-73
3E0-77103-0.....16-76
3E0-77163-0.....17-12
3E0-77165-0.....17-33
3E0-77167-0.....17-38
3E0-77168-0.....17-34
3E0-77169-0.....17-35
3E0-77176-1.....17-14
3E0-77183-0.....17-6
3E0-77184-0.....17-8
3E0-77190-0.....17-3
3E0-77192-0.....17-5
3E0-77199-1.....17-9
3E0-77365-1.....17-19
3E0-77383-0.....17-20
3E0-77390-0.....17-25
3E0-77395-0.....17-28
3E0-77398-0.....17-29
3E0-77407-0.....17-16
3E0-77408-0.....17-17
3E0-77430-1.....17-10
3E0-77431-1.....17-36
3E0-77432-1.....17-37
3E0-77434-0.....17-11
3E0-77453-0.....17-44
3E0-77456-0.....17-45
3E0-77472-1.....17-30
3E0-77475-0.....17-32
3E0-77479-0.....17-42
3E0-77557-0.....17-39
3E0-77558-0.....17-40
3E0-77559-0.....17-41
3E0-84905-0.....16-52
3E0-84914-0.....16-53
3E0-84917-0.....16-54
3E0Q62112-0.....16-12
3E0Q62113-1.....16-13
3E0Q62313-0.....16-10
3E3Q67210-1.....20-16
3F3-03232-0.....8-5
3F3-06920-0.....6-23
3F3-06920-0.....10-35
3F3-72540-0.....28-5
3F3-72616-1.....18-20
3F3-72617-1.....18-21
3F3-76217-0.....23-2
3F3-76217-0.....26-6
3F3-76217-0.....26-6
3F3-76218-0.....23-2
3F3-76218-0.....26-6
3F3-76218-0.....26-6
3F3-76219-0.....23-2
3F3-76219-0.....26-6
3F3-76219-0.....26-6
3F3-84908-0.....16-57
3F3Q67521-2.....20-14
3G9-66136-0 10-39
3GF-06304-0 11-4
3GF-70200-2 21-19
3GF-70240-0 21-25
3GF-70241-0 21-24
3GF-70250-0 21-10
3GF-70250-0 21-28
3GF-70281-0 21-9
3GF-70281-0 21-27
3GFQ84500-0 22-1
3GFQ84500-0 27-2
3GFQ84500-0 27-9
3GLQ84550-0 27-8
3GM-84550-0.....27-20
3H6-06999-0 10-11
3H6-06999-0 10-13
3H6-07257-0 13-3
3H6-72100-0 24-16
3H8-76040-0 10-21
3J5-64010-0 15-13
3J5-64020-0 14-11
3N4-61343-0 16-37
3N4-76142-1 10-2
3N4B64523-1.....15-27
3N4B64527-1.....15-27
3N4B64532-1.....15-27
3N4B64534-1.....15-27
3N4B64536-1.....15-27
3N4B64541-1.....15-27
3N4B64545-1.....15-27
3N5-84331-0 23-13
3N5-84333-0 23-14
3N5-84336-0 23-15
3N5-84465-0 23-16
3R0-66308-0 16-67
3R0-72181-0 11-6
3R3-03239-0 8-7
3R3-76141-0 11-1
3T1-10042-0.....5-17
3T1-60001-0.....13-10
3T1-60001-0.....14-48
3T1-61315-0.....16-46
3T1-64093-0.....15-15
3T1-64215-1.....15-20
3T1-64222-0.....15-23
3T1-64223-0.....15-25
3T1-64224-0.....15-26
3T1-72043-0.....20-25
3T1-72571-0.....24-9
3T1-72571-0.....27-7
3T1-72571-0.....27-19
3T1-72573-0.....16-69
3T1-72573-0.....27-4
3T1-72573-0.....27-11
3T1-72573-0.....27-16
3T1-72573-0.....27-23
3T1-72574-0.....16-66
3T1-72653-0.....24-11
3T1-72659-0.....24-10
3T1-72665-0.....24-13
3T4-06972-1.....10-15
3T4-06972-1.....10-18
3T4-06972-1.....12-35
3T5-00113-0.....2-14
3T5-00121-0.....2-15
3T5-02229-0.....8-32
3T5-02230-0.....8-28
3T5-02239-0.....8-37
3T5-02241-0.....3-4
3T5-02241-0.....7-30
3T5-03230-0.....8-4
3T5-03235-0.....8-9
3T5-04116-0.....6-7
3T5-04236-0.....6-10
3T5-04237-0.....6-11
3T5-04238-0.....6-14
3T5-04239-0.....6-15
3T5-04302-0.....6-2
3T5-04308-0.....5-7
3T5-04308-0.....6-5
3T5-04309-0.....5-8
3T5-04309-0.....6-6
3T5-04310-0.....6-1
3T5-04311-0.....6-3
3T5-04312-0.....6-4
3T5-04313-0.....6-8
3T5-04314-0.....6-9
3T5-04317-0.....6-12
3T5-04318-0.....6-13
3T5-04319-0.....6-19
3T5-06008-1.....9-9
3T5-06145-0.....9-7
3T5-06437-0.....10-20
3T5-06920-0.....6-25
3T5-06971-1.....1-27
3T5-10010-0.....5-11
3T5-10012-1.....5-10
3T5-10019-0.....5-12
3T5-10025-0.....5-14
3T5-10041-0.....5-22
3T5-10046-0.....5-18
3T5-10054-0.....5-21
3T5-10062-0.....5-26
3T5-10063-0.....5-4
3T5-10068-2.....5-2
3T5-10086-0.....4-38
3T5-10090-0.....4-25
3T5-10091-0.....4-9
3T5-10094-0.....4-24
3T5-10094-0.....4-27
3T5-10095-0.....4-23
3T5-10095-0.....4-26
3T5-10098-0.....4-3
3T5-10099-0.....4-44
3T5-10104-0.....7-29
3T5-10107-0.....7-22
3T5-10110-0.....7-21
3T5-10128-0.....7-23
3T5-10129-0.....7-25
3T5-10130-0.....5-32
3T5-10131-0.....5-3
3T5-10145-0.....4-37
3T5-10148-0.....4-22
3T5-10150-1.....8-1
3T5-10153-0.....4-41
3T5-10162-0.....4-32
3T5-10162-0.....4-34
3T5-10164-1.....4-5
3T5-10165-0.....4-6
3T5-10166-0.....4-2
3T5-10167-0.....4-4
3T5-10169-0.....4-40

3T5-10300-0 4-19
3T5-10302-0 4-28
3T5-10303-0 4-21
3T5-10304-0 4-20
3T5-10314-0 4-16
3T5-10315-0 4-18
3T5-10316-0 4-17
3T5-10317-0 4-13
3T5-63721-0 7-17
3T5-67114-0 10-9
3T5-72050-0 24-18
3T5-72186-0 11-8
3T5-72195-0 7-31
3T5-72196-0 4-50
3T5-72537-0 24-8
3T5-72537-0 27-3
3T5-72537-0 27-10
3T5-72537-0 27-15
3T5-72537-0 27-22
3T5-72585-0 10-17
3T5-76079-0 10-36
3T5-76086-0 23-3
3T5-76112-0 28-3
3T5-76114-0 28-2
3T5-76115-1 23-11
3T5-76115-1 26-10
3T5-76115-1 26-10
3T5-76142-1 10-29
3T5-76201-0 26-12
3T5-76201-0 26-12
3T5-76246-0 10-26
3T5-76249-0 10-24
3T5-84398-0 4-49
3T5-84398-0 5-34
3T5-84398-0 7-27
3T5-84398-0 12-16
3T5-84398-0 12-19
3T5-84398-0 16-79
3T5-87330-2 5-13
3T5-87331-0 5-15
3T5B10051-0 5-20
3T5B10143-0 4-36
3T5Q84480-1 26-4
3T5Q84490-1 26-3
3T5Q84520-1 26-19
3T5Q84540-1 26-18
3T7-00030-0 2-1
3T7-00119-0 2-4
3T7-01175-0 1-56
3T7-09010-0 12-1
3T7-09072-0 12-6
3T7-09076-0 12-15
3T7-10100-1 7-13
3T9-00117-0 1-3
3T9-00121-0 1-59
3T9-01005-0 1-23
3T9-01024-0 1-15
3T9-01032-1 1-20
3T9-02104-0 3-3
3T9-02242-0 3-2
3T9-02245-1 3-6
3T9-06101-0 9-1
3T9-06301-0 11-3
3T9-10060-0 5-1
3T9-10061-0 5-31
3T9-10080-0 4-1
3T9-10088-0 4-31
3T9-10100-1 7-13
3T9-10109-1 7-4
3T9-63702-2 7-3
3T9-63718-0 7-14
3T9-66150-1 19-10
3T9-66215-0 19-19
3T9-66225-0 19-3
3T9-67213-0 20-22
3T9-70253-0 8-45
3T9-70264-0 8-46
3T9-71010-1 12-24
3T9-71020-0 12-29
3T9-76064-0 10-19
3T9-77150-1 16-58
3T9-77180-0 17-1
3T9-77195-0 17-2
3T9-83720-0 18-26
3T9-87121-6 29-3
3T9-87321-2 29-7
3T9B01001-1 1-22
3T9B01021-0 1-14
3T9B01060-0 1-19
3T9B02243-0 3-1
3T9B02244-0 3-5
3T9B02300-1 1-31
3T9B05101-0 11-18
3T9B10000-5 5-5
3T9B10089-3 4-33
3T9B76009-0 11-27
3T9Q01301-0 13-1
3T9Q61192-1 13-4
3T9Q76118-0 18-6
3U1-06157-0 4-35
3Y6-06157-0 4-46
3Y7-06401-1 10-4
3Y7-10310-0 4-12
3Y7-64093-0 15-15
3Y7-72026-0 11-9
3Y7-87802-0 20-23
3Y7Q84550-5 27-1
3Y7Q87302-5 29-4
3Y7Q87304-5 29-4
3Y9-00001-0 2-7
3Y9-00004-0 2-7
3Y9-06123-0 9-2
3Y9-06401-1 10-4
3Y9-06469-1 10-10
3Y9-06470-0 10-12
3Y9-10144-1 4-39
3Y9-10302-0 4-29
3Y9-10311-1 4-14
3Y9-10312-0 4-15
3Y9-62431-1 16-44
3Y9-62433-0 16-47
3Y9-64238-0 15-28
3Y9-66225-0 19-1
3Y9-67526-0 20-15
3Y9-72194-0 11-7
3Y9-72304-0 28-9
3Y9-72514-0 10-38
3Y9-76049-0 27-25
3Y9-76062-1 10-23
3Y9-76110-0 10-32
3Y9-76142-0 10-16
3Y9-76248-0 10-25
3Y9-76251-0 27-26
3Y9-84560-1 27-14
3Y9-84560-1 27-21
3Y9-87802-0 20-23
3Y9B01100-3 1-1
3Y9B10048-1 5-19
3Y9B87090-9 29-1
3Y9Q67645-2 20-1
3Y9Q87302-5 29-4
3Y9Q87304-5 29-4
3Z4-72573-0 28-4
3Z5-06972-1 3-9
3Z5-72640-1 24-1
3Z5-72640-1 27-6
3Z5-72640-1 27-18
3Z5-76060-1 10-30
3Z5-84550-5 27-13
3Z5B10009-1 5-6
910103-0525 22-33
910103-0612 16-71
910103-0614 20-19
910103-0616 11-11
910103-0618 1-4
910103-0625 11-10
910103-0625 16-26
910103-0820 11-28
910103-0830 13-30
910103-0835 12-4
910103-0865 4-10
910103-5512 6-16
910103-5610 10-22
910103-5612 16-50
910103-5616 16-65
910103-5616 18-18
910103-5620 1-61
910103-5625 3-7
910103-5625 5-23
910103-5630 1-39
910103-5635 13-21
910103-5645 3-8
910103-5825 19-5
910103-6512 9-8
910103-6518 6-20
910103-6612 1-54
910103-6612 4-7
910103-6612 10-3
910103-6612 14-47
910103-6612 18-16
910103-6614 8-38
910103-6614 10-1
910103-6614 11-21
910103-6614 18-22
910103-6616 4-42
910103-6616 18-27
910103-6616 20-12
910103-6618 7-15
910103-6618 18-25
910103-6625 10-33
910103-6625 18-7
910103-6630 6-21
910103-6630 8-12
910103-6630 10-5
910103-6630 12-30
910103-6630 16-40
910103-6640 8-27
910103-6835 7-5
910103-6835 11-17
910103-6835 19-12
910103-7625 9-10
910103-7625 10-31
910103-7630 12-20
910103-7635 10-14
910103-7835 5-29
910121-7625 1-17
910124-7630 5-9
9101E3-0612 16-61
9101E3-0620 16-68
9101E3-0835 18-4
9101E3-5612 13-38
9101E3-5612 16-43
9101E3-5640 1-21
9101E3-5835 16-24
9101E3-5840 11-23
9101F4-0635 13-23
9101F4-0820 1-29
9101F4-0835 1-34
9102E3-1020 16-5
915303-0825 15-4
915324-1065 1-6
9153E3-0825 13-15
916124-0850 1-10
916124-0865 1-11
916129-0875 1-25
916129-1065 1-8
9161E3-0885 14-33
9161F4-0845 11-19
9161F4-0845 11-24
9161F9-0840 1-36
921146-4516 26-13
921146-4516 26-13
921503-0206 23-6
921503-0315 23-4
921503-0406 22-16
921503-0408 8-6
921503-0445 14-36
921503-0510 22-40
921503-0635 9-3
921503-5612 16-78
921503-6420 7-24
921503-6430 8-3
921603-0512 22-2
921603-0518 22-18
9216E3-0614 14-6
921703-5520 20-4
921722-0306 8-23
922531-6414 8-2
9225F2-6528 8-19
930103-0500 22-32
930103-0600 19-8
930103-0600 20-20
930103-0600 22-7
930103-0800 8-35
930103-0800 12-41
930103-0800 13-16
9301F1-0500 20-5
930203-0400 24-15
930203-0400 25-21
930203-0400 25-27
930203-0500 24-6
930203-0500 25-5
930203-0500 25-13
930203-0500 25-34
930203-0600 7-19
930222-0300 8-24
930403-0400 14-37
930403-0800 15-5
930403-1000 19-2
931121-1000 1-7
940103-0500 6-17
940103-0600 7-20
940103-0600 13-24
940103-0600 18-8
940103-0800 4-11
940103-0800 8-36
940103-0800 11-29
940103-0800 12-42
940103-0800 14-34
940103-0800 22-12
940103-1200 24-22
940121-0800 1-35
9401E3-0800 1-37
9401E3-0800 13-7
9401E3-0800 13-13
9401E3-0800 14-50
940203-0800 13-31
9402E3-1000 13-14
9402E3-1000 14-51
9402E3-1000 16-6
9402E3-1200 16-35
941303-0400 24-14
941303-0400 25-22
941303-0400 25-28
941303-0500 20-6
941303-0500 24-7
941303-0500 25-6
941303-0500 25-14
941303-0500 25-35
941303-0600 9-6
941303-0600 13-25
941303-0600 19-9
941303-0600 20-21
941322-0800 1-30
941322-0800 11-20
941322-0800 11-25
9450E3-1800 17-18
945103-2200 16-75
945103-3200 16-17
945107-3500 2-5
945303-0600 22-25
951403-3510 14-40
951403-3516 14-45
951403-3516 16-45
951503-0325 15-32
951603-0600 19-20
951603-0800 7-12
951603-0800 19-17
9601-0-6203. 5-16
9601-0-6208. 15-11
9603-3-6208. 2-2
9701-1-1109. 1-40
98AB-30-360 7-26
98AB-50-065 1-42
98AB-50-065 1-43
98AB-50-075 8-41
98AB-50-115 1-44
98AB-50-210 8-40
98AB-50-230 4-47
98AB-50-280 8-39
98AB-50-290 1-41
98AB-50-310 1-64

98AB-50-450 8-47
98AB-506000. 25-37
98AB-50-670 4-45
98AB-701600. 21-7
98AB-70-210 8-42
98AB-70-700 21-6
98AB-90-055 5-33
98AL-40-185 1-46
98AL-40-380 1-55
98AL-40-520 1-49
98AL-40-800 14-52
98AL-40-920 14-52
98AY-45-105 4-8
99AA-2-0180 12-12
99AA-2-0260 12-11
99AA-2-0390 12-10
99AA-2-0440 12-14
99AA-2-0570 12-9
99AA-4-0040 12-13
99AA-6-0200 12-7
99AA-6-1470 12-21

Note

Copyright © 2010 Tohatsu Corporation. All rights reserved. No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the express written permission of Tohatsu Corporation.

TOHATSU

TOHATSU CORPORATION
Address : 5-4,3-chome,Azusawa,Itabashi-ku,
TOKYO,174-0051 JAPAN
Phone : TOKYO (03)3966-3117
FAX : TOKYO (03)3966-0090
Website : www.tohatsu.co.jp

トーハツ船外機
パーツ カタログ

PARTS CATALOG

MD 70B
90B

Serial Number 000001AX~

本　　社 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03(3966)3116
マリン九州 〒812-0892 福岡市博多区東那珂2-10-55 092(411)8770
マリン関西 〒530-0043 大阪市北区天満1-8-27 06(6358)2971
マリン関東 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03(3966)2222

002-21049-5
1009