
PARTS CATALOG

トーハツ船外機
パーツ カタログ



TOHATSU

M 90A

Serial Number 000001AA~

OB NO.002-21031-4
1104


パーツカタログのご使用について

1. このパーツカタログは、2011 年 1 月現在で編集してあります。

2. 部品の新設、廃止または、変更が生じた場合は、サービスブルテン等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。

3. イラストレーション (部品図) は部品検索の目安として記載していますので現品と形状が異なる場合があります。

4. イラストが一つに対して複数の品番がありますので枝番と適用モデルを確認してからご注文願います。



5. アッセンブリまたは、キットでの販売部品は、その構成する部品の頭に（＊）印をつけて表しています。

6. 本文中に記載されている記号は、次の様になっています。

STD	: スタンダード	OPT	: オプション
O/S	: オーバーサイズ	Ass'y	: アッセンブリ
DO	: 日本国内向け	EX	: 海外輸出向け
AR	: 必要に応じて選択	EU	: 欧州連合

7. オーダー上の注意
塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。
パーツナンバーの 4 桁目が “B” ・“Q” 記号のものは塗装されています。
現在の塗装色はパワーヘッドがブラック (B)、ロワユニットがアクアマリンブルー (Q) です。
[例示]

エンジンショートブロックキット
3BJB87090-0
B: ブラック

ロワユニットアッシ (L)
3BJQ87302-1
Q: アクアマリンブルー

8. ボルト・ナット・ワッシャのサイズ記号に付いて

ボルト ○○○○○○ - ○○○○
首下長さ
径

ナット・ワッシャ ○○○○○○ - ○○○○
径

9. ホースは、長巻 (備考を参照) に代替されます。


HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

1. This Parts Catalog provides information available as of the end of January, 2011.

2. Please keep the Parts Catalog updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.

3. Actual shapes of parts may be different from the illustrations shown in this Parts Catalog because they are described only as a guide for searching parts.

4. One illustration is given more than one article number. Please confirm the sub-number and applicable model before ordering parts.



5. Given mark in (＊) to part number shows assembly or kit part.

6. Marks in this Parts Catalog show.

STD	: Standard	OPT	: Optional Parts
O/S	: Over size	Ass'y	: Assembly
DO	: Domestic Model	EX	: Export Model
AR	: As required	EU	: European Union

7. Attention to order

Please order painted parts in accordance with following.

The parts that fourth figure of the parts number is (B), (Q) have painted. Present coloring of power head is black (B) and lower unit is aqua marine blue (Q).

[Example]

Engine Short Block Kit	Lower Unit Assy (L)
3BJB87090-0	3BJQ87302
B: Black	Q: Aquamarine Blue

8. About dimensional identification of bolts, nuts and washers.

Bolt ○○○○○○ - ○○○○
- Length below neck
- Diameter

Nuts & Washers ○○○○○○ - ○○○○
- Diameter

9. Hose, that is a standard part, is replaced with long hose.

CONTENTS
目　　次

Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE
シリンダ・クランクケース ····· 1

Fig. 2 PISTON・CRANKSHAFT
ピストン・クランクシャフト ····· 7

Fig. 3 INTAKE MANIFOLD・REED VALVE
インテークマニホールド・リードバルブ ····· 9

Fig. 4 CARBURETOR・INTAKE SILENCER
キャブレタ・インテークサイレンサ ····· 11

Fig. 5 FUEL LINE
フュエルライン ····· 15

Fig. 6 THROTTLE
スロットル ····· 17

Fig. 7 MAGNETO
マグネト ····· 19

Fig. 8 ELECTRIC PARTS (C.D. UNIT)
エレクトリックパーツ（C.D. ユニット） ····· 21

Fig. 9 ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)
エレクトリックパーツ（スタータモータ） ····· 23

Fig. 10 OIL PUMP (AUTO MIXING)
オイルポンプ（オートミキシング） ····· 27

Fig. 11 DRIVE SHAFT HOUSING
ドライブシャフトハウジング ····· 31

Fig. 12 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)
ギヤケース（ドライブシャフト） ····· 35

Fig. 13 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)
ギヤケース（プロペラシャフト） ····· 41

Fig. 14 BRACKET
ブラケット ····· 45

Fig. 15 POWER TRIM & TILT (PTT)
パワートリム＆チルト（PTT） ····· 51

Fig. 16 TILLER HANDLE (F TYPE)
ティラハンドル（F タイプ） ····· 55

Fig. 17 ELECTRIC PARTS (MAIN SWITCH : F TYPE)
エレクトリックパーツ（メインスイッチ：F タイプ） ····· 57

Fig. 18 BOTTOM COWL
ボトムカウル ····· 59

Fig. 19 SHIFT
シフト ····· 63

Fig. 20 TOP COWL
トップカウル ····· 67

Fig. 21 FUEL TANK
フュエルタンク ····· 69

Fig. 22 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL BOX (ELECTRIC PARTS)
リモコンボックスの構成部品（電装品関係） ····· 71

Fig. 23 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL BOX
リモコンボックス構成部品 ····· 73

Fig. 24 ACCESSORIES
アクセサリ ····· 77

Fig. 25 OPTIONAL PARTS (1)
オプショナルパーツ（1） ····· 79

Fig. 26 OPTIONAL PARTS (2)
オプショナルパーツ（2） ····· 83

Fig. 27 OPTIONAL PARTS (3)
オプショナルパーツ（3） ····· 87

Fig. 28 ASSEMBLY・KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ ····· 89

索引 ····· 91

INDEX ····· 98

INDEX (Parts Number) ····· 103

Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE
シリンダ・クランクケース




Fig. 2 PISTON・CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト




Fig. 3 INTAKE MANIFOLD・REED VALVE
インテークマニホールド・リードバルブ




Fig. 4 CARBURETOR・INTAKE SILENCER
キャブレタ・インテークサイレンサ




Fig. 5 FUEL LINE
フュエルライン




Fig. 6 THROTTLE
スロットル




Fig. 7 MAGNETO
マグネト




Fig. 8 ELECTRIC PARTS (C.D. UNIT)
エレクトリックパーツ (C.D. ユニット)




Fig. 9 ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)
エレクトリックパーツ（スタータモータ）




Fig. 10 OIL PUMP (AUTO MIXING)
オイルポンプ（オートミキシング）




Fig. 11 DRIVE SHAFT HOUSING
ドライブシャフトハウジング




Fig. 12 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)
ギヤケース（ドライブシャフト）




Fig. 13 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)
ギヤケース（プロペラシャフト）




Fig. 14 BRACKET
ブラケット




Fig. 15 POWER TRIM & TILT (PTT)
パワートリム＆チルト（PTT）




Fig. 16 TILLER HANDLE (F TYPE)
ティラハンドル（F タイプ）




Fig. 17 ELECTRIC PARTS (MAIN SWITCH : F TYPE)
エレクトリックパーツ（メインスイッチ：F タイプ）




Fig. 18 BOTTOM COWL
ボトムカウル




Fig. 19 SHIFT
シフト




Fig. 20 TOP COWL
トップカウル




Fig. 21 FUEL TANK
フュエルタンク




Fig. 22 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL BOX (ELECTRIC PARTS)
リモコンボックス構成部品（電装品関係）




Fig. 23 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL BOX
リモコンボックス構成部品




Fig. 24 ACCESSORIES
アクセサリ




Fig. 25 OPTIONAL PARTS (1)
オプショナルパーツ（1）




Fig. 26 OPTIONAL PARTS (2)
オプショナルパーツ（2）




Fig. 27 OPTIONAL PARTS (3)
オプショナルパーツ（3）




Fig. 28　ASSEMBLY・KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ






Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE
シリンダ・クランクケース




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部　品　名	Q'ty／個数 M90A	Remarks 備　　考
1-1	3B7B01100-3	Cyl Block & Crankcase Ass'y ｼﾘﾝﾀﾞ&ｸﾗﾝｸｹｰｽｱｯｼ	1	
1-2	393-01137-0	* Nipple * ﾆｯﾌﾟﾙ L	3	
1-3	915324-1065	* Stud * ｽﾀｯﾄﾞ	2	
1-4	345-01111-0	* Dowel Pin 6-12 * ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 6-12	2	
1-5	345-00117-0	* Dowel Pin * ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ	1	
1-6	393-01131-0	* Nipple 5.5-5 * ﾆｯﾌﾟﾙ 5.5-5	4	
1-7	931121-1000	* Nut 10-P1.25 * ﾅｯﾄ 10-P1.25	2	
1-8	916129-1065	* Bolt * ﾎﾞﾙﾄ	6	
1-9	3B7-01116-0	* Washer 10.5-20-3.2 * ﾜｯｼｬ 10.5-20-3.2	8	
1-10	916124-0850	* Bolt * ﾎﾞﾙﾄ	5	
1-11	916124-0865	* Bolt * ﾎﾞﾙﾄ	1	
1-12	345-01015-0	* Washer 8.5-19.5-3.2 * ﾜｯｼｬ 8.5-19.5-3.2	6	
1-13	3B7-60218-1	Anode ｱﾉｰﾄﾞ	1	
1-14	910103-5630	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	
1-15	910103-0630	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	
1-16	930103-0600	Nut ﾅｯﾄ	1	
1-17	3B7B01001-0	Cylinder Head ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞ	1	
1-18	3B7-01024-2	Cylinder Head Cover Gasket ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ	1	
1-19	3B7B01021-0	Cylinder Head Cover ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰ	1	
1-20	910121-6630	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	15	
1-21	309-06972-0	Clamp 6.5-47.5P ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P	2	
1-22	3B7-01030-1	Thermostat ｻｰﾓｽﾀｯﾄ	1	60℃
1-23	3B7B01031-0	Thermostat Cap ｻｰﾓｽﾀｯﾄｷｬｯﾌﾟ	1	
1-24	353-01032-0	Thermostat Cap Gasket ｻｰﾓｽﾀｯﾄｷｬｯﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ	1	
1-25	9101E3-5640	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	3	
1-26	3B7-01046-0	Plug ﾌﾟﾗｸﾞ	1	
1-27	3B7-01005-1	Cylinder Head Gasket ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ	1	
1-28	9161F9-0860	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	14	
1-29	345-01015-0	Washer 8.5-19.5-3.2 ﾜｯｼｬ 8.5-19.5-3.2	14	
1-30	3B7-01513-0	Hanger ﾊﾝｶﾞ	1	

Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE
シリンダ・クランクケース




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部　品　名	Q'ty／個数 M90A	Remarks 備　　考
1-31	9101F4-0820	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	
1-32	3B7B02300-1	Exhaust Cover Ass'y ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰｱｯｼ	1	
1-33	353-01137-0	Nipple ﾆｯﾌﾟﾙ L	1	
1-34	3B7B02302-0	Exhaust Cover (Inner) ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰ (ｲﾝﾅ)	1	
1-35	3B7-02305-2	Exhaust Cover Gasket ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ	2	
1-36	9101F4-0835	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	16	
1-37	940121-0800	Washer ﾜｯｼｬ	16	
1-38	3B7B05101-0	Bracket ﾌﾞﾗｹｯﾄ ｽﾀｰﾀﾓｰﾀ	1	
1-39	9161F4-0845	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	3	
1-40	353B76006-2	Starter Motor Bracket ｽﾀｰﾀﾓｰﾀﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	
1-41	941322-0800	Spring Washer ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	5	
1-42	9701-1-1016	Spark Plug (BR8HS10) ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ (BR8HS10)	3	
1-43	393-01160-0	Check Valve ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	3	
1-44	98AL-40-280	Hose ﾎｰｽ	1	#1Checkvalve-#2Crankcase 98AL-401000
1-45	98AL-40-325	Hose ﾎｰｽ	1	Crankcase(Lo)-#2Manifold 98AL-401000
1-46	98AL-40-420	Hose ﾎｰｽ	1	#2Checkvalve-Crankcase(Lo) 98AL-401000
1-47	98AL-40-440	Hose ﾎｰｽ	1	#3Checkvalve-Crankcase(Lo) 98AL-401000
1-48	338-01133-0	Clip φ7 ｸﾘｯﾌﾟ φ7	8	
1-49	309-06972-0	Clamp 6.5-47.5P ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P	1	
1-50	309-06972-0	Clamp 6.5-47.5P ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P	1	
1-51	353-06972-0	Clamp 7-80P ｸﾗﾝﾌﾟ 7-80P	1	
1-52	910103-6612	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	3	
1-53	3C8-09081-1	Cover ｶﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	for EFT Model
1-54	3C8-09082-1	Gasket ｶﾞｽｹｯﾄ ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	for EFT Model
1-55	910103-6616	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	for EFT Model
1-56	309-06972-0	Clamp 6.5-47.5P ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P	1	for EFT Model
1-57	921503-6612	Screw ｽｸﾘｭ	1	for EFT Model
1-58	3B7-76093-0	Grommet 25-5 ｸﾞﾛﾒｯﾄ 25-5	2	
1-59	3B7-01303-4	Engine Basement Gasket ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽｶﾞｽｹｯﾄ	1	
1-60	3B7-01291-2	Crankcase Head ｸﾗﾝｸｹｰｽﾍｯﾄﾞ	1	

Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE
シリンダ・クランクケース



Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部　品　名	Q'ty／個数 M90A	Remarks 備　　考
1-61		171-00053-0	O-Ring 2-74.5 Oﾘﾝｸﾞ 2-74.5	1	
1-62		3B7-00121-0	Oil Seal 35-58-9 ｵｲﾙｼｰﾙ 35-58-9	1	
1-63		3C7-01215-0	Oil Seal 19.6-35-10 ｵｲﾙｼｰﾙ 19.6-35-10	1	
1-64		910103-5620	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	

Fig. 2 PISTON・CRANKSHAFT
ピストン・クランクシャフト



Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部　品　名	Q'ty／個数 M90A	Remarks 備　　考
2-1		3B7-00030-0	Crankshaft Ass'y W/Gear ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄｱｯｼ(W/ｷﾞﾔ)	1	
2-2		9603-3-6208	* Ball Bearing 6208 * ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6208	1	
2-3		3B7-00116-0	* Spacer 40-52-7 * ｽﾍﾟｰｻ 40-52-7	1	
2-4	1	353-64036-0	* Shim 36-44-0.3 * ｼﾑ 36-44-0.3	A	
2-4	2	353-64037-0	* Shim 36-44-0.15 * ｼﾑ 36-44-0.15	A	
2-4	3	353-64038-0	* Shim 36-44-0.1 * ｼﾑ 36-44-0.1	A	
2-5		3B7-00115-0	* Thrust Plate 66-85-2 * ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ 66-85-2	1	
2-6		3B7-09060-0	* Oil Pump Drive Gear * ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟﾄﾞﾗｲﾌﾞｷﾞﾔ	1	
2-7		945107-3500	* C-Ring d=35 * Cﾘﾝｸﾞ d=35	1	
2-8		3B7-00115-0	Thrust Plate 66-85-2 ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ 66-85-2	1	
2-9	1	3B7-00001-2	Piston ﾋﾟｽﾄﾝ	3	STD
2-9	2	3B7-00004-2	Piston (0.5 O/S) ﾋﾟｽﾄﾝ (0.5O/S)	3	OPT
2-10	1	3B7-00011-0	Piston Ring ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ	3	STD 1st
2-10	2	3B7-00014-0	Piston Ring (0.5 O/S) ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ (0.5O/S)	3	OPT 1st
2-11	1	3B7-00012-0	Piston Ring ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ	6	STD 2nd, 3rd
2-11	2	3B7-00015-0	Piston Ring (0.5 O/S) ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ (0.5O/S)	6	OPT 2nd, 3rd
2-12		360-00021-1	Piston Pin ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝ	3	
2-13		353-00024-1	Piston Pin Clip ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝｸﾘｯﾌﾟ	6	
2-14		3C7-00042-0	Roller Bearing 20-25-28 ﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 20-25-28	3	
2-15		353-00046-0	Small End Bearing Washer ｽﾓｰﾙｴﾝﾄﾞﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	6	
2-16		353-00113-0	Main Bearing ﾒｲﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1	
2-17		353-00121-0	* Oil Seal 36.5-46-8 * ｵｲﾙｼｰﾙ 36.5-46-8	1	
2-18		353-00108-0	O-Ring 2.4-44.7 Oﾘﾝｸﾞ 2.4-44.7	1	

Fig. 3 INTAKE MANIFOLD・REED VALVE
インテークマニホールド・リードバルブ





Fig.1-45


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部　品　名	Q'ty／個数 M90A	Remarks 備　　考
3-1		3B7B02010-2	Intake Manifold Ass'y ｲﾝﾃｰｸﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞｱｯｼ	1	
3-2		915321-0618	* Stud * ｽﾀｯﾄﾞ	6	
3-3		98AB-70-080	Hose ﾎｰｽ	1	98AB-701000
3-4		98AB-70-180	Hose ﾎｰｽ	1	98AB-701000
3-5		345-70114-1	Clip φ11.3 ｸﾘｯﾌﾟ φ11.3	4	
3-6		3T9-02104-0	Intake Manifold Gasket ｲﾝﾃｰｸﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ	1	
3-7		3T9-02242-0	Air Chamber Gasket ｴｱﾁｬﾝﾊﾞｶﾞｽｹｯﾄ	1	
3-8		910121-7635	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	12	
3-9		3A3-02100-0	Reed Valve Ass'y ﾘｰﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ	3	

Fig. 4 CARBURETOR・INTAKE SILENCER
キャブレタ・インテークサイレンサ




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部　品　名	Q'ty／個数 M90A	Remarks 備　　考
4-1		3B7-02411-0	Intake Silencer ｲﾝﾃｰｸｻｲﾚﾝｻ	1	
4-2		3B7-67152-0	Choke Lever ﾁｮｰｸﾚﾊﾞｰ	1	
4-3		941403-1000	Wave Washer d=10 ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ d=10	1	
4-4		910103-0610	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	
4-5		346-67115-0	Washer 6.5-21-1 ﾜｯｼｬ 6.5-21-1	1	
4-6		910103-0630	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	
4-7		930103-0600	Nut ﾅｯﾄ	1	
4-8		3B7-63734-0	Stopper Damper ｽﾄｯﾊﾟﾀﾞﾝﾊﾟ	1	
4-9		3B7-72015-0	Choke Decal ﾁｮｰｸﾃﾞｶｰﾙ	1	
4-10		346-02414-1	Intake Silencer Gasket ｲﾝﾃｰｸｻｲﾚﾝｻｶﾞｽｹｯﾄ	3	
4-11		345-02417-1	Intake Silencer Lock Plate ｲﾝﾃｰｸｻｲﾚﾝｻﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ	3	
4-12		910121-0618	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	6	
4-13		3B7-02415-0	Intake Silencer Cover ｲﾝﾃｰｸｻｲﾚﾝｻｶﾊﾞｰ	1	
4-14		3B7-02418-1	Gasket ｶﾞｽｹｯﾄ ｴｱｻｲﾚﾝｻｶﾊﾞｰ	1	
4-15		910103-5620	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	8	
4-16	1	3L9-03200-0	Carburetor Ass'y ｷｬﾌﾞﾚﾀｱｯｼ	1	Upper
4-16	2	3L9-03207-0	Carburetor Ass'y (Second) ｷｬﾌﾞﾚﾀｱｯｼ(ｾｶﾝﾄﾞ)	1	Center
4-16	3	3L9-03210-0	Carburetor Ass'y (Third) ｷｬﾌﾞﾚﾀｱｯｼ(ｻｰﾄﾞ)	1	Lower
4-17		353-03221-0	* Float Chamber * ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞ	1	Upper, Center, Lower X 3
4-18		346-03222-0	* Float Chamber O-Ring * ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞｰOﾘﾝｸﾞ	1	X 3
4-19		922503-6414	* Screw * ｽｸﾘｭ	4	X 3
4-20		346-03231-0	* Float * ﾌﾛｰﾄ	1	X 3
4-21		346-03232-0	* Float Arm Pin * ﾌﾛｰﾄｱｰﾑﾋﾟﾝ	1	X 3
4-22		3B7-03240-0	* Float Valve * ﾌﾛｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	1	X 3
4-23		344-03244-0	* Clip * ｸﾘｯﾌﾟ	1	X 3
4-24		3F3-03234-0	* Screw * ｽｸﾘｭ ｱｰﾑﾋﾟﾝ	1	X 3
4-25		3L9-03252-0	* Main Nozzle * ﾒｲﾝﾉｽﾞﾙ	1	X 3
4-26		3B7-03251-0	* Main Jet (#150) * ﾒｲﾝｼﾞｪｯﾄ (#150)	1	X 3
4-27		3C7-03255-0	* Slow Jet (#75) * ｽﾛｰｼﾞｪｯﾄ (#75)	1	X 3
4-28		346-03256-0	* Rubber Cap * ﾗﾊﾞｰｷｬｯﾌﾟ	1	X 3

Fig. 4 CARBURETOR・INTAKE SILENCER
キャブレタ・インテークサイレンサ




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部　品　名	Q'ty／個数 M90A	Remarks 備　　考
4-29	346-03265-0	* Stop Screw * ｽﾄｯﾌﾟｽｸﾘｭ	1	Upper Only X 1
4-30	346-03267-0	* Spring * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ A	1	Upper Only X 1
4-31	346-03266-0	* Pilot Screw * ﾊﾟｲﾛｯﾄｽｸﾘｭ	1	X 3
4-32	353-03268-0	* Spring * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ B	1	X 3
4-33	345-03292-0	* Drain Screw * ﾄﾞﾚﾝｽｸﾘｭ	1	X 3
4-34	336-03293-0	* O-Ring * Oﾘﾝｸﾞ	1	X 3
4-35	334-03242-0	* Valve Pin * ﾊﾞﾙﾌﾞﾋﾟﾝ	1	X 3
4-36	3C7-03181-0	* Carburetor Cover * ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾊﾞｰ	1	X 3
4-37	3C7-03182-0	* Carburetor Cover Gasket * ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ	1	X 3
4-38	3C7-03183-0	* Carburetor Cover Gasket * ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ	1	X 3
4-39	3C7-03184-0	* Cover Gasket Plate * ｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ ﾌﾟﾚｰﾄ A	1	X 3
4-40	3C7-03185-0	* Cover Gasket Plate * ｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ ﾌﾟﾚｰﾄ B	1	X 3
4-41	3C7-03186-0	* Screw * ｽｸﾘｭ	2	X 3
4-42	930103-0600	Nut ﾅｯﾄ	6	
4-43	941303-0600	Spring Washer ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	6	
4-44	346-02011-1	Carburetor Gasket ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾞｽｹｯﾄ	3	
4-45	353-67191-1	Choke Rod ﾁｮｰｸﾛｯﾄﾞ	2	
4-46	345-05223-1	Rod Snap 3.5-2 ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ 3.5-2	4	
4-47	3C7-03271-1	O-Ring 1.5-2.5 Oﾘﾝｸﾞ 1.5-2.5	1	
4-48	98AB-50-100	Hose ﾎｰｽ	2	98AB-501000
4-49	338-02215-0	Clip ｸﾘｯﾌﾟ ﾌｭｴﾙﾊﾟｲﾌﾟ	4	
4-50	353-63709-1	Throttle Rod ｽﾛｯﾄﾙﾛｯﾄﾞ	2	
4-51	3B7-05229-0	Ball Joint Connector ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀ	1	
4-52	3B7-05243-0	Ball Joint Connector ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀ	2	
4-53	930103-0500	Nut ﾅｯﾄ	4	

Fig. 5 FUEL LINE
フュエルライン




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部　品　名	Q'ty／個数 M90A	Remarks 備　　考
5-1	356-04000-1	Fuel Pump Ass'y ﾌｭｴﾙﾎﾟﾝﾌﾟｱｯｼ	1	
5-2	334-04004-0	* Pump Cover * ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞｰ	1	
5-3	9225F2-6528	* Screw * ｽｸﾘｭ	3	
5-4	334-04005-0	* Pump Diaphragm * ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ	1	
5-5	334-04007-0	* Diaphragm Gasket * ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑｶﾞｽｹｯﾄ B	1	
5-6	356-04044-0	* Check Valve * ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	2	
5-7	921722-0306	* Screw * ｽｸﾘｭ	2	
5-8	930222-0300	* Nut * ﾅｯﾄ	2	
5-9	356-04030-0	* Diaphragm Gasket Set * ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ	1	
5-10	346-04901-1	Gasket ｶﾞｽｹｯﾄ ﾌｭｴﾙﾎﾟﾝﾌﾟ	1	
5-11	921503-6640	Screw ｽｸﾘｭ	2	
5-12	3AD-02230-0	Fuel Filter Ass'y ﾌｭｴﾙﾌｨﾙﾀｱｯｼ	1	
5-13	3AD-02237-0	* Cup * ｶｯﾌﾟ	1	
5-14	3AD-02235-0	* O-Ring * Oﾘﾝｸﾞ	1	
5-15	3AD-02234-0	* Filter * ﾌｨﾙﾀ	1	
5-16	930103-0800	Nut ﾅｯﾄ	1	
5-17	941303-0800	Spring Washer ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	1	
5-18	98AB-50-400	Hose ﾎｰｽ	1	for EFT Model 98AB-501000
5-19	98AB-50-270	Hose ﾎｰｽ	1	for Automixing 98AB-501000
5-20	98AB-50-150	Hose ﾎｰｽ	1	for Automixing 98AB-501000
5-21	98AB-50-440	Hose ﾎｰｽ	1	98AB-501000
5-22	338-02215-0	Clip φ10 ｸﾘｯﾌﾟ ﾌｭｴﾙﾊﾟｲﾌﾟ φ10	10	
5-23	338-02215-0	Clip φ10 ｸﾘｯﾌﾟ ﾌｭｴﾙﾊﾟｲﾌﾟ φ10	2	for Automixing
5-24	3C8-09075-0	Check Valve Complete ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ	1	for Automixing

Fig. 6 THROTTLE
スロットル




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部　品　名	Q'ty／個数 M90A	Remarks 備　　考
6-1	3B7B63711-3	Advancer Arm ｱﾄﾞﾊﾞﾝｻｱｰﾑ	1	
6-2	3B7-63733-0	Rod Snap 5-2.5 ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ 5-2.5	1	
6-3	3B7-05244-0	Ball Joint ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ C	1	
6-4	941303-0600	Spring Washer ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	1	
6-5	3B7-63716-1	Throttle Rod 5-120 ｽﾛｯﾄﾙﾛｯﾄﾞ A 5-120	1	
6-6	3B7-63715-1	Rod 5-113 ﾛｯﾄﾞ ｱﾄﾞﾊﾞﾝｻﾘﾝｸB 5-113	1	
6-7	3B7-05243-0	Ball Joint Connector ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀ	2	
6-8	930103-0500	Nut ﾅｯﾄ	2	
6-9	910103-6835	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	
6-10	3B7-63730-0	Washer 8.5-24-1.5 ﾜｯｼｬ 8.5-24-1.5	2	
6-11	3B7-63713-0	Bushing 12-14-15.5 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 12-14-15.5	1	
6-12	3B7-63731-0	Washer 12.5-24-1 ﾜｯｼｬ 12.5-24-1	1	
6-13	3B7-63732-1	Collar 8.4-12-17 ｶﾗｰ 8.4-12-17	1	
6-14	3B7-63718-0	Throttle Cam ｽﾛｯﾄﾙｶﾑ	1	
6-15	346-05228-1	Ball Joint ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ B	1	
6-16	941303-0600	Spring Washer ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	1	
6-17	3B7-63721-0	Collar 8.4-12-26.3 ｶﾗｰ ｽﾛｯﾄﾙｶﾑ 8.4-12-26.3	1	
6-18	3B7-63727-0	Spring ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｽﾛｯﾄﾙｶﾑ	1	
6-19	3B7-63712-0	Advancer Lever ｱﾄﾞﾊﾞﾝｻﾚﾊﾞｰ	1	
6-20	3B7-63733-0	Rod Snap 5-2.5 ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ 5-2.5	1	
6-21	910103-0845	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	
6-22	940103-0800	Washer ﾜｯｼｬ	2	
6-23	941303-0800	Spring Washer ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	1	
6-24	3B7-83715-1	Cable Joint ｹｰﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	1	
6-25	3AA-83719-0	Washer 8.5-18-1.6 ﾜｯｼｬ 8.5-18-1.6	1	
6-26	951603-0800	Snap Pin d=8 ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ d=8	1	

Fig. 7 MAGNETO
マグネト



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部　品　名	Q'ty／個数 M90A	Remarks 備　　考
7-1	3B7-06101-1	Flywheel W/Ring Gear ﾌﾗｲﾎｲｰﾙ (W/ﾘﾝｸﾞｷﾞﾔ)	1	F4T421-71
7-2	3B7-06103-3	Coil Plate Ass'y W/Alternator ｺｲﾙﾌﾟﾚｰﾄｱｯｼ (W/ｵﾙﾀﾈｰﾀ)	1	
7-3	3B7-06130-2	* Pulsar Coil & Plate Ass'y * ﾊﾟﾙｻｺｲﾙ&ﾌﾟﾚｰﾄｱｯｼ	1	
7-4	3B7-06131-0	* Pulsar Holder * ﾊﾟﾙｻﾎﾙﾀﾞ	1	
7-5	3B7-06120-1	* Exciter Coil * ｴｷｻｲﾀｺｲﾙ	1	
7-6	921521-6630	* Screw * ｽｸﾘｭ	6	
7-7	3B7-06123-1	* Alternator Ass'y * ｵﾙﾀﾈｰﾀｱｯｼ	1	
7-8	3B7-06135-0	* Holder * ﾎﾙﾀﾞ ﾏｸﾞﾈﾄｺｰﾄﾞ	1	
7-9	921521-0406	* Screw * ｽｸﾘｭ	2	
7-10	3B7-06132-0	* Clamp * ｸﾗﾝﾌﾟ ﾊﾟﾙｻ	2	
7-11	921521-6406	* Screw * ｽｸﾘｭ	2	
7-12	3B7-06133-0	* Band * ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ	4	
7-13	346-63722-2	Guide Plate ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	
7-14	910121-6616	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	4	
7-15	334-00131-0	Key ｷｰ ﾏｸﾞﾈﾄ	1	
7-16	353-00132-0	Nut 18-P1.5 ﾅｯﾄ 18-P1.5	1	
7-17	353-00133-0	Washer 19-34-3 ﾜｯｼｬ 19-34-3	1	
7-18	921503-6510	Screw ｽｸﾘｭ	3	
7-19	3B7-63723-0	Setting Ring ｾｯﾃｨﾝｸﾞﾘﾝｸﾞ	1	
7-20	3B7-05244-0	Ball Joint ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ C	1	
7-21	941303-0600	Spring Washer ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	1	
7-22	951703-0500	Snap Retainer d=5 ｽﾅｯﾌﾟﾘﾃｰﾅ d=5	1	
7-23	3C7-06301-0	Ring Gear Cover ﾘﾝｸﾞｷﾞﾔｶﾊﾞｰ	1	
7-24	3C7-72182-2	Caution Decal (C) ｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ (CE-C)	1	
7-25	910103-0616	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	
7-26	910103-0625	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	
7-27	3GF-06304-0	Collar ｶﾗｰ	4	
7-28	3B7-06305-0	Rubber Mount 9-16-4.3 ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ 9-16-4.3	4	

Fig. 8 ELECTRIC PARTS (C.D. UNIT)
エレクトリックパーツ (C.D. ユニット)




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部　品　名	Q'ty／個数 M90A	Remarks 備　　考
8-1	3B7-06901-2	Bracket ﾌﾞﾗｹｯﾄ ｴﾚｸﾄﾘｯｸ	1	
8-2	910103-0625	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	
8-3	930103-0600	Nut ﾅｯﾄ	1	
8-4	3B7-63734-0	Stopper Damper ｽﾄｯﾊﾟﾀﾞﾝﾊﾟ	1	
8-5	346-67115-0	Washer 6.5-21-1 ﾜｯｼｬ 6.5-21-1	3	
8-6	346-67113-0	Mount 8.5-14-2.5 ﾏｳﾝﾄ ﾓｰﾀｶﾊﾞｰﾛｱ 8.5-14-2.5	3	
8-7	3B7-06920-0	Rubber Mount 8.5-14-2.5 ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ 8.5-14-2.5	3	
8-8	346-67114-1	Spacer 6.2-9-15.7 ｽﾍﾟｰｻ 6.2-9-15.7	3	
8-9	3B7-06160-2	CD Unit CDﾕﾆｯﾄ	1	F8T20571
8-10	3B7-06165-0	CD Unit Band CDﾕﾆｯﾄﾊﾞﾝﾄﾞ	1	
8-11	3B7-06048-0	Ignition Coil Ass'y W/Label ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝｺｲﾙｱｯｼ (W/ﾃﾞｶｰﾙ)	1	
8-12	346-06999-0	* Plug Cap W/Resistance *ﾌﾟﾗｸﾞｷｬｯﾌﾟ (W/ﾚｼﾞｽﾀﾝｽ)	1	STD
8-13	3C8-72181-0	* Caution Decal (B) *ｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ B	1	
8-14	3B7-06040-0	Ignition Coil W/R-Cap ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝｺｲﾙ (W/ｷｬｯﾌﾟ)	2	
8-15	346-06999-0	* Plug Cap W/Resistance *ﾌﾟﾗｸﾞｷｬｯﾌﾟ (W/ﾚｼﾞｽﾀﾝｽ)	1	STD
8-16	910103-5620	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	7	
8-17	3B7-76142-1	Ground Cable L=120 ｱｰｽｺｰﾄﾞ (AV2) L=120	1	
8-18	353-76213-0	Spare Fuse 20A ｽﾍﾟｱﾋｭｰｽﾞ 20A	1	
8-19	353-06972-0	Clamp 7-80P ｸﾗﾝﾌﾟ 7-80P	1	
8-20	910103-6612	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	
8-21	910103-6630	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	3	
8-22	346-67115-0	Washer 6.5-21-1 ﾜｯｼｬ 6.5-21-1	3	
8-23	3B7-06902-1	Cover ｶﾊﾞｰ ｴﾚｸﾄﾘｯｸﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	
8-24	3B7-72028-1	Wiring Diagram Decal ﾜｲﾔﾘﾝｸﾞﾀﾞｲﾔｸﾞﾗﾑﾃﾞｶｰﾙ	1	
8-25	910103-7620	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	
8-26	3C7-06921-0	Plug Cap W/Resistance ﾌﾟﾗｸﾞｷｬｯﾌﾟ (W/ﾚｼﾞｽﾀﾝｽ)	3	OPT

Fig. 9 ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)
エレクトリックパーツ（スタータモータ）

コード色 Cord Colors

B	:黒	Black
Br	:茶	Brown
B/W	:黒/白	Black/White
B/Y	:黒/黄	Black/Yellow
G	:緑	Green
L	:青	Blue
Lg	:ライトグリーン	Light green
O	:オレンジ	Orange
P	:ピンク	Pink
R	:赤	Red
Sb	:空	Sky blue
W	:白	White
W/G	:白/緑	White/Green
W/Y	:白/黄	White/Yellow
Y	:黄	Yellow




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部　品　名	Q'ty／個数 M90A	Remarks 備　　考
9-1	3B7-76065-5	Rectifier Complete ﾚｸﾁﾌｧｲﾔｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ	1	
9-2	910103-5625	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	
9-3	309-06972-0	Clamp 6.5-47.5P ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P	1	
9-4	346-76040-0	Starter Solenoid ｽﾀｰﾀｿﾚﾉｲﾄﾞ	1	
9-5	910103-6616	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	
9-6	3C8-72580-0	PTTSolenoid Switch (A) PTTｿﾚﾉｲﾄﾞｽｲｯﾁ (A)	1	UP
9-7	3C8-72581-0	PTTSolenoid Switch (B) PTTｿﾚﾉｲﾄﾞｽｲｯﾁ (B)	1	DN
9-8	3C8-72583-1	Solenoid Switch Cord (B) L=150 ｿﾚﾉｲﾄﾞｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ (B) L=150	2	
9-9	3B7-72582-1	Solenoid Switch Cord (A) L=150 ｿﾚﾉｲﾄﾞｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ (A) L=150	1	
9-10	3C7-72583-0	Solenoid Switch Cord (B) L=150 ｿﾚﾉｲﾄﾞｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ (B) L=150	1	
9-11	3A3-76145-0	Terminal Cap ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ ｽﾀｰﾀ	4	
9-12	3B7-76110-0	Cord Ass'y ｺｰﾄﾞｱｯｼ A	1	
9-13	3C7-76062-1	Fuse Wire Ass'y L=450 ﾋｭｰｽﾞﾜｲﾔｱｯｼ L=450	1	
9-14	353-76010-4	Starter Motor Ass'y ｽﾀｰﾀﾓｰﾀｱｯｼ	1	S114-667
9-15	353-76012-3	* Positive Brush *ﾌﾞﾗｼ (+)	1	
9-16	353-76013-3	* Negative Brush *ﾌﾞﾗｼ (-)	2	
9-17	353-76017-1	* Brush Spring *ﾌﾞﾗｼｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	4	
9-18	353-76015-1	* Pinion Ass'y *ﾋﾟﾆｵﾝｱｯｼ	1	
9-19	910103-6835	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	
9-20	353-76007-1	Damper ﾀﾞﾝﾊﾟ ｽﾀｰﾀﾓｰﾀ	2	
9-21	353B76009-2	Starter Motor Band ｽﾀｰﾀﾓｰﾀﾊﾞﾝﾄﾞ	1	
9-22	9101E3-5840	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	
9-23	910103-0820	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	
9-24	940103-0800	Washer ﾜｯｼｬ	1	
9-25	3B7-76141-1	Starter Cable L=400 ｽﾀｰﾀｹｰﾌﾞﾙ L=400	1	
9-26	3A3-76145-0	Terminal Cap ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ ｽﾀｰﾀ	2	
9-27	3B7-76120-2	Battery Cable L=3000 ﾊﾞｯﾃﾘｹｰﾌﾞﾙ L=3000	1	
9-28	3B7-76145-0	Terminal Cap ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	1	
9-29	353-76050-2	Choke Solenoid ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞ	1	
9-30	353-76073-0	* Plunger *ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞ	1	

Fig. 9 ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)
エレクトリックパーツ（スタータモータ）


コード色 Cord Colors

B	:黒	Black
Br	:茶	Brown
B/W	:黒/白	Black/White
B/Y	:黒/黄	Black/Yellow
G	:緑	Green
L	:青	Blue
Lg	:ライトグリーン	Light green
O	:オレンジ	Orange
P	:ピンク	Pink
R	:赤	Red
Sb	:空	Sky blue
W	:白	White
W/G	:白/緑	White/Green
W/Y	:白/黄	White/Yellow
Y	:黄	Yellow




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部　品　名	Q'ty／個数 M90A	Remarks 備　　考
9-31	353-76057-2	Choke Solenoid Hook ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞﾌｯｸ	1	
9-32	951403-0312	Spring Pin 3-12 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3-12	1	
9-33	910103-6625	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	
9-34	122-35083-0	Rubber Mount 9-23-4 ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ 9-23-4	4	
9-35	353-76079-0	Collar 6.2-9-9.3 ｶﾗｰ 6.2-9-9.3	2	
9-36	346-67115-0	Washer 6.5-21-1 ﾜｯｼｬ 6.5-21-1	4	
9-37	3B7-76172-1	Overheat Sensor Ass'y ｵｰﾊﾞﾋｰﾄｾﾝｻｱｯｼ	1	
9-38	3B7-76180-3	Pressure Switch Ass'y ﾌﾟﾚｯｼｬｽｲｯﾁｱｯｼ	1	
9-39	921503-6314	Screw ｽｸﾘｭ	2	
9-40	921503-7414	Screw ｽｸﾘｭ	7	
9-41	921503-6410	Screw ｽｸﾘｭ	2	
9-42	910103-6630	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	
9-43	346-67113-0	Mount 8.5-14-2.5 ﾏｳﾝﾄ ﾓｰﾀｶﾊﾞｰ 8.5-14-2.5	2	
9-44	3B7-06920-0	Rubber Mount 8.5-14-2.5 ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ 8.5-14-2.5	2	
9-45	346-67114-1	Spacer 6.2-9-15.7 ｽﾍﾟｰｻ 6.2-9-15.7	2	
9-46	346-67115-0	Washer 6.5-21-1 ﾜｯｼｬ 6.5-21-1	2	
9-47	98AB-70-250	Hose ﾎｰｽ	1	98AB-701000
9-48	345-70114-1	Clip φ11.3 ｸﾘｯﾌﾟ φ11.3	2	

Fig. 10 OIL PUMP (AUTO MIXING)
オイルポンプ（オートミキシング）




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部　品　名	Q'ty／個数 M90A	Remarks 備　　考
10-1	3B7-09000-1	Oil Pump Ass'y ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟｱｯｼ	1	
10-2	3B7-09002-0	* O-Ring 1.6-19.2 * Oﾘﾝｸﾞ 1.6-19.2	1	
10-3	3B7-09004-0	* Air Vent Bolt * ｴｱﾍﾞﾝﾄﾎﾞﾙﾄ	1	
10-4	3B7-09006-0	* Washer * ﾜｯｼｬ	1	
10-5	3B7-09050-0	Oil Pump Bolt ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟﾎﾞﾙﾄ	2	
10-6	941303-0600	Spring Washer ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	
10-7	3B7-09065-0	Oil Pump Driven Gear ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟﾄﾞﾘﾌﾞﾝｷﾞﾔ	1	
10-8	3B7-09069-0	Bushing 9-20-20.8 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 9-20-20.8	1	
10-9	99AA-4-0480	Pipe ﾊﾟｲﾌﾟ	1	99AA-4-1000
10-10	3C7-09056-1	Clip φ8.5 ｸﾘｯﾌﾟ φ8.5	2	
10-11	3B7-09053-1	Oil Pump Rod ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟﾛｯﾄﾞ	1	
10-12	3B7-05243-0	Ball Joint Connector ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀ	2	
10-13	930103-0500	Nut ﾅｯﾄ	2	
10-14	951703-0500	Snap Retainer d=5 ｽﾅｯﾌﾟﾘﾃｰﾅ d=5	2	
10-15	3B7-71010-2	Oil Tank ｵｲﾙﾀﾝｸ	1	
10-16	3C8-71015-0	Oil Filler Cap ｵｲﾙﾌｨﾗｷｬｯﾌﾟ	1	
10-17	3C8-71016-0	Gasket 36-52-2 ｶﾞｽｹｯﾄ 36-52-2	1	
10-18	3C8-71017-0	Cap Hook ｷｬｯﾌﾟﾌｯｸ ﾀﾝｸ	1	
10-19	3C8-71018-0	Oil Tank Cap Check Valve ｵｲﾙﾀﾝｸﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	1	
10-20	3B7-71020-1	Oil Level Sensor ｵｲﾙﾚﾍﾞﾙｾﾝｻ	1	
10-21	910103-0630	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	3	
10-22	346-67115-0	Washer 6.5-21-1 ﾜｯｼｬ 6.5-21-1	6	
10-23	941303-0600	Spring Washer ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	3	
10-24	346-67113-0	Mount 8.5-14-2.5 ﾏｳﾝﾄ ﾓｰﾀｶﾊﾞｰ 8.5-14-2.5	3	
10-25	3B7-06920-0	Rubber Mount 8.5-14-2.5 ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ 8.5-14-2.5	3	
10-26	346-67114-1	Spacer 6.2-9-15.7 ｽﾍﾟｰｻ 6.2-9-15.7	3	
10-27	3C7-71030-0	Oil Filter Ass'y ｵｲﾙﾌｨﾙﾀｱｯｼ	1	
10-28	3B7-02237-0	* Cup * ｶｯﾌﾟ	1	
10-29	3B7-02235-0	* O-Ring * OﾘﾝｸﾞA	1	
10-30	3C7-71033-0	* Filter * ﾌｨﾙﾀ	1	

Fig. 10 OIL PUMP (AUTO MIXING)
オイルポンプ（オートミキシング）




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部　品　名	Q'ty／個数 M90A	Remarks 備　　考
10-31		3B7-02236-0	＊O-Ring ＊OﾘﾝｸﾞB	1	
10-32		3T5-02239-0	Plate ﾌﾟﾚｰﾄ ﾌｨﾙﾀ	1	
10-33		910103-6614	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	
10-34		930103-0800	Nut ﾅｯﾄ	1	
10-35		940103-0800	Washer ﾜｯｼｬ	2	
10-36		99AA-6-0540	Pipe ﾊﾟｲﾌﾟ	1	99AA-6-1000
10-37		99AA-6-0735	Pipe ﾊﾟｲﾌﾟ	1	99AA-6-1000
10-38		3AB-35143-0	Clip φ9.4 ｸﾘｯﾌﾟ φ9.4	4	

Fig. 11 DRIVE SHAFT HOUSING
ドライブシャフトハウジング




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部　品　名	Q'ty／個数 M90A	Remarks 備　　考
11-1	3B7Q01301-0	Engine Basement ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽ	1	
11-2	3B7-67179-0	Drain Plug (Engine Basement) ﾄﾞﾚﾝﾌﾟﾗｸﾞ (ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽ)	2	
11-3	3B7-67116-0	Engine Basement Seal L=690 ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽｼｰﾙ L=690	1	
11-4	3B7Q61192-4	Drive Shaft Housing (L) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ (L)	1	
11-5	3B7-61017-3	Bolt 8-105 ﾎﾞﾙﾄ 8-105	6	
11-6	3B7-61018-2	Bolt 8-115 ﾎﾞﾙﾄ 8-115	2	
11-7	9401E3-0800	Washer ﾜｯｼｬ	8	
11-8	3B7-61012-2	Drive Shaft Housing Gasket ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｶﾞｽｹｯﾄ	1	
11-9	3B7Q61110-0	Extension Housing ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1	for Transom “UL”
11-10	3T1-60001-1	Bolt 8-35 ﾎﾞﾙﾄ 8-35	3	for Transom “UL”
11-11	3B7-60001-5	Bolt 10-40 ﾎﾞﾙﾄ 10-40	2	for Transom “UL”
11-12	3B7-61112-1	Stud 10-165 ｽﾀｯﾄﾞ 10-165	1	for Transom “UL”
11-13	9401E3-0800	Washer ﾜｯｼｬ	4	for Transom “UL”
11-14	9402E3-1000	Washer ﾜｯｼｬ	3	for Transom “UL”
11-15	9153E3-0825	Stud ｽﾀｯﾄﾞ	1	for Transom “UL”
11-16	930103-0800	Nut ﾅｯﾄ	1	for Transom “UL”
11-17	3B7-61114-0	Nut 10-P1.25 ﾅｯﾄ 10-P1.25	1	for Transom “UL”
11-18	345-01111-0	Dowel Pin 6-12 ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 6-12	4	
11-19	910103-5635	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	
11-20	3B7-02311-0	Exhaust Pipe ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｲﾌﾟ	1	
11-21	9101F4-0635	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	7	
11-22	940103-0600	Washer ﾜｯｼｬ	7	
11-23	941303-0600	Spring Washer ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	7	
11-24	3B7-02312-2	Exhaust Pipe Gasket ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｲﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ	1	
11-25	3B7-61181-2	Exhaust Housing Gasket ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｶﾞｽｹｯﾄ	1	
11-26	3B7-61186-0	Reverse Gas Passage Pipe ﾘﾊﾞｰｽｶﾞｽﾊﾟｯｾｰｼﾞﾊﾟｲﾌﾟ	1	
11-27	3D8-61180-0	Exhaust Housing ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1	
11-28	3B7-61182-1	Grommet ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1	
11-29	3B7-61207-0	Idle Exhaust Port Grommet ｱｲﾄﾞﾙｴｷｿﾞｰｽﾄﾎﾟｰﾄｸﾞﾛﾒｯﾄ	1	
11-30	910103-0830	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	4	

Fig. 11 DRIVE SHAFT HOUSING
ドライブシャフトハウジング




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部　品　名	Q'ty／個数 M90A	Remarks 備　　考
11-31		940203-0800	Washer 8.4-15.5-1.6 ﾜｯｼｬ 8.4-15.5-1.6	4	
11-32		3C7Q61210-1	Apron ｴﾌﾟﾛﾝ	1	
11-33		3C7-61212-0	Grommet ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｽﾌﾟﾗｯｼｭﾊﾟﾝ	1	
11-34		3E0-61213-0	Seal ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1	
11-35		3C7-61216-0	Pad ﾊﾟｯﾄﾞ ｽﾌﾟﾗｯｼｭﾊﾟﾝ	2	
11-36		9101E3-5612	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	4	

Fig. 12 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)
ギヤケース（ドライブシャフト）




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部　品　名	Q'ty／個数 M90A	Remarks 備　　考
12-1		3B7Q60000-4	Gear Case Ass'y ｷﾞﾔｹｰｽｱｯｼ	1	
12-2		3B7-60102-0	* Roller Bearing 25.4-33.3-31.8 * ﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 25.4-33.3-31.8	1	
12-3		332-60005-2	Plug ﾌﾟﾗｸﾞ	2	
12-4		332-60006-0	Gasket 8.1-15-1 ｶﾞｽｹｯﾄ 8.1-15-1	2	
12-5		940103-0800	Washer ﾜｯｼｬ	5	Trim Tab X1, Pump Case X4
12-6		3B7-60012-1	Gear Case Plate ｷﾞﾔｹｰｽ ﾌﾟﾚｰﾄ	1	
12-7		9216E3-0614	Screw ｽｸﾘｭ	3	
12-8		3B7-60013-0	Gear Case Plate Plug ｷﾞﾔｹｰｽﾌﾟﾚｰﾄﾌﾟﾗｸﾞ	1	
12-9		3B7-60015-1	Plug ﾌﾟﾗｸﾞ ｳｫｰﾀ	1	
12-10		3B7-60016-1	Gasket 10.1-15-1 ｶﾞｽｹｯﾄ 10.1-15-1	1	
12-11		3B7-64020-0	Bevel Gear B ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ B	1	
12-12	1	353-64014-0	Shim 52-60.5-0.3 ｼﾑ 52-60.5-0.3	A	
12-12	2	353-64015-0	Shim 52-60.5-0.15 ｼﾑ 52-60.5-0.15	A	
12-12	3	353-64016-0	Shim 52-60.5-0.1 ｼﾑ 52-60.5-0.1	A	
12-13		3B7-64027-0	Nut ﾅｯﾄ ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ B	1	
12-14	1	3B7-64302-1	Drive Shaft (L) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ (L)	1	for Transom "L"
12-14	2	3B7-64303-1	Drive Shaft (UL) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ (UL)	1	for Transom "UL"
12-15		3B7-60213-0	Tapered Roller Bearing 32305 ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 32305	1	
12-16		353-64327-0	Drive Shaft Spring ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
12-17		3B7-65021-2	Water Pump Impeller ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ	1	
12-18		3B7-65022-0	Key ｷｰ ﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ	1	
12-19		3B7-65016-0	Pump Case Sub-Ass'y (Upper) ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｻﾌﾞｱｯｼ (ｱｯﾊﾟ)	1	
12-20		3B7-65238-0	Pump Case Liner ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾗｲﾅ ｸﾛﾑﾒｯｷ	1	
12-21		3B7-65014-0	Water Pipe Seal (Lower) ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｼｰﾙ (ﾛﾜ)	1	
12-22		3B7-65018-0	Pump Case Gasket ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ	1	
12-23		3B7-65017-2	Pump Case (Lower) ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽ (ﾛﾜ)	1	
12-24		3C7-60223-1	Oil Seal 22-42-7 ｵｲﾙｼｰﾙ 22-42-7	2	
12-25		346-64084-0	Shim 35-41.9-0.5 ｼﾑ 35-41.9-0.5	1	
12-26		3B7-65015-0	O-Ring 3.1-54.4 Oﾘﾝｸﾞ 3.1-54.4	1	
12-27		334-65012-0	Dowel Pin 4-10 ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 4-10	2	

Fig. 12 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)
ギヤケース（ドライブシャフト）




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部　品　名	Q'ty／個数 M90A	Remarks 備　　考
12-28		9161E3-0880	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	4	
12-29		3B7-65239-0	Water Pump Guide Plate ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ ｸﾛﾑﾒｯｷ	1	
12-30		3B7-65029-0	Guide Plate Gasket ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ	1	
12-31		3B7-64328-0	Drive Shaft Spring Guide ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞ	1	
12-32		3B7-66011-1	Clutch Cam ｸﾗｯﾁｶﾑ	1	
12-33	1	3B7-66013-1	Cam Rod (L) ｶﾑﾛｯﾄﾞ L	1	for Transom “L”
12-33	2	3B7-66014-1	Cam Rod (UL) ｶﾑﾛｯﾄﾞ UL	1	for Transom “UL”
12-34		951403-3510	Spring Pin 3.5-10 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3.5-10	1	
12-35		3B7-66031-1	Cam Rod Bushing ｶﾑﾛｯﾄﾞﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1	
12-36		345-66021-0	O-Ring 1.9-6.8 Oﾘﾝｸﾞ 1.9-6.8	2	
12-37		3B7-66023-0	O-Ring 3.5-27.7 Oﾘﾝｸﾞ 3.5-27.7	1	
12-38		353-66241-1	Shift Rod Joint ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ	1	
12-39		951403-3516	Spring Pin 3.5-16 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3.5-16	2	
12-40		353-66024-0	Stopper ｽﾄｯﾊﾟ ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1	
12-41		910103-6612	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	
12-42		3T1-60001-1	Bolt 8-35 ﾎﾞﾙﾄ 8-35	4	
12-43		3B7-60001-5	Bolt 10-40 ﾎﾞﾙﾄ 10-40	3	
12-44		9401E3-0800	Washer ﾜｯｼｬ	4	
12-45		9402E3-1000	Washer ﾜｯｼｬ	3	
12-46		3C7-60017-0	Nipple 6-1/8 ﾆｯﾌﾟﾙ 6-1/8	1	for EP Type
12-47		3B7-60027-0	Plug 6-1/8 ﾌﾟﾗｸﾞ 6-1/8	1	for EF Type
12-48	1	98AL-40-800	Hose ﾎｰｽ	1	EP Type for Transom “L” 98AL-401000
12-48	2	98AL-40-920	Hose ﾎｰｽ	1	EP Type for Transom “UL” 98AL-401000
12-49		3C7-60018-0	Nipple 6-6 ﾆｯﾌﾟﾙ 6-6	1	for EP Type
12-50		353-84398-0	Band 100 ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ 100	2	for EP Type
12-51		346-65204-0	Water Pipe Auxiliary Mount ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｵｳｷｼﾘｱﾘﾏｳﾝﾄ	1	Water Pipe Locking Rubber
12-52		951403-3516	Spring Pin 3.5-16 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3.5-16	1	
12-53	1	3B7-65110-0	Water Pipe (L) ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ (L)	1	for Transom “L”
12-53	2	3B7-65120-0	Water Pipe (UL) ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ (UL)	1	for Transom “UL”
12-54		345-65206-0	Water Pipe Seal (Upper) ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｼｰﾙ (ｱｯﾊﾟ)	1	

Fig. 12 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)
ギヤケース（ドライブシャフト）




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部　品　名	Q'ty／個数 M90A	Remarks 備　　考
12-55		345-65205-0	Collar 18-20-4.5 カラー 18-20-4.5	1	
12-56		3C7-60205-1	Water Strainer Set ウォータストレーナセット	1	
12-57		921503-0445	* Screw * スクリュ	1	
12-58		930403-0400	* Nylon Nut 4-P0.7 * ナイロンナット 4-P0.7	1	

Fig. 13 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)
ギヤケース（プロペラシャフト）




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部　品　名	Q'ty／個数 M90A	Remarks 備　　考
13-1		3C7-60215-0	Tapered Roller Bearing 30209 ﾃｰﾊﾟｰﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 30209	1	
13-2		3B7-60217-1	Trim Tab ﾄﾘﾑﾀﾌﾞ	1	
13-3		3B7-60219-0	Trim Tab Gasket ﾄﾘﾑﾀﾌﾞｶﾞｽｹｯﾄ	1	
13-4		915303-0825	Stud ｽﾀｯﾄﾞ	1	
13-5		930403-0800	Nylon Nut 8-P1.25 ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 8-P1.25	1	
13-6		3B7Q87323-1	Propeller Shaft Housing Ass'y ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｱｯｼ	1	
13-7		3B7Q60101-1	* Propeller Shaft Housing *ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1	
13-8		3B7-60211-0	* Roller Bearing 30-40-30 *ﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 30-40-30	1	
13-9		3B7-60111-0	* Oil Seal 30-50-12 *ｵｲﾙｼｰﾙ 30-50-12	1	
13-10		9601-0-6208	* Ball Bearing 6208 *ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6208	1	
13-11		3B7-60103-0	* O-Ring 3.1-94.4 *Oﾘﾝｸﾞ 3.1-94.4	1	
13-12		3C7-60108-2	Pre-Coated Bolt 8-30 ﾌﾟﾚｺｰﾄﾎﾞﾙﾄ 8-30	2	
13-13		3D8-64010-0	Bevel Gear Ass'y (A) ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ A ｱｯｼ	1	
13-14		3B7-64011-0	* Roller Bearing 25-32-26 *ﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 25-32-26	1	
13-15		3T1-64093-0	Bevel Gear C ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ C	1	Line=3
13-16	1	3B7-64015-0	Shim 47-57-0.15 ｼﾑ 47-57-0.15	A	
13-16	2	3B7-64016-0	Shim 47-57-0.1 ｼﾑ 47-57-0.1	A	
13-17	1	3B7-64032-0	Washer t=3.2 ﾜｯｼｬ t=3.2	A	
13-17	2	3B7-64034-0	Washer t=3.0 ﾜｯｼｬ t=3.0	A	
13-17	3	3B7-64035-0	Washer t=2.8 ﾜｯｼｬ t=2.8	A	
13-18	1	3B7-64036-0	Shim 42-50-0.15 ｼﾑ 42-50-0.15	A	
13-18	2	3B7-64037-0	Shim 42-50-0.1 ｼﾑ 42-50-0.1	A	
13-19		3B7-64211-0	Propeller Shaft ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄ	1	
13-20		3T1-64215-1	Clutch ｸﾗｯﾁ	1	
13-21		3B7-64218-0	Pin ﾋﾟﾝ ｸﾗｯﾁ	1	
13-22		3B7-64219-1	Snap ｽﾅｯﾌﾟ ｸﾗｯﾁﾋﾟﾝ	1	
13-23		3T1-64222-0	Spring Retainer ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾃｰﾅ ｸﾗｯﾁ	1	
13-24		346-64221-0	Spring ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｸﾗｯﾁ	1	
13-25		3T1-64223-0	Push Rod ﾌﾟｯｼｭﾛｯﾄﾞ ｸﾗｯﾁ	1	
13-26		3T1-64224-0	Ball ｽﾁｰﾙﾎﾞｰﾙ	3	

Fig. 13 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)
ギヤケース（プロペラシャフト）




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部　品　名	Q'ty／個数 M90A	Remarks 備　　考
13-27	1	3N4B64532-1	Propeller Ass'y (15″) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (15″)	1	STD 3×349×381
13-27	2	3N4B64523-1	Propeller Ass'y (11″) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (11″)	1	OPT 3×355×279
13-27	3	3N4B64527-1	Propeller Ass'y (13″) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (13″)	1	OPT 3×355×330
13-27	4	3N4B64534-1	Propeller Ass'y (16″) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (16″)	1	OPT 3×336×406
13-27	5	3N4B64536-1	Propeller Ass'y (17″) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (17″)	1	OPT 3×336×432
13-27	6	3N4B64541-1	Propeller Ass'y (19″) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (19″)	1	OPT 3×330×483
13-27	7	3N4B64545-1	Propeller Ass'y (21″) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (21″)	1	OPT 3×324×533
13-28		3Y9-64238-0	* Propeller Hub Kit * ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾊﾌﾞｷｯﾄ	1	
13-29		3E0-64235-0	** Forward Thrust Washer ** ﾌｫﾜｰﾄﾞ ｽﾗｽﾄﾜｯｼｬ	1	
13-30		353-64121-0	Propeller Nut ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾅｯﾄ	1	
13-31		345-64124-0	Washer 17-32-3 ﾜｯｼｬ 17-32-3	1	
13-32		951503-0325	Split Pin 3-25 ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ 3-25	1	

Fig. 14 BRACKET
ブラケット




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部　品　名	Q'ty／個数 M90A	Remarks 備　　考
14-1		3E0-62191-1	Swivel Bracket Shaft Ass'y ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄｼｬﾌﾄｱｯｼ	1	Bracket Bolt
14-2		346-62124-1	Nylon Nut 7/8 ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 7/8	1	
14-3		344-67177-1	Grease Fitting ｸﾞﾘｽﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ	1	for EP Type
14-4		940103-0600	Washer ﾜｯｼｬ	1	for EP Type
14-5		3E0Q62112-0	Clamp Bracket (R) ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ (R)	1	Stern Bracket (Right) Starboard Side
14-6		3E0Q62113-1	Clamp Bracket (L) ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ (L)	1	Stern Bracket (Left) Port Side
14-7		9102E3-1020	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	
14-8		9402E3-1000	Washer ﾜｯｼｬ	2	
14-9		3E0-62121-1	Thrust Rod ｽﾗｽﾄﾛｯﾄﾞ	1	
14-10		3B7-62129-1	Pin ﾋﾟﾝ ｽﾗｽﾄﾛｯﾄﾞ	1	
14-11		346-62127-0	Cap Nut ｷｬｯﾌﾟﾅｯﾄ ﾌﾞﾗｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	2	for EF Type
14-12		3E0Q62313-3	Swivel Bracket Ass'y ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄｱｯｼ	1	
14-13		344-67177-1	* Grease Fitting * ｸﾞﾘｽﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ	4	
14-14		3E0-62116-1	Washer 25.7-50-1 ﾜｯｼｬ 25.7-50-1	2	
14-15		3E0-62126-0	Bushing 25.6-28.6-40 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 25.6-28.6-40	2	
14-16		3B7Q62010-1	Steering Shaft Ass'y ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｼｬﾌﾄｱｯｼ	1	
14-17		3B7-62414-0	Seal Ring ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｼｬﾌﾄ	1	
14-18		3B7-62417-0	Bushing 32-40-45 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 32-40-45	2	
14-19		3B7-62423-1	Thrust Plate (Upper) ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ (ｱｯﾊﾟ)	2	
14-20		945103-3200	C-Ring Cﾘﾝｸﾞ	1	
14-21		3B7-62415-0	O-Ring 4.5-32 Oﾘﾝｸﾞ 4.5-32	1	
14-22	1	3B7-62095-0	Steering Arm Damper L=20 ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｱｰﾑﾀﾞﾝﾊﾟ L=20	1	for Transom "L"
14-22	2	3B7-62096-0	Steering Arm Damper L=40 ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｱｰﾑﾀﾞﾝﾊﾟ L=40	1	for Transom "UL"
14-23		3B7-61301-0	Rubber Mount (Upper) ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ (ｱｯﾊﾟ)	2	
14-24		3B7-61307-2	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	
14-25		3C7-61338-0	Damper 21-36-5 ﾀﾞﾝﾊﾟ 21-36-5	2	
14-26		3B7-61335-0	Washer 11.5-32.3 ﾜｯｼｬ 11.5-32.3	2	
14-27		3B7-61341-1	Mount Holding Plate (Upper) ﾏｳﾝﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ (ｱｯﾊﾟ)	1	Rubber Mount Cap (Upper)
14-28		9101E3-5835	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	3	
14-29		3B7-61339-0	Damper (Upper) ﾀﾞﾝﾊﾟ (ｱｯﾊﾟ)	1	

Fig. 14 BRACKET
ブラケット




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部　品　名	Q'ty／個数 M90A	Remarks 備　　考
14-30	910103-0625	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	
14-31	3C8-66308-0	Washer 6-16-1.5 ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	1	
14-32	3B7Q61411-2	Mount Bracket ﾏｳﾝﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	
14-33	353-61302-1	Rubber Mount (Lower) ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ (ﾛﾜ)	2	
14-34	353-61321-3	Bolt ﾎﾞﾙﾄ ﾏｳﾝﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ	2	
14-35	353-61334-0	Washer 13-34-3 ﾜｯｼｬ 13-34-3	2	
14-36	3C7-61338-0	Damper 21-36-5 ﾀﾞﾝﾊﾟ 21-36-5	2	
14-37	353-61315-1	Washer 12.2-25-2 ﾜｯｼｬ ﾏｳﾝﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ 12.2-25-2	2	
14-38	3B7-61324-0	Nut 12-P1.5 ﾅｯﾄ 12-P1.5	2	
14-39	9402E3-1200	Washer ﾜｯｼｬ	2	
14-40	3B7Q61342-0	Mount Holding Plate (Lower) ﾏｳﾝﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ (ﾛﾜ)	2	Rubber Mount Cap (Lower)
14-41	3N4-61343-0	Bolt 8-25 ﾎﾞﾙﾄ 8-25	4	
14-42	353-61336-0	Damper (Lower) ﾀﾞﾝﾊﾟ (ﾛﾜ)	1	
14-43	3C7-60218-2	Anode ｱﾉｰﾄﾞ	1	
14-44	910103-6630	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	
14-45	398-62396-1	Ground L=130 ｱｰｽﾜｲﾔ L=130	1	
14-46	910103-5612	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	
14-47	3A3-62396-1	Ground L=110 ｱｰｽﾜｲﾔ L=110	1	
14-48	9101E3-5612	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	
14-49	3C8-62396-1	Ground L=210 ｱｰｽﾜｲﾔ L=210	1	
14-50	3Y9-62431-1	Tilt Stopper Ass'y ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟｱｯｼ	1	
14-51	951403-3516	* Spring Pin 3.5-16 * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3.5-16	1	
14-52	3T1-61315-0	* Washer 10.5-18-2 * ﾜｯｼｬ 10.5-18-2	2	
14-53	3Y9-62433-0	* Tilt Stopper Grip * ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟｸﾞﾘｯﾌﾟ	1	
14-54	3E0-62473-1	Tilt Stopper Spring ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
14-55	353-63207-0	Collar 10.2-12-12 ｶﾗｰ 10.2-12-12	2	
14-56	3E0-84905-0	Drag Link Ass'y ﾄﾞﾗｯｸﾞﾘﾝｸｱｯｼ H	1	for EP Type
14-57	3E0-84914-0	* Spacer * ｽﾍﾟｰｻ ﾄﾞﾗｯｸﾞﾘﾝｸH	1	
14-58	3E0-84917-0	* Bolt 3/8-50 * ﾎﾞﾙﾄ 3/8-50	1	
14-59	353-84918-0	* Nylon Nut 3/8 * ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 3/8	2	

Fig. 14 BRACKET
ブラケット




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部　品　名	Q'ty／個数 M90A	Remarks 備　　考
14-60	353-84916-0	* Washer 9.6-18-2 * ﾜｯｼｬ 9.6-18-2	3	
14-61	3F3-84908-0	* Seal Ring * ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ ﾄﾞﾗｯｸﾞﾘﾝｸ	1	
14-62	3E0-77150-1	PTTAss'y PTTｱｯｼ	1	
14-63	309-06972-0	Clamp 6.5-47.5P ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P	1	
14-64	3C8-77071-1	Cylinder Pin (Upper) ｼﾘﾝﾀﾞﾋﾟﾝｱｯﾊﾟ	1	
14-65	345-05122-1	Washer 6.5-23-1.5 ﾜｯｼｬ 6.5-23-1.5	1	
14-66	9101E3-0612	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	
14-67	3C8-77075-0	Bushing 18-24-19 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 18-24-19	2	
14-68	3E0-77076-0	Bushing 18-20-20.5 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 18-20-20.5	2	
14-69	369-60218-1	Anode ｱﾉｰﾄﾞ	1	
14-70	910103-5616	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	
14-71	3T1-72574-0	Trim Sensor L=1700 ﾄﾘﾑｾﾝｻ L=1700	1	for EP Type
14-72	9101E3-0620	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	
14-73	3R0-66308-0	Washer 6-16-1.5 ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	2	
14-74	353-84398-0	Band 100 ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ 100	2	
14-75	309-06972-0	Clamp 6.5-47.5P ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P	1	
14-76	910103-0612	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	
14-77	3B7-77085-1	Bolt 12-20 P1.75 ﾎﾞﾙﾄ 12-20 P1.75	2	
14-78	940103-1200	Washer ﾜｯｼｬ	2	
14-79	3E0-77101-1	Cylinder Pin (Lower) ｼﾘﾝﾀﾞﾋﾟﾝ (ﾛﾜ)	1	
14-80	346-62412-1	Washer 22.6-30-2 ﾜｯｼｬ 22.6-30-2	2	
14-80a	945103-2200	C-Ring d=22 Cﾘﾝｸﾞ d=22	2	
14-81	3E0-77103-0	Bushing 22-25.4-23.5 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 22-25.4-23.5	4	
14-82	345-06915-0	Clamp 6.5-14L ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-14L	1	
14-83	9215E3-5612	Screw ｽｸﾘｭ	1	
14-84	910103-0612	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	for EF Type
14-85	3T1-72573-0	Extension Cord (Trim Sensor) L=6000 ｴｸﾃﾝｼｮﾝｺｰﾄﾞ (ﾄﾘﾑｾﾝｻ) L=6000	1	for EP Type

Fig. 15 POWER TRIM & TILT (PTT)
パワートリム＆チルト（PTT）




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部　品　名	Q'ty／個数 M90A	Remarks 備　　考
15-1	3E0-77180-2	Motor Ass'y ﾓｰﾀｱｯｼ	1	
15-2	3E0-77195-0	* Yoke Ass'y *ﾖｰｸｱｯｼ	1	
15-3	3E0-77190-0	* Armature Ass'y *ｱｰﾏﾁｭｱｱｯｼ	1	
15-4	353-77182-1	* O-Ring *Oﾘﾝｸﾞ ﾓｰﾀ	1	
15-5	3E0-77192-0	* Motor Bracket Ass'y *ﾓｰﾀﾌﾞﾗｹｯﾄｱｯｼ	1	
15-6	3E0-77183-0	** Brush **ﾌﾞﾗｼ	1	
15-7	353-77191-0	** Breaker **ﾌﾞﾚｰｶ	1	
15-8	3E0-77184-0	** Brush Spring **ﾌﾞﾗｼｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2	
15-9	3E0-77199-1	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	4	
15-10	3E0-77430-1	Pump ﾎﾟﾝﾌﾟ	1	
15-11	3E0-77434-0	* Filter *ﾌｨﾙﾀ	1	
15-12	3E0-77163-0	Coupling ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾎﾟﾝﾌﾟ	1	
15-13	3B7-77167-0	O-Ring 1.8-69.6 Oﾘﾝｸﾞ 1.8-69.6	1	
15-14	3E0-77176-1	Manual Valve ﾏﾆｭｱﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	1	
15-15	3B7-77411-0	* O-Ring *Oﾘﾝｸﾞ	1	
15-16	3E0-77407-0	* O-Ring *Oﾘﾝｸﾞ	1	
15-17	3E0-77408-0	* Back-Up Ring *ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
15-18	9450E3-1800	C-Ring Cﾘﾝｸﾞ	1	
15-19	3E0-77365-1	Piston Rod Ass'y ﾋﾟｽﾄﾝﾛｯﾄﾞｱｯｼ	1	
15-20	3E0-77383-0	* O-Ring *Oﾘﾝｸﾞ	1	
15-21	3B7-77375-0	* O-Ring *Oﾘﾝｸﾞ	1	
15-22	3B7-77377-1	Free Piston ﾌﾘｰﾋﾟｽﾄﾝ	1	
15-23	3B7-77375-0	* O-Ring *Oﾘﾝｸﾞ	1	
15-24	3B7-77376-0	* Back-Up Ring *ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
15-25	3E0-77390-0	Trim Piston ﾄﾘﾑﾋﾟｽﾄﾝ	2	
15-26	3B7-77392-0	* O-Ring *Oﾘﾝｸﾞ	2	
15-27	3B7-77393-0	* Back-Up Ring *ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2	
15-28	3E0-77395-0	Rod Guide Sub-Ass'y ﾛｯﾄﾞｶﾞｲﾄﾞｻﾌﾞｱｯｼ ﾄﾘﾑ	2	
15-29	3E0-77398-0	* O-Ring *Oﾘﾝｸﾞ	2	
15-30	3E0-77472-1	Plug ﾌﾟﾗｸﾞ	1	

Fig. 15 POWER TRIM & TILT (PTT)
パワートリム＆チルト（PTT）



Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部　品　名	Q'ty／個数 M90A	Remarks 備　　考
15-31		3B7-77179-0	O-Ring Oﾘﾝｸﾞ	1	
15-32		3E0-77475-0	Filter ﾌｨﾙﾀ	1	
15-33		3E0-77165-0	Reserve Tank ﾘｻﾞｰﾌﾞﾀﾝｸ	1	
15-34		3E0-77168-0	Cap ｷｬｯﾌﾟ	1	
15-35		3E0-77169-0	O-Ring Oﾘﾝｸﾞ	1	
15-36		3E0-77431-1	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	
15-37		3E0-77432-1	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	
15-38		3E0-77167-0	O-Ring Oﾘﾝｸﾞ	6	
15-39		3E0-77557-0	Orifice ｵﾘﾌｨｽ	1	
15-40		3E0-77558-0	Ball ﾎﾞｰﾙ	1	
15-41		3E0-77559-0	Pin ﾋﾟﾝ	1	
15-42		3E0-77479-0	Orifice ｵﾘﾌｨｽ	1	
15-43		3B7-77169-0	O-Ring Oﾘﾝｸﾞ	1	
15-44		3E0-77453-0	Valve Seat ﾊﾞﾙﾌﾞｼｰﾄ	1	
15-45		3E0-77456-0	Filter ﾌｨﾙﾀ	2	

Fig. 16 TILLER HANDLE (F TYPE)
ティラハンドル（F タイプ）




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部　品　名	Q'ty／個数 M90A	Remarks 備　　考
16-1	3N4Q63005-0	Tiller Handle Sub-Ass'y ﾃｨﾗﾊﾝﾄﾞﾙｻﾌﾞｱｯｼ	1	
16-2	3F5Q63011-1	* Tiller Handle * ﾃｨﾗﾊﾝﾄﾞﾙ A	1	
16-3	345-67117-0	* Grommet 17-2.7 * ｸﾞﾛﾒｯﾄ 17-2.7	1	
16-4	353-63029-0	* Screw * ｽｸﾘｭ ﾊﾝﾄﾞﾙｸﾞﾘｯﾌﾟｽﾄｯﾌﾟ	2	
16-5	350-63012-0	* Grip * ｸﾞﾘｯﾌﾟ	1	
16-6	920803-0520	* Screw * ｽｸﾘｭ	1	
16-7	3B7-63041-0	* Throttle Shaft * ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄ	1	
16-8	345-63048-0	* Throttle Shaft Damper * ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄﾀﾞﾝﾊﾟ A	1	
16-9	350-63046-0	* Bushing 8.4-10-11 * ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 8.4-10-11	2	
16-10	3B2-63035-1	* Friction Piece * ﾌﾘｸｼｮﾝﾋﾟｰｽ	1	
16-11	910103-5620	* Bolt * ﾎﾞﾙﾄ	1	
16-12	930103-0600	* Nut * ﾅｯﾄ	1	
16-13	369-72019-1	* Throttle Decal * ｽﾛｯﾄﾙﾃﾞｶｰﾙ	1	
16-14	3B7-63068-0	* Lever * ﾚﾊﾞｰ ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄ	1	
16-15	930403-0400	* Nylon Nut 4-P0.7 * ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 4-P0.7	1	
16-16	951403-0316	* Spring Pin 3-16 * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3-16	1	
16-17	3B7-63604-0	* Throttle Cable Holder * ｽﾛｯﾄﾙｹｰﾌﾞﾙﾎﾙﾀﾞ	1	
16-18	9101E3-5512	* Bolt * ﾎﾞﾙﾄ	2	
16-19	3B7-63203-1	* Bolt 8-105 * ﾎﾞﾙﾄ 8-105	1	
16-20	9401E3-0800	* Washer * ﾜｯｼｬ	2	
16-21	930403-0800	* Nylon Nut 8-P1.25 * ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 8-P1.25	1	
16-22	353-63201-2	Bolt ﾎﾞﾙﾄ ﾊﾝﾄﾞﾙ A	2	
16-23	353-63207-0	Collar 10.2-12-12 ｶﾗｰ 10.2-12-12	2	
16-24	3B7-63600-2	Throttle Wire ｽﾛｯﾄﾙﾜｲﾔ	1	
16-25	3B7-63608-0	Spiral Tube Protector ｽﾊﾟｲﾗﾙﾁｭｰﾌﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀ	1	
16-26	3B7-63736-0	Spring ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｽﾛｯﾄﾙｱｼｽﾄ	1	
16-27	3B7-63737-0	Stay ｽﾃｰ ｽﾛｯﾄﾙｱｼｽﾄ	1	
16-28	3B7Q63051-1	Steering Bracket ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ B	1	
16-29	9161F4-0845	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	
16-30	941303-0800	Spring Washer ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	

Fig. 17 ELECTRIC PARTS (MAIN SWITCH : F TYPE)
エレクトリックパーツ（メインスイッチ：F タイプ）


コード色 Cord Colors

B	:黒	Black
Br	:茶	Brown
B/W	:黒/白	Black/White
B/Y	:黒/黄	Black/Yellow
G	:緑	Green
L	:青	Blue
Lg	:ライトグリーン	Light green
O	:オレンジ	Orange
P	:ピンク	Pink
R	:赤	Red
Sb	:空	Sky blue
W	:白	White
W/G	:白/緑	White/Green
W/Y	:白/黄	White/Yellow
Y	:黄	Yellow




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部　品　名	Q'ty／個数 M90A	Remarks 備　　考
17-1		353-76020-3	Main Switch Ass'y ﾒｲﾝｽｲｯﾁｱｯｼ	1	
17-2	1	3F3-76217-0	* Main Switch Key No.301 * ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ No.301	A	
17-2	2	3F3-76218-0	* Main Switch Key No.302 * ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ No.302	A	
17-2	3	3F3-76219-0	* Main Switch Key No.303 * ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ No.303	A	
17-3		3B7Q76032-2	Switch Box ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1	
17-4		3B7-76035-0	Cover ｶﾊﾞｰ	1	
17-5		3B7-76201-0	Main Switch Panel ﾒｲﾝｽｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ	1	
17-6		921503-5510	Screw ｽｸﾘｭ	4	
17-7		3B7-76171-0	Overheat Buzzer ｵｰﾊﾞﾋｰﾄﾌﾞｻﾞｰ B	1	
17-8		3B7-06305-0	Rubber Mount 9-16-4.3 ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ 9-16-4.3	1	
17-9		910103-0525	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	
17-10		930103-0500	Nut ﾅｯﾄ	1	
17-11		941303-0500	Spring Washer ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	1	
17-12		3B7-76119-0	Cord Ass'y L=2500 ｺｰﾄﾞｱｯｼ C L=2500	1	
17-13		353-72570-1	PTTSwitch Ass'y PTTｽｲｯﾁｱｯｼ	1	
17-14		152-01612-0	* Gasket 12.1-17-0.5 * ｶﾞｽｹｯﾄ 12.1-17-0.5	1	
17-15		353-72546-0	Assist Cord (Red) L=200 ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ (ﾚｯﾄﾞ) L=200	1	
17-16		910103-6625	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	
17-17		3B7-06830-0	Stop Switch Ass'y ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁｱｯｼ	1	
17-18		353-06821-0	* Stop Switch Lanyard Ass'y * ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁﾗﾝﾔｰﾄﾞｱｯｼ	1	
17-19		361-06986-0	Spacer ｽﾍﾟｰｻ ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁ	1	
17-20		3C8-76080-1	Neutral Switch ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁ	1	
17-21		3A3-76081-1	Neutral Switch Bracket ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	
17-22		398-76083-0	Neutral Switch Actuator ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁｱｸﾁｴｰﾀ	1	
17-23		910103-6616	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	3	

Fig. 18 BOTTOM COWL
ボトムカウル




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部　品　名	Q'ty／個数 M90A	Remarks 備　　考
18-1	353Q67100-6	Bottom Cowl ﾎﾞﾄﾑｶｳﾙ	1	Motor Cover (Lower)
18-2	3BA-01138-0	Nipple ﾆｯﾌﾟﾙ ｳｫｰﾀ	1	
18-3	98AB-50-350	Hose ﾎｰｽ	1	98AB-501000
18-4	3B7-76142-1	Ground Cable L=120 ｱｰｽｺｰﾄﾞ (AV2) L=120	1	
18-5	309-06972-0	Clamp 6.5-47.5P ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P	2	
18-6	910103-6612	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	
18-7	345-67113-0	Mount 12-18-2.5 ﾏｳﾝﾄ ﾓｰﾀｶﾊﾞｰﾛｱ 12-18-2.5	8	
18-8	346-67114-1	Spacer 6.2-9-15.7 ｽﾍﾟｰｻ 6.2-9-15.7	4	
18-9	3B7-67164-0	Grommet ｸﾞﾛﾒｯﾄ A　ﾛﾜｶﾊﾞｰ	1	
18-10	353-67165-0	Grommet ｸﾞﾛﾒｯﾄ B　ﾛﾜｶﾊﾞｰ	1	
18-11	353-67166-0	Grommet 20-7.2 ｸﾞﾛﾒｯﾄ C ﾛﾜｶﾊﾞｰ 20-7.2	1	
18-12	345-67161-0	Grommet 22-3 ｸﾞﾛﾒｯﾄ 22-3	1	
18-13	345-66226-0	Grommet 17-3 ｸﾞﾛﾒｯﾄ 17-3	1	for EF Type
18-14	910103-6616	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	for EP Type
18-15	3B7-83720-0	Clip ｸﾘｯﾌﾟ ｹｰﾌﾞﾙ	1	
18-16	338-67179-0	Drain Plug (Engine Basement) ﾄﾞﾚﾝﾌﾟﾗｸﾞ (ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽ)	1	
18-17	3B7-76116-0	Grommet ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｺｰﾄﾞ	1	
18-18	345-67117-0	Grommet 17-2.7 ｸﾞﾛﾒｯﾄ 17-2.7	1	for EF Type
18-19	345-66226-0	Grommet 17-3 ｸﾞﾛﾒｯﾄ 17-3	2	for EP Type
18-20	3B7-77156-0	Grommet ｸﾞﾛﾒｯﾄ PTTｺｰﾄﾞ	1	
18-21	3B7-67083-0	Grommet ｸﾞﾛﾒｯﾄ ﾛﾜｶﾊﾞｰ	1	
18-22	350-67154-0	Plastic Rivet 6.5 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾘﾍﾞｯﾄ 6.5	3	
18-23	910121-0610	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	7	
18-24	910121-0812	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	
18-25	353-67512-0	Cover Stay (Front) ｶﾊﾞｰｽﾃｰ(ﾌﾛﾝﾄ)	1	
18-26	353-67513-0	Cover Stay (Rear) ｶﾊﾞｰｽﾃｰ(ﾘﾔ)	1	
18-27	910103-6618	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	4	
18-28	940103-0600	Washer ﾜｯｼｬ	8	
18-29	3B2-70260-1	Fuel Connector (Male) ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ (ｴﾝｼﾞﾝ ﾒｰﾙ)	1	
18-30	931103-1000	Nut 10-P1.25 ﾅｯﾄ 10-P1.25	1	

Fig. 18 BOTTOM COWL
ボトムカウル




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部　品　名	Q'ty／個数 M90A	Remarks 備　　考
18-31		336-70112-0	Gasket 10.2-16-0.5 ｶﾞｽｹｯﾄ 10.2-16-0.5	1	
18-32		98AB-50-380	Hose ﾎｰｽ	1	98AB-501000
18-33		338-02215-0	Clip ｸﾘｯﾌﾟ ﾌｭｴﾙﾊﾟｲﾌﾟ	1	
18-34		3B7-76117-0	Clamp ｸﾗﾝﾌﾟ	1	
18-35		910103-6614	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	
18-36	1	3B7-83732-0	Grommet ｸﾞﾛﾒｯﾄ ﾘﾓｺﾝｹｰﾌﾞﾙ	1	for EP Type
18-36	2	3B7-66226-0	Grommet ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞ	1	for EF Type
18-37		9101E3-0630	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	4	
18-38		346-67115-0	Washer 6.5-21-1 ﾜｯｼｬ 6.5-21-1	4	
18-39		3A3-72026-0	Spark Plug Decal ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞﾃﾞｶｰﾙ	1	

Fig. 19 SHIFT
シフト




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部　品　名	Q'ty／個数 M90A	Remarks 備　　考
19-1	3T9-66110-0	Shift Rod Lever ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞﾚﾊﾞｰ	1	
19-2	930403-1000	Nylon Nut 10-P1.5 ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 10-P1.5	1	
19-3	3B7-66225-0	Shift Lever Shaft ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｼｬﾌﾄ	1	for EP Type
19-4	3B7-66224-0	Shaft ｼｬﾌﾄ	1	for EF Type
19-5	353-66145-1	Holder ﾎﾙﾀﾞ ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｼｬﾌﾄ	2	
19-6	910103-5825	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2	
19-7	332-61315-0	Washer 10.5-18-1.5 ﾜｯｼｬ 10.5-18-1.5	2	
19-8	353-83728-1	Pin ﾋﾟﾝ ｹｰﾌﾞﾙ	1	
19-9	930103-0600	Nut ﾅｯﾄ	1	
19-10	941303-0600	Spring Washer ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	1	
19-11	353-72013-0	Clutch Decal ｸﾗｯﾁﾃﾞｶｰﾙ	1	for EF Type
19-12	3B7-66150-1	Shift Assist Ass'y ｼﾌﾄｱｼｽﾄｱｯｼ	1	
19-13	353-66215-1	Shift Rod (L) ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞ (L)	1	
19-14	951603-0800	Snap Pin d=8 ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ d=8	2	
19-15	3AA-83719-0	Washer 8.5-18-1.6 ﾜｯｼｬ 8.5-18-1.6	2	
19-16	3B7-66122-1	Shift Arm ｼﾌﾄｱｰﾑ	1	
19-17	910103-6835	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	
19-18	3B7-63713-0	Bushing 12-14-15.5 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 12-14-15.5	1	
19-19	3B7-63732-1	Collar 8.4-12-17 ｶﾗｰ 8.4-12-17	1	
19-20	3B7-63730-0	Washer 8.5-24-1.5 ﾜｯｼｬ 8.5-24-1.5	2	
19-21	3B7-63731-0	Washer 12.5-24-1 ﾜｯｼｬ 12.5-24-1	1	
19-22	3B7Q80403-0	Shift Lever Complete ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ	1	for EF Type
19-23	3B7Q66110-0	* Shift Lever * ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰ	1	
19-24	3B7Q66115-0	* Shift Lever Stop Bracket * ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｽﾄｯﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	
19-25	3B2-66113-0	* Shift Lever Stopper * ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｽﾄｯﾊﾟ	2	
19-26	910103-0616	* Bolt * ﾎﾞﾙﾄ	1	
19-27	940103-0600	* Washer * ﾜｯｼｬ	1	
19-28	941303-0600	* Spring Washer * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	1	
19-29	3B7-66121-0	* Shift Lever Stopper * ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｽﾄｯﾊﾟ	1	
19-30	910103-0420	* Bolt * ﾎﾞﾙﾄ	3	

Fig. 19 SHIFT
シフト




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部　品　名	Q'ty／個数 M90A	Remarks 備　　考
19-31		940103-0400	* Washer * ﾜｯｼｬ	3	
19-32		941303-0400	* Spring Washer * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	3	
19-33		3B7-66124-0	* Collar 8.1-10.5-31.7 * ｶﾗｰ 8.1-10.5-31.7	1	
19-34		346-62437-0	* Bushing 10.2-12-29.5 * ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 10.2-12-29.5	1	
19-35		910103-0855	* Bolt * ﾎﾞﾙﾄ	1	
19-36		940103-0800	* Washer * ﾜｯｼｬ	2	
19-37		941303-0800	* Spring Washer * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	1	
19-38		910103-5620	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	3	for EF Type
19-39		3B7-66134-0	Shift Lever Rod ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰﾛｯﾄﾞ	1	for EF Type
19-40		940103-0500	Washer ﾜｯｼｬ	1	for EF Type
19-41		951303-0212	Split Pin 2-12 ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ 2-12	1	for EF Type
19-42		3B2-83865-0	Nut 10-32UNF ﾅｯﾄ 10-32UNF	1	for EF Type
19-43		3B7-83715-1	Cable Joint ｹｰﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	1	
19-44		3AA-83719-0	Washer 8.5-18-1.6 ﾜｯｼｬ 8.5-18-1.6	1	
19-45		951603-0800	Snap Pin d=8 ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ d=8	1	

Fig. 20 TOP COWL
トップカウル




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部　品　名	Q'ty／個数 M90A	Remarks 備　　考
20-1	3B7Q67645-1	Top Cowl Ass'y ﾄｯﾌﾟｶｳﾙｱｯｼ	1	
20-2	353-67501-0	* Top Cowl Seal L=1780 * ﾄｯﾌﾟｶｳﾙｼｰﾙ L=1780	1	
20-3	353-67517-1	* Locating Bracket * ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞ ﾌﾞﾗｹｯﾄ	2	
20-4	921703-5520	* Screw * ｽｸﾘｭ	8	
20-5	9301F1-0500	* Nut * ﾅｯﾄ	8	
20-6	941303-0500	* Spring Washer * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	8	
20-7	353Q67141-0	* Hook Lever * ﾌｯｸﾚﾊﾞｰ	2	
20-8	353-67147-1	* Seal Ring * ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ	2	
20-9	353-67105-0	* Hook Lever Bushing 12-14-12 * ﾌｯｸﾚﾊﾞｰﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 12-14-12	2	
20-10	338-62435-0	* O-Ring 1.5-1.9 * Oﾘﾝｸﾞ 1.5-1.9	2	
20-11	353-67142-1	* Cover Hook * ｶﾊﾞｰﾌｯｸ	2	
20-12	910103-6616	* Bolt * ﾎﾞﾙﾄ	2	
20-13	3C8-66308-0	* Washer 6-16-1.5 * ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	6	
20-14	3B7Q67521-0	* Tilt Handle * ﾁﾙﾄﾊﾝﾄﾞﾙ	1	
20-15	910103-0616	* Bolt * ﾎﾞﾙﾄ	4	
20-16	910103-0630	* Bolt * ﾎﾞﾙﾄ	2	
20-17	3B7Q67210-0	* Filler Lid * ﾌｨﾗﾘｯﾄﾞ	1	
20-18	3B7-67211-0	* Filler Lid Hinge * ﾌｨﾗﾘｯﾄﾞﾋﾝｼﾞ	1	
20-19	3B7-67212-0	* Spring * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾌｨﾗﾘｯﾄﾞ	1	
20-20	941303-0600	* Spring Washer * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	
20-21	930103-0600	* Nut * ﾅｯﾄ	2	
20-22	3B7-67213-0	* Seal * ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ ﾌｨﾗﾘｯﾄﾞ	1	
20-23	3B7-87802-2	* Decal Set * ﾃﾞｶｰﾙｾｯﾄ	1	
20-24	3C7-72180-3	* Caution Decal (A) * ｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ (A)	1	
20-25	3T1-72043-0	Oil Caution Decal ｵｲﾙｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ	1	


Fig. 21 FUEL TANK
フュエルタンク



Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部　品　名	Q'ty／個数 M90A	Remarks 備　　考
21-1		3B7-70200-4	Primer Bulb Ass'y ﾌﾟﾗｲﾏﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ	1	
21-2		3C7-70220-1	* Joint Ass'y (Inlet) * ｼﾞｮｲﾝﾄ ｱｯｼ (ｲﾝﾚｯﾄ)	1	
21-3		3C7-70224-1	* Joint Ass'y (Outlet) * ｼﾞｮｲﾝﾄ ｱｯｼ (ｱｳﾄﾚｯﾄ)	1	
21-4		3C7-70211-1	* Primer Bulb * ﾌﾟﾗｲﾏﾊﾞﾙﾌﾞ	1	
21-5		3C7-70217-0	* Clamp * ｸﾗﾝﾌﾟ	2	
21-6		98AB-70-700	* Hose * ﾎｰｽ	1	98AB-701000
21-7		98AB-701600	* Hose * ﾎｰｽ	1	98AB-701000 X2
21-8		3B7-70280-1	* Fuel Connector Mark * ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀﾏｰｸ	1	
21-9		3GF-70281-0	* Fuel Connector * ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ	1	
21-10		3GF-70250-0	* Fuel Connector * ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ	1	
21-11		332-70201-0	* Clamp * ｸﾗﾝﾌﾟ	4	
21-12		3C7-70177-1	Fuel Tank Ass'y 25L ﾌｭｴﾙﾀﾝｸｱｯｼ 25L	1	
21-13		3C7-70155-0	* Pick-Up Elbow Ass'y * ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｴﾙﾎﾞｱｯｼ	1	
21-14		3C7-70199-0	* O-Ring * Oﾘﾝｸﾞ	1	
21-15		3C7-70113-0	* Filter * ﾌｨﾙﾀ	1	
21-16		3C7-70050-1	* Fuel Gauge Vent Cap Ass'y * ﾌｭｴﾙｹﾞｰｼﾞﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟｱｯｼ	1	
21-17		3E0-70270-0	* Quick-Connector (Male) * ｸｲｯｸｺﾈｸﾀ (ﾒｰﾙ)	1	

Fig. 22 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL BOX (ELECTRIC PARTS)
リモコンボックス構成部品（電装品関係）






コード色 Cord Colors

B	:黒	Black
Br	:茶	Brown
G	:緑	Green
L	:青	Blue
Lg	:ライトグリーン	Light green
O	:オレンジ	Orange
P	:ピンク	Pink
R	:赤	Red
Sb	:空	Sky blue
W	:白	White
Y	:黄	Yellow


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部　品　名	Q'ty／個数 M90A	Remarks 備　　考
22-1		3A3-76086-1	Neutral Switch (Remote Cont) ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁ (ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ)	1	
22-2		921503-0315	Screw ｽｸﾘｭ	2	
22-3		3C8-76171-0	Overheat Buzzer ｵｰﾊﾞｰﾋｰﾄﾌﾞｻﾞｰ	1	
22-4		3A3-84398-0	Band ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ	2	
22-5		3A3-76115-1	Cord Ass'y ｺｰﾄﾞｱｯｼ	1	
22-6		3A3-06830-0	Stop Switch Ass'y ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁｱｯｼ	1	
22-7		353-06821-0	* Stop Switch Lanyard Ass'y * ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁﾗﾝﾔｰﾄﾞｱｯｼ	1	
22-8		353-76020-3	Main Switch Ass'y ﾒｲﾝｽｲｯﾁｱｯｼ	1	
22-9	1	3F3-76217-0	* Main Switch Key No.301 * ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ No.301	A	
22-9	2	3F3-76218-0	* Main Switch Key No.302 * ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ No.302	A	
22-9	3	3F3-76219-0	* Main Switch Key No.303 * ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ No.303	A	
22-10		3A3-72560-0	PTTSwitch Ass'y PTTｽｲｯﾁｱｯｼ	1	
22-11		921503-0206	Screw ｽｸﾘｭ	2	
22-12		3A3-72591-0	PTTSwitch Cover PTTｽｲｯﾁｶﾊﾞｰ	1	
22-13		3N5-84336-0	Shift Position Decal ｼﾌﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ	1	
22-14		3N5-84465-0	Shift Position Side Decal ｼﾌﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝｻｲﾄﾞﾃﾞｶｰﾙ	1	
22-15		3N5-84331-0	Decal (Lever) ﾃﾞｶｰﾙ (ﾚﾊﾞｰ)	1	
22-16		3N5-84333-0	Decal (TOHATSU) ﾃﾞｶｰﾙ (ﾄｰﾊﾂ)	1	
22-17		353-72546-0	Assist Cord (Red) L=200 ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ (ﾚｯﾄﾞ) L=200	1	

Fig. 23 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL BOX
リモコンボックス構成部品




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部　品　名	Q'ty／個数 M90A	Remarks 備　　考
23-1	3ACQ84330-0	Remote Control Head Ass'y ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾍｯﾄﾞｱｯｼ	1	RC5A
23-2	3A3-84432-0	* Bushing * ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ B	1	
23-3	3A3-84375-0	* Screw * ｽｸﾘｭ	3	
23-4	3A3-84374-0	* Spacer * ｽﾍﾟｰｻ	3	
23-5	353-84371-0	* Washer * ﾜｯｼｬ ﾘﾓｺﾝﾎﾞｯｸｽ	3	
23-6	930103-0600	* Nut * ﾅｯﾄ	3	
23-7	3A3-84383-0	* Washer * ﾜｯｼｬ	1	
23-8	3A3-84421-0	* Roller * ﾛｰﾗ	1	
23-9	3A3-84422-0	* Thrust Plate * ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ	1	
23-10	3A3-84431-0	* Bushing * ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ A	2	
23-11	940103-0800	* Washer * ﾜｯｼｬ	1	
23-12	3A3-84442-0	* Bolt * ﾎﾞﾙﾄ	1	
23-13	353-84388-0	* Detent Roller * ﾃﾞﾃﾝﾄﾛｰﾗ	1	
23-14	3B7Q84312-0	* Free Throttle Lever * ﾌﾘｰｽﾛｯﾄﾙﾚﾊﾞｰ	1	
23-15	921503-0406	* Screw * ｽｸﾘｭ	2	
23-16	3A3-84423-0	* Detent Retainer * ﾃﾞﾃﾝﾄﾘﾃｰﾅ	1	
23-17	921603-0518	* Screw * ｽｸﾘｭ	5	
23-18	3A3-84307-0	* Detent Spring * ﾃﾞﾃﾝﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	5	
23-19	921603-0512	* Screw * ｽｸﾘｭ	2	
23-20	3A3-84424-0	* Free Throttle Roller * ﾌﾘｰｽﾛｯﾄﾙﾛｰﾗ	1	
23-21	3A3-84426-0	* Roller Retainer * ﾛｰﾗﾘﾃｰﾅ	1	
23-22	3A3-84425-0	* Free Throttle Spring * ﾌﾘｰｽﾛｯﾄﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
23-23	3A3-84365-1	* Throttle Arm * ｽﾛｯﾄﾙｱｰﾑ	1	
23-24	3A3-84428-0	* Throttle Friction Arm * ｽﾛｯﾄﾙﾌﾘｸｼｮﾝｱｰﾑ	1	
23-25	945303-0600	* E-Ring d＝6 * Eﾘﾝｸﾞ d=6	3	
23-26	353-84394-0	* Washer * ﾜｯｼｬ	1	
23-27	3A3-84427-0	* Adjust Screw * ｱｼﾞｬｽﾄｽｸﾘｭ ｽﾛｯﾄﾙﾌﾘｸｼｮﾝ	1	
23-28	3A3-84381-0	* Shift Gear Ass'y * ｼﾌﾄｷﾞﾔｱｯｼ	1	
23-29	3A3-83314-2	* Cable Terminal * ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙ	2	
23-30	3A3-84364-2	* Drive Gear * ﾄﾞﾗｲﾌﾞｷﾞﾔ	1	

Fig. 23 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL BOX
リモコンボックス構成部品




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部　品　名	Q'ty／個数 M90A	Remarks 備　　考
23-31		3A3-84429-0	* Wire Cover * ﾜｲﾔｶﾊﾞｰ	1	
23-32		930103-0500	* Nut * ﾅｯﾄ	1	
23-33		910103-0525	* Bolt * ﾎﾞﾙﾄ	1	
23-34		3A3-84376-0	* Grommet * ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1	
23-35		3B7Q84441-0	* Rear Housing * ﾘﾔﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1	
23-36		3B7Q84366-0	* Rear Panel * ﾘﾔﾊﾟﾈﾙ	1	
23-37		3A3-84401-0	* Neutral Lock Arm * ﾆｭｰﾄﾗﾙﾛｯｸｱｰﾑ	1	
23-38		3A3-84403-0	* Neutral Lock Spring * ﾆｭｰﾄﾗﾙﾛｯｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
23-39		3A3-84407-0	* Washer * ﾜｯｼｬ ﾛｯｸｱｰﾑ	1	
23-40		921503-0510	* Screw * ｽｸﾘｭ	2	
23-41		3A3-84451-0	* Tilt Switch Cover * ﾁﾙﾄｽｲｯﾁｶﾊﾞｰ	1	
23-42		3A3-84404-0	* Grip * ｸﾞﾘｯﾌﾟ	1	
23-43		3B7Q84343-0	* Control Lever * ｺﾝﾄﾛｰﾙﾚﾊﾞｰ	1	
23-44		3A3-84452-0	* Tilt Switch Plug * ﾁﾙﾄｽｲｯﾁﾌﾟﾗｸﾞ	1	
23-45		3A3-84368-0	* Wave Washer * ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ	1	
23-46		3A3-84391-0	* Free Throttle Drum * ﾌﾘｰｽﾛｯﾄﾙﾄﾞﾗﾑ	1	
23-47		3A3-84435-0	* Bushing * ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ D	1	
23-48		3A3-84406-0	* Plate * ﾌﾟﾚｰﾄ ﾛｯｸｱｰﾑ	1	

Fig. 24 ACCESSORIES
アクセサリ




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部　品　名	Q'ty／個数 M90A	Remarks 備　　考
24-1	3C8-72100-1	Tool Kit ツールキット	1	
24-2	3B7-72201-0	Safety Rope φ6-1600 セーフティロープ φ6-1600	1	
24-3	3C8-72120-0	Rigging Bolt Set リギングボルトセット	1	
24-4	3C7-62133-2	* Bolt 12-P1.25 L=105 * ボルト 12-P1.25 L=105	4	
24-5	353-61334-0	* Washer 13-34-3 * ワッシャ 13-34-3	4	
24-6	940103-1200	* Washer * ワッシャ	4	
24-7	3C7-62139-1	* Nut 12-P1.25 * ナット 12-P1.25	4	
24-8	3A3-72537-1	Meter Lead Wire L=2000 メーターリードワイヤ L=2000	1	for EP Type
24-9	3N8-72640-1	Tachometer W/Oil Lamp タコメータ(W/オイルランプ)	1	for EP Type
24-10	3B7-72658-0	* Oil Bulb 12V-1.7W * オイルバルブ 12V-1.7W	1	
24-11	3B7-72659-0	* Meter Bulb 12V-1.8W * メータバルブ 12V-1.8W	1	
24-12	3B7-72656-0	* Meter Damper * メータダンパ	1	
24-13	3B7-72661-0	* Fitting Plate * フィッティングプレート	1	
24-14	930103-0500	* Nut * ナット	2	
24-15	941303-0500	* Spring Washer * スプリングワッシャ	2	
24-16	3T1-72571-0	Trim Meter Ass'y トリムメーターアッシ	1	for EP Type
24-17	3T1-72659-0	* Meter Bulb 12V-1.7W * メータバルブ 12V-1.7W	1	
24-18	3T1-72653-0	* Meter Bulb Cap * メータバルブキャップ	1	
24-19	3B7-72655-0	* Meter Damper * メータダンパ	1	
24-20	3T1-72665-0	* Fitting Plate * フィッテイングプレート	1	
24-21	941303-0400	* Spring Washer * スプリングワッシャ	2	
24-22	930203-0400	* Nut * ナット	2	
24-23	3B7-72043-0	Oil Caution Decal オイルコーションデカール	1	
24-24	3B7-72051-0	Buzzer Caution Decal ブザーコーションデカール	1	for EP Type
24-25	361-72539-0	Tachometer Lead Wire L=6000 タコメータリードワイヤ L=6000	1	for EF Type
24-26	3B7-60007-0	Flushing Plug フラッシングプラグ	1	

Fig. 25 OPTIONAL PARTS (1)
オプショナルパーツ（1）




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部　品　名	Q'ty／個数 M90A	Remarks 備　　考
25-1	1	3E0-72649-0	Speedometer Ass'y (75MPH) ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｱｯｼ (75MPH)	1	
25-1	2	3E0-72648-0	Speedometer Ass'y (50MPH) ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｱｯｼ (50MPH)	1	
25-2		3B7-72659-0	* Meter Bulb 12V-1.8W * ﾒｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ 12V-1.8W	1	
25-3		3B7-72656-0	* Meter Damper * ﾒｰﾀﾀﾞﾝﾊﾟ	1	
25-4		3B7-72661-0	* Fitting Plate * ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	
25-5		930203-0500	* Nut * ﾅｯﾄ	2	
25-6		941303-0500	* Spring Washer * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	
25-7		3B7-72650-0	* Speedometer Tube L=6000 * ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀﾁｭｰﾌﾞ L=6000	1	
25-8		3B7-72651-0	* Speedometer Band * ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀﾊﾞﾝﾄﾞ	2	
25-9		3E0-72526-0	Water Temperature Meter Kit ｳｫｰﾀﾃﾝﾌﾟﾒｰﾀｷｯﾄ	1	
25-10		3E0-72597-0	* Water Temperature Meter Ass'y * ｳｫｰﾀﾃﾝﾌﾟﾒｰﾀｱｯｼ	1	
25-11		3B7-72657-0	** Meter Bulb 12V-1.7W ** ﾒｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ 12V-1.7W	1	
25-12		3B7-72655-0	** Meter Damper ** ﾒｰﾀﾀﾞﾝﾊﾟ	1	
25-13		3B7-72662-0	** Fitting Plate ** ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	
25-14		930203-0400	** Nut ** ﾅｯﾄ	2	
25-15		941303-0400	** Spring Washer ** ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	
25-16		3B7-72514-0	* Water Temperature Sensor * ｳｫｰﾀﾃﾝﾌﾟｾﾝｻ	1	
25-17		3B7-72518-0	* Lead Wire L=7700 * ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ ｳｫｰﾀﾃﾝﾌﾟﾒｰﾀ L=7700	1	
25-18		3E0-72529-0	Voltmeter Ass'y ﾎﾞﾙﾄﾒｰﾀｱｯｼ	1	
25-19		3B7-72657-0	* Meter Bulb 12V-1.7W * ﾒｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ 12V-1.7W	1	
25-20		3B7-72655-0	* Meter Damper * ﾒｰﾀﾀﾞﾝﾊﾟ	1	
25-21		3B7-72662-0	* Fitting Plate * ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	
25-22		930203-0400	* Nut * ﾅｯﾄ	2	
25-23		941303-0400	* Spring Washer * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	
25-24		3E0-72527-0	Water Pressure Meter Kit ｳｫｰﾀﾌﾟﾚｯｼｬﾒｰﾀｷｯﾄ	1	
25-25		3E0-72598-0	* Water Pressure Meter Ass'y * ｳｫｰﾀﾌﾟﾚｯｼｬﾒｰﾀｱｯｼ	1	
25-26		3B7-72657-0	** Meter Bulb 12V-1.7W ** ﾒｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ 12V-1.7W	1	
25-27		3B7-72655-0	** Meter Damper ** ﾒｰﾀﾀﾞﾝﾊﾟ	1	
25-28		3B7-72663-0	** Fitting Plate ** ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	
25-29		930203-0500	** Nut ** ﾅｯﾄ	2	

Fig. 25 OPTIONAL PARTS (1)
オプショナルパーツ（1）




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部　品　名	Q'ty／個数 M90A	Remarks 備　　考
25-30		941303-0500	** Spring Washer ** ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	
25-31		3B7-72641-0	* Water Pressure Meter Nipple * ｳｫｰﾀﾌﾟﾚｯｼｬﾒｰﾀﾆｯﾌﾟﾙ	1	
25-32		98AB-506000	* Hose * ﾎｰｽ	1	98AB-501000 X6
25-33		338-02215-0	* Clip φ10 * ｸﾘｯﾌﾟ ﾌｭｴﾙﾊﾟｲﾌﾟ φ10	1	
25-34		345-67193-0	* Grommet 16-2.5 * ｸﾞﾛﾒｯﾄ 16-2.5	1	
25-35		394-70013-0	* Pipe Joint * ﾊﾟｲﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ	1	
25-36		121-33159-0	* Gasket 2-8-1 * ｶﾞｽｹｯﾄ 2-8-1	1	
25-37		3E0-72524-0	Hour Meter Ass'y ｱﾜｰﾒｰﾀｱｯｼ	1	
25-38		3B7-72657-0	* Meter Bulb 12V-1.7W * ﾒｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ 12V-1.7W	1	
25-39		3B7-72655-0	* Meter Damper * ﾒｰﾀﾀﾞﾝﾊﾟ	1	
25-40		3B7-72664-0	* Fitting Plate * ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	
25-41		930203-0400	* Nut * ﾅｯﾄ	2	
25-42		941303-0400	* Spring Washer * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	
25-43		353-72521-1	Meter Lamp Switch ﾒｰﾀｰﾗﾝﾌﾟｽｲｯﾁ	1	for EP Type
25-44		353-72547-0	Assist Cord (Blu) L=200 ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ (ﾌﾞﾙｰ) L=200	1	for EP Type
25-45		353-72548-0	Assist Cord (Blk) L=200 ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ (ﾌﾞﾗｯｸ) L=200	1	for EP Type
25-46		353-72546-0	Assist Cord (Red) L=200 ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ (ﾚｯﾄﾞ) L=200	1	for EP Type

Fig. 26 OPTIONAL PARTS (2)
オプショナルパーツ（2）




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部　品　名	Q'ty／個数 M90A	Remarks 備　　考
26-1		3A3-81301-0	Twin Remote Control Kit ツインリモートコントロールキット	1	for EP Type
26-2		353-84904-0	Drag Link Spacer ﾄﾞﾗｯｸﾞﾘﾝｸｽﾍﾟｰｻ	1	for EP Type
26-3		3B7-84490-3	Control Head Ass'y (Top-Single) ｺﾝﾄﾛｰﾙﾍｯﾄﾞｱｯｼ(ﾄｯﾌﾟｰｼﾝｸﾞﾙ)	1	for Single
26-3a		3B7-84540-3	Control Head Ass'y (Top-Twin) ｺﾝﾄﾛｰﾙﾍｯﾄﾞｱｯｼ(ﾄｯﾌﾟｰﾂｲﾝ)	1	for Twin
26-4		3C7-84480-1	* Remote Cont Head (Top-Single) * ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾍｯﾄﾞ (ﾄｯﾌﾟｰｼﾝｸﾞﾙ)	1	for Single
26-4a		3C7-84520-1	* Remote Cont Head (Top-Twin) * ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾍｯﾄﾞ (ﾄｯﾌﾟｰﾂｲﾝ)	1	for Twin
26-5	1	3Z5-84462-0	** Decal (TOHATSU) ** ﾃﾞｶｰﾙ (ﾄｰﾊﾂ)	1	for Single
26-5	2	3Z5-84462-0	** Decal (TOHATSU) ** ﾃﾞｶｰﾙ (ﾄｰﾊﾂ)	2	for Twin
26-6	1	353-76020-3	* Main Switch Ass'y * ﾒｲﾝｽｲｯﾁｱｯｼ	1	for Single
26-6	2	353-76020-3	* Main Switch Ass'y * ﾒｲﾝｽｲｯﾁｱｯｼ	2	for Twin
26-7	1	805-76201-1	* Main Switch Panel * ﾒｲﾝｽｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ	1	for Single
26-7	2	805-76201-1	* Main Switch Panel * ﾒｲﾝｽｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ	2	for Twin
26-8	1	921146-4516	* Screw * ｽｸﾘｭ	4	for Single
26-8	2	921146-4516	* Screw * ｽｸﾘｭ	8	for Twin
26-9	1	3A3-06830-0	* Stop Switch Ass'y * ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁｱｯｼ	1	for Single
26-9	2	3A3-06830-0	* Stop Switch Ass'y * ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁｱｯｼ	2	for Twin
26-10	1	3A3-76115-1	* Cord Ass'y L=6200 * ｺｰﾄﾞｱｯｼ L=6200	1	for Single
26-10	2	3A3-76115-1	* Cord Ass'y L=6200 * ｺｰﾄﾞｱｯｼ L=6200	2	for Twin
26-11	1	178-34147-0	* Band * ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ	1	for Single
26-11	2	178-34147-0	* Band * ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ	2	for Twin
26-12	1	353-72546-0	* Assist Cord (Red) L=200 * ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ (ﾚｯﾄﾞ) L=200	1	for Single
26-12	2	353-72546-0	* Assist Cord (Red) L=200 * ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ (ﾚｯﾄﾞ) L=200	2	for Twin
26-13	1	3C8-76171-0	* Overheat Buzzer * ｵｰﾊﾞﾋｰﾄﾌﾞｻﾞｰ	1	for Single
26-13	2	3C8-76171-0	* Overheat Buzzer * ｵｰﾊﾞﾋｰﾄﾌﾞｻﾞｰ	2	for Twin
26-14	1	3C7-84475-0	* PTTSwitch Cord * PTTｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ (ﾚｯﾄﾞ)	1	Red for Single
26-14	2	3C7-84475-0	* PTTSwitch Cord * PTTｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ (ﾚｯﾄﾞ)	2	Red for Twin
26-15	1	3C7-84476-0	* PTTSwitch Cord * PTTｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ (ｽｶｲﾌﾞﾙｰ)	1	Sky Blue for Single
26-15	2	3C7-84476-0	* PTTSwitch Cord * PTTｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ (ｽｶｲﾌﾞﾙｰ)	2	Sky Blue for Twin
26-16	1	3C7-84477-0	* PTTSwitch Cord * PTTｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ (ﾋﾟﾝｸ)	1	Pink for Single
26-16	2	3C7-84477-0	* PTTSwitch Cord * PTTｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ (ﾋﾟﾝｸ)	2	Pink for Twin

Fig. 26 OPTIONAL PARTS (2)
オプショナルパーツ（2）




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部　品　名	Q'ty／個数 M90A	Remarks 備　　考
26-17	1	3C7-84470-1	* Neutral Switch Cord * ニュートラルスイッチコード゛(レッド゛)	2	Red for Single
26-17	2	3C7-84470-1	* Neutral Switch Cord * ニュートラルスイッチコード゛(レッド゛)	4	Red for Twin
26-18	1	3C7-84471-1	* Neutral Switch Cord * ニュートラルスイッチコード゛(グリーン)	2	Green for Single
26-18	2	3C7-84471-1	* Neutral Switch Cord * ニュートラルスイッチコード゛(グリーン)	4	Green for Twin

Fig. 27 OPTIONAL PARTS (3)
オプショナルパーツ（3）



Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部　品　名	Q'ty／個数 M90A	Remarks 備　　考
27-1	1	3B7Q87302-9	Lower Unit Ass'y (L) ﾛﾜﾕﾆｯﾄｱｯｼ (L)	1	for Transom "L"
27-1	2	3B7Q87304-9	Lower Unit Ass'y (UL) ﾛﾜﾕﾆｯﾄｱｯｼ (UL)	1	for Transom "UL"
27-2		3B7-64111-0	Test Propeller Ass'y ﾃｽﾄﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ	1	
27-3		3A3-76114-0	Extension Cord L=2000 ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｺｰﾄﾞ L=2000	1	10P for EP Type
27-4		3Z4-72573-0	Extension Cord (Trim Sensor) L=2000 ｴｸﾃﾝｼｮﾝｺｰﾄﾞ (ﾄﾘﾑｾﾝｻ) L=2000	1	for EP Type
27-5		3F3-72540-0	Spark Tester PET-4000 ｽﾊﾟｰｸﾃｽﾀ PET-4000	1	
27-6		332-72306-0	Gear Oil 500mL ｷﾞﾔｵｲﾙ 500mL	1	
27-7		3AC-72326-0	Touch-Up Paint ﾀｯﾁｱｯﾌﾟﾍﾟｲﾝﾄ	1	Aqua Marine
27-8	1	3C7-72301-0	Engine Oil 0.4L ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ 0.4L	1	
27-8	2	3C7-72302-0	Engine Oil 1L ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ 1L	1	
27-8	3	3C7-72304-0	Engine Oil 4L ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ 4L	1	
27-8	4	3C7-72303-0	Engine Oil 20L ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ 20L	1	

Fig. 28 ASSEMBLY・KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ



Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部　品　名	Q'ty／個数 M90A	Remarks 備　　考
28-1		3B7B87090-B	Engine Short Block Kit ｴﾝｼﾞﾝｼｮｰﾄﾌﾞﾛｯｸｷｯﾄ	1	
28-2		3B7-87123-1	Piston Ring Set ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞｾｯﾄ	1	STD
28-3		3B7-87124-1	Piston Ring Set (0.5 O/S) ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞｾｯﾄ (0.5 O/S)	1	OPT
28-4		3B7-87122-1	Carburetor Repair Kit ｷｬﾌﾞﾚﾀﾘﾍﾟｱｷｯﾄ	1	
28-5		3B7-87121-7	Power Head Gasket Set ﾊﾟﾜｰﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ	1	
28-6		3B7-65231-0	Water Pump Kit (Chrome Plated) ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｷｯﾄ (ｸﾛﾑﾒｯｷ)	1	
28-7		3B7-87321-2	Lower Unit Gasket Set ﾛﾜﾕﾆｯﾄｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ	1	
28-8		3B7Q87314-4	Extension Housing Kit (UL) ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞｷｯﾄ (UL)	1	for Transom “L”⇒“UL”

索引

<C>

CD ユニット....8-9
CD ユニットバンド....8-10
C リング....14-20
C リング....15-18
C リング d=22....14-80a
C リング d=35....2-7

<E>

E リング d=6....23-25

<O>

O リング....4-34
O リング....5-14
O リング....15-15
O リング....15-16
O リング....15-20
O リング....15-21
O リング....15-23
O リング....15-26
O リング....15-29
O リング....15-31
O リング....15-35
O リング....15-38
O リング....15-43
O リング....21-14
O リング 1.5-1.9....20-10
O リング 1.5-2.5....4-47
O リング 1.6-19.2....10-2
O リング 1.8-69.6....15-13
O リング 1.9-6.8....12-36
O リング 2.4-44.7....2-18
O リング 2-74.5....1-61
O リング 3.1-54.4....12-26
O リング 3.1-94.4....13-11
O リング 3.5-27.7....12-37
O リング 4.5-32....14-21
O リング モータ....15-4
O リング A....10-29
O リング B....10-31

<P>

PTT アッシ....14-62
PTT スイッチアッシ....17-13
PTT スイッチアッシ....22-10
PTT スイッチカバー....22-12
PTT スイッチコード (スカイブルー)....26-15-1
PTT スイッチコード (スカイブルー)....26-15-2
PTT スイッチコード (ピンク)....26-16-1
PTT スイッチコード (ピンク)....26-16-2
PTT スイッチコード (レッド)....26-14-1
PTT スイッチコード (レッド)....26-14-2
PTT ソレノイドスイッチ (A)....9-6
PTT ソレノイドスイッチ (B)....9-7

< ア >

アースコード (AV2) L=120....8-17
アースコード (AV2) L=120....18-4
アースワイヤ L=110....14-47
アースワイヤ L=130....14-45
アースワイヤ L=210....14-49
アーマチュアアッシ....15-3
アイドルエキゾーストポートグロメット....11-29
アシストコード (ブラック) L=200....25-45
アシストコード (ブルー) L=200....25-44
アシストコード (レッド) L=200....17-15
アシストコード (レッド) L=200....22-17
アシストコード (レッド) L=200....25-46
アシストコード (レッド) L=200....26-12-1
アシストコード (レッド) L=200....26-12-2
アジャストスクリュ スロットルフリクション....23-27
アドバンサアーム....6-1
アドバンサレバー....6-19
アノード....1-13
アノード....14-43
アノード....14-69
アワーメータアッシ....25-37

< イ >

イグニッションコイル (W/ キャップ)....8-14
イグニッションコイルアッシ (W/ デカール)....8-11
インテークサイレンサ....4-1
インテークサイレンサガスケット....4-10
インテークサイレンサカバー....4-13
インテークサイレンサロックプレート....4-11
インテークマニホールドアッシ....3-1
インテークマニホールドガスケット....3-6

< ウ >

ウェーブワッシャ....23-45
ウェーブワッシャ d=10....4-3
ウォータストレーナセット....12-56
ウォータテンプセンサ....25-16
ウォータテンプメータアッシ....25-10
ウォータテンプメータキット....25-9
ウォータパイプ (L)....12-53-1
ウォータパイプ (UL)....12-53-2
ウォータパイプオウキシリアリマウント....12-51
ウォータパイプシール (アッパ)....12-54
ウォータパイプシール (ロワ)....12-21
ウォータプレッシャメータアッシ....25-25
ウォータプレッシャメータキット....25-24
ウォータプレッシャメータニップル....25-31
ウォータポンプインペラ....12-17
ウォータポンプガイドプレート クロムメッキ....12-29
ウォータポンプキット (クロムメッキ)....28-6

< エ >

エアチャンバガスケット....3-7
エアベントボルト....10-3
エキサイタコイル....7-5
エキゾーストカバー (インナ)....1-34
エキゾーストカバーアッシ....1-32
エキゾーストカバーガスケット....1-35
エキゾーストパイプ....11-20
エキゾーストパイプガスケット....11-24
エキゾーストハウジング....11-27
エキゾーストハウジングガスケット....11-25
エクステンションコード L=2000....27-3
エクステンションハウジング....11-9
エクステンションハウジングキット (UL)....28-8
エクテンションコード (トリムセンサ) L=2000....27-4
エクテンションコード (トリムセンサ) L=6000....14-85
エプロン....11-32
エンジンオイル 0.4L....27-8-1
エンジンオイル 1L....27-8-2
エンジンオイル 20L....27-8-4
エンジンオイル 4L....27-8-3
エンジンショートブロックキット....28-1
エンジンベース....11-1
エンジンベースガスケット....1-59
エンジンベースシール L=690....11-3

< オ >

オイルコーションデカール....20-25
オイルコーションデカール....24-23
オイルシール 19.6-35-10....1-63
オイルシール 22-42-7....12-24
オイルシール 30-50-12....13-9
オイルシール 35-58-9....1-62
オイルシール 36.5-46-8....2-17
オイルタンク....10-15
オイルタンクチェックバルブ....10-19
オイルバルブ 12V-1.7W....24-10
オイルフィラキャップ....10-16
オイルフィルタアッシ....10-27
オイルポンプアッシ....10-1
オイルポンプドライブギヤ....2-6
オイルポンプドリブンギヤ....10-7
オイルポンプボルト....10-5
オイルポンプロッド....10-11
オイルレベルセンサ....10-20
オーバヒートセンサアッシ....9-37
オーバヒートブザー....22-3
オーバヒートブザー....26-13-1
オーバヒートブザー....26-13-2
オーバヒートブザー B....17-7
オリフィス....15-39
オリフィス....15-42
オルタネータアッシ....7-7

< カ >

ガイドプレート....7-13
ガイドプレートガスケット....12-30
ガスケット 10.1-15-1....12-10
ガスケット 10.2-16-0.5....18-31
ガスケット 12.1-17-0.5....17-14

ガスケット 2-8-1 25-36
ガスケット 36-52-2.....10-17
ガスケット 8.1-15-1 12-4
ガスケット エアサイレンサカバー 4-14
ガスケット フュエルポンプ.....5-10
ガスケット ブラインドプレート 1-54
カップ 5-13
カップ 10-28
カップリング ポンプ.....15-12
カバー 17-4
カバー エレクトリックブラケット 8-23
カバー ブラインドプレート.....1-53
カバーガスケット プレート A.....4-39
カバーガスケット プレート B.....4-40
カバーステー (フロント).....18-25
カバーステー (リヤ) 18-26
カバーフック.....20-11
カムロッド L 12-33-1
カムロッド UL.....12-33-2
カムロッドブッシング.....12-35
カラー 7-27
カラー 8.4-12-17.....6-13
カラー 8.4-12-17.....19-19
カラー 10.2-12-12 14-55
カラー 10.2-12-12 16-23
カラー 18-20-4.5.....12-55
カラー 6.2-9-9.3 9-35
カラー 8.1-10.5-31.7 19-33
カラー スロットルカム 8.4-12-26.3.....6-17
< キ >
キー ポンプインペラ.....12-18
キー マグネト 7-15
ギヤオイル 500mL.....27-6
ギヤケース プレート.....12-6
ギヤケースアッシ 12-1
ギヤケースプレートプラグ 12-8
キャップ 15-34
キャップナット ブラケットボルト 14-11
キャップフック タンク 10-18
キャブレタアッシ 4-16-1
キャブレタアッシ (サード).....4-16-3
キャブレタアッシ (セカンド) 4-16-2
キャブレタガスケット.....4-44
キャブレタカバー 4-36
キャブレタカバーガスケット 4-37
キャブレタカバーガスケット 4-38
キャブレタリペアキット.....28-4
< ク >
クイックコネクタ (メール).....21-17
クラッチ 13-20
クラッチカム.....12-32
クラッチデカール 19-11
クランクケースヘッド.....1-60
クランクシャフトアッシ (W/ ギヤ) 2-1
クランプ 18-34
クランプ 21-5
クランプ 21-11
クランプ 6.5-14L 14-82
クランプ 6.5-47.5P.....1-21
クランプ 6.5-47.5P.....1-49
クランプ 6.5-47.5P.....1-50
クランプ 6.5-47.5P.....1-56
クランプ 6.5-47.5P.....9-3
クランプ 6.5-47.5P.....14-63
クランプ 6.5-47.5P.....14-75
クランプ 6.5-47.5P.....18-5
クランプ 7-80P.....1-51
クランプ 7-80P.....8-19
クランプ パルサ 7-10
クランプブラケット (L).....14-6
クランプブラケット (R).....14-5
グリスフィッティング.....14-3
グリスフィッティング.....14-13
クリップ 4-23
グリップ 16-5
グリップ 23-42
クリップ φ 11.3.....3-5
クリップ φ 11.3.....9-48
クリップ φ 7.....1-48
クリップ φ 8.5.....10-10
クリップ φ 9.4.....10-38
クリップ ケーブル.....18-15
クリップ フュエルパイプ 4-49
クリップ フュエルパイプ 18-33
クリップ フュエルパイプ φ 10 5-22
クリップ フュエルパイプ φ 10 5-23
クリップ フュエルパイプ φ 10 25-33
グロメット 11-28
グロメット 23-34
グロメット 16-2.5 25-34
グロメット 17-2.7 16-3
グロメット 17-2.7 18-18
グロメット 17-3.....18-13
グロメット 17-3.....18-19
グロメット 22-3.....18-12
グロメット 25-5.....1-58
グロメット A ロワカバー.....18-9
グロメット B ロワカバー 18-10
グロメット C ロワカバー 20-7.2.....18-11
グロメット PTT コード.....18-20
グロメット コード.....18-17
グロメット シフトロッド 18-36-2
グロメット スプラッシュパン.....11-33
グロメット リモコンケーブル.....18-36-1
グロメット ロワカバー 18-21
< ケ >
ケーブルジョイント 6-24
ケーブルジョイント 19-43
ケーブルターミナル 23-29
< コ >
コイルプレートアッシ (W/ オルタネータ).....7-2
コーションデカール (A).....20-24
コーションデカール (CE-C).....7-24
コーションデカール B 8-13
コードアッシ.....22-5
コードアッシ A.....9-12
コードアッシ C L=2500.....17-12
コードアッシ L=6200.....26-10-1
コードアッシ L=6200.....26-10-2
コントロールヘッドアッシ (トップ - シングル).....26-3
コントロールヘッドアッシ (トップ - ツイン).....26-3a
コントロールレバー 23-43
< サ >
サーモスタット.....1-22
サーモスタットキャップ.....1-23
サーモスタットキャップガスケット.....1-24
< シ >
シール ラバー 11-34
シール ラバー フィラリッド 20-22
シールリング.....20-8
シールリング ステアリングシャフト 14-17
シールリング ドラッグリンク.....14-61
シフトアーム.....19-16
シフトアシストアッシ.....19-12
シフトギヤアッシ 23-28
シフトポジションサイドデカール.....22-14
シフトポジションデカール 22-13
シフトレバー.....19-23
シフトレバーコンプリート 19-22
シフトレバーシャフト.....19-3
シフトレバーストッパ.....19-25
シフトレバーストッパ.....19-29
シフトレバーストッププラケット.....19-24
シフトレバーロッド 19-39
シフトロッド (L).....19-13
シフトロッドジョイント.....12-38
シフトロッドレバー 19-1
シム 35-41.9-0.5 12-25
シム 36-44-0.1.....2-4-3
シム 36-44-0.15.....2-4-2
シム 36-44-0.3.....2-4-1
シム 42-50-0.1.....13-18-2
シム 42-50-0.15.....13-18-1
シム 47-57-0.1.....13-16-2
シム 47-57-0.15.....13-16-1
シム 52-60.5-0.1 12-12-3
シム 52-60.5-0.15.....12-12-2
シム 52-60.5-0.3 12-12-1
シャフト 19-4
ジョイント アッシ (アウトレット) 21-3
ジョイント アッシ (インレット).....21-2
シリンダ & クランクケースアッシ 1-1
シリンダピン (ロワ) 14-79
シリンダピンアッパ.....14-64
シリンダヘッド.....1-17
シリンダヘッドガスケット 1-27

シリンダヘッドカバー.....1-19
シリンダヘッドカバーガスケット.....1-18
< ス >
スイッチボックス.....17-3
スイベルブラケットアッシ.....14-12
スイベルブラケットシャフトアッシ.....14-1
スクリュ.....1-57
スクリュ.....4-19
スクリュ.....4-41
スクリュ.....5-3
スクリュ.....5-7
スクリュ.....5-11
スクリュ.....7-6
スクリュ.....7-9
スクリュ.....7-11
スクリュ.....7-18
スクリュ.....9-39
スクリュ.....9-40
スクリュ.....9-41
スクリュ.....12-7
スクリュ.....12-57
スクリュ.....14-83
スクリュ.....16-6
スクリュ.....17-6
スクリュ.....20-4
スクリュ.....22-2
スクリュ.....22-11
スクリュ.....23-3
スクリュ.....23-15
スクリュ.....23-17
スクリュ.....23-19
スクリュ.....23-40
スクリュ.....26-8-1
スクリュ.....26-8-2
スクリュ アームピン.....4-24
スクリュ ハンドルグリップストップ.....16-4
スタータケーブル L=400.....9-25
スタータソレノイド.....9-4
スタータモータアッシ.....9-14
スタータモータバンド.....9-21
スタータモータブラケット.....1-40
スタッド.....1-3
スタッド.....3-2
スタッド.....11-15
スタッド.....13-4
スタッド 10-165.....11-12
スチールボール.....13-26
ステアリングアームダンパ L=20.....14-22-1
ステアリングアームダンパ L=40.....14-22-2
ステアリングシャフトアッシ.....14-16
ステアリングブラケット B.....16-28
ステー スロットルアシスト.....16-27
ストッパ ドライブシャフトハウジング.....12-40
ストッパダンパ.....4-8
ストッパダンパ.....8-4
ストップスイッチアッシ.....17-17
ストップスイッチアッシ.....22-6
ストップスイッチアッシ.....26-9-1
ストップスイッチアッシ.....26-9-2
ストップスイッチランヤードアッシ.....17-18
ストップスイッチランヤードアッシ.....22-7
ストップスクリュ.....4-29
スナップ クラッチピン.....13-22
スナップピン d=8.....6-26
スナップピン d=8.....19-14
スナップピン d=8.....19-45
スナップリテーナ d=5.....7-22
スナップリテーナ d=5.....10-14
スパークテスタ PET-4000.....27-5
スパークプラグ (BR8HS10).....1-42
スパークプラグデカール.....18-39
スパイラルチューブプロテクタ.....16-25
スピードメータアッシ (50MPH).....25-1-2
スピードメータアッシ (75MPH).....25-1-1
スピードメータチューブ L=6000.....25-7
スピードメータバンド.....25-8
スプリットピン 2-12.....19-41
スプリットピン 3-25.....13-32
スプリング A.....4-30
スプリング B.....4-32
スプリング クラッチ.....13-24
スプリング スロットルアシスト.....16-26
スプリング スロットルカム.....6-18
スプリング フィラリッド.....20-19
スプリングピン 3.5-10.....12-34
スプリングピン 3.5-16.....12-39
スプリングピン 3.5-16.....12-52
スプリングピン 3.5-16.....14-51
スプリングピン 3-12.....9-32
スプリングピン 3-16.....16-16
スプリングリテーナ クラッチ.....13-23
スプリングワッシャ.....1-41
スプリングワッシャ.....4-43
スプリングワッシャ.....5-17
スプリングワッシャ.....6-4
スプリングワッシャ.....6-16
スプリングワッシャ.....6-23
スプリングワッシャ.....7-21
スプリングワッシャ.....10-6
スプリングワッシャ.....10-23
スプリングワッシャ.....11-23
スプリングワッシャ.....16-30
スプリングワッシャ.....17-11
スプリングワッシャ.....19-10
スプリングワッシャ.....19-28
スプリングワッシャ.....19-32
スプリングワッシャ.....19-37
スプリングワッシャ.....20-6
スプリングワッシャ.....20-20
スプリングワッシャ.....24-15
スプリングワッシャ.....24-21
スプリングワッシャ.....25-6
スプリングワッシャ.....25-15
スプリングワッシャ.....25-23
スプリングワッシャ.....25-30
スプリングワッシャ.....25-42
スペアヒューズ 20A.....8-18
スペーサ.....23-4
スペーサ 40-52-7.....2-3
スペーサ 6.2-9-15.7.....8-8
スペーサ 6.2-9-15.7.....9-45
スペーサ 6.2-9-15.7.....10-26
スペーサ 6.2-9-15.7.....18-8
スペーサ ストップスイッチ.....17-19
スペーサ ドラッグリンク H.....14-57
スモールエンドベアリングワッシャ.....2-15
スラストプレート.....23-9
スラストプレート (アッパ).....14-19
スラストプレート 66-85-2.....2-5
スラストプレート 66-85-2.....2-8
スラストロッド.....14-9
スロージェット (#75).....4-27
スロットルアーム.....23-23
スロットルカム.....6-14
スロットルケーブルホルダ.....16-17
スロットルシャフト.....16-7
スロットルシャフトダンパ A.....16-8
スロットルデカール.....16-13
スロットルフリクションアーム.....23-24
スロットルロッド.....4-50
スロットルロッド A 5-120.....6-5
スロットルワイヤ.....16-24
< セ >
セーフティロープ φ 6-1600.....24-2
セッティングリング.....7-19
< ソ >
ソレノイドスイッチコード (A) L=150.....9-9
ソレノイドスイッチコード (B) L=150.....9-8
ソレノイドスイッチコード (B) L=150.....9-10
< タ >
ターミナルキャップ.....9-28
ターミナルキャップ スタータ.....9-11
ターミナルキャップ スタータ.....9-26
ダイヤフラムガスケット B.....5-5
ダイヤフラムガスケットセット.....5-9
ダウェルピン.....1-5
ダウェルピン 4-10.....12-27
ダウェルピン 6-12.....1-4
ダウェルピン 6-12.....11-18
タコメータ (W/ オイルランプ).....24-9
タコメータリードワイヤ L=6000.....24-25
タッチアップペイント.....27-7
ダンパ (アッパ).....14-29
ダンパ (ロワ).....14-42
ダンパ 21-36-5.....14-25
ダンパ 21-36-5.....14-36

ダンパスタータモータ 9-20
< チ >
チェックバルブ.....1-43
チェックバルブ.....5-6
チェックバルブコンプリート 5-24
チョークソレノイド.....9-29
チョークソレノイドフック 9-31
チョークデカール 4-9
チョークレバー.....4-2
チョークロッド.....4-45
チルトスイッチカバー.....23-41
チルトスイッチプラグ.....23-44
チルトストッパアッシ.....14-50
チルトストッパグリップ.....14-53
チルトストッパスプリング 14-54
チルトハンドル.....20-14
< ツ >
ツインリモートコントロールキット.....26-1
ツールキット.....24-1
< テ >
ティラハンドル A.....16-2
ティラハンドルサブアッシ 16-1
テーパードローラベアリング 32305.....12-15
テーパーローラベアリング 30209.....13-1
デカール (トーハツ) 22-16
デカール (トーハツ) 26-5-1
デカール (トーハツ) 26-5-2
デカール (レバー).....22-15
デカールセット.....20-23
テストプロペラアッシ.....27-2
デテントスプリング.....23-18
デテントリテーナ 23-16
デテントローラ.....23-13
< ト >
トップカウルアッシ 20-1
トップカウルシール L=1780 20-2
ドライブギヤ.....23-30
ドライブシャフト (L) 12-14-1
ドライブシャフト (UL).....12-14-2
ドライブシャフトスプリング 12-16
ドライブシャフトスプリングガイド.....12-31
ドライブシャフトハウジング (L) 11-4
ドライブシャフトハウジングガスケット 11-8
ドラッグリンクアッシ H.....14-56
ドラッグリンクスペーサ.....26-2
トリムセンサ L=1700.....14-71
トリムタブ.....13-2
トリムタブガスケット.....13-3
トリムピストン.....15-25
トリムメーターアッシ.....24-16
ドレンスクリュ.....4-33
ドレンプラグ (エンジンベース) 11-2
ドレンプラグ (エンジンベース) 18-16
< ナ >
ナイロンナット 3/8 14-59
ナイロンナット 10-P1.5.....19-2
ナイロンナット 4-P0.7.....12-58
ナイロンナット 4-P0.7.....16-15
ナイロンナット 7/8.....14-2
ナイロンナット 8-P1.25.....13-5
ナイロンナット 8-P1.25.....16-21
ナット 1-16
ナット 4-7
ナット 4-42
ナット 4-53
ナット 5-8
ナット 5-16
ナット 6-8
ナット 8-3
ナット 10-13
ナット 10-34
ナット 11-16
ナット 16-12
ナット 17-10
ナット 19-9
ナット 20-5
ナット 20-21
ナット 23-6
ナット 23-32
ナット 24-14
ナット 24-22
ナット 25-5
ナット 25-14
ナット 25-22
ナット 25-29
ナット 25-41
ナット 10-32UNF 19-42
ナット 10-P1.25 1-7
ナット 10-P1.25 11-17
ナット 10-P1.25 18-30
ナット 12-P1.25 24-7
ナット 12-P1.5 14-38
ナット 18-P1.5 7-16
ナット ベベルギヤ B 12-13
< ニ >
ニップル 5.5-5.....1-6
ニップル 6-1/8 12-46
ニップル 6-6 12-49
ニップル L.....1-2
ニップル L.....1-33
ニップル ウォータ 18-2
ニュートラルスイッチ 17-20
ニュートラルスイッチ (リモートコントロール).....22-1
ニュートラルスイッチアクチエータ.....17-22
ニュートラルスイッチコード (グリーン) 26-18-1
ニュートラルスイッチコード (グリーン) 26-18-2
ニュートラルスイッチコード (レッド).....26-17-1
ニュートラルスイッチコード (レッド).....26-17-2
ニュートラルスイッチブラケット.....17-21
ニュートラルロックアーム 23-37
ニュートラルロックスプリング.....23-38
< ハ >
パイプ 10-9
パイプ 10-36
パイプ 10-37
パイプジョイント 25-35
パイロットスクリュ 4-31
バックアップリング 15-17
バックアップリング 15-24
バックアップリング 15-27
バッテリケーブル L=3000 9-27
パッド スプラッシュパン 11-35
パルサコイル & プレートアッシ.....7-3
パルサホルダ.....7-4
バルブシート.....15-44
バルブピン 4-35
パワーヘッドガスケットセット 28-5
ハンガ 1-30
バンドリードワイヤ 7-12
バンドリードワイヤ 22-4
バンドリードワイヤ 26-11-1
バンドリードワイヤ 26-11-2
バンドリードワイヤ 100.....12-50
バンドリードワイヤ 100.....14-74
< ヒ >
ピストン 2-9-1
ピストン (0.5O/S).....2-9-2
ピストンピン.....2-12
ピストンピンクリップ.....2-13
ピストンリング.....2-10-1
ピストンリング.....2-11-1
ピストンリング (0.5O/S) 2-10-2
ピストンリング (0.5O/S) 2-11-2
ピストンリングセット 28-2
ピストンリングセット (0.5 O/S).....28-3
ピストンロッドアッシ.....15-19
ピックアップエルボアッシ 21-13
ビニオンアッシ.....9-18
ヒューズワイヤアッシ L=450.....9-13
ピン.....15-41
ピン クラッチ 13-21
ピン ケーブル 19-8
ピン スラストロッド.....14-10
< フ >
フィッティングプレート.....24-13
フィッティングプレート.....25-4
フィッティングプレート.....25-13
フィッティングプレート.....25-21
フィッティングプレート.....25-28
フィッティングプレート.....25-40
フィッテイングプレート.....24-20
フィラリッド.....20-17
フィラリッドヒンジ.....20-18
フィルタ 5-15
フィルタ 10-30
フィルタ 15-11

フィルタ 15-32
フィルタ 15-45
フィルタ 21-15
フォワード スラストワッシャ 13-29
ブザーコーションデカール 24-24
フックレバー 20-7
フックレバーブッシング 12-14-12 20-9
ブッシュロッド クラッチ 13-25
ブッシング 10.2-12-29.5 19-34
ブッシング 12-14-15.5 6-11
ブッシング 12-14-15.5 19-18
ブッシング 18-20-20.5 14-68
ブッシング 18-24-19 14-67
ブッシング 22-25.4-23.5 14-81
ブッシング 25.6-28.6-40 14-15
ブッシング 32-40-45 14-18
ブッシング 8.4-10-11 16-9
ブッシング 9-20-20.8 10-8
ブッシング A 23-10
ブッシング B 23-2
ブッシング D 23-47
フュエルゲージベントキャップアッシ 21-16
フュエルコネクタ 21-9
フュエルコネクタ 21-10
フュエルコネクタ (エンジン メール) 18-29
フュエルコネクタマーク 21-8
フュエルタンクアッシ 25L 21-12
フュエルフィルタアッシ 5-12
フュエルポンプアッシ 5-1
フライホイール (W/ リングギヤ) 7-1
プライマバルブ 21-4
プライマバルブアッシ 21-1
プラグ 1-26
プラグ 12-3
プラグ 15-30
プラグ 6-1/8 12-47
プラグ ウォータ 12-9
プラグキャップ (W/ レジスタンス) 8-12
プラグキャップ (W/ レジスタンス) 8-15
プラグキャップ (W/ レジスタンス) 8-26
ブラケット エレクトリック 8-1
ブラケット スタータモータ 1-38
ブラシ 15-6
ブラシ (-) 9-16
ブラシ (+) 9-15
ブラシスプリング 9-17
ブラシスプリング 15-8
プラスチックリベット 6.5 18-22
フラッシングプラグ 24-26
プランジャ チョークソレノイド 9-30
フリースロットルスプリング 23-22
フリースロットルドラム 23-46
フリースロットルレバー 23-14
フリースロットルローラ 23-20
フリーピストン 15-22
フリクションピース 16-10
ブレーカ 15-7
プレート フィルタ 10-32
プレート ロックアーム 23-48
プレコートボルト 8-30 13-12
プレッシャスイッチアッシ 9-38
フロート 4-20
フロートアームピン 4-21
フロートチャンバ 4-17
フロートチャンバ O リング 4-18
フロートバルブ 4-22
プロペラアッシ (11″) 13-27-2
プロペラアッシ (13″) 13-27-3
プロペラアッシ (15″) 13-27-1
プロペラアッシ (16″) 13-27-4
プロペラアッシ (17″) 13-27-5
プロペラアッシ (19″) 13-27-6
プロペラアッシ (21″) 13-27-7
プロペラシャフト 13-19
プロペラシャフトハウジング 13-7
プロペラシャフトハウジングアッシ 13-6
プロペラナット 13-30
プロペラハブキット 13-28
< へ >
ベベルギヤ A アッシ 13-13
ベベルギヤ B 12-11
ベベルギヤ C 13-15
< ホ >
ホース 1-44
ホース 1-45
ホース 1-46
ホース 1-47
ホース 3-3
ホース 3-4
ホース 4-48
ホース 5-18
ホース 5-19
ホース 5-20
ホース 5-21
ホース 9-47
ホース 12-48-1
ホース 12-48-2
ホース 18-3
ホース 18-32
ホース 21-6
ホース 21-7
ホース 25-32
ボール 15-40
ボールジョイント B 6-15
ボールジョイント C 6-3
ボールジョイント C 7-20
ボールジョイントコネクタ 4-51
ボールジョイントコネクタ 4-52
ボールジョイントコネクタ 6-7
ボールジョイントコネクタ 10-12
ボールベアリング 6208 2-2
ボールベアリング 6208 13-10
ボトムカウル 18-1
ホルダ シフトレバーシャフト 19-5
ホルダ マグネトコード 7-8
ボルト 1-8
ボルト 1-10
ボルト 1-11
ボルト 1-14
ボルト 1-15
ボルト 1-20
ボルト 1-25
ボルト 1-28
ボルト 1-31
ボルト 1-36
ボルト 1-39
ボルト 1-52
ボルト 1-55
ボルト 1-64
ボルト 3-8
ボルト 4-4
ボルト 4-6
ボルト 4-12
ボルト 4-15
ボルト 6-9
ボルト 6-21
ボルト 7-14
ボルト 7-25
ボルト 7-26
ボルト 8-2
ボルト 8-16
ボルト 8-20
ボルト 8-21
ボルト 8-25
ボルト 9-2
ボルト 9-5
ボルト 9-19
ボルト 9-22
ボルト 9-23
ボルト 9-33
ボルト 9-42
ボルト 10-21
ボルト 10-33
ボルト 11-19
ボルト 11-21
ボルト 11-30
ボルト 11-36
ボルト 12-28
ボルト 12-41
ボルト 14-7
ボルト 14-24
ボルト 14-28
ボルト 14-30
ボルト 14-44
ボルト 14-46
ボルト 14-48

ボルト 14-66
ボルト 14-70
ボルト 14-72
ボルト 14-76
ボルト 14-84
ボルト 15-9
ボルト 15-36
ボルト 15-37
ボルト 16-11
ボルト 16-18
ボルト 16-29
ボルト 17-9
ボルト 17-16
ボルト 17-23
ボルト 18-6
ボルト 18-14
ボルト 18-23
ボルト 18-24
ボルト 18-27
ボルト 18-35
ボルト 18-37
ボルト 19-6
ボルト 19-17
ボルト 19-26
ボルト 19-30
ボルト 19-35
ボルト 19-38
ボルト 20-12
ボルト 20-15
ボルト 20-16
ボルト 23-12
ボルト 23-33
ボルト 10-40 11-11
ボルト 10-40 12-43
ボルト 12-20 P1.75 14-77
ボルト 12-P1.25 L=105 24-4
ボルト 3/8-50 14-58
ボルト 8-105 11-5
ボルト 8-105 16-19
ボルト 8-115 11-6
ボルト 8-25 14-41
ボルト 8-35 11-10
ボルト 8-35 12-42
ボルト ハンドル A 16-22
ボルト マウントブラケット 14-34
ボルトメータアッシ 25-18
ポンプ 15-10
ポンプカバー 5-2
ポンプケース (ロワ) 12-23
ポンプケースガスケット 12-22
ポンプケースサブアッシ (アッパ) 12-19
ポンプケースライナ クロムメッキ 12-20
ポンプダイヤフラム 5-4
< マ >
マウント モータカバー 8.5-14-2.5 9-43
マウント モータカバー 8.5-14-2.5 10-24
マウント モータカバーロア 12-18-2.5 18-7
マウント モータカバーロア 8.5-14-2.5 8-6
マウントブラケット 14-32
マウントホールディングプレート (アッパ) 14-27
マウントホールディングプレート (ロワ) 14-40
マニュアルバルブ 15-14
< メ >
メインジェット (#150) 4-26
メインスイッチアッシ 17-1
メインスイッチアッシ 22-8
メインスイッチアッシ 26-6-1
メインスイッチアッシ 26-6-2
メインスイッチキー No.301 17-2-1
メインスイッチキー No.301 22-9-1
メインスイッチキー No.302 17-2-2
メインスイッチキー No.302 22-9-2
メインスイッチキー No.303 17-2-3
メインスイッチキー No.303 22-9-3
メインスイッチパネル 17-5
メインスイッチパネル 26-7-1
メインスイッチパネル 26-7-2
メインノズル 4-25
メインベアリング 2-16
メーターランプスイッチ 25-43
メーターリードワイヤ L=2000 24-8
メータダンパ 24-12
メータダンパ 24-19
メータダンパ 25-3
メータダンパ 25-12
メータダンパ 25-20
メータダンパ 25-27
メータダンパ 25-39
メータバルブ 12V-1.7W 24-17
メータバルブ 12V-1.7W 25-11
メータバルブ 12V-1.7W 25-19
メータバルブ 12V-1.7W 25-26
メータバルブ 12V-1.7W 25-38
メータバルブ 12V-1.8W 24-11
メータバルブ 12V-1.8W 25-2
メータバルブキャップ 24-18
< モ >
モータアッシ 15-1
モ - タブラケットアッシ 15-5
< ヨ >
ヨークアッシ 15-2
< ラ >
ラバーキャップ 4-28
ラバーマウント (アッパ) 14-23
ラバーマウント (ロワ) 14-33
ラバーマウント 8.5-14-2.5 8-7
ラバーマウント 8.5-14-2.5 9-44
ラバーマウント 8.5-14-2.5 10-25
ラバーマウント 9-16-4.3 7-28
ラバーマウント 9-16-4.3 17-8
ラバーマウント 9-23-4 9-34
< リ >
リードバルブアッシ 3-9
リードワイヤ ウォータテンプメータ L=7700 25-17
リギングボルトセット 24-3
リザーブタンク 15-33
リバースガスパッセージパイプ 11-26
リモートコントロールヘッド (トップ - シングル) 26-4
リモートコントロールヘッド (トップ - ツイン) 26-4a
リモートコントロールヘッドアッシ 23-1
リヤハウジング 23-35
リヤパネル 23-36
リングギヤカバー 7-23
< レ >
レクチファイヤコンプリート 9-1
レバー スロットルシャフト 16-14
< ロ >
ローラ 23-8
ローラベアリング 20-25-28 2-14
ローラベアリング 25.4-33.3-31.8 12-2
ローラベアリング 25-32-26 13-14
ローラベアリング 30-40-30 13-8
ローラリテーナ 23-21
ロケーティング ブラケット 20-3
ロッド アドバンサリンク B 5-113 6-6
ロッドガイドサブアッシ トリム 15-28
ロッドスナップ 3.5-2 4-46
ロッドスナップ 5-2.5 6-2
ロッドスナップ 5-2.5 6-20
ロワユニットアッシ (L) 27-1-1
ロワユニットアッシ (UL) 27-1-2
ロワユニットガスケットセット 28-7
< ワ >
ワイヤカバー 23-31
ワイヤリングダイヤグラムデカール 8-24
ワッシャ 1-37
ワッシャ 6-22
ワッシャ 9-24
ワッシャ 10-4
ワッシャ 10-35
ワッシャ 11-7
ワッシャ 11-13
ワッシャ 11-14
ワッシャ 11-22
ワッシャ 12-5
ワッシャ 12-44
ワッシャ 12-45
ワッシャ 14-4
ワッシャ 14-8
ワッシャ 14-39
ワッシャ 14-78
ワッシャ 16-20
ワッシャ 18-28
ワッシャ 19-27
ワッシャ 19-31
ワッシャ 19-36

ワッシャ 19-40
ワッシャ 23-7
ワッシャ 23-11
ワッシャ 23-26
ワッシャ 24-6
ワッシャ 12.5-24-1.....6-12
ワッシャ 12.5-24-1.....19-21
ワッシャ 9.6-18-2.....14-60
ワッシャ 10.5-18-1.5.....19-7
ワッシャ 10.5-18-2 14-52
ワッシャ 10.5-20-3.2.....1-9
ワッシャ 11.5-32.3.....14-26
ワッシャ 13-34-3 14-35
ワッシャ 13-34-3 24-5
ワッシャ 17-32-3 13-31
ワッシャ 19-34-3 7-17
ワッシャ 22.6-30-2 14-80
ワッシャ 25.7-50-1 14-14
ワッシャ 6.5-21-1.....4-5
ワッシャ 6.5-21-1.....8-5
ワッシャ 6.5-21-1.....8-22
ワッシャ 6.5-21-1.....9-36
ワッシャ 6.5-21-1.....9-46
ワッシャ 6.5-21-1.....10-22
ワッシャ 6.5-21-1.....18-38
ワッシャ 6.5-23-1.5.....14-65
ワッシャ 6-16-1.5.....14-31
ワッシャ 6-16-1.5.....14-73
ワッシャ 6-16-1.5.....20-13
ワッシャ 8.4-15.5-1.6 11-31
ワッシャ 8.5-18-1.6.....6-25
ワッシャ 8.5-18-1.6.....19-15
ワッシャ 8.5-18-1.6.....19-44
ワッシャ 8.5-19.5-3.2 1-12
ワッシャ 8.5-19.5-3.2 1-29
ワッシャ 8.5-24-1.5.....6-10
ワッシャ 8.5-24-1.5.....19-20
ワッシャ t=2.8 13-17-3
ワッシャ t=3.0 13-17-2
ワッシャ t=3.2 13-17-1
ワッシャ マウントブラケット 12.2-25-2.....14-37
ワッシャ リモコンボックス.....23-5
ワッシャ ロックアーム 23-39
-

INDEX

<A>
Adjust Screw 23-27
Advancer Arm 6-1
Advancer Lever 6-19
Air Chamber Gasket 3-7
Air Vent Bolt 10-3
Alternator Ass'y 7-7
Anode 1-13
Anode 14-43
Anode 14-69
Apron 11-32
Armature Ass'y 15-3
Assist Cord (Blk) L=200. 25-45
Assist Cord (Blu) L=200 25-44
Assist Cord (Red) L=200. 17-15
Assist Cord (Red) L=200. 22-17
Assist Cord (Red) L=200. 25-46
Assist Cord (Red) L=200 26-12-1
Assist Cord (Red) L=200 26-12-2
<B>
Back-Up Ring 15-17
Back-Up Ring 15-24
Back-Up Ring 15-27
Ball 13-26
Ball 15-40
Ball Bearing 6208 2-2
Ball Bearing 6208 13-10
Ball Joint 6-3
Ball Joint 6-15
Ball Joint 7-20
Ball Joint Connector 4-51
Ball Joint Connector 4-52
Ball Joint Connector 6-7
Ball Joint Connector 10-12
Band 7-12
Band 22-4
Band 26-11-1
Band 26-11-2
Band 100. 12-50
Band 100. 14-74
Battery Cable L=3000. 9-27
Bevel Gear Ass'y (A) 13-13
Bevel Gear B 12-11
Bevel Gear C 13-15
Bolt 1-8
Bolt 1-10
Bolt 1-11
Bolt 1-14
Bolt 1-15
Bolt 1-20
Bolt 1-25
Bolt 1-28
Bolt 1-31
Bolt 1-36
Bolt 1-39
Bolt 1-52
Bolt 1-55
Bolt 1-64
Bolt 3-8
Bolt 4-4
Bolt 4-6
Bolt 4-12
Bolt 4-15
Bolt 6-9
Bolt 6-21
Bolt 7-14
Bolt 7-25
Bolt 7-26
Bolt 8-2
Bolt 8-16
Bolt 8-20
Bolt 8-21
Bolt 8-25
Bolt 9-2
Bolt 9-5
Bolt 9-19
Bolt 9-22
Bolt 9-23
Bolt 9-33
Bolt 9-42
Bolt 10-21
Bolt 10-33
Bolt 11-19
Bolt 11-21
Bolt 11-30
Bolt 11-36
Bolt 12-28
Bolt 12-41
Bolt 14-7
Bolt 14-24
Bolt 14-28
Bolt 14-30
Bolt 14-34
Bolt 14-44
Bolt 14-46
Bolt 14-48
Bolt 14-66
Bolt 14-70
Bolt 14-72
Bolt 14-76
Bolt 14-84
Bolt 15-9
Bolt 15-36
Bolt 15-37
Bolt 16-11
Bolt 16-18
Bolt 16-22
Bolt 16-29
Bolt 17-9
Bolt 17-16
Bolt 17-23
Bolt 18-6
Bolt 18-14
Bolt 18-23
Bolt 18-24
Bolt 18-27
Bolt 18-35
Bolt 18-37
Bolt 19-6
Bolt 19-17
Bolt 19-26
Bolt 19-30
Bolt 19-35
Bolt 19-38
Bolt 20-12
Bolt 20-15
Bolt 20-16
Bolt 23-12
Bolt 23-33
Bolt 10-40 12-43
Bolt 10-40 11-11
Bolt 12-20 P1.75 14-77
Bolt 12-P1.25 L=105. 24-4
Bolt 3/8-50 14-58
Bolt 8-105 11-5
Bolt 8-105 16-19
Bolt 8-115 11-6
Bolt 8-25 14-41
Bolt 8-35 12-42
Bolt 8-35 11-10
Bottom Cowl 18-1
Bracket 1-38
Bracket 8-1
Breaker 15-7
Brush 15-6
Brush Spring 9-17
Brush Spring 15-8
Bushing 23-2
Bushing 23-10
Bushing 23-47
Bushing 10.2-12-29.5 19-34
Bushing 12-14-15.5 6-11
Bushing 12-14-15.5 19-18
Bushing 18-20-20.5 14-68
Bushing 18-24-19. 14-67
Bushing 22-25.4-23.5 14-81
Bushing 25.6-28.6-40 14-15
Bushing 32-40-45. 14-18
Bushing 8.4-10-11 16-9
Bushing 9-20-20.8 10-8
Buzzer Caution Decal 24-24
<C>
Cable Joint 6-24
Cable Joint 19-43
Cable Terminal 23-29
Cam Rod (L) 12-33-1
Cam Rod (UL) 12-33-2
Cam Rod Bushing 12-35
Cap 15-34
Cap Hook 10-18
Cap Nut 14-11
Carburetor Ass'y 4-16-1
Carburetor Ass'y (Second) 4-16-2
Carburetor Ass'y (Third) 4-16-3
Carburetor Cover 4-36
Carburetor Cover Gasket 4-37
Carburetor Cover Gasket 4-38
Carburetor Gasket 4-44
Carburetor Repair Kit 28-4
Caution Decal (A) 20-24
Caution Decal (B) 8-13
Caution Decal (C) 7-24
CD Unit 8-9
CD Unit Band 8-10
Check Valve 1-43
Check Valve 5-6
Check Valve Complete 5-24
Choke Decal 4-9
Choke Lever 4-2
Choke Rod 4-45
Choke Solenoid 9-29
Choke Solenoid Hook 9-31
Clamp 7-10
Clamp 18-34
Clamp 21-5
Clamp 21-11
Clamp 6.5-14L 14-82
Clamp 6.5-47.5P 1-21
Clamp 6.5-47.5P 1-49
Clamp 6.5-47.5P 1-50
Clamp 6.5-47.5P 9-3
Clamp 6.5-47.5P 14-63
Clamp 6.5-47.5P 14-75
Clamp 6.5-47.5P 18-5
Clamp 6.5-47.5P 1-56
Clamp 7-80P 1-51
Clamp 7-80P 8-19
Clamp Bracket (L) 14-6
Clamp Bracket (R) 14-5
Clip 4-23
Clip 4-49
Clip 18-15
Clip 18-33
Clip φ10 5-22
Clip φ10 5-23
Clip φ10 25-33
Clip φ11.3 3-5
Clip φ11.3 9-48
Clip φ7 1-48
Clip φ8.5. 10-10
Clip φ9.4. 10-38
Clutch 13-20
Clutch Cam 12-32
Clutch Decal 19-11
Coil Plate Ass'y W/Alternator 7-2
Collar 7-27
Collar 10.2-12-12 14-55
Collar 10.2-12-12 16-23
Collar 18-20-4.5. 12-55
Collar 6.2-9-9.3 9-35
Collar 8.1-10.5-31.7 19-33
Collar 8.4-12-17. 6-13
Collar 8.4-12-17. 19-19
Collar 8.4-12-26.3 6-17
Control Head Ass'y (Top-Single) 26-3
Control Head Ass'y (Top-Twin) 26-3a
Control Lever 23-43

Cord Ass'y 9-12
Cord Ass'y 22-5
Cord Ass'y L=2500 17-12
Cord Ass'y L=6200 26-10-1
Cord Ass'y L=6200 26-10-2
Coupling 15-12
Cover 1-53
Cover 8-23
Cover 17-4
Cover Gasket Plate 4-39
Cover Gasket Plate 4-40
Cover Hook 20-11
Cover Stay (Front) 18-25
Cover Stay (Rear) 18-26
Crankcase Head 1-60
Crankshaft Ass'y W/Gear 2-1
C-Ring 14-20
C-Ring 15-18
C-Ring d=22 ..... 14-80a
C-Ring d=35 2-7
Cup 5-13
Cup 10-28
Cyl Block & Crankcase Ass'y 1-1
Cylinder Head 1-17
Cylinder Head Cover 1-19
Cylinder Head Cover Gasket 1-18
Cylinder Head Gasket 1-27
Cylinder Pin (Lower) 14-79
Cylinder Pin (Upper) 14-64
<D>
Damper 9-20
Damper (Lower) 14-42
Damper (Upper) 14-29
Damper 21-36-5 14-25
Damper 21-36-5 14-36
Decal (Lever) 22-15
Decal (TOHATSU) 22-16
Decal (TOHATSU) 26-5-1
Decal (TOHATSU) 26-5-2
Decal Set 20-23
Detent Retainer 23-16
Detent Roller 23-13
Detent Spring 23-18
Diaphragm Gasket 5-5
Diaphragm Gasket Set 5-9
Dowel Pin 1-5
Dowel Pin 4-10 12-27
Dowel Pin 6-12 1-4
Dowel Pin 6-12 11-18
Drag Link Ass'y 14-56
Drag Link Spacer 26-2
Drain Plug (Engine Basement) 11-2
Drain Plug (Engine Basement) 18-16
Drain Screw 4-33
Drive Gear 23-30
Drive Shaft (L) 12-14-1
Drive Shaft (UL) 12-14-2
Drive Shaft Housing (L) 11-4
Drive Shaft Housing Gasket 11-8
Drive Shaft Spring 12-16
Drive Shaft Spring Guide 12-31
<E>
Engine Basement 11-1
Engine Basement Gasket 1-59
Engine Basement Seal L=690 11-3
Engine Oil 0.4L 27-8-1
Engine Oil 1L 27-8-2
Engine Oil 20L 27-8-4
Engine Oil 4L 27-8-3
Engine Short Block Kit 28-1
E-Ring d =6 23-25
Exciter Coil 7-5
Exhaust Cover (Inner) 1-34
Exhaust Cover Ass'y 1-32
Exhaust Cover Gasket 1-35
Exhaust Housing 11-27
Exhaust Housing Gasket 11-25
Exhaust Pipe 11-20
Exhaust Pipe Gasket 11-24
Extension Cord (Trim Sensor) L=2000 . 27-4
Extension Cord (Trim Sensor) L=6000 . 14-85
Extension Cord L=2000 27-3
Extension Housing 11-9
Extension Housing Kit (UL) 28-8
<F>
Filler Lid 20-17
Filler Lid Hinge 20-18
Filter 5-15
Filter 10-30
Filter 15-11
Filter 15-32
Filter 15-45
Filter 21-15
Fitting Plate 24-13
Fitting Plate 24-20
Fitting Plate 25-4
Fitting Plate 25-13
Fitting Plate 25-21
Fitting Plate 25-28
Fitting Plate 25-40
Float 4-20
Float Arm Pin 4-21
Float Chamber 4-17
Float Chamber O-Ring 4-18
Float Valve 4-22
Flushing Plug 24-26
Flywheel W/Ring Gear 7-1
Forward Thrust Washer 13-29
Free Piston 15-22
Free Throttle Drum 23-46
Free Throttle Lever 23-14
Free Throttle Roller 23-20
Free Throttle Spring 23-22
Friction Piece 16-10
Fuel Connector 21-9
Fuel Connector 21-10
Fuel Connector (Male) 18-29
Fuel Connector Mark 21-8
Fuel Filter Ass'y 5-12
Fuel Gauge Vent Cap Ass'y 21-16
Fuel Pump Ass'y 5-1
"Fuel Tank Ass'y
25" 21-12
Fuse Wire Ass'y L=450 9-13
<G>
Gasket 1-54
Gasket 4-14
Gasket 5-10
Gasket 10.1-15-1 12-10
Gasket 10.2-16-0.5 18-31
Gasket 12.1-17-0.5 17-14
Gasket 2-8-1 25-36
Gasket 36-52-2 10-17
Gasket 8.1-15-1 12-4
Gear Case Ass'y 12-1
Gear Case Plate 12-6
Gear Case Plate Plug 12-8
Gear Oil 500mL 27-6
Grease Fitting 14-3
Grease Fitting 14-13
Grip 16-5
Grip 23-42
Grommet 11-28
Grommet 11-33
Grommet 18-9
Grommet 18-10
Grommet 18-17
Grommet 18-20
Grommet 18-21
Grommet 18-36-1
Grommet 18-36-2
Grommet 23-34
Grommet 16-2.5 25-34
Grommet 17-2.7 16-3
Grommet 17-2.7 18-18
Grommet 17-3 18-13
Grommet 17-3 18-19
Grommet 20-7.2 18-11
Grommet 22-3 18-12
Grommet 25-5 1-58
Ground Cable L=120 8-17
Ground Cable L=120 18-4
Ground L=110 14-47
Ground L=130 14-45
Ground L=210 14-49
Guide Plate 7-13
Guide Plate Gasket 12-30
<H>
Hanger 1-30
Holder 7-8
Holder 19-5
Hook Lever 20-7
Hook Lever Bushing 12-14-12 20-9
Hose 1-44
Hose 1-45
Hose 1-46
Hose 1-47
Hose 3-3
Hose 3-4
Hose 4-48
Hose 5-18
Hose 5-19
Hose 5-20
Hose 5-21
Hose 9-47
Hose 12-48-1
Hose 12-48-2
Hose 18-3
Hose 18-32
Hose 21-6
Hose 21-7
Hose 25-32
Hour Meter Ass'y 25-37
<I>
Idle Exhaust Port Grommet 11-29
Ignition Coil Ass'y W/Label 8-11
Ignition Coil W/R-Cap 8-14
Intake Manifold Ass'y 3-1
Intake Manifold Gasket 3-6
Intake Silencer 4-1
Intake Silencer Cover 4-13
Intake Silencer Gasket 4-10
Intake Silencer Lock Plate 4-11
<J>
Joint Ass'y (Inlet) 21-2
Joint Ass'y (Outlet) 21-3
<K>
Key 7-15
Key 12-18
<L>
Lead Wire L=7700 25-17
Lever 16-14
Locating Bracket 20-3
Lower Unit Ass'y (L) 27-1-1
Lower Unit Ass'y (UL) 27-1-2
Lower Unit Gasket Set 28-7
<M>
Main Bearing 2-16
Main Jet (#150) 4-26
Main Nozzle 4-25
Main Switch Ass'y 17-1
Main Switch Ass'y 22-8
Main Switch Ass'y 26-6-1
Main Switch Ass'y 26-6-2
Main Switch Key No.301 17-2-1
Main Switch Key No.301 22-9-1
Main Switch Key No.302 17-2-2
Main Switch Key No.302 22-9-2
Main Switch Key No.303 17-2-3
Main Switch Key No.303 22-9-3
Main Switch Panel 17-5
Main Switch Panel 26-7-1
Main Switch Panel 26-7-2
Manual Valve 15-14
Meter Bulb 12V-1.7W 24-17
Meter Bulb 12V-1.7W 25-11
Meter Bulb 12V-1.7W 25-19
Meter Bulb 12V-1.7W 25-26
Meter Bulb 12V-1.7W 25-38
Meter Bulb 12V-1.8W 24-11
Meter Bulb 12V-1.8W 25-2
Meter Bulb Cap 24-18
Meter Damper 24-12
Meter Damper 24-19
Meter Damper 25-3
Meter Damper 25-12
Meter Damper 25-20
Meter Damper 25-27
Meter Damper 25-39

Meter Lamp Switch 25-43
Meter Lead Wire L=2000..... 24-8
Motor Ass'y 15-1
Motor Bracket Ass'y 15-5
Mount 12-18-2.5..... 18-7
Mount 8.5-14-2.5 8-6
Mount 8.5-14-2.5 9-43
Mount 8.5-14-2.5 10-24
Mount Bracket 14-32
Mount Holding Plate (Lower) 14-40
Mount Holding Plate (Upper) 14-27
<N>
Negative Brush 9-16
Neutral Lock Arm 23-37
Neutral Lock Spring 23-38
Neutral Switch 17-20
Neutral Switch (Remote Cont) 22-1
Neutral Switch Actuator 17-22
Neutral Switch Bracket 17-21
Neutral Switch Cord 26-17-1
Neutral Switch Cord 26-17-2
Neutral Switch Cord 26-18-1
Neutral Switch Cord 26-18-2
Nipple 1-2
Nipple 1-33
Nipple 18-2
Nipple 5.5-5 1-6
Nipple 6-1/8..... 12-46
Nipple 6-6..... 12-49
Nut 1-16
Nut 4-7
Nut 4-42
Nut 4-53
Nut 5-8
Nut 5-16
Nut 6-8
Nut 8-3
Nut 10-13
Nut 10-34
Nut 11-16
Nut 12-13
Nut 16-12
Nut 17-10
Nut 19-9
Nut 20-5
Nut 20-21
Nut 23-6
Nut 23-32
Nut 24-14
Nut 24-22
Nut 25-5
Nut 25-14
Nut 25-22
Nut 25-29
Nut 25-41
Nut 10-32UNF..... 19-42
Nut 10-P1.25 1-7
Nut 10-P1.25 18-30
Nut 10-P1.25 11-17
Nut 12-P1.25 24-7
Nut 12-P1.5 14-38
Nut 18-P1.5 7-16
Nylon Nut 10-P1.5 19-2
Nylon Nut 3/8 14-59
Nylon Nut 4-P0.7 12-58
Nylon Nut 4-P0.7 16-15
Nylon Nut 7/8 14-2
Nylon Nut 8-P1.25 13-5
Nylon Nut 8-P1.25 16-21
<O>
Oil Bulb 12V-1.7W 24-10
Oil Caution Decal 20-25
Oil Caution Decal 24-23
Oil Filler Cap 10-16
Oil Filter Ass'y 10-27
Oil Level Sensor 10-20
Oil Pump Ass'y 10-1
Oil Pump Bolt 10-5
Oil Pump Drive Gear 2-6
Oil Pump Driven Gear 10-7
Oil Pump Rod 10-11
Oil Seal 19.6-35-10..... 1-63
Oil Seal 22-42-7..... 12-24
Oil Seal 30-50-12 13-9
Oil Seal 35-58-9..... 1-62
Oil Seal 36.5-46-8..... 2-17
Oil Tank 10-15
Oil Tank Cap Check Valve 10-19
Orifice 15-39
Orifice 15-42
O-Ring 4-34
O-Ring 5-14
O-Ring 10-29
O-Ring 10-31
O-Ring 15-4
O-Ring 15-15
O-Ring 15-16
O-Ring 15-20
O-Ring 15-21
O-Ring 15-23
O-Ring 15-26
O-Ring 15-29
O-Ring 15-31
O-Ring 15-35
O-Ring 15-38
O-Ring 15-43
O-Ring 21-14
O-Ring 1.5-1.9 20-10
O-Ring 1.5-2.5 4-47
O-Ring 1.6-19.2..... 10-2
O-Ring 1.8-69.6..... 15-13
O-Ring 1.9-6.8 12-36
O-Ring 2.4-44.7..... 2-18
O-Ring 2-74.5..... 1-61
O-Ring 3.1-54.4..... 12-26
O-Ring 3.1-94.4..... 13-11
O-Ring 3.5-27.7..... 12-37
O-Ring 4.5-32..... 14-21
Overheat Buzzer 17-7
Overheat Buzzer 22-3
Overheat Buzzer 26-13-1
Overheat Buzzer 26-13-2
Overheat Sensor Ass'y 9-37
<P>
Pad 11-35
Pick-Up Elbow Ass'y 21-13
Pilot Screw 4-31
Pin 13-21
Pin 14-10
Pin 15-41
Pin 19-8
Pinion Ass'y 9-18
Pipe 10-9
Pipe 10-36
Pipe 10-37
Pipe Joint 25-35
Piston 2-9-1
Piston (0.5 O/S) 2-9-2
Piston Pin 2-12
Piston Pin Clip 2-13
Piston Ring 2-10-1
Piston Ring 2-11-1
Piston Ring (0.5 O/S) 2-10-2
Piston Ring (0.5 O/S) 2-11-2
Piston Ring Set 28-2
Piston Ring Set (0.5 O/S) 28-3
Piston Rod Ass'y 15-19
Plastic Rivet 6.5..... 18-22
Plate 10-32
Plate 23-48
Plug 1-26
Plug 12-3
Plug 12-9
Plug 15-30
Plug 6-1/8..... 12-47
Plug Cap W/Resistance 8-12
Plug Cap W/Resistance 8-15
Plug Cap W/Resistance 8-26
Plunger 9-30
Positive Brush 9-15
Power Head Gasket Set 28-5
Pre-Coated Bolt 8-30..... 13-12
Pressure Switch Ass'y 9-38
Primer Bulb 21-4
Primer Bulb Ass'y 21-1
Propeller Ass'y (11") 13-27-2
Propeller Ass'y (13") 13-27-3
Propeller Ass'y (15") 13-27-1
Propeller Ass'y (16") 13-27-4
Propeller Ass'y (17") 13-27-5
Propeller Ass'y (19") 13-27-6
Propeller Ass'y (21") 13-27-7
Propeller Hub Kit 13-28
Propeller Nut 13-30
Propeller Shaft 13-19
Propeller Shaft Housing 13-7
Propeller Shaft Housing Ass'y 13-6
PTTAss'y 14-62
PTTSolenoid Switch (A) 9-6
PTTSolenoid Switch (B) 9-7
PTTSwitch Ass'y 17-13
PTTSwitch Ass'y 22-10
PTTSwitch Cord 26-14-1
PTTSwitch Cord 26-14-2
PTTSwitch Cord 26-15-1
PTTSwitch Cord 26-15-2
PTTSwitch Cord 26-16-1
PTTSwitch Cord 26-16-2
PTTSwitch Cover 22-12
Pulsar Coil & Plate Ass'y 7-3
Pulsar Holder 7-4
Pump 15-10
Pump Case (Lower) 12-23
Pump Case Gasket 12-22
Pump Case Liner 12-20
Pump Case Sub-Ass'y (Upper) 12-19
Pump Cover 5-2
Pump Diaphragm 5-4
Push Rod 13-25
<Q>
Quick-Connector (Male) 21-17
<R>
Rear Housing 23-35
Rear Panel 23-36
Rectifier Complete 9-1
Reed Valve Ass'y 3-9
Remote Cont Head (Top-Single) 26-4
Remote Cont Head (Top-Twin) 26-4a
Remote Control Head Ass'y 23-1
Reserve Tank 15-33
Reverse Gas Passage Pipe 11-26
Rigging Bolt Set 24-3
Ring Gear Cover 7-23
Rod 5-113..... 6-6
Rod Guide Sub-Ass'y 15-28
Rod Snap 3.5-2 4-46
Rod Snap 5-2.5 6-2
Rod Snap 5-2.5 6-20
Roller 23-8
Roller Bearing 20-25-28..... 2-14
Roller Bearing 25.4-33.3-31.8..... 12-2
Roller Bearing 25-32-26..... 13-14
Roller Bearing 30-40-30..... 13-8
Roller Retainer 23-21
Rubber Cap 4-28
Rubber Mount (Lower) 14-33
Rubber Mount (Upper) 14-23
Rubber Mount 8.5-14-2.5 8-7
Rubber Mount 8.5-14-2.5 9-44
Rubber Mount 8.5-14-2.5 10-25
Rubber Mount 9-16-4.3 7-28
Rubber Mount 9-16-4.3 17-8
Rubber Mount 9-23-4..... 9-34
<S>
Safety Rope φ6-1600..... 24-2
Screw 1-57
Screw 4-19
Screw 4-24
Screw 4-41
Screw 5-3
Screw 5-7
Screw 5-11
Screw 7-6
Screw 7-9
Screw 7-11
Screw 7-18
Screw 9-39
Screw 9-40
Screw 9-41

Screw 12-7
Screw 12-57
Screw 14-83
Screw 16-4
Screw 16-6
Screw 17-6
Screw 20-4
Screw 22-2
Screw 22-11
Screw 23-3
Screw 23-15
Screw 23-17
Screw 23-19
Screw 23-40
Screw 26-8-1
Screw 26-8-2
Seal 11-34
Seal 20-22
Seal Ring 14-17
Seal Ring 14-61
Seal Ring 20-8
Setting Ring 7-19
Shaft 19-4
Shift Arm 19-16
Shift Assist Ass'y 19-12
Shift Gear Ass'y 23-28
Shift Lever 19-23
Shift Lever Complete 19-22
Shift Lever Rod 19-39
Shift Lever Shaft 19-3
Shift Lever Stop Bracket 19-24
Shift Lever Stopper 19-25
Shift Lever Stopper 19-29
Shift Position Decal 22-13
Shift Position Side Decal 22-14
Shift Rod (L) 19-13
Shift Rod Joint 12-38
Shift Rod Lever 19-1
Shim 35-41.9-0.5 12-25
Shim 36-44-0.1 2-4-3
Shim 36-44-0.15 2-4-2
Shim 36-44-0.3 2-4-1
Shim 42-50-0.1 13-18-2
Shim 42-50-0.15 13-18-1
Shim 47-57-0.1 13-16-2
Shim 47-57-0.15 13-16-1
Shim 52-60.5-0.1 12-12-3
Shim 52-60.5-0.15 12-12-2
Shim 52-60.5-0.3 12-12-1
Slow Jet (#75) 4-27
Small End Bearing Washer 2-15
Snap 13-22
Snap Pin d=8 6-26
Snap Pin d=8 19-14
Snap Pin d=8 19-45
Snap Retainer d=5 7-22
Snap Retainer d=5 10-14
Solenoid Switch Cord (A) L=150 9-9
Solenoid Switch Cord (B) L=150 9-8
Solenoid Switch Cord (B) L=150 9-10
Spacer 14-57
Spacer 17-19
Spacer 23-4
Spacer 40-52-7 2-3
Spacer 6.2-9-15.7 8-8
Spacer 6.2-9-15.7 9-45
Spacer 6.2-9-15.7 10-26
Spacer 6.2-9-15.7 18-8
Spare Fuse 20A 8-18
Spark Plug (BR8HS10) 1-42
Spark Plug Decal 18-39
Spark Tester PET-4000 27-5
Speedometer Ass'y (50MPH) 25-1-2
Speedometer Ass'y (75MPH) 25-1-1
Speedometer Band 25-8
Speedometer Tube L=6000 25-7
Spiral Tube Protector 16-25
Split Pin 2-12 19-41
Split Pin 3-25 13-32
Spring 4-30
Spring 4-32
Spring 6-18
Spring 13-24
Spring 16-26
Spring 20-19
Spring Pin 3.5-10 12-34
Spring Pin 3.5-16 12-39
Spring Pin 3.5-16 12-52
Spring Pin 3.5-16 14-51
Spring Pin 3-12 9-32
Spring Pin 3-16 16-16
Spring Retainer 13-23
Spring Washer 1-41
Spring Washer 4-43
Spring Washer 5-17
Spring Washer 6-4
Spring Washer 6-16
Spring Washer 6-23
Spring Washer 7-21
Spring Washer 10-6
Spring Washer 10-23
Spring Washer 11-23
Spring Washer 16-30
Spring Washer 17-11
Spring Washer 19-10
Spring Washer 19-28
Spring Washer 19-32
Spring Washer 19-37
Spring Washer 20-6
Spring Washer 20-20
Spring Washer 24-15
Spring Washer 24-21
Spring Washer 25-6
Spring Washer 25-15
Spring Washer 25-23
Spring Washer 25-30
Spring Washer 25-42
Starter Cable L=400 9-25
Starter Motor Ass'y 9-14
Starter Motor Band 9-21
Starter Motor Bracket 1-40
Starter Solenoid 9-4
Stay 16-27
Steering Arm Damper L=20 14-22-1
Steering Arm Damper L=40 14-22-2
Steering Bracket 16-28
Steering Shaft Ass'y 14-16
Stop Screw 4-29
Stop Switch Ass'y 17-17
Stop Switch Ass'y 22-6
Stop Switch Ass'y 26-9-1
Stop Switch Ass'y 26-9-2
Stop Switch Lanyard Ass'y 17-18
Stop Switch Lanyard Ass'y 22-7
Stopper 12-40
Stopper Damper 4-8
Stopper Damper 8-4
Stud 1-3
Stud 3-2
Stud 11-15
Stud 13-4
Stud 10-165 11-12
Switch Box 17-3
Swivel Bracket Ass'y 14-12
Swivel Bracket Shaft Ass'y 14-1
<T>
Tachometer Lead Wire L=6000 24-25
Tachometer W/Oil Lamp 24-9
Tapered Roller Bearing 30209 13-1
Tapered Roller Bearing 32305 12-15
Terminal Cap 9-11
Terminal Cap 9-26
Terminal Cap 9-28
Test Propeller Ass'y 27-2
Thermostat 1-22
Thermostat Cap 1-23
Thermostat Cap Gasket 1-24
Throttle Arm 23-23
Throttle Cable Holder 16-17
Throttle Cam 6-14
Throttle Decal 16-13
Throttle Friction Arm 23-24
Throttle Rod 4-50
Throttle Rod 5-120 6-5
Throttle Shaft 16-7
Throttle Shaft Damper 16-8
Throttle Wire 16-24
Thrust Plate 23-9
Thrust Plate (Upper) 14-19
Thrust Plate 66-85-2 2-5
Thrust Plate 66-85-2 2-8
Thrust Rod 14-9
Tiller Handle 16-2
Tiller Handle Sub-Ass'y 16-1
Tilt Handle 20-14
Tilt Stopper Ass'y 14-50
Tilt Stopper Grip 14-53
Tilt Stopper Spring 14-54
Tilt Switch Cover 23-41
Tilt Switch Plug 23-44
Tool Kit 24-1
Top Cowl Ass'y 20-1
Top Cowl Seal L=1780 20-2
Touch-Up Paint 27-7
Trim Meter Ass'y 24-16
Trim Piston 15-25
Trim Sensor L=1700 14-71
Trim Tab 13-2
Trim Tab Gasket 13-3
Twin Remote Control Kit 26-1
<V>
Valve Pin 4-35
Valve Seat 15-44
Voltmeter Ass'y 25-18
<W>
Washer 1-37
Washer 6-22
Washer 9-24
Washer 10-4
Washer 10-35
Washer 11-7
Washer 11-13
Washer 11-14
Washer 11-22
Washer 12-5
Washer 12-44
Washer 12-45
Washer 14-4
Washer 14-8
Washer 14-39
Washer 14-78
Washer 16-20
Washer 18-28
Washer 19-27
Washer 19-31
Washer 19-36
Washer 19-40
Washer 23-5
Washer 23-7
Washer 23-11
Washer 23-26
Washer 23-39
Washer 24-6
Washer 10.5-18-1.5 19-7
Washer 10.5-18-2 14-52
Washer 10.5-20-3.2 1-9
Washer 11.5-32.3 14-26
Washer 12.2-25-2 14-37
Washer 12.5-24-1 6-12
Washer 12.5-24-1 19-21
Washer 13-34-3 14-35
Washer 13-34-3 24-5
Washer 17-32-3 13-31
Washer 19-34-3 7-17
Washer 22.6-30-2 14-80
Washer 25.7-50-1 14-14
Washer 6.5-21-1 4-5
Washer 6.5-21-1 8-5
Washer 6.5-21-1 8-22
Washer 6.5-21-1 9-36
Washer 6.5-21-1 9-46
Washer 6.5-21-1 10-22
Washer 6.5-21-1 18-38
Washer 6.5-23-1.5 14-65
Washer 6-16-1.5 14-31
Washer 6-16-1.5 14-73
Washer 6-16-1.5 20-13
Washer 8.4-15.5-1.6 11-31
Washer 8.5-18-1.6 6-25

Washer 8.5-18-1.6 19-15
Washer 8.5-18-1.6 19-44
Washer 8.5-19.5-3.2..... 1-12
Washer 8.5-19.5-3.2..... 1-29
Washer 8.5-24-1.5 6-10
Washer 8.5-24-1.5 19-20
Washer 9.6-18-2 14-60
Washer t=2.8 13-17-3
Washer t=3.0 13-17-2
Washer t=3.2 13-17-1
Water Pipe (L) 12-53-1
Water Pipe (UL) 12-53-2
Water Pipe Auxiliary Mount 12-51
Water Pipe Seal (Lower) 12-21
Water Pipe Seal (Upper) 12-54
Water Pressure Meter Ass'y 25-25
Water Pressure Meter Kit 25-24
Water Pressure Meter Nipple 25-31
Water Pump Guide Plate 12-29
Water Pump Impeller 12-17
Water Pump Kit (Chrome Plated) 28-6
Water Strainer Set 12-56
Water Temperature Meter Ass'y 25-10
Water Temperature Meter Kit 25-9
Water Temperature Sensor 25-16
Wave Washer 23-45
Wave Washer d=10..... 4-3
Wire Cover 23-31
Wiring Diagram Decal 8-24
<Y>
Yoke Ass'y 15-2

INDEX (Parts Number)

121-33159-0.....25-36
122-35083-0.....9-34
152-01612-0.....17-14
171-00053-0.....1-61
178-34147-0.....26-11-1
178-34147-0.....26-11-2
309-06972-0.....1-49
309-06972-0.....1-50
309-06972-0.....1-56
309-06972-0.....1-21
309-06972-0.....9-3
309-06972-0.....14-63
309-06972-0.....14-75
309-06972-0.....18-5
332-60005-2.....12-3
332-60006-0.....12-4
332-61315-0.....19-7
332-70201-0.....21-11
332-72306-0.....27-6
334-00131-0.....7-15
334-03242-0.....4-35
334-04004-0.....5-2
334-04005-0.....5-4
334-04007-0.....5-5
334-65012-0.....12-27
336-03293-0.....4-34
336-70112-0.....18-31
338-01133-0.....1-48
338-02215-0.....4-49
338-02215-0.....5-22
338-02215-0.....5-23
338-02215-0.....18-33
338-02215-0.....25-33
338-62435-0.....20-10
338-67179-0.....18-16
344-03244-0.....4-23
344-67177-1.....14-13
344-67177-1.....14-3
345-00117-0.....1-5
345-01015-0.....1-12
345-01015-0.....1-29
345-01111-0.....1-4
345-01111-0.....11-18
345-02417-1.....4-11
345-03292-0.....4-33
345-05122-1.....14-65
345-05223-1.....4-46
345-06915-0.....14-82
345-63048-0.....16-8
345-64124-0.....13-31
345-65205-0.....12-55
345-65206-0.....12-54
345-66021-0.....12-36
345-66226-0.....18-13
345-66226-0.....18-19
345-67113-0.....18-7
345-67117-0.....16-3
345-67117-0.....18-18
345-67161-0.....18-12
345-67193-0.....25-34
345-70114-1.....9-48
345-70114-1.....3-5
346-02011-1.....4-44
346-02414-1.....4-10
346-03222-0.....4-18
346-03231-0.....4-20
346-03232-0.....4-21
346-03256-0.....4-28
346-03265-0.....4-29
346-03266-0.....4-31
346-03267-0.....4-30
346-04901-1.....5-10
346-05228-1.....6-15
346-06999-0.....8-12
346-06999-0.....8-15
346-62124-1.....14-2
346-62127-0.....14-11
346-62412-1.....14-80
346-62437-0.....19-34
346-63722-2.....7-13
346-64084-0.....12-25
346-64221-0.....13-24
346-65204-0.....12-51
346-67113-0.....9-43
346-67113-0.....8-6
346-67113-0.....10-24
346-67114-1.....9-45
346-67114-1.....8-8
346-67114-1.....10-26
346-67114-1.....18-8
346-67115-0.....9-36
346-67115-0.....9-46
346-67115-0.....4-5
346-67115-0.....8-5
346-67115-0.....8-22
346-67115-0.....10-22
346-67115-0.....18-38
346-76040-0.....9-4
350-63012-0.....16-5
350-63046-0.....16-9
350-67154-0.....18-22
353-00024-1.....2-13
353-00046-0.....2-15
353-00108-0.....2-18
353-00113-0.....2-16
353-00121-0.....2-17
353-00132-0.....7-16
353-00133-0.....7-17
353-01032-0.....1-24
353-01137-0.....1-33
353-03221-0.....4-17
353-03268-0.....4-32
353-06821-0.....17-18
353-06821-0.....22-7
353-06972-0.....1-51
353-06972-0.....8-19
353-61302-1.....14-33
353-61315-1.....14-37
353-61321-3.....14-34
353-61334-0.....14-35
353-61334-0.....24-5
353-61336-0.....14-42
353-63029-0.....16-4
353-63201-2.....16-22
353-63207-0.....14-55
353-63207-0.....16-23
353-63709-1.....4-50
353-64014-0.....12-12-1
353-64015-0.....12-12-2
353-64016-0.....12-12-3
353-64036-0.....2-4-1
353-64037-0.....2-4-2
353-64038-0.....2-4-3
353-64121-0.....13-30
353-64327-0.....12-16
353-66024-0.....12-40
353-66145-1.....19-5
353-66215-1.....19-13
353-66241-1.....12-38
353-67105-0.....20-9
353-67142-1.....20-11
353-67147-1.....20-8
353-67165-0.....18-10
353-67166-0.....18-11
353-67191-1.....4-45
353-67501-0.....20-2
353-67512-0.....18-25
353-67513-0.....18-26
353-67517-1.....20-3
353-72013-0.....19-11
353-72521-1.....25-43
353-72546-0.....17-15
353-72546-0.....22-17
353-72546-0.....25-46
353-72546-0.....26-12-1
353-72546-0.....26-12-2
353-72547-0.....25-44
353-72548-0.....25-45
353-72570-1.....17-13
353-76007-1.....9-20
353-76010-4.....9-14
353-76012-3.....9-15
353-76013-3.....9-16
353-76015-1.....9-18
353-76017-1.....9-17
353-76020-3.....17-1
353-76020-3.....22-8
353-76020-3.....26-6-1
353-76020-3.....26-6-2
353-76050-2.....9-29
353-76057-2.....9-31
353-76073-0.....9-30
353-76079-0.....9-35
353-76213-0.....8-18
353-77182-1.....15-4
353-77191-0.....15-7
353-83728-1.....19-8
353-84371-0.....23-5
353-84388-0.....23-13
353-84394-0.....23-26
353-84398-0.....12-50
353-84398-0.....14-74
353-84904-0.....26-2
353-84916-0.....14-60
353-84918-0.....14-59
353B76006-2.....1-40
353B76009-2.....9-21
353Q67100-6.....18-1
353Q67141-0.....20-7
356-04000-1.....5-1
356-04030-0.....5-9
356-04044-0.....5-6
360-00021-1.....2-12
361-06986-0.....17-19
361-72539-0.....24-25
369-60218-1.....14-69
369-72019-1.....16-13
393-01131-0.....1-6
393-01137-0.....1-2
393-01160-0.....1-43
394-70013-0.....25-35
398-62396-1.....14-45
398-76083-0.....17-22
3A3-02100-0 3-9
3A3-06830-0 22-6
3A3-06830-0 26-9-1
3A3-06830-0 26-9-2
3A3-62396-1 14-47
3A3-72026-0 18-39
3A3-72537-1 24-8
3A3-72560-0 22-10
3A3-72591-0 22-12
3A3-76081-1 17-21
3A3-76086-1 22-1
3A3-76114-0 27-3
3A3-76115-1 22-5
3A3-76115-1 26-10-1
3A3-76115-1 26-10-2
3A3-76145-0 9-11
3A3-76145-0 9-26
3A3-81301-0 26-1
3A3-83314-2 23-29
3A3-84307-0 23-18
3A3-84364-2 23-30
3A3-84365-1 23-23
3A3-84368-0 23-45
3A3-84374-0 23-4
3A3-84375-0 23-3
3A3-84376-0 23-34
3A3-84381-0 23-28
3A3-84383-0 23-7
3A3-84391-0 23-46
3A3-84398-0 22-4
3A3-84401-0 23-37
3A3-84403-0 23-38
3A3-84404-0 23-42
3A3-84406-0 23-48
3A3-84407-0 23-39
3A3-84421-0 23-8
3A3-84422-0 23-9
3A3-84423-0 23-16
3A3-84424-0 23-20
3A3-84425-0 23-22
3A3-84426-0 23-21
3A3-84427-0 23-27
3A3-84428-0 23-24
3A3-84429-0 23-31
3A3-84431-0 23-10
3A3-84432-0 23-2
3A3-84435-0 23-47
3A3-84442-0 23-12
3A3-84451-0 23-41
3A3-84452-0 23-44
3AA-83719-0 6-25
3AA-83719-0 19-15
3AA-83719-0 19-44
3AB-35143-0 10-38
3AC-72326-0 27-7
3ACQ84330-0 23-1
3AD-02230-0 5-12
3AD-02234-0 5-15
3AD-02235-0 5-14
3AD-02237-0 5-13
3B2-63035-1 16-10
3B2-66113-0 19-25
3B2-70260-1 18-29
3B2-83865-0 19-42
3B7-00001-2 2-9-1
3B7-00004-2 2-9-2
3B7-00011-0 2-10-1
3B7-00012-0 2-11-1
3B7-00014-0 2-10-2
3B7-00015-0 2-11-2
3B7-00030-0 2-1
3B7-00115-0 2-5
3B7-00115-0 2-8
3B7-00116-0 2-3
3B7-00121-0 1-62
3B7-01005-1 1-27
3B7-01024-2 1-18
3B7-01030-1 1-22
3B7-01046-0 1-26
3B7-01116-0 1-9
3B7-01291-2 1-60
3B7-01303-4 1-59
3B7-01513-0 1-30
3B7-02235-0 10-29
3B7-02236-0 10-31
3B7-02237-0 10-28
3B7-02305-2 1-35
3B7-02311-0 11-20
3B7-02312-2 11-24
3B7-02411-0 4-1
3B7-02415-0 4-13
3B7-02418-1 4-14
3B7-03240-0 4-22
3B7-03251-0 4-26
3B7-05229-0 4-51
3B7-05243-0 4-52
3B7-05243-0 6-7
3B7-05243-0 10-12
3B7-05244-0 6-3
3B7-05244-0 7-20
3B7-06040-0 8-14
3B7-06048-0 8-11
3B7-06101-1 7-1
3B7-06103-3 7-2
3B7-06120-1 7-5
3B7-06123-1 7-7
3B7-06130-2 7-3
3B7-06131-0 7-4
3B7-06132-0 7-10
3B7-06133-0 7-12
3B7-06135-0 7-8
3B7-06160-2 8-9
3B7-06165-0 8-10

3B7-06305-0 7-28
3B7-06305-0 17-8
3B7-06830-0 17-17
3B7-06901-2 8-1
3B7-06902-1 8-23
3B7-06920-0 9-44
3B7-06920-0 8-7
3B7-06920-0 10-25
3B7-09000-1 10-1
3B7-09002-0 10-2
3B7-09004-0 10-3
3B7-09006-0 10-4
3B7-09050-0 10-5
3B7-09053-1 10-11
3B7-09060-0 2-6
3B7-09065-0 10-7
3B7-09069-0 10-8
3B7-60001-5 12-43
3B7-60001-5 11-11
3B7-60007-0 24-26
3B7-60012-1 12-6
3B7-60013-0 12-8
3B7-60015-1 12-9
3B7-60016-1 12-10
3B7-60027-0 12-47
3B7-60102-0 12-2
3B7-60103-0 13-11
3B7-60111-0 13-9
3B7-60211-0 13-8
3B7-60213-0 12-15
3B7-60217-1 13-2
3B7-60218-1 1-13
3B7-60219-0 13-3
3B7-61012-2 11-8
3B7-61017-3 11-5
3B7-61018-2 11-6
3B7-61112-1 11-12
3B7-61114-0 11-17
3B7-61181-2 11-25
3B7-61182-1 11-28
3B7-61186-0 11-26
3B7-61207-0 11-29
3B7-61301-0 14-23
3B7-61307-2 14-24
3B7-61324-0 14-38
3B7-61335-0 14-26
3B7-61339-0 14-29
3B7-61341-1 14-27
3B7-62095-0 14-22-1
3B7-62096-0 14-22-2
3B7-62129-1 14-10
3B7-62414-0 14-17
3B7-62415-0 14-21
3B7-62417-0 14-18
3B7-62423-1 14-19
3B7-63041-0 16-7
3B7-63068-0 16-14
3B7-63203-1 16-19
3B7-63600-2 16-24
3B7-63604-0 16-17
3B7-63608-0 16-25
3B7-63712-0 6-19
3B7-63713-0 6-11
3B7-63713-0 19-18
3B7-63715-1 6-6
3B7-63716-1 6-5
3B7-63718-0 6-14
3B7-63721-0 6-17
3B7-63723-0 7-19
3B7-63727-0 6-18
3B7-63730-0 6-10
3B7-63730-0 19-20
3B7-63731-0 6-12
3B7-63731-0 19-21
3B7-63732-1 6-13
3B7-63732-1 19-19
3B7-63733-0 6-2
3B7-63733-0 6-20
3B7-63734-0 4-8
3B7-63734-0 8-4
3B7-63736-0 16-26
3B7-63737-0 16-27
3B7-64011-0 13-14
3B7-64015-0 13-16-1
3B7-64016-0 13-16-2
3B7-64020-0 12-11
3B7-64027-0 12-13
3B7-64032-0 13-17-1
3B7-64034-0 13-17-2
3B7-64035-0 13-17-3
3B7-64036-0 13-18-1
3B7-64037-0 13-18-2
3B7-64111-0 27-2
3B7-64211-0 13-19
3B7-64218-0 13-21
3B7-64219-1 13-22
3B7-64302-1 12-14-1
3B7-64303-1 12-14-2
3B7-64328-0 12-31
3B7-65014-0 12-21
3B7-65015-0 12-26
3B7-65016-0 12-19
3B7-65017-2 12-23
3B7-65018-0 12-22
3B7-65021-2 12-17
3B7-65022-0 12-18
3B7-65029-0 12-30
3B7-65110-0 12-53-1
3B7-65120-0 12-53-2
3B7-65231-0 28-6
3B7-65238-0 12-20
3B7-65239-0 12-29
3B7-66011-1 12-32
3B7-66013-1 12-33-1
3B7-66014-1 12-33-2
3B7-66023-0 12-37
3B7-66031-1 12-35
3B7-66121-0 19-29
3B7-66122-1 19-16
3B7-66124-0 19-33
3B7-66134-0 19-39
3B7-66150-1 19-12
3B7-66224-0 19-4
3B7-66225-0 19-3
3B7-66226-0 18-36-2
3B7-67083-0 18-21
3B7-67116-0 11-3
3B7-67152-0 4-2
3B7-67164-0 18-9
3B7-67179-0 11-2
3B7-67211-0 20-18
3B7-67212-0 20-19
3B7-67213-0 20-22
3B7-70200-4 21-1
3B7-70280-1 21-8
3B7-71010-2 10-15
3B7-71020-1 10-20
3B7-72015-0 4-9
3B7-72028-1 8-24
3B7-72043-0 24-23
3B7-72051-0 24-24
3B7-72201-0 24-2
3B7-72514-0 25-16
3B7-72518-0 25-17
3B7-72582-1 9-9
3B7-72641-0 25-31
3B7-72650-0 25-7
3B7-72651-0 25-8
3B7-72655-0 24-19
3B7-72655-0 25-12
3B7-72655-0 25-20
3B7-72655-0 25-27
3B7-72655-0 25-39
3B7-72656-0 24-12
3B7-72656-0 25-3
3B7-72657-0 25-11
3B7-72657-0 25-19
3B7-72657-0 25-26
3B7-72657-0 25-38
3B7-72658-0 24-10
3B7-72659-0 24-11
3B7-72659-0 25-2
3B7-72661-0 24-13
3B7-72661-0 25-4
3B7-72662-0 25-13
3B7-72662-0 25-21
3B7-72663-0 25-28
3B7-72664-0 25-40
3B7-76035-0 17-4
3B7-76065-5 9-1
3B7-76093-0 1-58
3B7-76110-0 9-12
3B7-76116-0 18-17
3B7-76117-0 18-34
3B7-76119-0 17-12
3B7-76120-2 9-27
3B7-76141-1 9-25
3B7-76142-1 8-17
3B7-76142-1 18-4
3B7-76145-0 9-28
3B7-76171-0 17-7
3B7-76172-1 9-37
3B7-76180-3 9-38
3B7-76201-0 17-5
3B7-77085-1 14-77
3B7-77156-0 18-20
3B7-77167-0 15-13
3B7-77169-0 15-43
3B7-77179-0 15-31
3B7-77375-0 15-21
3B7-77375-0 15-23
3B7-77376-0 15-24
3B7-77377-1 15-22
3B7-77392-0 15-26
3B7-77393-0 15-27
3B7-77411-0 15-15
3B7-83715-1 6-24
3B7-83715-1 19-43
3B7-83720-0 18-15
3B7-83732-0 18-36-1
3B7-84490-3 26-3
3B7-84540-3 .....26-3a
3B7-87121-7 28-5
3B7-87122-1 28-4
3B7-87123-1 28-2
3B7-87124-1 28-3
3B7-87321-2 28-7
3B7-87802-2 20-23
3B7B01001-0 1-17
3B7B01021-0 1-19
3B7B01031-0 1-23
3B7B01100-3 1-1
3B7B02010-2 3-1
3B7B02300-1 1-32
3B7B02302-0 1-34
3B7B05101-0 1-38
3B7B63711-3 6-1
3B7B87090-B 28-1
3B7Q01301-0 11-1
3B7Q60000-4 12-1
3B7Q60101-1 13-7
3B7Q61110-0 11-9
3B7Q61192-4 11-4
3B7Q61342-0 14-40
3B7Q61411-2 14-32
3B7Q62010-1 14-16
3B7Q63051-1 16-28
3B7Q66110-0 19-23
3B7Q66115-0 19-24
3B7Q67210-0 20-17
3B7Q67521-0 20-14
3B7Q67645-1 20-1
3B7Q76032-2 17-3
3B7Q80403-0 19-22
3B7Q84312-0 23-14
3B7Q84343-0 23-43
3B7Q84366-0 23-36
3B7Q84441-0 23-35
3B7Q87302-9 27-1-1
3B7Q87304-9 27-1-2
3B7Q87314-4 28-8
3B7Q87323-1 13-6
3BA-01138-0 18-2
3C7-00042-0 2-14
3C7-01215-0 1-63
3C7-03181-0 4-36
3C7-03182-0 4-37
3C7-03183-0 4-38
3C7-03184-0 4-39
3C7-03185-0 4-40
3C7-03186-0 4-41
3C7-03255-0 4-27
3C7-03271-1 4-47
3C7-06301-0 7-23
3C7-06921-0 8-26
3C7-09056-1 10-10
3C7-60017-0 12-46
3C7-60018-0 12-49
3C7-60108-2 13-12
3C7-60205-1 12-56
3C7-60215-0 13-1
3C7-60218-2 14-43
3C7-60223-1 12-24
3C7-61212-0 11-33
3C7-61216-0 11-35
3C7-61338-0 14-25
3C7-61338-0 14-36
3C7-62133-2 24-4
3C7-62139-1 24-7
3C7-70050-1 21-16
3C7-70113-0 21-15
3C7-70155-0 21-13
3C7-70177-1 21-12
3C7-70199-0 21-14
3C7-70211-1 21-4
3C7-70217-0 21-5
3C7-70220-1 21-2
3C7-70224-1 21-3
3C7-71030-0 10-27
3C7-71033-0 10-30
3C7-72180-3 20-24
3C7-72182-2 7-24
3C7-72301-0 27-8-1
3C7-72302-0 27-8-2
3C7-72303-0 27-8-4
3C7-72304-0 27-8-3
3C7-72583-0 9-10
3C7-76062-1 9-13
3C7-84470-1 26-17-1
3C7-84470-1 26-17-2
3C7-84471-1 26-18-1
3C7-84471-1 26-18-2
3C7-84475-0 26-14-1
3C7-84475-0 26-14-2
3C7-84476-0 26-15-1
3C7-84476-0 26-15-2
3C7-84477-0 26-16-1
3C7-84477-0 26-16-2
3C7-84480-1 26-4
3C7-84520-1 .....26-4a
3C7Q61210-1 11-32
3C8-09075-0 5-24
3C8-09081-1 1-53
3C8-09082-1 1-54
3C8-62396-1 14-49
3C8-66308-0 14-31
3C8-66308-0 20-13
3C8-71015-0 10-16
3C8-71016-0 10-17
3C8-71017-0 10-18
3C8-71018-0 10-19
3C8-72100-1 24-1
3C8-72120-0 24-3
3C8-72181-0 8-13
3C8-72580-0 9-6
3C8-72581-0 9-7
3C8-72583-1 9-8
3C8-76080-1 17-20
3C8-76171-0 22-3
3C8-76171-0 26-13-1
3C8-76171-0 26-13-2
3C8-77071-1 14-64
3C8-77075-0 14-67
3D8-61180-0 11-27
3D8-64010-0 13-13
3E0-61213-0 11-34
3E0-62116-1 14-14
3E0-62121-1 14-9
3E0-62126-0 14-15
3E0-62191-1 14-1
3E0-62473-1 14-54
3E0-64235-0 13-29

3E0-70270-0.....21-17
3E0-72524-0.....25-37
3E0-72526-0.....25-9
3E0-72527-0.....25-24
3E0-72529-0.....25-18
3E0-72597-0.....25-10
3E0-72598-0.....25-25
3E0-72648-0.....25-1-2
3E0-72649-0.....25-1-1
3E0-77076-0.....14-68
3E0-77101-1.....14-79
3E0-77103-0.....14-81
3E0-77150-1.....14-62
3E0-77163-0.....15-12
3E0-77165-0.....15-33
3E0-77167-0.....15-38
3E0-77168-0.....15-34
3E0-77169-0.....15-35
3E0-77176-1.....15-14
3E0-77180-2.....15-1
3E0-77183-0.....15-6
3E0-77184-0.....15-8
3E0-77190-0.....15-3
3E0-77192-0.....15-5
3E0-77195-0.....15-2
3E0-77199-1.....15-9
3E0-77365-1.....15-19
3E0-77383-0.....15-20
3E0-77390-0.....15-25
3E0-77395-0.....15-28
3E0-77398-0.....15-29
3E0-77407-0.....15-16
3E0-77408-0.....15-17
3E0-77430-1.....15-10
3E0-77431-1.....15-36
3E0-77432-1.....15-37
3E0-77434-0.....15-11
3E0-77453-0.....15-44
3E0-77456-0.....15-45
3E0-77472-1.....15-30
3E0-77475-0.....15-32
3E0-77479-0.....15-42
3E0-77557-0.....15-39
3E0-77558-0.....15-40
3E0-77559-0.....15-41
3E0-84905-0.....14-56
3E0-84914-0.....14-57
3E0-84917-0.....14-58
3E0Q62112-0.....14-5
3E0Q62113-1.....14-6
3E0Q62313-3.....14-12
3F3-03234-0.....4-24
3F3-72540-0.....27-5
3F3-76217-0.....17-2-1
3F3-76217-0.....22-9-1
3F3-76218-0.....17-2-2
3F3-76218-0.....22-9-2
3F3-76219-0.....17-2-3
3F3-76219-0.....22-9-3
3F3-84908-0.....14-61
3F5Q63011-1.....16-2
3GF-06304-0 7-27
3GF-70250-0 21-10
3GF-70281-0 21-9
3L9-03200-0.....4-16-1
3L9-03207-0.....4-16-2
3L9-03210-0.....4-16-3
3L9-03252-0.....4-25
3N4-61343-0 14-41
3N4B64523-1.....13-27-2
3N4B64527-1.....13-27-3
3N4B64532-1.....13-27-1
3N4B64534-1.....13-27-4
3N4B64536-1.....13-27-5
3N4B64541-1.....13-27-6
3N4B64545-1.....13-27-7
3N4Q63005-0 16-1
3N5-84331-0 22-15
3N5-84333-0 22-16
3N5-84336-0 22-13
3N5-84465-0 22-14
3N8-72640-1 24-9
3R0-66308-0 14-73
3T1-60001-1.....12-42
3T1-60001-1.....11-10
3T1-61315-0.....14-52
3T1-64093-0.....13-15
3T1-64215-1.....13-20
3T1-64222-0.....13-23
3T1-64223-0.....13-25
3T1-64224-0.....13-26
3T1-72043-0.....20-25
3T1-72571-0.....24-16
3T1-72573-0.....14-85
3T1-72574-0.....14-71
3T1-72653-0.....24-18
3T1-72659-0.....24-17
3T1-72665-0.....24-20
3T5-02239-0.....10-32
3T9-02104-0.....3-6
3T9-02242-0.....3-7
3T9-66110-0.....19-1
3Y9-62431-1 14-50
3Y9-62433-0 14-53
3Y9-64238-0 13-28
3Z4-72573-0 27-4
3Z5-84462-0 26-5-1
3Z5-84462-0 26-5-2
805-76201-1.....26-7-1
805-76201-1.....26-7-2
910103-0420.....19-30
910103-0525.....17-9
910103-0525.....23-33
910103-0610.....4-4
910103-0612.....14-76
910103-0612.....14-84
910103-0616.....7-25
910103-0616.....19-26
910103-0616.....20-15
910103-0625.....7-26
910103-0625.....8-2
910103-0625.....14-30
910103-0630.....1-15
910103-0630.....4-6
910103-0630.....10-21
910103-0630.....20-16
910103-0820.....9-23
910103-0830.....11-30
910103-0845.....6-21
910103-0855.....19-35
910103-5612.....14-46
910103-5616.....14-70
910103-5620.....1-64
910103-5620.....4-15
910103-5620.....8-16
910103-5620.....16-11
910103-5620.....19-38
910103-5625.....9-2
910103-5630.....1-14
910103-5635.....11-19
910103-5825.....19-6
910103-6612.....12-41
910103-6612.....1-52
910103-6612.....8-20
910103-6612.....18-6
910103-6614.....10-33
910103-6614.....18-35
910103-6616.....1-55
910103-6616.....9-5
910103-6616.....17-23
910103-6616.....18-14
910103-6616.....20-12
910103-6618.....18-27
910103-6625.....9-33
910103-6625.....17-16
910103-6630.....9-42
910103-6630.....8-21
910103-6630.....14-44
910103-6835.....6-9
910103-6835.....9-19
910103-6835.....19-17
910103-7620.....8-25
910121-0610.....18-23
910121-0618.....4-12
910121-0812.....18-24
910121-6616.....7-14
910121-6630.....1-20
910121-7635.....3-8
9101E3-0612.....14-66
9101E3-0620.....14-72
9101E3-0630.....18-37
9101E3-5512.....16-18
9101E3-5612.....11-36
9101E3-5612.....14-48
9101E3-5640.....1-25
9101E3-5835.....14-28
9101E3-5840.....9-22
9101F4-0635.....11-21
9101F4-0820.....1-31
9101F4-0835.....1-36
9102E3-1020.....14-7
915303-0825.....13-4
915321-0618.....3-2
915324-1065.....1-3
9153E3-0825.....11-15
916124-0850.....1-10
916124-0865.....1-11
916129-1065.....1-8
9161E3-0880.....12-28
9161F4-0845.....1-39
9161F4-0845.....16-29
9161F9-0860.....1-28
920803-0520.....16-6
921146-4516.....26-8-1
921146-4516.....26-8-2
921503-0206.....22-11
921503-0315.....22-2
921503-0406.....23-15
921503-0445.....12-57
921503-0510.....23-40
921503-5510.....17-6
921503-6314.....9-39
921503-6410.....9-41
921503-6510.....7-18
921503-6612.....1-57
921503-6640.....5-11
921503-7414.....9-40
921521-0406.....7-9
921521-6406.....7-11
921521-6630.....7-6
9215E3-5612.....14-83
921603-0512.....23-19
921603-0518.....23-17
9216E3-0614.....12-7
921703-5520.....20-4
921722-0306.....5-7
922503-6414.....4-19
9225F2-6528.....5-3
930103-0500.....4-53
930103-0500.....6-8
930103-0500.....10-13
930103-0500.....17-10
930103-0500.....23-32
930103-0500.....24-14
930103-0600.....4-42
930103-0600.....1-16
930103-0600.....4-7
930103-0600.....8-3
930103-0600.....16-12
930103-0600.....19-9
930103-0600.....20-21
930103-0600.....23-6
930103-0800.....10-34
930103-0800.....5-16
930103-0800.....11-16
9301F1-0500.....20-5
930203-0400.....24-22
930203-0400.....25-14
930203-0400.....25-22
930203-0400.....25-41
930203-0500.....25-29
930203-0500.....25-5
930222-0300.....5-8
930403-0400.....12-58
930403-0400.....16-15
930403-0800.....13-5
930403-0800.....16-21
930403-1000.....19-2
931103-1000.....18-30
931121-1000.....1-7
940103-0400.....19-31
940103-0500.....19-40
940103-0600.....11-22
940103-0600.....14-4
940103-0600.....18-28
940103-0600.....19-27
940103-0800.....10-35
940103-0800.....6-22
940103-0800.....9-24
940103-0800.....12-5
940103-0800.....19-36
940103-0800.....23-11
940103-1200.....14-78
940103-1200.....24-6
940121-0800.....1-37
9401E3-0800.....12-44
9401E3-0800.....11-7
9401E3-0800.....11-13
9401E3-0800.....16-20
940203-0800.....11-31
9402E3-1000.....12-45
9402E3-1000.....11-14
9402E3-1000.....14-8
9402E3-1200.....14-39
941303-0400.....19-32
941303-0400.....24-21
941303-0400.....25-15
941303-0400.....25-23
941303-0400.....25-42
941303-0500.....17-11
941303-0500.....20-6
941303-0500.....24-15
941303-0500.....25-30
941303-0500.....25-6
941303-0600.....4-43
941303-0600.....6-4
941303-0600.....6-16
941303-0600.....7-21
941303-0600.....10-6
941303-0600.....10-23
941303-0600.....11-23
941303-0600.....19-10
941303-0600.....19-28
941303-0600.....20-20
941303-0800.....5-17
941303-0800.....6-23
941303-0800.....16-30
941303-0800.....19-37
941322-0800.....1-41
941403-1000.....4-3
9450E3-1800.....15-18
945103-2200.....14-80a
945103-3200.....14-20
945107-3500.....2-7
945303-0600.....23-25
951303-0212.....19-41
951403-0312.....9-32
951403-0316.....16-16
951403-3510.....12-34
951403-3516.....12-39
951403-3516.....12-52
951403-3516.....14-51
951503-0325.....13-32
951603-0800.....6-26
951603-0800.....19-14
951603-0800.....19-45
951703-0500.....7-22
951703-0500.....10-14
9601-0-6208.....13-10
9603-3-6208.....2-2
9701-1-1016.....1-42
98AB-50-100 4-48
98AB-50-150 5-20
98AB-50-270 5-19
98AB-50-350 18-3
98AB-50-380 18-32
98AB-50-400 5-18
98AB-50-440 5-21
98AB-506000.....25-32
98AB-70-080 3-3
98AB-701600.....21-7
98AB-70-180 3-4

98AB-70-250 9-47
98AB-70-700 21-6
98AL-40-280 1-44
98AL-40-325 1-45
98AL-40-420 1-46
98AL-40-440 1-47
98AL-40-800 12-48-1
98AL-40-920 12-48-2
99AA-4-0480 10-9
99AA-6-0540 10-36
99AA-6-0735 10-37

Note

Copyright © 2011 Tohatsu Corporation. All rights reserved. No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the express written permission of Tohatsu Corporation.

TOHATSU

トーハツ船外機
パーツ カタログ

PARTS CATALOG

M 90A

Serial Number 000001AA~

TOHATSU CORPORATION
Address : 5-4,3-chome,Azusawa,Itabashi-ku,
TOKYO,174-0051 JAPAN
Phone : TOKYO (03)3966-3117
FAX : TOKYO (03)3966-0090
Website : www.tohatsu.co.jp

本　　社 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03(3966)3116
マリン九州 〒812-0892 福岡市博多区東那珂2-10-55 092(411)8770
マリン関西 〒530-0043 大阪市北区天満1-8-27 06(6358)2971
マリン関東 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03(3966)2222

002-21031-4
1104