
# PARTS CATALOG

トーハツ船外機
パーツ カタログ

TOHATSU



# M 6B
# 8B
# 9.8B

**2012**
**Serial Number 000001AB~**

**OB NO.002-21030-8**
**1203**

# パーツカタログのご使用について

1. このパーツカタログは、2012 年 1 月現在で編集しております。

2. 新設、廃止または、変更が生じた場合は、サービスブルテン等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。

3. イラストレーション（部品図）は部品検索の目安として記載していますので現品と形状が異なる場合があります。

4. イラストが一つに対して複数の品番がありますので枝番、適用モデル、備考を確認してからご注文願います。

適用モデル

| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数<br>M6B | Q'ty/個数<br>M8B | Q'ty/個数<br>M9.8B | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 1 | 3B2B01100-2 | CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY<br>ｼﾘﾝﾀﾞﾌﾞﾛｯｸ & ｸﾗﾝｸｹｰｽｱｯｼ | 1 | 1 | | for M8B, M6B |
| 1-1 | 2 | 3K9B01100-1 | CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY<br>ｼﾘﾝﾀﾞﾌﾞﾛｯｸ & ｸﾗﾝｸｹｰｽｱｯｼ | | | 1 | for M9.8B |
| 1-2 | | 393-01137-0 | ＊NIPPLE<br>＊ﾆｯﾌﾟﾙ L | 2 | 2 | 2 | |
| ①② | | 393-01131-0 | ＊NIPPLE 5.5-5<br>＊ﾆｯﾌﾟﾙ 5.5-5 | 1 | 1 | 1 | |

仕様違い
イラスト位置 No.
Fig. No.

5. アッセンブリまたは、キットでの販売部品は、その構成する部品の頭に（＊）印をつけて表しています。

6. 本文中に記載されている記号は、次の様になっています。

| | | | |
|---|---|---|---|
| STD | ：スタンダード | OPT | ：オプション |
| O/S | ：オーバーサイズ | ASSY | ：アッセンブリ |
| DO | ：日本国内向け | EX | ：海外輸出向け |
| A | ：必要に応じて選択 | EU | ：欧州連合 |

7. オーダー上の注意
塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。
パーツナンバーの 4 桁目が “B”・“Q” 記号のものは塗装されています。
現在の塗装色はパワーヘッドがブラック（B）、ロワユニットがアクアマリンブルー（Q）、プロペラがブラック（B）です。
※ ロワユニットの旧塗装色は（S）シルバーグレーです。
[ 例示 ]

| エンジンショートブロックキット | ロワユニットアッシ（L） |
|---|---|
| 3B2B87090-7 | 3B2Q87302-6 |
| B: ブラック | Q: アクアマリンブルー |

8. ボルト・ナット・ワッシャのサイズ記号に付いて

| | | |
|---|---|---|
| ボルト | 916129 - 0675 | 首下長さ<br>径 |
| ナット・ワッシャ | 940121 - 0600 | 径 |

9. 標準部品のホースは、長巻（備考を参照）に代替されます。

| | | |
|---|---|---|
| ホース | 98AL - 40 - 120 | 長さ<br>径 |


# HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

1. This Parts Catalog provides information available as of the end of January, 2012.

2. Please keep the Parts Catalog updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.

3. Actual shapes of parts may be different from the illustrations shown in this Parts Catalog because they are described only as a guide for searching parts.

4. One illustration is given more than one article number. Please confirm the sub-number and applicable model before ordering parts.




5. Given mark in (*) to part number shows assembly or kit part.

6. Marks in this Parts Catalog show.

| | | | |
|---|---|---|---|
| STD | : Standard | OPT | : Optional Parts |
| O/S | : Over size | ASSY | : Assembly |
| DO | : Domestic Model | EX | : Export Model |
| A | : As required | EU | : European Union |

7. Attention to order
   Please order painted parts in accordance with following.
   The parts that fourth figure of the parts number is (B), (Q) have painted.
   Present coloring of power head is black (B), lower unit is aqua marine blue (Q) and propeller is black (B).
   Note: Former coloring of lower unit is silver gray (S).
   [Example]

| | |
|---|---|
| ENGINE SHORT BLOCK KIT | LOWER UNIT ASSY (L) |
| 3B2B87090-7 | 3B2Q87302-6 |
| B: Black | Q: Aquamarine Blue |

8. About dimensional identification of bolts, nuts and washers.
   BOLT 916129 - 0675 (Length below neck, Diameter)
   NUTS & WASHERS 940121 - 0600 (Diameter)

9. Hose, that is a standard part, is replaced with long hose.
   HOSE 98AL - 40 - 120 (Length, Diameter)

CONTENTS
目　　次


Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE ····· 1
シリンダ・クランクケース

Fig. 2 PISTON・CRANK SHAFT ····· 5
ピストン・クランクシャフト

Fig. 3 INTAKE MANIFOLD・REED VALVE・THROTTLE ····· 7
インテークマニホールド・リードバルブ・スロットル

Fig. 4 CARBURETOR・FUEL PUMP ····· 9
キャブレタ・フュエルポンプ

Fig. 5 RECOIL STARTER・STARTER LOCK ····· 13
リコイルスタータ・スタータロック

Fig. 6 MAGNETO・ELECTRIC PARTS ····· 17
マグネト・エレクトリックパーツ

Fig. 7 DRIVE SHAFT HOUSING ····· 21
ドライブシャフトハウジング

Fig. 8 GEAR CASE ····· 23
ギヤケース

Fig. 9 BRACKET・REVERSE LOCK ····· 29
ブラケット・リバースロック

Fig. 10 TILLER HANDLE (MF・EF MODEL) ····· 33
ティラハンドル（MF・EF モデル）

Fig. 11 BOTTOM COWL ····· 35
ボトムカウル

Fig. 12 SHIFT ····· 39
シフト

Fig. 13 REMOTE CONTROL ····· 41
リモートコントロール

Fig. 14 TOP COWL ····· 45
トップカウル

Fig. 15 FUEL TANK ····· 47
フュエルタンク

Fig. 16 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL (ELECTRIC PARTS) ····· 49
リモコンボックス構成部品（電装品関係）

Fig. 17 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL ····· 51
リモコンボックス構成部品

Fig. 18 OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES) ····· 55
オプショナルパーツ（アクセサリ）


Fig. 19 ASSEMBLY・KIT PARTS ····· 57
アッセンブリ・キットパーツ

索引 ····· 69


INDEX ····· 74

INDEX (Parts Number) ····· 78

## Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE
## シリンダ・クランクケース





## Fig. 2 PISTON・CRANK SHAFT
## ピストン・クランクシャフト




(注)クランクシャフトアッシ . . . . . 組立困難。構成部品は原則としてアッシで購入して下さい。
(REMARKS) CRANK SHAFT ASSY . . . Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an ASSY basically.


## Fig. 3 INTAKE MANIFOLD・REED VALVE・THROTTLE
## インテークマニホールド・リードバルブ・スロットル





## Fig. 4 CARBURETOR・FUEL PUMP
## キャブレタ・フュエルポンプ





## Fig. 5 RECOIL STARTER・STARTER LOCK
## リコイルスタータ・スタータロック





## Fig. 6 MAGNETO・ELECTRIC PARTS
## マグネト・エレクトリックパーツ




## Fig. 7 DRIVE SHAFT HOUSING
## ドライブシャフトハウジング




## Fig. 8 GEAR CASE
## ギヤケース



## Fig. 9 BRACKET・REVERSE LOCK
## ブラケット・リバースロック




**Fig. 10 TILLER HANDLE (MF・EF MODEL)**
**ティラハンドル（MF・EF モデル）**





**Fig. 11 BOTTOM COWL**
**ボトムカウル**





**Fig. 12 SHIFT**
**シフト**





**Fig. 13 REMOTE CONTROL**
**リモートコントロール**





**Fig. 14 TOP COWL**
**トップカウル**




**Fig. 15 FUEL TANK**
**フュエルタンク**




**Fig. 16 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL (ELECTRIC PARTS)**
**リモコンボックス構成部品（電装品関係）**





**Fig. 17 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL**
**リモコンボックス構成部品**








**Fig. 18 OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES)**
**オプショナルパーツ（アクセサリ）**



## Fig. 19 ASSEMBLY・KIT PARTS
## アッセンブリ・キットパーツ




## Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE
## シリンダ・クランクケース




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M6B | M8B | M9.8B | |
| 1-1 | 1 | 3B2B01100-2 | CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY<br>ｼﾘﾝﾀﾞﾌﾞﾛｯｸ & ｸﾗﾝｸｹｰｽｱｯｼ | 1 | 1 | | for M8B, M6B |
| 1-1 | 2 | 3K9B01100-1 | CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY<br>ｼﾘﾝﾀﾞﾌﾞﾛｯｸ & ｸﾗﾝｸｹｰｽｱｯｼ | | | 1 | for M9.8B |
| 1-2 | | 393-01137-0 | * NIPPLE<br>* ﾆｯﾌﾟﾙ L | 2 | 2 | 2 | |
| 1-3 | | 393-01131-0 | * NIPPLE 5.5-5<br>* ﾆｯﾌﾟﾙ 5.5-5 | 1 | 1 | 1 | |
| 1-4 | | 345-01111-0 | * DOWEL PIN 6-12<br>* ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 6-12 | 2 | 2 | 2 | |
| 1-5 | | 393-01131-0 | * NIPPLE 5.5-5<br>* ﾆｯﾌﾟﾙ 5.5-5 | 1 | 1 | 1 | |
| 1-6 | | 916129-0675 | * BOLT<br>* ﾎﾞﾙﾄ | 4 | 4 | 4 | |
| 1-7 | | 916129-0650 | * BOLT<br>* ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 1-8 | | 916129-0630 | * BOLT<br>* ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 1-9 | | 940121-0600 | * WASHER<br>* ﾜｯｼｬ | 8 | 8 | 8 | |
| 1-10 | | 910124-0880 | * BOLT<br>* ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 1-11 | | 940121-0800 | * WASHER<br>* ﾜｯｼｬ | 2 | 2 | 2 | |
| 1-12 | | 309-06972-0 | * CLAMP 6.5-47.5P<br>* ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P | 1 | 1 | 1 | |
| 1-13 | 1 | 3B2B01001-1 | CYLINDER HEAD ASSY<br>ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞｱｯｼ | 1 | 1 | | for M8B, M6B |
| 1-13 | 2 | 3K9B01001-0 | CYLINDER HEAD ASSY<br>ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞｱｯｼ | | | 1 | for M9.8B |
| 1-14 | | 350-01093-0 | * WELCH PLUG<br>* ｳｪﾙﾁﾌﾟﾗｸﾞ | 2 | 2 | 2 | |
| 1-15 | | 3B2-01005-1 | CYLINDER HEAD GASKET<br>ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 1-16 | | 9161F9-0630 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 11 | 11 | 11 | Cylinder Head |
| 1-17 | | 940121-0600 | WASHER<br>ﾜｯｼｬ | 18 | 18 | 18 | Cylinder Head<br>Exhaust Cover |
| 1-18 | | 350-01030-1 | THERMOSTAT<br>ｻｰﾓｽﾀｯﾄ | 1 | 1 | 1 | Mark 52C PRV |
| 1-19 | | 3B2B02300-0 | EXHAUST COVER ASSY<br>ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 1-20 | 1 | 3B2B02302-0 | EXHAUST COVER (INNER)<br>ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰ（ｲﾝﾅ） | 1 | 1 | | for M8B, M6B |
| 1-20 | 2 | 3K9B02302-0 | EXHAUST COVER (INNER)<br>ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰ（ｲﾝﾅ） | | | 1 | for M9.8B |
| 1-21 | 1 | 3B2-02305-2 | EXHAUST COVER GASKET<br>ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ | 2 | 2 | | for M8B, M6B |
| 1-21 | 2 | 3K9-02305-2 | EXHAUST COVER GASKET<br>ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ | | | 2 | for M9.8B |
| 1-22 | | 9101F4-0625 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 7 | 7 | 7 | Exhaust Cover |
| 1-23 | | 309-06972-0 | CLAMP 6.5-47.5P<br>ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P | 1 | 1 | 1 | |
| 1-24 | | 3B2-01214-1 | CRANKCASE HEAD GASKET<br>ｸﾗﾝｸｹｰｽﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 1-25 | | 393-01160-0 | CHECK VALVE<br>ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ | 2 | 2 | 2 | |

## Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE
## シリンダ・クランクケース



| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M6B | M8B | M9.8B | |
| 1-26 | | 98AL-40-120 | HOSE<br>ﾎｰｽ | 1 | 1 | 1 | 98AL-401000 |
| 1-27 | | 98AL-40-230 | HOSE<br>ﾎｰｽ | 1 | 1 | 1 | 98AL-401000 |
| 1-28 | | 3T5-01133-0 | CLIP φ8<br>ｸﾘｯﾌﾟ φ8 | 2 | 2 | 2 | |
| 1-29 | | 338-01133-0 | CLIP φ7<br>ｸﾘｯﾌﾟ φ7 | 2 | 2 | 2 | |
| 1-30 | | 3B2-01210-0 | CRANKCASE HEAD<br>ｸﾗﾝｸｹｰｽﾍｯﾄﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 1-31 | | 3B2-01215-0 | OIL SEAL 12-28-5<br>ｵｲﾙｼｰﾙ 12-28-5 | 2 | 2 | 2 | |
| 1-32 | | 3B2-00122-1 | OIL SEAL 20-40-7<br>ｵｲﾙｼｰﾙ 20-40-7 | 1 | 1 | 1 | |
| 1-33 | | 3B2-01217-0 | SPACER 22-27.5-1<br>ｽﾍﾟｰｻ 22-27.5-1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1-34 | | 910103-6620 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 1-35 | | 3B2-01303-2 | ENGINE BASEMENT GASKET<br>ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 1-36 | 1 | 9701-1-1010 | SPARK PLUG (BP7HS10)<br>ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ (BP7HS-10) | | 2 | 2 | for DO STD |
| 1-36 | 2 | 9701-1-1014 | SPARK PLUG (BPR7HS10)<br>ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ (BPR7HS-10) | 2 | 2 | 2 | for EX STD, DO OPT |


Fig. 2 PISTON・CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト




(注)クランクシャフトアッシ . . . . . 組立困難。構成部品は原則としてアッシで購入して下さい。
(REMARKS) CRANK SHAFT ASSY . . . Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an ASSY basically.


| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M6B | M8B | M9.8B | |
| 2-1 | | 3B2-00069-0 | CRANKSHAFT SUB-ASSY<br>ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄｻﾌﾞｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 2-2 | | 3B2-00040-0 | * CONNECTING ROD<br>* ｺﾝﾛｯﾄﾞ | 2 | 2 | 2 | |
| 2-3 | | 3B2-00043-0 | * ROLLER BEARING 17-23-14<br>* ﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 17-23-14 | 2 | 2 | 2 | Big End |
| 2-4 | | 3B2-00031-0 | * CRANKSHAFT A<br>* ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ A | 1 | 1 | 1 | |
| 2-5 | | 3B2-00032-0 | * CRANKSHAFT B<br>* ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ B | 1 | 1 | 1 | |
| 2-6 | | 3B2-00033-0 | * CRANKSHAFT C<br>* ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ C | 1 | 1 | 1 | |
| 2-7 | | 3B2-00034-0 | * CRANKSHAFT D<br>* ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ D | 1 | 1 | 1 | |
| 2-8 | | 3B2-00061-2 | * CRANK PIN<br>* ｸﾗﾝｸﾋﾟﾝ | 2 | 2 | 2 | |
| 2-9 | | 3B2-00051-0 | * OIL SEAL 25-47-7<br>* ｵｲﾙｼｰﾙ 25-47-7 | 1 | 1 | 1 | |
| 2-10 | | 369-00115-0 | * THRUST PLATE<br>* ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ ﾒｲﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 2-11 | | 9603-3-6204 | * BALL BEARING 6204<br>* ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6204 | 1 | 1 | 1 | Center |
| 2-12 | | 9603-3-6204 | BALL BEARING 6204<br>ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6204 | 2 | 2 | 2 | Upper, Lower |
| 2-13 | 1 | 3B2-00001-1 | PISTON<br>ﾋﾟｽﾄﾝ | 2 | 2 | 2 | STD |
| 2-13 | 2 | 3B2-00004-1 | PISTON (0.5 O/S)<br>ﾋﾟｽﾄﾝ (0.5 O/S) | 2 | 2 | 2 | OPT |
| 2-14 | | 3B2-00021-1 | PISTON PIN<br>ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝ | 2 | 2 | 2 | |
| 2-15 | | 350-00024-1 | PISTON PIN CLIP<br>ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝｸﾘｯﾌﾟ | 4 | 4 | 4 | |
| 2-16 | | 338-00042-0 | ROLLER BEARING 14-18-19<br>ﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 14-18-19 | 2 | 2 | 2 | Small End |
| 2-17 | | 101-00121-0 | OIL SEAL 20-35-7<br>ｵｲﾙｼｰﾙ 20-35-7 | 1 | 1 | 1 | |
| 2-18 | 1 | 3G0-87123-0 | PISTON RING SET<br>ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞｾｯﾄ | 2 | 2 | 2 | STD |
| 2-18 | 2 | 3G0-87124-0 | PISTON RING SET (0.5 O/S)<br>ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞｾｯﾄ (0.5 O/S) | 2 | 2 | 2 | OPT |
| 2-19 | 1 | 3B2-00011-0 | * PISTON RING<br>* ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ | 2 | 2 | 2 | STD |
| 2-19 | 2 | 3B2-00014-0 | * PISTON RING (0.5 O/S)<br>* ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ (0.5 O/S) | 2 | 2 | 2 | OPT |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Fig. 3** **INTAKE MANIFOLD・REED VALVE・THROTTLE**
**インテークマニホールド・リードバルブ・スロットル**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M6B | M8B | M9.8B | |
| 3-1 | | 3B2B02010-0 | INTAKE MANIFOLD ASSY<br>ｲﾝﾃｰｸﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-2 | | 3B2-02104-1 | INTAKE MANIFOLD GASKET<br>ｲﾝﾃｰｸﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-3 | | 3B2-02105-1 | INTAKE MANIFOLD GASKET<br>ｲﾝﾃｰｸﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-4 | | 3B2-02100-0 | REED VALVE ASSY<br>ﾘｰﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-5 | | 3B2-02411-0 | INTAKE SILENCER<br>ｲﾝﾃｰｸｻｲﾚﾝｻ | 1 | 1 | 1 | for MF/EF |
| 3-6 | | 3B2-02412-0 | INTAKE SILENCER<br>ｲﾝﾃｰｸｻｲﾚﾝｻ | | 1 | 1 | for EP |
| 3-7 | | 3B2-02416-0 | SPACER<br>ｽﾍﾟｰｻ ｴｱｻｲﾚﾝｻ | 2 | 2 | 2 | |
| 3-8 | | 3C8-66308-0 | WASHER 6-16-1.5<br>ﾜｯｼｬ 6-16-1.5 | 2 | 2 | 2 | |
| 3-9 | | 941303-0600 | SPRING WASHER<br>ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ | 2 | 2 | 2 | |
| 3-10 | | 9161F1-0685 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 3-11 | | 309-06972-0 | CLAMP 6.5-47.5P<br>ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P | | 1 | 1 | for EP |
| 3-12 | | 369-02011-0 | CARBURETOR GASKET<br>ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-13 | | 3B2-63711-0 | ADVANCER ARM<br>ｱﾄﾞﾊﾞﾝｻｱｰﾑ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-14 | | 3B2-63611-0 | THROTTLE DRUM<br>ｽﾛｯﾄﾙﾄﾞﾗﾑ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-15 | | 3B2-63506-0 | HOLDER<br>ﾎﾙﾀﾞ ｽﾛｯﾄﾙﾄﾞﾗﾑ | 2 | 2 | 2 | |
| 3-16 | | 921521-6520 | SCREW<br>ｽｸﾘｭ | 2 | 2 | 2 | |
| 3-17 | | 3B2-63751-0 | THROTTLE ARM<br>ｽﾛｯﾄﾙｱｰﾑ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-18 | | 3B2-63715-2 | ROD 5-45<br>ﾛｯﾄﾞ ｱﾄﾞﾊﾞﾝｻﾘﾝｸ 5-45 | 1 | 1 | 1 | |
| 3-19 | | 3B7-05243-0 | BALL JOINT CONNECTOR<br>ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-20 | | 930103-0500 | NUT<br>ﾅｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-21 | | 345-05224-0 | ROD SNAP 5-2.5<br>ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ 5-2.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 3-22 | | 3B2-63716-1 | THROTTLE ROD<br>ｽﾛｯﾄﾙﾛｯﾄﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-23 | | 346-67196-1 | ROD SNAP 3-B<br>ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ 3-B | 2 | 2 | 2 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Fig. 4 CARBURETOR・FUEL PUMP**
**キャブレタ・フュエルポンプ**




| Ref.No. 見出番号 | | Part No. 部品番号 | Description 部 品 名 | Q'ty/個数 M6B | M8B | M9.8B | Remarks 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 1 | 3G0-03200-0 | CARBURETOR ASSY<br>ｷｬﾌﾞﾚﾀｱｯｼ | 1 | | | E16A M6B |
| 4-1 | 2 | 3B2-03200-1 | CARBURETOR ASSY<br>ｷｬﾌﾞﾚﾀｱｯｼ | | 1 | | F43B M8B<br>for MF |
| 4-1 | 3 | 3B2-03202-1 | CARBURETOR ASSY (EP)<br>ｷｬﾌﾞﾚﾀｱｯｼ (EP) | | 1 | | F79B M8B<br>for EP |
| 4-1 | 4 | 3K9-03200-0 | CARBURETOR ASSY<br>ｷｬﾌﾞﾚﾀｱｯｼ | | | 1 | 54EA M9.8B<br>for MF/EF |
| 4-1 | 5 | 3K9-03202-0 | CARBURETOR ASSY (EP)<br>ｷｬﾌﾞﾚﾀｱｯｼ (EP) | | | 1 | 55EA M9.8B<br>for EP |
| 4-2 | 1 | 3G0-03252-0 | * MAIN NOZZLE<br>* ﾒｲﾝﾉｽﾞﾙ | 1 | | | for M6B |
| 4-2 | 2 | 3B2-03252-0 | * MAIN NOZZLE<br>* ﾒｲﾝﾉｽﾞﾙ | | 1 | | for M8B |
| 4-2 | 3 | 3K9-03252-0 | * MAIN NOZZLE<br>* ﾒｲﾝﾉｽﾞﾙ | | | 1 | for M9.8B |
| 4-3 | 1 | 3G0-03251-0 | * MAIN JET (#80)<br>* ﾒｲﾝｼﾞｪｯﾄ (#80) | 1 | | | for M6B |
| 4-3 | 2 | 3B2-03251-0 | * MAIN JET (#98)<br>* ﾒｲﾝｼﾞｪｯﾄ (#98) | | 1 | | for M8B |
| 4-3 | 3 | 3K9-03251-0 | * MAIN JET (#95)<br>* ﾒｲﾝｼﾞｪｯﾄ (#95) | | | 1 | for M9.8B |
| 4-4 | 1 | 3B2-03254-0 | * SLOW JET (#48)<br>* ｽﾛｰｼﾞｪｯﾄ (#48) | 1 | 1 | | for M8B, M6B |
| 4-4 | 2 | 3K9-03254-0 | * SLOW JET (#50)<br>* ｽﾛｰｼﾞｪｯﾄ (#50) | | | 1 | for M9.8B |
| 4-5 | | 346-03256-0 | * RUBBER CAP<br>* ﾗﾊﾞｰｷｬｯﾌﾟ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-6 | | 369-03231-0 | * FLOAT<br>* ﾌﾛｰﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-7 | | 3R3-03239-0 | * FLOAT VALVE ASSY<br>* ﾌﾛｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | Valve Pin |
| 4-8 | | 344-03244-0 | * CLIP<br>* ｸﾘｯﾌﾟ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-9 | | 346-03232-0 | * FLOAT ARM PIN<br>* ﾌﾛｰﾄｱｰﾑﾋﾟﾝ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-10 | | 3F3-03234-0 | * SCREW<br>* ｽｸﾘｭ ｱｰﾑﾋﾟﾝ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-11 | | 3B2-03221-0 | * FLOAT CHAMBER<br>* ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-12 | | 369-03222-0 | * FLOAT CHAMBER O-RING<br>* ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞOﾘﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-13 | | 922503-6414 | * SCREW<br>* ｽｸﾘｭ | 4 | 4 | 4 | |
| 4-14 | | 369-03292-0 | * DRAIN SCREW<br>* ﾄﾞﾚﾝｽｸﾘｭ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-15 | | 369-03293-1 | * GASKET<br>* ｶﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾚﾝｽｸﾘｭ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-16 | | 346-03265-0 | * STOP SCREW<br>* ｽﾄｯﾌﾟｽｸﾘｭ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-17 | | 346-03267-0 | * SPRING<br>* ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ A | 1 | 1 | 1 | |
| 4-18 | | 346-03266-0 | * PILOT SCREW<br>* ﾊﾟｲﾛｯﾄｽｸﾘｭ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-19 | | 356-03268-0 | * SPRING<br>* ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ B | 1 | 1 | 1 | |
| 4-20 | | 369-03304-0 | * PUMP BODY<br>* ﾎﾟﾝﾌﾟﾎﾞﾃﾞｨ | 1 | 1 | 1 | |

**Fig. 4 CARBURETOR・FUEL PUMP**
**キャブレタ・フュエルポンプ**




| Ref.No. 見出番号 | | Part No. 部品番号 | Description 部 品 名 | Q'ty/個数 M6B | M8B | M9.8B | Remarks 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-21 | | 369-03305-0 | * CHECK VALVE<br>* ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ | 2 | 2 | 2 | |
| 4-22 | | 921522-0306 | * SCREW<br>* ｽｸﾘｭ | 2 | 2 | 2 | |
| 4-23 | | 930121-0300 | * NUT<br>* ﾅｯﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 4-24 | | 369-03301-0 | * PUMP COVER<br>* ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞｰ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-25 | | 922553-6423 | * SCREW<br>* ｽｸﾘｭ | 4 | 4 | 4 | |
| 4-26 | | 369-03302-0 | * PUMP COVER GASKET<br>* ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-27 | | 369-03303-0 | * DIAPHRAGM A<br>* ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ A | 1 | 1 | 1 | |
| 4-28 | | 369-03306-0 | * DIAPHRAGM B<br>* ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ B | 1 | 1 | 1 | |
| 4-29 | | 369-03307-0 | * PUMP BODY GASKET<br>* ﾎﾟﾝﾌﾟﾎﾞﾃﾞｨｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-30 | | 369-03181-0 | * CARBURETOR COVER<br>* ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾊﾞｰ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-31 | | 369-03182-0 | * CARBURETOR COVER GASKET<br>* ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-32 | | 369-03183-0 | * CARBURETOR COVER GASKET<br>* ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-33 | | 369-03186-0 | * SCREW<br>* ｽｸﾘｭ | 2 | 2 | 2 | |
| 4-34 | | 346-67196-1 | ROD SNAP 3-B<br>ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ 3-B | 1 | 1 | 1 | |
| 4-35 | | 361-76050-0 | CHOKE SOLENOID<br>ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞ | | 1 | 1 | for EP |
| 4-36 | | 361-76073-0 | * PLUNGER<br>* ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞ | | 1 | 1 | for EP |
| 4-37 | | 921503-6408 | SCREW<br>ｽｸﾘｭ | | 3 | 3 | for EP |
| 4-38 | | 346-76057-0 | CHOKE SOLENOID HOOK<br>ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞﾌｯｸ | | 1 | 1 | for EP |
| 4-39 | | 951403-0312 | SPRING PIN 3-12<br>ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3-12 | | 1 | 1 | for EP |
| 4-40 | | 3B2-76055-1 | CHOKE SOLENOID BRACKET<br>ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ | | 1 | 1 | for EP |
| 4-41 | | 9215E3-0510 | SCREW<br>ｽｸﾘｭ | | 2 | 2 | for EP |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Fig. 5 RECOIL STARTER・STARTER LOCK**
**リコイルスタータ・スタータロック**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M6B | M8B | M9.8B | |
| 5-1 | | 3B2-05000-1 | RECOIL STARTER ASSY<br>ﾘｺｲﾙｽﾀｰﾀｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-2 | | 3B2-05105-0 | * STARTER CASE<br>* ｽﾀｰﾀｹｰｽ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-3 | | 3B2-05010-1 | * STARTER SPRING SET<br>* ｽﾀｰﾀｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｾｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-4 | | 3B2-05104-0 | * REEL<br>* ﾘｰﾙ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-5 | | 369-05012-0 | * RETURN SPRING<br>* ﾘﾀｰﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 2 | 2 | 2 | |
| 5-6 | | 3B2-05003-1 | * RATCHET<br>* ﾗﾁｪｯﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 5-7 | | 369-05007-0 | * FRICTION SPRING<br>* ﾌﾘｸｼｮﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-8 | | 3B2-05138-1 | * BOLT<br>* ﾎﾞﾙﾄ ｽﾀｰﾀｼｬﾌﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-9 | | 3B2-05006-1 | * FRICTION PLATE<br>* ﾌﾘｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-10 | | 3B2-05013-0 | * STARTER ROPE φ4.5-1620<br>* ｽﾀｰﾀﾛｰﾌﾟ φ4.5-1620 | 1 | 1 | 1 | |
| 5-11 | | 3B2-05019-0 | * STARTER HANDLE<br>* ｽﾀｰﾀﾊﾝﾄﾞﾙ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-12 | | 3B2-05131-1 | * ROPE ANCHOR<br>* ﾛｰﾌﾟｱﾝｶ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-13 | | 3B2-05116-0 | * SEALING PLATE<br>* ｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ ｽﾀｰﾀ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-14 | | 338-05252-0 | * STARTER LOCK<br>* ｽﾀｰﾀﾛｯｸ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-15 | | 921503-5430 | * SCREW<br>* ｽｸﾘｭ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-16 | | 338-05255-0 | * COLLAR 4-6-21<br>* ｶﾗｰ 4-6-21 | 1 | 1 | 1 | |
| 5-17 | | 338-05216-0 | * STARTER LOCK SPRING<br>* ｽﾀｰﾀﾛｯｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-18 | | 3B2-05253-0 | * STARTER LOCK CAM<br>* ｽﾀｰﾀﾛｯｸｶﾑ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-19 | | 941403-0800 | * WAVE WASHER d=8<br>* ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ d=8 | 1 | 1 | 1 | |
| 5-20 | | 921503-7616 | * SCREW<br>* ｽｸﾘｭ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-21 | | 3M2-05215-0 | * COLLAR 6.1-8-4<br>* ｶﾗｰ 6.1-8-4 | 1 | 1 | 1 | |
| 5-22 | | 3B2-05217-1 | STARTER LOCK ROD<br>ｽﾀｰﾀﾛｯｸﾛｯﾄﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-23 | | 3K9-05223-0 | ROD SNAP 4-2<br>ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ 4-2 | 1 | 1 | 1 | |
| 5-24 | | 3B2-05901-1 | STARTER PULLEY<br>ｽﾀｰﾀﾌﾟｰﾘ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-25 | | 9101F4-0620 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 3 | 3 | 3 | |
| 5-26 | | 941303-0600 | SPRING WASHER<br>ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ | 3 | 3 | 3 | |
| 5-27 | | 3B2B05101-0 | BRACKET<br>ﾌﾞﾗｹｯﾄ ｽﾀｰﾀﾓｰﾀ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-28 | | 3B2B05102-0 | BRACKET<br>ﾌﾞﾗｹｯﾄ R ｽﾀｰﾀ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-29 | | 910121-6623 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 4 | 4 | 4 | |

**Fig. 5 RECOIL STARTER・STARTER LOCK**
**リコイルスタータ・スタータロック**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M6B | M8B | M9.8B | |
| 5-30 | | 910121-6612 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 3 | 3 | 3 | |
| 5-31 | | 309-06972-0 | CLAMP 6.5-47.5P<br>ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Fig. 6** **MAGNETO・ELECTRIC PARTS**
**マグネト・エレクトリックパーツ**



| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M6B | M8B | M9.8B | |
| 6-1 | | 3B2-06101-0 | FLYWHEEL ASSY<br>ﾌﾗｲﾎｲｰﾙｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | for MF |
| 6-2 | | 3B2-06194-1 | FLYWHEEL ASSY W/GEAR<br>ﾌﾗｲﾎｲｰﾙｱｯｼ W/ｷﾞﾔ | | 1 | 1 | for EF/EP |
| 6-3 | | 3B2-06103-3 | COIL PLATE ASSY W/ALTERNATOR<br>ｺｲﾙﾌﾟﾚｰﾄｱｯｼ W/ｵﾙﾀﾈｰﾀ | | 1 | 1 | for EF/EP<br>with Altenator |
| 6-4 | | 3B2-06102-2 | * COIL PLATE ASSY<br>* ｺｲﾙﾌﾟﾚｰﾄｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | for MF<br>without Altenator |
| 6-5 | | 3B2-06120-0 | ** EXCITER COIL<br>** ｴｷｻｲﾀｺｲﾙ | 1 | 1 | 1 | ALL |
| 6-6 | | 921521-6625 | ** SCREW<br>** ｽｸﾘｭ | 2 | 2 | 2 | for MF |
| 6-7 | | 3B2-06135-0 | ** HOLDER<br>** ﾎﾙﾀﾞ ﾏｸﾞﾈﾄｺｰﾄﾞ | 1 | 1 | 1 | ALL |
| 6-8 | | 921521-6406 | ** SCREW<br>** ｽｸﾘｭ | 1 | 1 | 1 | ALL |
| 6-9 | | 3B2-06123-1 | * ALTERNATOR ASSY<br>* ｵﾙﾀﾈｰﾀｱｯｼ | | 1 | 1 | for EF/EP |
| 6-10 | | 921521-6625 | * SCREW<br>* ｽｸﾘｭ | | 4 | 4 | for EF/EP<br>Exciter Coil & Altenator |
| 6-11 | | 3B2-63724-0 | SETTING PLATE<br>ｾｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ ﾛﾜ | 2 | 2 | 2 | |
| 6-12 | | 921621-0612 | SCREW<br>ｽｸﾘｭ | 4 | 4 | 4 | |
| 6-13 | 1 | 3B2-05233-1 | COIL PLATE STOPPER<br>ｺｲﾙﾌﾟﾚｰﾄｽﾄｯﾊﾟ | 1 | 1 | | for M8B, M6B |
| 6-13 | 2 | 3K9-05233-0 | COIL PLATE STOPPER<br>ｺｲﾙﾌﾟﾚｰﾄｽﾄｯﾊﾟ | | | 1 | for M9.8B |
| 6-14 | | 921503-6510 | SCREW<br>ｽｸﾘｭ | 2 | 2 | 2 | |
| 6-15 | | 930103-0600 | NUT<br>ﾅｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 6-16 | | 346-05228-1 | BALL JOINT<br>ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ B | 1 | 1 | 1 | |
| 6-17 | | 3B2-06170-0 | CD UNIT ASSY<br>CDﾕﾆｯﾄｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 6-18 | | 346-06999-0 | * PLUG CAP W/RESISTANCE<br>* ﾌﾟﾗｸﾞｷｬｯﾌﾟ W/ﾚｼﾞｽﾀﾝｽ | 2 | 2 | 2 | |
| 6-19 | | 3C8-72181-0 | * CAUTION DECAL (B)<br>* ｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ (B) | 1 | 1 | 1 | |
| 6-20 | | 3B2-06162-0 | SPACER 6.2-9-27<br>ｽﾍﾟｰｻ 6.2-9-27 | 1 | 1 | 1 | |
| 6-21 | | 9101F4-0620 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 6-22 | | 9101F4-0645 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 6-23 | | 940103-0600 | WASHER<br>ﾜｯｼｬ | 2 | 2 | 2 | |
| 6-24 | | 338-00131-0 | KEY<br>ｷｰ ﾏｸﾞﾈﾄ | 1 | 1 | 1 | Magneto |
| 6-25 | | 369-00132-0 | NUT 12-P1.25<br>ﾅｯﾄ 12-P1.25 | 1 | 1 | 1 | |
| 6-26 | | 940121-1200 | WASHER<br>ﾜｯｼｬ | 1 | 1 | 1 | |
| 6-27 | | 350-76010-0 | STARTER MOTOR ASSY<br>ｽﾀｰﾀﾓｰﾀｱｯｼ | | 1 | 1 | |
| 6-28 | | 350-76015-0 | * PINION ASSY<br>* ﾋﾟﾆｵﾝｱｯｼ | | 1 | 1 | |

**Fig. 6** **MAGNETO・ELECTRIC PARTS**
**マグネト・エレクトリックパーツ**



| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M6B | M8B | M9.8B | |
| 6-29 | | 350-76012-0 | * POSITIVE BRUSH<br>*ﾌﾞﾗｼ (+) | | 1 | 1 | Spring |
| 6-30 | | 350-76013-0 | * NEGATIVE BRUSH<br>*ﾌﾞﾗｼ (-) | | 1 | 1 | Spring |
| 6-31 | | 350-76014-0 | * BRUSH HOLDER<br>*ﾌﾞﾗｼﾎﾙﾀﾞ | | 1 | 1 | |
| 6-32 | | 916103-0830 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | | 2 | 2 | |
| 6-33 | | 941303-0800 | SPRING WASHER<br>ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ | | 2 | 2 | |
| 6-34 | | 350-76011-0 | STARTER MOTOR BRACKET<br>ｽﾀｰﾀﾓｰﾀﾌﾞﾗｹｯﾄ | | 1 | 1 | |
| 6-35 | | 398-06972-0 | CLAMP 6.5-67P<br>ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-67P | | 1 | 1 | |
| 6-36 | | 309-06972-0 | CLAMP 6.5-47.5P<br>ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P | | 1 | 1 | |
| 6-37 | | 9101F4-0610 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | | 1 | 1 | |
| 6-38 | | 910103-0825 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | | 2 | 2 | |
| 6-39 | | 941303-0800 | SPRING WASHER<br>ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ | | 2 | 2 | |
| 6-40 | | 345-06917-1 | CLAMP 9-20U<br>ｸﾗﾝﾌﾟ 9-20U | | 1 | 1 | |
| 6-41 | | 346-76040-0 | STARTER SOLENOID<br>ｽﾀｰﾀｿﾚﾉｲﾄﾞ | | 1 | 1 | |
| 6-42 | | 910103-6620 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | | 1 | 1 | |
| 6-43 | | 930103-0600 | NUT<br>ﾅｯﾄ | | 1 | 1 | |
| 6-44 | | 3B2-76060-0 | RECTIFIER COMPLETE<br>ﾚｸﾁﾌｧｲﾔｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ | | 1 | 1 | |
| 6-45 | | 921503-0525 | SCREW<br>ｽｸﾘｭ | | 1 | 1 | |
| 6-46 | | 941303-0500 | SPRING WASHER<br>ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ | | 1 | 1 | |
| 6-47 | | 930103-0500 | NUT<br>ﾅｯﾄ | | 1 | 1 | |
| 6-48 | | 3B2-76120-1 | BATTERY CABLE L=2000<br>ﾊﾞｯﾃﾘｹｰﾌﾞﾙ L=2000 | | 1 | 1 | |
| 6-49 | | 3B2-76147-2 | STARTER CABLE L=200<br>ｽﾀｰﾀｹｰﾌﾞﾙ L=200 | | 1 | 1 | |
| 6-50 | | 3A3-76145-0 | TERMINAL CAP<br>ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ ｽﾀｰﾀ | | 2 | 2 | |
| 6-51 | | 3B7-76145-0 | TERMINAL CAP<br>ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ | | 1 | 1 | |
| 6-52 | | 3B2-76062-0 | FUSE WIRE ASSY L=355<br>ﾋｭｰｽﾞﾜｲﾔｱｯｼ L=355 | | 1 | 1 | |
| 6-53 | | 346-76212-0 | * FUSE 15A<br>*ﾋｭｰｽﾞ 15A | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Fig. 7 DRIVE SHAFT HOUSING**
**ドライブシャフトハウジング**






Fig.9-38


| Ref.No. 見出番号 | | Part No. 部品番号 | Description 部 品 名 | Q'ty/個数 M6B | M8B | M9.8B | Remarks 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | 1 | 3B2Q61191-1 | DRIVE SHAFT HOUSING (S)<br>ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ (S) | 1 | 1 | 1 | for Transom "S" |
| 7-1 | 2 | 3B2Q61192-1 | DRIVE SHAFT HOUSING (L)<br>ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ (L) | 1 | 1 | 1 | for Transom "L"&"UL" |
| 7-2 | | 9101E3-5635 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 6 | 6 | 6 | |
| 7-3 | | 3B2-61012-2 | DRIVE SHAFT HOUSING GASKET<br>ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 7-4 | | 3B2-01111-0 | DOWEL PIN 6-16<br>ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 6-16 | 2 | 2 | 2 | |
| 7-5 | | 369-66043-1 | GROMMET<br>ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｶﾑﾛｯﾄﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 7-6 | | 3B2Q61110-2 | EXTENSION HOUSING<br>ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞ | | 1 | 1 | for Transom "UL" |
| 7-7 | | 9101E3-5635 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | | 4 | 4 | for Transom "UL" |
| 7-8 | | 3B2-60003-1 | DRIVE SHAFT BUSHING<br>ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾌﾞｯｼﾝｸﾞ (UL) | | 1 | 1 | for Transom "UL" |
| 7-9 | | 3V1-64332-0 | STOPPER<br>ｽﾄｯﾊﾟ ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ | | 1 | 1 | for Transom "UL" |
| 7-10 | | 9101E3-5612 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | | 1 | 1 | for Transom "UL" |
| 7-11 | | 3B2-02311-0 | EXHAUST PIPE<br>ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｲﾌﾟ | 1 | 1 | 1 | |
| 7-12 | | 3B2-02312-2 | EXHAUST PIPE GASKET<br>ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｲﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 7-13 | | 910103-5618 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 4 | 4 | 4 | |
| 7-14 | | 9101E3-5612 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | 1 | |

**Fig. 8 GEAR CASE**
**ギヤケース**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M6B | M8B | M9.8B | |
| 8-1 | | 3B2Q60000-2 | GEAR CASE ASSY<br>ｷﾞﾔｹｰｽｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-2 | | 3B2-60211-0 | * ROLLER BEARING 15-21-16<br>* ﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 15-21-16 | 1 | 1 | 1 | |
| 8-3 | | 9601-0-6204 | BALL BEARING 6204<br>ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6204 | 1 | 1 | 1 | |
| 8-4 | | 9161E3-0635 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 4 | 4 | 4 | |
| 8-5 | | 9401E3-0600 | WASHER<br>ﾜｯｼｬ | 4 | 4 | 4 | |
| 8-6 | | 332-60005-2 | PLUG<br>ﾌﾟﾗｸﾞ | 3 | 3 | 3 | |
| 8-7 | | 332-60006-0 | GASKET 8.1-15-1<br>ｶﾞｽｹｯﾄ 8.1-15-1 | 3 | 3 | 3 | |
| 8-8 | | 3V1-60217-0 | TRIM TAB<br>ﾄﾘﾑﾀﾌﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-9 | | 910103-5620 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-10 | | 3AA-60206-0 | WATER STRAINER W=17<br>ｳｫｰﾀｽﾄﾚｰﾅ W=17 | 2 | 2 | 2 | Mark A |
| 8-11 | | 921503-0430 | SCREW<br>ｽｸﾘｭ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-12 | | 930403-0400 | NYLON NUT 4-P0.7<br>ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 4-P0.7 | 1 | 1 | 1 | |
| 8-13 | | 3B2Q60100-0 | PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY<br>ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-14 | | 345-65015-0 | * O-RING 3.2-47<br>* Oﾘﾝｸﾞ 3.2-47 | 1 | 1 | 1 | |
| 8-15 | | 369-60111-0 | * OIL SEAL 15-28-10<br>* ｵｲﾙｼｰﾙ 15-28-10 | 1 | 1 | 1 | |
| 8-16 | | 9601-0-6004 | * BALL BEARING 6004<br>* ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6004 | 1 | 1 | 1 | |
| 8-17 | | 9101E3-5620 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 8-18 | | 3B2-64010-0 | BEVEL GEAR ASSY (A)<br>ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔｱｯｼ (A) | 1 | 1 | 1 | |
| 8-19 | | 3B2-64020-0 | BEVEL GEAR B<br>ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ B | 1 | 1 | 1 | |
| 8-20 | | 3B2-64030-0 | BEVEL GEAR C<br>ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ C | 1 | 1 | 1 | |
| 8-21 | | 369-64032-0 | WASHER 15.2-19-1.9<br>ﾜｯｼｬ 15.2-19-1.9 | 1 | 1 | 1 | |
| 8-22 | 1 | 369-64014-0 | SHIM 21-28-0.1<br>ｼﾑ 21-28-0.1 | A | A | A | |
| 8-22 | 2 | 369-64015-0 | SHIM 21-28-0.15<br>ｼﾑ 21-28-0.15 | A | A | A | |
| 8-23 | | 3V1-64211-0 | PROPELLER SHAFT<br>ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-24 | | 3B2-64215-0 | CLUTCH<br>ｸﾗｯﾁ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-25 | | 301-64217-0 | PIN 3.5-28<br>ﾋﾟﾝ 3.5-28 | 1 | 1 | 1 | |
| 8-26 | | 3V1-64221-0 | SPRING<br>ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｸﾗｯﾁ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-27 | | 369-64223-0 | PUSH ROD<br>ﾌﾟｯｼｭﾛｯﾄﾞ ｸﾗｯﾁ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-28 | | 3B2-64222-0 | SPRING RETAINER<br>ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾃｰﾅ ｸﾗｯﾁ | 1 | 1 | 1 | |

**Fig. 8 GEAR CASE**
**ギヤケース**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M6B | M8B | M9.8B | |
| 8-29 | | 3B2-65021-1 | WATER PUMP IMPELLER<br>ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-30 | | 3B2-65022-0 | KEY<br>ｷｰ ﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-31 | | 3B2-65016-0 | PUMP CASE (UPPER)<br>ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽ (ｱｯﾊﾟ) | 1 | 1 | 1 | |
| 8-32 | | 3B2-65011-0 | PUMP CASE LINER<br>ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾗｲﾅ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-33 | | 331-65014-0 | WATER PIPE SEAL (LOWER)<br>ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｼｰﾙ (ﾛﾜ) | 1 | 1 | 1 | |
| 8-34 | | 3B2-65018-2 | PUMP CASE GASKET<br>ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-35 | | 3B2-65025-0 | WATER PUMP GUIDE PLATE<br>ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-36 | | 3B2-65029-2 | GUIDE PLATE GASKET<br>ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-37 | | 9161E3-0650 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 4 | 4 | 4 | |
| 8-38 | | 940103-0600 | WASHER<br>ﾜｯｼｬ | 4 | 4 | 4 | |
| 8-39 | | 3V1-65017-0 | PUMP CASE (LOWER)<br>ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽ (ﾛﾜ) | 1 | 1 | 1 | |
| 8-40 | | 309-60111-0 | OIL SEAL 12-24-8<br>ｵｲﾙｼｰﾙ 12-24-8 | 1 | 1 | 1 | |
| 8-41 | | 3B2-65020-1 | PUMP CASE GASKET (LOWER)<br>ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ (ﾛﾜ) | 1 | 1 | 1 | |
| 8-42 | 1 | 3B2-64081-0 | SHIM 28-36.8-0.1<br>ｼﾑ 28-36.8-0.1 | A | A | A | |
| 8-42 | 2 | 3B2-64082-0 | SHIM 28-36.8-0.15<br>ｼﾑ 28-36.8-0.15 | A | A | A | |
| 8-42 | 3 | 3B2-64083-0 | SHIM 28-36.8-0.3<br>ｼﾑ 28-36.8-0.3 | A | A | A | |
| 8-43 | 1 | 3B2-64306-1 | DRIVE SHAFT ASSY (S)<br>ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄｱｯｼ (S) | 1 | 1 | 1 | for Transom “S” |
| 8-43 | 2 | 3B2-64307-1 | DRIVE SHAFT ASSY (L)<br>ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄｱｯｼ (L) | 1 | 1 | 1 | for Transom “L” |
| 8-43 | 3 | 3B2-64309-1 | DRIVE SHAFT ASSY (UL)<br>ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄｱｯｼ (UL) | | 1 | 1 | for Transom “UL” |
| 8-44 | | 9601-0-6301 | * BALL BEARING 6301<br>* ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6301 | 1 | 1 | 1 | |
| 8-45 | | 369-66011-0 | CLUTCH CAM<br>ｸﾗｯﾁｶﾑ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-46 | | 951403-0310 | SPRING PIN 3-10<br>ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3-10 | 1 | 1 | 1 | |
| 8-47 | 1 | 3B2-66012-0 | CAM ROD (S)<br>ｶﾑﾛｯﾄﾞ (S) | 1 | 1 | 1 | for Transom “S” |
| 8-47 | 2 | 3B2-66013-0 | CAM ROD (L)<br>ｶﾑﾛｯﾄﾞ (L) | 1 | 1 | 1 | for Transom “L” |
| 8-47 | 3 | 3B2-66014-0 | CAM ROD (UL)<br>ｶﾑﾛｯﾄﾞ (UL) | | 1 | 1 | for Transom “UL” |
| 8-48 | | 369-66031-0 | CAM ROD BUSHING<br>ｶﾑﾛｯﾄﾞﾌﾞｯｼﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-49 | | 369-66021-1 | O-RING 2.5-4.9<br>Oﾘﾝｸﾞ A 2.5-4.9 | 1 | 1 | 1 | |
| 8-50 | | 332-66032-0 | O-RING 2.4-15.4<br>Oﾘﾝｸﾞ 2.4-15.4 | 1 | 1 | 1 | |
| 8-51 | | 369-66033-0 | STOPPER<br>ｽﾄｯﾊﾟ ｶﾑﾛｯﾄﾞﾌﾞｯｼﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |

**Fig. 8 GEAR CASE**
**ギヤケース**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M6B | M8B | M9.8B | |
| 8-52 | | 910103-5625 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-53 | 1 | 3B2-65100-0 | WATER PIPE (S)<br>ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ (S) | 1 | 1 | 1 | for Transom "S" |
| 8-53 | 2 | 3B2-65110-0 | WATER PIPE (L)<br>ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ (L) | 1 | 1 | 1 | for Transom "L" |
| 8-53 | 3 | 3B2-65120-0 | WATER PIPE (UL)<br>ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ (UL) | | 1 | 1 | for Transom "UL" |
| 8-54 | | 3B2-65195-0 | GROMMET<br>ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｳｫｰﾀｰﾊﾟｲﾌﾟ ｱｯﾊﾟ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-55 | 1 | 3B2B64515-1 | PROPELLER ASSY (7.5")<br>ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (7.5") | 1 | 1 | 1 | M9.8B "L"&"UL"<br>STD 3×216×190 |
| 8-55 | 2 | 3B2B64517-1 | PROPELLER ASSY (8.5")<br>ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (8.5") | 1 | 1 | 1 | M9.8B/8B/6B "S"<br>STD 3×226×211 |
| 8-55 | 3 | 3B2B64514-1 | PROPELLER ASSY (7")<br>ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (7") | 1 | 1 | 1 | M8B/6B "L"&"UL"<br>STD 3×226×178 |
| 8-55 | 4 | 3B2B64513-1 | PROPELLER ASSY (6.5")<br>ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (6.5") | 1 | 1 | 1 | OPT 3×216×165 |
| 8-55 | 5 | 3B2B64519-1 | PROPELLER ASSY (9.5")<br>ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (9.5") | 1 | 1 | 1 | OPT 3×226×255 |
| 8-56 | | 3V1-87326-0 | PROPELLER HARDWARE KIT<br>ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾊｰﾄﾞｳｪｱｷｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-57 | | 3B2-64230-1 | * THRUST HOLDER ASSY<br>* ｽﾗｽﾄﾎﾙﾀﾞｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-58 | | 369-64124-0 | * WASHER 10.5-28-2<br>* ﾜｯｼｬ 10.5-28-2 | 1 | 1 | 1 | |
| 8-59 | | 369-64121-0 | * PROPELLER NUT<br>* ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾅｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-60 | | 951503-0318 | * SPLIT PIN 3-18<br>* ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ 3-18 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Fig. 9** **BRACKET・REVERSE LOCK**
**ブラケット・リバースロック**




| Ref.No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M6B | M8B | M9.8B | |
| 9-1 | 3V1Q62112-1 | CLAMP BRACKET (R)<br>ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ (R) | 1 | 1 | 1 | Starboard Side |
| 9-2 | 3V1Q62113-1 | CLAMP BRACKET (L)<br>ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ (L) | 1 | 1 | 1 | Port Side |
| 9-3 | 309-62115-2 | BOLT 8-122<br>ﾎﾞﾙﾄ 8-122 | 1 | 1 | 1 | |
| 9-4 | 930403-0800 | NYLON NUT 8-P1.25<br>ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 8-P1.25 | 1 | 1 | 1 | |
| 9-5 | 9401E3-0800 | WASHER<br>ﾜｯｼｬ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-6 | 307-62116-1 | WASHER 8.5-28-1<br>ﾜｯｼｬ 8.5-28-1 | 2 | 2 | 2 | |
| 9-7 | 3B2-62118-0 | DISTANCE PLATE<br>ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾌﾟﾚｰﾄ ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-8 | 9216E3-0612 | SCREW<br>ｽｸﾘｭ | 2 | 2 | 2 | |
| 9-9 | 369-62146-1 | STERN BRACKET SPRING<br>ｽﾀｰﾝﾌﾞﾗｹｯﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-10 | 921703-0406 | SCREW<br>ｽｸﾘｭ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-11 | 369-62147-0 | WASHER 4.3-16-1.5<br>ﾜｯｼｬ 4.3-16-1.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 9-12 | 350-62121-2 | THRUST ROD<br>ｽﾗｽﾄﾛｯﾄﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-13 | 369-62122-2 | THRUST ROD SPRING<br>ｽﾗｽﾄﾛｯﾄﾞｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-14 | 3B2Q62310-0 | SWIVEL BRACKET<br>ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-15 | 344-67177-1 | GREASE FITTING<br>ｸﾞﾘｽﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ | 2 | 2 | 2 | |
| 9-16 | 345-62441-0 | FRICTION PIECE<br>ﾌﾘｸｼｮﾝﾋﾟｰｽ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-17 | 346-62421-1 | FRICTION SPRING<br>ﾌﾘｸｼｮﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-18 | 9101E3-0830 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-19 | 3B2-66322-1 | REVERSE LOCK<br>ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-20 | 3B2-66321-1 | REVERSE LOCK ROD<br>ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾛｯﾄﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-21 | 945303-0500 | E-RING d=5<br>Eﾘﾝｸﾞ d=5 | 2 | 2 | 2 | |
| 9-22 | 3B2-66315-0 | REVERSE LOCK SPRING<br>ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-23 | 3B2-66305-0 | REVERSE LOCK LINK<br>ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾘﾝｸ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-24 | 345-05224-0 | ROD SNAP 5-2.5<br>ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ 5-2.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 9-25 | 3B2-66302-0 | REVERSE LOCK LINK JOINT<br>ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾘﾝｸｼﾞｮｲﾝﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-26 | 951503-0214 | SPLIT PIN<br>ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-27 | 3B2Q62010-0 | STEERING SHAFT ASSY<br>ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｼｬﾌﾄｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-28 | 3B2-62422-0 | THRUST PLATE (UPPER) 22-44-2<br>ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ (ｱｯﾊﾟ) 22-44-2 | 2 | 2 | 2 | |
| 9-29 | 3B2-62415-0 | O-RING 4.25-19.5<br>Oﾘﾝｸﾞ 4.25-19.5 | 2 | 2 | 2 | |

**Fig. 9** **BRACKET・REVERSE LOCK**
**ブラケット・リバースロック**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M6B | M8B | M9.8B | |
| 9-30 | | 3B2-62417-0 | BUSHING<br>ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｼｬﾌﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 9-31 | | 3B2-61301-0 | RUBBER MOUNT (UPPER)<br>ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ (ｱｯﾊﾟ) | 2 | 2 | 2 | |
| 9-32 | | 3B2-61337-0 | DAMPER (UPPER)<br>ﾀﾞﾝﾊﾟ (ｱｯﾊﾟ) | 1 | 1 | 1 | |
| 9-33 | | 3B2-61336-0 | DAMPER (LOWER)<br>ﾀﾞﾝﾊﾟ (ﾛﾜ) | 1 | 1 | 1 | |
| 9-34 | | 3B2-61302-0 | RUBBER MOUNT (LOWER)<br>ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ (ﾛﾜ) | 2 | 2 | 2 | |
| 9-35 | | 3K9Q61401-0 | MOUNT BRACKET (R)<br>ﾏｳﾝﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ (R) | 1 | 1 | 1 | |
| 9-36 | | 3K9Q61402-0 | MOUNT BRACKET (L)<br>ﾏｳﾝﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ (L) | 1 | 1 | 1 | |
| 9-37 | | 9101E3-5640 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 9-38 | | 3A3-62396-1 | GROUND L=110<br>ｸﾞﾗﾝﾄﾞ (ｱｰｽﾜｲﾔ) L=110 | 1 | 1 | 1 | Drive Shaft Housing<br>- Mount Bracket |
| 9-39 | | 9101E3-5612 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-40 | | 3A3-62396-1 | GROUND L=110<br>ｸﾞﾗﾝﾄﾞ (ｱｰｽﾜｲﾔ) L=110 | 1 | 1 | 1 | Swivel Brackt<br>- Mount Bracket |
| 9-41 | | 3V1-62431-1 | TILT STOPPER ASSY<br>ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-42 | | 3AS-62433-0 | * TILT STOPPER GRIP<br>* ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟｸﾞﾘｯﾌﾟ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-43 | | 393-62437-1 | BUSHING<br>ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟ | 2 | 2 | 2 | |
| 9-44 | | 369-62439-1 | SETTING PLATE<br>ｾｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-45 | | 9101E3-5612 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 9-46 | | 3V1Q62105-0 | CLAMP SCREW KIT<br>ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭｷｯﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 9-47 | | 3V1Q62108-0 | * CLAMP SCREW ASSY<br>* ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-48 | | 3V1-62106-0 | ** CLAMP SCREW<br>** ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-49 | | 332Q62102-1 | ** CLAMP SCREW HANDLE<br>** ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭﾊﾝﾄﾞﾙ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-50 | | 3C8-62104-2 | ** RIVET 3-22<br>** ﾘﾍﾞｯﾄ 3-22 | 1 | 1 | 1 | |
| 9-51 | | 332-62101-1 | * CLAMP SCREW PAD<br>* ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭﾊﾟｯﾄﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-52 | | 3C8-62107-0 | * SHOULDER BOLT<br>* ｼｮﾙﾀﾞﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Fig. 10 TILLER HANDLE (MF・EF MODEL)**
**ティラハンドル（MF・EF モデル）**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M6B | M8B | M9.8B | |
| 10-1 | | 3B2Q63005-1 | TILLER HANDLE SUB-ASSY<br>ﾃｨﾗﾊﾝﾄﾞﾙｻﾌﾞｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 10-2 | | 3B2Q63011-1 | * TILLER HANDLE<br>*ﾃｨﾗﾊﾝﾄﾞﾙ | 1 | 1 | 1 | |
| 10-3 | | 350-63012-1 | * GRIP<br>*ｸﾞﾘｯﾌﾟ | 1 | 1 | 1 | |
| 10-4 | | 3B2-63041-0 | * THROTTLE SHAFT<br>*ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 10-5 | | 345-63048-0 | * THROTTLE SHAFT DAMPER<br>*ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄﾀﾞﾝﾊﾟ A | 1 | 1 | 1 | |
| 10-6 | | 350-63046-0 | * BUSHING 8.4-10-11<br>*ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 8.4-10-11 | 1 | 1 | 1 | |
| 10-7 | | 920803-0518 | * SCREW<br>*ｽｸﾘｭ | 1 | 1 | 1 | |
| 10-8 | | 3B2-63035-1 | * FRICTION PIECE<br>*ﾌﾘｸｼｮﾝﾋﾟｰｽ | 1 | 1 | 1 | |
| 10-9 | | 3B2-63034-0 | * ADJUSTING SCREW<br>*ｱｼﾞｬｽﾄｽｸﾘｭ | 1 | 1 | 1 | |
| 10-10 | | 940103-0600 | * WASHER<br>*ﾜｯｼｬ | 1 | 1 | 1 | |
| 10-11 | | 930103-0600 | * NUT<br>*ﾅｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 10-12 | | 369-72019-1 | * THROTTLE DECAL<br>*ｽﾛｯﾄﾙﾃﾞｶｰﾙ | 1 | 1 | 1 | |
| 10-13 | | 3B2-63104-1 | * STUD<br>*ｽﾀｯﾄﾞ | 2 | 2 | 2 | |
| 10-14 | | 3B2-63063-0 | * THROTTLE SHAFT SUPPORT<br>*ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄｻﾎﾟｰﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 10-15 | | 9215E3-0612 | * SCREW<br>*ｽｸﾘｭ | 1 | 1 | 1 | |
| 10-16 | | 3B2-63102-0 | BUSHING<br>ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ ﾊﾝﾄﾞﾙ | 1 | 1 | 1 | |
| 10-17 | | 3B2-63600-1 | THROTTLE WIRE<br>ｽﾛｯﾄﾙﾜｲﾔ | 2 | 2 | 2 | |
| 10-18 | | 3B2-63108-0 | WASHER 30-45-1<br>ﾜｯｼｬ 30-45-1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10-19 | | 3B2-63109-0 | WAVE WASHER 30-45-1.2<br>ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ 30-45-1.2 | 1 | 1 | 1 | |
| 10-20 | | 3B2-63103-0 | STEERING HANDLE STOPPER<br>ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾊﾝﾄﾞﾙｽﾄｯﾊﾟ | 1 | 1 | 1 | |
| 10-21 | | 941303-0600 | SPRING WASHER<br>ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ | 2 | 2 | 2 | |
| 10-22 | | 930103-0600 | NUT<br>ﾅｯﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Fig. 11 BOTTOM COWL**
**ボトムカウル**




| Ref.No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M6B | M8B | M9.8B | |
| 11-1 | 3B2-67151-0 | CHOKE ROD<br>ﾁｮｰｸﾛｯﾄﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 11-2 | 3B2Q67100-1 | BOTTOM COWL<br>ﾎﾞﾄﾑｶｳﾙ | 1 | 1 | 1 | Motor Cover |
| 11-3 | 369-02230-0 | FUEL FILTER ASSY<br>ﾌｭｴﾙﾌｨﾙﾀｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 11-4 | 98AB-50-075 | HOSE<br>ﾎｰｽ | 1 | 1 | 1 | F/Connector - F/Filter<br>98AB-501000 |
| 11-5 | 3B2-02212-0 | FUEL HOSE<br>ﾌｭｴﾙﾎｰｽ B | 1 | 1 | 1 | Fuel Filter - Carburetor |
| 11-6 | 345-76023-0 | GROMMET 22-2.5<br>ｸﾞﾛﾒｯﾄ 22-2.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 11-7 | 338-02215-0 | CLIP φ10<br>ｸﾘｯﾌﾟ ﾌｭｴﾙﾊﾟｲﾌﾟ φ10 | 4 | 4 | 4 | |
| 11-8 | 369-67104-0 | CHOKE ROD BUSHING<br>ﾁｮｰｸﾛｯﾄﾞﾌﾞｯｼﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 11-9 | 3B2-70260-1 | FUEL CONNECTOR (MALE)<br>ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ (ｴﾝｼﾞﾝﾒｰﾙ) | 1 | 1 | 1 | |
| 11-10 | 332-70261-0 | NUT 10-P1.25<br>ﾅｯﾄ 10-P1.25 | 1 | 1 | 1 | |
| 11-11 | 336-70112-0 | GASKET 10.2-16-0.5<br>ｶﾞｽｹｯﾄ 10.2-16-0.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 11-12 | 398-76080-0 | NEUTRAL SWITCH<br>ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁ | | | 1 | for EF |
| 11-13 | 398-76083-0 | NEUTRAL SWITCH ACTUATOR<br>ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁｱｸﾁｴｰﾀ | | | 1 | for EF |
| 11-14 | 3B7-63731-0 | WASHER 12.5-24-1<br>ﾜｯｼｬ 12.5-24-1 | | | 1 | for EF |
| 11-15 | 398-06830-0 | STOP SWITCH ASSY<br>ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | for MF/EF |
| 11-16 | 353-06821-0 | * STOP SWITCH LANYARD ASSY<br>* ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁﾗﾝﾔｰﾄﾞｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | for MF/EF |
| 11-17 | 3B2-76026-1 | MAIN SWITCH ASSY<br>ﾒｲﾝｽｲｯﾁｱｯｼ | | | 1 | for EF |
| 11-18 | 9101E3-5620 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 4 | 4 | 4 | |
| 11-19 | 369Q67141-1 | HOOK LEVER<br>ﾌｯｸﾚﾊﾞｰ | 1 | 1 | 1 | |
| 11-20 | 338-67147-0 | SEAL RING<br>ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ ﾌｯｸﾚﾊﾞｰ | 1 | 1 | 1 | |
| 11-21 | 369-67105-0 | HOOK LEVER BUSHING<br>ﾌｯｸﾚﾊﾞｰﾌﾞｯｼﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 11-22 | 3C8-67146-0 | WASHER 14-22-1<br>ﾜｯｼｬ 14-22-1 | 1 | 1 | 1 | |
| 11-23 | 941403-1400 | WAVE WASHER d=14<br>ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ d=14 | 1 | 1 | 1 | |
| 11-24 | 369-67142-0 | COVER HOOK<br>ｶﾊﾞｰﾌｯｸ | 1 | 1 | 1 | |
| 11-25 | 910103-6612 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 11-26 | 3C8-66308-0 | WASHER 6-16-1.5<br>ﾜｯｼｬ 6-16-1.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 11-27 | 3B2-63621-0 | GROMMET<br>ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｽﾛｯﾄﾙﾜｲﾔ | 1 | 1 | 1 | for MF/EF |
| 11-28 | 345-67117-0 | GROMMET 17-2.7<br>ｸﾞﾛﾒｯﾄ 17-2.7 | | 1 | 1 | for EP |
| 11-29 | 353-67162-0 | GROMMET<br>ｸﾞﾛﾒｯﾄ ﾊﾞｯﾃﾘｺｰﾄﾞ | 1 | 1 | 1 | |

**Fig. 11 BOTTOM COWL**
**ボトムカウル**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M6B | M8B | M9.8B | |
| 11-30 | | 3B2-67187-0 | GROMMET<br>ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 11-31 | | 345-66226-0 | GROMMET 17-3<br>ｸﾞﾛﾒｯﾄ 17-3 | 1 | 1 | 1 | |
| 11-32 | 1 | 369-72025-0 | SPARK PLUG DECAL<br>ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞﾃﾞｶｰﾙ | | 1 | 1 | BP7HS10 |
| 11-32 | 2 | 369-72026-0 | SPARK PLUG DECAL<br>ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞﾃﾞｶｰﾙ (ﾚｼﾞｽﾀﾝｽ) | 1 | 1 | 1 | BPR7HS10 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Fig. 12 SHIFT**
**シフト**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M6B | M8B | M9.8B | |
| 12-1 | | 3B2-66211-0 | SHIFT ROD<br>ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 12-2 | | 3B2-66241-0 | SHIFT ROD JOINT<br>ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 12-3 | | 951403-0310 | SPRING PIN 3-10<br>ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3-10 | 2 | 2 | 2 | |
| 12-4 | | 3B2-66110-0 | SHIFT LEVER<br>ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰ | 1 | 1 | 1 | |
| 12-5 | | 3K9-66137-0 | OIL SEAL 14-20-4.5<br>ｵｲﾙｼｰﾙ 14-20-4.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 12-6 | | 3B2-05211-1 | STARTER LOCK ARM<br>ｽﾀｰﾀﾛｯｸｱｰﾑ | 1 | 1 | 1 | |
| 12-7 | | 350-67101-0 | BUSHING<br>ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｼｬﾌﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 12-8 | | 3B2-66225-0 | SHIFT ROD LEVER<br>ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞﾚﾊﾞｰ | 1 | 1 | 1 | |
| 12-9 | | 951703-0800 | SNAP RETAINER d=8<br>ｽﾅｯﾌﾟﾘﾃｰﾅ d=8 | 1 | 1 | 1 | |
| 12-10 | | 3C8-66112-0 | SHIFT LEVER STOPPER<br>ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｽﾄｯﾊﾟ | 1 | 1 | 1 | |
| 12-11 | | 9101F4-0610 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 12-12 | | 940103-0600 | WASHER<br>ﾜｯｼｬ | 1 | 1 | 1 | |
| 12-13 | | 3C8-66116-0 | SHIFT LEVER STOPPER<br>ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｽﾄｯﾊﾟ | 1 | 1 | 1 | |
| 12-14 | | 3K9-05223-0 | ROD SNAP 4-2<br>ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ 4-2 | 1 | 1 | 1 | |
| 12-15 | | 945303-1000 | E-RING<br>Eﾘﾝｸﾞ d=10 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Fig. 13 REMOTE CONTROL**
**リモートコントロール**




| Ref.No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M6B | M8B | M9.8B | |
| 13-1 | 3B2-63624-0 | GROMMET<br>ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｽﾛｯﾄﾙﾎｰﾙ | | 1 | 1 | for EP |
| 13-2 | 345-67117-0 | GROMMET 17-2.7<br>ｸﾞﾛﾒｯﾄ 17-2.7 | | | 1 | for EF |
| 13-3 | 3B2-83880-3 | REMOTE CONTROL FITTING ASSY<br>ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞｱｯｼ | | 1 | 1 | for EP |
| 13-4 | 3A1-83722-0 | * BALL JOINT HOLDER<br>* ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾙﾀﾞ | | 2 | 2 | |
| 13-5 | 332-83723-0 | * HOLDER CAP<br>* ﾎﾙﾀﾞｷｬｯﾌﾟ | | 2 | 2 | |
| 13-6 | 332-83724-0 | * SPRING<br>* ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | | 2 | 2 | |
| 13-7 | 332-83725-0 | * WASHER 5.5-14-1.2<br>* ﾜｯｼｬ 5.5-14-1.2 | | 3 | 3 | |
| 13-8 | 3B2-83820-0 | * CABLE CLIP ASSY<br>* ｹｰﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟｱｯｼ | | 1 | 1 | |
| 13-9 | 910103-6616 | * BOLT<br>* ﾎﾞﾙﾄ | | 2 | 2 | |
| 13-10 | 930103-0600 | * NUT<br>* ﾅｯﾄ | | 2 | 2 | |
| 13-11 | 369-83830-2 | * STEERING HOOK PLATE<br>* ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾌｯｸﾌﾟﾚｰﾄ | | 1 | 1 | |
| 13-12 | 910103-5830 | * BOLT<br>* ﾎﾞﾙﾄ | | 2 | 2 | |
| 13-13 | 930103-0800 | * NUT<br>* ﾅｯﾄ | | 2 | 2 | |
| 13-14 | 941303-0800 | * SPRING WASHER<br>* ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ | | 2 | 2 | |
| 13-15 | 940103-0800 | * WASHER<br>* ﾜｯｼｬ | | 2 | 2 | |
| 13-16 | 369-83726-0 | * THROTTLE LEVER<br>* ｽﾛｯﾄﾙﾚﾊﾞｰ | | 1 | 1 | |
| 13-17 | 369-67105-0 | * HOOK LEVER BUSHING<br>* ﾌｯｸﾚﾊﾞｰﾌﾞｯｼﾝｸﾞ | | 1 | 1 | |
| 13-18 | 338-67147-0 | * SEAL RING<br>* ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ ﾌｯｸﾚﾊﾞｰ | | 1 | 1 | |
| 13-19 | 941403-1400 | * WAVE WASHER d=14<br>* ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ d=14 | | 1 | 1 | |
| 13-20 | 3B2-83887-1 | * THROTTLE LEVER<br>* ｽﾛｯﾄﾙﾚﾊﾞｰ B | | 1 | 1 | |
| 13-21 | 910103-6612 | * BOLT<br>* ﾎﾞﾙﾄ | | 1 | 1 | |
| 13-22 | 3C8-66308-0 | * WASHER 6-16-1.5<br>* ﾜｯｼｬ 6-16-1.5 | | 1 | 1 | |
| 13-23 | 3B2-83863-1 | * THROTTLE LEVER ROD<br>* ｽﾛｯﾄﾙﾚﾊﾞｰﾛｯﾄﾞ B | | 1 | 1 | |
| 13-24 | 3B2-83865-0 | * NUT 10-32UNF<br>* ﾅｯﾄ 10-32UNF | | 1 | 1 | |
| 13-25 | 345-05224-0 | * ROD SNAP 5-2.5<br>* ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ 5-2.5 | | 1 | 1 | |
| 13-26 | 3A1-83710-1 | * CABLE JOINT ASSY<br>* ｹｰﾌﾞﾙｼﾞｮﾝﾄ ｱｯｼ | | 1 | 1 | |
| 13-27 | 353-84398-0 | BAND 100<br>ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ 100 | | 1 | 1 | for EP |
| 13-28 | 3B2-76166-0 | ASSIST CORD COMPLETE<br>ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ | | 1 | 1 | for EP |
| 13-29 | 353-84398-0 | BAND 100<br>ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ 100 | | 1 | 1 | for EP |

**Fig. 13 REMOTE CONTROL**
**リモートコントロール**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M6B | M8B | M9.8B | |
| 13-30 | 1 | 3B2-83857-0 | REMOTE CONTROL STOP CORD ASSY L=3900<br>ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾄｯﾌﾟｺｰﾄﾞｱｯｼ L=3900 | 1 | 1 | 1 | OPT |
| 13-30 | 2 | 3K9-83857-0 | REMOTE CONTROL STOP CORD ASSY L=5900<br>ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾄｯﾌﾟｺｰﾄﾞｱｯｼ L=5900 | 1 | 1 | 1 | OPT |
| 13-31 | | 345-66226-0 | * GROMMET 17-3<br>*ｸﾞﾛﾒｯﾄ 17-3 | 1 | 1 | 1 | OPT |

**Fig. 14 TOP COWL**
**トップカウル**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M6B | M8B | M9.8B | |
| 14-1 | | 3B2Q67645-6 | TOP COWL ASSY<br>ﾄｯﾌﾟｶｳﾙｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 14-2 | | 3B2-67501-1 | * TOP COWL SEAL L=1700<br>*ﾄｯﾌﾟｶｳﾙｼｰﾙ L=1700 | 1 | 1 | 1 | |
| 14-3 | | 3B2-67503-0 | * STARTER SEAL<br>*ｽﾀｰﾀｼｰﾙ | 1 | 1 | 1 | |
| 14-4 | | 3B2Q67521-1 | * TILT HANDLE<br>*ﾁﾙﾄﾊﾝﾄﾞﾙ | 1 | 1 | 1 | |
| 14-5 | | 930403-0600 | * NYLON NUT 6-P1.0<br>*ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 6-P1.0 | 4 | 4 | 4 | |
| 14-6 | | 940103-0600 | * WASHER<br>*ﾜｯｼｬ | 4 | 4 | 4 | |
| 14-7 | 1 | 3G0-87801-2 | * DECAL SET M6B<br>*ﾃﾞｶｰﾙｾｯﾄ (M6B) | 1 | | | 6ps |
| 14-7 | 2 | 3B2-87801-2 | * DECAL SET M8B<br>*ﾃﾞｶｰﾙｾｯﾄ (M8B) | | 1 | | 8ps |
| 14-7 | 3 | 3K9-87801-1 | * DECAL SET M9.8B<br>*ﾃﾞｶｰﾙｾｯﾄ (M9.8B) | | | 1 | 9.8ps |
| 14-8 | | 3C7-72180-3 | * CAUTION DECAL (A)<br>*ｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ (A) | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Fig. 15 FUEL TANK**
**フュエルタンク**



| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M6B | M8B | M9.8B | |
| 15-1 | | 3B7-70200-4 | PRIMER BULB ASSY<br>ﾌﾟﾗｲﾏﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 15-2 | | 3C7-70220-1 | * JOINT ASSY (INLET)<br>*ｼﾞｮｲﾝﾄ ｱｯｼ (ｲﾝﾚｯﾄ) | 1 | 1 | 1 | |
| 15-3 | | 3C7-70224-1 | * JOINT ASSY (OUTLET)<br>*ｼﾞｮｲﾝﾄ ｱｯｼ (ｱｳﾄﾚｯﾄ) | 1 | 1 | 1 | |
| 15-4 | | 3C7-70211-1 | * PRIMER BULB<br>*ﾌﾟﾗｲﾏﾊﾞﾙﾌﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 15-5 | | 3C7-70217-0 | * CLAMP<br>*ｸﾗﾝﾌﾟ | 2 | 2 | 2 | |
| 15-6 | | 98AB-70-700 | * HOSE<br>*ﾎｰｽ | 1 | 1 | 1 | 98AB-701000 |
| 15-7 | | 98AB-701600 | * HOSE<br>*ﾎｰｽ | 1 | 1 | 1 | 98AB-701000×2 |
| 15-8 | | 3B7-70280-1 | * FUEL CONNECTOR MARK<br>*ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀﾏｰｸ | 1 | 1 | 1 | |
| 15-9 | | 3GF-70281-0 | * FUEL CONNECTOR<br>*ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ (ﾀﾝｸﾌｨﾒｰﾙ) | 1 | 1 | 1 | |
| 15-10 | | 3GF-70250-0 | * FUEL CONNECTOR<br>*ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ | 1 | 1 | 1 | |
| 15-11 | | 332-70201-0 | * CLAMP<br>*ｸﾗﾝﾌﾟ | 4 | 4 | 4 | |
| 15-12 | | 3B2-70167-1 | FUEL TANK ASSY 12L<br>ﾌｭｴﾙﾀﾝｸｱｯｼ 12L | 1 | 1 | 1 | |
| 15-13 | | 3B2-70050-1 | * FUEL GAUGE VENT CAP ASSY<br>*ﾌｭｴﾙｹﾞｰｼﾞﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 15-14 | | 3B2-70155-0 | * PICK-UP ELBOW ASSY<br>*ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｴﾙﾎﾞｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 15-15 | | 3E0-70270-0 | * QUICK-CONNECTOR (MALE)<br>*ｸｲｯｸｺﾈｸﾀ (ﾀﾝｸﾒｰﾙ) | 1 | 1 | 1 | |
| 15-16 | | 3C7-70199-0 | * O-RING<br>*Oﾘﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 15-17 | | 3C7-70113-0 | * FILTER<br>*ﾌｨﾙﾀ | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Fig. 16 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL (ELECTRIC PARTS)**
**リモコンボックス構成部品（電装品関係）**





コード色 Cord Colors

| | | |
|---|---|---|
| B | :黒 | Black |
| Br | :茶 | Brown |
| G | :緑 | Green |
| L | :青 | Blue |
| Lg | :ライトグリーン | Light green |
| P | :ピンク | Pink |
| R | :赤 | Red |
| Sb | :空 | Sky blue |
| W | :白 | White |
| Y | :黄 | Yellow |


| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M6B | M8B | M9.8B | |
| 16-1 | | 353-76020-3 | MAIN SWITCH ASSY<br>ﾒｲﾝｽｲｯﾁｱｯｼ | | 1 | 1 | RC5C<br>for EP |
| 16-2 | 1 | 3F3-76217-0 | * MAIN SWITCH KEY No.301<br>* ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ No.301 | | A | A | |
| 16-2 | 2 | 3F3-76218-0 | * MAIN SWITCH KEY No.302<br>* ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ No.302 | | A | A | |
| 16-2 | 3 | 3F3-76219-0 | * MAIN SWITCH KEY No.303<br>* ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ No.303 | | A | A | |
| 16-3 | | 3A3-76086-1 | NEUTRAL SWITCH (REMOTE CONT)<br>ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁ (ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ) | | 1 | 1 | |
| 16-4 | | 921503-0315 | SCREW<br>ｽｸﾘｭ | | 2 | 2 | |
| 16-5 | | 3A3-06830-0 | STOP SWITCH ASSY<br>ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁｱｯｼ | | 1 | 1 | RC5C<br>for EP |
| 16-6 | | 353-06821-0 | * STOP SWITCH LANYARD ASSY<br>* ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁﾗﾝﾔｰﾄﾞｱｯｼ | | 1 | 1 | RC5C<br>for EP |
| 16-7 | | 361-76110-1 | CORD ASSY<br>ｺｰﾄﾞｱｯｼ | | 1 | 1 | RC5C<br>for EP |
| 16-8 | | 3N5-84331-0 | DECAL (LEVER)<br>ﾃﾞｶｰﾙ (ﾚﾊﾞｰ) | | 1 | 1 | |
| 16-9 | | 3N5-84333-0 | DECAL (TOHATSU)<br>ﾃﾞｶｰﾙ (ﾄｰﾊﾂ) | | 1 | 1 | |
| 16-10 | | 3N5-84336-0 | SHIFT POSITION DECAL<br>ｼﾌﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ | | 1 | 1 | |
| 16-11 | | 3N5-84465-0 | SHIFT POSITION SIDE DECAL<br>ｼﾌﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝｻｲﾄﾞﾃﾞｶｰﾙ | | 1 | 1 | |
| 16-12 | | 3A3-84398-0 | BAND<br>ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ | | 2 | 2 | |
| 16-13 | | 398-06830-0 | STOP SWITCH ASSY<br>ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | OPT RC5D<br>for MF |
| 16-14 | | 353-06821-0 | * STOP SWITCH LANYARD ASSY<br>* ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁﾗﾝﾔｰﾄﾞｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | OPT RC5D<br>for MF |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Fig. 17 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL**
**リモコンボックス構成部品**




| Ref.No. 見出番号 | | Part No. 部品番号 | Description 部 品 名 | Q'ty/個数 M6B | M8B | M9.8B | Remarks 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-1 | | 3B7Q84350-3 | REMOTE CONTROL HEAD ASSY<br>ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾍｯﾄﾞｱｯｼ (RC5C) | | 1 | 1 | RC5C<br>for EP |
| 17-2 | | 3B7Q84360-1 | REMOTE CONTROL HEAD ASSY<br>ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾍｯﾄﾞｱｯｼ (RC5D) | 1 | 1 | 1 | OPT RC5D<br>for MF |
| 17-3 | | 3A3-76037-0 | * CABLE TERMINAL PLUG<br>*ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙ ﾌﾟﾗｸﾞ | | 2 | 2 | RC5C<br>for EP |
| 17-4 | | 3A3-84432-0 | * BUSHING<br>*ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ B | | 1 | 1 | |
| 17-5 | | 3A3-84375-0 | * SCREW<br>*ｽｸﾘｭ | | 3 | 3 | |
| 17-6 | | 3A3-84374-0 | * SPACER<br>*ｽﾍﾟｰｻ | | 3 | 3 | |
| 17-7 | | 353-84371-0 | * WASHER<br>*ﾜｯｼｬ ﾘﾓｺﾝﾎﾞｯｸｽ | | 3 | 3 | |
| 17-8 | | 930103-0600 | * NUT<br>*ﾅｯﾄ | | 3 | 3 | |
| 17-9 | | 3A3-84383-0 | * WASHER<br>*ﾜｯｼｬ | | 1 | 1 | |
| 17-10 | | 3A3-84421-0 | * ROLLER<br>*ﾛｰﾗ | | 1 | 1 | |
| 17-11 | | 3A3-84422-0 | * THRUST PLATE<br>*ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ | | 1 | 1 | |
| 17-12 | | 3A3-84431-0 | * BUSHING<br>*ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ A | | 2 | 2 | |
| 17-13 | | 940103-0800 | * WASHER<br>*ﾜｯｼｬ | | 1 | 1 | |
| 17-14 | | 3A3-84442-0 | * BOLT<br>*ﾎﾞﾙﾄ | | 1 | 1 | |
| 17-15 | | 353-84388-0 | * DETENT ROLLER<br>*ﾃﾞﾃﾝﾄﾛｰﾗ | | 1 | 1 | |
| 17-16 | | 3B7Q84312-0 | * FREE THROTTLE LEVER<br>*ﾌﾘｰｽﾛｯﾄﾙﾚﾊﾞｰ | | 1 | 1 | |
| 17-17 | | 921503-0406 | * SCREW<br>*ｽｸﾘｭ | | 2 | 2 | |
| 17-18 | | 3A3-84423-0 | * DETENT RETAINER<br>*ﾃﾞﾃﾝﾄﾘﾃｰﾅ | | 1 | 1 | |
| 17-19 | | 921603-0518 | * SCREW<br>*ｽｸﾘｭ | | 5 | 5 | |
| 17-20 | | 3A3-84307-0 | * DETENT SPRING<br>*ﾃﾞﾃﾝﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | | 5 | 5 | |
| 17-21 | | 921603-0512 | * SCREW<br>*ｽｸﾘｭ | | 2 | 2 | |
| 17-22 | | 3A3-84424-0 | * FREE THROTTLE ROLLER<br>*ﾌﾘｰｽﾛｯﾄﾙﾛｰﾗ | | 1 | 1 | |
| 17-23 | | 3A3-84426-0 | * ROLLER RETAINER<br>*ﾛｰﾗﾘﾃｰﾅ | | 1 | 1 | |
| 17-24 | | 3A3-84425-0 | * FREE THROTTLE SPRING<br>*ﾌﾘｰｽﾛｯﾄﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | | 1 | 1 | |
| 17-25 | | 3A3-84365-1 | * THROTTLE ARM<br>*ｽﾛｯﾄﾙｱｰﾑ | | 1 | 1 | |
| 17-26 | | 945303-0600 | * E-RING d=6<br>*Eﾘﾝｸﾞ d=6 | | 2 | 2 | |
| 17-27 | | 3A3-84381-0 | * SHIFT GEAR ASSY<br>*ｼﾌﾄｷﾞﾔｱｯｼ | | 1 | 1 | |
| 17-28 | | 3A3-83314-2 | * CABLE TERMINAL<br>*ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙ | | 2 | 2 | |
| 17-29 | | 3A3-84364-2 | * DRIVE GEAR<br>*ﾄﾞﾗｲﾌﾞｷﾞﾔ | | 1 | 1 | |

**Fig. 17 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL**
**リモコンボックス構成部品**




| Ref.No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M6B | M8B | M9.8B | |
| 17-30 | 3A3-84429-0 | * WIRE COVER<br>* ﾜｲﾔｶﾊﾞｰ | | 1 | 1 | |
| 17-31 | 930103-0500 | * NUT<br>* ﾅｯﾄ | | 1 | 1 | |
| 17-32 | 910103-0525 | * BOLT<br>* ﾎﾞﾙﾄ | | 1 | 1 | |
| 17-33 | 3A3-84376-0 | * GROMMET<br>* ｸﾞﾛﾒｯﾄ | | 1 | 1 | |
| 17-34 | 3B7Q84441-0 | * REAR HOUSING<br>* ﾘﾔﾊｳｼﾞﾝｸﾞ | | 1 | 1 | |
| 17-35 | 3B7Q84366-0 | * REAR PANEL<br>* ﾘﾔﾊﾟﾈﾙ | | 1 | 1 | |
| 17-36 | 3A3-84401-0 | * NEUTRAL LOCK ARM<br>* ﾆｭｰﾄﾗﾙﾛｯｸｱｰﾑ | | 1 | 1 | |
| 17-37 | 3A3-84403-0 | * NEUTRAL LOCK SPRING<br>* ﾆｭｰﾄﾗﾙﾛｯｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | | 1 | 1 | |
| 17-38 | 3A3-84407-0 | * WASHER<br>* ﾜｯｼｬ ﾛｯｸｱｰﾑ | | 1 | 1 | |
| 17-39 | 921503-0510 | * SCREW<br>* ｽｸﾘｭ | | 2 | 2 | |
| 17-40 | 3A3-84451-0 | * TILT SWITCH COVER<br>* ﾁﾙﾄｽｲｯﾁｶﾊﾞｰ | | 1 | 1 | |
| 17-41 | 3A3-84404-0 | * GRIP<br>* ｸﾞﾘｯﾌﾟ | | 1 | 1 | |
| 17-42 | 3B7Q84343-0 | * CONTROL LEVER<br>* ｺﾝﾄﾛｰﾙﾚﾊﾞｰ | | 1 | 1 | |
| 17-43 | 3A3-84452-0 | * TILT SWITCH PLUG<br>* ﾁﾙﾄｽｲｯﾁﾌﾟﾗｸﾞ | | 2 | 2 | |
| 17-44 | 3A3-84368-0 | * WAVE WASHER<br>* ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ | | 1 | 1 | |
| 17-45 | 3A3-84391-0 | * FREE THROTTLE DRUM<br>* ﾌﾘｰｽﾛｯﾄﾙﾄﾞﾗﾑ | | 1 | 1 | |
| 17-46 | 3A3-84435-0 | * BUSHING<br>* ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ D | | 1 | 1 | |
| 17-47 | 3A3-84406-0 | * PLATE<br>* ﾌﾟﾚｰﾄ ﾛｯｸｱｰﾑ | | 1 | 1 | |
| 17-48 | 361-84414-0 | * GROMMET<br>* ｸﾞﾛﾒｯﾄ A | | 1 | 1 | |
| 17-49 | 361-84415-0 | * GROMMET<br>* ｸﾞﾛﾒｯﾄ B | | 1 | 1 | RC5C<br>for EP |
| 17-50 | 369-84418-0 | * GROMMET<br>* ｸﾞﾛﾒｯﾄ E | 1 | 1 | 1 | RC5D<br>for MF |
| 17-51 | 353-84321-0 | * GROMMET<br>* ｸﾞﾛﾒｯﾄ | 1 | 1 | 1 | RC5D<br>for MF |
| 17-52 | 369-84416-0 | * GROMMET<br>* ｸﾞﾛﾒｯﾄ C | 1 | 1 | 1 | RC5D<br>for MF |
| 17-53 | 3A3-81301-0 | TWIN REMOTE CONTROL KIT<br>ﾂｲﾝﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙｷｯﾄ | 1 | 1 | 1 | for Twin Outboards |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Fig. 18 OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES)**
**オプショナルパーツ（アクセサリ）**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M6B | M8B | M9.8B | |
| 18-1 | | 312-72201-0 | SAFETY ROPE φ4-1000<br>ｾｰﾌﾃｨﾛｰﾌﾟ φ4-1000 | 1 | 1 | 1 | |
| 18-2 | | 369-72100-0 | TOOL KIT<br>ﾂｰﾙｷｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 18-3 | | 346-76160-2 | RECTIFIER KIT<br>ﾚｸﾁﾌｧｲﾔｷｯﾄ | 1 | 1 | 1 | for MF |
| 18-4 | | 3B2-06128-0 | ALTERNATOR KIT<br>ｵﾙﾀﾈｰﾀｷｯﾄ | 1 | 1 | 1 | for MF |
| 18-5 | | 921521-6625 | * SCREW<br>* ｽｸﾘｭ | 2 | 2 | 2 | |
| 18-6 | | 369-76167-0 | EXTENSION CORD (LIGHT) L=2000<br>ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｺｰﾄﾞ (ﾗｲﾄ) L=2000 | 1 | 1 | 1 | for MF |
| 18-7 | | 3B7-72530-2 | TACHOMETER ASSY<br>ﾀｺﾒｰﾀｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 18-8 | | 3B7-72659-0 | * METER BULB 12V-1.8W<br>* ﾒｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ 12V-1.8W | 1 | 1 | 1 | |
| 18-9 | | 3B7-72656-0 | * METER DAMPER<br>* ﾒｰﾀﾀﾞﾝﾊﾟ | 1 | 1 | 1 | |
| 18-10 | | 3B7-72661-0 | * FITTING PLATE<br>* ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 18-11 | | 930103-0500 | * NUT<br>* ﾅｯﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 18-12 | | 941303-0500 | * SPRING WASHER<br>* ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ | 2 | 2 | 2 | |
| 18-13 | | 361-72539-0 | TACHOMETER LEAD WIRE L=6000<br>ﾀｺﾒｰﾀﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ L=6000 | 1 | 1 | 1 | |
| 18-14 | | 345-67169-0 | GROMMET<br>ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｺｰﾄﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 18-15 | 1 | 361-72543-0 | SEPARATE CORD<br>ｾﾊﾟﾚｰﾄｺｰﾄﾞ (ｲｴﾛｰ) | 1 | 1 | 1 | Yellow |
| 18-15 | 2 | 361-72542-0 | SEPARATE CORD<br>ｾﾊﾟﾚｰﾄｺｰﾄﾞ (ﾎﾜｲﾄ) | 1 | 1 | 1 | White |
| 18-16 | | 3B2B05180-0 | VERTICAL STARTER KIT<br>ﾊﾞｰﾁｶﾙｽﾀｰﾀｷｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 18-17 | | 3B2B05911-0 | * VERTICAL STARTER GUIDE<br>* ﾊﾞｰﾁｶﾙｽﾀｰﾀｶﾞｲﾄﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 18-18 | | 9101F4-0654 | * BOLT<br>* ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 18-19 | | 940103-0600 | * WASHER<br>* ﾜｯｼｬ | 2 | 2 | 2 | |
| 18-20 | | 930103-0600 | * NUT<br>* ﾅｯﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 18-21 | | 3B2-05912-0 | * SEAL<br>* ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ ﾊﾞｰﾁｶﾙｽﾀｰﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 18-22 | 1 | 3B2-76097-0 | LEAD WIRE<br>ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ (ﾌﾞﾗｳﾝ) | | 1 | 1 | Brown<br>for EP |
| 18-22 | 2 | 3B2-76098-0 | LEAD WIRE<br>ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ (ﾌﾞﾗｯｸ) | | 1 | 1 | Black<br>for EP |
| 18-23 | | 336-60007-0 | FLUSHING PLUG<br>ﾌﾗｯｼﾝｸﾞﾌﾟﾗｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 18-24 | | 3B2B63037-0 | LONG HANDLE<br>ﾛﾝｸﾞﾊﾝﾄﾞﾙ | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Fig. 19** **ASSEMBLY・KIT PARTS**
**アッセンブリ・キットパーツ**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M6B | M8B | M9.8B | |
| 19-1 | 1 | 3B2Q87301-6 | LOWER UNIT ASSY (S)<br>ﾛﾜﾕﾆｯﾄｱｯｼ (S) | 1 | 1 | 1 | for Transom "S" |
| 19-1 | 2 | 3B2Q87302-6 | LOWER UNIT ASSY (L)<br>ﾛﾜﾕﾆｯﾄｱｯｼ (L) | 1 | 1 | 1 | for Transom "L" |
| 19-1 | 3 | 3B2Q87304-6 | LOWER UNIT ASSY (UL)<br>ﾛﾜﾕﾆｯﾄｱｯｼ (UL) | 1 | 1 | 1 | for Transom "UL" |
| 19-2 | 1 | 3B2B87090-7 | ENGINE SHORT BLOCK KIT<br>ｴﾝｼﾞﾝｼｮｰﾄﾌﾞﾛｯｸｷｯﾄ | 1 | 1 | | for M8B, M6B |
| 19-2 | 2 | 3K9B87090-6 | ENGINE SHORT BLOCK KIT<br>ｴﾝｼﾞﾝｼｮｰﾄﾌﾞﾛｯｸｷｯﾄ | | | 1 | for M9.8B |
| 19-3 | 1 | 3B2-87130-0 | PISTON REPAIR KIT<br>ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾍﾟｱｷｯﾄ | 2 | 2 | 2 | STD |
| 19-3 | 2 | 3B2-87131-0 | PISTON REPAIR KIT (0.5 O/S)<br>ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾍﾟｱｷｯﾄ (0.5 O/S) | 2 | 2 | 2 | OPT |
| 19-4 | 1 | 3B2-00001-1 | * PISTON<br>* ﾋﾟｽﾄﾝ | 1 | 1 | 1 | STD |
| 19-4 | 2 | 3B2-00004-1 | * PISTON (0.5 O/S)<br>* ﾋﾟｽﾄﾝ (0.5 O/S) | 1 | 1 | 1 | OPT |
| 19-5 | | 3B2-00021-1 | * PISTON PIN<br>* ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-6 | | 350-00024-1 | * PISTON PIN CLIP<br>* ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝｸﾘｯﾌﾟ | 2 | 2 | 2 | |
| 19-7 | 1 | 3B2-87122-0 | CARBURETOR REPAIR KIT<br>ｷｬﾌﾞﾚﾀﾘﾍﾟｱｷｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-7 | 2 | 369-02011-0 | * CARBURETOR GASKET<br>* ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-7 | 3 | 369-03222-0 | * FLOAT CHAMBER O-RING<br>* ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞｰOﾘﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-7 | 4 | 369-03293-1 | * GASKET<br>* ｶﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾚﾝｽｸﾘｭ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-7 | 5 | 922503-6414 | * SCREW<br>* ｽｸﾘｭ | 4 | 4 | 4 | |
| 19-7 | 6 | 369-03231-0 | * FLOAT<br>* ﾌﾛｰﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-7 | 7 | 346-03232-0 | * FLOAT ARM PIN<br>* ﾌﾛｰﾄｱｰﾑﾋﾟﾝ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-7 | 8 | 3R3-03239-0 | * FLOAT VALVE ASSY<br>* ﾌﾛｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | Valve Pin |
| 19-7 | 9 | 344-03244-0 | * CLIP<br>* ｸﾘｯﾌﾟ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-7 | 10 | 3F3-03234-0 | * SCREW<br>* ｽｸﾘｭ ｱｰﾑﾋﾟﾝ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-7 | 1 | 346-03256-0 | * RUBBER CAP<br>* ﾗﾊﾞｰｷｬｯﾌﾟ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-7 | 2 | 369-03303-0 | * DIAPHRAGM A<br>* ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ A | 1 | 1 | 1 | |
| 19-7 | 3 | 369-03306-0 | * DIAPHRAGM B<br>* ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ B | 1 | 1 | 1 | |
| 19-7 | 4 | 922553-6423 | * SCREW<br>* ｽｸﾘｭ | 4 | 4 | 4 | |
| 19-7 | 5 | 369-03302-0 | * PUMP COVER GASKET<br>* ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-7 | 6 | 369-03307-0 | * PUMP BODY GASKET<br>* ﾎﾟﾝﾌﾟﾎﾞﾃﾞｨｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-7 | 7 | 369-03182-0 | * CARBURETOR COVER GASKET<br>* ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-7 | 8 | 369-03183-0 | * CARBURETOR COVER GASKET<br>* ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |

**Fig. 19** **ASSEMBLY・KIT PARTS**
**アッセンブリ・キットパーツ**




| Ref.No. 見出番号 | | Part No. 部品番号 | Description 部 品 名 | Q'ty/個数 M6B | M8B | M9.8B | Remarks 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-7 | 9 | 369-03186-0 | * SCREW<br>* スクリュ | 2 | 2 | 2 | |
| 19-8 | 1 | 3B2-87121-4 | POWER HEAD GASKET SET<br>パワーヘッドガスケットセット | 1 | 1 | | for M8B, M6B |
| 19-8 | 2 | 3K9-87121-4 | POWER HEAD GASKET SET<br>パワーヘッドガスケットセット | | | 1 | for M9.8B |
| 19-8 | 3 | 3B2-01005-1 | * CYLINDER HEAD GASKET<br>* シリンダヘッドガスケット | 1 | 1 | 1 | |
| 19-8 | 4 | 3B2-02305-2 | * EXHAUST COVER GASKET<br>* エキゾーストカバーガスケット | 2 | 2 | | for M8B, M6B |
| 19-8 | 5 | 3K9-02305-2 | * EXHAUST COVER GASKET<br>* エキゾーストカバーガスケット | | | 2 | for M9.8B |
| 19-8 | 6 | 3B2-01214-1 | * CRANKCASE HEAD GASKET<br>* クランクケースヘッドガスケット | 1 | 1 | 1 | |
| 19-8 | 7 | 3B2-01215-0 | * OIL SEAL 12-28-5<br>* オイルシール 12-28-5 | 2 | 2 | 2 | |
| 19-8 | 8 | 3B2-00122-1 | * OIL SEAL 20-40-7<br>* オイルシール 20-40-7 | 1 | 1 | 1 | |
| 19-8 | 9 | 3B2-01303-2 | * ENGINE BASEMENT GASKET<br>* エンジンベースガスケット | 1 | 1 | 1 | |
| 19-8 | 10 | 101-00121-0 | * OIL SEAL 20-35-7<br>* オイルシール 20-35-7 | 1 | 1 | 1 | |
| 19-8 | 11 | 3B2-02104-1 | * INTAKE MANIFOLD GASKET<br>* インテークマニホールドガスケット | 1 | 1 | 1 | |
| 19-8 | 12 | 3B2-02105-1 | * INTAKE MANIFOLD GASKET<br>* インテークマニホールドガスケット | 1 | 1 | 1 | |
| 19-8 | 13 | 369-02011-0 | * CARBURETOR GASKET<br>* キャブレタガスケット | 1 | 1 | 1 | |
| 19-9 | | 3B2Q63000-1 | TILLER HANDLE KIT<br>ティラハンドルキット | 1 | 1 | 1 | for “F” Type |
| 19-10 | 1 | 3B2-87322-2 | WATER PUMP REPAIR KIT<br>ウォータポンプリペアキット | 1 | 1 | 1 | |
| 19-10 | 2 | 3B2-65021-1 | * WATER PUMP IMPELLER<br>* ウォータポンプインペラ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-10 | 3 | 3B2-65022-0 | * KEY<br>* キー ポンプインペラ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-10 | 4 | 3B2-65011-0 | * PUMP CASE LINER<br>* ポンプケースライナ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-10 | 5 | 3B2-65025-0 | * WATER PUMP GUIDE PLATE<br>* ウォータポンプガイドプレート | 1 | 1 | 1 | |
| 19-10 | 6 | 3B2-65018-2 | * PUMP CASE GASKET<br>* ポンプケースガスケット | 1 | 1 | 1 | |
| 19-10 | 7 | 3B2-65029-2 | * GUIDE PLATE GASKET<br>* ガイドプレートガスケット | 1 | 1 | 1 | |
| 19-10 | 8 | 9161E3-0650 | * BOLT<br>* ボルト | 4 | 4 | 4 | |
| 19-10 | 9 | 940103-0600 | * WASHER<br>* ワッシャ | 4 | 4 | 4 | |
| 19-10 | 10 | 3B2-65020-1 | * PUMP CASE GASKET (LOWER)<br>* ポンプケースガスケット (ロワ) | 1 | 1 | 1 | |
| 19-11 | 1 | 3B2-65231-2 | WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)<br>ウォータポンプキット (クロムメッキ) | 1 | 1 | 1 | |
| 19-11 | 2 | 3B2-65021-1 | * WATER PUMP IMPELLER<br>* ウォータポンプインペラ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-11 | 3 | 3B2-65238-0 | * PUMP CASE LINER<br>* ポンプケースライナ クロムメッキ | 1 | 1 | 1 | Chrome Plated |
| 19-11 | 4 | 3B2-65239-0 | * WATER PUMP GUIDE PLATE<br>* ウォータポンプガイドプレート クロムメッキ | 1 | 1 | 1 | Chrome Plated |

**Fig. 19** **ASSEMBLY・KIT PARTS**
**アッセンブリ・キットパーツ**




| Ref.No. 見出番号 | | Part No. 部品番号 | Description 部 品 名 | Q'ty/個数 M6B | M8B | M9.8B | Remarks 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-11 | 5 | 3B2-65018-2 | * PUMP CASE GASKET<br>* ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-11 | 6 | 3B2-65029-2 | * GUIDE PLATE GASKET<br>* ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-12 | 1 | 3B2-87321-4 | LOWER UNIT GASKET SET<br>ﾛﾜﾕﾆｯﾄｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-12 | 2 | 3B2-61012-2 | * DRIVE SHAFT HOUSING GASKET<br>* ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-12 | 3 | 332-60006-0 | * GASKET 8.1-15-1<br>* ｶﾞｽｹｯﾄ 8.1-15-1 | 3 | 3 | 3 | |
| 19-12 | 4 | 345-65015-0 | * O-RING 3.2-47<br>* Oﾘﾝｸﾞ 3.2-47 | 1 | 1 | 1 | |
| 19-12 | 5 | 369-60111-0 | * OIL SEAL 15-28-10<br>* ｵｲﾙｼｰﾙ 15-28-10 | 1 | 1 | 1 | |
| 19-12 | 6 | 3B2-02312-2 | * EXHAUST PIPE GASKET<br>* ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｲﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-12 | 7 | 3B2-65018-2 | * PUMP CASE GASKET<br>* ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-12 | 8 | 3B2-65029-2 | * GUIDE PLATE GASKET<br>* ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-12 | 9 | 3B2-65020-1 | * PUMP CASE GASKET (LOWER)<br>* ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ (ﾛﾜ) | 1 | 1 | 1 | |
| 19-12 | 10 | 309-60111-0 | * OIL SEAL 12-24-8<br>* ｵｲﾙｼｰﾙ 12-24-8 | 1 | 1 | 1 | |
| 19-12 | 11 | 369-66021-1 | * O-RING 2.5-4.9<br>* Oﾘﾝｸﾞ A 2.5-4.9 | 1 | 1 | 1 | |
| 19-12 | 12 | 332-66032-0 | * O-RING 2.4-15.4<br>* Oﾘﾝｸﾞ 2.4-15.4 | 1 | 1 | 1 | |
| 19-13 | 1 | 3B2Q87314-3 | EXTENSION HOUSING KIT (UL)<br>ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞｷｯﾄ (UL) | 1 | 1 | 1 | for Transom “L”⇒“UL” |
| 19-13 | 2 | 3B2Q61110-2 | * EXTENSION HOUSING<br>* ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-13 | 3 | 9101E3-5635 | * BOLT<br>* ﾎﾞﾙﾄ | 4 | 4 | 4 | |
| 19-13 | 4 | 3B2-60003-1 | * DRIVE SHAFT BUSHING<br>* ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾌﾞｯｼﾝｸﾞ (UL) | 1 | 1 | 1 | |
| 19-13 | 5 | 3V1-64332-0 | * STOPPER<br>* ｽﾄｯﾊﾟ ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-13 | 6 | 9101E3-5612 | * BOLT<br>* ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 19-13 | 7 | 3B2-64309-1 | * DRIVE SHAFT ASSY (UL)<br>* ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄｱｯｼ (UL) | 1 | 1 | 1 | |
| 19-13 | 8 | 3B2-65120-0 | * WATER PIPE (UL)<br>* ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ (UL) | 1 | 1 | 1 | |
| 19-13 | 9 | 3B2-66014-0 | * CAM ROD (UL)<br>* ｶﾑﾛｯﾄﾞ (UL) | 1 | 1 | 1 | |
| 19-14 | 1 | 3B2-76400-3 | ELECTRIC STARTER KIT (F)<br>ｴﾚｸﾄﾘｯｸｽﾀｰﾀｷｯﾄ (Fﾀｲﾌﾟ) | 1 | 1 | 1 | for “F” Type |
| 19-14 | 2 | 3B2-06194-1 | * FLYWHEEL ASSY W/GEAR<br>* ﾌﾗｲﾎｲｰﾙｱｯｼ W/ｷﾞﾔ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-14 | 3 | 3B2-06123-1 | * ALTERNATOR ASSY<br>* ｵﾙﾀﾈｰﾀｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-14 | 4 | 350-76010-0 | * STARTER MOTOR ASSY<br>* ｽﾀｰﾀﾓｰﾀｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-14 | 5 | 916103-0830 | * BOLT<br>* ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 19-14 | 6 | 941303-0800 | * SPRING WASHER<br>* ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ | 4 | 4 | 4 | |

**Fig. 19** **ASSEMBLY・KIT PARTS**
**アッセンブリ・キットパーツ**




| Ref.No. 見出番号 | | Part No. 部品番号 | Description 部 品 名 | Q'ty/個数 M6B | M8B | M9.8B | Remarks 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-14 | 7 | 350-76011-0 | * STARTER MOTOR BRACKET<br>* ｽﾀｰﾀﾓｰﾀﾌﾞﾗｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-14 | 8 | 910103-0825 | * BOLT<br>* ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 19-14 | 9 | 346-76040-0 | * STARTER SOLENOID<br>* ｽﾀｰﾀｿﾚﾉｲﾄﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-14 | 10 | 910103-6620 | * BOLT<br>* ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-14 | 11 | 930103-0600 | * NUT<br>* ﾅｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-14 | 12 | 398-76080-0 | * NEUTRAL SWITCH<br>* ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-14 | 13 | 398-76083-0 | * NEUTRAL SWITCH ACTUATOR<br>* ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁｱｸﾁｴｰﾀ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-14 | 14 | 3B7-63731-0 | * WASHER 12.5-24-1<br>* ﾜｯｼｬ 12.5-24-1 | 1 | 1 | 1 | |
| 19-14 | 15 | 3B2-76060-0 | * RECTIFIER COMPLETE<br>* ﾚｸﾁﾌｧｲﾔｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-14 | 16 | 921503-0525 | * SCREW<br>* ｽｸﾘｭ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-14 | 17 | 941303-0500 | * SPRING WASHER<br>* ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-14 | 18 | 930103-0500 | * NUT<br>* ﾅｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-14 | 19 | 398-06972-0 | * CLAMP 6.5-67P<br>* ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-67P | 1 | 1 | 1 | |
| 19-14 | 20 | 309-06972-0 | * CLAMP 6.5-47.5P<br>* ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P | 1 | 1 | 1 | |
| 19-14 | 21 | 9101F4-0610 | * BOLT<br>* ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-14 | 22 | 3B2-76120-1 | * BATTERY CABLE L=2000<br>* ﾊﾞｯﾃﾘｹｰﾌﾞﾙ L=2000 | 1 | 1 | 1 | |
| 19-14 | 23 | 3B2-76062-0 | * FUSE WIRE ASSY L=355<br>* ﾋｭｰｽﾞﾜｲﾔｱｯｼ L=355 | 1 | 1 | 1 | |
| 19-14 | 24 | 3B2-76147-2 | * STARTER CABLE L=200<br>* ｽﾀｰﾀｹｰﾌﾞﾙ L=200 | 1 | 1 | 1 | |
| 19-14 | 25 | 3A3-76145-0 | * TERMINAL CAP<br>* ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ ｽﾀｰﾀ | 2 | 2 | 2 | |
| 19-14 | 26 | 3B7-76145-0 | * TERMINAL CAP<br>* ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-14 | 27 | 345-06917-1 | * CLAMP 9-20U<br>* ｸﾗﾝﾌﾟ 9-20U | 1 | 1 | 1 | |
| 19-14 | 28 | 3B2-76026-1 | * MAIN SWITCH ASSY<br>* ﾒｲﾝｽｲｯﾁｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-15 | 1 | 3B2-76100-2 | ELECTRIC STARTER KIT (P)<br>ｴﾚｸﾄﾘｯｸｽﾀｰﾀｷｯﾄ (Pﾀｲﾌﾟ) | | 1 | | M8B<br>for "P" Type |
| 19-15 | 2 | 3K9-76100-0 | ELECTRIC STARTER KIT (P)<br>ｴﾚｸﾄﾘｯｸｽﾀｰﾀｷｯﾄ (Pﾀｲﾌﾟ) | | | 1 | M9.8B<br>for "P" Type |
| 19-15 | 3 | 3B2-06194-1 | * FLYWHEEL ASSY W/GEAR<br>* ﾌﾗｲﾎｲｰﾙｱｯｼ W/ｷﾞﾔ | | 1 | 1 | |
| 19-15 | 4 | 3B2-06123-1 | * ALTERNATOR ASSY<br>* ｵﾙﾀﾈｰﾀｱｯｼ | | 1 | 1 | |
| 19-15 | 5 | 350-76010-0 | * STARTER MOTOR ASSY<br>* ｽﾀｰﾀﾓｰﾀｱｯｼ | | 1 | 1 | |
| 19-15 | 6 | 916103-0830 | * BOLT<br>* ﾎﾞﾙﾄ | | 2 | 2 | |
| 19-15 | 7 | 941303-0800 | * SPRING WASHER<br>* ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ | | 6 | 6 | |

**Fig. 19** **ASSEMBLY・KIT PARTS**
**アッセンブリ・キットパーツ**



| Ref.No. 見出番号 | | Part No. 部品番号 | Description 部 品 名 | Q'ty/個数 M6B | M8B | M9.8B | Remarks 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-15 | 8 | 350-76011-0 | * STARTER MOTOR BRACKET<br>* ｽﾀｰﾀﾓｰﾀﾌﾞﾗｹｯﾄ | | 1 | 1 | |
| 19-15 | 9 | 910103-0825 | * BOLT<br>* ﾎﾞﾙﾄ | | 2 | 2 | |
| 19-15 | 10 | 346-76040-0 | * STARTER SOLENOID<br>* ｽﾀｰﾀｿﾚﾉｲﾄﾞ | | 1 | 1 | |
| 19-15 | 11 | 910103-6620 | * BOLT<br>* ﾎﾞﾙﾄ | | 1 | 1 | |
| 19-15 | 12 | 930103-0600 | * NUT<br>* ﾅｯﾄ | | 1 | 1 | |
| 19-15 | 13 | 3B2-76060-0 | * RECTIFIER COMPLETE<br>* ﾚｸﾁﾌｧｲﾔｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ | | 1 | 1 | |
| 19-15 | 14 | 921503-0525 | * SCREW<br>* ｽｸﾘｭ | | 1 | 1 | |
| 19-15 | 15 | 941303-0500 | * SPRING WASHER<br>* ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ | | 1 | 1 | |
| 19-15 | 16 | 930103-0500 | * NUT<br>* ﾅｯﾄ | | 1 | 1 | |
| 19-15 | 17 | 3B2-76120-1 | * BATTERY CABLE L=2000<br>* ﾊﾞｯﾃﾘｹｰﾌﾞﾙ L=2000 | | 1 | 1 | |
| 19-15 | 18 | 3B2-76062-0 | * FUSE WIRE ASSY L=355<br>* ﾋｭｰｽﾞﾜｲﾔｱｯｼ L=355 | | 1 | 1 | |
| 19-15 | 19 | 3B2-76147-2 | * STARTER CABLE L=200<br>* ｽﾀｰﾀｹｰﾌﾞﾙ L=200 | | 1 | 1 | |
| 19-15 | 20 | 3A3-76145-0 | * TERMINAL CAP<br>* ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ ｽﾀｰﾀ | | 2 | 2 | |
| 19-15 | 21 | 3B7-76145-0 | * TERMINAL CAP<br>* ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ | | 1 | 1 | |
| 19-15 | 22 | 309-06972-0 | * CLAMP 6.5-47.5P<br>* ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P | | 2 | 2 | |
| 19-15 | 23 | 9101F4-0610 | * BOLT<br>* ﾎﾞﾙﾄ | | 1 | 1 | |
| 19-15 | 24 | 398-06972-0 | * CLAMP 6.5-67P<br>* ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-67P | | 1 | 1 | |
| 19-15 | 25 | 353-84398-0 | * BAND<br>* ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ 100 | | 2 | 2 | |
| 19-15 | 26 | 345-06917-1 | * CLAMP 9-20U<br>* ｸﾗﾝﾌﾟ 9-20U | | 1 | 1 | |
| 19-15 | 27 | 3B2-63624-0 | * GROMMET<br>* ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｽﾛｯﾄﾙﾎｰﾙ | | 1 | 1 | |
| 19-15 | 28 | 345-67117-0 | * GROMMET 17-2.7<br>* ｸﾞﾛﾒｯﾄ 17-2.7 | | 1 | 1 | |
| 19-15 | 29 | 3B2-76166-0 | * ASSIST CORD COMPLETE<br>* ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ | | 1 | 1 | |
| 19-15 | 30 | 361-76050-0 | * CHOKE SOLENOID<br>* ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞ | | 1 | 1 | |
| 19-15 | 31 | 921503-6408 | * SCREW<br>* ｽｸﾘｭ | | 3 | 3 | |
| 19-15 | 32 | 346-76057-0 | * CHOKE SOLENOID HOOK<br>* ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞﾌｯｸ | | 1 | 1 | |
| 19-15 | 33 | 951403-0312 | * SPRING PIN 3-12<br>* ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3-12 | | 1 | 1 | |
| 19-15 | 34 | 3B2-76055-1 | * CHOKE SOLENOID BRACKET<br>* ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ | | 1 | 1 | |
| 19-15 | 35 | 9215E3-0510 | * SCREW<br>* ｽｸﾘｭ | | 2 | 2 | |
| 19-15 | 36 | 3B2-03202-1 | * CARBURETOR ASSY (EP)<br>* ｷｬﾌﾞﾚﾀｱｯｼ (EP) | | 1 | | M8B<br>for "P" Type |

**Fig. 19** **ASSEMBLY・KIT PARTS**
**アッセンブリ・キットパーツ**



| Ref.No. 見出番号 | | Part No. 部品番号 | Description 部 品 名 | Q'ty/個数 M6B | M8B | M9.8B | Remarks 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-15 | 37 | 3K9-03202-0 | * CARBURETOR ASSY (EP)<br>* ｷｬﾌﾞﾚﾀｱｯｼ (EP) | | | 1 | M9.8B<br>for "P" Type |
| 19-15 | 38 | 3B2-02412-0 | * INTAKE SILENCER<br>* ｲﾝﾃｰｸｻｲﾚﾝｻ | | 1 | 1 | |
| 19-15 | 39 | 345-67193-0 | * GROMMET 16-2.5<br>* ｸﾞﾛﾒｯﾄ 16-2.5 | | 1 | 1 | |

# 索引

<C>
CDユニットアッシ……6-17
<E>
Eリング d=10……12-15
Eリング d=5……9-21
Eリング d=6……17-26
<O>
Oリング……15-16
Oリング 2.4-15.4……8-50
Oリング 2.4-15.4……19-12-12
Oリング 3.2-47……8-14
Oリング 3.2-47……19-12-4
Oリング 4.25-19.5……9-29
Oリング A 2.5-4.9……8-49
Oリング A 2.5-4.9……19-12-11
<ア>
アシストコードコンプリート……13-28
アシストコードコンプリート……19-15-29
アジャストスクリュ……10-9
アドバンサアーム……3-13
<イ>
インテークサイレンサ……3-5
インテークサイレンサ……3-6
インテークサイレンサ……19-15-38
インテークマニホールドアッシ……3-1
インテークマニホールドガスケット……3-2
インテークマニホールドガスケット……3-3
インテークマニホールドガスケット……19-8-11
インテークマニホールドガスケット……19-8-12
<ウ>
ウェーブワッシャ……17-44
ウェーブワッシャ 30-45-1.2……10-19
ウェーブワッシャ d=14……11-23
ウェーブワッシャ d=14……13-19
ウェーブワッシャ d=8……5-19
ウェルチプラグ……1-14
ウォータストレーナ W=17……8-10
ウォータパイプ (L)……8-53-2
ウォータパイプ (S)……8-53-1
ウォータパイプ (UL)……8-53-3
ウォータパイプ (UL)……19-13-8
ウォータパイプシール (ロワ)……8-33
ウォータポンプインペラ……8-29
ウォータポンプインペラ……19-10-2
ウォータポンプインペラ……19-11-2
ウォータポンプガイドプレート……8-35
ウォータポンプガイドプレート……19-10-5
ウォータポンプガイドプレート クロムメッキ……19-11-4
ウォータポンプキット (クロムメッキ)……19-11-1
ウォータポンプリペアキット……19-10-1
<エ>
エキサイタコイル……6-5
エキゾーストカバー （インナ）……1-20-1
エキゾーストカバー （インナ）……1-20-2
エキゾーストカバーアッシ……1-19
エキゾーストカバーガスケット……1-21-1
エキゾーストカバーガスケット……1-21-2
エキゾーストカバーガスケット……19-8-4
エキゾーストカバーガスケット……19-8-5
エキゾーストパイプ……7-11
エキゾーストパイプガスケット……7-12
エキゾーストパイプガスケット……19-12-6
エクステンションコード (ライト) L=2000……18-6
エクステンションハウジング……7-6
エクステンションハウジング……19-13-2
エクステンションハウジングキット (UL)……19-13-1
エレクトリックスタータキット (Fタイプ)……19-14-1
エレクトリックスタータキット (Pタイプ)……19-15-1
エレクトリックスタータキット (Pタイプ)……19-15-2
エンジンショートブロックキット……19-2-1
エンジンショートブロックキット……19-2-2
エンジンベースガスケット……1-35
エンジンベースガスケット……19-8-9
<オ>
オイルシール 12-24-8……8-40
オイルシール 12-24-8……19-12-10
オイルシール 12-28-5……1-31
オイルシール 12-28-5……19-8-7
オイルシール 14-20-4.5……12-5
オイルシール 15-28-10……8-15
オイルシール 15-28-10……19-12-5
オイルシール 20-35-7……2-17
オイルシール 20-35-7……19-8-10
オイルシール 20-40-7……1-32
オイルシール 20-40-7……19-8-8
オイルシール 25-47-7……2-9
オルタネータアッシ……6-9
オルタネータアッシ……19-14-3
オルタネータアッシ……19-15-4
オルタネータキット……18-4
<カ>
ガイドプレートガスケット……8-36
ガイドプレートガスケット……19-10-7
ガイドプレートガスケット……19-11-6
ガイドプレートガスケット……19-12-8
ガスケット 10.2-16-0.5……11-11
ガスケット 8.1-15-1……8-7
ガスケット 8.1-15-1……19-12-3
ガスケット ドレンスクリュ……4-15
ガスケット ドレンスクリュ……19-7-4
カバーフック……11-24
カムロッド (L)……8-47-2
カムロッド (S)……8-47-1
カムロッド (UL)……8-47-3
カムロッド (UL)……19-13-9
カムロッドブッシング……8-48
カラー 4-6-21……5-16
カラー 6.1-8-4……5-21
<キ>
キー ポンプインペラ……8-30
キー ポンプインペラ……19-10-3
キー マグネト……6-24
ギヤケースアッシ……8-1
キャブレタアッシ……4-1-1
キャブレタアッシ……4-1-2
キャブレタアッシ……4-1-4
キャブレタアッシ (EP)……4-1-3
キャブレタアッシ (EP)……4-1-5
キャブレタアッシ (EP)……19-15-36
キャブレタアッシ (EP)……19-15-37
キャブレタガスケット……3-12
キャブレタガスケット……19-7-2
キャブレタガスケット……19-8-13
キャブレタカバー……4-30
キャブレタカバーガスケット……4-31
キャブレタカバーガスケット……4-32
キャブレタカバーガスケット……19-7-7
キャブレタカバーガスケット……19-7-8
キャブレタリペアキット……19-7-1
<ク>
クイックコネクタ (タンクメール)……15-15
クラッチ……8-24
クラッチカム……8-45
クランクケースヘッド……1-30
クランクケースヘッドガスケット……1-24
クランクケースヘッドガスケット……19-8-6
クランクシャフト A……2-4
クランクシャフト B……2-5
クランクシャフト C……2-6
クランクシャフト D……2-7
クランクシャフトサブアッシ……2-1
クランクピン……2-8
グランド (アースワイヤ) L=110……9-38
グランド (アースワイヤ) L=110……9-40
クランプ……15-5
クランプ……15-11
クランプ 6.5-47.5P……1-12
クランプ 6.5-47.5P……1-23
クランプ 6.5-47.5P……3-11
クランプ 6.5-47.5P……5-31
クランプ 6.5-47.5P……6-36
クランプ 6.5-47.5P……19-14-20
クランプ 6.5-47.5P……19-15-22
クランプ 6.5-67P……6-35
クランプ 6.5-67P……19-14-19
クランプ 6.5-67P……19-15-24
クランプ 9-20U……6-40
クランプ 9-20U……19-14-27

クランプ 9-20U.....19-15-26
クランプスクリュ.....9-48
クランプスクリュアッシ.....9-47
クランプスクリュキット.....9-46
クランプスクリュパッド.....9-51
クランプスクリュハンドル.....9-49
クランプブラケット (L).....9-2
クランプブラケット (R).....9-1
グリスフィッティング.....9-15
クリップ.....4-8
クリップ.....19-7-9
グリップ.....10-3
グリップ.....17-41
クリップ φ7.....1-29
クリップ φ8.....1-28
クリップ フュエルパイプ φ10.....11-7
グロメット.....17-33
グロメット.....17-51
グロメット 16-2.5.....19-15-39
グロメット 17-2.7.....11-28
グロメット 17-2.7.....13-2
グロメット 17-2.7.....19-15-28
グロメット 17-3.....11-31
グロメット 17-3.....13-31
グロメット 22-2.5.....11-6
グロメット A.....17-48
グロメット B.....17-49
グロメット C.....17-52
グロメット E.....17-50
グロメット ウォーターパイプ アッパ.....8-54
グロメット カムロッド.....7-5
グロメット コード.....18-14
グロメット スロットルシャフト.....11-30
グロメット スロットルホール.....13-1
グロメット スロットルホール.....19-15-27
グロメット スロットルワイヤ.....11-27
グロメット バッテリコード.....11-29
<ケ>
ケーブルクリップアッシ.....13-8
ケーブルジョント アッシ.....13-26
ケーブルターミナル.....17-28
ケーブルターミナル プラグ.....17-3
<コ>
コイルプレートアッシ.....6-4
コイルプレートアッシ W/オルタネータ.....6-3
コイルプレートストッパ.....6-13-1
コイルプレートストッパ.....6-13-2
コーションデカール (A).....14-8
コーションデカール (B).....6-19
コードアッシ.....16-7
コントロールレバー.....17-42
コンロッド.....2-2
<サ>
サーモスタット.....1-18
<シ>
シーリングプレート スタータ.....5-13
シール ラバー バーチカルスタート.....18-21
シールリング フックレバー.....11-20
シールリング フックレバー.....13-18
シフトギヤアッシ.....17-27
シフトポジションサイドデカール.....16-11
シフトポジションデカール.....16-10
シフトレバー.....12-4
シフトレバーストッパ.....12-10
シフトレバーストッパ.....12-13
シフトロッド.....12-1
シフトロッドジョイント.....12-2
シフトロッドレバー.....12-8
シム 21-28-0.1.....8-22-1
シム 21-28-0.15.....8-22-2
シム 28-36.8-0.1.....8-42-1
シム 28-36.8-0.15.....8-42-2
シム 28-36.8-0.3.....8-42-3
ジョイント アッシ (アウトレット).....15-3
ジョイント アッシ (インレット).....15-2
ショルダボルト.....9-52
シリンダブロック & クランクケースアッシ.....1-1-1
シリンダブロック & クランクケースアッシ.....1-1-2
シリンダヘッドアッシ.....1-13-1
シリンダヘッドアッシ.....1-13-2
シリンダヘッドガスケット.....1-15
シリンダヘッドガスケット.....19-8-3
<ス>
スイベルブラケット.....9-14
スクリュ.....3-16
スクリュ.....4-13
スクリュ.....4-22
スクリュ.....4-25
スクリュ.....4-33
スクリュ.....4-37
スクリュ.....4-41
スクリュ.....5-15
スクリュ.....5-20
スクリュ.....6-6
スクリュ.....6-8
スクリュ.....6-10
スクリュ.....6-12
スクリュ.....6-14
スクリュ.....6-45
スクリュ.....8-11
スクリュ.....9-8
スクリュ.....9-10
スクリュ.....10-7
スクリュ.....10-15
スクリュ.....16-4
スクリュ.....17-5
スクリュ.....17-17
スクリュ.....17-19
スクリュ.....17-21
スクリュ.....17-39
スクリュ.....18-5
スクリュ.....19-7-5
スクリュ.....19-7-4
スクリュ.....19-7-9
スクリュ.....19-14-16
スクリュ.....19-15-14
スクリュ.....19-15-31
スクリュ.....19-15-35
スクリュ アームピン.....4-10
スクリュ アームピン.....19-7-10
スタータケース.....5-2
スタータケーブル L=200.....6-49
スタータケーブル L=200.....19-14-24
スタータケーブル L=200.....19-15-19
スタータシール.....14-3
スタータスプリングセット.....5-3
スタータソレノイド.....6-41
スタータソレノイド.....19-14-9
スタータソレノイド.....19-15-10
スタータハンドル.....5-11
スタータプーリ.....5-24
スタータモータアッシ.....6-27
スタータモータアッシ.....19-14-4
スタータモータアッシ.....19-15-5
スタータモータブラケット.....6-34
スタータモータブラケット.....19-14-7
スタータモータブラケット.....19-15-8
スタータロープ φ4.5-1620.....5-10
スタータロック.....5-14
スタータロックアーム.....12-6
スタータロックカム.....5-18
スタータロックスプリング.....5-17
スタータロックロッド.....5-22
スターンブラケットスプリング.....9-9
スタッド.....10-13
ステアリングシャフトアッシ.....9-27
ステアリングハンドルストッパ.....10-20
ステアリングフックプレート.....13-11
ストッパ カムロッドブッシング.....8-51
ストッパ ブッシング.....7-9
ストッパ ブッシング.....19-13-5
ストップスイッチアッシ.....11-15
ストップスイッチアッシ.....16-5
ストップスイッチアッシ.....16-13
ストップスイッチランヤードアッシ.....11-16
ストップスイッチランヤードアッシ.....16-6
ストップスイッチランヤードアッシ.....16-14
ストップスクリュ.....4-16
スナップリテーナ d=8.....12-9
スパークプラグ (BP7HS-10).....1-36-1
スパークプラグ (BPR7HS-10).....1-36-2
スパークプラグデカール.....11-32-1
スパークプラグデカール (レジスタンス).....11-32-2
スプリットピン.....9-26
スプリットピン 3-18.....8-60
スプリング A.....4-17

スプリング B ....4-19
スプリング クラッチ....8-26
スプリング ボールジョイント....13-6
スプリングピン 3-10....8-46
スプリングピン 3-10....12-3
スプリングピン 3-12....4-39
スプリングピン 3-12....19-15-33
スプリングリテーナ クラッチ....8-28
スプリングワッシャ ....3-9
スプリングワッシャ ....5-26
スプリングワッシャ ....6-33
スプリングワッシャ ....6-39
スプリングワッシャ ....6-46
スプリングワッシャ ....10-21
スプリングワッシャ ....13-14
スプリングワッシャ ....18-12
スプリングワッシャ ....19-14-6
スプリングワッシャ ....19-14-17
スプリングワッシャ ....19-15-7
スプリングワッシャ ....19-15-15
スペーサ ....17-6
スペーサ 22-27.5-1 ....1-33
スペーサ 6.2-9-27....6-20
スペーサ エアサイレンサ ....3-7
スラストプレート ....17-11
スラストプレート (アッパ) 22-44-2....9-28
スラストプレート メインベアリング ....2-10
スラストホルダアッシ....8-57
スラストロッド....9-12
スラストロッドスプリング ....9-13
スロージェット (#48)....4-4-1
スロージェット (#50)....4-4-2
スロットルアーム ....3-17
スロットルアーム ....17-25
スロットルシャフト ....10-4
スロットルシャフトサポート ....10-14
スロットルシャフトダンパ A ....10-5
スロットルデカール....10-12
スロットルドラム ....3-14
スロットルレバー ....13-16
スロットルレバー B....13-20
スロットルレバーロッド B....13-23
スロットルロッド ....3-22
スロットルワイヤ ....10-17
<セ>
セーフティロープ φ4-1000....18-1
セッティングプレート チルトストッパ....9-44
セッティングプレート ロワ....6-11
セパレートコード (イエロー)....18-15-1
セパレートコード (ホワイト)....18-15-2
<タ>
ターミナルキャップ ....6-51
ターミナルキャップ ....19-14-26
ターミナルキャップ ....19-15-21
ターミナルキャップ スタータ....6-50
ターミナルキャップ スタータ....19-14-25
ターミナルキャップ スタータ....19-15-20
ダイヤフラム A....4-27
ダイヤフラム A....19-7-2
ダイヤフラム B....4-28
ダイヤフラム B....19-7-3
ダウェルピン 6-12....1-4
ダウェルピン 6-16....7-4
タコメータアッシ ....18-7
タコメータリードワイヤ L=6000....18-13
ダンパ (アッパ)....9-32
ダンパ (ロワ)....9-33
<チ>
チェックバルブ....1-25
チェックバルブ....4-21
チョークソレノイド ....4-35
チョークソレノイド ....19-15-30
チョークソレノイドフック ....4-38
チョークソレノイドフック ....19-15-32
チョークソレノイドブラケット ....4-40
チョークソレノイドブラケット ....19-15-34
チョークロッド....11-1
チョークロッドブッシング ....11-8
チルトスイッチカバー....17-40
チルトスイッチプラグ....17-43
チルトストッパアッシ....9-41
チルトストッパグリップ....9-42
チルトハンドル....14-4
<ツ>
ツインリモートコントロールキット....17-53
ツールキット....18-2
<テ>
ディスタンスプレート ブラケット ....9-7
ティラハンドル....10-2
ティラハンドルキット....19-9
ティラハンドルサブアッシ ....10-1
デカール (トーハツ) ....16-9
デカール (レバー)....16-8
デカールセット (M6B) ....14-7-1
デカールセット (M8B) ....14-7-2
デカールセット (M9.8B)....14-7-3
デテントスプリング....17-20
デテントリテーナ ....17-18
デテントローラ....17-15
<ト>
トップカウルアッシ ....14-1
トップカウルシール L=1700....14-2
ドライブギヤ....17-29
ドライブシャフトアッシ (L)....8-43-2
ドライブシャフトアッシ (S)....8-43-1
ドライブシャフトアッシ (UL)....8-43-3
ドライブシャフトアッシ (UL)....19-13-7
ドライブシャフトハウジング (L) ....7-1-2
ドライブシャフトハウジング (S) ....7-1-1
ドライブシャフトハウジングガスケット ....7-3
ドライブシャフトハウジングガスケット ....19-12-2
ドライブシャフトブッシング (UL)....7-8
ドライブシャフトブッシング (UL)....19-13-4
トリムタブ....8-8
ドレンスクリュ....4-14
<ナ>
ナイロンナット 4-P0.7....8-12
ナイロンナット 6-P1.0....14-5
ナイロンナット 8-P1.25....9-4
ナット ....3-20
ナット ....4-23
ナット ....6-15
ナット ....6-43
ナット ....6-47
ナット ....10-11
ナット ....10-22
ナット ....13-10
ナット ....13-13
ナット ....17-8
ナット ....17-31
ナット ....18-11
ナット ....18-20
ナット ....19-14-11
ナット ....19-14-18
ナット ....19-15-12
ナット ....19-15-16
ナット 10-32UNF....13-24
ナット 10-P1.25 ....11-10
ナット 12-P1.25 ....6-25
<ニ>
ニップル 5.5-5....1-3
ニップル 5.5-5....1-5
ニップル L....1-2
ニュートラルスイッチ....11-12
ニュートラルスイッチ....19-14-12
ニュートラルスイッチ (リモートコントロール)....16-3
ニュートラルスイッチアクチエータ....11-13
ニュートラルスイッチアクチエータ....19-14-13
ニュートラルロックアーム ....17-36
ニュートラルロックスプリング....17-37
</ハ>
バーチカルスタータガイド ....18-17
バーチカルスタータキット ....18-16
パイロットスクリュ....4-18
バッテリケーブル L=2000 ....6-48
バッテリケーブル L=2000 ....19-14-22
バッテリケーブル L=2000 ....19-15-17
パワーヘッドガスケットセット....19-8-1
パワーヘッドガスケットセット....19-8-2
バンドリードワイヤ....16-12
バンドリードワイヤ 100....13-27
バンドリードワイヤ 100....13-29
バンドリードワイヤ 100....19-15-25
<ヒ>
ピストン ....2-13-1
ピストン ....19-4-1

ピストン (0.5 O/S) ....2-13-2
ピストン (0.5 O/S) ....19-4-2
ピストンピン ....2-14
ピストンピン ....19-5
ピストンピンクリップ ....2-15
ピストンピンクリップ ....19-6
ピストンリペアキット ....19-3-1
ピストンリペアキット (0.5 O/S) ....19-3-2
ピストンリング ....2-19-1
ピストンリング (0.5 O/S) ....2-19-2
ピストンリングセット ....2-18-1
ピストンリングセット (0.5 O/S) ....2-18-2
ピックアップエルボアッシ ....15-14
ピニオンアッシ ....6-28
ヒューズ 15A ....6-53
ヒューズワイヤアッシ L=355 ....6-52
ヒューズワイヤアッシ L=355 ....19-14-23
ヒューズワイヤアッシ L=355 ....19-15-18
ピン 3.5-28 ....8-25
<フ>
フィッティングプレート ....18-10
フィルタ ....15-17
フックレバー ....11-19
フックレバーブッシング ....11-21
フックレバーブッシング ....13-17
プッシュロッド クラッチ ....8-27
ブッシング 8.4-10-11 ....10-6
ブッシング A ....17-12
ブッシング B ....17-4
ブッシング D ....17-46
ブッシング シフトレバーシャフト ....12-7
ブッシング ステアリングシャフト ....9-30
ブッシング チルトストッパ ....9-43
ブッシング ハンドル ....10-16
フュエルゲージベントキャップアッシ ....15-13
フュエルコネクタ ....15-10
フュエルコネクタ (エンジンメール) ....11-9
フュエルコネクタ (タンクフィメール) ....15-9
フュエルコネクタマーク ....15-8
フュエルタンクアッシ 12L ....15-12
フュエルフィルタアッシ ....11-3
フュエルホース B ....11-5
フライホイールアッシ ....6-1
フライホイールアッシ W/ギヤ ....6-2
フライホイールアッシ W/ギヤ ....19-14-2
フライホイールアッシ W/ギヤ ....19-15-3
プライマバルブ ....15-4
プライマバルブアッシ ....15-1
プラグ ....8-6
プラグキャップ W/レジスタンス ....6-18
ブラケット R スタータ ....5-28
ブラケット スタータモータ ....5-27
ブラシ (-) ....6-30
ブラシ (+) ....6-29
ブラシホルダ ....6-31
フラッシングプラグ ....18-23
プランジャ チョークソレノイド ....4-36
フリースロットルスプリング ....17-24
フリースロットルドラム ....17-45
フリースロットルレバー ....17-16
フリースロットルローラ ....17-22
フリクションスプリング ....5-7
フリクションスプリング ....9-17
フリクションピース ....9-16
フリクションピース ....10-8
フリクションプレート ....5-9
プレート ロックアーム ....17-47
フロート ....4-6
フロート ....19-7-6
フロートアームピン ....4-9
フロートアームピン ....19-7-7
フロートチャンバ ....4-11
フロートチャンバOリング ....4-12
フロートチャンバOリング ....19-7-3
フロートバルブアッシ ....4-7
フロートバルブアッシ ....19-7-8
プロペラアッシ (6.5") ....8-55-4
プロペラアッシ (7") ....8-55-3
プロペラアッシ (7.5") ....8-55-1
プロペラアッシ (8.5") ....8-55-2
プロペラアッシ (9.5") ....8-55-5
プロペラシャフト ....8-23
プロペラシャフトハウジングアッシ ....8-13
プロペラナット ....8-59
プロペラハードウェアキット ....8-56
<ヘ>
ベベルギヤ B ....8-19
ベベルギヤ C ....8-20
ベベルギヤアッシ (A) ....8-18
<ホ>
ホース ....1-26
ホース ....1-27
ホース ....11-4
ホース ....15-6
ホース ....15-7
ボールジョイント B ....6-16
ボールジョイントコネクタ ....3-19
ボールジョイントホルダ ....13-4
ボールベアリング 6004 ....8-16
ボールベアリング 6204 ....2-11
ボールベアリング 6204 ....2-12
ボールベアリング 6204 ....8-3
ボールベアリング 6301 ....8-44
ボトムカウル ....11-2
ホルダ スロットルドラム ....3-15
ホルダ マグネトコード ....6-7
ホルダキャップ ....13-5
ボルト ....1-6
ボルト ....1-7
ボルト ....1-8
ボルト ....1-10
ボルト ....1-16
ボルト ....1-22
ボルト ....1-34
ボルト ....3-10
ボルト ....5-25
ボルト ....5-29
ボルト ....5-30
ボルト ....6-21
ボルト ....6-22
ボルト ....6-32
ボルト ....6-37
ボルト ....6-38
ボルト ....6-42
ボルト ....7-2
ボルト ....7-7
ボルト ....7-10
ボルト ....7-13
ボルト ....7-14
ボルト ....8-4
ボルト ....8-9
ボルト ....8-17
ボルト ....8-37
ボルト ....8-52
ボルト ....9-18
ボルト ....9-37
ボルト ....9-39
ボルト ....9-45
ボルト ....11-18
ボルト ....11-25
ボルト ....12-11
ボルト ....13-9
ボルト ....13-12
ボルト ....13-21
ボルト ....17-14
ボルト ....17-32
ボルト ....18-18
ボルト ....19-10-8
ボルト ....19-13-3
ボルト ....19-13-6
ボルト ....19-14-5
ボルト ....19-14-8
ボルト ....19-14-10
ボルト ....19-14-21
ボルト ....19-15-6
ボルト ....19-15-9
ボルト ....19-15-11
ボルト ....19-15-23
ボルト 8-122 ....9-3
ボルト スタータシャフト ....5-8
ポンプカバー ....4-24
ポンプカバーガスケット ....4-26
ポンプカバーガスケット ....19-7-5
ポンプケース (アッパ) ....8-31
ポンプケース (ロワ) ....8-39
ポンプケースガスケット ....8-34

ポンプケースガスケット.....19-10-6
ポンプケースガスケット.....19-11-5
ポンプケースガスケット.....19-12-7
ポンプケースガスケット (ロワ).....8-41
ポンプケースガスケット (ロワ).....19-10-10
ポンプケースガスケット (ロワ).....19-12-9
ポンプケースライナ.....8-32
ポンプケースライナ.....19-10-4
ポンプケースライナ クロムメッキ.....19-11-3
ポンプボディ.....4-20
ポンプボディガスケット.....4-29
ポンプボディガスケット.....19-7-6
<マ>
マウントブラケット (L).....9-36
マウントブラケット (R).....9-35
<メ>
メインジェット (#80).....4-3-1
メインジェット (#95).....4-3-3
メインジェット (#98).....4-3-2
メインスイッチアッシ.....11-17
メインスイッチアッシ.....16-1
メインスイッチアッシ.....19-14-28
メインスイッチキー No.301.....16-2-1
メインスイッチキー No.302.....16-2-2
メインスイッチキー No.303.....16-2-3
メインノズル.....4-2-1
メインノズル.....4-2-2
メインノズル.....4-2-3
メータダンパ.....18-9
メータバルブ 12V-1.8W.....18-8
<ラ>
ラチェット.....5-6
ラバーキャップ.....4-5
ラバーキャップ.....19-7-1
ラバーマウント (アッパ).....9-31
ラバーマウント (ロワ).....9-34
<リ>
リードバルブアッシ.....3-4
リードワイヤ (ブラウン).....18-22-1
リードワイヤ (ブラック).....18-22-2
リール.....5-4
リコイルスタータアッシ.....5-1
リターンスプリング.....5-5
リバースロック.....9-19
リバースロックスプリング.....9-22
リバースロックリンク.....9-23
リバースロックリンクジョイント.....9-25
リバースロックロッド.....9-20
リベット 3-22.....9-50
リモートコントロールストップコードアッシ L=3900.....13-30-1
リモートコントロールストップコードアッシ L=5900.....13-30-2
リモートコントロールフィッティングアッシ.....13-3
リモートコントロールヘッドアッシ (RC5C).....17-1
リモートコントロールヘッドアッシ (RC5D).....17-2
リヤハウジング.....17-34
リヤパネル.....17-35
<レ>
レクチファイヤキット.....18-3
レクチファイヤコンプリート.....6-44
レクチファイヤコンプリート.....19-14-15
レクチファイヤコンプリート.....19-15-13
<ロ>
ロープアンカ.....5-12
ローラ.....17-10
ローラベアリング 14-18-19.....2-16
ローラベアリング 15-21-16.....8-2
ローラベアリング 17-23-14.....2-3
ローラリテーナ.....17-23
ロッド アドバンサリンク 5-45.....3-18
ロッドスナップ 3-B.....3-23
ロッドスナップ 3-B.....4-34
ロッドスナップ 4-2.....5-23
ロッドスナップ 4-2.....12-14
ロッドスナップ 5-2.5.....3-21
ロッドスナップ 5-2.5.....9-24
ロッドスナップ 5-2.5.....13-25
ロワユニットアッシ (L).....19-1-2
ロワユニットアッシ (S).....19-1-1
ロワユニットアッシ (UL).....19-1-3
ロワユニットガスケットセット.....19-12-1
ロングハンドル.....18-24
<ワ>
ワイヤカバー.....17-30
ワッシャ.....1-9
ワッシャ.....1-11
ワッシャ.....1-17
ワッシャ.....6-23
ワッシャ.....6-26
ワッシャ.....8-5
ワッシャ.....8-38
ワッシャ.....9-5
ワッシャ.....10-10
ワッシャ.....12-12
ワッシャ.....13-15
ワッシャ.....14-6
ワッシャ.....17-9
ワッシャ.....17-13
ワッシャ.....18-19
ワッシャ.....19-10-9
ワッシャ 10.5-28-2.....8-58
ワッシャ 12.5-24-1.....11-14
ワッシャ 12.5-24-1.....19-14-14
ワッシャ 14-22-1.....11-22
ワッシャ 15.2-19-1.9.....8-21
ワッシャ 30-45-1.....10-18
ワッシャ 4.3-16-1.5.....9-11
ワッシャ 5.5-14-1.2.....13-7
ワッシャ 6-16-1.5.....3-8
ワッシャ 6-16-1.5.....11-26
ワッシャ 6-16-1.5.....13-22
ワッシャ 8.5-28-1.....9-6
ワッシャ リモコンボックス.....17-7
ワッシャ ロックアーム.....17-38

# INDEX


<A>
ADJUSTING SCREW....10-9
ADVANCER ARM....3-13
ALTERNATOR ASSY....6-9
ALTERNATOR ASSY....19-14-3
ALTERNATOR ASSY....19-15-4
ALTERNATOR KIT....18-4
ASSIST CORD COMPLETE....13-28
ASSIST CORD COMPLETE....19-15-29
<B>
BALL BEARING 6004....8-16
BALL BEARING 6204....2-11
BALL BEARING 6204....2-12
BALL BEARING 6204....8-3
BALL BEARING 6301....8-44
BALL JOINT....6-16
BALL JOINT CONNECTOR....3-19
BALL JOINT HOLDER....13-4
BAND....16-12
BAND....19-15-25
BAND 100....13-27
BAND 100....13-29
BATTERY CABLE L=2000....6-48
BATTERY CABLE L=2000....19-14-22
BATTERY CABLE L=2000....19-15-17
BEVEL GEAR ASSY (A)....8-18
BEVEL GEAR B....8-19
BEVEL GEAR C....8-20
BOLT....1-6
BOLT....1-7
BOLT....1-8
BOLT....1-10
BOLT....1-16
BOLT....1-22
BOLT....1-34
BOLT....3-10
BOLT....5-8
BOLT....5-25
BOLT....5-29
BOLT....5-30
BOLT....6-21
BOLT....6-22
BOLT....6-32
BOLT....6-37
BOLT....6-38
BOLT....6-42
BOLT....7-2
BOLT....7-7
BOLT....7-10
BOLT....7-13
BOLT....7-14
BOLT....8-4
BOLT....8-9
BOLT....8-17
BOLT....8-37
BOLT....8-52
BOLT....9-18
BOLT....9-37
BOLT....9-39
BOLT....9-45
BOLT....11-18
BOLT....11-25
BOLT....12-11
BOLT....13-9
BOLT....13-12
BOLT....13-21
BOLT....17-14
BOLT....17-32
BOLT....18-18
BOLT....19-10-8
BOLT....19-13-3
BOLT....19-13-6
BOLT....19-14-5
BOLT....19-14-8
BOLT....19-14-10
BOLT....19-14-21
BOLT....19-15-6
BOLT....19-15-9
BOLT....19-15-11
BOLT....19-15-23
BOLT 8-122....9-3
BOTTOM COWL....11-2
BRACKET....5-27
BRACKET....5-28
BRUSH HOLDER....6-31
BUSHING....9-30
BUSHING....9-43
BUSHING....10-16
BUSHING....12-7
BUSHING....17-4
BUSHING....17-12
BUSHING....17-46
BUSHING 8.4-10-11....10-6
<C>
CABLE CLIP ASSY....13-8
CABLE JOINT ASSY....13-26
CABLE TERMINAL....17-28
CABLE TERMINAL PLUG....17-3
CAM ROD (L)....8-47-2
CAM ROD (S)....8-47-1
CAM ROD (UL)....8-47-3
CAM ROD (UL)....19-13-9
CAM ROD BUSHING....8-48
CARBURETOR ASSY....4-1-1
CARBURETOR ASSY....4-1-2
CARBURETOR ASSY....4-1-4
CARBURETOR ASSY (EP)....4-1-3
CARBURETOR ASSY (EP)....4-1-5
CARBURETOR ASSY (EP)....19-15-36
CARBURETOR ASSY (EP)....19-15-37
CARBURETOR COVER....4-30
CARBURETOR COVER GASKET....4-31
CARBURETOR COVER GASKET....4-32
CARBURETOR COVER GASKET....19-7-7
CARBURETOR COVER GASKET....19-7-8
CARBURETOR GASKET....3-12
CARBURETOR GASKET....19-7-2
CARBURETOR GASKET....19-8-13
CARBURETOR REPAIR KIT....19-7-1
CAUTION DECAL (A)....14-8
CAUTION DECAL (B)....6-19
CD UNIT ASSY....6-17
CHECK VALVE....1-25
CHECK VALVE....4-21
CHOKE ROD....11-1
CHOKE ROD BUSHING....11-8
CHOKE SOLENOID....4-35
CHOKE SOLENOID....19-15-30
CHOKE SOLENOID BRACKET....4-40
CHOKE SOLENOID BRACKET....19-15-34
CHOKE SOLENOID HOOK....4-38
CHOKE SOLENOID HOOK....19-15-32
CLAMP....15-5
CLAMP....15-11
CLAMP 6.5-47.5P....1-12
CLAMP 6.5-47.5P....1-23
CLAMP 6.5-47.5P....3-11
CLAMP 6.5-47.5P....5-31
CLAMP 6.5-47.5P....6-36
CLAMP 6.5-47.5P....19-14-20
CLAMP 6.5-47.5P....19-15-22
CLAMP 6.5-67P....6-35
CLAMP 6.5-67P....19-14-19
CLAMP 6.5-67P....19-15-24
CLAMP 9-20U....6-40
CLAMP 9-20U....19-14-27
CLAMP 9-20U....19-15-26
CLAMP BRACKET (L)....9-2
CLAMP BRACKET (R)....9-1
CLAMP SCREW....9-48
CLAMP SCREW ASSY....9-47
CLAMP SCREW HANDLE....9-49
CLAMP SCREW KIT....9-46
CLAMP SCREW PAD....9-51
CLIP....4-8
CLIP....19-7-9
CLIP φ10....11-7
CLIP φ7....1-29
CLIP φ8....1-28
CLUTCH....8-24
CLUTCH CAM....8-45
COIL PLATE ASSY....6-4
COIL PLATE ASSY W/ALTERNATOR....6-3
COIL PLATE STOPPER....6-13-1
COIL PLATE STOPPER....6-13-2
COLLAR 4-6-21....5-16
COLLAR 6.1-8-4....5-21
CONNECTING ROD....2-2
CONTROL LEVER....17-42
CORD ASSY....16-7
COVER HOOK....11-24
CRANK PIN....2-8
CRANKCASE HEAD....1-30
CRANKCASE HEAD GASKET....1-24
CRANKCASE HEAD GASKET....19-8-6
CRANKSHAFT A....2-4
CRANKSHAFT B....2-5
CRANKSHAFT C....2-6
CRANKSHAFT D....2-7
CRANKSHAFT SUB-ASSY....2-1
CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY....1-1-1
CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY....1-1-2
CYLINDER HEAD ASSY....1-13-1
CYLINDER HEAD ASSY....1-13-2
CYLINDER HEAD GASKET....1-15
CYLINDER HEAD GASKET....19-8-3
<D>
DAMPER (LOWER)....9-33
DAMPER (UPPER)....9-32
DECAL (LEVER)....16-8
DECAL (TOHATSU)....16-9
DECAL SET M6B....14-7-1
DECAL SET M8B....14-7-2
DECAL SET M9.8B....14-7-3
DETENT RETAINER....17-18
DETENT ROLLER....17-15
DETENT SPRING....17-20
DIAPHRAGM A....4-27
DIAPHRAGM A....19-7-2
DIAPHRAGM B....4-28
DIAPHRAGM B....19-7-3
DISTANCE PLATE....9-7
DOWEL PIN 6-12....1-4
DOWEL PIN 6-16....7-4
DRAIN SCREW....4-14
DRIVE GEAR....17-29
DRIVE SHAFT ASSY (L)....8-43-2
DRIVE SHAFT ASSY (S)....8-43-1
DRIVE SHAFT ASSY (UL)....8-43-3
DRIVE SHAFT ASSY (UL)....19-13-7
DRIVE SHAFT BUSHING....7-8
DRIVE SHAFT BUSHING....19-13-4
DRIVE SHAFT HOUSING (L)....7-1-2
DRIVE SHAFT HOUSING (S)....7-1-1
DRIVE SHAFT HOUSING GASKET....7-3
DRIVE SHAFT HOUSING GASKET....19-12-2
<E>
ELECTRIC STARTER KIT (F)....19-14-1
ELECTRIC STARTER KIT (P)....19-15-1
ELECTRIC STARTER KIT (P)....19-15-2
ENGINE BASEMENT GASKET....1-35
ENGINE BASEMENT GASKET....19-8-9
ENGINE SHORT BLOCK KIT....19-2-1
ENGINE SHORT BLOCK KIT....19-2-2
E-RING....12-15
E-RING d=5....9-21
E-RING d=6....17-26
EXCITER COIL....6-5
EXHAUST COVER (INNER)....1-20-1
EXHAUST COVER (INNER)....1-20-2
EXHAUST COVER ASSY....1-19
EXHAUST COVER GASKET....1-21-1
EXHAUST COVER GASKET....1-21-2
EXHAUST COVER GASKET....19-8-4
EXHAUST COVER GASKET....19-8-5
EXHAUST PIPE....7-11
EXHAUST PIPE GASKET....7-12

EXHAUST PIPE GASKET .....19-12-6
EXTENSION CORD (LIGHT) L=2000 .....18-6
EXTENSION HOUSING .....7-6
EXTENSION HOUSING .....19-13-2
EXTENSION HOUSING KIT (UL) .....19-13-1
<F>
FILTER .....15-17
FITTING PLATE .....18-10
FLOAT .....4-6
FLOAT .....19-7-6
FLOAT ARM PIN .....4-9
FLOAT ARM PIN .....19-7-7
FLOAT CHAMBER .....4-11
FLOAT CHAMBER O-RING .....4-12
FLOAT CHAMBER O-RING .....19-7-3
FLOAT VALVE ASSY .....4-7
FLOAT VALVE ASSY .....19-7-8
FLUSHING PLUG .....18-23
FLYWHEEL ASSY .....6-1
FLYWHEEL ASSY W/GEAR .....6-2
FLYWHEEL ASSY W/GEAR .....19-14-2
FLYWHEEL ASSY W/GEAR .....19-15-3
FREE THROTTLE DRUM .....17-45
FREE THROTTLE LEVER .....17-16
FREE THROTTLE ROLLER .....17-22
FREE THROTTLE SPRING .....17-24
FRICTION PIECE .....9-16
FRICTION PIECE .....10-8
FRICTION PLATE .....5-9
FRICTION SPRING .....5-7
FRICTION SPRING .....9-17
FUEL CONNECTOR .....15-9
FUEL CONNECTOR .....15-10
FUEL CONNECTOR (MALE) .....11-9
FUEL CONNECTOR MARK .....15-8
FUEL FILTER ASSY .....11-3
FUEL GAUGE VENT CAP ASSY .....15-13
FUEL HOSE .....11-5
FUEL TANK ASSY 12L .....15-12
FUSE 15A .....6-53
FUSE WIRE ASSY L=355 .....6-52
FUSE WIRE ASSY L=355 .....19-14-23
FUSE WIRE ASSY L=355 .....19-15-18
<G>
GASKET .....4-15
GASKET .....19-7-4
GASKET 10.2-16-0.5 .....11-11
GASKET 8.1-15-1 .....8-7
GASKET 8.1-15-1 .....19-12-3
GEAR CASE ASSY .....8-1
GREASE FITTING .....9-15
GRIP .....10-3
GRIP .....17-41
GROMMET .....7-5
GROMMET .....8-54
GROMMET .....11-27
GROMMET .....11-29
GROMMET .....11-30
GROMMET .....13-1
GROMMET .....17-33
GROMMET .....17-48
GROMMET .....17-49
GROMMET .....17-50
GROMMET .....17-51
GROMMET .....17-52
GROMMET .....18-14
GROMMET .....19-15-27
GROMMET 16-2.5 .....19-15-39
GROMMET 17-2.7 .....11-28
GROMMET 17-2.7 .....13-2
GROMMET 17-2.7 .....19-15-28
GROMMET 17-3 .....11-31
GROMMET 17-3 .....13-31
GROMMET 22-2.5 .....11-6
GROUND L=110 .....9-38
GROUND L=110 .....9-40
GUIDE PLATE GASKET .....8-36
GUIDE PLATE GASKET .....19-10-7
GUIDE PLATE GASKET .....19-11-6
GUIDE PLATE GASKET .....19-12-8
<H>
HOLDER .....3-15
HOLDER .....6-7
HOLDER CAP .....13-5
HOOK LEVER .....11-19
HOOK LEVER BUSHING .....11-21
HOOK LEVER BUSHING .....13-17
HOSE .....1-26
HOSE .....1-27
HOSE .....11-4
HOSE .....15-6
HOSE .....15-7
<I>
INTAKE MANIFOLD ASSY .....3-1
INTAKE MANIFOLD GASKET .....3-2
INTAKE MANIFOLD GASKET .....3-3
INTAKE MANIFOLD GASKET .....19-8-11
INTAKE MANIFOLD GASKET .....19-8-12
INTAKE SILENCER .....3-5
INTAKE SILENCER .....3-6
INTAKE SILENCER .....19-15-38
<J>
JOINT ASSY (INLET) .....15-2
JOINT ASSY (OUTLET) .....15-3
<K>
KEY .....6-24
KEY .....8-30
KEY .....19-10-3
<L>
LEAD WIRE .....18-22-1
LEAD WIRE .....18-22-2
LONG HANDLE .....18-24
LOWER UNIT ASSY (L) .....19-1-2
LOWER UNIT ASSY (S) .....19-1-1
LOWER UNIT ASSY (UL) .....19-1-3
LOWER UNIT GASKET SET .....19-12-1
<M>
MAIN JET (#80) .....4-3-1
MAIN JET (#95) .....4-3-3
MAIN JET (#98) .....4-3-2
MAIN NOZZLE .....4-2-1
MAIN NOZZLE .....4-2-2
MAIN NOZZLE .....4-2-3
MAIN SWITCH ASSY .....11-17
MAIN SWITCH ASSY .....16-1
MAIN SWITCH ASSY .....19-14-28
MAIN SWITCH KEY No.301 .....16-2-1
MAIN SWITCH KEY No.302 .....16-2-2
MAIN SWITCH KEY No.303 .....16-2-3
METER BULB 12V-1.8W .....18-8
METER DAMPER .....18-9
MOUNT BRACKET (L) .....9-36
MOUNT BRACKET (R) .....9-35
<N>
NEGATIVE BRUSH .....6-30
NEUTRAL LOCK ARM .....17-36
NEUTRAL LOCK SPRING .....17-37
NEUTRAL SWITCH .....11-12
NEUTRAL SWITCH .....19-14-12
NEUTRAL SWITCH (REMOTE CONT) .....16-3
NEUTRAL SWITCH ACTUATOR .....11-13
NEUTRAL SWITCH ACTUATOR .....19-14-13
NIPPLE .....1-2
NIPPLE 5.5-5 .....1-3
NIPPLE 5.5-5 .....1-5
NUT .....3-20
NUT .....4-23
NUT .....6-15
NUT .....6-43
NUT .....6-47
NUT .....10-11
NUT .....10-22
NUT .....13-10
NUT .....13-13
NUT .....17-8
NUT .....17-31
NUT .....18-11
NUT .....18-20
NUT .....19-14-11
NUT .....19-14-18
NUT .....19-15-12
NUT .....19-15-16
NUT 10-32UNF .....13-24
NUT 10-P1.25 .....11-10
NUT 12-P1.25 .....6-25
NYLON NUT 4-P0.7 .....8-12
NYLON NUT 6-P1.0 .....14-5
NYLON NUT 8-P1.25 .....9-4
<O>
OIL SEAL 12-24-8 .....8-40
OIL SEAL 12-24-8 .....19-12-10
OIL SEAL 12-28-5 .....1-31
OIL SEAL 12-28-5 .....19-8-7
OIL SEAL 14-20-4.5 .....12-5
OIL SEAL 15-28-10 .....8-15
OIL SEAL 15-28-10 .....19-12-5
OIL SEAL 20-35-7 .....2-17
OIL SEAL 20-35-7 .....19-8-10
OIL SEAL 20-40-7 .....1-32
OIL SEAL 20-40-7 .....19-8-8
OIL SEAL 25-47-7 .....2-9
O-RING .....15-16
O-RING 2.4-15.4 .....8-50
O-RING 2.4-15.4 .....19-12-12
O-RING 2.5-4.9 .....8-49
O-RING 2.5-4.9 .....19-12-11
O-RING 3.2-47 .....8-14
O-RING 3.2-47 .....19-12-4
O-RING 4.25-19.5 .....9-29
<P>
PICK-UP ELBOW ASSY .....15-14
PILOT SCREW .....4-18
PIN 3.5-28 .....8-25
PINION ASSY .....6-28
PISTON .....2-13-1
PISTON .....19-4-1
PISTON (0.5 O/S) .....2-13-2
PISTON (0.5 O/S) .....19-4-2
PISTON PIN .....2-14
PISTON PIN .....19-5
PISTON PIN CLIP .....2-15
PISTON PIN CLIP .....19-6
PISTON REPAIR KIT .....19-3-1
PISTON REPAIR KIT (0.5 O/S) .....19-3-2
PISTON RING .....2-19-1
PISTON RING (0.5 O/S) .....2-19-2
PISTON RING SET .....2-18-1
PISTON RING SET (0.5 O/S) .....2-18-2
PLATE .....17-47
PLUG .....8-6
PLUG CAP W/RESISTANCE .....6-18
PLUNGER .....4-36
POSITIVE BRUSH .....6-29
POWER HEAD GASKET SET .....19-8-1
POWER HEAD GASKET SET .....19-8-2
PRIMER BULB .....15-4
PRIMER BULB ASSY .....15-1
PROPELLER ASSY (6.5") .....8-55-4
PROPELLER ASSY (7") .....8-55-3
PROPELLER ASSY (7.5") .....8-55-1
PROPELLER ASSY (8.5") .....8-55-2
PROPELLER ASSY (9.5") .....8-55-5
PROPELLER HARDWARE KIT .....8-56
PROPELLER NUT .....8-59
PROPELLER SHAFT .....8-23
PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY .....8-13
PUMP BODY .....4-20
PUMP BODY GASKET .....4-29
PUMP BODY GASKET .....19-7-6
PUMP CASE (LOWER) .....8-39
PUMP CASE (UPPER) .....8-31
PUMP CASE GASKET .....8-34
PUMP CASE GASKET .....19-10-6
PUMP CASE GASKET .....19-11-5
PUMP CASE GASKET .....19-12-7
PUMP CASE GASKET (LOWER) .....8-41
PUMP CASE GASKET (LOWER) .....19-10-10
PUMP CASE GASKET (LOWER) .....19-12-9
PUMP CASE LINER .....8-32
PUMP CASE LINER .....19-10-4
PUMP CASE LINER .....19-11-3
PUMP COVER .....4-24
PUMP COVER GASKET .....4-26
PUMP COVER GASKET .....19-7-5
PUSH ROD .....8-27
<Q>
QUICK-CONNECTOR (MALE) .....15-15
<R>
RATCHET .....5-6

REAR HOUSING ..... 17-34
REAR PANEL ..... 17-35
RECOIL STARTER ASSY. ..... 5-1
RECTIFIER COMPLETE ..... 6-44
RECTIFIER COMPLETE ..... 19-14-15
RECTIFIER COMPLETE ..... 19-15-13
RECTIFIER KIT ..... 18-3
REED VALVE ASSY ..... 3-4
REEL ..... 5-4
REMOTE CONTROL FITTING ASSY ..... 13-3
REMOTE CONTROL HEAD ASSY ..... 17-1
REMOTE CONTROL HEAD ASSY ..... 17-2
REMOTE CONTROL STOP CORD ASSY L=3900. . 13-30-1
REMOTE CONTROL STOP CORD ASSY L=5900. . 13-30-2
RETURN SPRING ..... 5-5
REVERSE LOCK ..... 9-19
REVERSE LOCK LINK ..... 9-23
REVERSE LOCK LINK JOINT. ..... 9-25
REVERSE LOCK ROD ..... 9-20
REVERSE LOCK SPRING ..... 9-22
RIVET 3-22 ..... 9-50
ROD 5-45 ..... 3-18
ROD SNAP 3-B ..... 3-23
ROD SNAP 3-B ..... 4-34
ROD SNAP 4-2 ..... 5-23
ROD SNAP 4-2 ..... 12-14
ROD SNAP 5-2.5 ..... 3-21
ROD SNAP 5-2.5 ..... 9-24
ROD SNAP 5-2.5 ..... 13-25
ROLLER ..... 17-10
ROLLER BEARING 14-18-19 ..... 2-16
ROLLER BEARING 15-21-16 ..... 8-2
ROLLER BEARING 17-23-14 ..... 2-3
ROLLER RETAINER ..... 17-23
ROPE ANCHOR ..... 5-12
RUBBER CAP ..... 4-5
RUBBER CAP ..... 19-7-1
RUBBER MOUNT (LOWER) ..... 9-34
RUBBER MOUNT (UPPER) ..... 9-31
<S>
SAFETY ROPE φ4-1000 ..... 18-1
SCREW ..... 3-16
SCREW ..... 4-10
SCREW ..... 4-13
SCREW ..... 4-22
SCREW ..... 4-25
SCREW ..... 4-33
SCREW ..... 4-37
SCREW ..... 4-41
SCREW ..... 5-15
SCREW ..... 5-20
SCREW ..... 6-6
SCREW ..... 6-8
SCREW ..... 6-10
SCREW ..... 6-12
SCREW ..... 6-14
SCREW ..... 6-45
SCREW ..... 8-11
SCREW ..... 9-8
SCREW ..... 9-10
SCREW ..... 10-7
SCREW ..... 10-15
SCREW ..... 16-4
SCREW ..... 17-5
SCREW ..... 17-17
SCREW ..... 17-19
SCREW ..... 17-21
SCREW ..... 17-39
SCREW ..... 18-5
SCREW ..... 19-7-5
SCREW ..... 19-7-10
SCREW ..... 19-7-4
SCREW ..... 19-7-9
SCREW ..... 19-14-16
SCREW ..... 19-15-14
SCREW ..... 19-15-31
SCREW ..... 19-15-35
SEAL ..... 18-21
SEAL RING ..... 11-20
SEAL RING ..... 13-18
SEALING PLATE ..... 5-13
SEPARATE CORD ..... 18-15-1
SEPARATE CORD ..... 18-15-2
SETTING PLATE ..... 6-11
SETTING PLATE ..... 9-44
SHIFT GEAR ASSY ..... 17-27
SHIFT LEVER ..... 12-4
SHIFT LEVER STOPPER ..... 12-10
SHIFT LEVER STOPPER ..... 12-13
SHIFT POSITION DECAL ..... 16-10
SHIFT POSITION SIDE DECAL ..... 16-11
SHIFT ROD ..... 12-1
SHIFT ROD JOINT ..... 12-2
SHIFT ROD LEVER ..... 12-8
SHIM 21-28-0.1 ..... 8-22-1
SHIM 21-28-0.15 ..... 8-22-2
SHIM 28-36.8-0.1 ..... 8-42-1
SHIM 28-36.8-0.15 ..... 8-42-2
SHIM 28-36.8-0.3 ..... 8-42-3
SHOULDER BOLT ..... 9-52
SLOW JET (#48) ..... 4-4-1
SLOW JET (#50) ..... 4-4-2
SNAP RETAINER d=8 ..... 12-9
SPACER ..... 3-7
SPACER ..... 17-6
SPACER 22-27.5-1 ..... 1-33
SPACER 6.2-9-27 ..... 6-20
SPARK PLUG (BP7HS10) ..... 1-36-1
SPARK PLUG (BPR7HS10) ..... 1-36-2
SPARK PLUG DECAL ..... 11-32-1
SPARK PLUG DECAL ..... 11-32-2
SPLIT PIN ..... 9-26
SPLIT PIN 3-18 ..... 8-60
SPRING ..... 4-17
SPRING ..... 4-19
SPRING ..... 8-26
SPRING ..... 13-6
SPRING PIN 3-10 ..... 8-46
SPRING PIN 3-10 ..... 12-3
SPRING PIN 3-12 ..... 4-39
SPRING PIN 3-12 ..... 19-15-33
SPRING RETAINER ..... 8-28
SPRING WASHER ..... 3-9
SPRING WASHER ..... 5-26
SPRING WASHER ..... 6-33
SPRING WASHER ..... 6-39
SPRING WASHER ..... 6-46
SPRING WASHER ..... 10-21
SPRING WASHER ..... 13-14
SPRING WASHER ..... 18-12
SPRING WASHER ..... 19-14-6
SPRING WASHER ..... 19-14-17
SPRING WASHER ..... 19-15-7
SPRING WASHER ..... 19-15-15
STARTER CABLE L=200 ..... 6-49
STARTER CABLE L=200 ..... 19-14-24
STARTER CABLE L=200 ..... 19-15-19
STARTER CASE ..... 5-2
STARTER HANDLE ..... 5-11
STARTER LOCK ..... 5-14
STARTER LOCK ARM ..... 12-6
STARTER LOCK CAM ..... 5-18
STARTER LOCK ROD ..... 5-22
STARTER LOCK SPRING ..... 5-17
STARTER MOTOR ASSY ..... 6-27
STARTER MOTOR ASSY ..... 19-14-4
STARTER MOTOR ASSY ..... 19-15-5
STARTER MOTOR BRACKET ..... 6-34
STARTER MOTOR BRACKET ..... 19-14-7
STARTER MOTOR BRACKET ..... 19-15-8
STARTER PULLEY ..... 5-24
STARTER ROPE φ4.5-1620 ..... 5-10
STARTER SEAL ..... 14-3
STARTER SOLENOID ..... 6-41
STARTER SOLENOID ..... 19-14-9
STARTER SOLENOID ..... 19-15-10
STARTER SPRING SET ..... 5-3
STEERING HANDLE STOPPER ..... 10-20
STEERING HOOK PLATE ..... 13-11
STEERING SHAFT ASSY ..... 9-27
STERN BRACKET SPRING ..... 9-9
STOP SCREW ..... 4-16
STOP SWITCH ASSY ..... 11-15
STOP SWITCH ASSY ..... 16-5
STOP SWITCH ASSY ..... 16-13
STOP SWITCH LANYARD ASSY ..... 11-16
STOP SWITCH LANYARD ASSY ..... 16-6
STOP SWITCH LANYARD ASSY ..... 16-14
STOPPER ..... 7-9
STOPPER ..... 8-51
STOPPER ..... 19-13-5
STUD ..... 10-13
SWIVEL BRACKET ..... 9-14
<T>
TACHOMETER ASSY ..... 18-7
TACHOMETER LEAD WIRE L=6000 ..... 18-13
TERMINAL CAP ..... 6-50
TERMINAL CAP ..... 6-51
TERMINAL CAP ..... 19-14-25
TERMINAL CAP ..... 19-14-26
TERMINAL CAP ..... 19-15-20
TERMINAL CAP ..... 19-15-21
THERMOSTAT ..... 1-18
THROTTLE ARM ..... 3-17
THROTTLE ARM ..... 17-25
THROTTLE DECAL ..... 10-12
THROTTLE DRUM ..... 3-14
THROTTLE LEVER ..... 13-16
THROTTLE LEVER ..... 13-20
THROTTLE LEVER ROD ..... 13-23
THROTTLE ROD ..... 3-22
THROTTLE SHAFT ..... 10-4
THROTTLE SHAFT DAMPER ..... 10-5
THROTTLE SHAFT SUPPORT ..... 10-14
THROTTLE WIRE ..... 10-17
THRUST HOLDER ASSY ..... 8-57
THRUST PLATE ..... 2-10
THRUST PLATE ..... 17-11
THRUST PLATE (UPPER) 22-44-2 ..... 9-28
THRUST ROD ..... 9-12
THRUST ROD SPRING ..... 9-13
TILLER HANDLE ..... 10-2
TILLER HANDLE KIT. ..... 19-9
TILLER HANDLE SUB-ASSY. ..... 10-1
TILT HANDLE ..... 14-4
TILT STOPPER ASSY. ..... 9-41
TILT STOPPER GRIP ..... 9-42
TILT SWITCH COVER ..... 17-40
TILT SWITCH PLUG ..... 17-43
TOOL KIT ..... 18-2
TOP COWL ASSY ..... 14-1
TOP COWL SEAL L=1700 ..... 14-2
TRIM TAB ..... 8-8
TWIN REMOTE CONTROL KIT. ..... 17-53
<V>
VERTICAL STARTER GUIDE ..... 18-17
VERTICAL STARTER KIT ..... 18-16
<W>
WASHER ..... 1-9
WASHER ..... 1-11
WASHER ..... 1-17
WASHER ..... 6-23
WASHER ..... 6-26
WASHER ..... 8-5
WASHER ..... 8-38
WASHER ..... 9-5
WASHER ..... 10-10
WASHER ..... 12-12
WASHER ..... 13-15
WASHER ..... 14-6
WASHER ..... 17-7
WASHER ..... 17-9
WASHER ..... 17-13
WASHER ..... 17-38
WASHER ..... 18-19
WASHER ..... 19-10-9
WASHER 10.5-28-2 ..... 8-58
WASHER 12.5-24-1 ..... 11-14
WASHER 12.5-24-1 ..... 19-14-14
WASHER 14-22-1 ..... 11-22
WASHER 15.2-19-1.9 ..... 8-21
WASHER 30-45-1 ..... 10-18
WASHER 4.3-16-1.5. ..... 9-11
WASHER 5.5-14-1.2. ..... 13-7
WASHER 6-16-1.5 ..... 3-8
WASHER 6-16-1.5 ..... 11-26
WASHER 6-16-1.5 ..... 13-22
WASHER 8.5-28-1 ..... 9-6
WATER PIPE (L) ..... 8-53-2

WATER PIPE (S).....8-53-1
WATER PIPE (UL).....8-53-3
WATER PIPE (UL).....19-13-8
WATER PIPE SEAL (LOWER).....8-33
WATER PUMP GUIDE PLATE.....8-35
WATER PUMP GUIDE PLATE.....19-10-5
WATER PUMP GUIDE PLATE.....19-11-4
WATER PUMP IMPELLER.....8-29
WATER PUMP IMPELLER.....19-10-2
WATER PUMP IMPELLER.....19-11-2
WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)..19-11-1
WATER PUMP REPAIR KIT.....19-10-1
WATER STRAINER W=17.....8-10
WAVE WASHER.....17-44
WAVE WASHER 30-45-1.2.....10-19
WAVE WASHER d=14.....11-23
WAVE WASHER d=14.....13-19
WAVE WASHER d=8.....5-19
WELCH PLUG.....1-14
WIRE COVER.....17-30

# INDEX (Parts Number)


101-00121-0 ..... 2-17
101-00121-0 ..... 19-8-10
301-64217-0 ..... 8-25
307-62116-1 ..... 9-6
309-06972-0 ..... 6-36
309-06972-0 ..... 1-12
309-06972-0 ..... 1-23
309-06972-0 ..... 3-11
309-06972-0 ..... 5-31
309-06972-0 ..... 19-14-20
309-06972-0 ..... 19-15-22
309-60111-0 ..... 8-40
309-60111-0 ..... 19-12-10
309-62115-2 ..... 9-3
312-72201-0 ..... 18-1
331-65014-0 ..... 8-33
332-60005-2 ..... 8-6
332-60006-0 ..... 8-7
332-60006-0 ..... 19-12-3
332-62101-1 ..... 9-51
332-66032-0 ..... 8-50
332-66032-0 ..... 19-12-12
332-70201-0 ..... 15-11
332-70261-0 ..... 11-10
332-83723-0 ..... 13-5
332-83724-0 ..... 13-6
332-83725-0 ..... 13-7
332Q62102-1 ..... 9-49
336-60007-0 ..... 18-23
336-70112-0 ..... 11-11
338-00042-0 ..... 2-16
338-00131-0 ..... 6-24
338-01133-0 ..... 1-29
338-02215-0 ..... 11-7
338-05216-0 ..... 5-17
338-05252-0 ..... 5-14
338-05255-0 ..... 5-16
338-67147-0 ..... 11-20
338-67147-0 ..... 13-18
344-03244-0 ..... 4-8
344-03244-0 ..... 19-7-9
344-67177-1 ..... 9-15
345-01111-0 ..... 1-4
345-05224-0 ..... 3-21
345-05224-0 ..... 9-24
345-05224-0 ..... 13-25
345-06917-1 ..... 6-40
345-06917-1 ..... 19-14-27
345-06917-1 ..... 19-15-26
345-62441-0 ..... 9-16
345-63048-0 ..... 10-5
345-65015-0 ..... 8-14
345-65015-0 ..... 19-12-4
345-66226-0 ..... 11-31
345-66226-0 ..... 13-31
345-67117-0 ..... 11-28
345-67117-0 ..... 13-2
345-67117-0 ..... 19-15-28
345-67169-0 ..... 18-14
345-67193-0 ..... 19-15-39
345-76023-0 ..... 11-6
346-03232-0 ..... 4-9
346-03232-0 ..... 19-7-7
346-03256-0 ..... 4-5
346-03256-0 ..... 19-7-1
346-03265-0 ..... 4-16
346-03266-0 ..... 4-18
346-03267-0 ..... 4-17
346-05228-1 ..... 6-16
346-06999-0 ..... 6-18
346-62421-1 ..... 9-17
346-67196-1 ..... 4-34
346-67196-1 ..... 3-23
346-76040-0 ..... 6-41
346-76040-0 ..... 19-14-9
346-76040-0 ..... 19-15-10
346-76057-0 ..... 4-38
346-76057-0 ..... 19-15-32
346-76160-2 ..... 18-3
346-76212-0 ..... 6-53
350-00024-1 ..... 2-15
350-00024-1 ..... 19-6
350-01030-1 ..... 1-18
350-01093-0 ..... 1-14
350-62121-2 ..... 9-12
350-63012-1 ..... 10-3
350-63046-0 ..... 10-6
350-67101-0 ..... 12-7
350-76010-0 ..... 6-27
350-76010-0 ..... 19-14-4
350-76010-0 ..... 19-15-5
350-76011-0 ..... 6-34
350-76011-0 ..... 19-14-7
350-76011-0 ..... 19-15-8
350-76012-0 ..... 6-29
350-76013-0 ..... 6-30
350-76014-0 ..... 6-31
350-76015-0 ..... 6-28
353-06821-0 ..... 11-16
353-06821-0 ..... 16-14
353-06821-0 ..... 16-6
353-67162-0 ..... 11-29
353-76020-3 ..... 16-1
353-84321-0 ..... 17-51
353-84371-0 ..... 17-7
353-84388-0 ..... 17-15
353-84398-0 ..... 13-27
353-84398-0 ..... 13-29
353-84398-0 ..... 19-15-25
356-03268-0 ..... 4-19
361-72539-0 ..... 18-13
361-72542-0 ..... 18-15-2
361-72543-0 ..... 18-15-1
361-76050-0 ..... 4-35
361-76050-0 ..... 19-15-30
361-76073-0 ..... 4-36
361-76110-1 ..... 16-7
361-84414-0 ..... 17-48
361-84415-0 ..... 17-49
369-00115-0 ..... 2-10
369-00132-0 ..... 6-25
369-02011-0 ..... 3-12
369-02011-0 ..... 19-7-2
369-02011-0 ..... 19-8-13
369-02230-0 ..... 11-3
369-03181-0 ..... 4-30
369-03182-0 ..... 4-31
369-03182-0 ..... 19-7-7
369-03183-0 ..... 4-32
369-03183-0 ..... 19-7-8
369-03186-0 ..... 4-33
369-03186-0 ..... 19-7-9
369-03222-0 ..... 4-12
369-03222-0 ..... 19-7-3
369-03231-0 ..... 4-6
369-03231-0 ..... 19-7-6
369-03292-0 ..... 4-14
369-03293-1 ..... 4-15
369-03293-1 ..... 19-7-4
369-03301-0 ..... 4-24
369-03302-0 ..... 4-26
369-03302-0 ..... 19-7-5
369-03303-0 ..... 4-27
369-03303-0 ..... 19-7-2
369-03304-0 ..... 4-20
369-03305-0 ..... 4-21
369-03306-0 ..... 4-28
369-03306-0 ..... 19-7-3
369-03307-0 ..... 4-29
369-03307-0 ..... 19-7-6
369-05007-0 ..... 5-7
369-05012-0 ..... 5-5
369-60111-0 ..... 8-15
369-60111-0 ..... 19-12-5
369-62122-2 ..... 9-13
369-62146-1 ..... 9-9
369-62147-0 ..... 9-11
369-62439-1 ..... 9-44
369-64014-0 ..... 8-22-1
369-64015-0 ..... 8-22-2
369-64032-0 ..... 8-21
369-64121-0 ..... 8-59
369-64124-0 ..... 8-58
369-64223-0 ..... 8-27
369-66011-0 ..... 8-45
369-66021-1 ..... 8-49
369-66021-1 ..... 19-12-11
369-66031-0 ..... 8-48
369-66033-0 ..... 8-51
369-66043-1 ..... 7-5
369-67104-0 ..... 11-8
369-67105-0 ..... 11-21
369-67105-0 ..... 13-17
369-67142-0 ..... 11-24
369-72019-1 ..... 10-12
369-72025-0 ..... 11-32-1
369-72026-0 ..... 11-32-2
369-72100-0 ..... 18-2
369-76167-0 ..... 18-6
369-83726-0 ..... 13-16
369-83830-2 ..... 13-11
369-84416-0 ..... 17-52
369-84418-0 ..... 17-50
369Q67141-1 ..... 11-19
393-01131-0 ..... 1-3
393-01131-0 ..... 1-5
393-01137-0 ..... 1-2
393-01160-0 ..... 1-25
393-62437-1 ..... 9-43
398-06830-0 ..... 11-15
398-06830-0 ..... 16-13
398-06972-0 ..... 6-35
398-06972-0 ..... 19-14-19
398-06972-0 ..... 19-15-24
398-76080-0 ..... 11-12
398-76080-0 ..... 19-14-12
398-76083-0 ..... 11-13
398-76083-0 ..... 19-14-13
3A1-83710-1 ..... 13-26
3A1-83722-0 ..... 13-4
3A3-06830-0 ..... 16-5
3A3-62396-1 ..... 9-38
3A3-62396-1 ..... 9-40
3A3-76037-0 ..... 17-3
3A3-76086-1 ..... 16-3
3A3-76145-0 ..... 6-50
3A3-76145-0 ..... 19-14-25
3A3-76145-0 ..... 19-15-20
3A3-81301-0 ..... 17-53
3A3-83314-2 ..... 17-28
3A3-84307-0 ..... 17-20
3A3-84364-2 ..... 17-29
3A3-84365-1 ..... 17-25
3A3-84368-0 ..... 17-44
3A3-84374-0 ..... 17-6
3A3-84375-0 ..... 17-5
3A3-84376-0 ..... 17-33
3A3-84381-0 ..... 17-27
3A3-84383-0 ..... 17-9
3A3-84391-0 ..... 17-45
3A3-84398-0 ..... 16-12
3A3-84401-0 ..... 17-36
3A3-84403-0 ..... 17-37
3A3-84404-0 ..... 17-41
3A3-84406-0 ..... 17-47
3A3-84407-0 ..... 17-38
3A3-84421-0 ..... 17-10
3A3-84422-0 ..... 17-11
3A3-84423-0 ..... 17-18
3A3-84424-0 ..... 17-22
3A3-84425-0 ..... 17-24
3A3-84426-0 ..... 17-23
3A3-84429-0 ..... 17-30
3A3-84431-0 ..... 17-12
3A3-84432-0 ..... 17-4
3A3-84435-0 ..... 17-46
3A3-84442-0 ..... 17-14
3A3-84451-0 ..... 17-40
3A3-84452-0 ..... 17-43
3AA-60206-0 ..... 8-10
3AS-62433-0 ..... 9-42
3B2-00001-1 ..... 2-13-1
3B2-00001-1 ..... 19-4-1
3B2-00004-1 ..... 2-13-2
3B2-00004-1 ..... 19-4-2
3B2-00011-0 ..... 2-19-1
3B2-00014-0 ..... 2-19-2
3B2-00021-1 ..... 2-14
3B2-00021-1 ..... 19-5
3B2-00031-0 ..... 2-4
3B2-00032-0 ..... 2-5
3B2-00033-0 ..... 2-6
3B2-00034-0 ..... 2-7
3B2-00040-0 ..... 2-2
3B2-00043-0 ..... 2-3
3B2-00051-0 ..... 2-9
3B2-00061-2 ..... 2-8
3B2-00069-0 ..... 2-1
3B2-00122-1 ..... 1-32
3B2-00122-1 ..... 19-8-8
3B2-01005-1 ..... 1-15
3B2-01005-1 ..... 19-8-3
3B2-01111-0 ..... 7-4
3B2-01210-0 ..... 1-30
3B2-01214-1 ..... 1-24
3B2-01214-1 ..... 19-8-6
3B2-01215-0 ..... 1-31
3B2-01215-0 ..... 19-8-7
3B2-01217-0 ..... 1-33
3B2-01303-2 ..... 1-35
3B2-01303-2 ..... 19-8-9
3B2-02100-0 ..... 3-4
3B2-02104-1 ..... 3-2
3B2-02104-1 ..... 19-8-11
3B2-02105-1 ..... 3-3
3B2-02105-1 ..... 19-8-12
3B2-02212-0 ..... 11-5
3B2-02305-2 ..... 1-21-1
3B2-02305-2 ..... 19-8-4
3B2-02311-0 ..... 7-11
3B2-02312-2 ..... 7-12
3B2-02312-2 ..... 19-12-6
3B2-02411-0 ..... 3-5
3B2-02412-0 ..... 3-6
3B2-02412-0 ..... 19-15-38
3B2-02416-0 ..... 3-7
3B2-03200-1 ..... 4-1-2
3B2-03202-1 ..... 4-1-3
3B2-03202-1 ..... 19-15-36
3B2-03221-0 ..... 4-11
3B2-03251-0 ..... 4-3-2
3B2-03252-0 ..... 4-2-2
3B2-03254-0 ..... 4-4-1
3B2-05000-1 ..... 5-1
3B2-05003-1 ..... 5-6
3B2-05006-1 ..... 5-9
3B2-05010-1 ..... 5-3
3B2-05013-0 ..... 5-10
3B2-05019-0 ..... 5-11
3B2-05104-0 ..... 5-4
3B2-05105-0 ..... 5-2
3B2-05116-0 ..... 5-13
3B2-05131-1 ..... 5-12
3B2-05138-1 ..... 5-8
3B2-05211-1 ..... 12-6
3B2-05217-1 ..... 5-22
3B2-05233-1 ..... 6-13-1
3B2-05253-0 ..... 5-18
3B2-05901-1 ..... 5-24
3B2-05912-0 ..... 18-21
3B2-06101-0 ..... 6-1
3B2-06102-2 ..... 6-4
3B2-06103-3 ..... 6-3
3B2-06120-0 ..... 6-5
3B2-06123-1 ..... 6-9
3B2-06123-1 ..... 19-14-3

3B2-06123-1 ..... 19-15-4
3B2-06128-0 ..... 18-4
3B2-06135-0 ..... 6-7
3B2-06162-0 ..... 6-20
3B2-06170-0 ..... 6-17
3B2-06194-1 ..... 6-2
3B2-06194-1 ..... 19-14-2
3B2-06194-1 ..... 19-15-3
3B2-60003-1 ..... 7-8
3B2-60003-1 ..... 19-13-4
3B2-60211-0 ..... 8-2
3B2-61012-2 ..... 7-3
3B2-61012-2 ..... 19-12-2
3B2-61301-0 ..... 9-31
3B2-61302-0 ..... 9-34
3B2-61336-0 ..... 9-33
3B2-61337-0 ..... 9-32
3B2-62118-0 ..... 9-7
3B2-62415-0 ..... 9-29
3B2-62417-0 ..... 9-30
3B2-62422-0 ..... 9-28
3B2-63034-0 ..... 10-9
3B2-63035-1 ..... 10-8
3B2-63041-0 ..... 10-4
3B2-63063-0 ..... 10-14
3B2-63102-0 ..... 10-16
3B2-63103-0 ..... 10-20
3B2-63104-1 ..... 10-13
3B2-63108-0 ..... 10-18
3B2-63109-0 ..... 10-19
3B2-63506-0 ..... 3-15
3B2-63600-1 ..... 10-17
3B2-63611-0 ..... 3-14
3B2-63621-0 ..... 11-27
3B2-63624-0 ..... 13-1
3B2-63624-0 ..... 19-15-27
3B2-63711-0 ..... 3-13
3B2-63715-2 ..... 3-18
3B2-63716-1 ..... 3-22
3B2-63724-0 ..... 6-11
3B2-63751-0 ..... 3-17
3B2-64010-0 ..... 8-18
3B2-64020-0 ..... 8-19
3B2-64030-0 ..... 8-20
3B2-64081-0 ..... 8-42-1
3B2-64082-0 ..... 8-42-2
3B2-64083-0 ..... 8-42-3
3B2-64215-0 ..... 8-24
3B2-64222-0 ..... 8-28
3B2-64230-1 ..... 8-57
3B2-64306-1 ..... 8-43-1
3B2-64307-1 ..... 8-43-2
3B2-64309-1 ..... 19-13-7
3B2-64309-1 ..... 8-43-3
3B2-65011-0 ..... 8-32
3B2-65011-0 ..... 19-10-4
3B2-65016-0 ..... 8-31
3B2-65018-2 ..... 8-34
3B2-65018-2 ..... 19-10-6
3B2-65018-2 ..... 19-11-5
3B2-65018-2 ..... 19-12-7
3B2-65020-1 ..... 8-41
3B2-65020-1 ..... 19-10-10
3B2-65020-1 ..... 19-12-9
3B2-65021-1 ..... 8-29
3B2-65021-1 ..... 19-10-2
3B2-65021-1 ..... 19-11-2
3B2-65022-0 ..... 8-30
3B2-65022-0 ..... 19-10-3
3B2-65025-0 ..... 8-35
3B2-65025-0 ..... 19-10-5
3B2-65029-2 ..... 8-36
3B2-65029-2 ..... 19-10-7
3B2-65029-2 ..... 19-11-6
3B2-65029-2 ..... 19-12-8
3B2-65100-0 ..... 8-53-1
3B2-65110-0 ..... 8-53-2
3B2-65120-0 ..... 19-13-8
3B2-65120-0 ..... 8-53-3
3B2-65195-0 ..... 8-54
3B2-65231-2 ..... 19-11-1
3B2-65238-0 ..... 19-11-3
3B2-65239-0 ..... 19-11-4
3B2-66012-0 ..... 8-47-1
3B2-66013-0 ..... 8-47-2
3B2-66014-0 ..... 19-13-9
3B2-66014-0 ..... 8-47-3
3B2-66110-0 ..... 12-4
3B2-66211-0 ..... 12-1
3B2-66225-0 ..... 12-8
3B2-66241-0 ..... 12-2
3B2-66302-0 ..... 9-25
3B2-66305-0 ..... 9-23
3B2-66315-0 ..... 9-22
3B2-66321-1 ..... 9-20
3B2-66322-1 ..... 9-19
3B2-67151-0 ..... 11-1
3B2-67187-0 ..... 11-30
3B2-67501-1 ..... 14-2
3B2-67503-0 ..... 14-3
3B2-70050-1 ..... 15-13
3B2-70155-0 ..... 15-14
3B2-70167-1 ..... 15-12
3B2-70260-1 ..... 11-9
3B2-76026-1 ..... 11-17
3B2-76026-1 ..... 19-14-28
3B2-76055-1 ..... 4-40
3B2-76055-1 ..... 19-15-34
3B2-76060-0 ..... 6-44
3B2-76060-0 ..... 19-14-15
3B2-76060-0 ..... 19-15-13
3B2-76062-0 ..... 6-52
3B2-76062-0 ..... 19-14-23
3B2-76062-0 ..... 19-15-18
3B2-76097-0 ..... 18-22-1
3B2-76098-0 ..... 18-22-2
3B2-76100-2 ..... 19-15-1
3B2-76120-1 ..... 6-48
3B2-76120-1 ..... 19-14-22
3B2-76120-1 ..... 19-15-17
3B2-76147-2 ..... 6-49
3B2-76147-2 ..... 19-14-24
3B2-76147-2 ..... 19-15-19
3B2-76166-0 ..... 13-28
3B2-76166-0 ..... 19-15-29
3B2-76400-3 ..... 19-14-1
3B2-83820-0 ..... 13-8
3B2-83857-0 ..... 13-30-1
3B2-83863-1 ..... 13-23
3B2-83865-0 ..... 13-24
3B2-83880-3 ..... 13-3
3B2-83887-1 ..... 13-20
3B2-87121-4 ..... 19-8-1
3B2-87122-0 ..... 19-7-1
3B2-87130-0 ..... 19-3-1
3B2-87131-0 ..... 19-3-2
3B2-87321-4 ..... 19-12-1
3B2-87322-2 ..... 19-10-1
3B2-87801-2 ..... 14-7-2
3B2B01001-1 ..... 1-13-1
3B2B01100-2 ..... 1-1-1
3B2B02010-0 ..... 3-1
3B2B02300-0 ..... 1-19
3B2B02302-0 ..... 1-20-1
3B2B05101-0 ..... 5-27
3B2B05102-0 ..... 5-28
3B2B05180-0 ..... 18-16
3B2B05911-0 ..... 18-17
3B2B63037-0 ..... 18-24
3B2B64513-1 ..... 8-55-4
3B2B64514-1 ..... 8-55-3
3B2B64515-1 ..... 8-55-1
3B2B64517-1 ..... 8-55-2
3B2B64519-1 ..... 8-55-5
3B2B87090-7 ..... 19-2-1
3B2Q60000-2 ..... 8-1
3B2Q60100-0 ..... 8-13
3B2Q61110-2 ..... 7-6
3B2Q61110-2 ..... 19-13-2
3B2Q61191-1 ..... 7-1-1
3B2Q61192-1 ..... 7-1-2
3B2Q62010-0 ..... 9-27
3B2Q62310-0 ..... 9-14
3B2Q63000-1 ..... 19-9
3B2Q63005-1 ..... 10-1
3B2Q63011-1 ..... 10-2
3B2Q67100-1 ..... 11-2
3B2Q67521-1 ..... 14-4
3B2Q67645-6 ..... 14-1
3B2Q87301-6 ..... 19-1-1
3B2Q87302-6 ..... 19-1-2
3B2Q87304-6 ..... 19-1-3
3B2Q87314-3 ..... 19-13-1
3B7-05243-0 ..... 3-19
3B7-63731-0 ..... 11-14
3B7-63731-0 ..... 19-14-14
3B7-70200-4 ..... 15-1
3B7-70280-1 ..... 15-8
3B7-72530-2 ..... 18-7
3B7-72656-0 ..... 18-9
3B7-72659-0 ..... 18-8
3B7-72661-0 ..... 18-10
3B7-76145-0 ..... 6-51
3B7-76145-0 ..... 19-14-26
3B7-76145-0 ..... 19-15-21
3B7Q84312-0 ..... 17-16
3B7Q84343-0 ..... 17-42
3B7Q84350-3 ..... 17-1
3B7Q84360-1 ..... 17-2
3B7Q84366-0 ..... 17-35
3B7Q84441-0 ..... 17-34
3C7-70113-0 ..... 15-17
3C7-70199-0 ..... 15-16
3C7-70211-1 ..... 15-4
3C7-70217-0 ..... 15-5
3C7-70220-1 ..... 15-2
3C7-70224-1 ..... 15-3
3C7-72180-3 ..... 14-8
3C8-62104-2 ..... 9-50
3C8-62107-0 ..... 9-52
3C8-66112-0 ..... 12-10
3C8-66116-0 ..... 12-13
3C8-66308-0 ..... 3-8
3C8-66308-0 ..... 11-26
3C8-66308-0 ..... 13-22
3C8-67146-0 ..... 11-22
3C8-72181-0 ..... 6-19
3E0-70270-0 ..... 15-15
3F3-03234-0 ..... 4-10
3F3-03234-0 ..... 19-7-10
3F3-76217-0 ..... 16-2-1
3F3-76218-0 ..... 16-2-2
3F3-76219-0 ..... 16-2-3
3G0-03200-0 ..... 4-1-1
3G0-03251-0 ..... 4-3-1
3G0-03252-0 ..... 4-2-1
3G0-87123-0 ..... 2-18-1
3G0-87124-0 ..... 2-18-2
3G0-87801-2 ..... 14-7-1
3GF-70250-0 ..... 15-10
3GF-70281-0 ..... 15-9
3K9-02305-2 ..... 1-21-2
3K9-02305-2 ..... 19-8-5
3K9-03200-0 ..... 4-1-4
3K9-03202-0 ..... 4-1-5
3K9-03202-0 ..... 19-15-37
3K9-03251-0 ..... 4-3-3
3K9-03252-0 ..... 4-2-3
3K9-03254-0 ..... 4-4-2
3K9-05223-0 ..... 5-23
3K9-05223-0 ..... 12-14
3K9-05233-0 ..... 6-13-2
3K9-66137-0 ..... 12-5
3K9-76100-0 ..... 19-15-2
3K9-83857-0 ..... 13-30-2
3K9-87121-4 ..... 19-8-2
3K9-87801-1 ..... 14-7-3
3K9B01001-0 ..... 1-13-2
3K9B01100-1 ..... 1-1-2
3K9B02302-0 ..... 1-20-2
3K9B87090-6 ..... 19-2-2
3K9Q61401-0 ..... 9-35
3K9Q61402-0 ..... 9-36
3M2-05215-0 ..... 5-21
3N5-84331-0 ..... 16-8
3N5-84333-0 ..... 16-9
3N5-84336-0 ..... 16-10
3N5-84465-0 ..... 16-11
3R3-03239-0 ..... 4-7
3R3-03239-0 ..... 19-7-8
3T5-01133-0 ..... 1-28
3V1-60217-0 ..... 8-8
3V1-62106-0 ..... 9-48
3V1-62431-1 ..... 9-41
3V1-64211-0 ..... 8-23
3V1-64221-0 ..... 8-26
3V1-64332-0 ..... 7-9
3V1-64332-0 ..... 19-13-5
3V1-65017-0 ..... 8-39
3V1-87326-0 ..... 8-56
3V1Q62105-0 ..... 9-46
3V1Q62108-0 ..... 9-47
3V1Q62112-1 ..... 9-1
3V1Q62113-1 ..... 9-2
910103-0525 ..... 17-32
910103-0825 ..... 6-38
910103-0825 ..... 19-14-8
910103-0825 ..... 19-15-9
910103-5618 ..... 7-13
910103-5620 ..... 8-9
910103-5625 ..... 8-52
910103-5830 ..... 13-12
910103-6612 ..... 11-25
910103-6612 ..... 13-21
910103-6616 ..... 13-9
910103-6620 ..... 1-34
910103-6620 ..... 6-42
910103-6620 ..... 19-14-10
910103-6620 ..... 19-15-11
910121-6612 ..... 5-30
910121-6623 ..... 5-29
910124-0880 ..... 1-10
9101E3-0830 ..... 9-18
9101E3-5612 ..... 9-39
9101E3-5612 ..... 9-45
9101E3-5612 ..... 7-10
9101E3-5612 ..... 7-14
9101E3-5612 ..... 19-13-6
9101E3-5620 ..... 8-17
9101E3-5620 ..... 11-18
9101E3-5635 ..... 7-2
9101E3-5635 ..... 7-7
9101E3-5635 ..... 19-13-3
9101E3-5640 ..... 9-37
9101F4-0610 ..... 6-37
9101F4-0610 ..... 12-11
9101F4-0610 ..... 19-14-21
9101F4-0610 ..... 19-15-23
9101F4-0620 ..... 5-25
9101F4-0620 ..... 6-21
9101F4-0625 ..... 1-22
9101F4-0645 ..... 6-22
9101F4-0654 ..... 18-18
916103-0830 ..... 6-32
916103-0830 ..... 19-14-5
916103-0830 ..... 19-15-6
916129-0630 ..... 1-8
916129-0650 ..... 1-7
916129-0675 ..... 1-6
9161E3-0635 ..... 8-4
9161E3-0650 ..... 8-37
9161E3-0650 ..... 19-10-8
9161F1-0685 ..... 3-10
9161F9-0630 ..... 1-16
920803-0518 ..... 10-7
921503-0315 ..... 16-4
921503-0406 ..... 17-17
921503-0430 ..... 8-11
921503-0510 ..... 17-39
921503-0525 ..... 6-45
921503-0525 ..... 19-14-16
921503-0525 ..... 19-15-14
921503-5430 ..... 5-15
921503-6408 ..... 4-37
921503-6408 ..... 19-15-31
921503-6510 ..... 6-14
921503-7616 ..... 5-20
921521-6406 ..... 6-8
921521-6520 ..... 3-16
921521-6625 ..... 6-6
921521-6625 ..... 6-10
921521-6625 ..... 18-5

921522-0306 . . . . . 4-22
9215E3-0510 . . . . . 4-41
9215E3-0510 . . . . . 19-15-35
9215E3-0612 . . . . . 10-15
921603-0512 . . . . . 17-21
921603-0518 . . . . . 17-19
921621-0612 . . . . . 6-12
9216E3-0612 . . . . . 9-8
921703-0406 . . . . . 9-10
922503-6414 . . . . . 4-13
922503-6414 . . . . . 19-7-5
922553-6423 . . . . . 4-25
922553-6423 . . . . . 19-7-4
930103-0500 . . . . . 6-47
930103-0500 . . . . . 3-20
930103-0500 . . . . . 17-31
930103-0500 . . . . . 18-11
930103-0500 . . . . . 19-14-18
930103-0500 . . . . . 19-15-16
930103-0600 . . . . . 6-43
930103-0600 . . . . . 6-15
930103-0600 . . . . . 10-11
930103-0600 . . . . . 10-22
930103-0600 . . . . . 13-10
930103-0600 . . . . . 17-8
930103-0600 . . . . . 18-20
930103-0600 . . . . . 19-14-11
930103-0600 . . . . . 19-15-12
930103-0800 . . . . . 13-13
930121-0300 . . . . . 4-23
930403-0400 . . . . . 8-12
930403-0600 . . . . . 14-5
930403-0800 . . . . . 9-4
940103-0600 . . . . . 8-38
940103-0600 . . . . . 6-23
940103-0600 . . . . . 10-10
940103-0600 . . . . . 12-12
940103-0600 . . . . . 14-6
940103-0600 . . . . . 18-19
940103-0600 . . . . . 19-10-9
940103-0800 . . . . . 13-15
940103-0800 . . . . . 17-13
940121-0600 . . . . . 1-9
940121-0600 . . . . . 1-17
940121-0800 . . . . . 1-11
940121-1200 . . . . . 6-26
9401E3-0600 . . . . . 8-5
9401E3-0800 . . . . . 9-5
941303-0500 . . . . . 6-46
941303-0500 . . . . . 18-12
941303-0500 . . . . . 19-14-17
941303-0500 . . . . . 19-15-15
941303-0600 . . . . . 3-9
941303-0600 . . . . . 5-26
941303-0600 . . . . . 10-21
941303-0800 . . . . . 6-33
941303-0800 . . . . . 6-39
941303-0800 . . . . . 13-14
941303-0800 . . . . . 19-14-6
941303-0800 . . . . . 19-15-7
941403-0800 . . . . . 5-19
941403-1400 . . . . . 11-23
941403-1400 . . . . . 13-19
945303-0500 . . . . . 9-21
945303-0600 . . . . . 17-26
945303-1000 . . . . . 12-15
951403-0310 . . . . . 8-46
951403-0310 . . . . . 12-3
951403-0312 . . . . . 4-39
951403-0312 . . . . . 19-15-33
951503-0214 . . . . . 9-26
951503-0318 . . . . . 8-60
951703-0800 . . . . . 12-9
9601-0-6004 . . . . . 8-16
9601-0-6204 . . . . . 8-3
9601-0-6301 . . . . . 8-44
9603-3-6204 . . . . . 2-11
9603-3-6204 . . . . . 2-12
9701-1-1010 . . . . . 1-36-1
9701-1-1014 . . . . . 1-36-2
98AB-50-075 . . . . . 11-4
98AB-701600 . . . . . 15-7
98AB-70-700 . . . . . 15-6
98AL-40-120 . . . . . 1-26
98AL-40-230 . . . . . 1-27

**Note**

Copyright © 2012 Tohatsu Corporation. All rights reserved. No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the express written permission of Tohatsu Corporation.

TOHATSU


**TOHATSU CORPORATION**
**Address : 5-4,3-chome,Azusawa,Itabashi-ku,**
**TOKYO,174-0051 JAPAN**
**Phone : TOKYO (03)3966-3117**
**FAX : TOKYO (03)3966-0090**
**Website : www.tohatsu.co.jp**


トーハツ船外機
パーツ カタログ

# PARTS CATALOG

# M 6B
# 8B
# 9.8B

**2012**
**Serial Number 000001AB~**


本　　社 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03(3966)3116
マリン九州 〒812-0892 福岡市博多区東那珂2-10-55 092(411)8770
マリン関西 〒530-0043 大阪市北区天満1-8-27 06(6358)2971
マリン関東 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03(3966)2222



002-21030-8
1203