
2017 PARTS CATALOG

トーハツ船外機
パーツ カタログ



85TH

TOHATSU

M 90A2

Serial Number 000001AG~

OB NO.002-21031-0AG
3B7 1701

パーツカタログのご使用について

1. このパーツカタログは、2017 年 1 月現在で編集してあります。

2. 部品の新設、廃止または、変更が生じた場合は、サービスブルテン等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。

3. イラストレーション（部品図）は部品検索の目安として記載していますので現品と形状が異なる場合があります。

4. イラストが一つに対して複数の品番がありますので枝番、適用モデル、備考を確認してからご注文願います。



5. アッセンブリまたは、キットでの販売部品は、その構成する部品の頭に（＊）印をつけて表しています。

6. 本文中に記載されている記号は、次の様になっています。

STD	: スタンダード	OPT	: オプション
O/S	: オーバーサイズ	ASSY	: アッセンブリ
DO	: 日本国内向け	EX	: 海外輸出向け
A	: 必要に応じて選択	EU	: 欧州連合

7. オーダー上の注意
塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。
パーツナンバーの 4 桁目が B”・Q” 記号のものは塗装されています。
現在の塗装色はパワーヘッドがブラック（B）、ロワユニットがアクアマリンブルー（Q）です。
[例示]

エンジンショートブロックキット	ロワユニットアッシ（L）
3MRB87090-0	3B7Q87302-A
B: ブラック	Q: アクアマリンブルー


8. ボルト・ナット・ワッシャのサイズ記号に付いて

ボルト　916129 - 1065
- 首下長さ
- 径

ナット・ワッシャ　940103 - 0800
- 径

9. ホースは、長巻（備考を参照）に代替されます。

ホース　　98AL - 40 - 280



HOSE/PIPE

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Bulk part No. ﾊﾞﾙｸ部品番号	Bulk part ﾊﾞﾙｸ部品	
					Inner Diameter (mm) 内径(mm)	Length(m) 長さ(m)
1-46		98AL-40-280	HOSE ホース	98AL-401000	4	1
1-47		98AL-40-325	HOSE ホース	98AL-401000	4	1
1-48		98AL-40-420	HOSE ホース	98AL-401000	4	1
1-49		98AL-40-440	HOSE ホース	98AL-401000	4	1
3-3		98AB-70-080	HOSE ホース	98AB-701000	7	1
3-4		98AB-70-180	HOSE ホース	98AB-701000	7	1
4-48		98AB-50-100	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
5-18		98AB-50-270	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
5-19		98AB-50-150	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
5-20		98AB-50-440	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
9-47		98AB-70-250	HOSE ホース	98AB-701000	7	1
10-9		99AA-4-0480	PIPE ﾊﾟｲﾌﾟ	99AA-4-1000	4	1
10-36		99AA-6-0540	PIPE ﾊﾟｲﾌﾟ	99AA-6-1000	6	1
10-37		99AA-6-0735	PIPE ﾊﾟｲﾌﾟ	99AA-6-1000	6	1
12-51	1	98AL-40-800	HOSE ホース	98AL-401000	4	1
12-51	2	98AL-40-920	HOSE ホース	98AL-401000	4	1
16-3		98AB-50-450	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
16-30		98AB-50-380	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
19-6		98AB-70-700	* HOSE * ホース	98AB-701000	7	1
19-7		98AB-701600	* HOSE * ホース	98AB-701000 x2	7	1
25-7	13	98AL-40-920	* HOSE * ホース	98AL-401000	4	1


HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

1. This Parts Catalog provides information available as of the end of January, 2017.

2. Please keep the Parts Catalog updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.

3. Actual shapes of parts may be different from the illustrations shown in this Parts Catalog because they are described only as a guide for searching parts.

4. One illustration is given more than one article number. Please confirm the sub-number, applicable model and remarks before ordering parts.



5. Given mark in (*) to part number shows assembly or kit part.

6. Marks in this Parts Catalog show.

STD	: Standard	OPT	: Optional Parts
O/S	: Over size	ASSY	: Assembly
DO	: Domestic Model	EX	: Export Model
A	: As required	EU	: European Union

7. Attention to order
   Please order painted parts in accordance with following.
   The parts that fourth figure of the parts number is (B), (Q) have painted.
   Present coloring of power head is black (B) and lower unit is aqua marine blue (Q).
   [Example]

ENGINE SHORT BLOCK KIT	LOWER UNIT ASSY (L)
3MRB87090-0	3B7Q87302-A
B: Black	Q: Aquamarine Blue

8. About dimensional identification of bolts, nuts and washers.
   BOLT 916129 - 1065
   Length below neck
   Diameter
   NUTS & WASHERS 940103 - 0800
   Diameter

9. Hose, that is a standard part, is replaced with long hose.

HOSE 98AL - 40 - 280

Length

Diameter

HOSE/PIPE

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Bulk part No. バルク部品番号	Bulk part バルク部品	
					Inner Diameter (mm) 内径(mm)	Length(m) 長さ(m)
1-46		98AL-40-280	HOSE ホース	98AL-401000	4	1
1-47		98AL-40-325	HOSE ホース	98AL-401000	4	1
1-48		98AL-40-420	HOSE ホース	98AL-401000	4	1
1-49		98AL-40-440	HOSE ホース	98AL-401000	4	1
3-3		98AB-70-080	HOSE ホース	98AB-701000	7	1
3-4		98AB-70-180	HOSE ホース	98AB-701000	7	1
4-48		98AB-50-100	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
5-18		98AB-50-270	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
5-19		98AB-50-150	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
5-20		98AB-50-440	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
9-47		98AB-70-250	HOSE ホース	98AB-701000	7	1
10-9		99AA-4-0480	PIPE パイプ	99AA-4-1000	4	1
10-36		99AA-6-0540	PIPE パイプ	99AA-6-1000	6	1
10-37		99AA-6-0735	PIPE パイプ	99AA-6-1000	6	1
12-51	1	98AL-40-800	HOSE ホース	98AL-401000	4	1
12-51	2	98AL-40-920	HOSE ホース	98AL-401000	4	1
16-3		98AB-50-450	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
16-30		98AB-50-380	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
19-6		98AB-70-700	* HOSE * ホース	98AB-701000	7	1
19-7		98AB-701600	* HOSE * ホース	98AB-701000 x2	7	1
25-7	13	98AL-40-920	* HOSE * ホース	98AL-401000	4	1

CONTENTS
目　　次

Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE ····· 1
シリンダ・クランクケース

Fig. 2 PISTON・CRANK SHAFT ····· 7
ピストン・クランクシャフト

Fig. 3 INTAKE MANIFOLD・REED VALVE ····· 9
インテークマニホールド・リードバルブ

Fig. 4 INTAKE SILENCER・CARBURETOR ····· 11
インテークサイレンサ・キャブレタ

Fig. 5 FUEL LINE ····· 15
フュエルライン

Fig. 6 THROTTLE ····· 17
スロットル

Fig. 7 MAGNETO ····· 19
マグネト

Fig. 8 ELECTRIC PARTS (C.D. UNIT) ····· 21
エレクトリックパーツ（C.D. ユニット）

Fig. 9 ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR) ····· 25
エレクトリックパーツ（スタータモータ）

Fig. 10 OIL PUMP (AUTO MIXING) ····· 29
オイルポンプ（オートミキシング）

Fig. 11 DRIVE SHAFT HOUSING ····· 33
ドライブシャフトハウジング

Fig. 12 GEAR CASE (DRIVE SHAFT) ····· 37
ギヤケース（ドライブシャフト）

Fig. 13 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT) ····· 43
ギヤケース（プロペラシャフト）

Fig. 14 BRACKET ····· 47
ブラケット

Fig. 15 POWER TRIM & TILT (PTT) ····· 55
パワートリム＆チルト（PTT）

Fig. 16 BOTTOM COWL ····· 59
ボトムカウル

Fig. 17 SHIFT ····· 63
シフト

Fig. 18 TOP COWL ····· 65
トップカウル

Fig. 19 FUEL TANK ····· 67
フュエルタンク

Fig. 20 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL ····· 69
リモコンボックス構成部品

Fig. 21 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL (ELECTRIC PARTS) ····· 73
リモコンボックス構成部品（電装品関係）

Fig. 22 ACCESSORIES ····· 75
アクセサリ

Fig.22A OPTIONAL PARTS (1) ····· 77
オプショナルパーツ (1)

Fig. 23 OPTIONAL PARTS (2) ····· 79
オプショナルパーツ (2)

Fig. 24 OPTIONAL PARTS (3) ····· 81
オプショナルパーツ (3)

Fig. 25 ASSEMBLY・KIT PARTS ····· 83
アッセンブリ・キットパーツ

索引 ····· 89

INDEX ····· 96

INDEX (Parts Number) ····· 101

Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE
シリンダ・クランクケース




Fig. 2 PISTON・CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト




Fig. 3 INTAKE MANIFOLD・REED VALVE
インテークマニホールド・リードバルブ




Fig. 4 INTAKE SILENCER・CARBURETOR
インテークサイレンサ・キャブレタ




Fig. 5 FUEL LINE
フュエルライン




Fig. 6 THROTTLE
スロットル




Fig. 7 MAGNETO
マグネト




Fig. 8 ELECTRIC PARTS (C.D. UNIT)
エレクトリックパーツ（C.D. ユニット）




Fig. 9 ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)
エレクトリックパーツ（スタータモータ）




Fig. 10 OIL PUMP (AUTO MIXING)
オイルポンプ（オートミキシング）




Fig. 11 DRIVE SHAFT HOUSING
ドライブシャフトハウジング




Fig. 12 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)
ギヤケース（ドライブシャフト）




Fig. 13 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)
ギヤケース（プロペラシャフト）




Fig. 14 BRACKET
ブラケット




Fig. 15 POWER TRIM & TILT (PTT)
パワートリム＆チルト（PTT）




Fig. 16 BOTTOM COWL
ボトムカウル




Fig. 17 SHIFT
シフト




Fig. 18 TOP COWL
トップカウル




Fig. 19 FUEL TANK
フュエルタンク




Fig. 20 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL
リモコンボックス構成部品




Fig. 21 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL (ELECTRIC PARTS)
リモコンボックス構成部品（電装品関係）




Fig. 22 ACCESSORIES
アクセサリ




Fig. 22A OPTIONAL PARTS (1)
オプショナルパーツ （1）




Fig. 23 OPTIONAL PARTS (2)
オプショナルパーツ （2）




Fig. 24 OPTIONAL PARTS (3)
オプショナルパーツ （3）




Fig. 25 ASSEMBLY・KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ






Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE
シリンダ・クランクケース




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M90A2	Remarks 備 考
1-1	3MRB01100-0	CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY ｼﾘﾝﾀﾞﾌﾞﾛｯｸ&ｸﾗﾝｸｹｰｽｱｯｼ	1	Black
1-2	393-01137-0	* NIPPLE 5-4-5 * ﾆｯﾌﾟﾙ L	3	
1-3	915324-1065	* STUD * ｽﾀｯﾄﾞ	2	
1-4	345-01111-0	* DOWEL PIN 6-12 * ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 6-12	2	
1-5	345-00117-0	* DOWEL PIN * ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ	1	Main Bearing
1-6	393-01131-0	* NIPPLE 5.5-5 * ﾆｯﾌﾟﾙ 5.5-5	4	
1-7	931121-1000	* NUT 10-P1.25 * ﾅｯﾄ 10-P1.25	2	
1-8	916129-1065	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	6	
1-9	3B7-01116-0	* WASHER 10.5-20-3.2 * ﾜｯｼｬ 10.5-20-3.2	8	
1-10	916124-0850	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	5	
1-11	916124-0865	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	1	
1-12	345-01015-0	* WASHER 8.5-19.5-3.2 * ﾜｯｼｬ 8.5-19.5-3.2	6	
1-13	3B7-60218-1	ANODE ｱﾉｰﾄﾞ	1	
1-14	910103-5630	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	
1-15	910103-0630	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	
1-16	930103-0600	NUT ﾅｯﾄ	1	
1-17	3B7B01001-0	CYLINDER HEAD ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞ	1	Black
1-18	3B7-01024-2	CYLINDER HEAD COVER GASKET ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ	1	
1-19	3B7B01021-0	CYLINDER HEAD COVER ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰ	1	Black
1-20	910103-5630	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	15	
1-21	3PR-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P	2	
1-22	3C7-01030-0	THERMOSTAT ｻｰﾓｽﾀｯﾄ	1	PRV 60℃
1-23	3B7B01031-0	THERMOSTAT CAP ｻｰﾓｽﾀｯﾄｷｬｯﾌﾟ	1	Black
1-24	353-01032-0	THERMOSTAT CAP GASKET ｻｰﾓｽﾀｯﾄｷｬｯﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ	1	
1-25	9101E3-5640	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	3	
1-26	3B7-01046-0	PLUG ﾌﾟﾗｸﾞ	1	
1-27	3B7-01005-1	CYLINDER HEAD GASKET ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ	1	
1-28	3PN-01012-0	CYLINDER HEAD BOLT ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	14	
1-29	3KK-01015-1	WASHER ﾜｯｼｬ	14	

Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE
シリンダ・クランクケース




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M90A2	Remarks 備 考
1-30	3B7-01513-1	HANGER ﾊﾝｶﾞ	1	
1-31	9101F4-0820	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	
1-32	3MRB02300-1	EXHAUST COVER ASSY ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰｱｯｼ	1	Black
1-33	369-60218-1	ANODE ｱﾉｰﾄﾞ	1	
1-34	910103-0616	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	
1-35	3FW-01143-0	ANODE PLUG ｱﾉｰﾄﾞﾌﾟﾗｸﾞ	1	
1-36	3FW-01146-0	SEAL RING ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ	1	
1-37	910103-5620	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	
1-38	3FW-02305-0	EXHAUST COVER GASKET ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ	1	
1-39	9101E3-5625	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	16	
1-40	3B7B05101-0	BRACKET ﾌﾞﾗｹｯﾄ ｽﾀｰﾀﾓｰﾀ	1	Black
1-41	9161F4-0845	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	3	
1-42	353B76006-2	STARTER MOTOR BRACKET ｽﾀｰﾀﾓｰﾀﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	Black
1-43	941322-0800	SPRING WASHER ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	5	Bracket Hanger
1-44	9701-1-1016	SPARK PLUG(BR8HS-10) ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ (BR8HS-10)	3	NGK
1-45	393-01160-0	CHECK VALVE ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	3	
1-46	98AL-40-280	HOSE ﾎｰｽ	1	#1Cylinder-#2C/Case 98AL-401000
1-47	98AL-40-325	HOSE ﾎｰｽ	1	#3C/Case-#2Manifold 98AL-401000
1-48	98AL-40-420	HOSE ﾎｰｽ	1	#2Cylinder-#3C/Case 98AL-401000
1-49	98AL-40-440	HOSE ﾎｰｽ	1	#3Cylinder-#1C/Case 98AL-401000
1-50	338-01133-0	CLIP φ7 ｸﾘｯﾌﾟ φ7	8	
1-51	3PR-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P	1	Crankcase
1-52	3PR-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P	1	Cylinder
1-53	353-06972-0	CLAMP 7-80P ｸﾗﾝﾌﾟ 7-80P	1	Crankcase
1-54	910103-6612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	3	
1-55	3B7-76093-0	GROMMET 25-5 ｸﾞﾛﾒｯﾄ 25-5	2	
1-56	3B7-01303-4	ENGINE BASEMENT GASKET ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽｶﾞｽｹｯﾄ	1	
1-57	3B7-01291-2	CRANKCASE HEAD ｸﾗﾝｸｹｰｽﾍｯﾄﾞ	1	
1-58	171-00053-0	O-RING 2-74.5 Oﾘﾝｸﾞ 2-74.5	1	

Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE
シリンダ・クランクケース




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M90A2	Remarks 備 考
1-59	3B7-00121-0	OIL SEAL 35-58-9 ｵｲﾙｼｰﾙ 35-58-9	1	
1-60	3C7-01215-0	OIL SEAL 19.6-35-10 ｵｲﾙｼｰﾙ 19.6-35-10	1	
1-61	910103-5620	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	

Fig. 2 PISTON・CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M90A2	Remarks 備 考
2-1		3B7-00050-1	CRANKSHAFT ASSY W/GEAR ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄｱｯｼ W/ｷﾞﾔ	1	
2-2		9603-3-6208	* BALL BEARING 6208 *ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6208	1	Lower
2-3		3B7-00116-0	* SPACER 40-52-7 *ｽﾍﾟｰｻ 40-52-7	1	
2-4	1	353-64036-0	* SHIM 36-44-0.3 *ｼﾑ 36-44-0.3	A	
2-4	2	353-64037-0	* SHIM 36-44-0.15 *ｼﾑ 36-44-0.15	A	
2-4	3	353-64038-0	* SHIM 36-44-0.1 *ｼﾑ 36-44-0.1	A	
2-5		3B7-00115-0	* THRUST PLATE 66-85-2 *ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ 66-85-2	1	
2-6		3B7-09060-0	* OIL PUMP DRIVE GEAR *ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟﾄﾞﾗｲﾌﾞｷﾞﾔ	1	
2-7		945107-3500	* C-RING d=35 *Cﾘﾝｸﾞ d=35	1	
2-8		3B7-00115-0	THRUST PLATE 66-85-2 ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ 66-85-2	1	
2-9		3C7-00042-0	ROLLER BEARING 20-25-28 ﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 20-25-28	3	Small End
2-10		353-00046-0	SMALL END BEARING WASHER ｽﾓｰﾙｴﾝﾄﾞﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	6	
2-11		353-00113-0	MAIN BEARING φ36 ﾒｲﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ(ｱｯﾊﾟ)	1	Upper
2-12		353-00121-0	* OIL SEAL 36.5-46-8 *ｵｲﾙｼｰﾙ 36.5-46-8	1	
2-13		353-00108-0	O-RING 2.4-44.7 Oﾘﾝｸﾞ 2.4-44.7	1	
2-14	1	3MR-87123-0	PISTON RING SET ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞｾｯﾄ	3	STD
2-14	2	3MR-87124-0	PISTON RING SET (0.5 O/S) ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞｾｯﾄ (0.5 O/S)	3	OPT
2-15	1	3B7-00011-0	* PISTON RING *ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ	1	STD 1st
2-15	2	3B7-00014-0	* PISTON RING (0.5 O/S) *ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ (0.5 O/S)	1	OPT 1st
2-16	1	3B7-00012-0	* PISTON RING *ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ	2	STD 2nd, 3rd
2-16	2	3B7-00015-0	* PISTON RING (0.5 O/S) *ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ (0.5 O/S) 2nd	2	OPT 2nd, 3rd
2-17	1	3MR-87130-1	PISTON REPAIR KIT ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾍﾟｱｷｯﾄ	3	STD
2-17	2	3MR-87131-1	PISTON REPAIR KIT (0.5O/S) ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾍﾟｱｷｯﾄ (0.5 O/S)	3	OPT
2-18	1	3B7-00001-3	* PISTON *ﾋﾟｽﾄﾝ	1	STD
2-18	2	3B7-00004-3	* PISTON (0.5 O/S) *ﾋﾟｽﾄﾝ (0.5 O/S)	1	OPT
2-19		360-00021-1	* PISTON PIN *ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝ	1	
2-20		353-00024-1	* PISTON PIN CLIP *ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝｸﾘｯﾌﾟ	2	

Fig. 3 **INTAKE MANIFOLD・REED VALVE**
インテークマニホールド・リードバルブ




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M90A2	Remarks 備 考
3-1	3B7B02010-3	INTAKE MANIFOLD ASSY ｲﾝﾃｰｸﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞｱｯｼ	1	Black
3-2	915321-0618	* STUD * ｽﾀｯﾄﾞ	6	
3-3	98AB-70-080	HOSE ﾎｰｽ	1	98AB-701000
3-4	98AB-70-180	HOSE ﾎｰｽ	1	98AB-701000
3-5	345-70114-1	CLIP φ11.3 ｸﾘｯﾌﾟ φ11.3	4	
3-6	3T9-02104-0	INTAKE MANIFOLD GASKET ｲﾝﾃｰｸﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ	1	Crankcase Side
3-7	3T9-02242-0	AIR CHAMBER GASKET ｴｱﾁｬﾝﾊﾞｶﾞｽｹｯﾄ	1	Manifold Side
3-8	910103-5635	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	12	
3-9	3A3-02100-0	REED VALVE ASSY ﾘｰﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ	3	

Fig. 4 **INTAKE SILENCER・CARBURETOR**
インテークサイレンサ・キャブレタ




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M90A2	Remarks 備 考
4-1		3B7-02410-0	INTAKE SILENCER SUB-ASSY ｲﾝﾃｰｸｻｲﾚﾝｻｻﾌﾞｱｯｼ	1	
4-2		3B7-67152-0	CHOKE LEVER ﾁｮｰｸﾚﾊﾞｰ	1	
4-3		941403-1000	WAVE WASHER d=10 ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ d=10	1	
4-4		910103-0610	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	
4-5		346-67115-0	WASHER 6.5-21-1 ﾜｯｼｬ 6.5-21-1	1	
4-6		910103-0630	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	
4-7		930103-0600	NUT ﾅｯﾄ	1	
4-8		3B7-63734-0	STOPPER DAMPER ｽﾄｯﾊﾟﾀﾞﾝﾊﾟ	1	
4-9		3B7-72015-0	CHOKE DECAL ﾁｮｰｸﾃﾞｶｰﾙ	1	
4-10		346-02414-2	INTAKE SILENCER GASKET ｲﾝﾃｰｸｻｲﾚﾝｻｶﾞｽｹｯﾄ	3	
4-11		345-02417-1	INTAKE SILENCER LOCK PLATE ｲﾝﾃｰｸｻｲﾚﾝｻﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ	3	
4-12		910121-0618	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	6	
4-13		3B7-02415-0	INTAKE SILENCER COVER ｲﾝﾃｰｸｻｲﾚﾝｻｶﾊﾞｰ	1	
4-14		3B7-02418-1	GASKET ｶﾞｽｹｯﾄ ｲﾝﾃｰｸｻｲﾚﾝｻｶﾊﾞｰ	1	
4-15		910103-5620	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	8	
4-16	1	3L9-03200-0	CARBURETOR ASSY ｷｬﾌﾞﾚﾀｱｯｼ	1	Upper
4-16	2	3L9-03207-0	CARBURETOR ASSY (SECOND) ｷｬﾌﾞﾚﾀｱｯｼ (ｾｶﾝﾄﾞ)	1	Center
4-16	3	3L9-03210-0	CARBURETOR ASSY (THIRD) ｷｬﾌﾞﾚﾀｱｯｼ (ｻｰﾄﾞ)	1	Lower
4-17		353-03221-0	* FLOAT CHAMBER * ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞ	1	×3 Upper, Center, Lower
4-18		346-03222-0	* FLOAT CHAMBER O-RING * ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞOﾘﾝｸﾞ	1	×3 Upper, Center, Lower
4-19		922503-6414	* SCREW * ｽｸﾘｭ	4	×3 Upper, Center, Lower
4-20		346-03231-0	* FLOAT * ﾌﾛｰﾄ	1	×3 Upper, Center, Lower
4-21		346-03232-0	* FLOAT ARM PIN * ﾌﾛｰﾄｱｰﾑﾋﾟﾝ	1	×3 Upper, Center, Lower
4-22		3B7-03240-0	* FLOAT VALVE * ﾌﾛｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	1	×3 Upper, Center, Lower
4-23		344-03244-0	* CLIP * ｸﾘｯﾌﾟ	1	×3 Upper, Center, Lower
4-24		3F3-03234-0	* SCREW * ｽｸﾘｭ ｱｰﾑﾋﾟﾝ	1	×3 Upper, Center, Lower
4-25		3L9-03252-0	* MAIN NOZZLE * ﾒｲﾝﾉｽﾞﾙ	1	×3 Upper, Center, Lower
4-26		3B7-03251-0	* MAIN JET (#150) * ﾒｲﾝｼﾞｪｯﾄ (#150)	1	×3 Upper, Center, Lower
4-27		3C7-03255-0	* SLOW JET (#75) * ｽﾛｰｼﾞｪｯﾄ (#75)	1	×3 Upper, Center, Lower


Fig. 4 **INTAKE SILENCER・CARBURETOR**
インテークサイレンサ・キャブレタ



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M90A2	Remarks 備 考
4-28	346-03256-0	* RUBBER CAP * ﾗﾊﾞｰｷｬｯﾌﾟ	1	×3 Upper, Center, Lower
4-29	346-03265-0	* STOP SCREW * ｽﾄｯﾌﾟｽｸﾘｭ	1	×1 Upper
4-30	346-03267-0	* SPRING * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ A	1	×1 Upper
4-31	346-03266-0	* PILOT SCREW * ﾊﾟｲﾛｯﾄｽｸﾘｭ	1	×3 Upper, Center, Lower
4-32	353-03268-0	* SPRING * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ B	1	×3 Upper, Center, Lower
4-33	345-03292-0	* DRAIN SCREW * ﾄﾞﾚﾝｽｸﾘｭ	1	×3 Upper, Center, Lower
4-34	336-03293-0	* O-RING * Oﾘﾝｸﾞ	1	×3 Upper, Center, Lower
4-35	334-03242-0	* VALVE PIN * ﾊﾞﾙﾌﾞﾋﾟﾝ	1	×3 Upper, Center, Lower
4-36	3C7-03181-0	* CARBURETOR COVER * ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾊﾞｰ	1	×3 Upper, Center, Lower
4-37	3C7-03182-0	* CARBURETOR COVER GASKET * ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ	2	×3 Upper, Center, Lower
4-38	3C7-03183-0	* CARBURETOR COVER GASKET * ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ	1	×3 Upper, Center, Lower
4-39	3C7-03184-0	* COVER GASKET PLATE * ｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ A	1	×3 Upper, Center, Lower
4-40	3C7-03185-0	* COVER GASKET PLATE * ｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ B	1	×3 Upper, Center, Lower
4-41	3C7-03186-0	* SCREW * ｽｸﾘｭ	2	×3 Upper, Center, Lower
4-42	930103-0600	NUT ﾅｯﾄ	6	
4-43	941303-0600	SPRING WASHER ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	6	
4-44	346-02011-1	CARBURETOR GASKET ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾞｽｹｯﾄ	3	
4-45	353-67191-1	CHOKE ROD ﾁｮｰｸﾛｯﾄﾞ	2	
4-46	345-05223-1	ROD SNAP 3.5-2 ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ 3.5-2	4	
4-47	3C7-03271-2	O-RING 1.5-2.5 Oﾘﾝｸﾞ 1.5-2.5	1	
4-48	98AB-50-100	HOSE ﾎｰｽ	2	98AB-501000
4-49	338-02215-0	CLIP φ10 ｸﾘｯﾌﾟ φ10	4	
4-50	353-63709-1	THROTTLE ROD ｽﾛｯﾄﾙﾛｯﾄﾞ	2	
4-51	3B7-05229-0	BALL JOINT CONNECTOR ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀ	1	
4-52	3B7-05243-0	BALL JOINT CONNECTOR ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀ	2	
4-53	930103-0500	NUT ﾅｯﾄ	4	


Fig. 5 FUEL LINE
フュエルライン






Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M90A2	Remarks 備 考
5-1	356-04000-1	FUEL PUMP ASSY ﾌｭｴﾙﾎﾟﾝﾌﾟｱｯｼ	1	
5-2	334-04004-0	* PUMP COVER *ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞｰ	1	
5-3	9225F2-6528	* SCREW *ｽｸﾘｭ	3	
5-4	334-04005-0	* PUMP DIAPHRAGM *ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ	1	
5-5	334-04007-0	* DIAPHRAGM GASKET *ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑｶﾞｽｹｯﾄ B	1	
5-6	356-04044-0	* CHECK VALVE *ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	2	
5-7	921722-0306	* SCREW *ｽｸﾘｭ	2	
5-8	930222-0300	* NUT *ﾅｯﾄ	2	
5-9	356-04030-0	* DIAPHRAGM GASKET SET *ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ	1	
5-10	346-04901-2	GASKET ｶﾞｽｹｯﾄ ﾌｭｴﾙﾎﾟﾝﾌﾟ	1	Fuel Pump
5-11	921503-6640	SCREW ｽｸﾘｭ	2	
5-12	3AD-02230-0	FUEL FILTER ASSY ﾌｭｴﾙﾌｨﾙﾀｱｯｼ	1	
5-13	3AD-02237-0	* CUP *ｶｯﾌﾟ	1	
5-14	3AD-02235-0	* O-RING *Oﾘﾝｸﾞ	1	
5-15	3AD-02234-0	* FILTER *ﾌｨﾙﾀ	1	
5-16	930103-0800	NUT ﾅｯﾄ	1	
5-17	941303-0800	SPRING WASHER ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	1	
5-18	98AB-50-270	HOSE ﾎｰｽ	1	F/Filter-Check Valve 98AB-501000
5-19	98AB-50-150	HOSE ﾎｰｽ	1	Check Valve-Fuel Pump 98AB-501000
5-20	98AB-50-440	HOSE ﾎｰｽ	1	Fuel Pump-Carburetor 98AB-501000
5-21	338-02215-0	CLIP φ10 ｸﾘｯﾌﾟ φ10	5	Fuel Filter, Fuel Pump & Carburetor
5-22	338-02215-0	CLIP φ10 ｸﾘｯﾌﾟ φ10	2	Check Valve
5-23	3C8-09075-0	CHECK VALVE COMPLETE ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ	1	

Fig. 6 THROTTLE
スロットル




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M90A2	Remarks 備 考
6-1	3B7B63711-3	ADVANCER ARM ｱﾄﾞﾊﾞﾝｻｱｰﾑ	1	
6-2	3B7-63733-0	ROD SNAP 5-2.5 ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ 5-2.5	1	
6-3	3B7-05244-0	BALL JOINT ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ C	1	
6-4	941303-0600	SPRING WASHER ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	1	
6-5	3B7-63716-1	THROTTLE ROD 5-120 ｽﾛｯﾄﾙﾛｯﾄﾞ A 5-120	1	Advancer Arm-Throttle Cam
6-6	3B7-63715-1	ROD 5-113 ﾛｯﾄﾞ ｱﾄﾞﾊﾞﾝｻﾘﾝｸ B 5-113	1	Advancer Lever-Setting Ring
6-7	3B7-05243-0	BALL JOINT CONNECTOR ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀ	2	
6-8	930103-0500	NUT ﾅｯﾄ	2	
6-9	910103-6835	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	
6-10	3B7-63730-0	WASHER 8.5-24-1.5 ﾜｯｼｬ 8.5-24-1.5	2	
6-11	3B7-63713-0	BUSHING 12-14-15.5 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 12-14-15.5	1	
6-12	3B7-63731-0	WASHER 12.5-24-1 ﾜｯｼｬ 12.5-24-1	1	
6-13	3B7-63732-1	COLLAR 8.4-12-17 ｶﾗｰ 8.4-12-17	1	
6-14	3B7-63718-0	THROTTLE CAM ｽﾛｯﾄﾙｶﾑ	1	
6-15	346-05228-1	BALL JOINT ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ B	1	
6-16	941303-0600	SPRING WASHER ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	1	
6-17	3B7-63721-0	COLLAR 8.4-12-26.3 ｶﾗｰ ｽﾛｯﾄﾙｶﾑ 8.4-12-26.3	1	
6-18	3B7-63727-0	SPRING ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｽﾛｯﾄﾙｶﾑ	1	
6-19	3B7-63712-0	ADVANCER LEVER ｱﾄﾞﾊﾞﾝｻﾚﾊﾞｰ	1	
6-20	3B7-63733-0	ROD SNAP 5-2.5 ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ 5-2.5	1	
6-21	910103-0845	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	
6-22	940103-0800	WASHER ﾜｯｼｬ	2	
6-23	941303-0800	SPRING WASHER ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	1	
6-24	3B7-83715-2	CABLE JOINT ｹｰﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	1	
6-25	3AA-83719-0	WASHER 8.5-18-1.6 ﾜｯｼｬ 8.5-18-1.6	1	
6-26	951603-0800	SNAP PIN d=8 ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ d=8	1	

Fig. 7 MAGNETO
マグネト




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M90A2	Remarks 備 考
7-1	3B7-06101-1	FLYWHEEL W/RING GEAR ﾌﾗｲﾎｲｰﾙ W/ﾘﾝｸﾞｷﾞﾔ	1	F4T421-71
7-2	3B7-06103-3	COIL PLATE ASSY W/ALTERNATOR ｺｲﾙﾌﾟﾚｰﾄｱｯｼ W/ｵﾙﾀﾈｰﾀ	1	
7-3	3B7-06130-2	* PULSAR COIL & PLATE ASSY * ﾊﾟﾙｻｺｲﾙ&ﾌﾟﾚｰﾄｱｯｼ	1	
7-4	3B7-06131-0	* PULSAR HOLDER * ﾊﾟﾙｻﾎﾙﾀﾞ	1	
7-5	3B7-06120-1	* EXCITER COIL * ｴｷｻｲﾀｺｲﾙ	1	
7-6	921521-6630	* SCREW * ｽｸﾘｭ	6	Exciter Coil Alternater
7-7	3B7-06123-1	* ALTERNATOR ASSY * ｵﾙﾀﾈｰﾀｱｯｼ	1	
7-8	3B7-06135-0	* HOLDER * ﾎﾙﾀﾞ ﾏｸﾞﾈﾄｺｰﾄﾞ	1	
7-9	921521-0406	* SCREW * ｽｸﾘｭ	2	Holder
7-10	3B7-06132-0	* CLAMP * ｸﾗﾝﾌﾟ ﾊﾟﾙｻ	2	
7-11	921521-6406	* SCREW * ｽｸﾘｭ	2	Clamp
7-12	3B7-06133-0	* BAND * ﾊﾞﾝﾄﾞ ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ	4	
7-13	346-63722-2	GUIDE PLATE ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	
7-14	910121-6616	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4	
7-15	334-00131-0	KEY 19-7-5 ｷｰ 19-7-5	1	Magneto
7-16	353-00132-0	NUT 18-P1.5 ﾅｯﾄ 18-P1.5	1	
7-17	353-00133-0	WASHER 19-34-3 ﾜｯｼｬ 19-34-3	1	
7-18	921503-6510	SCREW ｽｸﾘｭ	3	
7-19	3B7-63723-0	SETTING RING ｾｯﾃｨﾝｸﾞﾘﾝｸﾞ	1	
7-20	3B7-05244-0	BALL JOINT ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ C	1	
7-21	941303-0600	SPRING WASHER ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	1	
7-22	945303-0400	E-RING d=4 Eﾘﾝｸﾞ d=4	1	
7-23	3C7-06301-0	RING GEAR COVER ﾘﾝｸﾞｷﾞﾔｶﾊﾞｰ	1	
7-24	3C7-72182-2	CAUTION DECAL (C) ｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ (CE-C)	1	
7-25	910103-0616	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	
7-26	910103-0625	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	
7-27	3GF-06304-0	COLLAR 9.1-16-10.8 ｶﾗｰ 9.1-16-10.8	4	
7-28	3B7-06305-0	RUBBER MOUNT 9-16-4.3 ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ 9-16-4.3	4	

Fig. 8 **ELECTRIC PARTS (C.D. UNIT)**
エレクトリックパーツ（C.D. ユニット）



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M90A2	Remarks 備 考
8-1	3B7-06901-2	BRACKET ﾌﾞﾗｹｯﾄ ｴﾚｸﾄﾘｯｸ	1	
8-2	910103-0625	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	
8-3	930103-0600	NUT ﾅｯﾄ	1	
8-4	3B7-63734-0	STOPPER DAMPER ｽﾄｯﾊﾟﾀﾞﾝﾊﾟ	1	
8-5	346-67115-0	WASHER 6.5-21-1 ﾜｯｼｬ 6.5-21-1	3	
8-6	346-67113-0	MOUNT 8.5-14-2.5 ﾏｳﾝﾄ 8.5-14-2.5	3	
8-7	3B7-06920-0	RUBBER MOUNT 8.5-14-2.5 ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ 8.5-14-2.5	3	
8-8	346-67114-1	SPACER 6.2-9-15.7 ｽﾍﾟｰｻ 6.2-9-15.7	3	
8-9	3B7-06160-2	CD UNIT CDﾕﾆｯﾄ	1	F8T20571
8-10	3B7-06165-0	CD UNIT BAND CDﾕﾆｯﾄﾊﾞﾝﾄﾞ	1	
8-11	3MR-06049-1	IGNITION COIL ASSY W/LABEL ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝｺｲﾙｱｯｼ (W/ﾗﾍﾞﾙ)	1	#1
8-12	3LD-06921-0	* PLUG CAP *ﾌﾟﾗｸﾞｷｬｯﾌﾟ	1	
8-13	3M2-06926-0	* PLUG CAP TERMINAL *ﾌﾟﾗｸﾞｷｬｯﾌﾟﾀｰﾐﾅﾙ	1	
8-14	3T5-84398-0	* BAND 104 *ﾊﾞﾝﾄﾞ ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ 104	1	
8-15	3C8-72181-0	* CAUTION DECAL (B) *ｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ (B)	1	
8-16	3MR-06050-1	IGNITION COIL W/CAP ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝｺｲﾙ (W/ｷｬｯﾌﾟ)	2	#2,#3
8-17	3LD-06921-0	* PLUG CAP *ﾌﾟﾗｸﾞｷｬｯﾌﾟ	1	
8-18	3M2-06926-0	* PLUG CAP TERMINAL *ﾌﾟﾗｸﾞｷｬｯﾌﾟﾀｰﾐﾅﾙ	1	
8-19	3T5-84398-0	* BAND 104 *ﾊﾞﾝﾄﾞ ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ 104	1	
8-20	910103-5620	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	7	Ignition Coil Rectifier
8-21	3B7-76142-1	GROUND CABLE L=120 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ (AV2) L=120	1	Electric Bracket-Cylinder
8-22	353-76213-0	SPARE FUSE 20A ｽﾍﾟｱﾋｭｰｽﾞ 20A	1	
8-23	353-06972-0	CLAMP 7-80P ｸﾗﾝﾌﾟ 7-80P	1	
8-24	910103-6612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	
8-25	910103-6630	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	3	
8-26	346-67115-0	WASHER 6.5-21-1 ﾜｯｼｬ 6.5-21-1	3	
8-27	3B7-06902-1	COVER ｶﾊﾞｰ ｴﾚｸﾄﾘｯｸﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	
8-28	3B7-72028-1	WIRING DIAGRAM DECAL ﾜｲﾔﾘﾝｸﾞﾀﾞｲﾔｸﾞﾗﾑﾃﾞｶｰﾙ	1	
8-29	910103-7620	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	

Fig. 8 **ELECTRIC PARTS (C.D. UNIT)**
エレクトリックパーツ（C.D. ユニット）




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M90A2	Remarks 備 考
8-30		3C7-06921-0	PLUG CAP W/RESISTANCE ﾌﾟﾗｸﾞｷｬｯﾌﾟ W/ﾚｼﾞｽﾀﾝｽ	3	OPT

Fig. 9 ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)
エレクトリックパーツ（スタータモータ）

Cord Colors

B	: Black
Br	: Brown
B/W	: Black/White
B/Y	: Black/Yellow
G	: Green
L	: Blue
Lg	: Light green
O	: Orange
P	: Pink
R	: Red
Sb	: Sky blue
W	: White
W/G	: White/Green
W/Y	: White/Yellow
Y	: Yellow




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M90A2	Remarks 備 考
9-1	3B7-76065-5	RECTIFIER COMPLETE ﾚｸﾁﾌｧｲﾔｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ	1	
9-2	910103-5625	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	
9-3	3PR-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P	1	
9-4	346-76040-0	STARTER SOLENOID ｽﾀｰﾀｿﾚﾉｲﾄﾞ	1	
9-5	910103-6616	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	
9-6	3C8-72580-0	PTT SOLENOID SWITCH (A) PTTｿﾚﾉｲﾄﾞｽｲｯﾁ (A)	1	UP
9-7	3C8-72581-0	PTT SOLENOID SWITCH (B) PTTｿﾚﾉｲﾄﾞｽｲｯﾁ (B)	1	DN
9-7a	930103-0600	* NUT *ﾅｯﾄ	3	
9-7b	941303-0600	* SPRING WASHER *ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	3	
9-8	3C8-72583-1	SOLENOID SWITCH CORD (B) L=150 ｿﾚﾉｲﾄﾞｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ (B) L=150	2	
9-9	3B7-72582-1	SOLENOID SWITCH CORD (A) L=150 ｿﾚﾉｲﾄﾞｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ (A) L=150	1	Starter Solenoid-Solenoid Switch A
9-10	3C7-72583-0	SOLENOID SWITCH CORD (B) L=150 ｿﾚﾉｲﾄﾞｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ (B) L=150	1	Solenoid Switch A-Solenoid Switch B
9-11	3A3-76145-0	TERMINAL CAP 8-13-28 ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ ｽﾀｰﾀ	4	Block PTT Cord, Cord A Solenoid Switch
9-12	3B7-76110-0	CORD ASSY ｺｰﾄﾞｱｯｼ A	1	
9-13	3C7-76062-1	FUSE WIRE ASSY L=450 ﾋｭｰｽﾞﾜｲﾔｱｯｼ L=450	1	
9-14	353-76010-4	STARTER MOTOR ASSY ｽﾀｰﾀﾓｰﾀｱｯｼ	1	S114-667
9-15	353-76012-3	* POSITIVE BRUSH *ﾌﾞﾗｼ (+)	1	
9-16	353-76013-3	* NEGATIVE BRUSH *ﾌﾞﾗｼ (-)	2	
9-17	353-76017-1	* BRUSH SPRING *ﾌﾞﾗｼｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	4	
9-18	353-76015-1	* PINION ASSY *ﾋﾟﾆｵﾝｱｯｼ	1	
9-19	910103-6835	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	
9-20	353-76007-1	DAMPER ﾀﾞﾝﾊﾟ ｽﾀｰﾀﾓｰﾀ	2	
9-21	353B76009-2	STARTER MOTOR BAND ｽﾀｰﾀﾓｰﾀﾊﾞﾝﾄﾞ	1	
9-22	9101E3-5840	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	
9-23	910103-5820	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	
9-25	3B7-76141-1	STARTER CABLE L=400 ｽﾀｰﾀｹｰﾌﾞﾙ L=400	1	
9-26	3A3-76145-0	TERMINAL CAP 8-13-28 ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ ｽﾀｰﾀ	2	Bluck Starter Cable
9-27	3B7-76120-2	BATTERY CABLE L=3000 ﾊﾞｯﾃﾘｹｰﾌﾞﾙ L=3000	1	
9-28	3B7-76145-0	TERMINAL CAP 8-13-30 ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	1	

Fig. 9 ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)
エレクトリックパーツ（スタータモータ）


Cord Colors

B	: Black
Br	: Brown
B/W	: Black/White
B/Y	: Black/Yellow
G	: Green
L	: Blue
Lg	: Light green
O	: Orange
P	: Pink
R	: Red
Sb	: Sky blue
W	: White
W/G	: White/Green
W/Y	: White/Yellow
Y	: Yellow




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M90A2	Remarks 備 考
9-29	353-76050-2	CHOKE SOLENOID ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞ	1	
9-30	353-76073-0	* PLUNGER *ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞ	1	
9-31	353-76057-2	CHOKE SOLENOID HOOK ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞﾌｯｸ	1	
9-32	951403-0312	SPRING PIN 3-12 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3-12	1	
9-33	910103-6625	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	
9-34	122-35083-0	RUBBER MOUNT 9-23-4 ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ 9-23-4	4	
9-35	353-76079-0	COLLAR 6.2-9-9.3 ｶﾗｰ 6.2-9-9.3	2	
9-36	346-67115-0	WASHER 6.5-21-1 ﾜｯｼｬ 6.5-21-1	4	
9-37	3B7-76172-1	OVERHEAT SENSOR ASSY ｵｰﾊﾞｰﾋｰﾄｾﾝｻｱｯｼ	1	
9-38	3B7-76180-3	PRESSURE SWITCH ASSY ﾌﾟﾚｯｼｬｽｲｯﾁｱｯｼ	1	
9-39	921503-6314	SCREW ｽｸﾘｭ	2	
9-40	921503-7414	SCREW ｽｸﾘｭ	7	
9-41	921503-6410	SCREW ｽｸﾘｭ	2	
9-42	910103-6630	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	
9-43	346-67113-0	MOUNT 8.5-14-2.5 ﾏｳﾝﾄ 8.5-14-2.5	2	
9-44	3B7-06920-0	RUBBER MOUNT 8.5-14-2.5 ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ 8.5-14-2.5	2	
9-45	346-67114-1	SPACER 6.2-9-15.7 ｽﾍﾟｰｻ 6.2-9-15.7	2	
9-46	346-67115-0	WASHER 6.5-21-1 ﾜｯｼｬ 6.5-21-1	2	
9-47	98AB-70-250	HOSE ﾎｰｽ	1	Exhoust Cover-P/Switch 98AB-701000
9-48	345-70114-1	CLIP φ11.3 ｸﾘｯﾌﾟ φ11.3	2	

Fig. 10 OIL PUMP (AUTO MIXING)
オイルポンプ（オートミキシング）




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M90A2	Remarks 備 考
10-1	3B7-09000-1	OIL PUMP ASSY ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟｱｯｼ	1	
10-2	3B7-09002-0	* O-RING 1.6-19.2 * Oﾘﾝｸﾞ 1.6-19.2	1	
10-3	3B7-09004-0	* AIR VENT BOLT * ｴｱﾍﾞﾝﾄﾎﾞﾙﾄ	1	
10-4	3B7-09006-0	* WASHER * ﾜｯｼｬ	1	
10-5	3B7-09050-1	OIL PUMP BOLT ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟﾎﾞﾙﾄ	2	
10-6	941303-0600	SPRING WASHER ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	
10-7	3B7-09065-0	OIL PUMP DRIVEN GEAR ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟﾄﾞﾘﾌﾞﾝｷﾞﾔ	1	
10-8	3B7-09069-0	BUSHING 9-20-20.8 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 9-20-20.8	1	
10-9	99AA-4-0480	PIPE ﾊﾟｲﾌﾟ	1	Oil Pump-Check Valve 99AA-4-1000
10-10	3C7-09056-1	CLIP φ8.5 ｸﾘｯﾌﾟ φ8.5	2	
10-11	3B7-09053-1	OIL PUMP ROD ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟﾛｯﾄﾞ	1	
10-12	3B7-05243-0	BALL JOINT CONNECTOR ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀ	2	
10-13	930103-0500	NUT ﾅｯﾄ	2	
10-14	951703-0500	SNAP RETAINER d=5 ｽﾅｯﾌﾟﾘﾃｰﾅ d=5	2	
10-15	3B7-71010-2	OIL TANK ｵｲﾙﾀﾝｸ	1	
10-16	3C8-71015-0	OIL FILLER CAP ｵｲﾙﾌｨﾗｷｬｯﾌﾟ	1	
10-17	3C8-71016-0	GASKET 36-52-2 ｶﾞｽｹｯﾄ 36-52-2	1	
10-18	3C8-71017-0	CAP HOOK ｷｬｯﾌﾟﾌｯｸ ﾀﾝｸ	1	
10-19	3C8-71018-0	OIL TANK CAP CHECK VALVE ｵｲﾙﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	1	
10-20	3B7-71020-1	OIL LEVEL SENSOR ｵｲﾙﾚﾍﾞﾙｾﾝｻ	1	
10-21	910103-0630	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	3	
10-22	346-67115-0	WASHER 6.5-21-1 ﾜｯｼｬ 6.5-21-1	6	
10-23	941303-0600	SPRING WASHER ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	3	
10-24	346-67113-0	MOUNT 8.5-14-2.5 ﾏｳﾝﾄ 8.5-14-2.5	3	
10-25	3B7-06920-0	RUBBER MOUNT 8.5-14-2.5 ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ 8.5-14-2.5	3	
10-26	346-67114-1	SPACER 6.2-9-15.7 ｽﾍﾟｰｻ 6.2-9-15.7	3	
10-27	3C7-71030-0	OIL FILTER ASSY ｵｲﾙﾌｨﾙﾀｱｯｼ	1	
10-28	3B7-02237-0	* CUP * ｶｯﾌﾟ	1	
10-29	3B7-02235-0	* O-RING * Oﾘﾝｸﾞ A	1	

Fig. 10 OIL PUMP (AUTO MIXING)
オイルポンプ（オートミキシング）




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M90A2	Remarks 備 考
10-30	3C7-71033-0	* FILTER * ﾌｨﾙﾀ	1	
10-31	3B7-02236-0	* O-RING * Oﾘﾝｸﾞ B	1	
10-32	3T5-02239-0	PLATE ﾌﾟﾚｰﾄ ﾌｨﾙﾀ	1	
10-33	910103-6614	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	
10-34	930103-0800	NUT ﾅｯﾄ	1	
10-35	940103-0800	WASHER ﾜｯｼｬ	2	
10-36	99AA-6-0540	PIPE ﾊﾟｲﾌﾟ	1	Oil Tank-Oil Filter 99AA-6-1000
10-37	99AA-6-0735	PIPE ﾊﾟｲﾌﾟ	1	Oil Filter-Oil Pump 99AA-6-1000
10-38	3GT-35143-0	CLIP φ9.4 ｸﾘｯﾌﾟ	4	

Fig. 11 DRIVE SHAFT HOUSING
ドライブシャフトハウジング




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M90A2	Remarks 備 考
11-1	3B7Q01301-0	ENGINE BASEMENT ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽ	1	
11-2	3B7-67179-0	DRAIN PLUG (ENGINE BASEMENT) ﾄﾞﾚﾝﾌﾟﾗｸﾞ (ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽ)	2	
11-3	3B7-67116-0	ENGINE BASEMENT SEAL L=690 ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽｼｰﾙ L=690	1	
11-4	3B7Q61192-4	DRIVE SHAFT HOUSING (L) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ (L)	1	
11-5	3B7-61017-3	BOLT 8-105 ﾎﾞﾙﾄ 8-105	6	
11-6	3B7-61018-2	BOLT 8-115 ﾎﾞﾙﾄ 8-115	2	
11-7	9401E3-0800	WASHER ﾜｯｼｬ	8	
11-8	3B7-61012-2	DRIVE SHAFT HOUSING GASKET ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｶﾞｽｹｯﾄ	1	
11-9	3B7Q61110-0	EXTENSION HOUSING ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1	for Transom"UL"
11-10	3T1-60001-1	BOLT 8-35 ﾎﾞﾙﾄ 8-35	3	for Transom"UL"
11-11	3B7-60001-5	BOLT 10-40 ﾎﾞﾙﾄ 10-40	2	for Transom"UL"
11-12	3B7-61112-1	STUD 10-165 ｽﾀｯﾄﾞ 10-165	1	for Transom"UL"
11-13	9401E3-0800	WASHER ﾜｯｼｬ	4	for Transom"UL"
11-14	9402E3-1000	WASHER ﾜｯｼｬ	3	for Transom"UL"
11-15	9153E3-0825	STUD ｽﾀｯﾄﾞ	1	for Transom"UL"
11-16	930103-0800	NUT ﾅｯﾄ	1	for Transom"UL"
11-17	3B7-61114-0	NUT 10-P1.25 ﾅｯﾄ 10-P1.25	1	for Transom"UL"
11-18	345-01111-0	DOWEL PIN 6-12 ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 6-12	4	
11-19	910103-5635	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	
11-20	3B7-02311-0	EXHAUST PIPE ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｲﾌﾟ	1	
11-21	9101F4-0635	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	7	
11-22	940103-0600	WASHER ﾜｯｼｬ	7	
11-23	941303-0600	SPRING WASHER ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	7	
11-24	3B7-02312-2	EXHAUST PIPE GASKET ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｲﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ	1	
11-25	3B7-61181-2	EXHAUST HOUSING GASKET ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｶﾞｽｹｯﾄ	1	
11-26	3B7-61186-0	REVERSE GAS PASSAGE PIPE ﾘﾊﾞｰｽｶﾞｽﾊﾟｯｾｰｼﾞﾊﾟｲﾌﾟ	1	
11-27	3D8-61180-0	EXHAUST HOUSING ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1	
11-28	3B7-61182-1	GROMMET ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1	
11-29	3B7-61207-0	IDLE EXHAUST PORT GROMMET ｱｲﾄﾞﾙｴｷｿﾞｰｽﾄﾎﾟｰﾄｸﾞﾛﾒｯﾄ	1	

Fig. 11 DRIVE SHAFT HOUSING
ドライブシャフトハウジング




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M90A2	Remarks 備 考
11-30	910103-0830	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4	
11-31	940203-0800	WASHER 8.4-15.5-1.6 ﾜｯｼｬ 8.4-15.5-1.6	4	
11-32	3C7Q61210-1	APRON ｴﾌﾟﾛﾝ	1	
11-33	3C7-61212-0	GROMMET ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｴﾌﾟﾛﾝ	1	Apron
11-34	3E0-61213-0	SEAL ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1	Apron
11-35	3C7-61216-0	PAD ﾊﾟｯﾄﾞ ｴﾌﾟﾛﾝ	2	Apron
11-36	9101E3-5612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4	Apron

Fig. 12 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)
ギヤケース（ドライブシャフト）




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M90A2	Remarks 備 考
12-1		3B7Q60000-4	GEAR CASE ASSY ｷﾞﾔｹｰｽｱｯｼ	1	
12-2		3B7-60102-0	* ROLLER BEARING 25.4-33.3-31.8 *ﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 25.4-33.3-31.8	1	
12-3		332-60005-2	PLUG 8-8 ﾌﾟﾗｸﾞ 8-8	2	
12-4		332-60006-0	GASKET 8.1-15-1 ｶﾞｽｹｯﾄ 8.1-15-1	2	
12-5		3B7-60217-1	TRIM TAB ﾄﾘﾑﾀﾌﾞ	1	
12-6		3B7-60219-0	TRIM TAB GASKET ﾄﾘﾑﾀﾌﾞｶﾞｽｹｯﾄ	1	
12-7		915303-0825	STUD ｽﾀｯﾄﾞ	1	
12-8		940103-0800	WASHER ﾜｯｼｬ	5	Trim Tab Pump Case
12-9		930403-0800	NYLON NUT 8-P1.25 ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 8-P1.25	1	
12-10		3B7-60012-1	GEAR CASE PLATE ｷﾞﾔｹｰｽﾌﾟﾚｰﾄ	1	
12-11		9216E3-0614	SCREW ｽｸﾘｭ	3	
12-12		3B7-60013-0	GEAR CASE PLATE PLUG ｷﾞﾔｹｰｽﾌﾟﾚｰﾄﾌﾟﾗｸﾞ	1	
12-13		3B7-60015-1	PLUG M10P1.25 ﾌﾟﾗｸﾞ ｳｫｰﾀ	1	
12-14		3B7-60016-1	GASKET 10.1-15-1 ｶﾞｽｹｯﾄ 10.1-15-1	1	
12-15		3B7-64020-0	BEVEL GEAR B ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ B	1	
12-16	1	353-64014-0	SHIM 52-60.5-0.3 ｼﾑ 52-60.5-0.3	A	
12-16	2	353-64015-0	SHIM 52-60.5-0.15 ｼﾑ 52-60.5-0.15	A	
12-16	3	353-64016-0	SHIM 52-60.5-0.1 ｼﾑ 52-60.5-0.1	A	
12-17		3B7-64027-0	NUT M16-P1.5 ﾅｯﾄ ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ B	1	
12-18	1	3B7-64302-1	DRIVE SHAFT (L) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ (L)	1	for Transom"L"
12-18	2	3B7-64303-1	DRIVE SHAFT (UL) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ (UL)	1	for Transom"UL"
12-19		3B7-60213-0	TAPERED ROLLER BEARING 32305 ﾃｰﾊﾟｰﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 32305	1	
12-20		353-64327-0	DRIVE SHAFT SPRING ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
12-21		3B7-65021-2	WATER PUMP IMPELLER ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ	1	
12-22		3B7-65022-1	KEY 28-5.7-4 ｷｰ ﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ	1	Pump Impeller
12-23		3B7-65016-0	PUMP CASE SUB-ASSY (UPPER) ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｻﾌﾞｱｯｼ (ｱｯﾊﾟ)	1	
12-24		3B7-65238-0	PUMP CASE LINER ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾗｲﾅ ｸﾛﾑﾒｯｷ	1	Chrome Plated
12-25		3B7-65014-0	WATER PIPE SEAL (LOWER) ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｼｰﾙ (ﾛﾜ)	1	
12-26		3B7-65018-0	PUMP CASE GASKET ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ	1	

Fig. 12 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)
ギヤケース（ドライブシャフト）




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M90A2	Remarks 備 考
12-27		3B7-65017-2	PUMP CASE (LOWER) ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽ (ﾛﾜ)	1	
12-28		3C7-60223-1	OIL SEAL 22-42-7 ｵｲﾙｼｰﾙ 22-42-7	2	
12-29		346-64084-0	SHIM 35-41.9-0.5 ｼﾑ 35-41.9-0.5	1	
12-30		3B7-65015-0	O-RING 3.1-54.4 Oﾘﾝｸﾞ 3.1-54.4	1	
12-31		334-65012-0	DOWEL PIN 4-10 ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 4-10	2	
12-32		9161E3-0880	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4	
12-33		3B7-65239-1	WATER PUMP GUIDE PLATE ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ ｸﾛﾑﾒｯｷ	1	Chrome Plated
12-34		3B7-65029-0	GUIDE PLATE GASKET ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ	1	
12-35		3B7-64328-0	DRIVE SHAFT SPRING GUIDE ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞ	1	
12-36		3B7-66011-1	CLUTCH CAM ｸﾗｯﾁｶﾑ	1	
12-37	1	3B7-66013-1	CAM ROD (L) ｶﾑﾛｯﾄﾞ (L)	1	for Transom"L"
12-37	2	3B7-66014-1	CAM ROD (UL) ｶﾑﾛｯﾄﾞ (UL)	1	for Transom"UL"
12-38		951403-3510	SPRING PIN 3.5-10 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3.5-10	1	
12-39		3B7-66031-1	CAM ROD BUSHING ｶﾑﾛｯﾄﾞﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1	
12-40		345-66021-0	O-RING 1.9-6.8 Oﾘﾝｸﾞ 1.9-6.8	2	
12-41		3B7-66023-0	O-RING 3.5-27.7 Oﾘﾝｸﾞ 3.5-27.7	1	
12-42		353-66241-1	SHIFT ROD JOINT ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ	1	
12-43		951403-3516	SPRING PIN 3.5-16 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3.5-16	2	
12-44		353-66024-0	STOPPER ｽﾄｯﾊﾟ ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1	
12-45		9101E3-5612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	
12-46		3T1-60001-1	BOLT 8-35 ﾎﾞﾙﾄ 8-35	4	
12-47		3B7-60001-5	BOLT 10-40 ﾎﾞﾙﾄ 10-40	3	
12-48		9401E3-0800	WASHER ﾜｯｼｬ	4	
12-49		9402E3-1000	WASHER ﾜｯｼｬ	3	
12-50		3C7-60017-0	NIPPLE 6-1/8 ﾆｯﾌﾟﾙ 6-1/8	1	
12-51	1	98AL-40-800	HOSE ﾎｰｽ	1	for Transom"L" 98AL-401000
12-51	2	98AL-40-920	HOSE ﾎｰｽ	1	for Transom"UL" 98AL-401000
12-52		3C7-60018-0	NIPPLE 6-6 ﾆｯﾌﾟﾙ 6-6	1	
12-53		3T5-84398-0	BAND 104 ﾊﾞﾝﾄﾞ ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ 104	2	

Fig. 12 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)
ギヤケース（ドライブシャフト）




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M90A2	Remarks 備 考
12-54		346-65204-0	WATER PIPE AUXILIARY MOUNT ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｵｳｷｼﾘｱﾘﾏｳﾝﾄ	1	Water Pipe Locking Rubber
12-55		951403-3516	SPRING PIN 3.5-16 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3.5-16	1	
12-56	1	3B7-65110-0	WATER PIPE (L) ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ (L)	1	for Transom "L"
12-56	2	3B7-65120-0	WATER PIPE (UL) ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ (UL)	1	for Transom "UL"
12-57		345-65206-0	WATER PIPE SEAL (UPPER) ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｼｰﾙ (ｱｯﾊﾟ)	1	
12-58		345-65205-0	COLLAR 18-20-4.5 ｶﾗｰ 18-20-4.5	1	
12-59		3C7-60205-1	WATER STRAINER SET ｳｫｰﾀｽﾄﾚｰﾅｾｯﾄ	1	
12-60		921503-0445	* SCREW * ｽｸﾘｭ	1	
12-61		930403-0400	* NYLON NUT 4-P0.7 * ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 4-P0.7	1	

Fig. 13 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)
ギヤケース（プロペラシャフト）




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M90A2	Remarks 備 考
13-1		3C7-60215-0	TAPERED ROLLER BEARING 30209 ﾃｰﾊﾟｰﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 30209	1	
13-2		3B7Q87323-1	PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｱｯｼ	1	
13-3		3B7Q60101-1	* PROPELLER SHAFT HOUSING *ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1	
13-4		3B7-60211-0	* ROLLER BEARING 30-40-30 *ﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 30-40-30	1	
13-5		3B7-60111-0	* OIL SEAL 30-50-12 *ｵｲﾙｼｰﾙ 30-50-12	1	
13-6		9601-0-6208	* BALL BEARING 6208 *ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6208	1	
13-7		3B7-60103-0	* O-RING 3.1-94.4 *Oﾘﾝｸﾞ 3.1-94.4	1	
13-8		3C7-60108-2	PRE-COATED BOLT 8-30 ﾌﾟﾚｺｰﾄﾎﾞﾙﾄ 8-30	2	
13-9		3D8-64010-0	BEVEL GEAR ASSY (A) ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔｱｯｼ (A)	1	
13-10		3B7-64011-0	* ROLLER BEARING 25-32-26 *ﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 25-32-26	1	
13-11		3T1-64093-0	BEVEL GEAR C ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ C	1	Line=3
13-12	1	3B7-64015-0	SHIM 47-57-0.15 ｼﾑ 47-57-0.15	A	
13-12	2	3B7-64016-0	SHIM 47-57-0.1 ｼﾑ 47-57-0.1	A	
13-13	1	3B7-64032-0	WASHER t=3.2 ﾜｯｼｬ t=3.2	A	
13-13	2	3B7-64034-0	WASHER t=3.0 ﾜｯｼｬ t=3.0	A	
13-13	3	3B7-64035-0	WASHER t=2.8 ﾜｯｼｬ t=2.8	A	
13-14	1	3B7-64036-0	SHIM 42-50-0.15 ｼﾑ 42-50-0.15	A	
13-14	2	3B7-64037-0	SHIM 42-50-0.1 ｼﾑ 42-50-0.1	A	
13-15		3B7-64211-0	PROPELLER SHAFT ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄ	1	
13-16		3T1-64215-2	CLUTCH ｸﾗｯﾁ	1	
13-17		3B7-64218-0	PIN ﾋﾟﾝ ｸﾗｯﾁ	1	
13-18		3B7-64219-1	SNAP ｽﾅｯﾌﾟ ｸﾗｯﾁﾋﾟﾝ	1	
13-19		3T1-64222-0	SPRING RETAINER L=30.5 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾃｰﾅ ｸﾗｯﾁ L=30.5	1	
13-20		346-64221-0	SPRING ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｸﾗｯﾁ	1	
13-21		3T1-64223-0	PUSH ROD ﾌﾟｯｼｭﾛｯﾄﾞ ｸﾗｯﾁ	1	
13-22		3T1-64224-0	BALL ｽﾁｰﾙﾎﾞｰﾙ	3	
13-23		353-64121-0	PROPELLER NUT M16P1.5 ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾅｯﾄ	1	
13-24		345-64124-0	WASHER 17-32-3 ﾜｯｼｬ 17-32-3	1	
13-25		951503-0325	SPLIT PIN 3-25 ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ 3-25	1	

Fig. 13 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)
ギヤケース（プロペラシャフト）




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M90A2	Remarks 備 考
13-26	1	3HKB64518-0	PROPELLER ASSY (9″) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (9″)	1	OPT 3 x 356 x 229
13-26	2	3HKB64523-0	PROPELLER ASSY (11″) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (11″)	1	OPT 3 x 356 x 279
13-26	3	3HKB64527-0	PROPELLER ASSY (13″) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (13″)	1	OPT 3 x 349 x 330
13-26	4	3HKB64532-0	PROPELLER ASSY (15″) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (15″)	1	OPT 3 x 343 x 381
13-26	5	3HKB64536-0	PROPELLER ASSY (17″) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (17″)	1	OPT 3 x 337 x 432
13-26	6	3HKB64541-0	PROPELLER ASSY (19″) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (19″)	1	OPT 3 x 335 x 483
13-26	7	3HKB64545-0	PROPELLER ASSY (21″) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (21″)	1	OPT 3 x 335 x 533
13-27		3HK-64238-0	* PROPELLER HUB KIT *ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾊﾌﾞｷｯﾄ	1	
13-28		3HK-64235-0	** FORWARD THRUST WASHER **ﾌｫﾜｰﾄﾞｽﾗｽﾄﾜｯｼｬ	1	

Fig. 14 BRACKET
ブラケット




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M90A2	Remarks 備 考
14-1		3E0-62191-1	SWIVEL BRACKET SHAFT ASSY ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄｼｬﾌﾄｱｯｼ (ｽﾃﾝｺｰﾄ)	1	Bracket Bolt
14-2		346-62124-1	NYLON NUT 7/8-14 ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 7/8-14	1	
14-3		344-67177-1	GREASE FITTING ｸﾞﾘｽﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ	1	
14-4		940103-0600	WASHER ﾜｯｼｬ	1	
14-5		3E0Q62112-0	CLAMP BRACKET (R) ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ (R)	1	Starboard Side
14-6		3E0Q62113-1	CLAMP BRACKET (L) ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ (L)	1	Port Side
14-7		9102E3-1020	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	
14-8		9402E3-1000	WASHER ﾜｯｼｬ	2	
14-9		3E0-62121-1	THRUST ROD ｽﾗｽﾄﾛｯﾄﾞ	1	
14-10		3B7-62129-1	PIN ﾋﾟﾝ ｽﾗｽﾄﾛｯﾄﾞ	1	
14-11		3E0Q62313-3	SWIVEL BRACKET ASSY ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄｱｯｼ	1	
14-12		344-67177-1	* GREASE FITTING * ｸﾞﾘｽﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ	4	
14-13		9101E3-5612	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	4	
14-14		3E0-62116-1	WASHER 25.7-50-1 ﾜｯｼｬ 25.7-50-1	2	
14-15		3E0-62126-0	BUSHING 25.6-28.6-40 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 25.6-28.6-40	2	
14-16		3B7Q62010-2	STEERING SHAFT ASSY ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｼｬﾌﾄｱｯｼ	1	
14-17		3B7-62414-0	SEAL RING ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｼｬﾌﾄ	1	
14-18		3B7-62417-0	BUSHING 32-40-45 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 32-40-45	2	
14-19		3B7-62423-1	THRUST PLATE (UPPER) ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ (ｱｯﾊﾟｰ)	2	
14-20		945103-3200	C-RING d=32 Cﾘﾝｸﾞ d=32	1	
14-21		3B7-62415-0	O-RING 4.5-32 Oﾘﾝｸﾞ 4.5-32	1	
14-22	1	3B7-62095-0	STEERING ARM DAMPER L=20 ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｱｰﾑﾀﾞﾝﾊﾟ L=20	1	for Transom "L"
14-22	2	3B7-62096-0	STEERING ARM DAMPER L=40 ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｱｰﾑﾀﾞﾝﾊﾟ L=40	1	for Transom "UL"
14-23		3B7-61301-0	RUBBER MOUNT (UPPER) ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ (ｱｯﾊﾟｰ)	2	
14-24		3B7-61307-2	BOLT 7/16-115 ﾎﾞﾙﾄ 7/16-115	2	
14-25		3C7-61338-0	DAMPER 21-36-5 ﾀﾞﾝﾊﾟ 21-36-5	2	
14-26		3B7-61335-0	WASHER 11.5-32-3 ﾜｯｼｬ 11.5-32-3	2	
14-27		3B7-61341-1	MOUNT HOLDING PLATE (UPPER) ﾏｳﾝﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ (ｱｯﾊﾟｰ)	1	
14-28		9101E3-5835	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	3	

Fig. 14 BRACKET
ブラケット




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M90A2	Remarks 備 考
14-29	3B7-61339-0	DAMPER (UPPER) ﾀﾞﾝﾊﾟ (ｱｯﾊﾟ)	1	
14-30	910103-0625	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	
14-31	3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	1	
14-32	3B7Q61411-2	MOUNT BRACKET ﾏｳﾝﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	
14-33	353-61302-2	RUBBER MOUNT (LOWER) ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ (ﾛﾜ)	2	
14-34	353-61321-3	BOLT M12-151 ﾎﾞﾙﾄ ﾏｳﾝﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ	2	
14-35	353-61334-0	WASHER 13-34-3 ﾜｯｼｬ 13-34-3	2	
14-36	3C7-61338-0	DAMPER 21-36-5 ﾀﾞﾝﾊﾟ 21-36-5	2	
14-37	353-61315-1	WASHER 12.2-25-2 ﾜｯｼｬ ﾏｳﾝﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ 12.2-25-2	2	
14-38	3B7-61324-0	NUT 12-P1.5 ﾅｯﾄ 12-P1.5	2	
14-39	9402E3-1200	WASHER ﾜｯｼｬ	2	
14-40	3B7Q61342-0	MOUNT HOLDING PLATE (LOWER) ﾏｳﾝﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ (ﾛﾜ)	2	
14-41	3N4-61343-0	BOLT 8-25 ﾎﾞﾙﾄ 8-25	4	
14-42	353-61336-0	DAMPER (LOWER) ﾀﾞﾝﾊﾟ (ﾛﾜ)	1	
14-43	3C7-60218-2	ANODE ｱﾉｰﾄﾞ ｽﾀｰﾝﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	
14-44	910103-5630	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	
14-45	398-62396-1	GROUND L=130 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ (ｱｰｽﾜｲﾔ) L=130	1	Swivel Bracket-Clamp Bracket
14-46	910103-5612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	
14-47	3A3-62396-1	GROUND L=110 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ (ｱｰｽﾜｲﾔ) L=110	1	Mount Bracket-Drive Shaft Housing
14-48	910103-5612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	
14-49	3C8-62396-1	GROUND L=210 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ (ｱｰｽﾜｲﾔ) L=210	1	Mount Bracket-Swivel Bracket
14-50	3Y9-62431-1	TILT STOPPER ASSY ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟｱｯｼ	1	
14-51	951403-3516	* SPRING PIN 3.5-16 * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3.5-16	1	
14-52	3T1-61315-0	* WASHER 10.5-18-2 * ﾜｯｼｬ 10.5-18-2	2	
14-53	3Y9-62433-0	* TILT STOPPER GRIP * ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟｸﾞﾘｯﾌﾟ	1	
14-54	3E0-62473-1	TILT STOPPER SPRING ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
14-55	353-63207-0	COLLAR 10.2-12-12 ｶﾗｰ 10.2-12-12	2	
14-56	3E0-84905-0	DRAG LINK ASSY ﾄﾞﾗｯｸﾞﾘﾝｸｱｯｼ H	1	
14-57	3E0-84914-0	* SPACER 9.6-19-13 * ｽﾍﾟｰｻ ﾄﾞﾗｯｸﾞﾘﾝｸ H	1	

Fig. 14 BRACKET
ブラケット




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M90A2	Remarks 備 考
14-58	3E0-84917-0	* BOLT 3/8-50 * ﾎﾞﾙﾄ 3/8-50	1	
14-59	353-84918-0	* NYLON NUT 3/8-24UNF * ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 3/8-24UNF	2	
14-60	353-84916-0	* WASHER 9.6-18-2 * ﾜｯｼｬ 9.6-18-2	3	
14-61	3F3-84908-0	* SEAL RING * ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ ﾄﾞﾗｯｸﾞﾘﾝｸ	1	
14-62	3E0-77150-1	PTT ASSY PTTｱｯｼ	1	see Fig.15
14-63	3PR-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P	1	
14-64	3C8-77071-1	CYLINDER PIN (UPPER) ｼﾘﾝﾀﾞﾋﾟﾝ (ｱｯﾊﾟ)	1	
14-65	345-05122-1	WASHER 6.5-23-1.5 ﾜｯｼｬ 6.5-23-1.5	1	
14-66	9101E3-0612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	
14-67	3C8-77075-0	BUSHING 18-24-19 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 18-24-19	2	
14-68	3E0-77076-0	BUSHING 18-20-20.5 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 18-20-20.5	2	
14-69	369-60218-1	ANODE ｱﾉｰﾄﾞ	1	
14-70	910103-5616	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	
14-71	3T1-72574-0	TRIM SENSOR L=1700 ﾄﾘﾑｾﾝｻ L=1700	1	
14-72	9101E3-0620	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	
14-73	3R0-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	2	
14-74	3T5-84398-0	BAND 104 ﾊﾞﾝﾄﾞ ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ 104	2	
14-75	3PR-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P	1	
14-76	9101E3-5612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	
14-77	3B7-77085-1	BOLT 12-20 P1.75 ﾎﾞﾙﾄ 12-20 P1.75	2	
14-78	940103-1200	WASHER ﾜｯｼｬ	2	
14-79	3E0-77101-2	CYLINDER PIN (LOWER) ｼﾘﾝﾀﾞﾋﾟﾝ (ﾛﾜ)	1	
14-80	346-62412-1	WASHER 22.6-30-2 ﾜｯｼｬ 22.6-30-2	2	
14-81	945103-2200	C-RING d=22 Cﾘﾝｸﾞ d=22	2	
14-82	3E0-77103-0	BUSHING 22-25.4-23.5 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 22-25.4-23.5	4	
14-83	345-06915-0	CLAMP 6.5-14L ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-14L	1	
14-84	9215E3-5612	SCREW ｽｸﾘｭ	1	
14-85	3T1-72573-0	EXTENSION CORD (TRIM SENSOR) L=6000 ｴｸﾃﾝｼｮﾝｺｰﾄﾞ (ﾄﾘﾑｾﾝｻ) L=6000	1	
14-86	3C8-72120-0	RIGGING BOLT SET ﾘｷﾞﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ	1	

Fig. 14 BRACKET
ブラケット




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M90A2	Remarks 備 考
14-87	3C7-62133-2	* BOLT 12-105 P1.25 * ﾎﾞﾙﾄ 12-105 P1.25	4	
14-88	353-61334-0	* WASHER 13-34-3 * ﾜｯｼｬ 13-34-3	4	
14-89	940103-1200	* WASHER * ﾜｯｼｬ	4	
14-90	3C7-62139-1	* NUT 12-P1.25 * ﾅｯﾄ 12-P1.25	4	

Fig. 15 POWER TRIM & TILT (PTT)
パワートリム＆チルト（PTT）




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M90A2	Remarks 備 考
15-1	3E0-77180-2	MOTOR ASSY ﾓｰﾀｱｯｼ	1	
15-2	3E0-77195-0	* YOKE ASSY *ﾖｰｸｱｯｼ	1	
15-3	3E0-77190-0	* ARMATURE ASSY *ｱｰﾏﾁｭｱｱｯｼ	1	
15-4	353-77182-1	* O-RING *Oﾘﾝｸﾞ ﾓｰﾀ	1	
15-5	3E0-77192-0	* MOTOR BRACKET ASSY *ﾓｰﾀﾌﾞﾗｹｯﾄｱｯｼ	1	
15-6	3E0-77183-0	** BRUSH **ﾌﾞﾗｼ	1	
15-7	353-77191-0	** BREAKER **ﾌﾞﾚｰｶ	1	
15-8	3E0-77184-0	** BRUSH SPRING **ﾌﾞﾗｼｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2	
15-9	3E0-77199-1	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4	
15-10	3E0-77430-1	PUMP ﾎﾟﾝﾌﾟ	1	
15-11	3E0-77434-0	* FILTER *ﾌｨﾙﾀ B	1	
15-12	3E0-77163-0	COUPLING ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾎﾟﾝﾌﾟ	1	
15-13	3B7-77167-0	O-RING 1.8-69.6 Oﾘﾝｸﾞ 1.8-69.6	1	
15-14	3E0-77176-1	MANUAL VALVE ﾏﾆｭｱﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	1	
15-15	3B7-77411-0	* O-RING *Oﾘﾝｸﾞ	1	
15-16	3E0-77407-0	* O-RING *Oﾘﾝｸﾞ	1	
15-17	3E0-77408-0	* BACK-UP RING *ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
15-18	9450E3-1800	C-RING d=18 Cﾘﾝｸﾞ d=18	1	
15-19	3E0-77365-1	PISTON ROD ASSY ﾋﾟｽﾄﾝﾛｯﾄﾞｱｯｼ	1	
15-20	3E0-77383-0	* O-RING *Oﾘﾝｸﾞ	1	
15-21	3B7-77375-0	* O-RING *Oﾘﾝｸﾞ	1	
15-22	3B7-77377-1	FREE PISTON ﾌﾘｰﾋﾟｽﾄﾝ	1	
15-23	3B7-77375-0	O-RING Oﾘﾝｸﾞ	1	
15-24	3B7-77376-0	BACK-UP RING ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
15-25	3E0-77388-0	TRIM PISTON ASSY ﾄﾘﾑﾋﾟｽﾄﾝｱｯｼ	2	
15-26	3B7-77392-0	* O-RING *Oﾘﾝｸﾞ	1	
15-27	3B7-77393-0	* BACK-UP RING *ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
15-28	3E0-77395-0	ROD GUIDE SUB-ASSY ﾛｯﾄﾞｶﾞｲﾄﾞｻﾌﾞｱｯｼ ﾄﾘﾑ	2	
15-29	3E0-77398-0	* O-RING *Oﾘﾝｸﾞ	1	

Fig. 15 POWER TRIM & TILT (PTT)
パワートリム＆チルト（PTT）




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M90A2	Remarks 備 考
15-30	3E0-77472-1	PLUG ﾌﾟﾗｸﾞ	1	
15-31	3B7-77179-0	O-RING Oﾘﾝｸﾞ	1	
15-32	3E0-77475-0	FILTER ﾌｨﾙﾀ	1	
15-33	3E0-77479-0	ORIFICE ｵﾘﾌｨｽ	1	
15-34	3E0-77165-0	RESERVE TANK ﾘｻﾞｰﾌﾞﾀﾝｸ	1	
15-35	3E0-77168-0	CAP ｷｬｯﾌﾟ	1	
15-36	3E0-77169-0	O-RING Oﾘﾝｸﾞ	1	
15-37	3E0-77159-1	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	3	
15-38	3E0-77431-1	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	
15-39	3E0-77432-1	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	
15-40	3E0-77167-0	O-RING Oﾘﾝｸﾞ	6	
15-41	3E0-77557-0	ORIFICE ｵﾘﾌｨｽ	1	
15-42	3E0-77558-0	BALL ﾎﾞｰﾙ	1	
15-43	3E0-77559-0	PIN ﾋﾟﾝ	1	
15-44	3B7-77169-0	O-RING Oﾘﾝｸﾞ	1	
15-45	3E0-77453-0	VALVE SEAT ﾊﾞﾙﾌﾞｼｰﾄ	1	
15-46	3E0-77456-0	FILTER ﾌｨﾙﾀ	2	

Fig. 16 BOTTOM COWL
ボトムカウル




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M90A2	Remarks 備 考
16-1	353Q67100-6	BOTTOM COWL ﾎﾞﾄﾑｶｳﾙ	1	
16-2	3BA-01138-0	NIPPLE 6.8-3-10 ﾆｯﾌﾟﾙ ｳｫｰﾀ	1	
16-3	98AB-50-450	HOSE ﾎｰｽ	1	Exhaust Cover-Nipple 98AB-501000
16-4	3B7-76142-1	GROUND CABLE L=120 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ (AV2) L=120	1	Bottom Cowl-Cylinder
16-5	3PR-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P	2	
16-6	910103-6612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	
16-7	345-67113-0	MOUNT 12-18-2.5 ﾏｳﾝﾄ 12-18-2.5	8	
16-8	346-67114-1	SPACER 6.2-9-15.7 ｽﾍﾟｰｻ 6.2-9-15.7	4	
16-9	3B7-67164-0	GROMMET ｸﾞﾛﾒｯﾄ A ﾎﾞﾄﾑｶｳﾙ	1	
16-10	353-67165-0	GROMMET 37-3 ｸﾞﾛﾒｯﾄ B ﾎﾞﾄﾑｶｳﾙ	1	
16-11	353-67166-0	GROMMET 20-7.2 ｸﾞﾛﾒｯﾄ C ﾎﾞﾄﾑｶｳﾙ 20-7.2	1	Stop Switch
16-12	345-67161-0	GROMMET 22-3 ｸﾞﾛﾒｯﾄ 22-3	1	Handle Shaft
16-13	910103-6616	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	
16-14	3B7-83720-0	CLIP ｸﾘｯﾌﾟ ｹｰﾌﾞﾙ	1	
16-15	338-67179-0	DRAIN PLUG (ENGINE BASEMENT) ﾄﾞﾚﾝﾌﾟﾗｸﾞ (ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽ)	1	
16-16	3B7-76116-0	GROMMET ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｺｰﾄﾞ	1	Battery Cable
16-17	345-66226-0	GROMMET 17-3 ｸﾞﾛﾒｯﾄ 17-3	2	
16-18	3B7-77156-0	GROMMET 41-14-3 ｸﾞﾛﾒｯﾄ PTTｺｰﾄﾞ	1	PTT Cord
16-19	3B7-67083-0	GROMMET ｸﾞﾛﾒｯﾄ ﾎﾞﾄﾑｶｳﾙ	1	
16-20	350-67154-0	PLASTIC RIVET 6.5 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾘﾍﾞｯﾄ 6.5	3	
16-21	910121-0610	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	7	
16-22	910121-0812	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	
16-23	353-67512-0	COVER STAY (FRONT) ｶﾊﾞｰｽﾃｰ (ﾌﾛﾝﾄ)	1	
16-24	353-67513-0	COVER STAY (REAR) ｶﾊﾞｰｽﾃｰ (ﾘﾔ)	1	
16-25	910103-6618	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4	
16-26	940103-0600	WASHER ﾜｯｼｬ	20	
16-27	3B2-70260-1	FUEL CONNECTOR (MALE) ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ (ｴﾝｼﾞﾝﾒｰﾙ)	1	
16-28	931103-1000	NUT ﾅｯﾄ	1	
16-29	336-70112-0	GASKET 10.2-16-0.5 ｶﾞｽｹｯﾄ 10.2-16-0.5	1	

Fig. 16 BOTTOM COWL
ボトムカウル




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M90A2	Remarks 備 考
16-30	98AB-50-380	HOSE ﾎｰｽ	1	Connector-Fuel Filter 98AB-501000
16-31	338-02215-0	CLIP φ10 ｸﾘｯﾌﾟ φ10	1	
16-32	3B7-76117-0	CLAMP ｸﾗﾝﾌﾟ	1	
16-33	910103-6614	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	
16-34	3B7-83732-0	GROMMET ｸﾞﾛﾒｯﾄ ﾘﾓｺﾝｹｰﾌﾞﾙ	1	
16-35	9101E3-0630	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4	
16-36	346-67115-0	WASHER 6.5-21-1 ﾜｯｼｬ 6.5-21-1	4	
16-37	3A3-72026-0	SPARK PLUG DECAL (BR8HS10) ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞﾃﾞｶｰﾙ (BR8HS-10)	1	

Fig. 17 SHIFT
シフト




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M90A2	Remarks 備 考
17-1	3T9-66110-0	SHIFT ROD LEVER ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞﾚﾊﾞｰ	1	
17-2	930403-1000	NYLON NUT 10-P1.5 ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 10-P1.5	1	
17-3	3B7-66225-0	SHIFT LEVER SHAFT ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｼｬﾌﾄ	1	
17-4	353-66145-1	HOLDER ﾎﾙﾀﾞ ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｼｬﾌﾄ	2	
17-5	3T1-60108-0	PRE-COATED BOLT 8-25 ﾌﾟﾚｺｰﾄﾎﾞﾙﾄ 8-25	2	
17-6	332-61315-0	WASHER 10.5-18-1.5 ﾜｯｼｬ 10.5-18-1.5	2	
17-7	353-83728-1	PIN ﾋﾟﾝ ｹｰﾌﾞﾙ	1	
17-8	930103-0600	NUT ﾅｯﾄ	1	
17-9	941303-0600	SPRING WASHER ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	1	
17-10	3MR-66148-0	LINK ROD ASSY (SHIFT) ﾘﾝｸﾛｯﾄﾞｱｯｼ (ｼﾌﾄ)	1	Shift Lever-Shift Arm
17-11	353-66215-1	SHIFT ROD (L) ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞ (L)	1	
17-12	951603-0800	SNAP PIN d=8 ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ d=8	2	
17-13	3AA-83719-0	WASHER 8.5-18-1.6 ﾜｯｼｬ 8.5-18-1.6	2	
17-14	3B7-66122-2	SHIFT ARM ｼﾌﾄｱｰﾑ	1	
17-15	910103-6835	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	
17-16	3B7-63713-0	BUSHING 12-14-15.5 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 12-14-15.5	1	
17-17	3B7-63732-1	COLLAR 8.4-12-17 ｶﾗｰ 8.4-12-17	1	
17-18	3B7-63730-0	WASHER 8.5-24-1.5 ﾜｯｼｬ 8.5-24-1.5	2	
17-19	3B7-63731-0	WASHER 12.5-24-1 ﾜｯｼｬ 12.5-24-1	1	
17-20	3B7-83715-2	CABLE JOINT ｹｰﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	1	
17-21	3AA-83719-0	WASHER 8.5-18-1.6 ﾜｯｼｬ 8.5-18-1.6	1	
17-22	951603-0800	SNAP PIN d=8 ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ d=8	1	

Fig. 18 TOP COWL
トップカウル




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M90A2	Remarks 備 考
18-1	3T1-72043-0	OIL CAUTION DECAL ｵｲﾙｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ	1	
18-2	3B7Q67645-4	TOP COWL ASSY ﾄｯﾌﾟｶｳﾙｱｯｼ	1	
18-3	3MRQ67640-1	* TOP COWL SUB-ASSY *ﾄｯﾌﾟｶｳﾙｻﾌﾞｱｯｼ	1	
18-4	353-67501-1	** TOP COWL SEAL L=1780 **ﾄｯﾌﾟｶｳﾙｼｰﾙ	1	
18-5	353-67517-1	** LOCATING BRACKET **ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ	2	
18-6	921703-5520	** SCREW **ｽｸﾘｭ	8	
18-7	9301F1-0500	** NUT **ﾅｯﾄ	8	
18-8	941303-0500	** SPRING WASHER **ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	8	
18-9	353Q67141-0	** HOOK LEVER **ﾌｯｸﾚﾊﾞｰ	2	
18-10	353-67147-1	** SEAL RING **ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ	2	
18-11	353-67105-0	** HOOK LEVER BUSHING 12-14-12 **ﾌｯｸﾚﾊﾞｰﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 12-14-12	2	
18-12	338-62435-0	** O-RING 1.5-9.5 **Oﾘﾝｸﾞ 1.5-9.5	2	
18-13	353-67142-1	** COVER HOOK **ｶﾊﾞｰﾌｯｸ	2	
18-14	910103-6616	** BOLT **ﾎﾞﾙﾄ	2	
18-15	3C8-66308-0	** WASHER 6-16-1.5 **ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	6	Cover Hook Tilt Handle
18-16	3B7Q67521-0	** TILT HANDLE **ﾁﾙﾄﾊﾝﾄﾞﾙ	1	
18-17	910103-0616	** BOLT **ﾎﾞﾙﾄ	2	
18-18	910103-0630	** BOLT **ﾎﾞﾙﾄ	2	
18-19	3B7Q67210-0	** FILLER LID **ﾌｨﾗﾘｯﾄﾞ	1	
18-20	3B7-67211-0	** FILLER LID HINGE **ﾌｨﾗﾘｯﾄﾞﾋﾝｼﾞ	1	
18-21	3B7-67212-0	** SPRING **ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾌｨﾗﾘｯﾄﾞ	1	
18-22	941303-0600	** SPRING WASHER **ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	
18-23	910103-0614	** BOLT **ﾎﾞﾙﾄ	2	
18-24	930103-0600	** NUT **ﾅｯﾄ	2	
18-25	3B7-67213-0	** SEAL ** ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ ﾌｨﾗﾘｯﾄﾞ	1	
18-26	3C7-72180-3	* CAUTION DECAL (A) *ｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ (A)	1	
18-27	3B7-87802-3	* DECAL SET (M90A/A2) *ﾃﾞｶｰﾙｾｯﾄ (M90A/A2)	1	90ps

Fig. 19 FUEL TANK
フュエルタンク




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M90A2	Remarks 備 考
19-1	3B7-70200-5	PRIMER BULB ASSY ﾌﾟﾗｲﾏﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ	1	
19-2	3C7-70220-1	* JOINT ASSY (INLET) *ｼﾞｮｲﾝﾄｱｯｼ (ｲﾝﾚｯﾄ)	1	
19-3	3C7-70224-1	* JOINT ASSY (OUTLET) *ｼﾞｮｲﾝﾄｱｯｼ (ｱｳﾄﾚｯﾄ)	1	
19-4	3C7-70211-1	* PRIMER BULB *ﾌﾟﾗｲﾏﾊﾞﾙﾌﾞ	1	
19-5	3C7-70217-0	* CLAMP *ｸﾗﾝﾌﾟ	2	
19-6	98AB-70-700	* HOSE *ﾎｰｽ	1	98AB-701000
19-7	98AB-701600	* HOSE *ﾎｰｽ	1	98AB-701000 x2
19-8	3B7-70280-1	* FUEL CONNECTOR MARK *ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀﾏｰｸ	1	
19-9	3GF-70281-0	* FUEL CONNECTOR *ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ (ﾀﾝｸﾌｨｰﾙ)	1	
19-10	3GF-70250-1	* FUEL CONNECTOR *ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ	1	
19-11	332-70201-0	* CLAMP *ｸﾗﾝﾌﾟ	4	
19-12	3C7-70177-1	FUEL TANK ASSY 25L ﾌｭｴﾙﾀﾝｸｱｯｼ 25L (ﾄｰﾊﾂ)	1	
19-13	3C7-70155-0	* PICK-UP ELBOW ASSY (25L) *ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｴﾙﾎﾞｱｯｼ (25L)	1	
19-14	3C7-70199-0	* O-RING *Oﾘﾝｸﾞ	1	
19-15	3C7-70113-0	* FILTER *ﾌｨﾙﾀ	1	
19-16	3C7-70050-2	* FUEL GAUGE VENT CAP ASSY (25L) *ﾌｭｴﾙｹﾞｰｼﾞﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟｱｯｼ	1	
19-17	3E0-70270-0	* QUICK-CONNECTOR (MALE) *ｸｲｯｸｺﾈｸﾀ (ﾀﾝｸﾒｰﾙ)	1	

Fig. 20 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL
リモコンボックス構成部品




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M90A2	Remarks 備 考
20-1	3ACQ84330-1	REMOTE CONTROL HEAD ASSY (RC5A) ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾍｯﾄﾞｱｯｼﾞ(RC5A)	1	
20-2	3A3-84432-0	* BUSHING * ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ B	1	
20-3	3A3-84375-0	* SCREW * ｽｸﾘｭ	3	
20-4	3A3-84374-0	* SPACER * ｽﾍﾟｰｻ	3	
20-5	353-84371-0	* WASHER * ﾜｯｼｬ ﾘﾓｺﾝﾎﾞｯｸｽ	3	
20-6	930103-0600	* NUT * ﾅｯﾄ	3	
20-7	3A3-84383-0	* WASHER * ﾜｯｼｬ	1	
20-8	3A3-84421-0	* ROLLER * ﾛｰﾗ	1	
20-9	3A3-84422-0	* THRUST PLATE * ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ	1	
20-10	3A3-84431-0	* BUSHING * ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ A	2	
20-11	940103-0800	* WASHER * ﾜｯｼｬ	1	
20-12	3A3-84442-0	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	1	
20-13	353-84388-0	* DETENT ROLLER * ﾃﾞﾃﾝﾄﾛｰﾗ	1	
20-14	3B7Q84312-0	* FREE THROTTLE LEVER * ﾌﾘｰｽﾛｯﾄﾙﾚﾊﾞｰ	1	
20-15	921503-0406	* SCREW * ｽｸﾘｭ	2	
20-16	3A3-84423-0	* DETENT RETAINER * ﾃﾞﾃﾝﾄﾘﾃｰﾅ	1	
20-17	921603-0518	* SCREW * ｽｸﾘｭ	5	
20-18	3A3-84307-0	* DETENT SPRING * ﾃﾞﾃﾝﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	5	
20-19	921603-0512	* SCREW * ｽｸﾘｭ	2	
20-20	3A3-84424-0	* FREE THROTTLE ROLLER * ﾌﾘｰｽﾛｯﾄﾙﾛｰﾗ	1	
20-21	3A3-84426-0	* ROLLER RETAINER * ﾛｰﾗﾘﾃｰﾅ	1	
20-22	3A3-84425-0	* FREE THROTTLE SPRING * ﾌﾘｰｽﾛｯﾄﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
20-23	3A3-84365-1	* THROTTLE ARM * ｽﾛｯﾄﾙｱｰﾑ	1	
20-24	3A3-84428-0	* THROTTLE FRICTION ARM * ｽﾛｯﾄﾙﾌﾘｸｼｮﾝｱｰﾑ	1	
20-25	945303-0600	* E-RING d=6 * Eﾘﾝｸﾞ d=6	3	
20-26	353-84394-0	* WASHER * ﾜｯｼｬ	1	
20-27	3A3-84427-0	* ADJUST SCREW * ｱｼﾞｬｽﾄｽｸﾘｭ ｽﾛｯﾄﾙﾌﾘｸｼｮﾝ	1	
20-28	3A3-84381-0	* SHIFT GEAR ASSY * ｼﾌﾄｷﾞﾔｱｯｼ	1	
20-29	3A3-83314-2	* CABLE TERMINAL * ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙ	2	


Fig. 20 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL
リモコンボックス構成部品



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M90A2	Remarks 備 考
20-30	3A3-84364-2	* DRIVE GEAR *ﾄﾞﾗｲﾌﾞｷﾞﾔ	1	
20-31	3A3-84429-0	* WIRE COVER *ﾜｲﾔｶﾊﾞｰ	1	
20-32	930103-0500	* NUT *ﾅｯﾄ	1	
20-33	910103-0525	* BOLT *ﾎﾞﾙﾄ	1	
20-34	3A3-84376-0	* GROMMET *ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1	
20-35	3B7Q84441-0	* REAR HOUSING *ﾘﾔﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1	
20-36	3B7Q84366-0	* REAR PANEL *ﾘﾔﾊﾟﾈﾙ	1	
20-37	3A3-84401-0	* NEUTRAL LOCK ARM *ﾆｭｰﾄﾗﾙﾛｯｸｱｰﾑ	1	
20-38	3A3-84403-0	* NEUTRAL LOCK SPRING *ﾆｭｰﾄﾗﾙﾛｯｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
20-39	3A3-84407-0	* WASHER *ﾜｯｼｬ ﾛｯｸｱｰﾑ	1	
20-40	921503-0510	* SCREW *ｽｸﾘｭ	2	
20-41	3A3-84451-0	* TILT SWITCH COVER *ﾁﾙﾄｽｲｯﾁｶﾊﾞｰ	1	
20-42	3A3-84404-0	* GRIP *ｸﾞﾘｯﾌﾟ	1	
20-43	3B7Q84343-0	* CONTROL LEVER *ｺﾝﾄﾛｰﾙﾚﾊﾞｰ	1	
20-44	3A3-84452-0	* TILT SWITCH PLUG *ﾁﾙﾄｽｲｯﾁﾌﾟﾗｸﾞ	1	
20-45	3A3-84368-0	* WAVE WASHER *ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ	1	
20-46	3A3-84391-0	* FREE THROTTLE DRUM *ﾌﾘｰｽﾛｯﾄﾙﾄﾞﾗﾑ	1	
20-47	3A3-84435-0	* BUSHING *ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ D	1	
20-48	3A3-84406-0	* PLATE *ﾌﾟﾚｰﾄ ﾛｯｸｱｰﾑ	1	

Fig. 21 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL (ELECTRIC PARTS)
リモコンボックス構成部品（電装品関係）






Cord Colors

B	: Black
Br	: Brown
G	: Green
L	: Blue
Lg	: Light green
O	: Orange
P	: Pink
R	: Red
Sb	: Sky blue
W	: White
Y	: Yellow


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M90A2	Remarks 備 考
21-1		3A3-76086-1	NEUTRAL SWITCH (REMOTE CONT) ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁ (ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ)	1	
21-2		921503-5316	SCREW ｽｸﾘｭ	2	
21-3		3C8-76171-0	OVERHEAT BUZZER ｵｰﾊﾞｰﾋｰﾄﾌﾞｻﾞｰ	1	
21-4		3A3-84398-0	BAND ﾊﾞﾝﾄﾞ ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ	2	
21-5		3A3-76115-1	CORD ASSY L=6200 ｺｰﾄﾞｱｯｼ L=6200	1	
21-6		3A3-06830-0	STOP SWITCH ASSY ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁｱｯｼ	1	
21-7		353-06821-0	* STOP SWITCH LANYARD ASSY * ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁﾗﾝﾔｰﾄﾞｱｯｼ	1	
21-8		353-76020-3	MAIN SWITCH ASSY ﾒｲﾝｽｲｯﾁｱｯｼ	1	
21-9	1	3F3-76217-0	* MAIN SWITCH KEY No.301 * ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ No.301	A	
21-9	2	3F3-76218-0	* MAIN SWITCH KEY No.302 * ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ No.302	A	
21-9	3	3F3-76219-0	* MAIN SWITCH KEY No.303 * ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ No.303	A	
21-10		3A3-72560-0	PTT SWITCH ASSY PTTｽｲｯﾁｱｯｼ	1	
21-11		921503-0206	SCREW ｽｸﾘｭ	2	
21-12		3A3-72591-0	PTT SWITCH COVER PTTｽｲｯﾁｶﾊﾞｰ	1	
21-13		3N5-84336-0	SHIFT POSITION DECAL ｼﾌﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ	1	
21-14		3N5-84465-0	SHIFT POSITION SIDE DECAL ｼﾌﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝｻｲﾄﾞﾃﾞｶｰﾙ	1	
21-15		3N5-84331-0	DECAL (LEVER) ﾃﾞｶｰﾙ (ﾚﾊﾞｰ)	1	
21-16		3N5-84333-0	DECAL (TOHATSU) ﾃﾞｶｰﾙ (ﾄｰﾊﾂ)	1	
21-17		353-72546-0	ASSIST CORD (RED) L=200 ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ (ﾚｯﾄﾞ) L=200	1	

Fig. 22 ACCESSORIES
アクセサリ




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M90A2	Remarks 備 考
22-1	3C8-72100-1	TOOL KIT ツールキット	1	
22-2	3B7-72201-0	SAFETY ROPE φ5-1600 セーフティロープ φ5-1600	1	
22-3	3A3-72537-1	METER LEAD WIRE L=2000 メータリードワイヤ L=2000	1	
22-4	3N8-72640-1	TACHOMETER W/OIL LAMP タコメータ W/オイルランプ	1	
22-5	3B7-72658-0	* OIL BULB 12V-1.7W * オイルバルブ 12V-1.7W	1	
22-6	3B7-72659-0	* METER BULB 12V-1.7W * メータバルブ 12V-1.7W	1	
22-7	3B7-72656-0	* METER DAMPER * メータダンパ	1	
22-8	3B7-72661-0	* FITTING PLATE * フィッティングプレート	1	
22-9	930103-0500	* NUT * ナット	2	
22-10	941303-0500	* SPRING WASHER * スプリングワッシャ	2	
22-11	3T1-72571-0	TRIM METER ASSY トリムメータアッシ	1	
22-12	3T1-72659-0	* METER BULB 12V-1.7W * メータバルブ 12V-1.7W	1	
22-13	3T1-72653-0	* METER BULB CAP * メータバルブキャップ	1	
22-14	3B7-72655-0	* METER DAMPER * メータダンパ	1	
22-15	3T1-72665-0	* FITTING PLATE * フィッティングプレート	1	
22-16	941303-0400	* SPRING WASHER * スプリングワッシャ	2	
22-17	930203-0400	* NUT * ナット	2	
22-18	3B7-72043-0	OIL CAUTION DECAL オイルコーションデカール (X)	1	
22-19	3B7-72051-0	BUZZER CAUTION DECAL ブザーコーションデカール (X)	1	
22-20	3B7-60007-0	FLUSHING PLUG フラッシングプラグ	1	
22-21	3B7-64231-2	THRUST HOLDER スラストホルダ	1	OPT Test Propeller Use
22-22	3B7-64233-1	STOPPER ストッパ	1	OPT Test Propeller Use

Fig. 22A OPTIONAL PARTS (1)
オプショナルパーツ (1)



Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M90A2	Remarks 備 考
22A-1	1	3GL-72571-0	TRIM METER KIT ﾄﾘﾑﾒｰﾀｷｯﾄ	1	White
22A-1	2	3GF-72571-0	TRIM METER KIT ﾄﾘﾑﾒｰﾀｷｯﾄ	1	Black
22A-2	1	3GL-72524-0	HOUR METER ASSY ｱﾜｰﾒｰﾀｱｯｼ	1	White
22A-2	2	3GF-72524-0	HOUR METER ASSY ｱﾜｰﾒｰﾀｱｯｼ	1	Black
22A-3	1	3GL-72529-0	VOLTMETER ASSY ﾎﾞﾙﾄﾒｰﾀｱｯｼ	1	White
22A-3	2	3GF-72529-0	VOLTMETER ASSY ﾎﾞﾙﾄﾒｰﾀｱｯｼ	1	Black
22A-4	1	3GL-72598-0	WATER PRESSURE METER KIT ｳｫｰﾀﾌﾟﾚｯｼｬﾒｰﾀｷｯﾄ	1	White
22A-4	2	3GF-72598-0	WATER PRESSURE METER KIT ｳｫｰﾀﾌﾟﾚｯｼｬﾒｰﾀｷｯﾄ	1	Black
22A-5	1	3GL-72672-0	SPEEDOMETER KIT (60MPH) ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｷｯﾄ (60MPH)	1	White
22A-5	2	3GF-72672-0	SPEEDOMETER KIT (60MPH) ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｷｯﾄ (60MPH)	1	Black
22A-6	1	3GL-72596-0	FUEL METER ASSY ﾌｭｴﾙﾒｰﾀｱｯｼ	1	White
22A-6	2	3GF-72596-0	FUEL METER ASSY ﾌｭｴﾙﾒｰﾀｱｯｼ	1	Black

Fig. 23 OPTIONAL PARTS (2)
オプショナルパーツ (2)



Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M90A2	Remarks 備 考
23-9		3E0-72526-0	WATER TEMPERATURE METER KIT ｳｫｰﾀﾃﾝﾌﾟﾒｰﾀｷｯﾄ	1	
23-10		3E0-72597-0	* WATER TEMPERATURE METER ASSY * ｳｫｰﾀﾃﾝﾌﾟﾒｰﾀｱｯｼ	1	
23-11		3B7-72657-0	** METER BULB 12V-1.7W ** ﾒｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ 12V-1.7W	1	
23-12		3B7-72655-0	** METER DAMPER ** ﾒｰﾀﾀﾞﾝﾊﾟ	1	
23-13		3B7-72662-0	** FITTING PLATE ** ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	
23-14		930203-0400	** NUT ** ﾅｯﾄ	2	
23-15		941303-0400	** SPRING WASHER ** ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	
23-16		3B7-72514-0	* WATER TEMPERATURE SENSOR * ｳｫｰﾀﾃﾝﾌﾟｾﾝｻ	1	
23-17		3B7-72518-0	* LEAD WIRE L=7700 * ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ ｳｫｰﾀﾃﾝﾌﾟﾒｰﾀ L=7700	1	
23-18		3E0-72529-0	VOLTMETER ASSY ﾎﾞﾙﾄﾒｰﾀｱｯｼ	1	
23-19		3B7-72657-0	* METER BULB 12V-1.7W * ﾒｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ 12V-1.7W	1	
23-20		3B7-72655-0	* METER DAMPER * ﾒｰﾀﾀﾞﾝﾊﾟ	1	
23-21		3B7-72662-0	* FITTING PLATE * ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	
23-22		930203-0400	* NUT * ﾅｯﾄ	2	
23-23		941303-0400	* SPRING WASHER * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	
23-37		3E0-72524-0	HOUR METER ASSY ｱﾜｰﾒｰﾀｱｯｼ	1	
23-38		3B7-72657-0	* METER BULB 12V-1.7W * ﾒｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ 12V-1.7W	1	
23-39		3B7-72655-0	* METER DAMPER * ﾒｰﾀﾀﾞﾝﾊﾟ	1	
23-40		3B7-72664-0	* FITTING PLATE * ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	
23-41		930203-0400	* NUT * ﾅｯﾄ	2	
23-42		941303-0400	* SPRING WASHER * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	
23-43		353-72521-1	METER LAMP SWITCH ﾒｰﾀﾗﾝﾌﾟｽｲｯﾁ	1	
23-44	1	353-72547-0	ASSIST CORD (BLU) L=200 ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ (ﾌﾞﾙｰ) L=200	1	Blue
23-44	2	353-72548-0	ASSIST CORD (BLK) L=200 ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ (ﾌﾞﾗｯｸ) L=200	1	Black
23-44	3	353-72546-0	ASSIST CORD (RED) L=200 ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ (ﾚｯﾄﾞ) L=200	1	Red
23-45		3A3-76114-0	EXTENSION CORD L=2000 ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｺｰﾄﾞ L=2000	1	10P
23-46		3Z4-72573-0	EXTENSION CORD (TRIM SENSOR) L=2000 ｴｸﾃﾝｼｮﾝｺｰﾄﾞ (ﾄﾘﾑｾﾝｻ) L=2000	1	

Fig. 24 OPTIONAL PARTS (3)
オプショナルパーツ (3)





Fig.14-56

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M90A2	Remarks 備 考
24-1		3A3-81301-0	TWIN REMOTE CONTROL KIT ツインリモートコントロールキット	1	for Twin Outborards
24-2		353-84904-0	DRAG LINK SPACER ドラッグリンクスペーサ	1	
24-3		3B7-84490-3	CONTROL HEAD ASSY (TOP-SINGLE) コントロールヘッドアッシ (トップーシングル)	1	for Single
24-4		3B7-84540-3	CONTROL HEAD ASSY (TOP-TWIN) コントロールヘッドアッシ (トップーツイン)	1	for Twin
24-5		3C7-84480-1	* REMOTE CONT HEAD (TOP-SINGLE) * リモートコントロールヘッド (トップーシングル)	1	for Single
24-6		3C7-84520-1	* REMOTE CONT HEAD (TOP-TWIN) * リモートコントロールヘッド (トップーツイン)	1	for Twin
24-7	1	3Z5-84462-0	** DECAL (TOHATSU) ** デカール (トーハツ)	1	for Single
24-7	2	3Z5-84462-0	** DECAL (TOHATSU) ** デカール (トーハツ)	2	for Twin
24-8		353-76020-3	* MAIN SWITCH ASSY * メインスイッチアッシ	1	Single x1,Twin x2
24-9		805-76201-1	* MAIN SWITCH PANEL * メインスイッチパネル	1	Single x1,Twin x2
24-10		921146-4516	* SCREW * スクリュ	4	Single x4,Twin x8
24-11		3A3-06830-0	* STOP SWITCH ASSY * ストップスイッチアッシ	1	Single x1,Twin x2
24-12		3A3-76115-1	* CORD ASSY L=6200 * コードアッシ L=6200	1	Single x1,Twin x2
24-13		178-34147-0	* BAND LEAD WIRE 200 200 * バンドリードワイヤ 200	1	Single x1,Twin x2
24-14		353-72546-0	ASSIST CORD (RED) L=200 アシストコード (レッド) L=200	1	Single x1,Twin x2
24-15		3C8-76171-0	* OVERHEAT BUZZER * オーバーヒートブザー	1	Single x1,Twin x2
24-16		3C7-84475-0	* PTT SWITCH CORD * PTTスイッチコード (レッド)	1	Red Single x1,Twin x2
24-17		3C7-84476-0	* PTT SWITCH CORD * PTTスイッチコード (スカイブルー)	1	Sky Blue Single x1,Twin x2
24-18		3C7-84477-0	* PTT SWITCH CORD * PTTスイッチコード (ピンク)	1	Pink Single x1,Twin x2
24-19		3C7-84470-1	* NEUTRAL SWITCH CORD * ニュートラルスイッチコード (レッド)	2	Red Single x2,Twin x4
24-20		3C7-84471-1	* NEUTRAL SWITCH CORD * ニュートラルスイッチコード (グリーン)	2	Green Single x2,Twin x4

Fig. 25 **ASSEMBLY・KIT PARTS**
アッセンブリ・キットパーツ




CARBURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット — 3

POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット — 4


WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォータポンプキット（クロムメッキ） — 5

LOWER UNIT GASKET SET
ロワユニットガスケットセット — 6



Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M90A2	Remarks 備 考
25-1	1	3B7Q87302-C	LOWER UNIT ASSY (L) ﾛﾜﾕﾆｯﾄｱｯｼ (L)	1	for Transom "L"
25-1	2	3B7Q87304-C	LOWER UNIT ASSY (UL) ﾛﾜﾕﾆｯﾄｱｯｼ (UL)	1	for Transom "UL"
25-2		3MRB87090-3	ENGINE SHORT BLOCK KIT ｴﾝｼﾞﾝｼｮｰﾄﾌﾞﾛｯｸｷｯﾄ	1	Black
25-3	1	3B7-87122-1	CARBURETOR REPAIR KIT ｷｬﾌﾞﾚﾀﾘﾍﾟｱｷｯﾄ	1	
25-3	2	346-02011-1	* CARBURETOR GASKET *ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾞｽｹｯﾄ	3	
25-3	3	346-03222-0	* FLOAT CHAMBER O-RING *ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞｰOﾘﾝｸﾞ	3	
25-3	4	922503-6414	* SCREW *ｽｸﾘｭ	12	
25-3	5	346-03231-0	* FLOAT *ﾌﾛｰﾄ	3	
25-3	6	346-03232-0	* FLOAT ARM PIN *ﾌﾛｰﾄｱｰﾑﾋﾟﾝ	3	
25-3	7	3B7-03240-0	* FLOAT VALVE *ﾌﾛｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	3	
25-3	8	344-03244-0	* CLIP *ｸﾘｯﾌﾟ	3	
25-3	9	3F3-03234-0	* SCREW *ｽｸﾘｭ ｱｰﾑﾋﾟﾝ	3	
25-3	10	346-03256-0	* RUBBER CAP *ﾗﾊﾞｰｷｬｯﾌﾟ	3	
25-3	11	3C7-03182-0	* CARBURETOR COVER GASKET *ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ	6	
25-3	12	3C7-03183-0	* CARBURETOR COVER GASKET *ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ	3	
25-3	13	3C7-03184-0	* COVER GASKET PLATE *ｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ A	3	
25-3	14	3C7-03185-0	* COVER GASKET PLATE *ｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ B	3	
25-3	15	3C7-03186-0	* SCREW *ｽｸﾘｭ	6	
25-3	16	336-03293-0	* O-RING *Oﾘﾝｸﾞ	3	
25-3	17	334-03242-0	* VALVE PIN *ﾊﾞﾙﾌﾞﾋﾟﾝ	3	
25-4	1	3MR-87121-1	POWER HEAD GASKET SET ﾊﾟﾜｰﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ	1	
25-4	2	3B7-01005-1	* CYLINDER HEAD GASKET *ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ	1	
25-4	3	3B7-01024-2	* CYLINDER HEAD COVER GASKET *ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ	1	
25-4	4	353-01032-0	* THERMOSTAT CAP GASKET *ｻｰﾓｽﾀｯﾄｷｬｯﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ	1	
25-4	5	171-00053-0	* O-RING 2-74.5 *Oﾘﾝｸﾞ 2-74.5	1	Crankcase Head
25-4	6	3B7-00121-0	* OIL SEAL 35-58-9 *ｵｲﾙｼｰﾙ 35-58-9	1	Crankshaft (Lower)

Fig. 25 **ASSEMBLY・KIT PARTS**
アッセンブリ・キットパーツ




CARBURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット — 3

POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット — 4


WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォータポンプキット（クロムメッキ） — 5

LOWER UNIT GASKET SET
ロワユニットガスケットセット — 6



Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M90A2	Remarks 備 考
25-4	7	3C7-01215-0	* OIL SEAL 19.6-35-10 * オイルシール 19.6-35-10	1	Crankcase Head
25-4	8	3FW-02305-0	* EXHAUST COVER GASKET * エキゾーストカバーガスケット	1	
25-4	9	353-00121-0	* OIL SEAL 36.5-46-8 * オイルシール 36.5-46-8	1	Crankshaft (Upper)
25-4	10	353-00108-0	* O-RING 2.4-44.7 * Oリング 2.4-44.7	1	Crankshaft (Upper)
25-4	11	3T9-02104-0	* INTAKE MANIFOLD GASKET * インテークマニホールドガスケット	1	
25-4	12	3T9-02242-0	* AIR CHAMBER GASKET * エアチャンバガスケット	1	
25-4	13	346-02414-2	* INTAKE SILENCER GASKET * インテークサイレンサガスケット	3	
25-4	14	3B7-02418-1	* GASKET * ガスケット インテークサイレンサカバー	1	I/Silencer Cover
25-4	15	346-02011-1	* CARBURETOR GASKET * キャブレタガスケット	3	
25-4	16	3B7-09002-0	* O-RING 1.6-19.2 * Oリング 1.6-19.2	1	Oil Pump
25-4	17	346-04901-2	* GASKET * ガスケット フュエルポンプ	1	Fuel Pump
25-4	18	3B7-02235-0	* O-RING * Oリング A	1	Oil Filter
25-4	19	3B7-02236-0	* O-RING * Oリング B	1	Oil Filter
25-4	20	3C8-71016-0	* GASKET 36-52-2 * ガスケット 36-52-2	1	Oil Filler Cap
25-4	21	3B7-01303-4	* ENGINE BASEMENT GASKET * エンジンベースガスケット	1	
25-5	1	3B7-65231-1	WATER PUMP KIT (CHROME PLATED) ウォータポンプキット (クロムメッキ)	1	
25-5	2	3B7-65021-2	* WATER PUMP IMPELLER * ウォータポンプインペラ	1	
25-5	3	3B7-65238-0	* PUMP CASE LINER * ポンプケースライナ クロムメッキ	1	Chrome Plated
25-5	4	3B7-65018-0	* PUMP CASE GASKET * ポンプケースガスケット	1	
25-5	5	3B7-65239-1	* WATER PUMP GUIDE PLATE * ウォータポンプガイドプレート クロムメッキ	1	Chrome Plated
25-5	6	3B7-65029-0	* GUIDE PLATE GASKET * ガイドプレートガスケット	1	
25-6	1	3B7-87321-2	LOWER UNIT GASKET SET ロワユニットガスケットセット	1	
25-6	2	3B7-61012-2	* DRIVE SHAFT HOUSING GASKET * ドライブシャフトハウジングガスケット	1	
25-6	3	3B7-02312-2	* EXHAUST PIPE GASKET * エキゾーストパイプガスケット	1	
25-6	4	3B7-61181-2	* EXHAUST HOUSING GASKET * エキゾーストハウジングガスケット	1	
25-6	5	332-60006-0	* GASKET 8.1-15-1 * ガスケット 8.1-15-1	2	Oil Plug
25-6	6	3B7-60016-1	* GASKET 10.1-15-1 * ガスケット 10.1-15-1	1	Water Plug

Fig. 25 ASSEMBLY・KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ



CARBURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット — 3

POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット — 4

WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォータポンプキット（クロムメッキ） — 5

LOWER UNIT GASKET SET
ロワユニットガスケットセット — 6

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M90A2	Remarks 備 考
25-6	7	3B7-65018-0	* PUMP CASE GASKET * ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ	1	
25-6	8	3B7-65029-0	* GUIDE PLATE GASKET * ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ	1	
25-6	9	3C7-60223-1	* OIL SEAL 22-42-7 * ｵｲﾙｼｰﾙ 22-42-7	2	Pump Case (Lower)
25-6	10	3B7-65015-0	* O-RING 3.1-54.4 * Oﾘﾝｸﾞ 3.1-54.4	1	Pump Case (Lower)
25-6	11	345-66021-0	* O-RING 1.9-6.8 * Oﾘﾝｸﾞ 1.9-6.8	2	Cam Rod
25-6	12	3B7-66023-0	* O-RING 3.5-27.7 * Oﾘﾝｸﾞ 3.5-27.7	1	Cam Rod Bushing
25-6	13	3B7-60103-0	* O-RING 3.1-94.4 * Oﾘﾝｸﾞ 3.1-94.4	1	Propeller Shaft Housing
25-6	14	3B7-60111-0	* OIL SEAL 30-50-12 * ｵｲﾙｼｰﾙ 30-50-12	1	Propeller Shaft
25-6	15	3B7-60219-0	* TRIM TAB GASKET * ﾄﾘﾑﾀﾌﾞｶﾞｽｹｯﾄ	1	
25-7	1	3B7Q87314-4	EXTENSION HOUSING KIT (UL) ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞｷｯﾄ (UL)	1	for Transom "L"⇒"UL"
25-7	2	3B7Q61110-0	* EXTENSION HOUSING * ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1	
25-7	3	3T1-60001-1	* BOLT 8-35 * ﾎﾞﾙﾄ 8-35	3	
25-7	4	9153E3-0825	* STUD * ｽﾀｯﾄﾞ	1	
25-7	5	930103-0800	* NUT * ﾅｯﾄ	1	
25-7	6	9401E3-0800	* WASHER * ﾜｯｼｬ	4	
25-7	7	3B7-60001-5	* BOLT 10-40 * ﾎﾞﾙﾄ 10-40	2	
25-7	8	3B7-61112-1	* STUD 10-165 * ｽﾀｯﾄﾞ 10-165	1	
25-7	9	9402E3-1000	* WASHER * ﾜｯｼｬ	3	
25-7	10	3B7-61114-0	* NUT 10-P1.25 * ﾅｯﾄ 10-P1.25	1	
25-7	11	3B7-64303-1	* DRIVE SHAFT (UL) * ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ (UL)	1	
25-7	12	3B7-66014-1	* CAM ROD (UL) * ｶﾑﾛｯﾄﾞ (UL)	1	
25-7	13	98AL-40-920	* HOSE * ﾎｰｽ	1	98AL-401000
25-7	14	951403-3510	* SPRING PIN 3.5-10 * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3.5-10	1	
25-7	15	951403-3516	* SPRING PIN 3.5-16 * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3.5-16	2	
25-7	16	3B7-65120-0	* WATER PIPE (UL) * ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ (UL)	1	
25-7	17	3T5-84398-0	* BAND 104 * ﾊﾞﾝﾄﾞ ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ 104	2	

索引

<C>

CDユニット 8-9
CDユニットバンド 8-10
Cリング d=18 15-18
Cリング d=22 14-81
Cリング d=32 14-20
Cリング d=35 2-7

<E>

Eリング d=4 7-22
Eリング d=6 20-25

<O>

Oリング 4-34
Oリング 5-14
Oリング 15-15
Oリング 15-16
Oリング 15-20
Oリング 15-21
Oリング 15-23
Oリング 15-26
Oリング 15-29
Oリング 15-31
Oリング 15-36
Oリング 15-40
Oリング 15-44
Oリング 19-14
Oリング 25-3-16
Oリング 1.5-2.5 4-47
Oリング 1.5-9.5 18-12
Oリング 1.6-19.2 10-2
Oリング 1.6-19.2 25-4-16
Oリング 1.8-69.6 15-13
Oリング 1.9-6.8 12-40
Oリング 1.9-6.8 25-6-11
Oリング 2.4-44.7 2-13
Oリング 2.4-44.7 25-4-10
Oリング 2-74.5 1-58
Oリング 2-74.5 25-4-5
Oリング 3.1-54.4 12-30
Oリング 3.1-54.4 25-6-10
Oリング 3.1-94.4 13-7
Oリング 3.1-94.4 25-6-13
Oリング 3.5-27.7 12-41
Oリング 3.5-27.7 25-6-12
Oリング 4.5-32 14-21
Oリング A 10-29
Oリング A 25-4-18
Oリング B 10-31
Oリング B 25-4-19
Oリング モータ 15-4

<P>

PTTアッシ 14-62
PTTスイッチアッシ 21-10
PTTスイッチカバー 21-12
PTTスイッチコード (スカイブルー) 24-17
PTTスイッチコード (ピンク) 24-18
PTTスイッチコード (レッド) 24-16
PTTソレノイドスイッチ (A) 9-6
PTTソレノイドスイッチ (B) 9-7

<ア>

アーマチュアアッシ 15-3
アイドルエキゾーストポートグロメット 11-29
アシストコード (ブラック) L=200 23-44-2
アシストコード (ブルー) L=200 23-44-1
アシストコード (レッド) L=200 21-17
アシストコード (レッド) L=200 23-44-3
アシストコード (レッド) L=200 24-14
アジャストスクリュ スロットルフリクション 20-27
アドバンサアーム 6-1
アドバンサレバー 6-19
アノード 1-13
アノード 1-33
アノード 14-69
アノード スターンブラケット 14-43
アノードプラグ 1-35
アワーメータアッシ 22A-2-1
アワーメータアッシ 22A-2-2
アワーメータアッシ 23-37

<イ>

イグニッションコイル (W/キャップ) 8-16
イグニッションコイルアッシ (W/ラベル) 8-11
インテークサイレンサガスケット 4-10
インテークサイレンサガスケット 25-4-13
インテークサイレンサカバー 4-13
インテークサイレンササブアッシ 4-1
インテークサイレンサロックプレート 4-11
インテークマニホールドアッシ 3-1
インテークマニホールドガスケット 3-6
インテークマニホールドガスケット 25-4-11

<ウ>

ウェーブワッシャ 20-45
ウェーブワッシャ d=10 4-3
ウォータストレーナセット 12-59
ウォータテンプセンサ 23-16
ウォータテンプメータアッシ 23-10
ウォータテンプメータキット 23-9
ウォータパイプ (L) 12-56-1
ウォータパイプ (UL) 12-56-2
ウォータパイプ (UL) 25-7-16
ウォータパイプオウキシリアリマウント 12-54
ウォータパイプシール (アッパ) 12-57
ウォータパイプシール (ロワ) 12-25
ウォータプレッシャメータキット 22A-4-1
ウォータプレッシャメータキット 22A-4-2
ウォータポンプインペラ 12-21
ウォータポンプインペラ 25-5-2
ウォータポンプガイドプレート クロムメッキ 12-33
ウォータポンプガイドプレート クロムメッキ 25-5-5
ウォータポンプキット (クロムメッキ) 25-5-1

<エ>

エアチャンバガスケット 3-7
エアチャンバガスケット 25-4-12
エアベントボルト 10-3
エキサイタコイル 7-5
エキゾーストカバーアッシ 1-32
エキゾーストカバーガスケット 1-38
エキゾーストカバーガスケット 25-4-8
エキゾーストパイプ 11-20
エキゾーストパイプガスケット 11-24
エキゾーストパイプガスケット 25-6-3
エキゾーストハウジング 11-27
エキゾーストハウジングガスケット 11-25
エキゾーストハウジングガスケット 25-6-4
エクステンションコード L=2000 23-45
エクステンションハウジング 11-9
エクステンションハウジング 25-7-2
エクステンションハウジングキット (UL) 25-7-1
エクテンションコード (トリムセンサ) L=2000 23-46
エクテンションコード (トリムセンサ) L=6000 14-85
エプロン 11-32
エンジンショートブロックキット 25-2
エンジンベース 11-1
エンジンベースガスケット 1-56
エンジンベースガスケット 25-4-21
エンジンベースシール L=690 11-3

<オ>

オイルコーションデカール 18-1
オイルコーションデカール (X) 22-18
オイルシール 19.6-35-10 1-60
オイルシール 19.6-35-10 25-4-7
オイルシール 22-42-7 12-28
オイルシール 22-42-7 25-6-9
オイルシール 30-50-12 13-5
オイルシール 30-50-12 25-6-14
オイルシール 35-58-9 1-59
オイルシール 35-58-9 25-4-6
オイルシール 36.5-46-8 2-12
オイルシール 36.5-46-8 25-4-9
オイルタンク 10-15
オイルタンクキャップチェックバルブ 10-19
オイルバルブ 12V-1.7W 22-5
オイルフィラキャップ 10-16
オイルフィルタアッシ 10-27
オイルポンプアッシ 10-1
オイルポンプドライブギヤ 2-6
オイルポンプドリブンギヤ 10-7
オイルポンプボルト 10-5
オイルポンプロッド 10-11
オイルレベルセンサ 10-20

オーバーヒートセンサアッシ. 9-37
オーバーヒートブザー 21-3
オーバーヒートブザー 24-15
オリフィス 15-33
オリフィス 15-41
オルタネータアッシ 7-7
<カ>
ガイドプレート 7-13
ガイドプレートガスケット 12-34
ガイドプレートガスケット 25-5-6
ガイドプレートガスケット 25-6-8
ガスケット 10.1-15-1. 12-14
ガスケット 10.1-15-1. 25-6-6
ガスケット 10.2-16-0.5. 16-29
ガスケット 36-52-2. 10-17
ガスケット 36-52-2 25-4-20
ガスケット 8.1-15-1. 12-4
ガスケット 8.1-15-1. 25-6-5
ガスケット インテークサイレンサカバー 4-14
ガスケット インテークサイレンサカバー 25-4-14
ガスケット フュエルポンプ. 5-10
ガスケット フュエルポンプ. 25-4-17
カップ 5-13
カップ 10-28
カップリング ポンプ 15-12
カバー エレクトリックブラケット 8-27
カバーガスケットプレート A. 4-39
カバーガスケットプレート A. 25-3-13
カバーガスケットプレート B. 4-40
カバーガスケットプレート B. 25-3-14
カバーステー (フロント). 16-23
カバーステー (リヤ). 16-24
カバーフック. 18-13
カムロッド (L) 12-37-1
カムロッド (UL) 12-37-2
カムロッド (UL) 25-7-12
カムロッドブッシング. 12-39
カラー 10.2-12-12. 14-55
カラー 18-20-4.5. 12-58
カラー 6.2-9-9.3 9-35
カラー 8.4-12-17. 6-13
カラー 8.4-12-17. 17-17
カラー 9.1-16-10.8. 7-27
カラー スロットルカム 8.4-12-26.3 6-17
<キ>
キー 19-7-5 7-15
キー ポンプインペラ 12-22
ギヤケースアッシ. 12-1
ギヤケースプレート 12-10
ギヤケースプレートプラグ 12-12
キャップ. 15-35
キャップフック タンク. 10-18
キャブレタアッシ. 4-16-1
キャブレタアッシ (サード) 4-16-3
キャブレタアッシ (セカンド). 4-16-2
キャブレタガスケット 4-44
キャブレタガスケット 25-3-2
キャブレタガスケット 25-4-15
キャブレタカバー. 4-36
キャブレタカバーガスケット. 4-37
キャブレタカバーガスケット. 4-38
キャブレタカバーガスケット. 25-3-11
キャブレタカバーガスケット. 25-3-12
キャブレタリペアキット 25-3-1
<ク>
クイックコネクタ (タンクメール). 19-17
クラッチ. 13-16
クラッチカム. 12-36
クランクケースヘッド 1-57
クランクシャフトアッシ W/ギヤ 2-1
グランド (アースワイヤ) L=110 14-47
グランド (アースワイヤ) L=130 14-45
グランド (アースワイヤ) L=210 14-49
グランドケーブル (AV2) L=120 8-21
グランドケーブル (AV2) L=120 16-4
クランプ. 16-32
クランプ. 19-5
クランプ. 19-11
クランプ 6.5-14L. 14-83
クランプ 6.5-47.5P 1-21
クランプ 6.5-47.5P 1-51
クランプ 6.5-47.5P 1-52
クランプ 6.5-47.5P 9-3
クランプ 6.5-47.5P 14-63
クランプ 6.5-47.5P 14-75
クランプ 6.5-47.5P 16-5
クランプ 7-80P. 1-53
クランプ 7-80P. 8-23
クランプ パルサ 7-10
クランプブラケット (L) 14-6
クランプブラケット (R) 14-5
グリスフィッティング 14-3
グリスフィッティング 14-12
クリップ. 4-23
クリップ. 10-38
クリップ. 25-3-8
グリップ. 20-42
クリップ φ10 4-49
クリップ φ10 5-21
クリップ φ10 5-22
クリップ φ10 16-31
クリップ φ11.3 3-5
クリップ φ11.3 9-48
クリップ φ7 1-50
クリップ φ8.5 10-10
クリップ ケーブル 16-14
グロメット 11-28
グロメット 20-34
グロメット 17-3 16-17
グロメット 22-3 16-12
グロメット 25-5 1-55
グロメット A ボトムカウル 16-9
グロメット B ボトムカウル 16-10
グロメット C ボトムカウル 20-7.2 16-11
グロメット PTTコード 16-18
グロメット エプロン 11-33
グロメット コード 16-16
グロメット ボトムカウル 16-19
グロメット リモコンケーブル 16-34
<ケ>
ケーブルジョイント 6-24
ケーブルジョイント 17-20
ケーブルターミナル 20-29
<コ>
コイルプレートアッシ W/オルタネータ 7-2
コーションデカール (A) 18-26
コーションデカール (B) 8-15
コーションデカール (CE-C) 7-24
コードアッシ A 9-12
コードアッシ L=6200 21-5
コードアッシ L=6200 24-12
コントロールヘッドアッシ (トップ-シングル) 24-3
コントロールヘッドアッシ (トップ-ツイン) 24-4
コントロールレバー 20-43
<サ>
サーモスタット 1-22
サーモスタットキャップ 1-23
サーモスタットキャップガスケット 1-24
サーモスタットキャップガスケット 25-4-4
<シ>
シール ラバー 11-34
シール ラバー フィラリッド 18-25
シールリング. 1-36
シールリング. 18-10
シールリング ステアリングシャフト 14-17
シールリング ドラッグリンク 14-61
シフトアーム. 17-14
シフトギヤアッシ. 20-28
シフトポジションサイドデカール. 21-14
シフトポジションデカール 21-13
シフトレバーシャフト 17-3
シフトロッド (L) 17-11
シフトロッドジョイント 12-42
シフトロッドレバー 17-1
シム 35-41.9-0.5 12-29
シム 36-44-0.1 2-4-3
シム 36-44-0.15 2-4-2
シム 36-44-0.3 2-4-1
シム 42-50-0.1 13-14-2
シム 42-50-0.15 13-14-1
シム 47-57-0.1 13-12-2
シム 47-57-0.15 13-12-1
シム 52-60.5-0.1 12-16-3
シム 52-60.5-0.15 12-16-2
シム 52-60.5-0.3 12-16-1
ジョイントアッシ (アウトレット). 19-3

ジョイントアッシ (インレット) 19-2
シリンダピン (アッパ) 14-64
シリンダピン (ロワ) 14-79
シリンダブロック&クランクケースアッシ 1-1
シリンダヘッド 1-17
シリンダヘッドガスケット 1-27
シリンダヘッドガスケット 25-4-2
シリンダヘッドカバー 1-19
シリンダヘッドカバーガスケット 1-18
シリンダヘッドカバーガスケット 25-4-3
シリンダヘッドボルト 1-28
<ス>
スイベルブラケットアッシ 14-11
スイベルブラケットシャフトアッシ (ステンコート) 14-1
スクリュ 4-19
スクリュ 4-41
スクリュ 5-3
スクリュ 5-7
スクリュ 5-11
スクリュ 7-6
スクリュ 7-9
スクリュ 7-11
スクリュ 7-18
スクリュ 9-39
スクリュ 9-40
スクリュ 9-41
スクリュ 12-11
スクリュ 12-60
スクリュ 14-84
スクリュ 18-6
スクリュ 20-3
スクリュ 20-15
スクリュ 20-17
スクリュ 20-19
スクリュ 20-40
スクリュ 21-2
スクリュ 21-11
スクリュ 24-10
スクリュ 25-3-4
スクリュ 25-3-15
スクリュ アームピン 4-24
スクリュ アームピン 25-3-9
スタータケーブル L=400 9-25
スタータソレノイド 9-4
スタータモータアッシ 9-14
スタータモータバンド 9-21
スタータモータブラケット 1-42
スタッド 1-3
スタッド 3-2
スタッド 11-15
スタッド 12-7
スタッド 25-7-4
スタッド 10-165 11-12
スタッド 10-165 25-7-8
スチールボール 13-22
ステアリングアームダンパ L=20 14-22-1
ステアリングアームダンパ L=40 14-22-2
ステアリングシャフトアッシ 14-16
ストッパ 22-22
ストッパ ドライブシャフトハウジング 12-44
ストッパダンパ 4-8
ストッパダンパ 8-4
ストップスイッチアッシ 21-6
ストップスイッチアッシ 24-11
ストップスイッチランヤードアッシ 21-7
ストップスクリュ 4-29
スナップ クラッチピン 13-18
スナップピン d=8 6-26
スナップピン d=8 17-12
スナップピン d=8 17-22
スナップリテーナ d=5 10-14
スパークプラグ (BR8HS-10) 1-44
スパークプラグデカール (BR8HS-10) 16-37
スピードメータキット (60MPH) 22A-5-1
スピードメータキット (60MPH) 22A-5-2
スプリットピン 3-25 13-25
スプリング A 4-30
スプリング B 4-32
スプリング クラッチ 13-20
スプリング スロットルカム 6-18
スプリング フィラリッド 18-21
スプリングピン 3.5-10 12-38
スプリングピン 3.5-10 25-7-14
スプリングピン 3.5-16 12-43
スプリングピン 3.5-16 12-55
スプリングピン 3.5-16 14-51
スプリングピン 3.5-16 25-7-15
スプリングピン 3-12 9-32
スプリングリテーナ クラッチ L=30.5 13-19
スプリングワッシャ 1-43
スプリングワッシャ 4-43
スプリングワッシャ 5-17
スプリングワッシャ 6-4
スプリングワッシャ 6-16
スプリングワッシャ 6-23
スプリングワッシャ 7-21
スプリングワッシャ 9-7b
スプリングワッシャ 10-6
スプリングワッシャ 10-23
スプリングワッシャ 11-23
スプリングワッシャ 17-9
スプリングワッシャ 18-8
スプリングワッシャ 18-22
スプリングワッシャ 22-10
スプリングワッシャ 22-16
スプリングワッシャ 23-15
スプリングワッシャ 23-23
スプリングワッシャ 23-42
スペアヒューズ 20A 8-22
スペーサ 20-4
スペーサ 40-52-7 2-3
スペーサ 6.2-9-15.7 8-8
スペーサ 6.2-9-15.7 9-45
スペーサ 6.2-9-15.7 10-26
スペーサ 6.2-9-15.7 16-8
スペーサ ドラッグリンク H 14-57
スモールエンドベアリングワッシャ 2-10
スラストプレート 20-9
スラストプレート (アッパ) 14-19
スラストプレート 66-85-2 2-5
スラストプレート 66-85-2 2-8
スラストホルダ 22-21
スラストロッド 14-9
スロージェット (#75) 4-27
スロットルアーム 20-23
スロットルカム 6-14
スロットルフリクションアーム 20-24
スロットルロッド 4-50
スロットルロッド A 5-120 6-5
<セ>
セーフティロープ φ5-1600 22-2
セッティングリング 7-19
<ソ>
ソレノイドスイッチコード (A) L=150 9-9
ソレノイドスイッチコード (B) L=150 9-8
ソレノイドスイッチコード (B) L=150 9-10
<タ>
ターミナルキャップ 9-28
ターミナルキャップ スタータ 9-11
ターミナルキャップ スタータ 9-26
ダイヤフラムガスケット B 5-5
ダイヤフラムガスケットセット 5-9
ダウェルピン 1-5
ダウェルピン 4-10 12-31
ダウェルピン 6-12 1-4
ダウェルピン 6-12 11-18
タコメータ W/オイルランプ 22-4
ダンパ (アッパ) 14-29
ダンパ (ロワ) 14-42
ダンパ 21-36-5 14-25
ダンパ 21-36-5 14-36
ダンパ スタータモータ 9-20
<チ>
チェックバルブ 1-45
チェックバルブ 5-6
チェックバルブコンプリート 5-23
チョークソレノイド 9-29
チョークソレノイドフック 9-31
チョークデカール 4-9
チョークレバー 4-2
チョークロッド 4-45
チルトスイッチカバー 20-41
チルトスイッチプラグ 20-44
チルトストッパアッシ 14-50
チルトストッパグリップ 14-53
チルトストッパスプリング 14-54

チルトハンドル 18-16
<ツ>
ツインリモートコントロールキット 24-1
ツールキット 22-1
<テ>
テーパーローラベアリング 30209 13-1
テーパーローラベアリング 32305 12-19
デカール (トーハツ) 21-16
デカール (トーハツ) 24-7-1
デカール (トーハツ) 24-7-2
デカール (レバー) 21-15
デカールセット (M90A/A2) 18-27
デテントスプリング 20-18
デテントリテーナ 20-16
デテントローラ 20-13
<ト>
トップカウルアッシ 18-2
トップカウルサブアッシ 18-3
トップカウルシール 18-4
ドライブギヤ 20-30
ドライブシャフト (L) 12-18-1
ドライブシャフト (UL) 12-18-2
ドライブシャフト (UL) 25-7-11
ドライブシャフトスプリング 12-20
ドライブシャフトスプリングガイド 12-35
ドライブシャフトハウジング (L) 11-4
ドライブシャフトハウジングガスケット 11-8
ドライブシャフトハウジングガスケット 25-6-2
ドラッグリンクアッシ H 14-56
ドラッグリンクスペーサ 24-2
トリムセンサ L=1700 14-71
トリムタブ 12-5
トリムタブガスケット 12-6
トリムタブガスケット 25-6-15
トリムピストンアッシ 15-25
トリムメータアッシ 22-11
トリムメータキット 22A-1-1
トリムメータキット 22A-1-2
ドレンスクリュ 4-33
ドレンプラグ (エンジンベース) 11-2
ドレンプラグ (エンジンベース) 16-15
<ナ>
ナイロンナット 10-P1.5 17-2
ナイロンナット 3/8-24UNF 14-59
ナイロンナット 4-P0.7 12-61
ナイロンナット 7/8-14 14-2
ナイロンナット 8-P1.25 12-9
ナット 1-16
ナット 4-7
ナット 4-42
ナット 4-53
ナット 5-8
ナット 5-16
ナット 6-8
ナット 8-3
ナット 9-7a
ナット 10-13
ナット 10-34
ナット 11-16
ナット 16-28
ナット 17-8
ナット 18-7
ナット 18-24
ナット 20-6
ナット 20-32
ナット 22-9
ナット 22-17
ナット 23-14
ナット 23-22
ナット 23-41
ナット 25-7-5
ナット 10-P1.25 1-7
ナット 10-P1.25 11-17
ナット 10-P1.25 25-7-10
ナット 12-P1.25 14-90
ナット 12-P1.5 14-38
ナット 18-P1.5 7-16
ナット ベベルギヤ B 12-17
<ニ>
ニップル 5.5-5 1-6
ニップル 6-1/8 12-50
ニップル 6-6 12-52
ニップル L 1-2
ニップル ウォータ 16-2
ニュートラルスイッチ (リモートコントロール) 21-1
ニュートラルスイッチコード (グリーン) 24-20
ニュートラルスイッチコード (レッド) 24-19
ニュートラルロックアーム 20-37
ニュートラルロックスプリング 20-38
<ハ>
パイプ 10-9
パイプ 10-36
パイプ 10-37
パイロットスクリュ 4-31
バックアップリング 15-17
バックアップリング 15-24
バックアップリング 15-27
バッテリケーブル L=3000 9-27
パッド エプロン 11-35
パルサコイル&プレートアッシ 7-3
パルサホルダ 7-4
バルブシート 15-45
バルブピン 4-35
バルブピン 25-3-17
パワーヘッドガスケットセット 25-4-1
ハンガ 1-30
バンド リードワイヤ 7-12
バンド リードワイヤ 21-4
バンド リードワイヤ 104 8-14
バンド リードワイヤ 104 8-19
バンド リードワイヤ 104 12-53
バンド リードワイヤ 104 14-74
バンド リードワイヤ 104 25-7-17
バンド リードワイヤ 200 24-13
<ヒ>
ピストン 2-18-1
ピストン (0.5 O/S) 2-18-2
ピストンピン 2-19
ピストンピンクリップ 2-20
ピストンリペアキット 2-17-1
ピストンリペアキット (0.5 O/S) 2-17-2
ピストンリング 2-15-1
ピストンリング 2-16-1
ピストンリング (0.5 O/S) 2-15-2
ピストンリング (0.5 O/S) 2nd 2-16-2
ピストンリングセット 2-14-1
ピストンリングセット (0.5 O/S) 2-14-2
ピストンロッドアッシ 15-19
ピックアップエルボアッシ (25L) 19-13
ピニオンアッシ 9-18
ヒューズワイヤアッシ L=450 9-13
ピン 15-43
ピン クラッチ 13-17
ピン ケーブル 17-7
ピン スラストロッド 14-10
<フ>
フィッティングプレート 22-8
フィッティングプレート 23-13
フィッティングプレート 23-21
フィッティングプレート 23-40
フィッテイングプレート 22-15
フィラリッド 18-19
フィラリッドヒンジ 18-20
フィルタ 5-15
フィルタ 10-30
フィルタ 15-32
フィルタ 15-46
フィルタ 19-15
フィルタ B 15-11
フォワード スラストワッシャ 13-28
ブザーコーションデカール (X) 22-19
フックレバー 18-9
フックレバーブッシング 12-14-12 18-11
プッシュロッド クラッチ 13-21
ブッシング 12-14-15.5 6-11
ブッシング 12-14-15.5 17-16
ブッシング 18-20-20.5 14-68
ブッシング 18-24-19 14-67
ブッシング 22-25.4-23.5 14-82
ブッシング 25.6-28.6-40 14-15
ブッシング 32-40-45 14-18
ブッシング 9-20-20.8 10-8
ブッシング A 20-10
ブッシング B 20-2
ブッシング D 20-47
フュエルゲージベントキャップアッシ 19-16

フュエルコネクタ 19-10
フュエルコネクタ (エンジンメール) 16-27
フュエルコネクタ (タンクフィメール) 19-9
フュエルコネクタマーク 19-8
フュエルタンクアッシ 25L (トーハツ) 19-12
フュエルフィルタアッシ 5-12
フュエルポンプアッシ 5-1
フュエルメータアッシ 22A-6-1
フュエルメータアッシ 22A-6-2
フライホイール W/リングギヤ 7-1
プライマバルブ 19-4
プライマバルブアッシ 19-1
プラグ 1-26
プラグ 15-30
プラグ 8-8 12-3
プラグ ウォータ 12-13
プラグキャップ 8-12
プラグキャップ 8-17
プラグキャップ W/レジスタンス 8-30
プラグキャップターミナル 8-13
プラグキャップターミナル 8-18
ブラケット エレクトリック 8-1
ブラケット スタータモータ 1-40
ブラシ 15-6
ブラシ (-) 9-16
ブラシ (+) 9-15
ブラシスプリング 9-17
ブラシスプリング 15-8
プラスチックリベット 6.5 16-20
フラッシングプラグ 22-20
プランジャ チョークソレノイド 9-30
フリースロットルスプリング 20-22
フリースロットルドラム 20-46
フリースロットルレバー 20-14
フリースロットルローラ 20-20
フリーピストン 15-22
ブレーカ 15-7
プレート フィルタ 10-32
プレート ロックアーム 20-48
プレコートボルト 8-25 17-5
プレコートボルト 8-30 13-8
プレッシャスイッチアッシ 9-38
フロート 4-20
フロート 25-3-5
フロートアームピン 4-21
フロートアームピン 25-3-6
フロートチャンバ 4-17
フロートチャンバOリング 4-18
フロートチャンバOリング 25-3-3
フロートバルブ 4-22
フロートバルブ 25-3-7
プロペラアッシ (11") 13-26-2
プロペラアッシ (13") 13-26-3
プロペラアッシ (15") 13-26-4
プロペラアッシ (17") 13-26-5
プロペラアッシ (19") 13-26-6
プロペラアッシ (21") 13-26-7
プロペラアッシ (9") 13-26-1
プロペラシャフト 13-15
プロペラシャフトハウジング 13-3
プロペラシャフトハウジングアッシ 13-2
プロペラナット 13-23
プロペラハブキット 13-27
<へ>
ベベルギヤ B 12-15
ベベルギヤ C 13-11
ベベルギヤアッシ (A) 13-9
<ホ>
ホース 1-46
ホース 1-47
ホース 1-48
ホース 1-49
ホース 3-3
ホース 3-4
ホース 4-48
ホース 5-18
ホース 5-19
ホース 5-20
ホース 9-47
ホース 12-51-1
ホース 12-51-2
ホース 16-3
ホース 16-30
ホース 19-6
ホース 19-7
ホース 42941-13
ボール 15-42
ボールジョイント B 6-15
ボールジョイント C 6-3
ボールジョイント C 7-20
ボールジョイントコネクタ 4-51
ボールジョイントコネクタ 4-52
ボールジョイントコネクタ 6-7
ボールジョイントコネクタ 10-12
ボールベアリング 6208 2-2
ボールベアリング 6208 13-6
ボトムカウル 16-1
ホルダ シフトレバーシャフト 17-4
ホルダ マグネトコード 7-8
ボルト 1-8
ボルト 1-10
ボルト 1-11
ボルト 1-14
ボルト 1-15
ボルト 1-20
ボルト 1-25
ボルト 1-31
ボルト 1-34
ボルト 1-37
ボルト 1-39
ボルト 1-41
ボルト 1-54
ボルト 1-61
ボルト 3-8
ボルト 4-4
ボルト 4-6
ボルト 4-12
ボルト 4-15
ボルト 6-9
ボルト 6-21
ボルト 7-14
ボルト 7-25
ボルト 7-26
ボルト 8-2
ボルト 8-20
ボルト 8-24
ボルト 8-25
ボルト 8-29
ボルト 9-2
ボルト 9-5
ボルト 9-19
ボルト 9-22
ボルト 9-23
ボルト 9-33
ボルト 9-42
ボルト 10-21
ボルト 10-33
ボルト 11-19
ボルト 11-21
ボルト 11-30
ボルト 11-36
ボルト 12-32
ボルト 12-45
ボルト 14-7
ボルト 14-13
ボルト 14-28
ボルト 14-30
ボルト 14-44
ボルト 14-46
ボルト 14-48
ボルト 14-66
ボルト 14-70
ボルト 14-72
ボルト 14-76
ボルト 15-9
ボルト 15-37
ボルト 15-38
ボルト 15-39
ボルト 16-6
ボルト 16-13
ボルト 16-21
ボルト 16-22
ボルト 16-25
ボルト 16-33
ボルト 16-35
ボルト 17-15

ボルト 18-14
ボルト 18-17
ボルト 18-18
ボルト 18-23
ボルト 20-12
ボルト 20-33
ボルト 10-40 11-11
ボルト 10-40 12-47
ボルト 10-40 25-7-7
ボルト 12-105 P1.25 14-87
ボルト 12-20 P1.75 14-77
ボルト 3/8-50. 14-58
ボルト 7/16-115 14-24
ボルト 8-105 11-5
ボルト 8-115 11-6
ボルト 8-25 14-41
ボルト 8-35 11-10
ボルト 8-35 12-46
ボルト 8-35 25-7-3
ボルト マウントブラケット. 14-34
ボルトメータアッシ 22A-3-1
ボルトメータアッシ 22A-3-2
ボルトメータアッシ 23-18
ポンプ 15-10
ポンプカバー. 5-2
ポンプケース (ロワ). 12-27
ポンプケースガスケット 12-26
ポンプケースガスケット 25-5-4
ポンプケースガスケット 25-6-7
ポンプケースサブアッシ (アッパ). 12-23
ポンプケースライナ クロムメッキ 12-24
ポンプケースライナ クロムメッキ 25-5-3
ポンプダイヤフラム 5-4
<マ>
マウント 12-18-2.5 16-7
マウント 8.5-14-2.5 8-6
マウント 8.5-14-2.5 9-43
マウント 8.5-14-2.5 10-24
マウントブラケット 14-32
マウントホールディングプレート (アッパ) 14-27
マウントホールディングプレート (ロワ) 14-40
マニュアルバルブ. 15-14
<メ>
メインジェット (#150) 4-26
メインスイッチアッシ 21-8
メインスイッチアッシ 24-8
メインスイッチキー No.301 21-9-1
メインスイッチキー No.302 21-9-2
メインスイッチキー No.303 21-9-3
メインスイッチパネル 24-9
メインノズル. 4-25
メインベアリング (アッパ) 2-11
メータダンパ. 22-7
メータダンパ. 22-14
メータダンパ. 23-12
メータダンパ. 23-20
メータダンパ. 23-39
メータバルブ 12V-1.7W 22-6
メータバルブ 12V-1.7W 22-12
メータバルブ 12V-1.7W 23-11
メータバルブ 12V-1.7W 23-19
メータバルブ 12V-1.7W 23-38
メータバルブキャップ 22-13
メータランプスイッチ 23-43
メータリードワイヤ L=2000 22-3
<モ>
モータアッシ. 15-1
モータブラケットアッシ 15-5
<ヨ>
ヨークアッシ. 15-2
<ラ>
ラバーキャップ 4-28
ラバーキャップ 25-3-10
ラバーマウント (アッパ). 14-23
ラバーマウント (ロワ) 14-33
ラバーマウント 8.5-14-2.5 8-7
ラバーマウント 8.5-14-2.5 9-44
ラバーマウント 8.5-14-2.5 10-25
ラバーマウント 9-16-4.3. 7-28
ラバーマウント 9-23-4. 9-34
<リ>
リードバルブアッシ 3-9
リードワイヤ ウォータテンプメータ L=7700. 23-17
リギングボルトセット 14-86
リザーブタンク 15-34
リバースガスパッセージパイプ 11-26
リモートコントロールヘッド (トップ-シングル). 24-5
リモートコントロールヘッド (トップ-ツイン) 24-6
リモートコントロールヘッドアッシ(RC5A). 20-1
リヤハウジング 20-35
リヤパネル 20-36
リングギヤカバー. 7-23
リンクロッドアッシ (シフト). 17-10
<レ>
レクチファイヤコンプリート. 9-1
<ロ>
ローラ 20-8
ローラベアリング 20-25-28. 2-9
ローラベアリング 25.4-33.3-31.8 12-2
ローラベアリング 25-32-26. 13-10
ローラベアリング 30-40-30. 13-4
ローラリテーナ 20-21
ロケーティング ブラケット. 18-5
ロッド アドバンサリンク B 5-113. 6-6
ロッドガイドサブアッシ トリム. 15-28
ロッドスナップ 3.5-2. 4-46
ロッドスナップ 5-2.5. 6-2
ロッドスナップ 5-2.5. 6-20
ロワユニットアッシ (L) 25-1-1
ロワユニットアッシ (UL) 25-1-2
ロワユニットガスケットセット 25-6-1
<ワ>
ワイヤカバー. 20-31
ワイヤリングダイヤグラムデカール 8-28
ワッシャ. 1-29
ワッシャ. 6-22
ワッシャ. 10-4
ワッシャ. 10-35
ワッシャ. 11-7
ワッシャ. 11-13
ワッシャ. 11-14
ワッシャ. 11-22
ワッシャ. 12-8
ワッシャ. 12-48
ワッシャ. 12-49
ワッシャ. 14-4
ワッシャ. 14-8
ワッシャ. 14-39
ワッシャ. 14-78
ワッシャ. 14-89
ワッシャ. 16-26
ワッシャ. 20-7
ワッシャ. 20-11
ワッシャ. 20-26
ワッシャ. 25-7-6
ワッシャ. 25-7-9
ワッシャ 10.5-18-1.5 17-6
ワッシャ 10.5-18-2 14-52
ワッシャ 10.5-20-3.2 1-9
ワッシャ 11.5-32-3 14-26
ワッシャ 12.5-24-1 6-12
ワッシャ 12.5-24-1 17-19
ワッシャ 13-34-3 14-35
ワッシャ 13-34-3 14-88
ワッシャ 17-32-3 13-24
ワッシャ 19-34-3 7-17
ワッシャ 22.6-30-2 14-80
ワッシャ 25.7-50-1 14-14
ワッシャ 6.5-21-1 4-5
ワッシャ 6.5-21-1 8-5
ワッシャ 6.5-21-1 8-26
ワッシャ 6.5-21-1 9-36
ワッシャ 6.5-21-1 9-46
ワッシャ 6.5-21-1 10-22
ワッシャ 6.5-21-1 16-36
ワッシャ 6.5-23-1.5 14-65
ワッシャ 6-16-1.5 14-31
ワッシャ 6-16-1.5 14-73
ワッシャ 6-16-1.5 18-15
ワッシャ 8.4-15.5-1.6. 11-31
ワッシャ 8.5-18-1.6 6-25
ワッシャ 8.5-18-1.6 17-13
ワッシャ 8.5-18-1.6 17-21
ワッシャ 8.5-19.5-3.2. 1-12
ワッシャ 8.5-24-1.5 6-10
ワッシャ 8.5-24-1.5 17-18

ワッシャ 9.6-18-2 14-60
ワッシャ t=2.8 13-13-3
ワッシャ t=3.0 13-13-2
ワッシャ t=3.2 13-13-1
ワッシャ マウントブラケット 12.2-25-2. 14-37
ワッシャ リモコンボックス. 20-5
ワッシャ ロックアーム. 20-39

INDEX

<A>
ADJUST SCREW 20-27
ADVANCER ARM 6-1
ADVANCER LEVER 6-19
AIR CHAMBER GASKET 3-7
AIR CHAMBER GASKET 25-4-12
AIR VENT BOLT 10-3
ALTERNATOR ASSY 7-7
ANODE 1-13
ANODE 1-33
ANODE 14-43
ANODE 14-69
ANODE PLUG 1-35
APRON 11-32
ARMATURE ASSY 15-3
ASSIST CORD (BLK) L=200 23-44-2
ASSIST CORD (BLU) L=200 23-44-1
ASSIST CORD (RED) L=200 21-17
ASSIST CORD (RED) L=200 23-44-3
ASSIST CORD (RED) L=200 24-14
<B>
BACK-UP RING 15-17
BACK-UP RING 15-24
BACK-UP RING 15-27
BALL 13-22
BALL 15-42
BALL BEARING 6208 2-2
BALL BEARING 6208 13-6
BALL JOINT 6-3
BALL JOINT 6-15
BALL JOINT 7-20
BALL JOINT CONNECTOR 4-51
BALL JOINT CONNECTOR 4-52
BALL JOINT CONNECTOR 6-7
BALL JOINT CONNECTOR 10-12
BAND 7-12
BAND 21-4
BAND 104 8-14
BAND 104 8-19
BAND 104 12-53
BAND 104 14-74
BAND 104 25-7-17
BAND LEAD WIRE 200 200 24-13
BATTERY CABLE L=3000 9-27
BEVEL GEAR ASSY (A) 13-9
BEVEL GEAR B 12-15
BEVEL GEAR C 13-11
BOLT 1-8
BOLT 1-10
BOLT 1-11
BOLT 1-14
BOLT 1-15
BOLT 1-20
BOLT 1-25
BOLT 1-31
BOLT 1-34
BOLT 1-37
BOLT 1-39
BOLT 1-41
BOLT 1-54
BOLT 1-61
BOLT 3-8
BOLT 4-4
BOLT 4-6
BOLT 4-12
BOLT 4-15
BOLT 6-9
BOLT 6-21
BOLT 7-14
BOLT 7-25
BOLT 7-26
BOLT 8-2
BOLT 8-20
BOLT 8-24
BOLT 8-25
BOLT 8-29
BOLT 9-2
BOLT 9-5
BOLT 9-19
BOLT 9-22
BOLT 9-23
BOLT 9-33
BOLT 9-42
BOLT 10-21
BOLT 10-33
BOLT 11-19
BOLT 11-21
BOLT 11-30
BOLT 11-36
BOLT 12-32
BOLT 12-45
BOLT 14-7
BOLT 14-13
BOLT 14-28
BOLT 14-30
BOLT 14-44
BOLT 14-46
BOLT 14-48
BOLT 14-66
BOLT 14-70
BOLT 14-72
BOLT 14-76
BOLT 15-9
BOLT 15-37
BOLT 15-38
BOLT 15-39
BOLT 16-6
BOLT 16-13
BOLT 16-21
BOLT 16-22
BOLT 16-25
BOLT 16-33
BOLT 16-35
BOLT 17-15
BOLT 18-14
BOLT 18-17
BOLT 18-18
BOLT 18-23
BOLT 20-12
BOLT 20-33
BOLT 10-40 11-11
BOLT 10-40 12-47
BOLT 10-40 25-7-7
BOLT 12-105 P1.25 14-87
BOLT 12-20 P1.75 14-77
BOLT 3/8-50 14-58
BOLT 7/16-115 14-24
BOLT 8-105 11-5
BOLT 8-115 11-6
BOLT 8-25 14-41
BOLT 8-35 11-10
BOLT 8-35 12-46
BOLT 8-35 25-7-3
BOLT M12-151 14-34
BOTTOM COWL 16-1
BRACKET 1-40
BRACKET 8-1
BREAKER 15-7
BRUSH 15-6
BRUSH SPRING 9-17
BRUSH SPRING 15-8
BUSHING 20-2
BUSHING 20-10
BUSHING 20-47
BUSHING 12-14-15.5 6-11
BUSHING 12-14-15.5 17-16
BUSHING 18-20-20.5 14-68
BUSHING 18-24-19 14-67
BUSHING 22-25.4-23.5 14-82
BUSHING 25.6-28.6-40 14-15
BUSHING 32-40-45 14-18
BUSHING 9-20-20.8 10-8
BUZZER CAUTION DECAL 22-19
<C>
CABLE JOINT 6-24
CABLE JOINT 17-20
CABLE TERMINAL 20-29
CAM ROD (L) 12-37-1
CAM ROD (UL) 12-37-2
CAM ROD (UL) 25-7-12
CAM ROD BUSHING 12-39
CAP 15-35
CAP HOOK 10-18
CARBURETOR ASSY 4-16-1
CARBURETOR ASSY (SECOND) 4-16-2
CARBURETOR ASSY (THIRD) 4-16-3
CARBURETOR COVER 4-36
CARBURETOR COVER GASKET 4-37
CARBURETOR COVER GASKET 4-38
CARBURETOR COVER GASKET 25-3-11
CARBURETOR COVER GASKET 25-3-12
CARBURETOR GASKET 4-44
CARBURETOR GASKET 25-3-2
CARBURETOR GASKET 25-4-15
CARBURETOR REPAIR KIT 25-3-1
CAUTION DECAL (A) 18-26
CAUTION DECAL (B) 8-15
CAUTION DECAL (C) 7-24
CD UNIT 8-9
CD UNIT BAND 8-10
CHECK VALVE 1-45
CHECK VALVE 5-6
CHECK VALVE COMPLETE 5-23
CHOKE DECAL 4-9
CHOKE LEVER 4-2
CHOKE ROD 4-45
CHOKE SOLENOID 9-29
CHOKE SOLENOID HOOK 9-31
CLAMP 7-10
CLAMP 16-32
CLAMP 19-5
CLAMP 19-11
CLAMP 6.5-14L 14-83
CLAMP 6.5-47.5P 1-21
CLAMP 6.5-47.5P 1-51
CLAMP 6.5-47.5P 1-52
CLAMP 6.5-47.5P 9-3
CLAMP 6.5-47.5P 14-63
CLAMP 6.5-47.5P 14-75
CLAMP 6.5-47.5P 16-5
CLAMP 7-80P 1-53
CLAMP 7-80P 8-23
CLAMP BRACKET (L) 14-6
CLAMP BRACKET (R) 14-5
CLIP 4-23
CLIP 16-14
CLIP 25-3-8
CLIP φ10 4-49
CLIP φ10 5-21
CLIP φ10 5-22
CLIP φ10 16-31
CLIP φ11.3 3-5
CLIP φ11.3 9-48
CLIP φ7 1-50
CLIP φ8.5 10-10
CLIP φ9.4 10-38
CLUTCH 13-16
CLUTCH CAM 12-36
COIL PLATE ASSY W/ALTERNATOR 7-2
COLLAR 10.2-12-12 14-55
COLLAR 18-20-4.5 12-58
COLLAR 6.2-9-9.3 9-35
COLLAR 8.4-12-17 6-13
COLLAR 8.4-12-17 17-17
COLLAR 8.4-12-26.3 6-17
COLLAR 9.1-16-10.8 7-27
CONTROL HEAD ASSY (TOP-SINGLE) 24-3
CONTROL HEAD ASSY (TOP-TWIN) 24-4
CONTROL LEVER 20-43
CORD ASSY 9-12
CORD ASSY L=6200 21-5

CORD ASSY L=6200 24-12
COUPLING 15-12
COVER 8-27
COVER GASKET PLATE 4-39
COVER GASKET PLATE 4-40
COVER GASKET PLATE 25-3-13
COVER GASKET PLATE 25-3-14
COVER HOOK 18-13
COVER STAY (FRONT) 16-23
COVER STAY (REAR) 16-24
CRANKCASE HEAD 1-57
CRANKSHAFT ASSY W/GEAR 2-1
C-RING d=18 15-18
C-RING d=22 14-81
C-RING d=32 14-20
C-RING d=35 2-7
CUP 5-13
CUP 10-28
CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY 1-1
CYLINDER HEAD 1-17
CYLINDER HEAD BOLT 1-28
CYLINDER HEAD COVER 1-19
CYLINDER HEAD COVER GASKET 1-18
CYLINDER HEAD COVER GASKET 25-4-3
CYLINDER HEAD GASKET 1-27
CYLINDER HEAD GASKET 25-4-2
CYLINDER PIN (LOWER) 14-79
CYLINDER PIN (UPPER) 14-64
<D>
DAMPER 9-20
DAMPER (LOWER) 14-42
DAMPER (UPPER) 14-29
DAMPER 21-36-5 14-25
DAMPER 21-36-5 14-36
DECAL (LEVER) 21-15
DECAL (TOHATSU) 21-16
DECAL (TOHATSU) 24-7-1
DECAL (TOHATSU) 24-7-2
DECAL SET (M90A/A2) 18-27
DETENT RETAINER 20-16
DETENT ROLLER 20-13
DETENT SPRING 20-18
DIAPHRAGM GASKET 5-5
DIAPHRAGM GASKET SET 5-9
DOWEL PIN 1-5
DOWEL PIN 4-10 12-31
DOWEL PIN 6-12 1-4
DOWEL PIN 6-12 11-18
DRAG LINK ASSY 14-56
DRAG LINK SPACER 24-2
DRAIN PLUG (ENGINE BASEMENT) 11-2
DRAIN PLUG (ENGINE BASEMENT) 16-15
DRAIN SCREW 4-33
DRIVE GEAR 20-30
DRIVE SHAFT (L) 12-18-1
DRIVE SHAFT (UL) 12-18-2
DRIVE SHAFT (UL) 25-7-11
DRIVE SHAFT HOUSING (L) 11-4
DRIVE SHAFT HOUSING GASKET 11-8
DRIVE SHAFT HOUSING GASKET 25-6-2
DRIVE SHAFT SPRING 12-20
DRIVE SHAFT SPRING GUIDE 12-35
<E>
ENGINE BASEMENT 11-1
ENGINE BASEMENT GASKET 1-56
ENGINE BASEMENT GASKET 25-4-21
ENGINE BASEMENT SEAL L=690 11-3
ENGINE SHORT BLOCK KIT 25-2
E-RING d=4 7-22
E-RING d=6 20-25
EXCITER COIL 7-5
EXHAUST COVER ASSY 1-32
EXHAUST COVER GASKET 1-38
EXHAUST COVER GASKET 25-4-8
EXHAUST HOUSING 11-27
EXHAUST HOUSING GASKET 11-25
EXHAUST HOUSING GASKET 25-6-4
EXHAUST PIPE 11-20
EXHAUST PIPE GASKET 11-24
EXHAUST PIPE GASKET 25-6-3
EXTENSION CORD (TRIM SENSOR) L=2000 . 23-46
EXTENSION CORD (TRIM SENSOR) L=6000 . 14-85
EXTENSION CORD L=2000 23-45
EXTENSION HOUSING 11-9
EXTENSION HOUSING 25-7-2
EXTENSION HOUSING KIT (UL) 25-7-1
<F>
FILLER LID 18-19
FILLER LID HINGE 18-20
FILTER 5-15
FILTER 10-30
FILTER 15-11
FILTER 15-32
FILTER 15-46
FILTER 19-15
FITTING PLATE 22-8
FITTING PLATE 22-15
FITTING PLATE 23-13
FITTING PLATE 23-21
FITTING PLATE 23-40
FLOAT 4-20
FLOAT 25-3-5
FLOAT ARM PIN 4-21
FLOAT ARM PIN 25-3-6
FLOAT CHAMBER 4-17
FLOAT CHAMBER O-RING 4-18
FLOAT CHAMBER O-RING 25-3-3
FLOAT VALVE 4-22
FLOAT VALVE 25-3-7
FLUSHING PLUG 22-20
FLYWHEEL W/RING GEAR 7-1
FORWARD THRUST WASHER 13-28
FREE PISTON 15-22
FREE THROTTLE DRUM 20-46
FREE THROTTLE LEVER 20-14
FREE THROTTLE ROLLER 20-20
FREE THROTTLE SPRING 20-22
FUEL CONNECTOR 19-9
FUEL CONNECTOR 19-10
FUEL CONNECTOR (MALE) 16-27
FUEL CONNECTOR MARK 19-8
FUEL FILTER ASSY 5-12
FUEL GAUGE VENT CAP ASSY (25L) 19-16
FUEL METER ASSY 22A-6-1
FUEL METER ASSY 22A-6-2
FUEL PUMP ASSY 5-1
FUEL TANK ASSY 25L 19-12
FUSE WIRE ASSY L=450 9-13
<G>
GASKET 4-14
GASKET 5-10
GASKET 25-4-14
GASKET 25-4-17
GASKET 10.1-15-1 12-14
GASKET 10.1-15-1 25-6-6
GASKET 10.2-16-0.5 16-29
GASKET 36-52-2 10-17
GASKET 36-52-2 25-4-20
GASKET 8.1-15-1 12-4
GASKET 8.1-15-1 25-6-5
GEAR CASE ASSY 12-1
GEAR CASE PLATE 12-10
GEAR CASE PLATE PLUG 12-12
GREASE FITTING 14-3
GREASE FITTING 14-12
GRIP 20-42
GROMMET 11-28
GROMMET 11-33
GROMMET 16-9
GROMMET 16-16
GROMMET 16-19
GROMMET 16-34
GROMMET 20-34
GROMMET 17-3 16-17
GROMMET 20-7.2 16-11
GROMMET 22-3 16-12
GROMMET 25-5 1-55
GROMMET 37-3 16-10
GROMMET 41-14-3 16-18
GROUND CABLE L=120 8-21
GROUND CABLE L=120 16-4
GROUND L=110 14-47
GROUND L=130 14-45
GROUND L=210 14-49
GUIDE PLATE 7-13
GUIDE PLATE GASKET 12-34
GUIDE PLATE GASKET 25-5-6
GUIDE PLATE GASKET 25-6-8
<H>
HANGER 1-30
HOLDER 7-8
HOLDER 17-4
HOOK LEVER 18-9
HOOK LEVER BUSHING 12-14-12 18-11
HOSE 1-46
HOSE 1-47
HOSE 1-48
HOSE 1-49
HOSE 3-3
HOSE 3-4
HOSE 4-48
HOSE 5-18
HOSE 5-19
HOSE 5-20
HOSE 9-47
HOSE 12-51-1
HOSE 12-51-2
HOSE 16-3
HOSE 16-30
HOSE 19-6
HOSE 19-7
HOSE 42941-13
HOUR METER ASSY 22A-2-1
HOUR METER ASSY 22A-2-2
HOUR METER ASSY 23-37
<I>
IDLE EXHAUST PORT GROMMET 11-29
IGNITION COIL ASSY W/LABEL 8-11
IGNITION COIL W/CAP 8-16
INTAKE MANIFOLD ASSY 3-1
INTAKE MANIFOLD GASKET 3-6
INTAKE MANIFOLD GASKET 25-4-11
INTAKE SILENCER COVER 4-13
INTAKE SILENCER GASKET 4-10
INTAKE SILENCER GASKET 25-4-13
INTAKE SILENCER LOCK PLATE 4-11
INTAKE SILENCER SUB-ASSY 4-1
<J>
JOINT ASSY (INLET) 19-2
JOINT ASSY (OUTLET) 19-3
<K>
KEY 19-7-5 7-15
KEY 28-5.7-4 12-22
<L>
LEAD WIRE L=7700 23-17
LINK ROD ASSY (SHIFT) 17-10
LOCATING BRACKET 18-5
LOWER UNIT ASSY (L) 25-1-1
LOWER UNIT ASSY (UL) 25-1-2
LOWER UNIT GASKET SET 25-6-1
<M>
MAIN BEARING φ36 2-11
MAIN JET (#150) 4-26
MAIN NOZZLE 4-25
MAIN SWITCH ASSY 21-8
MAIN SWITCH ASSY 24-8
MAIN SWITCH KEY No.301 21-9-1
MAIN SWITCH KEY No.302 21-9-2
MAIN SWITCH KEY No.303 21-9-3
MAIN SWITCH PANEL 24-9
MANUAL VALVE 15-14
METER BULB 12V-1.7W 22-6
METER BULB 12V-1.7W 22-12
METER BULB 12V-1.7W 23-11
METER BULB 12V-1.7W 23-19
METER BULB 12V-1.7W 23-38
METER BULB CAP 22-13
METER DAMPER 22-7
METER DAMPER 22-14
METER DAMPER 23-12
METER DAMPER 23-20
METER DAMPER 23-39
METER LAMP SWITCH 23-43

METER LEAD WIRE L=2000 22-3
MOTOR ASSY 15-1
MOTOR BRACKET ASSY 15-5
MOUNT 12-18-2.5 16-7
MOUNT 8.5-14-2.5 8-6
MOUNT 8.5-14-2.5 9-43
MOUNT 8.5-14-2.5 10-24
MOUNT BRACKET 14-32
MOUNT HOLDING PLATE (LOWER) 14-40
MOUNT HOLDING PLATE (UPPER) 14-27
<N>
NEGATIVE BRUSH 9-16
NEUTRAL LOCK ARM 20-37
NEUTRAL LOCK SPRING 20-38
NEUTRAL SWITCH (REMOTE CONT) 21-1
NEUTRAL SWITCH CORD 24-19
NEUTRAL SWITCH CORD 24-20
NIPPLE 5.5-5 1-6
NIPPLE 5-4-5 1-2
NIPPLE 6.8-3-10 16-2
NIPPLE 6-1/8 12-50
NIPPLE 6-6 12-52
NUT 1-16
NUT 4-7
NUT 4-42
NUT 4-53
NUT 5-8
NUT 5-16
NUT 6-8
NUT 8-3
NUT 9-7a
NUT 10-13
NUT 10-34
NUT 11-16
NUT 16-28
NUT 17-8
NUT 18-7
NUT 18-24
NUT 20-6
NUT 20-32
NUT 22-9
NUT 22-17
NUT 23-14
NUT 23-22
NUT 23-41
NUT 25-7-5
NUT 10-P1.25 1-7
NUT 10-P1.25 11-17
NUT 10-P1.25 25-7-10
NUT 12-P1.25 14-90
NUT 12-P1.5 14-38
NUT 18-P1.5 7-16
NUT M16-P1.5 12-17
NYLON NUT 10-P1.5 17-2
NYLON NUT 3/8-24UNF 14-59
NYLON NUT 4-P0.7 12-61
NYLON NUT 7/8-14 14-2
NYLON NUT 8-P1.25 12-9
<O>
OIL BULB 12V-1.7W 22-5
OIL CAUTION DECAL 18-1
OIL CAUTION DECAL 22-18
OIL FILLER CAP 10-16
OIL FILTER ASSY 10-27
OIL LEVEL SENSOR 10-20
OIL PUMP ASSY 10-1
OIL PUMP BOLT 10-5
OIL PUMP DRIVE GEAR 2-6
OIL PUMP DRIVEN GEAR 10-7
OIL PUMP ROD 10-11
OIL SEAL 19.6-35-10 1-60
OIL SEAL 19.6-35-10 25-4-7
OIL SEAL 22-42-7 12-28
OIL SEAL 22-42-7 25-6-9
OIL SEAL 30-50-12 13-5
OIL SEAL 30-50-12 25-6-14
OIL SEAL 35-58-9 1-59
OIL SEAL 35-58-9 25-4-6
OIL SEAL 36.5-46-8 2-12
OIL SEAL 36.5-46-8 25-4-9
OIL TANK 10-15
OIL TANK CAP CHECK VALVE 10-19
ORIFICE 15-33
ORIFICE 15-41
O-RING 4-34
O-RING 5-14
O-RING 10-29
O-RING 10-31
O-RING 15-4
O-RING 15-15
O-RING 15-16
O-RING 15-20
O-RING 15-21
O-RING 15-23
O-RING 15-26
O-RING 15-29
O-RING 15-31
O-RING 15-36
O-RING 15-40
O-RING 15-44
O-RING 19-14
O-RING 25-3-16
O-RING 25-4-18
O-RING 25-4-19
O-RING 1.5-2.5 4-47
O-RING 1.5-9.5 18-12
O-RING 1.6-19.2 10-2
O-RING 1.6-19.2 25-4-16
O-RING 1.8-69.6 15-13
O-RING 1.9-6.8 12-40
O-RING 1.9-6.8 25-6-11
O-RING 2.4-44.7 2-13
O-RING 2.4-44.7 25-4-10
O-RING 2-74.5 1-58
O-RING 2-74.5 25-4-5
O-RING 3.1-54.4 12-30
O-RING 3.1-54.4 25-6-10
O-RING 3.1-94.4 13-7
O-RING 3.1-94.4 25-6-13
O-RING 3.5-27.7 12-41
O-RING 3.5-27.7 25-6-12
O-RING 4.5-32 14-21
OVERHEAT BUZZER 21-3
OVERHEAT BUZZER 24-15
OVERHEAT SENSOR ASSY 9-37
<P>
PAD 11-35
PICK-UP ELBOW ASSY (25L) 19-13
PILOT SCREW 4-31
PIN 13-17
PIN 14-10
PIN 15-43
PIN 17-7
PINION ASSY 9-18
PIPE 10-9
PIPE 10-36
PIPE 10-37
PISTON 2-18-1
PISTON (0.5 O/S) 2-18-2
PISTON PIN 2-19
PISTON PIN CLIP 2-20
PISTON REPAIR KIT 2-17-1
PISTON REPAIR KIT (0.5O/S) 2-17-2
PISTON RING 2-15-1
PISTON RING 2-16-1
PISTON RING (0.5 O/S) 2-15-2
PISTON RING (0.5 O/S) 2-16-2
PISTON RING SET 2-14-1
PISTON RING SET (0.5 O/S) 2-14-2
PISTON ROD ASSY 15-19
PLASTIC RIVET 6.5 16-20
PLATE 10-32
PLATE 20-48
PLUG 1-26
PLUG 15-30
PLUG 8-8 12-3
PLUG CAP 8-12
PLUG CAP 8-17
PLUG CAP TERMINAL 8-13
PLUG CAP TERMINAL 8-18
PLUG CAP W/RESISTANCE 8-30
PLUG M10P1.25 12-13
PLUNGER 9-30
POSITIVE BRUSH 9-15
POWER HEAD GASKET SET 25-4-1
PRE-COATED BOLT 8-25 17-5
PRE-COATED BOLT 8-30 13-8
PRESSURE SWITCH ASSY 9-38
PRIMER BULB 19-4
PRIMER BULB ASSY 19-1
PROPELLER ASSY (11") 13-26-2
PROPELLER ASSY (13") 13-26-3
PROPELLER ASSY (15") 13-26-4
PROPELLER ASSY (17") 13-26-5
PROPELLER ASSY (19") 13-26-6
PROPELLER ASSY (21") 13-26-7
PROPELLER ASSY (9") 13-26-1
PROPELLER HUB KIT 13-27
PROPELLER NUT M16P1.5 13-23
PROPELLER SHAFT 13-15
PROPELLER SHAFT HOUSING 13-3
PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY 13-2
PTT ASSY 14-62
PTT SOLENOID SWITCH (A) 9-6
PTT SOLENOID SWITCH (B) 9-7
PTT SWITCH ASSY 21-10
PTT SWITCH CORD 24-16
PTT SWITCH CORD 24-17
PTT SWITCH CORD 24-18
PTT SWITCH COVER 21-12
PULSAR COIL & PLATE ASSY 7-3
PULSAR HOLDER 7-4
PUMP 15-10
PUMP CASE (LOWER) 12-27
PUMP CASE GASKET 12-26
PUMP CASE GASKET 25-5-4
PUMP CASE GASKET 25-6-7
PUMP CASE LINER 12-24
PUMP CASE LINER 25-5-3
PUMP CASE SUB-ASSY (UPPER) 12-23
PUMP COVER 5-2
PUMP DIAPHRAGM 5-4
PUSH ROD 13-21
<Q>
QUICK-CONNECTOR (MALE) 19-17
<R>
REAR HOUSING 20-35
REAR PANEL 20-36
RECTIFIER COMPLETE 9-1
REED VALVE ASSY 3-9
REMOTE CONT HEAD (TOP-SINGLE) 24-5
REMOTE CONT HEAD (TOP-TWIN) 24-6
REMOTE CONTROL HEAD ASSY (RC5A) 20-1
RESERVE TANK 15-34
REVERSE GAS PASSAGE PIPE 11-26
RIGGING BOLT SET 14-86
RING GEAR COVER 7-23
ROD 5-113 6-6
ROD GUIDE SUB-ASSY 15-28
ROD SNAP 3.5-2 4-46
ROD SNAP 5-2.5 6-2
ROD SNAP 5-2.5 6-20
ROLLER 20-8
ROLLER BEARING 20-25-28 2-9
ROLLER BEARING 25.4-33.3-31.8 12-2
ROLLER BEARING 25-32-26 13-10
ROLLER BEARING 30-40-30 13-4
ROLLER RETAINER 20-21
RUBBER CAP 4-28
RUBBER CAP 25-3-10
RUBBER MOUNT (LOWER) 14-33
RUBBER MOUNT (UPPER) 14-23
RUBBER MOUNT 8.5-14-2.5 8-7
RUBBER MOUNT 8.5-14-2.5 9-44
RUBBER MOUNT 8.5-14-2.5 10-25
RUBBER MOUNT 9-16-4.3 7-28
RUBBER MOUNT 9-23-4 9-34
<S>
SAFETY ROPE φ5-1600 22-2
SCREW 4-19
SCREW 4-24
SCREW 4-41
SCREW 5-3

SCREW 5-7
SCREW 5-11
SCREW 7-6
SCREW 7-9
SCREW 7-11
SCREW 7-18
SCREW 9-39
SCREW 9-40
SCREW 9-41
SCREW 12-11
SCREW 12-60
SCREW 14-84
SCREW 18-6
SCREW 20-3
SCREW 20-15
SCREW 20-17
SCREW 20-19
SCREW 20-40
SCREW 21-2
SCREW 21-11
SCREW 24-10
SCREW 25-3-4
SCREW 25-3-9
SCREW 25-3-15
SEAL 11-34
SEAL 18-25
SEAL RING 1-36
SEAL RING 14-17
SEAL RING 14-61
SEAL RING 18-10
SETTING RING 7-19
SHIFT ARM 17-14
SHIFT GEAR ASSY 20-28
SHIFT LEVER SHAFT 17-3
SHIFT POSITION DECAL 21-13
SHIFT POSITION SIDE DECAL 21-14
SHIFT ROD (L) 17-11
SHIFT ROD JOINT 12-42
SHIFT ROD LEVER 17-1
SHIM 35-41.9-0.5 12-29
SHIM 36-44-0.1 2-4-3
SHIM 36-44-0.15 2-4-2
SHIM 36-44-0.3 2-4-1
SHIM 42-50-0.1 13-14-2
SHIM 42-50-0.15 13-14-1
SHIM 47-57-0.1 13-12-2
SHIM 47-57-0.15 13-12-1
SHIM 52-60.5-0.1 12-16-3
SHIM 52-60.5-0.15 12-16-2
SHIM 52-60.5-0.3 12-16-1
SLOW JET (#75) 4-27
SMALL END BEARING WASHER 2-10
SNAP 13-18
SNAP PIN d=8 6-26
SNAP PIN d=8 17-12
SNAP PIN d=8 17-22
SNAP RETAINER d=5 10-14
SOLENOID SWITCH CORD (A) L=150 ... 9-9
SOLENOID SWITCH CORD (B) L=150 ... 9-8
SOLENOID SWITCH CORD (B) L=150 ... 9-10
SPACER 20-4
SPACER 40-52-7 2-3
SPACER 6.2-9-15.7 8-8
SPACER 6.2-9-15.7 9-45
SPACER 6.2-9-15.7 10-26
SPACER 6.2-9-15.7 16-8
SPACER 9.6-19-13 14-57
SPARE FUSE 20A 8-22
SPARK PLUG DECAL (BR8HS10) 16-37
SPARK PLUG(BR8HS-10) 1-44
SPEEDOMETER KIT (60MPH) 22A-5-1
SPEEDOMETER KIT (60MPH) 22A-5-2
SPLIT PIN 3-25 13-25
SPRING 4-30
SPRING 4-32
SPRING 6-18
SPRING 13-20
SPRING 18-21
SPRING PIN 3.5-10 12-38
SPRING PIN 3.5-10 25-7-14
SPRING PIN 3.5-16 12-43
SPRING PIN 3.5-16 12-55
SPRING PIN 3.5-16 14-51
SPRING PIN 3.5-16 25-7-15
SPRING PIN 3-12 9-32
SPRING RETAINER L=30.5 13-19
SPRING WASHER 1-43
SPRING WASHER 4-43
SPRING WASHER 5-17
SPRING WASHER 6-4
SPRING WASHER 6-16
SPRING WASHER 6-23
SPRING WASHER 7-21
SPRING WASHER 9-7b
SPRING WASHER 10-6
SPRING WASHER 10-23
SPRING WASHER 11-23
SPRING WASHER 17-9
SPRING WASHER 18-8
SPRING WASHER 18-22
SPRING WASHER 22-10
SPRING WASHER 22-16
SPRING WASHER 23-15
SPRING WASHER 23-23
SPRING WASHER 23-42
STARTER CABLE L=400 9-25
STARTER MOTOR ASSY 9-14
STARTER MOTOR BAND 9-21
STARTER MOTOR BRACKET 1-42
STARTER SOLENOID 9-4
STEERING ARM DAMPER L=20 14-22-1
STEERING ARM DAMPER L=40 14-22-2
STEERING SHAFT ASSY 14-16
STOP SCREW 4-29
STOP SWITCH ASSY 21-6
STOP SWITCH ASSY 24-11
STOP SWITCH LANYARD ASSY 21-7
STOPPER 12-44
STOPPER 22-22
STOPPER DAMPER 4-8
STOPPER DAMPER 8-4
STUD 1-3
STUD 3-2
STUD 11-15
STUD 12-7
STUD 25-7-4
STUD 10-165 11-12
STUD 10-165 25-7-8
SWIVEL BRACKET ASSY 14-11
SWIVEL BRACKET SHAFT ASSY 14-1
<T>
TACHOMETER W/OIL LAMP 22-4
TAPERED ROLLER BEARING 30209 13-1
TAPERED ROLLER BEARING 32305 12-19
TERMINAL CAP 8-13-28 9-11
TERMINAL CAP 8-13-28 9-26
TERMINAL CAP 8-13-30 9-28
THERMOSTAT 1-22
THERMOSTAT CAP 1-23
THERMOSTAT CAP GASKET 1-24
THERMOSTAT CAP GASKET 25-4-4
THROTTLE ARM 20-23
THROTTLE CAM 6-14
THROTTLE FRICTION ARM 20-24
THROTTLE ROD 4-50
THROTTLE ROD 5-120 6-5
THRUST HOLDER 22-21
THRUST PLATE 20-9
THRUST PLATE (UPPER) 14-19
THRUST PLATE 66-85-2 2-5
THRUST PLATE 66-85-2 2-8
THRUST ROD 14-9
TILT HANDLE 18-16
TILT STOPPER ASSY 14-50
TILT STOPPER GRIP 14-53
TILT STOPPER SPRING 14-54
TILT SWITCH COVER 20-41
TILT SWITCH PLUG 20-44
TOOL KIT 22-1
TOP COWL ASSY 18-2
TOP COWL SEAL L=1780 18-4
TOP COWL SUB-ASSY 18-3
TRIM METER ASSY 22-11
TRIM METER KIT 22A-1-1
TRIM METER KIT 22A-1-2
TRIM PISTON ASSY 15-25
TRIM SENSOR L=1700 14-71
TRIM TAB 12-5
TRIM TAB GASKET 12-6
TRIM TAB GASKET 25-6-15
TWIN REMOTE CONTROL KIT 24-1
<V>
VALVE PIN 4-35
VALVE PIN 25-3-17
VALVE SEAT 15-45
VOLTMETER ASSY 22A-3-1
VOLTMETER ASSY 22A-3-2
VOLTMETER ASSY 23-18
<W>
WASHER 1-29
WASHER 6-22
WASHER 10-4
WASHER 10-35
WASHER 11-7
WASHER 11-13
WASHER 11-14
WASHER 11-22
WASHER 12-8
WASHER 12-48
WASHER 12-49
WASHER 14-4
WASHER 14-8
WASHER 14-39
WASHER 14-78
WASHER 14-89
WASHER 16-26
WASHER 20-5
WASHER 20-7
WASHER 20-11
WASHER 20-26
WASHER 20-39
WASHER 25-7-6
WASHER 25-7-9
WASHER 10.5-18-1.5 17-6
WASHER 10.5-18-2 14-52
WASHER 10.5-20-3.2 1-9
WASHER 11.5-32-3 14-26
WASHER 12.2-25-2 14-37
WASHER 12.5-24-1 6-12
WASHER 12.5-24-1 17-19
WASHER 13-34-3 14-35
WASHER 13-34-3 14-88
WASHER 17-32-3 13-24
WASHER 19-34-3 7-17
WASHER 22.6-30-2 14-80
WASHER 25.7-50-1 14-14
WASHER 6.5-21-1 4-5
WASHER 6.5-21-1 8-5
WASHER 6.5-21-1 8-26
WASHER 6.5-21-1 9-36
WASHER 6.5-21-1 9-46
WASHER 6.5-21-1 10-22
WASHER 6.5-21-1 16-36
WASHER 6.5-23-1.5 14-65
WASHER 6-16-1.5 14-31
WASHER 6-16-1.5 14-73
WASHER 6-16-1.5 18-15
WASHER 8.4-15.5-1.6 11-31
WASHER 8.5-18-1.6 6-25
WASHER 8.5-18-1.6 17-13
WASHER 8.5-18-1.6 17-21
WASHER 8.5-19.5-3.2 1-12
WASHER 8.5-24-1.5 6-10
WASHER 8.5-24-1.5 17-18
WASHER 9.6-18-2 14-60
WASHER t=2.8 13-13-3
WASHER t=3.0 13-13-2
WASHER t=3.2 13-13-1
WATER PIPE (L) 12-56-1
WATER PIPE (UL) 12-56-2
WATER PIPE (UL) 25-7-16
WATER PIPE AUXILIARY MOUNT 12-54
WATER PIPE SEAL (LOWER) 12-25

WATER PIPE SEAL (UPPER) 12-57
WATER PRESSURE METER KIT..... 22A-4-1
WATER PRESSURE METER KIT..... 22A-4-2
WATER PUMP GUIDE PLATE..... 12-33
WATER PUMP GUIDE PLATE..... 25-5-5
WATER PUMP IMPELLER 12-21
WATER PUMP IMPELLER 25-5-2
WATER PUMP KIT (CHROME PLATED).. 25-5-1
WATER STRAINER SET..... 12-59
WATER TEMPERATURE METER ASSY ... 23-10
WATER TEMPERATURE METER KIT 23-9
WATER TEMPERATURE SENSOR 23-16
WAVE WASHER..... 20-45
WAVE WASHER d=10 4-3
WIRE COVER..... 20-31
WIRING DIAGRAM DECAL 8-28
<Y>
YOKE ASSY 15-2

INDEX (Parts Number)

122-35083-0 9-34
171-00053-0 1-58
171-00053-0 25-4-5
178-34147-0 24-13
332-60005-2 12-3
332-60006-0 12-4
332-60006-0 25-6-5
332-61315-0 17-6
332-70201-0 19-11
334-00131-0 7-15
334-03242-0 4-35
334-03242-0 25-3-17
334-04004-0 5-2
334-04005-0 5-4
334-04007-0 5-5
334-65012-0 12-31
336-03293-0 4-34
336-03293-0 25-3-16
336-70112-0 16-29
338-01133-0 1-50
338-02215-0 4-49
338-02215-0 5-21
338-02215-0 5-22
338-02215-0 16-31
338-62435-0 18-12
338-67179-0 16-15
344-03244-0 4-23
344-03244-0 25-3-8
344-67177-1 14-3
344-67177-1 14-12
345-00117-0 1-5
345-01015-0 1-12
345-01111-0 1-4
345-01111-0 11-18
345-02417-1 4-11
345-03292-0 4-33
345-05122-1 14-65
345-05223-1 4-46
345-06915-0 14-83
345-64124-0 13-24
345-65205-0 12-58
345-65206-0 12-57
345-66021-0 12-40
345-66021-0 25-6-11
345-66226-0 16-17
345-67113-0 16-7
345-67161-0 16-12
345-70114-1 3-5
345-70114-1 9-48
346-02011-1 4-44
346-02011-1 25-3-2
346-02011-1 25-4-15
346-02414-2 4-10
346-02414-2 25-4-13
346-03222-0 4-18
346-03222-0 25-3-3
346-03231-0 4-20
346-03231-0 25-3-5
346-03232-0 4-21
346-03232-0 25-3-6
346-03256-0 4-28
346-03256-0 25-3-10
346-03265-0 4-29
346-03266-0 4-31
346-03267-0 4-30
346-04901-2 5-10
346-04901-2 25-4-17
346-05228-1 6-15
346-62124-1 14-2
346-62412-1 14-80
346-63722-2 7-13
346-64084-0 12-29
346-64221-0 13-20
346-65204-0 12-54
346-67113-0 8-6
346-67113-0 9-43
346-67113-0 10-24
346-67114-1 8-8
346-67114-1 9-45
346-67114-1 10-26
346-67114-1 16-8
346-67115-0 4-5
346-67115-0 8-5
346-67115-0 8-26
346-67115-0 9-36
346-67115-0 9-46
346-67115-0 10-22
346-67115-0 16-36
346-76040-0 9-4
350-67154-0 16-20
353-00024-1 2-20
353-00046-0 2-10
353-00108-0 2-13
353-00108-0 25-4-10
353-00113-0 2-11
353-00121-0 2-12
353-00121-0 25-4-9
353-00132-0 7-16
353-00133-0 7-17
353-01032-0 1-24
353-01032-0 25-4-4
353-03221-0 4-17
353-03268-0 4-32
353-06821-0 21-7
353-06972-0 1-53
353-06972-0 8-23
353-61302-2 14-33
353-61315-1 14-37
353-61321-3 14-34
353-61334-0 14-35
353-61334-0 14-88
353-61336-0 14-42
353-63207-0 14-55
353-63709-1 4-50
353-64014-0 12-16-1
353-64015-0 12-16-2
353-64016-0 12-16-3
353-64036-0 2-4-1
353-64037-0 2-4-2
353-64038-0 2-4-3
353-64121-0 13-23
353-64327-0 12-20
353-66024-0 12-44
353-66145-1 17-4
353-66215-1 17-11
353-66241-1 12-42
353-67105-0 18-11
353-67142-1 18-13
353-67147-1 18-10
353-67165-0 16-10
353-67166-0 16-11
353-67191-1 4-45
353-67501-1 18-4
353-67512-0 16-23
353-67513-0 16-24
353-67517-1 18-5
353-72521-1 23-43
353-72546-0 21-17
353-72546-0 23-44-3
353-72546-0 24-14
353-72547-0 23-44-1
353-72548-0 23-44-2
353-76007-1 9-20
353-76010-4 9-14
353-76012-3 9-15
353-76013-3 9-16
353-76015-1 9-18
353-76017-1 9-17
353-76020-3 21-8
353-76020-3 24-8
353-76050-2 9-29
353-76057-2 9-31
353-76073-0 9-30
353-76079-0 9-35
353-76213-0 8-22
353-77182-1 15-4
353-77191-0 15-7
353-83728-1 17-7
353-84371-0 20-5
353-84388-0 20-13
353-84394-0 20-26
353-84904-0 24-2
353-84916-0 14-60
353-84918-0 14-59
353B76006-2 1-42
353B76009-2 9-21
353Q67100-6. 16-1
353Q67141-0. 18-9
356-04000-1 5-1
356-04030-0 5-9
356-04044-0 5-6
360-00021-1 2-19
369-60218-1 1-33
369-60218-1 14-69
393-01131-0 1-6
393-01137-0 1-2
393-01160-0 1-45
398-62396-1 14-45
3A3-02100-0 3-9
3A3-06830-0 21-6
3A3-06830-0 24-11
3A3-62396-1 14-47
3A3-72026-0 16-37
3A3-72537-1 22-3
3A3-72560-0 21-10
3A3-72591-0 21-12
3A3-76086-1 21-1
3A3-76114-0 23-45
3A3-76115-1 21-5
3A3-76115-1 24-12
3A3-76145-0 9-11
3A3-76145-0 9-26
3A3-81301-0 24-1
3A3-83314-2 20-29
3A3-84307-0 20-18
3A3-84364-2 20-30
3A3-84365-1 20-23
3A3-84368-0 20-45
3A3-84374-0 20-4
3A3-84375-0 20-3
3A3-84376-0 20-34
3A3-84381-0 20-28
3A3-84383-0 20-7
3A3-84391-0 20-46
3A3-84398-0 21-4
3A3-84401-0 20-37
3A3-84403-0 20-38
3A3-84404-0 20-42
3A3-84406-0 20-48
3A3-84407-0 20-39
3A3-84421-0 20-8
3A3-84422-0 20-9
3A3-84423-0 20-16
3A3-84424-0 20-20
3A3-84425-0 20-22
3A3-84426-0 20-21
3A3-84427-0 20-27
3A3-84428-0 20-24
3A3-84429-0 20-31
3A3-84431-0 20-10
3A3-84432-0 20-2
3A3-84435-0 20-47
3A3-84442-0 20-12
3A3-84451-0 20-41
3A3-84452-0 20-44
3AA-83719-0 6-25
3AA-83719-0 17-13
3AA-83719-0 17-21
3ACQ84330-1 20-1
3AD-02230-0 5-12
3AD-02234-0 5-15
3AD-02235-0 5-14
3AD-02237-0 5-13
3B2-70260-1 16-27
3B7-00001-3 2-18-1
3B7-00004-3 2-18-2
3B7-00011-0 2-15-1
3B7-00012-0 2-16-1
3B7-00014-0 2-15-2
3B7-00015-0 2-16-2
3B7-00050-1 2-1
3B7-00115-0 2-5
3B7-00115-0 2-8
3B7-00116-0 2-3
3B7-00121-0 1-59
3B7-00121-0 25-4-6
3B7-01005-1 1-27
3B7-01005-1 25-4-2
3B7-01024-2 1-18
3B7-01024-2 25-4-3
3B7-01046-0 1-26
3B7-01116-0 1-9
3B7-01291-2 1-57
3B7-01303-4 1-56
3B7-01303-4 25-4-21
3B7-01513-1 1-30
3B7-02235-0 10-29
3B7-02235-0 25-4-18
3B7-02236-0 10-31
3B7-02236-0 25-4-19
3B7-02237-0 10-28
3B7-02311-0 11-20
3B7-02312-2 11-24
3B7-02312-2 25-6-3
3B7-02410-0 4-1
3B7-02415-0 4-13
3B7-02418-1 4-14
3B7-02418-1 25-4-14
3B7-03240-0 4-22
3B7-03240-0 25-3-7
3B7-03251-0 4-26
3B7-05229-0 4-51
3B7-05243-0 4-52
3B7-05243-0 6-7
3B7-05243-0 10-12
3B7-05244-0 6-3
3B7-05244-0 7-20
3B7-06101-1 7-1
3B7-06103-3 7-2
3B7-06120-1 7-5
3B7-06123-1 7-7
3B7-06130-2 7-3
3B7-06131-0 7-4
3B7-06132-0 7-10
3B7-06133-0 7-12
3B7-06135-0 7-8
3B7-06160-2 8-9
3B7-06165-0 8-10
3B7-06305-0 7-28
3B7-06901-2 8-1
3B7-06902-1 8-27
3B7-06920-0 8-7
3B7-06920-0 9-44
3B7-06920-0 10-25
3B7-09000-1 10-1
3B7-09002-0 10-2
3B7-09002-0 25-4-16
3B7-09004-0 10-3
3B7-09006-0 10-4
3B7-09050-1 10-5
3B7-09053-1 10-11
3B7-09060-0 2-6
3B7-09065-0 10-7
3B7-09069-0 10-8
3B7-60001-5 11-11
3B7-60001-5 12-47
3B7-60001-5 25-7-7
3B7-60007-0 22-20
3B7-60012-1 12-10
3B7-60013-0 12-12
3B7-60015-1 12-13
3B7-60016-1 12-14
3B7-60016-1 25-6-6
3B7-60102-0 12-2
3B7-60103-0 13-7
3B7-60103-0 25-6-13

3B7-60111-0 13-5
3B7-60111-0 25-6-14
3B7-60211-0 13-4
3B7-60213-0 12-19
3B7-60217-1 12-5
3B7-60218-1 1-13
3B7-60219-0 12-6
3B7-60219-0 25-6-15
3B7-61012-2 11-8
3B7-61012-2 25-6-2
3B7-61017-3 11-5
3B7-61018-2 11-6
3B7-61112-1 11-12
3B7-61112-1 25-7-8
3B7-61114-0 11-17
3B7-61114-0 25-7-10
3B7-61181-2 11-25
3B7-61181-2 25-6-4
3B7-61182-1 11-28
3B7-61186-0 11-26
3B7-61207-0 11-29
3B7-61301-0 14-23
3B7-61307-2 14-24
3B7-61324-0 14-38
3B7-61335-0 14-26
3B7-61339-0 14-29
3B7-61341-1 14-27
3B7-62095-0 14-22-1
3B7-62096-0 14-22-2
3B7-62129-1 14-10
3B7-62414-0 14-17
3B7-62415-0 14-21
3B7-62417-0 14-18
3B7-62423-1 14-19
3B7-63712-0 6-19
3B7-63713-0 6-11
3B7-63713-0 17-16
3B7-63715-1 6-6
3B7-63716-1 6-5
3B7-63718-0 6-14
3B7-63721-0 6-17
3B7-63723-0 7-19
3B7-63727-0 6-18
3B7-63730-0 6-10
3B7-63730-0 17-18
3B7-63731-0 6-12
3B7-63731-0 17-19
3B7-63732-1 6-13
3B7-63732-1 17-17
3B7-63733-0 6-2
3B7-63733-0 6-20
3B7-63734-0 4-8
3B7-63734-0 8-4
3B7-64011-0 13-10
3B7-64015-0 13-12-1
3B7-64016-0 13-12-2
3B7-64020-0 12-15
3B7-64027-0 12-17
3B7-64032-0 13-13-1
3B7-64034-0 13-13-2
3B7-64035-0 13-13-3
3B7-64036-0 13-14-1
3B7-64037-0 13-14-2
3B7-64211-0 13-15
3B7-64218-0 13-17
3B7-64219-1 13-18
3B7-64231-2 22-21
3B7-64233-1 22-22
3B7-64302-1 12-18-1
3B7-64303-1 12-18-2
3B7-64303-1 25-7-11
3B7-64328-0 12-35
3B7-65014-0 12-25
3B7-65015-0 12-30
3B7-65015-0 25-6-10
3B7-65016-0 12-23
3B7-65017-2 12-27
3B7-65018-0 12-26
3B7-65018-0 25-5-4
3B7-65018-0 25-6-7
3B7-65021-2 12-21
3B7-65021-2 25-5-2
3B7-65022-1 12-22
3B7-65029-0 12-34
3B7-65029-0 25-5-6
3B7-65029-0 25-6-8
3B7-65110-0 12-56-1
3B7-65120-0 12-56-2
3B7-65120-0 25-7-16
3B7-65231-1 25-5-1
3B7-65238-0 12-24
3B7-65238-0 25-5-3
3B7-65239-1 12-33
3B7-65239-1 25-5-5
3B7-66011-1 12-36
3B7-66013-1 12-37-1
3B7-66014-1 12-37-2
3B7-66014-1 25-7-12
3B7-66023-0 12-41
3B7-66023-0 25-6-12
3B7-66031-1 12-39
3B7-66122-2 17-14
3B7-66225-0 17-3
3B7-67083-0 16-19
3B7-67116-0 11-3
3B7-67152-0 4-2
3B7-67164-0 16-9
3B7-67179-0 11-2
3B7-67211-0 18-20
3B7-67212-0 18-21
3B7-67213-0 18-25
3B7-70200-5 19-1
3B7-70280-1 19-8
3B7-71010-2 10-15
3B7-71020-1 10-20
3B7-72015-0 4-9
3B7-72028-1 8-28
3B7-72043-0 22-18
3B7-72051-0 22-19
3B7-72201-0 22-2
3B7-72514-0 23-16
3B7-72518-0 23-17
3B7-72582-1 9-9
3B7-72655-0 22-14
3B7-72655-0 23-12
3B7-72655-0 23-20
3B7-72655-0 23-39
3B7-72656-0 22-7
3B7-72657-0 23-11
3B7-72657-0 23-19
3B7-72657-0 23-38
3B7-72658-0 22-5
3B7-72659-0 22-6
3B7-72661-0 22-8
3B7-72662-0 23-13
3B7-72662-0 23-21
3B7-72664-0 23-40
3B7-76065-5 9-1
3B7-76093-0 1-55
3B7-76110-0 9-12
3B7-76116-0 16-16
3B7-76117-0 16-32
3B7-76120-2 9-27
3B7-76141-1 9-25
3B7-76142-1 8-21
3B7-76142-1 16-4
3B7-76145-0 9-28
3B7-76172-1 9-37
3B7-76180-3 9-38
3B7-77085-1 14-77
3B7-77156-0 16-18
3B7-77167-0 15-13
3B7-77169-0 15-44
3B7-77179-0 15-31
3B7-77375-0 15-21
3B7-77375-0 15-23
3B7-77376-0 15-24
3B7-77377-1 15-22
3B7-77392-0 15-26
3B7-77393-0 15-27
3B7-77411-0 15-15
3B7-83715-2 6-24
3B7-83715-2 17-20
3B7-83720-0 16-14
3B7-83732-0 16-34
3B7-84490-3 24-3
3B7-84540-3 24-4
3B7-87122-1 25-3-1
3B7-87321-2 25-6-1
3B7-87802-3 18-27
3B7B01001-0 1-17
3B7B01021-0 1-19
3B7B01031-0 1-23
3B7B02010-3 3-1
3B7B05101-0 1-40
3B7B63711-3 6-1
3B7Q01301-0. 11-1
3B7Q60000-4. 12-1
3B7Q60101-1. 13-3
3B7Q61110-0. 11-9
3B7Q61110-0. 25-7-2
3B7Q61192-4. 11-4
3B7Q61342-0. 14-40
3B7Q61411-2. 14-32
3B7Q62010-2. 14-16
3B7Q67210-0. 18-19
3B7Q67521-0. 18-16
3B7Q67645-4. 18-2
3B7Q84312-0. 20-14
3B7Q84343-0. 20-43
3B7Q84366-0. 20-36
3B7Q84441-0. 20-35
3B7Q87302-C. 25-1-1
3B7Q87304-C. 25-1-2
3B7Q87314-4. 25-7-1
3B7Q87323-1. 13-2
3BA-01138-0 16-2
3C7-00042-0 2-9
3C7-01030-0 1-22
3C7-01215-0 1-60
3C7-01215-0 25-4-7
3C7-03181-0 4-36
3C7-03182-0 4-37
3C7-03182-0 25-3-11
3C7-03183-0 4-38
3C7-03183-0 25-3-12
3C7-03184-0 4-39
3C7-03184-0 25-3-13
3C7-03185-0 4-40
3C7-03185-0 25-3-14
3C7-03186-0 4-41
3C7-03186-0 25-3-15
3C7-03255-0 4-27
3C7-03271-2 4-47
3C7-06301-0 7-23
3C7-06921-0 8-30
3C7-09056-1 10-10
3C7-60017-0 12-50
3C7-60018-0 12-52
3C7-60108-2 13-8
3C7-60205-1 12-59
3C7-60215-0 13-1
3C7-60218-2 14-43
3C7-60223-1 12-28
3C7-60223-1 25-6-9
3C7-61212-0 11-33
3C7-61216-0 11-35
3C7-61338-0 14-25
3C7-61338-0 14-36
3C7-62133-2 14-87
3C7-62139-1 14-90
3C7-70050-2 19-16
3C7-70113-0 19-15
3C7-70155-0 19-13
3C7-70177-1 19-12
3C7-70199-0 19-14
3C7-70211-1 19-4
3C7-70217-0 19-5
3C7-70220-1 19-2
3C7-70224-1 19-3
3C7-71030-0 10-27
3C7-71033-0 10-30
3C7-72180-3 18-26
3C7-72182-2 7-24
3C7-72583-0 9-10
3C7-76062-1 9-13
3C7-84470-1 24-19
3C7-84471-1 24-20
3C7-84475-0 24-16
3C7-84476-0 24-17
3C7-84477-0 24-18
3C7-84480-1 24-5
3C7-84520-1 24-6
3C7Q61210-1. 11-32
3C8-09075-0 5-23
3C8-62396-1 14-49
3C8-66308-0 14-31
3C8-66308-0 18-15
3C8-71015-0 10-16
3C8-71016-0 10-17
3C8-71016-0 25-4-20
3C8-71017-0 10-18
3C8-71018-0 10-19
3C8-72100-1 22-1
3C8-72120-0 14-86
3C8-72181-0 8-15
3C8-72580-0 9-6
3C8-72581-0 9-7
3C8-72583-1 9-8
3C8-76171-0 21-3
3C8-76171-0 24-15
3C8-77071-1 14-64
3C8-77075-0 14-67
3D8-61180-0 11-27
3D8-64010-0 13-9
3E0-61213-0 11-34
3E0-62116-1 14-14
3E0-62121-1 14-9
3E0-62126-0 14-15
3E0-62191-1 14-1
3E0-62473-1 14-54
3E0-70270-0 19-17
3E0-72524-0 23-37
3E0-72526-0 23-9
3E0-72529-0 23-18
3E0-72597-0 23-10
3E0-77076-0 14-68
3E0-77101-2 14-79
3E0-77103-0 14-82
3E0-77150-1 14-62
3E0-77159-1 15-37
3E0-77163-0 15-12
3E0-77165-0 15-34
3E0-77167-0 15-40
3E0-77168-0 15-35
3E0-77169-0 15-36
3E0-77176-1 15-14
3E0-77180-2 15-1
3E0-77183-0 15-6
3E0-77184-0 15-8
3E0-77190-0 15-3
3E0-77192-0 15-5
3E0-77195-0 15-2
3E0-77199-1 15-9
3E0-77365-1 15-19
3E0-77383-0 15-20
3E0-77388-0 15-25
3E0-77395-0 15-28
3E0-77398-0 15-29
3E0-77407-0 15-16
3E0-77408-0 15-17
3E0-77430-1 15-10
3E0-77431-1 15-38
3E0-77432-1 15-39
3E0-77434-0 15-11
3E0-77453-0 15-45
3E0-77456-0 15-46
3E0-77472-1 15-30
3E0-77475-0 15-32
3E0-77479-0 15-33
3E0-77557-0 15-41
3E0-77558-0 15-42
3E0-77559-0 15-43
3E0-84905-0 14-56
3E0-84914-0 14-57
3E0-84917-0 14-58
3E0Q62112-0. 14-5
3E0Q62113-1. 14-6
3E0Q62313-3. 14-11
3F3-03234-0 4-24
3F3-03234-0 25-3-9
3F3-76217-0 21-9-1

3F3-76218-0 21-9-2
3F3-76219-0 21-9-3
3F3-84908-0 14-61
3FW-01143-0. 1-35
3FW-01146-0. 1-36
3FW-02305-0. 1-38
3FW-02305-0. 25-4-8
3GF-06304-0 7-27
3GF-70250-1 19-10
3GF-70281-0 19-9
3GF-72524-0 . . . . . .22A-2-2
3GF-72529-0 . . . . . .22A-3-2
3GF-72571-0 . . . . . .22A-1-2
3GF-72596-0 . . . . . .22A-6-2
3GF-72598-0 . . . . . .22A-4-2
3GF-72672-0 . . . . . .22A-5-2
3GL-72524-0 . . . . . .22A-2-1
3GL-72529-0 . . . . . .22A-3-1
3GL-72571-0 . . . . . .22A-1-1
3GL-72596-0 . . . . . .22A-6-1
3GL-72598-0 . . . . . .22A-4-1
3GL-72672-0 . . . . . .22A-5-1
3GT-35143-0 10-38
3HK-64235-0 13-28
3HK-64238-0 13-27
3HKB64518-0. 13-26-1
3HKB64523-0. 13-26-2
3HKB64527-0. 13-26-3
3HKB64532-0. 13-26-4
3HKB64536-0. 13-26-5
3HKB64541-0. 13-26-6
3HKB64545-0. 13-26-7
3KK-01015-1 1-29
3L9-03200-0 4-16-1
3L9-03207-0 4-16-2
3L9-03210-0 4-16-3
3L9-03252-0 4-25
3LD-06921-0 8-12
3LD-06921-0 8-17
3M2-06926-0. 8-13
3M2-06926-0. 8-18
3MR-06049-1. 8-11
3MR-06050-1. 8-16
3MR-66148-0. 17-10
3MR-87121-1. 25-4-1
3MR-87123-0. 2-14-1
3MR-87124-0. 2-14-2
3MR-87130-1. 2-17-1
3MR-87131-1. 2-17-2
3MRB01100-0 1-1
3MRB02300-1 1-32
3MRB87090-3 25-2
3MRQ67640-1 18-3
3N4-61343-0 14-41
3N5-84331-0 21-15
3N5-84333-0 21-16
3N5-84336-0 21-13
3N5-84465-0 21-14
3N8-72640-1 22-4
3PN-01012-0 1-28
3PR-06972-0 1-21
3PR-06972-0 1-51
3PR-06972-0 1-52
3PR-06972-0 9-3
3PR-06972-0 14-63
3PR-06972-0 14-75
3PR-06972-0 16-5
3R0-66308-0 14-73
3T1-60001-1 11-10
3T1-60001-1 12-46
3T1-60001-1 25-7-3
3T1-60108-0 17-5
3T1-61315-0 14-52
3T1-64093-0 13-11
3T1-64215-2 13-16
3T1-64222-0 13-19
3T1-64223-0 13-21
3T1-64224-0 13-22
3T1-72043-0 18-1
3T1-72571-0 22-11
3T1-72573-0 14-85
3T1-72574-0 14-71
3T1-72653-0 22-13
3T1-72659-0 22-12
3T1-72665-0 22-15
3T5-02239-0 10-32
3T5-84398-0 8-14
3T5-84398-0 8-19
3T5-84398-0 12-53
3T5-84398-0 14-74
3T5-84398-0 25-7-17
3T9-02104-0 3-6
3T9-02104-0 25-4-11
3T9-02242-0 3-7
3T9-02242-0 25-4-12
3T9-66110-0 17-1
3Y9-62431-1 14-50
3Y9-62433-0 14-53
3Z4-72573-0 23-46
3Z5-84462-0 24-7-1
3Z5-84462-0 24-7-2
805-76201-1 24-9
910103-0525 20-33
910103-0610 4-4
910103-0614 18-23
910103-0616 1-34
910103-0616 7-25
910103-0616 18-17
910103-0625 7-26
910103-0625 8-2
910103-0625 14-30
910103-0630 1-15
910103-0630 4-6
910103-0630 10-21
910103-0630 18-18
910103-0830 11-30
910103-0845 6-21
910103-5612 14-46
910103-5612 14-48
910103-5616 14-70
910103-5620 1-37
910103-5620 1-61
910103-5620 4-15
910103-5620 8-20
910103-5625 9-2
910103-5630 1-14
910103-5630 1-20
910103-5630 14-44
910103-5635 3-8
910103-5635 11-19
910103-5820 9-23
910103-6612 1-54
910103-6612 8-24
910103-6612. 16-6
910103-6614 10-33
910103-6614 16-33
910103-6616 9-5
910103-6616 16-13
910103-6616 18-14
910103-6618 16-25
910103-6625 9-33
910103-6630 8-25
910103-6630 9-42
910103-6835 6-9
910103-6835 9-19
910103-6835 17-15
910103-7620 8-29
910121-0610 16-21
910121-0618 4-12
910121-0812 16-22
910121-6616 7-14
9101E3-0612 14-66
9101E3-0620 14-72
9101E3-0630 16-35
9101E3-5612 11-36
9101E3-5612 12-45
9101E3-5612 14-13
9101E3-5612 14-76
9101E3-5625 1-39
9101E3-5640 1-25
9101E3-5835 14-28
9101E3-5840 9-22
9101F4-0635 11-21
9101F4-0820 1-31
9102E3-1020 14-7
915303-0825 12-7
915321-0618 3-2
915324-1065 1-3
9153E3-0825 11-15
9153E3-0825 25-7-4
916124-0850 1-10
916124-0865 1-11
916129-1065 1-8
9161E3-0880 12-32
9161F4-0845 1-41
921146-4516 24-10
921503-0206 21-11
921503-0406 20-15
921503-0445 12-60
921503-0510 20-40
921503-5316 21-2
921503-6314 9-39
921503-6410 9-41
921503-6510 7-18
921503-6640 5-11
921503-7414 9-40
921521-0406 7-9
921521-6406 7-11
921521-6630 7-6
9215E3-5612 14-84
921603-0512 20-19
921603-0518 20-17
9216E3-0614 12-11
921703-5520 18-6
921722-0306 5-7
922503-6414 4-19
922503-6414 25-3-4
9225F2-6528 5-3
930103-0500 4-53
930103-0500 6-8
930103-0500 10-13
930103-0500 20-32
930103-0500 22-9
930103-0600 1-16
930103-0600 4-7
930103-0600 4-42
930103-0600 8-3
930103-0600 . . . . . .9-7a
930103-0600 17-8
930103-0600 18-24
930103-0600 20-6
930103-0800 5-16
930103-0800 10-34
930103-0800 11-16
930103-0800 25-7-5
9301F1-0500 18-7
930203-0400 22-17
930203-0400 23-14
930203-0400 23-22
930203-0400 23-41
930222-0300 5-8
930403-0400 12-61
930403-0800 12-9
930403-1000 17-2
931103-1000 16-28
931121-1000 1-7
940103-0600 11-22
940103-0600 14-4
940103-0600 16-26
940103-0800 6-22
940103-0800 10-35
940103-0800 12-8
940103-0800 20-11
940103-1200 14-78
940103-1200 14-89
9401E3-0800 11-7
9401E3-0800 11-13
9401E3-0800 12-48
9401E3-0800 25-7-6
940203-0800 11-31
9402E3-1000 11-14
9402E3-1000 12-49
9402E3-1000 14-8
9402E3-1000 25-7-9
9402E3-1200 14-39
941303-0400 22-16
941303-0400 23-15
941303-0400 23-23
941303-0400 23-42
941303-0500 18-8
941303-0500 22-10
941303-0600 4-43
941303-0600 6-4
941303-0600 6-16
941303-0600 7-21
941303-0600 . . . . . .9-7b
941303-0600 10-6
941303-0600 10-23
941303-0600 11-23
941303-0600 17-9
941303-0600 18-22
941303-0800 5-17
941303-0800 6-23
941322-0800 1-43
941403-1000 4-3
9450E3-1800 15-18
945103-2200 14-81
945103-3200 14-20
945107-3500 2-7
945303-0400 7-22
945303-0600 20-25
951403-0312 9-32
951403-3510 12-38
951403-3510 25-7-14
951403-3516 12-43
951403-3516 12-55
951403-3516 14-51
951403-3516 25-7-15
951503-0325 13-25
951603-0800 6-26
951603-0800 17-12
951603-0800 17-22
951703-0500 10-14
9601-0-6208 13-6
9603-3-6208 2-2
9701-1-1016 1-44
98AB-50-100 4-48
98AB-50-150 5-19
98AB-50-270 5-18
98AB-50-380 16-30
98AB-50-440 5-20
98AB-50-450 16-3
98AB-70-080 3-3
98AB-701600. 19-7
98AB-70-180 3-4
98AB-70-250 9-47
98AB-70-700 19-6
98AL-40-280 1-46
98AL-40-325 1-47
98AL-40-420 1-48
98AL-40-440 1-49
98AL-40-800 12-51-1
98AL-40-920 12-51-2
98AL-40-920 42941-13
99AA-4-0480 10-9
99AA-6-0540 10-36
99AA-6-0735 10-37

Note

Note

Copyright © 2017 Tohatsu Corporation. All rights reserved. No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the express written permission of Tohatsu Corporation.

TOHATSU



TOHATSU CORPORATION
Address : 5-4,3-chome,Azusawa,Itabashi-ku,
TOKYO,174-0051 JAPAN
Phone : TOKYO (03)3966-3117
FAX : TOKYO (03)3966-0090
Website : www.tohatsu.co.jp

トーハツ船外機
パーツ カタログ

2017
PARTS CATALOG

M 90A2

Serial Number 000001AG~

本　　社 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03(3966)3116
マリン九州 〒812-0892 福岡市博多区東那珂2-10-55 092(411)8770
マリン関西 〒530-0043 大阪市北区天満1-8-27 06(6358)2971
マリン関東 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03(3966)2222

002-21031-0AG
1701