
2017 PARTS CATALOG

トーハツ船外機
パーツ カタログ



85TH

TOHATSU

MFS 9.9E
15E
20E

Serial Number 000001AG~

OB NO.002-21057-0AG
3RS 1707


パーツカタログのご使用について

1. このパーツカタログは、2017 年 1 月現在で編集しております。

2. 新設、廃止または、変更が生じた場合は、サービスブルテン等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。

3. イラストレーション (部品図）は部品検査の目安として記載していますので現品と形状が異なる場合があります。

4. イラストが一つに対して複数の品番がありますので枝番、適用モデル、備考を確認してからご注文願います。



5. アッセンブリまたは、キットでの販売部品は、その構成する部品の頭に (＊）印をつけて表しています。

6. 本文中に記載されている記号は、次の様になっています。

STD	: スタンダード	OPT	: オプション
O/S	: オーバーサイズ	ASSY	: アッセンブリ
DO	: 日本国内向け	EX	: 海外輸出向け
A	: 必要に応じて選択	EU	: 欧州連合

7. オーダー上の注意
塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。
パーツナンバーの 4 桁目が B”・Q” 記号のものは塗装されています。
現在の塗装色はパワーヘッドがブラック (B)、ロワユニットがアクアマリンブルー (Q)、プロペラがブラック (B) です。
[例示]

エンジンショートブロックキット	ロワユニットアッシ (L)
3BJB87090-3	3BHQ87302-0
B: ブラック	Q: アクアマリンブルー


8. ボルト・ナット・ワッシャのサイズ記号に付いて

ボルト 9161F9 - 0630
- 首下長さ
- 径
- 座付き (0) : 座なし

ナット・ワッシャ 9401E3 - 0600
- 径

9. 標準部品のホースは、長巻 (備考を参照) に代替されます。

ホース　　98AB - 50 - 110



HOSE/PIPE

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Bulk part No. ﾊﾞﾙｸ部品番号	Bulk part ﾊﾞﾙｸ部品	
					Inner Diameter (mm) 内径(mm)	Length(m) 長さ(m)
1-3		99AA-4-0330	PIPE ﾋﾞﾆﾙﾊﾟｲﾌﾟ	99AA-4-1000	4	1
16-7	2	98AB-70-700	HOSE ﾎｰｽ	98AB-701000	7	1
16-8	2	98AB-701600	HOSE ﾎｰｽ	98AB-701000×2	7	1


HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

1. This Parts Catalog provides information available as of the end of January, 2017.

2. Please keep the Parts Catalog updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.

3. Actual shapes of parts may be different from the illustrations shown in this Parts Catalog because they are described only as a guide for searching parts.

4. One illustration is given more than one article number. Please confirm the sub-number, applicable model and remarks before ordering parts.



5. Given mark in (∗) to part number shows assembly or kit part.


6. Marks in this Parts Catalog show.

STD	: Standard	OPT	: Optional Parts
O/S	: Over size	ASSY	: Assembly
DO	: Domestic Model	EX	: Export Model
A	: As required	EU	: European Union

7. Attention to order
   Please order painted parts in accordance with following.
   The parts that fourth figure of the parts number is (B), (Q) have painted.
   Present coloring of power head is black (B) , lower unit is aqua marine blue (Q) and propeller is black (B).
   [Example]

ENGINE SHORT BLOCK KIT	LOWER UNIT ASSY (L)
3BJB87090-3	3BHQ87302-0
B: Black	Q: Aquamarine Blue

8. About dimensional identification of bolts, nuts and washers.



9. Hose, that is a standard part, is replaced with long hose.

HOSE 98AB - 50 -110

Length
Diameter

HOSE/PIPE

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Bulk part No. ﾊﾞﾙｸ部品番号	Bulk part ﾊﾞﾙｸ部品	
					Inner Diameter (mm) 内径(mm)	Length(m) 長さ(m)
1-3		99AA-4-0330	PIPE ﾋﾞﾆﾙﾊﾟｲﾌﾟ	99AA-4-1000	4	1
16-7	2	98AB-70-700	HOSE ﾎｰｽ	98AB-701000	7	1
16-8	2	98AB-701600	HOSE ﾎｰｽ	98AB-701000×2	7	1

CONTENTS
目　　次

Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE ····· 1
シリンダ・クランクケース

Fig. 2 PISTON・CRANK SHAFT ····· 5
ピストン・クランクシャフト

Fig. 3 CYLINDER HEAD・OIL PUMP ····· 7
シリンダヘッド・オイルポンプ

Fig. 4 PULLEY・TIMING BELT ····· 11
プーリ・タイミングベルト

Fig. 5 FUEL PUMP ····· 13
フュエルポンプ

Fig. 6 RECOIL STARTER ····· 21
リコイルスタータ

Fig. 7 MAGNETO・ELECTRIC PARTS ····· 23
マグネト・エレクトリックパーツ

Fig. 8 DRIVE SHAFT HOUSING ····· 31
ドライブシャフトハウジング

Fig. 9 GEAR CASE ····· 35
ギヤケース

Fig. 10 BRACKET (MANUAL) ····· 41
ブラケット (マニュアル)

Fig. 11 BRACKET (PTT) ····· 47
ブラケット(PTT)

Fig. 12 TILLER HANDLE・SHIFT ····· 53
ティラハンドル・シフト

Fig. 13 FRONT PANEL・DRIVE SHAFT HOUSING COVER ····· 59
フロントパネル・ドライブシャフトハウジングカバー

Fig. 14 REMOTE CONTROL PARTS ····· 63
リモートコントロールパーツ

Fig. 15 TOP COWL ····· 65
トップカウル

Fig. 16 FUEL TANK ····· 67
フュエルタンク

Fig. 17 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL ····· 69
リモコンボックス構成部品

Fig. 18 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL (ELECTRIC PARTS) ····· 73
リモコンボックス構成部品(電装品関係)

Fig. 19 OPTIONAL PARTS・ACCESORIES ····· 75
オプショナルパーツ・アクセサリ

Fig. 20 ASSEMBLY・KIT PARTS ····· 77
アッセンブリ・キットパーツ

索引 ····· 85

INDEX ····· 91

INDEX (Parts Number) ····· 95

Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE
シリンダ・クランクケース




Fig. 2 PISTON・CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト




Fig. 3 CYLINDER HEAD・OIL PUMP
シリンダヘッド・オイルポンプ




Fig. 4 PULLEY・TIMING BELT
プーリ・タイミングベルト




Fig. 5 FUEL PUMP
フュエルポンプ




Fig. 6 RECOIL STARTER
リコイルスタータ




Fig. 7 MAGNETO・ELECTRIC PARTS
マグネト・エレクトリックパーツ




Fig. 8 DRIVE SHAFT HOUSING
ドライブシャフトハウジング




Fig. 9 GEAR CASE
ギヤケース




Fig. 10 BRACKET (MANUAL)
ブラケット (マニュアル)




Fig. 11 BRACKET (PTT)
ブラケット(PTT)




Fig. 12 TILLER HANDLE・SHIFT
ティラハンドル・シフト




Fig. 13 FRONT PANEL・DRIVE SHAFT HOUSING COVER
フロントパネル・ドライブシャフトハウジングカバー




Fig. 14 REMOTE CONTROL PARTS
リモートコントロールパーツ




Fig. 15 TOP COWL
トップカウル




Fig. 16 FUEL TANK
フュエルタンク




Fig. 17 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL
リモコンボックス構成部品




Fig. 18 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL (ELECTRIC PARTS)
リモコンボックス構成部品(電装品関係)




Fig. 19 OPTIONAL PARTS・ACCESORIES
オプショナルパーツ・アクセサリ







Fig. 20 ASSEMBLY・KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ






POWER HEAD GASKET SET パワーヘッドガスケットセット — 3	
LOWER UNIT GASKET SET ロワユニットガスケットセット — 4	
WATER PUMP REPAIR KIT ウォータポンプリペアキット — 5	
WATER PUMP KIT (CHROME PLATED) ウォータポンプキット（クロムメッキ） — 6	
ELECTRIC STARTER KIT (F TYPE) エレクトリックスタータキット（Fタイプ） — 7	
MAINTENANCE KIT メンテナンスキット — 9	
INTAKE VALVE KIT インテークバルブキット — 10	TACHOMETER KIT タコメータキット White — 12
EXHAUST VALVE KIT エキゾーストバルブキット — 11	TACHOMETER KIT タコメータキット Black — 13

Fig. 1 **CYLINDER・CRANK CASE**
シリンダ・クランクケース




Ref.No. 見出番号	Parat No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			MFS9.9E	MFS15E	MFS20E	
1-1	3RSB01100-0	CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY ｼﾘﾝﾀﾞ ｸﾗﾝｸｹｰｽｱｯｼ	1	1	1	
1-2	3RS-07636-0	* OIL FILTER BOLT * ｵｲﾙﾌｨﾙﾀﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	
1-3	99AA-4-0330	* PIPE * ﾋﾞﾆﾙﾊﾟｲﾌﾟ	1	1	1	
1-4	345-01111-0	* DOWEL PIN 6-12 * ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 6-12	2	2	2	
1-5	3H8-01012-1	* CYLINDER HEAD BOLT 8-50 * ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ 8-50	4	4	4	Crankcase
1-6	9161F9-0630	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	6	6	6	
1-7	9402E3-0600	* WASHER * ﾜｯｼｬ	6	6	6	
1-8	3BJ-07615-0	OIL FILTER ｵｲﾙﾌｨﾙﾀｱｯｼ	1	1	1	
1-9	3RS-01513-0	HANGER ﾊﾝｶﾞ	1	1	1	
1-10	910103-5820	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	
1-11	3RS-01030-0	THERMOSTAT ｻｰﾓｽﾀｯﾄ	1	1	1	
1-12	3H6B01031-0	THERMOSTAT CAP ｻｰﾓｽﾀｯﾄｷｬｯﾌﾟ	1	1	1	
1-13	346-01032-0	THERMOSTAT CAP GASKET ｻｰﾓｽﾀｯﾄｷｬｯﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	1	
1-14	3RT-06869-0	BRACKET ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1	1	
1-15	3RS-02095-0	BOLT 40mm ﾎﾞﾙﾄ 40mm	2	2	2	
1-16	9402E3-0600	WASHER ﾜｯｼｬ	2	2	2	
1-17	3RSB02301-0	EXHAUST COVER (OUTER) ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰ(ｱｳﾀ)	1	1	1	
1-18	3RS-02305-0	EXHAUST COVER GASKET ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	1	
1-19	3NT-02319-0	BOLT 25mm ﾎﾞﾙﾄ 25mm	5	5	5	
1-20	9402E3-0600	WASHER ﾜｯｼｬ	5	5	5	
1-21	3BJ-84398-0	BAND 135 ﾊﾞﾝﾄﾞ ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ 135	2	2	2	
1-22	3F9-84398-0	BAND 205 ﾊﾞﾝﾄﾞ ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ 205	1	1	1	
1-23	3RS-01303-0	ENGINE BASEMENT GASKET ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	1	
1-24	3BJ-61017-1	BOLT 8-P1.25 ﾎﾞﾙﾄ 8-P1.25	6	6	6	
1-25	3RS-07710-0	OIL STRAINER ASSY ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅｱｯｼ	1	1	1	
1-26	369-84398-0	BAND 158 ﾊﾞﾝﾄﾞ ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ 158	2	2	2	
1-27	98AH-95-150	HOSE ﾎｰｽ	1	1	1	
1-28	3RS-67143-0	COWL SUPPORT ｶｳﾙｻﾎﾟｰﾄ	2	2	2	
1-29	3RT-67143-0	COWL SUPPORT ｶｳﾙｻﾎﾟｰﾄ	1	1	1	

Fig. 1 **CYLINDER・CRANK CASE**
シリンダ・クランクケース




Ref.No. 見出番号		Parat No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				MFS9.9E	MFS15E	MFS20E	
1-30		3RS-67144-0	COWL SUPPORT RUBBER ｶｳﾙｻﾎﾟｰﾄﾗﾊﾞｰ	3	3	3	

Fig. 2 PISTON・CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト




Ref.No. 見出番号		Parat No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				MFS9.9E	MFS15E	MFS20E	
2-1		3RS-00040-0	CONNECTING ROD ASSY ｺﾝﾛｯﾄﾞｱｯｼ	2	2	2	
2-2		3RS-00059-0	* CONNECTING ROD BOLT *ｺﾝﾛｯﾄﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	
2-3		3RS-00030-0	CRANKSHAFT ASSY ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄｱｯｼ	1	1	1	
2-4	1	3RS-07708-0	PLAIN SHAFT BEARING ﾌﾟﾚｰﾝｼｬﾌﾄﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	A	A	A	BLUE See SERVICE MANUAL
2-4	2	3RS-07707-0	PLAIN SHAFT BEARING ﾌﾟﾚｰﾝｼｬﾌﾄﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	A	A	A	RED See SERVICE MANUAL
2-5		3R3-00121-0	OIL SEAL 32-44-9 ｵｲﾙｼｰﾙ 32-44-9	1	1	1	Upper
2-6		3BJ-00121-0	OIL SEAL 36-50-7 ｵｲﾙｼｰﾙ 36-50-7	1	1	1	Lower
2-7		3RS-87130-0	PISTON REPAIR KIT ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾍﾟｱｷｯﾄ	2	2	2	
2-8		3RS-00001-0	* PISTON *ﾋﾟｽﾄﾝ	1	1	1	
2-9		3RS-00021-0	* PISTON PIN *ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝ	1	1	1	
2-10		3H6-00024-0	* PISTON PIN CLIP *ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝｸﾘｯﾌﾟ	2	2	2	
2-11		3RS-87123-1	PISTON RING SET ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞｾｯﾄ	2	2	2	
2-12		3RS-00011-0	* PISTON RING *ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ TOP	1	1	1	
2-13		3RS-00012-0	* PISTON RING *ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ 2nd	1	1	1	
2-14		3RS-00013-0	* PISTON RING-OIL *ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ OIL	1	1	1	

Fig. 3 **CYLINDER HEAD・OIL PUMP**
シリンダヘッド・オイルポンプ




Ref.No. 見出番号	Parat No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			MFS9.9E	MFS15E	MFS20E	
3-1	9701-1-1103	SPARK PLUG(DCPR6E) ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ(DCPR6E)	2	2	2	
3-2	3RSB01000-0	CYLINDER HEAD COMPLETE ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ	1	1	1	
3-3	3RSB01001-0	* CYLINDER HEAD ASSY * ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞｱｯｼ	1	1	1	
3-4	345-01111-0	** DOWEL PIN 6-12 ** ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 6-12	2	2	2	
3-5	3H8-07025-0	** OIL SEAL 18-35-8 ** ｵｲﾙｼｰﾙ 18-35-8	1	1	1	
3-6	3RS-07810-0	* CAMSHAFT ASSY * ｶﾑｼｬﾌﾄｱｯｼ	1	1	1	
3-7	3Y2-07935-0	* ROCKER ARM * ﾛｯｶｰｱｰﾑ	3	3	3	
3-8	3RS-07935-0	* ROCKER ARM * ﾛｯｶｰｱｰﾑ	1	1	1	
3-9	3R0-07238-0	* ADJUSTING SCREW * ｱｼﾞｬｽﾄｽｸﾘｭ	4	4	4	
3-10	3H8-07237-0	* ADJUSTING NUT * ｱｼﾞｬｽﾄﾅｯﾄ	4	4	4	
3-11	3RS-07920-0	* ROCKER ARM SHAFT * ﾛｯｶｰｱｰﾑｼｬﾌﾄ	1	1	1	
3-12	3AA-07225-0	* ROCKER SHAFT SPRING L=25 * ﾛｯｶｼｬﾌﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ L=25	2	2	2	
3-13	3R3-07227-0	* WASHER 13.2-21.8-2 * ﾜｯｼｬ 13.2-21.8-2	2	2	2	
3-14	3RS-07939-0	* COLLAR * ｶﾗｰ	2	2	2	
3-15	3RS-07901-0	* INTAKE VALVE * ｲﾝﾃｰｸﾊﾞﾙﾌﾞ	2	2	2	
3-16	3RS-07902-0	* EXHAUST VALVE * ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	2	2	2	
3-17	3RS-07903-0	* VALVE SPRING * ﾊﾞﾙﾌﾞｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	4	4	4	
3-18	3V1-07221-0	* RETAINER * ﾘﾃｰﾅ	4	4	4	
3-19	3H6-07223-0	* COTTER * ｺｯﾀ	8	8	8	
3-20	3RS-07905-0	* VALVE SPRING SEAT * ﾊﾞﾙﾌﾞｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｼｰﾄ	4	4	4	
3-21	3R3-07204-0	* INTAKE VALVE STEM SEAL * ｲﾝﾃｰｸﾊﾞﾙﾌﾞｽﾃﾑｼｰﾙ	2	2	2	
3-22	3R3-07206-0	* EXHAUST VALVE STEM SEAL * ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾞﾙﾌﾞｽﾃﾑｼｰﾙ	2	2	2	
3-22a	3KM-01142-0	* ANODE PLUG ASSY * ｱﾉｰﾄﾞﾌﾟﾗｸﾞｱｯｼ	1	1	1	
3-23	3P0-01143-0	** ANODE PLUG ** ｱﾉｰﾄﾞﾌﾟﾗｸﾞ	1	1	1	
3-24	3T5-10046-0	** O-RING 1.9-13 ** Oﾘﾝｸﾞ 1.9-13	1	1	1	
3-25	3P0-60218-0	** ANODE ** ｱﾉｰﾄﾞ	1	1	1	
3-26	921503-0530	** SCREW ** ｽｸﾘｭ	1	1	1	
3-27	3RS-07600-0	* OIL PUMP ASSY * ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟｱｯｼ	1	1	1	
3-28	3RS-07653-0	* OIL PUMP GASKET * ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	1	

Fig. 3 CYLINDER HEAD・OIL PUMP
シリンダヘッド・オイルポンプ




Ref.No. 見出番号		Parat No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				MFS9.9E	MFS15E	MFS20E	
3-29		9101E3-5635	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	3	3	3	
3-30		3RS-01005-0	CYLINDER HEAD GASKET ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	1	
3-31		3H8-01013-0	CYLINDER HEAD BOLT 8-60 ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ 8-60	6	6	6	
3-32		9161F9-0640	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	
3-33		9402E3-0600	WASHER ﾜｯｼｬ	3	3	3	
3-34		3RSB01020-0	CYLINDER HEAD COVER ASSY ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰｱｯｼ	1	1	1	
3-35		3H8-02093-0	* NIPPLE 10-32 * ﾆｯﾌﾟﾙ 10-32	1	1	1	
3-36		3RS-07731-0	* BREATHER CHAMBER COVER * ﾌﾞﾘｰｻﾞｰﾁｬﾝﾊﾞｰｶﾊﾞｰ	1	1	1	
3-37		921503-0406	* SCREW * ｽｸﾘｭ	4	4	4	
3-38		3RS-01024-0	CYLINDER HEAD COVER GASKET ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	1	
3-39		9101E3-5625	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4	4	4	
3-40		3R0-71015-1	OIL FILLER CAP ｵｲﾙﾌｨﾗｷｬｯﾌﾟ	1	1	1	
3-41		3R0-07422-0	O-RING 3.1-24.4 Oﾘﾝｸﾞ 3.1-24.4	1	1	1	
3-42		3NT-02319-0	BOLT 25mm ﾎﾞﾙﾄ 25mm	2	2	2	

Fig. 4 PULLEY・TIMING BELT
プーリ・タイミングベルト




Ref.No. 見出番号		Parat No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				MFS9.9E	MFS15E	MFS20E	
4-1		3RS-07721-0	OIL LEVEL GAUGE ｵｲﾙﾚﾍﾞﾙｹﾞｰｼﾞ	1	1	1	
4-2		3RS-07720-0	OIL LEVEL GAUGE GUIDE ｵｲﾙﾚﾍﾞﾙｹﾞｰｼﾞｶﾞｲﾄﾞ	1	1	1	
4-3		3T5-10162-0	O-RING 1.9-9.8 Oﾘﾝｸﾞ 1.9-9.8	1	1	1	
4-4		910103-5612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	
4-5		3BJ-10060-0	DRIVE PULLEY ﾄﾞﾗｲﾌﾟﾌﾟｰﾘ(ﾀｲﾐﾝｸﾞﾌﾟﾌﾟｰﾘ)	1	1	1	
4-6		309-00131-0	KEY 10-3.7-3 ｷｰ 10-3.7-3	1	1	1	
4-7		309-00131-0	KEY 10-3.7-3 ｷｰ 10-3.7-3	1	1	1	
4-8		3BJ-10063-0	BELT GUIDE ﾍﾞﾙﾄｶﾞｲﾄﾞ	1	1	1	
4-9		3BJ-10069-0	LOCK WASHER ﾛｯｸﾜｯｼｬ	1	1	1	
4-10		3T5-10068-2	NUT ﾅｯﾄ ﾌﾟｰﾘ	1	1	1	
4-11		3H8-10062-2	DRIVEN PULLEY ﾄﾞﾘﾌﾞﾝﾌﾟｰﾘ	1	1	1	
4-12		3AA-60108-0	PRE-COATED BOLT 6-20 ﾌﾟﾚｺｰﾄﾎﾞﾙﾄ 6-20	1	1	1	
4-13		3H8-10066-0	WASHER 6.5-19-3.2 ﾜｯｼｬ 6.5-19-3.2	1	1	1	
4-14		3RS-10045-0	TIMING BELT ﾀｲﾐﾝｸﾞﾍﾞﾙﾄ	1	1	1	

Fig. 5 FUEL PUMP
フュエルポンプ




Ref.No. 見出番号		Parat No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				MFS9.9E	MFS15E	MFS20E	
5-1		3RS-10200-0	FUEL RAIL ASSY ﾌｭｴﾙﾚｰﾙｱｯｼ	1	1	1	
5-2		3RS-10201-0	* FUEL RAIL * ﾌｭｴﾙﾚｰﾙ	1	1	1	
5-3		3RS-10300-0	* FUEL INJECTOR ASSY * ﾌｭｴﾙｲﾝｼﾞｪｸﾀｱｯｼ	2	2	2	
5-4		3RS-10323-0	* SEAL RING * ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ	2	2	2	
5-5		3T5-10098-0	* VALVE ASSY (PRESSURE CHECK) * ﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ (ﾌﾟﾚｯｼｬﾁｪｯｸ)	1	1	1	
5-6		3T5-10099-0	* CAP * ｷｬｯﾌﾟ ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	1	1	
5-7		3T5-10161-0	* NIPPLE 8-6-13L * ﾆｯﾌﾟﾙ	1	1	1	
5-8		3T5-10162-0	* O-RING 1.9-9.8 * Oﾘﾝｸﾞ 1.9-9.8	2	2	2	
5-9		3T5-10169-0	* HOLDING PLATE * ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	1	
5-10		910103-5612	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	
5-11		910103-5625	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	
5-12		3RS-03952-0	INSULATOR ｲﾝｼｭﾚｰﾀ	1	1	1	
5-13		3RS-10100-0	THROTTLE BODY ASSY ｽﾛｯﾄﾙﾎﾞﾃﾞｨｱｯｼ	1	1	1	
5-14		3RS-10211-0	* ISC VALVE * ISCﾊﾞﾙﾌﾞ	1	1	1	
5-15		3RS-10214-0	* MAP SENSOR * ﾏｯﾌﾟｾﾝｻ	1	1	1	
5-16		921503-5510	* SCREW * ｽｸﾘｭ	2	2	2	
5-17		921503-5516	* SCREW * ｽｸﾘｭ	2	2	2	
5-18		930103-0600	NUT ﾅｯﾄ	2	2	2	
5-19		940103-0600	WASHER ﾜｯｼｬ	2	2	2	
5-20		3BJ-02011-0	CARBURETOR GASKET ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	1	
5-21		3RS-10212-0	HOSE ﾎｰｽ	1	1	1	TSC Valve-Intake Silencer
5-22		3RS-02409-0	INTAKE SILENCER ASSY ｲﾝﾃｰｸｻｲﾚﾝｻｰｱｯｼ	1	1	1	
5-23		910103-5630	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	
5-24		910103-0620	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	
5-25		3KY-06920-0	RUBBER MOUNT ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ	2	2	2	
5-26		3RS-76079-0	COLLAR ｶﾗｰ	2	2	2	
5-27		3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	2	2	2	
5-28	1	3RT-02418-0	GASKET ｶﾞｽｹｯﾄ		1		
5-28	2	3RS-02418-0	GASKET ｶﾞｽｹｯﾄ			1	

Fig. 5 FUEL PUMP
フュエルポンプ




Ref.No. 見出番号		Parat No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				MFS9.9E	MFS15E	MFS20E	
5-28	3	3RU-02418-0	GASKET ｶﾞｽｹｯﾄ	1			
5-29	1	3RT-03536-0	RESTRICTOR ﾘｽﾄﾘｸﾀ		1		
5-29	2	3RU-03536-0	RESTRICTOR ﾘｽﾄﾘｸﾀ	1			
5-30		3RS-10150-0	VAPOR SEPARATOR ASSY ﾍﾞｰﾊﾟｾﾊﾟﾚｰﾀｱｯｼ	1	1	1	
5-31		3RS-10179-0	* COVER *ｶﾊﾞｰ	1	1	1	
5-32		3RS-10180-0	* SEAL *ｼｰﾙ	1	1	1	
5-33		921503-0408	* SCREW *ｽｸﾘｭ	4	4	4	
5-34		3RS-03292-0	* DRAIN SCREW *ﾄﾞﾚﾝｽｸﾘｭ	1	1	1	
5-35		3RS-04116-0	* GASKET *ｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	1	
5-36		3RS-03239-0	* FLOAT VALVE ASSY *ﾌﾛｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ	1	1	1	
5-37		3RS-03232-0	* FLOAT ARM PIN *ﾌﾛｰﾄｱｰﾑﾋﾟﾝ	1	1	1	
5-38		3RS-03230-0	* FLOAT *ﾌﾛｰﾄ	1	1	1	
5-39		3RS-04314-0	* GROMMET *ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1	1	1	
5-40		3RS-04322-0	* FILTER (INLET) *ﾌｨﾙﾀ(ｲﾝﾚｯﾄ)	1	1	1	
5-41		3RT-10157-0	* HOLDER *ﾎﾙﾀﾞ	1	1	1	Filter
5-42		3RS-10157-0	* HOLDER *ﾎﾙﾀﾞ	1	1	1	Regulator
5-43		3RS-04302-0	* FUEL FEED PUMP *ﾌｭｴﾙﾌｨｰﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ	1	1	1	
5-44		3RS-03116-0	* O-RING *Oﾘﾝｸﾞ	1	1	1	FFP Out Side
5-45		3RT-03116-0	* O-RING *Oﾘﾝｸﾞ	1	1	1	Connector
5-46		3RS-10095-0	* O-RING *Oﾘﾝｸﾞ	1	1	1	Regulator
5-47		3RS-10154-0	* FUEL REGULATOR *ﾌｭｴﾙﾚｷﾞｭﾚｰﾀ	1	1	1	
5-48		921503-0408	* SCREW *ｽｸﾘｭ	1	1	1	
5-49		3RS-10172-0	* VST CONNECTOR *VSTｺﾈｸﾀ	1	1	1	
5-50		3RS-03244-0	* CLIP *ｸﾘｯﾌﾟ	1	1	1	
5-51		921503-0516	* SCREW *ｽｸﾘｭ	4	4	4	
5-52		3KY-06920-0	RUBBER MOUNT ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ	2	2	2	
5-53		3RS-76079-0	COLLAR ｶﾗｰ	2	2	2	
5-54		3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	2	2	2	
5-55		910103-0625	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	

Fig. 5 FUEL PUMP
フュエルポンプ




Ref.No. 見出番号		Parat No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				MFS9.9E	MFS15E	MFS20E	
5-56		3RS-02168-0	FUEL HOSE W/PROTECTOR ﾌｭｴﾙﾎｰｽ W/ﾌﾟﾛﾃｸﾀ	1	1	1	VST-Fuel Rail
5-57		3AC-10087-0	CLAMP φ16.8 ｸﾗﾝﾌﾟ φ16.8	2	2	2	
5-58		3RS-10185-0	VENT HOSE W/PROTECTOR ﾍﾞﾝﾄﾎｰｽ W/ﾌﾟﾛﾃｸﾀ	1	1	1	VST-Catch Tank
5-59		3RT-10185-0	VENT HOSE W/PROTECTOR ﾍﾞﾝﾄﾎｰｽ W/ﾌﾟﾛﾃｸﾀ	1	1	1	Catch Tank-Vent
5-60		3RU-10185-0	VENT HOSE W/PROTECTOR ﾍﾞﾝﾄﾎｰｽ W/ﾌﾟﾛﾃｸﾀ	1	1	1	Catch Tank-Exposure
5-61		3H8-04000-1	FUEL PUMP ASSY ﾌｭｴﾙﾎﾟﾝﾌﾟｱｯｼ	1	1	1	
5-62		3H8-62415-0	O-RING 3.5-25.7 Oﾘﾝｸﾞ 3.5-25.7	1	1	1	
5-63		910103-5625	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	
5-64	1	3RS-04080-0	FUEL HOSE W/PROTECTOR ﾌｭｴﾙﾎｰｽ W/ﾌﾟﾛﾃｸﾀ	1	1	1	Fuel Pump-VST
5-64	2	3RS-04077-0	FUEL HOSE W/PROTECTOR ﾌｭｴﾙﾎｰｽ W/ﾌﾟﾛﾃｸﾀ	1	1	1	Fuel Pump-VST USA Model
5-65	1	3RT-04080-0	FUEL HOSE W/PROTECTOR ﾌｭｴﾙﾎｰｽ W/ﾌﾟﾛﾃｸﾀ	1	1	1	Fuel Filter-Fuel Pump
5-65	2	3RS-02166-0	FUEL HOSE W/PROTECTOR ﾌｭｴﾙﾎｰｽ W/ﾌﾟﾛﾃｸﾀ	1	1	1	Fuel Filter-Fuel Pump USA Model
5-66		3GT-35143-0	CLIP φ9.4 ｸﾘｯﾌﾟ	2	2	2	Fuel Pump-VST
5-67		3GT-35143-0	CLIP φ9.4 ｸﾘｯﾌﾟ	2	2	2	Fuel Filter-Fuel Pum
5-68		3RS-02230-0	FUEL FILTER ASSY ﾌｭｴﾙﾌｨﾙﾀｰｱｯｼ	1	1	1	
5-69		3RS-02232-0	FUEL FILTER HOLDER ﾌｭｴﾙﾌｨﾙﾀﾎﾙﾀﾞ	1	1	1	
5-70		3RS-02239-0	PLATE ﾌﾟﾚｰﾄﾌｨﾙﾀ	1	1	1	
5-71		910103-5612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	
5-72		3RS-76117-0	CLAMP ｸﾗﾝﾌﾟ	1	1	1	
5-73		3T1-06915-0	CLAMP φ10 ｸﾗﾝﾌﾟ φ10	1	1	1	
5-74		3T1-06915-0	CLAMP φ10 ｸﾗﾝﾌﾟ φ10	1	1	1	
5-75		3RT-65212-0	WATER HOSE ｳｫｰﾀﾎｰｽ	1	1	1	Drive Shaft Housing-Fuel Cooler
5-76		3RS-65210-0	COOLING HOSE ｸｰﾘﾝｸﾞﾎｰｽ	1	1	1	Idle Port Cover-Nipple
5-77		3RT-65210-0	COOLING HOSE ｸｰﾘﾝｸﾞﾎｰｽ	1	1	1	Idle Port Cover-Fuel Cooler
5-78		3RS-07734-0	BREATHER HOSE W/PROTECTOR ﾌﾞﾘｰｻﾞﾎｰｽ W/ﾌﾟﾛﾃｸﾀ	1	1	1	Head Cover-Intake Silencer
5-79		3C7-02215-0	CLIP φ12 ｸﾘｯﾌﾟ φ12	1	1	1	Head Side
5-80		3RS-01138-0	NIPPLE ﾆｯﾌﾟﾙ	2	2	2	Drive Shaft Housing
5-81		9101E3-5612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	
5-82	1	3RU-04080-0	FUEL HOSE W/PROTECTOR ﾌｭｴﾙﾎｰｽ W/ﾌﾟﾛﾃｸﾀ	1	1	1	

Fig. 5 FUEL PUMP
フュエルポンプ




Ref.No. 見出番号		Parat No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				MFS9.9E	MFS15E	MFS20E	
5-82	2	3JK-02160-0	FUEL HOSE W/PROTECTOR 455-25 ﾌｭｴﾙﾎｰｽ W/ﾌﾟﾛﾃｸﾀ 455-25	1	1	1	USA Model
5-83		3GT-35143-0	CLIP φ9.4 ｸﾘｯﾌﾟ	2	2	2	

Fig. 6 RECOIL STARTER
リコイルスタータ




Ref.No. 見出番号		Parat No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				MFS9.9E	MFS15E	MFS20E	
6-1		3RS-05090-0	RECOIL STARTER ASSY ﾘｺｲﾙｽﾀｰﾀｱｯｼ	1	1	1	
6-2		3RS-05105-0	* STARTER CASE * ｽﾀｰﾀｹｰｽ	1	1	1	
6-3		3AC-05258-0	* STARTER LOCK CAM SPRING * ｽﾀｰﾀﾛｯｸｶﾑｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	1	
6-4		3H8-05004-0	* STARTER SPRING * ｽﾀｰﾀｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	1	
6-5		3BJ-05104-0	* REEL * ﾘｰﾙ	1	1	1	
6-6		3BJ-05135-0	* BUSHING * ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1	1	1	
6-7		3BJ-05003-0	* RATCHET * ﾗﾁｪｯﾄ	1	1	1	
6-8		3BJ-05913-0	* TAPPING SCREW * ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞｽｸﾘｭ	1	1	1	
6-9		3RS-05913-0	* TAPPING SCREW * ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞｽｸﾘｭ	1	1	1	
6-10		3RS-05012-0	* RETURN SPRING * ﾘﾀｰﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	1	
6-11		3H8-05123-1	* RETURN SPRING * ﾘﾀｰﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	1	
6-12		3RS-05007-0	* FRICTION SPRING * ﾌﾘｸｼｮﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	1	
6-13		3R3-05006-0	* FRICTION PLATE * ﾌﾘｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	1	
6-14		3R3-05013-0	* STARTER ROPE φ5-1800 * ｽﾀｰﾀﾛｰﾌﾟ φ5-1800	1	1	1	
6-15		3RS-05019-0	* STARTER HANDLE * ｽﾀｰﾀﾊﾝﾄﾞﾙ	1	1	1	
6-16		3AB-05131-0	* ROPE ANCHOR * ﾛｰﾌﾟｱﾝｶ	1	1	1	
6-17		3R3-05252-0	* STARTER LOCK * ｽﾀｰﾀﾛｯｸ	1	1	1	
6-18		3R3-05216-0	* STARTER LOCK SPRING * ｽﾀｰﾀﾛｯｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	1	
6-19		3RS-05207-0	* STARTER LOCK WIRE * ｽﾀｰﾀﾛｯｸｹｰﾌﾞﾙ	1	1	1	
6-20		3RS-67503-0	STARTER SEAL ｽﾀｰﾀｼｰﾙ	1	1	1	
6-21		3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	3	3	3	
6-22		3AL-60108-0	PRE-COATED BOLT 6-20 ﾌﾟﾚｺｰﾄﾎﾞﾙﾄ 6-20	3	3	3	
6-23		3RS-06308-0	BELT COVER ﾍﾞﾙﾄｶﾊﾞｰ	1	1	1	
6-24		172-36008-0	GROMMET 13-2 13-2 ｸﾞﾛﾒｯﾄ 13-2	2	2	2	
6-25	1	3PA-72181-1	CAUTION DECAL (B) ｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ(B)	1	1	1	EU Model
6-25	2	3NV-72181-0	CAUTION DECAL (B) ｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ (B)	1	1	1	

Fig. 7 **MAGNETO・ELECTRIC PARTS**
マグネト・エレクトリックパーツ




Ref.No. 見出番号		Parat No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				MFS9.9E	MFS15E	MFS20E	
7-1	1	3RS-06001-0	FLYWHEEL ﾌﾗｲﾎｲｰﾙ	1	1	1	M Type
7-1	2	3RT-06191-0	FLYWHEEL W/RING GEAR ﾌﾗｲﾎｲｰﾙ W/ﾘﾝｸﾞｷﾞﾔ	1	1	1	EF/EP Type
7-2	1	3RS-06023-0	ALTERNATOR ASSY ｵﾙﾀﾈｰﾀｱｯｼ	1	1	1	M Type
7-2	2	3RT-06023-0	ALTERNATOR ASSY ｵﾙﾀﾈｰﾀｱｯｼ	1	1	1	EF/EP Type
7-3		3RS-06071-0	PULSAR COIL ﾊﾟﾙｻｺｲﾙ	1	1	1	
7-4		910103-5512	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	Pulsar
7-5		3T5-10131-0	KEY ｷｰ	1	1	1	
7-6		931121-1600	NUT ﾅｯﾄ	1	1	1	
7-7		3H8-00133-0	WASHER 16-27-3.2 ﾜｯｼｬ 16-27-3.2	1	1	1	
7-8		910103-5625	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	3	3	3	Alternator
7-9		3RS-06008-0	COIL BRACKET ｺｲﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1	1	
7-10		910103-5625	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4	4	4	Coil Bracket
7-11		3PR-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P	1	1	1	
7-12		345-01111-0	DOWEL PIN 6-12 ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 6-12	2	2	2	
7-13		910103-5612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	
7-14	1	3RU-06401-0	ECU ASSY ECU ｱｯｼ	1			
7-14	2	3RT-06401-0	ECU ASSY ECU ｱｯｼ		1		
7-14	3	3RS-06401-0	ECU ASSY ECU ｱｯｼ			1	
7-15		3RS-06410-0	ECU HOLDER ECU ﾎﾙﾀﾞ	1	1	1	
7-16		3RS-06322-0	PLATE ﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	1	
7-17		3RT-06322-0	PLATE ﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	1	
7-18		910103-5612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	
7-19		3BJ-84398-0	BAND 135 ﾊﾞﾝﾄﾞ ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ 135	2	2	2	
7-20		3F9-84398-0	BAND 205 ﾊﾞﾝﾄﾞ ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ 205	1	1	1	
7-21		3F9-84398-0	BAND 205 ﾊﾞﾝﾄﾞ ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ 205	1	1	1	
7-22		3F9-84398-0	BAND 205 ﾊﾞﾝﾄﾞ ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ 205		1		
7-23	1	3RS-76110-0	CORD ASSY ｺｰﾄﾞｱｯｼ	1	1	1	MF
7-23	2	3RT-76110-0	CORD ASSY ｺｰﾄﾞｱｯｼ	1	1	1	EF,EFT
7-23	3	3RU-76110-0	CORD ASSY ｺｰﾄﾞｱｯｼ	1	1	1	EP,EPT

Fig. 7 MAGNETO・ELECTRIC PARTS
マグネト・エレクトリックパーツ




Ref.No. 見出番号		Parat No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				MFS9.9E	MFS15E	MFS20E	
7-24		3T5-76247-0	* FUSE 20A * ﾋｭｰｽﾞ 20A	1	1	1	
7-25		910103-5612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	
7-26		3RS-06040-0	IGNITION COIL W/R-CAP ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝｺｲﾙ W/R-ｷｬｯﾌﾟ	1	1	1	
7-27		3AC-06999-0	* PLUG CAP W/RESISTANCE * ﾌﾟﾗｸﾞｷｬｯﾌﾟ W/ﾚｼﾞｽﾀﾝｽ	2	2	2	
7-28		910103-5625	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	
7-29		3H6-07611-0	OIL PRESSURE SWITCH ｵｲﾙﾌﾟﾚｯｼｬｽｲｯﾁ	1	1	1	
7-30		3KY-72510-0	ENGINE TEMP SENSOR ｴﾝｼﾞﾝﾃﾝﾌﾟｾﾝｻ	1	1	1	
7-31		3A3-76037-0	CABLE TERMINAL PLUG ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙ ﾌﾟﾗｸﾞ	2	2	2	
7-32		3V1-06133-0	PROTECTOR φ24-70 ﾌﾟﾛﾃｸﾀ φ24-70	1	1	1	
7-33		3BJ-06133-0	PROTECTOR φ10.7-320 ﾌﾟﾛﾃｸﾀ φ10.7-320	1	1	1	
7-34		3BA-06133-0	PROTECTOR φ10.7-180 ﾌﾟﾛﾃｸﾀ φ10.7-180	1	1	1	
7-35	1	3RS-06899-0	ELECTRIC BRACKET ASSY ｴﾚｸﾄﾘｯｸﾌﾞﾗｹｯﾄｱｯｼ	1	1	1	EF,EP
7-35	2	3RT-06899-0	ELECTRIC BRACKET ASSY ｴﾚｸﾄﾘｯｸﾌﾞﾗｹｯﾄｱｯｼ	1	1	1	EFT,EPT
7-36		3RS-06901-0	* BRACKET * ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1	1	
7-37		3H8-76040-0	* STARTER SOLENOID * ｽﾀｰﾀｿﾚﾉｲﾄﾞ	1	1	1	
7-38		910103-5610	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	
7-39		3C8-72580-0	* PTT SOLENOID SWITCH (A) * PTTｿﾚﾉｲﾄﾞｽｲｯﾁ (A)	1	1	1	
7-40		930103-0600	* NUT * ﾅｯﾄ	3	3	3	
7-41		941303-0600	* SPRING WASHER * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	3	3	3	
7-42		3C8-72581-0	* PTT SOLENOID SWITCH (B) * PTTｿﾚﾉｲﾄﾞｽｲｯﾁ (B)	1	1	1	
7-43		930103-0600	* NUT * ﾅｯﾄ	3	3	3	
7-44		941303-0600	* SPRING WASHER * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	3	3	3	
7-45		3RS-72582-0	* SOLENOID SWITCH CORD (A) * ｿﾚﾉｲﾄﾞｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ (A)	1	1	1	Red
7-46		3RS-72583-0	* SOLENOID SWITCH CORD (B) * ｿﾚﾉｲﾄﾞｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ (B)	1	1	1	
7-47		3Y1-76145-0	* TERMINAL CAP 8-13-28 * ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	4	4	4	Red
7-48		3A3-76145-0	* TERMINAL CAP 8-13-28 * ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ ｽﾀｰﾀ	2	2	2	Black
7-49		910103-5612	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	
7-50		3B7-76142-1	* GROUND CABLE L=120 * ｸﾞﾗﾝﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ (AV2) L=120	1	1	1	
7-51		3T5-84398-0	* BAND 104 * ﾊﾞﾝﾄﾞ ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ 104	2	2	2	

Fig. 7 **MAGNETO・ELECTRIC PARTS**
マグネト・エレクトリックパーツ




Ref.No. 見出番号	Parat No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			MFS9.9E	MFS15E	MFS20E	
7-52	3KY-06920-0	RUBBER MOUNT ラバーマウント	3	3	3	
7-53	3RS-76079-0	COLLAR カラー	3	3	3	
7-54	3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ワッシャ 6-16-1.5	3	3	3	
7-55	910103-0625	BOLT ボルト	3	3	3	
7-56	3RS-76010-0	STARTER MOTOR ASSY スターターモーターアッシ	1	1	1	
7-57	930203-0600	* NUT * ナット	2	2	2	
7-58	3GF-75019-0	* BOLT * ボルト	2	2	2	
7-59	941303-0600	* SPRING WASHER * スプリングワッシャ	2	2	2	
7-60	941321-0500	* SPRING WASHER * スプリングワッシャ	2	2	2	
7-61	940221-0500	* WASHER * ワッシャ	2	2	2	
7-62	3RS-76015-0	* PINION ASSY * ピニオンアッシ	1	1	1	
7-63	3GF-75015-0	* WASHER * ワッシャ	1	1	1	
7-64	3GF-75014-0	* BRUSH HOLDER ASSY * ブラシホルダアッシ	1	1	1	
7-65	921521-6408	* SCREW * スクリュ	2	2	2	
7-66	3GF-75017-0	* BUSHING 2 * ブッシング 2	1	1	1	
7-67	3GF-75018-0	* O-RING * Oリング	1	1	1	
7-68	940103-0600	* WASHER * ワッシャ	2	2	2	
7-69	3GF-75016-0	* BUSHING 1 * ブッシング 1	1	1	1	
7-70	3RS-76009-0	STARTER MOTOR BAND スタータモータバンド	1	1	1	
7-71	3C8-76007-0	DAMPER ダンパ スタータモータ	1	1	1	
7-72	910103-5825	BOLT ボルト	2	2	2	
7-73	910103-5612	BOLT ボルト	2	2	2	
7-74	3RS-76060-0	RECTIFIER COMPLETE レクチファイヤコンプリート	1	1	1	
7-75	910103-5620	BOLT ボルト	2	2	2	
7-76	3RS-76163-0	RECTIFIER BRACKET レクチフィヤブラケット	1	1	1	
7-77	910103-5612	BOLT ボルト	2	2	2	
7-78	3BH-76120-0	BATTERY CABLE バッテリケーブル	1	1	1	
7-79	910103-5612	BOLT ボルト	1	1	1	
7-80	3BJ-76145-0	TERMINAL CAP 15.5-20-28 ターミナルキャップ	1	1	1	

Fig. 7 MAGNETO・ELECTRIC PARTS
マグネト・エレクトリックパーツ




Ref.No. 見出番号		Parat No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 MFS9.9E	MFS15E	MFS20E	Remarks 備 考
7-81		3Y0-76145-0	TERMINAL CAP 8-18-28 ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	1	1	1	Red
7-82		3AA-76145-0	TERMINAL CAP 13-13-28 ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	1	1	1	Red
7-83		910103-5612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	
7-84		345-06915-0	CLAMP 6.5-14L ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-14L	1	1	1	
7-85		3RS-76141-0	STARTER CABLE ｽﾀｰﾀｺｰﾄﾞ	1	1	1	Starter Solenoid-Stater Motor
7-86		3B7-76142-1	GROUND CABLE L=120 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ (AV2) L=120	1	1	1	

Fig. 8 DRIVE SHAFT HOUSING
ドライブシャフトハウジング




Ref.No. 見出番号		Parat No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				MFS9.9E	MFS15E	MFS20E	
8-1	1	3RSQ61020-0	DRIVE SHAFT HOUSING ASSY (S) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｱｯｼ (S)	1	1	1	
8-1	2	3RSQ61030-0	DRIVE SHAFT HOUSING ASSY (L) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｱｯｼ (L)	1	1	1	
8-1	3	3RTQ61020-0	DRIVE SHAFT HOUSING ASSY (S) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｱｯｼ (S)	1	1	1	PT Type
8-2		350-01215-1	OIL SEAL 12.8-25-7 ｵｲﾙｼｰﾙ 12.8-25-7	1	1	1	
8-3		3R3-07705-1	DRAIN BOLT 14-14 ﾄﾞﾚﾝﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	
8-4		3R3-07406-0	WASHER 14.5-24-1 ﾜｯｼｬ 14.5-24-1	1	1	1	
8-5		345-01111-0	DOWEL PIN 6-12 ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 6-12	2	2	2	
8-6		3AB-01111-0	DOWEL PIN 6-12 ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 6-12	2	2	2	
8-7		3AB-01111-0	DOWEL PIN 6-12 ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 6-12	2		2	Extension Housing
8-8	1	3RS-65100-0	WATER PIPE (S) ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ (S)	1	1	1	
8-8	2	3RS-65110-0	WATER PIPE (L) ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ (L)	1	1	1	
8-8	3	3RS-65120-0	WATER PIPE (UL) ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ (UL)	1		1	
8-9		3V1-65206-0	WATER PIPE SEAL (UPPER) ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｼｰﾙ (ｱｯﾊﾟｰ)	1	1	1	
8-10		3RS-65203-0	LOCK PLATE ﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	1	
8-11		3V1-65204-0	WATER PIPE AUXILIARY MOUNT 13-2.5 ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｵｳｷｼﾘｱﾘﾏｳﾝﾄ 13-2.5	1	1	1	
8-12		9101E3-5612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	
8-13		3C8-62396-1	GROUND L=210 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ (ｱｰｽﾜｲﾔ) L=210	1	1	1	Drive Shaft Housing-Mount Bracket
8-14		910103-0612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	
8-15		3RS-72404-0	FLUSHING CONNECTOR CAP ﾌﾗｯｼﾝｸﾞｺﾈｸﾀｷｬｯﾌﾟ	1	1	1	
8-16		3RS-67147-0	SEAL RING ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ	1	1	1	
8-17		3RSQ61209-0	IDLE EXHAUST PORT COVER ASSY ｱｲﾄﾞﾙｴｷｿﾞｰｽﾄﾎﾟｰﾄｶﾊﾞｰｱｯｼ	1	1	1	
8-18		3RS-62114-0	PLATE ﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	1	
8-19		9101E3-0512	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	3	3	3	
8-20		3RS-61220-0	IDLE EXHAUST PORT GASKET ｱｲﾄﾞﾙｴｷｿﾞｰｽﾄﾎﾟｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	1	
8-21		9101E3-5616	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	6	6	6	
8-22		3RS-67116-0	ENGINE BASEMENT SEAL ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽｼｰﾙ	1	1	1	
8-23		3RSQ61110-0	EXTENSION HOUSING UL ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞ UL	1		1	
8-24		3BJ-60001-0	BOLT 8-31 ﾎﾞﾙﾄ	4		4	
8-25		3BJ-60003-0	DRIVE SHAFT BUSHING ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1		1	

Fig. 8 DRIVE SHAFT HOUSING
ドライブシャフトハウジング




Ref.No. 見出番号		Parat No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				MFS9.9E	MFS15E	MFS20E	
8-26		3V1-64332-0	STOPPER ｽﾄｯﾊﾟﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1		1	
8-27		9101E3-5612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2		2	

Fig. 9 GEAR CASE
ギヤケース




Ref.No. 見出番号	Parat No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			MFS9.9E	MFS15E	MFS20E	
9-1	3RSQ60000-0	GEAR CASE ASSY ｷﾞﾔｹｰｽｱｯｼ	1	1	1	
9-2	3BJ-60211-0	* ROLLER BEARING * ﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1	1	1	
9-3	3BJ-60215-0	BALL BEARING 6205HS ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6205HS	1	1	1	
9-4	332-60005-2	PLUG 8-8 ﾌﾟﾗｸﾞ 8-8	2	2	2	
9-5	332-60006-0	GASKET 8.1-15-1 ｶﾞｽｹｯﾄ 8.1-15-1	2	2	2	
9-6	362-60206-1	WATER STRAINER ｳｫｰﾀｽﾄﾚｰﾅ	2	2	2	
9-7	921503-0430	SCREW ｽｸﾘｭ	1	1	1	
9-8	930403-0400	NYLON NUT 4-P0.7 ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 4-P0.7	1	1	1	
9-9	3KY-60218-0	ANODE ｱﾉｰﾄﾞ	1	1	1	
9-10	910103-5620	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	
9-11	930403-0600	NYLON NUT 6-P1.0 ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 6-P1.0	1	1	1	
9-12	3BJ-60001-0	BOLT 8-31 ﾎﾞﾙﾄ	4	4	4	
9-13	3RS-60041-0	WATER SEAL RUBBER ｳｫｰﾀｼｰﾙﾗﾊﾞｰ	1	1	1	
9-14	3RS-60042-0	WATER SEAL PLATE ｳｫｰﾀｼｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	1	
9-15	3RSQ60100-0	PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｱｯｼ	1	1	1	
9-16	346-64011-0	* BUSHING * ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1	1	1	
9-17	3RS-60213-0	BALL BEARING ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1	1	1	
9-18	121-32071-0	O-RING 2.4-59.6 Oﾘﾝｸﾞ 2.4-59.6	1	1	1	
9-19	346-65013-0	OIL SEAL 17-30-9 ｵｲﾙｼｰﾙ 17-30-9	1	1	1	
9-20	3BJ-60108-0	BOLT ﾌﾟﾚｺｰﾄﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	
9-21	3RS-64010-0	BEVEL GEAR ASSY (A) ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔｱｯｼ (A)	1	1	1	
9-22	3RS-64020-0	BEVEL GEAR B ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ B	1	1	1	
9-23	346-64027-1	NUT ﾅｯﾄ ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ B	1	1	1	
9-24	3RS-64030-0	BEVEL GEAR C ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ C	1	1	1	
9-25	350-64032-0	WASHER 17.1-22-1.5 ﾜｯｼｬ 17.1-22-1.5	1	1	1	
9-26	3RS-64211-0	PROPELLER SHAFT ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄ	1	1	1	
9-27	3BJ-64215-0	CLUTCH ｸﾗｯﾁ	1	1	1	
9-28	350-64218-0	PIN φ5-30 ﾋﾟﾝ ｸﾗｯﾁ φ5-30	1	1	1	
9-29	350-64219-0	SNAP ｽﾅｯﾌﾟ ｸﾗｯﾁﾋﾟﾝ	1	1	1	

Fig. 9 GEAR CASE
ギヤケース




Ref.No. 見出番号		Parat No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				MFS9.9E	MFS15E	MFS20E	
9-30		332-64221-0	SPRING ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｸﾗｯﾁ	1	1	1	
9-31		3RS-64223-0	PUSH ROD ﾌﾟｯｼｭﾛｯﾄﾞｸﾗｯﾁ	1	1	1	
9-32		3LD-65021-0	WATER PUMP IMPELLER ｲﾝﾍﾟﾗｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	1	1	1	
9-33		3RS-65022-0	KEY ｷｰ	1	1	1	
9-34		3RS-65016-0	PUMP CASE (UPPER) ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽ (ｱｯﾊﾟ)	1	1	1	
9-35		350-65011-1	PUMP CASE LINER ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾗｲﾅ	1	1	1	
9-36		350-65014-0	WATER PIPE SEAL (LOWER) ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｼｰﾙ (ﾛﾜ)	1	1	1	
9-37		3RS-65002-0	PUMP CASE ASSY (LOWER) ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｱｯｼ (ﾛﾜ)	1	1	1	
9-38		332-60223-0	* OIL SEAL 13.8-26-9.5 * ｵｲﾙｼｰﾙ 13.8-26-9.5	1	1	1	
9-39		3RS-65020-0	PUMP CASE GASKET (LOWER) ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ (ﾛﾜ)	1	1	1	
9-40		3RS-65025-0	WATER PUMP GUIDE PLATE ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	1	1	1	
9-41		3RS-65029-0	GUIDE PLATE GASKET ｶﾞｽｹｯﾄ ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	1	
9-42		334-65012-0	DOWEL PIN 4-10 ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 4-10	2	2	2	
9-43		3RT-66033-0	STOPPER ｽﾄｯﾊﾟ ｶﾑﾛｯﾄﾞﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1	1	1	
9-44		3RS-66033-0	STOPPER ｽﾄｯﾊﾟ ｶﾑﾛｯﾄﾞﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1	1	1	
9-45		3RS-66021-0	O-RING Oﾘﾝｸﾞ	1	1	1	
9-46		9101E3-5625	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	
9-47		9101E3-5652	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4	4	4	
9-48		910103-5512	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	
9-49	1	346-64081-0	SHIM 35-41.9-0.1 ｼﾑ 35-41.9-0.1	1	1	1	
9-49	2	346-64082-0	SHIM 35-41.9-0.15 ｼﾑ 35-41.9-0.15	1	1	1	
9-49	3	346-64083-0	SHIM 35-41.9-0.3 ｼﾑ 35-41.9-0.3	1	1	1	
9-49	4	346-64084-0	SHIM 35-41.9-0.5 ｼﾑ 35-41.9-0.5	1	1	1	
9-50	1	3RS-64301-0	DRIVE SHAFT (S) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ (S)	1	1	1	
9-50	2	3RS-64302-0	DRIVE SHAFT (L) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ (L)	1	1	1	
9-50	3	3RS-64303-0	DRIVE SHAFT (UL) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ (UL)	1		1	
9-51		3RT-60213-0	BALL BEARING ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1	1	1	
9-52	1	3RS-66012-0	CAM ROD ｶﾑﾛｯﾄﾞ	1	1	1	Transom S&L
9-52	2	3RS-66014-0	CAM ROD (UL) ｶﾑﾛｯﾄﾞ (UL)	1		1	

Fig. 9 GEAR CASE
ギヤケース




Ref.No. 見出番号		Parat No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				MFS9.9E	MFS15E	MFS20E	
9-53		369-66011-0	CLUTCH CAM ｸﾗｯﾁｶﾑ	1	1	1	
9-54		951407-0310	SPRING PIN 3-10 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3-10	1	1	1	
9-55		951407-2512	SPRING PIN ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ	1	1	1	
9-56	1	362B64107-1	PROPELLER ASSY (6″) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (6″)	1	1	1	OPT 3 x 234 x 155
9-56	2	362B64105-1	PROPELLER ASSY (7″) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (7″)	1	1	1	OPT 3 x 174 x 234
9-56	3	3BAB64516-1	PROPELLER ASSY (8″) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (8″)	1	1	1	OPT 3 x 235 x 203
9-56	4	3BAB64518-1	PROPELLER ASSY (9″) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (9″)	1	1	1	OPT 3 x 235 x 299
9-56	5	3BAB64521-1	PROPELLER ASSY (10″) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (10″)	1	1	1	OPT 3 x 235 x 254
9-56	6	3BAB64524-1	PROPELLER ASSY (11.5″) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (11.5″)	1	1	1	OPT 3 x 235 x 299
9-56	7	3ZOS64514-3	PROPELLER ASSY (7″) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (7″)	1			OPT 4 x 178 x 234
9-57		3RS-87326-0	PROPELLER HARDWARE KIT ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾊｰﾄﾞｳｪｱｷｯﾄ	1	1	1	
9-58		3RS-64231-0	* THRUST HOLDER * ｽﾗｽﾄﾎﾙﾀﾞ	1	1	1	
9-59		346-64124-5	* WASHER 12.5-32-2.5 * ﾜｯｼｬ 12.5-32-2.5	1	1	1	
9-60		346-64121-5	* PROPELLER NUT * ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾅｯﾄ	1	1	1	
9-61		951503-0322	* SPLIT PIN 3-22 * ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ 3-22	1	1	1	

Fig. 10 BRACKET (MANUAL)
ブラケット (マニュアル)




Ref.No. 見出番号		Parat No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				MFS9.9E	MFS15E	MFS20E	
10-1		3RSQ62112-0	CLAMP BRACKET (R) ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ (R)	1	1	1	
10-2		3RSQ62113-0	CLAMP BRACKET (L) ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ (L)	1	1	1	
10-3		3H8-72049-0	CO-PILOT DECAL ｺﾊﾟｲﾛｯﾄﾃﾞｶﾙ	1	1	1	
10-4		338-60218-2	ANODE ｱﾉｰﾄﾞ	2	2	2	
10-5		338-60218-2	ANODE ｱﾉｰﾄﾞ	1	1	1	
10-6		910103-5620	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	3	3	3	
10-7		3RS-62117-0	DISTANCE PIECE ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽ	1	1	1	
10-8		9401E3-0600	WASHER ﾜｯｼｬ	2	2	2	
10-9		9401E3-0600	WASHER ﾜｯｼｬ	2	2	2	
10-10		9301E3-0600	NUT ﾅｯﾄ	2	2	2	
10-11		3AC-62191-0	SWIVEL BRACKET SHAFT ASSY ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄｼｬﾌﾄｱｯｼ	1	1	1	
10-12		346-62124-1	NYLON NUT 7/8-14 ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 7/8-14	1	1	1	
10-13		349-62126-0	BUSHING ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	2	2	2	
10-14		346-62127-0	CAP NUT ｷｬｯﾌﾟﾅｯﾄ ﾌﾞﾗｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	
10-15		3RS-62123-0	THRUST ROD ASSY ｽﾗｽﾄﾛｯﾄﾞｱｯｼ	1	1	1	
10-16		369-62122-2	* THRUST ROD SPRING * ｽﾗｽﾄﾛｯﾄﾞｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	1	
10-17	1	3RTQ62310-0	SWIVEL BRACKET ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1	1	Transom S
10-17	2	3RSQ62310-0	SWIVEL BRACKET ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1	1	Transom L&UL
10-18		3BA-66314-0	PIN ﾋﾟﾝ	2	2	2	
10-19		344-67177-1	GREASE FITTING ｸﾞﾘｽﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ	3	3	3	
10-20		3A3-62396-1	GROUND L=110 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ (ｱｰｽﾜｲﾔ) L=110	1	1	1	Swivel Bracket-Mount Bracket
10-21		3AA-61199-0	CARRYING HANDLE ｷｬﾘﾝｸﾞﾊﾝﾄﾞﾙ	1	1	1	
10-22		3RS-62441-0	FRICTION LEVER ﾌﾘｸｼｮﾝﾚﾊﾞｰ	1	1	1	
10-23		3R3-62443-0	WASHER 8.1-20-0.8 ﾜｯｼｬ 8.1-20-0.8	1	1	1	
10-24		3B7-63730-0	WASHER 8.5-24-1.5 ﾜｯｼｬ 8.5-24-1.5	1	1	1	
10-25		3RS-62445-0	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	
10-26		3V5-62442-0	NYLON NUT 8-P1.25 ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 8-P1.25	1	1	1	
10-27		345-66021-0	O-RING 1.9-6.8 Oﾘﾝｸﾞ 1.9-6.8	1	1	1	
10-28		3RS-62447-0	PLATE ﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	1	

Fig. 10 BRACKET (MANUAL)
ブラケット (マニュアル)




Ref.No. 見出番号		Parat No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				MFS9.9E	MFS15E	MFS20E	
10-29		9101E3-5612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	
10-30		3RS-62448-0	WASHER ﾜｯｼｬ	1	1	1	
10-31		3R3-62449-0	DISC 8.5-38-2 ﾃﾞｨｽｸ ｺﾊﾟｲﾛｯﾄ 8.5-38-2	2	2	2	
10-32		3RSQ62993-0	TILT STOPPER ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟ	1	1	1	
10-33		951403-0540	SPRING PIN ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ	1	1	1	
10-34		350-62437-0	BUSHING 8.2-10-26.5 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 8.2-10-26.5	1	1	1	
10-35		350-62439-1	SETTING PLATE ｾｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	1	
10-36		9101E3-5818	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	
10-37		3C8-62421-1	FRICTION SPRING ﾌﾘｸｼｮﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	1	
10-38		346-62438-0	SETTING PIECE ｾｯﾃｨﾝｸﾞﾋﾟｰｽ ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟ	1	1	1	
10-39		3RS-66311-0	REVERSE LOCK LEVER ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾚﾊﾞｰ	1	1	1	
10-40		3AL-66333-0	REVERSE LOCK LEVER GRIP ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾚﾊﾞｰｸﾞﾘｯﾌﾟ	1	1	1	
10-41		346-66334-0	STOPPER ｽﾄｯﾊﾟ ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾚﾊﾞｰｸﾞﾘｯﾌﾟ	1	1	1	
10-42		3AL-05254-0	SHOULDER BOLT 6-8 ｼｮﾙﾀﾞﾎﾞﾙﾄ 6-8	1	1	1	
10-43		9401E3-0800	WASHER ﾜｯｼｬ	1	1	1	
10-44		3AL-05212-0	BUSHING 8.1-20 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 8.1-20	1	1	1	
10-45		3AA-83719-0	WASHER 8.5-18-1.6 ﾜｯｼｬ 8.5-18-1.6	1	1	1	
10-46		3R0-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	1	1	1	
10-47		3RS-66351-0	REVERSE LOCK (R) ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸ (R)	1	1	1	
10-48		3RS-66313-0	REVERSE LOCK ARM ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸｱｰﾑ	1	1	1	
10-49		3RS-66324-0	REVERSE LOCK SHAFT ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸｼｬﾌﾄ	1	1	1	
10-50		945303-0600	E-RING d=6 Eﾘﾝｸﾞ d=6	2	2	2	
10-51		3G2-66321-0	REVERSE LOCK ROD ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾛｯﾄﾞ A	1	1	1	
10-52		951503-0212	SPLIT PIN 2-12 ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ 2-12	2	2	2	
10-53		3RS-66312-0	REVERSE LOCK LINK ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾘﾝｸ	1	1	1	
10-54		3RS-66331-0	REVERSE LOCK SPRING (S) ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ (S)	2	2	2	
10-55		350-66315-0	REVERSE LOCK SPRING ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	1	
10-56	1	3RTQ62010-0	STEERING SHAFT ASSY ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｼｬﾌﾄｱｯｼ	1	1	1	
10-56	2	3RSQ62010-0	STEERING SHAFT ASSY (L & UL) ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｼｬﾌﾄｱｯｼ(L & UL)	1	1	1	

Fig. 10 BRACKET (MANUAL)
ブラケット (マニュアル)




Ref.No. 見出番号		Parat No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				MFS9.9E	MFS15E	MFS20E	
10-57		3R3-62417-0	BUSHING 28-31-35 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 28-31-35	2	2	2	
10-58		3H8-62423-1	THRUST PLATE (UPPER) ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ (ｱｯﾊﾟ)	2	2	2	
10-59		3H8-62415-0	O-RING 3.5-25.7 Oﾘﾝｸﾞ 3.5-25.7	1	1	1	
10-60		3RS-61301-0	RUBBER MOUNT(UPPER) ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ(ｱｯﾊﾟ)	2	2	2	
10-61		9101E3-5830	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4	4	4	
10-62		3RS-61307-0	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	
10-63		3RS-61333-0	UPPER DAMPER RUBBER A ﾀﾞﾝﾊﾟﾗﾊﾞｰｱｯﾊﾟ A	2	2	2	
10-64		3C8-62098-0	NYLON NUT 10-P1.25 ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 10-P1.25	2	2	2	
10-65		9402E3-1000	WASHER ﾜｯｼｬ	2	2	2	
10-66		3RS-61337-0	DAMPER(UPPER) ﾀﾞﾝｯﾊﾟ(ｱｯﾊﾟ)	1	1	1	
10-67		3RS-61336-0	DAMPER(LOWER) ﾀﾞﾝｯﾊﾟ(ﾛﾜ)	1	1	1	
10-68		3RS-61302-0	RUBBER MOUNT(LOWER) ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ(ﾛﾜ)	2	2	2	
10-69		3RSQ61401-0	MOUNT BRACKET (R) ﾏｳﾝﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ (R)	1	1	1	
10-70		3RSQ61402-0	MOUNT BRACKET (L) ﾏｳﾝﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ (L)	1	1	1	
10-71		9101E3-0885	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	
10-72		3P0-66233-0	WASHER 8.1-16-1.5 ﾜｯｼｬ 8.1-16-1.5	2	2	2	
10-73		3RSQ62105-0	CLAMP SCREW KIT ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭｷｯﾄ	2	2	2	
10-74		3RSQ62108-0	* CLAMP SCREW ASSY * ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭｱｯｼ	1	1	1	
10-75		3RS-62106-0	** CLAMP SCREW ** ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭ	1	1	1	
10-76		3RSQ62102-0	** CLAMP SCREW HANDLE ** ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭﾊﾝﾄﾞﾙ	1	1	1	
10-77		951403-0622	** SPRING PIN ** ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ	1	1	1	
10-78		332-62101-1	* CLAMP SCREW PAD * ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭﾊﾟｯﾄﾞ	1	1	1	
10-79		945303-0600	* E-RING d=6 * Eﾘﾝｸﾞ d=6	1	1	1	
10-80		910103-5612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	

Fig. 11 BRACKET (PTT)
ブラケット (PTT)




Ref.No. 見出番号		Parat No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				MFS9.9E	MFS15E	MFS20E	
11-1		3H6-60218-0	ANODE ｱﾉｰﾄﾞ	2	2	2	
11-2		398-62396-1	GROUND L=130 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ(ｱｰｽﾜｲﾔ) L=130	1	1	1	Clamp Bracket(L)-PT
11-3		398-62396-1	GROUND L=130 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ(ｱｰｽﾜｲﾔ) L=130	1	1	1	Clamp Bracket(R)-Swivel Bracket
11-4		3V5-62442-0	NYLON NUT 8-P1.25 ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 8-P1.25	2	2	2	
11-5		3P0-66233-0	WASHER 8.1-16-1.5 ﾜｯｼｬ 8.1-16-1.5	2	2	2	
11-6		3Z0Q77211-2	CLAMP BRACKET (PTT-R) ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ (PTT-R)	1	1	1	
11-7		3Z0Q77212-0	CLAMP BRACKET (PTT-L) ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ (PTT-L)	1	1	1	
11-8		3Z0-77115-0	TRIM LOCK PIN ﾄﾘﾑﾛｯｸﾋﾟﾝ	2	2	2	
11-9		910103-5616	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	
11-10		3AA-62116-0	WASHER 22-36-1 ﾜｯｼｬ 22-36-1	2	2	2	Nylon
11-11		307-62116-1	WASHER 8.5-28-1 ﾜｯｼｬ 8.5-28-1	2	2	2	
11-12	1	3RSQ77208-0	SWIVEL BRACKET ASSY ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄｱｯｼ	1	1	1	
11-12	2	3RTQ77208-0	SWIVEL BRACKET ASSY ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄｱｯｼ	1	1	1	
11-13		3Z0-62476-2	TILT STOPPER ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟ (PTT)	1	1	1	
11-14		369-62433-1	TILT STOPPER GRIP ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟｸﾞﾘｯﾌﾟ	1	1	1	
11-15		9401E3-1000	WASHER ﾜｯｼｬ	1	1	1	
11-16		951403-3516	SPRING PIN 3.5-16 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3.5-16	1	1	1	
11-17		3R0-62473-0	TILT STOPPER SPRING ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	1	
11-18		353-63207-0	COLLAR 10.2-12-12 ｶﾗｰ 10.2-12-12	2	2	2	
11-19		3Z0-84398-0	BAND 203 ﾊﾞﾝﾄﾞ ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ 203	2	2	2	
11-20		3KY-77071-0	CYLINDER PIN (UPPER) ｼﾘﾝﾀﾞﾋﾟﾝ (ｱｯﾊﾟ)	1	1	1	
11-21		3Z0-77076-0	BUSHING 13-16-31 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 13-16-31	1	1	1	
11-22		3R0-77076-0	BUSHING 13-17-19.5 13-17-19.5 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 13-17-19.5	2	2	2	
11-23		3Z0-77076-0	BUSHING 13-16-31 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 13-16-31	4	4	4	
11-24		345-05122-1	WASHER 6.5-23-1.5 ﾜｯｼｬ 6.5-23-1.5	1	1	1	
11-25		9101E3-0612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	
11-26		3Z0-77101-1	CYLINDER PIN (LOWER) ｼﾘﾝﾀﾞﾋﾟﾝ (ﾛﾜ)	1	1	1	
11-27		9101E3-0820	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	
11-28		3BJ-72120-0	RIGGING BOLT SET ﾘｷﾞﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ	1	1	1	

Fig. 11 BRACKET (PTT)
ブラケット (PTT)




Ref.No. 見出番号	Parat No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			MFS9.9E	MFS15E	MFS20E	
11-29	9101E3-0885	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	4	4	4	
11-30	9301E3-0800	* NUT * ﾅｯﾄ	4	4	4	
11-31	9401E3-0800	* WASHER * ﾜｯｼｬ	8	8	8	
11-32	3RS-77217-0	CLAMP SCREW KIT ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭｷｯﾄ	2	2	2	
11-33	3RS-77216-0	* CLAMP SCREW (PTT) * ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭ (PTT)	1	1	1	
11-34	332-62101-1	* CLAMP SCREW PAD * ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭﾊﾟｯﾄﾞ	1	1	1	
11-35	945303-0600	* E-RING d=6 * Eﾘﾝｸﾞ d=6	1	1	1	
11-36	9101E3-5616	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	
11-37	910103-5612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4	4	4	
11-38	3RSQ77151-0	PT ASSY PTｱｯｼ	1	1	1	
11-39	3Z0-77221-0	* CAP ASSY * ｷｬｯﾌﾟｱｯｼ	1	1	1	
11-40	3B7-77169-0	** O-RING ** Oﾘﾝｸﾞ	1	1	1	
11-41	3BA-77175-0	* MANUAL VALVE ASSY * ﾏﾆｭｱﾙﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ	1	1	1	
11-42	3R0-77177-0	** O-RING 2.4-9.8 ** Oﾘﾝｸﾞ 2.4-9.8	1	1	1	
11-43	3Z0-77179-0	** O-RING ** Oﾘﾝｸﾞ	1	1	1	
11-44	3R0-77171-0	* C-RING * Cﾘﾝｸﾞ	1	1	1	
11-45	3AC-77173-0	* SEAL WASHER * ｼｰﾙﾜｯｼｬ	1	1	1	
11-46	3BA-77450-0	* RELIEF VALVE ASSY * ﾘﾘｰﾌﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ	1	1	1	
11-47	3Z0-77179-0	** O-RING ** Oﾘﾝｸﾞ	1	1	1	
11-48	3Z0-77460-0	* VALVE ASSY * ﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ	1	1	1	
11-49	3R0-77451-0	** O-RING 1.5-3.5 ** Oﾘﾝｸﾞ 1.5-3.5	1	1	1	
11-50	3R0-77451-0	* O-RING 1.5-3.5 * Oﾘﾝｸﾞ 1.5-3.5	1	1	1	
11-51	3B7-77430-0	* PUMP * ﾎﾟﾝﾌﾟ	1	1	1	
11-52	3B7-77432-1	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	
11-53	3B7-77431-1	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	
11-54	3Z0-77431-0	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	
11-55	3B7-77434-1	* FILTER * ﾌｨﾙﾀ B	1	1	1	
11-56	3E0-77163-0	* COUPLING * ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾎﾟﾝﾌﾟ	1	1	1	
11-57	3R0-77167-0	* O-RING 2-62.5 * Oﾘﾝｸﾞ 2-62.5	1	1	1	

Fig. 11 BRACKET (PTT)
ブラケット (PTT)




Ref.No. 見出番号		Parat No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				MFS9.9E	MFS15E	MFS20E	
11-58		3Z0-77167-0	* O-RING * Oﾘﾝｸﾞ	1	1	1	
11-59		3Z1-84398-1	* BAND * ﾊﾞﾝﾄﾞ ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ	1	1	1	
11-60		3V1-64333-0	* PRE-COATED SCREW 5-12 * ﾌﾟﾚｺｰﾄｽｸﾘｭ 5-12	1	1	1	
11-61		3Z0-77191-0	* BREAKER * ﾌﾞﾚｰｶ	1	1	1	
11-62		3Z0-77187-0	* BREAKER HOLDER * ﾌﾞﾚｰｶﾎﾙﾀﾞ	1	1	1	
11-63		3E0-77183-0	* BRUSH * ﾌﾞﾗｼ	1	1	1	
11-64		3E0-77184-0	* BRUSH SPRING * ﾌﾞﾗｼｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2	2	2	
11-65		921521-5512	* SCREW * ｽｸﾘｭ	3	3	3	
11-66		3Z0-77186-0	* BRUSH HOLDER * ﾌﾞﾗｼﾎﾙﾀﾞ	1	1	1	
11-67		3E0-77193-0	* OIL SEAL * ｵｲﾙｼｰﾙ	1	1	1	
11-68		3Z0-77190-0	* ARMATURE ASSY * ｱｰﾏﾁｭｱｱｯｼ	1	1	1	
11-69		9215E3-5512	* SCREW * ｽｸﾘｭ	2	2	2	
11-70		3Z0-77195-0	* YOKE ASSY * ﾖｰｸｱｯｼ	1	1	1	

Fig. 12 TILLER HANDLE・SHIFT
ティラハンドル・シフト




Ref.No. 見出番号		Parat No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				MFS9.9E	MFS15E	MFS20E	
12-1		3RS-63622-0	THROTTLE DRUM ASSY ｽﾛｯﾄﾙﾄﾞﾗﾑｱｯｼ	1	1	1	
12-2		3AC-05228-0	* BALL JOINT * ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	1	1	1	
12-3		3RS-66124-0	COLLAR ｶﾗｰ	1	1	1	
12-4		3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	2	2	2	
12-5		910103-0640	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	
12-6		3RS-63508-0	THROTTLE WIRE BRACKET ｽﾛｯﾄﾙﾜｲﾔﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1	1	
12-7		910103-5616	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	
12-8		3RS-63610-0	LINK ROD ASSY (THROTTLE) ﾘﾝｸﾛｯﾄﾞｱｯｼ(ｽﾛｯﾄﾙ)	1	1	1	
12-9		3RS-63617-0	* THROTTLE ROD * ｽﾛｯﾄﾙﾛｯﾄﾞ	1	1	1	
12-10		3B7-05243-0	* BALL JOINT CONNECTOR * ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀ	2	2	2	
12-11		930103-0500	* NUT * ﾅｯﾄ	2	2	2	
12-12		3RS-66043-0	GROMMET ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1	1	1	
12-13		3GF-66113-1	SHIFT LEVER STOPPER ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｽﾄｯﾊﾟ	2	2	2	
12-14		3Y1-66117-0	SHIFT LEVER STOPPER t=0.8 ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｽﾄｯﾊﾟ t=0.8	1	1	1	
12-15		910103-5612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	
12-16		3RS-66130-0	SHIFT LEVER SHAFT ASSY ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｼｬﾌﾄｱｯｼ	1	1	1	
12-17		3RS-66145-0	HOLDER ﾎﾙﾀﾞｰ ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｼｬﾌﾄ	1	1	1	
12-18		3RT-66145-0	HOLDER ﾎﾙﾀﾞｰ ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｼｬﾌﾄ	1	1	1	
12-19		910103-5620	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4	4	4	
12-20	1	3RS-66214-0	SHIFT ROD (S) ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞ (S)	1	1	1	
12-20	2	3RS-66215-0	SHIFT ROD (L) ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞ (L)	1	1	1	
12-21		3AA-66241-0	SHIFT ROD JOINT ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ	1	1	1	
12-22		930103-0500	NUT ﾅｯﾄ	1	1	1	
12-23		3NV-76080-0	NEUTRAL SWITCH ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁ	1	1	1	
12-24		398-76083-0	NEUTRAL SWITCH ACTUATOR ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁｱｸﾁｴｰﾀ	1	1	1	
12-25		3RS-76081-0	NEUTRAL SWITCH BRACKET ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1	1	
12-26		910103-5616	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	
12-27		3RSQ63003-0	TILLER HANDLE ASSY ﾃｨﾗﾊﾝﾄﾞﾙｱｯｼ	1	1	1	PT Type
12-28		3RTQ63003-0	* TILLER HANDLE ASSY * ﾃｨﾗﾊﾝﾄﾞﾙｱｯｼ	1	1	1	

Fig. 12 TILLER HANDLE・SHIFT
ティラハンドル・シフト




Ref.No. 見出番号	Parat No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			MFS9.9E	MFS15E	MFS20E	
12-29	350-67154-0	** PLASTIC RIVET 6.5 ** ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾘﾍﾞｯﾄ 6.5	1	1	1	
12-30	3B2-63104-1	** STUD ** ｽﾀｯﾄﾞ	1	1	1	
12-31	3R3-63012-0	** GRIP ** ｸﾞﾘｯﾌﾟ	1	1	1	
12-32	3V1-63041-0	** THROTTLE SHAFT ** ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄ	1	1	1	
12-33	3H6-63048-0	** THROTTLE SHAFT DAMPER ** ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄﾀﾞﾝﾊﾟ	1	1	1	
12-34	3H6-63510-0	** BUSHING 14-15.8-7 ** ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 14-15.8-7	1	1	1	
12-35	921803-0520	** SCREW ** ｽｸﾘｭ	1	1	1	
12-36	3B2-63063-0	** THROTTLE SHAFT SUPPORT ** ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄｻﾎﾟｰﾄ	1	1	1	
12-37	9215E3-0612	** SCREW ** ｽｸﾘｭ	1	1	1	
12-38	3V1-63035-1	** FRICTION PIECE ** ﾌﾘｸｼｮﾝﾋﾟｰｽ	1	1	1	
12-39	3V1-63077-0	** ADJUSTING NUT ** ｱｼﾞｬｽﾄﾅｯﾄ	1	1	1	
12-40	3V1-63036-0	** SPRING ** ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	1	
12-41	9101E3-0625	** BOLT ** ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	
12-42	3RS-06869-0	** BRACKET ** ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1	1	
12-43	9215E3-0612	** SCREW ** ｽｸﾘｭ	1	1	1	
12-44	3RS-06830-0	** STOP SWITCH ASSY ** ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁｱｯｼ	1	1	1	
12-45	3AC-72200-0	** STOP SWITCH DECAL ** ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁﾃﾞｶｰﾙ	1	1	1	
12-46	3AC-72019-0	** THROTTLE DECAL ** ｽﾛｯﾄﾙﾃﾞｶｰﾙ	1	1	1	
12-47	3RS-72615-0	* PTT SWITCH ASSY * PTT ｽｲｯﾁｱｯｼ	1	1	1	PT Type
12-48	3V1-76032-0	* SWITCH BOX * ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1	1	1	PT Type
12-49	9215E3-0516	* SCREW * ｽｸﾘｭ	2	2	2	PT Type
12-50	336-06973-0	* CLAMP 6-9.5L * ｸﾗﾝﾌﾟ 6-9.5L	2	2	2	PT Type
12-51	9215E3-0512	* SCREW * ｽｸﾘｭ	2	2	2	PT Type
12-52	3V1-63102-0	BUSHING ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ ﾊﾝﾄﾞﾙ	1	1	1	
12-53	3RS-63102-0	BUSHING ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1	1	1	
12-54	3RS-63108-0	WASHER ﾜｯｼｬ	1	1	1	
12-55	3RS-63107-0	COVER ｶﾊﾞｰ	1	1	1	
12-56	9301E3-0600	NUT ﾅｯﾄ	1	1	1	
12-57	9402E3-0600	WASHER ﾜｯｼｬ	1	1	1	

Fig. 12 TILLER HANDLE・SHIFT
ティラハンドル・シフト




Ref.No. 見出番号		Parat No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				MFS9.9E	MFS15E	MFS20E	
12-58		3RS-63600-0	THROTTLE WIRE ｽﾛｯﾄﾙﾜｲﾔ	2	2	2	
12-59		3RSQ62001-0	STEERING BRACKET ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1	1	
12-60		344-67177-1	GREASE FITTING ｸﾞﾘｽﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ	1	1	1	
12-61		3RS-63201-0	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	
12-62		3RT-63201-0	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	
12-63		3V9-67578-3	SHIFT DECAL ｼﾌﾄﾃﾞｶｰﾙ (F-N-R)	1	1	1	
12-64		3RS-66110-0	SHIFT LEVER ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰ	1	1	1	
12-65		3H6-63619-1	COLLAR 6.5-10.5-10 ｶﾗｰ ﾌﾞﾗｹｯﾄ 6.5-10.5-10	1	1	1	
12-66		346-67115-0	WASHER 6.5-21-1 ﾜｯｼｬ 6.5-21-1	1	1	1	
12-67		9101E3-0620	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	
12-68		3RT-66134-0	SHIFT LEVER ROD ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰﾛｯﾄﾞ	1	1	1	
12-69		951603-0500	SNAP PIN d=5 ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ d=5	1	1	1	
12-70		3RS-05259-0	WAVE WASHER ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ	1	1	1	
12-71		3RS-61315-0	WASHER ﾜｯｼｬ	1	1	1	

Fig. 13 FRONT PANEL・DRIVE SHAFT HOUSING COVER
フロントパネル・ドライブシャフトハウジングカバー




Ref.No. 見出番号	Parat No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			MFS9.9E	MFS15E	MFS20E	
13-1	3RSQ67010-0	FRONT PANEL ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ	1	1	1	
13-2	3R3-71040-0	PILOT LAMP ASSY ﾊﾟｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟｱｯｼ	1	1	1	
13-3	394-70260-0	FUEL CONNECTOR (MALE) ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ (ｴﾝｼﾞﾝﾒｰﾙ)	1	1	1	
13-4	910103-5616	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	
13-5	345-67117-0	GROMMET 17-2.7 ｸﾞﾛﾒｯﾄ 17-2.7	1	1	1	Main Switch Hole M type
13-6	3RS-66260-0	GROMMET ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1	1	1	Shift Rod Hole Ftype
13-7	3R3-66226-0	GROMMET 40-18-3 ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞ	1	1	1	
13-8	3RS-67512-0	COVER STAY (FRONT) ｶﾊﾞｰｽﾃｰ (ﾌﾛﾝﾄ)	1	1	1	
13-9	3AL-67592-0	RIVET 4-12.9-2.4 ﾘﾍﾞｯﾄ	2	2	2	
13-10	3AA-76026-0	MAIN SWITCH ASSY ﾒｲﾝｽｲｯﾁｱｯｼ	1	1	1	E type
13-11	345-67161-0	GROMMET 22-3 ｸﾞﾛﾒｯﾄ 22-3	1	1	1	Shift Rod Hole P type
13-12	346-67113-0	MOUNT 8.5-14-2.5 ﾏｳﾝﾄ 8.5-14-2.5	2	2	2	
13-13	3B7-06920-0	RUBBER MOUNT 8.5-14-2.5 ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ 8.5-14-2.5	2	2	2	
13-14	3RS-63619-0	COLLAR ｶﾗｰ	2	2	2	
13-15	3BJ-67115-0	WASHER 6.5-20.5-1 ﾜｯｼｬ ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ	2	2	2	
13-16	346-67115-0	WASHER 6.5-21-1 ﾜｯｼｬ 6.5-21-1	2	2	2	
13-17	9101E3-0630	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	
13-18	3RSQ67003-0	DRIVE SHAFT HOUSING COVER (R) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｶﾊﾞｰ (R)	1	1	1	
13-19	3RSQ67004-0	DRIVE SHAFT HOUSING COVER (L) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｶﾊﾞｰ (L)	1	1	1	
13-20	3RTQ67004-0	DRIVE SHAFT HOUSING COVER (L) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｶﾊﾞｰ(L)	1	1	1	
13-21	3RS-67485-0	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	10	10	10	
13-22	3RS-63621-0	GROMMET ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1	1	1	F type
13-23	3AA-67120-1	COWL LATCH ASSY ｶｳﾙﾗｯﾁｱｯｼ	1	1	1	
13-24	910103-0612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	
13-25	345-05122-1	WASHER 6.5-23-1.5 ﾜｯｼｬ 6.5-23-1.5	1	1	1	
13-26	3H6-67572-0	STORAGE DECAL ｽﾄﾚｰｼﾞﾃﾞｶｰﾙ	1	1	1	
13-27	3SY-72615-0	PTT SWITCH ASSY PTTｽｲｯﾁｱｯｼ	1	1	1	
13-28	3F3-72616-1	GASKET ｶﾞｽｹｯﾄ PTTｽｲｯﾁ	1	1	1	
13-29	3SY-76032-0	SWITCH BOX ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1	1	1	

Fig. 13 FRONT PANEL・DRIVE SHAFT HOUSING COVER
フロントパネル・ドライブシャフトハウジングカバー




Ref.No. 見出番号		Parat No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				MFS9.9E	MFS15E	MFS20E	
13-30		3SY-76035-0	SWITCH BOX GROMMET ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1	1	1	
13-31		9215E3-5512	SCREW ｽｸﾘｭ	2	2	2	
13-32		3RS-67501-0	TOP COWL SEAL ﾄｯﾌﾟｶｳﾙｼｰﾙ	1	1	1	
13-33		3RS-61212-0	GROMMET ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1	1	1	

Fig. 14 REMOTE CONTROL PARTS
リモートコントロールパーツ




Ref.No. 見出番号		Parat No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 MFS9.9E	 MFS15E	 MFS20E	Remarks 備 考
14-1		3BA-84905-0	DRAG LINK ASSY ﾄﾞﾗｯｸﾞﾘﾝｸｱｯｼ	1	1	1	
14-2		3E0-84914-0	* SPACER 9.6-19-13 * ｽﾍﾟｰｻ ﾄﾞﾗｯｸﾞﾘﾝｸ H	1	1	1	
14-3		3C8-84964-0	* BOLT 3/8-35 * ﾎﾞﾙﾄ 3/8-35	1	1	1	
14-4		353-84918-0	* NYLON NUT 3/8-24UNF * ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 3/8-24UNF	2	2	2	
14-5		353-84916-0	* WASHER 9.6-18-2 * ﾜｯｼｬ 9.6-18-2	3	3	3	
14-6		3F3-84908-0	* SEAL RING * ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ ﾄﾞﾗｯｸﾞﾘﾝｸ	1	1	1	
14-7		3RS-83880-0	REMOTE CONTROL FITTING ASSY ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞｱｯｼ	1	1	1	
14-8		3RS-83732-0	* GROMMET * ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1	1	1	R type
14-9		3RS-83820-0	* CABLE CLIP ASSY * ｹｰﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟｱｯｼ	1	1	1	
14-10		910103-5616	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	3	3	3	
14-11		3B7-83715-2	* CABLE JOINT * ｹｰﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	2	2	2	
14-12		3AA-83719-0	* WASHER 8.5-18-1.6 * ﾜｯｼｬ 8.5-18-1.6	2	2	2	
14-13		3AA-83719-0	* WASHER 8.5-18-1.6 * ﾜｯｼｬ 8.5-18-1.6	2	2	2	
14-14		951603-0800	* SNAP PIN d=8 * ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ d=8	2	2	2	
14-15		3RS-66122-0	* SHIFT ARM * ｼﾌﾄｱｰﾑ	1	1	1	
14-16		3KY-76079-0	* COLLAR 6.5-10.5-9.3 * ｶﾗｰ 6.5-10.5-9.3	1	1	1	
14-17		3C8-66308-0	* WASHER 6-16-1.5 * ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	2	2	2	
14-18		3C8-66308-0	* WASHER 6-16-1.5 * ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	1	1	1	
14-19		910103-0625	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	
14-20		3RS-66134-0	* SHIFT LEVER ROD * ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰﾛｯﾄﾞ	1	1	1	
14-21		951603-0800	* SNAP PIN d=8 * ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ d=8	2	2	2	
14-22		3RS-63751-0	* THROTTLE ARM * ｽﾛｯﾄﾙｱｰﾑ	1	1	1	
14-23		3RS-63612-0	* THROTTLE OPENER * ｽﾛｯﾄﾙｵｰﾌﾟﾅ	1	1	1	
14-24		3RS-66124-0	* COLLAR * ｶﾗｰ	1	1	1	
14-25		910103-0640	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	
14-26		3RS-83830-0	* STEERING HOOK PLATE * ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾌｯｸﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	1	
14-27		9111E3-1030	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	
14-28		9401E3-1000	* WASHER * ﾜｯｼｬ	2	2	2	

Fig. 15 TOP COWL
トップカウル




Ref.No. 見出番号		Parat No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				MFS9.9E	MFS15E	MFS20E	
15-1		3RSQ67645-0	TOP COWL ASSY ﾄｯﾌﾟｶｳﾙｱｯｼ	1	1	1	
15-2		3RSQ67640-0	* TOP COWL SUB-ASSY *ﾄｯﾌﾟｶｳﾙｻﾌﾞｱｯｼ	1	1	1	
15-3		3UA-67523-0	** AIR GUIDE **ｴｱｶﾞｲﾄﾞ	1	1	1	
15-4		3T5-06437-0	** TAPPING SCREW 6-16 **ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞｽｸﾘｭ 6-16	4	4	4	
15-5		3UA-67524-0	** SEAL RUBBER **ｼｰﾙﾗﾊﾞｰ	1	1	1	
15-6	1	3RU-87801-0	*DECAL SET *ﾃﾞｶｰﾙｾｯﾄ	1			9.9ps
15-6	2	3RT-87801-0	*DECAL SET *ﾃﾞｶｰﾙｾｯﾄ		1		15ps
15-6	3	3RS-87801-0	*DECAL SET *ﾃﾞｶｰﾙｾｯﾄ			1	20ps
15-7		3AC-76190-0	WARNING DECAL ｵｲﾙﾌﾟﾚｯｼｬﾃﾞｶｰﾙ	1	1	1	
15-8		3R0-72180-0	CAUTION DECAL (A) ｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ (A)	1	1	1	
15-9		3AC-72185-0	CAUTION DECAL ｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ	1	1	1	

Fig. 16 FUEL TANK
フュエルタンク




Ref.No. 見出番号		Parat No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				MFS9.9E	MFS15E	MFS20E	
16-1	1	3AD-70200-2	PRIMER BULB ASSY ﾌﾟﾗｲﾏﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ	1	1	1	for USA Model
16-1	2	3H6-70200-2	PRIMER BULB ASSY ﾌﾟﾗｲﾏﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ	1	1	1	
16-2		3C7-70220-1	* JOINT ASSY (INLET) *ｼﾞｮｲﾝﾄｱｯｼ (ｲﾝﾚｯﾄ)	1	1	1	
16-3		332-70201-0	* CLAMP *ｸﾗﾝﾌﾟ	4	4	4	
16-4		3C7-70224-1	* JOINT ASSY (OUTLET) *ｼﾞｮｲﾝﾄｱｯｼ (ｱｳﾄﾚｯﾄ)	1	1	1	
16-5	1	3GF-70211-1	* PRIMER BULB *ﾌﾟﾗｲﾏﾊﾞﾙﾌﾞ	1	1	1	for USA Model
16-5	2	3C7-70211-1	* PRIMER BULB *ﾌﾟﾗｲﾏﾊﾞﾙﾌﾞ	1	1	1	
16-6		3C7-70217-0	* CLAMP *ｸﾗﾝﾌﾟ	2	2	2	
16-7	1	3GF-70241-1	* LOW PERMEATION HOSE L=700 *ﾛｰﾊﾟｰﾐｪｰｼｮﾝﾎｰｽ L=700	1	1	1	for USA Model
16-7	2	98AB-70-700	* HOSE *ﾎｰｽ	1	1	1	
16-8	1	3GF-70240-1	* LOW PERMEATION HOSE L=1600 *ﾛｰﾊﾟｰﾐｪｰｼｮﾝﾎｰｽ L=1600	1	1	1	for USA Model
16-8	2	98AB-701600	* HOSE *ﾎｰｽ	1	1	1	
16-9		3GR-70280-0	* FUEL CONNECTOR MARK *ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀﾏｰｸ	1	1	1	for USA Model
16-10		3GF-70281-0	* FUEL CONNECTOR *ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ (ﾀﾝｸﾌｨﾒｰﾙ)	1	1	1	
16-11		3GR-70250-0	* FUEL CONNECTOR *ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ (ｴﾝｼﾞﾝﾌｨﾒｰﾙ)	1	1	1	
16-12	1	3V1-70167-2	FUEL TANK ASSY 12L ﾌｭｴﾙﾀﾝｸｱｯｼ 12L	1	1	1	for USA Model
16-12	2	3B2-70167-1	FUEL TANK ASSY 12L ﾌｭｴﾙﾀﾝｸｱｯｼ 12L (ﾄｰﾊﾂ)	1	1	1	
16-13		3AC-70052-1	* FUEL TANK CAP ASSY *ﾌｭｴﾙﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟｱｯｼ	1	1	1	for USA Model
16-14		3AC-70055-0	* RETAINING RING *ﾘﾃｰﾆﾝｸﾞﾘﾝｸﾞ	1	1	1	for USA Model
16-15		3E0-70270-0	* QUICK-CONNECTOR (MALE) *ｸｲｯｸｺﾈｸﾀ (ﾀﾝｸﾒｰﾙ)	1	1	1	
16-16		3V1-70157-0	* FUEL PICK-UP ASSY W/GAUGE *ﾌｭｴﾙﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｱｯｼ W/ｹﾞｰｼﾞ	1	1	1	for USA Model
16-17		3AC-70140-0	* SCREW *ｽｸﾘｭ	4	4	4	for USA Model
16-18		3AC-70145-0	* WASHER *ﾜｯｼｬ	4	4	4	for USA Model
16-19		3AC-70150-0	* GASKET *ｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	1	for USA Model
16-20		3C7-70199-0	* O-RING *Oﾘﾝｸﾞ	1	1	1	
16-21		3C7-70113-0	* FILTER *ﾌｨﾙﾀ	1	1	1	
16-22		3B2-70050-2	* FUEL GAUGE VENT CAP ASSY (12L) *ﾌｭｴﾙｹﾞｰｼﾞﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟｱｯｼ(12L)	1	1	1	
16-23		3B2-70155-0	* PICK-UP ELBOW ASSY (12L) *ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｴﾙﾎﾞｱｯｼ (12L)	1	1	1	

Fig. 17 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL
リモコンボックス構成部品




Ref.No. 見出番号		Parat No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				MFS9.9E	MFS15E	MFS20E	
17-1	1	3ACQ84330-1	REMOTE CONTROL HEAD ASSY (RC5A) ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾍｯﾄﾞｱｯｼ(RC5A)	1	1	1	EPT Type
17-1	2	3B7Q84340-4	REMOTE CONTROL HEAD ASSY (RC5B) ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾍｯﾄﾞｱｯｼ(RC5B)	1	1	1	EP Type
17-2		3A3-84376-0	* GROMMET * ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1	1	1	
17-3		3B7Q84441-0	* REAR HOUSING * ﾘﾔﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1	1	1	
17-4		3B7Q84366-0	* REAR PANEL * ﾘﾔﾊﾟﾈﾙ	1	1	1	
17-5		3A3-84401-0	* NEUTRAL LOCK ARM * ﾆｭｰﾄﾗﾙﾛｯｸｱｰﾑ	1	1	1	
17-6		3A3-84403-0	* NEUTRAL LOCK SPRING * ﾆｭｰﾄﾗﾙﾛｯｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	1	
17-7		3A3-84407-0	* WASHER * ﾜｯｼｬ ﾛｯｸｱｰﾑ	1	1	1	
17-8		921503-0510	* SCREW * ｽｸﾘｭ	2	2	2	
17-9		3A3-84451-0	* TILT SWITCH COVER * ﾁﾙﾄｽｲｯﾁｶﾊﾞｰ	1	1	1	
17-10		3A3-84404-0	* GRIP * ｸﾞﾘｯﾌﾟ	1	1	1	
17-11		3B7Q84343-0	* CONTROL LEVER * ｺﾝﾄﾛｰﾙﾚﾊﾞｰ	1	1	1	
17-12		3A3-84368-0	* WAVE WASHER * ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ	1	1	1	
17-13		3A3-84391-0	* FREE THROTTLE DRUM * ﾌﾘｰｽﾛｯﾄﾙﾄﾞﾗﾑ	1	1	1	
17-14		3A3-84435-0	* BUSHING * ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ D	1	1	1	
17-15		3A3-84406-0	* PLATE * ﾌﾟﾚｰﾄ ﾛｯｸｱｰﾑ	1	1	1	
17-16		921603-0512	* SCREW * ｽｸﾘｭ	2	2	2	
17-17		3A3-84432-0	* BUSHING * ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ B	1	1	1	
17-18		3A3-84375-0	* SCREW * ｽｸﾘｭ	3	3	3	
17-19		3A3-84374-0	* SPACER * ｽﾍﾟｰｻ	3	3	3	
17-20		353-84371-0	* WASHER * ﾜｯｼｬ ﾘﾓｺﾝﾎﾞｯｸｽ	3	3	3	
17-21		930103-0600	* NUT * ﾅｯﾄ	3	3	3	
17-22		3A3-84383-0	* WASHER * ﾜｯｼｬ	1	1	1	
17-23		3A3-84421-0	* ROLLER * ﾛｰﾗ	1	1	1	
17-24		3A3-84422-0	* THRUST PLATE * ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	1	
17-25		3A3-84431-0	* BUSHING * ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ A	2	2	2	
17-26		940103-0800	* WASHER * ﾜｯｼｬ	1	1	1	
17-27		3A3-84442-0	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	
17-28		353-84388-0	* DETENT ROLLER * ﾃﾞﾃﾝﾄﾛｰﾗ	1	1	1	

Fig. 17 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL
リモコンボックス構成部品




Ref.No. 見出番号		Parat No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				MFS9.9E	MFS15E	MFS20E	
17-29		3B7Q84312-0	* FREE THROTTLE LEVER * フリースロットルレバー	1	1	1	
17-30		921503-0406	* SCREW * スクリュ	2	2	2	
17-31		3A3-84423-0	* DETENT RETAINER * デテントリテーナ	1	1	1	
17-32		921603-0518	* SCREW * スクリュ	5	5	5	
17-33		3A3-84307-0	* DETENT SPRING * デテントスプリング	5	5	5	
17-34		3A3-84424-0	* FREE THROTTLE ROLLER * フリースロットルローラ	1	1	1	
17-35		3A3-84426-0	* ROLLER RETAINER * ローラリテーナ	1	1	1	
17-36		3A3-84425-0	* FREE THROTTLE SPRING * フリースロットルスプリング	1	1	1	
17-37		3A3-84365-1	* THROTTLE ARM * スロットルアーム	1	1	1	
17-38		3A3-84428-0	* THROTTLE FRICTION ARM * スロットルフリクションアーム	1	1	1	
17-39		945303-0600	* E-RING d=6 * Eリング d=6	3	3	3	
17-40		353-84394-0	* WASHER * ワッシャ	1	1	1	
17-41		3A3-84427-0	* ADJUST SCREW * アジャストスクリュ スロットルフリクション	1	1	1	
17-42		3A3-84381-0	* SHIFT GEAR ASSY * シフトギヤアッシ	1	1	1	
17-43		3A3-83314-2	* CABLE TERMINAL * ケーブルターミナル	2	2	2	
17-44		3A3-84364-2	* DRIVE GEAR * ドライブギヤ	1	1	1	
17-45		3A3-84429-0	* WIRE COVER * ワイヤカバー	1	1	1	
17-46		930103-0500	* NUT * ナット	1	1	1	
17-47		910103-0525	* BOLT * ボルト	1	1	1	
17-48		353-76037-0	* CABLE TERMINAL PLUG * ケーブルターミナル プラグ	2	2	2	EP Type
17-49	1	3A3-84452-0	* TILT SWITCH PLUG * チルトスイッチプラグ	1	1	1	EPT Type
17-49	2	3A3-84452-0	* TILT SWITCH PLUG * チルトスイッチプラグ	2	2	2	EP Type
17-50		3A3-81301-0	TWIN REMOTE CONTROL KIT ツインリモートコントロールキット	1	1	1	

Fig. 18 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL (ELECTRIC PARTS)
リモコンボックス構成部品 (電装品関係)




Ref.No. 見出番号		Parat No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				MFS9.9E	MFS15E	MFS20E	
18-1		353-76020-3	MAIN SWITCH ASSY ﾒｲﾝｽｲｯﾁｱｯｼ	1	1	1	
18-2	1	3F3-76217-0	* MAIN SWITCH KEY No.301 * ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ No.301	A	A	A	
18-2	2	3F3-76218-0	* MAIN SWITCH KEY No.302 * ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ No.302	A	A	A	
18-2	3	3F3-76219-0	* MAIN SWITCH KEY No.303 * ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ No.303	A	A	A	
18-3		3A3-76115-1	CORD ASSY L=6200 ｺｰﾄﾞｱｯｼ L=6200	1	1	1	
18-4		353-72546-0	ASSIST CORD (RED) L=200 ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ (ﾚｯﾄﾞ) L=200	1	1	1	
18-5		3N5-84331-0	DECAL (LEVER) ﾃﾞｶｰﾙ (ﾚﾊﾞｰ)	1	1	1	
18-6		3A3-84398-0	BAND ﾊﾞﾝﾄﾞ ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ	2	2	2	
18-7		3A3-06830-0	STOP SWITCH ASSY ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁｱｯｼ	1	1	1	
18-8		353-06821-0	* STOP SWITCH LANYARD ASSY * ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁﾗﾝﾔｰﾄﾞｱｯｼ	1	1	1	
18-9		3A3-72560-0	PTT SWITCH ASSY PTTｽｲｯﾁｱｯｼ	1	1	1	EPT Type
18-10		921503-0206	SCREW ｽｸﾘｭ	2	2	2	
18-11		3A3-72591-0	PTT SWITCH COVER PTTｽｲｯﾁｶﾊﾞｰ	1	1	1	
18-12		3N5-84336-0	SHIFT POSITION DECAL ｼﾌﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ	1	1	1	
18-13		3N5-84465-0	SHIFT POSITION SIDE DECAL ｼﾌﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝｻｲﾄﾞﾃﾞｶｰﾙ	1	1	1	
18-14		3N5-84333-0	DECAL (TOHATSU) ﾃﾞｶｰﾙ (ﾄｰﾊﾂ)	1	1	1	
18-15		3A3-76086-1	NEUTRAL SWITCH (REMOTE CONT) ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁ (ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ)	1	1	1	
18-16		921503-5316	SCREW ｽｸﾘｭ	2	2	2	
18-17		3C8-76171-0	OVERHEAT BUZZER ｵｰﾊﾞｰﾋｰﾄﾌﾞｻﾞｰ	1	1	1	


Fig. 19 **OPTIONAL PARTS・ACCESORIES**
オプショナルパーツ・アクセサリ



Ref.No. 見出番号	Parat No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			MFS9.9E	MFS15E	MFS20E	
19-1	3BJ-72100-0	TOOL KIT ツールキット	1	1	1	
19-2	3B7-72201-0	SAFETY ROPE φ5-1600 セーフティロープ φ5-1600	1	1	1	
19-3	3B7-72530-2	TACHOMETER ASSY タコメータアッシ	1	1	1	
19-4	3B7-72661-0	* FITTING PLATE * フィッティングプレート	1	1	1	
19-5	930103-0500	* NUT * ナット	2	2	2	
19-6	941303-0500	* SPRING WASHER * スプリングワッシャ	2	2	2	
19-7	3B7-72659-0	* METER BULB 12V-1.7W * メータバルブ 12V-1.7W	1	1	1	
19-8	3B7-72656-0	* METER DAMPER * メータダンパ	1	1	1	
19-9	3N8-72640-1	TACHOMETER W/OIL LAMP タコメータ W/オイルランプ	1	1	1	
19-10	3B7-72659-0	* METER BULB 12V-1.7W * メータバルブ 12V-1.7W	1	1	1	
19-11	3B7-72656-0	* METER DAMPER * メータダンパ	1	1	1	
19-12	3B7-72661-0	* FITTING PLATE * フィッティングプレート	1	1	1	
19-13	930103-0500	* NUT * ナット	2	2	2	
19-14	941303-0500	* SPRING WASHER * スプリングワッシャ	2	2	2	
19-15	3B7-72658-0	* OIL BULB 12V-1.7W * オイルバルブ 12V-1.7W	1	1	1	
19-16	361-72539-0	TACHOMETER LEAD WIRE L=6000 タコメータリードワイヤ L=6000	1	1	1	
19-17	3RS-06128-0	ALTERNATOR KIT オルタネータキット	1	1	1	
19-18	3RT-06023-0	* ALTERNATOR ASSY * オルタネータアッシ	1	1	1	
19-19	3RS-76160-0	* RECTIFIER KIT * レクチファイヤキット	1	1	1	
19-20	3RS-76060-0	** RECTIFIER COMPLETE ** レクチファイヤコンプリート	1	1	1	
19-21	910103-5620	** BOLT ** ボルト	2	2	2	
19-22	3RS-76163-0	** RECTIFIER BRACKET ** レクチフィヤブラケット	1	1	1	
19-23	910103-5612	** BOLT ** ボルト	2	2	2	
19-24	910103-5612	** BOLT ** ボルト	1	1	1	
19-25	3BJ-76161-0	** EXTENSION CORD L=3000 ** エクステンションコード L=3000	1	1	1	
19-26	3T5-76247-0	*** FUSE 20A *** ヒューズ 20A	2	2	2	
19-27	1E0-34093-0	*** CAP *** キャップ ヒューズボックス (Y)	1	1	1	Yellow
19-28	3T1-72405-0	HOSE JOINT(WATER-WORKS) ホースジョイント(ウォータワーク)	1	1	1	

Fig. 20 **ASSEMBLY・KIT PARTS**
アッセンブリ・キットパーツ






POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット — 3

LOWER UNIT GASKET SET
ロワユニットガスケットセット — 4

WATER PUMP REPAIR KIT
ウォータポンプリペアキット — 5

WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォータポンプキット（クロムメッキ） — 6

ELECTRIC STARTER KIT (F TYPE)
エレクトリックスタータキット（Fタイプ） — 7



MAINTENANCE KIT
メンテナンスキット — 9

INTAKE VALVE KIT
インテークバルブキット — 10


EXHAUST VALVE KIT
エキゾーストバルブキット — 11


TACHOMETER KIT
タコメータキット White — 12

TACHOMETER KIT
タコメータキット Black — 13

Ref.No. 見出番号		Parat No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				MFS9.9E	MFS15E	MFS20E	
20-1	1	3RSQ87301-0	LOWER UNIT ASSY (S) ﾛﾜﾕﾆｯﾄｱｯｼ (S)	1	1	1	
20-1	2	3RSQ87302-0	LOWER UINT ASSY(L) ﾛﾜﾕﾆｯﾄｱｯｼ(L)	1	1	1	
20-1	3	3RSQ87304-0	LOWER UINT ASSY (UL) ﾛﾜﾕﾆｯﾄｱｯｼ (UL)	1		1	
20-2		3RSB87090-0	ENGINE SHORT BLOCK KIT ｴﾝｼﾞﾝｼｮｰﾄﾌﾞﾛｯｸｷｯﾄ	1	1	1	
20-3	1	3RS-87121-0	POWER HEAD GASKET SET ﾊﾟﾜｰﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ	1	1	1	
20-3	2	3RS-01005-0	* CYLINDER HEAD GASKET * ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	1	
20-3	3	3RS-01024-0	* CYLINDER HEAD COVER GASKET * ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	1	
20-3	4	3R0-07422-0	* O-RING 3.1-24.4 * Oﾘﾝｸﾞ 3.1-24.4	1	1	1	
20-3	5	3RS-02305-0	* EXHAUST COVER GASKET * ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	1	
20-3	6	346-01032-0	* THERMOSTAT CAP GASKET * ｻｰﾓｽﾀｯﾄｷｬｯﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	1	
20-3	7	3RS-01303-0	* ENGINE BASEMENT GASKET * ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	1	
20-3	8	3R3-00121-0	* OIL SEAL 32-44-9 * ｵｲﾙｼｰﾙ 32-44-9	1	1	1	
20-3	9	3BJ-00121-0	* OIL SEAL 36-50-7 * ｵｲﾙｼｰﾙ 36-50-7	1	1	1	
20-3	10	3BJ-02011-0	* CARBURETOR GASKET * ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	1	
20-3	11	3H8-62415-0	* O-RING 3.5-25.7 * Oﾘﾝｸﾞ 3.5-25.7	1	1	1	
20-3	12	3RS-07653-0	* OIL PUMP GASKET * ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	1	
20-3	13	3H8-07025-0	* OIL SEAL 18-35-8 * ｵｲﾙｼｰﾙ 18-35-8	1	1	1	
20-4	1	3RS-87321-0	LOWER UNIT GASKET SET ﾛﾜﾕﾆｯﾄｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ	1	1	1	
20-4	2	3RS-65029-0	* GUIDE PLATE GASKET * ｶﾞｽｹｯﾄ ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	1	
20-4	3	332-60006-0	* GASKET 8.1-15-1 * ｶﾞｽｹｯﾄ 8.1-15-1	2	2	2	
20-4	4	121-32071-0	* O-RING 2.4-59.6 * Oﾘﾝｸﾞ 2.4-59.6	1	1	1	
20-4	5	346-65013-0	* OIL SEAL 17-30-9 * ｵｲﾙｼｰﾙ 17-30-9	1	1	1	
20-4	6	332-60223-0	* OIL SEAL 13.8-26-9.5 * ｵｲﾙｼｰﾙ 13.8-26-9.5	1	1	1	
20-4	7	3RS-65020-0	* PUMP CASE GASKET (LOWER) * ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ (ﾛﾜ)	1	1	1	
20-4	8	3RS-66021-0	* O-RING * Oﾘﾝｸﾞ	1	1	1	

Fig. 20 **ASSEMBLY・KIT PARTS**
アッセンブリ・キットパーツ






POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット — 3

LOWER UNIT GASKET SET
ロワユニットガスケットセット — 4

WATER PUMP REPAIR KIT
ウォータポンプリペアキット — 5

WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォータポンプキット（クロムメッキ） — 6

ELECTRIC STARTER KIT (F TYPE)
エレクトリックスタータキット（Fタイプ） — 7



MAINTENANCE KIT
メンテナンスキット — 9

INTAKE VALVE KIT
インテークバルブキット — 10


EXHAUST VALVE KIT
エキゾーストバルブキット — 11


TACHOMETER KIT
タコメータキット White — 12

TACHOMETER KIT
タコメータキット Black — 13

Ref.No. 見出番号		Parat No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				MFS9.9E	MFS15E	MFS20E	
20-5	1	3RS-87322-0	WATER PUMP REPAIR KIT ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟﾘﾍﾟｱｷｯﾄ	1	1	1	
20-5	2	3RS-65029-0	* GUIDE PLATE GASKET *ｶﾞｽｹｯﾄ ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	1	
20-5	3	3LD-65021-0	* WATER PUMP IMPELLER *ｲﾝﾍﾟﾗｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	1	1	1	
20-5	4	3RS-65022-0	* KEY *ｷｰ	1	1	1	
20-5	5	350-65011-1	* PUMP CASE LINER *ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾗｲﾅ	1	1	1	
20-5	6	3RS-65025-0	* WATER PUMP GUIDE PLATE *ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	1	1	1	
20-5	7	9101E3-5652	* BOLT *ﾎﾞﾙﾄ	4	4	4	
20-6	1	3RS-65231-0	WATER PUMP KIT (CHROME PLATED) ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｷｯﾄ (ｸﾛﾑﾒｯｷ)	1	1	1	
20-6	2	3RS-65029-0	* GUIDE PLATE GASKET *ｶﾞｽｹｯﾄ ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	1	
20-6	3	3LD-65021-0	* WATER PUMP IMPELLER *ｲﾝﾍﾟﾗｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	1	1	1	
20-6	4	362-65238-0	* PUMP CASE LINER *ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾗｲﾅ ｸﾛﾑﾒｯｷ	1	1	1	
20-6	5	3RS-65025-0	* WATER PUMP GUIDE PLATE *ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	1	1	1	
20-7	1	3RS-76300-0	ELECTRIC STARTER KIT (F) ｴﾚｸﾄﾘｯｸｽﾀｰﾀｷｯﾄ (F)	1	1	1	
20-7	2	3RT-06023-0	* ALTERNATOR ASSY *ｵﾙﾀﾈｰﾀｱｯｼ	1	1	1	
20-7	3	3RT-06191-0	* FLYWHEEL W/RING GEAR *ﾌﾗｲﾎｲｰﾙ W/ﾘﾝｸﾞｷﾞﾔ	1	1	1	
20-7	4	3RT-76110-0	* CORD ASSY *ｺｰﾄﾞｱｯｼ	1	1	1	
20-7	5	3BJ-06133-0	* PROTECTOR φ10.7-320 *ﾌﾟﾛﾃｸﾀ φ10.7-320	1	1	1	
20-7	6	3BA-06133-0	* PROTECTOR φ10.7-180 *ﾌﾟﾛﾃｸﾀ φ10.7-180	1	1	1	
20-7	7	3RS-01047-0	* PLUG *ﾌﾟﾗｸﾞ	1	1	1	
20-7	8	3RS-06901-0	* BRACKET *ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1	1	
20-7	9	3H8-76040-0	* STARTER SOLENOID *ｽﾀｰﾀｿﾚﾉｲﾄﾞ	1	1	1	
20-7	10	910103-5610	* BOLT *ﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	
20-7	11	3KY-06920-0	* RUBBER MOUNT *ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ	3	3	3	
20-7	12	3RS-76079-0	* COLLAR *ｶﾗｰ	3	3	3	
20-7	13	3C8-66308-0	* WASHER 6-16-1.5 *ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	3	3	3	
20-7	14	910103-0625	* BOLT *ﾎﾞﾙﾄ	3	3	3	
20-7	15	3RS-76010-0	* STARTER MOTOR ASSY *ｽﾀｰﾀｰﾓｰﾀｰｱｯｼ	1	1	1	

Fig. 20 **ASSEMBLY・KIT PARTS**
アッセンブリ・キットパーツ






POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット — 3

LOWER UNIT GASKET SET
ロワユニットガスケットセット — 4

WATER PUMP REPAIR KIT
ウォータポンプリペアキット — 5

WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォータポンプキット（クロムメッキ） — 6

ELECTRIC STARTER KIT (F TYPE)
エレクトリックスタータキット（Fタイプ） — 7



MAINTENANCE KIT
メンテナンスキット — 9

INTAKE VALVE KIT
インテークバルブキット — 10


EXHAUST VALVE KIT
エキゾーストバルブキット — 11


TACHOMETER KIT
タコメータキット White — 12

TACHOMETER KIT
タコメータキット Black — 13

Ref.No. 見出番号		Parat No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 MFS9.9E	MFS15E	MFS20E	Remarks 備 考
20-7	16	3RS-76009-0	* STARTER MOTOR BAND * ｽﾀｰﾀﾓｰﾀﾊﾞﾝﾄﾞ	1	1	1	
20-7	17	3C8-76007-0	* DAMPER * ﾀﾞﾝﾊﾟ ｽﾀｰﾀﾓｰﾀ	1	1	1	
20-7	18	910103-5825	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	
20-7	19	910103-5612	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	
20-7	20	3RS-76060-0	* RECTIFIER COMPLETE * ﾚｸﾁﾌｧｲﾔｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ	1	1	1	
20-7	21	910103-5620	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	
20-7	22	3RS-76163-0	* RECTIFIER BRACKET * ﾚｸﾁﾌｨﾔﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1	1	
20-7	23	910103-5612	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	
20-7	24	910103-5612	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	
20-7	25	3BH-76120-0	* BATTERY CABLE * ﾊﾞｯﾃﾘｹｰﾌﾞﾙ	1	1	1	
20-7	26	910103-5612	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	
20-7	27	3BJ-76145-0	* TERMINAL CAP 15.5-20-28 * ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	1	1	1	
20-7	28	3Y0-76145-0	* TERMINAL CAP 8-18-28 * ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	1	1	1	
20-7	29	3AA-76145-0	* TERMINAL CAP 13-13-28 * ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	1	1	1	
20-7	30	3RS-76141-0	* STARTER CABLE * ｽﾀｰﾀｺｰﾄﾞ	1	1	1	
20-7	31	3NV-76080-0	* NEUTRAL SWITCH * ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁ	1	1	1	
20-7	32	398-76083-0	* NEUTRAL SWITCH ACTUATOR * ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁｱｸﾁｴｰﾀ	1	1	1	
20-7	33	3RS-76081-0	* NEUTRAL SWITCH BRACKET * ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1	1	
20-7	34	910103-5616	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	
20-7	35	3AA-76026-0	* MAIN SWITCH ASSY * ﾒｲﾝｽｲｯﾁｱｯｼ	1	1	1	
20-8	1	3RSQ87314-0	EXTENSION HOUSING KIT (UL) ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞｷｯﾄ (UL)	1	1	1	
20-8	2	3RSQ61110-0	* EXTENSION HOUSING UL * ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞ UL	1	1	1	
20-8	3	3AB-01111-0	* DOWEL PIN 6-12 * ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 6-12	2	2	2	
20-8	4	3BJ-60001-0	* BOLT 8-31 * ﾎﾞﾙﾄ	4	4	4	
20-8	5	3BJ-60003-0	* DRIVE SHAFT BUSHING * ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1	1	1	
20-8	6	3V1-64332-0	* STOPPER * ｽﾄｯﾊﾟ ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1	1	1	
20-8	7	9101E3-5612	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	
20-8	8	3RS-65120-0	* WATER PIPE (UL) * ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ (UL)	1	1	1	

Fig. 20 ASSEMBLY・KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ






POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット — 3

LOWER UNIT GASKET SET
ロワユニットガスケットセット — 4

WATER PUMP REPAIR KIT
ウォータポンプリペアキット — 5

WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォータポンプキット（クロムメッキ） — 6

ELECTRIC STARTER KIT (F TYPE)
エレクトリックスタータキット（Fタイプ） — 7



MAINTENANCE KIT
メンテナンスキット — 9

INTAKE VALVE KIT
インテークバルブキット — 10

EXHAUST VALVE KIT
エキゾーストバルブキット — 11

TACHOMETER KIT
タコメータキット White — 12

TACHOMETER KIT
タコメータキット Black — 13

Ref.No. 見出番号		Parat No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				MFS9.9E	MFS15E	MFS20E	
20-8	9	3RS-64303-0	* DRIVE SHAFT (UL) *ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ (UL)	1	1	1	
20-8	10	3RS-66014-0	* CAM ROD (UL) *ｶﾑﾛｯﾄﾞ (UL)	1	1	1	
20-9	1	3RS-87500-0	MAINTENANCE KIT ﾒﾝﾃﾅﾝｽｷｯﾄ	1	1	1	
20-9	2	3P0-60218-0	* ANODE *ｱﾉｰﾄﾞ	1	1	1	
20-9	3	3BJ-07615-0	* OIL FILTER *ｵｲﾙﾌｨﾙﾀｱｯｼ	1	1	1	
20-9	4	3LD-65021-0	* WATER PUMP IMPELLER *ｲﾝﾍﾟﾗｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	1	1	1	
20-9	5	350-65011-1	* PUMP CASE LINER *ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾗｲﾅ	1	1	1	
20-9	6	3RS-65022-0	* KEY *ｷｰ	1	1	1	
20-9	7	3RS-65025-0	* WATER PUMP GUIDE PLATE *ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	1	1	1	
20-9	8	3RS-65029-0	* GUIDE PLATE GASKET *ｶﾞｽｹｯﾄ ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	1	
20-9	9	332-60006-0	* GASKET 8.1-15-1 *ｶﾞｽｹｯﾄ 8.1-15-1	2	2	2	
20-9	10	3R3-07406-0	* WASHER 14.5-24-1 *ﾜｯｼｬ 14.5-24-1	1	1	1	
20-9	11	3KY-60218-0	* ANODE *ｱﾉｰﾄﾞ	1	1	1	
20-9	12	951503-0322	* SPLIT PIN 3-22 *ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ 3-22	1	1	1	
20-9	13	9701-1-1103	* SPARK PLUG(DCPR6E) *ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ (DCPR6E)	2	2	2	
20-10	1	3RS-07895-0	INTAKE VALVE KIT ｲﾝﾃｰｸﾊﾞﾙﾌﾞｷｯﾄ	1	1	1	
20-10	2	3RS-07901-0	* INTAKE VALVE *ｲﾝﾃｰｸﾊﾞﾙﾌﾞ	1	1	1	
20-10	3	3V1-07221-0	* RETAINER *ﾘﾃｰﾅ	1	1	1	
20-10	4	3H6-07223-0	* COTTER *ｺｯﾀ	2	2	2	
20-11	1	3RS-07896-0	EXHAUST VALVE KIT ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾞﾙﾌﾞｷｯﾄ	1	1	1	
20-11	2	3RS-07902-0	* EXHAUST VALVE *ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	1	1	1	
20-11	3	3V1-07221-0	* RETAINER *ﾘﾃｰﾅ	1	1	1	
20-11	4	3H6-07223-0	* COTTER *ｺｯﾀ	2	2	2	
20-12		3AD-72638-1	TACHOMETER KIT ﾀｺﾒｰﾀｷｯﾄ	1	1	1	White
20-13		3AC-72638-1	TACHOMETER KIT ﾀｺﾒｰﾀｷｯﾄ	1	1	1	Black

索引

<C>

Cリング 11-44

<E>

ECU アッシ 7-14-1
ECU アッシ 7-14-2
ECU アッシ 7-14-3
ECU ホルダ 7-15
Eリング d=6 10-50
Eリング d=6 10-79
Eリング d=6 11-35
Eリング d=6 17-39

<I>

ISCバルブ 5-14

<O>

Oリング 5-44
Oリング 5-45
Oリング 5-46
Oリング 7-67
Oリング 9-45
Oリング 11-40
Oリング 11-43
Oリング 11-47
Oリング 11-58
Oリング 16-20
Oリング 20-4-8
Oリング 1.5-3.5 11-49
Oリング 1.5-3.5 11-50
Oリング 1.9-13 3-24
Oリング 1.9-6.8 10-27
Oリング 1.9-9.8 4-3
Oリング 1.9-9.8 5-8
Oリング 2.4-59.6 9-18
Oリング 2.4-59.6 20-4-4
Oリング 2.4-9.8 11-42
Oリング 2-62.5 11-57
Oリング 3.1-24.4 3-41
Oリング 3.1-24.4 20-3-4
Oリング 3.5-25.7 5-62
Oリング 3.5-25.7 10-59
Oリング 3.5-25.7 20-3-11

<P>

PTT スイッチアッシ 12-47
PTTスイッチアッシ 13-27
PTTスイッチアッシ 18-9
PTTスイッチカバー 18-11
PTTソレノイドスイッチ (A) 7-39
PTTソレノイドスイッチ (B) 7-42
PTアッシ 11-38

<V>

VSTコネクタ 5-49

<ア>

アーマチュアアッシ 11-68
アイドルエキゾーストポートガスケット 8-20
アイドルエキゾーストポートカバーアッシ 8-17
アシストコード (レッド) L=200 18-4
アジャストスクリュ 3-9
アジャストスクリュ スロットルフリクション 17-41
アジャストナット 3-10
アジャストナット 12-39
アノード 3-25
アノード 9-9
アノード 10-4
アノード 10-5
アノード 11-1
アノード 20-9-2
アノード 20-9-11
アノードプラグ 3-23
アノードプラグアッシ 3-22a

<イ>

イグニッションコイル W/R-キャップ 7-26
インシュレータ 5-12
インテークバルブ 3-15
インテークバルブ 20-10-2
インテークバルブキット 20-10-1
インテークバルブステムシール 3-21
インテ-クサイレンサ-アッシ 5-22
インペラウォータポンプ 9-32
インペラウォータポンプ 20-5-3
インペラウォータポンプ 20-6-3
インペラウォータポンプ 20-9-4

<ウ>

ウェーブワッシャ 12-70
ウェーブワッシャ 17-12
ウォータシールプレート 9-14
ウォータシールラバー 9-13
ウォータストレーナ 9-6
ウォータパイプ (L) 8-8-2
ウォータパイプ (S) 8-8-1
ウォータパイプ (UL) 8-8-3
ウォータパイプ (UL) 20-8-8
ウォータパイプオウキシリアリマウント 13-2.5 8-11
ウォータパイプシール (アッパ) 8-9
ウォータパイプシール (ロワ) 9-36
ウォータポンプキット (クロムメッキ) 20-6-1
ウォータポンプリペアキット 20-5-1
ウォ-タホ-ス 5-75

<エ>

エアガイド 15-3
エキゾーストカバー(アウタ) 1-17
エキゾーストカバーガスケット 1-18
エキゾーストカバーガスケット 20-3-5
エキゾーストバルブ 3-16
エキゾーストバルブ 20-11-2
エキゾーストバルブキット 20-11-1
エキゾーストバルブステムシール 3-22
エクステンションコード L=3000 19-25
エクステンションハウジング UL 8-23
エクステンションハウジング UL 20-8-2
エクステンションハウジングキット (UL) 20-8-1
エレクトリックスタータキット (F) 20-7-1
エレクトリックブラケットアッシ 7-35-1
エレクトリックブラケットアッシ 7-35-2
エンジンショートブロックキット 20-2
エンジンテンプセンサ 7-30
エンジンベースガスケット 1-23
エンジンベースガスケット 20-3-7
エンジンベースシール 8-22

<オ>

オイルシール 11-67
オイルシール 12.8-25-7 8-2
オイルシール 13.8-26-9.5 9-38
オイルシール 13.8-26-9.5 20-4-6
オイルシール 17-30-9 9-19
オイルシール 17-30-9 20-4-5
オイルシール 18-35-8 3-5
オイルシール 18-35-8 20-3-13
オイルシール 32-44-9 2-5
オイルシール 32-44-9 20-3-8
オイルシール 36-50-7 2-6
オイルシール 36-50-7 20-3-9
オイルストレーナアッシ 1-25
オイルバルブ 12V-1.7W 19-15
オイルフィラキャップ 3-40
オイルフィルタアッシ 1-8
オイルフィルタアッシ 20-9-3
オイルフィルタボルト 1-2
オイルプレッシャスイッチ 7-29
オイルプレッシャデカール 15-7
オイルポンプアッシ 3-27
オイルポンプガスケット 3-28
オイルポンプガスケット 20-3-12
オイルレベルゲージ 4-1
オイルレベルゲージガイド 4-2
オーバーヒートブザー 18-17
オルタネータアッシ 7-2-1
オルタネータアッシ 7-2-2
オルタネータアッシ 19-18
オルタネータアッシ 20-7-2
オルタネータキット 19-17

<カ>

ガイドプレートウォータポンプ 9-40
ガイドプレートウォータポンプ 20-5-6
ガイドプレートウォータポンプ 20-6-5
ガイドプレートウォータポンプ 20-9-7
カウルサポート 1-28
カウルサポート 1-29
カウルサポートラバー 1-30
カウルラッチアッシ 13-23

ガスケット 5-28-1
ガスケット 5-28-3
ガスケット 5-35
ガスケット 16-19
ガスケット 8.1-15-1. 9-5
ガスケット 8.1-15-1. 20-4-3
ガスケット 8.1-15-1. 20-9-9
ガスケット PTTスイッチ. 13-28
ガスケット ガイドプレート. 9-41
ガスケット ガイドプレート. 20-4-2
ガスケット ガイドプレート. 20-5-2
ガスケット ガイドプレート. 20-6-2
ガスケット ガイドプレート. 20-9-8
ガスヘット 5-28-2
カップリング ポンプ 11-56
カバ- 5-31
カバー 12-55
カバーステー (フロント). 13-8
カムシャフトアッシ 3-6
カムロッド 9-52-1
カムロッド (UL) 9-52-2
カムロッド (UL) 20-8-10
カラー 3-14
カラー 5-26
カラー 5-53
カラー 7-53
カラー 12-3
カラー 13-14
カラー 14-24
カラー 20-7-12
カラー 10.2-12-12. 11-18
カラー 6.5-10.5-9.3 14-16
カラー ブラケット 6.5-10.5-10 12-65
<キ>
キー. 7-5
キー. 9-33
キー. 20-5-4
キー. 20-9-6
キー 10-3.7-3 4-6
キー 10-3.7-3 4-7
ギヤケースアッシ. 9-1
キャップ バルブ. 5-6
キャップ ヒューズボックス (Y) 19-27
キャップアッシ 11-39
キャップナット ブラケットボルト 10-14
キャブレタガスケット. 5-20
キャブレタガスケット. 20-3-10
キャリングハンドル 10-21
<ク>
クイックコネクタ (タンクメール). 16-15
クラッチ. 9-27
クラッチカム. 9-53
クランクシャフトアッシ 2-3
グランド (アースワイヤ) L=110 10-20
グランド (アースワイヤ) L=130 11-2
グランド (アースワイヤ) L=130 11-3
グランド (アースワイヤ) L=210 8-13
グランドケーブル (AV2) L=120. 7-50
グランドケーブル (AV2) L=120. 7-86
クランプ. 5-72
クランプ. 16-3
クランプ. 16-6
クランプ 6.5-14L. 7-84
クランプ 6.5-47.5P 7-11
クランプ 6-9.5L 12-50
クランプ φ10 5-73
クランプ φ10 5-74
クランプ φ16.8 5-57
クランプスクリュ 10-75
クランプスクリュ (PTT) 11-33
クランプスクリュアッシ 10-74
クランプスクリュキット 10-73
クランプスクリュキット 11-32
クランプスクリュパッド 10-78
クランプスクリュパッド 11-34
クランプスクリュハンドル 10-76
クランプブラケット (L) 10-2
クランプブラケット (PTT-L). 11-7
クランプブラケット (PTT-R) 11-6
クランプブラケット (R) 10-1
グリスフィッティング 10-19
グリスフィッティング 12-60
クリップ. 5-50
クリップ. 5-66
クリップ. 5-67
クリップ. 5-83
グリップ. 12-31
グリップ. 17-10
クリップ φ12 5-79
ク-リングホ-ス. 5-76
ク-リングホ-ス. 5-77
グロメット 5-39
グロメット 12-12
グロメット 13-6
グロメット 13-22
グロメット 13-33
グロメット 14-8
グロメット 17-2
グロメット 13-2 6-24
グロメット 17-2.7. 13-5
グロメット 22-3 13-11
グロメット シフトロッド 13-7
<ケ>
ケーブルクリップアッシ 14-9
ケーブルジョイント 14-11
ケーブルターミナル 17-43
ケーブルターミナル プラグ. 7-31
ケーブルターミナル プラグ. 17-48
<コ>
コイルブラケット. 7-9
コーションデカール 15-9
コーションデカール (A) 15-8
コーションデカール (B) 6-25-2
コーションデカール (B). 6-25-1
コードアッシ. 7-23-1
コードアッシ. 7-23-2
コードアッシ. 7-23-3
コードアッシ. 20-7-4
コードアッシ L=6200 18-3
コッタ 3-19
コッタ 20-10-4
コッタ 20-11-4
コパイロットデカル 10-3
コントロールレバー 17-11
コンロッドアッシ. 2-1
コンロットボルト. 2-2
<サ>
サーモスタット 1-11
サーモスタットキャップ 1-12
サーモスタットキャップガスケット 1-13
サーモスタットキャップガスケット 20-3-6
<シ>
シールラバー. 15-5
シールリング. 5-4
シールリング. 8-16
シールリング ドラッグリンク 14-6
シールワッシャ 11-45
シフトア-ム. 14-15
シフトギヤアッシ. 17-42
シフトデカール (F-N-R) 12-63
シフトポジションサイドデカール. 18-13
シフトポジションデカール 18-12
シフトレバー. 12-64
シフトレバーストッパ t=0.8 12-14
シフトレバーロッド 14-20
シフトレバ-シャフトアッシ 12-16
シフトレバ-ストッパ. 12-13
シフトレバ-ロッド 12-68
シフトロッド (L). 12-20-2
シフトロッド (S). 12-20-1
シフトロッドジョイント 12-21
シム 35-41.9-0.1 9-49-1
シム 35-41.9-0.15 9-49-2
シム 35-41.9-0.3 9-49-3
シム 35-41.9-0.5 9-49-4
ジョイントアッシ (アウトレット). 16-4
ジョイントアッシ (インレット) 16-2
ショルダボルト 6-8. 10-42
シリンダ クランクケースアッシ. 1-1
シリンダピン (アッパ) 11-20
シリンダピン (ロワ). 11-26
シリンダヘッドアッシ. 3-3
シリンダヘッドガスケット 3-30
シリンダヘッドガスケット 20-3-2
シリンダヘッドカバーアッシ. 3-34
シリンダヘッドカバーガスケット. 3-38

シリンダヘッドカバーガスケット 20-3-3
シリンダヘッドコンプリート 3-2
シリンダヘッドボルト 8-50 1-5
シリンダヘッドボルト 8-60 3-31
シ-ル 5-32
<ス>
スイッチボックス 12-48
スイッチボックス 13-29
スイッチボックス グロメット 13-30
スイベルブラケット 10-17-1
スイベルブラケット 10-17-2
スイベルブラケットアッシ 11-12-1
スイベルブラケットアッシ 11-12-2
スイベルブラケットシャフトアッシ 10-11
スクリュ 3-26
スクリュ 3-37
スクリュ 5-16
スクリュ 5-17
スクリュ 5-33
スクリュ 5-48
スクリュ 5-51
スクリュ 7-65
スクリュ 9-7
スクリュ 11-65
スクリュ 11-69
スクリュ 12-35
スクリュ 12-37
スクリュ 12-43
スクリュ 12-49
スクリュ 12-51
スクリュ 13-31
スクリュ 16-17
スクリュ 17-8
スクリュ 17-16
スクリュ 17-18
スクリュ 17-30
スクリュ 17-32
スクリュ 18-10
スクリュ 18-16
スターターモーターアッシ 7-56
スターターモーターアッシ 20-7-15
スタータケース 6-2
スタータコード 7-85
スタータコード 20-7-30
スタータシール 6-20
スタータスプリング 6-4
スタータソレノイド 7-37
スタータソレノイド 20-7-9
スタータハンドル 6-15
スタータモータバンド 7-70
スタータモータバンド 20-7-16
スタータロープ φ5-1800 6-14
スタータロック 6-17
スタータロックカムスプリング 6-3
スタータロックケーブル 6-19
スタータロックスプリング 6-18
スタッド 12-30
ステアリングシャフトアッシ 10-56-1
ステアリングシャフトアッシ(L & UL) 10-56-2
ステアリングフックプレート 14-26
ステアリングブラケット 12-59
ストッパ カムロッドブッシング 9-43
ストッパ カムロッドブッシング 9-44
ストッパ ブッシング 8-26
ストッパ ブッシング 20-8-6
ストッパ リバースロックレバーグリップ 10-41
ストップスイッチアッシ 12-44
ストップスイッチアッシ 18-7
ストップスイッチデカ-ル 12-45
ストップスイッチランヤードアッシ 18-8
ストレージデカール 13-26
スナップ クラッチピン 9-29
スナップピン d=5 12-69
スナップピン d=8 14-14
スナップピン d=8 14-21
スパークプラグ (DCPR6E) 3-1
スパークプラグ (DCPR6E) 20-9-13
スプリットピン 2-12 10-52
スプリットピン 3-22 9-61
スプリットピン 3-22 20-9-12
スプリング 12-40
スプリング クラッチ 9-30
スプリングピン 9-55
スプリングピン 10-33
スプリングピン 10-77
スプリングピン 3.5-16 11-16
スプリングピン 3-10 9-54
スプリングワッシャ 7-41
スプリングワッシャ 7-44
スプリングワッシャ 7-59
スプリングワッシャ 7-60
スプリングワッシャ 19-6
スプリングワッシャ 19-14
スペーサ 17-19
スペーサ ドラッグリンク H 14-2
スラストプレート 17-24
スラストプレート (アッパ) 10-58
スラストホルダ 9-58
スラストロッドアッシ 10-15
スラストロッドスプリング 10-16
スロットルアーム 14-22
スロットルアーム 17-37
スロットルオープナ 14-23
スロットルシャフト 12-32
スロットルシャフトサポート 12-36
スロットルシャフトダンパ 12-33
スロットルデカール 12-46
スロットルドラムアッシ 12-1
スロットルフリクションアーム 17-38
スロットルボディアッシ 5-13
スロットルロッド 12-9
スロットルワイヤ 12-58
スロットルワイヤブラケット 12-6
<セ>
セーフティロープ φ5-1600 19-2
セッティングピース チルトストッパ 10-38
セッティングプレート 10-35
<ソ>
ソレノイドスイッチコード (A) 7-45
ソレノイドスイッチコード (B) 7-46
<タ>
ターミナルキャップ 7-47
ターミナルキャップ 7-80
ターミナルキャップ 7-81
ターミナルキャップ 7-82
ターミナルキャップ 20-7-27
ターミナルキャップ 20-7-28
ターミナルキャップ 20-7-29
ターミナルキャップ スタータ 7-48
タイミングベルト 4-14
ダウェルピン 4-10 9-42
ダウェルピン 6-12 1-4
ダウェルピン 6-12 3-4
ダウェルピン 6-12 7-12
ダウェルピン 6-12 8-5
ダウェルピン 6-12 8-6
ダウェルピン 6-12 8-7
ダウェルピン 6-12 20-8-3
タコメータ W/オイルランプ 19-9
タコメータアッシ 19-3
タコメータリードワイヤ L=6000 19-16
タコメ-タキット 20-12
タコメ-タキット 20-13
タッピングスクリュ 6-8
タッピングスクリュ 6-9
タッピングスクリュ 6-16 15-4
ダンッパ(アッパ) 10-66
ダンッパ(ロワ) 10-67
ダンパ スタータモータ 7-71
ダンパ スタータモータ 20-7-17
ダンパラバーアッパ A 10-63
<チ>
チルトスイッチカバー 17-9
チルトスイッチプラグ 17-49-1
チルトスイッチプラグ 17-49-2
チルトストッパ 10-32
チルトストッパ (PTT) 11-13
チルトストッパグリップ 11-14
チルトストッパスプリング 11-17
<ツ>
ツインリモートコントロールキット 17-50
ツールキット 19-1
<テ>
ディスク コパイロット 8.5-38-2 10-31
ディスタンスピース 10-7
ティラハンドルアッシ 12-27

ティラハンドルアッシ 12-28
デカール (トーハツ) 18-14
デカール (レバー) 18-5
デカールセット 15-6-1
デカールセット 15-6-2
デカールセット 15-6-3
デテントスプリング 17-33
デテントリテーナ 17-31
デテントローラ 17-28
<ト>
トップカウルアッシ 15-1
トップカウルサブアッシ 15-2
トップカウルシール 13-32
ドライブギヤ 17-44
ドライブシャフト (L) 9-50-2
ドライブシャフト (S) 9-50-1
ドライブシャフト (UL) 9-50-3
ドライブシャフト (UL) 20-8-9
ドライブシャフトハウジングアッシ (L) 8-1-2
ドライブシャフトハウジングアッシ (S) 8-1-1
ドライブシャフトハウジングアッシ (S) 8-1-3
ドライブシャフトハウジングカバー (L) 13-19
ドライブシャフトハウジングカバー (R) 13-18
ドライブシャフトハウジングカバー(L) 13-20
ドライブシャフトブッシング 8-25
ドライブシャフトブッシング 20-8-5
ドライブプーリ (タイミングプーリ) 4-5
ドラッグリンクアッシ 14-1
ドリブンプーリ 4-11
トリムロックピン 11-8
ドレンスクリュ 5-34
ドレンボルト 8-3
<ナ>
ナイロンナット 10-P1.25 10-64
ナイロンナット 3/8-24UNF 14-4
ナイロンナット 4-P0.7 9-8
ナイロンナット 6-P1.0 9-11
ナイロンナット 7/8-14 10-12
ナイロンナット 8-P1.25 10-26
ナイロンナット 8-P1.25 11-4
ナット 5-18
ナット 7-6
ナット 7-40
ナット 7-43
ナット 7-57
ナット 10-10
ナット 11-30
ナット 12-11
ナット 12-22
ナット 12-56
ナット 17-21
ナット 17-46
ナット 19-5
ナット 19-13
ナット プーリ 4-10
ナット ベベルギヤ B 9-23
<ニ>
ニップル 5-7
ニップル 5-80
ニップル 10-32 3-35
ニュートラルスイッチ (リモートコントロール) 18-15
ニュートラルスイッチアクチエータ 12-24
ニュートラルスイッチアクチエータ 20-7-32
ニュートラルスイッチブラケット 12-25
ニュートラルスイッチブラケット 20-7-33
ニュートラルロックアーム 17-5
ニュートラルロックスプリング 17-6
ニュ-トラルスイッチ 12-23
ニュ-トラルスイッチ 20-7-31
<ハ>
パイロットランプアッシ 13-2
バッテリケーブル 7-78
バッテリケーブル 20-7-25
パルサコイル 7-3
バルブアッシ 11-48
バルブアッシ (プレッシャチェック) 5-5
バルブスプリング 3-17
バルブスプリングシート 3-20
パワーヘッドガスケットセット 20-3-1
ハンガ 1-9
バンド リードワイヤ 11-59
バンド リードワイヤ 18-6
バンド リードワイヤ 104 7-51
バンド リードワイヤ 135 1-21
バンド リードワイヤ 135 7-19
バンド リードワイヤ 158 1-26
バンド リードワイヤ 203 11-19
バンド リードワイヤ 205 1-22
バンド リードワイヤ 205 7-20
バンド リードワイヤ 205 7-21
バンド リードワイヤ 205 7-22
<ヒ>
ピストン 2-8
ピストンピン 2-9
ピストンピンクリップ 2-10
ピストンリペアキット 2-7
ピストンリング 2nd 2-13
ピストンリング OIL 2-14
ピストンリング TOP 2-12
ピストンリングセット 2-11
ピックアップエルボアッシ (12L) 16-23
ビニオンアッシ 7-62
ビニルパイプ 1-3
ヒューズ 20A 7-24
ヒューズ 20A 19-26
ピン 10-18
ピン クラッチ φ5-30 9-28
<フ>
フィッティングプレート 19-4
フィッティングプレート 19-12
フィルタ 16-21
フィルタ B 11-55
フィルタ（インレット） 5-40
プッシュロッドクラッチ 9-31
ブッシング 6-6
ブッシング 9-16
ブッシング 10-13
ブッシング 12-53
ブッシング 1 7-69
ブッシング 13-16-31 11-21
ブッシング 13-16-31 11-23
ブッシング 13-17-19.5 11-22
ブッシング 14-15.8-7 12-34
ブッシング 2 7-66
ブッシング 28-31-35 10-57
ブッシング 8.1-20 10-44
ブッシング 8.2-10-26.5 10-34
ブッシング A 17-25
ブッシング B 17-17
ブッシング D 17-14
ブッシング ハンドル 12-52
フュエルインジェクタアッシ 5-3
フュエルゲージベントキャップアッシ(12L) 16-22
フュエルコネクタ (エンジンフィメール) 16-11
フュエルコネクタ (エンジンメール) 13-3
フュエルコネクタ (タンクフィメール) 16-10
フュエルコネクタマーク 16-9
フュエルタンクアッシ 12L 16-12-1
フュエルタンクアッシ 12L (トーハツ) 16-12-2
フュエルタンクキャップアッシ 16-13
フュエルピックアップアッシ W/ゲージ 16-16
フュエルフィードポンプ 5-43
フュエルフィルターアッシ 5-68
フュエルフィルタホルダ 5-69
フュエルホース W/プロテクタ 5-56
フュエルホース W/プロテクタ 5-64-1
フュエルホース W/プロテクタ 5-65-1
フュエルホース W/プロテクタ 5-82-1
フュエルホース W/プロテクタ 455-25 5-82-2
フュエルホ-ス　W/プロテクタ 5-64-2
フュエルホ-ス　W/プロテクタ 5-65-2
フュエルポンプアッシ 5-61
フュエルレール 5-2
フュエルレールアッシ 5-1
フュエルレギュレータ 5-47
フライホイール W/リングギヤ 7-1-2
フライホイール W/リングギヤ 20-7-3
フライホイル 7-1-1
プライマバルブ 16-5-1
プライマバルブ 16-5-2
プライマバルブアッシ 16-1-1
プライマバルブアッシ 16-1-2
プラグ 20-7-7
プラグ 8-8 9-4
プラグキャップ W/レジスタンス 7-27
ブラケット 1-14

ブラケット 7-36
ブラケット 12-42
ブラケット 20-7-8
ブラシ 11-63
ブラシスプリング 11-64
ブラシホルダ 11-66
ブラシホルダアッシ 7-64
プラスチックリベット 6.5 12-29
フラッシングコネクタキャップ 8-15
ブリーザホース W/プロテクタ 5-78
フリースロットルスプリング 17-36
フリースロットルドラム 17-13
フリースロットルレバー 17-29
フリースロットルローラ 17-34
フリクションスプリング 6-12
フリクションスプリング 10-37
フリクションピース 12-38
フリクションプレート 6-13
フリクションレバー 10-22
プリ-ザチャンバカバ- 3-36
ブレーカ 11-61
ブレーカホルダ 11-62
プレート 7-16
プレート 7-17
プレート 8-18
プレート 10-28
プレート ロックアーム 17-15
プレートフィルタ 5-70
プレコートスクリュ 5-12 11-60
プレコートボルト 9-20
プレコートボルト 6-20 4-12
プレコートボルト 6-20 6-22
プレ-ンシャフトベアリング 2-4-1
プレ-ンシャフトベアリング 2-4-2
フロート 5-38
フロートアームピン 5-37
フロートバルブアッシ 5-36
プロテクタ φ10.7-180 7-34
プロテクタ φ10.7-180 20-7-6
プロテクタ φ10.7-320 7-33
プロテクタ φ10.7-320 20-7-5
プロテクタ φ24-70 7-32
プロペラアッシ (10″) 9-56-5
プロペラアッシ (11.5″) 9-56-6
プロペラアッシ (6″) 9-56-1
プロペラアッシ (7″) 9-56-2
プロペラアッシ (7″) 9-56-7
プロペラアッシ (8″) 9-56-3
プロペラアッシ (9″) 9-56-4
プロペラシャフト 9-26
プロペラシャフトハウジングアッシ 9-15
プロペラナット 9-60
プロペラハードウェアキット 9-57
フロントパネル 13-1
<へ>
ベーパセパレータアッシ 5-30
ベベルギヤ B 9-22
ベベルギヤ C 9-24
ベベルギヤアッシ (A) 9-21
ベルトガイド 4-8
ベルトカバー 6-23
ベントホース W/プロテクタ 5-58
ベントホース W/プロテクタ 5-59
ベントホース W/プロテクタ 5-60
<ホ>
ホース 1-27
ホース 5-21
ホース 16-7-2
ホース 16-8-2
ホースジョイント（ウォータワーク） 19-28
ボールジョイント 12-2
ボールジョイントコネクタ 12-10
ホールディングプレート 5-9
ボールベアリング 9-17
ボールベアリング 9-51
ボールベアリング 6205HS 9-3
ホルダ 5-41
ホルダ 5-42
ホルダー シフトレバーシャフト 12-17
ホルダー シフトレバーシャフト 12-18
ボルト 1-6
ボルト 1-10
ボルト 3-29
ボルト 3-32
ボルト 3-39
ボルト 4-4
ボルト 5-10
ボルト 5-11
ボルト 5-23
ボルト 5-24
ボルト 5-55
ボルト 5-63
ボルト 5-71
ボルト 5-81
ボルト 7-4
ボルト 7-8
ボルト 7-10
ボルト 7-13
ボルト 7-18
ボルト 7-25
ボルト 7-28
ボルト 7-38
ボルト 7-49
ボルト 7-55
ボルト 7-58
ボルト 7-72
ボルト 7-73
ボルト 7-75
ボルト 7-77
ボルト 7-79
ボルト 7-83
ボルト 8-12
ボルト 8-14
ボルト 8-19
ボルト 8-21
ボルト 8-24
ボルト 8-27
ボルト 9-10
ボルト 9-12
ボルト 9-46
ボルト 9-47
ボルト 9-48
ボルト 10-6
ボルト 10-25
ボルト 10-29
ボルト 10-36
ボルト 10-61
ボルト 10-62
ボルト 10-71
ボルト 10-80
ボルト 11-9
ボルト 11-25
ボルト 11-27
ボルト 11-29
ボルト 11-36
ボルト 11-37
ボルト 11-52
ボルト 11-53
ボルト 11-54
ボルト 12-5
ボルト 12-7
ボルト 12-15
ボルト 12-19
ボルト 12-26
ボルト 12-41
ボルト 12-61
ボルト 12-62
ボルト 12-67
ボルト 13-4
ボルト 13-17
ボルト 13-21
ボルト 13-24
ボルト 14-10
ボルト 14-19
ボルト 14-25
ボルト 14-27
ボルト 17-27
ボルト 17-47
ボルト 19-21
ボルト 19-23
ボルト 19-24
ボルト 20-5-7
ボルト 20-7-10
ボルト 20-7-14
ボルト 20-7-18
ボルト 20-7-19

ボルト 20-7-21
ボルト 20-7-23
ボルト 20-7-24
ボルト 20-7-26
ボルト 20-7-34
ボルト 20-8-4
ボルト 20-8-7
ボルト 25mm. 1-19
ボルト 25mm. 3-42
ボルト 3/8-35. 14-3
ボルト　40mm 1-15
ボルト 8-P1.25 1-24
ポンプ 11-51
ポンプケース (アッパ) 9-34
ポンプケースアッシ (ロワ) 9-37
ポンプケースガスケット (ロワ) 9-39
ポンプケースガスケット (ロワ) 20-4-7
ポンプケースライナ 9-35
ポンプケースライナ 20-5-5
ポンプケースライナ 20-9-5
ポンプケースライナ クロムメッキ 20-6-4
<マ>
マウント 8.5-14-2.5 13-12
マウントブラケット (L) 10-70
マウントブラケット (R) 10-69
マップセンサ. 5-15
マニュアルバルブアッシ 11-41
<メ>
メインスイッチアッシ 13-10
メインスイッチアッシ 18-1
メインスイッチアッシ 20-7-35
メインスイッチキー No.301 18-2-1
メインスイッチキー No.302 18-2-2
メインスイッチキー No.303 18-2-3
メータダンパ. 19-8
メータダンパ. 19-11
メータバルブ 12V-1.7W 19-7
メータバルブ 12V-1.7W 19-10
メンテナンスキット 20-9-1
<ヨ>
ヨークアッシ. 11-70
<ラ>
ラチェット 6-7
ラバーマウント 5-25
ラバーマウント 5-52
ラバーマウント 7-52
ラバーマウント 20-7-11
ラバーマウント 8.5-14-2.5 13-13
ラバーマウント(アッパ) 10-60
ラバーマウント(ロワ) 10-68
<リ>
リール 6-5
リギングボルトセット 11-28
リコイルスタータアッシ 6-1
リストリクタ. 5-29-1
リストリクタ. 5-29-2
リターンスプリング 6-10
リターンスプリング 6-11
リテーナ. 3-18
リテーナ. 20-10-3
リテーナ. 20-11-3
リテーニングリング 16-14
リバースロック (R) 10-47
リバースロックアーム 10-48
リバースロックシャフト 10-49
リバースロックスプリング 10-55
リバースロックスプリング (S) 10-54
リバースロックリンク 10-53
リバースロックレバー 10-39
リバースロックレバーグリップ 10-40
リバースロックロッド A. 10-51
リベット. 13-9
リモートコントロールフィッティングアッシ 14-7
リモートコントロールヘッドアッシ(RC5A). 17-1-1
リモートコントロールヘッドアッシ(RC5B). 17-1-2
リヤハウジング 17-3
リヤパネル 17-4
リリーフバルブアッシ. 11-46
リンクロッドアッシ(スロットル) 12-8
<レ>
レクチファイヤキット 19-19
レクチファイヤコンプリート. 7-74
レクチファイヤコンプリート. 19-20
レクチファイヤコンプリート. 20-7-20
レクチフィヤブラケット 7-76
レクチフィヤブラケット 19-22
レクチフィヤブラケット 20-7-22
<ロ>
ローパーミェーションホース L=1600 16-8-1
ローパーミェーションホース L=700 16-7-1
ロープアンカ. 6-16
ローラ 17-23
ローラベアリング. 9-2
ローラリテーナ 17-35
ロッカーアーム 3-8
ロッカーアームシャフト 3-11
ロッカ-アーム 3-7
ロッカシャフトスプリング L=25 3-12
ロックプレート 8-10
ロックワッシャ 4-9
ロワユニットアッシ (S) 20-1-1
ロワユニットアッシ (UL) 20-1-3
ロワユニットアッシ(L). 20-1-2
ロワユニットガスケットセット 20-4-1
<ワ>
ワイヤカバー. 17-45
ワッシャ. 1-7
ワッシャ. 1-16
ワッシャ. 1-20
ワッシャ. 3-33
ワッシャ. 5-19
ワッシャ. 7-61
ワッシャ. 7-63
ワッシャ. 7-68
ワッシャ. 10-8
ワッシャ. 10-9
ワッシャ. 10-30
ワッシャ. 10-43
ワッシャ. 10-65
ワッシャ. 11-15
ワッシャ. 11-31
ワッシャ. 12-54
ワッシャ. 12-57
ワッシャ. 12-71
ワッシャ. 14-28
ワッシャ. 16-18
ワッシャ. 17-22
ワッシャ. 17-26
ワッシャ. 17-40
ワッシャ 12.5-32-2.5 9-59
ワッシャ 13.2-21.8-2 3-13
ワッシャ 14.5-24-1 8-4
ワッシャ 14.5-24-1 20-9-10
ワッシャ 16-27-3.2 7-7
ワッシャ 17.1-22-1.5 9-25
ワッシャ 22-36-1 11-10
ワッシャ 6.5-19-3.2. 4-13
ワッシャ 6.5-21-1 12-66
ワッシャ 6.5-21-1 13-16
ワッシャ 6.5-23-1.5. 11-24
ワッシャ 6.5-23-1.5. 13-25
ワッシャ 6-16-1.5 5-27
ワッシャ 6-16-1.5 5-54
ワッシャ 6-16-1.5 6-21
ワッシャ 6-16-1.5 7-54
ワッシャ 6-16-1.5 10-46
ワッシャ 6-16-1.5 12-4
ワッシャ 6-16-1.5 14-17
ワッシャ 6-16-1.5 14-18
ワッシャ 6-16-1.5 20-7-13
ワッシャ 8.1-16-1.5. 10-72
ワッシャ 8.1-16-1.5. 11-5
ワッシャ 8.1-20-0.8. 10-23
ワッシャ 8.5-18-1.6. 10-45
ワッシャ 8.5-18-1.6. 14-12
ワッシャ 8.5-18-1.6. 14-13
ワッシャ 8.5-24-1.5. 10-24
ワッシャ 8.5-28-1 11-11
ワッシャ 9.6-18-2 14-5
ワッシャ ラバーマウント 13-15
ワッシャ リモコンボックス. 17-20
ワッシャ ロックアーム. 17-7

INDEX

<A>
ADJUST SCREW 17-41
ADJUSTING NUT 3-10
ADJUSTING NUT 12-39
ADJUSTING SCREW 3-9
AIR GUIDE 15-3
ALTERNATOR ASSY 7-2-1
ALTERNATOR ASSY 7-2-2
ALTERNATOR ASSY 19-18
ALTERNATOR ASSY 20-7-2
ALTERNATOR KIT 19-17
ANODE 3-25
ANODE 9-9
ANODE 10-4
ANODE 10-5
ANODE 11-1
ANODE 20-9-2
ANODE 20-9-11
ANODE PLUG 3-23
ANODE PLUG ASSY 3-22a
ARMATURE ASSY 11-68
ASSIST CORD (RED) L=200 18-4
<B>
BALL BEARING 9-17
BALL BEARING 9-51
BALL BEARING 6205HS 9-3
BALL JOINT 12-2
BALL JOINT CONNECTOR 12-10
BAND 11-59
BAND 18-6
BAND 104 7-51
BAND 135 1-21
BAND 135 7-19
BAND 158 1-26
BAND 203 11-19
BAND 205 1-22
BAND 205 7-20
BAND 205 7-21
BAND 205 7-22
BATTERY CABLE 7-78
BATTERY CABLE 20-7-25
BELT COVER 6-23
BELT GUIDE 4-8
BEVEL GEAR ASSY (A) 9-21
BEVEL GEAR B 9-22
BEVEL GEAR C 9-24
BOLT 1-6
BOLT 1-10
BOLT 3-29
BOLT 3-32
BOLT 3-39
BOLT 4-4
BOLT 5-10
BOLT 5-11
BOLT 5-23
BOLT 5-24
BOLT 5-55
BOLT 5-63
BOLT 5-71
BOLT 5-81
BOLT 7-4
BOLT 7-8
BOLT 7-10
BOLT 7-13
BOLT 7-18
BOLT 7-25
BOLT 7-28
BOLT 7-38
BOLT 7-49
BOLT 7-55
BOLT 7-58
BOLT 7-72
BOLT 7-73
BOLT 7-75
BOLT 7-77
BOLT 7-79
BOLT 7-83
BOLT 8-12
BOLT 8-14
BOLT 8-19
BOLT 8-21
BOLT 8-27
BOLT 9-10
BOLT 9-20
BOLT 9-46
BOLT 9-47
BOLT 9-48
BOLT 10-6
BOLT 10-25
BOLT 10-29
BOLT 10-36
BOLT 10-61
BOLT 10-62
BOLT 10-71
BOLT 10-80
BOLT 11-9
BOLT 11-25
BOLT 11-27
BOLT 11-29
BOLT 11-36
BOLT 11-37
BOLT 11-52
BOLT 11-53
BOLT 11-54
BOLT 12-5
BOLT 12-7
BOLT 12-15
BOLT 12-19
BOLT 12-26
BOLT 12-41
BOLT 12-61
BOLT 12-62
BOLT 12-67
BOLT 13-4
BOLT 13-17
BOLT 13-21
BOLT 13-24
BOLT 14-10
BOLT 14-19
BOLT 14-25
BOLT 14-27
BOLT 17-27
BOLT 17-47
BOLT 19-21
BOLT 19-23
BOLT 19-24
BOLT 20-5-7
BOLT 20-7-10
BOLT 20-7-14
BOLT 20-7-18
BOLT 20-7-19
BOLT 20-7-21
BOLT 20-7-23
BOLT 20-7-24
BOLT 20-7-26
BOLT 20-7-34
BOLT 20-8-7
BOLT 25mm 1-19
BOLT 25mm 3-42
BOLT 3/8-35 14-3
BOLT 40mm 1-15
BOLT 8-31 8-24
BOLT 8-31 9-12
BOLT 8-31 20-8-4
BOLT 8-P1.25 1-24
BRACKET 1-14
BRACKET 7-36
BRACKET 12-42
BRACKET 20-7-8
BREAKER 11-61
BREAKER HOLDER 11-62
BREATHER CHAMBER COVER 3-36
BREATHER HOSE W/PROTECTOR 5-78
BRUSH 11-63
BRUSH HOLDER 11-66
BRUSH HOLDER ASSY 7-64
BRUSH SPRING 11-64
BUSHING 6-6
BUSHING 9-16
BUSHING 10-13
BUSHING 12-52
BUSHING 12-53
BUSHING 17-14
BUSHING 17-17
BUSHING 17-25
BUSHING 1 7-69
BUSHING 13-16-31 11-21
BUSHING 13-16-31 11-23
BUSHING 13-17-19.5 13-17-19.5 11-22
BUSHING 14-15.8-7 12-34
BUSHING 2 7-66
BUSHING 28-31-35 10-57
BUSHING 8.1-20 10-44
BUSHING 8.2-10-26.5 10-34
<C>
CABLE CLIP ASSY 14-9
CABLE JOINT 14-11
CABLE TERMINAL 17-43
CABLE TERMINAL PLUG 7-31
CABLE TERMINAL PLUG 17-48
CAM ROD 9-52-1
CAM ROD (UL) 9-52-2
CAM ROD (UL) 20-8-10
CAMSHAFT ASSY 3-6
CAP 5-6
CAP 19-27
CAP ASSY 11-39
CAP NUT 10-14
CARBURETOR GASKET 5-20
CARBURETOR GASKET 20-3-10
CARRYING HANDLE 10-21
CAUTION DECAL 15-9
CAUTION DECAL (A) 15-8
CAUTION DECAL (B) 6-25-1
CAUTION DECAL (B) 6-25-2
CLAMP 5-72
CLAMP 16-3
CLAMP 16-6
CLAMP 6.5-14L 7-84
CLAMP 6.5-47.5P 7-11
CLAMP 6-9.5L 12-50
CLAMP BRACKET (L) 10-2
CLAMP BRACKET (PTT-L) 11-7
CLAMP BRACKET (PTT-R) 11-6
CLAMP BRACKET (R) 10-1
CLAMP SCREW 10-75
CLAMP SCREW (PTT) 11-33
CLAMP SCREW ASSY 10-74
CLAMP SCREW HANDLE 10-76
CLAMP SCREW KIT 10-73
CLAMP SCREW KIT 11-32
CLAMP SCREW PAD 10-78
CLAMP SCREW PAD 11-34
CLAMP φ10 5-73
CLAMP φ10 5-74
CLAMP φ16.8 5-57
CLIP 5-50
CLIP φ12 5-79
CLIP φ9.4 5-66
CLIP φ9.4 5-67
CLIP φ9.4 5-83
CLUTCH 9-27
CLUTCH CAM 9-53
COIL BRACKET 7-9
COLLAR 3-14
COLLAR 5-26
COLLAR 5-53
COLLAR 7-53
COLLAR 12-3
COLLAR 13-14
COLLAR 14-24
COLLAR 20-7-12
COLLAR 10.2-12-12 11-18
COLLAR 6.5-10.5-10 12-65
COLLAR 6.5-10.5-9.3 14-16
CONNECTING ROD ASSY 2-1
CONNECTING ROD BOLT 2-2

CONTROL LEVER..... 17-11
COOLING HOSE..... 5-76
COOLING HOSE..... 5-77
CO-PILOT DECAL 10-3
CORD ASSY..... 7-23-1
CORD ASSY..... 7-23-2
CORD ASSY..... 7-23-3
CORD ASSY..... 20-7-4
CORD ASSY L=6200..... 18-3
COTTER 3-19
COTTER 20-10-4
COTTER 20-11-4
COUPLING 11-56
COVER 5-31
COVER 12-55
COVER STAY (FRONT) 13-8
COWL LATCH ASSY 13-23
COWL SUPPORT 1-28
COWL SUPPORT 1-29
COWL SUPPORT RUBBER..... 1-30
CRANKSHAFT ASSY 2-3
C-RING 11-44
CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY..... 1-1
CYLINDER HEAD ASSY 3-3
CYLINDER HEAD BOLT 8-50 1-5
CYLINDER HEAD BOLT 8-60 3-31
CYLINDER HEAD COMPLETE..... 3-2
CYLINDER HEAD COVER ASSY..... 3-34
CYLINDER HEAD COVER GASKET 3-38
CYLINDER HEAD COVER GASKET 20-3-3
CYLINDER HEAD GASKET..... 3-30
CYLINDER HEAD GASKET..... 20-3-2
CYLINDER PIN (LOWER) 11-26
CYLINDER PIN (UPPER)..... 11-20
<D>
DAMPER 7-71
DAMPER 20-7-17
DAMPER(LOWER)..... 10-67
DAMPER(UPPER)..... 10-66
DECAL (LEVER) 18-5
DECAL (TOHATSU)..... 18-14
DECAL SET 15-6-1
DECAL SET 15-6-2
DECAL SET 15-6-3
DETENT RETAINER..... 17-31
DETENT ROLLER 17-28
DETENT SPRING 17-33
DISC 8.5-38-2..... 10-31
DISTANCE PIECE..... 10-7
DOWEL PIN 4-10..... 9-42
DOWEL PIN 6-12..... 1-4
DOWEL PIN 6-12..... 3-4
DOWEL PIN 6-12..... 7-12
DOWEL PIN 6-12..... 8-5
DOWEL PIN 6-12..... 8-6
DOWEL PIN 6-12..... 8-7
DOWEL PIN 6-12..... 20-8-3
DRAG LINK ASSY..... 14-1
DRAIN BOLT 14-14..... 8-3
DRAIN SCREW 5-34
DRIVE GEAR 17-44
DRIVE PULLEY 4-5
DRIVE SHAFT (L) 9-50-2
DRIVE SHAFT (S) 9-50-1
DRIVE SHAFT (UL)..... 9-50-3
DRIVE SHAFT (UL)..... 20-8-9
DRIVE SHAFT BUSHING 8-25
DRIVE SHAFT BUSHING 20-8-5
DRIVE SHAFT HOUSING ASSY (L) 8-1-2
DRIVE SHAFT HOUSING ASSY (S) 8-1-1
DRIVE SHAFT HOUSING ASSY (S) 8-1-3
DRIVE SHAFT HOUSING COVER (L)..... 13-19
DRIVE SHAFT HOUSING COVER (L)..... 13-20
DRIVE SHAFT HOUSING COVER (R)..... 13-18
DRIVEN PULLEY..... 4-11
<E>
ECU ASSY 7-14-1
ECU ASSY 7-14-2
ECU ASSY 7-14-3
ECU HOLDER 7-15
ELECTRIC BRACKET ASSY..... 7-35-1
ELECTRIC BRACKET ASSY..... 7-35-2
ELECTRIC STARTER KIT (F) 20-7-1
ENGINE BASEMENT GASKET..... 1-23
ENGINE BASEMENT GASKET..... 20-3-7
ENGINE BASEMENT SEAL..... 8-22
ENGINE SHORT BLOCK KIT 20-2
ENGINE TEMP SENSOR..... 7-30
E-RING d=6..... 10-50
E-RING d=6..... 10-79
E-RING d=6..... 11-35
E-RING d=6..... 17-39
EXHAUST COVER (OUTER)..... 1-17
EXHAUST COVER GASKET 1-18
EXHAUST COVER GASKET 20-3-5
EXHAUST VALVE..... 3-16
EXHAUST VALVE..... 20-11-2
EXHAUST VALVE KIT 20-11-1
EXHAUST VALVE STEM SEAL 3-22
EXTENSION CORD L=3000 19-25
EXTENSION HOUSING KIT (UL)..... 20-8-1
EXTENSION HOUSING UL 8-23
EXTENSION HOUSING UL 20-8-2
<F>
FILTER..... 11-55
FILTER..... 16-21
FILTER (INLET) 5-40
FITTING PLATE..... 19-4
FITTING PLATE..... 19-12
FLOAT..... 5-38
FLOAT ARM PIN 5-37
FLOAT VALVE ASSY 5-36
FLUSHING CONNECTOR CAP..... 8-15
FLYWHEEL..... 7-1-1
FLYWHEEL W/RING GEAR 7-1-2
FLYWHEEL W/RING GEAR 20-7-3
FREE THROTTLE DRUM..... 17-13
FREE THROTTLE LEVER..... 17-29
FREE THROTTLE ROLLER 17-34
FREE THROTTLE SPRING..... 17-36
FRICTION LEVER 10-22
FRICTION PIECE..... 12-38
FRICTION PLATE 6-13
FRICTION SPRING..... 6-12
FRICTION SPRING..... 10-37
FRONT PANEL 13-1
FUEL CONNECTOR..... 16-10
FUEL CONNECTOR..... 16-11
FUEL CONNECTOR (MALE) 13-3
FUEL CONNECTOR MARK 16-9
FUEL FEED PUMP 5-43
FUEL FILTER ASSY..... 5-68
FUEL FILTER HOLDER 5-69
FUEL GAUGE VENT CAP ASSY (12L)..... 16-22
FUEL HOSE W/PROTECTOR..... 5-56
FUEL HOSE W/PROTECTOR..... 5-64-1
FUEL HOSE W/PROTECTOR..... 5-64-2
FUEL HOSE W/PROTECTOR..... 5-65-1
FUEL HOSE W/PROTECTOR..... 5-65-2
FUEL HOSE W/PROTECTOR..... 5-82-1
FUEL HOSE W/PROTECTOR 455-25 5-82-2
FUEL INJECTOR ASSY 5-3
FUEL PICK-UP ASSY W/GAUGE 16-16
FUEL PUMP ASSY 5-61
FUEL RAIL 5-2
FUEL RAIL ASSY..... 5-1
FUEL REGULATOR 5-47
FUEL TANK ASSY 12L 16-12-1
FUEL TANK ASSY 12L 16-12-2
FUEL TANK CAP ASSY..... 16-13
FUSE 20A..... 7-24
FUSE 20A..... 19-26
<G>
GASKET 5-28-1
GASKET 5-28-2
GASKET 5-28-3
GASKET 5-35
GASKET 13-28
GASKET 16-19
GASKET 8.1-15-1..... 9-5
GASKET 8.1-15-1..... 20-4-3
GASKET 8.1-15-1..... 20-9-9
GEAR CASE ASSY 9-1
GREASE FITTING..... 10-19
GREASE FITTING..... 12-60
GRIP 12-31
GRIP 17-10
GROMMET 5-39
GROMMET 12-12
GROMMET 13-6
GROMMET 13-22
GROMMET 13-33
GROMMET 14-8
GROMMET 17-2
GROMMET 13-2 13-2..... 6-24
GROMMET 17-2.7..... 13-5
GROMMET 22-3 13-11
GROMMET 40-18-3 13-7
GROUND CABLE L=120 7-50
GROUND CABLE L=120 7-86
GROUND L=110 10-20
GROUND L=130 11-2
GROUND L=130 11-3
GROUND L=210 8-13
GUIDE PLATE GASKET..... 9-41
GUIDE PLATE GASKET..... 20-4-2
GUIDE PLATE GASKET..... 20-5-2
GUIDE PLATE GASKET..... 20-6-2
GUIDE PLATE GASKET..... 20-9-8
<H>
HANGER..... 1-9
HOLDER..... 5-41
HOLDER..... 5-42
HOLDER..... 12-17
HOLDER..... 12-18
HOLDING PLATE..... 5-9
HOSE..... 1-27
HOSE..... 5-21
HOSE..... 16-7-2
HOSE..... 16-8-2
HOSE JOINT （WATER-WORKS) 19-28
<I>
IDLE EXHAUST PORT COVER ASSY 8-17
IDLE EXHAUST PORT GASKET..... 8-20
IGNITION COIL W/R-CAP 7-26
INSULATOR..... 5-12
INTAKE SILENCER ASSY 5-22
INTAKE VALVE 3-15
INTAKE VALVE 20-10-2
INTAKE VALVE KIT..... 20-10-1
INTAKE VALVE STEM SEAL..... 3-21
ISC VALVE 5-14
<J>
JOINT ASSY (INLET) 16-2
JOINT ASSY (OUTLET)..... 16-4
<K>
KEY 7-5
KEY 9-33
KEY 20-5-4
KEY 20-9-6
KEY 10-3.7-3..... 4-6
KEY 10-3.7-3..... 4-7
<L>
LINK ROD ASSY (THROTTLE)..... 12-8
LOCK PLATE..... 8-10
LOCK WASHER 4-9
LOW PERMEATION HOSE L=1600..... 16-8-1
LOW PERMEATION HOSE L=700..... 16-7-1
LOWER UINT ASSY (UL) 20-1-3
LOWER UINT ASSY(L) 20-1-2
LOWER UNIT ASSY (S)..... 20-1-1
LOWER UNIT GASKET SET 20-4-1
<M>
MAIN SWITCH ASSY..... 13-10
MAIN SWITCH ASSY..... 18-1
MAIN SWITCH ASSY..... 20-7-35
MAIN SWITCH KEY No.301 18-2-1
MAIN SWITCH KEY No.302 18-2-2
MAIN SWITCH KEY No.303 18-2-3
MAINTENANCE KIT..... 20-9-1
MANUAL VALVE ASSY..... 11-41
MAP SENSOR..... 5-15
METER BULB 12V-1.7W..... 19-7
METER BULB 12V-1.7W..... 19-10
METER DAMPER 19-8
METER DAMPER 19-11
MOUNT 8.5-14-2.5..... 13-12
MOUNT BRACKET (L)..... 10-70
MOUNT BRACKET (R)..... 10-69

<N>
NEUTRAL LOCK ARM. 17-5
NEUTRAL LOCK SPRING 17-6
NEUTRAL SWITCH 12-23
NEUTRAL SWITCH 20-7-31
NEUTRAL SWITCH (REMOTE CONT) 18-15
NEUTRAL SWITCH ACTUATOR 12-24
NEUTRAL SWITCH ACTUATOR 20-7-32
NEUTRAL SWITCH BRACKET 12-25
NEUTRAL SWITCH BRACKET 20-7-33
NIPPLE 5-80
NIPPLE 10-32 3-35
NIPPLE 8-6-13L 5-7
NUT 4-10
NUT 5-18
NUT 7-6
NUT 7-40
NUT 7-43
NUT 7-57
NUT 9-23
NUT 10-10
NUT 11-30
NUT 12-11
NUT 12-22
NUT 12-56
NUT 17-21
NUT 17-46
NUT 19-5
NUT 19-13
NYLON NUT 10-P1.25 10-64
NYLON NUT 3/8-24UNF 14-4
NYLON NUT 4-P0.7 9-8
NYLON NUT 6-P1.0 9-11
NYLON NUT 7/8-14 10-12
NYLON NUT 8-P1.25 10-26
NYLON NUT 8-P1.25 11-4
<O>
OIL BULB 12V-1.7W 19-15
OIL FILLER CAP 3-40
OIL FILTER 1-8
OIL FILTER 20-9-3
OIL FILTER BOLT 1-2
OIL LEVEL GAUGE 4-1
OIL LEVEL GAUGE GUIDE 4-2
OIL PRESSURE SWITCH 7-29
OIL PUMP ASSY 3-27
OIL PUMP GASKET 3-28
OIL PUMP GASKET 20-3-12
OIL SEAL 11-67
OIL SEAL 12.8-25-7 8-2
OIL SEAL 13.8-26-9.5 9-38
OIL SEAL 13.8-26-9.5 20-4-6
OIL SEAL 17-30-9 9-19
OIL SEAL 17-30-9 20-4-5
OIL SEAL 18-35-8 3-5
OIL SEAL 18-35-8 20-3-13
OIL SEAL 32-44-9 2-5
OIL SEAL 32-44-9 20-3-8
OIL SEAL 36-50-7 2-6
OIL SEAL 36-50-7 20-3-9
OIL STRAINER ASSY 1-25
O-RING 5-44
O-RING 5-45
O-RING 5-46
O-RING 7-67
O-RING 9-45
O-RING 11-40
O-RING 11-43
O-RING 11-47
O-RING 11-58
O-RING 16-20
O-RING 20-4-8
O-RING 1.5-3.5 11-49
O-RING 1.5-3.5 11-50
O-RING 1.9-13 3-24
O-RING 1.9-6.8 10-27
O-RING 1.9-9.8 4-3
O-RING 1.9-9.8 5-8
O-RING 2.4-59.6 9-18
O-RING 2.4-59.6 20-4-4
O-RING 2.4-9.8 11-42
O-RING 2-62.5 11-57
O-RING 3.1-24.4 3-41
O-RING 3.1-24.4 20-3-4
O-RING 3.5-25.7 5-62
O-RING 3.5-25.7 10-59
O-RING 3.5-25.7 20-3-11
OVERHEAT BUZZER 18-17
<P>
PICK-UP ELBOW ASSY (12L) 16-23
PILOT LAMP ASSY 13-2
PIN 10-18
PIN φ5-30 9-28
PINION ASSY 7-62
PIPE 1-3
PISTON 2-8
PISTON PIN 2-9
PISTON PIN CLIP 2-10
PISTON REPAIR KIT 2-7
PISTON RING 2-12
PISTON RING 2-13
PISTON RING SET 2-11
PISTON RING-OIL 2-14
PLAIN SHAFT BEARING 2-4-1
PLAIN SHAFT BEARING 2-4-2
PLASTIC RIVET 6.5 12-29
PLATE 5-70
PLATE 7-16
PLATE 7-17
PLATE 8-18
PLATE 10-28
PLATE 17-15
PLUG 20-7-7
PLUG 8-8 9-4
PLUG CAP W/RESISTANCE 7-27
POWER HEAD GASKET SET 20-3-1
PRE-COATED BOLT 6-20 4-12
PRE-COATED BOLT 6-20 6-22
PRE-COATED SCREW 5-12 11-60
PRIMER BULB 16-5-1
PRIMER BULB 16-5-2
PRIMER BULB ASSY 16-1-1
PRIMER BULB ASSY 16-1-2
PROPELLER ASSY (10″) 9-56-5
PROPELLER ASSY (11.5″) 9-56-6
PROPELLER ASSY (6″) 9-56-1
PROPELLER ASSY (7″) 9-56-2
PROPELLER ASSY (7″) 9-56-7
PROPELLER ASSY (8″) 9-56-3
PROPELLER ASSY (9″) 9-56-4
PROPELLER HARDWARE KIT 9-57
PROPELLER NUT 9-60
PROPELLER SHAFT 9-26
PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY 9-15
PROTECTOR φ10.7-180 7-34
PROTECTOR φ10.7-180 20-7-6
PROTECTOR φ10.7-320 7-33
PROTECTOR φ10.7-320 20-7-5
PROTECTOR φ24-70 7-32
PT ASSY 11-38
PTT SOLENOID SWITCH (A) 7-39
PTT SOLENOID SWITCH (B) 7-42
PTT SWITCH ASSY 12-47
PTT SWITCH ASSY 13-27
PTT SWITCH ASSY 18-9
PTT SWITCH COVER 18-11
PULSAR COIL 7-3
PUMP 11-51
PUMP CASE (UPPER) 9-34
PUMP CASE ASSY (LOWER) 9-37
PUMP CASE GASKET (LOWER) 9-39
PUMP CASE GASKET (LOWER) 20-4-7
PUMP CASE LINER 9-35
PUMP CASE LINER 20-5-5
PUMP CASE LINER 20-6-4
PUMP CASE LINER 20-9-5
PUSH ROD 9-31
<Q>
QUICK-CONNECTOR (MALE) 16-15
<R>
RATCHET 6-7
REAR HOUSING 17-3
REAR PANEL 17-4
RECOIL STARTER ASSY 6-1
RECTIFIER BRACKET 7-76
RECTIFIER BRACKET 19-22
RECTIFIER BRACKET 20-7-22
RECTIFIER COMPLETE 7-74
RECTIFIER COMPLETE 19-20
RECTIFIER COMPLETE 20-7-20
RECTIFIER KIT 19-19
REEL 6-5
RELIEF VALVE ASSY 11-46
REMOTE CONTROL FITTING ASSY 14-7
REMOTE CONTROL HEAD ASSY (RC5A) 17-1-1
REMOTE CONTROL HEAD ASSY (RC5B). 17-1-2
RESTRICTOR 5-29-1
RESTRICTOR 5-29-2
RETAINER 3-18
RETAINER 20-10-3
RETAINER 20-11-3
RETAINING RING 16-14
RETURN SPRING 6-10
RETURN SPRING 6-11
REVERSE LOCK (R) 10-47
REVERSE LOCK ARM 10-48
REVERSE LOCK LEVER 10-39
REVERSE LOCK LEVER GRIP 10-40
REVERSE LOCK LINK 10-53
REVERSE LOCK ROD 10-51
REVERSE LOCK SHAFT 10-49
REVERSE LOCK SPRING 10-55
REVERSE LOCK SPRING (S) 10-54
RIGGING BOLT SET 11-28
RIVET 4-12.9-2.4 13-9
ROCKER ARM 3-7
ROCKER ARM 3-8
ROCKER ARM SHAFT 3-11
ROCKER SHAFT SPRING L=25 3-12
ROLLER 17-23
ROLLER BEARING 9-2
ROLLER RETAINER 17-35
ROPE ANCHOR 6-16
RUBBER MOUNT 5-25
RUBBER MOUNT 5-52
RUBBER MOUNT 7-52
RUBBER MOUNT 20-7-11
RUBBER MOUNT 8.5-14-2.5 13-13
RUBBER MOUNT(LOWER) 10-68
RUBBER MOUNT(UPPER) 10-60
<S>
SAFETY ROPE φ5-1600 19-2
SCREW 3-26
SCREW 3-37
SCREW 5-16
SCREW 5-17
SCREW 5-33
SCREW 5-48
SCREW 5-51
SCREW 7-65
SCREW 9-7
SCREW 11-65
SCREW 11-69
SCREW 12-35
SCREW 12-37
SCREW 12-43
SCREW 12-49
SCREW 12-51
SCREW 13-31
SCREW 16-17
SCREW 17-8
SCREW 17-16
SCREW 17-18
SCREW 17-30
SCREW 17-32
SCREW 18-10
SCREW 18-16
SEAL 5-32
SEAL RING 5-4
SEAL RING 8-16
SEAL RING 14-6
SEAL RUBBER 15-5
SEAL WASHER 11-45
SETTING PIECE 10-38
SETTING PLATE 10-35
SHIFT ARM 14-15
SHIFT DECAL 12-63
SHIFT GEAR ASSY 17-42
SHIFT LEVER 12-64

SHIFT LEVER ROD 12-68
SHIFT LEVER ROD 14-20
SHIFT LEVER SHAFT ASSY 12-16
SHIFT LEVER STOPPER 12-13
SHIFT LEVER STOPPER t=0.8 12-14
SHIFT POSITION DECAL 18-12
SHIFT POSITION SIDE DECAL 18-13
SHIFT ROD (L) 12-20-2
SHIFT ROD (S) 12-20-1
SHIFT ROD JOINT 12-21
SHIM 35-41.9-0.1 9-49-1
SHIM 35-41.9-0.15 9-49-2
SHIM 35-41.9-0.3 9-49-3
SHIM 35-41.9-0.5 9-49-4
SHOULDER BOLT 6-8 10-42
SNAP 9-29
SNAP PIN d=5 12-69
SNAP PIN d=8 14-14
SNAP PIN d=8 14-21
SOLENOID SWITCH CORD (A) 7-45
SOLENOID SWITCH CORD (B) 7-46
SPACER 17-19
SPACER 9.6-19-13 14-2
SPARK PLUG(DCPR6E) 3-1
SPARK PLUG(DCPR6E) 20-9-13
SPLIT PIN 2-12 10-52
SPLIT PIN 3-22 9-61
SPLIT PIN 3-22 20-9-12
SPRING 9-30
SPRING 12-40
SPRING PIN 9-55
SPRING PIN 10-33
SPRING PIN 10-77
SPRING PIN 3.5-16 11-16
SPRING PIN 3-10 9-54
SPRING WASHER 7-41
SPRING WASHER 7-44
SPRING WASHER 7-59
SPRING WASHER 7-60
SPRING WASHER 19-6
SPRING WASHER 19-14
STARTER CABLE 7-85
STARTER CABLE 20-7-30
STARTER CASE 6-2
STARTER HANDLE 6-15
STARTER LOCK 6-17
STARTER LOCK CAM SPRING 6-3
STARTER LOCK SPRING 6-18
STARTER LOCK WIRE 6-19
STARTER MOTOR ASSY 7-56
STARTER MOTOR ASSY 20-7-15
STARTER MOTOR BAND 7-70
STARTER MOTOR BAND 20-7-16
STARTER ROPE φ5-1800 6-14
STARTER SEAL 6-20
STARTER SOLENOID 7-37
STARTER SOLENOID 20-7-9
STARTER SPRING 6-4
STEERING BRACKET 12-59
STEERING HOOK PLATE 14-26
STEERING SHAFT ASSY 10-56-1
STEERING SHAFT ASSY (L & UL) 10-56-2
STOP SWITCH ASSY 12-44
STOP SWITCH ASSY 18-7
STOP SWITCH DECAL 12-45
STOP SWITCH LANYARD ASSY 18-8
STOPPER 8-26
STOPPER 9-43
STOPPER 9-44
STOPPER 10-41
STOPPER 20-8-6
STORAGE DECAL 13-26
STUD 12-30
SWITCH BOX 12-48
SWITCH BOX 13-29
SWITCH BOX GROMMET 13-30
SWIVEL BRACKET 10-17-1
SWIVEL BRACKET 10-17-2
SWIVEL BRACKET ASSY 11-12-1
SWIVEL BRACKET ASSY 11-12-2
SWIVEL BRACKET SHAFT ASSY 10-11
<T>
TACHOMETER ASSY 19-3
TACHOMETER KIT 20-12
TACHOMETER KIT 20-13
TACHOMETER LEAD WIRE L=6000 19-16
TACHOMETER W/OIL LAMP 19-9
TAPPING SCREW 6-8
TAPPING SCREW 6-9
TAPPING SCREW 6-16 15-4
TERMINAL CAP 13-13-28 7-82
TERMINAL CAP 13-13-28 20-7-29
TERMINAL CAP 15.5-20-28 7-80
TERMINAL CAP 15.5-20-28 20-7-27
TERMINAL CAP 8-13-28 7-47
TERMINAL CAP 8-13-28 7-48
TERMINAL CAP 8-18-28 7-81
TERMINAL CAP 8-18-28 20-7-28
THERMOSTAT 1-11
THERMOSTAT CAP 1-12
THERMOSTAT CAP GASKET 1-13
THERMOSTAT CAP GASKET 20-3-6
THROTTLE ARM 14-22
THROTTLE ARM 17-37
THROTTLE BODY ASSY 5-13
THROTTLE DECAL 12-46
THROTTLE DRUM ASSY 12-1
THROTTLE FRICTION ARM 17-38
THROTTLE OPENER 14-23
THROTTLE ROD 12-9
THROTTLE SHAFT 12-32
THROTTLE SHAFT DAMPER 12-33
THROTTLE SHAFT SUPPORT 12-36
THROTTLE WIRE 12-58
THROTTLE WIRE BRACKET 12-6
THRUST HOLDER 9-58
THRUST PLATE 17-24
THRUST PLATE (UPPER) 10-58
THRUST ROD ASSY 10-15
THRUST ROD SPRING 10-16
TILLER HANDLE ASSY 12-27
TILLER HANDLE ASSY 12-28
TILT STOPPER 10-32
TILT STOPPER 11-13
TILT STOPPER GRIP 11-14
TILT STOPPER SPRING 11-17
TILT SWITCH COVER 17-9
TILT SWITCH PLUG 17-49-1
TILT SWITCH PLUG 17-49-2
TIMING BELT 4-14
TOOL KIT 19-1
TOP COWL ASSY 15-1
TOP COWL SEAL 13-32
TOP COWL SUB-ASSY 15-2
TRIM LOCK PIN 11-8
TWIN REMOTE CONTROL KIT 17-50
<U>
UPPER DAMPER RUBBER A 10-63
<V>
VALVE ASSY 11-48
VALVE ASSY (PRESSURE CHECK) 5-5
VALVE SPRING 3-17
VALVE SPRING SEAT 3-20
VAPOR SEPARATOR ASSY 5-30
VENT HOSE W/PROTECTOR 5-58
VENT HOSE W/PROTECTOR 5-59
VENT HOSE W/PROTECTOR 5-60
VST CONNECTOR 5-49
<W>
WARNING DECAL 15-7
WASHER 1-7
WASHER 1-16
WASHER 1-20
WASHER 3-33
WASHER 5-19
WASHER 7-61
WASHER 7-63
WASHER 7-68
WASHER 10-8
WASHER 10-9
WASHER 10-30
WASHER 10-43
WASHER 10-65
WASHER 11-15
WASHER 11-31
WASHER 12-54
WASHER 12-57
WASHER 12-71
WASHER 14-28
WASHER 16-18
WASHER 17-7
WASHER 17-20
WASHER 17-22
WASHER 17-26
WASHER 17-40
WASHER 12.5-32-2.5 9-59
WASHER 13.2-21.8-2 3-13
WASHER 14.5-24-1 8-4
WASHER 14.5-24-1 20-9-10
WASHER 16-27-3.2 7-7
WASHER 17.1-22-1.5 9-25
WASHER 22-36-1 11-10
WASHER 6.5-19-3.2 4-13
WASHER 6.5-20.5-1 13-15
WASHER 6.5-21-1 12-66
WASHER 6.5-21-1 13-16
WASHER 6.5-23-1.5 11-24
WASHER 6.5-23-1.5 13-25
WASHER 6-16-1.5 5-27
WASHER 6-16-1.5 5-54
WASHER 6-16-1.5 6-21
WASHER 6-16-1.5 7-54
WASHER 6-16-1.5 10-46
WASHER 6-16-1.5 12-4
WASHER 6-16-1.5 14-17
WASHER 6-16-1.5 14-18
WASHER 6-16-1.5 20-7-13
WASHER 8.1-16-1.5 10-72
WASHER 8.1-16-1.5 11-5
WASHER 8.1-20-0.8 10-23
WASHER 8.5-18-1.6 10-45
WASHER 8.5-18-1.6 14-12
WASHER 8.5-18-1.6 14-13
WASHER 8.5-24-1.5 10-24
WASHER 8.5-28-1 11-11
WASHER 9.6-18-2 14-5
WATER HOSE 5-75
WATER PIPE (L) 8-8-2
WATER PIPE (S) 8-8-1
WATER PIPE (UL) 8-8-3
WATER PIPE (UL) 20-8-8
WATER PIPE AUXILIARY MOUNT 13-2.5 8-11
WATER PIPE SEAL (LOWER) 9-36
WATER PIPE SEAL (UPPER) 8-9
WATER PUMP GUIDE PLATE 9-40
WATER PUMP GUIDE PLATE 20-5-6
WATER PUMP GUIDE PLATE 20-6-5
WATER PUMP GUIDE PLATE 20-9-7
WATER PUMP IMPELLER 9-32
WATER PUMP IMPELLER 20-5-3
WATER PUMP IMPELLER 20-6-3
WATER PUMP IMPELLER 20-9-4
WATER PUMP KIT (CHROME PLATED) 20-6-1
WATER PUMP REPAIR KIT 20-5-1
WATER SEAL PLATE 9-14
WATER SEAL RUBBER 9-13
WATER STRAINER 9-6
WAVE WASHER 12-70
WAVE WASHER 17-12
WIRE COVER 17-45
<Y>
YOKE ASSY 11-70

INDEX (Parts Number)

121-32071-0 9-18
121-32071-0 20-4-4
172-36008-0 6-24
1E0-34093-0 19-27
307-62116-1 11-11
309-00131-0 4-6
309-00131-0 4-7
332-60005-2 9-4
332-60006-0 9-5
332-60006-0 20-4-3
332-60006-0 20-9-9
332-60223-0 9-38
332-60223-0 20-4-6
332-62101-1 10-78
332-62101-1 11-34
332-64221-0 9-30
332-70201-0 16-3
334-65012-0 9-42
336-06973-0 12-50
338-60218-2 10-4
338-60218-2 10-5
344-67177-1 10-19
344-67177-1 12-60
345-01111-0 1-4
345-01111-0 3-4
345-01111-0 7-12
345-01111-0 8-5
345-05122-1 11-24
345-05122-1 13-25
345-06915-0 7-84
345-66021-0 10-27
345-67117-0 13-5
345-67161-0 13-11
346-01032-0 1-13
346-01032-0 20-3-6
346-62124-1 10-12
346-62127-0 10-14
346-62438-0 10-38
346-64011-0 9-16
346-64027-1 9-23
346-64081-0 9-49-1
346-64082-0 9-49-2
346-64083-0 9-49-3
346-64084-0 9-49-4
346-64121-5 9-60
346-64124-5 9-59
346-65013-0 9-19
346-65013-0 20-4-5
346-66334-0 10-41
346-67113-0 13-12
346-67115-0 12-66
346-67115-0 13-16
349-62126-0 10-13
350-01215-1 8-2
350-62437-0 10-34
350-62439-1 10-35
350-64032-0 9-25
350-64218-0 9-28
350-64219-0 9-29
350-65011-1 9-35
350-65011-1 20-5-5
350-65011-1 20-9-5
350-65014-0 9-36
350-66315-0 10-55
350-67154-0 12-29
353-06821-0 18-8
353-63207-0 11-18
353-72546-0 18-4
353-76020-3 18-1
353-76037-0 17-48
353-84371-0 17-20
353-84388-0 17-28
353-84394-0 17-40
353-84916-0 14-5
353-84918-0 14-4
361-72539-0 19-16
362-60206-1 9-6
362-65238-0 20-6-4
362B64105-1 9-56-2
362B64107-1 9-56-1
369-62122-2 10-16
369-62433-1 11-14
369-66011-0 9-53
369-84398-0 1-26
394-70260-0 13-3
398-62396-1 11-2
398-62396-1 11-3
398-76083-0 12-24
398-76083-0 20-7-32
3A3-06830-0 18-7
3A3-62396-1 10-20
3A3-72560-0 18-9
3A3-72591-0 18-11
3A3-76037-0 7-31
3A3-76086-1 18-15
3A3-76115-1 18-3
3A3-76145-0 7-48
3A3-81301-0 17-50
3A3-83314-2 17-43
3A3-84307-0 17-33
3A3-84364-2 17-44
3A3-84365-1 17-37
3A3-84368-0 17-12
3A3-84374-0 17-19
3A3-84375-0 17-18
3A3-84376-0 17-2
3A3-84381-0 17-42
3A3-84383-0 17-22
3A3-84391-0 17-13
3A3-84398-0 18-6
3A3-84401-0 17-5
3A3-84403-0 17-6
3A3-84404-0 17-10
3A3-84406-0 17-15
3A3-84407-0 17-7
3A3-84421-0 17-23
3A3-84422-0 17-24
3A3-84423-0 17-31
3A3-84424-0 17-34
3A3-84425-0 17-36
3A3-84426-0 17-35
3A3-84427-0 17-41
3A3-84428-0 17-38
3A3-84429-0 17-45
3A3-84431-0 17-25
3A3-84432-0 17-17
3A3-84435-0 17-14
3A3-84442-0 17-27
3A3-84451-0 17-9
3A3-84452-0 17-49-1
3A3-84452-0 17-49-2
3AA-07225-0 3-12
3AA-60108-0 4-12
3AA-61199-0 10-21
3AA-62116-0 11-10
3AA-66241-0 12-21
3AA-67120-1 13-23
3AA-76026-0 13-10
3AA-76026-0 20-7-35
3AA-76145-0 7-82
3AA-76145-0 20-7-29
3AA-83719-0 10-45
3AA-83719-0 14-12
3AA-83719-0 14-13
3AB-01111-0 8-6
3AB-01111-0 8-7
3AB-01111-0 20-8-3
3AB-05131-0 6-16
3AC-05228-0 12-2
3AC-05258-0 6-3
3AC-06999-0 7-27
3AC-10087-0 5-57
3AC-62191-0 10-11
3AC-70052-1 16-13
3AC-70055-0 16-14
3AC-70140-0 16-17
3AC-70145-0 16-18
3AC-70150-0 16-19
3AC-72019-0 12-46
3AC-72185-0 15-9
3AC-72200-0 12-45
3AC-72638-1 20-13
3AC-76190-0 15-7
3AC-77173-0 11-45
3ACQ84330-1 17-1-1
3AD-70200-2 16-1-1
3AD-72638-1 20-12
3AL-05212-0 10-44
3AL-05254-0 10-42
3AL-60108-0 6-22
3AL-66333-0 10-40
3AL-67592-0 13-9
3B2-63063-0 12-36
3B2-63104-1 12-30
3B2-70050-2 16-22
3B2-70155-0 16-23
3B2-70167-1 16-12-2
3B7-05243-0 12-10
3B7-06920-0 13-13
3B7-63730-0 10-24
3B7-72201-0 19-2
3B7-72530-2 19-3
3B7-72656-0 19-8
3B7-72656-0 19-11
3B7-72658-0 19-15
3B7-72659-0 19-7
3B7-72659-0 19-10
3B7-72661-0 19-4
3B7-72661-0 19-12
3B7-76142-1 7-50
3B7-76142-1 7-86
3B7-77169-0 11-40
3B7-77430-0 11-51
3B7-77431-1 11-53
3B7-77432-1 11-52
3B7-77434-1 11-55
3B7-83715-2 14-11
3B7Q84312-0. 17-29
3B7Q84340-4. 17-1-2
3B7Q84343-0. 17-11
3B7Q84366-0. 17-4
3B7Q84441-0. 17-3
3BA-06133-0 7-34
3BA-06133-0 20-7-6
3BA-66314-0 10-18
3BA-77175-0 11-41
3BA-77450-0 11-46
3BA-84905-0 14-1
3BAB64516-1. 9-56-3
3BAB64518-1. 9-56-4
3BAB64521-1. 9-56-5
3BAB64524-1. 9-56-6
3BH-76120-0 7-78
3BH-76120-0 20-7-25
3BJ-00121-0 2-6
3BJ-00121-0 20-3-9
3BJ-02011-0 5-20
3BJ-02011-0 20-3-10
3BJ-05003-0 6-7
3BJ-05104-0 6-5
3BJ-05135-0 6-6
3BJ-05913-0 6-8
3BJ-06133-0 7-33
3BJ-06133-0 20-7-5
3BJ-07615-0 1-8
3BJ-07615-0 20-9-3
3BJ-10060-0 4-5
3BJ-10063-0 4-8
3BJ-10069-0 4-9
3BJ-60001-0 8-24
3BJ-60001-0 9-12
3BJ-60001-0 20-8-4
3BJ-60003-0 8-25
3BJ-60003-0 20-8-5
3BJ-60108-0 9-20
3BJ-60211-0 9-2
3BJ-60215-0 9-3
3BJ-61017-1 1-24
3BJ-64215-0 9-27
3BJ-67115-0 13-15
3BJ-72100-0 19-1
3BJ-72120-0 11-28
3BJ-76145-0 7-80
3BJ-76145-0 20-7-27
3BJ-76161-0 19-25
3BJ-84398-0 1-21
3BJ-84398-0 7-19
3C7-02215-0 5-79
3C7-70113-0 16-21
3C7-70199-0 16-20
3C7-70211-1 16-5-2
3C7-70217-0 16-6
3C7-70220-1 16-2
3C7-70224-1 16-4
3C8-62098-0 10-64
3C8-62396-1 8-13
3C8-62421-1 10-37
3C8-66308-0 5-27
3C8-66308-0 5-54
3C8-66308-0 6-21
3C8-66308-0 7-54
3C8-66308-0 12-4
3C8-66308-0 14-17
3C8-66308-0 14-18
3C8-66308-0 20-7-13
3C8-72580-0 7-39
3C8-72581-0 7-42
3C8-76007-0 7-71
3C8-76007-0 20-7-17
3C8-76171-0 18-17
3C8-84964-0 14-3
3E0-70270-0 16-15
3E0-77163-0 11-56
3E0-77183-0 11-63
3E0-77184-0 11-64
3E0-77193-0 11-67
3E0-84914-0 14-2
3F3-72616-1 13-28
3F3-76217-0 18-2-1
3F3-76218-0 18-2-2
3F3-76219-0 18-2-3
3F3-84908-0 14-6
3F9-84398-0 1-22
3F9-84398-0 7-20
3F9-84398-0 7-21
3F9-84398-0 7-22
3G2-66321-0 10-51
3GF-66113-1 12-13
3GF-70211-1 16-5-1
3GF-70240-1 16-8-1
3GF-70241-1 16-7-1
3GF-70281-0 16-10
3GF-75014-0 7-64
3GF-75015-0 7-63
3GF-75016-0 7-69
3GF-75017-0 7-66
3GF-75018-0 7-67
3GF-75019-0 7-58
3GR-70250-0 16-11
3GR-70280-0 16-9
3GT-35143-0 5-66
3GT-35143-0 5-67
3GT-35143-0 5-83
3H6-00024-0 2-10
3H6-07223-0 3-19
3H6-07223-0 20-10-4
3H6-07223-0 20-11-4
3H6-07611-0 7-29
3H6-60218-0 11-1
3H6-63048-0 12-33
3H6-63510-0 12-34
3H6-63619-1 12-65
3H6-67572-0 13-26
3H6-70200-2 16-1-2
3H6B01031-0. 1-12
3H8-00133-0 7-7

3H8-01012-1 1-5
3H8-01013-0 3-31
3H8-02093-0 3-35
3H8-04000-1 5-61
3H8-05004-0 6-4
3H8-05123-1 6-11
3H8-07025-0 3-5
3H8-07025-0 20-3-13
3H8-07237-0 3-10
3H8-10062-2 4-11
3H8-10066-0 4-13
3H8-62415-0 5-62
3H8-62415-0 10-59
3H8-62415-0 20-3-11
3H8-62423-1 10-58
3H8-72049-0 10-3
3H8-76040-0 7-37
3H8-76040-0 20-7-9
3JK-02160-0 5-82-2
3KM-01142-0 . . . . . 3-22a
3KY-06920-0 5-25
3KY-06920-0 5-52
3KY-06920-0 7-52
3KY-06920-0 20-7-11
3KY-60218-0 9-9
3KY-60218-0 20-9-11
3KY-72510-0 7-30
3KY-76079-0 14-16
3KY-77071-0 11-20
3LD-65021-0 9-32
3LD-65021-0 20-5-3
3LD-65021-0 20-6-3
3LD-65021-0 20-9-4
3N5-84331-0 18-5
3N5-84333-0 18-14
3N5-84336-0 18-12
3N5-84465-0 18-13
3N8-72640-1 19-9
3NT-02319-0 1-19
3NT-02319-0 3-42
3NV-72181-0 6-25-2
3NV-76080-0 12-23
3NV-76080-0 20-7-31
3P0-01143-0 3-23
3P0-60218-0 3-25
3P0-60218-0 20-9-2
3P0-66233-0 10-72
3P0-66233-0 11-5
3PA-72181-1 6-25-1
3PR-06972-0 7-11
3R0-07238-0 3-9
3R0-07422-0 3-41
3R0-07422-0 20-3-4
3R0-62473-0 11-17
3R0-66308-0 10-46
3R0-71015-1 3-40
3R0-72180-0 15-8
3R0-77076-0 11-22
3R0-77167-0 11-57
3R0-77171-0 11-44
3R0-77177-0 11-42
3R0-77451-0 11-49
3R0-77451-0 11-50
3R3-00121-0 2-5
3R3-00121-0 20-3-8
3R3-05006-0 6-13
3R3-05013-0 6-14
3R3-05216-0 6-18
3R3-05252-0 6-17
3R3-07204-0 3-21
3R3-07206-0 3-22
3R3-07227-0 3-13
3R3-07406-0 8-4
3R3-07406-0 20-9-10
3R3-07705-1 8-3
3R3-62417-0 10-57
3R3-62443-0 10-23
3R3-62449-0 10-31
3R3-63012-0 12-31
3R3-66226-0 13-7
3R3-71040-0 13-2
3RS-00001-0 2-8
3RS-00011-0 2-12
3RS-00012-0 2-13
3RS-00013-0 2-14
3RS-00021-0 2-9
3RS-00030-0 2-3
3RS-00040-0 2-1
3RS-00059-0 2-2
3RS-01005-0 3-30
3RS-01005-0 20-3-2
3RS-01024-0 3-38
3RS-01024-0 20-3-3
3RS-01030-0 1-11
3RS-01047-0 20-7-7
3RS-01138-0 5-80
3RS-01303-0 1-23
3RS-01303-0 20-3-7
3RS-01513-0 1-9
3RS-02095-0 1-15
3RS-02166-0 5-65-2
3RS-02168-0 5-56
3RS-02230-0 5-68
3RS-02232-0 5-69
3RS-02239-0 5-70
3RS-02305-0 1-18
3RS-02305-0 20-3-5
3RS-02409-0 5-22
3RS-02418-0 5-28-2
3RS-03116-0 5-44
3RS-03230-0 5-38
3RS-03232-0 5-37
3RS-03239-0 5-36
3RS-03244-0 5-50
3RS-03292-0 5-34
3RS-03952-0 5-12
3RS-04077-0 5-64-2
3RS-04080-0 5-64-1
3RS-04116-0 5-35
3RS-04302-0 5-43
3RS-04314-0 5-39
3RS-04322-0 5-40
3RS-05007-0 6-12
3RS-05012-0 6-10
3RS-05019-0 6-15
3RS-05090-0 6-1
3RS-05105-0 6-2
3RS-05207-0 6-19
3RS-05259-0 12-70
3RS-05913-0 6-9
3RS-06001-0 7-1-1
3RS-06008-0 7-9
3RS-06023-0 7-2-1
3RS-06040-0 7-26
3RS-06071-0 7-3
3RS-06128-0 19-17
3RS-06308-0 6-23
3RS-06322-0 7-16
3RS-06401-0 7-14-3
3RS-06410-0 7-15
3RS-06830-0 12-44
3RS-06869-0 12-42
3RS-06899-0 7-35-1
3RS-06901-0 7-36
3RS-06901-0 20-7-8
3RS-07600-0 3-27
3RS-07636-0 1-2
3RS-07653-0 3-28
3RS-07653-0 20-3-12
3RS-07707-0 2-4-2
3RS-07708-0 2-4-1
3RS-07710-0 1-25
3RS-07720-0 4-2
3RS-07721-0 4-1
3RS-07731-0 3-36
3RS-07734-0 5-78
3RS-07810-0 3-6
3RS-07895-0 20-10-1
3RS-07896-0 20-11-1
3RS-07901-0 3-15
3RS-07901-0 20-10-2
3RS-07902-0 3-16
3RS-07902-0 20-11-2
3RS-07903-0 3-17
3RS-07905-0 3-20
3RS-07920-0 3-11
3RS-07935-0 3-8
3RS-07939-0 3-14
3RS-10045-0 4-14
3RS-10095-0 5-46
3RS-10100-0 5-13
3RS-10150-0 5-30
3RS-10154-0 5-47
3RS-10157-0 5-42
3RS-10172-0 5-49
3RS-10179-0 5-31
3RS-10180-0 5-32
3RS-10185-0 5-58
3RS-10200-0 5-1
3RS-10201-0 5-2
3RS-10211-0 5-14
3RS-10212-0 5-21
3RS-10214-0 5-15
3RS-10300-0 5-3
3RS-10323-0 5-4
3RS-60041-0 9-13
3RS-60042-0 9-14
3RS-60213-0 9-17
3RS-61212-0 13-33
3RS-61220-0 8-20
3RS-61301-0 10-60
3RS-61302-0 10-68
3RS-61307-0 10-62
3RS-61315-0 12-71
3RS-61333-0 10-63
3RS-61336-0 10-67
3RS-61337-0 10-66
3RS-62106-0 10-75
3RS-62114-0 8-18
3RS-62117-0 10-7
3RS-62123-0 10-15
3RS-62441-0 10-22
3RS-62445-0 10-25
3RS-62447-0 10-28
3RS-62448-0 10-30
3RS-63102-0 12-53
3RS-63107-0 12-55
3RS-63108-0 12-54
3RS-63201-0 12-61
3RS-63508-0 12-6
3RS-63600-0 12-58
3RS-63610-0 12-8
3RS-63612-0 14-23
3RS-63617-0 12-9
3RS-63619-0 13-14
3RS-63621-0 13-22
3RS-63622-0 12-1
3RS-63751-0 14-22
3RS-64010-0 9-21
3RS-64020-0 9-22
3RS-64030-0 9-24
3RS-64211-0 9-26
3RS-64223-0 9-31
3RS-64231-0 9-58
3RS-64301-0 9-50-1
3RS-64302-0 9-50-2
3RS-64303-0 9-50-3
3RS-64303-0 20-8-9
3RS-65002-0 9-37
3RS-65016-0 9-34
3RS-65020-0 9-39
3RS-65020-0 20-4-7
3RS-65022-0 9-33
3RS-65022-0 20-5-4
3RS-65022-0 20-9-6
3RS-65025-0 9-40
3RS-65025-0 20-5-6
3RS-65025-0 20-6-5
3RS-65025-0 20-9-7
3RS-65029-0 9-41
3RS-65029-0 20-4-2
3RS-65029-0 20-5-2
3RS-65029-0 20-6-2
3RS-65029-0 20-9-8
3RS-65100-0 8-8-1
3RS-65110-0 8-8-2
3RS-65120-0 8-8-3
3RS-65120-0 20-8-8
3RS-65203-0 8-10
3RS-65210-0 5-76
3RS-65231-0 20-6-1
3RS-66012-0 9-52-1
3RS-66014-0 9-52-2
3RS-66014-0 20-8-10
3RS-66021-0 9-45
3RS-66021-0 20-4-8
3RS-66033-0 9-44
3RS-66043-0 12-12
3RS-66110-0 12-64
3RS-66122-0 14-15
3RS-66124-0 12-3
3RS-66124-0 14-24
3RS-66130-0 12-16
3RS-66134-0 14-20
3RS-66145-0 12-17
3RS-66214-0 12-20-1
3RS-66215-0 12-20-2
3RS-66260-0 13-6
3RS-66311-0 10-39
3RS-66312-0 10-53
3RS-66313-0 10-48
3RS-66324-0 10-49
3RS-66331-0 10-54
3RS-66351-0 10-47
3RS-67116-0 8-22
3RS-67143-0 1-28
3RS-67144-0 1-30
3RS-67147-0 8-16
3RS-67485-0 13-21
3RS-67501-0 13-32
3RS-67503-0 6-20
3RS-67512-0 13-8
3RS-72404-0 8-15
3RS-72582-0 7-45
3RS-72583-0 7-46
3RS-72615-0 12-47
3RS-76009-0 7-70
3RS-76009-0 20-7-16
3RS-76010-0 7-56
3RS-76010-0 20-7-15
3RS-76015-0 7-62
3RS-76060-0 7-74
3RS-76060-0 19-20
3RS-76060-0 20-7-20
3RS-76079-0 5-26
3RS-76079-0 5-53
3RS-76079-0 7-53
3RS-76079-0 20-7-12
3RS-76081-0 12-25
3RS-76081-0 20-7-33
3RS-76110-0 7-23-1
3RS-76117-0 5-72
3RS-76141-0 7-85
3RS-76141-0 20-7-30
3RS-76160-0 19-19
3RS-76163-0 7-76
3RS-76163-0 19-22
3RS-76163-0 20-7-22
3RS-76300-0 20-7-1
3RS-77216-0 11-33
3RS-77217-0 11-32
3RS-83732-0 14-8
3RS-83820-0 14-9
3RS-83830-0 14-26
3RS-83880-0 14-7
3RS-87121-0 20-3-1
3RS-87123-1 2-11
3RS-87130-0 2-7
3RS-87321-0 20-4-1
3RS-87322-0 20-5-1
3RS-87326-0 9-57
3RS-87500-0 20-9-1
3RS-87801-0 15-6-3
3RSB01000-0 3-2
3RSB01001-0 3-3
3RSB01020-0 3-34
3RSB01100-0 1-1
3RSB02301-0 1-17
3RSB87090-0 20-2
3RSQ60000-0 9-1
3RSQ60100-0 9-15
3RSQ61020-0 8-1-1

3RSQ61030-0 8-1-2
3RSQ61110-0 8-23
3RSQ61110-0 20-8-2
3RSQ61209-0 8-17
3RSQ61401-0 10-69
3RSQ61402-0 10-70
3RSQ62001-0 12-59
3RSQ62010-0 10-56-2
3RSQ62102-0 10-76
3RSQ62105-0 10-73
3RSQ62108-0 10-74
3RSQ62112-0 10-1
3RSQ62113-0 10-2
3RSQ62310-0 10-17-2
3RSQ62993-0 10-32
3RSQ63003-0 12-27
3RSQ67003-0 13-18
3RSQ67004-0 13-19
3RSQ67010-0 13-1
3RSQ67640-0 15-2
3RSQ67645-0 15-1
3RSQ77151-0 11-38
3RSQ77208-0 11-12-1
3RSQ87301-0 20-1-1
3RSQ87302-0 20-1-2
3RSQ87304-0 20-1-3
3RSQ87314-0 20-8-1
3RT-02418-0 5-28-1
3RT-03116-0 5-45
3RT-03536-0 5-29-1
3RT-04080-0 5-65-1
3RT-06023-0 7-2-2
3RT-06023-0 19-18
3RT-06023-0 20-7-2
3RT-06191-0 7-1-2
3RT-06191-0 20-7-3
3RT-06322-0 7-17
3RT-06401-0 7-14-2
3RT-06869-0 1-14
3RT-06899-0 7-35-2
3RT-10157-0 5-41
3RT-10185-0 5-59
3RT-60213-0 9-51
3RT-63201-0 12-62
3RT-65210-0 5-77
3RT-65212-0 5-75
3RT-66033-0 9-43
3RT-66134-0 12-68
3RT-66145-0 12-18
3RT-67143-0 1-29
3RT-76110-0 7-23-2
3RT-76110-0 20-7-4
3RT-87801-0 15-6-2
3RTQ61020-0. 8-1-3
3RTQ62010-0. 10-56-1
3RTQ62310-0. 10-17-1
3RTQ63003-0. 12-28
3RTQ67004-0. 13-20
3RTQ77208-0. 11-12-2
3RU-02418-0 5-28-3
3RU-03536-0 5-29-2
3RU-04080-0 5-82-1
3RU-06401-0 7-14-1
3RU-10185-0 5-60
3RU-76110-0 7-23-3
3RU-87801-0 15-6-1
3SY-72615-0 13-27
3SY-76032-0 13-29
3SY-76035-0 13-30
3T1-06915-0 5-73
3T1-06915-0 5-74
3T1-72405-0 19-28
3T5-06437-0 15-4
3T5-10046-0 3-24
3T5-10068-2 4-10
3T5-10098-0 5-5
3T5-10099-0 5-6
3T5-10131-0 7-5
3T5-10161-0 5-7
3T5-10162-0 4-3
3T5-10162-0 5-8
3T5-10169-0 5-9
3T5-76247-0 7-24
3T5-76247-0 19-26
3T5-84398-0 7-51
3UA-67523-0 15-3
3UA-67524-0 15-5
3V1-06133-0 7-32
3V1-07221-0 3-18
3V1-07221-0 20-10-3
3V1-07221-0 20-11-3
3V1-63035-1 12-38
3V1-63036-0 12-40
3V1-63041-0 12-32
3V1-63077-0 12-39
3V1-63102-0 12-52
3V1-64332-0 8-26
3V1-64332-0 20-8-6
3V1-64333-0 11-60
3V1-65204-0 8-11
3V1-65206-0 8-9
3V1-70157-0 16-16
3V1-70167-2 16-12-1
3V1-76032-0 12-48
3V5-62442-0 10-26
3V5-62442-0 11-4
3V9-67578-3 12-63
3Y0-76145-0 7-81
3Y0-76145-0 20-7-28
3Y1-66117-0 12-14
3Y1-76145-0 7-47
3Y2-07935-0 3-7
3Z0-62476-2 11-13
3Z0-77076-0 11-21
3Z0-77076-0 11-23
3Z0-77101-1 11-26
3Z0-77115-0 11-8
3Z0-77167-0 11-58
3Z0-77179-0 11-43
3Z0-77179-0 11-47
3Z0-77186-0 11-66
3Z0-77187-0 11-62
3Z0-77190-0 11-68
3Z0-77191-0 11-61
3Z0-77195-0 11-70
3Z0-77221-0 11-39
3Z0-77431-0 11-54
3Z0-77460-0 11-48
3Z0-84398-0 11-19
3Z0Q77211-2. 11-6
3Z0Q77212-0. 11-7
3Z0S64514-3 9-56-7
3Z1-84398-1 11-59
910103-0525 17-47
910103-0612 8-14
910103-0612 13-24
910103-0620 5-24
910103-0625 5-55
910103-0625 7-55
910103-0625 14-19
910103-0625 20-7-14
910103-0640 12-5
910103-0640 14-25
910103-5512 7-4
910103-5512 9-48
910103-5610 7-38
910103-5610 20-7-10
910103-5612 4-4
910103-5612 5-10
910103-5612 5-71
910103-5612 7-13
910103-5612 7-18
910103-5612 7-25
910103-5612 7-49
910103-5612 7-73
910103-5612 7-77
910103-5612 7-79
910103-5612 7-83
910103-5612 10-80
910103-5612 11-37
910103-5612 12-15
910103-5612 19-23
910103-5612 19-24
910103-5612 20-7-19
910103-5612 20-7-23
910103-5612 20-7-24
910103-5612 20-7-26
910103-5616 11-9
910103-5616 12-7
910103-5616 12-26
910103-5616 13-4
910103-5616 14-10
910103-5616 20-7-34
910103-5620 7-75
910103-5620 9-10
910103-5620 10-6
910103-5620 12-19
910103-5620 19-21
910103-5620 20-7-21
910103-5625 5-11
910103-5625 5-63
910103-5625 7-8
910103-5625 7-10
910103-5625 7-28
910103-5630 5-23
910103-5820 1-10
910103-5825 7-72
910103-5825 20-7-18
9101E3-0512 8-19
9101E3-0612 11-25
9101E3-0620 12-67
9101E3-0625 12-41
9101E3-0630 13-17
9101E3-0820 11-27
9101E3-0885 10-71
9101E3-0885 11-29
9101E3-5612 5-81
9101E3-5612 8-12
9101E3-5612 8-27
9101E3-5612 10-29
9101E3-5612 20-8-7
9101E3-5616 8-21
9101E3-5616 11-36
9101E3-5625 3-39
9101E3-5625 9-46
9101E3-5635 3-29
9101E3-5652 9-47
9101E3-5652 20-5-7
9101E3-5818 10-36
9101E3-5830 10-61
9111E3-1030 14-27
9161F9-0630 1-6
9161F9-0640 3-32
921503-0206 18-10
921503-0406 3-37
921503-0406 17-30
921503-0408 5-33
921503-0408 5-48
921503-0430 9-7
921503-0510 17-8
921503-0516 5-51
921503-0530 3-26
921503-5316 18-16
921503-5510 5-16
921503-5516 5-17
921521-5512 11-65
921521-6408 7-65
9215E3-0512 12-51
9215E3-0516 12-49
9215E3-0612 12-37
9215E3-0612 12-43
9215E3-5512 11-69
9215E3-5512 13-31
921603-0512 17-16
921603-0518 17-32
921803-0520 12-35
930103-0500 12-11
930103-0500 12-22
930103-0500 17-46
930103-0500 19-5
930103-0500 19-13
930103-0600 5-18
930103-0600 7-40
930103-0600 7-43
930103-0600 17-21
9301E3-0600 10-10
9301E3-0600 12-56
9301E3-0800 11-30
930203-0600 7-57
930403-0400 9-8
930403-0600 9-11
931121-1600 7-6
940103-0600 5-19
940103-0600 7-68
940103-0800 17-26
9401E3-0600 10-8
9401E3-0600 10-9
9401E3-0800 10-43
9401E3-0800 11-31
9401E3-1000 11-15
9401E3-1000 14-28
940221-0500 7-61
9402E3-0600 1-7
9402E3-0600 1-16
9402E3-0600 1-20
9402E3-0600 3-33
9402E3-0600 12-57
9402E3-1000 10-65
941303-0500 19-6
941303-0500 19-14
941303-0600 7-41
941303-0600 7-44
941303-0600 7-59
941321-0500 7-60
945303-0600 10-50
945303-0600 10-79
945303-0600 11-35
945303-0600 17-39
951403-0540 10-33
951403-0622 10-77
951403-3516 11-16
951407-0310 9-54
951407-2512 9-55
951503-0212 10-52
951503-0322 9-61
951503-0322 20-9-12
951603-0500 12-69
951603-0800 14-14
951603-0800 14-21
9701-1-1103 3-1
9701-1-1103 20-9-13
98AB-701600 16-8-2
98AB-70-700 16-7-2
98AH-95-150 1-27
99AA-4-0330 1-3

Note

Note

Note

Copyright © 2017 Tohatsu Corporation. All rights reserved. No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the express written permission of Tohatsu Corporation.

TOHATSU



TOHATSU CORPORATION
Address : 5-4,3-chome,Azusawa,Itabashi-ku,
TOKYO,174-0051 JAPAN
Phone : TOKYO (03)3966-3117
FAX : TOKYO (03)3966-0090
Website : www.tohatsu.co.jp

トーハツ船外機
パーツ カタログ

2017
PARTS CATALOG

MFS 9.9E
15E
20E

Serial Number 000001AG~

本　　社　〒174-0051　東京都板橋区小豆沢3-5-4　03(3966)3116
マリン東日本販売　〒174-0051　東京都板橋区小豆沢3-5-4　03(3966)2222
マリン西日本販売　〒530-0043　大阪市北区天満1-8-27　06(6358)2971

002-21057-0AG
1707