
2019 PARTS CATALOG

トーハツ船外機 パーツカタログ

TOHATSU
Feel the Wind™

M 2.5A2
M 3.5A2
M 3.5B2
Models

Serial Number 000001AK～
OB NO.002-21040-0AK 309 1901



BACKS YOU UP™

TOHATSU CORPORATION


パーツカタログのご使用について

1. このパーツカタログは、2019 年 1 月現在で編集しております。

2. 新設、廃止または、変更が生じた場合は、サービスブルテン等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。

3. イラストレーション（部品図）は部品検索の目安として記載していますので現品と形状が異なる場合があります。

4. イラストが一つに対して複数の品番がありますので枝番、適用モデル、備考を確認してからご注文願います。



5. アッセンブリまたは、キットでの販売部品は、その構成する部品の頭に（＊）印をつけて表しています。

6. 本文中に記載されている記号は、次の様になっています。

STD	: スタンダード	OPT	: オプション
O/S	: オーバーサイズ	ASSY	: アッセンブリ
DO	: 日本国内向け	EX	: 海外輸出向け
A	: 必要に応じて選択	EU	: 欧州連合

7. オーダー上の注意
塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。
パーツナンバーの 4 桁目が “B”・“Q” 記号のものは塗装されています。
現在の塗装色はパワーヘッドがブラック (B)、ロワユニットがアクアマリンブルー (Q)、プロペラがブラック (B) です。
[例示]


エンジンショートブロックキット	ロワユニットアッシ (L)
3F0B87090-4	3ARQ87302-1
B: ブラック	Q: アクアマリンブルー

8. ボルト・ナット・ワッシャのサイズ記号に付いて

ボルト	916124 - 0665	首下長さ 径
ナット・ワッシャ	940121 - 0600	径

9. 標準部品のホースは、長巻（備考を参照）に代替されます。

ホース　　98AB - 30 - 150



HOSE/PIPE

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Bulk part No. バルク部品番号	Bulk part バルク部品	
					Inner Daimeter(mm) 内径(ミリ)	Length(m) 長さ(メートル)
1-14		98AB-30-150	HOSE ホース	98AB-301000	3	1
11-12		98AB-50-250	HOSE ホース	98AB-501000	5	1


HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

1. This Parts Catalog provides information available as of the end of January, 2019.

2. Please keep the Parts Catalog updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.

3. Actual shapes of parts may be different from the illustrations shown in this Parts Catalog because they are described only as a guide for searching parts.

4. One illustration is given more than one article number. Please confirm the sub-number, applicable model and remarks before ordering parts.



5. Given mark in (∗) to part number shows assembly or kit part.

6. Marks in this Parts Catalog show.

STD	: Standard	OPT	: Optional Parts
O/S	: Over size	ASSY	: Assembly
DO	: Domestic Model	EX	: Export Model
A	: As required	EU	: European Union

7. Attention to order
   Please order painted parts in accordance with following.
   The parts that fourth figure of the parts number is (B), (Q) have painted.
   Present coloring of power head is black (B), lower unit is aqua marine blue (Q) and propeller is black (B).
   [Example]

ENGINE SHORT BLOCK KIT	LOWER UNIT ASSY (L)
3F0B87090-4	3ARQ87302-1
B: Black	Q: Aquamarine Blue


8. About dimensional identification of bolts, nuts and washers.

BOLT 916124 - 0665
- 0665: Length below neck, Diameter

NUTS & WASHERS 940121 - 0600
- 0600: Diameter

9. Hose, that is a standard part, is replaced with long hose.

HOSE 98AB - 30 - 150



HOSE/PIPE

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Bulk part No. バルク部品番号	Bulk part バルク部品	
					Inner Daimeter(mm) 内径(ミリ)	Length(m) 長さ(メートル)
1-14		98AB-30-150	HOSE ホース	98AB-301000	3	1
11-12		98AB-50-250	HOSE ホース	98AB-501000	5	1

CONTENTS
目　　次

Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE ····· 1
シリンダ・クランクケース

Fig. 2 PISTON・CRANK SHAFT ····· 3
ピストン・クランクシャフト

Fig. 3 CARBURETOR ····· 5
キャブレタ

Fig. 4 RECOIL STARTER ····· 9
リコイルスタータ

Fig. 5 MAGNETO ····· 11
マグネト

Fig. 6 DRIVE SHAFT HOUSING・TILLER HANDLE (M3.5B2) ····· 13
ドライブシャフトハウジング・ティラハンドル（M3.5B2）

Fig. 7 GEAR CASE (M3.5B2) ····· 17
ギヤケース（M3.5B2）

Fig. 8 DRIVE SHAFT HOUSING・GEAR CASE (M2.5/3.5A2) ····· 21
ドライブシャフトハウジング・ギヤケース（M2.5/3.5A2）

Fig. 9 CLAMP BRACKET・SWIVEL BRACKET ····· 25
クランプブラケット・スイベルブラケット

Fig. 10 TOP COWL ····· 27
トップカウル

Fig. 11 FUEL TANK ····· 29
フュエルタンク

Fig. 12 OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES) ····· 31
オプショナルパーツ（アクセサリ）

Fig. 13 ASSEMBLY・KIT PARTS ····· 33
アッセンブリ・キットパーツ

索引 ····· 39

INDEX ····· 42

INDEX (Parts Number) ····· 44

Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE
シリンダ・クランクケース





Fig. 2 PISTON・CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト



(REMARKS) CRANK SHAFT ASSY ..... Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an assy basically.

Fig. 3 CARBURETOR
キャブレタ




Fig. 4 RECOIL STARTER
リコイルスターター




Fig. 5 MAGNETO
マグネト




Fig. 6 DRIVE SHAFT HOUSING・TILLER HANDLE (M3.5B2)
ドライブシャフトハウジング・ティラハンドル（M3.5B2）




Fig. 7 GEAR CASE (M3.5B2)
ギヤケース（M3.5B2）




Fig. 8 DRIVE SHAFT HOUSING・GEAR CASE (M2.5/3.5A2)
ドライブシャフトハウジング・ギヤケース（M2.5/3.5A2）




Fig. 9 CLAMP BRACKET・SWIVEL BRACKET
クランプブラケット・スイベルブラケット




Fig. 10 TOP COWL
トップカウル




Fig. 11 FUEL TANK
フュエルタンク




Fig. 12 OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES)
オプショナルパーツ（アクセサリ）




Fig. 13 ASSEMBLY・KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ






Fig. 1 **CYLINDER・CRANK CASE**
シリンダ・クランクケース



Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				M2.5A2	M3.5A2	M3.5B2	
1-1	1	309B01100-3	CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY ｼﾘﾝﾀﾞﾌﾞﾛｯｸ&ｸﾗﾝｸｹｰｽｱｯｼ	1	1		
1-1	2	3F0B01100-1	CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY ｼﾘﾝﾀﾞﾌﾞﾛｯｸ&ｸﾗﾝｸｹｰｽｱｯｼ			1	
1-2		393-01131-0	* NIPPLE 5.5-5 * ﾆｯﾌﾟﾙ 5.5-5	1	1	1	
1-3		345-01111-0	* DOWEL PIN 6-12 * ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 6-12	2	2	2	
1-4		916124-0665	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	4	4	4	
1-5		910124-0630	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	
1-6		309B01001-2	CYLINDER HEAD ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞ	1	1	1	
1-7		309-01005-2	CYLINDER HEAD GASKET ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	1	
1-8		9161F4-0630	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4	4	4	
1-9		940121-0600	WASHER ﾜｯｼｬ	4	4	4	
1-10		309-02111-0	REED VALVE ﾘｰﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ	1	1	1	
1-11		309-02113-0	REED VALVE STOPPER ﾘｰﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞｽﾄｯﾊﾟ	1	1	1	
1-12		921521-7412	SCREW ｽｸﾘｭ	2	2	2	
1-13		9701-1-1013	SPARK PLUG(BPR6HS-10) ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ (BPR6HS-10)	1	1	1	
1-14		98AB-30-150	HOSE ﾎｰｽ	1	1	1	98AB-301000
1-15		3F0-01214-0	CRANKCASE HEAD GASKET ｸﾗﾝｸｹｰｽﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ			1	
1-16		3F0-01210-1	CRANKCASE HEAD ｸﾗﾝｸｹｰｽﾍｯﾄﾞ			1	
1-17		3F0-01215-0	OIL SEAL 10.1-20-7 ｵｲﾙｼｰﾙ 10.1-20-7			2	
1-18		309-01210-1	CRANKCASE HEAD ｸﾗﾝｸｹｰｽﾍｯﾄﾞ	1	1		
1-19		910103-5618	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	
1-20		3PR-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P	1	1	1	


Fig. 2 PISTON・CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト



(REMARKS) CRANK SHAFT ASSY ..... Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an assy basically.


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				M2.5A2	M3.5A2	M3.5B2	
2-1		309-00106-0	THRUST PLATE ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ (ｱｯﾊﾟ)	1	1	1	
2-2	1	309-00107-0	THRUST PLATE ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ (ﾛﾜ)	1	1		
2-2	2	3F0-00107-0	THRUST PLATE ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ (ﾛﾜ)			1	
2-3		309-00121-0	OIL SEAL 20-42-8 ｵｲﾙｼｰﾙ 20-42-8	1	1	1	Upper
2-4		309-00122-0	OIL SEAL 15-35-15 ｵｲﾙｼｰﾙ 15-35-15	1	1		Lower
2-5		3F0-00122-0	OIL SEAL 17-40-8 ｵｲﾙｼｰﾙ 17-40-8			1	Lower
2-6		309-00069-0	CRANKSHAFT SUB-ASSY ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄｻﾌﾞｱｯｼ	1	1		
2-7		3F0-00069-0	CRANKSHAFT SUB-ASSY ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄｻﾌﾞｱｯｼ			1	
2-8		309-00040-0	* CONNECTING ROD * ｺﾝﾛｯﾄﾞ	1	1	1	
2-9		309-00043-0	* ROLLER BEARING 16-22-12 * ﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 16-22-12	1	1	1	Big End
2-10		309-00031-0	* CRANKSHAFT A * ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ A	1	1	1	
2-11		309-00034-0	* CRANKSHAFT D * ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ D	1	1		
2-12		3F0-00034-0	* CRANKSHAFT D * ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ D			1	
2-13		309-00061-1	* CRANK PIN * ｸﾗﾝｸﾋﾟﾝ	1	1	1	
2-14		3F0-00113-0	MAIN BEARING 6004 ﾒｲﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6004	1	1	1	Upper
2-15	1	9643-3-6202	BALL BEARING 6202 ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6202	1	1		Lower
2-15	2	9643-3-6203	BALL BEARING 6203 ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6203			1	Lower
2-16		309-00042-0	ROLLER BEARING 10.5-14-15 ﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 10.5-14-15	1	1	1	Small End
2-17	1	302-00011-0	PISTON RING ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ	1	1	1	STD
2-17	2	302-00014-0	PISTON RING (0.5 O/S) ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ (0.5 O/S)	1	1	1	OPT
2-18	1	309-87130-0	PISTON REPAIR KIT ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾍﾟｱｷｯﾄ	1	1	1	STD
2-18	2	309-87131-0	PISTON REPAIR KIT (0.5 O/S) ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾍﾟｱｷｯﾄ (0.5 O/S)	1	1	1	OPT
2-19	1	309-00001-1	* PISTON * ﾋﾟｽﾄﾝ	1	1	1	STD
2-19	2	309-00004-1	* PISTON (0.5 O/S) * ﾋﾟｽﾄﾝ (0.5 O/S)	1	1	1	OPT
2-20		309-00021-1	* PISTON PIN * ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝ	1	1	1	
2-21		309-00024-1	* PISTON PIN CLIP * ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝｸﾘｯﾌﾟ	2	2	2	

Fig. 3 CARBURETOR
キャブレタ




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				M2.5A2	M3.5A2	M3.5B2	
3-1	1	3D5-03100-5	CARBURETOR ASSY ｷｬﾌﾞﾚﾀｱｯｼ	1			Mark C6
3-1	2	3F0-03100-5	CARBURETOR ASSY ｷｬﾌﾞﾚﾀｱｯｼ		1	1	Mark E5
3-2		309-03170-0	* THROTTLE WIRE ASSY * ｽﾛｯﾄﾙﾜｲﾔｱｯｼ	1	1	1	
3-3		309-03178-0	* SCREW * ｽｸﾘｭ ｽﾛｯﾄﾙﾚﾊﾞｰﾎﾙﾀﾞ	1	1	1	
3-4		309-03173-0	* THROTTLE LEVER HOLDER * ｽﾛｯﾄﾙﾚﾊﾞｰﾎﾙﾀﾞ	1	1	1	
3-5		309-03101-0	* CARBURETOR BODY CAP * ｷｬﾌﾞﾚﾀﾎﾞﾃﾞｨｷｬｯﾌﾟ	1	1	1	
3-6		309-03107-0	* THROTTLE VALVE SPRING * ｽﾛｯﾄﾙﾊﾞﾙﾌﾞｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	1	
3-7		309-03108-0	* SPRING RECEIVER * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾚｼｰﾊﾞ	1	1	1	
3-8		309-03154-0	* JET NEEDLE CLIP * ｼﾞｪｯﾄﾆｰﾄﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ	1	1	1	
3-9		3F0-03153-3	* JET NEEDLE (#256) * ｼﾞｪｯﾄﾆｰﾄﾞﾙ (#256)	1	1	1	
3-10	1	309-03106-1	* THROTTLE VALVE * ｽﾛｯﾄﾙﾊﾞﾙﾌﾞ		1	1	
3-10	2	3D5-03106-0	* THROTTLE VALVE * ｽﾛｯﾄﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	1			
3-11		309-03155-2	* NEEDLE JET * ﾆｰﾄﾞﾙｼﾞｪｯﾄ	1	1	1	
3-12		309-03121-0	* FLOAT CHAMBER GASKET * ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	1	
3-13		309-03125-0	* FLOAT * ﾌﾛｰﾄ	1	1	1	
3-14		309-03120-0	* FLOAT CHAMBER * ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞ	1	1	1	
3-15		309-03192-0	* DRAIN SCREW * ﾄﾞﾚﾝｽｸﾘｭ	1	1	1	
3-16		309-03193-0	* GASKET * ｶﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾚﾝｽｸﾘｭ	1	1	1	
3-17		309-03151-3	* MAIN JET (#86) * ﾒｲﾝｼﾞｪｯﾄ (#86)	1	1	1	
3-18		309-03126-0	* FLOAT ARM PIN * ﾌﾛｰﾄｱｰﾑﾋﾟﾝ	1	1	1	
3-19		309-03127-1	* FLOAT HINGE * ﾌﾛｰﾄﾋﾝｼﾞ	1	1	1	
3-20		309-03147-1	* FLOAT VALVE * ﾌﾛｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	1	1	1	
3-21		3D7-03148-1	* NEEDLE VALVE SEAT L=27 * ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾞﾙﾌﾞｼｰﾄ	1	1	1	
3-22		309-03156-0	* ADJUST SCREW * ｱｼﾞｬｽﾄｽｸﾘｭ ｽﾛｯﾄﾙﾌﾘｸｼｮﾝ	1	1	1	
3-23		309-03157-0	* SPRING * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｽﾛｰｽﾄｯﾌﾟｽｸﾘｭ	1	1	1	
3-24		309-03161-0	* CHOKE PLATE * ﾁｮｰｸﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	1	
3-25		332-03104-0	* CHOKE PLATE NUT * ﾁｮｰｸﾌﾟﾚｰﾄﾅｯﾄ	1	1	1	
3-26		941303-0600	* SPRING WASHER * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	1	1	1	
3-27		309-03163-0	* SHUTTER BOLT * ｼｬｯﾀﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	

Fig. 3 CARBURETOR
キャブレタ




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				M2.5A2	M3.5A2	M3.5B2	
3-28		309-03164-0	* SHUTTER LEVER * ｼｬｯﾀﾚﾊﾞｰ	1	1	1	
3-29		309-03113-0	* CARBURETOR BODY BAND * ｷｬﾌﾞﾚﾀﾎﾞﾃﾞｨﾊﾞﾝﾄﾞ	1	1	1	
3-30		309-03114-0	* CARBURETOR BODY BAND BOLT * ｷｬﾌﾞﾚﾀﾎﾞﾃﾞｨﾊﾞﾝﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	
3-31		921532-6410	* SCREW * ｽｸﾘｭ	2	2	2	
3-32		921532-0510	* SCREW * ｽｸﾘｭ	1	1	1	
3-33		309-03177-0	* THROTTLE LEVER WASHER * ｽﾛｯﾄﾙﾚﾊﾞｰﾜｯｼｬ	1	1	1	
3-34		309-03175-0	* THROTTLE LEVER GASKET * ｽﾛｯﾄﾙﾚﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ	2	2	2	
3-35		309-03176-1	* THROTTLE LEVER END * ｽﾛｯﾄﾙﾚﾊﾞｰｴﾝﾄﾞ	1	1	1	
3-36		309-03174-1	* THROTTLE LEVER COLLAR * ｽﾛｯﾄﾙﾚﾊﾞｰｶﾗｰ	1	1	1	
3-37		309-03172-1	* THROTTLE LEVER * ｽﾛｯﾄﾙﾚﾊﾞｰ	1	1	1	
3-38		309-03116-2	* O-RING 2.4-15.7 * Oﾘﾝｸﾞ 2.4-15.7	1	1	1	
3-39		309-03401-0	KNOB ﾉﾌﾞ ｽﾛｯﾄﾙﾁｮｰｸﾚﾊﾞｰ	2	2	2	
3-40		921603-0305	SCREW ｽｸﾘｭ	2	2	2	
3-41	1	3F0B02496-3	CARBURETOR COVER W/DECAL ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾊﾞ W/ﾃﾞｶｰﾙ		1	1	
3-41	2	314B02496-4	CARBURETOR COVER W/DECAL ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾊﾞ W/ﾃﾞｶｰﾙ	1			
3-42		921603-0435	SCREW ｽｸﾘｭ	2	2	2	

Fig. 4 RECOIL STARTER
リコイルスタータ




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				M2.5A2	M3.5A2	M3.5B2	
4-1		312-05000-0	RECOIL STARTER ASSY ﾘｺｲﾙｽﾀｰﾀｱｯｼ	1	1	1	
4-2		312-05001-0	* STARTER CASE * ｽﾀｰﾀｹｰｽ	1	1	1	
4-3		307-05004-0	* STARTER SPRING * ｽﾀｰﾀｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	1	
4-4		307-05104-0	* REEL * ﾘｰﾙ	1	1	1	
4-5		307-05003-0	* RATCHET * ﾗﾁｪｯﾄ	1	1	1	
4-6		307-05007-0	* FRICTION SPRING * ﾌﾘｸｼｮﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	1	
4-7		307-05021-0	* SPRING COVER * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｶﾊﾞｰ	1	1	1	
4-8		307-05012-0	* RETURN SPRING * ﾘﾀｰﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	1	
4-9		307-05006-0	* FRICTION PLATE * ﾌﾘｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	1	
4-10		307-05027-0	* THRUST WASHER * ｽﾗｽﾄﾜｯｼｬ	1	1	1	
4-11		307-05011-0	* E-RING * Eﾘﾝｸﾞ	1	1	1	
4-12		307-05013-0	* STARTER ROPE φ4-1250 * ｽﾀｰﾀﾛｰﾌﾟ φ4-1250	1	1	1	
4-13		307-05019-0	* STARTER HANDLE * ｽﾀｰﾀﾊﾝﾄﾞﾙ	1	1	1	
4-14		309-05028-0	* PAD * ﾊﾟｯﾄﾞ ﾘｺｲﾙｽﾀｰﾀ	1	1	1	
4-15		910121-0612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	3	3	3	Recoil Starter
4-16		910121-0612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	3	3	3	Starter Pulley
4-17		309-05901-1	STARTER PULLEY ｽﾀｰﾀﾌﾟｰﾘ	1	1	1	
4-18		3F0-72185-0	Reco CAUTION DECAL Reco ｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ	1	1	1	il Starter(Front Side)
4-19		314-72185-0	Reco CAUTION DECAL Reco ｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ	1	1	1	il Starter(Rear Side)

Fig. 5 MAGNETO
マグネト




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				M2.5A2	M3.5A2	M3.5B2	
5-1		3F0-06101-0	FLYWHEEL ASSY フライホイールアッシ	1	1	1	
5-2		3F0-06120-0	EXCITER COIL エキサイタコイル	1	1	1	
5-3		3F0-06915-0	CLAMP クランプ	1	1	1	
5-4		309-00132-0	NUT 10-P1.25 ナット 10-P1.25	1	1	1	
5-5		921521-6520	SCREW スクリュ	2	2	2	Exciter Coil
5-6		921521-0510	SCREW スクリュ	1	1	1	Clamp
5-7		369-06050-3	IGNITION COIL W/CAP イグニッションコイル W/キャップ	1	1	1	
5-9		3F0-06157-0	* PROTECTOR * プロテクタ	1	1	1	
5-10		3M2-06926-0	* PLUG CAP TERMINAL * プラグキャップターミナル	1	1	1	STD
5-11		3M2-06921-0	* PLUG CAP * プラグキャップ	1	1	1	STD
5-12		910103-0620	BOLT ボルト	1	1	1	Ignition Coil
5-13		3F0-06060-0	CD UNIT CDユニット	1	1	1	
5-14		910103-0616	BOLT ボルト	1	1	1	CD Unit
5-15		3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ワッシャ 6-16-1.5	2	2	2	Ignition Coil, CD Unit
5-16		309-00131-0	KEY 10-3.7-3 キー 10-3.7-3	1	1	1	Magneto
5-17		3D5-06870-0	STOP SWITCH ASSY ストップスイッチアッシ	1	1	1	
5-18		353-06821-0	* STOP SWITCH LANYARD ASSY * ストップスイッチランヤードアッシ	1	1	1	
5-19		3C7-06921-0	PLUG CAP W/RESISTANCE プラグキャップ W/レジスタンス	1	1	1	OPT

Fig. 6 **DRIVE SHAFT HOUSING・TILLER HANDLE (M3.5B2)**
ドライブシャフトハウジング・ティラハンドル（M3.5B2）




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M2.5A2	M3.5A2	M3.5B2	
6-1	9101E3-7635	BOLT ﾎﾞﾙﾄ			2	for Transom "L"
6-2	3F0Q61020-2	DRIVE SHAFT HOUSING (S) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ (S)			1	
6-3	345-01111-0	DOWEL PIN 6-12 ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 6-12	2	2	2	
6-4	9101E3-5625	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	6	6	6	
6-5	309-61012-3	DRIVE SHAFT HOUSING GASKET ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	1	
6-6	9106E3-0808	BOLT ﾎﾞﾙﾄ			1	
6-7	332-60006-1	GASKET ｶﾞｽｹｯﾄ 8.1-15-1			1	
6-8	369-61016-0	GROMMET 29-3 ｸﾞﾛﾒｯﾄ 29-3			1	
6-9	3F0Q61102-2	EXTENSION HOUSING ASSY (L) ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞｱｯｼ (L)			1	for Transom "L"
6-10	369-60003-0	* DRIVE SHAFT BUSHING *ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾌﾞｯｼﾝｸﾞ (ｽﾚｰﾄｶﾗｰ)			1	for Transom "L"
6-11	3F0-61101-1	STUD 6-171 ｽﾀｯﾄﾞ 6-171			1	for Transom "L"
6-12	9301E3-0600	NUT ﾅｯﾄ			1	for Transom "L"
6-13	3F0-66214-0	SHIFT ROD (S) ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞ (S)			1	
6-14	951503-0212	SPLIT PIN 2-12 ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ 2-12			1	
6-15	940103-0500	WASHER ﾜｯｼｬ			1	
6-16	369-66241-0	SHIFT ROD JOINT ASSY ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄｱｯｼ			1	
6-17	910103-5616	BOLT ﾎﾞﾙﾄ			1	
6-18	3F0-66110-0	SHIFT LEVER ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰ			1	
6-19	3G9-66136-0	O-RING 2-10 Oﾘﾝｸﾞ 2-10			2	
6-20	369-66116-0	CERAMIC BALL 7.7 ｾﾗﾐｯｸﾎﾞｰﾙ 7.7			1	
6-21	369-66112-1	SPRING ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｽﾄｯﾊﾟ			1	
6-22	3F0-66225-0	SHIFT ROD LEVER ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞﾚﾊﾞｰ			1	
6-23	3F0-66227-0	TAPPING SCREW 4-20 ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞｽｸﾘｭ 4-20			1	
6-24	940103-0400	WASHER ﾜｯｼｬ			1	
6-25	3F0Q66228-0	COVER ｶﾊﾞｰ ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞﾚﾊﾞｰ			1	
6-26	9101E3-0616	BOLT ﾎﾞﾙﾄ			2	
6-27	9301E3-0600	NUT ﾅｯﾄ			2	
6-28	3F0-66229-1	GASKET ｶﾞｽｹｯﾄ ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞﾚﾊﾞｰｶﾊﾞｰ			1	
6-29	309Q63010-0	TILLER HANDLE ASSY ﾃｨﾗﾊﾝﾄﾞﾙｱｯｼ	1	1	1	

Fig. 6 **DRIVE SHAFT HOUSING・TILLER HANDLE (M3.5B2)**
ドライブシャフトハウジング・ティラハンドル（M3.5B2）




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				M2.5A2	M3.5A2	M3.5B2	
6-30		309Q63011-0	* TILLER HANDLE * ﾃｨﾗﾊﾝﾄﾞﾙ	1	1	1	
6-31		309-63012-0	* GRIP * ｸﾞﾘｯﾌﾟ ﾃｨﾗﾊﾝﾄﾞﾙ	1	1	1	
6-32		910103-0830	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	
6-33		309-63024-0	TILLER HANDLE DAMPER ﾃｨﾗﾊﾝﾄﾞﾙﾀﾞﾝﾊﾟ	2	2	2	
6-34		309-63025-0	SPACER 8.4-12-14.2 ｽﾍﾟｰｻ 8.4-12-14.2	1	1	1	
6-35		345-67115-0	WASHER 6.5-21-1 ﾜｯｼｬ ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ 6.5-21-1	2	2	2	
6-36		3F0Q67521-0	CARRYING HANDLE ｷｬﾘﾝｸﾞﾊﾝﾄﾞﾙ			1	
6-37		9101E3-0625	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	
6-38		9301E3-0600	NUT ﾅｯﾄ	2	2	2	
6-39		3GR-76191-0	HIGH TEMPERATURE CAUTION DECAL ｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ	1	1	1	

Fig. 7 **GEAR CASE (M3.5B2)**
ギヤケース（M3.5B2）




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				M2.5A2	M3.5A2	M3.5B2	
7-1		3ARQ60000-1	GEAR CASE ASSY ｷﾞﾔｹｰｽｱｯｼ			1	
7-2		9601-0-6000	* BALL BEARING 6000 *ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6000	1	1	1	
7-3		338-60218-2	* ANODE *ｱﾉｰﾄﾞ	1	1	1	
7-4		910103-0616	* BOLT *ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	
7-5		9601-0-6004	BALL BEARING 6004 ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6004			1	Bevel Gear A
7-6		332-60005-2	PLUG 8-8 ﾌﾟﾗｸﾞ 8-8	2	2	2	
7-7		332-60006-1	GASKET ｶﾞｽｹｯﾄ 8.1-15-1	2	2	2	
7-8		3F0-64321-0	SPACER 10.1-15-72 ｽﾍﾟｰｻ 10.1-15-72			1	
7-9		3F0Q87323-1	PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｱｯｼ			1	
7-10		3F0Q60101-1	* PROPELLER SHAFT HOUSING *ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ			1	
7-11		9601-0-6001	* BALL BEARING 6001 *ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6001			1	
7-12		309-60111-0	* OIL SEAL 12-24-8 *ｵｲﾙｼｰﾙ 12-24-8			1	
7-13		345-65015-0	* O-RING 3.2-47 *Oﾘﾝｸﾞ 3.2-47			1	
7-14		3GR-64010-0	BEVEL GEAR ASSY (A) ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞｬｱｯｼ (A)			1	
7-15	1	369-64014-0	SHIM 21-28-0.1 ｼﾑ 21-28-0.1			1	
7-15	2	369-64015-0	SHIM 21-28-0.15 ｼﾑ 21-28-0.15			1	
7-16		3GR-64020-0	BEVEL GEAR B ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞｬ B			1	
7-17	1	3F0-64301-0	DRIVE SHAFT ASSY (S) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄｱｯｼ (S)			1	for Transom "S"
7-17	2	3F0-64302-0	DRIVE SHAFT ASSY (L) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄｱｯｼ (L)			1	for Transom "L"
7-18		9601-0-6000	* BALL BEARING 6000 *ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6000			1	
7-19		369-65021-1	WATER PUMP IMPELLER ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ			1	
7-20		369-65022-0	KEY φ2-11 ｷｰ ﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ φ2-11			1	
7-21		3F0-65016-0	PUMP CASE (UPPER) ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽ (ｱｯﾊﾟ)			1	
7-22		3F0-65011-0	PUMP CASE LINER ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾗｲﾅ			1	
7-23		3F0-65032-0	GROMMET ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ (ﾛﾜ)			1	
7-24		3F0-65018-0	PUMP CASE GASKET ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ			1	
7-25		3F0-65025-0	WATER PUMP GUIDE PLATE ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ			1	
7-26		3F0-65029-0	GUIDE PLATE GASKET ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ			1	
7-27		9161E3-0645	BOLT ﾎﾞﾙﾄ			4	

Fig. 7 **GEAR CASE (M3.5B2)**
ギヤケース（M3.5B2）




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				M2.5A2	M3.5A2	M3.5B2	
7-28		940103-0600	WASHER ﾜｯｼｬ			4	
7-30		3H2-65040-1	PUMP CASE ASSY (LOWER) ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｱｯｼ (ﾛﾜ)			1	
7-31		3F0-60223-0	* OIL SEAL 10-22-8 * ｵｲﾙｼｰﾙ 10-22-8			1	
7-32		3F0-65020-0	PUMP CASE GASKET (LOWER) ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ (ﾛﾜ)			1	
7-33		301-66023-0	O-RING 2.4-9.5 Oﾘﾝｸﾞ 2.4-9.5			1	
7-34		3B2-65022-0	KEY φ3-11 ｷｰ ﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ φ3-11			2	Dowel Pin
7-35		3F0-66031-0	CAM ROD BUSHING ｶﾑﾛｯﾄﾞﾌﾞｯｼﾝｸﾞ			1	
7-36		3F0-64215-0	CLUTCH ｸﾗｯﾁ			1	
7-37		3F0-64221-0	SPRING ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｸﾗｯﾁ			1	
7-38		3F0-64223-0	PUSH ROD ﾌﾟｯｼｭﾛｯﾄﾞ ｸﾗｯﾁ			1	
7-39		3F0-64211-0	PROPELLER SHAFT ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄ			1	
7-40		3F0-66011-0	CLUTCH CAM ｸﾗｯﾁｶﾑ			1	
7-41	1	3F0-66012-0	CAM ROD (S) ｶﾑﾛｯﾄﾞ (S)			1	for Transom "S"
7-41	2	3F0-66013-0	CAM ROD (L) ｶﾑﾛｯﾄﾞ (L)			1	for Transom "L"
7-42		951407-0308	SPRING PIN 3-8 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3-8			2	
7-43		369-66021-1	O-RING 2.5-4.9 Oﾘﾝｸﾞ A 2.5-4.9			1	Pump Case(Upper)
7-44		9101E3-7635	BOLT ﾎﾞﾙﾄ			2	for Transom "S"
7-45		9101E3-5620	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	
7-46		951503-0435	SPLIT PIN 4-35 ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ 4-35	1	1	1	
7-47		309-64126-1	SHEAR PIN 4-24 ｼｬｰﾋﾟﾝ 4-24	1	1	1	
7-48	1	3F0-65100-0	WATER PIPE ASSY (S) ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｱｯｼ (S)			1	for Transom "S"
7-48	2	3F0-65110-0	WATER PIPE ASSY (L) ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｱｯｼ (L)			1	for Transom "L"
7-49		309-65031-1	* GROMMET 10.6-10.4-4 * ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ (ｱｯﾊﾟ)	1	1	1	
7-50	1	314-64103-0	PROPELLER ASSY (4.5") ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (4.5") (ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ)	1	1	1	Plastic OPT 3 x 188 x 110
7-50	2	309-64106-0	PROPELLER ASSY (6") ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (6") (ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ)	1	1		Plastic STD A2 3 x 188 x 145
7-50	3	3F0-64101-0	PROPELLER ASSY (7") ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (7") (ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ)			1	Plastic STD B2 3 x 188 x 178
7-50	3	3F0-64101-0	PROPELLER ASSY (7") ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (7") (ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ)	1	1	1	Plastic STD B2 3 x 188 x 178
7-50	4	3F0B64512-0	PROPELLER ASSY (6") ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (6") (ｱﾙﾐ)	1	1	1	Aluminum W/Rubber Hub OPT 3 x 188 x 145

Fig. 8 **DRIVE SHAFT HOUSING・GEAR CASE (M2.5/3.5A2)**
ドライブシャフトハウジング・ギヤケース（M2.5/3.5A2）




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				M2.5A2	M3.5A2	M3.5B2	
8-1		309Q60000-2	GEAR CASE ASSY ｷﾞﾔｹｰｽｱｯｼ	1	1		
8-2		309-64321-1	* SPACER * ｽﾍﾟｰｻ ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1	1		
8-3		9601-0-6001	* BALL BEARING 6001 * ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6001	1	1		Drive Shaft
8-4		945002-2800	* C-RING d=28 * Cﾘﾝｸﾞ d=28	1	1		
8-5		309-64311-1	DRIVE SHAFT (LOWER) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ (ﾛﾜ)	1	1		
8-6		9601-0-6300	BALL BEARING 6300 ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6300	1	1		Bevel Gear
8-7	1	309-64017-0	SHIM 17.5-10.2-0.05 ｼﾑ 17.5-10.2-0.05	1	1		
8-7	2	309-64015-0	SHIM 17.5-10.2-0.1 ｼﾑ 17.5-10.2-0.1	1	1		
8-7	3	309-64014-0	SHIM 17.5-10.2-0.2 ｼﾑ 17.5-10.2-0.2	1	1		
8-8		309-64020-0	BEVEL GEAR B ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ B	1	1		
8-9		945307-0700	E-RING d=7 Eﾘﾝｸﾞ d=7	1	1		
8-10		309-65021-1	WATER PUMP IMPELLER ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ	1	1		
8-11		309-65022-0	KEY φ4-15 ｷｰ ｲﾝﾍﾟﾗφ4-15	1	1		
8-12		309Q65010-1	WATER PUMP CASE ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽ	1	1		
8-13		9601-0-6001	BALL BEARING 6001 ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6001	1	1		Propeller Shaft
8-14		309-60111-0	OIL SEAL 12-24-8 ｵｲﾙｼｰﾙ 12-24-8	1	1		
8-15		309-65015-0	O-RING 1.5-47.75 Oﾘﾝｸﾞ 1.5-47.75	1	1		
8-16		309-65032-0	GROMMET 10.2-8 ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ (ﾛﾜ)	1	1		
8-17		309-64210-0	PROPELLER SHAFT ASSY ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄｱｯｼ	1	1		Bevel Gear A
8-18		9101E3-7630	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2		
8-19		309-60223-0	OIL SEAL 13-28.1-18 ｵｲﾙｼｰﾙ 13-28.1-18	1	1		
8-20		309Q60101-1	WATER PUMP CASE COVER ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾊﾞｰ	1	1		
8-21	1	309Q61020-2	DRIVE SHAFT HOUSING (S) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ (S)	1	1		for Transom "S"
8-21	2	309Q61030-2	DRIVE SHAFT HOUSING (L) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ (L)	1	1		for Transom "L"
8-22	1	309-64312-1	DRIVE SHAFT (UPPER S) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ (ｱｯﾊﾟ S)	1	1		for Transom "S"
8-22	2	309-64313-1	DRIVE SHAFT (UPPER L) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ (ｱｯﾊﾟ L)	1	1		for Transom "L"
8-23	1	309-64322-0	GIRD PIPE ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ S ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ	1	1		for Transom "S"
8-23	2	309-64323-0	GIRD PIPE ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ L ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ	1	1		for Transom "L"
8-24	1	309-65100-0	WATER PIPE ASSY (S) ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｱｯｼ (S)	1	1		for Transom "S"

Fig. 8 **DRIVE SHAFT HOUSING・GEAR CASE (M2.5/3.5A2)**
ドライブシャフトハウジング・ギヤケース（M2.5/3.5A2）




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				M2.5A2	M3.5A2	M3.5B2	
8-24	2	309-65110-0	WATER PIPE ASSY (L) ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｱｯｼ (L)	1	1		for Transom "L"
8-25		309Q67521-0	CARRYING HANDLE ｷｬﾘﾝｸﾞﾊﾝﾄﾞﾙ	1	1		

Fig. 9 CLAMP BRACKET・SWIVEL BRACKET
クランプブラケット・スイベルブラケット




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				M2.5A2	M3.5A2	M3.5B2	
9-1		309Q62111-4	CLAMP BRACKET ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1	1	
9-2		309-62115-2	BOLT 8-122 ﾎﾞﾙﾄ 8-122	1	1	1	
9-3		930403-0800	NYLON NUT 8-P1.25 ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 8-P1.25	1	1	1	
9-4		307-62116-1	WASHER 8.5-28-1 ﾜｯｼｬ 8.5-28-1	2	2	2	
9-5		309-62117-1	DISTANCE PIECE ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽ	1	1	1	
9-6		930103-0600	NUT ﾅｯﾄ	2	2	2	
9-7		9401E3-0600	WASHER ﾜｯｼｬ	2	2	2	
9-8		309-62212-2	THRUST SUPPORTER ｽﾗｽﾄｻﾎﾟｰﾀ	1	1	1	
9-9		3F0-62160-0	THRUST ROD ASSY ｽﾗｽﾄﾛｯﾄﾞｱｯｼ	1	1	1	
9-10		309-62463-0	KNOB ﾉﾌﾞ ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟ	1	1	1	
9-11		309-62464-2	TILT STOPPER ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟ	1	1	1	
9-12		309Q62391-1	SWIVEL BRACKET ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ A	1	1	1	
9-13		309Q62392-1	SWIVEL BRACKET ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ B	1	1	1	
9-14		9101E3-0630	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4	4	4	
9-15		309-62321-1	BUSHING ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ ﾋﾟﾎﾞｯﾄ	2	2	2	
9-16		3GT-62442-0	FRICTION KNOB ﾌﾘｸｼｮﾝﾉﾌﾞ	1	1	1	
9-17		309-62441-2	FRICTION PIECE ﾌﾘｸｼｮﾝﾋﾟｰｽ	1	1	1	
9-18		309-62446-1	SPRING ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾌﾘｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	1	
9-19		9401E3-0600	WASHER ﾜｯｼｬ	2	2	2	
9-20		3GTQ62105-1	CLAMP SCREW KIT ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭｷｯﾄ	2	2	2	
9-21		3GTQ62108-1	* CLAMP SCREW ASSY * ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭｱｯｼ	1	1	1	
9-22		369-62106-1	** CLAMP SCREW ** ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭ	1	1	1	
9-23		3ABQ62102-0	** CLAMP SCREW HANDLE ** ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭﾊﾝﾄﾞﾙ	1	1	1	
9-24		3C8-62104-2	** RIVET 3-22 ** ﾘﾍﾞｯﾄ 3-22	1	1	1	
9-25		332-62101-1	* CLAMP SCREW PAD * ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭﾊﾟｯﾄﾞ	1	1	1	
9-26		3C8-62107-0	* SHOULDER BOLT * ｼｮﾙﾀﾞﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	

Fig. 10 TOP COWL
トップカウル




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				M2.5A2	M3.5A2	M3.5B2	
10-1	1	314-87801-9	DECAL SET (M2.5A2) (M2.5A2) ﾃﾞｶｰﾙｾｯﾄ (M2.5A2)	1			
10-1	2	309-87801-9	DECAL SET (M3.5A2) (M3.5A2) ﾃﾞｶｰﾙｾｯﾄ (M3.5A2)		1		
10-1	3	3F0-87801-9	DECAL SET (M3.5B2) (M3.5B2) ﾃﾞｶｰﾙｾｯﾄ (M3.5B2)			1	
10-2		9215E3-0612	SCREW ｽｸﾘｭ	6	6	6	
10-3		309-67006-0	TOP COWL JOINT PLATE ﾄｯﾌﾟｶｳﾙｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ	4	4	4	
10-4		309-67007-0	NUT ﾅｯﾄ ﾄｯﾌﾟｶｳﾙｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ	8	8	8	
10-5		921603-0510	SCREW ｽｸﾘｭ	8	8	8	
10-6		309Q06927-1	COVER ｶﾊﾞｰ ﾌﾟﾗｸﾞｷｬｯﾌﾟ	1	1	1	
10-7		307-67005-0	GROMMET 16-5-2.5 ｸﾞﾛﾒｯﾄ 16-5-2.5	2	2	2	
10-9	1	309Q67001-9	TOP COWL SUB-ASSY (R) ﾄｯﾌﾟｶｳﾙｻﾌﾞｱｯｼ (R)	1	1		Side Decal
10-9	2	3F0Q67001-9	TOP COWL SUB-ASSY (R) ﾄｯﾌﾟｶｳﾙｻﾌﾞｱｯｼ (R)			1	Side Decal & Shift Deal
10-10		309Q67002-9	TOP COWL SUB-ASSY (L) ﾄｯﾌﾟｶｳﾙｻﾌﾞｱｯｼ (L)	1	1	1	Side Decal
10-11		314-67538-0	* SIMPLIQ DECAL * ｼﾝﾌﾟﾘｯｸﾃﾞｶｰﾙ	1	1	1	

Fig. 11 FUEL TANK
フュエルタンク



Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				M2.5A2	M3.5A2	M3.5B2	
11-1		3GP-70020-0	FUEL TANK CAP ASSY ﾌｭｴﾙﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟｱｯｼ	1	1	1	
11-2		3GR-70021-0	* TANK FILLER CAP GASKET * ﾀﾝｸﾌｨﾗｷｬｯﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	1	
11-3		940103-0400	* WASHER * ﾜｯｼｬ	1	1	1	
11-4		3H9-70095-0	* HOOK * ﾌｯｸ	1	1	1	
11-5		951503-1610	* SPLIT PIN 1.6-10 * ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ 1.6-10	1	1	1	
11-6		309-70010-3	FUEL TANK ﾌｭｴﾙﾀﾝｸ	1	1	1	
11-7		309-70015-0	SPACER 7.2-10-6 ｽﾍﾟｰｻ 7.2-10-6	2	2	2	
11-8		309-70016-0	WASHER 6.5-16-2 ﾜｯｼｬ 6.5-16-2	2	2	2	
11-9		910421-0620	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	
11-10		941322-0600	SPRING WASHER ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	2	2	
11-11		309-70011-0	FUEL COCK ASSY ﾌｭｴﾙﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ	1	1	1	Fuel Valve
11-12		98AB-50-250	FUEL HOSE ﾌｭｴﾙﾎｰｽ	1	1	1	98AB-5010000
11-13		338-02215-0	CLIP φ9.4 ｸﾘｯﾌﾟ	2	2	2	
11-14		309-70036-0	FUEL TANK SEAL ﾌｭｴﾙﾀﾝｸｼｰﾙ	1	1	1	


Fig. 12 OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES)
オプショナルパーツ（アクセサリ）




M3.5B2

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				M2.5A2	M3.5A2	M3.5B2	
12-1		312-72201-0	SAFETY ROPE φ4-1000 ｾｰﾌﾃｨﾛｰﾌﾟ φ4-1000	1	1	1	
12-2		312-72100-0	TOOL KIT ﾂｰﾙｷｯﾄ	1	1	1	
12-3		336-60007-0	FLUSHING PLUG ﾌﾗｯｼﾝｸﾞﾌﾟﾗｸﾞ			1	for M3.5B2 Only


Fig. 13 ASSEMBLY・KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ



M3.5B2



M2.5/3.5A2




CARBURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット — 4

POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット — 5

WATER PUMP REPAIR KIT
ウォータポンプリペアキット — 6


LOWER UNIT GASKET SET
ロワユニットガスケットセット — 7




M3.5B2

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				M2.5A2	M3.5A2	M3.5B2	
13-1	1	3ARQ87301-2	LOWER UNIT ASSY (S) ﾛﾜﾕﾆｯﾄｱｯｼ (S)			1	for Transom "S"
13-1	2	3ARQ87302-2	LOWER UNIT ASSY (L) ﾛﾜﾕﾆｯﾄｱｯｼ (L)			1	for Transom "L"
13-2		309Q87301-1	LOWER UNIT ASSY (S) ﾛﾜﾕﾆｯﾄｱｯｼ	1	1		for Transom "S"& "L"
13-3	1	3F0B87090-5	ENGINE SHORT BLOCK KIT ｴﾝｼﾞﾝｼｮｰﾄﾌﾞﾛｯｸｷｯﾄ			1	
13-3	2	309B87090-7	ENGINE SHORT BLOCK KIT ｴﾝｼﾞﾝｼｮｰﾄﾌﾞﾛｯｸｷｯﾄ	1	1		
13-4	1	3F0-87122-3	CARBURETOR REPAIR KIT ｷｬﾌﾞﾚﾀﾘﾍﾟｱｷｯﾄ	1	1	1	
13-4	2	309-03154-0	* JET NEEDLE CLIP * ｼﾞｪｯﾄﾆｰﾄﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ	1	1	1	
13-4	3	3F0-03153-3	* JET NEEDLE (#256) * ｼﾞｪｯﾄﾆｰﾄﾞﾙ (#256)	1	1	1	
13-4	4	309-03121-0	* FLOAT CHAMBER GASKET * ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	1	
13-4	5	309-03125-0	* FLOAT * ﾌﾛｰﾄ	1	1	1	
13-4	6	309-03193-0	* GASKET * ｶﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾚﾝｽｸﾘｭ	1	1	1	
13-4	7	309-03126-0	* FLOAT ARM PIN * ﾌﾛｰﾄｱｰﾑﾋﾟﾝ	1	1	1	
13-4	8	309-03127-1	* FLOAT HINGE * ﾌﾛｰﾄﾋﾝｼﾞ	1	1	1	
13-4	9	309-03147-1	* FLOAT VALVE * ﾌﾛｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	1	1	1	
13-4	10	3D7-03148-0	* NEEDLE VALVE SEAT L=27 * ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾞﾙﾌﾞｼｰﾄ	1	1	1	
13-4	11	309-03156-0	* ADJUST SCREW * ｱｼﾞｬｽﾄｽｸﾘｭ ｽﾛｯﾄﾙﾌﾘｸｼｮﾝ	1	1	1	
13-4	12	921532-6410	* SCREW * ｽｸﾘｭ	2	2	2	
13-4	13	309-03116-2	* O-RING 2.4-15.7 * Oﾘﾝｸﾞ 2.4-15.7	1	1	1	
13-5	1	309-87121-3	POWER HEAD GASKET SET ﾊﾟﾜｰﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ	1	1		
13-5	2	3F0-87121-3	POWER HEAD GASKET SET ﾊﾟﾜｰﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ			1	
13-5	3	309-01005-2	* CYLINDER HEAD GASKET * ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	1	
13-5	4	309-00121-0	* OIL SEAL 20-42-8 * ｵｲﾙｼｰﾙ 20-42-8	1	1		Crankshaft (Upper)
13-5	5	309-00122-0	* OIL SEAL 15-35-15 * ｵｲﾙｼｰﾙ 15-35-15	1	1		Crankshaft (Lower)
13-5	6	309-00121-0	* OIL SEAL 20-42-8 * ｵｲﾙｼｰﾙ 20-42-8			1	Crankshaft (Upper)
13-5	7	3F0-00122-0	* OIL SEAL 17-40-8 * ｵｲﾙｼｰﾙ 17-40-8			1	Crankshaft (Lower)


Fig. 13 ASSEMBLY・KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ



M3.5B2



M2.5/3.5A2




CARBURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット — 4

POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット — 5

WATER PUMP REPAIR KIT
ウォータポンプリペアキット — 6


LOWER UNIT GASKET SET
ロワユニットガスケットセット — 7




M3.5B2

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				M2.5A2	M3.5A2	M3.5B2	
13-5	8	309-61012-3	* DRIVE SHAFT HOUSING GASKET *ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	1	
13-5	9	3F0-01214-0	* CRANKCASE HEAD GASKET *ｸﾗﾝｸｹｰｽﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ			1	
13-5	10	3F0-01215-0	* OIL SEAL 10.1-20-7 *ｵｲﾙｼｰﾙ 10.1-20-7			1	Crankcase Head
13-6	1	3F0-87322-1	WATER PUMP REPAIR KIT ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟﾘﾍﾟｱｷｯﾄ			1	
13-6	2	369-65021-1	* WATER PUMP IMPELLER *ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ			1	
13-6	3	369-65022-0	* KEY φ2-11 *ｷｰ ﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ φ2-11			1	
13-6	4	3F0-65011-0	* PUMP CASE LINER *ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾗｲﾅ			1	
13-6	5	3F0-65018-0	* PUMP CASE GASKET *ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ			1	
13-6	6	3F0-65025-0	* WATER PUMP GUIDE PLATE *ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ			1	
13-6	7	3F0-65029-0	* GUIDE PLATE GASKET *ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ			1	
13-6	8	9161E3-0645	* BOLT *ﾎﾞﾙﾄ			4	
13-6	10	940103-0600	* WASHER *ﾜｯｼｬ			4	
13-7	1	309-87321-0	LOWER UNIT GASKET SET ﾛﾜﾕﾆｯﾄｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ	1	1		
13-7	2	3F0-87321-0	LOWER UNIT GASKET SET ﾛﾜﾕﾆｯﾄｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ			1	
13-7	3	309-60111-0	* OIL SEAL 12-24-8 *ｵｲﾙｼｰﾙ 12-24-8	1	1	1	Propeller Shaft
13-7	4	309-65015-0	* O-RING 1.5-47.75 *Oﾘﾝｸﾞ 1.5-47.75	1	1		Water Pump Case
13-7	5	345-65015-0	* O-RING 3.2-47 *Oﾘﾝｸﾞ 3.2-47			1	Propeller Shaft Housing
13-7	6	332-60006-1	* GASKET *ｶﾞｽｹｯﾄ 8.1-15-1	2	2	2	
13-7	7	369-66021-1	* O-RING 2.5-4.9 *Oﾘﾝｸﾞ A 2.5-4.9			1	Cam Rod
13-7	8	301-66023-0	* O-RING 2.4-9.5 *Oﾘﾝｸﾞ 2.4-9.5			1	Cam Rod Bushing
13-7	9	369-65021-1	* WATER PUMP IMPELLER *ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ			1	
13-7	10	369-65022-0	* KEY φ2-11 *ｷｰ ﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ φ2-11			1	
13-7	11	3F0-65018-0	* PUMP CASE GASKET *ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ			1	
13-7	12	3F0-65029-0	* GUIDE PLATE GASKET *ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ			1	
13-7	13	3F0-60223-0	* OIL SEAL 10-22-8 *ｵｲﾙｼｰﾙ 10-22-8			1	Pump Case (Lower)
13-7	14	3F0-65020-0	* PUMP CASE GASKET (LOWER) *ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ (ﾛﾜ)			1	


Fig. 13 ASSEMBLY・KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ



M3.5B2



M2.5/3.5A2




CARBURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット — 4

POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット — 5

WATER PUMP REPAIR KIT
ウォータポンプリペアキット — 6

LOWER UNIT GASKET SET
ロワユニットガスケットセット — 7



M3.5B2

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				M2.5A2	M3.5A2	M3.5B2	
13-8	1	3F0Q87312-1	EXTENSION HOUSING KIT (L) ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞｷｯﾄ (L)			1	for Transom "S"⇒"L"
13-8	2	3F0Q61102-2	* EXTENSION HOUSING ASSY (L) * ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞｱｯｼ (L)			1	
13-8	3	9101E3-7635	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ			1	
13-8	4	3F0-61101-1	* STUD 6-171 * ｽﾀｯﾄﾞ 6-171			1	
13-8	5	9301E3-0600	* NUT * ﾅｯﾄ			1	
13-8	6	3F0-66013-0	* CAM ROD (L) * ｶﾑﾛｯﾄﾞ (L)			1	
13-8	7	951407-0308	* SPRING PIN 3-8 * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3-8			2	Cam Rod Clutch Cam
13-8	8	3F0-65110-0	* WATER PIPE ASSY (L) * ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｱｯｼ (L)			1	
13-8	9	3F0-64302-0	* DRIVE SHAFT ASSY (L) * ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄｱｯｼ (L)			1	

索引

<C>
CDユニット 5-13
Cリング d=28 8-4
<E>
Eリング 4-11
Eリング d=7 8-9
<O>
Oリング 1.5-47.75 8-15
Oリング 1.5-47.75 13-7-4
Oリング 2.4-15.7 3-38
Oリング 2.4-15.7 13-4-13
Oリング 2.4-9.5 7-33
Oリング 2.4-9.5 13-7-8
Oリング 2-10 6-19
Oリング 3.2-47 7-13
Oリング 3.2-47 13-7-5
Oリング A 2.5-4.9 7-43
Oリング A 2.5-4.9 13-7-7
<R>
Reco コーションデカール 4-18
Reco コーションデカール 4-19
<ア>
アジャストスクリュ スロットルフリクション 3-22
アジャストスクリュ スロットルフリクション 13-4-11
アノード 7-3
<イ>
イグニッションコイル W/キャップ 5-7
<ウ>
ウォータパイプアッシ (L) 7-48-2
ウォータパイプアッシ (L) 8-24-2
ウォータパイプアッシ (L) 13-8-8
ウォータパイプアッシ (S) 7-48-1
ウォータパイプアッシ (S) 8-24-1
ウォータポンプインペラ 7-19
ウォータポンプインペラ 8-10
ウォータポンプインペラ 13-6-2
ウォータポンプインペラ 13-7-9
ウォータポンプガイドプレート 7-25
ウォータポンプガイドプレート 13-6-6
ウォータポンプケース 8-12
ウォータポンプケースカバー 8-20
ウォータポンプリペアキット 13-6-1
<エ>
エキサイタコイル 5-2
エクステンションハウジングアッシ (L) 6-9
エクステンションハウジングアッシ (L) 13-8-2
エクステンションハウジングキット (L) 13-8-1
エンジンショートブロックキット 13-3-1
エンジンショートブロックキット 13-3-2
<オ>
オイルシール 10.1-20-7 1-17
オイルシール 10.1-20-7 13-5-10
オイルシール 10-22-8 7-31
オイルシール 10-22-8 13-7-13
オイルシール 12-24-8 7-12
オイルシール 12-24-8 8-14
オイルシール 12-24-8 13-7-3
オイルシール 13-28.1-18 8-19
オイルシール 15-35-15 2-4
オイルシール 15-35-15 13-5-5
オイルシール 17-40-8 2-5
オイルシール 17-40-8 13-5-7
オイルシール 20-42-8 2-3
オイルシール 20-42-8 13-5-4
オイルシール 20-42-8 13-5-6
<カ>
ガードパイプ L ドライブシャフト 8-23-2
ガードパイプ S ドライブシャフト 8-23-1
ガイドプレートガスケット 7-26
ガイドプレートガスケット 13-6-7
ガイドプレートガスケット 13-7-12
ガスケット 8.1-15-1 6-7
ガスケット 8.1-15-1 7-7
ガスケット 8.1-15-1 13-7-6
ガスケット シフトロッドレバーカバー 6-28
ガスケット ドレンスクリュ 3-16
ガスケット ドレンスクリュ 13-4-6
カバー シフトロッドレバー 6-25
カバー プラグキャップ 10-6
カムロッド (L) 7-41-2
カムロッド (L) 13-8-6
カムロッド (S) 7-41-1
カムロッドブッシング 7-35
<キ>
キー 10-3.7-3 5-16
キー インペラφ4-15 8-11
キー ポンプインペラ φ2-11 7-20
キー ポンプインペラ φ2-11 13-6-3
キー ポンプインペラ φ2-11 13-7-10
キー ポンプインペラ φ3-11 7-34
ギヤケースアッシ 7-1
ギヤケースアッシ 8-1
キャブレタアッシ 3-1-1
キャブレタアッシ 3-1-2
キャブレタカバ W/デカール 3-41-1
キャブレタカバ W/デカール 3-41-2
キャブレタボディキャップ 3-5
キャブレタボディバンド 3-29
キャブレタボディバンドボルト 3-30
キャブレタリペアキット 13-4-1
キャリングハンドル 6-36
キャリングハンドル 8-25
<ク>
クラッチ 7-36
クラッチカム 7-40
クランクケースヘッド 1-16
クランクケースヘッド 1-18
クランクケースヘッドガスケット 1-15
クランクケースヘッドガスケット 13-5-9
クランクシャフト A 2-10
クランクシャフト D 2-11
クランクシャフト D 2-12
クランクシャフトサブアッシ 2-6
クランクシャフトサブアッシ 2-7
クランクピン 2-13
クランプ 5-3
クランプ 6.5-47.5P 1-20
クランプスクリュ 9-22
クランプスクリュアッシ 9-21
クランプスクリュキット 9-20
クランプスクリュパッド 9-25
クランプスクリュハンドル 9-23
クランプブラケット 9-1
クリップ 11-13
グリップ ティラハンドル 6-31
グロメット 16-5-2.5 10-7
グロメット 29-3 6-8
グロメット ウォータパイプ (アッパ) 7-49
グロメット ウォータパイプ (ロワ) 7-23
グロメット ウォータパイプ (ロワ) 8-16
<コ>
コーションデカール 6-39
コンロッド 2-8
<シ>
ジェットニードル (#256) 3-9
ジェットニードル (#256) 13-4-3
ジェットニードルクリップ 3-8
ジェットニードルクリップ 13-4-2
シフトレバー 6-18
シフトロッド (S) 6-13
シフトロッドジョイントアッシ 6-16
シフトロッドレバー 6-22
シム 17.5-10.2-0.05 8-7-1
シム 17.5-10.2-0.1 8-7-2
シム 17.5-10.2-0.2 8-7-3
シム 21-28-0.1 7-15-1
シム 21-28-0.15 7-15-2
シャーピン 4-24 7-47
シャッタボルト 3-27
シャッタレバー 3-28
ショルダボルト 9-26
シリンダブロック&クランクケースアッシ 1-1-1
シリンダブロック&クランクケースアッシ 1-1-2
シリンダヘッド 1-6
シリンダヘッドガスケット 1-7
シリンダヘッドガスケット 13-5-3

シンプリックデカール 10-11
<ス>
スイベルブラケット A 9-12
スイベルブラケット B 9-13
スクリュ 1-12
スクリュ 3-31
スクリュ 3-32
スクリュ 3-40
スクリュ 3-42
スクリュ 5-5
スクリュ 5-6
スクリュ 10-2
スクリュ 10-5
スクリュ 13-4-12
スクリュ スロットルレバーホルダ 3-3
スタータケース 4-2
スタータスプリング 4-3
スタータハンドル 4-13
スタータプーリ 4-17
スタータロープ φ4-1250 4-12
スタッド 6-171 6-11
スタッド 6-171 13-8-4
ストップスイッチアッシ 5-17
ストップスイッチランヤードアッシ 5-18
スパークプラグ (BPR6HS-10) 1-13
スプリットピン 1.6-10 11-5
スプリットピン 2-12 6-14
スプリットピン 4-35 7-46
スプリング クラッチ 7-37
スプリング シフトレバーストッパ 6-21
スプリング スローストップスクリュ 3-23
スプリング フリクションプレート 9-18
スプリングカバー 4-7
スプリングピン 3-8 7-42
スプリングピン 3-8 13-8-7
スプリングレシーバ 3-7
スプリングワッシャ 3-26
スプリングワッシャ 11-10
スペーサ 10.1-15-72 7-8
スペーサ 7.2-10-6 11-7
スペーサ 8.4-12-14.2 6-34
スペーサ ドライブシャフトベアリング 8-2
スラストサポータ 9-8
スラストプレート (アッパ) 2-1
スラストプレート (ロワ) 2-2-1
スラストプレート (ロワ) 2-2-2
スラストロッドアッシ 9-9
スラストワッシャ 4-10
スロットルバルブ 3-10-1
スロットルバルブ 3-10-2
スロットルバルブスプリング 3-6
スロットルレバー 3-37
スロットルレバーエンド 3-35
スロットルレバーガスケット 3-34
スロットルレバーカラー 3-36
スロットルレバーホルダ 3-4
スロットルレバーワッシャ 3-33
スロットルワイヤアッシ 3-2
<セ>
セーフティロープ φ4-1000 12-1
セラミックボール 7.7 6-20
<タ>
ダウェルピン 6-12 1-3
ダウェルピン 6-12 6-3
タッピングスクリュ 4-20 6-23
タンクフィラキャップガスケット 11-2
<チ>
チョークプレート 3-24
チョークプレートナット 3-25
チルトストッパ 9-11
<ツ>
ツールキット 12-2
<テ>
ディスタンスピース 9-5
ティラハンドル 6-30
ティラハンドルアッシ 6-29
ティラハンドルダンパ 6-33
デカールセット (M2.5A2) 10-1-1
デカールセット (M3.5A2) 10-1-2
デカールセット (M3.5B2) 10-1-3
<ト>
トップカウルサブアッシ (L) 10-10
トップカウルサブアッシ (R) 10-9-1
トップカウルサブアッシ (R) 10-9-2
トップカウルジョイントプレート 10-3
ドライブシャフト (アッパ L) 8-22-2
ドライブシャフト (アッパ S) 8-22-1
ドライブシャフト (ロワ) 8-5
ドライブシャフトアッシ (L) 7-17-2
ドライブシャフトアッシ (L) 13-8-9
ドライブシャフトアッシ (S) 7-17-1
ドライブシャフトハウジング (L) 8-21-2
ドライブシャフトハウジング (S) 6-2
ドライブシャフトハウジング (S) 8-21-1
ドライブシャフトハウジングガスケット 6-5
ドライブシャフトハウジングガスケット 13-5-8
ドライブシャフトブッシング (スレートカラー) 6-10
ドレンスクリュ 3-15
<ナ>
ナイロンナット 8-P1.25 9-3
ナット 6-12
ナット 6-27
ナット 6-38
ナット 9-6
ナット 13-8-5
ナット 10-P1.25 5-4
ナット トップカウルセットプレート 10-4
<ニ>
ニードルジェット 3-11
ニードルバルブシート 3-21
ニードルバルブシート 13-4-10
ニップル 5.5-5 1-2
<ノ>
ノブ スロットルチョークレバー 3-39
ノブ チルトストッパ 9-10
<ハ>
パッド リコイルスタータ 4-14
パワーヘッドガスケットセット 13-5-1
パワーヘッドガスケットセット 13-5-2
<ヒ>
ピストン 2-19-1
ピストン (0.5 O/S) 2-19-2
ピストンピン 2-20
ピストンピンクリップ 2-21
ピストンリペアキット 2-18-1
ピストンリペアキット (0.5 O/S) 2-18-2
ピストンリング 2-17-1
ピストンリング (0.5 O/S) 2-17-2
<フ>
フック 11-4
プッシュロッド クラッチ 7-38
ブッシング ピボット 9-15
フュエルタンク 11-6
フュエルタンクキャップアッシ 11-1
フュエルタンクシール 11-14
フュエルバルブアッシ 11-11
フュエルホース 11-12
フライホイールアッシ 5-1
プラグ 8-8 7-6
プラグキャップ 5-11
プラグキャップ W/レジスタンス 5-19
プラグキャップターミナル 5-10
フラッシングプラグ 12-3
フリクションスプリング 4-6
フリクションノブ 9-16
フリクションピース 9-17
フリクションプレート 4-9
フロート 3-13
フロート 13-4-5
フロートアームピン 3-18
フロートアームピン 13-4-7
フロートチャンバ 3-14
フロートチャンバガスケット 3-12
フロートチャンバガスケット 13-4-4
フロートバルブ 3-20
フロートバルブ 13-4-9
フロートヒンジ 3-19
フロートヒンジ 13-4-8
プロテクタ 5-9
“プロペラアッシ (4.5””) (プラスチック)” 7-50-1
“プロペラアッシ (6””) (アルミ)” 7-50-4
“プロペラアッシ (6””) (プラスチック)” 7-50-2
“プロペラアッシ (7””) (プラスチック)” 7-50-3
“プロペラアッシ (7””) (プラスチック)” 7-50-3

プロペラシャフト 7-39
プロペラシャフトアッシ 8-17
プロペラシャフトハウジング 7-10
プロペラシャフトハウジングアッシ 7-9
<ヘ>
ベベルギャ B 7-16
ベベルギヤ B 8-8
ベベルギャアッシ (A) 7-14
<ホ>
ホース 1-14
ボールベアリング 6000 7-2
ボールベアリング 6000 7-18
ボールベアリング 6001 7-11
ボールベアリング 6001 8-3
ボールベアリング 6001 8-13
ボールベアリング 6004 7-5
ボールベアリング 6202 2-15-1
ボールベアリング 6203 2-15-2
ボールベアリング 6300 8-6
ボルト 1-4
ボルト 1-5
ボルト 1-8
ボルト 1-19
ボルト 4-15
ボルト 4-16
ボルト 5-12
ボルト 5-14
ボルト 6-1
ボルト 6-4
ボルト 6-6
ボルト 6-17
ボルト 6-26
ボルト 6-32
ボルト 6-37
ボルト 7-4
ボルト 7-27
ボルト 7-44
ボルト 7-45
ボルト 8-18
ボルト 9-14
ボルト 11-9
ボルト 13-6-8
ボルト 13-8-3
ボルト 8-122 9-2
ポンプケース (アッパ) 7-21
ポンプケースアッシ (ロワ) 7-30
ポンプケースガスケット 7-24
ポンプケースガスケット 13-6-5
ポンプケースガスケット 13-7-11
ポンプケースガスケット (ロワ) 7-32
ポンプケースガスケット (ロワ) 13-7-14
ポンプケースライナ 7-22
ポンプケースライナ 13-6-4
<メ>
メインジェット (#86) 3-17
メインベアリング 6004 2-14
<ラ>
ラチェット 4-5
<リ>
リードバルブ 1-10
リードバルブストッパ 1-11
リール 4-4
リコイルスタータアッシ 4-1
リターンスプリング 4-8
リベット 3-22 9-24
<ロ>
ローラベアリング 10.5-14-15 2-16
ローラベアリング 16-22-12 2-9
ロワユニットアッシ 13-2
ロワユニットアッシ (L) 13-1-2
ロワユニットアッシ (S) 13-1-1
ロワユニットガスケットセット 13-7-1
ロワユニットガスケットセット 13-7-2
<ワ>
ワッシャ 1-9
ワッシャ 6-15
ワッシャ 6-24
ワッシャ 7-28
ワッシャ 9-7
ワッシャ 9-19
ワッシャ 11-3
ワッシャ 13-6-10
ワッシャ 6.5-16-2 11-8
ワッシャ 6-16-1.5 5-15
ワッシャ 8.5-28-1 9-4
ワッシャ マウントラバー 6.5-21-1 6-35

INDEX

<A>
ADJUST SCREW 3-22
ADJUST SCREW 13-4-11
ANODE 7-3
<B>
BALL BEARING 6000 7-2
BALL BEARING 6000 7-18
BALL BEARING 6001 7-11
BALL BEARING 6001 8-3
BALL BEARING 6001 8-13
BALL BEARING 6004 7-5
BALL BEARING 6202 2-15-1
BALL BEARING 6203 2-15-2
BALL BEARING 6300 8-6
BEVEL GEAR ASSY (A) 7-14
BEVEL GEAR B 7-16
BEVEL GEAR B 8-8
BOLT 1-4
BOLT 1-5
BOLT 1-8
BOLT 1-19
BOLT 4-15
BOLT 4-16
BOLT 5-12
BOLT 5-14
BOLT 6-1
BOLT 6-4
BOLT 6-6
BOLT 6-17
BOLT 6-26
BOLT 6-32
BOLT 6-37
BOLT 7-4
BOLT 7-27
BOLT 7-44
BOLT 7-45
BOLT 8-18
BOLT 9-14
BOLT 11-9
BOLT 13-6-8
BOLT 13-8-3
BOLT 8-122 9-2
BUSHING 9-15
<C>
CAM ROD (L) 7-41-2
CAM ROD (L) 13-8-6
CAM ROD (S) 7-41-1
CAM ROD BUSHING 7-35
CARBURETOR ASSY 3-1-1
CARBURETOR ASSY 3-1-2
CARBURETOR BODY BAND 3-29
CARBURETOR BODY BAND BOLT 3-30
CARBURETOR BODY CAP 3-5
CARBURETOR COVER W/DECAL 3-41-1
CARBURETOR COVER W/DECAL 3-41-2
CARBURETOR REPAIR KIT 13-4-1
CARRYING HANDLE 6-36
CARRYING HANDLE 8-25
CD UNIT 5-13
CERAMIC BALL 7.7 6-20
CHOKE PLATE 3-24
CHOKE PLATE NUT 3-25
CLAMP 5-3
CLAMP 6.5-47.5P 1-20
CLAMP BRACKET 9-1
CLAMP SCREW 9-22
CLAMP SCREW ASSY 9-21
CLAMP SCREW HANDLE 9-23
CLAMP SCREW KIT 9-20
CLAMP SCREW PAD 9-25
CLIP φ9.4 11-13
CLUTCH 7-36
CLUTCH CAM 7-40
CONNECTING ROD 2-8
COVER 6-25
COVER 10-6
CRANK PIN 2-13
CRANKCASE HEAD 1-16
CRANKCASE HEAD 1-18
CRANKCASE HEAD GASKET 1-15
CRANKCASE HEAD GASKET 13-5-9
CRANKSHAFT A 2-10
CRANKSHAFT D 2-11
CRANKSHAFT D 2-12
CRANKSHAFT SUB-ASSY 2-6
CRANKSHAFT SUB-ASSY 2-7
C-RING d=28 8-4
CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY 1-1-1
CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY 1-1-2
CYLINDER HEAD 1-6
CYLINDER HEAD GASKET 1-7
CYLINDER HEAD GASKET 13-5-3
<D>
DECAL SET (M2.5A2) (M2.5A2) 10-1-1
DECAL SET (M3.5A2) (M3.5A2) 10-1-2
DECAL SET (M3.5B2) (M3.5B2) 10-1-3
DISTANCE PIECE 9-5
DOWEL PIN 6-12 1-3
DOWEL PIN 6-12 6-3
DRAIN SCREW 3-15
DRIVE SHAFT (LOWER) 8-5
DRIVE SHAFT (UPPER L) 8-22-2
DRIVE SHAFT (UPPER S) 8-22-1
DRIVE SHAFT ASSY (L) 7-17-2
DRIVE SHAFT ASSY (L) 13-8-9
DRIVE SHAFT ASSY (S) 7-17-1
DRIVE SHAFT BUSHING 6-10
DRIVE SHAFT HOUSING (L) 8-21-2
DRIVE SHAFT HOUSING (S) 6-2
DRIVE SHAFT HOUSING (S) 8-21-1
DRIVE SHAFT HOUSING GASKET 6-5
DRIVE SHAFT HOUSING GASKET 13-5-8
<E>
ENGINE SHORT BLOCK KIT 13-3-1
ENGINE SHORT BLOCK KIT 13-3-2
E-RING 4-11
E-RING d=7 8-9
EXCITER COIL 5-2
EXTENSION HOUSING ASSY (L) 6-9
EXTENSION HOUSING ASSY (L) 13-8-2
EXTENSION HOUSING KIT (L) 13-8-1
<F>
FLOAT 3-13
FLOAT 13-4-5
FLOAT ARM PIN 3-18
FLOAT ARM PIN 13-4-7
FLOAT CHAMBER 3-14
FLOAT CHAMBER GASKET 3-12
FLOAT CHAMBER GASKET 13-4-4
FLOAT HINGE 3-19
FLOAT HINGE 13-4-8
FLOAT VALVE 3-20
FLOAT VALVE 13-4-9
FLUSHING PLUG 12-3
FLYWHEEL ASSY 5-1
FRICTION KNOB 9-16
FRICTION PIECE 9-17
FRICTION PLATE 4-9
FRICTION SPRING 4-6
FUEL COCK ASSY 11-11
FUEL HOSE 11-12
FUEL TANK 11-6
FUEL TANK CAP ASSY 11-1
FUEL TANK SEAL 11-14
<G>
GASKET 3-16
GASKET 6-7
GASKET 6-28
GASKET 7-7
GASKET 13-4-6
GASKET 13-7-6
GEAR CASE ASSY 7-1
GEAR CASE ASSY 8-1
GIRD PIPE 8-23-1
GIRD PIPE 8-23-2
GRIP 6-31
GROMMET 7-23
GROMMET 10.2-8 8-16
GROMMET 10.6-10.4-4 7-49
GROMMET 16-5-2.5 10-7
GROMMET 29-3 6-8
GUIDE PLATE GASKET 7-26
GUIDE PLATE GASKET 13-6-7
GUIDE PLATE GASKET 13-7-12
<H>
HIGH TEMPERATURE CAUTION DECAL 6-39
HOOK 11-4
HOSE 1-14
<I>
IGNITION COIL W/CAP 5-7
<J>
JET NEEDLE (#256) 3-9
JET NEEDLE (#256) 13-4-3
JET NEEDLE CLIP 3-8
JET NEEDLE CLIP 13-4-2
<K>
KEY 10-3.7-3 5-16
KEY φ2-11 7-20
KEY φ2-11 13-6-3
KEY φ2-11 13-7-10
KEY φ3-11 7-34
KEY φ4-15 8-11
KNOB 3-39
KNOB 9-10
<L>
LOWER UNIT ASSY (L) 13-1-2
LOWER UNIT ASSY (S) 13-1-1
LOWER UNIT ASSY (S) 13-2
LOWER UNIT GASKET SET 13-7-1
LOWER UNIT GASKET SET 13-7-2
<M>
MAIN BEARING 6004 2-14
MAIN JET (#86) 3-17
<N>
NEEDLE JET 3-11
NEEDLE VALVE SEAT L=27 3-21
NEEDLE VALVE SEAT L=27 13-4-10
NIPPLE 5.5-5 1-2
NUT 6-12
NUT 6-27
NUT 6-38
NUT 9-6
NUT 10-4
NUT 13-8-5
NUT 10-P1.25 5-4
NYLON NUT 8-P1.25 9-3
<O>
OIL SEAL 10.1-20-7 1-17
OIL SEAL 10.1-20-7 13-5-10
OIL SEAL 10-22-8 7-31
OIL SEAL 10-22-8 13-7-13
OIL SEAL 12-24-8 7-12
OIL SEAL 12-24-8 8-14
OIL SEAL 12-24-8 13-7-3
OIL SEAL 13-28.1-18 8-19
OIL SEAL 15-35-15 2-4
OIL SEAL 15-35-15 13-5-5
OIL SEAL 17-40-8 2-5
OIL SEAL 17-40-8 13-5-7
OIL SEAL 20-42-8 2-3
OIL SEAL 20-42-8 13-5-4
OIL SEAL 20-42-8 13-5-6
O-RING 1.5-47.75 8-15
O-RING 1.5-47.75 13-7-4
O-RING 2.4-15.7 3-38
O-RING 2.4-15.7 13-4-13
O-RING 2.4-9.5 7-33
O-RING 2.4-9.5 13-7-8
O-RING 2.5-4.9 7-43
O-RING 2.5-4.9 13-7-7
O-RING 2-10 6-19
O-RING 3.2-47 7-13
O-RING 3.2-47 13-7-5
<P>
PAD 4-14
PISTON 2-19-1
PISTON (0.5 O/S) 2-19-2

PISTON PIN 2-20
PISTON PIN CLIP 2-21
PISTON REPAIR KIT 2-18-1
PISTON REPAIR KIT (0.5 O/S) 2-18-2
PISTON RING 2-17-1
PISTON RING (0.5 O/S) 2-17-2
PLUG 8-8 7-6
PLUG CAP 5-11
PLUG CAP TERMINAL 5-10
PLUG CAP W/RESISTANCE 5-19
POWER HEAD GASKET SET 13-5-1
POWER HEAD GASKET SET 13-5-2
"PROPELLER ASSY (4.5"")" 7-50-1
"PROPELLER ASSY (6"")" 7-50-2
"PROPELLER ASSY (6"")" 7-50-4
"PROPELLER ASSY (7"")" 7-50-3
"PROPELLER ASSY (7"")" 7-50-3
PROPELLER SHAFT 7-39
PROPELLER SHAFT ASSY 8-17
PROPELLER SHAFT HOUSING 7-10
PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY 7-9
PROTECTOR 5-9
PUMP CASE (UPPER) 7-21
PUMP CASE ASSY (LOWER) 7-30
PUMP CASE GASKET 7-24
PUMP CASE GASKET 13-6-5
PUMP CASE GASKET 13-7-11
PUMP CASE GASKET (LOWER) 7-32
PUMP CASE GASKET (LOWER) 13-7-14
PUMP CASE LINER 7-22
PUMP CASE LINER 13-6-4
PUSH ROD 7-38
<R>
RATCHET 4-5
Reco CAUTION DECAL 4-18
Reco CAUTION DECAL 4-19
RECOIL STARTER ASSY 4-1
REED VALVE 1-10
REED VALVE STOPPER 1-11
REEL 4-4
RETURN SPRING 4-8
RIVET 3-22 9-24
ROLLER BEARING 10.5-14-15 2-16
ROLLER BEARING 16-22-12 2-9
<S>
SAFETY ROPE φ4-1000 12-1
SCREW 1-12
SCREW 3-3
SCREW 3-31
SCREW 3-32
SCREW 3-40
SCREW 3-42
SCREW 5-5
SCREW 5-6
SCREW 10-2
SCREW 10-5
SCREW 13-4-12
SHEAR PIN 4-24 7-47
SHIFT LEVER 6-18
SHIFT ROD (S) 6-13
SHIFT ROD JOINT ASSY 6-16
SHIFT ROD LEVER 6-22
SHIM 17.5-10.2-0.05 8-7-1
SHIM 17.5-10.2-0.1 8-7-2
SHIM 17.5-10.2-0.2 8-7-3
SHIM 21-28-0.1 7-15-1
SHIM 21-28-0.15 7-15-2
SHOULDER BOLT 9-26
SHUTTER BOLT 3-27
SHUTTER LEVER 3-28
SIMPLIQ DECAL 10-11
SPACER 8-2
SPACER 10.1-15-72 7-8
SPACER 7.2-10-6 11-7
SPACER 8.4-12-14.2 6-34
SPARK PLUG(BPR6HS-10) 1-13
SPLIT PIN 1.6-10 11-5
SPLIT PIN 2-12 6-14
SPLIT PIN 4-35 7-46
SPRING 3-23
SPRING 6-21
SPRING 7-37
SPRING 9-18
SPRING COVER 4-7
SPRING PIN 3-8 7-42
SPRING PIN 3-8 13-8-7
SPRING RECEIVER 3-7
SPRING WASHER 3-26
SPRING WASHER 11-10
STARTER CASE 4-2
STARTER HANDLE 4-13
STARTER PULLEY 4-17
STARTER ROPE φ4-1250 4-12
STARTER SPRING 4-3
STOP SWITCH ASSY 5-17
STOP SWITCH LANYARD ASSY 5-18
STUD 6-171 6-11
STUD 6-171 13-8-4
SWIVEL BRACKET 9-12
SWIVEL BRACKET 9-13
<T>
TANK FILLER CAP GASKET 11-2
TAPPING SCREW 4-20 6-23
THROTTLE LEVER 3-37
THROTTLE LEVER COLLAR 3-36
THROTTLE LEVER END 3-35
THROTTLE LEVER GASKET 3-34
THROTTLE LEVER HOLDER 3-4
THROTTLE LEVER WASHER 3-33
THROTTLE VALVE 3-10-1
THROTTLE VALVE 3-10-2
THROTTLE VALVE SPRING 3-6
THROTTLE WIRE ASSY 3-2
THRUST PLATE 2-1
THRUST PLATE 2-2-1
THRUST PLATE 2-2-2
THRUST ROD ASSY 9-9
THRUST SUPPORTER 9-8
THRUST WASHER 4-10
TILLER HANDLE 6-30
TILLER HANDLE ASSY 6-29
TILLER HANDLE DAMPER 6-33
TILT STOPPER 9-11
TOOL KIT 12-2
TOP COWL JOINT PLATE 10-3
TOP COWL SUB-ASSY (L) 10-10
TOP COWL SUB-ASSY (R) 10-9-1
TOP COWL SUB-ASSY (R) 10-9-2
<W>
WASHER 1-9
WASHER 6-15
WASHER 6-24
WASHER 7-28
WASHER 9-7
WASHER 9-19
WASHER 11-3
WASHER 13-6-10
WASHER 6.5-16-2 11-8
WASHER 6.5-21-1 6-35
WASHER 6-16-1.5 5-15
WASHER 8.5-28-1 9-4
WATER PIPE ASSY (L) 7-48-2
WATER PIPE ASSY (L) 8-24-2
WATER PIPE ASSY (L) 13-8-8
WATER PIPE ASSY (S) 7-48-1
WATER PIPE ASSY (S) 8-24-1
WATER PUMP CASE 8-12
WATER PUMP CASE COVER 8-20
WATER PUMP GUIDE PLATE 7-25
WATER PUMP GUIDE PLATE 13-6-6
WATER PUMP IMPELLER 7-19
WATER PUMP IMPELLER 8-10
WATER PUMP IMPELLER 13-6-2
WATER PUMP IMPELLER 13-7-9
WATER PUMP REPAIR KIT 13-6-1

INDEX (Parts Number)

301-66023-0 7-33
301-66023-0 13-7-8
302-00011-0 2-17-1
302-00014-0 2-17-2
307-05003-0 4-5
307-05004-0 4-3
307-05006-0 4-9
307-05007-0 4-6
307-05011-0 4-11
307-05012-0 4-8
307-05013-0 4-12
307-05019-0 4-13
307-05021-0 4-7
307-05027-0 4-10
307-05104-0 4-4
307-62116-1 9-4
307-67005-0 10-7
309-00001-1 2-19-1
309-00004-1 2-19-2
309-00021-1 2-20
309-00024-1 2-21
309-00031-0 2-10
309-00034-0 2-11
309-00040-0 2-8
309-00042-0 2-16
309-00043-0 2-9
309-00061-1 2-13
309-00069-0 2-6
309-00106-0 2-1
309-00107-0 2-2-1
309-00121-0 2-3
309-00121-0 13-5-4
309-00121-0 13-5-6
309-00122-0 2-4
309-00122-0 13-5-5
309-00131-0 5-16
309-00132-0 5-4
309-01005-2 1-7
309-01005-2 13-5-3
309-01210-1 1-18
309-02111-0 1-10
309-02113-0 1-11
309-03101-0 3-5
309-03106-1 3-10-1
309-03107-0 3-6
309-03108-0 3-7
309-03113-0 3-29
309-03114-0 3-30
309-03116-2 3-38
309-03116-2 13-4-13
309-03120-0 3-14
309-03121-0 3-12
309-03121-0 13-4-4
309-03125-0 3-13
309-03125-0 13-4-5
309-03126-0 3-18
309-03126-0 13-4-7
309-03127-1 3-19
309-03127-1 13-4-8
309-03147-1 3-20
309-03147-1 13-4-9
309-03151-3 3-17
309-03154-0 3-8
309-03154-0 13-4-2
309-03155-2 3-11
309-03156-0 3-22
309-03156-0 13-4-11
309-03157-0 3-23
309-03161-0 3-24
309-03163-0 3-27
309-03164-0 3-28
309-03170-0 3-2
309-03172-1 3-37
309-03173-0 3-4
309-03174-1 3-36
309-03175-0 3-34
309-03176-1 3-35
309-03177-0 3-33
309-03178-0 3-3
309-03192-0 3-15
309-03193-0 3-16
309-03193-0 13-4-6
309-03401-0 3-39
309-05028-0 4-14
309-05901-1 4-17
309-60111-0 7-12
309-60111-0 8-14
309-60111-0 13-7-3
309-60223-0 8-19
309-61012-3 6-5
309-61012-3 13-5-8
309-62115-2 9-2
309-62117-1 9-5
309-62212-2 9-8
309-62321-1 9-15
309-62441-2 9-17
309-62446-1 9-18
309-62463-0 9-10
309-62464-2 9-11
309-63012-0 6-31
309-63024-0 6-33
309-63025-0 6-34
309-64014-0 8-7-3
309-64015-0 8-7-2
309-64017-0 8-7-1
309-64020-0 8-8
309-64106-0 7-50-2
309-64126-1 7-47
309-64210-0 8-17
309-64311-1 8-5
309-64312-1 8-22-1
309-64313-1 8-22-2
309-64321-1 8-2
309-64322-0 8-23-1
309-64323-0 8-23-2
309-65015-0 8-15
309-65015-0 13-7-4
309-65021-1 8-10
309-65022-0 8-11
309-65031-1 7-49
309-65032-0 8-16
309-65100-0 8-24-1
309-65110-0 8-24-2
309-67006-0 10-3
309-67007-0 10-4
309-70010-3 11-6
309-70011-0 11-11
309-70015-0 11-7
309-70016-0 11-8
309-70036-0 11-14
309-87121-3 13-5-1
309-87130-0 2-18-1
309-87131-0 2-18-2
309-87321-0 13-7-1
309-87801-9 10-1-2
309B01001-2 1-6
309B01100-3 1-1-1
309B87090-7 13-3-2
309Q06927-1. 10-6
309Q60000-2. 8-1
309Q60101-1. 8-20
309Q61020-2. 8-21-1
309Q61030-2. 8-21-2
309Q62111-4. 9-1
309Q62391-1. 9-12
309Q62392-1. 9-13
309Q63010-0. 6-29
309Q63011-0. 6-30
309Q65010-1. 8-12
309Q67001-9. 10-9-1
309Q67002-9. 10-10
309Q67521-0. 8-25
309Q87301-1. 13-2
312-05000-0 4-1
312-05001-0 4-2
312-72100-0 12-2
312-72201-0 12-1
314-64103-0 7-50-1
314-67538-0 10-11
314-72185-0 4-19
314-87801-9 10-1-1
314B02496-4 3-41-2
332-03104-0 3-25
332-60005-2 7-6
332-60006-1 6-7
332-60006-1 7-7
332-60006-1 13-7-6
332-62101-1 9-25
336-60007-0 12-3
338-02215-0 11-13
338-60218-2 7-3
345-01111-0 1-3
345-01111-0 6-3
345-65015-0 7-13
345-65015-0 13-7-5
345-67115-0 6-35
353-06821-0 5-18
369-06050-3 5-7
369-60003-0 6-10
369-61016-0 6-8
369-62106-1 9-22
369-64014-0 7-15-1
369-64015-0 7-15-2
369-65021-1 7-19
369-65021-1 13-6-2
369-65021-1 13-7-9
369-65022-0 7-20
369-65022-0 13-6-3
369-65022-0 13-7-10
369-66021-1 7-43
369-66021-1 13-7-7
369-66112-1 6-21
369-66116-0 6-20
369-66241-0 6-16
393-01131-0 1-2
3ABQ62102-0. 9-23
3ARQ60000-1. 7-1
3ARQ87301-2. 13-1-1
3ARQ87302-2. 13-1-2
3B2-65022-0 7-34
3C7-06921-0 5-19
3C8-62104-2 9-24
3C8-62107-0 9-26
3C8-66308-0 5-15
3D5-03100-5 3-1-1
3D5-03106-0 3-10-2
3D5-06870-0 5-17
3D7-03148-0 13-4-10
3D7-03148-1 3-21
3F0-00034-0 2-12
3F0-00069-0 2-7
3F0-00107-0 2-2-2
3F0-00113-0 2-14
3F0-00122-0 2-5
3F0-00122-0 13-5-7
3F0-01210-1 1-16
3F0-01214-0 1-15
3F0-01214-0 13-5-9
3F0-01215-0 1-17
3F0-01215-0 13-5-10
3F0-03100-5 3-1-2
3F0-03153-3 3-9
3F0-03153-3 13-4-3
3F0-06060-0 5-13
3F0-06101-0 5-1
3F0-06120-0 5-2
3F0-06157-0 5-9
3F0-06915-0 5-3
3F0-60223-0 7-31
3F0-60223-0 13-7-13
3F0-61101-1 6-11
3F0-61101-1 13-8-4
3F0-62160-0 9-9
3F0-64101-0 7-50-3
3F0-64101-0 7-50-3
3F0-64211-0 7-39
3F0-64215-0 7-36
3F0-64221-0 7-37
3F0-64223-0 7-38
3F0-64301-0 7-17-1
3F0-64302-0 7-17-2
3F0-64302-0 13-8-9
3F0-64321-0 7-8
3F0-65011-0 7-22
3F0-65011-0 13-6-4
3F0-65016-0 7-21
3F0-65018-0 7-24
3F0-65018-0 13-6-5
3F0-65018-0 13-7-11
3F0-65020-0 7-32
3F0-65020-0 13-7-14
3F0-65025-0 7-25
3F0-65025-0 13-6-6
3F0-65029-0 7-26
3F0-65029-0 13-6-7
3F0-65029-0 13-7-12
3F0-65032-0 7-23
3F0-65100-0 7-48-1
3F0-65110-0 7-48-2
3F0-65110-0 13-8-8
3F0-66011-0 7-40
3F0-66012-0 7-41-1
3F0-66013-0 7-41-2
3F0-66013-0 13-8-6
3F0-66031-0 7-35
3F0-66110-0 6-18
3F0-66214-0 6-13
3F0-66225-0 6-22
3F0-66227-0 6-23
3F0-66229-1 6-28
3F0-72185-0 4-18
3F0-87121-3 13-5-2
3F0-87122-3 13-4-1
3F0-87321-0 13-7-2
3F0-87322-1 13-6-1
3F0-87801-9 10-1-3
3F0B01100-1 1-1-2
3F0B02496-3 3-41-1
3F0B64512-0 7-50-4
3F0B87090-5 13-3-1
3F0Q60101-1. 7-10
3F0Q61020-2. 6-2
3F0Q61102-2. 6-9
3F0Q61102-2. 13-8-2
3F0Q66228-0. 6-25
3F0Q67001-9. 10-9-2
3F0Q67521-0. 6-36
3F0Q87312-1. 13-8-1
3F0Q87323-1. 7-9
3G9-66136-0 6-19
3GP-70020-0 11-1
3GR-64010-0 7-14
3GR-64020-0 7-16
3GR-70021-0 11-2
3GR-76191-0 6-39
3GT-62442-0 9-16
3GTQ62105-1. 9-20
3GTQ62108-1. 9-21
3H2-65040-1 7-30
3H9-70095-0 11-4
3M2-06921-0 5-11
3M2-06926-0 5-10
3PR-06972-0 1-20
910103-0616 5-14
910103-0616 7-4
910103-0620 5-12
910103-0830 6-32
910103-5616 6-17
910103-5618 1-19
910121-0612 4-15
910121-0612 4-16
910124-0630 1-5
9101E3-0616 6-26
9101E3-0625 6-37
9101E3-0630 9-14
9101E3-5620 7-45


9101E3-5625 6-4
9101E3-7630 8-18
9101E3-7635 6-1
9101E3-7635 7-44
9101E3-7635 13-8-3
910421-0620 11-9
9106E3-0808 6-6
916124-0665 1-4
9161E3-0645 7-27
9161E3-0645 13-6-8
9161F4-0630 1-8
921521-0510 5-6
921521-6520 5-5
921521-7412 1-12
921532-0510 3-32
921532-6410 3-31
921532-6410 13-4-12
9215E3-0612 10-2
921603-0305 3-40
921603-0435 3-42
921603-0510 10-5
930103-0600 9-6
9301E3-0600 6-12
9301E3-0600 6-27
9301E3-0600 6-38
9301E3-0600 13-8-5
930403-0800 9-3
940103-0400 6-24
940103-0400 11-3
940103-0500 6-15
940103-0600 7-28
940103-0600 13-6-10
940121-0600 1-9
9401E3-0600 9-7
9401E3-0600 9-19
941303-0600 3-26
941322-0600 11-10
945002-2800 8-4
945307-0700 8-9
951407-0308 7-42
951407-0308 13-8-7
951503-0212 6-14
951503-0435 7-46
951503-1610 11-5
9601-0-6000 7-2
9601-0-6000 7-18
9601-0-6001 7-11
9601-0-6001 8-3
9601-0-6001 8-13
9601-0-6004 7-5
9601-0-6300 8-6
9643-3-6202 2-15-1
9643-3-6203 2-15-2
9701-1-1013 1-13
98AB-30-150 1-14
98AB-50-250 11-12

Copyright © 2019 Tohatsu Corporation. All rights reserved. No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the express written permission of Tohatsu Corporation.

2019 PARTS CATALOG

M 2.5A2
M 3.5A2
M 3.5B2
Models

Serial Number 000001 AK～
OB No.002-21040-0AK 309 1901



トーハツ株式会社

〒174-0051
東京都板橋区小豆沢 3-5-4
Tel: 03 (3966) 3116

TOHATSU CORPORATION

5-4, Azusawa 3-Chome, Itabashi-Ku
Tokyo 174-0051, Japan
Tel: +81-3-3966-3117 Fax: +81-3-3966-2951
www.tohatsu.com