
2020 PARTS CATALOG

トーハツ船外機 パーツカタログ

TOHATSU
Feel the Wind™

MX 25H
MX 30H
Models

Serial Number 000001BX～
OB NO.002-21025X0BX 346X 2001



BACKS YOU UP™

TOHATSU CORPORATION


パーツカタログのご使用について

1. このパーツカタログは、2020 年 1 月現在で編集してあります。

2. 部品の新設、廃止または、変更が生じた場合は、サービスブルテン等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。

3. イラストレーション（部品図）は部品検索の目安として記載していますので現品と形状が異なる場合があります。

4. イラストが一つに対して複数の品番がありますので枝番、適用モデル、備考を確認してからご注文願います。



5. アッセンブリまたは、キットでの販売部品は、その構成する部品の頭に（＊）印をつけて表しています。

6. 本文中に記載されている記号は、次の様になっています。

STD	: スタンダード	OPT	: オプション
O/S	: オーバーサイズ	ASSY	: アッセンブリ
DO	: 日本国内向け	EX	: 海外輸出向け
A	: 必要に応じて選択	EU	: 欧州連合

7. オーダー上の注意
塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。
パーツナンバーの 4 桁目が “J” ・“Q” 記号のものは塗装されています。
現在の塗装色はパワーヘッドがグレイ（J)、ロワユニットがアクアマリンブルー（Q）です。
[例示]


エンジンショートブロックキット	ロワユニットアッシ（L）
3P1J87090-9	346Q87302-9
J: グレイ	Q: アクアマリンブルー

8. ボルト・ナット・ワッシャのサイズ記号に付いて

ボルト	916124 - 0850	首下長さ
		径
ナット・ワッシャ	940103 - 0600	径

9. 標準部品のホースは、長巻（備考を参照）に代替されます。

ホース　　98AL - 40 - 030



HOSE/PIPE

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Bulk part No. バルク部品番号	Bulk part バルク部品	
					Inner Daimeter(mm) 内径(ミリ)	Length(m) 長さ(メートル)
1-26		98AB-50-250	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
1-30		98AL-40-030	HOSE ホース	98AL-401000	4	1
1-31		98AL-40-185	HOSE ホース	98AL-401000	4	1
3-27		98AB-50-160	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
3-28		98AB-50-230	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
3-37		98AB-50-110	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
17-6		98AB-70-700	* HOSE * ホース	98AB-701000	7	1
17-7		98AB-701600	* HOSE * ホース	98AB-701000 x2	7	1


HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

1. This Parts Catalog provides information available as of the end of January, 2020.

2. Please keep the Parts Catalog updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.

3. Actual shapes of parts may be different from the illustrations shown in this Parts Catalog because they are described only as a guide for searching parts.

4. One illustration is given more than one article number. Please confirm the sub-number, applicable model and remarks before ordering parts.



5. Given mark in (∗) to part number shows assembly or kit part.

6. Marks in this Parts Catalog show.

STD	: Standard	OPT	: Optional Parts
O/S	: Over size	ASSY	: Assembly
DO	: Domestic Model	EX	: Export Model
A	: As required	EU	: European Union

7. Attention to order
   Please order painted parts in accordance with following.
   The parts that fourth figure of the parts number is (J), (Q) have painted.
   Present coloring of power head is gray (J) and lower unit is aqua marine blue (Q).
   [Example]

ENGINE SHORT BLOCK KIT	LOWER UNIT ASSY (L)
3P1J87090-9	346Q87302-9
J: Gray	Q: Aquamarine Blue

8. About dimensional identification of bolts, nuts and washers.
   BOLT 916124 - 0850
   - 0850: Length below neck
   - 0850: Diameter

   NUTS & WASHERS 940103 - 0600
   - 0600: Diameter

9. Hose, that is a standard part, is replaced with long hose.

HOSE 98AL - 40 - 030

40 — Diameter

030 — Length

HOSE/PIPE

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Bulk part No. バルク部品番号	Bulk part バルク部品	
					Inner Daimeter(mm) 内径(ミリ)	Length(m) 長さ(メートル)
1-26		98AB-50-250	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
1-30		98AL-40-030	HOSE ホース	98AL-401000	4	1
1-31		98AL-40-185	HOSE ホース	98AL-401000	4	1
3-27		98AB-50-160	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
3-28		98AB-50-230	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
3-37		98AB-50-110	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
17-6		98AB-70-700	* HOSE * ホース	98AB-701000	7	1
17-7		98AB-701600	* HOSE * ホース	98AB-701000 x2	7	1

CONTENTS
目　　次

Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE ····· 1
シリンダ・クランクケース

Fig. 2 PISTON・CRANK SHAFT ····· 9
ピストン・クランクシャフト

Fig. 3 INTAKE MANIFOLD・FUEL PUMP ····· 13
インテークマニホールド・フュエルポンプ

Fig. 4 CARBURETOR ····· 17
キャブレタ

Fig. 5 RECOIL STARTER ····· 19
リコイルスタータ

Fig. 6 MAGNETO ····· 23
マグネト

Fig. 8 DRIVE SHAFT HOUSING ····· 27
ドライブシャフトハウジング

Fig. 9A GEAR CASE (DRIVE SHAFT) ····· 29
ギヤケース（ドライブシャフト）

Fig. 9B GEAR CASE (PROPELLER SHAFT) ····· 35
ギヤケース（プロペラシャフト）

Fig. 11 BRACKET ····· 39
ブラケット

Fig. 12 TILLER HANDLE ····· 45
ティラハンドル

Fig. 13 BOTTOM COWL ····· 47
ボトムカウル

Fig. 14 SHIFT ····· 51
シフト

Fig. 16 TOP COWL ····· 53
トップカウル

Fig. 17 FUEL TANK ····· 55
フュエルタンク

Fig. 20 OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES) (1) ····· 57
オプショナルパーツ（アクセサリ）(1)

Fig. 21 ASSEMBLY・KIT PARTS ····· 59
アッセンブリ・キットパーツ

索引 ····· 67

INDEX ····· 71

INDEX (Parts Number) ····· 74

Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE
シリンダ・クランクケース





Fig. 2 PISTON・CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト



(REMARKS) CRANK SHAFT ASSY.....Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an assy basically.

Fig. 3 INTAKE MANIFOLD・FUEL PUMP
インテークマニホールド・フュエルポンプ




Fig. 4 CARBURETOR
キャブレタ




Fig. 5 RECOIL STARTER
リコイルスタータ




Fig. 6 MAGNETO
マグネト




Fig. 8 DRIVE SHAFT HOUSING
ドライブシャフトハウジング




Fig. 9A GEAR CASE (DRIVE SHAFT)
ギヤケース（ドライブシャフト）




Fig. 9B GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)
ギヤケース（プロペラシャフト）




Fig. 11 BRACKET
ブラケット




Fig. 12 TILLER HANDLE
ティラハンドル




Fig. 13 BOTTOM COWL
ボトムカウル




Fig. 14. SHIFT
シフト




Fig. 16 TOP COWL
トップカウル




Fig. 17 FUEL TANK
フュエルタンク




Fig. 20 OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES) (1)
オプショナルパーツ（アクセサリ）(1)





Fig. 21 ASSEMBLY・KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ



CARBURETOR REPAIR KIT キャブレタリペアキット	3
POWER HEAD GASKET SET パワーヘッドガスケットセット	4
WATER PUMP REPAIR KIT ウォータポンプリペアキット	6
WATER PUMP KIT (CHROME PLATED) ウォータポンプリペアキット(クロムメッキ)	7
LOWER UNIT GASKET SET ロワユニットガスケットセット	8
CONNCTING ROD KIT コンロッドキット	12






Fig. 1 **CYLINDER・CRANK CASE**
シリンダ・クランクケース




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MX25H	MX30H	
1-1	2	3KLJ01100-0	CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY ｼﾘﾝﾀﾞ&ｸﾗﾝｸｹｰｽｱｯｼ	1	1	Gray
1-2		393-01131-0	* NIPPLE 5.5-5 *ﾆｯﾌﾟﾙ 5.5-5	1	1	
1-3		393-01137-0	* NIPPLE 5-4-5 *ﾆｯﾌﾟﾙ L	1	1	
1-4		346-01137-0	* NIPPLE 7-7 *ﾆｯﾌﾟﾙ 7-7	1	1	
1-5		336-01111-0	* DOWEL PIN 8.7-11.5-12.7 *ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 8.7-11.5-12.7	2	2	
1-6	2	3KM-01312-0	* BOLT *ﾎﾞﾙﾄ	8	8	
1-7	2	3LD-01012-0	* CYLINDER HEAD BOLT *ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	2	2	
1-8	2	940103-0800	* WASHER *ﾜｯｼｬ	10	10	Crankcase
1-9	2	3KKJ01001-0	CYLINDER HEAD ASSY ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞｱｯｼ	1	1	Gray
1-10		350-01093-0	* WELCH PLUG *ｳｪﾙﾁﾌﾟﾗｸﾞ	1	1	
1-10a		3KM-01142-0	ANODE PLUG ASSY ｱﾉｰﾄﾞﾌﾟﾗｸﾞｱｯｼ	1	1	
1-11		3P0-01143-0	* ANODE PLUG *ｱﾉｰﾄﾞﾌﾟﾗｸﾞ	1	1	
1-12		3T5-10046-0	* O-RING 1.9-13 *Oﾘﾝｸﾞ 1.9-13	1	1	
1-13		3P0-60218-0	* ANODE *ｱﾉｰﾄﾞ	1	1	
1-14		921503-0530	* SCREW *ｽｸﾘｭ	1	1	
1-15		346-01005-3	CYLINDER HEAD GASKET ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
1-16	2	3KK-01012-0	CYLINDER HEAD BOLT ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	10	10	
1-17	2	3KK-01015-1	WASHER ﾜｯｼｬ	10	10	
1-18		345-01030-0	THERMOSTAT ｻｰﾓｽﾀｯﾄ	1	1	Mark 52A PRV
1-19	2	3H6J01031-0	THERMOSTAT CAP ｻｰﾓｽﾀｯﾄｷｬｯﾌﾟ	1	1	Gray
1-20		346-01032-0	THERMOSTAT CAP GASKET ｻｰﾓｽﾀｯﾄｷｬｯﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
1-21		910103-5630	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
1-22		3B7-76142-1	GROUND CABLE L=120 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ (AV2) L=120	1	1	Thermostat-Electric Plate
1-23	2	346J02301-0	EXHAUST COVER (OUTER) ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰ (ｱｳﾀ)	1	1	Gray
1-24		346-02305-2	EXHAUST COVER GASKET ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
1-25		9101E3-5518	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	9	9	
1-26		98AB-50-250	HOSE φ5-φ10 ﾎｰｽ	1	1	Water Nipple 98AB-501000
1-27	1	9701-1-1005	SPARK PLUG(B7HS-10) ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ (B7HS-10)	2	2	NGK
1-28		3LC-01160-0	CHECK VALVE ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	1	1	

Fig. 1 **CYLINDER・CRANK CASE**
シリンダ・クランクケース




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MX25H	MX30H	
1-30		98AL-40-030	HOSE ﾎｰｽ	1	1	98AL-401000
1-31		98AL-40-185	HOSE ﾎｰｽ	1	1	98AL-401000
1-33		3T5-01133-0	CLIP φ8 ｸﾘｯﾌﾟ φ8	1	1	
1-34		338-01133-0	CLIP φ7 ｸﾘｯﾌﾟ φ7	1	1	
1-35		3T5-84398-0	BAND 104 ﾊﾞﾝﾄﾞ	2	2	
1-36		346-01210-0	CRANKCASE HEAD ｸﾗﾝｸｹｰｽﾍｯﾄﾞ	1	1	
1-37		346-01215-0	OIL SEAL 16-28-6 ｵｲﾙｼｰﾙ 16-28-6	1	1	
1-38		346-01216-0	O-RING 1.7-59 Oﾘﾝｸﾞ 1.7-59	1	1	
1-39		9101F4-0616	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
1-40		941303-0600	SPRING WASHER ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	2	
1-41	2	346J05101-1	BRACKET ﾌﾞﾗｹｯﾄ ｽﾀｰﾀﾓｰﾀ	1	1	Gray
1-42	2	3KM-61111-0	STUD ｽﾀｯﾄﾞ	2	2	
1-43	2	930103-0800	NUT ﾅｯﾄ	2	2	
1-44	2	940103-0800	WASHER ﾜｯｼｬ	2	2	
1-45	1	346-05211-2	STARTER LOCK ARM ｽﾀｰﾀﾛｯｸｱｰﾑ	1	1	
1-46		941403-1000	WAVE WASHER d=10 ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ d=10	1	1	
1-47		346-05212-0	BUSHING 6.2-16-7 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 6.2-16-7	2	2	Stater Lock Arm Throttle Limiter Arm
1-48		921503-0620	SCREW ｽｸﾘｭ	2	2	Stater Lock Arm Throttle Limiter Arm
1-49		3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	1	1	
1-50		346-05213-1	THROTTLE LIMITER ARM ｽﾛｯﾄﾙﾘﾐｯﾀｱｰﾑ	1	1	
1-51		941403-1000	WAVE WASHER d=10 ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ d=10	1	1	
1-52		940103-0600	WASHER ﾜｯｼｬ	1	1	
1-53		346-05222-0	STARTER LOCK ROD ｽﾀｰﾀﾛｯｸﾛｯﾄﾞ	1	1	Starter Lock Arm-Shift Lever
1-54		345-05224-0	ROD SNAP 5-2.5 ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ 5-2.5	1	1	
1-55		345-05223-1	ROD SNAP 3.5-2 ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ 3.5-2	1	1	
1-56		346-05221-1	THROTTLE LIMITER ROD 5-27L ｽﾛｯﾄﾙﾘﾐｯﾀﾛｯﾄﾞ 5-27L	1	1	
1-57		3B7-05243-0	BALL JOINT CONNECTOR ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀ	2	2	
1-58		930103-0500	NUT ﾅｯﾄ	3	3	
1-59		346-05234-0	ROD JOINT φ5 ﾛｯﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ φ5	1	1	

Fig. 1 **CYLINDER・CRANK CASE**
シリンダ・クランクケース




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MX25H	MX30H	
1-60		951603-0800	SNAP PIN d=8 ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ d=8	1	1	
1-61		3AA-83719-0	WASHER 8.5-18-1.6 ﾜｯｼｬ 8.5-18-1.6	1	1	
1-62		3P0-63701-1	ADVANCER ARM ASSY ｱﾄﾞﾊﾞﾝｻｱｰﾑｱｯｼ	1	1	
1-63	2	3KK-63104-0	STUD ｽﾀｯﾄﾞ	1	1	
1-64		345-63713-0	BUSHING 8-14-4 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 8-14-4	2	2	
1-65		930403-0800	NYLON NUT 8-P1.25 ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 8-P1.25	1	1	
1-66		940203-0800	WASHER 8.4-15.5-1.6 ﾜｯｼｬ	1	1	
1-67		921503-0525	SCREW ｽｸﾘｭ	2	2	
1-68		930103-0500	NUT ﾅｯﾄ	2	2	
1-69		350-63717-1	ROD L=50 ﾛｯﾄﾞ ﾊﾝﾄﾞﾙﾘﾝｸ L=50	1	1	
1-70		3B7-05243-0	BALL JOINT CONNECTOR ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀ	2	2	
1-71		930103-0500	NUT ﾅｯﾄ	2	2	
1-72	2	3KK-63718-0	THROTTLE CAM ｽﾛｯﾄﾙｶﾑ	1	1	
1-73		921503-0616	SCREW ｽｸﾘｭ	1	1	
1-74		346-63721-0	BUSHING 6.2-16-5 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 6.2-16-5	1	1	
1-75		3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	1	1	
1-76		941403-1000	WAVE WASHER d=10 ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ d=10	1	1	
1-77		346-63716-1	THROTTLE ROD ｽﾛｯﾄﾙﾛｯﾄﾞ	1	1	Advancer Arm-Throttle Cam
1-78		3P0-05223-0	ROD SNAP 3.5-2 ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ 3.5-2	2	2	
1-79		348-63715-1	ROD 5-75L ﾛｯﾄﾞ ｱﾄﾞﾊﾞﾝｻﾘﾝｸ 5-75L	1	1	Advancer Arm-Throttle Shaft
1-80		346-05234-0	ROD JOINT φ5 ﾛｯﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ φ5	1	1	
1-81		930103-0500	NUT ﾅｯﾄ	1	1	
1-82		3B7-63733-0	ROD SNAP 5-2.5 ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ 5-2.5	1	1	
1-83		353-83728-1	PIN ﾋﾟﾝ ｹｰﾌﾞﾙ	1	1	
1-84		930103-0600	NUT ﾅｯﾄ	1	1	
1-85		3AA-83719-0	WASHER 8.5-18-1.6 ﾜｯｼｬ 8.5-18-1.6	1	1	for MF/EF Type
1-86		951603-0800	SNAP PIN d=8 ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ d=8	1	1	
1-87		3PR-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P	4	4	
1-88		921521-0610	SCREW ｽｸﾘｭ	2	2	

Fig. 1 **CYLINDER・CRANK CASE**
シリンダ・クランクケース



Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MX25H	MX30H	
1-89		345-06917-1	CLAMP 9-20U ｸﾗﾝﾌﾟ 9-20U	1	1	
1-90	2	3KM-05138-0	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
1-91		930103-0800	NUT ﾅｯﾄ	1	1	
1-92		398-06972-0	CLAMP 6.5-67P ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-67P	1	1	
1-93		346-01303-1	ENGINE BASEMENT GASKET ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	


Fig. 2 **PISTON・CRANK SHAFT**
ピストン・クランクシャフト



(REMARKS) CRANK SHAFT ASSY.....Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an assy basically.

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MX25H	MX30H	
2-1	2	3KK-00069-1	CRANKSHAFT SUB-ASSY ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄｻﾌﾞｱｯｼ	1	1	
2-2		3P1-00031-0	* CRANKSHAFT A * ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ A	1	1	
2-3	2	3KK-00032-0	* CRANKSHAFT B * ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ B	1	1	
2-4	2	3KK-00033-0	* CRANKSHAFT C * ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ C	1	1	
2-5		346-00034-0	* CRANKSHAFT D * ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ D	1	1	
2-6		334-00061-1	* CRANK PIN * ｸﾗﾝｸﾋﾟﾝ	2	2	
2-7		3J2-00114-0	* MAIN BEARING 6305 * ﾒｲﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6305	1	1	Center
2-8		346-00051-1	* LABYRINTH PACKING * ﾗﾋﾞﾘﾝｽﾊﾟｯｷﾝ	1	1	
2-9		951407-0308	* SPRING PIN 3-8 * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3-8	1	1	Labyrinth Packing
2-10	2	3KK-00041-0	* CONNECTING ROD * ｺﾝﾛｯﾄﾞ	2	2	
2-11		356-00043-0	* ROLLER BEARING 20-28-18 * ﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 20-28-18	2	2	Big End
2-12		3KM-00113-0	MAIN BEARING 5206 ﾒｲﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 5206	1	1	Upper
2-13		3J2-00114-0	MAIN BEARING 6305 ﾒｲﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6305	1	1	Lower
2-14		332-00143-0	SHIM t=0.05,0.1,0.2 ｼﾑ	1	1	
2-15		346-00116-0	SPACER 25.2-34-1.6 ｽﾍﾟｰｻ 25.2-34-1.6	1	1	
2-16		945107-2500	C-RING d=25 Cﾘﾝｸﾞ d=25	1	1	
2-18		3KK-00046-1	SMALL END BEARING WASHER ｽﾓｰﾙｴﾝﾄﾞﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	4	4	
2-19		346-00115-0	THRUST PLATE ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ	2	2	
2-20		346-00122-0	OIL SEAL 24-40-8 ｵｲﾙｼｰﾙ 24-40-8	1	1	
2-23	1	3E3-87123-0	PISTON RING SET ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞｾｯﾄ	2	2	STD
2-23	2	3E3-87124-0	PISTON RING SET (0.5 O/S) ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞｾｯﾄ (0.5 O/S)	2	2	OPT
2-24	1	356-00011-0	* PISTON RING * ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ	1	1	STD 1st Keystone Ring
2-24	2	356-00014-0	* PISTON RING (0.5 O/S) * ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ (0.5 O/S)	1	1	OPT 1st Keystone Ring
2-25	1	346-00011-0	* PISTON RING * ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ	1	1	STD 2nd
2-25	2	346-00014-0	* PISTON RING (0.5 O/S) * ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ (0.5 O/S)	1	1	OPT 2nd
2-30	1	3KL-87130-0	PISTON REPAIR KIT ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾍﾟｱｷｯﾄ	2	2	STD
2-30	2	3KL-87131-0	PISTON REPAIR KIT (0.5 O/S) ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾍﾟｱｷｯﾄ (0.5 O/S)	2	2	OPT
2-31	1	3KK-00001-0	* PISTON * ﾋﾟｽﾄﾝ	1	1	Mark 3KK STD
2-31	2	3KK-00004-0	* PISTON (0.5 O/S) * ﾋﾟｽﾄﾝ (0.5 O/S)	1	1	Mark 3KK OPT


Fig. 2 **PISTON・CRANK SHAFT**
ピストン・クランクシャフト



(REMARKS) CRANK SHAFT ASSY.....Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an assy basically.


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MX25H	MX30H	
2-32		3LC-00021-0	* PISTON PIN *ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝ	1	1	
2-33		3LC-00024-0	* PISTON PIN CLIP *ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝｸﾘｯﾌﾟ	2	2	
2-34		3KK-00090-0	NEEDLE ROLLER SET ﾆｰﾄﾞﾙﾛｰﾗｾｯﾄ	2	2	Roller x25

Fig. 3 INTAKE MANIFOLD・FUEL PUMP
インテークマニホールド・フュエルポンプ




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MX25H	MX30H	
3-1	2	3KLJ02010-0	INTAKE MANIFOLD ASSY ｲﾝﾃｰｸﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞｱｯｼ	1	1	Gray
3-2	2	3KL-02332-0	* STUD BOLT * ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	2	2	
3-3	2	910103-6625	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	9	9	
3-4		346-02100-2	REED VALVE ASSY ﾘｰﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ	1	1	
3-5		921521-7616	SCREW ｽｸﾘｭ	1	1	
3-6		930103-0600	NUT ﾅｯﾄ	2	2	
3-7		941303-0600	SPRING WASHER ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	2	
3-8		346-02011-1	CARBURETOR GASKET ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾞｽｹｯﾄ		1	
3-9		3P1-03536-0	RESTRICTOR ﾘｽﾄﾘｸﾀ	1		
3-10		356-04000-1	FUEL PUMP ASSY ﾌｭｴﾙﾎﾟﾝﾌﾟｱｯｼ	1	1	
3-11		334-04004-0	* PUMP COVER * ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞｰ	1	1	
3-12		922512-6530	* SCREW * ｽｸﾘｭ	3	3	
3-13		334-04005-0	* PUMP DIAPHRAGM * ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ	1	1	
3-14		334-04007-0	* DIAPHRAGM GASKET * ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑｶﾞｽｹｯﾄ B	1	1	
3-15		356-04030-0	* DIAPHRAGM GASKET SET * ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ	1	1	
3-16		356-04044-0	* CHECK VALVE * ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	2	2	
3-17		921722-0306	* SCREW * ｽｸﾘｭ	2	2	
3-18		930222-0300	* NUT * ﾅｯﾄ	2	2	
3-19		346-04901-2	GASKET ｶﾞｽｹｯﾄ ﾌｭｴﾙﾎﾟﾝﾌﾟ	1	1	Fuel Pump
3-20	2	910103-6640	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
3-21		3AD-02230-0	FUEL FILTER ASSY ﾌｭｴﾙﾌｨﾙﾀｱｯｼ	1	1	
3-22		3AD-02237-0	* CUP * ｶｯﾌﾟ	1	1	
3-23		3AD-02235-0	* O-RING * Oﾘﾝｸﾞ	1	1	
3-24		3AD-02234-0	* FILTER * ﾌｨﾙﾀ	1	1	
3-25		930103-0800	NUT ﾅｯﾄ	1	1	
3-26		940203-0800	WASHER 8.4-15.5-1.6 ﾜｯｼｬ	2	2	
3-27		98AB-50-160	HOSE ﾎｰｽ	1	1	Fuel Pump-Fuel Filter 98AB-501000
3-28		98AB-50-230	HOSE ﾎｰｽ	1	1	Fuel Filter-Carburetor 98AB-501000
3-29		338-02215-0	CLIP φ10 ｸﾘｯﾌﾟ φ10	4	4	

Fig. 3 INTAKE MANIFOLD・FUEL PUMP
インテークマニホールド・フュエルポンプ




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			MX25H	MX30H	
3-30	346-02411-1	INTAKE SILENCER ｲﾝﾃｰｸｻｲﾚﾝｻ	1	1	
3-31	910103-5614	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
3-32	346-67191-2	CHOKE ROD ﾁｮｰｸﾛｯﾄﾞ	1	1	
3-33	346-67196-1	ROD SNAP 3-B ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ 3-B	2	2	
3-34	3B2-70260-1	FUEL CONNECTOR (MALE) ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ (ｴﾝｼﾞﾝﾒｰﾙ)	1	1	
3-35	332-70261-0	NUT 10-P1.25 ﾅｯﾄ 10-P1.25	1	1	
3-36	336-70112-0	GASKET 10.2-16-0.5 ｶﾞｽｹｯﾄ 10.2-16-0.5	1	1	
3-37	98AB-50-110	HOSE ﾎｰｽ	1	1	Fuel Connector-Fuel Filter 98AB-501000
3-38	338-02215-0	CLIP φ10 ｸﾘｯﾌﾟ φ10	2	2	

Fig. 4 CARBURETOR
キャブレタ




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MX25H	MX30H	
4-1	2	3KK-03200-0	CARBURETOR ASSY ｷｬﾌﾞﾚﾀｱｯｼ	1	1	Mark 3KKB
4-2		353-03221-0	* FLOAT CHAMBER * ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞ	1	1	
4-3		922503-6414	* SCREW * ｽｸﾘｭ	4	4	
4-4		346-03222-0	* FLOAT CHAMBER O-RING * ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞOﾘﾝｸﾞ	1	1	
4-5		346-03231-0	* FLOAT * ﾌﾛｰﾄ	1	1	
4-6		346-03232-0	* FLOAT ARM PIN * ﾌﾛｰﾄｱｰﾑﾋﾟﾝ	1	1	
4-7		3B7-03240-0	* FLOAT VALVE * ﾌﾛｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	1	1	
4-8		334-03242-0	* VALVE PIN * ﾊﾞﾙﾌﾟﾋﾟﾝ	1	1	
4-9		344-03244-0	* CLIP * ｸﾘｯﾌﾟ	1	1	
4-10		3F3-03234-0	* SCREW * ｽｸﾘｭ ｱｰﾑﾋﾟﾝ	1	1	
4-11		3A1-03252-0	* MAIN NOZZLE * ﾒｲﾝﾉｽﾞﾙ (#100)	1	1	
4-12	2	3C7-03251-0	* MAIN JET (#162) * ﾒｲﾝｼﾞｪｯﾄ (#162)	1	1	
4-13		346-03174-0	* THROTTLE LEVER COLLAR * ｽﾛｯﾄﾙﾚﾊﾞｰｶﾗｰ	1	1	
4-14		346-03272-0	* THROTTLE LEVER * ｽﾛｯﾄﾙﾚﾊﾞｰ	1	1	
4-15		930131-0500	* NUT * ﾅｯﾄ	1	1	
4-16		941332-0500	* SPRING WASHER * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	1	1	
4-17	2	3KK-04588-0	* SLOW JET (#88) * ｽﾛｰｼﾞｪｯﾄ (#88)	1	1	
4-18		346-03256-0	* RUBBER CAP * ﾗﾊﾞｰｷｬｯﾌﾟ	1	1	
4-19		346-03265-0	* STOP SCREW * ｽﾄｯﾌﾟｽｸﾘｭ	1	1	
4-20		346-03267-0	* SPRING * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ A	1	1	
4-21		346-03266-0	* PILOT SCREW * ﾊﾟｲﾛｯﾄｽｸﾘｭ	1	1	
4-22		346-03268-0	* SPRING * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ B	1	1	
4-23		345-03292-0	* DRAIN SCREW * ﾄﾞﾚﾝｽｸﾘｭ	1	1	
4-24		336-03293-0	* O-RING * Oﾘﾝｸﾞ	1	1	

Fig. 5 RECOIL STARTER
リコイルスタータ




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 MX25H	 MX30H	Remarks 備 考
5-1		346-05000-4	RECOIL STARTER ASSY ﾘｺｲﾙｽﾀｰﾀｱｯｼ	1	1	
5-2		345-05105-1	* STARTER CASE * ｽﾀｰﾀｹｰｽ	1	1	
5-3		345-05104-1	* REEL ASSY * ﾘｰﾙｱｯｼ	1	1	
5-4		345-05003-1	* RATCHET * ﾗﾁｪｯﾄ	1	1	
5-5		345-05135-1	* BUSHING 14.7-15.9-6 * ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 14.7-15.9-6	1	1	
5-6		345-05122-1	* WASHER 6.5-23-1.5 * ﾜｯｼｬ 6.5-23-1.5	1	1	
5-7		945303-0500	* E-RING d=5 * Eﾘﾝｸﾞ d=5	1	1	
5-8		345-05123-1	* RETURN SPRING * ﾘﾀｰﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ A	2	2	Ratchet Guide A
5-9		345-05124-0	* RETURN SPRING * ﾘﾀｰﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ B	1	1	Ratchet Guide B
5-10		345-05004-1	* STARTER SPRING * ｽﾀｰﾀｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	
5-11		951403-0316	* SPRING PIN 3-16 * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3-16	1	1	
5-12		345-05132-0	* STARTER SHAFT * ｽﾀｰﾀｼｬﾌﾄ	1	1	
5-13		9101F4-0830	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
5-14		941322-0800	* SPRING WASHER * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	1	1	
5-15		940121-0800	* WASHER * ﾜｯｼｬ	2	2	
5-16		930103-0800	* NUT * ﾅｯﾄ	1	1	
5-17		336-05014-0	* ROPE GUIDE * ﾛｰﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ	1	1	
5-18		3KK-02319-0	* BOLT 25mm * ﾎﾞﾙﾄ 25mm	2	2	
5-19		940103-0600	* WASHER * ﾜｯｼｬ	2	2	
5-20		338-05019-0	* STARTER HANDLE * ｽﾀｰﾀﾊﾝﾄﾞﾙ	1	1	
5-21		345-05013-1	* STARTER ROPE φ5-2000 * ｽﾀｰﾀﾛｰﾌﾟ φ5-2000	1	1	
5-22		338-05131-0	* ROPE ANCHOR * ﾛｰﾌﾟｱﾝｶ	1	1	
5-23		350-05136-0	* O-RING 2.5-4.5 * Oﾘﾝｸﾞ 2.5-4.5	1	1	
5-24		345-05134-0	* ROPE ANCHOR PLATE * ﾛｰﾌﾟｱﾝｶﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	
5-25		346-05116-1	* SEALING PLATE * ｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ ｽﾀｰﾀ	1	1	
5-26		345-05225-1	* STARTER LOCK LEVER SHAFT * ｽﾀｰﾀﾛｯｸﾚﾊﾞｰｼｬﾌﾄ	1	1	
5-27		3KM-67503-0	STARTER SEAL ｽﾀｰﾀｼｰﾙ	1	1	
5-28	2	3KK-05138-0	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	Recoil Stater
5-29		941303-0800	SPRING WASHER ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	1	1	

Fig. 5 RECOIL STARTER
リコイルスタータ




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			MX25H	MX30H	
5-30	3KK-02319-0	BOLT 25mm ﾎﾞﾙﾄ 25mm	2	2	Recoil Stater
5-31	940103-0600	WASHER ﾜｯｼｬ	2	2	
5-32	345-05901-1	STARTER PULLEY ｽﾀｰﾀﾌﾟｰﾘ	1	1	
5-33	910121-6625	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	3	3	Starter Pulley
5-34	945303-0600	E-RING d=6 Eﾘﾝｸﾞ d=6	1	1	
5-35	345-05226-0	STARTER LOCK LEVER ｽﾀｰﾀﾛｯｸﾚﾊﾞｰ	1	1	
5-36	345-05216-0	STARTER LOCK SPRING ｽﾀｰﾀﾛｯｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	
5-37	940103-0400	WASHER ﾜｯｼｬ	2	2	
5-38	3P0-05218-1	STARTER LOCK ROD ASSY ｽﾀｰﾀﾛｯｸﾛｯﾄﾞｱｯｼ	1	1	Starter Lock Arm-Starter Lock Lever
5-39	346-05209-0	CAP NUT ｷｬｯﾌﾟﾅｯﾄ ｽﾀｰﾀﾛｯｸﾛｯﾄﾞ	1	1	
5-40	345-06915-0	CLAMP 6.5-14L ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-14L	1	1	
5-41	3F0-72185-0	CAUTION DECAL ｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ	1	1	Rear Side
5-42	314-72185-0	CAUTION DECAL ｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ	1	1	

Fig. 6 MAGNETO
マグネト




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MX25H	MX30H	
6-1		345-01401-0	MAGNETO BASEMENT ﾏｸﾞﾈﾄﾍﾞｰｽ	1	1	
6-2		126-00121-0	OIL SEAL 30-45-8 30-45-8 ｵｲﾙｼｰﾙ 30-45-8	1	1	
6-3		338-01403-0	O-RING 2-55.5 Oﾘﾝｸﾞ 2-55.5	1	1	
6-4		910121-6620	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4	4	
6-5a		3KM-06189-0	FLYWHEEL W/RING ﾌﾗｲﾎｲｰﾙ(歯切無し)	1	1	
6-7		3LD-06102-0	COIL PLATE ASSY ｺｲﾙﾌﾟﾚｰﾄｱｯｼ W/O ｵﾙﾀﾈｰﾀ	1	1	without Alternator
6-10		3G3-06021-1	* EXCITER COIL * ｴｷｻｲﾀｺｲﾙ	1	1	
6-11		921521-6525	* SCREW * ｽｸﾘｭ	2	2	Exciter Coil
6-12		350-06025-0	* HOLDER * ﾎﾙﾀﾞ ﾏｸﾞﾈﾄｺｰﾄﾞ	1	1	
6-14	2	921521-6406	* SCREW * ｽｸﾘｭ	2	2	Holder
6-18		346-63722-2	GUIDE PLATE ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	
6-19		353-63723-1	SETTING RING ｾｯﾃｨﾝｸﾞﾘﾝｸﾞ	1	1	
6-20	2	921503-6510	SCREW ｽｸﾘｭ	4	4	
6-21		346-05228-1	BALL JOINT ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ B	2	2	
6-22		3P0-06060-1	CD UNIT CDﾕﾆｯﾄ	1	1	CU 2561
6-23		910103-6620	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
6-24		3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	2	2	
6-25		930103-0600	NUT ﾅｯﾄ	1	1	
6-26	2	3KK-06050-1	IGNITION COIL W/CAP ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝｺｲﾙ W/ｷｬｯﾌﾟ	1	1	
6-27		3LD-06921-0	* PLUG CAP * ﾌﾟﾗｸﾞｷｬｯﾌﾟ	2	2	
6-28		3M2-06926-0	* PLUG CAP TERMINAL * ﾌﾟﾗｸﾞｷｬｯﾌﾟﾀｰﾐﾅﾙ	2	2	
6-29		3T5-84398-0	* BAND 104 * ﾊﾞﾝﾄﾞ	2	2	
6-31		3Y9-06157-0	* PROTECTOR L=100 * ﾌﾟﾛﾃｸﾀ	1	1	#1
6-32		3P0-06157-0	* PROTECTOR L=220 * ﾌﾟﾛﾃｸﾀ	1	1	#2
6-34		910103-5625	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
6-35		941303-0600	SPRING WASHER ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	2	
6-36		930103-0600	NUT ﾅｯﾄ	2	2	
6-37		3A0-06322-1	PLATE ﾌﾟﾚｰﾄ ｴﾚｸﾄﾘｯｸ	1	1	
6-38		910103-6625	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	3	3	


Fig. 6 MAGNETO
マグネト



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			MX25H	MX30H	
6-39	3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	3	3	
6-40	3T4-06972-1	CLAMP 6.5-87P ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-87P	1	1	
6-41	3B7-06305-0	RUBBER MOUNT 9-16-4.3 ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ 9-16-4.3	3	3	
6-42	3A0-76079-0	COLLAR 6.2-9-7.4 ｶﾗｰ 6.2-9-7.4	3	3	
6-43	3F3-06920-0	RUBBER MOUNT 8.5-12-2 ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ 8.5-12-2	3	3	
6-44	921503-5510	SCREW ｽｸﾘｭ	1	1	
6-45	3P0-06915-0	CLAMP 6.5-11L ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-11L	1	1	
6-46	336-76091-0	LEAD WIRE BAND 100 ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔﾊﾞﾝﾄﾞ 100	1	1	
6-47	334-00131-0	KEY 19-7-5 ｷｰ 19-7-5	1	1	Magneto
6-48	931121-1600	NUT ﾅｯﾄ	1	1	
6-49	334-00133-0	WASHER 17-30-1.6 ﾜｯｼｬ 17-30-1.6	1	1	
6-50	3C7-76142-1	GROUND CABLE L=170 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ L=170	1	1	Electric Plate-Bottom Cowl for MF Type
6-51	910103-0612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
6-52	3C7-06921-0	PLUG CAP W/RESISTANCE ﾌﾟﾗｸﾞｷｬｯﾌﾟ W/ﾚｼﾞｽﾀﾝｽ	2	2	OPT


Fig. 8 **DRIVE SHAFT HOUSING**
ドライブシャフトハウジング






Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 MX25H	 MX30H	Remarks 備 考
8-1	1	346Q61191-3	DRIVE SHAFT HOUSING (S) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ (S)	1	1	for Transom "S" & 25JET
8-1	2	346Q61192-3	DRIVE SHAFT HOUSING (L) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ (L)	1	1	for Transom "L"&"UL"
8-2		346-67116-0	ENGINE BASEMENT SEAL L=630 ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽｼｰﾙ L=630	1	1	
8-3		9101E3-5840	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	6	6	
8-4		9106E3-0808	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
8-5		332-60006-1	GASKET ｶﾞｽｹｯﾄ 8.1-15-1	1	1	
8-6		345-01111-0	DOWEL PIN 6-12 ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 6-12	2	2	
8-7		346Q61110-5	EXTENSION HOUSING ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1	1	for Transom "UL"
8-8		9161E3-0835	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4	4	for Transom "UL" Extension Housing
8-9		346-66226-0	GROMMET 17-5.5 ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞ	1	1	

Fig. 9A GEAR CASE (DRIVE SHAFT)
ギヤケース(ドライブシャフト)




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MX25H	MX30H	
9A-1	1	9161E3-0845	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	for Transom "UL" Gear Case, Extension Housing
9A-1	2	9161E3-0840	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	5	5	for Transom "S" Gear Case
9A-1	3	9161E3-0840	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4	4	for Transom "L"&"UL" Gear Case
9A-1	4	9161E3-0845	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	for Transom "L" Gear Case
9A-2	1	3P0-66233-0	WASHER 8.1-16-1.5 ﾜｯｼｬ 8.1-16-1.5	10	10	for Transom "UL" Gear Case, Extension Housing
9A-2	2	3P0-66233-0	WASHER 8.1-16-1.5 ﾜｯｼｬ 8.1-16-1.5	5	5	for Transom "S"&"L" Gear Case
9A-3		3AEQ60000-2	GEAR CASE ASSY ｷﾞﾔｹｰｽｱｯｼ	1	1	
9A-4		3AE-60211-0	* ROLLER BEARING 20-27-30 * ﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 20-27-30	1	1	
9A-5	1	346-64081-0	SHIM 35-41.9-0.1 ｼﾑ 35-41.9-0.1	1	1	
9A-5	2	346-64082-0	SHIM 35-41.9-0.15 ｼﾑ 35-41.9-0.15	1	1	
9A-5	3	346-64083-0	SHIM 35-41.9-0.3 ｼﾑ 35-41.9-0.3	1	1	
9A-5	4	346-64084-0	SHIM 35-41.9-0.5 ｼﾑ 35-41.9-0.5	1	1	
9A-6		332-60005-2	PLUG 8-8 ﾌﾟﾗｸﾞ 8-8	2	2	
9A-7		332-60006-1	GASKET ｶﾞｽｹｯﾄ 8.1-15-1	2	2	
9A-8		3C8-60217-1	TRIM TAB ﾄﾘﾑﾀﾌﾞ	1	1	
9A-9		910103-5620	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
9A-10		346-64020-1	BEVEL GEAR B ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ B	1	1	
9A-11		346-64027-1	NUT ﾅｯﾄ ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ B	1	1	
9A-12		346-64327-0	DRIVE SHAFT SPRING ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	
9A-13		346-64328-0	DRIVE SHAFT SPRING GUIDE ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞ	1	1	
9A-14	1	346-64301-5	DRIVE SHAFT (S) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ (S)	1	1	for Transom "S"
9A-14	2	346-64302-5	DRIVE SHAFT (L) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ (L)	1	1	for Transom "L"
9A-14	3	346-64303-5	DRIVE SHAFT (UL) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ (UL)	1	1	for Transom "UL"
9A-15		346-60213-0	TAPERED ROLLER BEARING 32004 ﾃｰﾊﾟｰﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 32004	1	1	
9A-16		369-60206-0	WATER STRAINER ｳｫｰﾀｽﾄﾚｰﾅ ｻﾌﾞ	1	1	Sub Water Stranier
9A-17		9218E3-0620	SCREW ｽｸﾘｭ	1	1	
9A-18		345-65021-0	WATER PUMP IMPELLER ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ	1	1	
9A-19		332-65022-0	KEY 20-4.6-2 ｷｰ ﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ	1	1	
9A-20		348-65016-1	PUMP CASE (UPPER) ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽ (ｱｯﾊﾟ)	1	1	

Fig. 9A GEAR CASE (DRIVE SHAFT)
ギヤケース(ドライブシャフト)




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MX25H	MX30H	
9A-21		348-65011-0	PUMP CASE LINER ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾗｲﾅ	1	1	
9A-22		3B7-65014-0	WATER PIPE SEAL (LOWER) ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｼｰﾙ (ﾛﾜ)	1	1	
9A-23		346-65017-2	PUMP CASE (LOWER) ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽ (ﾛﾜ)	1	1	
9A-24		346-65013-0	OIL SEAL 17-30-9 ｵｲﾙｼｰﾙ 17-30-9	1	1	
9A-25		348-65029-1	GUIDE PLATE GASKET ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
9A-26		348-65018-0	PUMP CASE GASKET ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
9A-27		334-65012-0	DOWEL PIN 4-10 ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 4-10	2	2	
9A-28		336-62415-0	O-RING 3.5-36 Oﾘﾝｸﾞ 3.5-36	1	1	
9A-29		348-65025-0	WATER PUMP GUIDE PLATE ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	
9A-30		9101E3-5652	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4	4	
9A-31	1	346-66012-1	CAM ROD (S) ｶﾑﾛｯﾄﾞ (S) (15)	1	1	for Transom "S"
9A-31	2	346-66013-1	CAM ROD (L) ｶﾑﾛｯﾄﾞ (L) (20)	1	1	for Transom "L"
9A-31	3	346-66014-1	CAM ROD (UL) ｶﾑﾛｯﾄﾞ (UL) (25)	1	1	for Transom "UL"
9A-32		3C8-66011-0	CLUTCH CAM ｸﾗｯﾁｶﾑ	1	1	
9A-33		951407-0312	SPRING PIN 3-12 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3-12	2	2	
9A-34		3C8-66031-1	CAM ROD BUSHING ｶﾑﾛｯﾄﾞﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1	1	
9A-35		332-66021-0	O-RING 2.4-5.8 Oﾘﾝｸﾞ 2.4-5.8	1	1	
9A-36		3C8-66032-0	O-RING 3.5-21.7 Oﾘﾝｸﾞ 3.5-21.7	1	1	
9A-37		9101E3-5612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
9A-38		3R0-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	1	1	
9A-39		346-66037-0	CAM ROD HOLDER ｶﾑﾛｯﾄﾞﾎﾙﾀﾞ	1	1	for Transom "UL"
9A-40		346-66241-1	SHIFT ROD JOINT ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ	1	1	
9A-41		951403-0312	SPRING PIN 3-12 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3-12	1	1	Cam Rod
9A-42	1	346-65100-0	WATER PIPE (S) ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ (S)	1	1	for Transom "S" & 25JET
9A-42	2	346-65110-0	WATER PIPE (L) ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ (L)	1	1	for Transom "L"
9A-42	3	346-65120-0	WATER PIPE (UL) ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ (UL)	1	1	for Transom "UL"
9A-43		346-65203-0	LOCK PLATE ﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ	1	1	
9A-44		910103-0610	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
9A-45		346-65206-0	WATER PIPE SEAL (UPPER) ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｼｰﾙ (ｱｯﾊﾟ)	1	1	

Fig. 9A GEAR CASE (DRIVE SHAFT)
ギヤケース(ドライブシャフト)




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			MX25H	MX30H	
9A-46	346-65204-0	WATER PIPE AUXILIARY MOUNT ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｵｳｷｼﾘｱﾘﾏｳﾝﾄ	1	1	Water Pipe Lock Rubber
9A-47	951403-0312	SPRING PIN 3-12 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3-12	1	1	Shift Rod
9A-48	346-60984-0	SUB-WATER INLET HOSE PLUG ｻﾌﾞｳｫｰﾀｲﾝﾚｯﾄﾎｰｽﾌﾟﾗｸﾞ	1	1	OPT
9A-49	3A1-60235-0	WATER STRAINER SET ｳｫｰﾀｽﾄﾚｰﾅｾｯﾄ	1	1	
9A-50	930403-0400	* NYLON NUT 4-P0.7 * ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 4-P0.7	1	1	
9A-51	921503-0430	SCREW ｽｸﾘｭ	1	1	

Fig. 9B GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)
ギヤケース（プロペラシャフト）




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 MX25H	 MX30H	Remarks 備 考
9B-1		346-60215-0	TAPERED ROLLER BEARING 30205 ﾃｰﾊﾟｰﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 30205	1	1	
9B-2		349Q60100-7	PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｱｯｼ	1	1	
9B-3		346Q60101-8	* PROPELLER SHAFT HOUSING *ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1	1	
9B-4		346-60102-0	* ROLLER BEARING 18-25-2.5 *ﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 18-25-2.5	1	1	
9B-5		9601-0-6205	* BALL BEARING 6205 *ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6205	1	1	
9B-6		332-60103-0	* O-RING 3-62.5 *Oﾘﾝｸﾞ 3-62.5	1	1	
9B-7		3AC-60111-0	* OIL SEAL 18-28-8 *ｵｲﾙｼｰﾙ 18-28-8	2	2	
9B-8		9101E3-5830	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
9B-9		346-64010-1	BEVEL GEAR ASSY (A) ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔｱｯｼ (A)	1	1	
9B-10	1	369-64081-1	SHIM 26.5-34.8-0.1 ｼﾑ 26.5-34.8-0.1	1	1	
9B-10	2	369-64082-1	SHIM 26.5-34.8-0.15 ｼﾑ 26.5-34.8-0.15	1	1	
9B-11		346-64030-0	BEVEL GEAR C ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ C	1	1	
9B-12		346-64032-0	WASHER 18-24-1.5 ﾜｯｼｬ ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ C 18-24-1.5	1	1	
9B-13		346-64211-6	PROPELLER SHAFT ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄ	1	1	
9B-14		332-64221-0	SPRING ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｸﾗｯﾁ	1	1	
9B-15		350-64222-1	SPRING RETAINER ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾃｰﾅ ｸﾗｯﾁ	1	1	
9B-16		346-64215-1	CLUTCH ｸﾗｯﾁ	1	1	
9B-17		346-64218-0	PIN ﾋﾟﾝ ｸﾗｯﾁ	1	1	
9B-18		346-64219-0	SNAP ｽﾅｯﾌﾟ ｸﾗｯﾁﾋﾟﾝ	1	1	
9B-19		3C8-64223-1	PUSH ROD ﾌﾟｯｼｭﾛｯﾄﾞ ｸﾗｯﾁ	1	1	
9B-20		965002-0803	BALL 3/8 ﾎﾞｰﾙ ｽﾁｰﾙ 3/8	1	1	
9B-21	1	346B64106-5	PROPELLER ASSY (8") ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (8")	1	1	OPT 3 x 260 x 210
9B-21	2	3R0B64518-1	PROPELLER ASSY (9) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (9)	1	1	MX25/30H "UL" STD 3 x 247 x 229
9B-21	3	3R0B64521-1	PROPELLER ASSY (10) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (10)	1	1	MX25/30H "L" STD 3 x 247 x 254
9B-21	4	3R0B64523-1	PROPELLER ASSY (11) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (11)	1	1	M25/30H "L" STD 3 x 249 x 279
9B-21	5	3R0B64525-1	PROPELLER ASSY (12) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (12)	1	1	MX25/30H "S" STD 3 x 249 x 305
9B-21	6	3R0B64527-1	PROPELLER ASSY (13) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (13)	1	1	M25/30H "S" STD 3 x 244 x 330
9B-21	7	349B64529-1	PROPELLER ASSY (14") ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (14")	1	1	OPT 3 x 252 x 360
9B-22		3R0-87326-0	PROPELLER HARDWARE KIT ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾊｰﾄﾞｳｪｱｷｯﾄ	1	1	

Fig. 9B GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)
ギヤケース（プロペラシャフト）




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MX25H	MX30H	
9B-23	2	3NV-64231-0	* THRUST HOLDER * ｽﾗｽﾄﾎﾙﾀﾞ ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ	1	1	
9B-24		346-64124-5	* WASHER 12.5-32-2.5 * ﾜｯｼｬ 12.5-32-2.5	1	1	
9B-25		346-64121-5	* PROPELLER NUT * ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾅｯﾄ	1	1	
9B-26		951503-0322	* SPLIT PIN 3-22 * ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ 3-22	1	1	

Fig. 11 BRACKET
ブラケット




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			MX25H	MX30H	
11-1	3AEQ62112-3	CLAMP BRACKET (R) ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ (R)	1	1	Starboard Side
11-2	3AEQ62113-3	CLAMP BRACKET (L) ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ (L)	1	1	Port Side
11-3	3AC-62191-0	SWIVEL BRACKET SHAFT ASSY ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄｼｬﾌﾄｱｯｼ	1	1	Bracket Bolt
11-4	346-62127-0	CAP NUT ｷｬｯﾌﾟﾅｯﾄ ﾌﾞﾗｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	2	2	for MF/EF
11-5	349-62126-0	BUSHING ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	2	2	
11-6	346-62124-1	NYLON NUT 7/8-14 ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 7/8-14	1	1	
11-7	346-62117-1	DISTANCE PIECE ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽ	1	1	
11-8	930103-0600	NUT ﾅｯﾄ	2	2	
11-9	9401E3-0600	WASHER ﾜｯｼｬ	2	2	Nut Side
11-10	9401E3-0600	WASHER ﾜｯｼｬ	2	2	Distance Piece Side
11-11	345-62121-1	THRUST ROD ｽﾗｽﾄﾛｯﾄﾞ	1	1	
11-12	345-62122-2	THRUST ROD SPRING ｽﾗｽﾄﾛｯﾄﾞｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	
11-13	349Q62310-4	SWIVEL BRACKET ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1	
11-14	346Q62010-1	STEERING SHAFT ASSY ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｼｬﾌﾄｱｯｼ	1	1	
11-15	346-62412-1	* WASHER 22.6-30-2 * ﾜｯｼｬ 22.6-30-2	1	1	
11-16	945103-2200	* C-RING d=22 * Cﾘﾝｸﾞ d=22	1	1	
11-17	345-62417-0	BUSHING 26-32 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 26-32	2	2	
11-18	345-62441-0	FRICTION PIECE ﾌﾘｸｼｮﾝﾋﾟｰｽ	1	1	
11-19	346-62421-1	FRICTION SPRING ﾌﾘｸｼｮﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	
11-20	9101E3-0830	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
11-21	3A0-62423-2	THRUST PLATE (UPPER) 27-50-1 ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ (ｱｯﾊﾟｰ) 27-50-1	1	1	
11-22	346-62424-1	THRUST PLATE (LOWER) 26.5-46-1 ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ (ﾛﾜ) 26.5-46-1	1	1	
11-23	3H8-62415-0	O-RING 3.5-25.7 Oﾘﾝｸﾞ 3.5-25.7	1	1	
11-24	945103-2500	C-RING d=25 Cﾘﾝｸﾞ d=25	1	1	
11-25	344-67177-1	GREASE FITTING ｸﾞﾘｽﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ	3	3	Swivel Bracket
11-26	344-67177-1	GREASE FITTING ｸﾞﾘｽﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ	2	2	Mount Bracket
11-27	346-61323-0	LOCK PLATE ﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ	4	4	Upper & Lower
11-28	346-61302-1	RUBBER MOUNT (LOWER) ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ (ﾛﾜ)	2	2	
11-29	346-61301-1	RUBBER MOUNT (UPPER) ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ (ｱｯﾊﾟｰ)	2	2	

Fig. 11 BRACKET
ブラケット




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			MX25H	MX30H	
11-30	346-61307-2	BOLT 10-83 ﾎﾞﾙﾄ ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰｱｯﾊﾟ	2	2	
11-31	346Q61411-2	MOUNT BRACKET ﾏｳﾝﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1	
11-32	9401E3-1000	WASHER ﾜｯｼｬ	2	2	Upper & Lower
11-33	346-61321-2	BOLT 10-105 ﾎﾞﾙﾄ ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ (ﾛﾜ)	2	2	
11-34	345-61322-2	WASHER 10.1-18-2.5 ﾜｯｼｬ ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ	4	4	Upper & Lower
11-35	346-61336-0	DAMPER (LOWER) ﾀﾞﾝﾊﾟ (ﾛﾜ)	1	1	
11-36	346-61333-0	DAMPER (UPPER) ﾀﾞﾝﾊﾟ (ｱｯﾊﾟ)	4	4	Upper & Lower
11-37	346-61334-0	WASHER 21-35.7-3 ﾜｯｼｬ ﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄﾛﾜ 21-35.7-3	2	2	
11-38	346-61335-0	LOCK PLATE 20-31.7-3 ﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ ｱｯﾊﾟ 20-31.7-3	2	2	
11-39	346-61312-1	RUBBER MOUNT RETAINER ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄﾘﾃｰﾅ	4	4	Upper & Lower
11-40	9101E3-5820	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4	4	Upper & Lower
11-41	930103-1000	NUT 10-P1.5 ﾅｯﾄ 10-P1.5	4	4	Upper & Lower
11-42	398-62396-1	GROUND L=130 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ (ｱｰｽﾜｲﾔ) L=130	1	1	Clamp Bracket (R)-Swivel Bracket
11-43	910103-5612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
11-44	3B7-60218-1	ANODE ｱﾉｰﾄﾞ	1	1	Clamp Bracket (R)
11-45	910103-5630	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	Clamp Bracket (R)
11-46	346-61337-0	DAMPER (UPPER) ﾀﾞﾝﾊﾟ (ｱｯﾊﾟ)	1	1	
11-47	349Q62993-3	TILT STOPPER ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟ	1	1	
11-48	951403-0640	SPRING PIN ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ	1	1	
11-49	346-62437-0	BUSHING 10.2-12-29.5 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 10.2-12-29.5	1	1	
11-50	346-62439-1	SETTING PLATE ｾｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	
11-51	9101E3-5820	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
11-52	3C8-62421-1	FRICTION SPRING ﾌﾘｸｼｮﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	
11-53	346-62438-0	SETTING PIECE ｾｯﾃｨﾝｸﾞﾋﾟｰｽ ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟ	1	1	
11-54	3A3-62396-1	GROUND L=110 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ (ｱｰｽﾜｲﾔ) L=110	1	1	Swivel Bracket-Mount Bracket
11-55	3A3-62396-1	GROUND L=110 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ (ｱｰｽﾜｲﾔ) L=110	1	1	Mount Bracket-Drive Shaft Howsing
11-56	910103-5612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
11-57	346-66322-0	REVERSE LOCK ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸ	1	1	
11-58	349-66313-0	REVERSE LOCK ARM ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸｱｰﾑ	1	1	

Fig. 11 BRACKET
ブラケット




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MX25H	MX30H	
11-59		336-66319-1	PIVOT BOLT ﾋﾟﾎﾞｯﾄﾎﾞﾙﾄ	2	2	
11-60		3R0-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	2	2	
11-61		346-66321-0	REVERSE LOCK ROD ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾛｯﾄﾞ	1	1	
11-62		951503-0212	SPLIT PIN 2-12 ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ 2-12	1	1	
11-63		3P0-66311-0	REVERSE LOCK LEVER ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾚﾊﾞｰ	1	1	
11-64		940103-0800	WASHER ﾜｯｼｬ	1	1	
11-65		3AL-05254-0	SHOULDER BOLT 6-8 ｼｮﾙﾀﾞﾎﾞﾙﾄ 6-8	1	1	
11-66		3AL-05212-0	BUSHING 8.1-20 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 8.1-20	1	1	
11-67		3AA-83719-0	WASHER 8.5-18-1.6 ﾜｯｼｬ 8.5-18-1.6	1	1	
11-68		3R0-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	1	1	
11-69		349-66312-0	REVERSE LOCK LINK ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾘﾝｸ	1	1	
11-70		346-66323-1	REVERSE LOCK LEVER SPRING ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾚﾊﾞｰｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	
11-71	1	3R0-66332-0	REVERSE LOCK SPRING (L) ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ (L)	1	1	for Transom "L"&"UL"
11-71	2	346-66331-0	REVERSE LOCK SPRING (S) ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ (S)	1	1	for Transom "S"
11-72		3AL-66333-0	REVERSE LOCK LEVER GRIP ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾚﾊﾞｰｸﾞﾘｯﾌﾟ	1	1	
11-73		346-66334-0	STOPPER ｽﾄｯﾊﾟ ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾚﾊﾞｰｸﾞﾘｯﾌﾟ	1	1	
11-77		3RSQ62105-1	CLAMP SCREW KIT ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭｷｯﾄ	2	2	
11-78		3RSQ62108-0	* CLAMP SCREW ASSY * ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭｱｯｼ	1	1	
11-79		3RS-62106-0	** CLAMP SCREW ** ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭ	1	1	
11-80		3RSQ62102-0	** CLAMP SCREW HANDLE ** ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭﾊﾝﾄﾞﾙ	1	1	
11-81		951403-0622	** SPRING PIN ** ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ	1	1	
11-82		332-62101-1	* CLAMP SCREW PAD * ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭﾊﾟｯﾄﾞ	1	1	
11-83		945303-0500	* E-RING d=5 * Eﾘﾝｸﾞ d=5	1	1	
11-84		3KM-61322-0	WASHER ﾜｯｼｬ	2	2	

Fig. 12 TILLER HANDLE
ティラハンドル




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 MX25H	 MX30H	Remarks 備 考
12-1	2	3NTQ63003-0	TILLER HANDLE ASSY ﾃｨﾗｰﾊﾝﾄﾞﾙｱｯｼ	1	1	
12-2	2	3NTQ63005-0	* TILLER HANDLE SUB-ASSY * ﾃｨﾗﾊﾝﾄﾞﾙｻﾌﾞｱｯｼ	1	1	
12-3		3NTQ63011-0	** TILLER HANDLE ** ﾃｨﾗｰﾊﾝﾄﾞﾙ	1	1	
12-4		398-63012-0	** GRIP ** ｸﾞﾘｯﾌﾟ	1	1	
12-5	2	3LD-63041-0	** THROTTLE SHAFT ** ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄ	1	1	
12-6		345-63048-0	** THROTTLE SHAFT DAMPER ** ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄﾀﾞﾝﾊﾟ A	1	1	
12-7		350-63046-0	** BUSHING 8.4-10-11 ** ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 8.4-10-11	1	1	
12-8		3NT-63046-0	** BUSHING ** ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1	1	
12-9		921803-0525	** SCREW ** ｽｸﾘｭ	1	1	
12-10		951403-0310	** SPRING PIN 3-10 ** ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3-10	1	1	
12-11		3V1-63035-1	** FRICTION PIECE ** ﾌﾘｸｼｮﾝﾋﾟｰｽ	1	1	
12-12		3V1-63077-0	** ADJUSTING NUT ** ｱｼﾞｬｽﾄﾅｯﾄ	1	1	
12-13		3V1-63036-0	** SPRING ** ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	
12-14		910103-0625	** BOLT ** ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
12-15		9101E3-5675	** BOLT ** ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
12-16		930403-0600	** NYLON NUT 6-P1.0 ** ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 6-P1.0	1	1	
12-17		398-63053-0	** SPACER ** ｽﾍﾟｰｻ ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄ A	1	1	
12-18		369-72019-1	** THROTTLE DECAL ** ｽﾛｯﾄﾙﾃﾞｶｰﾙ	1	1	
12-19		346-63201-3	* BOLT 9.7-11-12-8.5 * ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
12-20		3NT-63207-0	* COLLAR * ｶﾗｰ	2	2	
12-21		350-63046-0	BUSHING 8.4-10-11 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 8.4-10-11	1	1	
12-22		346-63064-0	UNIVERSAL PINION ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾋﾟﾆｵﾝ	1	1	
12-23		951403-0414	SPRING PIN 4-14 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 4-14	1	1	
12-24		346-63066-1	COLLAR 15.9-17-9 ｶﾗｰ 15.9-17-9	1	1	
12-25		940103-0800	WASHER ﾜｯｼｬ	1	1	
12-26		345-66226-0	GROMMET 17-3 ｸﾞﾛﾒｯﾄ 17-3	1	1	

Fig. 13 BOTTOM COWL
ボトムカウル




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MX25H	MX30H	
13-1		3KMQ67100-0	BOTTOM COWL ﾎﾞﾄﾑｶｳﾙ	1	1	
13-2		346-67113-0	MOUNT 8.5-14-2.5 ﾏｳﾝﾄ 8.5-14-2.5	8	8	
13-3		346-67114-1	SPACER 6.2-9-15.7 ｽﾍﾟｰｻ 6.2-9-15.7	4	4	
13-4		338Q67141-0	HOOK LEVER ﾌｯｸﾚﾊﾞｰ	1	1	
13-5		338-67147-0	SEAL RING 13.8-22-3.7 ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ 13.8-22-3.7	1	1	
13-6		350-67105-0	HOOK LEVER BUSHING 14-16.5-17.7 ﾌｯｸﾚﾊﾞｰﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 14-16.5-17.7	1	1	
13-7		3C8-67146-0	WASHER 14-22-1 ﾜｯｼｬ 14-22-1	1	1	
13-8		941403-1400	WAVE WASHER d=14 ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ d=14	1	1	
13-9		345-67142-1	COVER HOOK ｶﾊﾞｰﾌｯｸ	1	1	
13-10		910103-0612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
13-11		3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	1	1	
13-12		346-67151-1	CHOKE ROD ﾁｮｰｸﾛｯﾄﾞ	1	1	
13-13		951503-0212	SPLIT PIN 2-12 ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ 2-12	1	1	
13-14		346-67152-0	CHOKE LEVER ﾁｮｰｸﾚﾊﾞｰ	1	1	
13-15		346-67153-0	CHOKE LEVER BRACKET ﾁｮｰｸﾚﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1	
13-16		910103-5612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
13-17		910103-0614	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
13-18		941403-0600	WAVE WASHER d=6 ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ d=6	1	1	
13-19		930403-0600	NYLON NUT 6-P1.0 ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 6-P1.0	1	1	
13-20		346-67104-0	CHOKE ROD BUSHING ﾁｮｰｸﾛｯﾄﾞﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1	1	
13-21		345-67161-0	GROMMET 22-3 ｸﾞﾛﾒｯﾄ 22-3	1	1	
13-22	2	346-67165-0	GROMMET 68-20-2.8 ｸﾞﾛﾒｯﾄ B ﾎﾞﾄﾑｶｳﾙ	1	1	for MF/EF Type
13-23		353-67162-0	GROMMET 41-14-3 ｸﾞﾛﾒｯﾄ ﾊﾞｯﾃﾘｺｰﾄﾞ	1	1	
13-25		3BA-01138-0	NIPPLE 6.8-3-10 ﾆｯﾌﾟﾙ ｳｫｰﾀ	1	1	
13-26		398-06830-0	STOP SWITCH ASSY ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁｱｯｼ	1	1	for MF/EF Type
13-27		353-06821-0	* STOP SWITCH LANYARD ASSY * ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁﾗﾝﾔｰﾄﾞｱｯｼ	1	1	
13-28		336-06973-0	CLAMP 6-9.5L ｸﾗﾝﾌﾟ 6-9.5L	1	1	for MF Type
13-29		921503-5612	SCREW ｽｸﾘｭ	1	1	for MF Type
13-30		9101E3-0630	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4	4	

Fig. 13 BOTTOM COWL
ボトムカウル




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MX25H	MX30H	
13-31		346-67115-0	WASHER 6.5-21-1 ﾜｯｼｬ 6.5-21-1	8	8	
13-32		910121-0612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	3	3	
13-33		346-63061-2	THROTTLE SHAFT ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄ B	1	1	for MF/EF Type
13-34		345-63063-0	THROTTLE SHAFT SUPPORT ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄｻﾎﾟｰﾄ B	2	2	for MF/EF Type
13-35		910103-7630	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
13-37	1	332-72025-0	SPARK PLUG DECAL (B7HS10) ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞﾃﾞｶｰﾙ (B7HS-10)	1	1	
13-38		3AC-72200-0	STOP SWITCH DECAL ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁﾃﾞｶｰﾙ	1	1	

Fig. 14 SHIFT
シフト




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MX25H	MX30H	
14-11		346-66211-1	SHIFT ROD ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞ	1	1	
14-12		346Q66110-2	SHIFT LEVER ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰ	1	1	
14-14		346-66138-0	SPACER 18.2-26-3 ｽﾍﾟｰｻ 18.2-26-3	1	1	
14-15		345-66137-0	OIL SEAL 10-20-4 ｵｲﾙｼｰﾙ 10-20-4	1	1	
14-16		346-66121-0	SHIFT DETENT ｼﾌﾄﾃﾞｨﾃﾝﾄ	1	1	
14-17		910903-6512	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
14-18		345-66115-0	SHIFT LEVER STOP HOLDER ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｽﾄｯﾌﾟﾎﾙﾀﾞ	1	1	
14-19		965002-1605	BALL 5/16 ﾎﾞｰﾙ ｽﾁｰﾙ 5/16	1	1	
14-20		332-66112-0	SPRING ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｽﾄｯﾊﾟ	1	1	
14-21	2	910103-0616	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
14-22		940103-0600	WASHER ﾜｯｼｬ	2	2	
14-23		346-67101-0	BUSHING 10-12.8-28.5 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 10-12.8-28.5	1	1	
14-24		346-66225-1	SHIFT ROD LEVER ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞﾚﾊﾞｰ	1	1	
14-25		930403-1000	NYLON NUT 10-P1.5 ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 10-P1.5	1	1	
14-26		345-66119-0	SHIM t=0.2 ｼﾑ ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｽﾄｯﾊﾟ t=0.2	1	1	

Fig. 16 TOP COWL
トップカウル




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MX25H	MX30H	
16-3	2	3KKH67645-3	TOP COWL ASSY ﾄｯﾌﾟｶｳﾙｱｯｼ	1	1	Silver
16-4	1	3KMH67640-1	* TOP COWL SUB-ASSY *ﾄｯﾌﾟｶｳﾙｻﾌﾞｱｯｼ	1	1	Silver
16-5		3KL-67501-0	** TOP COWL SEAL **ﾄｯﾌﾟｶｳﾙｼｰﾙ	1	1	
16-6	2	3KMH67521-0	** TILT HANDLE **ﾁﾙﾄﾊﾝﾄﾞﾙ	1	1	Silver
16-7		930403-0600	** NYLON NUT 6-P1.0 **ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 6-P1.0	4	4	
16-8		3C8-66308-0	** WASHER 6-16-1.5 **ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	4	4	
16-9	3	3KK-87801-2	* DECAL SET (MX30H) (MX30H) *ﾃﾞｶｰﾙｾｯﾄ (MX30H)		1	
16-9	4	3KL-87801-2	* DECAL SET (MX25H) (MX25H) *ﾃﾞｶｰﾙｾｯﾄ (MX25H)	1		
16-10		3F0-72185-0	CAUTION DECAL ｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ	1	1	

Fig. 17 FUEL TANK
フュエルタンク




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			MX25H	MX30H	
17-1	3B7-70200-5	PRIMER BULB ASSY ﾌﾟﾗｲﾏﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ	1	1	
17-2	3C7-70223-0	* JOINT CAP *ｼﾞｮｲﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	1	1	
17-3	3C7-70224-1	* JOINT ASSY (OUTLET) *ｼﾞｮｲﾝﾄｱｯｼ (ｱｳﾄﾚｯﾄ)	1	1	
17-4	3C7-70211-1	* PRIMER BULB *ﾌﾟﾗｲﾏﾊﾞﾙﾌﾞ	1	1	
17-5	3C7-70217-0	* CLAMP *ｸﾗﾝﾌﾟ	2	2	
17-6	98AB-70-700	* HOSE *ﾎｰｽ	1	1	98AB-701000
17-7	98AB-701600	* HOSE *ﾎｰｽ	1	1	98AB-701000 x2
17-8	3B7-70280-1	* FUEL CONNECTOR MARK *ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀﾏｰｸ	1	1	
17-9	3GF-70281-0	* FUEL CONNECTOR *ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ (ﾀﾝｸﾌｨﾒｰﾙ)	1	1	
17-10	3GF-70250-1	* FUEL CONNECTOR *ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ	1	1	
17-11	332-70201-0	* CLAMP *ｸﾗﾝﾌﾟ	4	4	
17-12	3KZ-70177-0	FUEL TANK ASSY 25L ﾌｭｴﾙﾀﾝｸｱｯｼ 25L (ﾄｰﾊﾂ)	1	1	
17-13	3RS-70020-0	* FUEL TANK CAP ASSY *ﾌｭｴﾙﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟｱｯｼ	1	1	
17-14	3RS-70021-0	** TANK FILLER CAP GASKET **ﾀﾝｸﾌｨﾗｷｬｯﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
17-15	3E0-70270-0	* QUICK-CONNECTOR (MALE) *ｸｲｯｸｺﾈｸﾀ (ﾀﾝｸﾒｰﾙ)	1	1	
17-16	3AC-70157-0	* FUEL PICK-UP ASSY W/GAUGE *ﾌｭｴﾙﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｱｯｼ W/ｹﾞｰｼﾞ	1	1	
17-17	3AC-70140-0	* SCREW *ｽｸﾘｭ	4	4	
17-18	3AC-70145-0	* WASHER *ﾜｯｼｬ	4	4	
17-19	3AC-70150-0	* GASKET *ｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	

Fig. 20 **OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES) (1)**
オプショナルパーツ（アクセサリ）(1)



Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MX25H	MX30H	
20-1		3C8-72100-1	TOOL KIT ツールキット	1	1	
20-3		336-60007-0	FLUSHING PLUG フラッシングプラグ	1	1	
20-4		3P0-66901-0	REVERSE LOCK SHIFT LEVER KIT リバースロックシフトレバーキット	1	1	
20-16		3KK-06128-0	ALTERNATOR KIT オルタネータキット	1	1	
20-17		3P0-06023-0	* ALTERNATOR ASSY * オルタネータアッシ	1	1	
20-18		921521-6528	* SCREW * スクリュ	2	2	
20-19		3G2-06025-1	* HOLDER * ホルダ	1	1	
20-20		921521-6406	* SCREW * スクリュ	1	1	

Fig. 21 **ASSEMBLY・KIT PARTS**
アッセンブリ・キットパーツ



CARBURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット — 3


POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット — 4

WATER PUMP REPAIR KIT
ウォータポンプリペアキット — 6

WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォータポンプリペアキット(クロムメッキ) — 7


LOWER UNIT GASKET SET
ロワユニットガスケットセット — 8

CONNCTING ROD KIT
コンロッドキット — 12



Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 MX25H	Q'ty/個数 MX30H	Remarks 備 考
21-1	1	346Q87301-C	LOWER UNIT ASSY (S) ﾛﾜﾕﾆｯﾄｱｯｼ (S)	1	1	for Transom "S"
21-1	2	346Q87302-C	LOWER UNIT ASSY (L) ﾛﾜﾕﾆｯﾄｱｯｼ (L)	1	1	for Transom "L"
21-1	3	346Q87304-C	LOWER UNIT ASSY (UL) ﾛﾜﾕﾆｯﾄｱｯｼ (UL)	1	1	for Transom "UL"
21-2	1	3KKJ87090-6	ENGINE SHORT BLOCK KIT ｴﾝｼﾞﾝｼｮｰﾄﾌﾞﾛｯｸｷｯﾄ	1	1	Gray
21-3	1	346-87122-0	CARBURETOR REPAIR KIT ｷｬﾌﾞﾚﾀﾘﾍﾟｱｷｯﾄ	1	1	
21-3	2	346-02011-1	* CARBURETOR GASKET * ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
21-3	3	922503-6414	* SCREW * ｽｸﾘｭ	4	4	
21-3	4	346-03222-0	* FLOAT CHAMBER O-RING * ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞｰOﾘﾝｸﾞ	1	1	
21-3	5	346-03231-0	* FLOAT * ﾌﾛｰﾄ	1	1	
21-3	6	346-03232-0	* FLOAT ARM PIN * ﾌﾛｰﾄｱｰﾑﾋﾟﾝ	1	1	
21-3	7	3B7-03240-0	* FLOAT VALVE * ﾌﾛｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	1	1	
21-3	8	334-03242-0	* VALVE PIN * ﾊﾞﾙﾌﾞﾋﾟﾝ	1	1	
21-3	9	344-03244-0	* CLIP * ｸﾘｯﾌﾟ	1	1	
21-3	10	346-03256-0	* RUBBER CAP * ﾗﾊﾞｰｷｬｯﾌﾟ	1	1	
21-3	11	346-03265-0	* STOP SCREW * ｽﾄｯﾌﾟｽｸﾘｭ	1	1	
21-3	12	346-03266-0	* PILOT SCREW * ﾊﾟｲﾛｯﾄｽｸﾘｭ	1	1	
21-3	13	336-03293-0	* O-RING * Oﾘﾝｸﾞ	1	1	
21-4	1	3A1-87121-6	POWER HEAD GASKET SET ﾊﾟﾜｰﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ	1	1	
21-4	2	346-01005-3	* CYLINDER HEAD GASKET * ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
21-4	3	346-01032-0	* THERMOSTAT CAP GASKET * ｻｰﾓｽﾀｯﾄｷｬｯﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
21-4	4	346-02305-2	* EXHAUST COVER GASKET * ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
21-4	5	346-00122-0	* OIL SEAL 24-40-8 * ｵｲﾙｼｰﾙ 24-40-8	1	1	Crankshaft(Lower)
21-4	6	338-01403-0	* O-RING 2-55.5 * Oﾘﾝｸﾞ 2-55.5	1	1	Magneto Basement
21-4	7	346-01215-0	* OIL SEAL 16-28-6 * ｵｲﾙｼｰﾙ 16-28-6	1	1	Crankcase Head
21-4	8	346-02011-1	* CARBURETOR GASKET * ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
21-4	9	346-01216-0	* O-RING 1.7-59 * Oﾘﾝｸﾞ 1.7-59	1	1	Crankcase Head

Fig. 21 **ASSEMBLY・KIT PARTS**
アッセンブリ・キットパーツ



CARBURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット — 3


POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット — 4

WATER PUMP REPAIR KIT
ウォータポンプリペアキット — 6

WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォータポンプリペアキット(クロムメッキ) — 7


LOWER UNIT GASKET SET
ロワユニットガスケットセット — 8

CONNCTING ROD KIT
コンロッドキット — 12



Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MX25H	MX30H	
21-4	10	126-00121-0	* OIL SEAL 30-45-8 30-45-8 * ｵｲﾙｼｰﾙ 30-45-8	1	1	
21-4	11	346-04901-2	* GASKET * ｶﾞｽｹｯﾄ ﾌｭｴﾙﾎﾟﾝﾌﾟ	1	1	Fuel Pump
21-4	12	346-01303-1	* ENGINE BASEMENT GASKET * ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
21-5	2	3KLQ63000-1	TILLER HANDLE KIT ﾃｨﾗｰﾊﾝﾄﾞﾙｷｯﾄ	1	1	
21-5	4	3NTQ63003-0	* TILLER HANDLE ASSY * ﾃｨﾗｰﾊﾝﾄﾞﾙｱｯｼ	1	1	
21-5	5	346-63064-0	* UNIVERSAL PINION * ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾋﾟﾆｵﾝ	1	1	
21-5	6	951403-0414	* SPRING PIN 4-14 * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 4-14	1	1	
21-5	7	346-63061-2	* THROTTLE SHAFT * ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄ B	1	1	
21-5	8	345-63063-0	* THROTTLE SHAFT SUPPORT * ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄｻﾎﾟｰﾄ B	1	1	
21-5	9	910103-7630	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
21-5	11	346-63066-1	* COLLAR 15.9-17-9 * ｶﾗｰ 15.9-17-9	1	1	
21-5	12	940103-0800	* WASHER * ﾜｯｼｬ	1	1	
21-5	13	345-66226-0	* GROMMET 17-3 * ｸﾞﾛﾒｯﾄ 17-3	1	1	
21-5	14	350-63046-0	* BUSHING 8.4-10-11 * ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 8.4-10-11	1	1	
21-5	15	353-83728-1	* PIN * ﾋﾟﾝ ｹｰﾌﾞﾙ	1	1	
21-5	16	930103-0600	* NUT * ﾅｯﾄ	1	1	
21-5	17	3AA-83719-0	* WASHER 8.5-18-1.6 * ﾜｯｼｬ 8.5-18-1.6	1	1	
21-5	18	951603-0800	* SNAP PIN d=8 * ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ d=8	1	1	
21-5	19	348-63715-1	* ROD 5-75L * ﾛｯﾄﾞ ｱﾄﾞﾊﾞﾝｻﾘﾝｸ 5-75L	1	1	
21-5	20	346-05234-0	* ROD JOINT φ5 * ﾛｯﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ φ5	1	1	
21-5	21	930103-0500	* NUT * ﾅｯﾄ	1	1	
21-5	22	3B7-63733-0	* ROD SNAP 5-2.5 * ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ 5-2.5	1	1	
21-5	23	346-67165-0	* GROMMET 68-20-2.8 * ｸﾞﾛﾒｯﾄ B ﾎﾞﾄﾑｶｳﾙ	1	1	
21-5	24	353-67162-0	* GROMMET 41-14-3 * ｸﾞﾛﾒｯﾄ ﾊﾞｯﾃﾘｺｰﾄﾞ	1	1	
21-6	1	361-87322-0	WATER PUMP REPAIR KIT ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟﾘﾍﾟｱｷｯﾄ	1	1	
21-6	2	332-65022-0	* KEY 20-4.6-2 * ｷｰ ﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ	1	1	
21-6	3	345-65021-0	* WATER PUMP IMPELLER * ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ	1	1	

Fig. 21 **ASSEMBLY・KIT PARTS**
アッセンブリ・キットパーツ



CARBURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット — 3


POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット — 4

WATER PUMP REPAIR KIT
ウォータポンプリペアキット — 6

WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォータポンプリペアキット(クロムメッキ) — 7


LOWER UNIT GASKET SET
ロワユニットガスケットセット — 8

CONNCTING ROD KIT
コンロッドキット — 12



Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 MX25H	Q'ty/個数 MX30H	Remarks 備 考
21-6	4	348-65011-0	* PUMP CASE LINER * ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾗｲﾅ	1	1	
21-6	5	348-65025-0	* WATER PUMP GUIDE PLATE * ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	
21-6	6	348-65029-1	* GUIDE PLATE GASKET * ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
21-6	7	348-65018-0	* PUMP CASE GASKET * ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
21-6	8	9101E3-5652	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	4	4	
21-7	1	361-65231-0	WATER PUMP KIT (CHROME PLATED) ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｷｯﾄ (ｸﾛﾑﾒｯｷ)	1	1	
21-7	2	345-65021-0	* WATER PUMP IMPELLER * ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ	1	1	
21-7	3	361-65238-0	* PUMP CASE LINER * ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾗｲﾅ ｸﾛﾑﾒｯｷ	1	1	Chrome Plated
21-7	4	361-65239-0	* WATER PUMP GUIDE PLATE * ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ ｸﾛﾑﾒｯｷ	1	1	Chrome Plated
21-7	5	348-65018-0	* PUMP CASE GASKET * ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
21-7	6	348-65029-1	* GUIDE PLATE GASKET * ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
21-8	1	346-87321-7	LOWER UNIT GASKET SET ﾛﾜﾕﾆｯﾄｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ	1	1	
21-8	2	332-60006-1	* GASKET * ｶﾞｽｹｯﾄ 8.1-15-1	3	3	
21-8	3	332-60103-0	* O-RING 3-62.5 * Oﾘﾝｸﾞ 3-62.5	1	1	Propeller Shaft Housing
21-8	4	3AC-60111-0	* OIL SEAL 18-28-8 * ｵｲﾙｼｰﾙ 18-28-8	2	2	
21-8	5	346-65013-0	* OIL SEAL 17-30-9 * ｵｲﾙｼｰﾙ 17-30-9	1	1	Pump Case (Lower)
21-8	6	336-62415-0	* O-RING 3.5-36 * Oﾘﾝｸﾞ 3.5-36	1	1	Pump Case (Lower)
21-8	7	348-65029-1	* GUIDE PLATE GASKET * ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
21-8	8	348-65018-0	* PUMP CASE GASKET * ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
21-8	9	332-66021-0	* O-RING 2.4-5.8 * Oﾘﾝｸﾞ 2.4-5.8	1	1	Cam Rod
21-8	10	3C8-66032-0	* O-RING 3.5-21.7 * Oﾘﾝｸﾞ 3.5-21.7	1	1	Cam Rod Bushing
21-9	1	346Q87314-6	EXTENSION HOUSING KIT (UL) ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞｷｯﾄ (UL)	1	1	for Transom "L"⇒"UL"
21-9	2	346Q61110-5	* EXTENSION HOUSING * ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1	1	
21-9	3	9161E3-0835	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	4	4	
21-9	4	9161E3-0845	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
21-9	5	3P0-66233-0	* WASHER 8.1-16-1.5 * ﾜｯｼｬ 8.1-16-1.5	5	5	

Fig. 21 **ASSEMBLY・KIT PARTS**
アッセンブリ・キットパーツ



CARBURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット — 3


POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット — 4

WATER PUMP REPAIR KIT
ウォータポンプリペアキット — 6

WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォータポンプリペアキット(クロムメッキ) — 7

LOWER UNIT GASKET SET
ロワユニットガスケットセット — 8

CONNCTING ROD KIT
コンロッドキット — 12



Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 MX25H	 MX30H	Remarks 備 考
21-9	6	346-64303-5	* DRIVE SHAFT (UL) *ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ (UL)	1	1	
21-9	7	346-65120-0	* WATER PIPE (UL) *ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ (UL)	1	1	
21-9	8	346-66014-1	* CAM ROD (UL) *ｶﾑﾛｯﾄﾞ (UL) (25)	1	1	
21-9	9	346-66037-0	* CAM ROD HOLDER *ｶﾑﾛｯﾄﾞﾎﾙﾀﾞ	1	1	
21-12	1	3KK-00039-0	CONNECTING ROD KIT WCB ｺﾝﾛｯﾄﾞｷｯﾄ	1	1	for MX25/30H
21-12	2	3KK-00090-0	* NEEDLE ROLLER SET *ﾆｰﾄﾞﾙﾛｰﾗｾｯﾄ	1	1	
21-12	3	3KK-00041-0	* CONNECTING ROD *ｺﾝﾛｯﾄﾞ	1	1	
21-12	4	3KK-00046-1	* SMALL END BEARING WASHER *ｽﾓｰﾙｴﾝﾄﾞﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	2	
21-12	5	356-00043-0	* ROLLER BEARING 20-28-18 *ﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 20-28-18	1	1	
21-12	6	334-00061-1	* CRANK PIN *ｸﾗﾝｸﾋﾟﾝ	1	1	

索引

<C>

CDユニット 6-22
Cリング d=22 11-16
Cリング d=25 2-16
Cリング d=25 11-24

<E>

Eリング d=5 5-7
Eリング d=5 11-83
Eリング d=6 5-34

<O>

Oリング 3-23
Oリング 4-24
Oリング 21-3-13
Oリング 1.7-59 1-38
Oリング 1.7-59 21-4-9
Oリング 1.9-13 1-12
Oリング 2.4-5.8 . . . . . 9A-35
Oリング 2.4-5.8 21-8-9
Oリング 2.5-4.5 5-23
Oリング 2-55.5 6-3
Oリング 2-55.5 21-4-6
Oリング 3.5-21.7 . . . . . 9A-36
Oリング 3.5-21.7 21-8-10
Oリング 3.5-25.7 11-23
Oリング 3.5-36 . . . . . 9A-28
Oリング 3.5-36 21-8-6
Oリング 3-62.5 . . . . . 9B-6
Oリング 3-62.5 21-8-3

<ア>

アジャストナット 12-12
アドバンサアームアッシ 1-62
アノード 1-13
アノード 11-44
アノードプラグ 1-11
アノードプラグアッシ 1-10a

<イ>

イグニッションコイル W/キャップ 6-26-2
インテークサイレンサ 3-30
インテークマニホールドアッシ 3-1-2

<ウ>

ウェーブワッシャ d=10 1-46
ウェーブワッシャ d=10 1-51
ウェーブワッシャ d=10 1-76
ウェーブワッシャ d=14 13-8
ウェーブワッシャ d=6 13-18
ウェルチプラグ 1-10
ウォータストレーナ サブ 9A-16
ウォータストレーナセット 9A-49
ウォータパイプ (L) 9A-42-2
ウォータパイプ (S) 9A-42-1
ウォータパイプ (UL) 9A-42-3
ウォータパイプ (UL) 21-9-7
ウォータパイプオウキシリアリマウント 9A-46
ウォータパイプシール (アッパ) 9A-45
ウォータパイプシール (ロワ) 9A-22
ウォータポンプインペラ 9A-18
ウォータポンプインペラ 21-6-3
ウォータポンプインペラ 21-7-2
ウォータポンプガイドプレート 9A-29
ウォータポンプガイドプレート 21-6-5
ウォータポンプガイドプレート クロムメッキ 21-7-4
ウォータポンプキット (クロムメッキ) 21-7-1
ウォータポンプリペアキット 21-6-1

<エ>

エキサイタコイル 6-10
エキゾーストカバー (アウタ) 1-23-2
エキゾーストカバーガスケット 1-24
エキゾーストカバーガスケット 21-4-4
エクステンションハウジング 8-7
エクステンションハウジング 21-9-2
エクステンションハウジングキット (UL) 21-9-1
エンジンショートブロックキット 21-2-1
エンジンベースガスケット 1-93
エンジンベースガスケット 21-4-12
エンジンベースシール L=630 8-2

<オ>

オイルシール 10-20-4 14-15
オイルシール 16-28-6 1-37
オイルシール 16-28-6 21-4-7
オイルシール 17-30-9 . . . . . 9A-24
オイルシール 17-30-9 21-8-5
オイルシール 18-28-8 . . . . . 9B-7
オイルシール 18-28-8 21-8-4
オイルシール 24-40-8 2-20
オイルシール 24-40-8 21-4-5
オイルシール 30-45-8 6-2
オイルシール 30-45-8 21-4-10
オルタネータアッシ 20-17
オルタネータキット 20-16

<カ>

ガイドプレート 6-18
ガイドプレートガスケット 9A-25
ガイドプレートガスケット 21-6-6
ガイドプレートガスケット 21-7-6
ガイドプレートガスケット 21-8-7
ガスケット 17-19
ガスケット 10.2-16-0.5 3-36
ガスケット 8.1-15-1 8-5
ガスケット 8.1-15-1 . . . . . 9A-7
ガスケット 8.1-15-1 21-8-2
ガスケット フュエルポンプ 3-19
ガスケット フュエルポンプ 21-4-11
カップ 3-22
カバーフック 13-9
カムロッド (L) (20) 9A-31-2
カムロッド (S) (15) 9A-31-1
カムロッド (UL) (25) 9A-31-3
カムロッド (UL) (25) 21-9-8
カムロッドブッシング 9A-34
カムロッドホルダ 9A-39
カムロッドホルダ 21-9-9
カラー 12-20
カラー 15.9-17-9 12-24
カラー 15.9-17-9 21-5-11
カラー 6.2-9-7.4 6-42

<キ>

キー 19-7-5 6-47
キー ポンプインペラ 9A-19
キー ポンプインペラ 21-6-2
ギヤケースアッシ 9A-3
キャップナット スタータロックロッド 5-39
キャップナット ブラケットボルト 11-4
キャブレタアッシ 4-1-2
キャブレタガスケット 3-8
キャブレタガスケット 21-3-2
キャブレタガスケット 21-4-8
キャブレタリペアキット 21-3-1

<ク>

クイックコネクタ (タンクメール) 17-15
クラッチ 9B-16
クラッチカム 9A-32
クランクケースヘッド 1-36
クランクシャフト A 2-2
クランクシャフト B 2-3-2
クランクシャフト C 2-4-2
クランクシャフト D 2-5
クランクシャフトサブアッシ 2-1-2
クランクピン 2-6
クランクピン 21-12-6
グランド (アースワイヤ) L=110 11-54
グランド (アースワイヤ) L=110 11-55
グランド (アースワイヤ) L=130 11-42
グランドケーブル (AV2) L=120 1-22
グランドケーブル L=170 6-50
クランプ 17-5
クランプ 17-11
クランプ 6.5-11L 6-45
クランプ 6.5-14L 5-40
クランプ 6.5-47.5P 1-87
クランプ 6.5-67P 1-92
クランプ 6.5-87P 6-40
クランプ 6-9.5L 13-28
クランプ 9-20U 1-89
クランプスクリュ 11-79
クランプスクリュアッシ 11-78
クランプスクリュキット 11-77
クランプスクリュパッド 11-82
クランプスクリュハンドル 11-80
クランプブラケット (L) 11-2
クランプブラケット (R) 11-1
グリスフィッティング 11-25
グリスフィッティング 11-26
クリップ 4-9
クリップ 21-3-9
グリップ 12-4
クリップ φ10 3-29
クリップ φ10 3-38
クリップ φ7 1-34
クリップ φ8 1-33
グロメット 17-3 12-26
グロメット 17-3 21-5-13
グロメット 22-3 13-21
グロメット B ボトムカウル 13-22-2
グロメット B ボトムカウル 21-5-23

グロメット シフトロッド 8-9
グロメット バッテリコード 13-23
グロメット バッテリコード 21-5-24
<コ>
コイルプレートアッシ W/O オルタネータ 6-7
コーションデカール 5-41
コーションデカール 5-42
コーションデカール 16-10
コンロッド 2-10-2
コンロッド 21-12-3
コンロッドキット 21-12-1
<サ>
サーモスタット 1-18
サーモスタットキャップ 1-19-2
サーモスタットキャップガスケット 1-20
サーモスタットキャップガスケット 21-4-3
サブウォータインレットホースプラグ 9A-48
<シ>
シーリングプレート スタータ 5-25
シールリング 13.8-22-3.7 13-5
シフトディテント 14-16
シフトレバー 14-12
シフトレバーストップホルダ 14-18
シフトロッド 14-11
シフトロッドジョイント 9A-40
シフトロッドレバー 14-24
シム 2-14
シム 26.5-34.8-0.1 . . . . . 9B-10-1
シム 26.5-34.8-0.15 . . . . . 9B-10-2
シム 35-41.9-0.1 . . . . . 9A-5-1
シム 35-41.9-0.15 . . . . . 9A-5-2
シム 35-41.9-0.3 . . . . . 9A-5-3
シム 35-41.9-0.5 . . . . . 9A-5-4
シム シフトレバーストッパ t=0.2 14-26
ジョイントアッシ (アウトレット) 17-3
ジョイントキャップ 17-2
ショルダボルト 6-8 11-65
シリンダ&クランクケースアッシ 1-1-2
シリンダヘッドアッシ 1-9-2
シリンダヘッドガスケット 1-15
シリンダヘッドガスケット 21-4-2
シリンダヘッドボルト 1-7-2
シリンダヘッドボルト 1-16-2
<ス>
スイベルブラケット 11-13
スイベルブラケットシャフトアッシ 11-3
スクリュ 1-14
スクリュ 1-48
スクリュ 1-67
スクリュ 1-73
スクリュ 1-88
スクリュ 3-5
スクリュ 3-12
スクリュ 3-17
スクリュ 4-3
スクリュ 6-11
スクリュ 6-14-2
スクリュ 6-20-2
スクリュ 6-44
スクリュ 9A-17
スクリュ 9A-51
スクリュ 12-9
スクリュ 13-29
スクリュ 17-17
スクリュ 20-18
スクリュ 20-20
スクリュ 21-3-3
スクリュ アームピン 4-10
スタータケース 5-2
スタータシール 5-27
スタータシャフト 5-12
スタータスプリング 5-10
スタータハンドル 5-20
スタータプーリ 5-32
スタータロープ φ5-2000 5-21
スタータロックアーム 1-45-1
スタータロックスプリング 5-36
スタータロックレバー 5-35
スタータロックレバーシャフト 5-26
スタータロックロッド 1-53
スタータロックロッドアッシ 5-38
スタッド 1-42-2
スタッド 1-63-2
スタッドボルト 3-2-2
ステアリングシャフトアッシ 11-14
ストッパ リバースロックレバーグリップ 11-73
ストップスイッチアッシ 13-26
ストップスイッチデカ-ル 13-38
ストップスイッチランヤードアッシ 13-27
ストップスクリュ 4-19
ストップスクリュ 21-3-11
スナップ クラッチピン 9B-18
スナップピン d=8 1-60
スナップピン d=8 1-86
スナップピン d=8 21-5-18
スパークプラグ (B7HS-10) 1-27-1
スパークプラグデカール (B7HS-10) 13-37-1
スプリットピン 2-12 11-62
スプリットピン 2-12 13-13
スプリットピン 3-22 . . . . . 9B-26
スプリング 12-13
スプリング A 4-20
スプリング B 4-22
スプリング クラッチ 9B-14
スプリング シフトレバーストッパ 14-20
スプリングピン 11-48
スプリングピン 11-81
スプリングピン 3-10 12-10
スプリングピン 3-12 . . . . . 9A-33
スプリングピン 3-12 . . . . . 9A-41
スプリングピン 3-12 . . . . . 9A-47
スプリングピン 3-16 5-11
スプリングピン 3-8 2-9
スプリングピン 4-14 12-23
スプリングピン 4-14 21-5-6
スプリングリテーナ クラッチ 9B-15
スプリングワッシャ 1-40
スプリングワッシャ 3-7
スプリングワッシャ 4-16
スプリングワッシャ 5-14
スプリングワッシャ 5-29
スプリングワッシャ 6-35
スペーサ 18.2-26-3 14-14
スペーサ 25.2-34-1.6 2-15
スペーサ 6.2-9-15.7 13-3
スペーサ スロットルシャフト A 12-17
スモールエンドベアリングワッシャ 2-18
スモールエンドベアリングワッシャ 21-12-4
スラストプレート (アッパ) 27-50-1 11-21
スラストプレート (ロワ) 26.5-46-1 11-22
スラストプレート クランクシャフト 2-19
スラストホルダ プロペラ 9B-23-2
スラストロッド 11-11
スラストロッドスプリング 11-12
スロージェット (#88) 4-17-2
スロットルカム 1-72-2
スロットルシャフト 12-5-2
スロットルシャフト B 13-33
スロットルシャフト B 21-5-7
スロットルシャフトサポート B 13-34
スロットルシャフトサポート B 21-5-8
スロットルシャフトダンパ A 12-6
スロットルデカール 12-18
スロットルリミッタアーム 1-50
スロットルリミッタロッド 5-27L 1-56
スロットルレバー 4-14
スロットルレバーカラー 4-13
スロットルロッド 1-77
<セ>
セッティングピース チルトストッパ 11-53
セッティングプレート 11-50
セッティングリング 6-19
<タ>
ダイヤフラムガスケット B 3-14
ダイヤフラムガスケットセット 3-15
ダウェルピン 4-10 . . . . . 9A-27
ダウェルピン 6-12 8-6
ダウェルピン 8.7-11.5-12.7 1-5
タンクフィラキャップガスケット 17-14
ダンパ (アッパ) 11-36
ダンパ (アッパ) 11-46
ダンパ (ロワ) 11-35
<チ>
チェックバルブ 1-28
チェックバルブ 3-16
チョークレバー 13-14
チョークレバー ブラケット 13-15
チョークロッド 3-32
チョークロッド 13-12
チョークロッドブッシング 13-20
チルトストッパ 11-47
チルトハンドル 16-6-2
<ツ>
ツールキット 20-1
<テ>
ディスタンスピース 11-7
ティラ-ハンドル 12-3
ティラ-ハンドルアッシ 12-1-2
ティラ-ハンドルアッシ 21-5-4
ティラ-ハンドルキット 21-5-2
ティラハンドルサブアッシ 12-2-2
テーパーローラベアリング 30205 . . . . . 9B-1

テーパーローラベアリング 32004. . . . . 9A-15
デカールセット (MX25H) 16-9-4
デカールセット (MX30H) 16-9-3
<ト>
トップカウルアッシ 16-3-2
トップカウルサブアッシ 16-4-1
トップカウルシール 16-5
ドライブシャフト (L) 9A-14-2
ドライブシャフト (S) 9A-14-1
ドライブシャフト (UL) 9A-14-3
ドライブシャフト (UL) 21-9-6
ドライブシャフトスプリング. 9A-12
ドライブシャフトスプリングガイド 9A-13
ドライブシャフトハウジング (L). 8-1-2
ドライブシャフトハウジング (S) 8-1-1
トリムタブ 9A-8
ドレンスクリュ 4-23
<ナ>
ナイロンナット 10-P1.5 14-25
ナイロンナット 4-P0.7 . . . . . 9A-50
ナイロンナット 6-P1.0 12-16
ナイロンナット 6-P1.0 13-19
ナイロンナット 6-P1.0 16-7
ナイロンナット 7/8-14. 11-6
ナイロンナット 8-P1.25 1-65
ナット 1-43-2
ナット 1-58
ナット 1-68
ナット 1-71
ナット 1-81
ナット 1-84
ナット 1-91
ナット 3-6
ナット 3-18
ナット 3-25
ナット 4-15
ナット 5-16
ナット 6-25
ナット 6-36
ナット 6-48
ナット 11-8
ナット 21-5-16
ナット 21-5-21
ナット 10-P1.25 3-35
ナット 10-P1.5 11-41
ナット ベベルギヤ B 9A-11
<ニ>
ニードルローラセット 2-34
ニードルローラセット 21-12-2
ニップル 5.5-5 1-2
ニップル 7-7 1-4
ニップル L. 1-3
ニップル ウォータ 13-25
<ハ>
パイロットスクリュ 4-21
パイロットスクリュ 21-3-12
バルブピン 4-8
バルブピン 21-3-8
パワーヘッドガスケットセット 21-4-1
バンド 1-35
バンド 6-29
<ヒ>
ピストン. 2-31-1
ピストン (0.5 O/S). 2-31-2
ピストンピン. 2-32
ピストンピンクリップ. 2-33
ピストンリペアキット 2-30-1
ピストンリペアキット (0.5 O/S) 2-30-2
ピストンリング 2-24-1
ピストンリング 2-25-1
ピストンリング (0.5 O/S) 2-24-2
ピストンリング (0.5 O/S) 2-25-2
ピストンリングセット 2-23-1
ピストンリングセット (0.5 O/S) 2-23-2
ビボットボルト 11-59
ピン クラッチ 9B-17
ピン ケーブル 1-83
ピン ケーブル 21-5-15
<フ>
フィルタ. 3-24
フックレバー. 13-4
フックレバーブッシング 14-16.5-17.7 13-6
プッシュロッド クラッチ 9B-19
ブッシング 11-5
ブッシング 12-8
ブッシング 10.2-12-29.5. 11-49
ブッシング 10-12.8-28.5 14-23
ブッシング 14.7-15.9-6. 5-5
ブッシング 26-32 11-17
ブッシング 6.2-16-5. 1-74
ブッシング 6.2-16-7. 1-47
ブッシング 8.1-20 11-66
ブッシング 8.4-10-11. 12-7
ブッシング 8.4-10-11. 12-21
ブッシング 8.4-10-11. 21-5-14
ブッシング 8-14-4. 1-64
フュエルコネクタ 17-10
フュエルコネクタ (エンジンメール) 3-34
フュエルコネクタ (タンクフィメール). 17-9
フュエルコネクタマーク 17-8
フュエルタンクアッシ 25L (トーハツ) 17-12
フュエルタンクキャップアッシ 17-13
フュエルピックアップアッシ W/ゲージ. 17-16
フュエルフィルタアッシ 3-21
フュエルポンプアッシ 3-10
フライホイール（歯切無し） 6-5a
プライマバルブ 17-4
プライマバルブアッシ 17-1
プラグ 8-8. . . . . 9A-6
プラグキャップ 6-27
プラグキャップ W/レジスタンス 6-52
プラグキャップターミナル 6-28
ブラケット スタータモータ. 1-41-2
フラッシングプラグ 20-3
フリクションスプリング 11-19
フリクションスプリング 11-52
フリクションピース 11-18
フリクションピース 12-11
プレート エレクトリック 6-37
フロート. 4-5
フロート. 21-3-5
フロートアームピン 4-6
フロートアームピン 21-3-6
フロートチャンバ. 4-2
フロートチャンバOリング 4-4
フロートチャンバOリング 21-3-4
フロートバルブ 4-7
フロートバルブ 21-3-7
プロテクタ 6-31
プロテクタ 6-32
プロペラアッシ (10) 9B-21-3
プロペラアッシ (11) 9B-21-4
プロペラアッシ (12) 9B-21-5
プロペラアッシ (13) 9B-21-6
“プロペラアッシ (14"")” 9B-21-7
“プロペラアッシ (8"")” 9B-21-1
プロペラアッシ (9) 9B-21-2
プロペラシャフト. 9B-13
プロペラシャフトハウジング. 9B-3
プロペラシャフトハウジングアッシ 9B-2
プロペラナット 9B-25
プロペラハードウェアキット. 9B-22
<ヘ>
ベベルギヤ B 9A-10
ベベルギヤ C 9B-11
ベベルギヤアッシ (A). 9B-9
<ホ>
ホース 1-26
ホース 1-30
ホース 1-31
ホース 3-27
ホース 3-28
ホース 3-37
ホース 17-6
ホース 17-7
ボール スチール 3/8 . . . . . 9B-20
ボール スチール 5/16. 14-19
ボールジョイント B. 6-21
ボールジョイントコネクタ 1-57
ボールジョイントコネクタ 1-70
ボールベアリング 6205 . . . . . 9B-5
ボトムカウル. 13-1
ホルダ 20-19
ホルダ マグネトコード. 6-12
ボルト 1-6-2
ボルト 1-21
ボルト 1-25
ボルト 1-39
ボルト 1-90-2
ボルト 3-3-2
ボルト 3-20-2
ボルト 3-31
ボルト 5-13
ボルト 5-28-2
ボルト 5-33
ボルト 6-4
ボルト 6-23
ボルト 6-34
ボルト 6-38
ボルト 6-51
ボルト 8-3
ボルト 8-4

ボルト 8-8
ボルト 9A-1-1
ボルト 9A-1-2
ボルト 9A-1-3
ボルト 9A-1-4
ボルト 9A-9
ボルト 9A-30
ボルト 9A-37
ボルト 9A-44
ボルト 9B-8
ボルト 11-20
ボルト 11-40
ボルト 11-43
ボルト 11-45
ボルト 11-51
ボルト 11-56
ボルト 12-14
ボルト 12-15
ボルト 12-19
ボルト 13-10
ボルト 13-16
ボルト 13-17
ボルト 13-30
ボルト 13-32
ボルト 13-35
ボルト 14-17
ボルト 14-21-2
ボルト 21-5-9
ボルト 21-6-8
ボルト 21-9-3
ボルト 21-9-4
ボルト 25mm. 5-18
ボルト 25mm. 5-30
ボルト マウントラバーアッパ 11-30
ボルト ラバーマウント (ロワ) 11-33
ポンプカバー 3-11
ポンプケース (アッパ) 9A-20
ポンプケース (ロワ). 9A-23
ポンプケースガスケット 9A-26
ポンプケースガスケット 21-6-7
ポンプケースガスケット 21-7-5
ポンプケースガスケット 21-8-8
ポンプケースライナ 9A-21
ポンプケースライナ 21-6-4
ポンプケースライナ クロムメッキ 21-7-3
ポンプダイヤフラム 3-13
<マ>
マウント 8.5-14-2.5 13-2
マウントブラケット 11-31
マグネトベース 6-1
<メ>
メインジェット (#162) 4-12-2
メインノズル (#100) 4-11
メインベアリング 5206 2-12
メインベアリング 6305 2-7
メインベアリング 6305 2-13
<ユ>
ユニバーサルピニオン 12-22
ユニバーサルピニオン 21-5-5
<ラ>
ラチェット 5-4
ラバーキャップ 4-18
ラバーキャップ 21-3-10
ラバーマウント (アッパ). 11-29
ラバーマウント (ロワ) 11-28
ラバーマウント 8.5-12-2. 6-43
ラバーマウント 9-16-4.3. 6-41
ラバーマウントリテーナ 11-39
ラビリンスパッキン 2-8
<リ>
リードバルブアッシ 3-4
リードワイヤバンド 100. 6-46
リールアッシ 5-3
リコイルスタータアッシ 5-1
リストリクタ 3-9
リターンスプリング A 5-8
リターンスプリング B 5-9
リバースロック 11-57
リバースロックアーム 11-58
リバースロックシフトレバーキット 20-4
リバースロックスプリング (L) 11-71-1
リバースロックスプリング (S) 11-71-2
リバースロックリンク 11-69
リバースロックレバー 11-63
リバースロックレバーグリップ 11-72
リバースロックレバースプリング. 11-70
リバースロックロッド 11-61
<ロ>
ロープアンカ 5-22
ロープアンカプレート 5-24
ロープガイド 5-17
ローラベアリング 18-25-2.5 . . . . . 9B-4
ローラベアリング 20-27-30. . . . . 9A-4
ローラベアリング 20-28-18. 2-11
ローラベアリング 20-28-18. 21-12-5
ロックプレート アッパ 20-31.7-3 11-38
ロックプレート ウォータパイプ 9A-43
ロックプレート マウントラバー 11-27
ロッド アドバンサリンク 5-75L 1-79
ロッド アドバンサリンク 5-75L 21-5-19
ロッド ハンドルリンク L=50 1-69
ロッドジョイント φ5 1-59
ロッドジョイント φ5 1-80
ロッドジョイント φ5 21-5-20
ロッドスナップ 3.5-2. 1-55
ロッドスナップ 3.5-2. 1-78
ロッドスナップ 3-B. 3-33
ロッドスナップ 5-2.5. 1-54
ロッドスナップ 5-2.5. 1-82
ロッドスナップ 5-2.5. 21-5-22
ロワユニットアッシ (L) 21-1-2
ロワユニットアッシ (S) 21-1-1
ロワユニットアッシ (UL) 21-1-3
ロワユニットガスケットセット 21-8-1
<ワ>
ワッシャ. 1-8-2
ワッシャ. 1-17-2
ワッシャ. 1-44-2
ワッシャ. 1-52
ワッシャ. 1-66
ワッシャ. 3-26
ワッシャ. 5-15
ワッシャ. 5-19
ワッシャ. 5-31
ワッシャ. 5-37
ワッシャ. 11-9
ワッシャ. 11-10
ワッシャ. 11-32
ワッシャ. 11-64
ワッシャ. 11-84
ワッシャ. 12-25
ワッシャ. 14-22
ワッシャ. 17-18
ワッシャ. 21-5-12
ワッシャ 12.5-32-2.5 . . . . . 9B-24
ワッシャ 14-22-1 13-7
ワッシャ 17-30-1.6 6-49
ワッシャ 22.6-30-2 11-15
ワッシャ 6.5-21-1 13-31
ワッシャ 6.5-23-1.5 5-6
ワッシャ 6-16-1.5 1-49
ワッシャ 6-16-1.5 1-75
ワッシャ 6-16-1.5 6-24
ワッシャ 6-16-1.5 6-39
ワッシャ 6-16-1.5 . . . . . 9A-38
ワッシャ 6-16-1.5 11-60
ワッシャ 6-16-1.5 11-68
ワッシャ 6-16-1.5 13-11
ワッシャ 6-16-1.5 16-8
ワッシャ 8.1-16-1.5 . . . . . 9A-2-1
ワッシャ 8.1-16-1.5 . . . . . 9A-2-2
ワッシャ 8.1-16-1.5 21-9-5
ワッシャ 8.5-18-1.6 1-61
ワッシャ 8.5-18-1.6 1-85
ワッシャ 8.5-18-1.6 11-67
ワッシャ 8.5-18-1.6 21-5-17
ワッシャ ベベルギヤ C 18-24-1.5 . . . . . 9B-12
ワッシャ マウントラバー 11-34
ワッシャ ロックプレートロワ 21-35.7-3. 11-37

INDEX

<A>
ADJUSTING NUT 12-12
ADVANCER ARM ASSY 1-62
ALTERNATOR ASSY 20-17
ALTERNATOR KIT 20-16
ANODE 1-13
ANODE 11-44
ANODE PLUG 1-11
ANODE PLUG ASSY 1-10a
<B>
BALL 3/8 ..... 9B-20
BALL 5/16 14-19
BALL BEARING 6205 ..... 9B-5
BALL JOINT 6-21
BALL JOINT CONNECTOR 1-57
BALL JOINT CONNECTOR 1-70
BAND 104 1-35
BAND 104 6-29
BEVEL GEAR ASSY (A) 9B-9
BEVEL GEAR B 9A-10
BEVEL GEAR C 9B-11
BOLT 1-6-2
BOLT 1-21
BOLT 1-25
BOLT 1-39
BOLT 1-90-2
BOLT 3-3-2
BOLT 3-20-2
BOLT 3-31
BOLT 5-13
BOLT 5-28-2
BOLT 5-33
BOLT 6-4
BOLT 6-23
BOLT 6-34
BOLT 6-38
BOLT 6-51
BOLT 8-3
BOLT 8-4
BOLT 8-8
BOLT 9A-1-1
BOLT 9A-1-2
BOLT 9A-1-3
BOLT 9A-1-4
BOLT 9A-9
BOLT 9A-30
BOLT 9A-37
BOLT 9A-44
BOLT 9B-8
BOLT 11-20
BOLT 11-40
BOLT 11-43
BOLT 11-45
BOLT 11-51
BOLT 11-56
BOLT 12-14
BOLT 12-15
BOLT 13-10
BOLT 13-16
BOLT 13-17
BOLT 13-30
BOLT 13-32
BOLT 13-35
BOLT 14-17
BOLT 14-21-2
BOLT 21-5-9
BOLT 21-6-8
BOLT 21-9-3
BOLT 21-9-4
BOLT 10-105 11-33
BOLT 10-83 11-30
BOLT 25mm 5-18
BOLT 25mm 5-30
BOLT 9.7-11-12-8.5 12-19
BOTTOM COWL 13-1
BRACKET 1-41-2
BUSHING 11-5
BUSHING 12-8
BUSHING 10.2-12-29.5 11-49
BUSHING 10-12.8-28.5 14-23
BUSHING 14.7-15.9-6 5-5
BUSHING 26-32 11-17
BUSHING 6.2-16-5 1-74
BUSHING 6.2-16-7 1-47
BUSHING 8.1-20 11-66
BUSHING 8.4-10-11 12-7
BUSHING 8.4-10-11 12-21
BUSHING 8.4-10-11 21-5-14
BUSHING 8-14-4 1-64
<C>
CAM ROD (L) 9A-31-2
CAM ROD (S) 9A-31-1
CAM ROD (UL) 9A-31-3
CAM ROD (UL) 21-9-8
CAM ROD BUSHING 9A-34
CAM ROD HOLDER 9A-39
CAM ROD HOLDER 21-9-9
CAP NUT 5-39
CAP NUT 11-4
CARBURETOR ASSY 4-1-2
CARBURETOR GASKET 3-8
CARBURETOR GASKET 21-3-2
CARBURETOR GASKET 21-4-8
CARBURETOR REPAIR KIT 21-3-1
CAUTION DECAL 5-41
CAUTION DECAL 5-42
CAUTION DECAL 16-10
CD UNIT 6-22
CHECK VALVE 1-28
CHECK VALVE 3-16
CHOKE LEVER 13-14
CHOKE LEVER BRACKET 13-15
CHOKE ROD 3-32
CHOKE ROD 13-12
CHOKE ROD BUSHING 13-20
CLAMP 17-5
CLAMP 17-11
CLAMP 6.5-11L 6-45
CLAMP 6.5-14L 5-40
CLAMP 6.5-47.5P 1-87
CLAMP 6.5-67P 1-92
CLAMP 6.5-87P 6-40
CLAMP 6-9.5L 13-28
CLAMP 9-20U 1-89
CLAMP BRACKET (L) 11-2
CLAMP BRACKET (R) 11-1
CLAMP SCREW 11-79
CLAMP SCREW ASSY 11-78
CLAMP SCREW HANDLE 11-80
CLAMP SCREW KIT 11-77
CLAMP SCREW PAD 11-82
CLIP 4-9
CLIP 21-3-9
CLIP φ10 3-29
CLIP φ10 3-38
CLIP φ7 1-34
CLIP φ8 1-33
CLUTCH 9B-16
CLUTCH CAM 9A-32
COIL PLATE ASSY 6-7
COLLAR 12-20
COLLAR 15.9-17-9 12-24
COLLAR 15.9-17-9 21-5-11
COLLAR 6.2-9-7.4 6-42
CONNECTING ROD 2-10-2
CONNECTING ROD 21-12-3
CONNECTING ROD KIT WCB 21-12-1
COVER HOOK 13-9
CRANK PIN 2-6
CRANK PIN 21-12-6
CRANKCASE HEAD 1-36
CRANKSHAFT A 2-2
CRANKSHAFT B 2-3-2
CRANKSHAFT C 2-4-2
CRANKSHAFT D 2-5
CRANKSHAFT SUB-ASSY 2-1-2
C-RING d=22 11-16
C-RING d=25 2-16
C-RING d=25 11-24
CUP 3-22
CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY 1-1-2
CYLINDER HEAD ASSY 1-9-2
CYLINDER HEAD BOLT 1-7-2
CYLINDER HEAD BOLT 1-16-2
CYLINDER HEAD GASKET 1-15
CYLINDER HEAD GASKET 21-4-2
<D>
DAMPER (LOWER) 11-35
DAMPER (UPPER) 11-36
DAMPER (UPPER) 11-46
DECAL SET (MX25H) (MX25H) 16-9-4
DECAL SET (MX30H) (MX30H) 16-9-3
DIAPHRAGM GASKET 3-14
DIAPHRAGM GASKET SET 3-15
DISTANCE PIECE 11-7
DOWEL PIN 4-10 ..... 9A-27
DOWEL PIN 6-12 8-6
DOWEL PIN 8.7-11.5-12.7 1-5
DRAIN SCREW 4-23
DRIVE SHAFT (L) 9A-14-2
DRIVE SHAFT (S) 9A-14-1
DRIVE SHAFT (UL) 9A-14-3
DRIVE SHAFT (UL) 21-9-6
DRIVE SHAFT HOUSING (L) 8-1-2
DRIVE SHAFT HOUSING (S) 8-1-1
DRIVE SHAFT SPRING 9A-12
DRIVE SHAFT SPRING GUIDE 9A-13
<E>
ENGINE BASEMENT GASKET 1-93
ENGINE BASEMENT GASKET 21-4-12
ENGINE BASEMENT SEAL L=630 8-2
ENGINE SHORT BLOCK KIT 21-2-1
E-RING d=5 5-7
E-RING d=5 11-83
E-RING d=6 5-34
EXCITER COIL 6-10
EXHAUST COVER (OUTER) 1-23-2
EXHAUST COVER GASKET 1-24
EXHAUST COVER GASKET 21-4-4
EXTENSION HOUSING 8-7
EXTENSION HOUSING 21-9-2
EXTENSION HOUSING KIT (UL) 21-9-1
<F>
FILTER 3-24
FLOAT 4-5
FLOAT 21-3-5
FLOAT ARM PIN 4-6
FLOAT ARM PIN 21-3-6
FLOAT CHAMBER 4-2
FLOAT CHAMBER O-RING 4-4
FLOAT CHAMBER O-RING 21-3-4
FLOAT VALVE 4-7
FLOAT VALVE 21-3-7
FLUSHING PLUG 20-3
FLYWHEEL W/RING 6-5a
FRICTION PIECE 11-18
FRICTION PIECE 12-11
FRICTION SPRING 11-19
FRICTION SPRING 11-52
FUEL CONNECTOR 17-9
FUEL CONNECTOR 17-10
FUEL CONNECTOR (MALE) 3-34
FUEL CONNECTOR MARK 17-8
FUEL FILTER ASSY 3-21
FUEL PICK-UP ASSY W/GAUGE 17-16
FUEL PUMP ASSY 3-10
FUEL TANK ASSY 25L 17-12
FUEL TANK CAP ASSY 17-13
<G>
GASKET 3-19
GASKET 8-5
GASKET 9A-7
GASKET 17-19
GASKET 21-4-11
GASKET 21-8-2
GASKET 10.2-16-0.5 3-36
GEAR CASE ASSY 9A-3

GREASE FITTING 11-25
GREASE FITTING 11-26
GRIP 12-4
GROMMET 17-3 12-26
GROMMET 17-3 21-5-13
GROMMET 17-5.5 8-9
GROMMET 22-3 13-21
GROMMET 41-14-3 13-23
GROMMET 41-14-3 21-5-24
GROMMET 68-20-2.8 13-22-2
GROMMET 68-20-2.8 21-5-23
GROUND CABLE L=120 1-22
GROUND CABLE L=170 6-50
GROUND L=110 11-54
GROUND L=110 11-55
GROUND L=130 11-42
GUIDE PLATE 6-18
GUIDE PLATE GASKET 9A-25
GUIDE PLATE GASKET 21-6-6
GUIDE PLATE GASKET 21-7-6
GUIDE PLATE GASKET 21-8-7
<H>
HOLDER 6-12
HOLDER 20-19
HOOK LEVER 13-4
HOOK LEVER BUSHING 14-16.5-17.7 ... 13-6
HOSE 1-30
HOSE 1-31
HOSE 3-27
HOSE 3-28
HOSE 3-37
HOSE 17-6
HOSE 17-7
HOSE φ5-φ10 1-26
<I>
IGNITION COIL W/CAP 6-26-2
INTAKE MANIFOLD ASSY 3-1-2
INTAKE SILENCER 3-30
<J>
JOINT ASSY (OUTLET) 17-3
JOINT CAP 17-2
<K>
KEY 19-7-5 6-47
KEY 20-4.6-2 ..... 9A-19
KEY 20-4.6-2 21-6-2
<L>
LABYRINTH PACKING 2-8
LEAD WIRE BAND 100 6-46
LOCK PLATE 9A-43
LOCK PLATE 11-27
LOCK PLATE 20-31.7-3 11-38
LOWER UNIT ASSY (L) 21-1-2
LOWER UNIT ASSY (S) 21-1-1
LOWER UNIT ASSY (UL) 21-1-3
LOWER UNIT GASKET SET 21-8-1
<M>
MAGNETO BASEMENT 6-1
MAIN BEARING 5206 2-12
MAIN BEARING 6305 2-7
MAIN BEARING 6305 2-13
MAIN JET (#162) 4-12-2
MAIN NOZZLE 4-11
MOUNT 8.5-14-2.5 13-2
MOUNT BRACKET 11-31
<N>
NEEDLE ROLLER SET 2-34
NEEDLE ROLLER SET 21-12-2
NIPPLE 5.5-5 1-2
NIPPLE 5-4-5 1-3
NIPPLE 6.8-3-10 13-25
NIPPLE 7-7 1-4
NUT 1-43-2
NUT 1-58
NUT 1-68
NUT 1-71
NUT 1-81
NUT 1-84
NUT 1-91
NUT 3-6
NUT 3-18
NUT 3-25
NUT 4-15
NUT 5-16
NUT 6-25
NUT 6-36
NUT 6-48
NUT 9A-11
NUT 11-8
NUT 21-5-16
NUT 21-5-21
NUT 10-P1.25 3-35
NUT 10-P1.5 11-41
NYLON NUT 10-P1.5 14-25
NYLON NUT 4-P0.7 ..... 9A-50
NYLON NUT 6-P1.0 12-16
NYLON NUT 6-P1.0 13-19
NYLON NUT 6-P1.0 16-7
NYLON NUT 7/8-14 11-6
NYLON NUT 8-P1.25 1-65
<O>
OIL SEAL 10-20-4 14-15
OIL SEAL 16-28-6 1-37
OIL SEAL 16-28-6 21-4-7
OIL SEAL 17-30-9 ..... 9A-24
OIL SEAL 17-30-9 21-8-5
OIL SEAL 18-28-8 ..... 9B-7
OIL SEAL 18-28-8 21-8-4
OIL SEAL 24-40-8 2-20
OIL SEAL 24-40-8 21-4-5
OIL SEAL 30-45-8 30-45-8 6-2
OIL SEAL 30-45-8 30-45-8 21-4-10
O-RING 3-23
O-RING 4-24
O-RING 21-3-13
O-RING 1.7-59 1-38
O-RING 1.7-59 21-4-9
O-RING 1.9-13 1-12
O-RING 2.4-5.8 ..... 9A-35
O-RING 2.4-5.8 21-8-9
O-RING 2.5-4.5 5-23
O-RING 2-55.5 6-3
O-RING 2-55.5 21-4-6
O-RING 3.5-21.7 ..... 9A-36
O-RING 3.5-21.7 21-8-10
O-RING 3.5-25.7 11-23
O-RING 3.5-36 ..... 9A-28
O-RING 3.5-36 21-8-6
O-RING 3-62.5 ..... 9B-6
O-RING 3-62.5 21-8-3
<P>
PILOT SCREW 4-21
PILOT SCREW 21-3-12
PIN 1-83
PIN 9B-17
PIN 21-5-15
PISTON 2-31-1
PISTON (0.5 O/S) 2-31-2
PISTON PIN 2-32
PISTON PIN CLIP 2-33
PISTON REPAIR KIT 2-30-1
PISTON REPAIR KIT (0.5 O/S) 2-30-2
PISTON RING 2-24-1
PISTON RING 2-25-1
PISTON RING (0.5 O/S) 2-24-2
PISTON RING (0.5 O/S) 2-25-2
PISTON RING SET 2-23-1
PISTON RING SET (0.5 O/S) 2-23-2
PIVOT BOLT 11-59
PLATE 6-37
PLUG 8-8 ..... 9A-6
PLUG CAP 6-27
PLUG CAP TERMINAL 6-28
PLUG CAP W/RESISTANCE 6-52
POWER HEAD GASKET SET 21-4-1
PRIMER BULB 17-4
PRIMER BULB ASSY 17-1
PROPELLER ASSY (10) 9B-21-3
PROPELLER ASSY (11) 9B-21-4
PROPELLER ASSY (12) 9B-21-5
PROPELLER ASSY (13) 9B-21-6
"PROPELLER ASSY (14"")" 9B-21-7
"PROPELLER ASSY (8"")" 9B-21-1
PROPELLER ASSY (9) 9B-21-2
PROPELLER HARDWARE KIT 9B-22
PROPELLER NUT 9B-25
PROPELLER SHAFT 9B-13
PROPELLER SHAFT HOUSING 9B-3
PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY 9B-2
PROTECTOR L=100 6-31
PROTECTOR L=220 6-32
PUMP CASE (LOWER) 9A-23
PUMP CASE (UPPER) 9A-20
PUMP CASE GASKET 9A-26
PUMP CASE GASKET 21-6-7
PUMP CASE GASKET 21-7-5
PUMP CASE GASKET 21-8-8
PUMP CASE LINER 9A-21
PUMP CASE LINER 21-6-4
PUMP CASE LINER 21-7-3
PUMP COVER 3-11
PUMP DIAPHRAGM 3-13
PUSH ROD 9B-19
<Q>
QUICK-CONNECTOR (MALE) 17-15
<R>
RATCHET 5-4
RECOIL STARTER ASSY 5-1
REED VALVE ASSY 3-4
REEL ASSY 5-3
RESTRICTOR 3-9
RETURN SPRING 5-8
RETURN SPRING 5-9
REVERSE LOCK 11-57
REVERSE LOCK ARM 11-58
REVERSE LOCK LEVER 11-63
REVERSE LOCK LEVER GRIP 11-72
REVERSE LOCK LEVER SPRING 11-70
REVERSE LOCK LINK 11-69
REVERSE LOCK ROD 11-61
REVERSE LOCK SHIFT LEVER KIT 20-4
REVERSE LOCK SPRING (L) 11-71-1
REVERSE LOCK SPRING (S) 11-71-2
ROD 5-75L 1-79
ROD 5-75L 21-5-19
ROD JOINT φ5 1-59
ROD JOINT φ5 1-80
ROD JOINT φ5 21-5-20
ROD L=50 1-69
ROD SNAP 3.5-2 1-55
ROD SNAP 3.5-2 1-78
ROD SNAP 3-B 3-33
ROD SNAP 5-2.5 1-54
ROD SNAP 5-2.5 1-82
ROD SNAP 5-2.5 21-5-22
ROLLER BEARING 18-25-2.5 ..... 9B-4
ROLLER BEARING 20-27-30 ..... 9A-4
ROLLER BEARING 20-28-18 2-11
ROLLER BEARING 20-28-18 21-12-5
ROPE ANCHOR 5-22
ROPE ANCHOR PLATE 5-24
ROPE GUIDE 5-17
RUBBER CAP 4-18
RUBBER CAP 21-3-10
RUBBER MOUNT (LOWER) 11-28
RUBBER MOUNT (UPPER) 11-29
RUBBER MOUNT 8.5-12-2 6-43
RUBBER MOUNT 9-16-4.3 6-41
RUBBER MOUNT RETAINER 11-39
<S>
SCREW 1-14
SCREW 1-48
SCREW 1-67
SCREW 1-73
SCREW 1-88
SCREW 3-5
SCREW 3-12
SCREW 3-17
SCREW 4-3
SCREW 4-10
SCREW 6-11
SCREW 6-14-2
SCREW 6-20-2
SCREW 6-44
SCREW 9A-17
SCREW 9A-51
SCREW 12-9
SCREW 13-29
SCREW 17-17
SCREW 20-18

SCREW 20-20
SCREW 21-3-3
SEAL RING 13.8-22-3.7 13-5
SEALING PLATE 5-25
SETTING PIECE 11-53
SETTING PLATE 11-50
SETTING RING 6-19
SHIFT DETENT 14-16
SHIFT LEVER 14-12
SHIFT LEVER STOP HOLDER 14-18
SHIFT ROD 14-11
SHIFT ROD JOINT 9A-40
SHIFT ROD LEVER 14-24
SHIM 26.5-34.8-0.1 ..... 9B-10-1
SHIM 26.5-34.8-0.15 ..... 9B-10-2
SHIM 35-41.9-0.1 ..... 9A-5-1
SHIM 35-41.9-0.15 ..... 9A-5-2
SHIM 35-41.9-0.3 ..... 9A-5-3
SHIM 35-41.9-0.5 ..... 9A-5-4
"SHIM t=0.05,0.1,0.2" 2-14
SHIM t=0.2 14-26
SHOULDER BOLT 6-8 11-65
SLOW JET (#88) 4-17-2
SMALL END BEARING WASHER 2-18
SMALL END BEARING WASHER 21-12-4
SNAP 9B-18
SNAP PIN d=8 1-60
SNAP PIN d=8 1-86
SNAP PIN d=8 21-5-18
SPACER 12-17
SPACER 18.2-26-3 14-14
SPACER 25.2-34-1.6 2-15
SPACER 6.2-9-15.7 13-3
SPARK PLUG DECAL (B7HS10) 13-37-1
SPARK PLUG(B7HS-10) 1-27-1
SPLIT PIN 2-12 11-62
SPLIT PIN 2-12 13-13
SPLIT PIN 3-22 ..... 9B-26
SPRING 4-20
SPRING 4-22
SPRING 9B-14
SPRING 12-13
SPRING 14-20
SPRING PIN 11-48
SPRING PIN 11-81
SPRING PIN 3-10 12-10
SPRING PIN 3-12 ..... 9A-33
SPRING PIN 3-12 ..... 9A-41
SPRING PIN 3-12 ..... 9A-47
SPRING PIN 3-16 5-11
SPRING PIN 3-8 2-9
SPRING PIN 4-14 12-23
SPRING PIN 4-14 21-5-6
SPRING RETAINER 9B-15
SPRING WASHER 1-40
SPRING WASHER 3-7
SPRING WASHER 4-16
SPRING WASHER 5-14
SPRING WASHER 5-29
SPRING WASHER 6-35
STARTER CASE 5-2
STARTER HANDLE 5-20
STARTER LOCK ARM 1-45-1
STARTER LOCK LEVER 5-35
STARTER LOCK LEVER SHAFT 5-26
STARTER LOCK ROD 1-53
STARTER LOCK ROD ASSY 5-38
STARTER LOCK SPRING 5-36
STARTER PULLEY 5-32
STARTER ROPE φ5-2000 5-21
STARTER SEAL 5-27
STARTER SHAFT 5-12
STARTER SPRING 5-10
STEERING SHAFT ASSY 11-14
STOP SCREW 4-19
STOP SCREW 21-3-11
STOP SWITCH ASSY 13-26
STOP SWITCH DECAL 13-38
STOP SWITCH LANYARD ASSY 13-27
STOPPER 11-73
STUD 1-42-2
STUD 1-63-2
STUD BOLT 3-2-2
SUB-WATER INLET HOSE PLUG 9A-48
SWIVEL BRACKET 11-13
SWIVEL BRACKET SHAFT ASSY 11-3
<T>
TANK FILLER CAP GASKET 17-14
TAPERED ROLLER BEARING 30205 ..... 9B-1
TAPERED ROLLER BEARING 32004 ..... 9A-15
THERMOSTAT 1-18
THERMOSTAT CAP 1-19-2
THERMOSTAT CAP GASKET 1-20
THERMOSTAT CAP GASKET 21-4-3
THROTTLE CAM 1-72-2
THROTTLE DECAL 12-18
THROTTLE LEVER 4-14
THROTTLE LEVER COLLAR 4-13
THROTTLE LIMITER ARM 1-50
THROTTLE LIMITER ROD 5-27L 1-56
THROTTLE ROD 1-77
THROTTLE SHAFT 12-5-2
THROTTLE SHAFT 13-33
THROTTLE SHAFT 21-5-7
THROTTLE SHAFT DAMPER 12-6
THROTTLE SHAFT SUPPORT 13-34
THROTTLE SHAFT SUPPORT 21-5-8
THRUST HOLDER 9B-23-2
THRUST PLATE 2-19
THRUST PLATE (LOWER) 26.5-46-1 11-22
THRUST PLATE (UPPER) 27-50-1 11-21
THRUST ROD 11-11
THRUST ROD SPRING 11-12
TILLER HANDLE 12-3
TILLER HANDLE ASSY 12-1-2
TILLER HANDLE ASSY 21-5-4
TILLER HANDLE KIT 21-5-2
TILLER HANDLE SUB-ASSY 12-2-2
TILT HANDLE 16-6-2
TILT STOPPER 11-47
TOOL KIT 20-1
TOP COWL ASSY 16-3-2
TOP COWL SEAL 16-5
TOP COWL SUB-ASSY 16-4-1
TRIM TAB 9A-8
<U>
UNIVERSAL PINION 12-22
UNIVERSAL PINION 21-5-5
<V>
VALVE PIN 4-8
VALVE PIN 21-3-8
<W>
WASHER 1-8-2
WASHER 1-17-2
WASHER 1-44-2
WASHER 1-52
WASHER 5-15
WASHER 5-19
WASHER 5-31
WASHER 5-37
WASHER 11-9
WASHER 11-10
WASHER 11-32
WASHER 11-64
WASHER 11-84
WASHER 12-25
WASHER 14-22
WASHER 17-18
WASHER 21-5-12
WASHER 10.1-18-2.5 11-34
WASHER 12.5-32-2.5 ..... 9B-24
WASHER 14-22-1 13-7
WASHER 17-30-1.6 6-49
WASHER 18-24-1.5 ..... 9B-12
WASHER 21-35.7-3 11-37
WASHER 22.6-30-2 11-15
WASHER 6.5-21-1 13-31
WASHER 6.5-23-1.5 5-6
WASHER 6-16-1.5 1-49
WASHER 6-16-1.5 1-75
WASHER 6-16-1.5 6-24
WASHER 6-16-1.5 6-39
WASHER 6-16-1.5 ..... 9A-38
WASHER 6-16-1.5 11-60
WASHER 6-16-1.5 11-68
WASHER 6-16-1.5 13-11
WASHER 6-16-1.5 16-8
WASHER 8.1-16-1.5 ..... 9A-2-1
WASHER 8.1-16-1.5 ..... 9A-2-2
WASHER 8.1-16-1.5 21-9-5
WASHER 8.4-15.5-1.6 1-66
WASHER 8.4-15.5-1.6 3-26
WASHER 8.5-18-1.6 1-61
WASHER 8.5-18-1.6 1-85
WASHER 8.5-18-1.6 11-67
WASHER 8.5-18-1.6 21-5-17
WATER PIPE (L) 9A-42-2
WATER PIPE (S) 9A-42-1
WATER PIPE (UL) 9A-42-3
WATER PIPE (UL) 21-9-7
WATER PIPE AUXILIARY MOUNT 9A-46
WATER PIPE SEAL (LOWER) 9A-22
WATER PIPE SEAL (UPPER) 9A-45
WATER PUMP GUIDE PLATE 9A-29
WATER PUMP GUIDE PLATE 21-6-5
WATER PUMP GUIDE PLATE 21-7-4
WATER PUMP IMPELLER 9A-18
WATER PUMP IMPELLER 21-6-3
WATER PUMP IMPELLER 21-7-2
WATER PUMP KIT (CHROME PLATED) 21-7-1
WATER PUMP REPAIR KIT 21-6-1
WATER STRAINER 9A-16
WATER STRAINER SET 9A-49
WAVE WASHER d=10 1-46
WAVE WASHER d=10 1-51
WAVE WASHER d=10 1-76
WAVE WASHER d=14 13-8
WAVE WASHER d=6 13-18
WELCH PLUG 1-10

INDEX (Parts Number)

126-00121-0 6-2
126-00121-0 21-4-10
314-72185-0 5-42
332-00143-0 2-14
332-60005-2 . . . . . .9A-6
332-60006-1 8-5
332-60006-1 . . . . . .9A-7
332-60006-1 21-8-2
332-60103-0 . . . . . .9B-6
332-60103-0 21-8-3
332-62101-1 11-82
332-64221-0 . . . . . .9B-14
332-65022-0 . . . . . .9A-19
332-65022-0 21-6-2
332-66021-0 . . . . . .9A-35
332-66021-0 21-8-9
332-66112-0 14-20
332-70201-0 17-11
332-70261-0 3-35
332-72025-0 13-37-1
334-00061-1 2-6
334-00061-1 21-12-6
334-00131-0 6-47
334-00133-0 6-49
334-03242-0 4-8
334-03242-0 21-3-8
334-04004-0 3-11
334-04005-0 3-13
334-04007-0 3-14
334-65012-0 . . . . . .9A-27
336-01111-0 1-5
336-03293-0 4-24
336-03293-0 21-3-13
336-05014-0 5-17
336-06973-0 13-28
336-60007-0 20-3
336-62415-0 . . . . . .9A-28
336-62415-0 21-8-6
336-66319-1 11-59
336-70112-0 3-36
336-76091-0 6-46
338-01133-0 1-34
338-01403-0 6-3
338-01403-0 21-4-6
338-02215-0 3-29
338-02215-0 3-38
338-05019-0 5-20
338-05131-0 5-22
338-67147-0 13-5
338Q67141-0. 13-4
344-03244-0 4-9
344-03244-0 21-3-9
344-67177-1 11-25
344-67177-1 11-26
345-01030-0 1-18
345-01111-0 8-6
345-01401-0 6-1
345-03292-0 4-23
345-05003-1 5-4
345-05004-1 5-10
345-05013-1 5-21
345-05104-1 5-3
345-05105-1 5-2
345-05122-1 5-6
345-05123-1 5-8
345-05124-0 5-9
345-05132-0 5-12
345-05134-0 5-24
345-05135-1 5-5
345-05216-0 5-36
345-05223-1 1-55
345-05224-0 1-54
345-05225-1 5-26
345-05226-0 5-35
345-05901-1 5-32
345-06915-0 5-40
345-06917-1 1-89
345-61322-2 11-34
345-62121-1 11-11
345-62122-2 11-12
345-62417-0 11-17
345-62441-0 11-18
345-63048-0 12-6
345-63063-0 13-34
345-63063-0 21-5-8
345-63713-0 1-64
345-65021-0 . . . . . .9A-18
345-65021-0 21-6-3
345-65021-0 21-7-2
345-66115-0 14-18
345-66119-0 14-26
345-66137-0 14-15
345-66226-0 12-26
345-66226-0 21-5-13
345-67142-1 13-9
345-67161-0 13-21
346-00011-0 2-25-1
346-00014-0 2-25-2
346-00034-0 2-5
346-00051-1 2-8
346-00115-0 2-19
346-00116-0 2-15
346-00122-0 2-20
346-00122-0 21-4-5
346-01005-3 1-15
346-01005-3 21-4-2
346-01032-0 1-20
346-01032-0 21-4-3
346-01137-0 1-4
346-01210-0 1-36
346-01215-0 1-37
346-01215-0 21-4-7
346-01216-0 1-38
346-01216-0 21-4-9
346-01303-1 1-93
346-01303-1 21-4-12
346-02011-1 3-8
346-02011-1 21-3-2
346-02011-1 21-4-8
346-02100-2 3-4
346-02305-2 1-24
346-02305-2 21-4-4
346-02411-1 3-30
346-03174-0 4-13
346-03222-0 4-4
346-03222-0 21-3-4
346-03231-0 4-5
346-03231-0 21-3-5
346-03232-0 4-6
346-03232-0 21-3-6
346-03256-0 4-18
346-03256-0 21-3-10
346-03265-0 4-19
346-03265-0 21-3-11
346-03266-0 4-21
346-03266-0 21-3-12
346-03267-0 4-20
346-03268-0 4-22
346-03272-0 4-14
346-04901-2 3-19
346-04901-2 21-4-11
346-05000-4 5-1
346-05116-1 5-25
346-05209-0 5-39
346-05211-2 1-45-1
346-05212-0 1-47
346-05213-1 1-50
346-05221-1 1-56
346-05222-0 1-53
346-05228-1 6-21
346-05234-0 1-59
346-05234-0 1-80
346-05234-0 21-5-20
346-60102-0 . . . . . .9B-4
346-60213-0 . . . . . .9A-15
346-60215-0 . . . . . .9B-1
346-60984-0 . . . . . .9A-48
346-61301-1 11-29
346-61302-1 11-28
346-61307-2 11-30
346-61312-1 11-39
346-61321-2 11-33
346-61323-0 11-27
346-61333-0 11-36
346-61334-0 11-37
346-61335-0 11-38
346-61336-0 11-35
346-61337-0 11-46
346-62117-1 11-7
346-62124-1 11-6
346-62127-0 11-4
346-62412-1 11-15
346-62421-1 11-19
346-62424-1 11-22
346-62437-0 11-49
346-62438-0 11-53
346-62439-1 11-50
346-63061-2 13-33
346-63061-2 21-5-7
346-63064-0 12-22
346-63064-0 21-5-5
346-63066-1 12-24
346-63066-1 21-5-11
346-63201-3 12-19
346-63716-1 1-77
346-63721-0 1-74
346-63722-2 6-18
346-64010-1 . . . . . .9B-9
346-64020-1 . . . . . .9A-10
346-64027-1 . . . . . .9A-11
346-64030-0 . . . . . .9B-11
346-64032-0 . . . . . .9B-12
346-64081-0 . . . . . .9A-5-1
346-64082-0 . . . . . .9A-5-2
346-64083-0 . . . . . .9A-5-3
346-64084-0 . . . . . .9A-5-4
346-64121-5 . . . . . .9B-25
346-64124-5 . . . . . .9B-24
346-64211-6 . . . . . .9B-13
346-64215-1 . . . . . .9B-16
346-64218-0 . . . . . .9B-17
346-64219-0 . . . . . .9B-18
346-64301-5 . . . . . .9A-14-1
346-64302-5 . . . . . .9A-14-2
346-64303-5 . . . . . .9A-14-3
346-64303-5 21-9-6
346-64327-0 . . . . . .9A-12
346-64328-0 . . . . . .9A-13
346-65013-0 . . . . . .9A-24
346-65013-0 21-8-5
346-65017-2 . . . . . .9A-23
346-65100-0 . . . . . .9A-42-1
346-65110-0 . . . . . .9A-42-2
346-65120-0 . . . . . .9A-42-3
346-65120-0 21-9-7
346-65203-0 . . . . . .9A-43
346-65204-0 . . . . . .9A-46
346-65206-0 . . . . . .9A-45
346-66012-1 . . . . . .9A-31-1
346-66013-1 . . . . . .9A-31-2
346-66014-1 . . . . . .9A-31-3
346-66014-1 21-9-8
346-66037-0 . . . . . .9A-39
346-66037-0 21-9-9
346-66121-0 14-16
346-66138-0 14-14
346-66211-1 14-11
346-66225-1 14-24
346-66226-0 8-9
346-66241-1 . . . . . .9A-40
346-66321-0 11-61
346-66322-0 11-57
346-66323-1 11-70
346-66331-0 11-71-2
346-66334-0 11-73
346-67101-0 14-23
346-67104-0 13-20
346-67113-0 13-2
346-67114-1 13-3
346-67115-0 13-31
346-67116-0 8-2
346-67151-1 13-12
346-67152-0 13-14
346-67153-0 13-15
346-67165-0 13-22-2
346-67165-0 21-5-23
346-67191-2 3-32
346-67196-1 3-33
346-87122-0 21-3-1
346-87321-7 21-8-1
346B64106-5 . . . . . .9B-21-1
346J02301-0 1-23-2
346J05101-1 1-41-2
346Q60101-8. . . . . .9B-3
346Q61110-5. 8-7
346Q61110-5. 21-9-2
346Q61191-3. 8-1-1
346Q61192-3. 8-1-2
346Q61411-2. 11-31
346Q62010-1. 11-14
346Q66110-2. 14-12
346Q87301-C. 21-1-1
346Q87302-C. 21-1-2
346Q87304-C. 21-1-3
346Q87314-6. 21-9-1
348-63715-1 1-79
348-63715-1 21-5-19
348-65011-0 . . . . . .9A-21
348-65011-0 21-6-4
348-65016-1 . . . . . .9A-20
348-65018-0 . . . . . .9A-26
348-65018-0 21-6-7
348-65018-0 21-7-5
348-65018-0 21-8-8
348-65025-0 . . . . . .9A-29
348-65025-0 21-6-5
348-65029-1 . . . . . .9A-25
348-65029-1 21-6-6
348-65029-1 21-7-6
348-65029-1 21-8-7
349-62126-0 11-5
349-66312-0 11-69
349-66313-0 11-58
349B64529-1 . . . . . .9B-21-7
349Q60100-7. . . . . .9B-2
349Q62310-4. 11-13
349Q62993-3. 11-47
350-01093-0 1-10
350-05136-0 5-23
350-06025-0 6-12
350-63046-0 12-7
350-63046-0 12-21
350-63046-0 21-5-14
350-63717-1 1-69
350-64222-1 . . . . . .9B-15
350-67105-0 13-6
353-03221-0 4-2
353-06821-0 13-27
353-63723-1 6-19
353-67162-0 13-23
353-67162-0 21-5-24
353-83728-1 1-83
353-83728-1 21-5-15
356-00011-0 2-24-1
356-00014-0 2-24-2
356-00043-0 2-11
356-00043-0 21-12-5
356-04000-1 3-10
356-04030-0 3-15
356-04044-0 3-16
361-65231-0 21-7-1
361-65238-0 21-7-3
361-65239-0 21-7-4
361-87322-0 21-6-1
369-60206-0 . . . . . .9A-16
369-64081-1 . . . . . .9B-10-1

369-64082-1 . . . . . 9B-10-2
369-72019-1 12-18
393-01131-0 1-2
393-01137-0 1-3
398-06830-0 13-26
398-06972-0 1-92
398-62396-1 11-42
398-63012-0 12-4
398-63053-0 12-17
3A0-06322-1 6-37
3A0-62423-2 11-21
3A0-76079-0 6-42
3A1-03252-0 4-11
3A1-60235-0 . . . . . 9A-49
3A1-87121-6 21-4-1
3A3-62396-1 11-54
3A3-62396-1 11-55
3AA-83719-0 1-61
3AA-83719-0 1-85
3AA-83719-0 11-67
3AA-83719-0 21-5-17
3AC-60111-0 . . . . . 9B-7
3AC-60111-0 21-8-4
3AC-62191-0 11-3
3AC-70140-0 17-17
3AC-70145-0 17-18
3AC-70150-0 17-19
3AC-70157-0 17-16
3AC-72200-0 13-38
3AD-02230-0 3-21
3AD-02234-0 3-24
3AD-02235-0 3-23
3AD-02237-0 3-22
3AE-60211-0 . . . . . 9A-4
3AEQ60000-2. . . . . 9A-3
3AEQ62112-3. 11-1
3AEQ62113-3. 11-2
3AL-05212-0 11-66
3AL-05254-0 11-65
3AL-66333-0 11-72
3B2-70260-1 3-34
3B7-03240-0 4-7
3B7-03240-0 21-3-7
3B7-05243-0 1-57
3B7-05243-0 1-70
3B7-06305-0 6-41
3B7-60218-1 11-44
3B7-63733-0 1-82
3B7-63733-0 21-5-22
3B7-65014-0 . . . . . 9A-22
3B7-70200-5 17-1
3B7-70280-1 17-8
3B7-76142-1 1-22
3BA-01138-0 13-25
3C7-03251-0 4-12-2
3C7-06921-0 6-52
3C7-70211-1 17-4
3C7-70217-0 17-5
3C7-70223-0 17-2
3C7-70224-1 17-3
3C7-76142-1 6-50
3C8-60217-1 . . . . . 9A-8
3C8-62421-1 11-52
3C8-64223-1 . . . . . 9B-19
3C8-66011-0 . . . . . 9A-32
3C8-66031-1 . . . . . 9A-34
3C8-66032-0 . . . . . 9A-36
3C8-66032-0 21-8-10
3C8-66308-0 1-49
3C8-66308-0 1-75
3C8-66308-0 6-24
3C8-66308-0 6-39
3C8-66308-0 13-11
3C8-66308-0 16-8
3C8-67146-0 13-7
3C8-72100-1 20-1
3E0-70270-0 17-15
3E3-87123-0 2-23-1
3E3-87124-0 2-23-2
3F0-72185-0 5-41
3F0-72185-0 16-10
3F3-03234-0 4-10
3F3-06920-0 6-43
3G2-06025-1 20-19
3G3-06021-1 6-10
3GF-70250-1 17-10
3GF-70281-0 17-9
3H6J01031-0 1-19-2
3H8-62415-0 11-23
3J2-00114-0. 2-7
3J2-00114-0. 2-13
3KK-00001-0 2-31-1
3KK-00004-0 2-31-2
3KK-00032-0 2-3-2
3KK-00033-0 2-4-2
3KK-00039-0 21-12-1
3KK-00041-0 2-10-2
3KK-00041-0 21-12-3
3KK-00046-1 2-18
3KK-00046-1 21-12-4
3KK-00069-1 2-1-2
3KK-00090-0 2-34
3KK-00090-0 21-12-2
3KK-01012-0 1-16-2
3KK-01015-1 1-17-2
3KK-02319-0 5-18
3KK-02319-0 5-30
3KK-03200-0 4-1-2
3KK-04588-0 4-17-2
3KK-05138-0 5-28-2
3KK-06050-1 6-26-2
3KK-06128-0 20-16
3KK-63104-0 1-63-2
3KK-63718-0 1-72-2
3KK-87801-2 16-9-3
3KKH67645-3. 16-3-2
3KKJ01001-0 1-9-2
3KKJ87090-6 21-2-1
3KL-02332-0 3-2-2
3KL-67501-0 16-5
3KL-87130-0 2-30-1
3KL-87131-0 2-30-2
3KL-87801-2 16-9-4
3KLJ01100-0 1-1-2
3KLJ02010-0 3-1-2
3KLQ63000-1. 21-5-2
3KM-00113-0 2-12
3KM-01142-0 . . . . . 1-10a
3KM-01312-0 1-6-2
3KM-05138-0 1-90-2
3KM-06189-0 . . . . . 6-5a
3KM-61111-0 1-42-2
3KM-61322-0 11-84
3KM-67503-0 5-27
3KMH67521-0 16-6-2
3KMH67640-1 16-4-1
3KMQ67100-0 13-1
3KZ-70177-0 17-12
3LC-00021-0 2-32
3LC-00024-0 2-33
3LC-01160-0 1-28
3LD-01012-0 1-7-2
3LD-06102-0 6-7
3LD-06921-0 6-27
3LD-63041-0 12-5-2
3M2-06926-0 6-28
3NT-63046-0 12-8
3NT-63207-0 12-20
3NTQ63003-0. 12-1-2
3NTQ63003-0. 21-5-4
3NTQ63005-0. 12-2-2
3NTQ63011-0. 12-3
3NV-64231-0 . . . . . 9B-23-2
3P0-01143-0 1-11
3P0-05218-1 5-38
3P0-05223-0 1-78
3P0-06023-0 20-17
3P0-06060-1 6-22
3P0-06157-0 6-32
3P0-06915-0 6-45
3P0-60218-0 1-13
3P0-63701-1 1-62
3P0-66233-0 . . . . . 9A-2-1
3P0-66233-0 . . . . . 9A-2-2
3P0-66233-0 21-9-5
3P0-66311-0 11-63
3P0-66901-0 20-4
3P1-00031-0 2-2
3P1-03536-0 3-9
3PR-06972-0 1-87
3R0-66308-0 . . . . . 9A-38
3R0-66308-0 11-60
3R0-66308-0 11-68
3R0-66332-0 11-71-1
3R0-87326-0 . . . . . 9B-22
3R0B64518-1 . . . . . 9B-21-2
3R0B64521-1 . . . . . 9B-21-3
3R0B64523-1 . . . . . 9B-21-4
3R0B64525-1 . . . . . 9B-21-5
3R0B64527-1 . . . . . 9B-21-6
3RS-62106-0 11-79
3RS-70020-0 17-13
3RS-70021-0 17-14
3RSQ62102-0. 11-80
3RSQ62105-1. 11-77
3RSQ62108-0. 11-78
3T4-06972-1 6-40
3T5-01133-0 1-33
3T5-10046-0 1-12
3T5-84398-0 1-35
3T5-84398-0 6-29
3V1-63035-1 12-11
3V1-63036-0 12-13
3V1-63077-0 12-12
3Y9-06157-0 6-31
910103-0610 . . . . . 9A-44
910103-0612 6-51
910103-0612 13-10
910103-0614 13-17
910103-0616 14-21-2
910103-0625 12-14
910103-5612 11-43
910103-5612 11-56
910103-5612 13-16
910103-5614 3-31
910103-5620 . . . . . 9A-9
910103-5625 6-34
910103-5630 1-21
910103-5630 11-45
910103-6620 6-23
910103-6625 3-3-2
910103-6625 6-38
910103-6640 3-20-2
910103-7630 13-35
910103-7630 21-5-9
910121-0612 13-32
910121-6620 6-4
910121-6625 5-33
9101E3-0630 13-30
9101E3-0830 11-20
9101E3-5518 1-25
9101E3-5612 . . . . . 9A-37
9101E3-5652 . . . . . 9A-30
9101E3-5652 21-6-8
9101E3-5675 12-15
9101E3-5820 11-40
9101E3-5820 11-51
9101E3-5830 . . . . . 9B-8
9101E3-5840 8-3
9101F4-0616 1-39
9101F4-0830 5-13
9106E3-0808 8-4
910903-6512 14-17
9161E3-0835 8-8
9161E3-0835 21-9-3
9161E3-0840 . . . . . 9A-1-2
9161E3-0840 . . . . . 9A-1-3
9161E3-0845 . . . . . 9A-1-1
9161E3-0845 . . . . . 9A-1-4
9161E3-0845 21-9-4
921503-0430 . . . . . 9A-51
921503-0525 1-67
921503-0530 1-14
921503-0616 1-73
921503-0620 1-48
921503-5510 6-44
921503-5612 13-29
921503-6510 6-20-2
921521-0610 1-88
921521-6406 6-14-2
921521-6406 20-20
921521-6525 6-11
921521-6528 20-18
921521-7616 3-5
921722-0306 3-17
921803-0525 12-9
9218E3-0620 . . . . . 9A-17
922503-6414 4-3
922503-6414 21-3-3
922512-6530 3-12
930103-0500 1-58
930103-0500 1-68
930103-0500 1-71
930103-0500 1-81
930103-0500 21-5-21
930103-0600 1-84
930103-0600 3-6
930103-0600 6-25
930103-0600 6-36
930103-0600 11-8
930103-0600 21-5-16
930103-0800 1-43-2
930103-0800 1-91
930103-0800 3-25
930103-0800 5-16
930103-1000 11-41
930131-0500 4-15
930222-0300 3-18
930403-0400 . . . . . 9A-50
930403-0600 12-16
930403-0600 13-19
930403-0600 16-7
930403-0800 1-65
930403-1000 14-25
931121-1600 6-48
940103-0400 5-37
940103-0600 1-52
940103-0600 5-19
940103-0600 5-31
940103-0600 14-22
940103-0800 1-8-2
940103-0800 1-44-2
940103-0800 11-64
940103-0800 12-25
940103-0800 21-5-12
940121-0800 5-15
9401E3-0600 11-9
9401E3-0600 11-10
9401E3-1000 11-32
940203-0800 1-66
940203-0800 3-26
941303-0600 1-40
941303-0600 3-7
941303-0600 6-35
941303-0800 5-29
941322-0800 5-14
941332-0500 4-16
941403-0600 13-18
941403-1000 1-46
941403-1000 1-51
941403-1000 1-76
941403-1400 13-8
945103-2200 11-16
945103-2500 11-24
945107-2500 2-16
945303-0500 5-7
945303-0500 11-83
945303-0600 5-34
951403-0310 12-10
951403-0312 . . . . . 9A-41
951403-0312 . . . . . 9A-47
951403-0316 5-11
951403-0414 12-23
951403-0414 21-5-6
951403-0622 11-81
951403-0640 11-48
951407-0308 2-9
951407-0312 . . . . . 9A-33
951503-0212 11-62
951503-0212 13-13
951503-0322 . . . . . 9B-26
951603-0800 1-60


951603-0800 1-86
951603-0800 21-5-18
9601-0-6205 . . . . . .9B-5
965002-0803 . . . . . .9B-20
965002-1605 14-19
9701-1-1005 1-27-1
98AB-50-110 3-37
98AB-50-160 3-27
98AB-50-230 3-28
98AB-50-250 1-26
98AB-701600. 17-7
98AB-70-700 17-6
98AL-40-030 1-30
98AL-40-185 1-31

Copyright © 2020 Tohatsu Corporation. All rights reserved. No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the express written permission of Tohatsu Corporation.

2020 PARTS CATALOG

MX 25H
MX 30H
Models

Serial Number 000001BX～
OB No.002-21025X0BX 346X 2001



トーハツ株式会社

〒174-0051
東京都板橋区小豆沢 3-5-4
Tel: 03 (3966) 3116

TOHATSU CORPORATION

5-4, Azusawa 3-Chome, Itabashi-Ku
Tokyo 174-0051, Japan
Tel: +81-3-3966-3117 Fax: +81-3-3966-2951
www.tohatsu.com