
# 2020 PARTS CATALOG

トーハツ船外機 パーツカタログ

TOHATSU
Feel the Wind™

# MX 40D3
# MX 50D3
# Models

Serial Number 000001BX～
OB NO.002-21038X0BX 3C8X 2001



BACKS YOU UP™

TOHATSU CORPORATION

# パーツカタログのご使用について

1. このパーツカタログは、2020 年 1 月現在で編集してあります。

2. 部品の新設、廃止または、変更が生じた場合は、サービスブルテン等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。

3. イラストレーション（部品図）は部品検索の目安として記載していますので現品と形状が異なる場合があります。

4. イラストが一つに対して複数の品番がありますので枝番、適用モデル、備考を確認してからご注文願います。




5. アッセンブリまたは、キットでの販売部品は、その構成する部品の頭に（＊）印をつけて表しています。

6. 本文中に記載されている記号は、次の様になっています。

| | | | |
|---|---|---|---|
| STD | : スタンダード | OPT | : オプション |
| O/S | : オーバーサイズ | ASSY | : アッセンブリ |
| DO | : 日本国内向け | EX | : 海外輸出向け |
| A | : 必要に応じて選択 | EU | : 欧州連合 |

7. オーダー上の注意

塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。

パーツナンバーの 4 桁目が J”・Q” 記号のものは塗装されています。

現在の塗装色はパワーヘッドがグレイ（J)、ロワユニットがアクアマリンブルー（Q）です。

[ 例示 ]

エンジンショートブロックキット　3C8J87090-E
J: グレイ

ロワユニットアッシ（L）　3T5Q87302-3
Q: アクアマリンブルー


8. ボルト・ナット・ワッシャのサイズ記号に付いて

ボルト　916124 - 0845
- 08: 径
- 45: 首下長さ

ナット・ワッシャ　940121 - 0800
- 08: 径

9. 標準部品のホースは、長巻（備考を参照）に代替されます。

ホース　　98AL - 40 - 160




HOSE/PIPE

| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Bulk part No.<br>バルク部品番号 | Bulk part<br>バルク部品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inner Daimeter(mm)<br>内径(ミリ) | Length(m)<br>長さ(メートル) |
| 1-42 | | 98AL-40-030 | HOSE<br>ホース | 98AL-401000 | 4 | 1 |
| 1-43 | | 98AL-40-120 | HOSE<br>ホース | 98AL-401000 | 4 | 1 |
| 1-44 | | 98AL-40-180 | HOSE<br>ホース | 98AL-401000 | 4 | 1 |
| 1-45 | | 98AL-40-040 | HOSE<br>ホース | 98AL-401000 | 4 | 1 |
| 1-46 | | 98AL-40-270 | HOSE<br>ホース | 98AL-401000 | 4 | 1 |
| 3-6 | | 98AB-50-065 | HOSE<br>ホース | 98AB-501000 | 5 | 1 |
| 3-7 | | 98AB-50-155 | HOSE<br>ホース | 98AB-501000 | 5 | 1 |
| 4-40 | | 98AB-50-080 | HOSE<br>ホース | 98AB-501000 | 5 | 1 |
| 5-11 | | 98AB-50-350 | HOSE<br>ホース | 98AB-501000 | 5 | 1 |
| 5-12 | | 98AB-50-530 | HOSE<br>ホース | 98AB-501000 | 5 | 1 |
| 23-28 | | 98AB-50-260 | HOSE<br>ホース | 98AB-501000 | 5 | 1 |
| 25-6 | | 98AB-70-700 | * HOSE<br>* ホース | 98AB-701000 | 7 | 1 |
| 25-7 | | 98AB-701600 | * HOSE<br>* ホース | 98AB-701000 x2 | 7 | 1 |


# HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

1. This Parts Catalog provides information available as of the end of January, 2020.

2. Please keep the Parts Catalog updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.

3. Actual shapes of parts may be different from the illustrations shown in this Parts Catalog because they are described only as a guide for searching parts.

4. One illustration is given more than one article number. Please confirm the sub-number, applicable model and remarks before ordering parts.




5. Given mark in (∗) to part number shows assembly or kit part.

6. Marks in this Parts Catalog show.

| | | | |
|---|---|---|---|
| STD | : Standard | OPT | : Optional Parts |
| O/S | : Over size | ASSY | : Assembly |
| DO | : Domestic Model | EX | : Export Model |
| A | : As required | EU | : European Union |

7. Attention to order
   Please order painted parts in accordance with following.
   The parts that fourth figure of the parts number is (J), (Q) have painted.
   Present coloring of power head is Gray (J) and lower unit is aqua marine blue (Q).
   [Example]

| Engine Short Block Kit | Lower Unit Assy (L) |
|---|---|
| 3C8J87090-E | 3T5Q87302-3 |
| J: Gray | Q: Aquamarine Blue |

8. About dimensional identification of bolts, nuts and washers.

BOLT 916124 - 0845
- 0845: Length below neck, Diameter

NUTS & WASHERS 940121 - 0800
- 0800: Diameter

9. Hose, that is a standard part, is replaced with long hose.

HOSE 98AL - 40 - 160

Length
Diameter

HOSE/PIPE

| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Bulk part No.<br>バルク部品番号 | Bulk part<br>バルク部品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inner Daimeter(mm)<br>内径(ミリ) | Length(m)<br>長さ(メートル) |
| 1-42 | | 98AL-40-030 | HOSE<br>ホース | 98AL-401000 | 4 | 1 |
| 1-43 | | 98AL-40-120 | HOSE<br>ホース | 98AL-401000 | 4 | 1 |
| 1-44 | | 98AL-40-180 | HOSE<br>ホース | 98AL-401000 | 4 | 1 |
| 1-45 | | 98AL-40-040 | HOSE<br>ホース | 98AL-401000 | 4 | 1 |
| 1-46 | | 98AL-40-270 | HOSE<br>ホース | 98AL-401000 | 4 | 1 |
| 3-6 | | 98AB-50-065 | HOSE<br>ホース | 98AB-501000 | 5 | 1 |
| 3-7 | | 98AB-50-155 | HOSE<br>ホース | 98AB-501000 | 5 | 1 |
| 4-40 | | 98AB-50-080 | HOSE<br>ホース | 98AB-501000 | 5 | 1 |
| 5-11 | | 98AB-50-350 | HOSE<br>ホース | 98AB-501000 | 5 | 1 |
| 5-12 | | 98AB-50-530 | HOSE<br>ホース | 98AB-501000 | 5 | 1 |
| 23-28 | | 98AB-50-260 | HOSE<br>ホース | 98AB-501000 | 5 | 1 |
| 25-6 | | 98AB-70-700 | * HOSE<br>* ホース | 98AB-701000 | 7 | 1 |
| 25-7 | | 98AB-701600 | * HOSE<br>* ホース | 98AB-701000 x2 | 7 | 1 |

CONTENTS
目　　次


Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE ····· 1
シリンダ・クランクケース

Fig. 2 PISTON・CRANK SHAFT ····· 5
ピストン・クランクシャフト

Fig. 3 INTAKE MANIFOLD・REED VALVE ····· 9
インテークマニホールド・リードバルブ

Fig. 4 INTAKE SILENCER・CARBURETOR ····· 11
インテークサイレンサ・キャブレタ

Fig. 5 FUEL LINE ····· 15
フュエルライン

Fig. 6 THROTTLE ····· 17
スロットル

Fig. 7 RECOIL STARTER ····· 21
リコイルスタータ

Fig. 8 MAGNETO ····· 25
マグネト

Fig. 9 ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR) ····· 27
エレクトリックパーツ（スタータモータ）

Fig. 10 ELECTRIC PARTS (C.D. UNIT) ····· 29
エレクトリックパーツ（C.D. ユニット）

Fig. 11 ELECTRIC PARTS (DIAGRAM) ····· 31
エレクトリックパーツ（ダイヤグラム）

Fig. 13 DRIVE SHAFT HOUSING ····· 33
ドライブシャフトハウジング

Fig. 14 GEAR CASE (DRIVE SHAFT) ····· 37
ギヤケース（ドライブシャフト）

Fig. 15 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT) ····· 43
ギヤケース（プロペラシャフト）

Fig. 18 BRACKET (MANUAL TILT) ····· 47
ブラケット（マニュアルチルト）

Fig. 19 MANUAL TILT ····· 53
マニュアルチルト

Fig. 22 TILLER HANDLE (F TYPE) ····· 55
ティラハンドル (Fタイプ)

Fig. 23 BOTTOM COWL・SHIFT ····· 59
ボトムカウル・シフト

Fig. 24 TOP COWL ····· 63
トップカウル

Fig. 25 FUEL TANK ····· 65
フュエルタンク

Fig. 28 ACCESSORIES ····· 67
アクセサリ

Fig. 32 OPTIONAL PARTS (5) ····· 69
オプショナルパーツ (5)

Fig. 33 ASSEMBLY・KIT PARTS ····· 71
アッセンブリ・キットパーツ

索引 ····· 81

INDEX ····· 87

INDEX (Parts Number) ····· 91

**Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE**
**シリンダ・クランクケース**






**Fig. 2 PISTON・CRANK SHAFT**
**ピストン・クランクシャフト**



(REMARKS) CRANK SHAFT ASSY.....Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an assy basically.

**Fig. 3 INTAKE MANIFOLD・REED VALVE**
**インテークマニホールド・リードバルブ**





**Fig. 4 INTAKE SILENCER・CARBURETOR**
**インテークサイレンサ・キャブレタ**





**Fig. 5 FUEL LINE**
**フュエルライン**





**Fig. 6 THROTTLE**
**スロットル**





**Fig. 7 RECOIL STARTER**
**リコイルスタータ**





**Fig. 8 MAGNETO**
**マグネト**




**Fig. 9 ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)**
**エレクトリックパーツ（スタータモータ）**




**Fig. 10 ELECTRIC PARTS (C.D. UNIT)**
**エレクトリックパーツ（C.D. ユニット）**





**Fig. 11 ELECTRIC PARTS (DIAGRAM)**
**エレクトリックパーツ（ダイヤグラム）**





**Fig. 13 DRIVE SHAFT HOUSING**
**ドライブシャフトハウジング**





**Fig. 14 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)**
**ギヤケース（ドライブシャフト）**





**Fig. 15 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)**
**ギヤケース（プロペラシャフト）**




**Fig. 18 BRACKET (MANUAL TILT)**
**ブラケット（マニュアルチルト）**





**Fig. 19 MANUAL TILT**
**マニュアルチルト**





**Fig. 22 TILLER HANDLE (F TYPE)**
**ティラハンドル（Fタイプ）**





**Fig. 23 BOTTOM COWL・SHIFT**
**ボトムカウル・シフト**




**Fig. 24 TOP COWL**
**トップカウル**





**Fig. 25 FUEL TANK**
**フュエルタンク**





**Fig. 28 ACCESSORIES**
**アクセサリ**





**Fig. 32 OPTIONAL PARTS (5)**
**オプショナルパーツ (5)**





**Fig. 33 ASSEMBLY・KIT PARTS**
**アッセンブリ・キットパーツ**






**Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE**
**シリンダ・クランクケース**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MX40D3 | MX50D3 | |
| 1-1 | 3 | 3TWJ01100-0 | CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY<br>ｼﾘﾝﾀﾞｰｸﾗﾝｸｹｰｽｱｯｼ | 1 | 1 | Gray |
| 1-2 | | 393-01137-0 | * NIPPLE 5-4-5<br>*ﾆｯﾌﾟﾙ L | 2 | 2 | |
| 1-3 | | 345-01111-0 | * DOWEL PIN 6-12<br>*ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 6-12 | 2 | 2 | |
| 1-4 | | 345-00117-0 | * DOWEL PIN<br>*ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ | 1 | 1 | |
| 1-5 | | 393-01137-0 | * NIPPLE 5-4-5<br>*ﾆｯﾌﾟﾙ L | 1 | 1 | |
| 1-6 | | 393-01131-0 | * NIPPLE 5.5-5<br>*ﾆｯﾌﾟﾙ 5.5-5 | 3 | 3 | |
| 1-7 | 1 | 3KK-01012-0 | * CYLINDER HEAD BOLT<br>*ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ | 14 | 14 | Crankcase |
| 1-8 | 2 | 940103-0800 | * WASHER<br>*ﾜｯｼｬ | 14 | 14 | |
| 1-9 | | 3B7-76093-0 | GROMMET 25-5<br>ｸﾞﾛﾒｯﾄ 25-5 | 1 | 1 | for EF Type |
| 1-10 | 2 | 3LCJ01091-0 | CYLINDER HEAD<br>ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞ | 1 | 1 | Gray |
| 1-11 | | 3C8-01005-5 | CYLINDER HEAD GASKET<br>ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | |
| 1-12 | 2 | 3C8J01021-0 | CYLINDER HEAD COVER<br>ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰ | 1 | 1 | Gray |
| 1-13 | | 3C8-01024-2 | CYLINDER HEAD COVER GASKET<br>ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | |
| 1-14 | | 9101E3-5620 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 4 | 4 | |
| 1-15 | | 353-01030-0 | THERMOSTAT<br>ｻｰﾓｽﾀｯﾄ | 1 | 1 | PRV 60° |
| 1-16 | 2 | 353J01031-0 | THERMOSTAT CAP<br>ｻｰﾓｽﾀｯﾄｷｬｯﾌﾟ | 1 | 1 | Gray |
| 1-17 | | 353-01032-0 | THERMOSTAT CAP GASKET<br>ｻｰﾓｽﾀｯﾄｷｬｯﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | |
| 1-18 | | 9101E3-5625 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 3 | 3 | |
| 1-19 | | 3B7-01046-0 | PLUG<br>ﾌﾟﾗｸﾞ | 1 | 1 | |
| 1-20 | | 345-01111-0 | DOWEL PIN 6-12<br>ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 6-12 | 2 | 2 | |
| 1-21 | 1 | 3MC-01012-0 | CYLINDER HEAD BOLT<br>ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ | 14 | 14 | |
| 1-22 | 1 | 3KK-01015-1 | WASHER<br>ﾜｯｼｬ | 14 | 14 | |
| 1-23 | | 3C8-01513-1 | HANGER<br>ﾊﾝｶﾞ | 1 | 1 | |
| 1-24 | 1 | 3LD-01012-0 | CYLINDER HEAD BOLT<br>ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | Hanger |
| 1-25 | 1 | 3KK-01015-1 | WASHER<br>ﾜｯｼｬ | 1 | 1 | |
| 1-26 | 2 | 3C8J02301-1 | EXHAUST COVER (OUTER)<br>ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰ (ｱｳﾀ) | 1 | 1 | Gray |
| 1-27 | | 3C8-02302-0 | EXHAUST COVER (INNER)<br>ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰ (ｲﾝﾅ) | 1 | 1 | |
| 1-28 | | 3C8-02305-2 | EXHAUST COVER GASKET<br>ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ | 2 | 2 | |
| 1-29 | 1 | 3MC-02319-0 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 14 | 14 | |

**Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE**
**シリンダ・クランクケース**



| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MX40D3 | MX50D3 | |
| 1-30 | | 940103-0600 | WASHER<br>ﾜｯｼｬ | 14 | 14 | |
| 1-31 | | 9106E3-0808 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | |
| 1-32 | | 332-60006-1 | GASKET<br>ｶﾞｽｹｯﾄ 8.1-15-1 | 1 | 1 | |
| 1-33 | | 338-60218-2 | ANODE<br>ｱﾉｰﾄﾞ | 1 | 1 | |
| 1-34 | | 910103-5620 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | |
| 1-42 | | 98AL-40-030 | HOSE<br>ﾎｰｽ | 2 | 2 | #1/2Cyl-C/Valve<br>98AL-401000 |
| 1-43 | | 98AL-40-120 | HOSE<br>ﾎｰｽ | 1 | 1 | C/Valve-#2C/Case<br>98AL-401000 |
| 1-44 | | 98AL-40-180 | HOSE<br>ﾎｰｽ | 1 | 1 | C/Valve-#3C/Case<br>98AL-401000 |
| 1-45 | | 98AL-40-040 | HOSE<br>ﾎｰｽ | 1 | 1 | #3C/V-C/Valve<br>98AL-401000 |
| 1-46 | | 98AL-40-270 | HOSE<br>ﾎｰｽ | 1 | 1 | C/V-#1C/Case<br>98AL-401000 |
| 1-47 | | 3LC-01160-0 | CHECK VALVE<br>ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ | 3 | 3 | |
| 1-48 | | 3T5-01133-0 | CLIP φ8<br>ｸﾘｯﾌﾟ φ8 | 3 | 3 | L-Nipple Side |
| 1-49 | | 338-01133-0 | CLIP φ7<br>ｸﾘｯﾌﾟ φ7 | 3 | 3 | Nipple 5.5-5 Side |
| 1-50 | | 3T5-84398-0 | BAND 104<br>ﾊﾞﾝﾄﾞ | 6 | 6 | Chack Valve |
| 1-51 | 1 | 9701-1-1009 | SPARK PLUG(B8HS-10)<br>ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ (B8HS-10) | 3 | 3 | NGK |
| 1-52 | | 3PR-06972-0 | CLAMP 6.5-47.5P<br>ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P | 1 | 1 | |
| 1-53 | | 910103-5612 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | |
| 1-54 | | 910103-0630 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | |
| 1-55 | | 930103-0600 | NUT<br>ﾅｯﾄ | 1 | 1 | |
| 1-56 | | 3C8-01303-4 | ENGINE BASEMENT GASKET<br>ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | |
| 1-57 | | 3C8-01291-0 | CRANKCASE HEAD<br>ｸﾗﾝｸｹｰｽﾍｯﾄﾞ | 1 | 1 | |
| 1-58 | | 346-01216-0 | O-RING 1.7-59<br>Oﾘﾝｸﾞ 1.7-59 | 1 | 1 | |
| 1-59 | | 334-00122-0 | OIL SEAL 25-40-8<br>ｵｲﾙｼｰﾙ 25-40-8 | 1 | 1 | |
| 1-60 | | 3C8-01215-0 | OIL SEAL 16-28-7<br>ｵｲﾙｼｰﾙ 16-28-7 | 1 | 1 | |
| 1-61 | | 910103-5620 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |


**Fig. 2** **PISTON・CRANK SHAFT**
**ピストン・クランクシャフト**




(REMARKS) CRANK SHAFT ASSY.....Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an assy basically.

| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MX40D3 | MX50D3 | |
| 2-1 | 2 | 3LC-00030-1 | CRANKSHAFT ASSY<br>ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄｱｯｼ | 1 | 1 | |
| 2-2 | 2 | 3LC-00041-0 | * CONNECTING ROD<br>*ｺﾝﾛｯﾄﾞ | 3 | 3 | |
| 2-3 | | 345-00043-0 | * ROLLER BEARING 25-32-20<br>*ﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 25-32-20 | 3 | 3 | Big End |
| 2-4 | | 345-00045-0 | * BIG END BEARING WASHER<br>*ﾋﾞｯｸﾞｴﾝﾄﾞﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ | 6 | 6 | |
| 2-5 | | 3C8-00031-1 | * CRANKSHAFT A<br>*ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ A | 1 | 1 | |
| 2-6 | 2 | 3LC-00032-0 | * CRANKSHAFT B<br>*ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ B | 2 | 2 | |
| 2-7 | 2 | 3LC-00033-0 | * CRANKSHAFT C<br>*ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ C | 2 | 2 | |
| 2-8 | | 3C8-00034-0 | * CRANKSHAFT D<br>*ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ D | 1 | 1 | |
| 2-9 | | 348-00061-1 | * CRANK PIN<br>*ｸﾗﾝｸﾋﾟﾝ | 3 | 3 | |
| 2-10 | | 3C8-00114-0 | * MAIN BEARING 6305R<br>*ﾒｲﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6305R | 2 | 2 | |
| 2-11 | | 3J2-00114-0 | * MAIN BEARING 6305<br>*ﾒｲﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6305 | 1 | 1 | Lower |
| 2-12 | | 945107-2500 | * C-RING d=25<br>*Cﾘﾝｸﾞ d=25 | 1 | 1 | |
| 2-13 | | 3C8-00051-2 | * LABYRINTH PACKING<br>*ﾗﾋﾞﾘﾝｽﾊﾟｯｷﾝ | 2 | 2 | |
| 2-14 | | 951407-0308 | * SPRING PIN 3-8<br>*ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3-8 | 2 | 2 | |
| 2-16 | | 346-00116-0 | * SPACER 25.2-34-1.6<br>*ｽﾍﾟｰｻ 25.2-34-1.6 | 1 | 1 | |
| 2-18 | | 3LC-00046-1 | SMALL END BEARING WASHER 17.6-22.4-4.45<br>ｽﾓｰﾙｴﾝﾄﾞﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ | 6 | 6 | |
| 2-19 | | 3C8-00113-0 | MAIN BEARING<br>ﾒｲﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ(ｱｯﾊﾟ) | 1 | 1 | Upper |
| 2-20 | | 3C8-00121-0 | * OIL SEAL 32-42-6<br>*ｵｲﾙｼｰﾙ ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄｱｯﾊﾟ 32-42-6 | 1 | 1 | |
| 2-21 | | 3C8-00108-0 | O-RING 2.4-39.7<br>Oﾘﾝｸﾞ 2.4-39.7 | 1 | 1 | |
| 2-22 | | 346-00115-0 | THRUST PLATE<br>ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ | 2 | 2 | |
| 2-24 | 1 | 3LC-87123-1 | PISTON RING SET<br>ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞｾｯﾄ | 3 | 3 | STD |
| 2-24 | 2 | 3LC-87124-1 | PISTON RING SET (0.5 O/S)<br>ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞｾｯﾄ (0.5 O/S) | 3 | 3 | OPT |
| 2-26 | 1 | 3LC-00011-0 | * PISTON RING<br>*ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ | 1 | 1 | STD<br>1st Keystone Ring |
| 2-26 | 2 | 3LC-00014-0 | * PISTON RING (0.5 O/S)<br>*ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ (0.5 O/S) | 1 | 1 | OPT<br>1st Keystone Ring |
| 2-27 | 1 | 346-00011-0 | * PISTON RING<br>*ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ | 1 | 1 | STD<br>2nd |
| 2-27 | 2 | 346-00014-0 | * PISTON RING (0.5 O/S)<br>*ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ (0.5 O/S) | 1 | 1 | OPT<br>2nd |
| 2-32 | 1 | 3LC-87130-0 | PISTON REPAIR KIT WCB<br>ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾍﾟｱｷｯﾄ | 3 | 3 | STD |
| 2-32 | 2 | 3LC-87131-0 | PISTON REPAIR KIT (0.5 O/S) WCB<br>ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾍﾟｱｷｯﾄ (0.5 O/S) | 3 | 3 | OPT |
| 2-33 | 1 | 3LC-00001-0 | * PISTON<br>*ﾋﾟｽﾄﾝ | 1 | 1 | STD |


**Fig. 2** **PISTON・CRANK SHAFT**
**ピストン・クランクシャフト**




(REMARKS) CRANK SHAFT ASSY.....Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an assy basically.


| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MX40D3 | MX50D3 | |
| 2-33 | 2 | 3LC-00004-0 | * PISTON (0.5 O/S)<br>* ﾋﾟｽﾄﾝ (0.5 O/S) | 1 | 1 | OPT |
| 2-34 | | 3LC-00021-0 | * PISTON PIN<br>* ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝ | 1 | 1 | |
| 2-35 | | 3LC-00024-0 | * PISTON PIN CLIP<br>* ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝｸﾘｯﾌﾟ | 2 | 2 | |
| 2-36 | | 3LC-00090-0 | NEEDLE ROLLER SET<br>ﾆｰﾄﾞﾙﾛｰﾗｾｯﾄ | 3 | 3 | Roller x25 |

**Fig. 3　　INTAKE MANIFOLD・REED VALVE**
**インテークマニホールド・リードバルブ**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MX40D3 | MX50D3 | |
| 3-1 | 3 | 3E3J02020-0 | INTAKE MANIFOLD ASSY<br>ｲﾝﾃｰｸﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞｱｯｼ | 1 | 1 | Gray |
| 3-2 | | 3C8-02104-2 | INTAKE MANIFOLD GASKET<br>ｲﾝﾃｰｸﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ | 3 | 3 | |
| 3-3 | | 910103-5625 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 11 | 11 | |
| 3-4 | | 910103-0625 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | |
| 3-5 | | 3PR-06972-0 | CLAMP 6.5-47.5P<br>ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P | 1 | 1 | |
| 3-6 | | 98AB-50-065 | HOSE<br>ﾎｰｽ | 1 | 1 | 98AB-501000 |
| 3-7 | | 98AB-50-155 | HOSE<br>ﾎｰｽ | 1 | 1 | 98AB-501000 |
| 3-8 | | 338-02215-0 | CLIP φ10<br>ｸﾘｯﾌﾟ φ10 | 4 | 4 | |
| 3-9 | 2 | 3T5-02100-1 | REED VALVE ASSY<br>ﾘｰﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ | 3 | 3 | |
| 3-10 | | 921521-6516 | SCREW<br>ｽｸﾘｭ | 6 | 6 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Fig. 4　　INTAKE SILENCER・CARBURETOR**
**インテークサイレンサ・キャブレタ**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MX40D3 | MX50D3 | |
| 4-1 | | 3C8-02420-0 | BOLT 5-16<br>ﾎﾞﾙﾄ 5-16 (ﾌﾟﾚｺｰﾄ) | 6 | 6 | |
| 4-2 | | 3C8-02418-0 | GASKET<br>ｶﾞｽｹｯﾄ ｲﾝﾃｰｸｻｲﾚﾝｻ | 1 | 1 | Seal Rubber |
| 4-3 | | 3C8-02415-0 | INTAKE SILENCER COVER<br>ｲﾝﾃｰｸｻｲﾚﾝｻｶﾊﾞｰ | 1 | 1 | |
| 4-4 | | 3F3-02423-0 | TAPPING SCREW 5-30<br>ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞｽｸﾘｭ 5-30 | 7 | 7 | |
| 4-5 | 3 | 3LC-03200-1 | CARBURETOR ASSY<br>ｷｬﾌﾞﾚﾀｱｯｼ | 1 | 1 | Upper<br>3LC 0 |
| 4-6 | 3 | 3LC-03207-1 | CARBURETOR ASSY (SECOND)<br>ｷｬﾌﾞﾚﾀｱｯｼ (ｾｶﾝﾄﾞ) | 1 | 1 | Center<br>3LC 0 |
| 4-7 | 3 | 3LC-04438-0 | MAIN JET (#138)<br>ﾒｲﾝｼﾞｪｯﾄ (#138) | 1 | 1 | x 3<br>Upper, Center, Lower |
| 4-8 | 2 | 3M2-03152-0 | * SLOW JET (#80)<br>* ｽﾛｰｼﾞｪｯﾄ (#80) | 1 | 1 | x 3<br>Upper, Center, Lower |
| 4-9 | | 3C8-03169-0 | * PLUG<br>* ﾌﾟﾗｸﾞ | 1 | 1 | x 3<br>Upper, Center, Lower |
| 4-10 | 2 | 3LD-03147-0 | * FLOAT VALVE<br>* ﾌﾛｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ | 1 | 1 | x 3<br>Upper, Center, Lower |
| 4-11 | | 3C8-03126-0 | * FLOAT ARM PIN<br>* ﾌﾛｰﾄｱｰﾑﾋﾟﾝ | 1 | 1 | x 3<br>Upper, Center, Lower |
| 4-12 | | 3C8-03125-0 | * FLOAT<br>* ﾌﾛｰﾄ | 1 | 1 | x 3<br>Upper, Center, Lower |
| 4-13 | | 921722-0410 | * SCREW<br>* ｽｸﾘｭ | 1 | 1 | x 3<br>Upper, Center, Lower |
| 4-14 | | 3C8-03179-1 | * STOP SCREW<br>* ｽﾄｯﾌﾟｽｸﾘｭ | 1 | 1 | x 1<br>Upper |
| 4-15 | | 3C8-03157-0 | * SPRING<br>* ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 2 | 2 | Upper x 2<br>Center x 1, Lower x 1 |
| 4-16 | | 3G2-03156-0 | * ADJUST SCREW<br>* ｱｼﾞｬｽﾄｽｸﾘｭ ｽﾛｯﾄﾙﾌﾘｸｼｮﾝ | 1 | 1 | x 3<br>Upper, Center, Lower |
| 4-17 | | 3C8-03120-0 | * FLOAT CHAMBER<br>* ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞ | 1 | 1 | x 2<br>Upper, Center |
| 4-18 | | 3C8-03121-0 | * FLOAT CHAMBER GASKET<br>* ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | O-Ring x 3<br>Upper, Center, Lower |
| 4-19 | | 910306-0405 | * BOLT<br>* ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | x 3<br>Upper, Center, Lower |
| 4-20 | | 3C8-03193-0 | * GASKET<br>* ｶﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾚﾝｽｸﾘｭ | 1 | 1 | x 3<br>Upper, Center, Lower |
| 4-21 | 2 | 3E3-03141-0 | * MAIN NOZZLE<br>* ﾒｲﾝﾉｽﾞﾙ | 1 | 1 | x 3<br>Upper, Center, Lower |
| 4-22 | | 3C8-03181-0 | * CARBURETOR COVER<br>* ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾊﾞｰ | 1 | 1 | x 3<br>Upper, Center, Lower |
| 4-23 | | 3C8-03182-0 | * CARBURETOR COVER GASKET<br>* ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | x 3<br>Upper, Center, Lower |
| 4-24 | | 922503-6410 | * SCREW<br>* ｽｸﾘｭ | 6 | 6 | x 3<br>C/Cover, Float Chamber |
| 4-25 | 3 | 3LC-03210-1 | CARBURETOR ASSY (THIRD)<br>ｷｬﾌﾞﾚﾀｱｯｼ (ｻｰﾄﾞ) | 1 | 1 | Lower<br>3LC 0 |
| 4-26 | | 3C8-04004-0 | * PUMP COVER<br>* ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞｰ | 1 | 1 | x 1<br>Lower |
| 4-27 | | 3E3-64333-0 | * PRE-COATED SCREW<br>* ﾌﾟﾚｺｰﾄｽｸﾘｭ | 4 | 4 | x 1<br>Lower |
| 4-28 | | 3C8-04018-0 | * PUMP COVER GASKET<br>* ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | x 1<br>Lower |
| 4-29 | | 350-04014-0 | * CHECK VALVE<br>* ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ | 2 | 2 | x 1<br>Lower |

**Fig. 4** **INTAKE SILENCER・CARBURETOR**
**インテークサイレンサ・キャブレタ**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MX40D3 | MX50D3 | |
| 4-30 | | 921703-0305 | * SCREW<br>* ｽｸﾘｭ | 2 | 2 | x 1<br>Lower |
| 4-31 | | 930203-0300 | * NUT<br>* ﾅｯﾄ | 2 | 2 | x 1<br>Lower |
| 4-32 | | 350-04005-0 | * PUMP DIAPHRAGM<br>* ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | 1 | 1 | x 1<br>Lower |
| 4-33 | | 3C8-04028-0 | * PUMP BODY GASKET<br>* ﾎﾟﾝﾌﾟﾎﾞﾃﾞｨｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | x 1<br>Lower |
| 4-34 | | 3C8-04002-0 | * PUMP BODY<br>* ﾎﾟﾝﾌﾟﾎﾞﾃﾞｨ | 1 | 1 | x 1<br>Lower |
| 4-35 | | 3C8-03123-0 | * LOWER FLOAT CHAMBER<br>* ﾛﾜﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞ | 1 | 1 | x 1<br>Lower |
| 4-36 | 2 | 3E3-02011-0 | CARBURETOR GASKET<br>ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾞｽｹｯﾄ | 3 | 3 | |
| 4-37 | | 916103-0685 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 6 | 6 | |
| 4-38 | | 941303-0600 | SPRING WASHER<br>ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ | 6 | 6 | |
| 4-39 | | 940103-0600 | WASHER<br>ﾜｯｼｬ | 6 | 6 | |
| 4-40 | | 98AB-50-080 | HOSE<br>ﾎｰｽ | 2 | 2 | 98AB-501000 |
| 4-41 | | 338-02215-0 | CLIP φ10<br>ｸﾘｯﾌﾟ φ10 | 4 | 4 | |
| 4-42 | | 348-63717-1 | ROD 5-68<br>ﾛｯﾄﾞ 5-68 | 2 | 2 | |
| 4-43 | | 3B7-05229-0 | BALL JOINT CONNECTOR<br>ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀ | 1 | 1 | |
| 4-44 | | 3B7-05243-0 | BALL JOINT CONNECTOR<br>ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀ | 2 | 2 | |
| 4-45 | | 930103-0500 | NUT<br>ﾅｯﾄ | 4 | 4 | |
| 4-46 | | 3C8-67191-2 | CHOKE ROD 3-90<br>ﾁｮｰｸﾛｯﾄﾞ | 1 | 1 | |
| 4-47 | 2 | 3E3-02411-0 | INTAKE SILENCER<br>ｲﾝﾃｰｸｻｲﾚﾝｻ | 1 | 1 | |
| 4-48 | | 346-67196-1 | ROD SNAP 3-B<br>ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ 3-B | 2 | 2 | |
| 4-49 | | 3C8-02417-0 | INTAKE SILENCER LOCK PLATE<br>ｲﾝﾃｰｸｻｲﾚﾝｻﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ | 3 | 3 | |
| 4-51 | | 3C8-67192-0 | CHOKE ROD<br>ﾁｮｰｸﾛｯﾄﾞ | 1 | 1 | |
| 4-52 | | 346-67196-1 | ROD SNAP 3-B<br>ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ 3-B | 1 | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Fig. 5 FUEL LINE**
**フュエルライン**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MX40D3 | MX50D3 | |
| 5-1 | | 3C8-71035-0 | OIL FILTER BRACKET<br>ｵｲﾙﾌｨﾙﾀﾌﾞﾗｹｯﾄ | 1 | 1 | for EF Type |
| 5-2 | 2 | 910103-5610 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | for MF Type |
| 5-2 | 3 | 910103-6614 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | for EF Type |
| 5-3 | | 3AD-02230-0 | FUEL FILTER ASSY<br>ﾌｭｴﾙﾌｨﾙﾀｱｯｼ | 1 | 1 | |
| 5-4 | | 3AD-02237-0 | * CUP<br>*ｶｯﾌﾟ | 1 | 1 | |
| 5-5 | | 3AD-02235-0 | * O-RING<br>*Oﾘﾝｸﾞ | 1 | 1 | |
| 5-6 | | 3AD-02234-0 | * FILTER<br>*ﾌｨﾙﾀ | 1 | 1 | |
| 5-7 | | 930103-0800 | NUT<br>ﾅｯﾄ | 1 | 1 | |
| 5-8 | | 940103-0800 | WASHER<br>ﾜｯｼｬ | 2 | 2 | |
| 5-11 | | 98AB-50-350 | HOSE<br>ﾎｰｽ | 1 | 1 | for Premixing Model<br>98AB-501000 |
| 5-12 | | 98AB-50-530 | HOSE<br>ﾎｰｽ | 1 | 1 | for Premixing Model<br>98AB-501000 |
| 5-13 | | 338-02215-0 | CLIP φ10<br>ｸﾘｯﾌﾟ φ10 | 4 | 4 | for Premixing Model |

**Fig. 6 THROTTLE**
**スロットル**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MX40D3 | MX50D3 | |
| 6-1 | | 3C8-63711-1 | ADVANCER ARM<br>ｱﾄﾞﾊﾞﾝｻｱｰﾑ | 1 | 1 | |
| 6-2 | | 910103-0635 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | |
| 6-3 | | 346-67115-0 | WASHER 6.5-21-1<br>ﾜｯｼｬ 6.5-21-1 | 2 | 2 | |
| 6-4 | | 3C8-63732-0 | COLLAR 6.2-12-17<br>ｶﾗｰ 6.2-12-17 | 1 | 1 | |
| 6-5 | | 3C8-63733-0 | ROD SNAP 5-3<br>ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ 5-3 | 2 | 2 | |
| 6-6a | | 3MC-63718-0 | THROTTLE CAM<br>ｽﾛｯﾄﾙｶﾑ | 1 | 1 | |
| 6-9a | | 910103-0625 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | |
| 6-10a | | 346-67115-0 | WASHER 6.5-21-1<br>ﾜｯｼｬ 6.5-21-1 | 1 | 1 | |
| 6-12a | | 3GF-06304-0 | COLLAR 9.1-16-10.8<br>ｶﾗｰ 9.1-16-10.8 | 1 | 1 | |
| 6-13 | | 346-05228-1 | BALL JOINT<br>ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ B | 1 | 1 | |
| 6-13a | | 940103-0600 | WASHER<br>ﾜｯｼｬ | 1 | 1 | |
| 6-13b | | 930103-0600 | NUT<br>ﾅｯﾄ | 1 | 1 | |
| 6-14a | | 3MC-63715-0 | ROD<br>ﾛｯﾄﾞ | 1 | 1 | Thottle Cam-Setting Ring |
| 6-15 | | 3B7-05243-0 | BALL JOINT CONNECTOR<br>ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀ | 1 | 1 | |
| 6-16 | | 930103-0500 | NUT<br>ﾅｯﾄ | 1 | 1 | |
| 6-17a | 1 | 3PR-63709-0 | THROTTLE CAM<br>ｽﾛｯﾄﾙﾛｯﾄﾞ | 1 | | Advancer Arm-Throttle Cam |
| 6-17a | 2 | 3E5-63715-1 | ROD 5-90<br>ﾛｯﾄﾞ 5-90 | | 1 | Advancer Arm-Throttle Cam |
| 6-18 | | 3B7-05243-0 | BALL JOINT CONNECTOR<br>ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀ | 1 | 1 | |
| 6-19 | | 930103-0500 | NUT<br>ﾅｯﾄ | 1 | 1 | |
| 6-20 | | 3C8-63733-0 | ROD SNAP 5-3<br>ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ 5-3 | 1 | 1 | |
| 6-24 | | 3C8-05213-0 | THROTTLE LIMITER ARM<br>ｽﾛｯﾄﾙﾘﾐｯﾀｱｰﾑ | 1 | 1 | |
| 6-25 | | 910103-5625 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | |
| 6-26 | | 940103-0600 | WASHER<br>ﾜｯｼｬ | 1 | 1 | |
| 6-27 | | 353-76079-0 | COLLAR 6.2-9-9.3<br>ｶﾗｰ 6.2-9-9.3 | 1 | 1 | |
| 6-28 | | 3C8-05221-0 | THROTTLE LIMITER ROD 3.5-56<br>ｽﾛｯﾄﾙﾘﾐｯﾀﾛｯﾄﾞ 3.5-56 | 1 | 1 | |
| 6-29 | | 3C8-05223-0 | ROD SNAP 3.5-4<br>ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ B 3.5-4 | 2 | 2 | |
| 6-30 | | 3C8-05221-0 | THROTTLE LIMITER ROD 3.5-56<br>ｽﾛｯﾄﾙﾘﾐｯﾀﾛｯﾄﾞ 3.5-56 | 1 | 1 | |
| 6-31 | | 3N8-05223-0 | ROD SNAP 3.5-4<br>ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ B 3.5-4 | 1 | 1 | |
| 6-32 | | 3C8-05211-0 | STARTER LOCK ARM<br>ｽﾀｰﾀﾛｯｸｱｰﾑ | 1 | 1 | |

**Fig. 6 THROTTLE**
**スロットル**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MX40D3 | MX50D3 | |
| 6-33 | | 910103-5625 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | |
| 6-34 | | 940103-0600 | WASHER<br>ﾜｯｼｬ | 1 | 1 | |
| 6-35 | | 353-76079-0 | COLLAR 6.2-9-9.3<br>ｶﾗｰ 6.2-9-9.3 | 1 | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Fig. 7 RECOIL STARTER**
**リコイルスタータ**




| Ref.No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MX40D3 | MX50D3 | |
| 7-2 | 3TW-05000-0 | RECOIL STARTER ASSY<br>リコイルスタータアッシ | 1 | 1 | |
| 7-3 | 3TW-05105-0 | * STARTER CASE<br>* スタータケース | 1 | 1 | |
| 7-4 | 3TW-05106-0 | * REEL ASSY<br>* リールアッシ | 1 | 1 | |
| 7-5 | 3R3-05003-0 | * RATCHET<br>* ラチェット | 1 | 1 | |
| 7-6 | 3TW-05123-0 | * RETURN SPRING<br>* リターンスプリング | 1 | 1 | |
| 7-7 | 3TW-05913-0 | * TAPPING SCREW<br>* タッピングスクリュ | 3 | 3 | |
| 7-8 | 3TW-06437-0 | * TAPPING SCREW 6-25<br>* タッピングスクリュ 6-25 | 1 | 1 | |
| 7-9 | 3TY-05913-0 | * TAPPING SCREW<br>* タッピングスクリュ | 1 | 1 | |
| 7-11 | 3TW-05013-0 | * STARTER ROPE<br>* スタータロープ | 1 | 1 | |
| 7-12 | 3C8-05019-0 | * STARTER HANDLE<br>* スタータハンドル | 1 | 1 | |
| 7-13 | 3R3-05131-0 | * ROPE ANCHOR<br>* ロープアンカ | 1 | 1 | |
| 7-14 | 3TW-05014-0 | * ROPE GUIDE<br>* ロープガイド | 1 | 1 | |
| 7-15 | 3C8-05252-0 | * STARTER LOCK<br>* スタータロック | 1 | 1 | |
| 7-16 | 3C8-05253-0 | * STARTER LOCK CAM<br>* スタータロックカム | 1 | 1 | |
| 7-17 | 3C8-05216-0 | * STARTER LOCK SPRING<br>* スタータロックスプリング | 1 | 1 | |
| 7-18 | 3C8-05237-0 | * WASHER<br>* ワッシャ | 1 | 1 | |
| 7-19 | 951503-1520 | * SPLIT PIN<br>* スプリットピン | 1 | 1 | |
| 7-20 | 3C8-05217-0 | * STARTER LOCK WIRE<br>* スタータロックワイヤ | 1 | 1 | |
| 7-21 | 3C8-05238-0 | * PIPE<br>* パイプ | 1 | 1 | |
| 7-22 | 3TW-05004-0 | * STARTER SPRING<br>* スタータスプリング | 1 | 1 | |
| 7-23 | 3TW-05007-0 | * FRICTION SPRING<br>* フリクションスプリング | 1 | 1 | |
| 7-24 | 3TW-05012-0 | * RETURN SPRING<br>* リターンスプリング | 1 | 1 | |
| 7-25 | 3TW-05006-0 | * FRICTION PLATE<br>* フリクションプレート | 1 | 1 | |
| 7-26 | 3TW-67503-0 | STARTER SEAL<br>スタータシール | 1 | 1 | |
| 7-27 | 3TW-05901-0 | STARTER PULLEY<br>スタータプーリー | 1 | 1 | |
| 7-28 | 3AL-60108-0 | PRE-COATED BOLT 6-20<br>プレコートボルト 6-20 | 3 | 3 | Recoil Starter |
| 7-29 | 3C8-66308-0 | WASHER 6-16-1.5<br>ワッシャ 6-16-1.5 | 3 | 3 | |
| 7-38 | 9101F4-0818 | BOLT<br>ボルト | 3 | 3 | Starter Pulley |
| 7-39 | 940103-0800 | WASHER<br>ワッシャ | 3 | 3 | |

Fig. 7 RECOIL STARTER
リコイルスタータ




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MX40D3 | MX50D3 | |
| 7-40 | | 314-72185-0 | CAUTION DECAL<br>ｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ | 1 | 1 | Rear Side |
| 7-41 | | 3F0-72185-0 | CAUTION DECAL<br>ｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ | 1 | 1 | Front Side |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Fig. 8** **MAGNETO**
**マグネト**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MX40D3 | MX50D3 | |
| 8-1 | | 3C8-06101-1 | FLYWHEEL W/RING GEAR<br>ﾌﾗｲﾎｲｰﾙ W/ﾘﾝｸﾞｷﾞﾔ | 1 | 1 | F4T405-72 |
| 8-2 | | 3C8-06103-3 | COIL PLATE ASSY W/ALTERNATOR<br>ｺｲﾙﾌﾟﾚｰﾄｱｯｼ W/ｵﾙﾀﾈｰﾀ | 1 | 1 | |
| 8-3 | | 3C8-06130-2 | * PULSAR COIL & PLATE ASSY<br>*ﾊﾟﾙｻｺｲﾙ&ﾌﾟﾚｰﾄｱｯｼ | 1 | 1 | |
| 8-4 | | 3B7-06131-0 | * PULSAR HOLDER<br>*ﾊﾟﾙｻﾎﾙﾀﾞ | 1 | 1 | |
| 8-5 | | 3C8-06120-1 | * EXCITER COIL<br>*ｴｷｻｲﾀｺｲﾙ | 1 | 1 | |
| 8-6 | | 921521-6630 | * SCREW<br>*ｽｸﾘｭ | 6 | 6 | Exciter Coil<br>Alternator |
| 8-7 | | 3C8-06123-1 | * ALTERNATOR ASSY<br>*ｵﾙﾀﾈｰﾀｱｯｼ | 1 | 1 | |
| 8-8 | | 3B7-06135-0 | * HOLDER<br>*ﾎﾙﾀﾞ ﾏｸﾞﾈﾄｺｰﾄﾞ | 1 | 1 | |
| 8-9 | | 921521-0406 | * SCREW<br>*ｽｸﾘｭ | 2 | 2 | Holder |
| 8-10 | | 3B7-06132-0 | * CLAMP<br>*ｸﾗﾝﾌﾟ ﾊﾟﾙｻ | 2 | 2 | |
| 8-11 | | 921521-6406 | * SCREW<br>*ｽｸﾘｭ | 2 | 2 | Clamp |
| 8-12 | | 3B7-06133-0 | * BAND<br>*ﾊﾞﾝﾄﾞ ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ | 3 | 3 | |
| 8-13 | | 921503-6510 | SCREW<br>ｽｸﾘｭ | 3 | 3 | |
| 8-14 | | 334-00131-0 | KEY 19-7-5<br>ｷｰ 19-7-5 | 1 | 1 | Magneto |
| 8-15 | | 353-00132-0 | NUT 18-P1.5<br>ﾅｯﾄ 18-P1.5 | 1 | 1 | |
| 8-16 | | 353-00133-0 | WASHER 19-34-3<br>ﾜｯｼｬ 19-34-3 | 1 | 1 | |
| 8-17 | | 3C8-63722-0 | GUIDE PLATE<br>ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 1 | |
| 8-18 | | 3C8-63725-0 | GUIDE PLATE COVER<br>ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾊﾞｰ | 2 | 2 | |
| 8-19 | | 3C8-63723-0 | SETTING RING<br>ｾｯﾃｨﾝｸﾞﾘﾝｸﾞ | 1 | 1 | |
| 8-20 | | 346-05228-1 | BALL JOINT<br>ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ B | 1 | 1 | |
| 8-21 | | 941303-0600 | SPRING WASHER<br>ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ | 1 | 1 | |
| 8-22 | | 910121-6616 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 3 | 3 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Fig. 9 ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)**
**エレクトリックパーツ（スタータモータ）**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MX40D3 | MX50D3 | |
| 9-1 | | 3GF-76010-0 | STARTER MOTOR ASSY<br>ｽﾀｰﾀﾓｰﾀｱｯｼ | 1 | 1 | for EF Type |
| 9-2 | | 3GF-76015-0 | * PINION ASSY<br>*ﾋﾟﾆｵﾝｱｯｼ | 1 | 1 | |
| 9-3 | | 3GF-75015-0 | * WASHER<br>*ﾜｯｼｬ | 1 | 1 | |
| 9-4 | | 3GF-75014-0 | * BRUSH HOLDER ASSY<br>*ﾌﾞﾗｼﾎﾙﾀﾞｱｯｼ | 1 | 1 | |
| 9-5 | | 921521-6408 | * SCREW<br>*ｽｸﾘｭ | 2 | 2 | |
| 9-6 | | 3GF-75016-0 | * BUSHING 1<br>*ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 1 | 1 | 1 | |
| 9-7 | | 3GF-75017-0 | * BUSHING 2<br>*ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 2 | 1 | 1 | |
| 9-8 | | 3GF-75018-0 | * O-RING<br>*Oﾘﾝｸﾞ | 1 | 1 | |
| 9-9 | | 940103-0600 | * WASHER<br>*ﾜｯｼｬ | 2 | 2 | |
| 9-10 | | 941303-0600 | * SPRING WASHER<br>*ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ | 2 | 2 | |
| 9-11 | | 930203-0600 | * NUT<br>*ﾅｯﾄ | 2 | 2 | |
| 9-12 | | 3GF-75019-0 | * BOLT<br>*ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | |
| 9-13 | | 941321-0500 | * SPRING WASHER<br>*ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ | 2 | 2 | |
| 9-14 | | 940221-0500 | * WASHER<br>*ﾜｯｼｬ | 2 | 2 | |
| 9-16 | 2 | 910103-5825 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | for EF/EP Type |
| 9-19 | 2 | 3C8J05101-0 | BRACKET<br>ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 1 | 1 | Gray |
| 9-20 | | 3C8-76007-0 | DAMPER<br>ﾀﾞﾝﾊﾟ ｽﾀｰﾀﾓｰﾀ | 1 | 1 | for EF/EP Type |
| 9-21 | | 3C8-76009-0 | STARTER MOTOR BAND<br>ｽﾀｰﾀﾓｰﾀﾊﾞﾝﾄﾞ | 1 | 1 | for EF/EP Type |
| 9-22 | | 910103-6825 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 4 | 4 | |
| 9-23 | | 910103-6820 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | for EF Type |
| 9-24 | | 346-76040-0 | STARTER SOLENOID<br>ｽﾀｰﾀｿﾚﾉｲﾄﾞ | 1 | 1 | for EF/EP Type |
| 9-25 | 2 | 910103-6616 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | for EF Type |
| 9-26 | | 3C8-76141-1 | STARTER CABLE L=160<br>ｽﾀｰﾀｹｰﾌﾞﾙ L=160 | 1 | 1 | for EF/EP Type |
| 9-27 | | 3B7-76120-2 | BATTERY CABLE L=3000<br>ﾊﾞｯﾃﾘｹｰﾌﾞﾙ L=3000 | 1 | 1 | for EF/EP Type |
| 9-28 | | 910103-6612 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | for EF Type |
| 9-29 | | 3A3-76145-0 | TERMINAL CAP 8-13-28<br>ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ ｽﾀｰﾀ | 2 | 2 | Black<br>for EF Type |
| 9-30 | | 3B7-76145-0 | TERMINAL CAP 8-13-30<br>ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ | 1 | 1 | for EF Type |
| 9-31 | | 3C8-76049-0 | LEAD WIRE<br>ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ | 1 | 1 | for EF/EP Type |
| | | | | | | |

**Fig. 10 ELECTRIC PARTS (C.D. UNIT)**
**エレクトリックパーツ（C.D. ユニット）**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MX40D3 | MX50D3 | |
| 10-9 | | 3PR-06050-0 | IGNITION COIL W/CAP<br>ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝｺｲﾙ (W/ｷｬｯﾌﾟ) | 3 | 3 | F6T530 |
| 10-11 | | 3T5-84398-0 | * BAND 104<br>*ﾊﾞﾝﾄﾞ | 1 | 1 | |
| 10-12 | | 3M2-06926-0 | * PLUG CAP TERMINAL<br>*ﾌﾟﾗｸﾞｷｬｯﾌﾟﾀｰﾐﾅﾙ | 1 | 1 | |
| 10-13 | | 3LD-06921-0 | * PLUG CAP<br>*ﾌﾟﾗｸﾞｷｬｯﾌﾟ | 1 | 1 | |
| 10-14 | | 910103-5620 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 3 | 3 | |
| 10-15 | | 151-33159-0 | GASKET 6.2-11-1<br>ｶﾞｽｹｯﾄ 6.2-11-1 | 3 | 3 | |
| 10-16 | | 3C7-76142-1 | GROUND CABLE L=170<br>ｸﾞﾗﾝﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ L=170 | 1 | 1 | #3 Ignition Coil-Cylinder |
| 10-17 | | 3T5-84398-0 | BAND 104<br>ﾊﾞﾝﾄﾞ | 1 | 1 | |
| 10-18 | | 3C8-06160-1 | CD UNIT<br>CDﾕﾆｯﾄ | 1 | 1 | F8T20572 |
| 10-19 | | 3TW-60103-0 | O-RING 3.1-94.4<br>Oﾘﾝｸﾞ 3.1-94.4 | 1 | 1 | |
| 10-20 | 2 | 3TW-06901-1 | BRACKET<br>ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 1 | 1 | |
| 10-21 | | 353-76213-0 | SPARE FUSE 20A<br>ｽﾍﾟｱﾋｭｰｽﾞ 20A | 1 | 1 | for EF Type |
| 10-22 | | 3C8-06902-0 | COVER<br>ｶﾊﾞｰ ｴﾚｸﾄﾘｯｸﾌﾞﾗｹｯﾄ | 1 | 1 | |
| 10-24 | | 921503-5514 | SCREW<br>ｽｸﾘｭ | 5 | 5 | |
| 10-25 | | 346-67113-0 | MOUNT 8.5-14-2.5<br>ﾏｳﾝﾄ 8.5-14-2.5 | 3 | 3 | |
| 10-26 | | 3B7-06920-0 | RUBBER MOUNT 8.5-14-2.5<br>ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ 8.5-14-2.5 | 3 | 3 | |
| 10-27 | | 346-67114-1 | SPACER 6.2-9-15.7<br>ｽﾍﾟｰｻ 6.2-9-15.7 | 3 | 3 | |
| 10-28 | | 910103-5630 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 3 | 3 | |
| 10-29 | | 346-67115-0 | WASHER 6.5-21-1<br>ﾜｯｼｬ 6.5-21-1 | 6 | 6 | |
| 10-30 | | 3N4-76142-1 | GROUND CABLE L=270<br>ｸﾞﾗﾝﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ L=270 | 1 | 1 | Electric Bracket-Bottpm Cowl |
| 10-31 | 2 | 910103-0612 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | for Manual Tilt Model |
| 10-33 | 2 | 910403-0612 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | for EF Type |
| 10-34 | 1 | 3A3-76037-0 | CABLE TERMINAL PLUG<br>ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙ ﾌﾟﾗｸﾞ | 5 | 5 | for MF Type |
| 10-34 | 2 | 3A3-76037-0 | CABLE TERMINAL PLUG<br>ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙ ﾌﾟﾗｸﾞ | 3 | 3 | for EF Type |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Fig. 11 ELECTRIC PARTS (DIAGRAM)**
**エレクトリックパーツ（ダイヤグラム）**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MX40D3 | MX50D3 | |
| 11-1 | | 3B7-76065-5 | RECTIFIER COMPLETE<br>ﾚｸﾁﾌｧｲﾔｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ | 1 | 1 | for EF/EP Type |
| 11-2 | | 921503-7625 | SCREW<br>ｽｸﾘｭ | 2 | 2 | for EF Type |
| 11-21 | 2 | 3TW-76172-0 | OVERHEAT SENSOR ASSY<br>ｵｰﾊﾞｰﾋｰﾄｾﾝｻｱｯｼ | 1 | 1 | |
| 11-25 | | 3C8-76171-0 | OVERHEAT BUZZER<br>ｵｰﾊﾞｰﾋｰﾄﾌﾞｻﾞｰ | 1 | 1 | OPT |
| 11-26 | | 3TW-76174-0 | STAY<br>ｽﾃｰ | 1 | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Fig. 13 DRIVE SHAFT HOUSING**
**ドライブシャフトハウジング**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MX40D3 | MX50D3 | |
| 13-1 | 1 | 3C8Q61192-4 | DRIVE SHAFT HOUSING (L)<br>ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ (L) | 1 | 1 | for Transom "L" &"LL"&"LL" |
| 13-1 | 2 | 3C8Q61191-3 | DRIVE SHAFT HOUSING (S)<br>ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ (S) | 1 | 1 | for Tramsom "S" |
| 13-2 | | 3MC-61017-0 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 6 | 6 | |
| 13-3 | | 9401E3-0800 | WASHER<br>ﾜｯｼｬ | 6 | 6 | |
| 13-4 | | 346-65204-0 | WATER PIPE AUXILIARY MOUNT<br>ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｵｳｷｼﾘｱﾘﾏｳﾝﾄ | 1 | 1 | Water Pipe<br>Locking Rubber |
| 13-5 | | 3C8Q61110-0 | EXTENSION HOUSING<br>ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞ | 1 | 1 | for Transom "UL" |
| 13-6 | | 346-65204-0 | WATER PIPE AUXILIARY MOUNT<br>ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｵｳｷｼﾘｱﾘﾏｳﾝﾄ | 1 | 1 | for Transom "UL" |
| 13-7 | | 346-66037-0 | CAM ROD HOLDER<br>ｶﾑﾛｯﾄﾞﾎﾙﾀﾞ | 1 | 1 | for Transom "UL" |
| 13-8 | | 353-66024-0 | STOPPER<br>ｽﾄｯﾊﾟ ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ | 1 | 1 | for Transom "UL" |
| 13-9 | | 910103-5612 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | for Transom "UL" |
| 13-10 | | 9101E3-5835 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 6 | 6 | for Transom "UL" |
| 13-11 | | 3C8Q61120-0 | EXTENSION HOUSING (LL)<br>ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞ (LL) | | 1 | for Transom "LL" |
| 13-12 | | 346-61111-1 | STUD<br>ｽﾀｯﾄﾞ | | 6 | for Transom "LL" |
| 13-13 | | 930103-0800 | NUT<br>ﾅｯﾄ | | 6 | for Transom "LL" |
| 13-14 | | 9401E3-0800 | WASHER<br>ﾜｯｼｬ | | 6 | for Transom "LL" |
| 13-15 | | 3C8-61012-2 | DRIVE SHAFT HOUSING GASKET<br>ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | |
| 13-16 | | 3C8Q01301-0 | ENGINE BASEMENT<br>ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽ | 1 | 1 | |
| 13-17 | | 3C8-67116-0 | ENGINE BASEMENT SEAL L=805<br>ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽｼｰﾙ L=805 | 1 | 1 | |
| 13-18 | | 910103-5625 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 4 | 4 | |
| 13-19 | | 345-01111-0 | DOWEL PIN 6-12<br>ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 6-12 | 4 | 4 | |
| 13-20 | | 3C8-02311-1 | EXHAUST PIPE<br>ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｲﾌﾟ | 1 | 1 | |
| 13-21 | | 3C8-02319-0 | BOLT 8-30<br>ﾎﾞﾙﾄ 8-30 | 3 | 3 | |
| 13-22 | | 3C8-02312-2 | EXHAUST PIPE GASKET<br>ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｲﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | |
| 13-23 | | 3C8-61180-0 | EXHAUST HOUSING<br>ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ | 1 | 1 | |
| 13-24 | | 3C8-61184-0 | BOLT 8-30<br>ﾎﾞﾙﾄ 8-30 | 4 | 4 | |
| 13-25 | | 3C8-61181-2 | EXHAUST HOUSING GASKET<br>ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | |
| 13-26 | | 3C8-61182-0 | GROMMET<br>ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ | 1 | 1 | |
| 13-27 | | 3C8Q61210-1 | APRON<br>ｴﾌﾟﾛﾝ | 1 | 1 | |
| 13-28 | | 3C8-61212-0 | GROMMET<br>ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｴﾌﾟﾛﾝ | 1 | 1 | Apron |

**Fig. 13 DRIVE SHAFT HOUSING**
**ドライブシャフトハウジング**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MX40D3 | MX50D3 | |
| 13-29 | | 3C8-61213-1 | SEAL<br>シール ラバー エプロン | 1 | 1 | Apron |
| 13-30 | | 9215E3-5540 | SCREW<br>スクリュ | 1 | 1 | Apron |
| 13-31 | | 930403-0500 | NYLON NUT 5-P0.8<br>ナイロンナット 5-P0.8 | 1 | 1 | Apron |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Fig. 14** **GEAR CASE (DRIVE SHAFT)**
**ギヤケース（ドライブシャフト）**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MX40D3 | MX50D3 | |
| 14-1 | 2 | 3TWQ60090-0 | GEAR CASE ASSY<br>ｷﾞﾔｹｰｽｱｯｼ | 1 | 1 | Sub Water Pipe |
| 14-2 | 2 | 3TW-60211-0 | * ROLLER BEARING 22-30-20<br>*ﾛｰﾗｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 1 | 1 | |
| 14-3 | | 332-60005-2 | PLUG 8-8<br>ﾌﾟﾗｸﾞ 8-8 | 2 | 2 | |
| 14-4 | | 3B7-60015-1 | PLUG M10P1.25<br>ﾌﾟﾗｸﾞ ｳｫｰﾀ | 1 | 1 | |
| 14-5 | | 3B7-60016-1 | GASKET 10.1-15-1<br>ｶﾞｽｹｯﾄ 10.1-15-1 | 1 | 1 | |
| 14-6 | | 332-60006-1 | GASKET<br>ｶﾞｽｹｯﾄ 8.1-15-1 | 2 | 2 | |
| 14-7 | | 3C8-60217-1 | TRIM TAB<br>ﾄﾘﾑﾀﾌﾞ | 1 | 1 | |
| 14-8 | | 910103-5620 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | |
| 14-9 | 2 | 3TW-64020-0 | BEVEL GEAR B<br>ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ B | 1 | 1 | |
| 14-10 | | 3C8-64027-0 | NUT<br>ﾅｯﾄ ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ B | 1 | 1 | |
| 14-11 | 1 | 345-64081-0 | SHIM 41-51.5-0.1<br>ｼﾑ 41-51.5-0.1 | A | A | |
| 14-11 | 2 | 345-64082-0 | SHIM 41-51.5-0.15<br>ｼﾑ 41-51.5-0.15 | A | A | |
| 14-11 | 3 | 345-64083-0 | SHIM 41-51.5-0.3<br>ｼﾑ 41-51.5-0.3 | A | A | |
| 14-11 | 4 | 345-64084-0 | SHIM 41-51.5-0.5<br>ｼﾑ 41-51.5-0.5 | A | A | |
| 14-13 | 1 | 3C8-64301-0 | DRIVE SHAFT (S)<br>ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ (S) | 1 | 1 | for Transom "S" |
| 14-13 | 2 | 3C8-64302-0 | DRIVE SHAFT (L)<br>ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ (L) | 1 | 1 | for Transom "L" |
| 14-13 | 3 | 3C8-64303-0 | DRIVE SHAFT (UL)<br>ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ (UL) | 1 | 1 | for Transom "UL" |
| 14-13 | 4 | 3C8-64304-0 | DRIVE SHAFT (LL)<br>ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ (LL) | | 1 | for Transom "LL" |
| 14-14 | | 3C8-60213-0 | BALL BEARING 6304<br>ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6304 | 2 | 2 | |
| 14-15 | | 3C8-64327-0 | DRIVE SHAFT SPRING<br>ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 1 | 1 | |
| 14-16 | | 3C8-65021-2 | WATER PUMP IMPELLER<br>ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ | 1 | 1 | |
| 14-17 | | 332-65022-0 | KEY 20-4.6-2<br>ｷｰ ﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ | 1 | 1 | Pump Impeller |
| 14-18 | | 3T5-65016-0 | PUMP CASE (UPPER)<br>ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽ (ｱｯﾊﾟ) | 1 | 1 | |
| 14-19 | | 3T5-65011-0 | PUMP CASE LINER<br>ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾗｲﾅ | 1 | 1 | |
| 14-20 | | 3C8-65014-0 | WATER PIPE SEAL (LOWER)<br>ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｼｰﾙ (ﾛﾜ) | 1 | 1 | |
| 14-21 | | 3KY-65002-1 | PUMP CASE ASSY (LOWER)<br>ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｱｯｼ (ﾛﾜ) | 1 | 1 | |
| 14-22 | | 3C8-64084-0 | * SHIM 32.9-26-0.5<br>*ｼﾑ 32.9-26-0.5 | 1 | 1 | |
| 14-23 | | 3C8-60223-0 | * OIL SEAL 17-33-6<br>*ｵｲﾙｼｰﾙ 17-33-6 | 2 | 2 | |
| 14-24 | | 345-65015-0 | * O-RING 3.2-47<br>*Oﾘﾝｸﾞ 3.2-47 | 1 | 1 | |

**Fig. 14 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)**
**ギヤケース（ドライブシャフト）**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MX40D3 | MX50D3 | |
| 14-25 | | 334-65012-0 | DOWEL PIN 4-10<br>ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 4-10 | 1 | 1 | |
| 14-26 | | 3C8-65025-0 | WATER PUMP GUIDE PLATE<br>ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 1 | |
| 14-27 | | 3C8-65029-3 | GUIDE PLATE GASKET<br>ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | |
| 14-28 | | 3T5-65018-2 | PUMP CASE GASKET<br>ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | |
| 14-29 | | 9101E3-5855 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 4 | 4 | |
| 14-30 | | 3C8-60204-0 | SUB-WATER INLET STRAINER<br>ｻﾌﾞｳｫｰﾀｲﾝﾚｯﾄｽﾄﾚｰﾅ | 1 | 1 | |
| 14-31 | | 910103-5616 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | |
| 14-32 | | 3C8-66011-0 | CLUTCH CAM<br>ｸﾗｯﾁｶﾑ | 1 | 1 | |
| 14-33 | 1 | 3C8-66012-0 | CAM ROD (S)<br>ｶﾑﾛｯﾄﾞ (S) | 1 | 1 | for Transom "S" |
| 14-33 | 2 | 3C8-66013-0 | CAM ROD (L)<br>ｶﾑﾛｯﾄﾞ (L) | 1 | 1 | for Transom "L" |
| 14-33 | 3 | 3C8-66014-0 | CAM ROD (UL)<br>ｶﾑﾛｯﾄﾞ (UL) | 1 | 1 | for Transom "UL" |
| 14-33 | 4 | 3C8-66015-0 | CAM ROD (LL)<br>ｶﾑﾛｯﾄﾞ (LL) | | 1 | for Transom "LL" |
| 14-34 | | 951407-0312 | SPRING PIN 3-12<br>ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3-12 | 2 | 2 | |
| 14-35 | | 3C8-66031-1 | CAM ROD BUSHING<br>ｶﾑﾛｯﾄﾞﾌﾞｯｼﾝｸﾞ | 1 | 1 | |
| 14-36 | | 332-66021-0 | O-RING 2.4-5.8<br>Oﾘﾝｸﾞ 2.4-5.8 | 1 | 1 | |
| 14-37 | | 3C8-66032-0 | O-RING 3.5-21.7<br>Oﾘﾝｸﾞ 3.5-21.7 | 1 | 1 | |
| 14-38 | | 3C8-66241-0 | SHIFT ROD JOINT<br>ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ | 1 | 1 | |
| 14-39 | | 951403-0312 | SPRING PIN 3-12<br>ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3-12 | 1 | 1 | |
| 14-40 | | 353-66024-0 | STOPPER<br>ｽﾄｯﾊﾟ ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ | 1 | 1 | |
| 14-41 | 2 | 910103-6612 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | |
| 14-42 | | 9101E3-5835 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 6 | 6 | |
| 14-43 | 1 | 3C8-65100-0 | WATER PIPE (S)<br>ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ (S) | 1 | 1 | for Transom "S" |
| 14-43 | 2 | 3C8-65110-0 | WATER PIPE (L)<br>ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ (L) | 1 | 1 | for Transom "L" |
| 14-43 | 3 | 3C8-65120-0 | WATER PIPE (UL)<br>ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ (UL) | 1 | 1 | for Transom "UL" |
| 14-43 | 4 | 3C8-65130-0 | WATER PIPE (LL)<br>ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ (LL) | | 1 | for Transom "LL" |
| 14-44 | | 345-65206-0 | WATER PIPE SEAL (UPPER)<br>ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｼｰﾙ (ｱｯﾊﾟ) | 1 | 1 | |
| 14-45 | | 345-65205-0 | COLLAR 18-20-4.5<br>ｶﾗｰ 18-20-4.5 | 1 | 1 | |
| 14-46 | | 3C8-60205-1 | WATER STRAINER SET<br>ｳｫｰﾀｽﾄﾚｰﾅｾｯﾄ | 1 | 1 | Screw<br>Nylon Nut |
| 14-47 | | 921503-0438 | * SCREW<br>* ｽｸﾘｭ | 1 | 1 | |

**Fig. 14 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)**
**ギヤケース（ドライブシャフト）**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MX40D3 | MX50D3 | |
| 14-48 | | 930403-0400 | * NYLON NUT 4-P0.7<br>* ナイロンナット 4-P0.7 | 1 | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | |

**Fig. 15** **GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)**
**ギヤケース（プロペラシャフト）**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MX40D3 | MX50D3 | |
| 15-1 | | 345-60215-0 | TAPERED ROLLER BEARING 32007<br>ﾃｰﾊﾟｰﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 32007 | 1 | 1 | |
| 15-2 | | 3C8-60108-2 | PRE-COATED BOLT 6-25 6-25<br>ﾌﾟﾚｺｰﾄﾎﾞﾙﾄ 6-25 | 2 | 2 | |
| 15-3 | | 9401E3-0600 | WASHER<br>ﾜｯｼｬ | 2 | 2 | |
| 15-4 | 2 | 3TW-64010-0 | BEVEL GEAR ASSY (A)<br>ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔｱｯｼ A | 1 | 1 | |
| 15-5 | 2 | 3TW-64030-0 | BEVEL GEAR C<br>ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ C | 1 | 1 | |
| 15-6 | | 345-64032-0 | WASHER 22.1-28-3<br>ﾜｯｼｬ 22.1-28-3 | 1 | 1 | |
| 15-7 | 1 | 353-64036-0 | SHIM 36-44-0.3<br>ｼﾑ 36-44-0.3 | 1 | 1 | |
| 15-7 | 2 | 353-64037-0 | SHIM 36-44-0.15<br>ｼﾑ 36-44-0.15 | 1 | 1 | |
| 15-7 | 3 | 353-64038-0 | SHIM 36-44-0.1<br>ｼﾑ 36-44-0.1 | 1 | 1 | |
| 15-8 | | 3C8-64211-0 | PROPELLER SHAFT<br>ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄ | 1 | 1 | |
| 15-9 | | 3C8-64217-0 | PIN<br>ﾋﾟﾝ ｸﾗｯﾁ | 1 | 1 | |
| 15-9a | | 3C8-64215-2 | CLUTCH<br>ｸﾗｯﾁ | 1 | 1 | |
| 15-10 | | 3C8-64222-0 | SPRING RETAINER<br>ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾃｰﾅ ｸﾗｯﾁ | 1 | 1 | |
| 15-11 | | 3C8-64221-0 | SPRING<br>ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｸﾗｯﾁ | 1 | 1 | |
| 15-12 | | 3C8-64219-1 | SNAP<br>ｽﾅｯﾌﾟ ｸﾗｯﾁﾋﾟﾝ | 1 | 1 | |
| 15-13 | | 3C8Q60100-1 | PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY<br>ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｱｯｼ | 1 | 1 | |
| 15-14 | | 3C8Q60101-1 | * PROPELLER SHAFT HOUSING<br>*ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ | 1 | 1 | |
| 15-15 | | 345-60211-0 | * ROLLER BEARING 22-30-30<br>*ﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 22-30-30 | 1 | 1 | |
| 15-16 | | 3F3-60223-0 | * OIL SEAL 22-37-8<br>*ｵｲﾙｼｰﾙ 22-37-8 | 2 | 2 | |
| 15-17 | | 9601-0-6007 | * BALL BEARING 6007<br>*ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6007 | 1 | 1 | |
| 15-18 | | 345-60103-0 | * O-RING 3.5-69.4<br>*Oﾘﾝｸﾞ 3.5-69.4 | 1 | 1 | |
| 15-19 | | 3C8-64223-1 | PUSH ROD<br>ﾌﾟｯｼｭﾛｯﾄﾞ ｸﾗｯﾁ | 1 | 1 | |
| 15-20 | | 965002-0803 | BALL 3/8<br>ﾎﾞｰﾙ ｽﾁｰﾙ 3/8 | 1 | 1 | |
| 15-21 | 1 | 3T5B64518-1 | PROPELLER ASSY (9)<br>ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (9) | 1 | 1 | OPT 3 x 311 x 299 |
| 15-21 | 2 | 3T5B64523-1 | PROPELLER ASSY (11)<br>ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (11) | 1 | 1 | OPT 3 x 290 x 279 |
| 15-21 | 3 | 3T5B64525-1 | PROPELLER ASSY (12)<br>ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (12) | 1 | 1 | OPT 3 x 283 x 305 |
| 15-21 | 4 | 3T5B64527-1 | PROPELLER ASSY (13)<br>ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (13) | 1 | 1 | OPT 3 x 277 x 330 |
| 15-21 | 5 | 3T5B64529-1 | PROPELLER ASSY (14")<br>ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (14) | 1 | 1 | OPT 3 x 279 x 356 |
| 15-21 | 6 | 3T5B64532-1 | PROPELLER ASSY (15)<br>ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (15) | 1 | 1 | OPT 3 x 278 x 381 |

**Fig. 15** **GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)**
**ギヤケース（プロペラシャフト）**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MX40D3 | MX50D3 | |
| 15-21 | 7 | 348B64108-1 | PROPELLER ASSY (7″)<br>ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (7″) | 1 | 1 | OPT 4 x 290 x 180 |
| 15-21 | 8 | 3KYB64534-1 | PROPELLER ASSY (16)<br>プロペラｱｯｼ (16) | 1 | 1 | OPT 3 x 406 x 299 |
| 15-21 | 9 | 3KYB64536-1 | PROPELLER ASSY (17)<br>ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (17) | 1 | 1 | OPT 3 x 332 x 280 |
| 15-22 | | 3TW-87326-0 | PROPELLER HARDWARE KIT<br>ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾊｰﾄﾞｳｪｱｷｯﾄ | 1 | 1 | |
| 15-23 | 2 | 3KY-64231-0 | * THRUST HOLDER<br>* ｽﾗｽﾄﾎﾙﾀﾞ ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ | 1 | 1 | |
| 15-24 | | 3TW-64232-0 | * STOPPER<br>* ｽﾄｯﾊﾟｰ | 1 | 1 | |
| 15-25 | | 3TW-64124-0 | * WASHER 17-40-3<br>* ﾜｯｼｬ 17-40-3 | 1 | 1 | |
| 15-26 | | 353-64121-0 | * PROPELLER NUT M16P1.5<br>* ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾅｯﾄ | 1 | 1 | |
| 15-27 | | 951503-0325 | * SPLIT PIN 3-25<br>* ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ 3-25 | 1 | 1 | |

**Fig. 18 BRACKET (MANUAL TILT)**
**ブラケット（マニュアルチルト）**




| Ref.No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MX40D3 | MX50D3 | |
| 18-1 | 3C8Q62112-2 | CLAMP BRACKET (R)<br>ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ (R ) | 1 | 1 | Starboard Side |
| 18-2 | 9101E3-0612 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | |
| 18-3 | 3C8Q62113-2 | CLAMP BRACKET (L)<br>ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ (L) | 1 | 1 | Port Side |
| 18-4 | 3B7-60218-1 | ANODE<br>ｱﾉｰﾄﾞ | 1 | 1 | |
| 18-5 | 910103-5630 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | |
| 18-6 | 3AC-62191-0 | SWIVEL BRACKET SHAFT ASSY<br>ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄｼｬﾌﾄｱｯｼ | 1 | 1 | Bracket Bolt |
| 18-7 | 346-62124-1 | NYLON NUT 7/8-14<br>ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 7/8-14 | 1 | 1 | |
| 18-8 | 349-62126-0 | BUSHING<br>ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ | 2 | 2 | |
| 18-9 | 3C8-62132-0 | BUSHING 22-25-35.5<br>ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 22-25-35.5 | 1 | 1 | |
| 18-10 | 346-62127-0 | CAP NUT<br>ｷｬｯﾌﾟﾅｯﾄ ﾌﾞﾗｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | |
| 18-11 | 3C8-62117-1 | DISTANCE PIECE 9.4-13.8-116<br>ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽ | 1 | 1 | |
| 18-12 | 930103-0800 | NUT<br>ﾅｯﾄ | 1 | 1 | |
| 18-13 | 9402E3-0800 | WASHER<br>ﾜｯｼｬ | 1 | 1 | |
| 18-14 | 3C8-62120-1 | BOLT 8-170<br>ﾎﾞﾙﾄ 8-170 | 1 | 1 | |
| 18-15 | 3C8-62121-1 | THRUST ROD<br>ｽﾗｽﾄﾛｯﾄﾞ | 1 | 1 | |
| 18-16 | 345-62122-2 | THRUST ROD SPRING<br>ｽﾗｽﾄﾛｯﾄﾞｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 1 | 1 | |
| 18-17 | 3C8Q62310-3 | SWIVEL BRACKET<br>ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ | 1 | 1 | |
| 18-18 | 344-67177-1 | GREASE FITTING<br>ｸﾞﾘｽﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ | 1 | 1 | |
| 18-19 | 940103-0600 | WASHER<br>ﾜｯｼｬ | 1 | 1 | |
| 18-20 | 345-62441-0 | FRICTION PIECE<br>ﾌﾘｸｼｮﾝﾋﾟｰｽ | 1 | 1 | |
| 18-21 | 346-62421-1 | FRICTION SPRING<br>ﾌﾘｸｼｮﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 1 | 1 | |
| 18-22 | 9101E3-0830 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | |
| 18-23 | 3E3Q62010-1 | STEERING SHAFT ASSY<br>ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｼｬﾌﾄｱｯｼ | 1 | 1 | |
| 18-24 | 345-62417-0 | BUSHING 26-32<br>ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 26-32 | 2 | 2 | |
| 18-25 | 3A0-62423-2 | THRUST PLATE (UPPER) 27-50-1<br>ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ (ｱｯﾊﾟｰ) 27-50-1 | 1 | 1 | |
| 18-26 | 346-62424-1 | THRUST PLATE (LOWER) 26.5-46-1<br>ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ (ﾛﾜｰ) 26.5-46-1 | 1 | 1 | |
| 18-27 | 3H8-62415-0 | O-RING 3.5-25.7<br>Oﾘﾝｸﾞ 3.5-25.7 | 1 | 1 | |
| 18-28 | 945103-2500 | C-RING d=25<br>Cﾘﾝｸﾞ d=25 | 1 | 1 | |
| 18-29 | 3C8-61302-1 | RUBBER MOUNT (LOWER)<br>ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ (ﾛﾜｰ) | 2 | 2 | |

**Fig. 18 BRACKET (MANUAL TILT)**
**ブラケット（マニュアルチルト）**




| Ref.No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MX40D3 | MX50D3 | |
| 18-30 | 3C8Q61411-3 | MOUNT BRACKET<br>ﾏｳﾝﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ | 1 | 1 | |
| 18-31 | 3C8-61336-0 | DAMPER (LOWER)<br>ﾀﾞﾝﾊﾟ (ﾛﾜ) | 1 | 1 | |
| 18-32 | 3C8-61321-1 | BOLT 12-114.5<br>ﾎﾞﾙﾄ ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ (ﾛﾜ) | 2 | 2 | |
| 18-33 | 353-61334-0 | WASHER 13-34-3<br>ﾜｯｼｬ 13-34-3 | 2 | 2 | |
| 18-34 | 3C7-61338-0 | DAMPER 21-36-5<br>ﾀﾞﾝﾊﾟ 21-36-5 | 2 | 2 | |
| 18-35 | 930403-1200 | NYLON NUT 12-P1.75<br>ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 12-P1.75 | 2 | 2 | |
| 18-36 | 9402E3-1200 | WASHER<br>ﾜｯｼｬ | 4 | 4 | |
| 18-37 | 3C8Q61342-0 | MOUNT HOLDING PLATE (LOWER)<br>ﾏｳﾝﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ (ﾛﾜ) | 2 | 2 | |
| 18-38 | 9101E3-5620 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 4 | 4 | |
| 18-39 | 3C8-62097-0 | STUD 10-50 P1.25<br>ｽﾀｯﾄﾞ 10-50 P1.25 | 2 | 2 | for F Type |
| 18-40 | 3E3-61301-2 | RUBBER MOUNT (UPPER)<br>ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ (ｱｯﾊﾟ) | 2 | 2 | |
| 18-41 | 353-61307-1 | BOLT 3/8-100<br>ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | |
| 18-42 | 3E3-61333-0 | DAMPER (UPPER)<br>ﾀﾞﾝﾊﾟ (ｱｯﾊﾟ) | 2 | 2 | |
| 18-43 | 353-61335-0 | WASHER 10-29-3<br>ﾜｯｼｬ 10-29-3 | 2 | 2 | |
| 18-44 | 3E3-61335-0 | LOCK PLATE<br>ﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ ｱｯﾊﾟ | 1 | 1 | |
| 18-45 | 3C8-61341-0 | MOUNT HOLDING PLATE (UPPER)<br>ﾏｳﾝﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ (ｱｯﾊﾟ) | 1 | 1 | |
| 18-46 | 9101E3-5835 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 3 | 3 | |
| 18-47 | 3C8-62396-1 | GROUND L=210<br>ｸﾞﾗﾝﾄﾞ (ｱｰｽﾜｲﾔ) L=210 | 1 | 1 | Swivel Bracket<br>-Drive Shaft Housing |
| 18-48 | 398-62396-1 | GROUND L=130<br>ｸﾞﾗﾝﾄﾞ (ｱｰｽﾜｲﾔ) L=130 | 1 | 1 | Clamp Bracket<br>-Swivel Bracket |
| 18-49 | 910103-5612 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | |
| 18-50 | 3A3-62396-1 | GROUND L=110<br>ｸﾞﾗﾝﾄﾞ (ｱｰｽﾜｲﾔ) L=110 | 1 | 1 | Mount Bracket<br>-Drive Shaft Housing |
| 18-51 | 910103-5612 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | |
| 18-52 | 3C8-72120-0 | RIGGING BOLT SET<br>ﾘｷﾞﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ | 1 | 1 | |
| 18-53 | 3C7-62133-2 | * BOLT 12-105 P1.25<br>* ﾎﾞﾙﾄ 12-105 P1.25 | 4 | 4 | |
| 18-54 | 353-61334-0 | * WASHER 13-34-3<br>* ﾜｯｼｬ 13-34-3 | 4 | 4 | |
| 18-55 | 940103-1200 | * WASHER<br>* ﾜｯｼｬ | 4 | 4 | |
| 18-56 | 3C7-62139-1 | * NUT 12-P1.25<br>* ﾅｯﾄ 12-P1.25 | 4 | 4 | |
| 18-60 | 3RSQ62105-1 | CLAMP SCREW KIT<br>ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭｷｯﾄ | 2 | 2 | |
| 18-61 | 3RSQ62108-0 | * CLAMP SCREW ASSY<br>* ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭｱｯｼ | 1 | 1 | |

**Fig. 18 BRACKET (MANUAL TILT)**
**ブラケット（マニュアルチルト）**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MX40D3 | MX50D3 | |
| 18-62 | | 3RS-62106-0 | ** CLAMP SCREW<br>** ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭ | 1 | 1 | |
| 18-63 | | 3RSQ62102-0 | ** CLAMP SCREW HANDLE<br>** ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭﾊﾝﾄﾞﾙ | 1 | 1 | |
| 18-64 | | 951403-0622 | ** SPRING PIN<br>** ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ | 1 | 1 | |
| 18-65 | | 332-62101-1 | * CLAMP SCREW PAD<br>* ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭﾊﾟｯﾄﾞ | 1 | 1 | |
| 18-66 | | 945303-0500 | * E-RING d=5<br>* Eﾘﾝｸﾞ d=5 | 1 | 1 | |
| 18-67 | | 9402E3-0800 | WASHER<br>ﾜｯｼｬ | 2 | 2 | |

**Fig. 19 MANUAL TILT**
**マニュアルチルト**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MX40D3 | MX50D3 | |
| 19-1 | | 3C8Q62431-1 | TILT STOPPER ASSY<br>ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟｱｯｼ | 1 | 1 | |
| 19-2 | | 346-62437-0 | BUSHING 10.2-12-29.5<br>ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 10.2-12-29.5 | 1 | 1 | |
| 19-3 | | 346-62439-1 | SETTING PLATE<br>ｾｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 1 | |
| 19-4 | | 9101E3-5820 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | |
| 19-5 | | 3C8-62421-1 | FRICTION SPRING<br>ﾌﾘｸｼｮﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 1 | 1 | |
| 19-6 | | 346-62438-0 | SETTING PIECE<br>ｾｯﾃｨﾝｸﾞﾋﾟｰｽ ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟ | 1 | 1 | |
| 19-7 | | 3C8-66352-2 | REVERSE LOCK (L)<br>ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸ (L) | 1 | 1 | |
| 19-8 | | 3C8-66351-2 | REVERSE LOCK (R)<br>ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸ (R) | 1 | 1 | |
| 19-9 | | 3C8-66313-4 | REVERSE LOCK ARM<br>ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸｱｰﾑ | 1 | 1 | |
| 19-10 | | 3C8-66319-1 | REVERSE LOCK SHAFT<br>ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸｼｬﾌﾄ | 1 | 1 | |
| 19-11 | | 945303-0600 | E-RING d=6<br>Eﾘﾝｸﾞ d=6 | 2 | 2 | |
| 19-12 | | 3C8-66321-0 | REVERSE LOCK ROD<br>ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾛｯﾄﾞ | 1 | 1 | |
| 19-13 | | 951503-0212 | SPLIT PIN 2-12<br>ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ 2-12 | 1 | 1 | |
| 19-14 | | 3E3-62436-1 | TILT STOPPER LEVER<br>ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟﾚﾊﾞｰ | 1 | 1 | |
| 19-15 | 1 | 3C8-66332-2 | REVERSE LOCK SPRING (L)<br>ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ (L) | 2 | 2 | for Transom "L"&"LL"&"UL" |
| 19-15 | 2 | 3C8-66331-2 | REVERSE LOCK SPRING (S)<br>ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ (S) | 2 | 2 | for Transom "S" |
| 19-16 | | 3AL-05254-0 | SHOULDER BOLT 6-8<br>ｼｮﾙﾀﾞﾎﾞﾙﾄ 6-8 | 1 | 1 | |
| 19-17 | | 3R0-66308-0 | WASHER 6-16-1.5<br>ﾜｯｼｬ 6-16-1.5 | 1 | 1 | |
| 19-18 | | 940103-0800 | WASHER<br>ﾜｯｼｬ | 1 | 1 | |
| 19-19 | | 3AL-05212-0 | BUSHING 8.1-20<br>ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 8.1-20 | 1 | 1 | |
| 19-20 | | 3AA-83719-0 | WASHER 8.5-18-1.6<br>ﾜｯｼｬ 8.5-18-1.6 | 1 | 1 | |
| 19-21 | | 3C8-66318-1 | LINK<br>ﾘﾝｸ B | 1 | 1 | |
| 19-22 | | 3C8-66336-0 | SPRING<br>ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ B | 1 | 1 | |
| 19-23 | | 346-66333-0 | REVERSE LOCK LEVER GRIP<br>ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾚﾊﾞｰｸﾞﾘｯﾌﾟ | 1 | 1 | |
| 19-24 | | 346-66334-0 | STOPPER<br>ｽﾄｯﾊﾟ ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾚﾊﾞｰｸﾞﾘｯﾌﾟ | 1 | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Fig. 22 TILLER HANDLE (F TYPE)**
**ティラハンドル (F タイプ )**




| Ref.No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MX40D3 | MX50D3 | |
| 22-1 | 3E3Q62001-0 | STEERING BRACKET<br>ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ | 1 | 1 | |
| 22-2 | 3C8-62098-0 | NYLON NUT 10-P1.25<br>ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 10-P1.25 | 2 | 2 | |
| 22-3 | 9402E3-1000 | WASHER<br>ﾜｯｼｬ | 2 | 2 | |
| 22-4 | 3C8Q63003-1 | TILLER HANDLE ASSY<br>ﾃｨﾗﾊﾝﾄﾞﾙｱｯｼ | 1 | 1 | |
| 22-5 | 3C8Q63011-2 | * TILLER HANDLE<br>*ﾃｨﾗﾊﾝﾄﾞﾙ | 1 | 1 | |
| 22-6 | 398-63012-0 | * GRIP<br>*ｸﾞﾘｯﾌﾟ | 1 | 1 | |
| 22-7 | 3C8-63041-1 | * THROTTLE SHAFT<br>*ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄ | 1 | 1 | |
| 22-8 | 345-63048-0 | * THROTTLE SHAFT DAMPER<br>*ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄﾀﾞﾝﾊﾟ A | 1 | 1 | |
| 22-9 | 398-63053-0 | * SPACER<br>*ｽﾍﾟｰｻ ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄ A | 1 | 1 | |
| 22-10 | 951403-0310 | * SPRING PIN 3-10<br>*ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3-10 | 1 | 1 | |
| 22-11 | 350-63046-0 | * BUSHING 8.4-10-11<br>*ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 8.4-10-11 | 1 | 1 | |
| 22-12 | 921803-0525 | * SCREW<br>*ｽｸﾘｭ | 1 | 1 | |
| 22-13 | 3C8-63063-0 | * THROTTLE SHAFT SUPPORT<br>*ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄｻﾎﾟｰﾄ | 1 | 1 | |
| 22-14 | 9101E3-5612 | * BOLT<br>*ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | |
| 22-15 | 3V1-63035-1 | * FRICTION PIECE<br>*ﾌﾘｸｼｮﾝﾋﾟｰｽ | 1 | 1 | |
| 22-16 | 3V1-63077-0 | * ADJUSTING NUT<br>*ｱｼﾞｬｽﾄﾅｯﾄ | 1 | 1 | |
| 22-17 | 3V1-63036-0 | * SPRING<br>*ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 1 | 1 | |
| 22-18 | 910103-0625 | * BOLT<br>*ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | |
| 22-19 | 369-72019-1 | * THROTTLE DECAL<br>*ｽﾛｯﾄﾙﾃﾞｶｰﾙ | 1 | 1 | |
| 22-20 | 3C8-63101-0 | BUSHING<br>ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ A ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾊﾝﾄﾞﾙ | 1 | 1 | |
| 22-21 | 3B2-63108-0 | WASHER 30-45-1<br>ﾜｯｼｬ 30-45-1 | 1 | 1 | |
| 22-22 | 3B2-63109-0 | WAVE WASHER 30-45-1.2<br>ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ 30-45-1.2 | 1 | 1 | |
| 22-23 | 3C8-63102-1 | BUSHING<br>ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ B ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾊﾝﾄﾞﾙ | 1 | 1 | |
| 22-24 | 9401E3-1000 | WASHER<br>ﾜｯｼｬ | 1 | 1 | |
| 22-25 | 930103-1000 | NUT 10-P1.5<br>ﾅｯﾄ 10-P1.5 | 1 | 1 | |
| 22-26 | 3C8-63600-1 | THROTTLE WIRE<br>ｽﾛｯﾄﾙﾜｲﾔ | 2 | 2 | |
| 22-27 | 3C8-63607-0 | CLIP<br>ｸﾘｯﾌﾟ ｽﾛｯﾄﾙﾜｲﾔ | 1 | 1 | |
| 22-28 | 3C8-63508-1 | THROTTLE WIRE BRACKET<br>ｽﾛｯﾄﾙﾜｲﾔﾌﾞﾗｹｯﾄ | 1 | 1 | |
| 22-29 | 910103-5614 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | |

**Fig. 22 TILLER HANDLE (F TYPE)**
**ティラハンドル (F タイプ )**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MX40D3 | MX50D3 | |
| 22-33 | | 3E5Q63028-1 | TILLER HANDLE HOLDER ASSY<br>ﾃｨﾗﾊﾝﾄﾞﾙﾎﾙﾀﾞｱｯｼ | 1 | 1 | |
| 22-34 | | 9153E3-1022 | * STUD<br>* ｽﾀｯﾄﾞ | 1 | 1 | |
| 22-35 | | 3T5-62004-0 | CORD HOLDER<br>ｺｰﾄﾞﾎﾙﾀﾞ | 1 | 1 | |
| 22-36 | | 921903-0625 | SCREW<br>ｽｸﾘｭ | 1 | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Fig. 23 BOTTOM COWL・SHIFT**
**ボトムカウル・シフト**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MX40D3 | MX50D3 | |
| 23-1 | | 346-67113-0 | MOUNT 8.5-14-2.5<br>ﾏｳﾝﾄ 8.5-14-2.5 | 8 | 8 | |
| 23-2 | | 346-67114-1 | SPACER 6.2-9-15.7<br>ｽﾍﾟｰｻ 6.2-9-15.7 | 4 | 4 | |
| 23-3 | | 3C8-67151-2 | CHOKE ROD<br>ﾁｮｰｸﾛｯﾄﾞ | 1 | 1 | |
| 23-4 | | 3C8-67156-0 | BUSHING<br>ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ ﾁｮｰｸﾉﾌﾞ | 1 | 1 | |
| 23-5 | 3 | 345-67117-0 | GROMMET 17-2.7<br>ｸﾞﾛﾒｯﾄ 17-2.7 | 2 | 2 | |
| 23-6 | | 3C8Q67141-0 | HOOK LEVER<br>ﾌｯｸﾚﾊﾞｰ | 1 | 1 | |
| 23-7 | | 3C8-67146-0 | WASHER 14-22-1<br>ﾜｯｼｬ 14-22-1 | 1 | 1 | |
| 23-8 | 2 | 338-67147-0 | SEAL RING 13.8-22-3.7<br>ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ 13.8-22-3.7 | 2 | 2 | Hook Lever, Shift Lever |
| 23-9 | | 369-67105-0 | HOOK LEVER BUSHING<br>ﾌｯｸﾚﾊﾞｰﾌﾞｯｼﾝｸﾞ | 1 | 1 | |
| 23-10 | | 941403-1400 | WAVE WASHER d=14<br>ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ d=14 | 1 | 1 | |
| 23-11 | | 3MC-67142-0 | COVER HOOK<br>ｶﾊﾞｰﾌｯｸ | 1 | 1 | |
| 23-12 | | 910103-0612 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | |
| 23-13 | | 3C8-66308-0 | WASHER 6-16-1.5<br>ﾜｯｼｬ 6-16-1.5 | 1 | 1 | |
| 23-17 | | 3C8-67162-1 | GROMMET<br>ｸﾞﾛﾒｯﾄ ﾊﾞｯﾃﾘｺｰﾄﾞ | 1 | 1 | |
| 23-18 | | 345-76092-0 | GROMMET 20-3<br>ｸﾞﾛﾒｯﾄ | 1 | 1 | |
| 23-20 | 1 | 3C8-63621-0 | GROMMET 30-12-2.5<br>ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｽﾛｯﾄﾙﾜｲﾔ | 1 | 1 | |
| 23-21 | | 345-06915-0 | CLAMP 6.5-14L<br>ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-14L | 1 | 1 | for MF Type |
| 23-22 | | 910103-5612 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | for MF Type |
| 23-23 | | 930103-0600 | NUT<br>ﾅｯﾄ | 1 | 1 | for MF Type |
| 23-24 | 1 | 3PR-06972-0 | CLAMP 6.5-47.5P<br>ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P | 1 | 1 | for MF/EF Type |
| 23-24 | 4 | 3PR-06972-0 | CLAMP 6.5-47.5P<br>ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P | 2 | 2 | for EF Type |
| 23-25 | 1 | 910103-5610 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 4 | 4 | for EF Type |
| 23-25 | 2 | 910103-5610 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 3 | 3 | for MF Type |
| 23-26 | | 3B2-67187-0 | GROMMET 16-17.5<br>ｸﾞﾛﾒｯﾄ | 1 | 1 | |
| 23-27 | | 3T1-01138-0 | NIPPLE 6-8-11<br>ﾆｯﾌﾟﾙ ｳｫｰﾀ | 1 | 1 | |
| 23-28 | | 98AB-50-260 | HOSE<br>ﾎｰｽ | 1 | 1 | Exhaust Cover-Nipple<br>98AB-501000 |
| 23-31 | | 3C8-76080-2 | NEUTRAL SWITCH<br>ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁ | 1 | 1 | for EF Type |
| 23-32 | | 3B7-63731-0 | WASHER 12.5-24-1<br>ﾜｯｼｬ 12.5-24-1 | 1 | 1 | for EF Type |
| 23-38 | | 3C8-06820-0 | STOP SWITCH ASSY<br>ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁｱｯｼ | 1 | 1 | |

## Fig. 23 BOTTOM COWL・SHIFT
## ボトムカウル・シフト




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MX40D3 | MX50D3 | |
| 23-39 | | 353-06821-0 | * STOP SWITCH LANYARD ASSY<br>* ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁﾗﾝﾔｰﾄﾞｱｯｼ | 1 | 1 | |
| 23-40 | | 3E3-66110-0 | SHIFT LEVER<br>ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰ | 1 | 1 | |
| 23-41 | | 3C8-66122-1 | SHIFT ARM<br>ｼﾌﾄｱｰﾑ | 1 | 1 | |
| 23-42 | | 350-67101-0 | BUSHING<br>ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｼｬﾌﾄ | 2 | 2 | |
| 23-43 | | 941403-1200 | WAVE WASHER d=12<br>ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ d=12 | 1 | 1 | |
| 23-44 | | 3C8-66225-0 | SHIFT ROD LEVER<br>ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞﾚﾊﾞｰ | 1 | 1 | |
| 23-45 | 1 | 951703-0800 | SNAP RETAINER d=8<br>ｽﾅｯﾌﾟﾘﾃｰﾅ d=8 | 1 | 1 | |
| 23-46 | | 3C8-66113-1 | SHIFT DETENT SPRING<br>ｼﾌﾄﾃﾞｨﾃﾝﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 1 | 1 | |
| 23-47 | | 3C8-66117-0 | SHIFT DETENT SUPPORTER<br>ｼﾌﾄﾃﾞｨﾃﾝﾄｻﾎﾟｰﾀ | 1 | 1 | |
| 23-48 | | 910103-5616 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | |
| 23-55 | | 3B2-70260-1 | FUEL CONNECTOR (MALE)<br>ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ (ｴﾝｼﾞﾝﾒｰﾙ) | 1 | 1 | |
| 23-56 | | 332-70261-0 | NUT 10-P1.25<br>ﾅｯﾄ 10-P1.25 | 1 | 1 | |
| 23-57 | | 336-70112-0 | GASKET 10.2-16-0.5<br>ｶﾞｽｹｯﾄ 10.2-16-0.5 | 1 | 1 | |
| 23-58 | | 9101E3-0630 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 4 | 4 | |
| 23-59 | | 346-67115-0 | WASHER 6.5-21-1<br>ﾜｯｼｬ 6.5-21-1 | 4 | 4 | |
| 23-60 | | 3M2-66226-0 | GROMMET 17-3<br>ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞ 17-3 | 1 | 1 | |
| 23-61 | | 3C8-66211-0 | SHIFT ROD<br>ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞ | 1 | 1 | |
| 23-62 | | 951403-0312 | SPRING PIN 3-12<br>ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3-12 | 1 | 1 | |
| 23-69 | | 3C8Q76118-0 | CLAMP<br>ｸﾗﾝﾌﾟ | 1 | 1 | |
| 23-70 | | 910103-5625 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | |
| 23-73 | 1 | 360-72025-0 | SPARK PLUG DECAL (B8HS10)<br>ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞﾃﾞｶｰﾙ (B8HS-10) | 1 | 1 | |
| 23-74 | | 3C8Q67110-1 | BOTTOM COWL W/GROMMET<br>ﾎﾞﾄﾑｶｳﾙ W/ｸﾞﾛﾒｯﾄ | 1 | 1 | |
| 23-75 | | 3C8Q67100-2 | * BOTTOM COWL<br>* ﾎﾞﾄﾑｶｳﾙ | 1 | 1 | |
| 23-76 | | 3F3-72618-0 | * GROMMET 47-2.5<br>* ｸﾞﾛﾒｯﾄ PTTｽｲｯﾁ | 1 | 1 | |
| 23-77 | | 361-76026-0 | MAIN SWITCH ASSY<br>ﾒｲﾝｽｲｯﾁｱｯｼ | 1 | 1 | for EF Type |
| 23-78 | | 346-76039-1 | SWITCH PROTECTOR (FOOLPROOF)<br>ｽｲｯﾁﾌﾟﾛﾃｸﾀ | 1 | 1 | for EF Type |
| 23-79 | | 369-66043-1 | GROMMET 10.7-3.5<br>ｸﾞﾛﾒｯﾄ | 1 | 1 | |
| 23-80 | | 3TW-67179-0 | DRAIN PLUG<br>ﾄﾞﾚｲﾝﾌﾟﾗｸﾞ | 4 | 4 | |
| | | | | | | |

**Fig. 24 TOP COWL**
**トップカウル**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MX40D3 | MX50D3 | |
| 24-1 | 4 | 3TWH67645-2 | TOP COWL ASSY<br>ﾄｯﾌﾟｶｳﾙｱｯｼ | 1 | 1 | Silver |
| 24-4 | | 3TWH67640-0 | TOP COWL SUB-ASSY<br>ﾄｯﾌﾟｶｳﾙｻﾌﾞｱｯｼ | 1 | 1 | Silver |
| 24-6 | 2 | 3TWH67521-0 | ** TILT HANDLE<br>** ﾁﾙﾄﾊﾝﾄﾞﾙ | 1 | 1 | Silver |
| 24-7 | | 930403-0600 | ** NYLON NUT 6-P1.0<br>** ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 6-P1.0 | 4 | 4 | |
| 24-8 | | 3C8-66308-0 | ** WASHER 6-16-1.5<br>** ﾜｯｼｬ 6-16-1.5 | 4 | 4 | |
| 24-9 | 2 | 3LC-67501-0 | ** TOP COWL SEAL<br>** ﾄｯﾌﾟｶｳﾙｼｰﾙ | 1 | 1 | |
| 24-20 | 1 | 3TW-87801-1 | * DECAL SET (MX50D3)<br>* ﾃﾞｶｰﾙｾｯﾄ (MX50D3) | | 1 | |
| 24-20 | 2 | 3TY-87801-1 | * DECAL SET (MX40D3)<br>* ﾃﾞｶｰﾙｾｯﾄ (MX40D3) | 1 | | |
| 24-22 | | 3F0-72185-0 | CAUTION DECAL<br>ｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ | 1 | 1 | |
| 24-23 | | 3AC-72200-0 | STOP SWITCH DECAL<br>ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁﾃﾞｶｰﾙ | 1 | 1 | |

Fig. 25 FUEL TANK
フュエルタンク




| Ref.No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MX40D3 | MX50D3 | |
| 25-1 | 3B7-70200-5 | PRIMER BULB ASSY<br>ﾌﾟﾗｲﾏﾊﾞﾙﾌﾟｱｯｼ | 1 | 1 | |
| 25-2 | 3C7-70220-1 | * JOINT ASSY (INLET)<br>* ｼﾞｮｲﾝﾄｱｯｼ (ｲﾝﾚｯﾄ) | 1 | 1 | |
| 25-3 | 3C7-70224-1 | * JOINT ASSY (OUTLET)<br>* ｼﾞｮｲﾝﾄｱｯｼ (ｱｳﾄﾚｯﾄ) | 1 | 1 | |
| 25-4 | 3C7-70211-1 | * PRIMER BULB<br>* ﾌﾟﾗｲﾏﾊﾞﾙﾌﾞ | 1 | 1 | |
| 25-5 | 3C7-70217-0 | * CLAMP<br>* ｸﾗﾝﾌﾟ | 2 | 2 | |
| 25-6 | 98AB-70-700 | * HOSE<br>* ﾎｰｽ | 1 | 1 | 98AB-701000 |
| 25-7 | 98AB-701600 | * HOSE<br>* ﾎｰｽ | 1 | 1 | 98AB-701000 x2 |
| 25-8 | 3B7-70280-1 | * FUEL CONNECTOR MARK<br>* ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀﾏｰｸ | 1 | 1 | |
| 25-9 | 3GF-70281-0 | * FUEL CONNECTOR<br>* ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ (ﾀﾝｸﾌｨｰﾒｰﾙ) | 1 | 1 | |
| 25-10 | 3GF-70250-1 | * FUEL CONNECTOR<br>* ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ | 1 | 1 | |
| 25-11 | 332-70201-0 | * CLAMP<br>* ｸﾗﾝﾌﾟ | 4 | 4 | |
| 25-12 | 3KZ-70177-0 | FUEL TANK ASSY 25L<br>ﾌｭｴﾙﾀﾝｸｱｯｼ 25L (ﾄｰﾊﾂ) | 1 | 1 | |
| 25-13 | 3RS-70020-0 | * FUEL TANK CAP ASSY<br>* ﾌｭｴﾙﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟｱｯｼ | 1 | 1 | |
| 25-14 | 3RS-70021-0 | ** TANK FILLER CAP GASKET<br>** ﾀﾝｸﾌｨﾗｰｷｬｯﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | |
| 25-15 | 3E0-70270-0 | * QUICK-CONNECTOR (MALE)<br>* ｸｲｯｸｺﾈｸﾀ (ﾀﾝｸﾒｰﾙ) | 1 | 1 | |
| 25-16 | 3AC-70157-0 | FUEL PICK-UP ASSY W/GAUGE<br>ﾌｭｴﾙﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｱｯｼ W/ｹﾞｰｼﾞ | 1 | 1 | |
| 25-17 | 3AC-70140-0 | * SCREW<br>* ｽｸﾘｭ | 4 | 4 | |
| 25-18 | 3AC-70145-0 | * WASHER<br>* ﾜｯｼｬ | 4 | 4 | |
| 25-19 | 3AC-70150-0 | * GASKET<br>* ｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Fig. 28 ACCESSORIES
アクセサリ




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MX40D3 | MX50D3 | |
| 28-12 | | 3C8-72100-1 | TOOL KIT<br>ツールキット | 1 | 1 | |
| 28-29 | | 3B7-60007-0 | FLUSHING PLUG<br>フラッシングプラグ | 1 | 1 | |
| 28-36 | | 361-72539-0 | TACHOMETER LEAD WIRE L=6000<br>タコメータリードワイヤ L=6000 | 1 | 1 | for Premixing Model |
| 28-37 | 1 | 361-72542-0 | SEPARATE CORD<br>セパレートコード（ホワイト） | 1 | 1 | for Premixing Model<br>White |
| 28-37 | 2 | 361-72543-0 | SEPARATE CORD<br>セパレートコード（イエロー） | 1 | 1 | for Premixing Model<br>Yellow |

Fig. 32 OPTIONAL PARTS (5)
オプショナルパーツ (5)



| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MX40D3 | MX50D3 | |
| 32-1 | | 3C8-76160-3 | RECTIFIER KIT<br>ﾚｸﾁﾌｧｲﾔｷｯﾄ | 1 | 1 | for MF Type |
| 32-2 | | 921503-7625 | * SCREW<br>* ｽｸﾘｭ | 2 | 2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Fig. 33** **ASSEMBLY・KIT PARTS**
**アッセンブリ・キットパーツ**




2 CARBURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット

3 POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット

4 WATER PUMP REPAIR KIT
ウォータポンプキット


5 WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォータポンプキット（クロムメッキ）


6 LOWER UNIT GASKET SET
ロワユニットガスケットセット

7 ELECTRIC STARTER KIT (F TYPE)
エレクトリックスタータキット（Fタイプ）

10 CONNECTING ROD KIT
コネクティングロッドキット


11 REMOTE CONTROL FITTING ASSY
リモートコントロールフィティングアッシ



| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MX40D3 | MX50D3 | |
| 33-1 | 6 | 3TWQ87301-1 | LOWER UNIT ASSY (S)<br>ﾛﾜﾕﾆｯﾄｱｯｼ (S) | 1 | 1 | for Transom "S" |
| 33-1 | 7 | 3TWQ87302-1 | LOWER UNIT ASSY (L)<br>ﾛﾜﾕﾆｯﾄｱｯｼ (L) | 1 | 1 | for Transom "L" |
| 33-1 | 8 | 3TWQ87303-1 | LOWER UNIT ASSY (LL)<br>ﾛﾜﾕﾆｯﾄｱｯｼ (LL) | | 1 | for Transom "LL" |
| 33-1 | 9 | 3TWQ87304-1 | LOWER UNIT ASSY (UL)<br>ﾛﾜﾕﾆｯﾄｱｯｼ (UL) | 1 | 1 | for Transom "UL" |
| | | | | | | |
| 33-2 | 2 | 3LC-87122-0 | CARBURETOR REPAIR KIT<br>ｷｬﾌﾞﾚﾀﾘﾍﾟｱｷｯﾄ | 1 | 1 | |
| 33-2 | 3 | 3C8-02011-0 | * CARBURETOR GASKET<br>*ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾞｽｹｯﾄ | 3 | 3 | |
| 33-2 | 4 | 3E3-02011-0 | * CARBURETOR GASKET<br>*ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾞｽｹｯﾄ | 3 | 3 | |
| 33-2 | 5 | 3C8-03169-0 | * PLUG<br>*ﾌﾟﾗｸﾞ | 3 | 3 | |
| 33-2 | 7 | 3LD-03147-0 | * FLOAT VALVE<br>*ﾌﾛｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ | 3 | 3 | |
| 33-2 | 8 | 3C8-03126-0 | * FLOAT ARM PIN<br>*ﾌﾛｰﾄｱｰﾑﾋﾟﾝ | 3 | 3 | |
| 33-2 | 9 | 3C8-03125-0 | * FLOAT<br>*ﾌﾛｰﾄ | 3 | 3 | |
| 33-2 | 10 | 3C8-03121-0 | * FLOAT CHAMBER GASKET<br>*ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞｶﾞｽｹｯﾄ | 3 | 3 | |
| 33-2 | 11 | 3C8-03193-0 | * GASKET<br>*ｶﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾚﾝｽｸﾘｭ | 3 | 3 | |
| 33-2 | 12 | 3C8-03181-0 | * CARBURETOR COVER<br>*ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾊﾞｰ | 3 | 3 | |
| 33-2 | 13 | 3C8-03182-0 | * CARBURETOR COVER GASKET<br>*ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ | 3 | 3 | |
| 33-2 | 14 | 922503-6410 | * SCREW<br>*ｽｸﾘｭ | 18 | 18 | |
| | | | | | | |
| 33-3 | 1 | 3C8-87121-C | POWER HEAD GASKET SET<br>ﾊﾟﾜｰﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ | 1 | 1 | |
| 33-3 | 2 | 3C8-01005-5 | * CYLINDER HEAD GASKET<br>*ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | |
| 33-3 | 3 | 3C8-01024-2 | * CYLINDER HEAD COVER GASKET<br>*ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | |
| 33-3 | 4 | 353-01032-0 | * THERMOSTAT CAP GASKET<br>*ｻｰﾓｽﾀｯﾄｷｬｯﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | Crankcase Head |
| 33-3 | 5 | 346-01216-0 | * O-RING 1.7-59<br>*Oﾘﾝｸﾞ 1.7-59 | 1 | 1 | Crankcase Head |
| 33-3 | 6 | 3C8-01215-0 | * OIL SEAL 16-28-7<br>*ｵｲﾙｼｰﾙ 16-28-7 | 1 | 1 | Crankshaft(Lower) |
| 33-3 | 7 | 334-00122-0 | * OIL SEAL 25-40-8<br>*ｵｲﾙｼｰﾙ 25-40-8 | 1 | 1 | |
| 33-3 | 8 | 3C8-02305-2 | * EXHAUST COVER GASKET<br>*ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ | 2 | 2 | for Premixing Model |
| 33-3 | 9 | 3C8-09082-2 | * GASKET<br>*ｶﾞｽｹｯﾄ ﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 1 | Ignition Coil |
| 33-3 | 10 | 151-33159-0 | * GASKET 6.2-11-1<br>*ｶﾞｽｹｯﾄ 6.2-11-1 | 3 | 3 | |
| 33-3 | 11 | 3C8-02104-2 | * INTAKE MANIFOLD GASKET<br>*ｲﾝﾃｰｸﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ | 3 | 3 | O-Ring |

**Fig. 33** **ASSEMBLY・KIT PARTS**
**アッセンブリ・キットパーツ**




2 CARBURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット

3 POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット

4 WATER PUMP REPAIR KIT
ウォータポンプキット


5 WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォータポンプキット（クロムメッキ）


6 LOWER UNIT GASKET SET
ロワユニットガスケットセット

7 ELECTRIC STARTER KIT (F TYPE)
エレクトリックスタータキット（Fタイプ）

10 CONNECTING ROD KIT
コネクティングロッドキット


11 REMOTE CONTROL FITTING ASSY
リモートコントロールフィティングアッシ



| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MX40D3 | MX50D3 | |
| 33-3 | 12 | 3C8-02011-0 | * CARBURETOR GASKET<br>*ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾞｽｹｯﾄ | 3 | 3 | |
| 33-3 | 13 | 3B7-02235-0 | * O-RING<br>*Oﾘﾝｸﾞ A | 1 | 1 | |
| 33-3 | 14 | 3B7-02236-0 | * O-RING<br>*Oﾘﾝｸﾞ B | 1 | 1 | for Premixing Model<br>Oil Filter |
| 33-3 | 15 | 3C8-01303-4 | * ENGINE BASEMENT GASKET<br>*ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | Crankshaft (Upper) |
| 33-3 | 16 | 3C8-00108-0 | * O-RING 2.4-39.7<br>*Oﾘﾝｸﾞ 2.4-39.7 | 1 | 1 | |
| 33-3 | 17 | 3AD-02235-0 | * O-RING<br>*Oﾘﾝｸﾞ | 1 | 1 | |
| | | | | | | |
| 33-4 | 1 | 3T5-87322-3 | WATER PUMP REPAIR KIT<br>ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟﾘﾍﾟｱｷｯﾄ | 1 | 1 | |
| 33-4 | 2 | 3C8-65021-2 | * WATER PUMP IMPELLER<br>*ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ | 1 | 1 | |
| 33-4 | 3 | 332-65022-0 | * KEY 20-4.6-2<br>*ｷｰ ﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ | 1 | 1 | |
| 33-4 | 4 | 3T5-65011-0 | * PUMP CASE LINER<br>*ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾗｲﾅ | 1 | 1 | |
| 33-4 | 5 | 3T5-65018-2 | * PUMP CASE GASKET<br>*ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | |
| 33-4 | 6 | 3C8-65025-0 | * WATER PUMP GUIDE PLATE<br>*ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 1 | |
| 33-4 | 7 | 3C8-65029-3 | * GUIDE PLATE GASKET<br>*ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | |
| 33-4 | 8 | 9101E3-5855 | * BOLT<br>*ﾎﾞﾙﾄ | 4 | 4 | |
| | | | | | | |
| 33-5 | 1 | 3Z5-65231-1 | WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)<br>ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｷｯﾄ (ｸﾛﾑﾒｯｷ) | 1 | 1 | |
| 33-5 | 2 | 3C8-65021-2 | * WATER PUMP IMPELLER<br>*ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ | 1 | 1 | |
| 33-5 | 3 | 3Z5-65238-1 | * PUMP CASE LINER<br>*ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾗｲﾅ ｸﾛﾑﾒｯｷ | 1 | 1 | |
| 33-5 | 4 | 3T5-65018-2 | * PUMP CASE GASKET<br>*ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | Chrome Plated |
| 33-5 | 5 | 3C8-65239-1 | * WATER PUMP GUIDE PLATE<br>*ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ ｸﾛﾑﾒｯｷ | 1 | 1 | |
| 33-5 | 6 | 3C8-65029-3 | * GUIDE PLATE GASKET<br>*ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | Chrome Plated |
| | | | | | | |
| 33-6 | 1 | 3T5-87321-3 | LOWER UNIT GASKET SET<br>ﾛﾜﾕﾆｯﾄｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ | 1 | 1 | |
| 33-6 | 2 | 3C8-61012-2 | * DRIVE SHAFT HOUSING GASKET<br>*ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | |
| 33-6 | 3 | 3C8-02312-2 | * EXHAUST PIPE GASKET<br>*ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｲﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | |
| 33-6 | 4 | 3C8-61181-2 | * EXHAUST HOUSING GASKET<br>*ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | |
| 33-6 | 5 | 332-60006-1 | * GASKET<br>*ｶﾞｽｹｯﾄ 8.1-15-1 | 2 | 2 | Pump Case (Lower) |
| 33-6 | 6 | 3B7-60016-1 | * GASKET 10.1-15-1<br>*ｶﾞｽｹｯﾄ 10.1-15-1 | 1 | 1 | |

**Fig. 33** **ASSEMBLY・KIT PARTS**
**アッセンブリ・キットパーツ**




2 CARBURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット

3 POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット

4 WATER PUMP REPAIR KIT
ウォータポンプキット


5 WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォータポンプキット（クロムメッキ）


6 LOWER UNIT GASKET SET
ロワユニットガスケットセット

7 ELECTRIC STARTER KIT (F TYPE)
エレクトリックスタータキット（Fタイプ）

10 CONNECTING ROD KIT
コネクティングロッドキット


11 REMOTE CONTROL FITTING ASSY
リモートコントロールフィティングアッシ




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MX40D3 | MX50D3 | |
| 33-6 | 7 | 3C8-65029-3 | * GUIDE PLATE GASKET<br>*ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | |
| 33-6 | 8 | 3T5-65018-2 | * PUMP CASE GASKET<br>*ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | |
| 33-6 | 9 | 3C8-60223-0 | OIL SEAL 17-33-6<br>ｵｲﾙｼｰﾙ 17-33-6 | 2 | 2 | |
| 33-6 | 10 | 345-65015-0 | * O-RING 3.2-47<br>*Oﾘﾝｸﾞ 3.2-47 | 1 | 1 | Pump Case (Lower) |
| 33-6 | 11 | 332-66021-0 | * O-RING 2.4-5.8<br>*Oﾘﾝｸﾞ 2.4-5.8 | 1 | 1 | Cam Rod |
| 33-6 | 12 | 3C8-66032-0 | * O-RING 3.5-21.7<br>*Oﾘﾝｸﾞ 3.5-21.7 | 1 | 1 | Cam Rod Bushing |
| 33-6 | 13 | 3F3-60223-0 | * OIL SEAL 22-37-8<br>*ｵｲﾙｼｰﾙ 22-37-8 | 2 | 2 | |
| 33-6 | 14 | 345-60103-0 | * O-RING 3.5-69.4<br>*Oﾘﾝｸﾞ 3.5-69.4 | 1 | 1 | Peopeller Shaft Housing |
| | | | | | | |
| 33-7 | 1 | 3C8-76300-4 | ELECTRIC STARTER KIT (F)<br>ｴﾚｸﾄﾘｯｸｽﾀｰﾀｷｯﾄ (F) | 1 | 1 | for MF⇒EF |
| 33-7 | 2 | 3B7-76093-0 | * GROMMET 25-5<br>*ｸﾞﾛﾒｯﾄ 25-5 | 1 | 1 | |
| 33-7 | 3 | 3GF-76010-0 | * STARTER MOTOR ASSY<br>*ｽﾀｰﾀﾓｰﾀｱｯｼ | 1 | 1 | |
| 33-7 | 4 | 910103-5825 | * BOLT<br>*ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | |
| 33-7 | 5 | 3C8-76007-0 | * DAMPER<br>*ﾀﾞﾝﾊﾟ ｽﾀｰﾀﾓｰﾀ | 1 | 1 | |
| 33-7 | 6 | 3C8-76009-0 | * STARTER MOTOR BAND<br>*ｽﾀｰﾀﾓｰﾀﾊﾞﾝﾄﾞ | 1 | 1 | |
| 33-7 | 7 | 910103-6820 | * BOLT<br>*ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | |
| 33-7 | 8 | 346-76040-0 | * STARTER SOLENOID<br>*ｽﾀｰﾀｿﾚﾉｲﾄﾞ | 1 | 1 | |
| 33-7 | 9 | 910103-6616 | * BOLT<br>*ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | |
| 33-7 | 10 | 3C8-71035-0 | * OIL FILTER BRACKET<br>*ｵｲﾙﾌｨﾙﾀﾌﾞﾗｹｯﾄ | 1 | 1 | |
| 33-7 | 11 | 910103-6614 | * BOLT<br>*ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | |
| 33-7 | 12 | 3C8-76141-1 | * STARTER CABLE L=160<br>*ｽﾀｰﾀｹｰﾌﾞﾙ L=160 | 1 | 1 | |
| 33-7 | 13 | 3B7-76120-2 | * BATTERY CABLE L=3000<br>*ﾊﾞｯﾃﾘｹｰﾌﾞﾙ L=3000 | 1 | 1 | |
| 33-7 | 14 | 910403-5612 | * BOLT<br>*ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | |
| 33-7 | 15 | 3A3-76145-0 | * TERMINAL CAP 8-13-28<br>*ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ ｽﾀｰﾀ | 2 | 2 | |
| 33-7 | 16 | 3B7-76065-5 | * RECTIFIER COMPLETE<br>*ﾚｸﾁﾌｧｲﾔｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ | 1 | 1 | |
| 33-7 | 17 | 921503-7625 | * SCREW<br>*ｽｸﾘｭ | 2 | 2 | |
| 33-7 | 18 | 3C8-76110-0 | * CORD ASSY<br>*ｺｰﾄﾞｱｯｼ A | 1 | 1 | |
| 33-7 | 19 | 353-76062-1 | * FUSE WIRE ASSY L=900 20A<br>*ﾋｭｰｽﾞﾜｲﾔｱｯｼ L=900 20A | 1 | 1 | |
| 33-7 | 20 | 3C8-76119-0 | * CORD ASSY<br>*ｺｰﾄﾞｱｯｼ C | 1 | 1 | |

**Fig. 33** **ASSEMBLY・KIT PARTS**
**アッセンブリ・キットパーツ**



| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MX40D3 | MX50D3 | |
| 33-7 | 21 | 3C8-76020-2 | * MAIN SWITCH ASSY<br>*ﾒｲﾝｽｲｯﾁｱｯｼ | 1 | 1 | |
| 33-7 | 22 | 3C8-76080-2 | * NEUTRAL SWITCH<br>*ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁ | 1 | 1 | |
| 33-7 | 23 | 3B7-63731-0 | * WASHER 12.5-24-1<br>*ﾜｯｼｬ 12.5-24-1 | 1 | 1 | |
| 33-7 | 24 | 3PR-06972-0 | * CLAMP 6.5-47.5P<br>*ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P | 1 | 1 | |
| 33-7 | 26 | 910403-0612 | * BOLT<br>*ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | |
| | | | | | | |
| 33-8 | 3 | 3TWJ87090-1 | ENGINE SHORT BLOCK KIT<br>ｴﾝｼﾞﾝｼｮｰﾄﾌﾞﾛｯｸｷｯﾄ | 1 | 1 | Gray |
| | | | | | | |
| 33-9 | 2 | 3TWQ87314-0 | EXTENSION HOUSING KIT (UL)<br>ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞｷｯﾄ UL | 1 | 1 | for Transom "L"⇒"UL" |
| 33-9 | 3 | 3C8Q61110-0 | * EXTENSION HOUSING<br>*ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞ | 1 | 1 | |
| 33-9 | 4 | 9101E3-5835 | * BOLT<br>*ﾎﾞﾙﾄ | 6 | 6 | |
| 33-9 | 6 | 3TWQ60090-0 | * GEAR CASE ASSY<br>*ｷﾞﾔｹｰｽｱｯｼ | 1 | 1 | |
| 33-9 | 7 | 346-65204-0 | * WATER PIPE AUXILIARY MOUNT<br>*ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｵｳｷｼﾘｱﾘﾏｳﾝﾄ | 1 | 1 | |
| 33-9 | 8 | 3C8-64303-0 | * DRIVE SHAFT (UL)<br>*ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ (UL) | 1 | 1 | |
| 33-9 | 9 | 3C8-66014-0 | * CAM ROD (UL)<br>*ｶﾑﾛｯﾄﾞ (UL) | 1 | 1 | |
| 33-9 | 10 | 951407-0312 | * SPRING PIN 3-12<br>*ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3-12 | 2 | 2 | |
| 33-9 | 11 | 346-66037-0 | * CAM ROD HOLDER<br>*ｶﾑﾛｯﾄﾞﾎﾙﾀﾞ | 1 | 1 | |
| 33-9 | 12 | 353-66024-0 | * STOPPER<br>*ｽﾄｯﾊﾟ ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ | 1 | 1 | |
| 33-9 | 13 | 910103-5612 | * BOLT<br>*ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | |
| 33-9 | 14 | 951403-0312 | * SPRING PIN 3-12<br>*ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3-12 | 2 | 2 | |
| 33-9 | 15 | 3C8-65120-0 | * WATER PIPE (UL)<br>*ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ (UL) | 1 | 1 | |
| | | | | | | |
| 33-10 | 1 | 3LC-00039-0 | CONNECTING ROD KIT WCB<br>ｺﾝﾛｯﾄﾞｷｯﾄ | 1 | 1 | |
| 33-10 | 2 | 3LC-00090-0 | * NEEDLE ROLLER SET<br>*ﾆｰﾄﾞﾙﾛｰﾗｾｯﾄ | 1 | 1 | |
| 33-10 | 3 | 3LC-00041-0 | * CONNECTING ROD<br>*ｺﾝﾛｯﾄﾞ | 1 | 1 | |
| 33-10 | 4 | 3LC-00046-1 | * SMALL END BEARING WASHER 17.6-22.4-4.45<br>*ｽﾓｰﾙｴﾝﾄﾞﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ | 2 | 2 | |
| 33-10 | 5 | 345-00045-0 | * BIG END BEARING WASHER<br>*ﾋﾞｯｸﾞｴﾝﾄﾞﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ | 2 | 2 | |
| 33-10 | 6 | 345-00043-0 | * ROLLER BEARING 25-32-20<br>*ﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 25-32-20 | 1 | 1 | |
| 33-10 | 7 | 348-00061-1 | * CRANK PIN<br>*ｸﾗﾝｸﾋﾟﾝ | 1 | 1 | |

**Fig. 33** **ASSEMBLY・KIT PARTS**
**アッセンブリ・キットパーツ**




2 CARBURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット

3 POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット

4 WATER PUMP REPAIR KIT
ウォータポンプキット


5 WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォータポンプキット（クロムメッキ）


6 LOWER UNIT GASKET SET
ロワユニットガスケットセット

7 ELECTRIC STARTER KIT (F TYPE)
エレクトリックスタータキット（Fタイプ）

10 CONNECTING ROD KIT
コネクティングロッドキット

11 REMOTE CONTROL FITTING ASSY
リモートコントロールフィティングアッシ



| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MX40D3 | MX50D3 | |
| 33-11 | 1 | 3TW-83880-0 | REMOTE CONTROL FITTING ASSY<br>ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞｱｯｼ | 1 | 1 | |
| 33-11 | 2 | 3C8-83732-0 | * GROMMET<br>*ｸﾞﾛﾒｯﾄ | 1 | 1 | |
| 33-11 | 3 | 3C8-76116-1 | * GROMMET<br>*ｸﾞﾛﾒｯﾄ | 1 | 1 | |
| 33-11 | 4 | 3B7-83715-2 | * CABLE JOINT<br>*ｹｰﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 2 | 2 | |
| 33-11 | 5 | 3AA-83719-0 | * WASHER<br>*ﾜｯｼｬ | 2 | 2 | |
| 33-11 | 6 | 951603-0800 | * SNAP PIN<br>*ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ | 2 | 2 | |
| 33-11 | 7 | 910103-5616 | * BOLT<br>*ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | |
| 33-11 | 8 | 3C8-83821-0 | * SCREW<br>*ｽｸﾘｭ | 1 | 1 | |
| 33-11 | 9 | 941303-0400 | * SPRING WASHER<br>*ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ | 1 | 1 | |
| 33-11 | 10 | 3Z5-83738-0 | * CLUTCH CABLE CLIP BRACKET<br>*ｸﾗｯﾁｹｰﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ | 1 | 1 | |
| 33-11 | 11 | 910103-5612 | * BOLT<br>*ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | |

# 索引

<C>

CDユニット . . . . . 10-18
Cリング d=25 . . . . . 2-12
Cリング d=25 . . . . . 18-28

<E>

Eリング d=5 . . . . . 18-66
Eリング d=6 . . . . . 19-11

<O>

Oリング . . . . . 5-5
Oリング . . . . . 9-8
Oリング . . . . . 33-3-17
Oリング 1.7-59 . . . . . 1-58
Oリング 1.7-59 . . . . . 33-3-5
Oリング 2.4-39.7 . . . . . 2-21
Oリング 2.4-39.7 . . . . . 33-3-16
Oリング 2.4-5.8 . . . . . 14-36
Oリング 2.4-5.8 . . . . . 33-6-11
Oリング 3.1-94.4 . . . . . 10-19
Oリング 3.2-47 . . . . . 14-24
Oリング 3.2-47 . . . . . 33-6-10
Oリング 3.5-21.7 . . . . . 14-37
Oリング 3.5-21.7 . . . . . 33-6-12
Oリング 3.5-25.7 . . . . . 18-27
Oリング 3.5-69.4 . . . . . 15-18
Oリング 3.5-69.4 . . . . . 33-6-14
Oリング A . . . . . 33-3-13
Oリング B . . . . . 33-3-14

<ア>

アジャストスクリュ スロットルフリクション . . . . . 4-16
アジャストナット . . . . . 22-16
アドバンサアーム . . . . . 6-1
アノード . . . . . 1-33
アノード . . . . . 18-4

<イ>

イグニッションコイル (W/キャップ) . . . . . 10-9
インテークサイレンサ . . . . . 4-47-2
インテークサイレンサカバー . . . . . 4-3
インテークサイレンサロックプレート . . . . . 4-49
インテークマニホールドアッシ . . . . . 3-1-3
インテークマニホールドガスケット . . . . . 3-2
インテークマニホールドガスケット . . . . . 33-3-11

<ウ>

ウェーブワッシャ 30-45-1.2 . . . . . 22-22
ウェーブワッシャ d=12 . . . . . 23-43
ウェーブワッシャ d=14 . . . . . 23-10
ウォータストレーナセット . . . . . 14-46
ウォータパイプ (L) . . . . . 14-43-2
ウォータパイプ (LL) . . . . . 14-43-4
ウォータパイプ (S) . . . . . 14-43-1
ウォータパイプ (UL) . . . . . 14-43-3
ウォータパイプ (UL) . . . . . 33-9-15
ウォータパイプオウキシリアリマウント . . . . . 13-4
ウォータパイプオウキシリアリマウント . . . . . 13-6
ウォータパイプオウキシリアリマウント . . . . . 33-9-7
ウォータパイプシール (アッパ) . . . . . 14-44
ウォータパイプシール (ロワ) . . . . . 14-20
ウォータポンプインペラ . . . . . 14-16
ウォータポンプインペラ . . . . . 33-4-2
ウォータポンプインペラ . . . . . 33-5-2
ウォータポンプガイドプレート . . . . . 14-26
ウォータポンプガイドプレート . . . . . 33-4-6
ウォータポンプガイドプレート クロムメッキ . . . . . 33-5-5
ウォータポンプキット (クロムメッキ) . . . . . 33-5-1
ウォータポンプリペアキット . . . . . 33-4-1

<エ>

エキサイタコイル . . . . . 8-5
エキゾーストカバー (アウタ) . . . . . 1-26-2
エキゾーストカバー (インナ) . . . . . 1-27
エキゾーストカバーガスケット . . . . . 1-28
エキゾーストカバーガスケット . . . . . 33-3-8
エキゾーストパイプ . . . . . 13-20
エキゾーストパイプガスケット . . . . . 13-22
エキゾーストパイプガスケット . . . . . 33-6-3
エキゾーストハウジング . . . . . 13-23
エキゾーストハウジングガスケット . . . . . 13-25
エキゾーストハウジングガスケット . . . . . 33-6-4
エクステンションハウジング . . . . . 13-5
エクステンションハウジング . . . . . 33-9-3
エクステンションハウジング (LL) . . . . . 13-11
エクステンションハウジングキット UL . . . . . 33-9-2
エプロン . . . . . 13-27
エレクトリックスタータキット (F) . . . . . 33-7-1
エンジンショートブロックキット . . . . . 33-8-3
エンジンベース . . . . . 13-16
エンジンベースガスケット . . . . . 1-56
エンジンベースガスケット . . . . . 33-3-15
エンジンベースシール L=805 . . . . . 13-17

<オ>

オイルシール 16-28-7 . . . . . 1-60
オイルシール 16-28-7 . . . . . 33-3-6
オイルシール 17-33-6 . . . . . 14-23
オイルシール 17-33-6 . . . . . 33-6-9
オイルシール 22-37-8 . . . . . 15-16
オイルシール 22-37-8 . . . . . 33-6-13
オイルシール 25-40-8 . . . . . 1-59
オイルシール 25-40-8 . . . . . 33-3-7
オイルシール クランクシャフトアッパ 32-42-6 . . . . . 2-20
オイルフィルタブラケット . . . . . 5-1
オイルフィルタブラケット . . . . . 33-7-10
オーバーヒートセンサアッシ . . . . . 11-21-2
オーバーヒートブザー . . . . . 11-25
オルタネータアッシ . . . . . 8-7

<カ>

ガイドプレート . . . . . 8-17
ガイドプレートガスケット . . . . . 14-27
ガイドプレートガスケット . . . . . 33-4-7
ガイドプレートガスケット . . . . . 33-5-6
ガイドプレートガスケット . . . . . 33-6-7
ガイドプレートカバー . . . . . 8-18
ガスケット . . . . . 25-19
ガスケット 10.1-15-1 . . . . . 14-5
ガスケット 10.1-15-1 . . . . . 33-6-6
ガスケット 10.2-16-0.5 . . . . . 23-57
ガスケット 6.2-11-1 . . . . . 10-15
ガスケット 6.2-11-1 . . . . . 33-3-10
ガスケット 8.1-15-1 . . . . . 1-32
ガスケット 8.1-15-1 . . . . . 14-6
ガスケット 8.1-15-1 . . . . . 33-6-5
ガスケット インテークサイレンサ . . . . . 4-2
ガスケット ドレンスクリュ . . . . . 4-20
ガスケット ドレンスクリュ . . . . . 33-2-11
ガスケット ブラインドプレート . . . . . 33-3-9
カップ . . . . . 5-4
カバー エレクトリックブラケット . . . . . 10-22
カバーフック . . . . . 23-11
カムロッド (L) . . . . . 14-33-2
カムロッド (LL) . . . . . 14-33-4
カムロッド (S) . . . . . 14-33-1
カムロッド (UL) . . . . . 14-33-3
カムロッド (UL) . . . . . 33-9-9
カムロッドブッシング . . . . . 14-35
カムロッドホルダ . . . . . 13-7
カムロッドホルダ . . . . . 33-9-11
カラー 18-20-4.5 . . . . . 14-45
カラー 6.2-12-17 . . . . . 6-4
カラー 6.2-9-9.3 . . . . . 6-27
カラー 6.2-9-9.3 . . . . . 6-35
カラー 9.1-16-10.8 . . . . . 6-12a

<キ>

キー 19-7-5 . . . . . 8-14
キー ポンプインペラ . . . . . 14-17
キー ポンプインペラ . . . . . 33-4-3
ギヤケースアッシ . . . . . 14-1-2
ギヤケースアッシ . . . . . 33-9-6
キャップナット ブラケットボルト . . . . . 18-10
キャブレタアッシ . . . . . 4-5-3
キャブレタアッシ (サード) . . . . . 4-25-3
キャブレタアッシ (セカンド) . . . . . 4-6-3

キャブレタガスケット . . . . . 4-36-2
キャブレタガスケット . . . . . 33-2-3
キャブレタガスケット . . . . . 33-2-4
キャブレタガスケット . . . . . 33-3-12
キャブレタカバー . . . . . 4-22
キャブレタカバー . . . . . 33-2-12
キャブレタカバーガスケット . . . . . 4-23
キャブレタカバーガスケット . . . . . 33-2-13
キャブレタリペアキット . . . . . 33-2-2
<ク>
クイックコネクタ (タンクメール) . . . . . 25-15
クラッチ . . . . . 15-9a
クラッチカム . . . . . 14-32
クラッチケーブルクリップブラケット . . . . . 33-11-10
クランクケースヘッド . . . . . 1-57
クランクシャフト A . . . . . 2-5
クランクシャフト B . . . . . 2-6-2
クランクシャフト C . . . . . 2-7-2
クランクシャフト D . . . . . 2-8
クランクシャフトアッシ . . . . . 2-1-2
クランクピン . . . . . 2-9
クランクピン . . . . . 33-10-7
グランド (アースワイヤ) L=110 . . . . . 18-50
グランド (アースワイヤ) L=130 . . . . . 18-48
グランド (アースワイヤ) L=210 . . . . . 18-47
グランドケーブル L=170 . . . . . 10-16
グランドケーブル L=270 . . . . . 10-30
クランプ . . . . . 23-69
クランプ . . . . . 25-5
クランプ . . . . . 25-11
クランプ 6.5-14L . . . . . 23-21
クランプ 6.5-47.5P . . . . . 1-52
クランプ 6.5-47.5P . . . . . 3-5
クランプ 6.5-47.5P . . . . . 23-24-1
クランプ 6.5-47.5P . . . . . 23-24-4
クランプ 6.5-47.5P . . . . . 33-7-24
クランプ パルサ . . . . . 8-10
クランプスクリュ . . . . . 18-62
クランプスクリュアッシ . . . . . 18-61
クランプスクリュキット . . . . . 18-60
クランプスクリュパッド . . . . . 18-65
クランプスクリュハンドル . . . . . 18-63
クランプブラケット (L) . . . . . 18-3
クランプブラケット (R) . . . . . 18-1
グリスフィッティング . . . . . 18-18
グリップ . . . . . 22-6
クリップ φ10 . . . . . 3-8
クリップ φ10 . . . . . 4-41
クリップ φ10 . . . . . 5-13
クリップ φ7 . . . . . 1-49
クリップ φ8 . . . . . 1-48
クリップ スロットルワイヤ . . . . . 22-27
グロメット . . . . . 23-18
グロメット . . . . . 23-26
グロメット . . . . . 23-79
グロメット . . . . . 33-11-2
グロメット . . . . . 33-11-3
グロメット 17-2.7 . . . . . 23-5-3
グロメット 25-5 . . . . . 1-9
グロメット 25-5 . . . . . 33-7-2
グロメット PTTスイッチ . . . . . 23-76
グロメット エキゾーストハウジング . . . . . 13-26
グロメット エプロン . . . . . 13-28
グロメット シフトロッド 17-3 . . . . . 23-60
グロメット スロットルワイヤ . . . . . 23-20-1
グロメット バッテリコード . . . . . 23-17
<ケ>
ケーブルジョイント . . . . . 33-11-4
ケーブルターミナル プラグ . . . . . 10-34-1
ケーブルターミナル プラグ . . . . . 10-34-2
<コ>
コイルプレートアッシ W/オルタネータ . . . . . 8-2
コーションデカール . . . . . 7-40
コーションデカール . . . . . 7-41
コーションデカール . . . . . 24-22
コードアッシ A . . . . . 33-7-18
コードアッシ C . . . . . 33-7-20
コードホルダ . . . . . 22-35
コンロッド . . . . . 2-2-2
コンロッド . . . . . 33-10-3
コンロッドキット . . . . . 33-10-1
<サ>
サーモスタット . . . . . 1-15
サーモスタットキャップ . . . . . 1-16-2
サーモスタットキャップガスケット . . . . . 1-17
サーモスタットキャップガスケット . . . . . 33-3-4
サブウォータインレットストレーナ . . . . . 14-30
<シ>
シール ラバー エプロン . . . . . 13-29
シールリング 13.8-22-3.7 . . . . . 23-8-2
シフトアーム . . . . . 23-41
シフトディテントサポータ . . . . . 23-47
シフトディテントスプリング . . . . . 23-46
シフトレバー . . . . . 23-40
シフトロッド . . . . . 23-61
シフトロッドジョイント . . . . . 14-38
シフトロッドレバー . . . . . 23-44
シム 32.9-26-0.5 . . . . . 14-22
シム 36-44-0.1 . . . . . 15-7-3
シム 36-44-0.15 . . . . . 15-7-2
シム 36-44-0.3 . . . . . 15-7-1
シム 41-51.5-0.1 . . . . . 14-11-1
シム 41-51.5-0.15 . . . . . 14-11-2
シム 41-51.5-0.3 . . . . . 14-11-3
シム 41-51.5-0.5 . . . . . 14-11-4
ジョイントアッシ (アウトレット) . . . . . 25-3
ジョイントアッシ (インレット) . . . . . 25-2
ショルダボルト 6-8 . . . . . 19-16
シリンダ-クランクケースアッシ . . . . . 1-1-3
シリンダヘッド . . . . . 1-10-2
シリンダヘッドガスケット . . . . . 1-11
シリンダヘッドガスケット . . . . . 33-3-2
シリンダヘッドカバー . . . . . 1-12-2
シリンダヘッドカバーガスケット . . . . . 1-13
シリンダヘッドカバーガスケット . . . . . 33-3-3
シリンダヘッドボルト . . . . . 1-7-1
シリンダヘッドボルト . . . . . 1-21-1
シリンダヘッドボルト . . . . . 1-24-1
<ス>
スイッチプロテクタ . . . . . 23-78
スイベルブラケット . . . . . 18-17
スイベルブラケットシャフトアッシ . . . . . 18-6
スクリュ . . . . . 3-10
スクリュ . . . . . 4-13
スクリュ . . . . . 4-24
スクリュ . . . . . 4-30
スクリュ . . . . . 8-6
スクリュ . . . . . 8-9
スクリュ . . . . . 8-11
スクリュ . . . . . 8-13
スクリュ . . . . . 9-5
スクリュ . . . . . 10-24
スクリュ . . . . . 11-2
スクリュ . . . . . 13-30
スクリュ . . . . . 14-47
スクリュ . . . . . 22-12
スクリュ . . . . . 22-36
スクリュ . . . . . 25-17
スクリュ . . . . . 32-2
スクリュ . . . . . 33-2-14
スクリュ . . . . . 33-7-17
スクリュ . . . . . 33-11-8
スタータケース . . . . . 7-3
スタータケーブル L=160 . . . . . 9-26
スタータケーブル L=160 . . . . . 33-7-12
スタータシール . . . . . 7-26
スタータスプリング . . . . . 7-22
スタータソレノイド . . . . . 9-24
スタータソレノイド . . . . . 33-7-8
スタータハンドル . . . . . 7-12
スタータプーリー . . . . . 7-27
スタータモータアッシ . . . . . 9-1
スタータモータアッシ . . . . . 33-7-3
スタータモータバンド . . . . . 9-21

スタータモータバンド . . . . . 33-7-6
スタータロープ . . . . . 7-11
スタータロック . . . . . 7-15
スタータロックアーム . . . . . 6-32
スタータロックカム . . . . . 7-16
スタータロックスプリング . . . . . 7-17
スタータロックワイヤ . . . . . 7-20
スタッド . . . . . 13-12
スタッド . . . . . 22-34
スタッド 10-50 P1.25 . . . . . 18-39
ステアリングシャフトアッシ . . . . . 18-23
ステアリングブラケット . . . . . 22-1
ステー . . . . . 11-26
ストッパ ドライブシャフトハウジング . . . . . 13-8
ストッパ ドライブシャフトハウジング . . . . . 14-40
ストッパ ドライブシャフトハウジング . . . . . 33-9-12
ストッパ リバースロックレバーグリップ . . . . . 19-24
ストッパー . . . . . 15-24
ストップスイッチアッシ . . . . . 23-38
ストップスイッチデカ-ル . . . . . 24-23
ストップスイッチランヤードアッシ . . . . . 23-39
ストップスクリュ . . . . . 4-14
スナップ クラッチピン . . . . . 15-12
スナップピン . . . . . 33-11-6
スナップリテーナ d=8 . . . . . 23-45-1
スパークプラグ (B8HS-10) . . . . . 1-51-1
スパークプラグデカール (B8HS-10) . . . . . 23-73-1
スプリットピン . . . . . 7-19
スプリットピン 2-12 . . . . . 19-13
スプリットピン 3-25 . . . . . 15-27
スプリング . . . . . 4-15
スプリング . . . . . 22-17
スプリング B . . . . . 19-22
スプリング クラッチ . . . . . 15-11
スプリングピン . . . . . 18-64
スプリングピン 3-10 . . . . . 22-10
スプリングピン 3-12 . . . . . 14-34
スプリングピン 3-12 . . . . . 14-39
スプリングピン 3-12 . . . . . 23-62
スプリングピン 3-12 . . . . . 33-9-10
スプリングピン 3-12 . . . . . 33-9-14
スプリングピン 3-8 . . . . . 2-14
スプリングリテーナ クラッチ . . . . . 15-10
スプリングワッシャ . . . . . 4-38
スプリングワッシャ . . . . . 8-21
スプリングワッシャ . . . . . 9-10
スプリングワッシャ . . . . . 9-13
スプリングワッシャ . . . . . 33-11-9
スペアヒューズ 20A . . . . . 10-21
スペーサ 25.2-34-1.6 . . . . . 2-16
スペーサ 6.2-9-15.7 . . . . . 10-27
スペーサ 6.2-9-15.7 . . . . . 23-2
スペーサ スロットルシャフト A . . . . . 22-9
スモールエンドベアリングワッシャ . . . . . 2-18
スモールエンドベアリングワッシャ . . . . . 33-10-4
スラストプレート (アッパ) 27-50-1 . . . . . 18-25
スラストプレート (ロワ) 26.5-46-1 . . . . . 18-26
スラストプレート クランクシャフト . . . . . 2-22
スラストホルダ プロペラ . . . . . 15-23-2
スラストロッド . . . . . 18-15
スラストロッドスプリング . . . . . 18-16
スロージェット (#80) . . . . . 4-8-2
スロットルカム . . . . . 6-6a
スロットルシャフト . . . . . 22-7
スロットルシャフトサポート . . . . . 22-13
スロットルシャフトダンパ A . . . . . 22-8
スロットルデカール . . . . . 22-19
スロットルリミッタアーム . . . . . 6-24
スロットルリミッタロッド 3.5-56 . . . . . 6-28
スロットルリミッタロッド 3.5-56 . . . . . 6-30
スロットルロッド . . . . . 6-17a-1
スロットルワイヤ . . . . . 22-26
スロットルワイヤブラケット . . . . . 22-28
<セ>
セッティングピース チルトストッパ . . . . . 19-6
セッティングプレート . . . . . 19-3
セッティングリング . . . . . 8-19
セパレートコード (イエロー) . . . . . 28-37-2
セパレートコード (ホワイト) . . . . . 28-37-1
<タ>
ターミナルキャップ . . . . . 9-30
ターミナルキャップ スタータ . . . . . 9-29
ターミナルキャップ スタータ . . . . . 33-7-15
ダウェルピン . . . . . 1-4
ダウェルピン 4-10 . . . . . 14-25
ダウェルピン 6-12 . . . . . 1-3
ダウェルピン 6-12 . . . . . 1-20
ダウェルピン 6-12 . . . . . 13-19
タコメータリードワイヤ L=6000 . . . . . 28-36
タッピングスクリュ . . . . . 7-7
タッピングスクリュ . . . . . 7-9
タッピングスクリュ 5-30 . . . . . 4-4
タッピングスクリュ 6-25 . . . . . 7-8
タンクフィラーキャップガスケット . . . . . 25-14
ダンパ (アッパ) . . . . . 18-42
ダンパ (ロワ) . . . . . 18-31
ダンパ 21-36-5 . . . . . 18-34
ダンパ スタータモータ . . . . . 9-20
ダンパ スタータモータ . . . . . 33-7-5
<チ>
チェックバルブ . . . . . 1-47
チェックバルブ . . . . . 4-29
チョークロッド . . . . . 4-46
チョークロッド . . . . . 4-51
チョークロッド . . . . . 23-3
チルトストッパアッシ . . . . . 19-1
チルトストッパレバー . . . . . 19-14
チルトハンドル . . . . . 24-6-2
<ツ>
ツールキット . . . . . 28-12
<テ>
ディスタンスピース . . . . . 18-11
ティラハンドル . . . . . 22-5
ティラハンドルアッシ . . . . . 22-4
ティラハンドルホルダアッシ . . . . . 22-33
テーパーローラベアリング 32007 . . . . . 15-1
デカールセット (MX40D3) . . . . . 24-20-2
デカールセット (MX50D3) . . . . . 24-20-1
<ト>
トップカウルアッシ . . . . . 24-1-4
トップカウルサブアッシ . . . . . 24-4
トップカウルシール . . . . . 24-9-2
ドライブシャフト (L) . . . . . 14-13-2
ドライブシャフト (LL) . . . . . 14-13-4
ドライブシャフト (S) . . . . . 14-13-1
ドライブシャフト (UL) . . . . . 14-13-3
ドライブシャフト (UL) . . . . . 33-9-8
ドライブシャフトスプリング . . . . . 14-15
ドライブシャフトハウジング (L) . . . . . 13-1-1
ドライブシャフトハウジング (S) . . . . . 13-1-2
ドライブシャフトハウジングガスケット . . . . . 13-15
ドライブシャフトハウジングガスケット . . . . . 33-6-2
トリムタブ . . . . . 14-7
ドレインプラグ . . . . . 23-80
<ナ>
ナイロンナット 10-P1.25 . . . . . 22-2
ナイロンナット 12-P1.75 . . . . . 18-35
ナイロンナット 4-P0.7 . . . . . 14-48
ナイロンナット 5-P0.8 . . . . . 13-31
ナイロンナット 6-P1.0 . . . . . 24-7
ナイロンナット 7/8-14 . . . . . 18-7
ナット . . . . . 1-55
ナット . . . . . 4-31
ナット . . . . . 4-45
ナット . . . . . 5-7
ナット . . . . . 6-13b
ナット . . . . . 6-16
ナット . . . . . 6-19
ナット . . . . . 9-11
ナット . . . . . 13-13
ナット . . . . . 18-12
ナット . . . . . 23-23
ナット 10-P1.25 . . . . . 23-56
ナット 10-P1.5 . . . . . 22-25

ナット 12-P1.25 . . . . . 18-56
ナット 18-P1.5 . . . . . 8-15
ナット ベベルギヤ B . . . . . 14-10
<ニ>
ニードルローラセット . . . . . 2-36
ニードルローラセット . . . . . 33-10-2
ニップル 5.5-5 . . . . . 1-6
ニップル L. . . . . 1-2
ニップル L. . . . . 1-5
ニップル ウォータ . . . . . 23-27
ニュートラルスイッチ . . . . . 23-31
ニュートラルスイッチ . . . . . 33-7-22
<ハ>
パイプ . . . . . 7-21
バッテリケーブル L=3000. . . . . 9-27
バッテリケーブル L=3000. . . . . 33-7-13
パルサコイル&プレートアッシ. . . . . 8-3
パルサホルダ. . . . . 8-4
パワーヘッドガスケットセット . . . . . 33-3-1
ハンガ . . . . . 1-23
バンド . . . . . 1-50
バンド . . . . . 10-11
バンド . . . . . 10-17
バンド リードワイヤ . . . . . 8-12
<ヒ>
ピストン. . . . . 2-33-1
ピストン (0.5 O/S). . . . . 2-33-2
ピストンピン. . . . . 2-34
ピストンピンクリップ. . . . . 2-35
ピストンリペアキット. . . . . 2-32-1
ピストンリペアキット (0.5 O/S) . . . . . 2-32-2
ピストンリング . . . . . 2-26-1
ピストンリング . . . . . 2-27-1
ピストンリング (0.5 O/S) . . . . . 2-26-2
ピストンリング (0.5 O/S) . . . . . 2-27-2
ピストンリングセット . . . . . 2-24-1
ピストンリングセット (0.5 O/S) . . . . . 2-24-2
ビッグエンドベアリングワッシャ. . . . . 2-4
ビッグエンドベアリングワッシャ. . . . . 33-10-5
ピニオンアッシ . . . . . 9-2
ヒューズワイヤアッシ L=900 20A. . . . . 33-7-19
ピン クラッチ . . . . . 15-9
<フ>
フィルタ. . . . . 5-6
フックレバー. . . . . 23-6
フックレバーブッシング . . . . . 23-9
プッシュロッド クラッチ . . . . . 15-19
ブッシング . . . . . 18-8
ブッシング 1 . . . . . 9-6
ブッシング 10.2-12-29.5. . . . . 19-2
ブッシング 2 . . . . . 9-7
ブッシング 22-25-35.5 . . . . . 18-9
ブッシング 26-32 . . . . . 18-24
ブッシング 8.1-20. . . . . 19-19
ブッシング 8.4-10-11. . . . . 22-11
ブッシング A ステアリングハンドル . . . . . 22-20
ブッシング B ステアリングハンドル . . . . . 22-23
ブッシング シフトレバーシャフト . . . . . 23-42
ブッシング チョークノブ . . . . . 23-4
フュエルコネクタ. . . . . 25-10
フュエルコネクタ (エンジンメール) . . . . . 23-55
フュエルコネクタ (タンクフィメール). . . . . 25-9
フュエルコネクタマーク . . . . . 25-8
フュエルタンクアッシ 25L (トーハツ) . . . . . 25-12
フュエルタンクキャップアッシ . . . . . 25-13
フュエルピックアップアッシ W/ゲージ. . . . . 25-16
フュエルフィルタアッシ . . . . . 5-3
フライホイール W/リングギヤ. . . . . 8-1
プライマバルブ . . . . . 25-4
プライマバルブアッシ. . . . . 25-1
プラグ . . . . . 1-19
プラグ . . . . . 4-9
プラグ . . . . . 33-2-5
プラグ 8-8. . . . . 14-3
プラグ ウォータ . . . . . 14-4
プラグキャップ . . . . . 10-13
プラグキャップターミナル . . . . . 10-12
ブラケット . . . . . 9-19-2
ブラケット . . . . . 10-20-2
ブラシホルダアッシ . . . . . 9-4
フラッシングプラグ . . . . . 28-29
フリクションスプリング . . . . . 7-23
フリクションスプリング . . . . . 18-21
フリクションスプリング . . . . . 19-5
フリクションピース . . . . . 18-20
フリクションピース . . . . . 22-15
フリクションプレート. . . . . 7-25
プレコートスクリュ . . . . . 4-27
プレコートボルト 6-20. . . . . 7-28
プレコートボルト 6-25. . . . . 15-2
フロート. . . . . 4-12
フロート. . . . . 33-2-9
フロートアームピン . . . . . 4-11
フロートアームピン . . . . . 33-2-8
フロートチャンバ. . . . . 4-17
フロートチャンバガスケット. . . . . 4-18
フロートチャンバガスケット. . . . . 33-2-10
フロートバルブ . . . . . 4-10-2
フロートバルブ . . . . . 33-2-7
プロペラアッシ (11) . . . . . 15-21-2
プロペラアッシ (12) . . . . . 15-21-3
プロペラアッシ (13) . . . . . 15-21-4
プロペラアッシ (14) . . . . . 15-21-5
プロペラアッシ (15) . . . . . 15-21-6
プロペラアッシ (16) . . . . . 15-21-8
プロペラアッシ (17) . . . . . 15-21-9
“プロペラアッシ (7"")" . . . . . 15-21-7
プロペラアッシ (9) . . . . . 15-21-1
プロペラシャフト. . . . . 15-8
プロペラシャフトハウジング. . . . . 15-14
プロペラシャフトハウジングアッシ . . . . . 15-13
プロペラナット . . . . . 15-26
プロペラハードウェアキット. . . . . 15-22
<ヘ>
ベベルギヤ B . . . . . 14-9-2
ベベルギヤ C . . . . . 15-5-2
ベベルギヤアッシ A. . . . . 15-4-2
<ホ>
ホース . . . . . 1-42
ホース . . . . . 1-43
ホース . . . . . 1-44
ホース . . . . . 1-45
ホース . . . . . 1-46
ホース . . . . . 3-6
ホース . . . . . 3-7
ホース . . . . . 4-40
ホース . . . . . 5-11
ホース . . . . . 5-12
ホース . . . . . 23-28
ホース . . . . . 25-6
ホース . . . . . 25-7
ボール スチール 3/8 . . . . . 15-20
ボールジョイント B. . . . . 6-13
ボールジョイント B. . . . . 8-20
ボールジョイントコネクタ . . . . . 4-43
ボールジョイントコネクタ . . . . . 4-44
ボールジョイントコネクタ . . . . . 6-15
ボールジョイントコネクタ . . . . . 6-18
ボールベアリング 6007 . . . . . 15-17
ボールベアリング 6304 . . . . . 14-14
ボトムカウル. . . . . 23-75
ボトムカウル W/グロメット . . . . . 23-74
ホルダ マグネトコード. . . . . 8-8
ボルト . . . . . 1-14
ボルト . . . . . 1-18
ボルト . . . . . 1-29-1
ボルト . . . . . 1-31
ボルト . . . . . 1-34
ボルト . . . . . 1-53
ボルト . . . . . 1-54
ボルト . . . . . 1-61
ボルト . . . . . 3-3
ボルト . . . . . 3-4
ボルト . . . . . 4-19

ボルト . . . . . 4-37
ボルト . . . . . 5-2-2
ボルト . . . . . 5-2-3
ボルト . . . . . 6-2
ボルト . . . . . 6-9a
ボルト . . . . . 6-25
ボルト . . . . . 6-33
ボルト . . . . . 7-38
ボルト . . . . . 8-22
ボルト . . . . . 9-12
ボルト . . . . . 9-16-2
ボルト . . . . . 9-22
ボルト . . . . . 9-23
ボルト . . . . . 9-25-2
ボルト . . . . . 9-28
ボルト . . . . . 10-14
ボルト . . . . . 10-28
ボルト . . . . . 10-31-2
ボルト . . . . . 10-33-2
ボルト . . . . . 13-2
ボルト . . . . . 13-9
ボルト . . . . . 13-10
ボルト . . . . . 13-18
ボルト . . . . . 14-8
ボルト . . . . . 14-29
ボルト . . . . . 14-31
ボルト . . . . . 14-41-2
ボルト . . . . . 14-42
ボルト . . . . . 18-2
ボルト . . . . . 18-5
ボルト . . . . . 18-22
ボルト . . . . . 18-38
ボルト . . . . . 18-41
ボルト . . . . . 18-46
ボルト . . . . . 18-49
ボルト . . . . . 18-51
ボルト . . . . . 19-4
ボルト . . . . . 22-14
ボルト . . . . . 22-18
ボルト . . . . . 22-29
ボルト . . . . . 23-12
ボルト . . . . . 23-22
ボルト . . . . . 23-25-1
ボルト . . . . . 23-25-2
ボルト . . . . . 23-48
ボルト . . . . . 23-58
ボルト . . . . . 23-70
ボルト . . . . . 33-4-8
ボルト . . . . . 33-7-4
ボルト . . . . . 33-7-7
ボルト . . . . . 33-7-9
ボルト . . . . . 33-7-11
ボルト . . . . . 33-7-14
ボルト . . . . . 33-7-26
ボルト . . . . . 33-9-4
ボルト . . . . . 33-9-13
ボルト . . . . . 33-11-7
ボルト . . . . . 33-11-11
ボルト 12-105 P1.25 . . . . . 18-53
ボルト 5-16 (プレコート) . . . . . 4-1
ボルト 8-170 . . . . . 18-14
ボルト 8-30 . . . . . 13-21
ボルト 8-30 . . . . . 13-24
ボルト ラバーマウント (ロワ) . . . . . 18-32
ポンプカバー . . . . . 4-26
ポンプカバーガスケット . . . . . 4-28
ポンプケース (アッパ) . . . . . 14-18
ポンプケースアッシ (ロワ) . . . . . 14-21
ポンプケースガスケット . . . . . 14-28
ポンプケースガスケット . . . . . 33-4-5
ポンプケースガスケット . . . . . 33-5-4
ポンプケースガスケット . . . . . 33-6-8
ポンプケースライナ . . . . . 14-19
ポンプケースライナ . . . . . 33-4-4
ポンプケースライナ クロムメッキ . . . . . 33-5-3
ポンプダイヤフラム . . . . . 4-32
ポンプボディ . . . . . 4-34
ポンプボディガスケット . . . . . 4-33
<マ>
マウント 8.5-14-2.5 . . . . . 10-25
マウント 8.5-14-2.5 . . . . . 23-1
マウントブラケット . . . . . 18-30
マウントホールディングプレート (アッパ) . . . . . 18-45
マウントホールディングプレート (ロワ) . . . . . 18-37
<メ>
メインジェット (#138) . . . . . 4-7-3
メインスイッチアッシ . . . . . 23-77
メインスイッチアッシ . . . . . 33-7-21
メインノズル . . . . . 4-21-2
メインベアリング 6305 . . . . . 2-11
メインベアリング 6305R . . . . . 2-10
メインベアリング(アッパ) . . . . . 2-19
<ラ>
ラチェット . . . . . 7-5
ラバーマウント (アッパ) . . . . . 18-40
ラバーマウント (ロワ) . . . . . 18-29
ラバーマウント 8.5-14-2.5 . . . . . 10-26
ラビリンスパッキン . . . . . 2-13
<リ>
リードバルブアッシ . . . . . 3-9-2
リードワイヤ . . . . . 9-31
リールアッシ . . . . . 7-4
リギングボルトセット . . . . . 18-52
リコイルスタータアッシ . . . . . 7-2
リターンスプリング . . . . . 7-6
リターンスプリング . . . . . 7-24
リバースロック (L) . . . . . 19-7
リバースロック (R) . . . . . 19-8
リバースロックアーム . . . . . 19-9
リバースロックシャフト . . . . . 19-10
リバースロックスプリング (L) . . . . . 19-15-1
リバースロックスプリング (S) . . . . . 19-15-2
リバースロックレバーグリップ . . . . . 19-23
リバースロックロッド . . . . . 19-12
リモートコントロールフィッティングアッシ . . . . . 33-11-1
リンク B . . . . . 19-21
<レ>
レクチファイヤキット . . . . . 32-1
レクチファイヤコンプリート . . . . . 11-1
レクチファイヤコンプリート . . . . . 33-7-16
<ロ>
ロープアンカ . . . . . 7-13
ロープガイド . . . . . 7-14
ローラーベアリング . . . . . 14-2-2
ローラベアリング 22-30-30 . . . . . 15-15
ローラベアリング 25-32-20 . . . . . 2-3
ローラベアリング 25-32-20 . . . . . 33-10-6
ロックプレート アッパ . . . . . 18-44
ロッド . . . . . 6-14a
ロッド 5-68 . . . . . 4-42
ロッド 5-90 . . . . . 6-17a-2
ロッドスナップ 3-B . . . . . 4-48
ロッドスナップ 3-B . . . . . 4-52
ロッドスナップ 5-3 . . . . . 6-5
ロッドスナップ 5-3 . . . . . 6-20
ロッドスナップ B 3.5-4 . . . . . 6-29
ロッドスナップ B 3.5-4 . . . . . 6-31
ロワフロートチャンバ . . . . . 4-35
ロワユニットアッシ (L) . . . . . 33-1-7
ロワユニットアッシ (LL) . . . . . 33-1-8
ロワユニットアッシ (S) . . . . . 33-1-6
ロワユニットアッシ (UL) . . . . . 33-1-9
ロワユニットガスケットセット . . . . . 33-6-1
<ワ>
ワッシャ . . . . . 1-8-2
ワッシャ . . . . . 1-22-1
ワッシャ . . . . . 1-25-1
ワッシャ . . . . . 1-30
ワッシャ . . . . . 4-39
ワッシャ . . . . . 5-8
ワッシャ . . . . . 6-13a
ワッシャ . . . . . 6-26
ワッシャ . . . . . 6-34
ワッシャ . . . . . 7-18

ワッシャ . . . . . 7-39
ワッシャ . . . . . 9-3
ワッシャ . . . . . 9-9
ワッシャ . . . . . 9-14
ワッシャ . . . . . 13-3
ワッシャ . . . . . 13-14
ワッシャ . . . . . 15-3
ワッシャ . . . . . 18-13
ワッシャ . . . . . 18-19
ワッシャ . . . . . 18-36
ワッシャ . . . . . 18-55
ワッシャ . . . . . 18-67
ワッシャ . . . . . 19-18
ワッシャ . . . . . 22-3
ワッシャ . . . . . 22-24
ワッシャ . . . . . 25-18
ワッシャ . . . . . 33-11-5
ワッシャ 10-29-3 . . . . . 18-43
ワッシャ 12.5-24-1 . . . . . 23-32
ワッシャ 12.5-24-1 . . . . . 33-7-23
ワッシャ 13-34-3 . . . . . 18-33
ワッシャ 13-34-3 . . . . . 18-54
ワッシャ 14-22-1 . . . . . 23-7
ワッシャ 17-40-3 . . . . . 15-25
ワッシャ 19-34-3 . . . . . 8-16
ワッシャ 22.1-28-3 . . . . . 15-6
ワッシャ 30-45-1 . . . . . 22-21
ワッシャ 6.5-21-1 . . . . . 6-3
ワッシャ 6.5-21-1 . . . . . 6-10a
ワッシャ 6.5-21-1 . . . . . 10-29
ワッシャ 6.5-21-1 . . . . . 23-59
ワッシャ 6-16-1.5 . . . . . 7-29
ワッシャ 6-16-1.5 . . . . . 19-17
ワッシャ 6-16-1.5 . . . . . 23-13
ワッシャ 6-16-1.5 . . . . . 24-8
ワッシャ 8.5-18-1.6 . . . . . 19-20

# INDEX


<A>
ADJUST SCREW ..... 4-16
ADJUSTING NUT ..... 22-16
ADVANCER ARM ..... 6-1
ALTERNATOR ASSY ..... 8-7
ANODE ..... 1-33
ANODE ..... 18-4
APRON ..... 13-27
<B>
BALL 3/8 ..... 15-20
BALL BEARING 6007 ..... 15-17
BALL BEARING 6304 ..... 14-14
BALL JOINT ..... 6-13
BALL JOINT ..... 8-20
BALL JOINT CONNECTOR ..... 4-43
BALL JOINT CONNECTOR ..... 4-44
BALL JOINT CONNECTOR ..... 6-15
BALL JOINT CONNECTOR ..... 6-18
BAND ..... 8-12
BAND 104 ..... 1-50
BAND 104 ..... 10-11
BAND 104 ..... 10-17
BATTERY CABLE L=3000 ..... 9-27
BATTERY CABLE L=3000 ..... 33-7-13
BEVEL GEAR ASSY (A) ..... 15-4-2
BEVEL GEAR B ..... 14-9-2
BEVEL GEAR C ..... 15-5-2
BIG END BEARING WASHER ..... 2-4
BIG END BEARING WASHER ..... 33-10-5
BOLT ..... 1-14
BOLT ..... 1-18
BOLT ..... 1-29-1
BOLT ..... 1-31
BOLT ..... 1-34
BOLT ..... 1-53
BOLT ..... 1-54
BOLT ..... 1-61
BOLT ..... 3-3
BOLT ..... 3-4
BOLT ..... 4-19
BOLT ..... 4-37
BOLT ..... 5-2-2
BOLT ..... 5-2-3
BOLT ..... 6-2
BOLT ..... 6-9a
BOLT ..... 6-25
BOLT ..... 6-33
BOLT ..... 7-38
BOLT ..... 8-22
BOLT ..... 9-12
BOLT ..... 9-16-2
BOLT ..... 9-22
BOLT ..... 9-23
BOLT ..... 9-25-2
BOLT ..... 9-28
BOLT ..... 10-14
BOLT ..... 10-28
BOLT ..... 10-31-2
BOLT ..... 10-33-2
BOLT ..... 13-2
BOLT ..... 13-9
BOLT ..... 13-10
BOLT ..... 13-18
BOLT ..... 14-8
BOLT ..... 14-29
BOLT ..... 14-31
BOLT ..... 14-41-2
BOLT ..... 14-42
BOLT ..... 18-2
BOLT ..... 18-5
BOLT ..... 18-22
BOLT ..... 18-38
BOLT ..... 18-46
BOLT ..... 18-49
BOLT ..... 18-51
BOLT ..... 19-4
BOLT ..... 22-14
BOLT ..... 22-18
BOLT ..... 22-29
BOLT ..... 23-12
BOLT ..... 23-22
BOLT ..... 23-25-1
BOLT ..... 23-25-2
BOLT ..... 23-48
BOLT ..... 23-58
BOLT ..... 23-70
BOLT ..... 33-4-8
BOLT ..... 33-7-4
BOLT ..... 33-7-7
BOLT ..... 33-7-9
BOLT ..... 33-7-11
BOLT ..... 33-7-14
BOLT ..... 33-7-26
BOLT ..... 33-9-4
BOLT ..... 33-9-13
BOLT ..... 33-11-7
BOLT ..... 33-11-11
BOLT 12-105 P1.25 ..... 18-53
BOLT 12-114.5 ..... 18-32
BOLT 3/8-100 ..... 18-41
BOLT 5-16 ..... 4-1
BOLT 8-170 ..... 18-14
BOLT 8-30 ..... 13-21
BOLT 8-30 ..... 13-24
BOTTOM COWL ..... 23-75
BOTTOM COWL W/GROMMET ..... 23-74
BRACKET ..... 9-19-2
BRACKET ..... 10-20-2
BRUSH HOLDER ASSY ..... 9-4
BUSHING ..... 18-8
BUSHING ..... 22-20
BUSHING ..... 22-23
BUSHING ..... 23-4
BUSHING ..... 23-42
BUSHING 1 ..... 9-6
BUSHING 10.2-12-29.5 ..... 19-2
BUSHING 2 ..... 9-7
BUSHING 22-25-35.5 ..... 18-9
BUSHING 26-32 ..... 18-24
BUSHING 8.1-20 ..... 19-19
BUSHING 8.4-10-11 ..... 22-11
<C>
CABLE JOINT ..... 33-11-4
CABLE TERMINAL PLUG ..... 10-34-1
CABLE TERMINAL PLUG ..... 10-34-2
CAM ROD (L) ..... 14-33-2
CAM ROD (LL) ..... 14-33-4
CAM ROD (S) ..... 14-33-1
CAM ROD (UL) ..... 14-33-3
CAM ROD (UL) ..... 33-9-9
CAM ROD BUSHING ..... 14-35
CAM ROD HOLDER ..... 13-7
CAM ROD HOLDER ..... 33-9-11
CAP NUT ..... 18-10
CARBURETOR ASSY ..... 4-5-3
CARBURETOR ASSY (SECOND) ..... 4-6-3
CARBURETOR ASSY (THIRD) ..... 4-25-3
CARBURETOR COVER ..... 4-22
CARBURETOR COVER ..... 33-2-12
CARBURETOR COVER GASKET ..... 4-23
CARBURETOR COVER GASKET ..... 33-2-13
CARBURETOR GASKET ..... 4-36-2
CARBURETOR GASKET ..... 33-2-3
CARBURETOR GASKET ..... 33-2-4
CARBURETOR GASKET ..... 33-3-12
CARBURETOR REPAIR KIT ..... 33-2-2
CAUTION DECAL ..... 7-40
CAUTION DECAL ..... 7-41
CAUTION DECAL ..... 24-22
CD UNIT ..... 10-18
CHECK VALVE ..... 1-47
CHECK VALVE ..... 4-29
CHOKE ROD ..... 4-51
CHOKE ROD ..... 23-3
CHOKE ROD 3-90 ..... 4-46
CLAMP ..... 8-10
CLAMP ..... 23-69
CLAMP ..... 25-5
CLAMP ..... 25-11
CLAMP 6.5-14L ..... 23-21
CLAMP 6.5-47.5P ..... 1-52
CLAMP 6.5-47.5P ..... 3-5
CLAMP 6.5-47.5P ..... 23-24-1
CLAMP 6.5-47.5P ..... 23-24-4
CLAMP 6.5-47.5P ..... 33-7-24
CLAMP BRACKET (L) ..... 18-3
CLAMP BRACKET (R) ..... 18-1
CLAMP SCREW ..... 18-62
CLAMP SCREW ASSY ..... 18-61
CLAMP SCREW HANDLE ..... 18-63
CLAMP SCREW KIT ..... 18-60
CLAMP SCREW PAD ..... 18-65
CLIP ..... 22-27
CLIP φ10 ..... 3-8
CLIP φ10 ..... 4-41
CLIP φ10 ..... 5-13
CLIP φ7 ..... 1-49
CLIP φ8 ..... 1-48
CLUTCH ..... 15-9a
CLUTCH CABLE CLIP BRACKET ..... 33-11-10
CLUTCH CAM ..... 14-32
COIL PLATE ASSY W/ALTERNATOR ..... 8-2
COLLAR 18-20-4.5 ..... 14-45
COLLAR 6.2-12-17 ..... 6-4
COLLAR 6.2-9-9.3 ..... 6-27
COLLAR 6.2-9-9.3 ..... 6-35
COLLAR 9.1-16-10.8 ..... 6-12a
CONNECTING ROD ..... 2-2-2
CONNECTING ROD ..... 33-10-3
CONNECTING ROD KIT WCB ..... 33-10-1
CORD ASSY ..... 33-7-18
CORD ASSY ..... 33-7-20
CORD HOLDER ..... 22-35
COVER ..... 10-22
COVER HOOK ..... 23-11
CRANK PIN ..... 2-9
CRANK PIN ..... 33-10-7
CRANKCASE HEAD ..... 1-57
CRANKSHAFT A ..... 2-5
CRANKSHAFT ASSY ..... 2-1-2
CRANKSHAFT B ..... 2-6-2
CRANKSHAFT C ..... 2-7-2
CRANKSHAFT D ..... 2-8
C-RING d=25 ..... 2-12
C-RING d=25 ..... 18-28
CUP ..... 5-4
CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY ..... 1-1-3
CYLINDER HEAD ..... 1-10-2
CYLINDER HEAD BOLT ..... 1-7-1
CYLINDER HEAD BOLT ..... 1-21-1
CYLINDER HEAD BOLT ..... 1-24-1
CYLINDER HEAD COVER ..... 1-12-2
CYLINDER HEAD COVER GASKET ..... 1-13
CYLINDER HEAD COVER GASKET ..... 33-3-3
CYLINDER HEAD GASKET ..... 1-11
CYLINDER HEAD GASKET ..... 33-3-2
<D>
DAMPER ..... 9-20
DAMPER ..... 33-7-5
DAMPER (LOWER) ..... 18-31
DAMPER (UPPER) ..... 18-42
DAMPER 21-36-5 ..... 18-34

DECAL SET (MX40D3) ..... 24-20-2
DECAL SET (MX50D3) ..... 24-20-1
DISTANCE PIECE 9.4-13.8-116 ..... 18-11
DOWEL PIN ..... 1-4
DOWEL PIN 4-10 ..... 14-25
DOWEL PIN 6-12 ..... 1-3
DOWEL PIN 6-12 ..... 1-20
DOWEL PIN 6-12 ..... 13-19
DRAIN PLUG ..... 23-80
DRIVE SHAFT (L) ..... 14-13-2
DRIVE SHAFT (LL) ..... 14-13-4
DRIVE SHAFT (S) ..... 14-13-1
DRIVE SHAFT (UL) ..... 14-13-3
DRIVE SHAFT (UL) ..... 33-9-8
DRIVE SHAFT HOUSING (L) ..... 13-1-1
DRIVE SHAFT HOUSING (S) ..... 13-1-2
DRIVE SHAFT HOUSING GASKET ..... 13-15
DRIVE SHAFT HOUSING GASKET ..... 33-6-2
DRIVE SHAFT SPRING ..... 14-15
<E>
ELECTRIC STARTER KIT (F) ..... 33-7-1
ENGINE BASEMENT ..... 13-16
ENGINE BASEMENT GASKET ..... 1-56
ENGINE BASEMENT GASKET ..... 33-3-15
ENGINE BASEMENT SEAL L=805 ..... 13-17
ENGINE SHORT BLOCK KIT ..... 33-8-3
E-RING d=5 ..... 18-66
E-RING d=6 ..... 19-11
EXCITER COIL ..... 8-5
EXHAUST COVER (INNER) ..... 1-27
EXHAUST COVER (OUTER) ..... 1-26-2
EXHAUST COVER GASKET ..... 1-28
EXHAUST COVER GASKET ..... 33-3-8
EXHAUST HOUSING ..... 13-23
EXHAUST HOUSING GASKET ..... 13-25
EXHAUST HOUSING GASKET ..... 33-6-4
EXHAUST PIPE ..... 13-20
EXHAUST PIPE GASKET ..... 13-22
EXHAUST PIPE GASKET ..... 33-6-3
EXTENSION HOUSING ..... 13-5
EXTENSION HOUSING ..... 33-9-3
EXTENSION HOUSING (LL) ..... 13-11
EXTENSION HOUSING KIT (UL) ..... 33-9-2
<F>
FILTER ..... 5-6
FLOAT ..... 4-12
FLOAT ..... 33-2-9
FLOAT ARM PIN ..... 4-11
FLOAT ARM PIN ..... 33-2-8
FLOAT CHAMBER ..... 4-17
FLOAT CHAMBER GASKET ..... 4-18
FLOAT CHAMBER GASKET ..... 33-2-10
FLOAT VALVE ..... 4-10-2
FLOAT VALVE ..... 33-2-7
FLUSHING PLUG ..... 28-29
FLYWHEEL W/RING GEAR ..... 8-1
FRICTION PIECE ..... 18-20
FRICTION PIECE ..... 22-15
FRICTION PLATE ..... 7-25
FRICTION SPRING ..... 7-23
FRICTION SPRING ..... 18-21
FRICTION SPRING ..... 19-5
FUEL CONNECTOR ..... 25-9
FUEL CONNECTOR ..... 25-10
FUEL CONNECTOR (MALE) ..... 23-55
FUEL CONNECTOR MARK ..... 25-8
FUEL FILTER ASSY ..... 5-3
FUEL PICK-UP ASSY W/GAUGE ..... 25-16
FUEL TANK ASSY 25L ..... 25-12
FUEL TANK CAP ASSY ..... 25-13
FUSE WIRE ASSY L=900 20A ..... 33-7-19
<G>
GASKET ..... 1-32
GASKET ..... 4-2
GASKET ..... 4-20
GASKET ..... 14-6
GASKET ..... 25-19
GASKET ..... 33-2-11
GASKET ..... 33-3-9
GASKET ..... 33-6-5
GASKET 10.1-15-1 ..... 14-5
GASKET 10.1-15-1 ..... 33-6-6
GASKET 10.2-16-0.5 ..... 23-57
GASKET 6.2-11-1 ..... 10-15
GASKET 6.2-11-1 ..... 33-3-10
GEAR CASE ASSY ..... 14-1-2
GEAR CASE ASSY ..... 33-9-6
GREASE FITTING ..... 18-18
GRIP ..... 22-6
GROMMET ..... 13-26
GROMMET ..... 13-28
GROMMET ..... 23-17
GROMMET ..... 33-11-2
GROMMET ..... 33-11-3
GROMMET 10.7-3.5 ..... 23-79
GROMMET 16-17.5 ..... 23-26
GROMMET 17-2.7 ..... 23-5-3
GROMMET 17-3 ..... 23-60
GROMMET 20-3 ..... 23-18
GROMMET 25-5 ..... 1-9
GROMMET 25-5 ..... 33-7-2
GROMMET 30-12-2.5 ..... 23-20-1
GROMMET 47-2.5 ..... 23-76
GROUND CABLE L=170 ..... 10-16
GROUND CABLE L=270 ..... 10-30
GROUND L=110 ..... 18-50
GROUND L=130 ..... 18-48
GROUND L=210 ..... 18-47
GUIDE PLATE ..... 8-17
GUIDE PLATE COVER ..... 8-18
GUIDE PLATE GASKET ..... 14-27
GUIDE PLATE GASKET ..... 33-4-7
GUIDE PLATE GASKET ..... 33-5-6
GUIDE PLATE GASKET ..... 33-6-7
<H>
HANGER ..... 1-23
HOLDER ..... 8-8
HOOK LEVER ..... 23-6
HOOK LEVER BUSHING ..... 23-9
HOSE ..... 1-42
HOSE ..... 1-43
HOSE ..... 1-44
HOSE ..... 1-45
HOSE ..... 1-46
HOSE ..... 3-6
HOSE ..... 3-7
HOSE ..... 4-40
HOSE ..... 5-11
HOSE ..... 5-12
HOSE ..... 23-28
HOSE ..... 25-6
HOSE ..... 25-7
<I>
IGNITION COIL W/CAP ..... 10-9
INTAKE MANIFOLD ASSY ..... 3-1-3
INTAKE MANIFOLD GASKET ..... 3-2
INTAKE MANIFOLD GASKET ..... 33-3-11
INTAKE SILENCER ..... 4-47-2
INTAKE SILENCER COVER ..... 4-3
INTAKE SILENCER LOCK PLATE ..... 4-49
<J>
JOINT ASSY (INLET) ..... 25-2
JOINT ASSY (OUTLET) ..... 25-3
<K>
KEY 19-7-5 ..... 8-14
KEY 20-4.6-2 ..... 14-17
KEY 20-4.6-2 ..... 33-4-3
<L>
LABYRINTH PACKING ..... 2-13
LEAD WIRE ..... 9-31
LINK ..... 19-21
LOCK PLATE ..... 18-44
LOWER FLOAT CHAMBER ..... 4-35
LOWER UNIT ASSY (L) ..... 33-1-7
LOWER UNIT ASSY (LL) ..... 33-1-8
LOWER UNIT ASSY (S) ..... 33-1-6
LOWER UNIT ASSY (UL) ..... 33-1-9
LOWER UNIT GASKET SET ..... 33-6-1
<M>
MAIN BEARING ..... 2-19
MAIN BEARING 6305 ..... 2-11
MAIN BEARING 6305R ..... 2-10
MAIN JET (#138) ..... 4-7-3
MAIN NOZZLE ..... 4-21-2
MAIN SWITCH ASSY ..... 23-77
MAIN SWITCH ASSY ..... 33-7-21
MOUNT 8.5-14-2.5 ..... 10-25
MOUNT 8.5-14-2.5 ..... 23-1
MOUNT BRACKET ..... 18-30
MOUNT HOLDING PLATE (LOWER) ..... 18-37
MOUNT HOLDING PLATE (UPPER) ..... 18-45
<N>
NEEDLE ROLLER SET ..... 2-36
NEEDLE ROLLER SET ..... 33-10-2
NEUTRAL SWITCH ..... 23-31
NEUTRAL SWITCH ..... 33-7-22
NIPPLE 5.5-5 ..... 1-6
NIPPLE 5-4-5 ..... 1-2
NIPPLE 5-4-5 ..... 1-5
NIPPLE 6-8-11 ..... 23-27
NUT ..... 1-55
NUT ..... 4-31
NUT ..... 4-45
NUT ..... 5-7
NUT ..... 6-13b
NUT ..... 6-16
NUT ..... 6-19
NUT ..... 9-11
NUT ..... 13-13
NUT ..... 14-10
NUT ..... 18-12
NUT ..... 23-23
NUT 10-P1.25 ..... 23-56
NUT 10-P1.5 ..... 22-25
NUT 12-P1.25 ..... 18-56
NUT 18-P1.5 ..... 8-15
NYLON NUT 10-P1.25 ..... 22-2
NYLON NUT 12-P1.75 ..... 18-35
NYLON NUT 4-P0.7 ..... 14-48
NYLON NUT 5-P0.8 ..... 13-31
NYLON NUT 6-P1.0 ..... 24-7
NYLON NUT 7/8-14 ..... 18-7
<O>
OIL FILTER BRACKET ..... 5-1
OIL FILTER BRACKET ..... 33-7-10
OIL SEAL 16-28-7 ..... 1-60
OIL SEAL 16-28-7 ..... 33-3-6
OIL SEAL 17-33-6 ..... 14-23
OIL SEAL 17-33-6 ..... 33-6-9
OIL SEAL 22-37-8 ..... 15-16
OIL SEAL 22-37-8 ..... 33-6-13
OIL SEAL 25-40-8 ..... 1-59
OIL SEAL 25-40-8 ..... 33-3-7
OIL SEAL 32-42-6 ..... 2-20
O-RING ..... 5-5
O-RING ..... 9-8
O-RING ..... 33-3-13
O-RING ..... 33-3-14
O-RING ..... 33-3-17
O-RING 1.7-59 ..... 1-58
O-RING 1.7-59 ..... 33-3-5
O-RING 2.4-39.7 ..... 2-21
O-RING 2.4-39.7 ..... 33-3-16
O-RING 2.4-5.8 ..... 14-36
O-RING 2.4-5.8 ..... 33-6-11
O-RING 3.1-94.4 ..... 10-19
O-RING 3.2-47 ..... 14-24
O-RING 3.2-47 ..... 33-6-10
O-RING 3.5-21.7 ..... 14-37
O-RING 3.5-21.7 ..... 33-6-12
O-RING 3.5-25.7 ..... 18-27

O-RING 3.5-69.4 ..... 15-18
O-RING 3.5-69.4 ..... 33-6-14
OVERHEAT BUZZER ..... 11-25
OVERHEAT SENSOR ASSY ..... 11-21-2
<P>
PIN ..... 15-9
PINION ASSY ..... 9-2
PIPE ..... 7-21
PISTON ..... 2-33-1
PISTON (0.5 O/S) ..... 2-33-2
PISTON PIN ..... 2-34
PISTON PIN CLIP ..... 2-35
PISTON REPAIR KIT (0.5 O/S) WCB ..... 2-32-2
PISTON REPAIR KIT WCB ..... 2-32-1
PISTON RING ..... 2-26-1
PISTON RING ..... 2-27-1
PISTON RING (0.5 O/S) ..... 2-26-2
PISTON RING (0.5 O/S) ..... 2-27-2
PISTON RING SET ..... 2-24-1
PISTON RING SET (0.5 O/S) ..... 2-24-2
PLUG ..... 1-19
PLUG ..... 4-9
PLUG ..... 33-2-5
PLUG 8-8 ..... 14-3
PLUG CAP ..... 10-13
PLUG CAP TERMINAL ..... 10-12
PLUG M10P1.25 ..... 14-4
POWER HEAD GASKET SET ..... 33-3-1
PRE-COATED BOLT 6-20 ..... 7-28
PRE-COATED BOLT 6-25 6-25 ..... 15-2
PRE-COATED SCREW ..... 4-27
PRIMER BULB ..... 25-4
PRIMER BULB ASSY ..... 25-1
PROPELLER ASSY (11) ..... 15-21-2
PROPELLER ASSY (12) ..... 15-21-3
PROPELLER ASSY (13) ..... 15-21-4
"PROPELLER ASSY (14"")" ..... 15-21-5
PROPELLER ASSY (15) ..... 15-21-6
PROPELLER ASSY (16) ..... 15-21-8
PROPELLER ASSY (17) ..... 15-21-9
"PROPELLER ASSY (7"")" ..... 15-21-7
PROPELLER ASSY (9) ..... 15-21-1
PROPELLER HARDWARE KIT ..... 15-22
PROPELLER NUT M16P1.5 ..... 15-26
PROPELLER SHAFT ..... 15-8
PROPELLER SHAFT HOUSING ..... 15-14
PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY ..... 15-13
PULSAR COIL & PLATE ASSY ..... 8-3
PULSAR HOLDER ..... 8-4
PUMP BODY ..... 4-34
PUMP BODY GASKET ..... 4-33
PUMP CASE (UPPER) ..... 14-18
PUMP CASE ASSY (LOWER) ..... 14-21
PUMP CASE GASKET ..... 14-28
PUMP CASE GASKET ..... 33-4-5
PUMP CASE GASKET ..... 33-5-4
PUMP CASE GASKET ..... 33-6-8
PUMP CASE LINER ..... 14-19
PUMP CASE LINER ..... 33-4-4
PUMP CASE LINER ..... 33-5-3
PUMP COVER ..... 4-26
PUMP COVER GASKET ..... 4-28
PUMP DIAPHRAGM ..... 4-32
PUSH ROD ..... 15-19
<Q>
QUICK-CONNECTOR (MALE) ..... 25-15
<R>
RATCHET ..... 7-5
RECOIL STARTER ASSY ..... 7-2
RECTIFIER COMPLETE ..... 11-1
RECTIFIER COMPLETE ..... 33-7-16
RECTIFIER KIT ..... 32-1
REED VALVE ASSY ..... 3-9-2
REEL ASSY ..... 7-4
REMOTE CONTROL FITTING ASSY ..... 33-11-1
RETURN SPRING ..... 7-6
RETURN SPRING ..... 7-24
REVERSE LOCK (L) ..... 19-7
REVERSE LOCK (R) ..... 19-8
REVERSE LOCK ARM ..... 19-9
REVERSE LOCK LEVER GRIP ..... 19-23
REVERSE LOCK ROD ..... 19-12
REVERSE LOCK SHAFT ..... 19-10
REVERSE LOCK SPRING (L) ..... 19-15-1
REVERSE LOCK SPRING (S) ..... 19-15-2
RIGGING BOLT SET ..... 18-52
ROD ..... 6-14a
ROD 5-68 ..... 4-42
ROD 5-90 ..... 6-17a-2
ROD SNAP 3.5-4 ..... 6-29
ROD SNAP 3.5-4 ..... 6-31
ROD SNAP 3-B ..... 4-48
ROD SNAP 3-B ..... 4-52
ROD SNAP 5-3 ..... 6-5
ROD SNAP 5-3 ..... 6-20
ROLLER BEARING 22-30-20 ..... 14-2-2
ROLLER BEARING 22-30-30 ..... 15-15
ROLLER BEARING 25-32-20 ..... 2-3
ROLLER BEARING 25-32-20 ..... 33-10-6
ROPE ANCHOR ..... 7-13
ROPE GUIDE ..... 7-14
RUBBER MOUNT (LOWER) ..... 18-29
RUBBER MOUNT (UPPER) ..... 18-40
RUBBER MOUNT 8.5-14-2.5 ..... 10-26
<S>
SCREW ..... 3-10
SCREW ..... 4-13
SCREW ..... 4-24
SCREW ..... 4-30
SCREW ..... 8-6
SCREW ..... 8-9
SCREW ..... 8-11
SCREW ..... 8-13
SCREW ..... 9-5
SCREW ..... 10-24
SCREW ..... 11-2
SCREW ..... 13-30
SCREW ..... 14-47
SCREW ..... 22-12
SCREW ..... 22-36
SCREW ..... 25-17
SCREW ..... 32-2
SCREW ..... 33-2-14
SCREW ..... 33-7-17
SCREW ..... 33-11-8
SEAL ..... 13-29
SEAL RING 13.8-22-3.7 ..... 23-8-2
SEPARATE CORD ..... 28-37-1
SEPARATE CORD ..... 28-37-2
SETTING PIECE ..... 19-6
SETTING PLATE ..... 19-3
SETTING RING ..... 8-19
SHIFT ARM ..... 23-41
SHIFT DETENT SPRING ..... 23-46
SHIFT DETENT SUPPORTER ..... 23-47
SHIFT LEVER ..... 23-40
SHIFT ROD ..... 23-61
SHIFT ROD JOINT ..... 14-38
SHIFT ROD LEVER ..... 23-44
SHIM 32.9-26-0.5 ..... 14-22
SHIM 36-44-0.1 ..... 15-7-3
SHIM 36-44-0.15 ..... 15-7-2
SHIM 36-44-0.3 ..... 15-7-1
SHIM 41-51.5-0.1 ..... 14-11-1
SHIM 41-51.5-0.15 ..... 14-11-2
SHIM 41-51.5-0.3 ..... 14-11-3
SHIM 41-51.5-0.5 ..... 14-11-4
SHOULDER BOLT 6-8 ..... 19-16
SLOW JET (#80) ..... 4-8-2
SMALL END BEARING WASHER 17.6-22.4-4.45 ..... 2-18
SMALL END BEARING WASHER 17.6-22.4-4.45 ..... 33-10-4
SNAP ..... 15-12
SNAP PIN ..... 33-11-6
SNAP RETAINER d=8 ..... 23-45-1
SPACER ..... 22-9
SPACER 25.2-34-1.6 ..... 2-16
SPACER 6.2-9-15.7 ..... 10-27
SPACER 6.2-9-15.7 ..... 23-2
SPARE FUSE 20A ..... 10-21
SPARK PLUG DECAL (B8HS10) ..... 23-73-1
SPARK PLUG(B8HS-10) ..... 1-51-1
SPLIT PIN ..... 7-19
SPLIT PIN 2-12 ..... 19-13
SPLIT PIN 3-25 ..... 15-27
SPRING ..... 4-15
SPRING ..... 15-11
SPRING ..... 19-22
SPRING ..... 22-17
SPRING PIN ..... 18-64
SPRING PIN 3-10 ..... 22-10
SPRING PIN 3-12 ..... 14-34
SPRING PIN 3-12 ..... 14-39
SPRING PIN 3-12 ..... 23-62
SPRING PIN 3-12 ..... 33-9-10
SPRING PIN 3-12 ..... 33-9-14
SPRING PIN 3-8 ..... 2-14
SPRING RETAINER ..... 15-10
SPRING WASHER ..... 4-38
SPRING WASHER ..... 8-21
SPRING WASHER ..... 9-10
SPRING WASHER ..... 9-13
SPRING WASHER ..... 33-11-9
STARTER CABLE L=160 ..... 9-26
STARTER CABLE L=160 ..... 33-7-12
STARTER CASE ..... 7-3
STARTER HANDLE ..... 7-12
STARTER LOCK ..... 7-15
STARTER LOCK ARM ..... 6-32
STARTER LOCK CAM ..... 7-16
STARTER LOCK SPRING ..... 7-17
STARTER LOCK WIRE ..... 7-20
STARTER MOTOR ASSY ..... 9-1
STARTER MOTOR ASSY ..... 33-7-3
STARTER MOTOR BAND ..... 9-21
STARTER MOTOR BAND ..... 33-7-6
STARTER PULLEY ..... 7-27
STARTER ROPE ..... 7-11
STARTER SEAL ..... 7-26
STARTER SOLENOID ..... 9-24
STARTER SOLENOID ..... 33-7-8
STARTER SPRING ..... 7-22
STAY ..... 11-26
STEERING BRACKET ..... 22-1
STEERING SHAFT ASSY ..... 18-23
STOP SCREW ..... 4-14
STOP SWITCH ASSY ..... 23-38
STOP SWITCH DECAL ..... 24-23
STOP SWITCH LANYARD ASSY ..... 23-39
STOPPER ..... 13-8
STOPPER ..... 14-40
STOPPER ..... 15-24
STOPPER ..... 19-24
STOPPER ..... 33-9-12
STUD ..... 13-12
STUD ..... 22-34
STUD 10-50 P1.25 ..... 18-39
SUB-WATER INLET STRAINER ..... 14-30
SWITCH PROTECTOR (FOOLPROOF) ..... 23-78
SWIVEL BRACKET ..... 18-17
SWIVEL BRACKET SHAFT ASSY ..... 18-6
<T>
TACHOMETER LEAD WIRE L=6000 ..... 28-36
TANK FILLER CAP GASKET ..... 25-14
TAPERED ROLLER BEARING 32007 ..... 15-1
TAPPING SCREW ..... 7-7
TAPPING SCREW ..... 7-9
TAPPING SCREW 5-30 ..... 4-4
TAPPING SCREW 6-25 ..... 7-8
TERMINAL CAP 8-13-28 ..... 9-29

TERMINAL CAP 8-13-28 ..... 33-7-15
TERMINAL CAP 8-13-30 ..... 9-30
THERMOSTAT ..... 1-15
THERMOSTAT CAP ..... 1-16-2
THERMOSTAT CAP GASKET ..... 1-17
THERMOSTAT CAP GASKET ..... 33-3-4
THROTTLE CAM ..... 6-6a
THROTTLE CAM ..... 6-17a-1
THROTTLE DECAL ..... 22-19
THROTTLE LIMITER ARM ..... 6-24
THROTTLE LIMITER ROD 3.5-56 ..... 6-28
THROTTLE LIMITER ROD 3.5-56 ..... 6-30
THROTTLE SHAFT ..... 22-7
THROTTLE SHAFT DAMPER ..... 22-8
THROTTLE SHAFT SUPPORT ..... 22-13
THROTTLE WIRE ..... 22-26
THROTTLE WIRE BRACKET ..... 22-28
THRUST HOLDER ..... 15-23-2
THRUST PLATE ..... 2-22
THRUST PLATE (LOWER) 26.5-46-1 ..... 18-26
THRUST PLATE (UPPER) 27-50-1 ..... 18-25
THRUST ROD ..... 18-15
THRUST ROD SPRING ..... 18-16
TILLER HANDLE ..... 22-5
TILLER HANDLE ASSY ..... 22-4
TILLER HANDLE HOLDER ASSY ..... 22-33
TILT HANDLE ..... 24-6-2
TILT STOPPER ASSY ..... 19-1
TILT STOPPER LEVER ..... 19-14
TOOL KIT ..... 28-12
TOP COWL ASSY ..... 24-1-4
TOP COWL SEAL ..... 24-9-2
TOP COWL SUB-ASSY ..... 24-4
TRIM TAB ..... 14-7
<W>
WASHER ..... 1-8-2
WASHER ..... 1-22-1
WASHER ..... 1-25-1
WASHER ..... 1-30
WASHER ..... 4-39
WASHER ..... 5-8
WASHER ..... 6-13a
WASHER ..... 6-26
WASHER ..... 6-34
WASHER ..... 7-18
WASHER ..... 7-39
WASHER ..... 9-3
WASHER ..... 9-9
WASHER ..... 9-14
WASHER ..... 13-3
WASHER ..... 13-14
WASHER ..... 15-3
WASHER ..... 18-13
WASHER ..... 18-19
WASHER ..... 18-36
WASHER ..... 18-55
WASHER ..... 18-67
WASHER ..... 19-18
WASHER ..... 22-3
WASHER ..... 22-24
WASHER ..... 25-18
WASHER ..... 33-11-5
WASHER 10-29-3 ..... 18-43
WASHER 12.5-24-1 ..... 23-32
WASHER 12.5-24-1 ..... 33-7-23
WASHER 13-34-3 ..... 18-33
WASHER 13-34-3 ..... 18-54
WASHER 14-22-1 ..... 23-7
WASHER 17-40-3 ..... 15-25
WASHER 19-34-3 ..... 8-16
WASHER 22.1-28-3 ..... 15-6
WASHER 30-45-1 ..... 22-21
WASHER 6.5-21-1 ..... 6-3
WASHER 6.5-21-1 ..... 6-10a
WASHER 6.5-21-1 ..... 10-29
WASHER 6.5-21-1 ..... 23-59
WASHER 6-16-1.5 ..... 7-29
WASHER 6-16-1.5 ..... 19-17
WASHER 6-16-1.5 ..... 23-13
WASHER 6-16-1.5 ..... 24-8
WASHER 8.5-18-1.6 ..... 19-20
WATER PIPE (L) ..... 14-43-2
WATER PIPE (LL) ..... 14-43-4
WATER PIPE (S) ..... 14-43-1
WATER PIPE (UL) ..... 14-43-3
WATER PIPE (UL) ..... 33-9-15
WATER PIPE AUXILIARY MOUNT ..... 13-4
WATER PIPE AUXILIARY MOUNT ..... 13-6
WATER PIPE AUXILIARY MOUNT ..... 33-9-7
WATER PIPE SEAL (LOWER) ..... 14-20
WATER PIPE SEAL (UPPER) ..... 14-44
WATER PUMP GUIDE PLATE ..... 14-26
WATER PUMP GUIDE PLATE ..... 33-4-6
WATER PUMP GUIDE PLATE ..... 33-5-5
WATER PUMP IMPELLER ..... 14-16
WATER PUMP IMPELLER ..... 33-4-2
WATER PUMP IMPELLER ..... 33-5-2
WATER PUMP KIT (CHROME PLATED) ..... 33-5-1
WATER PUMP REPAIR KIT ..... 33-4-1
WATER STRAINER SET ..... 14-46
WAVE WASHER 30-45-1.2 ..... 22-22
WAVE WASHER d=12 ..... 23-43
WAVE WASHER d=14 ..... 23-10

# INDEX (Parts Number)


151-33159-0 . . . . . .10-15
151-33159-0 . . . . . .33-3-10
314-72185-0 . . . . . .7-40
332-60005-2 . . . . . .14-3
332-60006-1 . . . . . .1-32
332-60006-1 . . . . . .14-6
332-60006-1 . . . . . .33-6-5
332-62101-1 . . . . . .18-65
332-65022-0 . . . . . .14-17
332-65022-0 . . . . . .33-4-3
332-66021-0 . . . . . .14-36
332-66021-0 . . . . . .33-6-11
332-70201-0 . . . . . .25-11
332-70261-0 . . . . . .23-56
334-00122-0 . . . . . .1-59
334-00122-0 . . . . . .33-3-7
334-00131-0 . . . . . .8-14
334-65012-0 . . . . . .14-25
336-70112-0 . . . . . .23-57
338-01133-0 . . . . . .1-49
338-02215-0 . . . . . .3-8
338-02215-0 . . . . . .4-41
338-02215-0 . . . . . .5-13
338-60218-2 . . . . . .1-33
338-67147-0 . . . . . .23-8-2
344-67177-1 . . . . . .18-18
345-00043-0 . . . . . .2-3
345-00043-0 . . . . . .33-10-6
345-00045-0 . . . . . .2-4
345-00045-0 . . . . . .33-10-5
345-00117-0 . . . . . .1-4
345-01111-0 . . . . . .1-3
345-01111-0 . . . . . .1-20
345-01111-0 . . . . . .13-19
345-06915-0 . . . . . .23-21
345-60103-0 . . . . . .15-18
345-60103-0 . . . . . .33-6-14
345-60211-0 . . . . . .15-15
345-60215-0 . . . . . .15-1
345-62122-2 . . . . . .18-16
345-62417-0 . . . . . .18-24
345-62441-0 . . . . . .18-20
345-63048-0 . . . . . .22-8
345-64032-0 . . . . . .15-6
345-64081-0 . . . . . .14-11-1
345-64082-0 . . . . . .14-11-2
345-64083-0 . . . . . .14-11-3
345-64084-0 . . . . . .14-11-4
345-65015-0 . . . . . .14-24
345-65015-0 . . . . . .33-6-10
345-65205-0 . . . . . .14-45
345-65206-0 . . . . . .14-44
345-67117-0 . . . . . .23-5-3
345-76092-0 . . . . . .23-18
346-00011-0 . . . . . .2-27-1
346-00014-0 . . . . . .2-27-2
346-00115-0 . . . . . .2-22
346-00116-0 . . . . . .2-16
346-01216-0 . . . . . .1-58
346-01216-0 . . . . . .33-3-5
346-05228-1 . . . . . .6-13
346-05228-1 . . . . . .8-20
346-61111-1 . . . . . .13-12
346-62124-1 . . . . . .18-7
346-62127-0 . . . . . .18-10
346-62421-1 . . . . . .18-21
346-62424-1 . . . . . .18-26
346-62437-0 . . . . . .19-2
346-62438-0 . . . . . .19-6
346-62439-1 . . . . . .19-3
346-65204-0 . . . . . .13-4
346-65204-0 . . . . . .13-6
346-65204-0 . . . . . .33-9-7
346-66037-0 . . . . . .13-7
346-66037-0 . . . . . .33-9-11
346-66333-0 . . . . . .19-23
346-66334-0 . . . . . .19-24
346-67113-0 . . . . . .10-25
346-67113-0 . . . . . .23-1
346-67114-1 . . . . . .10-27
346-67114-1 . . . . . .23-2
346-67115-0 . . . . . .6-3
346-67115-0 . . . . . .6-10a
346-67115-0 . . . . . .10-29
346-67115-0 . . . . . .23-59
346-67196-1 . . . . . .4-48
346-67196-1 . . . . . .4-52
346-76039-1 . . . . . .23-78
346-76040-0 . . . . . .9-24
346-76040-0 . . . . . .33-7-8
348-00061-1 . . . . . .2-9
348-00061-1 . . . . . .33-10-7
348-63717-1 . . . . . .4-42
348B64108-1 . . . . . .15-21-7
349-62126-0 . . . . . .18-8
350-04005-0 . . . . . .4-32
350-04014-0 . . . . . .4-29
350-63046-0 . . . . . .22-11
350-67101-0 . . . . . .23-42
353-00132-0 . . . . . .8-15
353-00133-0 . . . . . .8-16
353-01030-0 . . . . . .1-15
353-01032-0 . . . . . .1-17
353-01032-0 . . . . . .33-3-4
353-06821-0 . . . . . .23-39
353-61307-1 . . . . . .18-41
353-61334-0 . . . . . .18-33
353-61334-0 . . . . . .18-54
353-61335-0 . . . . . .18-43
353-64036-0 . . . . . .15-7-1
353-64037-0 . . . . . .15-7-2
353-64038-0 . . . . . .15-7-3
353-64121-0 . . . . . .15-26
353-66024-0 . . . . . .13-8
353-66024-0 . . . . . .14-40
353-66024-0 . . . . . .33-9-12
353-76062-1 . . . . . .33-7-19
353-76079-0 . . . . . .6-27
353-76079-0 . . . . . .6-35
353-76213-0 . . . . . .10-21
353J01031-0 . . . . . .1-16-2
360-72025-0 . . . . . .23-73-1
361-72539-0 . . . . . .28-36
361-72542-0 . . . . . .28-37-1
361-72543-0 . . . . . .28-37-2
361-76026-0 . . . . . .23-77
369-66043-1 . . . . . .23-79
369-67105-0 . . . . . .23-9
369-72019-1 . . . . . .22-19
393-01131-0 . . . . . .1-6
393-01137-0 . . . . . .1-2
393-01137-0 . . . . . .1-5
398-62396-1 . . . . . .18-48
398-63012-0 . . . . . .22-6
398-63053-0 . . . . . .22-9
3A0-62423-2 . . . . . .18-25
3A3-62396-1 . . . . . .18-50
3A3-76037-0 . . . . . .10-34-1
3A3-76037-0 . . . . . .10-34-2
3A3-76145-0 . . . . . .9-29
3A3-76145-0 . . . . . .33-7-15
3AA-83719-0 . . . . . .19-20
3AA-83719-0 . . . . . .33-11-5
3AC-62191-0 . . . . . .18-6
3AC-70140-0 . . . . . .25-17
3AC-70145-0 . . . . . .25-18
3AC-70150-0 . . . . . .25-19
3AC-70157-0 . . . . . .25-16
3AC-72200-0 . . . . . .24-23
3AD-02230-0 . . . . . .5-3
3AD-02234-0 . . . . . .5-6
3AD-02235-0 . . . . . .5-5
3AD-02235-0 . . . . . .33-3-17
3AD-02237-0 . . . . . .5-4
3AL-05212-0 . . . . . .19-19
3AL-05254-0 . . . . . .19-16
3AL-60108-0 . . . . . .7-28
3B2-63108-0 . . . . . .22-21
3B2-63109-0 . . . . . .22-22
3B2-67187-0 . . . . . .23-26
3B2-70260-1 . . . . . .23-55
3B7-01046-0 . . . . . .1-19
3B7-02235-0 . . . . . .33-3-13
3B7-02236-0 . . . . . .33-3-14
3B7-05229-0 . . . . . .4-43
3B7-05243-0 . . . . . .4-44
3B7-05243-0 . . . . . .6-15
3B7-05243-0 . . . . . .6-18
3B7-06131-0 . . . . . .8-4
3B7-06132-0 . . . . . .8-10
3B7-06133-0 . . . . . .8-12
3B7-06135-0 . . . . . .8-8
3B7-06920-0 . . . . . .10-26
3B7-60007-0 . . . . . .28-29
3B7-60015-1 . . . . . .14-4
3B7-60016-1 . . . . . .14-5
3B7-60016-1 . . . . . .33-6-6
3B7-60218-1 . . . . . .18-4
3B7-63731-0 . . . . . .23-32
3B7-63731-0 . . . . . .33-7-23
3B7-70200-5 . . . . . .25-1
3B7-70280-1 . . . . . .25-8
3B7-76065-5 . . . . . .11-1
3B7-76065-5 . . . . . .33-7-16
3B7-76093-0 . . . . . .1-9
3B7-76093-0 . . . . . .33-7-2
3B7-76120-2 . . . . . .9-27
3B7-76120-2 . . . . . .33-7-13
3B7-76145-0 . . . . . .9-30
3B7-83715-2 . . . . . .33-11-4
3C7-61338-0 . . . . . .18-34
3C7-62133-2 . . . . . .18-53
3C7-62139-1 . . . . . .18-56
3C7-70211-1 . . . . . .25-4
3C7-70217-0 . . . . . .25-5
3C7-70220-1 . . . . . .25-2
3C7-70224-1 . . . . . .25-3
3C7-76142-1 . . . . . .10-16
3C8-00031-1 . . . . . .2-5
3C8-00034-0 . . . . . .2-8
3C8-00051-2 . . . . . .2-13
3C8-00108-0 . . . . . .2-21
3C8-00108-0 . . . . . .33-3-16
3C8-00113-0 . . . . . .2-19
3C8-00114-0 . . . . . .2-10
3C8-00121-0 . . . . . .2-20
3C8-01005-5 . . . . . .1-11
3C8-01005-5 . . . . . .33-3-2
3C8-01024-2 . . . . . .1-13
3C8-01024-2 . . . . . .33-3-3
3C8-01215-0 . . . . . .1-60
3C8-01215-0 . . . . . .33-3-6
3C8-01291-0 . . . . . .1-57
3C8-01303-4 . . . . . .1-56
3C8-01303-4 . . . . . .33-3-15
3C8-01513-1 . . . . . .1-23
3C8-02011-0 . . . . . .33-2-3
3C8-02011-0 . . . . . .33-3-12
3C8-02104-2 . . . . . .3-2
3C8-02104-2 . . . . . .33-3-11
3C8-02302-0 . . . . . .1-27
3C8-02305-2 . . . . . .1-28
3C8-02305-2 . . . . . .33-3-8
3C8-02311-1 . . . . . .13-20
3C8-02312-2 . . . . . .13-22
3C8-02312-2 . . . . . .33-6-3
3C8-02319-0 . . . . . .13-21
3C8-02415-0 . . . . . .4-3
3C8-02417-0 . . . . . .4-49
3C8-02418-0 . . . . . .4-2
3C8-02420-0 . . . . . .4-1
3C8-03120-0 . . . . . .4-17
3C8-03121-0 . . . . . .4-18
3C8-03121-0 . . . . . .33-2-10
3C8-03123-0 . . . . . .4-35
3C8-03125-0 . . . . . .4-12
3C8-03125-0 . . . . . .33-2-9
3C8-03126-0 . . . . . .4-11
3C8-03126-0 . . . . . .33-2-8
3C8-03157-0 . . . . . .4-15
3C8-03169-0 . . . . . .4-9
3C8-03169-0 . . . . . .33-2-5
3C8-03179-1 . . . . . .4-14
3C8-03181-0 . . . . . .4-22
3C8-03181-0 . . . . . .33-2-12
3C8-03182-0 . . . . . .4-23
3C8-03182-0 . . . . . .33-2-13
3C8-03193-0 . . . . . .4-20
3C8-03193-0 . . . . . .33-2-11
3C8-04002-0 . . . . . .4-34
3C8-04004-0 . . . . . .4-26
3C8-04018-0 . . . . . .4-28
3C8-04028-0 . . . . . .4-33
3C8-05019-0 . . . . . .7-12
3C8-05211-0 . . . . . .6-32
3C8-05213-0 . . . . . .6-24
3C8-05216-0 . . . . . .7-17
3C8-05217-0 . . . . . .7-20
3C8-05221-0 . . . . . .6-28
3C8-05221-0 . . . . . .6-30
3C8-05223-0 . . . . . .6-29
3C8-05237-0 . . . . . .7-18
3C8-05238-0 . . . . . .7-21
3C8-05252-0 . . . . . .7-15
3C8-05253-0 . . . . . .7-16
3C8-06101-1 . . . . . .8-1
3C8-06103-3 . . . . . .8-2
3C8-06120-1 . . . . . .8-5
3C8-06123-1 . . . . . .8-7
3C8-06130-2 . . . . . .8-3
3C8-06160-1 . . . . . .10-18
3C8-06820-0 . . . . . .23-38
3C8-06902-0 . . . . . .10-22
3C8-09082-2 . . . . . .33-3-9
3C8-60108-2 . . . . . .15-2
3C8-60204-0 . . . . . .14-30
3C8-60205-1 . . . . . .14-46
3C8-60213-0 . . . . . .14-14
3C8-60217-1 . . . . . .14-7
3C8-60223-0 . . . . . .14-23
3C8-60223-0 . . . . . .33-6-9
3C8-61012-2 . . . . . .13-15
3C8-61012-2 . . . . . .33-6-2
3C8-61180-0 . . . . . .13-23
3C8-61181-2 . . . . . .13-25
3C8-61181-2 . . . . . .33-6-4
3C8-61182-0 . . . . . .13-26
3C8-61184-0 . . . . . .13-24
3C8-61212-0 . . . . . .13-28
3C8-61213-1 . . . . . .13-29
3C8-61302-1 . . . . . .18-29
3C8-61321-1 . . . . . .18-32
3C8-61336-0 . . . . . .18-31
3C8-61341-0 . . . . . .18-45
3C8-62097-0 . . . . . .18-39
3C8-62098-0 . . . . . .22-2
3C8-62117-1 . . . . . .18-11
3C8-62120-1 . . . . . .18-14
3C8-62121-1 . . . . . .18-15
3C8-62132-0 . . . . . .18-9
3C8-62396-1 . . . . . .18-47
3C8-62421-1 . . . . . .19-5
3C8-63041-1 . . . . . .22-7
3C8-63063-0 . . . . . .22-13
3C8-63101-0 . . . . . .22-20
3C8-63102-1 . . . . . .22-23
3C8-63508-1 . . . . . .22-28
3C8-63600-1 . . . . . .22-26
3C8-63607-0 . . . . . .22-27
3C8-63621-0 . . . . . .23-20-1
3C8-63711-1 . . . . . .6-1
3C8-63722-0 . . . . . .8-17
3C8-63723-0 . . . . . .8-19
3C8-63725-0 . . . . . .8-18
3C8-63732-0 . . . . . .6-4
3C8-63733-0 . . . . . .6-5

3C8-63733-0 . . . . . .6-20
3C8-64027-0 . . . . . .14-10
3C8-64084-0 . . . . . .14-22
3C8-64211-0 . . . . . .15-8
3C8-64215-2 . . . . . .15-9a
3C8-64217-0 . . . . . .15-9
3C8-64219-1 . . . . . .15-12
3C8-64221-0 . . . . . .15-11
3C8-64222-0 . . . . . .15-10
3C8-64223-1 . . . . . .15-19
3C8-64301-0 . . . . . .14-13-1
3C8-64302-0 . . . . . .14-13-2
3C8-64303-0 . . . . . .14-13-3
3C8-64303-0 . . . . . .33-9-8
3C8-64304-0 . . . . . .14-13-4
3C8-64327-0 . . . . . .14-15
3C8-65014-0 . . . . . .14-20
3C8-65021-2 . . . . . .14-16
3C8-65021-2 . . . . . .33-4-2
3C8-65021-2 . . . . . .33-5-2
3C8-65025-0 . . . . . .14-26
3C8-65025-0 . . . . . .33-4-6
3C8-65029-3 . . . . . .14-27
3C8-65029-3 . . . . . .33-4-7
3C8-65029-3 . . . . . .33-5-6
3C8-65029-3 . . . . . .33-6-7
3C8-65100-0 . . . . . .14-43-1
3C8-65110-0 . . . . . .14-43-2
3C8-65120-0 . . . . . .14-43-3
3C8-65120-0 . . . . . .33-9-15
3C8-65130-0 . . . . . .14-43-4
3C8-65239-1 . . . . . .33-5-5
3C8-66011-0 . . . . . .14-32
3C8-66012-0 . . . . . .14-33-1
3C8-66013-0 . . . . . .14-33-2
3C8-66014-0 . . . . . .14-33-3
3C8-66014-0 . . . . . .33-9-9
3C8-66015-0 . . . . . .14-33-4
3C8-66031-1 . . . . . .14-35
3C8-66032-0 . . . . . .14-37
3C8-66032-0 . . . . . .33-6-12
3C8-66113-1 . . . . . .23-46
3C8-66117-0 . . . . . .23-47
3C8-66122-1 . . . . . .23-41
3C8-66211-0 . . . . . .23-61
3C8-66225-0 . . . . . .23-44
3C8-66241-0 . . . . . .14-38
3C8-66308-0 . . . . . .7-29
3C8-66308-0 . . . . . .23-13
3C8-66308-0 . . . . . .24-8
3C8-66313-4 . . . . . .19-9
3C8-66318-1 . . . . . .19-21
3C8-66319-1 . . . . . .19-10
3C8-66321-0 . . . . . .19-12
3C8-66331-2 . . . . . .19-15-2
3C8-66332-2 . . . . . .19-15-1
3C8-66336-0 . . . . . .19-22
3C8-66351-2 . . . . . .19-8
3C8-66352-2 . . . . . .19-7
3C8-67116-0 . . . . . .13-17
3C8-67146-0 . . . . . .23-7
3C8-67151-2 . . . . . .23-3
3C8-67156-0 . . . . . .23-4
3C8-67162-1 . . . . . .23-17
3C8-67191-2 . . . . . .4-46
3C8-67192-0 . . . . . .4-51
3C8-71035-0 . . . . . .5-1
3C8-71035-0 . . . . . .33-7-10
3C8-72100-1 . . . . . .28-12
3C8-72120-0 . . . . . .18-52
3C8-76007-0 . . . . . .9-20
3C8-76007-0 . . . . . .33-7-5
3C8-76009-0 . . . . . .9-21
3C8-76009-0 . . . . . .33-7-6
3C8-76020-2 . . . . . .33-7-21
3C8-76049-0 . . . . . .9-31
3C8-76080-2 . . . . . .23-31
3C8-76080-2 . . . . . .33-7-22
3C8-76110-0 . . . . . .33-7-18
3C8-76116-1 . . . . . .33-11-3
3C8-76119-0 . . . . . .33-7-20
3C8-76141-1 . . . . . .9-26
3C8-76141-1 . . . . . .33-7-12
3C8-76160-3 . . . . . .32-1
3C8-76171-0 . . . . . .11-25
3C8-76300-4 . . . . . .33-7-1
3C8-83732-0 . . . . . .33-11-2
3C8-83821-0 . . . . . .33-11-8
3C8-87121-C . . . . . .33-3-1
3C8J01021-0 . . . . . .1-12-2
3C8J02301-1 . . . . . .1-26-2
3C8J05101-0 . . . . . .9-19-2
3C8Q01301-0. . . . . .13-16
3C8Q60100-1. . . . . .15-13
3C8Q60101-1. . . . . .15-14
3C8Q61110-0. . . . . .13-5
3C8Q61110-0. . . . . .33-9-3
3C8Q61120-0. . . . . .13-11
3C8Q61191-3. . . . . .13-1-2
3C8Q61192-4. . . . . .13-1-1
3C8Q61210-1. . . . . .13-27
3C8Q61342-0. . . . . .18-37
3C8Q61411-3. . . . . .18-30
3C8Q62112-2. . . . . .18-1
3C8Q62113-2. . . . . .18-3
3C8Q62310-3. . . . . .18-17
3C8Q62431-1. . . . . .19-1
3C8Q63003-1. . . . . .22-4
3C8Q63011-2. . . . . .22-5
3C8Q67100-2. . . . . .23-75
3C8Q67110-1. . . . . .23-74
3C8Q67141-0. . . . . .23-6
3C8Q76118-0. . . . . .23-69
3E0-70270-0 . . . . . .25-15
3E3-02011-0 . . . . . .4-36-2
3E3-02011-0 . . . . . .33-2-4
3E3-02411-0 . . . . . .4-47-2
3E3-03141-0 . . . . . .4-21-2
3E3-61301-2 . . . . . .18-40
3E3-61333-0 . . . . . .18-42
3E3-61335-0 . . . . . .18-44
3E3-62436-1 . . . . . .19-14
3E3-64333-0 . . . . . .4-27
3E3-66110-0 . . . . . .23-40
3E3J02020-0 . . . . . .3-1-3
3E3Q62001-0. . . . . .22-1
3E3Q62010-1. . . . . .18-23
3E5-63715-1 . . . . . .6-17a-2
3E5Q63028-1. . . . . .22-33
3F0-72185-0 . . . . . .7-41
3F0-72185-0 . . . . . .24-22
3F3-02423-0 . . . . . .4-4
3F3-60223-0 . . . . . .15-16
3F3-60223-0 . . . . . .33-6-13
3F3-72618-0 . . . . . .23-76
3G2-03156-0 . . . . . .4-16
3GF-06304-0 . . . . . .6-12a
3GF-70250-1 . . . . . .25-10
3GF-70281-0 . . . . . .25-9
3GF-75014-0 . . . . . .9-4
3GF-75015-0 . . . . . .9-3
3GF-75016-0 . . . . . .9-6
3GF-75017-0 . . . . . .9-7
3GF-75018-0 . . . . . .9-8
3GF-75019-0 . . . . . .9-12
3GF-76010-0 . . . . . .9-1
3GF-76010-0 . . . . . .33-7-3
3GF-76015-0 . . . . . .9-2
3H8-62415-0 . . . . . .18-27
3J2-00114-0. . . . . .2-11
3KK-01012-0 . . . . . .1-7-1
3KK-01015-1 . . . . . .1-22-1
3KK-01015-1 . . . . . .1-25-1
3KY-64231-0 . . . . . .15-23-2
3KY-65002-1 . . . . . .14-21
3KYB64534-1 . . . . . .15-21-8
3KYB64536-1 . . . . . .15-21-9
3KZ-70177-0 . . . . . .25-12
3LC-00001-0 . . . . . .2-33-1
3LC-00004-0 . . . . . .2-33-2
3LC-00011-0 . . . . . .2-26-1
3LC-00014-0 . . . . . .2-26-2
3LC-00021-0 . . . . . .2-34
3LC-00024-0 . . . . . .2-35
3LC-00030-1 . . . . . .2-1-2
3LC-00032-0 . . . . . .2-6-2
3LC-00033-0 . . . . . .2-7-2
3LC-00039-0 . . . . . .33-10-1
3LC-00041-0 . . . . . .2-2-2
3LC-00041-0 . . . . . .33-10-3
3LC-00046-1 . . . . . .2-18
3LC-00046-1 . . . . . .33-10-4
3LC-00090-0 . . . . . .2-36
3LC-00090-0 . . . . . .33-10-2
3LC-01160-0 . . . . . .1-47
3LC-03200-1 . . . . . .4-5-3
3LC-03207-1 . . . . . .4-6-3
3LC-03210-1 . . . . . .4-25-3
3LC-04438-0 . . . . . .4-7-3
3LC-67501-0 . . . . . .24-9-2
3LC-87122-0 . . . . . .33-2-2
3LC-87123-1 . . . . . .2-24-1
3LC-87124-1 . . . . . .2-24-2
3LC-87130-0 . . . . . .2-32-1
3LC-87131-0 . . . . . .2-32-2
3LCJ01091-0 . . . . . .1-10-2
3LD-01012-0 . . . . . .1-24-1
3LD-03147-0 . . . . . .4-10-2
3LD-03147-0 . . . . . .33-2-7
3LD-06921-0 . . . . . .10-13
3M2-03152-0. . . . . .4-8-2
3M2-06926-0. . . . . .10-12
3M2-66226-0. . . . . .23-60
3MC-01012-0. . . . . .1-21-1
3MC-02319-0. . . . . .1-29-1
3MC-61017-0. . . . . .13-2
3MC-63715-0. . . . . .6-14a
3MC-63718-0. . . . . .6-6a
3MC-67142-0. . . . . .23-11
3N4-76142-1 . . . . . .10-30
3N8-05223-0 . . . . . .6-31
3PR-06050-0 . . . . . .10-9
3PR-06972-0 . . . . . .1-52
3PR-06972-0 . . . . . .3-5
3PR-06972-0 . . . . . .23-24-1
3PR-06972-0 . . . . . .23-24-4
3PR-06972-0 . . . . . .33-7-24
3PR-63709-0 . . . . . .6-17a-1
3R0-66308-0 . . . . . .19-17
3R3-05003-0 . . . . . .7-5
3R3-05131-0 . . . . . .7-13
3RS-62106-0 . . . . . .18-62
3RS-70020-0 . . . . . .25-13
3RS-70021-0 . . . . . .25-14
3RSQ62102-0. . . . . .18-63
3RSQ62105-1. . . . . .18-60
3RSQ62108-0. . . . . .18-61
3T1-01138-0 . . . . . .23-27
3T5-01133-0 . . . . . .1-48
3T5-02100-1 . . . . . .3-9-2
3T5-62004-0 . . . . . .22-35
3T5-65011-0 . . . . . .14-19
3T5-65011-0 . . . . . .33-4-4
3T5-65016-0 . . . . . .14-18
3T5-65018-2 . . . . . .14-28
3T5-65018-2 . . . . . .33-4-5
3T5-65018-2 . . . . . .33-5-4
3T5-65018-2 . . . . . .33-6-8
3T5-84398-0 . . . . . .1-50
3T5-84398-0 . . . . . .10-11
3T5-84398-0 . . . . . .10-17
3T5-87321-3 . . . . . .33-6-1
3T5-87322-3 . . . . . .33-4-1
3T5B64518-1 . . . . . .15-21-1
3T5B64523-1 . . . . . .15-21-2
3T5B64525-1 . . . . . .15-21-3
3T5B64527-1 . . . . . .15-21-4
3T5B64529-1 . . . . . .15-21-5
3T5B64532-1 . . . . . .15-21-6
3TW-05000-0. . . . . .7-2
3TW-05004-0. . . . . .7-22
3TW-05006-0. . . . . .7-25
3TW-05007-0. . . . . .7-23
3TW-05012-0. . . . . .7-24
3TW-05013-0. . . . . .7-11
3TW-05014-0. . . . . .7-14
3TW-05105-0. . . . . .7-3
3TW-05106-0. . . . . .7-4
3TW-05123-0. . . . . .7-6
3TW-05901-0. . . . . .7-27
3TW-05913-0. . . . . .7-7
3TW-06437-0. . . . . .7-8
3TW-06901-1. . . . . .10-20-2
3TW-60103-0. . . . . .10-19
3TW-60211-0. . . . . .14-2-2
3TW-64010-0. . . . . .15-4-2
3TW-64020-0. . . . . .14-9-2
3TW-64030-0. . . . . .15-5-2
3TW-64124-0. . . . . .15-25
3TW-64232-0. . . . . .15-24
3TW-67179-0. . . . . .23-80
3TW-67503-0. . . . . .7-26
3TW-76172-0. . . . . .11-21-2
3TW-76174-0. . . . . .11-26
3TW-83880-0. . . . . .33-11-1
3TW-87326-0. . . . . .15-22
3TW-87801-1. . . . . .24-20-1
3TWH67521-0 . . . . . .24-6-2
3TWH67640-0 . . . . . .24-4
3TWH67645-2 . . . . . .24-1-4
3TWJ01100-0. . . . . .1-1-3
3TWJ87090-1. . . . . .33-8-3
3TWQ60090-0 . . . . . .14-1-2
3TWQ60090-0 . . . . . .33-9-6
3TWQ87301-1 . . . . . .33-1-6
3TWQ87302-1 . . . . . .33-1-7
3TWQ87303-1 . . . . . .33-1-8
3TWQ87304-1 . . . . . .33-1-9
3TWQ87314-0 . . . . . .33-9-2
3TY-05913-0 . . . . . .7-9
3TY-87801-1 . . . . . .24-20-2
3V1-63035-1 . . . . . .22-15
3V1-63036-0 . . . . . .22-17
3V1-63077-0 . . . . . .22-16
3Z5-65231-1 . . . . . .33-5-1
3Z5-65238-1 . . . . . .33-5-3
3Z5-83738-0 . . . . . .33-11-10
910103-0612 . . . . . .10-31-2
910103-0612 . . . . . .23-12
910103-0625 . . . . . .3-4
910103-0625 . . . . . .6-9a
910103-0625 . . . . . .22-18
910103-0630 . . . . . .1-54
910103-0635 . . . . . .6-2
910103-5610 . . . . . .5-2-2
910103-5610 . . . . . .23-25-1
910103-5610 . . . . . .23-25-2
910103-5612 . . . . . .1-53
910103-5612 . . . . . .13-9
910103-5612 . . . . . .18-49
910103-5612 . . . . . .18-51
910103-5612 . . . . . .23-22
910103-5612 . . . . . .33-9-13
910103-5612 . . . . . .33-11-11
910103-5614 . . . . . .22-29
910103-5616 . . . . . .14-31
910103-5616 . . . . . .23-48
910103-5616 . . . . . .33-11-7
910103-5620 . . . . . .1-34
910103-5620 . . . . . .1-61
910103-5620 . . . . . .10-14
910103-5620 . . . . . .14-8
910103-5625 . . . . . .3-3
910103-5625 . . . . . .6-25
910103-5625 . . . . . .6-33
910103-5625 . . . . . .13-18
910103-5625 . . . . . .23-70
910103-5630 . . . . . .10-28
910103-5630 . . . . . .18-5
910103-5825 . . . . . .9-16-2
910103-5825 . . . . . .33-7-4
910103-6612 . . . . . .9-28
910103-6612 . . . . . .14-41-2
910103-6614 . . . . . .5-2-3
910103-6614 . . . . . .33-7-11
910103-6616 . . . . . .9-25-2
910103-6616 . . . . . .33-7-9
910103-6820 . . . . . .9-23
910103-6820 . . . . . .33-7-7
910103-6825 . . . . . .9-22
910121-6616 . . . . . .8-22
9101E3-0612 . . . . . .18-2


9101E3-0630 . . . . . .23-58
9101E3-0830 . . . . . .18-22
9101E3-5612 . . . . . .22-14
9101E3-5620 . . . . . .1-14
9101E3-5620 . . . . . .18-38
9101E3-5625 . . . . . .1-18
9101E3-5820 . . . . . .19-4
9101E3-5835 . . . . . .13-10
9101E3-5835 . . . . . .14-42
9101E3-5835 . . . . . .18-46
9101E3-5835 . . . . . .33-9-4
9101E3-5855 . . . . . .14-29
9101E3-5855 . . . . . .33-4-8
9101F4-0818 . . . . . .7-38
910306-0405 . . . . . .4-19
910403-0612 . . . . . .10-33-2
910403-0612 . . . . . .33-7-26
910403-5612 . . . . . .33-7-14
9106E3-0808 . . . . . .1-31
9153E3-1022 . . . . . .22-34
916103-0685 . . . . . .4-37
921503-0438 . . . . . .14-47
921503-5514 . . . . . .10-24
921503-6510 . . . . . .8-13
921503-7625 . . . . . .11-2
921503-7625 . . . . . .32-2
921503-7625 . . . . . .33-7-17
921521-0406 . . . . . .8-9
921521-6406 . . . . . .8-11
921521-6408 . . . . . .9-5
921521-6516 . . . . . .3-10
921521-6630 . . . . . .8-6
9215E3-5540 . . . . . .13-30
921703-0305 . . . . . .4-30
921722-0410 . . . . . .4-13
921803-0525 . . . . . .22-12
921903-0625 . . . . . .22-36
922503-6410 . . . . . .4-24
922503-6410 . . . . . .33-2-14
930103-0500 . . . . . .4-45
930103-0500 . . . . . .6-16
930103-0500 . . . . . .6-19
930103-0600 . . . . . .1-55
930103-0600 . . . . . .6-13b
930103-0600 . . . . . .23-23
930103-0800 . . . . . .5-7
930103-0800 . . . . . .13-13
930103-0800 . . . . . .18-12
930103-1000 . . . . . .22-25
930203-0300 . . . . . .4-31
930203-0600 . . . . . .9-11
930403-0400 . . . . . .14-48
930403-0500 . . . . . .13-31
930403-0600 . . . . . .24-7
930403-1200 . . . . . .18-35
940103-0600 . . . . . .1-30
940103-0600 . . . . . .4-39
940103-0600 . . . . . .6-13a
940103-0600 . . . . . .6-26
940103-0600 . . . . . .6-34
940103-0600 . . . . . .9-9
940103-0600 . . . . . .18-19
940103-0800 . . . . . .1-8-2
940103-0800 . . . . . .5-8
940103-0800 . . . . . .7-39
940103-0800 . . . . . .19-18
940103-1200 . . . . . .18-55
9401E3-0600 . . . . . .15-3
9401E3-0800 . . . . . .13-3
9401E3-0800 . . . . . .13-14
9401E3-1000 . . . . . .22-24
940221-0500 . . . . . .9-14
9402E3-0800 . . . . . .18-13
9402E3-0800 . . . . . .18-67
9402E3-1000 . . . . . .22-3
9402E3-1200 . . . . . .18-36
941303-0400 . . . . . .33-11-9
941303-0600 . . . . . .4-38
941303-0600 . . . . . .8-21
941303-0600 . . . . . .9-10
941321-0500 . . . . . .9-13
941403-1200 . . . . . .23-43
941403-1400 . . . . . .23-10
945103-2500 . . . . . .18-28
945107-2500 . . . . . .2-12
945303-0500 . . . . . .18-66
945303-0600 . . . . . .19-11
951403-0310 . . . . . .22-10
951403-0312 . . . . . .14-39
951403-0312 . . . . . .23-62
951403-0312 . . . . . .33-9-14
951403-0622 . . . . . .18-64
951407-0308 . . . . . .2-14
951407-0312 . . . . . .14-34
951407-0312 . . . . . .33-9-10
951503-0212 . . . . . .19-13
951503-0325 . . . . . .15-27
951503-1520 . . . . . .7-19
951603-0800 . . . . . .33-11-6
951703-0800 . . . . . .23-45-1
9601-0-6007 . . . . . .15-17
965002-0803 . . . . . .15-20
9701-1-1009 . . . . . .1-51-1
98AB-50-065 . . . . . .3-6
98AB-50-080 . . . . . .4-40
98AB-50-155 . . . . . .3-7
98AB-50-260 . . . . . .23-28
98AB-50-350 . . . . . .5-11
98AB-50-530 . . . . . .5-12
98AB-701600 . . . . . .25-7
98AB-70-700 . . . . . .25-6
98AL-40-030 . . . . . .1-42
98AL-40-040 . . . . . .1-45
98AL-40-120 . . . . . .1-43
98AL-40-180 . . . . . .1-44
98AL-40-270 . . . . . .1-46

Copyright © 2020 Tohatsu Corporation. All rights reserved. No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the express written permission of Tohatsu Corporation.

# 2020 PARTS CATALOG

## MX 40D3
## MX 50D3
## Models

Serial Number 000001BX～
OB No.002-21038X0BX 3C8X 2001




**トーハツ株式会社**

〒174-0051
東京都板橋区小豆沢 3-5-4
Tel: 03 (3966) 3116

**TOHATSU CORPORATION**

5-4, Azusawa 3-Chome, Itabashi-Ku
Tokyo 174-0051, Japan
Tel: +81-3-3966-3117 Fax: +81-3-3966-2951
**www.tohatsu.com**