
# 2022 PARTS CATALOG

トーハツ船外機 パーツカタログ

TOHATSU
Feel the Wind™

# M 6B
# M 8B
# M 9.8B
# Models

Serial Number 000001BB～
OB NO.002-21030-0BB 3B2 2201



BACKS YOU UP™

TOHATSU CORPORATION


# パーツカタログのご使用について

1. このパーツカタログは、2022 年 1 月現在で編集しております。

2. 新設、廃止または、変更が生じた場合は、サービスブルテン等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。

3. イラストレーション（部品図）は部品検索の目安として記載していますので現品と形状が異なる場合があります。

4. イラストが一つに対して複数の品番がありますので枝番、適用モデル、備考を確認してからご注文願います。




5. アッセンブリまたは、キットでの販売部品は、その構成する部品の頭に（＊）印をつけて表しています。

6. 本文中に記載されている記号は、次の様になっています。

| | | | |
|---|---|---|---|
| STD | : スタンダード | OPT | : オプション |
| O/S | : オーバーサイズ | ASSY | : アッセンブリ |
| DO | : 日本国内向け | EX | : 海外輸出向け |
| A | : 必要に応じて選択 | EU | : 欧州連合 |

7. オーダー上の注意
塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。
パーツナンバーの 4 桁目が “B”・“Q” 記号のものは塗装されています。
現在の塗装色はパワーヘッドがブラック（B）、ロワユニットがアクアマリンブルー（Q）、プロペラがブラック（B）です。
※ ロワユニットの旧塗装色は（S）シルバーグレーです。
[ 例示 ]


| | |
|---|---|
| エンジンショートブロックキット | ロワユニットアッシ (L) |
| 3B2B87090-7 | 3B2Q87302-6 |
| B: ブラック | Q: アクアマリンブルー |

8. ボルト・ナット・ワッシャのサイズ記号に付いて

| | | |
|---|---|---|
| ボルト | 916129 - 0675 | 首下長さ / 径 |
| ナット・ワッシャ | 940121 - 0600 | 径 |

9. 標準部品のホースは、長巻（備考を参照）に代替されます。

ホース　　98AL - 40 - 120




HOSE/PIPE

| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部　品　名 | Bulk part No.<br>バルク部品番号 | Bulk part<br>バルク部品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inner Diameter(mm)<br>内径(ミリ) | Length(m)<br>長さ(メートル) |
| 1-26 | | 98AL-40-120 | HOSE<br>ホース | 98AL-401000 | 4 | 1 |
| 1-27 | | 98AL-40-230 | HOSE<br>ホース | 98AL-401000 | 4 | 1 |
| 11-4 | | 98AB-50-075 | HOSE<br>ホース | 98AB-501000 | 5 | 1 |
| 15-6 | | 98AB-70-700 | *HOSE<br>*ホース | 98AB-701000 | 7 | 1 |
| 15-7 | | 98AB-701600 | *HOSE<br>*ホース | 98AB-701000×2 | 7 | 1 |


# HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

1. This Parts Catalog provides information available as of the end of January, 2022.

2. Please keep the Parts Catalog updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.

3. Actual shapes of parts may be different from the illustrations shown in this Parts Catalog because they are described only as a guide for searching parts.

4. One illustration is given more than one article number. Please confirm the sub-number, applicable model and remarks before ordering parts.




5. Given mark in (∗) to part number shows assembly or kit part.

6. Marks in this Parts Catalog show.

| | | | |
|---|---|---|---|
| STD | : Standard | OPT | : Optional Parts |
| O/S | : Over size | ASSY | : Assembly |
| DO | : Domestic Model | EX | : Export Model |
| A | : As required | EU | : European Union |

7. Attention to order
   Please order painted parts in accordance with following.
   The parts that fourth figure of the parts number is (B), (Q) have painted.
   Present coloring of power head is black (B), lower unit is aqua marine blue (Q) and propeller is black (B).
   Note: Former coloring of lower unit is silver gray (S).
   [Example]

| | |
|---|---|
| ENGINE SHORT BLOCK KIT | LOWER UNIT ASSY (L) |
| 3B2B87090-7 | 3B2Q87302-6 |
| B: Black | Q: Aquamarine Blue |

8. About dimensional identification of bolts, nuts and washers.

BOLT 916129 - 0675
- 06 : Diameter
- 75 : Length below neck

NUTS & WASHERS 940121 - 0600
- 06 : Diameter

9. Hose, that is a standard part, is replaced with long hose.

HOSE 98AL - 40 - 120

Length
Diameter

HOSE/PIPE

| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部　品　名 | Bulk part No.<br>バルク部品番号 | Bulk part<br>バルク部品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inner Diameter(mm)<br>内径(ミリ) | Length(m)<br>長さ(メートル) |
| 1-26 | | 98AL-40-120 | HOSE<br>ホース | 98AL-401000 | 4 | 1 |
| 1-27 | | 98AL-40-230 | HOSE<br>ホース | 98AL-401000 | 4 | 1 |
| 11-4 | | 98AB-50-075 | HOSE<br>ホース | 98AB-501000 | 5 | 1 |
| 15-6 | | 98AB-70-700 | *HOSE<br>*ホース | 98AB-701000 | 7 | 1 |
| 15-7 | | 98AB-701600 | *HOSE<br>*ホース | 98AB-701000×2 | 7 | 1 |

CONTENTS
目　　次


Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE ····· 1
シリンダ・クランクケース

Fig. 2 PISTON・CRANK SHAFT ····· 5
ピストン・クランクシャフト

Fig. 3 INTAKE MANIFOLD・REED VALVE・THROTTLE ····· 7
インテークマニホールド・リードバルブ・スロットル

Fig. 4 CARBURETOR・FUEL PUMP ····· 9
キャブレタ・フュエルポンプ

Fig. 5 RECOIL STARTER・STARTER LOCK ····· 13
リコイルスタータ・スタータロック

Fig. 6 MAGNETO・ELECTRIC PARTS ····· 17
マグネト・エレクトリックパーツ

Fig. 7 DRIVE SHAFT HOUSING ····· 21
ドライブシャフトハウジング

Fig. 8 GEAR CASE ····· 23
ギヤケース

Fig. 9 BRACKET・REVERSE LOCK ····· 29
ブラケット・リバースロック

Fig. 10 TILLER HANDLE (MF・EF MODEL) ····· 33
ティラハンドル（MF・EF モデル）

Fig. 11 BOTTOM COWL ····· 35
ボトムカウル

Fig. 12 SHIFT ····· 39
シフト

Fig. 13 REMOTE CONTROL ····· 41
リモートコントロール

Fig. 14 TOP COWL ····· 43
トップカウル

Fig. 15 FUEL TANK ····· 45
フュエルタンク

Fig. 16 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL ····· 47
リモコンボックス構成部品

Fig. 17 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL (ELECTRIC PARTS) ····· 51
リモコンボックス構成部品（電装品関係）

Fig. 18 OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES) ····· 53
オプショナルパーツ（アクセサリ）


Fig. 19 ASSEMBLY・KIT PARTS ····· 55
アッセンブリ・キットパーツ

索引 ····· 67


INDEX ····· 72

INDEX (Parts Number) ····· 75

## Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE
## シリンダ・クランクケース





## Fig. 2 PISTON・CRANK SHAFT
## ピストン・クランクシャフト




(REMARKS) CRANK SHAFT ASSY ..... Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an assy basically.


## Fig. 3 INTAKE MANIFOLD・REED VALVE・THROTTLE
## インテークマニホールド・リードバルブ・スロットル





## Fig. 4 CARBURETOR・FUEL PUMP
## キャブレタ・フュエルポンプ





## Fig. 5 RECOIL STARTER・STARTER LOCK
## リコイルスタータ・スタータロック





## Fig. 6 MAGNETO・ELECTRIC PARTS
## マグネト・エレクトリックパーツ




## Fig. 7 DRIVE SHAFT HOUSING
## ドライブシャフトハウジング




## Fig. 8 GEAR CASE
## ギヤケース



## Fig. 9 BRACKET・REVERSE LOCK
## ブラケット・リバースロック




**Fig. 10 TILLER HANDLE (MF・EF MODEL)**
**ティラハンドル（MF・EF モデル）**





**Fig. 11 BOTTOM COWL**
**ボトムカウル**





**Fig. 12 SHIFT**
**シフト**





**Fig. 13 REMOTE CONTROL**
**リモートコントロール**





**Fig. 14 TOP COWL**
**トップカウル**





**Fig. 15 FUEL TANK**
**フュエルタンク**




**Fig. 16 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL**
**リモコンボックス構成部品**





**Fig. 17 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL (ELECTRIC PARTS)**
**リモコンボックス構成部品（電装品関係）**





**Fig. 18 OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES)**
**オプショナルパーツ（アクセサリ）**






**Fig. 19 ASSEMBLY・KIT PARTS**
**アッセンブリ・キットパーツ**




## Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE
## シリンダ・クランクケース




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M6B | M8B | M9.8B | |
| 1-1 | 1 | 3B2B01100-2 | CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY<br>ｼﾘﾝﾀﾞﾌﾞﾛｯｸ&ｸﾗﾝｸｹｰｽｱｯｼ | 1 | 1 | | |
| 1-1 | 2 | 3K9B01100-1 | CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY<br>ｼﾘﾝﾀﾞﾌﾞﾛｯｸ&ｸﾗﾝｸｹｰｽｱｯｼ | | | 1 | |
| 1-2 | | 393-01137-0 | * NIPPLE 5-4-5<br>*ﾆｯﾌﾟﾙ L | 2 | 2 | 2 | |
| 1-3 | | 393-01131-0 | * NIPPLE 5.5-5<br>*ﾆｯﾌﾟﾙ 5.5-5 | 1 | 1 | 1 | |
| 1-4 | | 345-01111-0 | * DOWEL PIN 6-12<br>*ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 6-12 | 2 | 2 | 2 | |
| 1-5 | | 393-01131-0 | * NIPPLE 5.5-5<br>*ﾆｯﾌﾟﾙ 5.5-5 | 1 | 1 | 1 | |
| 1-6 | | 916129-0675 | * BOLT<br>*ﾎﾞﾙﾄ | 4 | 4 | 4 | |
| 1-7 | | 916129-0650 | * BOLT<br>*ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 1-8 | | 916129-0630 | * BOLT<br>*ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 1-9 | | 940121-0600 | * WASHER<br>*ﾜｯｼｬ | 8 | 8 | 8 | |
| 1-10 | | 910124-0880 | * BOLT<br>*ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 1-11 | | 940121-0800 | * WASHER<br>*ﾜｯｼｬ | 2 | 2 | 2 | |
| 1-12 | | 3PR-06972-0 | * CLAMP 6.5-47.5P<br>*ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P | 1 | 1 | 1 | |
| 1-13 | 1 | 3B2B01001-1 | CYLINDER HEAD ASSY<br>ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞｱｯｼ | 1 | 1 | | |
| 1-13 | 2 | 3K9B01001-0 | CYLINDER HEAD ASSY<br>ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞｱｯｼ | | | 1 | |
| 1-14 | | 350-01093-0 | * WELCH PLUG<br>*ｳｪﾙﾁﾌﾟﾗｸﾞ | 2 | 2 | 2 | |
| 1-15 | | 3B2-01005-2 | CYLINDER HEAD GASKET<br>ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 1-16 | | 916119-0630 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 11 | 11 | 11 | Cylinder Head |
| 1-17 | | 940121-0600 | WASHER<br>ﾜｯｼｬ | 18 | 18 | 18 | Cylinder Head<br>Exhaust Cover |
| 1-18 | | 350-01030-1 | THERMOSTAT<br>ｻｰﾓｽﾀｯﾄ | 1 | 1 | 1 | Mark 52C PRV |
| 1-19 | | 3B2B02300-0 | EXHAUST COVER ASSY<br>ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 1-20 | 1 | 3B2B02302-0 | EXHAUST COVER (INNER)<br>ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰ (ｲﾝﾅ) | 1 | 1 | | |
| 1-20 | 2 | 3K9B02302-0 | EXHAUST COVER (INNER)<br>ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰ (ｲﾝﾅ) | | | 1 | |
| 1-21 | 1 | 3B2-02305-2 | EXHAUST COVER GASKET<br>ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ | 2 | 2 | | |
| 1-21 | 2 | 3K9-02305-2 | EXHAUST COVER GASKET<br>ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ | | | 2 | |
| 1-22 | 1 | 910114-0625 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 7 | 7 | | Exhaust Cover |
| 1-22 | 2 | 916114-0625 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | | | 7 | Exhaust Cover |
| 1-23 | | 3PR-06972-0 | CLAMP 6.5-47.5P<br>ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P | 1 | 1 | 1 | |
| 1-24 | | 3B2-01214-2 | CRANKCASE HEAD GASKET<br>ｸﾗﾝｸｹｰｽﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |

**Fig. 1　　CYLINDER・CRANK CASE**
**シリンダ・クランクケース**



| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M6B | M8B | M9.8B | |
| 1-25 | | 393-01160-0 | CHECK VALVE<br>ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ | 2 | 2 | 2 | |
| 1-26 | | 98AL-40-120 | HOSE<br>ﾎｰｽ | 1 | 1 | 1 | 98AL-401000 |
| 1-27 | | 98AL-40-230 | HOSE<br>ﾎｰｽ | 1 | 1 | 1 | 98AL-401000 |
| 1-28 | | 3T5-01133-0 | CLIP φ8<br>ｸﾘｯﾌﾟ φ8 | 2 | 2 | 2 | |
| 1-29 | | 338-01133-0 | CLIP φ7<br>ｸﾘｯﾌﾟ φ7 | 2 | 2 | 2 | |
| 1-30 | | 3B2-01210-0 | CRANKCASE HEAD<br>ｸﾗﾝｸｹｰｽﾍｯﾄﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 1-31 | | 3B2-01215-0 | OIL SEAL 12-28-5<br>ｵｲﾙｼｰﾙ 12-28-5 | 2 | 2 | 2 | |
| 1-32 | | 3B2-00122-1 | OIL SEAL 20-40-7<br>ｵｲﾙｼｰﾙ 20-40-7 | 1 | 1 | 1 | |
| 1-33 | | 3B2-01217-0 | SPACER 22-27.5-1<br>ｽﾍﾟｰｻ 22-27.5-1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1-34 | | 910103-5620 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 1-35 | | 3B2-01303-3 | ENGINE BASEMENT GASKET<br>ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 1-36 | | 9701-1-1014 | SPARK PLUG(BPR7HS-10)<br>ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ (BPR7HS-10) | 2 | 2 | 2 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |


**Fig. 2** **PISTON・CRANK SHAFT**
**ピストン・クランクシャフト**




(REMARKS) CRANK SHAFT ASSY ..... Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an assy basically.


| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 M6B | M8B | M9.8B | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | | 3B2-00069-0 | CRANKSHAFT SUB-ASSY<br>ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄｻﾌﾞｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 2-2 | | 3B2-00040-0 | * CONNECTING ROD<br>*ｺﾝﾛｯﾄﾞ | 2 | 2 | 2 | |
| 2-3 | | 3B2-00043-0 | * ROLLER BEARING 17-23-14<br>*ﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 17-23-14 | 2 | 2 | 2 | Big End |
| 2-4 | | 3B2-00031-0 | * CRANKSHAFT A<br>*ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ A | 1 | 1 | 1 | |
| 2-5 | | 3B2-00032-0 | * CRANKSHAFT B<br>*ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ B | 1 | 1 | 1 | |
| 2-6 | | 3B2-00033-0 | * CRANKSHAFT C<br>*ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ C | 1 | 1 | 1 | |
| 2-7 | | 3B2-00034-0 | * CRANKSHAFT D<br>*ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ D | 1 | 1 | 1 | |
| 2-8 | | 3B2-00061-2 | * CRANK PIN<br>*ｸﾗﾝｸﾋﾟﾝ | 2 | 2 | 2 | |
| 2-9 | | 350-00062-0 | * SEALING PLUG<br>*ｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｸﾞ | 1 | 1 | 1 | Crankshaft D |
| 2-10 | | 3B2-00051-0 | * OIL SEAL 25-47-7<br>*ｵｲﾙｼｰﾙ 25-47-7 | 1 | 1 | 1 | |
| 2-11 | | 369-00115-0 | * THRUST PLATE<br>*ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ ﾒｲﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 2-12 | | 9603-3-6204 | * BALL BEARING 6204<br>*ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6204 | 1 | 1 | 1 | Center |
| 2-13 | | 9603-3-6204 | BALL BEARING 6204<br>ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6204 | 2 | 2 | 2 | Upper, Lower |
| 2-14 | | 338-00042-0 | ROLLER BEARING 14-18-19<br>ﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 14-18-19 | 2 | 2 | 2 | Small End |
| 2-15 | | 101-00121-0 | OIL SEAL 20-35-7<br>ｵｲﾙｼｰﾙ 20-35-7 | 1 | 1 | 1 | |
| 2-16 | 1 | 3B2-87130-0 | PISTON REPAIR KIT<br>ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾍﾟｱｷｯﾄ | 2 | 2 | 2 | STD |
| 2-16 | 2 | 3B2-87131-0 | PISTON REPAIR KIT (0.5 O/S)<br>ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾍﾟｱｷｯﾄ (0.5 O/S) | 2 | 2 | 2 | OPT |
| 2-17 | 1 | 3B2-00001-1 | * PISTON<br>*ﾋﾟｽﾄﾝ | 1 | 1 | 1 | STD |
| 2-17 | 2 | 3B2-00004-1 | * PISTON (0.5 O/S)<br>*ﾋﾟｽﾄﾝ (0.5 O/S) | 1 | 1 | 1 | OPT |
| 2-18 | | 3B2-00021-1 | * PISTON PIN<br>*ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝ | 1 | 1 | 1 | |
| 2-19 | | 350-00024-1 | * PISTON PIN CLIP<br>*ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝｸﾘｯﾌﾟ | 2 | 2 | 2 | |
| 2-20 | 1 | 3G0-87123-0 | PISTON RING SET<br>ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞｾｯﾄ | 2 | 2 | 2 | STD |
| 2-20 | 2 | 3G0-87124-0 | PISTON RING SET (0.5 O/S)<br>ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞｾｯﾄ (0.5 O/S) | 2 | 2 | 2 | OPT |
| 2-21 | 1 | 3B2-00011-0 | * PISTON RING<br>*ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ | 2 | 2 | 2 | STD |
| 2-21 | 2 | 3B2-00014-0 | * PISTON RING (0.5 O/S)<br>*ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ (0.5 O/S) | 2 | 2 | 2 | OPT |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Fig. 3　　INTAKE MANIFOLD・REED VALVE・THROTTLE**
**インテークマニホールド・リードバルブ・スロットル**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M6B | M8B | M9.8B | |
| 3-1 | | 3B2B02010-0 | INTAKE MANIFOLD ASSY<br>ｲﾝﾃｰｸﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-2 | | 3B2-02104-1 | INTAKE MANIFOLD GASKET<br>ｲﾝﾃｰｸﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-3 | | 3B2-02105-1 | INTAKE MANIFOLD GASKET<br>ｲﾝﾃｰｸﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-4 | | 3B2-02100-0 | REED VALVE ASSY<br>ﾘｰﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-5 | | 3B2-02411-0 | INTAKE SILENCER<br>ｲﾝﾃｰｸｻｲﾚﾝｻ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-7 | | 3B2-02416-0 | SPACER<br>ｽﾍﾟｰｻ ｴｱｲﾝﾃｰｸ | 2 | 2 | 2 | |
| 3-8 | | 3C8-66308-0 | WASHER 6-16-1.5<br>ﾜｯｼｬ 6-16-1.5 | 2 | 2 | 2 | |
| 3-9 | | 941303-0600 | SPRING WASHER<br>ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ | 2 | 2 | 2 | |
| 3-10 | | 9161F1-0685 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 3-12 | | 369-02011-0 | CARBURETOR GASKET<br>ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-13 | | 3B2-63711-0 | ADVANCER ARM<br>ｱﾄﾞﾊﾞﾝｻｱｰﾑ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-14 | | 3B2-63611-0 | THROTTLE DRUM<br>ｽﾛｯﾄﾙﾄﾞﾗﾑ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-15 | | 3B2-63506-1 | HOLDER<br>ﾎﾙﾀﾞ ｽﾛｯﾄﾙﾄﾞﾗﾑ | 2 | 2 | 2 | |
| 3-16 | | 921521-6520 | SCREW<br>ｽｸﾘｭ | 2 | 2 | 2 | |
| 3-17 | | 3B2-63751-0 | THROTTLE ARM<br>ｽﾛｯﾄﾙｱｰﾑ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-18 | | 3B2-63715-2 | ROD 5-45<br>ﾛｯﾄﾞ ｱﾄﾞﾊﾞﾝｻﾘﾝｸ 5-45 | 1 | 1 | 1 | |
| 3-19 | | 3B7-05243-0 | BALL JOINT CONNECTOR<br>ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-20 | | 930103-0500 | NUT<br>ﾅｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-21 | | 345-05224-0 | ROD SNAP 5-2.5<br>ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ 5-2.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 3-22 | | 3B2-63716-1 | THROTTLE ROD<br>ｽﾛｯﾄﾙﾛｯﾄﾞ | 1 | 1 | 1 | Throttle Arm - Carburetor |
| 3-23 | | 346-67196-1 | ROD SNAP 3-B<br>ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ 3-B | 2 | 2 | 2 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Fig. 4　　CARBURETOR・FUEL PUMP**
**キャブレタ・フュエルポンプ**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M6B | M8B | M9.8B | |
| 4-1 | 1 | 3G0-03200-0 | CARBURETOR ASSY<br>ｷｬﾌﾞﾚﾀｱｯｼ | 1 | | | E16A |
| 4-1 | 2 | 3B2-03200-1 | CARBURETOR ASSY<br>ｷｬﾌﾞﾚﾀｱｯｼ | | 1 | | F43B |
| 4-1 | 4 | 3K9-03200-0 | CARBURETOR ASSY<br>ｷｬﾌﾞﾚﾀｱｯｼ | | | 1 | 54EA |
| 4-2 | 1 | 3G0-03252-0 | * MAIN NOZZLE<br>* ﾒｲﾝﾉｽﾞﾙ | 1 | | | |
| 4-2 | 2 | 3B2-03252-0 | * MAIN NOZZLE<br>* ﾒｲﾝﾉｽﾞﾙ | | 1 | | |
| 4-2 | 3 | 3K9-03252-0 | * MAIN NOZZLE<br>* ﾒｲﾝﾉｽﾞﾙ | | | 1 | |
| 4-3 | 1 | 3G0-03251-0 | * MAIN JET (#80)<br>* ﾒｲﾝｼﾞｪｯﾄ (#80) | 1 | | | |
| 4-3 | 2 | 3B2-03251-0 | * MAIN JET (#98)<br>* ﾒｲﾝｼﾞｪｯﾄ (#98) | | 1 | | |
| 4-3 | 3 | 3K9-03251-0 | * MAIN JET (#95)<br>* ﾒｲﾝｼﾞｪｯﾄ (#95) | | | 1 | |
| 4-4 | 1 | 3B2-03254-0 | * SLOW JET (#48)<br>* ｽﾛｰｼﾞｪｯﾄ (#48) | 1 | 1 | | |
| 4-4 | 2 | 3K9-03254-0 | * SLOW JET (#50)<br>* ｽﾛｰｼﾞｪｯﾄ (#50) | | | 1 | |
| 4-5 | | 346-03256-0 | * RUBBER CAP<br>* ﾗﾊﾞｰｷｬｯﾌﾟ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-6 | | 369-03231-0 | * FLOAT<br>* ﾌﾛｰﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-7 | | 3R3-03239-0 | * FLOAT VALVE ASSY<br>* ﾌﾛｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | Valve Pin |
| 4-8 | | 344-03244-0 | * CLIP<br>* ｸﾘｯﾌﾟ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-9 | | 346-03232-0 | * FLOAT ARM PIN<br>* ﾌﾛｰﾄｱｰﾑﾋﾟﾝ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-10 | | 3F3-03234-0 | * SCREW<br>* ｽｸﾘｭ ｱｰﾑﾋﾟﾝ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-11 | | 3B2-03221-0 | * FLOAT CHAMBER<br>* ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-12 | | 369-03222-0 | * FLOAT CHAMBER O-RING<br>* ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞOﾘﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-13 | | 922503-6414 | * SCREW<br>* ｽｸﾘｭ | 4 | 4 | 4 | |
| 4-14 | | 369-03292-0 | * DRAIN SCREW<br>* ﾄﾞﾚﾝｽｸﾘｭ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-15 | | 369-03293-1 | * GASKET<br>* ｶﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾚﾝｽｸﾘｭ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-16 | | 346-03265-0 | * STOP SCREW<br>* ｽﾄｯﾌﾟｽｸﾘｭ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-17 | | 346-03267-0 | * SPRING<br>* ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ A | 1 | 1 | 1 | |
| 4-18 | | 346-03266-0 | * PILOT SCREW<br>* ﾊﾟｲﾛｯﾄｽｸﾘｭ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-19 | | 356-03268-0 | * SPRING<br>* ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ B | 1 | 1 | 1 | |
| 4-20 | | 369-03304-0 | * PUMP BODY<br>* ﾎﾟﾝﾌﾟﾎﾞﾃﾞｨ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-21 | | 369-03305-0 | * CHECK VALVE<br>* ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ | 2 | 2 | 2 | |
| 4-22 | | 921522-0306 | * SCREW<br>* ｽｸﾘｭ | 2 | 2 | 2 | |

**Fig. 4　　CARBURETOR・FUEL PUMP**
**キャブレタ・フュエルポンプ**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M6B | M8B | M9.8B | |
| 4-23 | | 930121-0300 | * NUT<br>* ナット | 2 | 2 | 2 | |
| 4-24 | | 369-03301-0 | * PUMP COVER<br>* ポンプカバー | 1 | 1 | 1 | |
| 4-25 | | 922553-6423 | * SCREW<br>* スクリュ | 4 | 4 | 4 | |
| 4-26 | | 369-03302-0 | * PUMP COVER GASKET<br>* ポンプカバーガスケット | 1 | 1 | 1 | |
| 4-27 | | 369-03303-0 | * DIAPHRAGM A<br>* ダイヤフラム A | 1 | 1 | 1 | |
| 4-28 | | 369-03306-0 | * DIAPHRAGM B<br>* ダイヤフラム B | 1 | 1 | 1 | |
| 4-29 | | 369-03307-0 | * PUMP BODY GASKET<br>* ポンプボディガスケット | 1 | 1 | 1 | |
| 4-30 | | 369-03181-0 | * CARBURETOR COVER<br>* キャブレタカバー | 1 | 1 | 1 | |
| 4-31 | | 369-03182-0 | * CARBURETOR COVER GASKET<br>* キャブレタカバーガスケット | 1 | 1 | 1 | |
| 4-32 | | 369-03183-0 | * CARBURETOR COVER GASKET<br>* キャブレタカバーガスケット | 1 | 1 | 1 | |
| 4-33 | | 369-03186-0 | * SCREW<br>* スクリュ | 2 | 2 | 2 | |
| 4-34 | | 346-67196-1 | ROD SNAP 3-B<br>ロッドスナップ 3-B | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Fig. 5 RECOIL STARTER・STARTER LOCK**
**リコイルスタータ・スタータロック**




| Ref.No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 M6B | M8B | M9.8B | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 3B2-05000-1 | RECOIL STARTER ASSY<br>ﾘｺｲﾙｽﾀｰﾀｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-2 | 3B2-05105-0 | * STARTER CASE<br>* ｽﾀｰﾀｹｰｽ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-3 | 3B2-05010-1 | * STARTER SPRING SET<br>* ｽﾀｰﾀｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｾｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-4 | 3B2-05104-0 | * REEL<br>* ﾘｰﾙ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-5 | 369-05012-0 | * RETURN SPRING<br>* ﾘﾀｰﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 2 | 2 | 2 | |
| 5-6 | 3B2-05003-1 | * RATCHET<br>* ﾗﾁｪｯﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 5-7 | 369-05007-0 | * FRICTION SPRING<br>* ﾌﾘｸｼｮﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-8 | 3B2-05138-1 | * BOLT<br>* ﾎﾞﾙﾄ ｽﾀｰﾀｼｬﾌﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-9 | 3B2-05006-1 | * FRICTION PLATE<br>* ﾌﾘｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-10 | 3B2-05013-0 | * STARTER ROPE φ4.5-1620<br>* ｽﾀｰﾀﾛｰﾌﾟ φ4.5-1620 | 1 | 1 | 1 | |
| 5-11 | 3B2-05019-0 | * STARTER HANDLE<br>* ｽﾀｰﾀﾊﾝﾄﾞﾙ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-12 | 3B2-05131-1 | * ROPE ANCHOR<br>* ﾛｰﾌﾟｱﾝｶ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-13 | 3B2-05116-0 | * SEALING PLATE<br>* ｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ ｽﾀｰﾀ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-14 | 338-05252-0 | * STARTER LOCK<br>* ｽﾀｰﾀﾛｯｸ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-15 | 921503-5430 | * SCREW<br>* ｽｸﾘｭ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-16 | 338-05255-0 | * COLLAR 4-6-21<br>* ｶﾗｰ 4-6-21 | 1 | 1 | 1 | |
| 5-17 | 338-05216-0 | * STARTER LOCK SPRING<br>* ｽﾀｰﾀﾛｯｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-18 | 3B2-05253-0 | * STARTER LOCK CAM<br>* ｽﾀｰﾀﾛｯｸｶﾑ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-19 | 941403-0800 | * WAVE WASHER d=8<br>* ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ d=8 | 1 | 1 | 1 | |
| 5-20 | 921503-7616 | * SCREW<br>* ｽｸﾘｭ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-21 | 3M2-05215-0 | * COLLAR 6.1-8-4<br>* ｶﾗｰ 6.1-8-4 | 1 | 1 | 1 | |
| 5-22 | 3B2-05217-1 | STARTER LOCK ROD<br>ｽﾀｰﾀﾛｯｸﾛｯﾄﾞ | 1 | 1 | 1 | Shaft Lever-Starter Lock Cam |
| 5-23 | 3K9-05223-0 | ROD SNAP 4-2<br>ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ 4-2 | 1 | 1 | 1 | |
| 5-24 | 3B2-05901-1 | STARTER PULLEY<br>ｽﾀｰﾀﾌﾟｰﾘ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-25 | 910114-0620 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 3 | 3 | 3 | Recoil Starter |
| 5-26 | 940103-0600 | WASHER<br>ﾜｯｼｬ | 3 | 3 | 3 | |
| 5-27 | 3B2B05101-0 | BRACKET<br>ﾌﾞﾗｹｯﾄ ｽﾀｰﾀﾓｰﾀ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-28 | 3B2B05102-0 | BRACKET<br>ﾌﾞﾗｹｯﾄ R ｽﾀｰﾀ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-29 | 910121-6623 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 4 | 4 | 4 | |

Fig. 5 RECOIL STARTER・STARTER LOCK
リコイルスタータ・スタータロック




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M6B | M8B | M9.8B | |
| 5-30 | | 910121-6612 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 3 | 3 | 3 | Starter Pulley |
| 5-31 | | 3PR-06972-0 | CLAMP 6.5-47.5P<br>ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P | 1 | 1 | 1 | |
| 5-32 | | 314-72185-0 | CAUTION DECAL<br>ｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-33 | | 3F0-72185-0 | CAUTION DECAL<br>ｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ | 1 | 1 | 1 | |

**Fig. 6** **MAGNETO・ELECTRIC PARTS**
**マグネト・エレクトリックパーツ**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M6B | M8B | M9.8B | |
| 6-1 | | 3B2-06101-0 | FLYWHEEL ASSY<br>ﾌﾗｲﾎｲｰﾙｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | for MF Type |
| 6-2 | | 3B2-06194-1 | FLYWHEEL ASSY W/GEAR<br>ﾌﾗｲﾎｲｰﾙｱｯｼ W/ｷﾞﾔ | | | 1 | for EF Type |
| 6-3 | | 3B2-06103-3 | COIL PLATE ASSY W/ALTERNATOR<br>ｺｲﾙﾌﾟﾚｰﾄｱｯｼ W/ｵﾙﾀﾈｰﾀ | | | 1 | with Altenator<br>for EF Type |
| 6-4 | | 3B2-06102-2 | * COIL PLATE ASSY<br>* ｺｲﾙﾌﾟﾚｰﾄｱｯｼ W/O ｵﾙﾀﾈｰﾀ | 1 | 1 | 1 | without Altenator<br>for MF Type |
| 6-5 | | 3B2-06120-0 | ** EXCITER COIL<br>** ｴｷｻｲﾀｺｲﾙ | 1 | 1 | 1 | |
| 6-6 | | 921521-6625 | ** SCREW<br>** ｽｸﾘｭ | 2 | 2 | 2 | Exciter Coil<br>for MF Type |
| 6-7 | | 3B2-06135-0 | ** HOLDER<br>** ﾎﾙﾀﾞ ﾏｸﾞﾈﾄｺｰﾄﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 6-8 | | 921521-6406 | ** SCREW<br>** ｽｸﾘｭ | 1 | 1 | 1 | |
| 6-9 | | 3B2-06123-1 | ** ALTERNATOR ASSY (80W)<br>** ｵﾙﾀﾈｰﾀｱｯｼ (80W) | | | 1 | for EF Type |
| 6-10 | | 921521-6625 | ** SCREW<br>** ｽｸﾘｭ | | | 4 | Exciter Coil & Altenator<br>for EF Type |
| 6-11 | | 3B2-63724-0 | SETTING PLATE<br>ｾｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ ﾛﾜ | 2 | 2 | 2 | |
| 6-12 | | 921621-0612 | SCREW<br>ｽｸﾘｭ | 4 | 4 | 4 | |
| 6-13 | 1 | 3B2-05233-1 | COIL PLATE STOPPER<br>ｺｲﾙﾌﾟﾚｰﾄｽﾄｯﾊﾟ | 1 | 1 | | |
| 6-13 | 2 | 3K9-05233-0 | COIL PLATE STOPPER<br>ｺｲﾙﾌﾟﾚｰﾄｽﾄｯﾊﾟ | | | 1 | |
| 6-14 | | 921503-6510 | SCREW<br>ｽｸﾘｭ | 2 | 2 | 2 | |
| 6-15 | | 930103-0600 | NUT<br>ﾅｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 6-16 | | 941303-0600 | SPRING WASHER<br>ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ | 1 | 1 | 1 | |
| 6-17 | | 346-05228-1 | BALL JOINT<br>ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ B | 1 | 1 | 1 | |
| 6-18 | | 3K9-06170-0 | CD UNIT ASSY<br>CDﾕﾆｯﾄｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 6-19 | | 346-06999-0 | * PLUG CAP W/RESISTANCE<br>* ﾌﾟﾗｸﾞｷｬｯﾌﾟ W/ﾚｼﾞｽﾀﾝｽ | 2 | 2 | 2 | |
| 6-20 | | 3B2-06162-0 | SPACER 6.2-9-27<br>ｽﾍﾟｰｻ 6.2-9-27 | 1 | 1 | 1 | |
| 6-21 | | 910114-0620 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 6-22 | | 910114-0645 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 6-23 | | 940103-0600 | WASHER<br>ﾜｯｼｬ | 2 | 2 | 2 | |
| 6-24 | | 338-00131-0 | KEY 16-5.7-4<br>ｷｰ 16-5.7-4 | 1 | 1 | 1 | Magneto |
| 6-25 | | 369-00132-0 | NUT 12-P1.25<br>ﾅｯﾄ 12-P1.25 | 1 | 1 | 1 | |
| 6-26 | | 940121-1200 | WASHER<br>ﾜｯｼｬ | 1 | 1 | 1 | |
| 6-27 | | 350-76010-0 | STARTER MOTOR ASSY<br>ｽﾀｰﾀﾓｰﾀｱｯｼ | | | 1 | for EF Type |
| 6-28 | | 350-76015-0 | * PINION ASSY<br>* ﾋﾟﾆｵﾝｱｯｼ | | | 1 | |

**Fig. 6** **MAGNETO・ELECTRIC PARTS**
**マグネト・エレクトリックパーツ**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数<br>M6B | <br>M8B | <br>M9.8B | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-29 | | 350-76012-0 | * POSITIVE BRUSH<br>* ﾌﾞﾗｼ (+) | | | 1 | Spring |
| 6-30 | | 350-76013-0 | * NEGATIVE BRUSH<br>* ﾌﾞﾗｼ (-) | | | 1 | Spring |
| 6-31 | | 350-76014-0 | * BRUSH HOLDER<br>* ﾌﾞﾗｼﾎﾙﾀﾞ | | | 1 | |
| 6-32 | | 916103-0830 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | | | 2 | |
| 6-33 | | 941303-0800 | SPRING WASHER<br>ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ | | | 2 | |
| 6-34 | | 350-76011-0 | STARTER MOTOR BRACKET<br>ｽﾀｰﾀﾓｰﾀﾌﾞﾗｹｯﾄ | | | 1 | |
| 6-35 | | 398-06972-1 | CLAMP 6.5-67P<br>ｸﾗﾝﾌﾟ | | | 1 | |
| 6-36 | | 3PR-06972-0 | CLAMP 6.5-47.5P<br>ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P | | | 1 | |
| 6-37 | | 910103-5610 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | | | 1 | |
| 6-38 | | 910103-5825 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | | | 2 | |
| 6-40 | | 345-06917-1 | CLAMP 9-20U<br>ｸﾗﾝﾌﾟ 9-20U | | | 1 | |
| 6-41 | | 346-76040-0 | STARTER SOLENOID<br>ｽﾀｰﾀｿﾚﾉｲﾄﾞ | | | 1 | for EF Type |
| 6-42 | | 910103-6620 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | | | 1 | |
| 6-43 | | 930103-0600 | NUT<br>ﾅｯﾄ | | | 1 | |
| 6-44 | | 3B2-76060-0 | RECTIFIER COMPLETE<br>ﾚｸﾁﾌｧｲﾔｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ | | | 1 | for EF Type |
| 6-45 | | 921503-0525 | SCREW<br>ｽｸﾘｭ | | | 1 | |
| 6-46 | | 941303-0500 | SPRING WASHER<br>ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ | | | 1 | |
| 6-47 | | 930103-0500 | NUT<br>ﾅｯﾄ | | | 1 | |
| 6-48 | | 3B2-76120-1 | BATTERY CABLE L=2000<br>ﾊﾞｯﾃﾘｹｰﾌﾞﾙ L=2000 | | | 1 | |
| 6-49 | | 3B2-76147-2 | STARTER CABLE L=200<br>ｽﾀｰﾀｹｰﾌﾞﾙ L=200 | | | 1 | Starter Solenoid-Stater Motor |
| 6-50 | | 3A3-76145-0 | TERMINAL CAP 8-13-28<br>ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ ｽﾀｰﾀ | | | 2 | Black |
| 6-51 | | 3B7-76145-0 | TERMINAL CAP 8-13-30<br>ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ | | | 1 | |
| 6-52 | | 3B2-76062-0 | FUSE WIRE ASSY L=355<br>ﾋｭｰｽﾞﾜｲﾔｱｯｼ L=355 | | | 1 | |
| 6-53 | | 346-76212-0 | * FUSE 15A<br>* ﾋｭｰｽﾞ 15A | | | 1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Fig. 7 DRIVE SHAFT HOUSING**
**ドライブシャフトハウジング**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M6B | M8B | M9.8B | |
| 7-1 | 1 | 3B2Q61191-1 | DRIVE SHAFT HOUSING (S)<br>ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ (S) | 1 | 1 | 1 | for Transom "S" |
| 7-1 | 2 | 3B2Q61192-1 | DRIVE SHAFT HOUSING (L)<br>ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ (L) | 1 | 1 | 1 | for Transom "L"&"UL" |
| 7-2 | | 3B2-61018-0 | BOLT 35mm<br>ﾎﾞﾙﾄ | 6 | 6 | 6 | |
| 7-3 | | 3B2-61012-2 | DRIVE SHAFT HOUSING GASKET<br>ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 7-4 | | 3B2-01111-0 | DOWEL PIN 6-16<br>ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 6-16 | 2 | 2 | 2 | |
| 7-5 | | 369-66043-1 | GROMMET 10.7-3.5<br>ｸﾞﾛﾒｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 7-6 | | 3B2Q61110-2 | EXTENSION HOUSING<br>ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞ | | | 1 | for Transom "UL" |
| 7-7 | | 9101E3-5635 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | | | 4 | for Transom "UL" |
| 7-8 | | 3B2-60003-1 | DRIVE SHAFT BUSHING (UL)<br>ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾌﾞｯｼﾝｸﾞ (UL) | | | 1 | for Transom "UL" |
| 7-9 | | 3V1-64332-0 | STOPPER<br>ｽﾄｯﾊﾟﾌﾞｯｼﾝｸﾞ | | | 1 | for Transom "UL" |
| 7-10 | | 9101E3-5612 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | | | 1 | for Transom "UL" |
| 7-11 | | 3B2-02311-0 | EXHAUST PIPE<br>ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｲﾌﾟ | 1 | 1 | 1 | |
| 7-12 | | 3B2-02312-2 | EXHAUST PIPE GASKET<br>ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｲﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 7-13 | | 910103-5618 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 4 | 4 | 4 | |
| 7-14 | | 910103-5612 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 7-15 | | 9401E3-0600 | WASHER<br>ﾜｯｼｬ | 6 | 6 | 6 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Fig. 8 GEAR CASE**
**ギヤケース**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M6B | M8B | M9.8B | |
| 8-1 | | 3B2Q60000-2 | GEAR CASE ASSY<br>ｷﾞﾔｹｰｽｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-2 | | 3B2-60211-0 | * ROLLER BEARING 15-21-16<br>* ﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 15-21-16 | 1 | 1 | 1 | |
| 8-3 | | 9601-0-6204 | BALL BEARING 6204<br>ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6204 | 1 | 1 | 1 | |
| 8-4 | | 9161E3-0635 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 4 | 4 | 4 | |
| 8-5 | | 9401E3-0600 | WASHER<br>ﾜｯｼｬ | 4 | 4 | 4 | |
| 8-6 | | 332-60005-2 | PLUG 8-8<br>ﾌﾟﾗｸﾞ 8-8 | 3 | 3 | 3 | |
| 8-7 | | 332-60006-1 | GASKET<br>ｶﾞｽｹｯﾄ 8.1-15-1 | 3 | 3 | 3 | |
| 8-8 | | 3V1-60217-0 | TRIM TAB<br>ﾄﾘﾑﾀﾌﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-9 | | 910103-5620 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-10 | | 3AA-60206-0 | WATER STRAINER W=17<br>ｳｫｰﾀｽﾄﾚｰﾅ W=17 | 2 | 2 | 2 | Mark A |
| 8-11 | | 921503-0430 | SCREW<br>ｽｸﾘｭ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-12 | | 930403-0400 | NYLON NUT 4-P0.7<br>ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 4-P0.7 | 1 | 1 | 1 | |
| 8-13 | | 3B2Q60100-1 | PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY<br>ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-14 | | 345-65015-0 | * O-RING 3.2-47<br>* Oﾘﾝｸﾞ 3.2-47 | 1 | 1 | 1 | |
| 8-15 | | 369-60111-0 | * OIL SEAL 15-28-10<br>* ｵｲﾙｼｰﾙ 15-28-10 | 1 | 1 | 1 | |
| 8-16 | | 9601-0-6004 | * BALL BEARING 6004<br>* ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6004 | 1 | 1 | 1 | |
| 8-17 | | 9101E3-5620 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 8-18 | | 3B2-64010-1 | BEVEL GEAR ASSY (A)<br>ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞｱｯｼ (A) | 1 | 1 | 1 | |
| 8-19 | | 3B2-64020-1 | BEVEL GEAR B<br>ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞｱ B | 1 | 1 | 1 | |
| 8-20 | | 3B2-64030-1 | BEVEL GEAR C<br>ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞｱ C | 1 | 1 | 1 | |
| 8-21 | | 369-64032-0 | WASHER 15.2-19-1.9<br>ﾜｯｼｬ 15.2-19-1.9 | 1 | 1 | 1 | |
| 8-22 | 1 | 369-64014-0 | SHIM 21-28-0.1<br>ｼﾑ 21-28-0.1 | A | A | A | |
| 8-22 | 2 | 369-64015-0 | SHIM 21-28-0.15<br>ｼﾑ 21-28-0.15 | A | A | A | |
| 8-23 | | 3V1-64211-1 | PROPELLER SHAFT<br>ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-24 | | 3B2-64215-0 | CLUTCH<br>ｸﾗｯﾁ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-25 | | 301-64217-0 | PIN 3.5-28<br>ﾋﾟﾝ 3.5-28 | 1 | 1 | 1 | |
| 8-26 | | 3V1-64221-0 | SPRING<br>ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｸﾗｯﾁ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-27 | | 369-64223-0 | PUSH ROD<br>ﾌﾟｯｼｭﾛｯﾄﾞ ｸﾗｯﾁ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-28 | | 3B2-64222-0 | SPRING RETAINER<br>ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾃｰﾅ ｸﾗｯﾁ | 1 | 1 | 1 | |

**Fig. 8 GEAR CASE**
**ギヤケース**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M6B | M8B | M9.8B | |
| 8-29 | | 3B2-65021-1 | WATER PUMP IMPELLER<br>ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-30 | | 3B2-65022-0 | KEY φ3-11<br>ｷｰ ﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ φ3-11 | 1 | 1 | 1 | |
| 8-31 | | 3B2-65016-0 | PUMP CASE (UPPER)<br>ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽ (ｱｯﾊﾟ) | 1 | 1 | 1 | |
| 8-32 | | 3B2-65011-0 | PUMP CASE LINER<br>ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾗｲﾅ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-33 | | 331-65014-0 | WATER PIPE SEAL (LOWER)<br>ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｼｰﾙ (ﾛﾜ) | 1 | 1 | 1 | |
| 8-34 | | 3B2-65018-2 | PUMP CASE GASKET<br>ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-35 | | 3B2-65025-0 | WATER PUMP GUIDE PLATE<br>ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-36 | | 3B2-65029-2 | GUIDE PLATE GASKET<br>ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-37 | | 9161E3-0650 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 4 | 4 | 4 | |
| 8-38 | | 940103-0600 | WASHER<br>ﾜｯｼｬ | 4 | 4 | 4 | |
| 8-39 | | 3V1-65017-0 | PUMP CASE (LOWER)<br>ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽ (ﾛﾜ) | 1 | 1 | 1 | |
| 8-40 | | 309-60111-0 | OIL SEAL 12-24-8<br>ｵｲﾙｼｰﾙ 12-24-8 | 1 | 1 | 1 | |
| 8-41 | | 3B2-65020-1 | PUMP CASE GASKET (LOWER)<br>ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ (ﾛﾜ) | 1 | 1 | 1 | |
| 8-42 | 1 | 3B2-64081-0 | SHIM 28-36.8-0.1<br>ｼﾑ 28-36.8-0.1 | A | A | A | |
| 8-42 | 2 | 3B2-64082-0 | SHIM 28-36.8-0.15<br>ｼﾑ 28-36.8-0.15 | A | A | A | |
| 8-42 | 3 | 3B2-64083-0 | SHIM 28-36.8-0.3<br>ｼﾑ 28-36.8-0.3 | A | A | A | |
| 8-43 | 1 | 3B2-64306-1 | DRIVE SHAFT ASSY (S)<br>ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄｱｯｼ (S) | 1 | 1 | 1 | for Transom "S" |
| 8-43 | 2 | 3B2-64307-1 | DRIVE SHAFT ASSY (L)<br>ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄｱｯｼ (L) | 1 | 1 | 1 | for Transom "L" |
| 8-43 | 3 | 3B2-64309-1 | DRIVE SHAFT ASSY (UL)<br>ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄｱｯｼ (UL) | | | 1 | for Transom "UL" |
| 8-44 | | 9601-0-6301 | * BALL BEARING 6301<br>* ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6301 | 1 | 1 | 1 | |
| 8-45 | | 369-66011-0 | CLUTCH CAM<br>ｸﾗｯﾁｶﾑ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-46 | | 951403-0310 | SPRING PIN 3-10<br>ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3-10 | 1 | 1 | 1 | |
| 8-47 | 1 | 3B2-66012-0 | CAM ROD (S)<br>ｶﾑﾛｯﾄﾞ (S) | 1 | 1 | 1 | for Transom "S" |
| 8-47 | 2 | 3B2-66013-0 | CAM ROD (L)<br>ｶﾑﾛｯﾄﾞ (L) | 1 | 1 | 1 | for Transom "L" |
| 8-47 | 3 | 3B2-66014-0 | CAM ROD (UL)<br>ｶﾑﾛｯﾄﾞ (UL) | | | 1 | for Transom "UL" |
| 8-48 | | 3UA-66031-0 | CAM ROD BUSHING<br>ｶﾑﾛｯﾄﾞﾌﾞｯｼﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-49 | | 369-66021-1 | O-RING 2.5-4.9<br>Oﾘﾝｸﾞ A 2.5-4.9 | 2 | 2 | 2 | |
| 8-50 | | 332-66032-0 | O-RING 2.4-15.4<br>Oﾘﾝｸﾞ 2.4-15.4 | 1 | 1 | 1 | |
| 8-51 | | 369-66033-0 | STOPPER<br>ｽﾄｯﾊﾟ ｶﾑﾛｯﾄﾞﾌﾞｯｼﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |

**Fig. 8 GEAR CASE**
**ギヤケース**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M6B | M8B | M9.8B | |
| 8-52 | | 910103-5625 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-53 | 1 | 3B2-65100-0 | WATER PIPE (S)<br>ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ (S) | 1 | 1 | 1 | for Transom "S" |
| 8-53 | 2 | 3B2-65110-0 | WATER PIPE (L)<br>ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ (L) | 1 | 1 | 1 | for Transom "L" |
| 8-53 | 3 | 3B2-65120-0 | WATER PIPE (UL)<br>ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ (UL) | | | 1 | for Transom "UL" |
| 8-54 | | 3B2-65195-0 | GROMMET 14-2<br>ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ ｱｯﾊﾟ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-55 | 1 | 3B2B64513-1 | PROPELLER ASSY (6.5")<br>ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (6.5") | 1 | 1 | 1 | OPT 3 X 216 X 165 |
| 8-55 | 2 | 3B2B64514-1 | PROPELLER ASSY (7")<br>ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (7") | 1 | 1 | | M6/8B"L"<br>STD 3 x 226 x 178 |
| 8-55 | 3 | 3B2B64515-1 | PROPELLER ASSY (7.5")<br>ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (7.5") | | | 1 | M9.8B"L"&"UL"<br>STD 3×216×190 |
| 8-55 | 4 | 3B2B64517-1 | PROPELLER ASSY (8.5")<br>ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (8.5") | 1 | 1 | 1 | M6/8/9.8B"S"<br>STD 3 x 226 x 211 |
| 8-55 | 5 | 3B2B64519-1 | PROPELLER ASSY (9.5")<br>ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (9.5") | 1 | 1 | 1 | OPT 3 X 226 X 255 |
| 8-56 | | 3UA-87326-0 | PROPELLER HARDWARE KIT<br>ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾊｰﾄﾞｳｪｱｷｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-57 | | 3UA-64231-0 | * THRUST HOLDER 4D<br>*ｽﾗｽﾄﾎﾙﾀﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-58 | | 369-64124-0 | * WASHER 10.5-28-2<br>*ﾜｯｼｬ 10.5-28-2 | 1 | 1 | 1 | |
| 8-59 | | 369-64121-0 | * PROPELLER NUT<br>*ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾅｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-60 | | 951503-0318 | * SPLIT PIN 3-18<br>*ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ 3-18 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Fig. 9** **BRACKET・REVERSE LOCK**
**ブラケット・リバースロック**




| Ref.No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数<br>M6B | <br>M8B | <br>M9.8B | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-1 | 3V1Q62112-2 | CLAMP BRACKET (R)<br>ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ (R) | 1 | 1 | 1 | Starboard Side |
| 9-2 | 3V1Q62113-2 | CLAMP BRACKET (L)<br>ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ (L) | 1 | 1 | 1 | Port Side |
| 9-3 | 309-62115-2 | BOLT 8-122<br>ﾎﾞﾙﾄ 8-122 | 1 | 1 | 1 | Bracket Bolt |
| 9-4 | 930403-0800 | NYLON NUT 8-P1.25<br>ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 8-P1.25 | 1 | 1 | 1 | |
| 9-5 | 9401E3-0800 | WASHER<br>ﾜｯｼｬ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-6 | 307-62116-1 | WASHER 8.5-28-1<br>ﾜｯｼｬ 8.5-28-1 | 2 | 2 | 2 | |
| 9-7 | 3B2-62118-0 | DISTANCE PLATE<br>ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾌﾟﾚｰﾄ ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-8 | 9216E3-0612 | SCREW<br>ｽｸﾘｭ | 2 | 2 | 2 | |
| 9-9 | 369-62146-1 | STERN BRACKET SPRING<br>ｽﾀｰﾝﾌﾞﾗｹｯﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-10 | 921703-0406 | SCREW<br>ｽｸﾘｭ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-11 | 369-62147-0 | WASHER 4.3-16-1.5<br>ﾜｯｼｬ 4.3-16-1.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 9-12 | 350-62121-2 | THRUST ROD<br>ｽﾗｽﾄﾛｯﾄﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-13 | 369-62122-2 | THRUST ROD SPRING<br>ｽﾗｽﾄﾛｯﾄﾞｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-14 | 3B2Q62310-1 | SWIVEL BRACKET<br>ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-15 | 344-67177-1 | GREASE FITTING<br>ｸﾞﾘｽﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-16 | 345-62441-0 | FRICTION PIECE<br>ﾌﾘｸｼｮﾝﾋﾟｰｽ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-17 | 346-62421-1 | FRICTION SPRING<br>ﾌﾘｸｼｮﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-18 | 9101E3-0830 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-19 | 3B2-66322-1 | REVERSE LOCK<br>ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-20 | 3B2-66321-1 | REVERSE LOCK ROD<br>ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾛｯﾄﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-21 | 945303-0500 | E-RING d=5<br>Eﾘﾝｸﾞ d=5 | 2 | 2 | 2 | |
| 9-22 | 3B2-66315-0 | REVERSE LOCK SPRING<br>ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-23 | 3B2-66305-0 | REVERSE LOCK LINK<br>ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾘﾝｸ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-24 | 345-05224-0 | ROD SNAP 5-2.5<br>ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ 5-2.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 9-25 | 3B2-66302-0 | REVERSE LOCK LINK JOINT<br>ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾘﾝｸｼﾞｮｲﾝﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-26 | 951503-0214 | SPLIT PIN<br>ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-27 | 3B2Q62010-0 | STEERING SHAFT ASSY<br>ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｼｬﾌﾄｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-28 | 3B2-62422-0 | THRUST PLATE (UPPER) 22-44-2<br>ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ (ｱｯﾊﾟｰ) 22-44-2 | 2 | 2 | 2 | |
| 9-29 | 3B2-62415-0 | O-RING 4.25-19.5<br>Oﾘﾝｸﾞ 4.25-19.5 | 1 | 1 | 1 | |

**Fig. 9** **BRACKET・REVERSE LOCK**
**ブラケット・リバースロック**




| Ref.No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数<br>M6B | <br>M8B | <br>M9.8B | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-30 | 3G0-62417-0 | BUSHING<br>ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ | 2 | 2 | 2 | |
| 9-31 | 3B2-61301-0 | RUBBER MOUNT (UPPER)<br>ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ (ｱｯﾊﾟ) | 2 | 2 | 2 | |
| 9-32 | 3B2-61337-0 | DAMPER (UPPER)<br>ﾀﾞﾝﾊﾟ (ｱｯﾊﾟ) | 1 | 1 | 1 | |
| 9-33 | 3B2-61336-0 | DAMPER (LOWER)<br>ﾀﾞﾝﾊﾟ (ﾛﾜ) | 1 | 1 | 1 | |
| 9-34 | 3B2-61302-0 | RUBBER MOUNT (LOWER)<br>ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ (ﾛﾜ) | 2 | 2 | 2 | |
| 9-35 | 3K9Q61401-0 | MOUNT BRACKET (R)<br>ﾏｳﾝﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ (R) | 1 | 1 | 1 | Starboard Side |
| 9-36 | 3K9Q61402-0 | MOUNT BRACKET (L)<br>ﾏｳﾝﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ (L) | 1 | 1 | 1 | Port Side |
| 9-37 | 9101E3-5640 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 9-38 | 3A3-62396-1 | GROUND L=110<br>ｸﾞﾗﾝﾄﾞ (ｱｰｽﾜｲﾔ) L=110 | 1 | 1 | 1 | Drive Shaft Housing-Mount Bracket |
| 9-39 | 910103-5612 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-40 | 398-62396-1 | GROUND L=130<br>ｸﾞﾗﾝﾄﾞ (ｱｰｽﾜｲﾔ) L=130 | 1 | 1 | 1 | Mount Bracket-Swivel Bracket |
| 9-41 | 3V1-62431-1 | TILT STOPPER ASSY<br>ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-42 | 3AS-62433-0 | * TILT STOPPER GRIP<br>* ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟｸﾞﾘｯﾌﾟ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-43 | 393-62437-1 | BUSHING<br>ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟ | 2 | 2 | 2 | |
| 9-44 | 369-62439-1 | SETTING PLATE<br>ｾｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-45 | 9101E3-5612 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 9-46 | 3V1Q62105-2 | CLAMP SCREW KIT<br>ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭｷｯﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 9-47 | 3V1Q62108-1 | * CLAMP SCREW ASSY<br>* ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-48 | 3M3-62106-0 | ** CLAMP SCREW<br>** ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-49 | 3RSQ62102-0 | ** CLAMP SCREW HANDLE<br>** ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭﾊﾝﾄﾞﾙ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-50 | 951403-0622 | ** SPRING PIN<br>** ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-51 | 332-62101-1 | * CLAMP SCREW PAD<br>* ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭﾊﾟｯﾄﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-52 | 945303-0500 | * E-RING d=5<br>* Eﾘﾝｸﾞ d=5 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Fig. 10 TILLER HANDLE (MF・EF MODEL)**
**ティラハンドル（MF・EF モデル）**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M6B | M8B | M9.8B | |
| 10-1 | | 3B2Q63003-3 | TILLER HANDLE ASSY<br>ﾃｨﾗﾊﾝﾄﾞﾙｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 10-2 | | 3B2Q63005-3 | * TILLER HANDLE SUB-ASSY<br>* ﾃｨﾗﾊﾝﾄﾞﾙｻﾌﾞｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 10-3 | | 3B2Q63011-1 | ** TILLER HANDLE<br>** ﾃｨﾗﾊﾝﾄﾞﾙ | 1 | 1 | 1 | |
| 10-4 | | 350-63012-2 | ** GRIP<br>** ｸﾞﾘｯﾌﾟ | 1 | 1 | 1 | |
| 10-5 | | 3B2-63041-0 | ** THROTTLE SHAFT<br>** ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 10-6 | | 345-63048-0 | ** THROTTLE SHAFT DAMPER<br>** ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄﾀﾞﾝﾊﾟ A | 1 | 1 | 1 | |
| 10-7 | | 350-63046-0 | ** BUSHING 8.4-10-11<br>** ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 8.4-10-11 | 1 | 1 | 1 | |
| 10-8 | | 920803-0518 | ** SCREW<br>** ｽｸﾘｭ | 1 | 1 | 1 | |
| 10-9 | | 3B2-63035-1 | ** FRICTION PIECE<br>** ﾌﾘｸｼｮﾝﾋﾟｰｽ | 1 | 1 | 1 | |
| 10-10 | | 3B2-63034-0 | ** ADJUSTING SCREW M6-16<br>** ｱｼﾞｬｽﾄｽｸﾘｭ | 1 | 1 | 1 | |
| 10-11 | | 940103-0600 | ** WASHER<br>** ﾜｯｼｬ | 1 | 1 | 1 | |
| 10-12 | | 930103-0600 | ** NUT<br>** ﾅｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 10-13 | | 369-72019-2 | ** THROTTLE DECAL<br>** ｽﾛｯﾄﾙﾃﾞｶｰﾙ | 1 | 1 | 1 | |
| 10-14 | | 3B2-63104-1 | ** STUD<br>** ｽﾀｯﾄﾞ | 2 | 2 | 2 | |
| 10-15 | | 3B2-63063-0 | ** THROTTLE SHAFT SUPPORT<br>** ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄｻﾎﾟｰﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 10-16 | | 9215E3-0612 | ** SCREW<br>** ｽｸﾘｭ | 1 | 1 | 1 | |
| 10-17 | | 3B2-63102-0 | * BUSHING<br>* ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ ﾊﾝﾄﾞﾙ | 1 | 1 | 1 | |
| 10-18 | | 3B2-63600-1 | * THROTTLE WIRE<br>* ｽﾛｯﾄﾙﾜｲﾔ | 2 | 2 | 2 | |
| 10-19 | | 3B2-63108-0 | * WASHER 30-45-1<br>* ﾜｯｼｬ 30-45-1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10-20 | | 3B2-63109-0 | * WAVE WASHER 30-45-1.2<br>* ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ 30-45-1.2 | 1 | 1 | 1 | |
| 10-21 | | 3B2-63103-0 | * STEERING HANDLE STOPPER<br>* ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾊﾝﾄﾞﾙｽﾄｯﾊﾟ | 1 | 1 | 1 | |
| 10-22 | | 940103-0600 | * WASHER<br>* ﾜｯｼｬ | 2 | 2 | 2 | |
| 10-23 | | 930103-0600 | * NUT<br>* ﾅｯﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Fig. 11 BOTTOM COWL**
**ボトムカウル**




| Ref.No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数<br>M6B | <br>M8B | <br>M9.8B | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-1 | 3B2-67151-1 | CHOKE ROD<br>ﾁｮｰｸﾛｯﾄﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 11-2 | 3B2Q67100-1 | BOTTOM COWL<br>ﾎﾞﾄﾑｶｳﾙ | 1 | 1 | 1 | |
| 11-3 | 369-02230-1 | FUEL FILTER ASSY<br>ﾌｭｴﾙﾌｨﾙﾀｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 11-4 | 98AB-50-075 | HOSE<br>ﾎｰｽ | 1 | 1 | 1 | 98AB-501000<br>Fuel Connector-Fuel Filter |
| 11-5 | 3B2-02212-0 | FUEL HOSE<br>ﾌｭｴﾙﾎｰｽ B | 1 | 1 | 1 | Fuel Filter-Fuel Pump |
| 11-6 | 345-76023-0 | GROMMET 22-2.5<br>ｸﾞﾛﾒｯﾄ 22-2.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 11-7 | 338-02215-0 | CLIP φ10<br>ｸﾘｯﾌﾟ φ10 | 2 | 2 | 2 | |
| 11-7a | 3GT-35143-0 | CLIP φ9.4<br>ｸﾘｯﾌﾟ φ9.4 | 2 | 2 | 2 | |
| 11-8 | 369-67104-0 | CHOKE ROD BUSHING<br>ﾁｮｰｸﾛｯﾄﾞﾌﾞｯｼﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 11-9 | 3B2-70260-1 | FUEL CONNECTOR (MALE)<br>ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ (ｴﾝｼﾞﾝﾒｰﾙ) | 1 | 1 | 1 | |
| 11-10 | 332-70261-0 | NUT 10-P1.25<br>ﾅｯﾄ 10-P1.25 | 1 | 1 | 1 | |
| 11-11 | 336-70112-0 | GASKET 10.2-16-0.5<br>ｶﾞｽｹｯﾄ 10.2-16-0.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 11-12 | 398-76080-1 | NEUTRAL SWITCH<br>ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁ | | | 1 | for EF Type |
| 11-13 | 398-76083-0 | NEUTRAL SWITCH ACTUATOR<br>ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁｱｸﾁｴｰﾀ | | | 1 | for EF Type |
| 11-14 | 3B7-63731-0 | WASHER 12.5-24-1<br>ﾜｯｼｬ 12.5-24-1 | | | 1 | for EF Type |
| 11-15 | 398-06830-0 | STOP SWITCH ASSY<br>ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 11-16 | 353-06821-0 | * STOP SWITCH LANYARD ASSY<br>* ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁﾗﾝﾔｰﾄﾞｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 11-17 | 3B2-76026-1 | MAIN SWITCH ASSY<br>ﾒｲﾝｽｲｯﾁｱｯｼ | | | 1 | for EF Type |
| 11-18 | 9101E3-5620 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 4 | 4 | 4 | |
| 11-19 | 369Q67141-1 | HOOK LEVER<br>ﾌｯｸﾚﾊﾞｰ | 1 | 1 | 1 | |
| 11-20 | 338-67147-0 | SEAL RING 13.8-22-3.7<br>ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ 13.8-22-3.7 | 1 | 1 | 1 | |
| 11-21 | 369-67105-0 | HOOK LEVER BUSHING<br>ﾌｯｸﾚﾊﾞｰﾌﾞｯｼﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 11-22 | 3C8-67146-0 | WASHER 14-22-1<br>ﾜｯｼｬ 14-22-1 | 1 | 1 | 1 | |
| 11-23 | 941403-1400 | WAVE WASHER d=14<br>ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ d=14 | 1 | 1 | 1 | |
| 11-24 | 369-67142-0 | COVER HOOK<br>ｶﾊﾞｰﾌｯｸ | 1 | 1 | 1 | |
| 11-25 | 910103-6612 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 11-26 | 3C8-66308-0 | WASHER 6-16-1.5<br>ﾜｯｼｬ 6-16-1.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 11-27 | 3B2-63621-0 | GROMMET 19.8-2<br>ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｽﾛｯﾄﾙﾜｲﾔ | 1 | 1 | 1 | |
| 11-29 | 353-67162-0 | GROMMET 41-14-3<br>ｸﾞﾛﾒｯﾄ ﾊﾞｯﾃﾘｺｰﾄﾞ | 1 | 1 | 1 | |

**Fig. 11 BOTTOM COWL**
**ボトムカウル**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数<br>M6B | <br>M8B | <br>M9.8B | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-30 | | 3B2-67187-0 | GROMMET 16-17.5<br>ｸﾞﾛﾒｯﾄ | 1 | 1 | 1 | Shift Lever |
| 11-31 | | 345-66226-0 | GROMMET 17-3<br>ｸﾞﾛﾒｯﾄ 17-3 | 1 | 1 | 1 | Shift Rod |
| 11-32 | | 369-72026-0 | SPARK PLUG DECAL (BPR7HS10)<br>ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞﾃﾞｶｰﾙ (BPR7HS10) | 1 | 1 | 1 | |

**Fig. 12 SHIFT**
**シフト**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 M6B | M8B | M9.8B | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-1 | | 3B2-66211-0 | SHIFT ROD<br>ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 12-2 | | 3B2-66241-0 | SHIFT ROD JOINT<br>ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 12-3 | | 951403-0310 | SPRING PIN 3-10<br>ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3-10 | 2 | 2 | 2 | |
| 12-4 | | 3B2-66110-0 | SHIFT LEVER<br>ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰ | 1 | 1 | 1 | |
| 12-5 | | 3K9-66137-0 | OIL SEAL 14-20-4.5<br>ｵｲﾙｼｰﾙ 14-20-4.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 12-6 | | 3B2-05211-1 | STARTER LOCK ARM<br>ｽﾀｰﾀﾛｯｸｱｰﾑ | 1 | 1 | 1 | |
| 12-7 | | 350-67101-0 | BUSHING<br>ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｼｬﾌﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 12-8 | | 3B2-66225-0 | SHIFT ROD LEVER<br>ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞﾚﾊﾞｰ | 1 | 1 | 1 | |
| 12-9 | | 951703-0800 | SNAP RETAINER d=8<br>ｽﾅｯﾌﾟﾘﾃｰﾅ d=8 | 1 | 1 | 1 | |
| 12-10 | | 3C8-66113-1 | SHIFT DETENT SPRING<br>ｼﾌﾄﾃﾞｨﾃﾝﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 12-11 | | 910114-0610 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 12-12 | | 940103-0600 | WASHER<br>ﾜｯｼｬ | 1 | 1 | 1 | |
| 12-13 | | 3C8-66117-0 | SHIFT DETENT SUPPORTER<br>ｼﾌﾄﾃﾞｨﾃﾝﾄｻﾎﾟｰﾀ | 1 | 1 | 1 | |
| 12-14 | | 3K9-05223-0 | ROD SNAP 4-2<br>ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ 4-2 | 1 | 1 | 1 | |
| 12-15 | | 945303-1000 | E-RING d=10<br>Eﾘﾝｸﾞ d=10 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## Fig. 13 REMOTE CONTROL
## リモートコントロール




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数<br>M6B | <br>M8B | <br>M9.8B | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-3 | | 3B2-83880-3 | REMOTE CONTROL FITTING ASSY<br>ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | OPT |
| 13-4 | | 3A1-83722-0 | * BALL JOINT HOLDER<br>*ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾙﾀﾞ | 2 | 2 | 2 | |
| 13-5 | | 332-83723-0 | * HOLDER CAP<br>*ﾎﾙﾀﾞｷｬｯﾌﾟ | 2 | 2 | 2 | |
| 13-6 | | 332-83724-0 | * SPRING<br>*ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 13-7 | | 332-83725-0 | * WASHER 5.5-14-1.2<br>*ﾜｯｼｬ 5.5-14-1.2 | 3 | 3 | 3 | |
| 13-8 | | 3B2-83820-0 | * CABLE CLIP ASSY<br>*ｹｰﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 13-9 | | 910103-6616 | * BOLT<br>*ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 13-10 | | 930103-0600 | * NUT<br>*ﾅｯﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 13-11 | | 369-83830-2 | * STEERING HOOK PLATE<br>*ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾌｯｸﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 13-12 | | 910103-5830 | * BOLT<br>*ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 13-13 | | 930103-0800 | * NUT<br>*ﾅｯﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 13-14 | | 941303-0800 | * SPRING WASHER<br>*ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ | 2 | 2 | 2 | |
| 13-15 | | 940103-0800 | * WASHER<br>*ﾜｯｼｬ | 2 | 2 | 2 | |
| 13-16 | | 369-83726-0 | * THROTTLE LEVER<br>*ｽﾛｯﾄﾙﾚﾊﾞｰ | 1 | 1 | 1 | |
| 13-17 | | 369-67105-0 | * HOOK LEVER BUSHING<br>*ﾌｯｸﾚﾊﾞｰﾌﾞｯｼﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 13-18 | | 338-67147-0 | * SEAL RING 13.8-22-3.7<br>*ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ 13.8-22-3.7 | 1 | 1 | 1 | |
| 13-19 | | 941403-1400 | * WAVE WASHER d=14<br>*ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ d=14 | 1 | 1 | 1 | |
| 13-20 | | 3B2-83887-1 | * THROTTLE LEVER<br>*ｽﾛｯﾄﾙﾚﾊﾞｰ B | 1 | 1 | 1 | |
| 13-21 | | 910103-6612 | * BOLT<br>*ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 13-22 | | 3C8-66308-0 | * WASHER 6-16-1.5<br>*ﾜｯｼｬ 6-16-1.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 13-23 | | 3B2-83863-1 | * THROTTLE LEVER ROD<br>*ｽﾛｯﾄﾙﾚﾊﾞｰﾛｯﾄﾞ B | 1 | 1 | 1 | |
| 13-24 | | 3B2-83865-0 | * NUT 10-32UNF<br>*ﾅｯﾄ 10-32UNF | 1 | 1 | 1 | |
| 13-25 | | 345-05224-0 | * ROD SNAP 5-2.5<br>*ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ 5-2.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 13-26 | | 3A1-83710-1 | * CABLE JOINT ASSY<br>*ｹｰﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 13-30 | 1 | 3B2-83857-0 | REMOTE CONTROL STOP CORD ASSY L=3900<br>ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾄｯﾌﾟｺｰﾄﾞｱｯｼ L=3900 | 1 | 1 | 1 | OPT |
| 13-30 | 2 | 3K9-83857-0 | REMOTE CONTROL STOP CORD ASSY L=5900<br>ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾄｯﾌﾟｺｰﾄﾞｱｯｼ L=5900 | 1 | 1 | 1 | OPT |
| 13-31 | | 345-66226-0 | * GROMMET 17-3<br>*ｸﾞﾛﾒｯﾄ 17-3 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Fig. 14 TOP COWL**
**トップカウル**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M6B | M8B | M9.8B | |
| 14-1 | | 3B2Q67645-9 | TOP COWL ASSY<br>ﾄｯﾌﾟｶｳﾙｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 14-2 | | 3B2Q67640-1 | * TOP COWL SUB-ASSY<br>*ﾄｯﾌﾟｶｳﾙｻﾌﾞｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 14-3 | | 3B2-67501-1 | ** TOP COWL SEAL L=1700<br>**ﾄｯﾌﾟｶｳﾙｼｰﾙ L=1700 | 1 | 1 | 1 | |
| 14-4 | | 3B2-67503-0 | ** STARTER SEAL<br>** ｽﾀｰﾀｼｰﾙ | 1 | 1 | 1 | |
| 14-5 | | 3B2Q67521-1 | ** TILT HANDLE<br>** ﾁﾙﾄﾊﾝﾄﾞﾙ | 1 | 1 | 1 | |
| 14-6 | | 930403-0600 | ** NYLON NUT 6-P1.0<br>** ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 6-P1.0 | 4 | 4 | 4 | |
| 14-7 | | 940103-0600 | ** WASHER<br>** ﾜｯｼｬ | 4 | 4 | 4 | |
| 14-9 | 1 | 3G0-87801-4 | * DECAL SET (M6B)<br>* ﾃﾞｶｰﾙｾｯﾄ (M6B) | 1 | | | |
| 14-9 | 2 | 3B2-87801-4 | * DECAL SET (M8B)<br>* ﾃﾞｶｰﾙｾｯﾄ (M8B) | | 1 | | |
| 14-9 | 3 | 3K9-87801-3 | * DECAL SET (M9.8B)<br>* ﾃﾞｶｰﾙｾｯﾄ (M9.8B) | | | 1 | |
| 14-10 | | 3F0-72185-0 | CAUTION DECAL<br>ｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ | 1 | 1 | 1 | |
| 14-11 | | 3AC-72200-0 | STOP SWITCH DECAL<br>ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁﾃﾞｶｰﾙ | 1 | 1 | 1 | |
| 14-12 | | 3VS-67587-0 | START DECAL<br>ｽﾀｰﾄﾃﾞｶｰﾙ | | | 1 | for EF Type |


**Fig. 15 FUEL TANK**
**フュエルタンク**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M6B | M8B | M9.8B | |
| 15-1 | | 3B7-70200-5 | PRIMER BULB ASSY<br>ﾌﾟﾗｲﾏﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 15-2 | | 3C7-70220-1 | * JOINT ASSY (INLET)<br>* ｼﾞｮｲﾝﾄｱｯｼ (ｲﾝﾚｯﾄ) | 1 | 1 | 1 | |
| 15-3 | | 3C7-70224-1 | * JOINT ASSY (OUTLET)<br>* ｼﾞｮｲﾝﾄｱｯｼ (ｱｳﾄﾚｯﾄ) | 1 | 1 | 1 | |
| 15-4 | | 3C7-70211-1 | * PRIMER BULB<br>* ﾌﾟﾗｲﾏﾊﾞﾙﾌﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 15-5 | | 3C7-70217-0 | * CLAMP<br>* ｸﾗﾝﾌﾟ | 2 | 2 | 2 | |
| 15-6 | | 98AB-70-700 | * HOSE<br>* ﾎｰｽ | 1 | 1 | 1 | 98AB-701000 |
| 15-7 | | 98AB-701600 | * HOSE<br>* ﾎｰｽ | 1 | 1 | 1 | 98AB-701000 x2 |
| 15-8 | | 3B7-70280-1 | * FUEL CONNECTOR MARK<br>* ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀﾏｰｸ | 1 | 1 | 1 | |
| 15-9 | | 3GF-70281-0 | * FUEL CONNECTOR<br>* ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ (ﾀﾝｸﾌｨｰﾙ) | 1 | 1 | 1 | |
| 15-10 | | 3GF-70250-1 | * FUEL CONNECTOR<br>* ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ | 1 | 1 | 1 | |
| 15-11 | | 332-70201-0 | * CLAMP<br>* ｸﾗﾝﾌﾟ | 4 | 4 | 4 | |
| 15-12 | | 3RS-70167-0 | FUEL TANK ASSY 12L<br>ﾌｭｴﾙﾀﾝｸｱｯｼ 12L (ﾄｰﾊﾂ) | 1 | 1 | 1 | |
| 15-13 | | 3RS-70020-0 | * FUEL TANK CAP ASSY<br>* ﾌｭｴﾙﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 15-13a | | 3RS-70021-0 | ** TANK FILLER CAP GASKET<br>** ﾀﾝｸﾌｨﾗｷｬｯﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 15-14 | | 3B2-70155-0 | * PICK-UP ELBOW ASSY (12L)<br>* ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｴﾙﾎﾞｱｯｼ (12L) | 1 | 1 | 1 | |
| 15-15 | | 3E0-70270-0 | * QUICK-CONNECTOR (MALE)<br>* ｸｲｯｸｺﾈｸﾀ (ﾀﾝｸﾒｰﾙ) | 1 | 1 | 1 | |
| 15-16 | | 3C7-70199-0 | * O-RING<br>* Oﾘﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 15-17 | | 3C7-70113-0 | * FILTER<br>* ﾌｨﾙﾀ | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Fig. 16** **COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL**
**リモコンボックス構成部品**












| Ref.No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M6B | M8B | M9.8B | |
| 16-1 | 3U2B84350-0 | REMOTE CONTROL HEAD ASSY (RC12C)<br>ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾍｯﾄﾞｱｯｼ (RC12C) | | | 1 | |
| 16-2 | 3U2B84360-0 | REMOTE CONTROL HEAD ASSY (RC12D)<br>ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾍｯﾄﾞｱｯｼ (RC12D) | 1 | 1 | 1 | |
| 16-3 | 3U2-84416-0 | * GROMMET<br>* ｸﾞﾛﾒｯﾄ | 1 | 1 | 1 | RC12D |
| 16-4 | 353-84321-0 | * GROMMET<br>* ｸﾞﾛﾒｯﾄ | 1 | 1 | 1 | RC12D |
| 16-5 | 3A3-84365-1 | * THROTTLE ARM<br>* ｽﾛｯﾄﾙｱｰﾑ | 1 | 1 | 1 | |
| 16-6 | 945303-0600 | * E-RING d=6<br>* Eﾘﾝｸﾞ d=6 | 2 | 2 | 2 | |
| 16-7 | 3U2-84414-0 | * GROMMET<br>* ｸﾞﾛﾒｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 16-8 | 3A3-84381-0 | * SHIFT GEAR ASSY<br>* ｼﾌﾄｷﾞﾔｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 16-9 | 3A3-83314-2 | * CABLE TERMINAL<br>* ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙ | 2 | 2 | 2 | |
| 16-10 | 3A3-84364-2 | * DRIVE GEAR<br>* ﾄﾞﾗｲﾌﾞｷﾞﾔ | 1 | 1 | 1 | |
| 16-11 | 930103-0500 | * NUT<br>* ﾅｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 16-12 | 910103-0525 | * BOLT<br>* ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 16-13 | 3A3-84376-0 | * GROMMET<br>* ｸﾞﾛﾒｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 16-14 | 3U2B84441-0 | * REAR HOUSING<br>* ﾘﾔﾊｳｼﾞﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 16-15 | 3U2B84366-0 | * REAR PANEL<br>* ﾘﾔﾊﾟﾈﾙ | 1 | 1 | 1 | |
| 16-16 | 3U2-84401-0 | * NEUTRAL LOCK ARM<br>* ﾆｭｰﾄﾗﾙﾛｯｸｱｰﾑ | 1 | 1 | 1 | |
| 16-17 | 3A3-84403-0 | * NEUTRAL LOCK SPRING<br>* ﾆｭｰﾄﾗﾙﾛｯｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 16-18 | 3U2-84404-0 | * GRIP<br>* ｸﾞﾘｯﾌﾟ | 1 | 1 | 1 | |
| 16-19 | 3U2-84343-0 | * CONTROL LEVER<br>* ｺﾝﾄﾛｰﾙﾚﾊﾞｰ | 1 | 1 | 1 | |
| 16-20 | 3A3-84368-0 | * WAVE WASHER<br>* ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ | 1 | 1 | 1 | |
| 16-21 | 3A3-84391-0 | * FREE THROTTLE DRUM<br>* ﾌﾘｰｽﾛｯﾄﾙﾄﾞﾗﾑ | 1 | 1 | 1 | |
| 16-22 | 3A3-84435-0 | * BUSHING<br>* ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ D | 1 | 1 | 1 | |
| 16-23 | 3A3-84422-0 | * THRUST PLATE<br>* ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 16-24 | 3U2-84452-0 | * TILT SWITCH PLUG<br>* ﾁﾙﾄｽｲｯﾁﾌﾟﾗｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 16-25 | 921603-0512 | * SCREW<br>* ｽｸﾘｭ | 2 | 2 | 2 | |
| 16-26 | 3U2-84339-0 | * INSTRUCTION DECAL<br>* ｲﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ | 1 | 1 | 1 | |
| 16-27 | 3A3-84432-0 | * BUSHING<br>* ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ B | 1 | 1 | 1 | |
| 16-28 | 3U2-84375-0 | * SCREW<br>* ｽｸﾘｭ | 3 | 3 | 3 | |
| 16-29 | 3VK-84375-0 | * SCREW<br>* ｽｸﾘｭ | 7 | 7 | 7 | |

**Fig. 16** **COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL**
**リモコンボックス構成部品**




| Ref.No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 M6B | M8B | M9.8B | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-30 | 3VL-84375-0 | * SCREW<br>* ｽｸﾘｭ | 1 | 1 | 1 | |
| 16-31 | 3A3-84374-0 | * SPACER<br>* ｽﾍﾟｰｻ | 3 | 3 | 3 | |
| 16-32 | 353-84371-0 | * WASHER<br>* ﾜｯｼｬ ﾘﾓｺﾝﾎﾞｯｸｽ | 3 | 3 | 3 | |
| 16-33 | 3U2-84371-0 | * WASHER<br>* ﾜｯｼｬ | 2 | 2 | 2 | |
| 16-34 | 930103-0600 | * NUT<br>* ﾅｯﾄ | 3 | 3 | 3 | |
| 16-35 | 3A3-84383-0 | * WASHER<br>* ﾜｯｼｬ | 1 | 1 | 1 | |
| 16-36 | 3A3-84421-0 | * ROLLER<br>* ﾛｰﾗ | 1 | 1 | 1 | |
| 16-37 | 3U2-84431-0 | * BUSHING<br>* ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ | 2 | 2 | 2 | |
| 16-38 | 940103-0800 | * WASHER<br>* ﾜｯｼｬ | 1 | 1 | 1 | |
| 16-39 | 3U2-84442-0 | * BOLT<br>* ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 16-40 | 353-84388-0 | * DETENT ROLLER<br>* ﾃﾞﾃﾝﾄﾛｰﾗ | 1 | 1 | 1 | |
| 16-41 | 3U2B84312-0 | * FREE THROTTLE LEVER<br>* ﾌﾘｰｽﾛｯﾄﾙﾚﾊﾞｰ | 1 | 1 | 1 | |
| 16-42 | 921503-0406 | * SCREW<br>* ｽｸﾘｭ | 3 | 3 | 3 | |
| 16-43 | 3A3-84423-0 | * DETENT RETAINER<br>* ﾃﾞﾃﾝﾄﾘﾃｰﾅ | 1 | 1 | 1 | |
| 16-44 | 3A3-84307-0 | * DETENT SPRING<br>* ﾃﾞﾃﾝﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 6 | 6 | 6 | |
| 16-45 | 3A3-84424-0 | * FREE THROTTLE ROLLER<br>* ﾌﾘｰｽﾛｯﾄﾙﾛｰﾗ | 1 | 1 | 1 | |
| 16-46 | 3A3-84426-0 | * ROLLER RETAINER<br>* ﾛｰﾗﾘﾃｰﾅ | 1 | 1 | 1 | |
| 16-47 | 3A3-84425-0 | * FREE THROTTLE SPRING<br>* ﾌﾘｰｽﾛｯﾄﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 16-48 | 3VK-63107-0 | * COVER<br>* ｶﾊﾞｰ | 1 | 1 | 1 | |
| 16-49 | 3U2-63506-0 | * HOLDER<br>* ﾎﾙﾀﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 16-50 | 3U2-84917-0 | * BOLT<br>* ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 16-51 | 3U2-77367-0 | * JOINT<br>* ｼﾞｮｲﾝﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 16-52 | 3U2-72187-0 | * CAUTION DECAL(SIGP)<br>* ｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ (SIGP) | 1 | 1 | 1 | |
| 16-53 | 3U2B84440-0 | * FRONT HOUSING<br>* ﾌﾛﾝﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 16-54 | 369-84418-0 | * GROMMET<br>* ｸﾞﾛﾒｯﾄ E | 1 | 1 | 1 | RC12D |
| 16-55 | 361-84415-0 | * GROMMET<br>* ｸﾞﾛﾒｯﾄ B | | | 1 | RC12C |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |


## Fig. 17 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL (ELECTRIC PARTS)
## リモコンボックス構成部品（電装品関係）





**Cord Colors**

| | | |
|---|---|---|
| B | : | Black |
| Br | : | Brown |
| G | : | Green |
| L | : | Blue |
| Lg | : | Light green |
| P | : | Pink |
| R | : | Red |
| Sb | : | Sky blue |
| W | : | White |
| Y | : | Yellow |


**(Note) Slash(/)shows stripe color of cord.**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M6B | M8B | M9.8B | |
| 17-1 | | 3U2-84331-0 | DECAL (LEVER)<br>ﾃﾞｶｰﾙ (ﾚﾊﾞｰ) | 1 | 1 | 1 | |
| 17-2 | | 3U2-84336-0 | SHIFT POSITION DECAL<br>ｼﾌﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ | 1 | 1 | 1 | |
| 17-3 | | 3U2-84398-0 | BAND<br>ﾊﾞﾝﾄﾞ | 3 | 3 | 3 | |
| 17-4 | | 3A3-06830-0 | STOP SWITCH ASSY<br>ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 17-5 | | 353-06821-0 | * STOP SWITCH LANYARD ASSY<br>* ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁﾗﾝﾔｰﾄﾞｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 17-6 | | 3U2-72200-0 | STOP SWITCH DECAL<br>ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁﾃﾞｶｰﾙ | 2 | 2 | 2 | |
| 17-7 | | 3U2-84334-0 | REMOTE CONTROL LOGO DECAL<br>ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾛｺﾞﾃﾞｶｰﾙ | 1 | 1 | 1 | |
| 17-8 | | 3GF-76020-0 | MAIN SWITCH ASSY<br>ﾒｲﾝｽｲｯﾁｱｯｼ | | | 1 | RC12C |
| 17-9 | 1 | 3GF-76217-0 | * MAIN SWITCH KEY<br>* ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ No.943 | | | A | |
| 17-9 | 2 | 3GF-76218-0 | * MAIN SWITCH KEY<br>* ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ No.944 | | | A | |
| 17-9 | 3 | 3GF-76219-0 | * MAIN SWITCH KEY<br>* ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ No.945 | | | A | |
| 17-10 | | 3GF-76205-0 | * MAIN SWITCH KEY COVERING CAP<br>* ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰｶﾊﾞｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ | | | 1 | |
| 17-11 | | 361-76110-1 | CORD ASSY<br>ｺｰﾄﾞｱｯｼ | | | 1 | RC12C |
| 17-12 | | 3A3-76086-1 | NEUTRAL SWITCH (REMOTE CONT)<br>ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁ (ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ) | | | 1 | RC12C |
| 17-13 | | 921503-5316 | SCREW<br>ｽｸﾘｭ | | | 2 | RC12C |
| 17-14 | | 3A3-76037-0 | CABLE TERMINAL PLUG<br>ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙ ﾌﾟﾗｸﾞ | | | 1 | RC12C |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Fig. 18 OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES)**
**オプショナルパーツ（アクセサリ）**



| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M6B | M8B | M9.8B | |
| 18-1 | | 312-72201-0 | SAFETY ROPE φ4-1000<br>ｾｰﾌﾃｨﾛｰﾌﾟ φ4-1000 | 1 | 1 | 1 | |
| 18-2 | | 369-72100-0 | TOOL KIT<br>ﾂｰﾙｷｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 18-3 | | 346-76160-2 | RECTIFIER KIT<br>ﾚｸﾁﾌｧｲﾔｷｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 18-4 | | 3B2-06128-0 | ALTERNATOR KIT<br>ｵﾙﾀﾈｰﾀｷｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 18-5 | | 921521-6625 | * SCREW<br>* ｽｸﾘｭ | 2 | 2 | 2 | |
| 18-6 | | 369-76167-0 | EXTENSION CORD (LIGHT) L=2000<br>ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｺｰﾄﾞ (ﾗｲﾄ) L=2000 | 1 | 1 | 1 | |
| 18-16 | | 3B2B05180-0 | VERTICAL STARTER KIT<br>ﾊﾞｰﾁｶﾙｽﾀｰﾀｷｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 18-17 | | 3B2B05911-0 | * VERTICAL STARTER GUIDE<br>* ﾊﾞｰﾁｶﾙｽﾀｰﾀｶﾞｲﾄﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 18-18 | | 9101F4-0654 | * BOLT<br>* ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 18-19 | | 940103-0600 | * WASHER<br>* ﾜｯｼｬ | 2 | 2 | 2 | |
| 18-20 | | 930103-0600 | * NUT<br>* ﾅｯﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 18-21 | | 3B2-05912-0 | * SEAL<br>* ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ ﾊﾞｰﾁｶﾙｽﾀｰﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 18-23 | | 336-60007-0 | FLUSHING PLUG<br>ﾌﾗｯｼﾝｸﾞﾌﾟﾗｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Fig. 19 ASSEMBLY・KIT PARTS**
**アッセンブリ・キットパーツ**




CARBURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット — 3

POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット — 4


WATER PUMP REPAIR KIT
ウォータポンプリペアキット — 6

WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォータポンプキット（クロムメッキ） — 7

LOWER UNIT GASKET SET
ロワユニットガスケットセット — 8


ELECTRIC STARTER KIT (F TYPE)
エレクトリックスタータキット（Fタイプ） — 10

ELECTRIC STARTER KIT (P TYPE)
エレクトリックスタータキット（Pタイプ） — 11



| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M6B | M8B | M9.8B | |
| 19-1 | 1 | 3B2Q87301-8 | LOWER UNIT ASSY (S)<br>ﾛﾜﾕﾆｯﾄｱｯｼ (S) | 1 | 1 | 1 | for Transom "S" |
| 19-1 | 2 | 3B2Q87302-8 | LOWER UNIT ASSY (L)<br>ﾛﾜﾕﾆｯﾄｱｯｼ (L) | 1 | 1 | 1 | for Transom "L" |
| 19-1 | 3 | 3B2Q87304-8 | LOWER UNIT ASSY (UL)<br>ﾛﾜﾕﾆｯﾄｱｯｼ (UL) | | | 1 | for Transom "UL" |
| | | | | | | | |
| 19-2 | 1 | 3B2B87090-A | ENGINE SHORT BLOCK KIT<br>ｴﾝｼﾞﾝｼｮｰﾄﾌﾞﾛｯｸｷｯﾄ | 1 | 1 | | |
| 19-2 | 2 | 3K9B87090-9 | ENGINE SHORT BLOCK KIT<br>ｴﾝｼﾞﾝｼｮｰﾄﾌﾞﾛｯｸｷｯﾄ | | | 1 | |
| | | | | | | | |
| 19-3 | 1 | 3B2-87122-0 | CARBURETOR REPAIR KIT<br>ｷｬﾌﾞﾚﾀﾘﾍﾟｱｷｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-3 | 2 | 369-02011-0 | * CARBURETOR GASKET<br>* ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-3 | 3 | 369-03222-0 | * FLOAT CHAMBER O-RING<br>* ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞｰOﾘﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-3 | 4 | 369-03293-1 | * GASKET<br>* ｶﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾚﾝｽｸﾘｭ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-3 | 5 | 922503-6414 | * SCREW<br>* ｽｸﾘｭ | 4 | 4 | 4 | |
| 19-3 | 6 | 369-03231-0 | * FLOAT<br>* ﾌﾛｰﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-3 | 7 | 346-03232-0 | * FLOAT ARM PIN<br>* ﾌﾛｰﾄｱｰﾑﾋﾟﾝ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-3 | 8 | 3R3-03239-0 | * FLOAT VALVE ASSY<br>* ﾌﾛｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | Valve Pin |
| 19-3 | 9 | 344-03244-0 | * CLIP<br>* ｸﾘｯﾌﾟ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-3 | 10 | 3F3-03234-0 | * SCREW<br>* ｽｸﾘｭ ｱｰﾑﾋﾟﾝ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-3 | 11 | 346-03256-0 | * RUBBER CAP<br>* ﾗﾊﾞｰｷｬｯﾌﾟ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-3 | 12 | 369-03303-0 | * DIAPHRAGM A<br>* ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ A | 1 | 1 | 1 | |
| 19-3 | 13 | 369-03306-0 | * DIAPHRAGM B<br>* ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ B | 1 | 1 | 1 | |
| 19-3 | 14 | 922553-6423 | * SCREW<br>* ｽｸﾘｭ | 4 | 4 | 4 | |
| 19-3 | 15 | 369-03302-0 | * PUMP COVER GASKET<br>* ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-3 | 16 | 369-03307-0 | * PUMP BODY GASKET<br>* ﾎﾟﾝﾌﾟﾎﾞﾃﾞｨｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-3 | 17 | 369-03182-0 | * CARBURETOR COVER GASKET<br>* ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-3 | 18 | 369-03183-0 | * CARBURETOR COVER GASKET<br>* ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-3 | 19 | 369-03186-0 | * SCREW<br>* ｽｸﾘｭ | 2 | 2 | 2 | |
| | | | | | | | |
| 19-4 | 1 | 3B2-87121-6 | POWER HEAD GASKET SET<br>ﾊﾟﾜｰﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ | 1 | 1 | | |
| 19-4 | 2 | 3K9-87121-6 | POWER HEAD GASKET SET<br>ﾊﾟﾜｰﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ | | | 1 | |

**Fig. 19** **ASSEMBLY・KIT PARTS**
**アッセンブリ・キットパーツ**




CARBURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット — 3

POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット — 4


WATER PUMP REPAIR KIT
ウォータポンプリペアキット — 6

WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォータポンプキット（クロムメッキ） — 7

LOWER UNIT GASKET SET
ロワユニットガスケットセット — 8


ELECTRIC STARTER KIT (F TYPE)
エレクトリックスタータキット（Fタイプ） — 10

ELECTRIC STARTER KIT (P TYPE)
エレクトリックスタータキット（Pタイプ） — 11



| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M6B | M8B | M9.8B | |
| 19-4 | 3 | 3B2-01005-2 | * CYLINDER HEAD GASKET<br>* ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-4 | 4 | 3B2-02305-2 | * EXHAUST COVER GASKET<br>* ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ | 2 | 2 | | |
| 19-4 | 5 | 3K9-02305-2 | * EXHAUST COVER GASKET<br>* ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ | | | 2 | |
| 19-4 | 6 | 3B2-01214-2 | * CRANKCASE HEAD GASKET<br>* ｸﾗﾝｸｹｰｽﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-4 | 7 | 3B2-01215-0 | * OIL SEAL 12-28-5<br>* ｵｲﾙｼｰﾙ 12-28-5 | 2 | 2 | 2 | Crankcase Head |
| 19-4 | 8 | 3B2-00122-1 | * OIL SEAL 20-40-7<br>* ｵｲﾙｼｰﾙ 20-40-7 | 1 | 1 | 1 | Crankshaft(Lower) |
| 19-4 | 9 | 3B2-01303-3 | * ENGINE BASEMENT GASKET<br>* ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-4 | 10 | 101-00121-0 | * OIL SEAL 20-35-7<br>* ｵｲﾙｼｰﾙ 20-35-7 | 1 | 1 | 1 | Crankshaft(Upper) |
| 19-4 | 11 | 3B2-02104-1 | * INTAKE MANIFOLD GASKET<br>* ｲﾝﾃｰｸﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-4 | 12 | 3B2-02105-1 | * INTAKE MANIFOLD GASKET<br>* ｲﾝﾃｰｸﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-4 | 13 | 369-02011-0 | * CARBURETOR GASKET<br>* ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| 19-5 | 1 | 3B2Q63000-3 | TILLER HANDLE KIT<br>ﾃｨﾗﾊﾝﾄﾞﾙｷｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-5 | 2 | 3B2Q63003-3 | * TILLER HANDLE ASSY<br>* ﾃｨﾗﾊﾝﾄﾞﾙｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-5 | 3 | 3B2-63621-0 | * GROMMET 19.8-2<br>* ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｽﾛｯﾄﾙﾜｲﾔ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-5 | 4 | 345-67117-0 | * GROMMET 17-2.7<br>* ｸﾞﾛﾒｯﾄ 17-2.7 | 1 | 1 | 1 | |
| 19-5 | 5 | 353-67162-0 | * GROMMET 41-14-3<br>* ｸﾞﾛﾒｯﾄ ﾊﾞｯﾃﾘｺｰﾄﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-5 | 6 | 3B2-67187-0 | * GROMMET 16-17.5<br>* ｸﾞﾛﾒｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| 19-6 | 1 | 3B2-87322-2 | WATER PUMP REPAIR KIT<br>ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟﾘﾍﾟｱｷｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-6 | 2 | 3B2-65021-1 | * WATER PUMP IMPELLER<br>* ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-6 | 3 | 3B2-65022-0 | * KEY φ3-11<br>* ｷｰ ﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ φ3-11 | 1 | 1 | 1 | |
| 19-6 | 4 | 3B2-65011-0 | * PUMP CASE LINER<br>* ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾗｲﾅ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-6 | 5 | 3B2-65025-0 | * WATER PUMP GUIDE PLATE<br>* ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-6 | 6 | 3B2-65018-2 | * PUMP CASE GASKET<br>* ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-6 | 7 | 3B2-65029-2 | * GUIDE PLATE GASKET<br>* ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-6 | 8 | 9161E3-0650 | * BOLT<br>* ﾎﾞﾙﾄ | 4 | 4 | 4 | |
| 19-6 | 9 | 940103-0600 | * WASHER<br>* ﾜｯｼｬ | 4 | 4 | 4 | |
| 19-6 | 10 | 3B2-65020-1 | * PUMP CASE GASKET (LOWER)<br>* ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ (ﾛﾜ) | 1 | 1 | 1 | |

**Fig. 19 ASSEMBLY・KIT PARTS**
**アッセンブリ・キットパーツ**




CARBURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット — 3

POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット — 4


WATER PUMP REPAIR KIT
ウォータポンプリペアキット — 6

WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォータポンプキット（クロムメッキ） — 7

LOWER UNIT GASKET SET
ロワユニットガスケットセット — 8


ELECTRIC STARTER KIT (F TYPE)
エレクトリックスタータキット（Fタイプ） — 10

ELECTRIC STARTER KIT (P TYPE)
エレクトリックスタータキット（Pタイプ） — 11



| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M6B | M8B | M9.8B | |
| 19-7 | 1 | 3B2-65231-2 | WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)<br>ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｷｯﾄ (ｸﾛﾑﾒｯｷ) | 1 | 1 | 1 | |
| 19-7 | 2 | 3B2-65021-1 | * WATER PUMP IMPELLER<br>* ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-7 | 3 | 3B2-65238-0 | * PUMP CASE LINER<br>* ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾗｲﾅ ｸﾛﾑﾒｯｷ | 1 | 1 | 1 | Chrome Plated |
| 19-7 | 4 | 3B2-65239-0 | * WATER PUMP GUIDE PLATE<br>* ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ ｸﾛﾑﾒｯｷ | 1 | 1 | 1 | Chrome Plated |
| 19-7 | 5 | 3B2-65018-2 | * PUMP CASE GASKET<br>* ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-7 | 6 | 3B2-65029-2 | * GUIDE PLATE GASKET<br>* ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| 19-8 | 1 | 3B2-87321-5 | LOWER UNIT GASKET SET<br>ﾛﾜﾕﾆｯﾄｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-8 | 2 | 3B2-61012-2 | * DRIVE SHAFT HOUSING GASKET<br>* ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-8 | 3 | 332-60006-1 | * GASKET 8.1-15-1<br>* ｶﾞｽｹｯﾄ | 3 | 3 | 3 | |
| 19-8 | 4 | 345-65015-0 | * O-RING 3.2-47<br>* Oﾘﾝｸﾞ 3.2-47 | 1 | 1 | 1 | Propeller Shaft Housing |
| 19-8 | 5 | 369-60111-0 | * OIL SEAL 15-28-10<br>* ｵｲﾙｼｰﾙ 15-28-10 | 1 | 1 | 1 | Propeller Shaft |
| 19-8 | 6 | 3B2-02312-2 | * EXHAUST PIPE GASKET<br>* ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｲﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-8 | 7 | 3B2-65018-2 | * PUMP CASE GASKET<br>* ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-8 | 8 | 3B2-65029-2 | * GUIDE PLATE GASKET<br>* ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-8 | 9 | 3B2-65020-1 | * PUMP CASE GASKET (LOWER)<br>* ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ (ﾛﾜ) | 1 | 1 | 1 | |
| 19-8 | 10 | 309-60111-0 | * OIL SEAL 12-24-8<br>* ｵｲﾙｼｰﾙ 12-24-8 | 1 | 1 | 1 | |
| 19-8 | 11 | 369-66021-1 | * O-RING 2.5-4.9<br>* Oﾘﾝｸﾞ A 2.5-4.9 | 2 | 2 | 2 | Cam Rod |
| 19-8 | 12 | 332-66032-0 | * O-RING 2.4-15.4<br>* Oﾘﾝｸﾞ 2.4-15.4 | 1 | 1 | 1 | Cam Rod Bushing |
| | | | | | | | |
| 19-9 | 1 | 3B2Q87314-3 | EXTENSION HOUSING KIT (UL)<br>ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞｷｯﾄ (UL) | 1 | 1 | 1 | for Transom "L"⇒"UL" |
| 19-9 | 2 | 3B2Q61110-2 | * EXTENSION HOUSING<br>* ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-9 | 3 | 9101E3-5635 | * BOLT<br>* ﾎﾞﾙﾄ | 4 | 4 | 4 | |
| 19-9 | 4 | 3B2-60003-1 | * DRIVE SHAFT BUSHING (UL)<br>* ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾌﾞｯｼﾝｸﾞ (UL) | 1 | 1 | 1 | |
| 19-9 | 5 | 3V1-64332-0 | * STOPPER<br>* ｽﾄｯﾊﾟ ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-9 | 6 | 9101E3-5612 | * BOLT<br>* ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 19-9 | 7 | 3B2-64309-1 | * DRIVE SHAFT ASSY (UL)<br>* ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄｱｯｼ (UL) | 1 | 1 | 1 | |
| 19-9 | 8 | 3B2-65120-0 | * WATER PIPE (UL)<br>* ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ (UL) | 1 | 1 | 1 | |
| 19-9 | 9 | 3B2-66014-0 | * CAM ROD (UL)<br>* ｶﾑﾛｯﾄﾞ (UL) | 1 | 1 | 1 | |

**Fig. 19 ASSEMBLY・KIT PARTS**
**アッセンブリ・キットパーツ**




CARBURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット — 3

POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット — 4


WATER PUMP REPAIR KIT
ウォータポンプリペアキット — 6

WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォータポンプキット（クロムメッキ） — 7

LOWER UNIT GASKET SET
ロワユニットガスケットセット — 8


ELECTRIC STARTER KIT (F TYPE)
エレクトリックスタータキット（Fタイプ） — 10

ELECTRIC STARTER KIT (P TYPE)
エレクトリックスタータキット（Pタイプ） — 11



| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M6B | M8B | M9.8B | |
| 19-10 | 1 | 3B2-76300-4 | ELECTRIC STARTER KIT (F)<br>ｴﾚｸﾄﾘｯｸｽﾀｰﾀｷｯﾄ (Fﾀｲﾌﾟ) | 1 | 1 | 1 | for MF⇒EF Type |
| 19-10 | 2 | 3B2-06194-1 | * FLYWHEEL ASSY W/GEAR<br>* ﾌﾗｲﾎｲｰﾙｱｯｼ W/ｷﾞﾔ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-10 | 3 | 3B2-06123-1 | * ALTERNATOR ASSY (80W)<br>* ｵﾙﾀﾈｰﾀｱｯｼ (80W) | 1 | 1 | 1 | |
| 19-10 | 4 | 350-76010-0 | * STARTER MOTOR ASSY<br>* ｽﾀｰﾀﾓｰﾀｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-10 | 5 | 916103-0830 | * BOLT<br>* ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 19-10 | 6 | 941303-0800 | * SPRING WASHER<br>* ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ | 2 | 2 | 2 | |
| 19-10 | 7 | 350-76011-0 | * STARTER MOTOR BRACKET<br>* ｽﾀｰﾀﾓｰﾀﾌﾞﾗｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-10 | 8 | 910103-5825 | * BOLT<br>* ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 19-10 | 9 | 346-76040-0 | * STARTER SOLENOID<br>* ｽﾀｰﾀｿﾚﾉｲﾄﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-10 | 10 | 910103-6620 | * BOLT<br>* ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-10 | 11 | 930103-0600 | * NUT<br>* ﾅｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-10 | 12 | 398-76080-1 | * NEUTRAL SWITCH<br>* ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-10 | 13 | 398-76083-0 | * NEUTRAL SWITCH ACTUATOR<br>* ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁｱｸﾁｴｰﾀ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-10 | 14 | 3B7-63731-0 | * WASHER 12.5-24-1<br>* ﾜｯｼｬ 12.5-24-1 | 1 | 1 | 1 | |
| 19-10 | 15 | 3B2-76060-0 | * RECTIFIER COMPLETE<br>* ﾚｸﾁﾌｧｲﾔｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-10 | 16 | 921503-0525 | * SCREW<br>* ｽｸﾘｭ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-10 | 17 | 941303-0500 | * SPRING WASHER<br>* ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-10 | 18 | 930103-0500 | * NUT<br>* ﾅｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-10 | 19 | 398-06972-1 | * CLAMP 6.5-67P<br>* ｸﾗﾝﾌﾟ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-10 | 20 | 3PR-06972-0 | * CLAMP 6.5-47.5P<br>* ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P | 1 | 1 | 1 | |
| 19-10 | 21 | 910103-5610 | * BOLT<br>* ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-10 | 22 | 3B2-76120-1 | * BATTERY CABLE L=2000<br>* ﾊﾞｯﾃﾘｹｰﾌﾞﾙ L=2000 | 1 | 1 | 1 | |
| 19-10 | 23 | 3B2-76062-0 | * FUSE WIRE ASSY L=355<br>* ﾋｭｰｽﾞﾜｲﾔｱｯｼ L=355 | 1 | 1 | 1 | |
| 19-10 | 24 | 3B2-76147-2 | * STARTER CABLE L=200<br>* ｽﾀｰﾀｹｰﾌﾞﾙ L=200 | 1 | 1 | 1 | |
| 19-10 | 25 | 3A3-76145-0 | * TERMINAL CAP 8-13-28<br>* ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ ｽﾀｰﾀ | 2 | 2 | 2 | |
| 19-10 | 26 | 3B7-76145-0 | * TERMINAL CAP 8-13-30<br>* ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ | 1 | 1 | 1 | |
| 19-10 | 27 | 345-06917-1 | * CLAMP 9-20U<br>* ｸﾗﾝﾌﾟ 9-20U | 1 | 1 | 1 | |
| 19-10 | 28 | 3B2-76026-1 | * MAIN SWITCH ASSY<br>* ﾒｲﾝｽｲｯﾁｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |

**Fig. 19 ASSEMBLY・KIT PARTS**
**アッセンブリ・キットパーツ**




CARBURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット — 3

POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット — 4


WATER PUMP REPAIR KIT
ウォータポンプリペアキット — 6

WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォータポンプキット（クロムメッキ） — 7

LOWER UNIT GASKET SET
ロワユニットガスケットセット — 8


ELECTRIC STARTER KIT (F TYPE)
エレクトリックスタータキット（Fタイプ） — 10

ELECTRIC STARTER KIT (P TYPE)
エレクトリックスタータキット（Pタイプ） — 11



| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M6B | M8B | M9.8B | |
| 19-11 | 1 | 3B2-76100-2 | ELECTRIC STARTER KIT (P)<br>ｴﾚｸﾄﾘｯｸｽﾀｰﾀｷｯﾄ (Pﾀｲﾌﾟ) | | 1 | | for MF⇒EP Type |
| 19-11 | 2 | 3K9-76100-0 | ELECTRIC STARTER KIT (P)<br>ｴﾚｸﾄﾘｯｸｽﾀｰﾀｷｯﾄ (Pﾀｲﾌﾟ) | | | 1 | for MF⇒EP Type |
| 19-11 | 3 | 3B2-06194-1 | * FLYWHEEL ASSY W/GEAR<br>* ﾌﾗｲﾎｲｰﾙｱｯｼ W/ｷﾞﾔ | | 1 | 1 | |
| 19-11 | 4 | 3B2-06123-1 | * ALTERNATOR ASSY (80W)<br>* ｵﾙﾀﾈｰﾀｱｯｼ (80W) | | 1 | 1 | |
| 19-11 | 5 | 350-76010-0 | * STARTER MOTOR ASSY<br>* ｽﾀｰﾀﾓｰﾀｱｯｼ | | 1 | 1 | |
| 19-11 | 6 | 916103-0830 | * BOLT<br>* ﾎﾞﾙﾄ | | 2 | 2 | |
| 19-11 | 7 | 941303-0800 | * SPRING WASHER<br>* ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ | | 4 | 4 | |
| 19-11 | 8 | 350-76011-0 | * STARTER MOTOR BRACKET<br>* ｽﾀｰﾀﾓｰﾀﾌﾞﾗｹｯﾄ | | 1 | 1 | |
| 19-11 | 9 | 910103-5825 | * BOLT<br>* ﾎﾞﾙﾄ | | 2 | 2 | |
| 19-11 | 10 | 346-76040-0 | * STARTER SOLENOID<br>* ｽﾀｰﾀｿﾚﾉｲﾄﾞ | | 1 | 1 | |
| 19-11 | 11 | 910103-6620 | * BOLT<br>* ﾎﾞﾙﾄ | | 1 | 1 | |
| 19-11 | 12 | 930103-0600 | * NUT<br>* ﾅｯﾄ | | 1 | 1 | |
| 19-11 | 13 | 3B2-76060-0 | * RECTIFIER COMPLETE<br>* ﾚｸﾁﾌｧｲﾔｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ | | 1 | 1 | |
| 19-11 | 14 | 921503-0525 | * SCREW<br>* ｽｸﾘｭ | | 1 | 1 | |
| 19-11 | 15 | 941303-0500 | * SPRING WASHER<br>* ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ | | 1 | 1 | |
| 19-11 | 16 | 930103-0500 | * NUT<br>* ﾅｯﾄ | | 1 | 1 | |
| 19-11 | 17 | 3B2-76120-1 | * BATTERY CABLE L=2000<br>* ﾊﾞｯﾃﾘｹｰﾌﾞﾙ L=2000 | | 1 | 1 | |
| 19-11 | 18 | 3B2-76062-0 | * FUSE WIRE ASSY L=355<br>* ﾋｭｰｽﾞﾜｲﾔｱｯｼ L=355 | | 1 | 1 | |
| 19-11 | 19 | 3B2-76147-2 | * STARTER CABLE L=200<br>* ｽﾀｰﾀｹｰﾌﾞﾙ L=200 | | 1 | 1 | |
| 19-11 | 20 | 3A3-76145-0 | * TERMINAL CAP 8-13-28<br>* ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ ｽﾀｰﾀ | | 2 | 2 | |
| 19-11 | 21 | 3B7-76145-0 | * TERMINAL CAP 8-13-30<br>* ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ | | 1 | 1 | |
| 19-11 | 22 | 3PR-06972-0 | * CLAMP 6.5-47.5P<br>* ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P | | 2 | 2 | |
| 19-11 | 23 | 910103-5610 | * BOLT<br>* ﾎﾞﾙﾄ | | 1 | 1 | |
| 19-11 | 24 | 398-06972-1 | * CLAMP 6.5-67P<br>* ｸﾗﾝﾌﾟ | | 1 | 1 | |
| 19-11 | 25 | 3T5-84398-0 | * BAND 104<br>* ﾊﾞﾝﾄﾞ | | 2 | 2 | |
| 19-11 | 26 | 345-67193-0 | * GROMMET 16-2.5<br>* ｸﾞﾛﾒｯﾄ 16-2.5 | | 1 | 1 | |
| 19-11 | 27 | 345-06917-1 | * CLAMP 9-20U<br>* ｸﾗﾝﾌﾟ 9-20U | | 1 | 1 | |
| 19-11 | 28 | 3B2-63624-0 | * GROMMET 19.8-2<br>* ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｽﾛｯﾄﾙﾎｰﾙ | | 1 | 1 | |
| 19-11 | 29 | 345-67117-0 | * GROMMET 17-2.7<br>* ｸﾞﾛﾒｯﾄ 17-2.7 | | 1 | 1 | |

**Fig. 19 ASSEMBLY・KIT PARTS**
**アッセンブリ・キットパーツ**




CARBURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット — 3

POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット — 4


WATER PUMP REPAIR KIT
ウォータポンプリペアキット — 6

WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォータポンプキット（クロムメッキ） — 7

LOWER UNIT GASKET SET
ロワユニットガスケットセット — 8

ELECTRIC STARTER KIT (F TYPE)
エレクトリックスタータキット（Fタイプ） — 10

ELECTRIC STARTER KIT (P TYPE)
エレクトリックスタータキット（Pタイプ） — 11



| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M6B | M8B | M9.8B | |
| 19-11 | 30 | 3B2-76166-0 | * ASSIST CORD COMPLETE<br>* ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ | | 1 | 1 | |
| 19-11 | 31 | 361-76050-0 | * CHOKE SOLENOID<br>* ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞ | | 1 | 1 | |
| 19-11 | 32 | 921503-6408 | * SCREW<br>* ｽｸﾘｭ | | 3 | 3 | |
| 19-11 | 33 | 346-76057-0 | * CHOKE SOLENOID HOOK<br>* ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞﾌｯｸ | | 1 | 1 | |
| 19-11 | 34 | 951403-0312 | * SPRING PIN 3-12<br>* ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3-12 | | 1 | 1 | |
| 19-11 | 35 | 3B2-76055-1 | * CHOKE SOLENOID BRACKET<br>* ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ | | 1 | 1 | |
| 19-11 | 36 | 9215E3-0510 | * SCREW<br>* ｽｸﾘｭ | | 2 | 2 | |
| 19-11 | 37 | 3B2-03202-1 | * CARBURETOR ASSY (EP)<br>* ｷｬﾌﾞﾚﾀｱｯｼ (EP) | | 1 | | M8B<br>for MF⇒EP Type |
| 19-11 | 38 | 3K9-03202-0 | * CARBURETOR ASSY (EP)<br>* ｷｬﾌﾞﾚﾀｱｯｼ (EP) | | | 1 | M8B<br>for MF⇒EP Type |
| 19-11 | 39 | 3B2-02412-0 | * INTAKE SILENCER<br>* ｲﾝﾃｰｸｻｲﾚﾝｻ | | 1 | 1 | |

# 索引

<C>
CDユニットアッシ . . . . . 6-18
<E>
Eリング d=10. . . . . 12-15
Eリング d=5 . . . . . 9-21
Eリング d=5 . . . . . 9-52
Eリング d=6 . . . . . 16-6
<O>
Oリング . . . . . 15-16
Oリング 2.4-15.4. . . . . 8-50
Oリング 2.4-15.4. . . . . 19-8-12
Oリング 3.2-47. . . . . 8-14
Oリング 3.2-47. . . . . 19-8-4
Oリング 4.25-19.5. . . . . 9-29
Oリング A 2.5-4.9 . . . . . 8-49
Oリング A 2.5-4.9 . . . . . 19-8-11
<ア>
アシストコードコンプリート. . . . . 19-11-30
アジャストスクリュ . . . . . 10-10
アドバンサアーム. . . . . 3-13
<イ>
インストラクションデカール. . . . . 16-26
インテークサイレンサ . . . . . 3-5
インテークサイレンサ . . . . . 19-11-39
インテークマニホールドアッシ . . . . . 3-1
インテークマニホールドガスケット . . . . . 3-2
インテークマニホールドガスケット . . . . . 3-3
インテークマニホールドガスケット . . . . . 19-4-11
インテークマニホールドガスケット . . . . . 19-4-12
<ウ>
ウェーブワッシャ . . . . . 16-20
ウェーブワッシャ 30-45-1.2 . . . . . 10-20
ウェーブワッシャ d=14 . . . . . 11-23
ウェーブワッシャ d=14 . . . . . 13-19
ウェーブワッシャ d=8. . . . . 5-19
ウェルチプラグ . . . . . 1-14
ウォータストレーナ W=17 . . . . . 8-10
ウォータパイプ (L) . . . . . 8-53-2
ウォータパイプ (S) . . . . . 8-53-1
ウォータパイプ (UL) . . . . . 8-53-3
ウォータパイプ (UL) . . . . . 19-9-8
ウォータパイプシール (ロワ). . . . . 8-33
ウォータポンプインペラ . . . . . 8-29
ウォータポンプインペラ . . . . . 19-6-2
ウォータポンプインペラ . . . . . 19-7-2
ウォータポンプガイドプレート . . . . . 8-35
ウォータポンプガイドプレート . . . . . 19-6-5
ウォータポンプガイドプレート クロムメッキ . . . . . 19-7-4
ウォータポンプキット (クロムメッキ). . . . . 19-7-1
ウォータポンプリペアキット. . . . . 19-6-1
<エ>
エキサイタコイル . . . . . 6-5
エキゾーストカバー (インナ). . . . . 1-20-1
エキゾーストカバー (インナ). . . . . 1-20-2
エキゾーストカバーアッシ . . . . . 1-19
エキゾーストカバーガスケット . . . . . 1-21-1
エキゾーストカバーガスケット . . . . . 1-21-2
エキゾーストカバーガスケット . . . . . 19-4-4
エキゾーストカバーガスケット . . . . . 19-4-5
エキゾーストパイプ . . . . . 7-11
エキゾーストパイプガスケット . . . . . 7-12
エキゾーストパイプガスケット . . . . . 19-8-6
エクステンションコード (ライト) L=2000. . . . . 18-6
エクステンションハウジング. . . . . 7-6
エクステンションハウジング. . . . . 19-9-2
エクステンションハウジングキット (UL) . . . . . 19-9-1
エレクトリックスタータキット (Fタイプ). . . . . 19-10-1
エレクトリックスタータキット (Pタイプ). . . . . 19-11-1
エレクトリックスタータキット (Pタイプ). . . . . 19-11-2
エンジンショートブロックキット. . . . . 19-2-1
エンジンショートブロックキット. . . . . 19-2-2
エンジンベースガスケット . . . . . 1-35
エンジンベースガスケット . . . . . 19-4-9
<オ>
オイルシール 12-24-8 . . . . . 8-40
オイルシール 12-24-8 . . . . . 19-8-10
オイルシール 12-28-5 . . . . . 1-31
オイルシール 12-28-5 . . . . . 19-4-7
オイルシール 14-20-4.5 . . . . . 12-5
オイルシール 15-28-10. . . . . 8-15
オイルシール 15-28-10. . . . . 19-8-5
オイルシール 20-35-7 . . . . . 2-15
オイルシール 20-35-7 . . . . . 19-4-10
オイルシール 20-40-7 . . . . . 1-32
オイルシール 20-40-7 . . . . . 19-4-8
オイルシール 25-47-7 . . . . . 2-10
オルタネータアッシ (80W) . . . . . 6-9
オルタネータアッシ (80W) . . . . . 19-10-3
オルタネータアッシ (80W) . . . . . 19-11-4
オルタネータキット . . . . . 18-4
<カ>
ガイドプレートガスケット . . . . . 8-36
ガイドプレートガスケット . . . . . 19-6-7
ガイドプレートガスケット . . . . . 19-7-6
ガイドプレートガスケット . . . . . 19-8-8
ガスケット . . . . . 19-8-3
ガスケット 10.2-16-0.5. . . . . 11-11
ガスケット 8.1-15-1. . . . . 8-7
ガスケット ドレンスクリュ. . . . . 4-15
ガスケット ドレンスクリュ. . . . . 19-3-4
カバー. . . . . 16-48
カバーフック. . . . . 11-24
カムロッド (L) . . . . . 8-47-2
カムロッド (S) . . . . . 8-47-1
カムロッド (UL) . . . . . 8-47-3
カムロッド (UL) . . . . . 19-9-9
カムロッドブッシング. . . . . 8-48
カラー 4-6-21. . . . . 5-16
カラー 6.1-8-4 . . . . . 5-21
<キ>
キー 16-5.7-4 . . . . . 6-24
キー ポンプインペラ φ3-11 . . . . . 8-30
キー ポンプインペラ φ3-11 . . . . . 19-6-3
ギヤケースアッシ. . . . . 8-1
キャブレタアッシ. . . . . 4-1-1
キャブレタアッシ. . . . . 4-1-2
キャブレタアッシ. . . . . 4-1-4
キャブレタアッシ (EP) . . . . . 19-11-37
キャブレタアッシ (EP) . . . . . 19-11-38
キャブレタガスケット . . . . . 3-12
キャブレタガスケット . . . . . 19-3-2
キャブレタガスケット . . . . . 19-4-13
キャブレタカバー. . . . . 4-30
キャブレタカバーガスケット. . . . . 4-31
キャブレタカバーガスケット. . . . . 4-32
キャブレタカバーガスケット. . . . . 19-3-17
キャブレタカバーガスケット. . . . . 19-3-18
キャブレタリペアキット . . . . . 19-3-1
<ク>
クイックコネクタ (タンクメール). . . . . 15-15
クラッチ. . . . . 8-24
クラッチカム. . . . . 8-45
クランクケースヘッド . . . . . 1-30
クランクケースヘッドガスケット. . . . . 1-24
クランクケースヘッドガスケット. . . . . 19-4-6
クランクシャフト A. . . . . 2-4
クランクシャフト B. . . . . 2-5
クランクシャフト C. . . . . 2-6
クランクシャフト D . . . . . 2-7
クランクシャフトサブアッシ. . . . . 2-1
クランクピン. . . . . 2-8
グランド (アースワイヤ) L=110 . . . . . 9-38
グランド (アースワイヤ) L=130 . . . . . 9-40
クランプ. . . . . 6-35
クランプ. . . . . 15-5
クランプ. . . . . 15-11
クランプ. . . . . 19-10-19
クランプ. . . . . 19-11-24
クランプ 6.5-47.5P . . . . . 1-12
クランプ 6.5-47.5P . . . . . 1-23
クランプ 6.5-47.5P . . . . . 5-31
クランプ 6.5-47.5P . . . . . 6-36
クランプ 6.5-47.5P . . . . . 19-10-20
クランプ 6.5-47.5P . . . . . 19-11-22
クランプ 9-20U . . . . . 6-40
クランプ 9-20U . . . . . 19-10-27
クランプ 9-20U . . . . . 19-11-27
クランプスクリュ . . . . . 9-48

クランプスクリュアッシ . . . . . 9-47
クランプスクリュキット . . . . . 9-46
クランプスクリュパッド . . . . . 9-51
クランプスクリュハンドル . . . . . 9-49
クランプブラケット (L) . . . . . 9-2
クランプブラケット (R) . . . . . 9-1
グリスフィッティング . . . . . 9-15
クリップ . . . . . 4-8
クリップ . . . . . 19-3-9
グリップ . . . . . 10-4
グリップ . . . . . 16-18
クリップ φ10 . . . . . 11-7
クリップ φ7 . . . . . 1-29
クリップ φ8 . . . . . 1-28
クリップ φ9.4 . . . . . 11-7a
グロメット . . . . . 7-5
グロメット . . . . . 11-30
グロメット . . . . . 16-3
グロメット . . . . . 16-4
グロメット . . . . . 16-7
グロメット . . . . . 16-13
グロメット . . . . . 19-5-6
グロメット 16-2.5 . . . . . 19-11-26
グロメット 17-2.7 . . . . . 19-5-4
グロメット 17-2.7 . . . . . 19-11-29
グロメット 17-3 . . . . . 11-31
グロメット 17-3 . . . . . 13-31
グロメット 22-2.5 . . . . . 11-6
グロメット B . . . . . 16-55
グロメット E . . . . . 16-54
グロメット ウォータパイプ アッパ . . . . . 8-54
グロメット スロットルホール . . . . . 19-11-28
グロメット スロットルワイヤ . . . . . 11-27
グロメット スロットルワイヤ . . . . . 19-5-3
グロメット バッテリコード . . . . . 11-29
グロメット バッテリコード . . . . . 19-5-5
<ケ>
ケーブルクリップアッシ . . . . . 13-8
ケーブルジョイントアッシ . . . . . 13-26
ケーブルターミナル . . . . . 16-9
ケーブルターミナル プラグ . . . . . 17-14
<コ>
コイルプレートアッシ W/O オルタネータ . . . . . 6-4
コイルプレートアッシ W/オルタネータ . . . . . 6-3
コイルプレートストッパ . . . . . 6-13-1
コイルプレートストッパ . . . . . 6-13-2
コーションデカール . . . . . 5-32
コーションデカール . . . . . 5-33
コーションデカール . . . . . 14-10
コーションデカール (SIGP) . . . . . 16-52
コードアッシ . . . . . 17-11
コントロールレバー . . . . . 16-19
コンロッド . . . . . 2-2
<サ>
サーモスタット . . . . . 1-18
<シ>
シーリングプラグ . . . . . 2-9
シーリングプレート スタータ . . . . . 5-13
シール ラバー バーチカルスタート . . . . . 18-21
シールリング 13.8-22-3.7 . . . . . 11-20
シールリング 13.8-22-3.7 . . . . . 13-18
シフトギヤアッシ . . . . . 16-8
シフトディテントサポータ . . . . . 12-13
シフトディテントスプリング . . . . . 12-10
シフトポジションデカール . . . . . 17-2
シフトレバー . . . . . 12-4
シフトロッド . . . . . 12-1
シフトロッドジョイント . . . . . 12-2
シフトロッドレバー . . . . . 12-8
シム 21-28-0.1 . . . . . 8-22-1
シム 21-28-0.15 . . . . . 8-22-2
シム 28-36.8-0.1 . . . . . 8-42-1
シム 28-36.8-0.15 . . . . . 8-42-2
シム 28-36.8-0.3 . . . . . 8-42-3
ジョイント . . . . . 16-51
ジョイントアッシ (アウトレット) . . . . . 15-3
ジョイントアッシ (インレット) . . . . . 15-2
シリンダブロック&クランクケースアッシ . . . . . 1-1-1
シリンダブロック&クランクケースアッシ . . . . . 1-1-2
シリンダヘッドアッシ . . . . . 1-13-1
シリンダヘッドアッシ . . . . . 1-13-2
シリンダヘッドガスケット . . . . . 1-15
シリンダヘッドガスケット . . . . . 19-4-3
<ス>
スイベルブラケット . . . . . 9-14
スクリュ . . . . . 3-16
スクリュ . . . . . 4-13
スクリュ . . . . . 4-22
スクリュ . . . . . 4-25
スクリュ . . . . . 4-33
スクリュ . . . . . 5-15
スクリュ . . . . . 5-20
スクリュ . . . . . 6-6
スクリュ . . . . . 6-8
スクリュ . . . . . 6-10
スクリュ . . . . . 6-12
スクリュ . . . . . 6-14
スクリュ . . . . . 6-45
スクリュ . . . . . 8-11
スクリュ . . . . . 9-8
スクリュ . . . . . 9-10
スクリュ . . . . . 10-8
スクリュ . . . . . 10-16
スクリュ . . . . . 16-25
スクリュ . . . . . 16-28
スクリュ . . . . . 16-29
スクリュ . . . . . 16-30
スクリュ . . . . . 16-42
スクリュ . . . . . 17-13
スクリュ . . . . . 18-5
スクリュ . . . . . 19-3-5
スクリュ . . . . . 19-3-14
スクリュ . . . . . 19-3-19
スクリュ . . . . . 19-10-16
スクリュ . . . . . 19-11-14
スクリュ . . . . . 19-11-32
スクリュ . . . . . 19-11-36
スクリュ アームピン . . . . . 4-10
スクリュ アームピン . . . . . 19-3-10
スタータケース . . . . . 5-2
スタータケーブル L=200 . . . . . 6-49
スタータケーブル L=200 . . . . . 19-10-24
スタータケーブル L=200 . . . . . 19-11-19
スタータシール . . . . . 14-4
スタータスプリングセット . . . . . 5-3
スタータソレノイド . . . . . 6-41
スタータソレノイド . . . . . 19-10-9
スタータソレノイド . . . . . 19-11-10
スタータハンドル . . . . . 5-11
スタータプーリ . . . . . 5-24
スタータモータアッシ . . . . . 6-27
スタータモータアッシ . . . . . 19-10-4
スタータモータアッシ . . . . . 19-11-5
スタータモータブラケット . . . . . 6-34
スタータモータブラケット . . . . . 19-10-7
スタータモータブラケット . . . . . 19-11-8
スタータロープ φ4.5-1620 . . . . . 5-10
スタータロック . . . . . 5-14
スタータロックアーム . . . . . 12-6
スタータロックカム . . . . . 5-18
スタータロックスプリング . . . . . 5-17
スタータロックロッド . . . . . 5-22
スタートデカール . . . . . 14-12
スターンブラケットスプリング . . . . . 9-9
スタッド . . . . . 10-14
ステアリングシャフトアッシ . . . . . 9-27
ステアリングハンドルストッパ . . . . . 10-21
ステアリングフックプレート . . . . . 13-11
ストッパ カムロッドブッシング . . . . . 8-51
ストッパ ブッシング . . . . . 7-9
ストッパ ブッシング . . . . . 19-9-5
ストップスイッチアッシ . . . . . 11-15
ストップスイッチアッシ . . . . . 17-4
ストップスイッチデカール . . . . . 17-6
ストップスイッチデカ-ル . . . . . 14-11
ストップスイッチランヤードアッシ . . . . . 11-16
ストップスイッチランヤードアッシ . . . . . 17-5
ストップスクリュ . . . . . 4-16
スナップリテーナ d=8 . . . . . 12-9
スパークプラグ (BPR7HS-10) . . . . . 1-36
スパークプラグデカール (BPR7HS10) . . . . . 11-32
スプリットピン . . . . . 9-26
スプリットピン 3-18 . . . . . 8-60
スプリング A . . . . . 4-17
スプリング B . . . . . 4-19
スプリング クラッチ . . . . . 8-26

スプリング ボールジョイント . . . . . 13-6
スプリングピン . . . . . 9-50
スプリングピン 3-10 . . . . . 8-46
スプリングピン 3-10 . . . . . 12-3
スプリングピン 3-12 . . . . . 19-11-34
スプリングリテーナ クラッチ . . . . . 8-28
スプリングワッシャ . . . . . 3-9
スプリングワッシャ . . . . . 6-16
スプリングワッシャ . . . . . 6-33
スプリングワッシャ . . . . . 6-46
スプリングワッシャ . . . . . 13-14
スプリングワッシャ . . . . . 19-10-6
スプリングワッシャ . . . . . 19-10-17
スプリングワッシャ . . . . . 19-11-7
スプリングワッシャ . . . . . 19-11-15
スペーサ . . . . . 16-31
スペーサ 22-27.5-1 . . . . . 1-33
スペーサ 6.2-9-27 . . . . . 6-20
スペーサ エアインテーク . . . . . 3-7
スラストプレート . . . . . 16-23
スラストプレート (アッパ) 22-44-2 . . . . . 9-28
スラストプレート メインベアリング . . . . . 2-11
スラストホルダ . . . . . 8-57
スラストロッド . . . . . 9-12
スラストロッドスプリング . . . . . 9-13
スロージェット (#48) . . . . . 4-4-1
スロージェット (#50) . . . . . 4-4-2
スロットルアーム . . . . . 3-17
スロットルアーム . . . . . 16-5
スロットルシャフト . . . . . 10-5
スロットルシャフトサポート . . . . . 10-15
スロットルシャフトダンパ A . . . . . 10-6
スロットルデカール . . . . . 10-13
スロットルドラム . . . . . 3-14
スロットルレバー . . . . . 13-16
スロットルレバー B . . . . . 13-20
スロットルレバーロッド B . . . . . 13-23
スロットルロッド . . . . . 3-22
スロットルワイヤ . . . . . 10-18
<セ>
セーフティロープ φ4-1000 . . . . . 18-1
セッティングプレート チルトストッパ . . . . . 9-44
セッティングプレート ロワ . . . . . 6-11
<タ>
ターミナルキャップ . . . . . 6-51
ターミナルキャップ . . . . . 19-10-26
ターミナルキャップ . . . . . 19-11-21
ターミナルキャップ スタータ . . . . . 6-50
ターミナルキャップ スタータ . . . . . 19-10-25
ターミナルキャップ スタータ . . . . . 19-11-20
ダイヤフラム A . . . . . 4-27
ダイヤフラム A . . . . . 19-3-12
ダイヤフラム B . . . . . 4-28
ダイヤフラム B . . . . . 19-3-13
ダウェルピン 6-12 . . . . . 1-4
ダウェルピン 6-16 . . . . . 7-4
タンクフィラキャップガスケット . . . . . 15-13a
ダンパ (アッパ) . . . . . 9-32
ダンパ (ロワ) . . . . . 9-33
<チ>
チェックバルブ . . . . . 1-25
チェックバルブ . . . . . 4-21
チョークソレノイド . . . . . 19-11-31
チョークソレノイドフック . . . . . 19-11-33
チョークソレノイドブラケット . . . . . 19-11-35
“チョークロッド” . . . . . 11-1
チョークロッドブッシング . . . . . 11-8
チルトスイッチプラグ . . . . . 16-24
チルトストッパアッシ . . . . . 9-41
チルトストッパグリップ . . . . . 9-42
チルトハンドル . . . . . 14-5
<ツ>
ツールキット . . . . . 18-2
<テ>
ディスタンスプレート ブラケット . . . . . 9-7
ティラハンドル . . . . . 10-3
ティラハンドルアッシ . . . . . 10-1
ティラハンドルアッシ . . . . . 19-5-2
ティラハンドルキット . . . . . 19-5-1
ティラハンドルサブアッシ . . . . . 10-2
デカール (レバー) . . . . . 17-1
デカールセット (M6B) . . . . . 14-9-1
デカールセット (M8B) . . . . . 14-9-2
デカールセット (M9.8B) . . . . . 14-9-3
デテントスプリング . . . . . 16-44
デテントリテーナ . . . . . 16-43
デテントローラ . . . . . 16-40
<ト>
トップカウルアッシ . . . . . 14-1
トップカウルサブアッシ . . . . . 14-2
トップカウルシール L=1700 . . . . . 14-3
ドライブギヤ . . . . . 16-10
ドライブシャフトアッシ (L) . . . . . 8-43-2
ドライブシャフトアッシ (S) . . . . . 8-43-1
ドライブシャフトアッシ (UL) . . . . . 8-43-3
ドライブシャフトアッシ (UL) . . . . . 19-9-7
ドライブシャフトハウジング (L) . . . . . 7-1-2
ドライブシャフトハウジング (S) . . . . . 7-1-1
ドライブシャフトハウジングガスケット . . . . . 7-3
ドライブシャフトハウジングガスケット . . . . . 19-8-2
ドライブシャフトブッシング (UL) . . . . . 7-8
ドライブシャフトブッシング (UL) . . . . . 19-9-4
トリムタブ . . . . . 8-8
ドレンスクリュ . . . . . 4-14
<ナ>
ナイロンナット 4-P0.7 . . . . . 8-12
ナイロンナット 6-P1.0 . . . . . 14-6
ナイロンナット 8-P1.25 . . . . . 9-4
ナット . . . . . 3-20
ナット . . . . . 4-23
ナット . . . . . 6-15
ナット . . . . . 6-43
ナット . . . . . 6-47
ナット . . . . . 10-12
ナット . . . . . 10-23
ナット . . . . . 13-10
ナット . . . . . 13-13
ナット . . . . . 16-11
ナット . . . . . 16-34
ナット . . . . . 18-20
ナット . . . . . 19-10-11
ナット . . . . . 19-10-18
ナット . . . . . 19-11-12
ナット . . . . . 19-11-16
ナット 10-32UNF . . . . . 13-24
ナット 10-P1.25 . . . . . 11-10
ナット 12-P1.25 . . . . . 6-25
<ニ>
ニップル 5.5-5 . . . . . 1-3
ニップル 5.5-5 . . . . . 1-5
ニップル L . . . . . 1-2
ニュートラルスイッチ . . . . . 11-12
ニュートラルスイッチ . . . . . 19-10-12
ニュートラルスイッチ (リモートコントロール) . . . . . 17-12
ニュートラルスイッチアクチエータ . . . . . 11-13
ニュートラルスイッチアクチエータ . . . . . 19-10-13
ニュートラルロックアーム . . . . . 16-16
ニュートラルロックスプリング . . . . . 16-17
<ハ>
バーチカルスタータガイド . . . . . 18-17
バーチカルスタータキット . . . . . 18-16
パイロットスクリュ . . . . . 4-18
バッテリケーブル L=2000 . . . . . 6-48
バッテリケーブル L=2000 . . . . . 19-10-22
バッテリケーブル L=2000 . . . . . 19-11-17
パワーヘッドガスケットセット . . . . . 19-4-1
パワーヘッドガスケットセット . . . . . 19-4-2
バンド . . . . . 17-3
バンド . . . . . 19-11-25
<ヒ>
ピストン . . . . . 2-17-1
ピストン (0.5 O/S) . . . . . 2-17-2
ピストンピン . . . . . 2-18
ピストンピンクリップ . . . . . 2-19
ピストンリペアキット . . . . . 2-16-1
ピストンリペアキット (0.5 O/S) . . . . . 2-16-2
ピストンリング . . . . . 2-21-1
ピストンリング (0.5 O/S) . . . . . 2-21-2
ピストンリングセット . . . . . 2-20-1
ピストンリングセット (0.5 O/S) . . . . . 2-20-2
ピックアップエルボアッシ (12L) . . . . . 15-14
ビニオンアッシ . . . . . 6-28
ヒューズ 15A . . . . . 6-53
ヒューズワイヤアッシ L=355 . . . . . 6-52
ヒューズワイヤアッシ L=355 . . . . . 19-10-23
ヒューズワイヤアッシ L=355 . . . . . 19-11-18

ピン 3.5-28 . . . . . 8-25
<フ>
フィルタ . . . . . 15-17
フックレバー . . . . . 11-19
フックレバーブッシング . . . . . 11-21
フックレバーブッシング . . . . . 13-17
プッシュロッド クラッチ . . . . . 8-27
ブッシング . . . . . 9-30
ブッシング . . . . . 16-37
ブッシング 8.4-10-11 . . . . . 10-7
ブッシング B . . . . . 16-27
ブッシング D . . . . . 16-22
ブッシング シフトレバーシャフト . . . . . 12-7
ブッシング チルトストッパ . . . . . 9-43
ブッシング ハンドル . . . . . 10-17
フュエルコネクタ . . . . . 15-10
フュエルコネクタ (エンジンメール) . . . . . 11-9
フュエルコネクタ (タンクフィメール) . . . . . 15-9
フュエルコネクタマーク . . . . . 15-8
フュエルタンクアッシ 12L (トーハツ) . . . . . 15-12
フュエルタンクキャップアッシ . . . . . 15-13
フュエルフィルタアッシ . . . . . 11-3
フュエルホース B . . . . . 11-5
フライホイールアッシ . . . . . 6-1
フライホイールアッシ W/ギヤ . . . . . 6-2
フライホイールアッシ W/ギヤ . . . . . 19-10-2
フライホイールアッシ W/ギヤ . . . . . 19-11-3
プライマバルブ . . . . . 15-4
プライマバルブアッシ . . . . . 15-1
プラグ 8-8 . . . . . 8-6
プラグキャップ W/レジスタンス . . . . . 6-19
ブラケット R スタータ . . . . . 5-28
ブラケット スタータモータ . . . . . 5-27
ブラシ (-) . . . . . 6-30
ブラシ (+) . . . . . 6-29
ブラシホルダ . . . . . 6-31
フラッシングプラグ . . . . . 18-23
フリースロットルスプリング . . . . . 16-47
フリースロットルドラム . . . . . 16-21
フリースロットルレバー . . . . . 16-41
フリースロットルローラ . . . . . 16-45
フリクションスプリング . . . . . 5-7
フリクションスプリング . . . . . 9-17
フリクションピース . . . . . 9-16
フリクションピース . . . . . 10-9
フリクションプレート . . . . . 5-9
フロート . . . . . 4-6
フロート . . . . . 19-3-6
フロートアームピン . . . . . 4-9
フロートアームピン . . . . . 19-3-7
フロートチャンバ . . . . . 4-11
フロートチャンバOリング . . . . . 4-12
フロートチャンバOリング . . . . . 19-3-3
フロートバルブアッシ . . . . . 4-7
フロートバルブアッシ . . . . . 19-3-8
"プロペラアッシ (6.5"")" . . . . . 8-55-1
"プロペラアッシ (7"")" . . . . . 8-55-2
"プロペラアッシ (7.5"")" . . . . . 8-55-3
"プロペラアッシ (8.5"")" . . . . . 8-55-4
"プロペラアッシ (9.5"")" . . . . . 8-55-5
プロペラシャフト . . . . . 8-23
プロペラシャフトハウジングアッシ . . . . . 8-13
プロペラナット . . . . . 8-59
プロペラハードウェアキット . . . . . 8-56
フロントハウジング . . . . . 16-53
<ヘ>
"ベベルギア B" . . . . . 8-19
"ベベルギア C" . . . . . 8-20
"ベベルギャアッシ (A)" . . . . . 8-18
<ホ>
ホース . . . . . 1-26
ホース . . . . . 1-27
ホース . . . . . 11-4
ホース . . . . . 15-6
ホース . . . . . 15-7
ボールジョイント B . . . . . 6-17
ボールジョイントコネクタ . . . . . 3-19
ボールジョイントホルダ . . . . . 13-4
ボールベアリング 6004 . . . . . 8-16
ボールベアリング 6204 . . . . . 2-12
ボールベアリング 6204 . . . . . 2-13
ボールベアリング 6204 . . . . . 8-3
ボールベアリング 6301 . . . . . 8-44
ボトムカウル . . . . . 11-2
ホルダ . . . . . 16-49
ホルダ スロットルドラム . . . . . 3-15
ホルダ マグネトコード . . . . . 6-7
ホルダキャップ . . . . . 13-5
ボルト . . . . . 1-6
ボルト . . . . . 1-7
ボルト . . . . . 1-8
ボルト . . . . . 1-10
ボルト . . . . . 1-16
ボルト . . . . . 1-22-1
ボルト . . . . . 1-22-2
ボルト . . . . . 1-34
ボルト . . . . . 3-10
ボルト . . . . . 5-25
ボルト . . . . . 5-29
ボルト . . . . . 5-30
ボルト . . . . . 6-21
ボルト . . . . . 6-22
ボルト . . . . . 6-32
ボルト . . . . . 6-37
ボルト . . . . . 6-38
ボルト . . . . . 6-42
ボルト . . . . . 7-2
ボルト . . . . . 7-7
ボルト . . . . . 7-10
ボルト . . . . . 7-13
ボルト . . . . . 7-14
ボルト . . . . . 8-4
ボルト . . . . . 8-9
ボルト . . . . . 8-17
ボルト . . . . . 8-37
ボルト . . . . . 8-52
ボルト . . . . . 9-18
ボルト . . . . . 9-37
ボルト . . . . . 9-39
ボルト . . . . . 9-45
ボルト . . . . . 11-18
ボルト . . . . . 11-25
ボルト . . . . . 12-11
ボルト . . . . . 13-9
ボルト . . . . . 13-12
ボルト . . . . . 13-21
ボルト . . . . . 16-12
ボルト . . . . . 16-39
ボルト . . . . . 16-50
ボルト . . . . . 18-18
ボルト . . . . . 19-6-8
ボルト . . . . . 19-9-3
ボルト . . . . . 19-9-6
ボルト . . . . . 19-10-5
ボルト . . . . . 19-10-8
ボルト . . . . . 19-10-10
ボルト . . . . . 19-10-21
ボルト . . . . . 19-11-6
ボルト . . . . . 19-11-9
ボルト . . . . . 19-11-11
ボルト . . . . . 19-11-23
ボルト 8-122 . . . . . 9-3
ボルト スタータシャフト . . . . . 5-8
ポンプカバー . . . . . 4-24
ポンプカバーガスケット . . . . . 4-26
ポンプカバーガスケット . . . . . 19-3-15
ポンプケース (アッパ) . . . . . 8-31
ポンプケース (ロワ) . . . . . 8-39
ポンプケースガスケット . . . . . 8-34
ポンプケースガスケット . . . . . 19-6-6
ポンプケースガスケット . . . . . 19-7-5
ポンプケースガスケット . . . . . 19-8-7
ポンプケースガスケット (ロワ) . . . . . 8-41
ポンプケースガスケット (ロワ) . . . . . 19-6-10
ポンプケースガスケット (ロワ) . . . . . 19-8-9
ポンプケースライナ . . . . . 8-32
ポンプケースライナ . . . . . 19-6-4
ポンプケースライナ クロムメッキ . . . . . 19-7-3
ポンプボディ . . . . . 4-20
ポンプボディガスケット . . . . . 4-29
ポンプボディガスケット . . . . . 19-3-16
<マ>
マウントブラケット (L) . . . . . 9-36
マウントブラケット (R) . . . . . 9-35

<メ>
メインジェット (#80). . . . . 4-3-1
メインジェット (#95). . . . . 4-3-3
メインジェット (#98). . . . . 4-3-2
メインスイッチアッシ . . . . . 11-17
メインスイッチアッシ . . . . . 17-8
メインスイッチアッシ . . . . . 19-10-28
メインスイッチキー No.943 . . . . . 17-9-1
メインスイッチキー No.944 . . . . . 17-9-2
メインスイッチキー No.945 . . . . . 17-9-3
メインスイッチキーカバリングキャップ . . . . . 17-10
メインノズル. . . . . 4-2-1
メインノズル. . . . . 4-2-2
メインノズル. . . . . 4-2-3
<ラ>
ラチェット . . . . . 5-6
ラバーキャップ . . . . . 4-5
ラバーキャップ . . . . . 19-3-11
ラバーマウント (アッパ). . . . . 9-31
ラバーマウント (ロワ) . . . . . 9-34
<リ>
リードバルブアッシ . . . . . 3-4
リール . . . . . 5-4
リコイルスタータアッシ . . . . . 5-1
リターンスプリング . . . . . 5-5
リバースロック . . . . . 9-19
リバースロックスプリング . . . . . 9-22
リバースロックリンク . . . . . 9-23
リバースロックリンクジョイント. . . . . 9-25
リバースロックロッド . . . . . 9-20
リモートコントロールストップコードアッシ L=3900 . . . . . 13-30-1
リモートコントロールストップコードアッシ L=5900 . . . . . 13-30-2
リモートコントロールフィッティングアッシ . . . . . 13-3
リモートコントロールヘッドアッシ (RC12C). . . . . 16-1
リモートコントロールヘッドアッシ (RC12D) . . . . . 16-2
リモートコントロールロゴデカール . . . . . 17-7
リヤハウジング . . . . . 16-14
リヤパネル . . . . . 16-15
<レ>
レクチファイヤキット . . . . . 18-3
レクチファイヤコンプリート. . . . . 6-44
レクチファイヤコンプリート. . . . . 19-10-15
レクチファイヤコンプリート. . . . . 19-11-13
<ロ>
ロープアンカ. . . . . 5-12
ローラ . . . . . 16-36
ローラベアリング 14-18-19. . . . . 2-14
ローラベアリング 15-21-16. . . . . 8-2
ローラベアリング 17-23-14. . . . . 2-3
ローラリテーナ . . . . . 16-46
ロッド アドバンサリンク 5-45. . . . . 3-18
ロッドスナップ 3-B. . . . . 3-23
ロッドスナップ 3-B. . . . . 4-34
ロッドスナップ 4-2. . . . . 5-23
ロッドスナップ 4-2. . . . . 12-14
ロッドスナップ 5-2.5. . . . . 3-21
ロッドスナップ 5-2.5. . . . . 9-24
ロッドスナップ 5-2.5. . . . . 13-25
ロワユニットアッシ (L) . . . . . 19-1-2
ロワユニットアッシ (S) . . . . . 19-1-1
ロワユニットアッシ (UL) . . . . . 19-1-3
ロワユニットガスケットセット . . . . . 19-8-1
<ワ>
ワッシャ. . . . . 1-9
ワッシャ. . . . . 1-11
ワッシャ. . . . . 1-17
ワッシャ. . . . . 5-26
ワッシャ. . . . . 6-23
ワッシャ. . . . . 6-26
ワッシャ. . . . . 7-15
ワッシャ. . . . . 8-5
ワッシャ. . . . . 8-38
ワッシャ. . . . . 9-5
ワッシャ. . . . . 10-11
ワッシャ. . . . . 10-22
ワッシャ. . . . . 12-12
ワッシャ. . . . . 13-15
ワッシャ. . . . . 14-7
ワッシャ. . . . . 16-33
ワッシャ. . . . . 16-35
ワッシャ. . . . . 16-38
ワッシャ. . . . . 18-19
ワッシャ. . . . . 19-6-9
ワッシャ 10.5-28-2 . . . . . 8-58
ワッシャ 12.5-24-1 . . . . . 11-14
ワッシャ 12.5-24-1 . . . . . 19-10-14
ワッシャ 14-22-1 . . . . . 11-22
ワッシャ 15.2-19-1.9 . . . . . 8-21
ワッシャ 30-45-1 . . . . . 10-19
ワッシャ 4.3-16-1.5. . . . . 9-11
ワッシャ 5.5-14-1.2. . . . . 13-7
ワッシャ 6-16-1.5 . . . . . 3-8
ワッシャ 6-16-1.5 . . . . . 11-26
ワッシャ 6-16-1.5 . . . . . 13-22
ワッシャ 8.5-28-1 . . . . . 9-6
ワッシャ リモコンボックス. . . . . 16-32

# INDEX


<A>
ADJUSTING SCREW M6-16 ..... 10-10
ADVANCER ARM ..... 3-13
ALTERNATOR ASSY (80W) ..... 6-9
ALTERNATOR ASSY (80W) ..... 19-10-3
ALTERNATOR ASSY (80W) ..... 19-11-4
ALTERNATOR KIT ..... 18-4
ASSIST CORD COMPLETE ..... 19-11-30
<B>
BALL BEARING 6004 ..... 8-16
BALL BEARING 6204 ..... 2-12
BALL BEARING 6204 ..... 2-13
BALL BEARING 6204 ..... 8-3
BALL BEARING 6301 ..... 8-44
BALL JOINT ..... 6-17
BALL JOINT CONNECTOR ..... 3-19
BALL JOINT HOLDER ..... 13-4
BAND ..... 17-3
BAND 104 ..... 19-11-25
BATTERY CABLE L=2000 ..... 6-48
BATTERY CABLE L=2000 ..... 19-10-22
BATTERY CABLE L=2000 ..... 19-11-17
BEVEL GEAR ASSY (A) ..... 8-18
BEVEL GEAR B ..... 8-19
BEVEL GEAR C ..... 8-20
BOLT ..... 1-6
BOLT ..... 1-7
BOLT ..... 1-8
BOLT ..... 1-10
BOLT ..... 1-16
BOLT ..... 1-22-1
BOLT ..... 1-22-2
BOLT ..... 1-34
BOLT ..... 3-10
BOLT ..... 5-8
BOLT ..... 5-25
BOLT ..... 5-29
BOLT ..... 5-30
BOLT ..... 6-21
BOLT ..... 6-22
BOLT ..... 6-32
BOLT ..... 6-37
BOLT ..... 6-38
BOLT ..... 6-42
BOLT ..... 7-7
BOLT ..... 7-10
BOLT ..... 7-13
BOLT ..... 7-14
BOLT ..... 8-4
BOLT ..... 8-9
BOLT ..... 8-17
BOLT ..... 8-37
BOLT ..... 8-52
BOLT ..... 9-18
BOLT ..... 9-37
BOLT ..... 9-39
BOLT ..... 9-45
BOLT ..... 11-18
BOLT ..... 11-25
BOLT ..... 12-11
BOLT ..... 13-9
BOLT ..... 13-12
BOLT ..... 13-21
BOLT ..... 16-12
BOLT ..... 16-39
BOLT ..... 16-50
BOLT ..... 18-18
BOLT ..... 19-6-8
BOLT ..... 19-9-3
BOLT ..... 19-9-6
BOLT ..... 19-10-5
BOLT ..... 19-10-8
BOLT ..... 19-10-10
BOLT ..... 19-10-21
BOLT ..... 19-11-6
BOLT ..... 19-11-9
BOLT ..... 19-11-11
BOLT ..... 19-11-23
BOLT 35mm ..... 7-2
BOLT 8-122 ..... 9-3
BOTTOM COWL ..... 11-2
BRACKET ..... 5-27
BRACKET ..... 5-28
BRUSH HOLDER ..... 6-31
BUSHING ..... 9-30
BUSHING ..... 9-43
BUSHING ..... 10-17
BUSHING ..... 12-7
BUSHING ..... 16-22
BUSHING ..... 16-27
BUSHING ..... 16-37
BUSHING 8.4-10-11 ..... 10-7
<C>
CABLE CLIP ASSY ..... 13-8
CABLE JOINT ASSY ..... 13-26
CABLE TERMINAL ..... 16-9
CABLE TERMINAL PLUG ..... 17-14
CAM ROD (L) ..... 8-47-2
CAM ROD (S) ..... 8-47-1
CAM ROD (UL) ..... 8-47-3
CAM ROD (UL) ..... 19-9-9
CAM ROD BUSHING ..... 8-48
CARBURETOR ASSY ..... 4-1-1
CARBURETOR ASSY ..... 4-1-2
CARBURETOR ASSY ..... 4-1-4
CARBURETOR ASSY (EP) ..... 19-11-37
CARBURETOR ASSY (EP) ..... 19-11-38
CARBURETOR COVER ..... 4-30
CARBURETOR COVER GASKET ..... 4-31
CARBURETOR COVER GASKET ..... 4-32
CARBURETOR COVER GASKET ..... 19-3-17
CARBURETOR COVER GASKET ..... 19-3-18
CARBURETOR GASKET ..... 3-12
CARBURETOR GASKET ..... 19-3-2
CARBURETOR GASKET ..... 19-4-13
CARBURETOR REPAIR KIT ..... 19-3-1
CAUTION DECAL ..... 5-32
CAUTION DECAL ..... 5-33
CAUTION DECAL ..... 14-10
CAUTION DECAL(SIGP) ..... 16-52
CD UNIT ASSY ..... 6-18
CHECK VALVE ..... 1-25
CHECK VALVE ..... 4-21
CHOKE ROD ..... 11-1
CHOKE ROD BUSHING ..... 11-8
CHOKE SOLENOID ..... 19-11-31
CHOKE SOLENOID BRACKET ..... 19-11-35
CHOKE SOLENOID HOOK ..... 19-11-33
CLAMP ..... 15-5
CLAMP ..... 15-11
CLAMP 6.5-47.5P ..... 1-12
CLAMP 6.5-47.5P ..... 1-23
CLAMP 6.5-47.5P ..... 5-31
CLAMP 6.5-47.5P ..... 6-36
CLAMP 6.5-47.5P ..... 19-10-20
CLAMP 6.5-47.5P ..... 19-11-22
CLAMP 6.5-67P ..... 6-35
CLAMP 6.5-67P ..... 19-10-19
CLAMP 6.5-67P ..... 19-11-24
CLAMP 9-20U ..... 6-40
CLAMP 9-20U ..... 19-10-27
CLAMP 9-20U ..... 19-11-27
CLAMP BRACKET (L) ..... 9-2
CLAMP BRACKET (R) ..... 9-1
CLAMP SCREW ..... 9-48
CLAMP SCREW ASSY ..... 9-47
CLAMP SCREW HANDLE ..... 9-49
CLAMP SCREW KIT ..... 9-46
CLAMP SCREW PAD ..... 9-51
CLIP ..... 4-8
CLIP ..... 19-3-9
CLIP φ10 ..... 11-7
CLIP φ7 ..... 1-29
CLIP φ8 ..... 1-28
CLIP φ9.4 ..... 11-7a
CLUTCH ..... 8-24
CLUTCH CAM ..... 8-45
COIL PLATE ASSY ..... 6-4
COIL PLATE ASSY W/ALTERNATOR ..... 6-3
COIL PLATE STOPPER ..... 6-13-1
COIL PLATE STOPPER ..... 6-13-2
COLLAR 4-6-21 ..... 5-16
COLLAR 6.1-8-4 ..... 5-21
CONNECTING ROD ..... 2-2
CONTROL LEVER ..... 16-19
CORD ASSY ..... 17-11
COVER ..... 16-48
COVER HOOK ..... 11-24
CRANK PIN ..... 2-8
CRANKCASE HEAD ..... 1-30
CRANKCASE HEAD GASKET ..... 1-24
CRANKCASE HEAD GASKET ..... 19-4-6
CRANKSHAFT A ..... 2-4
CRANKSHAFT B ..... 2-5
CRANKSHAFT C ..... 2-6
CRANKSHAFT D ..... 2-7
CRANKSHAFT SUB-ASSY ..... 2-1
CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY ..... 1-1-1
CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY ..... 1-1-2
CYLINDER HEAD ASSY ..... 1-13-1
CYLINDER HEAD ASSY ..... 1-13-2
CYLINDER HEAD GASKET ..... 1-15
CYLINDER HEAD GASKET ..... 19-4-3
<D>
DAMPER (LOWER) ..... 9-33
DAMPER (UPPER) ..... 9-32
DECAL (LEVER) ..... 17-1
DECAL SET (M6B) ..... 14-9-1
DECAL SET (M8B) ..... 14-9-2
DECAL SET (M9.8B) ..... 14-9-3
DETENT RETAINER ..... 16-43
DETENT ROLLER ..... 16-40
DETENT SPRING ..... 16-44
DIAPHRAGM A ..... 4-27
DIAPHRAGM A ..... 19-3-12
DIAPHRAGM B ..... 4-28
DIAPHRAGM B ..... 19-3-13
DISTANCE PLATE ..... 9-7
DOWEL PIN 6-12 ..... 1-4
DOWEL PIN 6-16 ..... 7-4
DRAIN SCREW ..... 4-14
DRIVE GEAR ..... 16-10
DRIVE SHAFT ASSY (L) ..... 8-43-2
DRIVE SHAFT ASSY (S) ..... 8-43-1
DRIVE SHAFT ASSY (UL) ..... 8-43-3
DRIVE SHAFT ASSY (UL) ..... 19-9-7
DRIVE SHAFT BUSHING (UL) ..... 7-8
DRIVE SHAFT BUSHING (UL) ..... 19-9-4
DRIVE SHAFT HOUSING (L) ..... 7-1-2
DRIVE SHAFT HOUSING (S) ..... 7-1-1
DRIVE SHAFT HOUSING GASKET ..... 7-3
DRIVE SHAFT HOUSING GASKET ..... 19-8-2
<E>
ELECTRIC STARTER KIT (F) ..... 19-10-1
ELECTRIC STARTER KIT (P) ..... 19-11-1
ELECTRIC STARTER KIT (P) ..... 19-11-2
ENGINE BASEMENT GASKET ..... 1-35
ENGINE BASEMENT GASKET ..... 19-4-9
ENGINE SHORT BLOCK KIT ..... 19-2-1
ENGINE SHORT BLOCK KIT ..... 19-2-2
E-RING d=10 ..... 12-15
E-RING d=5 ..... 9-21
E-RING d=5 ..... 9-52
E-RING d=6 ..... 16-6
EXCITER COIL ..... 6-5
EXHAUST COVER (INNER) ..... 1-20-1
EXHAUST COVER (INNER) ..... 1-20-2
EXHAUST COVER ASSY ..... 1-19
EXHAUST COVER GASKET ..... 1-21-1
EXHAUST COVER GASKET ..... 1-21-2
EXHAUST COVER GASKET ..... 19-4-4
EXHAUST COVER GASKET ..... 19-4-5
EXHAUST PIPE ..... 7-11
EXHAUST PIPE GASKET ..... 7-12
EXHAUST PIPE GASKET ..... 19-8-6
EXTENSION CORD (LIGHT) L=2000 ..... 18-6
EXTENSION HOUSING ..... 7-6
EXTENSION HOUSING ..... 19-9-2
EXTENSION HOUSING KIT (UL) ..... 19-9-1

<F>
FILTER..... 15-17
FLOAT..... 4-6
FLOAT..... 19-3-6
FLOAT ARM PIN ..... 4-9
FLOAT ARM PIN ..... 19-3-7
FLOAT CHAMBER..... 4-11
FLOAT CHAMBER O-RING ..... 4-12
FLOAT CHAMBER O-RING ..... 19-3-3
FLOAT VALVE ASSY ..... 4-7
FLOAT VALVE ASSY ..... 19-3-8
FLUSHING PLUG..... 18-23
FLYWHEEL ASSY..... 6-1
FLYWHEEL ASSY W/GEAR ..... 6-2
FLYWHEEL ASSY W/GEAR ..... 19-10-2
FLYWHEEL ASSY W/GEAR ..... 19-11-3
FREE THROTTLE DRUM..... 16-21
FREE THROTTLE LEVER..... 16-41
FREE THROTTLE ROLLER ..... 16-45
FREE THROTTLE SPRING..... 16-47
FRICTION PIECE..... 9-16
FRICTION PIECE..... 10-9
FRICTION PLATE ..... 5-9
FRICTION SPRING..... 5-7
FRICTION SPRING..... 9-17
FRONT HOUSING ..... 16-53
FUEL CONNECTOR..... 15-9
FUEL CONNECTOR..... 15-10
FUEL CONNECTOR (MALE) ..... 11-9
FUEL CONNECTOR MARK ..... 15-8
FUEL FILTER ASSY..... 11-3
FUEL HOSE ..... 11-5
FUEL TANK ASSY 12L ..... 15-12
FUEL TANK CAP ASSY..... 15-13
FUSE 15A..... 6-53
FUSE WIRE ASSY L=355 ..... 6-52
FUSE WIRE ASSY L=355 ..... 19-10-23
FUSE WIRE ASSY L=355 ..... 19-11-18
<G>
GASKET ..... 4-15
GASKET ..... 8-7
GASKET ..... 19-3-4
GASKET 10.2-16-0.5..... 11-11
GASKET 8.1-15-1..... 19-8-3
GEAR CASE ASSY ..... 8-1
GREASE FITTING..... 9-15
GRIP ..... 10-4
GRIP ..... 16-18
GROMMET ..... 16-3
GROMMET ..... 16-4
GROMMET ..... 16-7
GROMMET ..... 16-13
GROMMET ..... 16-54
GROMMET ..... 16-55
GROMMET 10.7-3.5 ..... 7-5
GROMMET 14-2 ..... 8-54
GROMMET 16-17.5..... 11-30
GROMMET 16-17.5..... 19-5-6
GROMMET 16-2.5..... 19-11-26
GROMMET 17-2.7..... 19-5-4
GROMMET 17-2.7..... 19-11-29
GROMMET 17-3 ..... 11-31
GROMMET 17-3 ..... 13-31
GROMMET 19.8-2..... 11-27
GROMMET 19.8-2..... 19-5-3
GROMMET 19.8-2..... 19-11-28
GROMMET 22-2.5..... 11-6
GROMMET 41-14-3 ..... 11-29
GROMMET 41-14-3 ..... 19-5-5
GROUND L=110 ..... 9-38
GROUND L=130 ..... 9-40
GUIDE PLATE GASKET..... 8-36
GUIDE PLATE GASKET..... 19-6-7
GUIDE PLATE GASKET..... 19-7-6
GUIDE PLATE GASKET..... 19-8-8
<H>
HOLDER..... 3-15
HOLDER..... 6-7
HOLDER..... 16-49
HOLDER CAP ..... 13-5
HOOK LEVER ..... 11-19
HOOK LEVER BUSHING..... 11-21
HOOK LEVER BUSHING..... 13-17
HOSE..... 1-26
HOSE..... 1-27
HOSE..... 11-4
HOSE..... 15-6
HOSE..... 15-7
<I>
INSTRUCTION DECAL ..... 16-26
INTAKE MANIFOLD ASSY..... 3-1
INTAKE MANIFOLD GASKET ..... 3-2
INTAKE MANIFOLD GASKET ..... 3-3
INTAKE MANIFOLD GASKET ..... 19-4-11
INTAKE MANIFOLD GASKET ..... 19-4-12
INTAKE SILENCER..... 3-5
INTAKE SILENCER..... 19-11-39
<J>
JOINT ..... 16-51
JOINT ASSY (INLET) ..... 15-2
JOINT ASSY (OUTLET)..... 15-3
<K>
KEY 16-5.7-4..... 6-24
KEY φ3-11 ..... 8-30
KEY φ3-11 ..... 19-6-3
<L>
LOWER UNIT ASSY (L)..... 19-1-2
LOWER UNIT ASSY (S)..... 19-1-1
LOWER UNIT ASSY (UL) ..... 19-1-3
LOWER UNIT GASKET SET ..... 19-8-1
<M>
MAIN JET (#80) ..... 4-3-1
MAIN JET (#95) ..... 4-3-3
MAIN JET (#98) ..... 4-3-2
MAIN NOZZLE..... 4-2-1
MAIN NOZZLE..... 4-2-2
MAIN NOZZLE..... 4-2-3
MAIN SWITCH ASSY..... 11-17
MAIN SWITCH ASSY..... 17-8
MAIN SWITCH ASSY..... 19-10-28
MAIN SWITCH KEY..... 17-9-1
MAIN SWITCH KEY..... 17-9-2
MAIN SWITCH KEY..... 17-9-3
MAIN SWITCH KEY COVERING CAP .... 17-10
MOUNT BRACKET (L)..... 9-36
MOUNT BRACKET (R)..... 9-35
<N>
NEGATIVE BRUSH..... 6-30
NEUTRAL LOCK ARM..... 16-16
NEUTRAL LOCK SPRING..... 16-17
NEUTRAL SWITCH ..... 11-12
NEUTRAL SWITCH ..... 19-10-12
NEUTRAL SWITCH (REMOTE CONT)..... 17-12
NEUTRAL SWITCH ACTUATOR..... 11-13
NEUTRAL SWITCH ACTUATOR..... 19-10-13
NIPPLE 5.5-5..... 1-3
NIPPLE 5.5-5..... 1-5
NIPPLE 5-4-5 ..... 1-2
NUT..... 3-20
NUT..... 4-23
NUT..... 6-15
NUT..... 6-43
NUT..... 6-47
NUT..... 10-12
NUT..... 10-23
NUT..... 13-10
NUT..... 13-13
NUT..... 16-11
NUT..... 16-34
NUT..... 18-20
NUT..... 19-10-11
NUT..... 19-10-18
NUT..... 19-11-12
NUT..... 19-11-16
NUT 10-32UNF ..... 13-24
NUT 10-P1.25..... 11-10
NUT 12-P1.25..... 6-25
NYLON NUT 4-P0.7 ..... 8-12
NYLON NUT 6-P1.0 ..... 14-6
NYLON NUT 8-P1.25 ..... 9-4
<O>
OIL SEAL 12-24-8 ..... 8-40
OIL SEAL 12-24-8 ..... 19-8-10
OIL SEAL 12-28-5 ..... 1-31
OIL SEAL 12-28-5 ..... 19-4-7
OIL SEAL 14-20-4.5 ..... 12-5
OIL SEAL 15-28-10..... 8-15
OIL SEAL 15-28-10..... 19-8-5
OIL SEAL 20-35-7 ..... 2-15
OIL SEAL 20-35-7 ..... 19-4-10
OIL SEAL 20-40-7 ..... 1-32
OIL SEAL 20-40-7 ..... 19-4-8
OIL SEAL 25-47-7 ..... 2-10
O-RING..... 15-16
O-RING 2.4-15.4 ..... 8-50
O-RING 2.4-15.4 ..... 19-8-12
O-RING 2.5-4.9..... 8-49
O-RING 2.5-4.9..... 19-8-11
O-RING 3.2-47 ..... 8-14
O-RING 3.2-47 ..... 19-8-4
O-RING 4.25-19.5 ..... 9-29
<P>
PICK-UP ELBOW ASSY (12L) ..... 15-14
PILOT SCREW..... 4-18
PIN 3.5-28..... 8-25
PINION ASSY ..... 6-28
PISTON..... 2-17-1
PISTON (0.5 O/S)..... 2-17-2
PISTON PIN..... 2-18
PISTON PIN CLIP..... 2-19
PISTON REPAIR KIT..... 2-16-1
PISTON REPAIR KIT (0.5 O/S)..... 2-16-2
PISTON RING ..... 2-21-1
PISTON RING (0.5 O/S) ..... 2-21-2
PISTON RING SET ..... 2-20-1
PISTON RING SET (0.5 O/S) ..... 2-20-2
PLUG 8-8..... 8-6
PLUG CAP W/RESISTANCE..... 6-19
POSITIVE BRUSH..... 6-29
POWER HEAD GASKET SET ..... 19-4-1
POWER HEAD GASKET SET ..... 19-4-2
PRIMER BULB..... 15-4
PRIMER BULB ASSY ..... 15-1
"PROPELLER ASSY (6.5"")"..... 8-55-1
"PROPELLER ASSY (7"")"..... 8-55-2
"PROPELLER ASSY (7.5"")"..... 8-55-3
"PROPELLER ASSY (8.5"")"..... 8-55-4
"PROPELLER ASSY (9.5"")"..... 8-55-5
PROPELLER HARDWARE KIT..... 8-56
PROPELLER NUT..... 8-59
PROPELLER SHAFT..... 8-23
PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY .... 8-13
PUMP BODY..... 4-20
PUMP BODY GASKET ..... 4-29
PUMP BODY GASKET ..... 19-3-16
PUMP CASE (LOWER) ..... 8-39
PUMP CASE (UPPER)..... 8-31
PUMP CASE GASKET..... 8-34
PUMP CASE GASKET..... 19-6-6
PUMP CASE GASKET..... 19-7-5
PUMP CASE GASKET..... 19-8-7
PUMP CASE GASKET (LOWER)..... 8-41
PUMP CASE GASKET (LOWER)..... 19-6-10
PUMP CASE GASKET (LOWER)..... 19-8-9
PUMP CASE LINER ..... 8-32
PUMP CASE LINER ..... 19-6-4
PUMP CASE LINER ..... 19-7-3
PUMP COVER..... 4-24
PUMP COVER GASKET ..... 4-26
PUMP COVER GASKET ..... 19-3-15
PUSH ROD..... 8-27
<Q>
QUICK-CONNECTOR (MALE)..... 15-15
<R>
RATCHET..... 5-6
REAR HOUSING..... 16-14
REAR PANEL..... 16-15
RECOIL STARTER ASSY ..... 5-1
RECTIFIER COMPLETE..... 6-44
RECTIFIER COMPLETE..... 19-10-15
RECTIFIER COMPLETE..... 19-11-13
RECTIFIER KIT..... 18-3
REED VALVE ASSY ..... 3-4
REEL ..... 5-4
REMOTE CONTROL FITTING ASSY..... 13-3
REMOTE CONTROL HEAD ASSY (RC12C) 16-1
REMOTE CONTROL HEAD ASSY (RC12D) 16-2
REMOTE CONTROL LOGO DECAL..... 17-7
REMOTE CONTROL STOP CORD ASSY L=3900
..... 13-30-1
REMOTE CONTROL STOP CORD ASSY L=5900
..... 13-30-2

RETURN SPRING ..... 5-5
REVERSE LOCK. ..... 9-19
REVERSE LOCK LINK. ..... 9-23
REVERSE LOCK LINK JOINT ..... 9-25
REVERSE LOCK ROD. ..... 9-20
REVERSE LOCK SPRING. ..... 9-22
ROD 5-45. ..... 3-18
ROD SNAP 3-B ..... 3-23
ROD SNAP 3-B ..... 4-34
ROD SNAP 4-2 ..... 5-23
ROD SNAP 4-2 ..... 12-14
ROD SNAP 5-2.5 ..... 3-21
ROD SNAP 5-2.5 ..... 9-24
ROD SNAP 5-2.5 ..... 13-25
ROLLER ..... 16-36
ROLLER BEARING 14-18-19 ..... 2-14
ROLLER BEARING 15-21-16 ..... 8-2
ROLLER BEARING 17-23-14 ..... 2-3
ROLLER RETAINER ..... 16-46
ROPE ANCHOR ..... 5-12
RUBBER CAP. ..... 4-5
RUBBER CAP. ..... 19-3-11
RUBBER MOUNT (LOWER) ..... 9-34
RUBBER MOUNT (UPPER) ..... 9-31
<S>
SAFETY ROPE φ4-1000 ..... 18-1
SCREW ..... 3-16
SCREW ..... 4-10
SCREW ..... 4-13
SCREW ..... 4-22
SCREW ..... 4-25
SCREW ..... 4-33
SCREW ..... 5-15
SCREW ..... 5-20
SCREW ..... 6-6
SCREW ..... 6-8
SCREW ..... 6-10
SCREW ..... 6-12
SCREW ..... 6-14
SCREW ..... 6-45
SCREW ..... 8-11
SCREW ..... 9-8
SCREW ..... 9-10
SCREW ..... 10-8
SCREW ..... 10-16
SCREW ..... 16-25
SCREW ..... 16-28
SCREW ..... 16-29
SCREW ..... 16-30
SCREW ..... 16-42
SCREW ..... 17-13
SCREW ..... 18-5
SCREW ..... 19-3-5
SCREW ..... 19-3-10
SCREW ..... 19-3-14
SCREW ..... 19-3-19
SCREW ..... 19-10-16
SCREW ..... 19-11-14
SCREW ..... 19-11-32
SCREW ..... 19-11-36
SEAL ..... 18-21
SEAL RING 13.8-22-3.7 ..... 11-20
SEAL RING 13.8-22-3.7 ..... 13-18
SEALING PLATE ..... 5-13
SEALING PLUG. ..... 2-9
SETTING PLATE ..... 6-11
SETTING PLATE ..... 9-44
SHIFT DETENT SPRING ..... 12-10
SHIFT DETENT SUPPORTER ..... 12-13
SHIFT GEAR ASSY ..... 16-8
SHIFT LEVER ..... 12-4
SHIFT POSITION DECAL ..... 17-2
SHIFT ROD ..... 12-1
SHIFT ROD JOINT ..... 12-2
SHIFT ROD LEVER ..... 12-8
SHIM 21-28-0.1 ..... 8-22-1
SHIM 21-28-0.15 ..... 8-22-2
SHIM 28-36.8-0.1 ..... 8-42-1
SHIM 28-36.8-0.15 ..... 8-42-2
SHIM 28-36.8-0.3 ..... 8-42-3
SLOW JET (#48) ..... 4-4-1
SLOW JET (#50) ..... 4-4-2
SNAP RETAINER d=8 ..... 12-9
SPACER ..... 3-7
SPACER ..... 16-31
SPACER 22-27.5-1. ..... 1-33
SPACER 6.2-9-27. ..... 6-20
SPARK PLUG DECAL (BPR7HS10) ..... 11-32
SPARK PLUG(BPR7HS-10) ..... 1-36
SPLIT PIN ..... 9-26
SPLIT PIN 3-18 ..... 8-60
SPRING. ..... 4-17
SPRING. ..... 4-19
SPRING. ..... 8-26
SPRING. ..... 13-6
SPRING PIN ..... 9-50
SPRING PIN 3-10. ..... 8-46
SPRING PIN 3-10. ..... 12-3
SPRING PIN 3-12. ..... 19-11-34
SPRING RETAINER. ..... 8-28
SPRING WASHER. ..... 3-9
SPRING WASHER. ..... 6-16
SPRING WASHER. ..... 6-33
SPRING WASHER. ..... 6-46
SPRING WASHER. ..... 13-14
SPRING WASHER. ..... 19-10-6
SPRING WASHER. ..... 19-10-17
SPRING WASHER. ..... 19-11-7
SPRING WASHER. ..... 19-11-15
START DECAL. ..... 14-12
STARTER CABLE L=200. ..... 6-49
STARTER CABLE L=200. ..... 19-10-24
STARTER CABLE L=200. ..... 19-11-19
STARTER CASE. ..... 5-2
STARTER HANDLE ..... 5-11
STARTER LOCK ..... 5-14
STARTER LOCK ARM ..... 12-6
STARTER LOCK CAM ..... 5-18
STARTER LOCK ROD ..... 5-22
STARTER LOCK SPRING. ..... 5-17
STARTER MOTOR ASSY. ..... 6-27
STARTER MOTOR ASSY. ..... 19-10-4
STARTER MOTOR ASSY. ..... 19-11-5
STARTER MOTOR BRACKET. ..... 6-34
STARTER MOTOR BRACKET. ..... 19-10-7
STARTER MOTOR BRACKET. ..... 19-11-8
STARTER PULLEY ..... 5-24
STARTER ROPE φ4.5-1620 ..... 5-10
STARTER SEAL ..... 14-4
STARTER SOLENOID ..... 6-41
STARTER SOLENOID ..... 19-10-9
STARTER SOLENOID ..... 19-11-10
STARTER SPRING SET. ..... 5-3
STEERING HANDLE STOPPER ..... 10-21
STEERING HOOK PLATE ..... 13-11
STEERING SHAFT ASSY. ..... 9-27
STERN BRACKET SPRING ..... 9-9
STOP SCREW ..... 4-16
STOP SWITCH ASSY ..... 11-15
STOP SWITCH ASSY. ..... 17-4
STOP SWITCH DECAL ..... 14-11
STOP SWITCH DECAL ..... 17-6
STOP SWITCH LANYARD ASSY. ..... 11-16
STOP SWITCH LANYARD ASSY. ..... 17-5
STOPPER ..... 7-9
STOPPER ..... 8-51
STOPPER ..... 19-9-5
STUD. ..... 10-14
SWIVEL BRACKET ..... 9-14
<T>
TANK FILLER CAP GASKET ..... 15-13a
TERMINAL CAP 8-13-28 ..... 6-50
TERMINAL CAP 8-13-28 ..... 19-10-25
TERMINAL CAP 8-13-28 ..... 19-11-20
TERMINAL CAP 8-13-30 ..... 6-51
TERMINAL CAP 8-13-30 ..... 19-10-26
TERMINAL CAP 8-13-30 ..... 19-11-21
THERMOSTAT ..... 1-18
THROTTLE ARM. ..... 3-17
THROTTLE ARM. ..... 16-5
THROTTLE DECAL. ..... 10-13
THROTTLE DRUM ..... 3-14
THROTTLE LEVER ..... 13-16
THROTTLE LEVER ..... 13-20
THROTTLE LEVER ROD ..... 13-23
THROTTLE ROD. ..... 3-22
THROTTLE SHAFT. ..... 10-5
THROTTLE SHAFT DAMPER. ..... 10-6
THROTTLE SHAFT SUPPORT ..... 10-15
THROTTLE WIRE ..... 10-18
THRUST HOLDER 4D ..... 8-57
THRUST PLATE. ..... 2-11
THRUST PLATE. ..... 16-23
THRUST PLATE (UPPER) 22-44-2 ..... 9-28
THRUST ROD ..... 9-12
THRUST ROD SPRING ..... 9-13
TILLER HANDLE. ..... 10-3
TILLER HANDLE ASSY ..... 10-1
TILLER HANDLE ASSY ..... 19-5-2
TILLER HANDLE KIT ..... 19-5-1
TILLER HANDLE SUB-ASSY ..... 10-2
TILT HANDLE ..... 14-5
TILT STOPPER ASSY ..... 9-41
TILT STOPPER GRIP ..... 9-42
TILT SWITCH PLUG. ..... 16-24
TOOL KIT ..... 18-2
TOP COWL ASSY. ..... 14-1
TOP COWL SEAL L=1700 ..... 14-3
TOP COWL SUB-ASSY ..... 14-2
TRIM TAB. ..... 8-8
<V>
VERTICAL STARTER GUIDE. ..... 18-17
VERTICAL STARTER KIT ..... 18-16
<W>
WASHER ..... 1-9
WASHER ..... 1-11
WASHER ..... 1-17
WASHER ..... 5-26
WASHER ..... 6-23
WASHER ..... 6-26
WASHER ..... 7-15
WASHER ..... 8-5
WASHER ..... 8-38
WASHER ..... 9-5
WASHER ..... 10-11
WASHER ..... 10-22
WASHER ..... 12-12
WASHER ..... 13-15
WASHER ..... 14-7
WASHER ..... 16-32
WASHER ..... 16-33
WASHER ..... 16-35
WASHER ..... 16-38
WASHER ..... 18-19
WASHER ..... 19-6-9
WASHER 10.5-28-2. ..... 8-58
WASHER 12.5-24-1. ..... 11-14
WASHER 12.5-24-1. ..... 19-10-14
WASHER 14-22-1 ..... 11-22
WASHER 15.2-19-1.9 ..... 8-21
WASHER 30-45-1 ..... 10-19
WASHER 4.3-16-1.5 ..... 9-11
WASHER 5.5-14-1.2 ..... 13-7
WASHER 6-16-1.5. ..... 3-8
WASHER 6-16-1.5. ..... 11-26
WASHER 6-16-1.5. ..... 13-22
WASHER 8.5-28-1. ..... 9-6
WATER PIPE (L) ..... 8-53-2
WATER PIPE (S) ..... 8-53-1
WATER PIPE (UL). ..... 8-53-3
WATER PIPE (UL). ..... 19-9-8
WATER PIPE SEAL (LOWER). ..... 8-33
WATER PUMP GUIDE PLATE ..... 8-35
WATER PUMP GUIDE PLATE ..... 19-6-5
WATER PUMP GUIDE PLATE ..... 19-7-4
WATER PUMP IMPELLER ..... 8-29
WATER PUMP IMPELLER ..... 19-6-2
WATER PUMP IMPELLER ..... 19-7-2
WATER PUMP KIT (CHROME PLATED) .. 19-7-1
WATER PUMP REPAIR KIT ..... 19-6-1
WATER STRAINER W=17 ..... 8-10
WAVE WASHER ..... 16-20
WAVE WASHER 30-45-1.2 ..... 10-20
WAVE WASHER d=14 ..... 11-23
WAVE WASHER d=14 ..... 13-19
WAVE WASHER d=8 ..... 5-19
WELCH PLUG ..... 1-14

# INDEX (Parts Number)


101-00121-0 . . . . . .2-15
101-00121-0 . . . . . .19-4-10
301-64217-0 . . . . . .8-25
307-62116-1 . . . . . .9-6
309-60111-0 . . . . . .8-40
309-60111-0 . . . . . .19-8-10
309-62115-2 . . . . . .9-3
312-72201-0 . . . . . .18-1
314-72185-0 . . . . . .5-32
331-65014-0 . . . . . .8-33
332-60005-2 . . . . . .8-6
332-60006-1 . . . . . .8-7
332-60006-1 . . . . . .19-8-3
332-62101-1 . . . . . .9-51
332-66032-0 . . . . . .8-50
332-66032-0 . . . . . .19-8-12
332-70201-0 . . . . . .15-11
332-70261-0 . . . . . .11-10
332-83723-0 . . . . . .13-5
332-83724-0 . . . . . .13-6
332-83725-0 . . . . . .13-7
336-60007-0 . . . . . .18-23
336-70112-0 . . . . . .11-11
338-00042-0 . . . . . .2-14
338-00131-0 . . . . . .6-24
338-01133-0 . . . . . .1-29
338-02215-0 . . . . . .11-7
338-05216-0 . . . . . .5-17
338-05252-0 . . . . . .5-14
338-05255-0 . . . . . .5-16
338-67147-0 . . . . . .11-20
338-67147-0 . . . . . .13-18
344-03244-0 . . . . . .4-8
344-03244-0 . . . . . .19-3-9
344-67177-1 . . . . . .9-15
345-01111-0 . . . . . .1-4
345-05224-0 . . . . . .3-21
345-05224-0 . . . . . .9-24
345-05224-0 . . . . . .13-25
345-06917-1 . . . . . .6-40
345-06917-1 . . . . . .19-10-27
345-06917-1 . . . . . .19-11-27
345-62441-0 . . . . . .9-16
345-63048-0 . . . . . .10-6
345-65015-0 . . . . . .8-14
345-65015-0 . . . . . .19-8-4
345-66226-0 . . . . . .11-31
345-66226-0 . . . . . .13-31
345-67117-0 . . . . . .19-5-4
345-67117-0 . . . . . .19-11-29
345-67193-0 . . . . . .19-11-26
345-76023-0 . . . . . .11-6
346-03232-0 . . . . . .4-9
346-03232-0 . . . . . .19-3-7
346-03256-0 . . . . . .4-5
346-03256-0 . . . . . .19-3-11
346-03265-0 . . . . . .4-16
346-03266-0 . . . . . .4-18
346-03267-0 . . . . . .4-17
346-05228-1 . . . . . .6-17
346-06999-0 . . . . . .6-19
346-62421-1 . . . . . .9-17
346-67196-1 . . . . . .3-23
346-67196-1 . . . . . .4-34
346-76040-0 . . . . . .6-41
346-76040-0 . . . . . .19-10-9
346-76040-0 . . . . . .19-11-10
346-76057-0 . . . . . .19-11-33
346-76160-2 . . . . . .18-3
346-76212-0 . . . . . .6-53
350-00024-1 . . . . . .2-19
350-00062-0 . . . . . .2-9
350-01030-1 . . . . . .1-18
350-01093-0 . . . . . .1-14
350-62121-2 . . . . . .9-12
350-63012-2 . . . . . .10-4
350-63046-0 . . . . . .10-7
350-67101-0 . . . . . .12-7
350-76010-0 . . . . . .6-27
350-76010-0 . . . . . .19-10-4
350-76010-0 . . . . . .19-11-5
350-76011-0 . . . . . .6-34
350-76011-0 . . . . . .19-10-7
350-76011-0 . . . . . .19-11-8
350-76012-0 . . . . . .6-29
350-76013-0 . . . . . .6-30
350-76014-0 . . . . . .6-31
350-76015-0 . . . . . .6-28
353-06821-0 . . . . . .11-16
353-06821-0 . . . . . .17-5
353-67162-0 . . . . . .11-29
353-67162-0 . . . . . .19-5-5
353-84321-0 . . . . . .16-4
353-84371-0 . . . . . .16-32
353-84388-0 . . . . . .16-40
356-03268-0 . . . . . .4-19
361-76050-0 . . . . . .19-11-31
361-76110-1 . . . . . .17-11
361-84415-0 . . . . . .16-55
369-00115-0 . . . . . .2-11
369-00132-0 . . . . . .6-25
369-02011-0 . . . . . .3-12
369-02011-0 . . . . . .19-3-2
369-02011-0 . . . . . .19-4-13
369-02230-1 . . . . . .11-3
369-03181-0 . . . . . .4-30
369-03182-0 . . . . . .4-31
369-03182-0 . . . . . .19-3-17
369-03183-0 . . . . . .4-32
369-03183-0 . . . . . .19-3-18
369-03186-0 . . . . . .4-33
369-03186-0 . . . . . .19-3-19
369-03222-0 . . . . . .4-12
369-03222-0 . . . . . .19-3-3
369-03231-0 . . . . . .4-6
369-03231-0 . . . . . .19-3-6
369-03292-0 . . . . . .4-14
369-03293-1 . . . . . .4-15
369-03293-1 . . . . . .19-3-4
369-03301-0 . . . . . .4-24
369-03302-0 . . . . . .4-26
369-03302-0 . . . . . .19-3-15
369-03303-0 . . . . . .4-27
369-03303-0 . . . . . .19-3-12
369-03304-0 . . . . . .4-20
369-03305-0 . . . . . .4-21
369-03306-0 . . . . . .4-28
369-03306-0 . . . . . .19-3-13
369-03307-0 . . . . . .4-29
369-03307-0 . . . . . .19-3-16
369-05007-0 . . . . . .5-7
369-05012-0 . . . . . .5-5
369-60111-0 . . . . . .8-15
369-60111-0 . . . . . .19-8-5
369-62122-2 . . . . . .9-13
369-62146-1 . . . . . .9-9
369-62147-0 . . . . . .9-11
369-62439-1 . . . . . .9-44
369-64014-0 . . . . . .8-22-1
369-64015-0 . . . . . .8-22-2
369-64032-0 . . . . . .8-21
369-64121-0 . . . . . .8-59
369-64124-0 . . . . . .8-58
369-64223-0 . . . . . .8-27
369-66011-0 . . . . . .8-45
369-66021-1 . . . . . .8-49
369-66021-1 . . . . . .19-8-11
369-66033-0 . . . . . .8-51
369-66043-1 . . . . . .7-5
369-67104-0 . . . . . .11-8
369-67105-0 . . . . . .11-21
369-67105-0 . . . . . .13-17
369-67142-0 . . . . . .11-24
369-72019-2 . . . . . .10-13
369-72026-0 . . . . . .11-32
369-72100-0 . . . . . .18-2
369-76167-0 . . . . . .18-6
369-83726-0 . . . . . .13-16
369-83830-2 . . . . . .13-11
369-84418-0 . . . . . .16-54
369Q67141-1. . . . . .11-19
393-01131-0 . . . . . .1-3
393-01131-0 . . . . . .1-5
393-01137-0 . . . . . .1-2
393-01160-0 . . . . . .1-25
393-62437-1 . . . . . .9-43
398-06830-0 . . . . . .11-15
398-06972-1 . . . . . .6-35
398-06972-1 . . . . . .19-10-19
398-06972-1 . . . . . .19-11-24
398-62396-1 . . . . . .9-40
398-76080-1 . . . . . .11-12
398-76080-1 . . . . . .19-10-12
398-76083-0 . . . . . .11-13
398-76083-0 . . . . . .19-10-13
3A1-83710-1 . . . . . .13-26
3A1-83722-0 . . . . . .13-4
3A3-06830-0 . . . . . .17-4
3A3-62396-1 . . . . . .9-38
3A3-76037-0 . . . . . .17-14
3A3-76086-1 . . . . . .17-12
3A3-76145-0 . . . . . .6-50
3A3-76145-0 . . . . . .19-10-25
3A3-76145-0 . . . . . .19-11-20
3A3-83314-2 . . . . . .16-9
3A3-84307-0 . . . . . .16-44
3A3-84364-2 . . . . . .16-10
3A3-84365-1 . . . . . .16-5
3A3-84368-0 . . . . . .16-20
3A3-84374-0 . . . . . .16-31
3A3-84376-0 . . . . . .16-13
3A3-84381-0 . . . . . .16-8
3A3-84383-0 . . . . . .16-35
3A3-84391-0 . . . . . .16-21
3A3-84403-0 . . . . . .16-17
3A3-84421-0 . . . . . .16-36
3A3-84422-0 . . . . . .16-23
3A3-84423-0 . . . . . .16-43
3A3-84424-0 . . . . . .16-45
3A3-84425-0 . . . . . .16-47
3A3-84426-0 . . . . . .16-46
3A3-84432-0 . . . . . .16-27
3A3-84435-0 . . . . . .16-22
3AA-60206-0 . . . . . .8-10
3AC-72200-0 . . . . . .14-11
3AS-62433-0 . . . . . .9-42
3B2-00001-1 . . . . . .2-17-1
3B2-00004-1 . . . . . .2-17-2
3B2-00011-0 . . . . . .2-21-1
3B2-00014-0 . . . . . .2-21-2
3B2-00021-1 . . . . . .2-18
3B2-00031-0 . . . . . .2-4
3B2-00032-0 . . . . . .2-5
3B2-00033-0 . . . . . .2-6
3B2-00034-0 . . . . . .2-7
3B2-00040-0 . . . . . .2-2
3B2-00043-0 . . . . . .2-3
3B2-00051-0 . . . . . .2-10
3B2-00061-2 . . . . . .2-8
3B2-00069-0 . . . . . .2-1
3B2-00122-1 . . . . . .1-32
3B2-00122-1 . . . . . .19-4-8
3B2-01005-2 . . . . . .1-15
3B2-01005-2 . . . . . .19-4-3
3B2-01111-0 . . . . . .7-4
3B2-01210-0 . . . . . .1-30
3B2-01214-2 . . . . . .1-24
3B2-01214-2 . . . . . .19-4-6
3B2-01215-0 . . . . . .1-31
3B2-01215-0 . . . . . .19-4-7
3B2-01217-0 . . . . . .1-33
3B2-01303-3 . . . . . .1-35
3B2-01303-3 . . . . . .19-4-9
3B2-02100-0 . . . . . .3-4
3B2-02104-1 . . . . . .3-2
3B2-02104-1 . . . . . .19-4-11
3B2-02105-1 . . . . . .3-3
3B2-02105-1 . . . . . .19-4-12
3B2-02212-0 . . . . . .11-5
3B2-02305-2 . . . . . .1-21-1
3B2-02305-2 . . . . . .19-4-4
3B2-02311-0 . . . . . .7-11
3B2-02312-2 . . . . . .7-12
3B2-02312-2 . . . . . .19-8-6
3B2-02411-0 . . . . . .3-5
3B2-02412-0 . . . . . .19-11-39
3B2-02416-0 . . . . . .3-7
3B2-03200-1 . . . . . .4-1-2
3B2-03202-1 . . . . . .19-11-37
3B2-03221-0 . . . . . .4-11
3B2-03251-0 . . . . . .4-3-2
3B2-03252-0 . . . . . .4-2-2
3B2-03254-0 . . . . . .4-4-1
3B2-05000-1 . . . . . .5-1
3B2-05003-1 . . . . . .5-6
3B2-05006-1 . . . . . .5-9
3B2-05010-1 . . . . . .5-3
3B2-05013-0 . . . . . .5-10
3B2-05019-0 . . . . . .5-11
3B2-05104-0 . . . . . .5-4
3B2-05105-0 . . . . . .5-2
3B2-05116-0 . . . . . .5-13
3B2-05131-1 . . . . . .5-12
3B2-05138-1 . . . . . .5-8
3B2-05211-1 . . . . . .12-6
3B2-05217-1 . . . . . .5-22
3B2-05233-1 . . . . . .6-13-1
3B2-05253-0 . . . . . .5-18
3B2-05901-1 . . . . . .5-24
3B2-05912-0 . . . . . .18-21
3B2-06101-0 . . . . . .6-1
3B2-06102-2 . . . . . .6-4
3B2-06103-3 . . . . . .6-3
3B2-06120-0 . . . . . .6-5
3B2-06123-1 . . . . . .6-9
3B2-06123-1 . . . . . .19-10-3
3B2-06123-1 . . . . . .19-11-4
3B2-06128-0 . . . . . .18-4
3B2-06135-0 . . . . . .6-7
3B2-06162-0 . . . . . .6-20
3B2-06194-1 . . . . . .6-2
3B2-06194-1 . . . . . .19-10-2
3B2-06194-1 . . . . . .19-11-3
3B2-60003-1 . . . . . .7-8
3B2-60003-1 . . . . . .19-9-4
3B2-60211-0 . . . . . .8-2
3B2-61012-2 . . . . . .7-3
3B2-61012-2 . . . . . .19-8-2
3B2-61018-0 . . . . . .7-2
3B2-61301-0 . . . . . .9-31
3B2-61302-0 . . . . . .9-34
3B2-61336-0 . . . . . .9-33
3B2-61337-0 . . . . . .9-32
3B2-62118-0 . . . . . .9-7
3B2-62415-0 . . . . . .9-29
3B2-62422-0 . . . . . .9-28
3B2-63034-0 . . . . . .10-10
3B2-63035-1 . . . . . .10-9
3B2-63041-0 . . . . . .10-5
3B2-63063-0 . . . . . .10-15
3B2-63102-0 . . . . . .10-17
3B2-63103-0 . . . . . .10-21
3B2-63104-1 . . . . . .10-14
3B2-63108-0 . . . . . .10-19
3B2-63109-0 . . . . . .10-20
3B2-63506-1 . . . . . .3-15
3B2-63600-1 . . . . . .10-18
3B2-63611-0 . . . . . .3-14
3B2-63621-0 . . . . . .11-27
3B2-63621-0 . . . . . .19-5-3
3B2-63624-0 . . . . . .19-11-28
3B2-63711-0 . . . . . .3-13
3B2-63715-2 . . . . . .3-18
3B2-63716-1 . . . . . .3-22
3B2-63724-0 . . . . . .6-11
3B2-63751-0 . . . . . .3-17

3B2-64010-1 . . . . . .8-18
3B2-64020-1 . . . . . .8-19
3B2-64030-1 . . . . . .8-20
3B2-64081-0 . . . . . .8-42-1
3B2-64082-0 . . . . . .8-42-2
3B2-64083-0 . . . . . .8-42-3
3B2-64215-0 . . . . . .8-24
3B2-64222-0 . . . . . .8-28
3B2-64306-1 . . . . . .8-43-1
3B2-64307-1 . . . . . .8-43-2
3B2-64309-1 . . . . . .8-43-3
3B2-64309-1 . . . . . .19-9-7
3B2-65011-0 . . . . . .8-32
3B2-65011-0 . . . . . .19-6-4
3B2-65016-0 . . . . . .8-31
3B2-65018-2 . . . . . .8-34
3B2-65018-2 . . . . . .19-6-6
3B2-65018-2 . . . . . .19-7-5
3B2-65018-2 . . . . . .19-8-7
3B2-65020-1 . . . . . .8-41
3B2-65020-1 . . . . . .19-6-10
3B2-65020-1 . . . . . .19-8-9
3B2-65021-1 . . . . . .8-29
3B2-65021-1 . . . . . .19-6-2
3B2-65021-1 . . . . . .19-7-2
3B2-65022-0 . . . . . .8-30
3B2-65022-0 . . . . . .19-6-3
3B2-65025-0 . . . . . .8-35
3B2-65025-0 . . . . . .19-6-5
3B2-65029-2 . . . . . .8-36
3B2-65029-2 . . . . . .19-6-7
3B2-65029-2 . . . . . .19-7-6
3B2-65029-2 . . . . . .19-8-8
3B2-65100-0 . . . . . .8-53-1
3B2-65110-0 . . . . . .8-53-2
3B2-65120-0 . . . . . .8-53-3
3B2-65120-0 . . . . . .19-9-8
3B2-65195-0 . . . . . .8-54
3B2-65231-2 . . . . . .19-7-1
3B2-65238-0 . . . . . .19-7-3
3B2-65239-0 . . . . . .19-7-4
3B2-66012-0 . . . . . .8-47-1
3B2-66013-0 . . . . . .8-47-2
3B2-66014-0 . . . . . .8-47-3
3B2-66014-0 . . . . . .19-9-9
3B2-66110-0 . . . . . .12-4
3B2-66211-0 . . . . . .12-1
3B2-66225-0 . . . . . .12-8
3B2-66241-0 . . . . . .12-2
3B2-66302-0 . . . . . .9-25
3B2-66305-0 . . . . . .9-23
3B2-66315-0 . . . . . .9-22
3B2-66321-1 . . . . . .9-20
3B2-66322-1 . . . . . .9-19
3B2-67151-1 . . . . . .11-1
3B2-67187-0 . . . . . .11-30
3B2-67187-0 . . . . . .19-5-6
3B2-67501-1 . . . . . .14-3
3B2-67503-0 . . . . . .14-4
3B2-70155-0 . . . . . .15-14
3B2-70260-1 . . . . . .11-9
3B2-76026-1 . . . . . .11-17
3B2-76026-1 . . . . . .19-10-28
3B2-76055-1 . . . . . .19-11-35
3B2-76060-0 . . . . . .6-44
3B2-76060-0 . . . . . .19-10-15
3B2-76060-0 . . . . . .19-11-13
3B2-76062-0 . . . . . .6-52
3B2-76062-0 . . . . . .19-10-23
3B2-76062-0 . . . . . .19-11-18
3B2-76100-2 . . . . . .19-11-1
3B2-76120-1 . . . . . .6-48
3B2-76120-1 . . . . . .19-10-22
3B2-76120-1 . . . . . .19-11-17
3B2-76147-2 . . . . . .6-49
3B2-76147-2 . . . . . .19-10-24
3B2-76147-2 . . . . . .19-11-19
3B2-76166-0 . . . . . .19-11-30
3B2-76300-4 . . . . . .19-10-1
3B2-83820-0 . . . . . .13-8
3B2-83857-0 . . . . . .13-30-1
3B2-83863-1 . . . . . .13-23
3B2-83865-0 . . . . . .13-24
3B2-83880-3 . . . . . .13-3
3B2-83887-1 . . . . . .13-20
3B2-87121-6 . . . . . .19-4-1
3B2-87122-0 . . . . . .19-3-1
3B2-87130-0 . . . . . .2-16-1
3B2-87131-0 . . . . . .2-16-2
3B2-87321-5 . . . . . .19-8-1
3B2-87322-2 . . . . . .19-6-1
3B2-87801-4 . . . . . .14-9-2
3B2B01001-1 . . . . . .1-13-1
3B2B01100-2 . . . . . .1-1-1
3B2B02010-0 . . . . . .3-1
3B2B02300-0 . . . . . .1-19
3B2B02302-0 . . . . . .1-20-1
3B2B05101-0 . . . . . .5-27
3B2B05102-0 . . . . . .5-28
3B2B05180-0 . . . . . .18-16
3B2B05911-0 . . . . . .18-17
3B2B64513-1 . . . . . .8-55-1
3B2B64514-1 . . . . . .8-55-2
3B2B64515-1 . . . . . .8-55-3
3B2B64517-1 . . . . . .8-55-4
3B2B64519-1 . . . . . .8-55-5
3B2B87090-A. . . . . .19-2-1
3B2Q60000-2. . . . . .8-1
3B2Q60100-1. . . . . .8-13
3B2Q61110-2. . . . . .7-6
3B2Q61110-2. . . . . .19-9-2
3B2Q61191-1. . . . . .7-1-1
3B2Q61192-1. . . . . .7-1-2
3B2Q62010-0. . . . . .9-27
3B2Q62310-1. . . . . .9-14
3B2Q63000-3. . . . . .19-5-1
3B2Q63003-3. . . . . .10-1
3B2Q63003-3. . . . . .19-5-2
3B2Q63005-3. . . . . .10-2
3B2Q63011-1. . . . . .10-3
3B2Q67100-1. . . . . .11-2
3B2Q67521-1. . . . . .14-5
3B2Q67640-1. . . . . .14-2
3B2Q67645-9. . . . . .14-1
3B2Q87301-8. . . . . .19-1-1
3B2Q87302-8. . . . . .19-1-2
3B2Q87304-8. . . . . .19-1-3
3B2Q87314-3. . . . . .19-9-1
3B7-05243-0 . . . . . .3-19
3B7-63731-0 . . . . . .11-14
3B7-63731-0 . . . . . .19-10-14
3B7-70200-5 . . . . . .15-1
3B7-70280-1 . . . . . .15-8
3B7-76145-0 . . . . . .6-51
3B7-76145-0 . . . . . .19-10-26
3B7-76145-0 . . . . . .19-11-21
3C7-70113-0 . . . . . .15-17
3C7-70199-0 . . . . . .15-16
3C7-70211-1 . . . . . .15-4
3C7-70217-0 . . . . . .15-5
3C7-70220-1 . . . . . .15-2
3C7-70224-1 . . . . . .15-3
3C8-66113-1 . . . . . .12-10
3C8-66117-0 . . . . . .12-13
3C8-66308-0 . . . . . .3-8
3C8-66308-0 . . . . . .11-26
3C8-66308-0 . . . . . .13-22
3C8-67146-0 . . . . . .11-22
3E0-70270-0 . . . . . .15-15
3F0-72185-0 . . . . . .5-33
3F0-72185-0 . . . . . .14-10
3F3-03234-0 . . . . . .4-10
3F3-03234-0 . . . . . .19-3-10
3G0-03200-0 . . . . . .4-1-1
3G0-03251-0 . . . . . .4-3-1
3G0-03252-0 . . . . . .4-2-1
3G0-62417-0 . . . . . .9-30
3G0-87123-0 . . . . . .2-20-1
3G0-87124-0 . . . . . .2-20-2
3G0-87801-4 . . . . . .14-9-1
3GF-70250-1 . . . . . .15-10
3GF-70281-0 . . . . . .15-9
3GF-76020-0 . . . . . .17-8
3GF-76205-0 . . . . . .17-10
3GF-76217-0 . . . . . .17-9-1
3GF-76218-0 . . . . . .17-9-2
3GF-76219-0 . . . . . .17-9-3
3GT-35143-0 . . . . . .11-7a
3K9-02305-2 . . . . . .1-21-2
3K9-02305-2 . . . . . .19-4-5
3K9-03200-0 . . . . . .4-1-4
3K9-03202-0 . . . . . .19-11-38
3K9-03251-0 . . . . . .4-3-3
3K9-03252-0 . . . . . .4-2-3
3K9-03254-0 . . . . . .4-4-2
3K9-05223-0 . . . . . .5-23
3K9-05223-0 . . . . . .12-14
3K9-05233-0 . . . . . .6-13-2
3K9-06170-0 . . . . . .6-18
3K9-66137-0 . . . . . .12-5
3K9-76100-0 . . . . . .19-11-2
3K9-83857-0 . . . . . .13-30-2
3K9-87121-6 . . . . . .19-4-2
3K9-87801-3 . . . . . .14-9-3
3K9B01001-0 . . . . . .1-13-2
3K9B01100-1 . . . . . .1-1-2
3K9B02302-0 . . . . . .1-20-2
3K9B87090-9 . . . . . .19-2-2
3K9Q61401-0. . . . . .9-35
3K9Q61402-0. . . . . .9-36
3M2-05215-0 . . . . . .5-21
3M3-62106-0 . . . . . .9-48
3PR-06972-0 . . . . . .1-12
3PR-06972-0 . . . . . .1-23
3PR-06972-0 . . . . . .5-31
3PR-06972-0 . . . . . .6-36
3PR-06972-0 . . . . . .19-10-20
3PR-06972-0 . . . . . .19-11-22
3R3-03239-0 . . . . . .4-7
3R3-03239-0 . . . . . .19-3-8
3RS-70020-0 . . . . . .15-13
3RS-70021-0 . . . . . .15-13a
3RS-70167-0 . . . . . .15-12
3RSQ62102-0. . . . . .9-49
3T5-01133-0 . . . . . .1-28
3T5-84398-0 . . . . . .19-11-25
3U2-63506-0 . . . . . .16-49
3U2-72187-0 . . . . . .16-52
3U2-72200-0 . . . . . .17-6
3U2-77367-0 . . . . . .16-51
3U2-84331-0 . . . . . .17-1
3U2-84334-0 . . . . . .17-7
3U2-84336-0 . . . . . .17-2
3U2-84339-0 . . . . . .16-26
3U2-84343-0 . . . . . .16-19
3U2-84371-0 . . . . . .16-33
3U2-84375-0 . . . . . .16-28
3U2-84398-0 . . . . . .17-3
3U2-84401-0 . . . . . .16-16
3U2-84404-0 . . . . . .16-18
3U2-84414-0 . . . . . .16-7
3U2-84416-0 . . . . . .16-3
3U2-84431-0 . . . . . .16-37
3U2-84442-0 . . . . . .16-39
3U2-84452-0 . . . . . .16-24
3U2-84917-0 . . . . . .16-50
3U2B84312-0. . . . . .16-41
3U2B84350-0. . . . . .16-1
3U2B84360-0. . . . . .16-2
3U2B84366-0. . . . . .16-15
3U2B84440-0. . . . . .16-53
3U2B84441-0. . . . . .16-14
3UA-64231-0 . . . . . .8-57
3UA-66031-0 . . . . . .8-48
3UA-87326-0 . . . . . .8-56
3V1-60217-0 . . . . . .8-8
3V1-62431-1 . . . . . .9-41
3V1-64211-1 . . . . . .8-23
3V1-64221-0 . . . . . .8-26
3V1-64332-0 . . . . . .7-9
3V1-64332-0 . . . . . .19-9-5
3V1-65017-0 . . . . . .8-39
3V1Q62105-2. . . . . .9-46
3V1Q62108-1. . . . . .9-47
3V1Q62112-2. . . . . .9-1
3V1Q62113-2. . . . . .9-2
3VK-63107-0 . . . . . .16-48
3VK-84375-0 . . . . . .16-29
3VL-84375-0 . . . . . .16-30
3VS-67587-0 . . . . . .14-12
910103-0525 . . . . . .16-12
910103-5610 . . . . . .6-37
910103-5610 . . . . . .19-10-21
910103-5610 . . . . . .19-11-23
910103-5612 . . . . . .7-14
910103-5612 . . . . . .9-39
910103-5618 . . . . . .7-13
910103-5620 . . . . . .1-34
910103-5620 . . . . . .8-9
910103-5625 . . . . . .8-52
910103-5825 . . . . . .6-38
910103-5825 . . . . . .19-10-8
910103-5825 . . . . . .19-11-9
910103-5830 . . . . . .13-12
910103-6612 . . . . . .11-25
910103-6612 . . . . . .13-21
910103-6616. . . . . .13-9
910103-6620 . . . . . .6-42
910103-6620 . . . . . .19-10-10
910103-6620 . . . . . .19-11-11
910114-0610 . . . . . .12-11
910114-0620 . . . . . .5-25
910114-0620 . . . . . .6-21
910114-0625 . . . . . .1-22-1
910114-0645 . . . . . .6-22
910121-6612 . . . . . .5-30
910121-6623 . . . . . .5-29
910124-0880 . . . . . .1-10
9101E3-0830 . . . . . .9-18
9101E3-5612 . . . . . .7-10
9101E3-5612 . . . . . .9-45
9101E3-5612 . . . . . .19-9-6
9101E3-5620 . . . . . .8-17
9101E3-5620 . . . . . .11-18
9101E3-5635 . . . . . .7-7
9101E3-5635 . . . . . .19-9-3
9101E3-5640 . . . . . .9-37
9101F4-0654 . . . . . .18-18
916103-0830 . . . . . .6-32
916103-0830 . . . . . .19-10-5
916103-0830 . . . . . .19-11-6
916114-0625 . . . . . .1-22-2
916119-0630 . . . . . .1-16
916129-0630 . . . . . .1-8
916129-0650 . . . . . .1-7
916129-0675 . . . . . .1-6
9161E3-0635 . . . . . .8-4
9161E3-0650 . . . . . .8-37
9161E3-0650 . . . . . .19-6-8
9161F1-0685 . . . . . .3-10
920803-0518 . . . . . .10-8
921503-0406 . . . . . .16-42
921503-0430 . . . . . .8-11
921503-0525 . . . . . .6-45
921503-0525 . . . . . .19-10-16
921503-0525 . . . . . .19-11-14
921503-5316 . . . . . .17-13
921503-5430 . . . . . .5-15
921503-6408 . . . . . .19-11-32
921503-6510 . . . . . .6-14
921503-7616 . . . . . .5-20
921521-6406 . . . . . .6-8
921521-6520 . . . . . .3-16
921521-6625 . . . . . .6-6
921521-6625 . . . . . .6-10
921521-6625 . . . . . .18-5
921522-0306 . . . . . .4-22
9215E3-0510 . . . . . .19-11-36
9215E3-0612 . . . . . .10-16
921603-0512 . . . . . .16-25
921621-0612 . . . . . .6-12
9216E3-0612 . . . . . .9-8
921703-0406 . . . . . .9-10
922503-6414 . . . . . .4-13
922503-6414 . . . . . .19-3-5
922553-6423 . . . . . .4-25
922553-6423 . . . . . .19-3-14
930103-0500 . . . . . .3-20
930103-0500 . . . . . .6-47
930103-0500 . . . . . .16-11
930103-0500 . . . . . .19-10-18
930103-0500 . . . . . .19-11-16

930103-0600 . . . . . .6-15
930103-0600 . . . . . .6-43
930103-0600 . . . . . .10-12
930103-0600 . . . . . .10-23
930103-0600 . . . . . .13-10
930103-0600 . . . . . .16-34
930103-0600 . . . . . .18-20
930103-0600 . . . . . .19-10-11
930103-0600 . . . . . .19-11-12
930103-0800 . . . . . .13-13
930121-0300 . . . . . .4-23
930403-0400 . . . . . .8-12
930403-0600 . . . . . .14-6
930403-0800 . . . . . .9-4
940103-0600 . . . . . .5-26
940103-0600 . . . . . .6-23
940103-0600 . . . . . .8-38
940103-0600 . . . . . .10-11
940103-0600 . . . . . .10-22
940103-0600 . . . . . .12-12
940103-0600 . . . . . .14-7
940103-0600 . . . . . .18-19
940103-0600 . . . . . .19-6-9
940103-0800 . . . . . .13-15
940103-0800 . . . . . .16-38
940121-0600 . . . . . .1-9
940121-0600 . . . . . .1-17
940121-0800 . . . . . .1-11
940121-1200 . . . . . .6-26
9401E3-0600 . . . . . .7-15
9401E3-0600 . . . . . .8-5
9401E3-0800 . . . . . .9-5
941303-0500 . . . . . .6-46
941303-0500 . . . . . .19-10-17
941303-0500 . . . . . .19-11-15
941303-0600 . . . . . .3-9
941303-0600 . . . . . .6-16
941303-0800 . . . . . .6-33
941303-0800 . . . . . .13-14
941303-0800 . . . . . .19-10-6
941303-0800 . . . . . .19-11-7
941403-0800 . . . . . .5-19
941403-1400 . . . . . .11-23
941403-1400 . . . . . .13-19
945303-0500 . . . . . .9-21
945303-0500 . . . . . .9-52
945303-0600 . . . . . .16-6
945303-1000 . . . . . .12-15
951403-0310 . . . . . .8-46
951403-0310 . . . . . .12-3
951403-0312 . . . . . .19-11-34
951403-0622 . . . . . .9-50
951503-0214 . . . . . .9-26
951503-0318 . . . . . .8-60
951703-0800 . . . . . .12-9
9601-0-6004 . . . . . .8-16
9601-0-6204 . . . . . .8-3
9601-0-6301 . . . . . .8-44
9603-3-6204 . . . . . .2-12
9603-3-6204 . . . . . .2-13
9701-1-1014 . . . . . .1-36
98AB-50-075 . . . . . .11-4
98AB-701600. . . . . .15-7
98AB-70-700 . . . . . .15-6
98AL-40-120 . . . . . .1-26
98AL-40-230 . . . . . .1-27

**Note**


**Note**

Copyright © 2022 Tohatsu Corporation. All rights reserved. No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the express written permission of Tohatsu Corporation.

# 2022 PARTS CATALOG

## M 6B
## M 8B
## M 9.8B
## Models

Serial Number 000001BB～
OB No.002-21030-0BB 3B2 2201




**トーハツ株式会社**

〒174-0051
東京都板橋区小豆沢 3-5-4
Tel: 03 (3966) 3116

**TOHATSU CORPORATION**

5-4, Azusawa 3-Chome, Itabashi-Ku
Tokyo 174-0051, Japan
Tel: +81-3-3966-3117 Fax: +81-3-3966-2951
**www.tohatsu.com**