
2023 PARTS CATALOG

トーハツ船外機 パーツカタログ

TOHATSU
Feel the Wind™

MX 40D3
MX 50D3
Models

Serial Number 000001BC〜
OB NO.002-21038X0BC 3C8X 2301



BACKS YOU UP™

TOHATSU CORPORATION

パーツカタログのご使用について


1. このパーツカタログは 2023 年 1 月現在で編集しております。

2. 新設、廃止または変更が生じた場合は、パーツブルテンまたはサービスブルテンにてお知らせ致します。

3. イラストは部品検索の目安として表現していますので、必ずしも現品と形状が一致するわけではありません。

4. 部品をご注文する際は、以下の点に注意し正確にご注文ください。
   ・モデル、製造番号、年式
   ・部品番号、部品名、数量、長さ、色

5. イラストが一つに対して複数の部品番号がある場合は見出番号の枝番、適用モデル、備考をご確認のうえご注文願います。



6. アッセンブリまたはキットでの販売部品は、その構成する部品名の頭に（＊）印をつけて表しています。

7. 本文中に記載されている記号は、次の様になっています。

STD	：スタンダード	OPT	：オプション
O/S	：オーバーサイズ	ASSY	：アッセンブリ
DO	：日本国内向け	EX	：海外輸出向け
A	：必要に応じて選択	US	：米国、カナダ向け
		EU	：EU 加盟国、およびその他の国向け

8. オーダー上の注意
   塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。
   パーツナンバーの 4 桁目が大文字アルファベットのものは塗装されています。
   ［カラーコード］
   B：ブラック
   Q：アクアマリンブルー
   W：ホワイト
   J ：グレー
   H：シルバー

   [例示]
   エンジンショートブロックキット　3B2B87090-7
   B: ブラック
   ロワユニットアッシ (L)　3B2Q87302-6
   Q: アクアマリンブルー

9. 標準部品のボルト・ナット・ワッシャのサイズ記号に付いて

ボルト　916129 - 0675
- 首下長さ
- 径
- (5) 平座付き、(0,1,2) 座金無し、(6) ばね座付き

ナット・ワッシャ　940121 - 0600
- 径

10. 標準部品のホースのサイズ記号について


ホース　98AL - 40 - 120
- 長さ
- 径

標準部品のホース、パイプは、1 メートル単位で販売しています。必要な長さにカットしてご使用ください。
標準ホース、パイプは異なる用途、位置に使用しないでください。
部品番号、数量は注文時に置き換えられます。パーツカタログの備考を参照ください。

11. 船外機仕様説明

MFS	25	D	E	F	T	L
エンジン形式	馬力	世代	始動方法	操舵方法	チルト方式	シャフト長さ
MFS: 4ストローク M: 2ストローク MX: 2ストローク Everrun	2~140	A~	M: マニュアル E: 電動	F: ティラーハンドル P: リモートコントロール H: マルチティラーハンドル	T: パワートリム&チルト G: ガスアシスト 空白: マニュアルチルト	S：ショート L：ロング UL：ウルトラロング

12. 製造番号表示位置



HOW TO USE THIS PARTS CATALOG


1. This Parts Catalog provides information available as of the end of January, 2023.

2. Please keep the Parts Catalog updated each time when receiving the Parts/Service Bulletin describing the addition, discontinuation and/or change of parts.

3. Actual shapes of parts may be different from the illustrations shown in this Parts Catalog because they are described only as a guide for searching parts.

4. When ordering spare parts, pay attention to the following points and order correctly.
   · model, serial number, production year
   · part number, part name, quantity, length, color

5. One illustration is given more than one article number. Please confirm the sub-number, applicable model and remarks before ordering parts.



6. Given mark in (*) to head of part name shows components of assembly or kit parts.

7. Abbreviation used in this Parts Catalog.

STD	: Standard	OPT	: Optional Parts
O/S	: Over size	ASSY	: Assembly
DO	: Domestic model (Japanese model)	EX	: Export model
A	: As required	US	: USA and Canada model
		EU	: EU and other countries model

8. Attention to order
   Please order painted parts in accordance with following.
   Capital letter of the 4th digit indicates color code.
   [Color code]
   B : Black
   Q : Aquamarine Blue
   W : White
   J : Gray
   H : Silver

   [Example]

ENGINE SHORT BLOCK KIT	LOWER UNIT ASSY (L)
3B2B87090-7	3B2Q87302-6
B: Black	Q: Aquamarine Blue

9. Size identification of standard bolt, nut and washer.

BOLT 916129 - 0675

- Length (not including the head)
- Diameter
- (5) with flat washer, (0,1,2) no washer, (6) with spring washer

NUTS & WASHERS 940121 - 0600

- Diameter

10. Dimensional identification of hose and pipe.

HOSE 98AL - 40 - 120

- Length
- Diameter

Standard hose and pipe are sold by meter.
When replacing the hose or pipe, cut and use at the specified length.


Never use the standard hose and pipe into other purpose or place.

Part number and quantity will be superseded when ordering the parts. Refer to remark in this Parts Catalog.

11. Model description

MFS	25	D	E	F	T	L
Engine type	Horse power	Product generation	Starting system	Steering system	Tilt system	Shaft length
MFS: 4 stroke M: 2 stroke MX: 2 stroke Everrun	2 to 140	A and up	M: Manual E: Electric	F: Tiller handle P: Remote control H: Multi-function tiller handle	T: Power trim & tilt G: Gas assist Blank: Manual tilt	S: Short L: Long UL: Ultra long

12. Serial number location



CONTENTS
目　　次

Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE ····· 1
シリンダ・クランクケース

Fig. 2 PISTON・CRANK SHAFT ····· 5
ピストン・クランクシャフト

Fig. 3 INTAKE MANIFOLD・REED VALVE ····· 9
インテークマニホールド・リードバルブ

Fig. 4 INTAKE SILENCER・CARBURETOR ····· 11
インテークサイレンサ・キャブレタ

Fig. 5 FUEL LINE ····· 15
フュエルライン

Fig. 6 THROTTLE ····· 17
スロットル

Fig. 7 RECOIL STARTER ····· 21
リコイルスタータ

Fig. 8 MAGNETO ····· 25
マグネト

Fig. 9 ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR) ····· 27
エレクトリックパーツ（スタータモータ）

Fig. 10 ELECTRIC PARTS (C.D. UNIT) ····· 29
エレクトリックパーツ（C.D. ユニット）

Fig. 11 ELECTRIC PARTS (DIAGRAM) ····· 31
エレクトリックパーツ（ダイヤグラム）

Fig. 13 DRIVE SHAFT HOUSING ····· 33
ドライブシャフトハウジング

Fig. 14 GEAR CASE (DRIVE SHAFT) ····· 35
ギヤケース（ドライブシャフト）

Fig. 15 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT) ····· 39
ギヤケース（プロペラシャフト）

Fig. 18 BRACKET (MANUAL TILT) ····· 43
ブラケット（マニュアルチルト）

Fig. 19 MANUAL TILT ····· 49
マニュアルチルト

Fig. 22 TILLER HANDLE (F TYPE) ····· 51
ティラハンドル (Fタイプ)

Fig. 23 BOTTOM COWL・SHIFT ····· 55
ボトムカウル・シフト

Fig. 24 TOP COWL ····· 59
トップカウル

Fig. 25 FUEL TANK ····· 61
フュエルタンク

Fig. 28 ACCESSORIES ····· 63
アクセサリ

Fig. 32 OPTIONAL PARTS (5) ····· 65
オプショナルパーツ (5)

Fig. 33 ASSEMBLY・KIT PARTS ····· 67
アッセンブリ・キットパーツ

索引 ····· 77

INDEX ····· 82

INDEX (Parts Number) ····· 86

Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE
シリンダ・クランクケース





Fig. 2 PISTON・CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト



(REMARKS) CRANK SHAFT ASSY.....Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an assy basically.

Fig. 3 INTAKE MANIFOLD・REED VALVE
インテークマニホールド・リードバルブ




Fig. 4 INTAKE SILENCER・CARBURETOR
インテークサイレンサ・キャブレタ




Fig. 5 FUEL LINE
フュエルライン




Fig. 6 THROTTLE
スロットル




Fig. 7 RECOIL STARTER
リコイルスタータ




Fig. 8 MAGNETO
マグネト




Fig. 9 ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)
エレクトリックパーツ（スタータモータ）




Fig. 10 ELECTRIC PARTS (C.D. UNIT)
エレクトリックパーツ（C.D. ユニット）




Fig. 11 ELECTRIC PARTS (DIAGRAM)
エレクトリックパーツ（ダイヤグラム）




Fig. 13 DRIVE SHAFT HOUSING
ドライブシャフトハウジング




Fig. 14 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)
ギヤケース（ドライブシャフト）




Fig. 15 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)
ギヤケース（プロペラシャフト）




Fig. 18 BRACKET (MANUAL TILT)
ブラケット（マニュアルチルト）




Fig. 19 MANUAL TILT
マニュアルチルト




Fig. 22 TILLER HANDLE (F TYPE)
ティラハンドル（Fタイプ）




Fig. 23 BOTTOM COWL・SHIFT
ボトムカウル・シフト




Fig. 24 TOP COWL
トップカウル




Fig. 25 FUEL TANK
フュエルタンク




Fig. 28 ACCESSORIES
アクセサリ




Fig. 32 OPTIONAL PARTS (5)
オプショナルパーツ (5)




Fig. 33 ASSEMBLY・KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ






Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE
シリンダ・クランクケース




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MX40D3	MX50D3	
1-1	3	3TWJ01100-0	CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY ｼﾘﾝﾀﾞｰｸﾗﾝｸｹｰｽｱｯｼ	1	1	Gray
1-2		393-01137-0	* NIPPLE 5-4-5 *ﾆｯﾌﾟﾙ L	2	2	
1-3		345-01111-0	* DOWEL PIN 6-12 *ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 6-12	2	2	
1-4		345-00117-0	* DOWEL PIN *ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ	1	1	
1-5		393-01137-0	* NIPPLE 5-4-5 *ﾆｯﾌﾟﾙ L	1	1	
1-6		393-01131-0	* NIPPLE 5.5-5 *ﾆｯﾌﾟﾙ 5.5-5	3	3	
1-7	1	3KK-01012-0	* CYLINDER HEAD BOLT *ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	14	14	Crankcase
1-8	2	940103-0800	* WASHER *ﾜｯｼｬ	14	14	
1-9		3B7-76093-0	GROMMET 25-5 ｸﾞﾛﾒｯﾄ 25-5	1	1	for EF Type
1-10	2	3LCJ01091-0	CYLINDER HEAD ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞ	1	1	Gray
1-11		3C8-01005-5	CYLINDER HEAD GASKET ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
1-12	2	3C8J01021-1	CYLINDER HEAD COVER ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰ	1	1	Gray
1-13		3C8-01024-2	CYLINDER HEAD COVER GASKET ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
1-14		9101E3-5620	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4	4	
1-15		353-01030-0	THERMOSTAT ｻｰﾓｽﾀｯﾄ	1	1	PRV 60°
1-16	2	353J01031-0	THERMOSTAT CAP ｻｰﾓｽﾀｯﾄｷｬｯﾌﾟ	1	1	Gray
1-17		353-01032-0	THERMOSTAT CAP GASKET ｻｰﾓｽﾀｯﾄｷｬｯﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
1-18		9101E3-5625	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	3	3	
1-19		3B7-01046-0	PLUG ﾌﾟﾗｸﾞ	1	1	
1-20		345-01111-0	DOWEL PIN 6-12 ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 6-12	2	2	
1-21	1	3MC-01012-0	CYLINDER HEAD BOLT ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	14	14	
1-22	1	3KK-01015-1	WASHER ﾜｯｼｬ	14	14	
1-23		3C8-01513-1	HANGER ﾊﾝｶﾞ	1	1	
1-24	1	3LD-01012-0	CYLINDER HEAD BOLT ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	1	1	Hanger
1-25	1	3KK-01015-1	WASHER ﾜｯｼｬ	1	1	
1-26	2	3C8J02301-1	EXHAUST COVER (OUTER) ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰ (ｱｳﾀ)	1	1	Gray
1-27		3C8-02302-0	EXHAUST COVER (INNER) ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰ (ｲﾝﾅ)	1	1	
1-28		3C8-02305-2	EXHAUST COVER GASKET ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ	2	2	
1-29	1	3MC-02319-0	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	14	14	

Fig. 1 **CYLINDER・CRANK CASE**
シリンダ・クランクケース



Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MX40D3	MX50D3	
1-30		940103-0600	WASHER ﾜｯｼｬ	14	14	
1-31		9106E3-0808	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
1-32		332-60006-1	GASKET 8.1-15-1 ｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
1-33		338-60218-2	ANODE ｱﾉｰﾄﾞ	1	1	
1-34		910103-5620	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
1-42		98AL-40-030	HOSE ﾎｰｽ	2	2	#1/2Cyl-C/Valve 98AL-401000
1-43		98AL-40-120	HOSE ﾎｰｽ	1	1	C/Valve-#2C/Case 98AL-401000
1-44		98AL-40-180	HOSE ﾎｰｽ	1	1	C/Valve-#3C/Case 98AL-401000
1-45		98AL-40-040	HOSE ﾎｰｽ	1	1	#3C/V-C/Valve 98AL-401000
1-46		98AL-40-270	HOSE ﾎｰｽ	1	1	C/V-#1C/Case 98AL-401000
1-47		3LC-01160-0	CHECK VALVE ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	3	3	
1-48		3T5-01133-0	CLIP φ8 ｸﾘｯﾌﾟ φ8	3	3	L-Nipple Side
1-49		338-01133-0	CLIP φ7 ｸﾘｯﾌﾟ φ7	3	3	Nipple 5.5-5 Side
1-50		3T5-84398-0	BAND 104 ﾊﾞﾝﾄﾞ	6	6	Chack Valve
1-51	1	9701-1-1009	SPARK PLUG(B8HS-10) ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ (B8HS-10)	3	3	
1-52		3PR-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P	1	1	
1-53		910103-5612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
1-54		910103-0630	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
1-55		930103-0600	NUT ﾅｯﾄ	1	1	
1-56		3C8-01303-4	ENGINE BASEMENT GASKET ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
1-57		3C8-01291-0	CRANKCASE HEAD ｸﾗﾝｸｹｰｽﾍｯﾄﾞ	1	1	
1-58		346-01216-0	O-RING 1.7-59 Oﾘﾝｸﾞ 1.7-59	1	1	
1-59		334-00122-0	OIL SEAL 25-40-8 ｵｲﾙｼｰﾙ 25-40-8	1	1	
1-60		3C8-01215-0	OIL SEAL 16-28-7 ｵｲﾙｼｰﾙ 16-28-7	1	1	
1-61		910103-5620	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
1-62		398-06972-1	CLAMP 6.5-67P ｸﾗﾝﾌﾟ	1	1	


Fig. 2 **PISTON・CRANK SHAFT**
ピストン・クランクシャフト



(REMARKS) CRANK SHAFT ASSY.....Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an assy basically.

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MX40D3	MX50D3	
2-1	2	3LC-00030-1	CRANKSHAFT ASSY ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄｱｯｼ	1	1	
2-2	2	3LC-00041-0	* CONNECTING ROD *ｺﾝﾛｯﾄﾞ	3	3	
2-3		345-00043-0	* ROLLER BEARING 25-32-20 *ﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 25-32-20	3	3	Big End
2-4		345-00045-0	* BIG END BEARING WASHER *ﾋﾞｯｸﾞｴﾝﾄﾞﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	6	6	
2-5		3C8-00031-1	* CRANKSHAFT A *ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ A	1	1	
2-6	2	3LC-00032-0	* CRANKSHAFT B *ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ B	2	2	
2-7	2	3LC-00033-0	* CRANKSHAFT C *ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ C	2	2	
2-8		3C8-00034-0	* CRANKSHAFT D *ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ D	1	1	
2-9		348-00061-1	* CRANK PIN *ｸﾗﾝｸﾋﾟﾝ	3	3	
2-10		3C8-00114-0	* MAIN BEARING 6305R *ﾒｲﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6305R	2	2	
2-11		3J2-00114-0	* MAIN BEARING 6305 *ﾒｲﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6305	1	1	Lower
2-12		945107-2500	* C-RING d=25 *Cﾘﾝｸﾞ d=25	1	1	
2-13		3C8-00051-2	* LABYRINTH PACKING *ﾗﾋﾞﾘﾝｽﾊﾟｯｷﾝ	2	2	
2-14		951407-0308	* SPRING PIN 3-8 *ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3-8	2	2	
2-16		346-00116-0	* SPACER 25.2-34-1.6 *ｽﾍﾟｰｻ 25.2-34-1.6	1	1	
2-18		3LC-00046-1	SMALL END BEARING WASHER17.6-22.4-4.45 ｽﾓｰﾙｴﾝﾄﾞﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	6	6	
2-19		3C8-00113-0	MAIN BEARING ﾒｲﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ(ｱｯﾊﾟ)	1	1	Upper
2-20		3C8-00121-0	* OIL SEAL 32-42-6 *ｵｲﾙｼｰﾙ ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄｱｯﾊﾟ 32-42-6	1	1	
2-21		3C8-00108-0	O-RING 2.4-39.7 Oﾘﾝｸﾞ 2.4-39.7	1	1	
2-22		346-00115-0	THRUST PLATE ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ	2	2	
2-24	1	3LC-87123-1	PISTON RING SET ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞｾｯﾄ	3	3	STD
2-24	2	3LC-87124-1	PISTON RING SET (0.5 O/S) ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞｾｯﾄ (0.5 O/S)	3	3	OPT
2-26	1	3LC-00011-0	* PISTON RING *ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ	1	1	STD 1st Keystone Ring
2-26	2	3LC-00014-0	* PISTON RING (0.5 O/S) *ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ (0.5 O/S)	1	1	OPT 1st Keystone Ring
2-27	1	346-00011-0	* PISTON RING *ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ	1	1	STD 2nd
2-27	2	346-00014-0	* PISTON RING (0.5 O/S) *ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ (0.5 O/S)	1	1	OPT 2nd
2-32	1	3LC-87130-0	PISTON REPAIR KIT WCB ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾍﾟｱｷｯﾄ	3	3	STD
2-32	2	3LC-87131-0	PISTON REPAIR KIT (0.5 O/S) WCB ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾍﾟｱｷｯﾄ (0.5 O/S)	3	3	OPT
2-33	1	3LC-00001-0	* PISTON *ﾋﾟｽﾄﾝ	1	1	STD


Fig. 2 **PISTON・CRANK SHAFT**
ピストン・クランクシャフト



(REMARKS) CRANK SHAFT ASSY.....Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an assy basically.


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MX40D3	MX50D3	
2-33	2	3LC-00004-0	* PISTON (0.5 O/S) * ﾋﾟｽﾄﾝ (0.5 O/S)	1	1	OPT
2-34		3LC-00021-0	* PISTON PIN * ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝ	1	1	
2-35		3LC-00024-0	* PISTON PIN CLIP * ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝｸﾘｯﾌﾟ	2	2	
2-36		3LC-00090-0	NEEDLE ROLLER SET ﾆｰﾄﾞﾙﾛｰﾗｾｯﾄ	3	3	Roller x25

Fig. 3　　INTAKE MANIFOLD・REED VALVE
インテークマニホールド・リードバルブ




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MX40D3	MX50D3	
3-1	3	3E3J02020-0	INTAKE MANIFOLD ASSY ｲﾝﾃｰｸﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞｱｯｼ	1	1	Gray
3-2		3C8-02104-2	INTAKE MANIFOLD GASKET ｲﾝﾃｰｸﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ	3	3	
3-3		910103-5625	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	11	11	
3-4		910103-0625	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
3-5		3PR-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P	1	1	
3-6		98AB-50-065	HOSE ﾎｰｽ	1	1	98AB-501000
3-7		98AB-50-155	HOSE ﾎｰｽ	1	1	98AB-501000
3-8		338-02215-0	CLIP φ10 ｸﾘｯﾌﾟ φ10	4	4	
3-9	2	3T5-02100-1	REED VALVE ASSY ﾘｰﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ	3	3	
3-10		921521-6516	SCREW ｽｸﾘｭ	6	6	

Fig. 4 INTAKE SILENCER・CARBURETOR
インテークサイレンサ・キャブレタ




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MX40D3	MX50D3	
4-1		3C8-02420-0	BOLT 5-16 ﾎﾞﾙﾄ 5-16 (ﾌﾟﾚｺｰﾄ)	6	6	
4-2		3C8-02418-0	GASKET ｶﾞｽｹｯﾄ ｲﾝﾃｰｸｻｲﾚﾝｻ	1	1	Seal Rubber
4-3		3C8-02415-0	INTAKE SILENCER COVER ｲﾝﾃｰｸｻｲﾚﾝｻｶﾊﾞｰ	1	1	
4-4		3F3-02423-0	TAPPING SCREW 5-30 ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞｽｸﾘｭ 5-30	7	7	
4-5	3	3LC-03200-1	CARBURETOR ASSY ｷｬﾌﾞﾚﾀｱｯｼ	1	1	Upper 3LC 0
4-6	3	3LC-03207-1	CARBURETOR ASSY (SECOND) ｷｬﾌﾞﾚﾀｱｯｼ (ｾｶﾝﾄﾞ)	1	1	Center 3LC 0
4-7	3	3LC-04438-0	* MAIN JET (#138) * ﾒｲﾝｼﾞｪｯﾄ (#138)	1	1	x 3 Upper, Center, Lower
4-8	2	3M2-03152-0	* SLOW JET (#80) * ｽﾛｰｼﾞｪｯﾄ (#80)	1	1	x 3 Upper, Center, Lower
4-9		3C8-03169-0	* PLUG * ﾌﾟﾗｸﾞ	1	1	x 3 Upper, Center, Lower
4-10	2	3LD-03147-0	* FLOAT VALVE * ﾌﾛｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	1	1	x 3 Upper, Center, Lower
4-11		3C8-03126-0	* FLOAT ARM PIN * ﾌﾛｰﾄｱｰﾑﾋﾟﾝ	1	1	x 3 Upper, Center, Lower
4-12		3C8-03125-0	* FLOAT * ﾌﾛｰﾄ	1	1	x 3 Upper, Center, Lower
4-13		921722-0410	* SCREW * ｽｸﾘｭ	1	1	x 3 Upper, Center, Lower
4-14		3C8-03179-1	* STOP SCREW * ｽﾄｯﾌﾟｽｸﾘｭ	1	1	x 1 Upper
4-15		3C8-03157-0	* SPRING * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2	2	Upper x 2 Center x 1, Lower x 1
4-16		3G2-03156-0	* ADJUST SCREW * ｱｼﾞｬｽﾄｽｸﾘｭ ｽﾛｯﾄﾙﾌﾘｸｼｮﾝ	1	1	x 3 Upper, Center, Lower
4-17		3C8-03120-0	* FLOAT CHAMBER * ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞ	1	1	x 2 Upper, Center
4-18		3C8-03121-0	* FLOAT CHAMBER GASKET * ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	O-Ring x 3 Upper, Center, Lower
4-19		910306-0405	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	1	1	x 3 Upper, Center, Lower
4-20		3C8-03193-0	* GASKET * ｶﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾚﾝｽｸﾘｭ	1	1	x 3 Upper, Center, Lower
4-21	2	3E3-03141-0	* MAIN NOZZLE * ﾒｲﾝﾉｽﾞﾙ	1	1	x 3 Upper, Center, Lower
4-22		3C8-03181-0	* CARBURETOR COVER * ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾊﾞｰ	1	1	x 3 Upper, Center, Lower
4-23		3C8-03182-0	* CARBURETOR COVER GASKET * ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	x 3 Upper, Center, Lower
4-24		922503-6410	* SCREW * ｽｸﾘｭ	6	6	x 3 C/Cover, Float Chamber
4-25	3	3LC-03210-1	CARBURETOR ASSY (THIRD) ｷｬﾌﾞﾚﾀｱｯｼ (ｻｰﾄﾞ)	1	1	Lower 3LC 0
4-26		3C8-04004-0	* PUMP COVER * ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞｰ	1	1	x 1 Lower
4-27		3E3-64333-0	* PRE-COATED SCREW * ﾌﾟﾚｺｰﾄｽｸﾘｭ	4	4	x 1 Lower
4-28		3C8-04018-0	* PUMP COVER GASKET * ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	x 1 Lower
4-29		350-04014-0	* CHECK VALVE * ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	2	2	x 1 Lower

Fig. 4 INTAKE SILENCER・CARBURETOR
インテークサイレンサ・キャブレタ




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MX40D3	MX50D3	
4-30		921703-0305	* SCREW * ｽｸﾘｭ	2	2	x 1 Lower
4-31		930203-0300	* NUT * ﾅｯﾄ	2	2	x 1 Lower
4-32		350-04005-0	* PUMP DIAPHRAGM * ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ	1	1	x 1 Lower
4-33		3C8-04028-0	* PUMP BODY GASKET * ﾎﾟﾝﾌﾟﾎﾞﾃﾞｨｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	x 1 Lower
4-34		3C8-04002-0	* PUMP BODY * ﾎﾟﾝﾌﾟﾎﾞﾃﾞｨ	1	1	x 1 Lower
4-35		3C8-03123-0	* LOWER FLOAT CHAMBER * ﾛﾜﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞ	1	1	x 1 Lower
4-36	2	3E3-02011-0	CARBURETOR GASKET ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾞｽｹｯﾄ	3	3	
4-37		916103-0685	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	6	6	
4-38		941303-0600	SPRING WASHER ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	6	6	
4-39		940103-0600	WASHER ﾜｯｼｬ	6	6	
4-40		98AB-50-080	HOSE ﾎｰｽ	2	2	98AB-501000
4-41		338-02215-0	CLIP φ10 ｸﾘｯﾌﾟ φ10	4	4	
4-42		348-63717-1	ROD 5-68 ﾛｯﾄﾞ 5-68	2	2	
4-43		3B7-05229-0	BALL JOINT CONNECTOR ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀ	1	1	
4-44		3B7-05243-0	BALL JOINT CONNECTOR ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀ	2	2	
4-45		930103-0500	NUT ﾅｯﾄ	4	4	
4-46		3C8-67191-2	CHOKE ROD 3-90 ﾁｮｰｸﾛｯﾄﾞ	1	1	
4-47	2	3E3-02411-0	INTAKE SILENCER ｲﾝﾃｰｸｻｲﾚﾝｻ	1	1	
4-48		346-67196-1	ROD SNAP 3-B ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ 3-B	2	2	
4-49		3C8-02417-0	INTAKE SILENCER LOCK PLATE ｲﾝﾃｰｸｻｲﾚﾝｻﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ	3	3	
4-51		3C8-67192-0	CHOKE ROD ﾁｮｰｸﾛｯﾄﾞ	1	1	
4-52		346-67196-1	ROD SNAP 3-B ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ 3-B	1	1	

Fig. 5 FUEL LINE
フュエルライン




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MX40D3	MX50D3	
5-1		3C8-71035-0	OIL FILTER BRACKET ｵｲﾙﾌｨﾙﾀﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1	for EF/EP Type
5-2	2	910103-5610	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	for MF Type
5-2	3	910103-6614	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	for EF Type
5-3		3AD-02230-0	FUEL FILTER ASSY ﾌｭｴﾙﾌｨﾙﾀｱｯｼ	1	1	
5-4		3AD-02237-0	* CUP *ｶｯﾌﾟ	1	1	
5-5		3AD-02235-0	* O-RING *Oﾘﾝｸﾞ	1	1	
5-6		3AD-02234-0	* FILTER *ﾌｨﾙﾀ	1	1	
5-7		930103-0800	NUT ﾅｯﾄ	1	1	
5-8		940103-0800	WASHER ﾜｯｼｬ	2	2	
5-11		98AB-50-350	HOSE ﾎｰｽ	1	1	98AB-501000
5-12		98AB-50-530	HOSE ﾎｰｽ	1	1	98AB-501000
5-13		338-02215-0	CLIP φ10 ｸﾘｯﾌﾟ φ10	4	4	for Premixing Model

Fig. 6 THROTTLE
スロットル




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MX40D3	MX50D3	
6-1		3C8-63711-1	ADVANCER ARM ｱﾄﾞﾊﾞﾝｻｱｰﾑ	1	1	
6-2		910103-0635	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
6-3		346-67115-0	WASHER 6.5-21-1 ﾜｯｼｬ 6.5-21-1	2	2	
6-4		3C8-63732-0	COLLAR 6.2-12-17 ｶﾗｰ 6.2-12-17	1	1	
6-5		3C8-63733-0	ROD SNAP 5-3 ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ 5-3	2	2	
6-6a		3MC-63718-0	THROTTLE CAM ｽﾛｯﾄﾙｶﾑ	1	1	
6-9a		910103-0625	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
6-10a		346-67115-0	WASHER 6.5-21-1 ﾜｯｼｬ 6.5-21-1	1	1	
6-12a		3GF-06304-0	COLLAR 9.1-16-10.8 ｶﾗｰ 9.1-16-10.8	1	1	
6-13		346-05228-1	BALL JOINT ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ B	1	1	
6-13a		940103-0600	WASHER ﾜｯｼｬ	1	1	
6-13b		930103-0600	NUT ﾅｯﾄ	1	1	
6-14a		3MC-63715-0	ROD ﾛｯﾄﾞ	1	1	Thottle Cam-Setting Ring
6-15		3B7-05243-0	BALL JOINT CONNECTOR ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀ	1	1	
6-16		930103-0500	NUT ﾅｯﾄ	1	1	
6-17a	1	3PR-63709-0	THROTTLE CAM ｽﾛｯﾄﾙﾛｯﾄﾞ	1		Advancer Arm-Throttle Cam
6-17a	2	3E5-63715-1	ROD 5-90 ﾛｯﾄﾞ 5-90		1	Advancer Arm-Throttle Cam
6-18		3B7-05243-0	BALL JOINT CONNECTOR ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀ	1	1	
6-19		930103-0500	NUT ﾅｯﾄ	1	1	
6-20		3C8-63733-0	ROD SNAP 5-3 ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ 5-3	1	1	
6-24		3C8-05213-0	THROTTLE LIMITER ARM ｽﾛｯﾄﾙﾘﾐｯﾀｱｰﾑ	1	1	
6-25		910103-5625	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
6-26		940103-0600	WASHER ﾜｯｼｬ	1	1	
6-27		353-76079-0	COLLAR 6.2-9-9.3 ｶﾗｰ 6.2-9-9.3	1	1	
6-28		3C8-05221-0	THROTTLE LIMITER ROD 3.5-56 ｽﾛｯﾄﾙﾘﾐｯﾀﾛｯﾄﾞ 3.5-56	1	1	
6-29		3C8-05223-0	ROD SNAP 3.5-4 ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ B 3.5-4	2	2	
6-30		3C8-05221-0	THROTTLE LIMITER ROD 3.5-56 ｽﾛｯﾄﾙﾘﾐｯﾀﾛｯﾄﾞ 3.5-56	1	1	
6-31		3C8-05223-0	ROD SNAP 3.5-4 ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ B 3.5-4	1	1	
6-31a		3N8-05223-0	ROD SNAP 3.5-4 ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ	1	1	

Fig. 6 THROTTLE
スロットル




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MX40D3	MX50D3	
6-32		3C8-05211-0	STARTER LOCK ARM ｽﾀｰﾀﾛｯｸｱｰﾑ	1	1	
6-33		910103-5625	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
6-34		940103-0600	WASHER ﾜｯｼｬ	1	1	
6-35		353-76079-0	COLLAR 6.2-9-9.3 ｶﾗｰ 6.2-9-9.3	1	1	

Fig. 7 RECOIL STARTER
リコイルスタータ




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MX40D3	MX50D3	
7-2	1	3TW-05000-0	RECOIL STARTER ASSY ﾘｺｲﾙｽﾀｰﾀｱｯｼ	1	1	for MF/EF Type
7-3		3TW-05105-0	* STARTER CASE *ｽﾀｰﾀｹｰｽ	1	1	for MF/EF Type
7-4		3TW-05106-0	* REEL ASSY *ﾘｰﾙｱｯｼ	1	1	
7-5		3R3-05003-0	* RATCHET *ﾗﾁｪｯﾄ	1	1	
7-6		3TW-05123-0	* RETURN SPRING *ﾘﾀｰﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	
7-7		3TW-05913-0	* TAPPING SCREW *ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞｽｸﾘｭ	3	3	
7-8		3TW-06437-0	* TAPPING SCREW 6-25 *ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞｽｸﾘｭ 6-25	1	1	
7-9		3TY-05913-0	* TAPPING SCREW *ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞｽｸﾘｭ	1	1	
7-11		3TW-05013-0	* STARTER ROPE *ｽﾀｰﾀﾛｰﾌﾟ	1	1	
7-12		3C8-05019-0	* STARTER HANDLE *ｽﾀｰﾀﾊﾝﾄﾞﾙ	1	1	
7-13		3R3-05131-0	* ROPE ANCHOR *ﾛｰﾌﾟｱﾝｶ	1	1	
7-14		3TW-05014-0	* ROPE GUIDE *ﾛｰﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ	1	1	
7-15		3C8-05252-0	* STARTER LOCK *ｽﾀｰﾀﾛｯｸ	1	1	
7-16		3C8-05253-0	* STARTER LOCK CAM *ｽﾀｰﾀﾛｯｸｶﾑ	1	1	
7-17		3C8-05216-0	* STARTER LOCK SPRING *ｽﾀｰﾀﾛｯｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	
7-18		3C8-05237-0	* WASHER *ﾜｯｼｬ	1	1	
7-19		951503-1520	* SPLIT PIN *ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ	1	1	
7-20		3C8-05217-0	* STARTER LOCK WIRE *ｽﾀｰﾀﾛｯｸﾜｲﾔ	1	1	
7-21		3C8-05238-0	* PIPE *ﾊﾟｲﾌﾟ	1	1	
7-22		3TW-05004-0	* STARTER SPRING *ｽﾀｰﾀｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	
7-23		3TW-05007-0	* FRICTION SPRING *ﾌﾘｸｼｮﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	
7-24		3TW-05012-0	* RETURN SPRING *ﾘﾀｰﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	
7-25		3TW-05006-0	* FRICTION PLATE *ﾌﾘｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	
7-26		3TW-67503-0	STARTER SEAL ｽﾀｰﾀｼｰﾙ	1	1	
7-27		3TW-05901-2	STARTER PULLEY ｽﾀｰﾀﾌﾟｰﾘ	1	1	
7-28		3AL-60108-0	PRE-COATED BOLT 6-20 ﾌﾟﾚｺｰﾄﾎﾞﾙﾄ 6-20	3	3	Recoil Starter
7-29		3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	3	3	
7-38		910114-0818	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	3	3	Recoil Starter
7-39		940103-0800	WASHER ﾜｯｼｬ	3	3	

Fig. 7 RECOIL STARTER
リコイルスタータ




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MX40D3	MX50D3	
7-40		314-72185-0	CAUTION DECAL ｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ	1	1	Rear Side
7-41		3F0-72185-0	CAUTION DECAL ｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ	1	1	Front Side

Fig. 8 **MAGNETO**
マグネト




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MX40D3	MX50D3	
8-1		3C8-06101-1	FLYWHEEL W/RING GEAR ﾌﾗｲﾎｲｰﾙ W/ﾘﾝｸﾞｷﾞﾔ	1	1	F4T405-72
8-2		3C8-06103-3	COIL PLATE ASSY W/ALTERNATOR ｺｲﾙﾌﾟﾚｰﾄｱｯｼ W/ｵﾙﾀﾈｰﾀ	1	1	
8-3		3C8-06130-2	* PULSAR COIL & PLATE ASSY *ﾊﾟﾙｻｺｲﾙ&ﾌﾟﾚｰﾄｱｯｼ	1	1	
8-4		3B7-06131-0	* PULSAR HOLDER *ﾊﾟﾙｻﾎﾙﾀﾞ	1	1	
8-5		3C8-06120-1	* EXCITER COIL *ｴｷｻｲﾀｺｲﾙ	1	1	
8-6		921521-6630	* SCREW *ｽｸﾘｭ	6	6	Exciter Coil Alternator
8-7		3C8-06123-1	* ALTERNATOR ASSY *ｵﾙﾀﾈｰﾀｱｯｼ	1	1	
8-8		3B7-06135-0	* HOLDER *ﾎﾙﾀﾞ ﾏｸﾞﾈﾄｺｰﾄﾞ	1	1	
8-9		921521-0406	* SCREW *ｽｸﾘｭ	2	2	Holder
8-10		3B7-06132-0	* CLAMP *ｸﾗﾝﾌﾟ ﾊﾟﾙｻ	2	2	
8-11		921521-6406	* SCREW *ｽｸﾘｭ	2	2	Clamp
8-12		3B7-06133-0	* BAND *ﾊﾞﾝﾄﾞ ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ	3	3	
8-13		921503-6510	SCREW ｽｸﾘｭ	3	3	
8-14		334-00131-0	KEY 19-7-5 ｷｰ 19-7-5	1	1	Magneto
8-15		353-00132-0	NUT 18-P1.5 ﾅｯﾄ 18-P1.5	1	1	
8-16		353-00133-0	WASHER 19-34-3 ﾜｯｼｬ 19-34-3	1	1	
8-17		3C8-63722-0	GUIDE PLATE ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	
8-18		3C8-63725-0	GUIDE PLATE COVER ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾊﾞｰ	2	2	
8-19		3C8-63723-0	SETTING RING ｾｯﾃｨﾝｸﾞﾘﾝｸﾞ	1	1	
8-20		346-05228-1	BALL JOINT ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ B	1	1	
8-21		941303-0600	SPRING WASHER ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	1	1	
8-22		910121-6616	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	3	3	

Fig. 9 ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)
エレクトリックパーツ（スタータモータ）




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MX40D3	MX50D3	
9-1		3GF-76010-1	STARTER MOTOR ASSY ｽﾀｰﾀﾓｰﾀｱｯｼ	1	1	for EF/EP Type
9-2		3GF-76015-1	* PINION ASSY *ﾋﾟﾆｵﾝｱｯｼ	1	1	
9-3		3GF-75015-0	* WASHER *ﾜｯｼｬ	1	1	
9-4		3GF-75014-0	* BRUSH HOLDER ASSY *ﾌﾞﾗｼﾎﾙﾀﾞｱｯｼ	1	1	
9-5		921521-6408	* SCREW *ｽｸﾘｭ	2	2	
9-6		3GF-75016-0	* BUSHING 1 *ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 1	1	1	
9-7		3GF-75017-0	* BUSHING 2 *ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 2	1	1	
9-8		3GF-75018-0	* O-RING *Oﾘﾝｸﾞ	1	1	
9-9		940103-0600	* WASHER *ﾜｯｼｬ	2	2	
9-10		941303-0600	* SPRING WASHER *ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	2	
9-11		930203-0600	* NUT *ﾅｯﾄ	2	2	
9-12		3GF-75019-0	* BOLT *ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
9-13		941321-0500	* SPRING WASHER *ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2	2	
9-14		940221-0500	* WASHER *ﾜｯｼｬ	2	2	
9-16	2	910103-5825	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	for EF/EP Type
9-19	2	3C8J05101-0	BRACKET ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1	Gray
9-20		3C8-76007-0	DAMPER ﾀﾞﾝﾊﾟ ｽﾀｰﾀﾓｰﾀ	1	1	for EF/EP Type
9-21		3C8-76009-0	STARTER MOTOR BAND ｽﾀｰﾀﾓｰﾀﾊﾞﾝﾄﾞ	1	1	for EF/EP Type
9-22		910103-6825	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4	4	
9-23		910103-6820	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	for EF Type
9-24		346-76040-0	STARTER SOLENOID ｽﾀｰﾀｿﾚﾉｲﾄﾞ	1	1	for EF/EP Type
9-25	2	910103-6616	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	for EF Type
9-26		3C8-76141-1	STARTER CABLE L=160 ｽﾀｰﾀｹｰﾌﾞﾙ L=160	1	1	for EF/EP Type
9-27		3B7-76120-2	BATTERY CABLE L=3000 ﾊﾞｯﾃﾘｹｰﾌﾞﾙ L=3000	1	1	for EF/EP Type
9-28		910103-6612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	for EF Type
9-29		3A3-76145-0	TERMINAL CAP 8-13-28 ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ ｽﾀｰﾀ	2	2	Black for EF Type
9-30		3B7-76145-0	TERMINAL CAP 8-13-30 ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	1	1	for EF Type
9-31		3C8-76049-0	LEAD WIRE ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ	1	1	for EF/EP Type

Fig. 10 ELECTRIC PARTS (C.D. UNIT)
エレクトリックパーツ（C.D. ユニット）




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MX40D3	MX50D3	
10-9		3PR-06050-0	IGNITION COIL W/CAP ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝｺｲﾙ (W/ｷｬｯﾌﾟ)	3	3	F6T530
10-11		3T5-84398-0	* BAND 104 *ﾊﾞﾝﾄﾞ	1	1	
10-12		3M2-06926-0	* PLUG CAP TERMINAL *ﾌﾟﾗｸﾞｷｬｯﾌﾟﾀｰﾐﾅﾙ	1	1	
10-13		3LD-06921-0	* PLUG CAP *ﾌﾟﾗｸﾞｷｬｯﾌﾟ	1	1	
10-14		910103-5620	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	3	3	
10-15		151-33159-0	GASKET 6.2-11-1 ｶﾞｽｹｯﾄ 6.2-11-1	3	3	
10-16		3C7-76142-1	GROUND CABLE L=170 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ L=170	1	1	#3 Ignition Coil-Cylinder
10-17		3T5-84398-0	BAND 104 ﾊﾞﾝﾄﾞ	1	1	
10-18		3C8-06160-1	CD UNIT CDﾕﾆｯﾄ	1	1	F8T20572
10-19		3TW-60103-0	O-RING 3.1-94.4 Oﾘﾝｸﾞ 3.1-94.4	1	1	
10-20		3TW-06901-1	BRACKET ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1	
10-21		353-76213-0	SPARE FUSE 20A ｽﾍﾟｱﾋｭｰｽﾞ 20A	1	1	for EF/EP Type
10-22		3C8-06902-0	COVER ｶﾊﾞｰ ｴﾚｸﾄﾘｯｸﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1	
10-24		921503-5514	SCREW ｽｸﾘｭ	5	5	
10-25		346-67113-0	MOUNT 8.5-14-2.5 ﾏｳﾝﾄ 8.5-14-2.5	3	3	
10-26		3B7-06920-0	RUBBER MOUNT 8.5-14-2.5 ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ 8.5-14-2.5	3	3	
10-27		346-67114-1	SPACER 6.2-9-15.7 ｽﾍﾟｰｻ 6.2-9-15.7	3	3	
10-28		910103-0630	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	3	3	
10-29		346-67115-0	WASHER 6.5-21-1 ﾜｯｼｬ 6.5-21-1	6	6	
10-30		3N4-76142-1	GROUND CABLE L=270 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ L=270	1	1	Electric Bracket-Bottpm Cowl
10-31	2	910103-0612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	for Manual Tilt Model
10-33	2	910403-0612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	for EF Type
10-34	1	3A3-76037-0	CABLE TERMINAL PLUG ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙ ﾌﾟﾗｸﾞ	5	5	for MF Type
10-34	2	3A3-76037-0	CABLE TERMINAL PLUG ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙ ﾌﾟﾗｸﾞ	3	3	for EF Type

Fig. 11 ELECTRIC PARTS (DIAGRAM)
エレクトリックパーツ（ダイヤグラム）




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MX40D3	MX50D3	
11-1		3B7-76065-5	RECTIFIER COMPLETE ﾚｸﾁﾌｧｲﾔｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ	1	1	for EF/EP Type
11-2		921503-7625	SCREW ｽｸﾘｭ	2	2	for EF Type
11-21	2	3TW-76172-0	OVERHEAT SENSOR ASSY ｵｰﾊﾞｰﾋｰﾄｾﾝｻｱｯｼ	1	1	
11-25		3C8-76171-0	OVERHEAT BUZZER ｵｰﾊﾞｰﾋｰﾄﾌﾞｻﾞｰ	1	1	OPT
11-26		3TW-76174-0	STAY ｽﾃｰ	1	1	

Fig. 13 DRIVE SHAFT HOUSING
ドライブシャフトハウジング




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MX40D3	MX50D3	
13-1	1	3C8Q61192-4	DRIVE SHAFT HOUSING (L) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ (L)	1	1	for Transom "L" &"LL"&"LL"
13-1	2	3C8Q61191-3	DRIVE SHAFT HOUSING (S) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ (S)	1	1	for Tramsom "S"
13-2		3MC-61017-0	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	6	6	
13-3		9401E3-0800	WASHER ﾜｯｼｬ	6	6	
13-4		346-65204-0	WATER PIPE AUXILIARY MOUNT ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｵｳｷｼﾘｱﾘﾏｳﾝﾄ	1	1	Water Pipe Locking Rubber
13-15		3C8-61012-2	DRIVE SHAFT HOUSING GASKET ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
13-16		3C8Q01301-0	ENGINE BASEMENT ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽ	1	1	
13-17		3C8-67116-0	ENGINE BASEMENT SEAL L=805 ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽｼｰﾙ L=805	1	1	
13-18		910103-5625	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4	4	
13-19		345-01111-0	DOWEL PIN 6-12 ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 6-12	4	4	
13-20		3C8-02311-1	EXHAUST PIPE ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｲﾌﾟ	1	1	
13-21		3C8-02319-0	BOLT 8-30 ﾎﾞﾙﾄ 8-30	3	3	
13-22		3C8-02312-2	EXHAUST PIPE GASKET ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｲﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
13-23		3C8-61180-0	EXHAUST HOUSING ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1	1	
13-24		3C8-61184-0	BOLT 8-30 ﾎﾞﾙﾄ 8-30	4	4	
13-25		3C8-61181-2	EXHAUST HOUSING GASKET ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
13-26		3C8-61182-0	GROMMET ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1	1	
13-27		3C8Q61210-1	APRON ｴﾌﾟﾛﾝ	1	1	
13-28		3C8-61212-0	GROMMET ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｴﾌﾟﾛﾝ	1	1	Apron
13-29		3C8-61213-1	SEAL ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ ｴﾌﾟﾛﾝ	1	1	Apron
13-30		9215E3-5540	SCREW ｽｸﾘｭ	1	1	Apron
13-31		930403-0500	NYLON NUT 5-P0.8 ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 5-P0.8	1	1	Apron

Fig. 14 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)
ギヤケース（ドライブシャフト）




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MX40D3	MX50D3	
14-1	2	3TWQ60090-0	GEAR CASE ASSY ｷﾞﾔｹｰｽｱｯｼ	1	1	Sub Water Pipe
14-2	2	3TW-60211-0	* ROLLER BEARING 22-30-20 *ﾛｰﾗｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1	1	
14-3		332-60005-3	PLUG 8-8 ﾌﾟﾗｸﾞ	2	2	
14-4		3B7-60015-1	PLUG M10P1.25 ﾌﾟﾗｸﾞ ｳｫｰﾀ	1	1	
14-5		3B7-60016-1	GASKET 10.1-15-1 ｶﾞｽｹｯﾄ 10.1-15-1	1	1	
14-6		332-60006-1	GASKET 8.1-15-1 ｶﾞｽｹｯﾄ	2	2	
14-7		3C8-60217-1	TRIM TAB ﾄﾘﾑﾀﾌﾞ	1	1	
14-8		910103-5620	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
14-9	2	3TW-64020-0	BEVEL GEAR B ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ B	1	1	
14-10		3C8-64027-0	NUT ﾅｯﾄ ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ B	1	1	
14-11	1	345-64081-0	SHIM 41-51.5-0.1 ｼﾑ 41-51.5-0.1	A	A	
14-11	2	345-64082-0	SHIM 41-51.5-0.15 ｼﾑ 41-51.5-0.15	A	A	
14-11	3	345-64083-0	SHIM 41-51.5-0.3 ｼﾑ 41-51.5-0.3	A	A	
14-11	4	345-64084-0	SHIM 41-51.5-0.5 ｼﾑ 41-51.5-0.5	A	A	
14-13	1	3C8-64301-0	DRIVE SHAFT (S) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ (S)	1	1	for Transom "S"
14-13	2	3C8-64302-0	DRIVE SHAFT (L) ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ (L)	1	1	for Transom "L"
14-14		3C8-60213-0	BALL BEARING 6304 ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6304	2	2	
14-15		3C8-64327-0	DRIVE SHAFT SPRING ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	
14-16		3C8-65021-2	WATER PUMP IMPELLER ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ	1	1	
14-17		332-65022-0	KEY 20-4.6-2 ｷｰ ﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ	1	1	Pump Impeller
14-18		3T5-65016-0	PUMP CASE (UPPER) ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽ (ｱｯﾊﾟ)	1	1	
14-19		3T5-65011-0	PUMP CASE LINER ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾗｲﾅ	1	1	
14-20		3C8-65014-0	WATER PIPE SEAL (LOWER) ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｼｰﾙ (ﾛﾜ)	1	1	
14-21		3KY-65002-1	PUMP CASE ASSY (LOWER) ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｱｯｼ (ﾛﾜ)	1	1	
14-22	2	3C8-64084-0	* SHIM 32.9-26-0.5 *ｼﾑ 32.9-26-0.5	A	A	
14-23	2	3C8-60223-0	* OIL SEAL 17-33-6 *ｵｲﾙｼｰﾙ 17-33-6	2	2	
14-24	2	345-65015-0	* O-RING 3.2-47 *Oﾘﾝｸﾞ 3.2-47	1	1	
14-25		334-65012-0	DOWEL PIN 4-10 ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 4-10	1	1	
14-26		3C8-65025-0	WATER PUMP GUIDE PLATE ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	

Fig. 14 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)
ギヤケース（ドライブシャフト）




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MX40D3	MX50D3	
14-27		3C8-65029-3	GUIDE PLATE GASKET ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
14-28		3T5-65018-2	PUMP CASE GASKET ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
14-29		9101E3-5855	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4	4	
14-30		3C8-60204-0	SUB-WATER INLET STRAINER ｻﾌﾞｳｫｰﾀｲﾝﾚｯﾄｽﾄﾚｰﾅ	1	1	
14-31		910103-5616	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
14-32		3C8-66011-0	CLUTCH CAM ｸﾗｯﾁｶﾑ	1	1	
14-33	1	3C8-66012-0	CAM ROD (S) ｶﾑﾛｯﾄﾞ (S)	1	1	for Transom "S"
14-33	2	3C8-66013-0	CAM ROD (L) ｶﾑﾛｯﾄﾞ (L)	1	1	for Transom "L"
14-34		951407-0312	SPRING PIN 3-12 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3-12	2	2	
14-35		3C8-66031-1	CAM ROD BUSHING ｶﾑﾛｯﾄﾞﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1	1	
14-36		332-66021-0	O-RING 2.4-5.8 Oﾘﾝｸﾞ 2.4-5.8	1	1	
14-37		3C8-66032-0	O-RING 3.5-21.7 Oﾘﾝｸﾞ 3.5-21.7	1	1	
14-38		3C8-66241-0	SHIFT ROD JOINT ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ	1	1	
14-39		951403-0312	SPRING PIN 3-12 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3-12	1	1	
14-40		353-66024-0	STOPPER ｽﾄｯﾊﾟ	1	1	
14-41	2	9101E3-5612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
14-42		9101E3-5835	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	6	6	
14-43	1	3C8-65100-0	WATER PIPE (S) ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ (S)	1	1	for Transom "S"
14-43	2	3C8-65110-0	WATER PIPE (L) ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ (L)	1	1	for Transom "L"
14-44		345-65206-0	WATER PIPE SEAL (UPPER) ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｼｰﾙ (ｱｯﾊﾟ)	1	1	
14-45		345-65205-0	COLLAR 18-20-4.5 ｶﾗｰ 18-20-4.5	1	1	
14-46		3C8-60205-1	WATER STRAINER SET ｳｫｰﾀｽﾄﾚｰﾅｾｯﾄ	1	1	Screw Nylon Nut
14-47		921503-0438	* SCREW * ｽｸﾘｭ	1	1	
14-48		930403-0400	* NYLON NUT 4-P0.7 * ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 4-P0.7	1	1	

Fig. 15 **GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)**
ギヤケース（プロペラシャフト）




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MX40D3	MX50D3	
15-1		345-60215-0	TAPERED ROLLER BEARING 32007 ﾃｰﾊﾟｰﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 32007	1	1	
15-2		3C8-60108-2	PRE-COATED BOLT 6-25 ﾌﾟﾚｺｰﾄﾎﾞﾙﾄ 6-25	2	2	
15-3		9401E3-0600	WASHER ﾜｯｼｬ	2	2	
15-4	2	3TW-64010-0	BEVEL GEAR ASSY (A) ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔｱｯｼ A	1	1	
15-5	2	3TW-64030-0	BEVEL GEAR C ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ C	1	1	
15-6		345-64032-0	WASHER 22.1-28-3 ﾜｯｼｬ 22.1-28-3	1	1	
15-7	1	353-64036-0	SHIM 36-44-0.3 ｼﾑ 36-44-0.3	A	A	
15-7	2	353-64037-0	SHIM 36-44-0.15 ｼﾑ 36-44-0.15	A	A	
15-7	3	353-64038-0	SHIM 36-44-0.1 ｼﾑ 36-44-0.1	A	A	
15-8		3C8-64211-0	PROPELLER SHAFT ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄ	1	1	
15-9		3C8-64217-0	PIN ﾋﾟﾝ ｸﾗｯﾁ	1	1	
15-9a		3C8-64215-2	CLUTCH ｸﾗｯﾁ	1	1	
15-10		3C8-64222-0	SPRING RETAINER ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾃｰﾅ ｸﾗｯﾁ	1	1	
15-11		3C8-64221-0	SPRING ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｸﾗｯﾁ	1	1	
15-12		3C8-64219-1	SNAP ｽﾅｯﾌﾟ ｸﾗｯﾁﾋﾟﾝ	1	1	
15-13		3C8Q60100-1	PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｱｯｼ	1	1	
15-14		3C8Q60101-1	* PROPELLER SHAFT HOUSING *ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1	1	
15-15		345-60211-0	* ROLLER BEARING 22-30-30 *ﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 22-30-30	1	1	
15-16		3F3-60223-0	* OIL SEAL 22-37-8 *ｵｲﾙｼｰﾙ 22-37-8	2	2	
15-17		9601-0-6007	* BALL BEARING 6007 *ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6007	1	1	
15-18		345-60103-0	* O-RING 3.5-69.4 *Oﾘﾝｸﾞ 3.5-69.4	1	1	
15-19		3C8-64223-1	PUSH ROD ﾌﾟｯｼｭﾛｯﾄﾞ ｸﾗｯﾁ	1	1	
15-20		965002-0803	BALL 3/8 ﾎﾞｰﾙ ｽﾁｰﾙ 3/8	1	1	
15-21	1	3T5B64518-1	PROPELLER ASSY (9) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (9)	1	1	OPT 3 x 311 x 299
15-21	2	3T5B64523-1	PROPELLER ASSY (11) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (11)	1	1	STD 3 x 290 x 279
15-21	3	3T5B64525-1	PROPELLER ASSY (12) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (12)	1	1	STD 3 x 283 x 305
15-21	4	3T5B64527-1	PROPELLER ASSY (13) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (13)	1	1	MX40/50 STD 3 x 277 x 330
15-21	5	3T5B64529-1	PROPELLER ASSY (14") ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (14)	1	1	OPT 3 x 279 x 356
15-21	6	3T5B64532-1	PROPELLER ASSY (15) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (15)	1	1	OPT 3 x 278 x 381

Fig. 15 **GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)**
ギヤケース（プロペラシャフト）




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MX40D3	MX50D3	
15-21	7	348B64108-1	PROPELLER ASSY (7″) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (7″)	1	1	OPT 4 x 290 x 180
15-21	8	3KYB64534-1	PROPELLER ASSY (16) プロペラｱｯｼ (16)	1	1	OPT 3 x 406 x 299
15-21	9	3KYB64536-1	PROPELLER ASSY (17) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (17)	1	1	OPT 3 x 332 x 280
15-22	2	3KY-87326-0	PROPELLER HARDWARE KIT ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾊｰﾄﾞｳｪｱｷｯﾄ	1	1	
15-23	2	3KY-64231-0	* THRUST HOLDER * ｽﾗｽﾄﾎﾙﾀﾞ	1	1	
15-24		3TW-64232-0	* STOPPER * ｽﾄｯﾊﾟｰ	1	1	
15-25		3TW-64124-0	* WASHER 17-40-3 * ﾜｯｼｬ 17-40-3	1	1	
15-26		353-64121-0	* PROPELLER NUT M16P1.5 * ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾅｯﾄ	1	1	
15-27		951503-0325	* SPLIT PIN 3-25 * ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ 3-25	1	1	

Fig. 18 BRACKET (MANUAL TILT)
ブラケット（マニュアルチルト）




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			MX40D3	MX50D3	
18-1	3C8Q62112-2	CLAMP BRACKET (R) ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ (R)	1	1	Starboard Side
18-2	9101E3-0612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
18-3	3C8Q62113-2	CLAMP BRACKET (L) ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ (L)	1	1	Port Side
18-4	3B7-60218-1	ANODE ｱﾉｰﾄﾞ	1	1	
18-5	910103-5630	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
18-6	3AC-62191-0	SWIVEL BRACKET SHAFT ASSY ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄｼｬﾌﾄｱｯｼ	1	1	Bracket Bolt
18-7	346-62124-1	NYLON NUT 7/8-14 ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 7/8-14	1	1	
18-8	349-62126-0	BUSHING ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	2	2	
18-9	3C8-62132-0	BUSHING 22-25-35.5 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 22-25-35.5	1	1	
18-10	346-62127-0	CAP NUT ｷｬｯﾌﾟﾅｯﾄ ﾌﾞﾗｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	2	2	
18-11	3C8-62117-1	DISTANCE PIECE 9.4-13.8-116 ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽ	1	1	
18-12	930103-0800	NUT ﾅｯﾄ	1	1	
18-13	9402E3-0800	WASHER ﾜｯｼｬ	1	1	
18-14	3C8-62120-1	BOLT 8-170 ﾎﾞﾙﾄ 8-170	1	1	
18-15	3C8-62121-1	THRUST ROD ｽﾗｽﾄﾛｯﾄﾞ	1	1	
18-16	345-62122-2	THRUST ROD SPRING ｽﾗｽﾄﾛｯﾄﾞｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	
18-17	3C8Q62310-3	SWIVEL BRACKET ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1	
18-18	344-67177-1	GREASE FITTING ｸﾞﾘｽﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ	1	1	
18-19	940103-0600	WASHER ﾜｯｼｬ	1	1	
18-20	345-62441-0	FRICTION PIECE ﾌﾘｸｼｮﾝﾋﾟｰｽ	1	1	
18-21	346-62421-1	FRICTION SPRING ﾌﾘｸｼｮﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	
18-22	9101E3-0830	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
18-23	3E3Q62010-1	STEERING SHAFT ASSY ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｼｬﾌﾄｱｯｼ	1	1	
18-24	345-62417-0	BUSHING 26-32 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 26-32	2	2	
18-25	3A0-62423-2	THRUST PLATE (UPPER) 27-50-1 ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ (ｱｯﾊﾟ) 27-50-1	1	1	
18-26	346-62424-1	THRUST PLATE (LOWER) 26.5-46-1 ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ (ﾛﾜ) 26.5-46-1	1	1	
18-27	3H8-62415-0	O-RING 3.5-25.7 Oﾘﾝｸﾞ 3.5-25.7	1	1	
18-28	945103-2500	C-RING d=25 Cﾘﾝｸﾞ d=25	1	1	
18-29	3C8-61302-1	RUBBER MOUNT (LOWER) ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ (ﾛﾜ)	2	2	

Fig. 18 BRACKET (MANUAL TILT)
ブラケット（マニュアルチルト）




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			MX40D3	MX50D3	
18-30	3C8Q61411-3	MOUNT BRACKET ﾏｳﾝﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1	
18-31	3C8-61336-0	DAMPER (LOWER) ﾀﾞﾝﾊﾟ (ﾛﾜ)	1	1	
18-32	3C8-61321-1	BOLT 12-114.5 ﾎﾞﾙﾄ ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ (ﾛﾜ)	2	2	
18-33	353-61334-0	WASHER 13-34-3 ﾜｯｼｬ 13-34-3	2	2	
18-34	3C7-61338-0	DAMPER 21-36-5 ﾀﾞﾝﾊﾟ 21-36-5	2	2	
18-35	930403-1200	NYLON NUT 12-P1.75 ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 12-P1.75	2	2	
18-36	9402E3-1200	WASHER ﾜｯｼｬ	4	4	
18-37	3C8Q61342-1	MOUNT HOLDING PLATE (LOWER) ﾏｳﾝﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ (ﾛﾜ)	2	2	
18-38	9101E3-5620	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4	4	
18-39	3C8-62094-0	BOLT 10-48 ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
18-40	3E3-61301-2	RUBBER MOUNT (UPPER) ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ (ｱｯﾊﾟ)	2	2	
18-41	353-61307-1	BOLT 3/8-100 ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
18-42	3E3-61333-0	DAMPER (UPPER) ﾀﾞﾝﾊﾟ (ｱｯﾊﾟ)	2	2	
18-44	3E3-61335-0	LOCK PLATE ﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ ｱｯﾊﾟ	1	1	
18-45	3C8-61341-0	MOUNT HOLDING PLATE (UPPER) ﾏｳﾝﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ (ｱｯﾊﾟ)	1	1	
18-46	9101E3-5835	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	3	3	
18-47	3C8-62396-1	GROUND L=210 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ (ｱｰｽﾜｲﾔ) L=210	1	1	Swivel Bracket -Drive Shaft Housing
18-48	398-62396-1	GROUND L=130 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ (ｱｰｽﾜｲﾔ) L=130	1	1	Clamp Bracket -Swivel Bracket
18-49	910103-5612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
18-50	3A3-62396-1	GROUND L=110 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ (ｱｰｽﾜｲﾔ) L=110	1	1	Mount Bracket -Drive Shaft Housing
18-51	910103-5612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
18-52	3C8-72120-1	RIGGING BOLT SET ﾘｷﾞﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ	1	1	
18-53	3C7-62133-2	* BOLT 12-105 P1.25 * ﾎﾞﾙﾄ 12-105 P1.25	4	4	
18-54	353-61334-0	* WASHER 13-34-3 * ﾜｯｼｬ 13-34-3	4	4	
18-55	940103-1200	* WASHER * ﾜｯｼｬ	4	4	
18-56	3R0-61324-0	* NYLON NUT 12-P1.25 * ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 12-P1.25	4	4	
18-60	3RSQ62105-1	CLAMP SCREW KIT ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭｷｯﾄ	2	2	
18-61	3RSQ62108-0	* CLAMP SCREW ASSY * ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭｱｯｼ	1	1	
18-62	3RS-62106-0	** CLAMP SCREW ** ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭ	1	1	

Fig. 18 BRACKET (MANUAL TILT)
ブラケット（マニュアルチルト）




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MX40D3	MX50D3	
18-63		3RSQ62102-0	** CLAMP SCREW HANDLE ** ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭﾊﾝﾄﾞﾙ	1	1	
18-64		951403-0622	** SPRING PIN ** ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ	1	1	
18-65		332-62101-1	* CLAMP SCREW PAD * ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭﾊﾟｯﾄﾞ	1	1	
18-66		945303-0500	* E-RING d=5 * Eﾘﾝｸﾞ d=5	1	1	
18-67		9402E3-0800	WASHER ﾜｯｼｬ	2	2	

Fig. 19 MANUAL TILT
マニュアルチルト




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 MX40D3	 MX50D3	Remarks 備 考
19-1		3C8Q62431-1	TILT STOPPER ASSY ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟｱｯｼ	1	1	
19-2		346-62437-0	BUSHING 10.2-12-29.5 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 10.2-12-29.5	1	1	
19-3		346-62439-1	SETTING PLATE ｾｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	
19-4		9101E3-5820	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
19-5		3C8-62421-1	FRICTION SPRING ﾌﾘｸｼｮﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	
19-6		346-62438-0	SETTING PIECE ｾｯﾃｨﾝｸﾞﾋﾟｰｽ ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟ	1	1	
19-7		3C8-66352-2	REVERSE LOCK (L) ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸ (L)	1	1	
19-8		3C8-66351-2	REVERSE LOCK (R) ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸ (R)	1	1	
19-9		3C8-66313-4	REVERSE LOCK ARM ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸｱｰﾑ	1	1	
19-10		3C8-66319-1	REVERSE LOCK SHAFT ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸｼｬﾌﾄ	1	1	
19-11		945303-0600	E-RING d=6 Eﾘﾝｸﾞ d=6	2	2	
19-12		3C8-66321-0	REVERSE LOCK ROD ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾛｯﾄﾞ	1	1	
19-13		951503-0212	SPLIT PIN 2-12 ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ 2-12	1	1	
19-14		3E3-62436-1	TILT STOPPER LEVER ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟﾚﾊﾞｰ	1	1	
19-15	1	3C8-66332-2	REVERSE LOCK SPRING (L) ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ (L)	2	2	for Transom "L"&"LL"&"UL"
19-15	2	3C8-66331-2	REVERSE LOCK SPRING (S) ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ (S)	2	2	for Transom "S"
19-16		3AL-05254-0	SHOULDER BOLT 6-8 ｼｮﾙﾀﾞﾎﾞﾙﾄ 6-8	1	1	
19-17		3R0-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	1	1	
19-18		940103-0800	WASHER ﾜｯｼｬ	1	1	
19-19		3AL-05212-0	BUSHING 8.1-20 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 8.1-20	1	1	
19-20		3AA-83719-0	WASHER 8.5-18-1.6 ﾜｯｼｬ 8.5-18-1.6	1	1	
19-21		3C8-66318-1	LINK ﾘﾝｸ B	1	1	
19-22		3C8-66336-0	SPRING ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ B	1	1	
19-23		346-66333-1	REVERSE LOCK LEVER GRIP ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾚﾊﾞｰｸﾞﾘｯﾌﾟ	1	1	
19-24		346-66334-0	STOPPER ｽﾄｯﾊﾟ ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾚﾊﾞｰｸﾞﾘｯﾌﾟ	1	1	

Fig. 22 TILLER HANDLE (F TYPE)
ティラハンドル (F タイプ)




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			MX40D3	MX50D3	
22-1	3E3Q62001-0	STEERING BRACKET ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1	
22-4	3C8Q63003-2	TILLER HANDLE ASSY ﾃｨﾗﾊﾝﾄﾞﾙｱｯｼ	1	1	
22-5	3C8Q63011-2	* TILLER HANDLE * ﾃｨﾗﾊﾝﾄﾞﾙ	1	1	
22-6	398-63012-0	* GRIP * ｸﾞﾘｯﾌﾟ	1	1	
22-7	3C8-63041-1	* THROTTLE SHAFT * ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄ	1	1	
22-8	345-63048-0	* THROTTLE SHAFT DAMPER * ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄﾀﾞﾝﾊﾟ A	1	1	
22-9	398-63053-0	* SPACER * ｽﾍﾟｰｻ ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄ A	1	1	
22-10	951403-0310	* SPRING PIN 3-10 * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3-10	1	1	
22-11	350-63046-0	* BUSHING 8.4-10-11 * ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 8.4-10-11	1	1	
22-12	921803-0525	* SCREW * ｽｸﾘｭ	1	1	
22-13	3C8-63063-0	* THROTTLE SHAFT SUPPORT * ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄｻﾎﾟｰﾄ	1	1	
22-14	9101E3-5612	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
22-15	3V1-63035-1	* FRICTION PIECE * ﾌﾘｸｼｮﾝﾋﾟｰｽ	1	1	
22-16	3V1-63077-0	* ADJUSTING NUT * ｱｼﾞｬｽﾄﾅｯﾄ	1	1	
22-17	3V1-63036-0	* SPRING * ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	
22-18	910103-0625	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
22-19	369-72019-2	* THROTTLE DECAL * ｽﾛｯﾄﾙﾃﾞｶｰﾙ	1	1	
22-20	3C8-63101-0	BUSHING ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ A ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾊﾝﾄﾞﾙ	1	1	
22-21	3B2-63108-0	WASHER 30-45-1 ﾜｯｼｬ 30-45-1	1	1	
22-22	3B2-63109-0	WAVE WASHER 30-45-1.2 ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ 30-45-1.2	1	1	
22-23	3C8-63102-1	BUSHING ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ B ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾊﾝﾄﾞﾙ	1	1	
22-24	9401E3-1000	WASHER ﾜｯｼｬ	1	1	
22-25	930103-1000	NUT 10-P1.5 ﾅｯﾄ 10-P1.5	1	1	
22-26	3C8-63600-1	THROTTLE WIRE ｽﾛｯﾄﾙﾜｲﾔ	2	2	
22-27	3C8-63607-0	CLIP ｸﾘｯﾌﾟ ｽﾛｯﾄﾙﾜｲﾔ	1	1	
22-28	3C8-63508-1	THROTTLE WIRE BRACKET ｽﾛｯﾄﾙﾜｲﾔﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1	
22-29	910103-5614	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
22-33	3E5Q63028-1	TILLER HANDLE HOLDER ASSY ﾃｨﾗﾊﾝﾄﾞﾙﾎﾙﾀﾞｱｯｼ	1	1	
22-34	3C8-02332-0	* STUD BOLT * ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	1	1	

Fig. 22 TILLER HANDLE (F TYPE)
ティラハンドル (F タイプ)




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MX40D3	MX50D3	
22-35		3T5-62004-0	CORD HOLDER ｺｰﾄﾞﾎﾙﾀﾞ	1	1	
22-36		921903-0625	SCREW ｽｸﾘｭ	1	1	

Fig. 23 BOTTOM COWL・SHIFT
ボトムカウル・シフト




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MX40D3	MX50D3	
23-1		346-67113-0	MOUNT 8.5-14-2.5 ﾏｳﾝﾄ 8.5-14-2.5	8	8	
23-2		346-67114-1	SPACER 6.2-9-15.7 ｽﾍﾟｰｻ 6.2-9-15.7	4	4	
23-3		3C8-67151-2	CHOKE ROD ﾁｮｰｸﾛｯﾄﾞ	1	1	
23-4		3C8-67156-0	BUSHING ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ ﾁｮｰｸﾉﾌﾞ	1	1	
23-5	3	345-67117-0	GROMMET 17-2.7 ｸﾞﾛﾒｯﾄ 17-2.7	2	2	
23-6		3C8Q67141-0	HOOK LEVER ﾌｯｸﾚﾊﾞｰ	1	1	
23-7		3C8-67146-0	WASHER 14-22-1 ﾜｯｼｬ 14-22-1	1	1	
23-8	2	338-67147-0	SEAL RING 13.8-22-3.7 ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ 13.8-22-3.7	2	2	Hook Lever, Shift Lever
23-9		369-67105-0	HOOK LEVER BUSHING ﾌｯｸﾚﾊﾞｰﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1	1	
23-10		941403-1400	WAVE WASHER d=14 ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ d=14	1	1	
23-11		3MC-67142-0	COVER HOOK ｶﾊﾞｰﾌｯｸ	1	1	
23-12		910103-0612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
23-13		3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	1	1	
23-17		3C8-67162-1	GROMMET ｸﾞﾛﾒｯﾄ ﾊﾞｯﾃﾘｺｰﾄﾞ	1	1	
23-18		345-76092-0	GROMMET 20-3 ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1	1	
23-20	1	3C8-63621-0	GROMMET 30-12-2.5 ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｽﾛｯﾄﾙﾜｲﾔ	1	1	
23-21		345-06915-0	CLAMP 6.5-14L ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-14L	1	1	for MF Type
23-22		910103-5612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	for MF Type
23-23		930103-0600	NUT ﾅｯﾄ	1	1	for MF Type
23-24	1	3PR-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P	1	1	for MF/EP Type
23-24	4	3PR-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P	2	2	for EF Type
23-25	1	910103-5610	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4	4	for EF Type
23-25	2	910103-5610	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	3	3	for MF/EF/EP Type
23-26		3B2-67187-0	GROMMET 16-17.5 ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1	1	
23-27		3T1-01138-0	NIPPLE 6-8-11 ﾆｯﾌﾟﾙ ｳｫｰﾀ	1	1	
23-28		98AB-50-260	HOSE ﾎｰｽ	1	1	Exhaust Cover-Nipple 98AB-501000
23-31		3C8-76080-2	NEUTRAL SWITCH ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁ	1	1	for EF Type
23-32		3B7-63731-0	WASHER 12.5-24-1 ﾜｯｼｬ 12.5-24-1	1	1	for EF Type
23-38		3C8-06820-0	STOP SWITCH ASSY ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁｱｯｼ	1	1	

Fig. 23 BOTTOM COWL・SHIFT
ボトムカウル・シフト




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MX40D3	MX50D3	
23-39		353-06821-0	* STOP SWITCH LANYARD ASSY * ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁﾗﾝﾔｰﾄﾞｱｯｼ	1	1	
23-40		3E3-66110-0	SHIFT LEVER ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰ	1	1	
23-41		3C8-66122-1	SHIFT ARM ｼﾌﾄｱｰﾑ	1	1	
23-42		350-67101-0	BUSHING ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｼｬﾌﾄ	2	2	
23-43		941403-1200	WAVE WASHER d=12 ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ d=12	1	1	
23-44		3C8-66225-0	SHIFT ROD LEVER ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞﾚﾊﾞｰ	1	1	
23-45	1	951703-0800	SNAP RETAINER d=8 ｽﾅｯﾌﾟﾘﾃｰﾅ d=8	1	1	
23-46		3C8-66113-1	SHIFT DETENT SPRING ｼﾌﾄﾃﾞｨﾃﾝﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	1	
23-47		3C8-66117-0	SHIFT DETENT SUPPORTER ｼﾌﾄﾃﾞｨﾃﾝﾄｻﾎﾟｰﾀ	1	1	
23-48		910103-5616	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
23-55		3B2-70260-1	FUEL CONNECTOR (MALE) ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ (ｴﾝｼﾞﾝﾒｰﾙ)	1	1	
23-56		332-70261-0	NUT 10-P1.25 ﾅｯﾄ 10-P1.25	1	1	
23-57		336-70112-0	GASKET 10.2-16-0.5 ｶﾞｽｹｯﾄ 10.2-16-0.5	1	1	
23-58		9101E3-0630	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4	4	
23-59		346-67115-0	WASHER 6.5-21-1 ﾜｯｼｬ 6.5-21-1	4	4	
23-60		3M2-66226-0	GROMMET 17-3 ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞ 17-3	1	1	
23-61		3C8-66211-0	SHIFT ROD ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞ	1	1	
23-62		951403-0312	SPRING PIN 3-12 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3-12	1	1	
23-69		3C8Q76118-0	CLAMP ｸﾗﾝﾌﾟ	1	1	
23-70		910103-5625	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
23-73	1	360-72025-1	SPARK PLUG DECAL (B8HS10) ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞﾃﾞｶｰﾙ	1	1	
23-74		3C8Q67110-1	BOTTOM COWL W/GROMMET ﾎﾞﾄﾑｶｳﾙ W/ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1	1	
23-75		3C8Q67100-2	* BOTTOM COWL * ﾎﾞﾄﾑｶｳﾙ	1	1	
23-76		3F3-72618-0	* GROMMET 47-2.5 * ｸﾞﾛﾒｯﾄ PTTｽｲｯﾁ	1	1	
23-77		361-76026-0	MAIN SWITCH ASSY ﾒｲﾝｽｲｯﾁｱｯｼ	1	1	for EF Type
23-78		346-76039-1	SWITCH PROTECTOR (FOOLPROOF) ｽｲｯﾁﾌﾟﾛﾃｸﾀ	1	1	for EF Type
23-79		369-66043-1	GROMMET 10.7-3.5 ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1	1	
23-80		3TW-67179-0	DRAIN PLUG ﾄﾞﾚｲﾝﾌﾟﾗｸﾞ	4	4	
23-81		3VS-67587-0	START DECAL ｽﾀｰﾄﾃﾞｶｰﾙ	1	1	for EF Type

Fig. 24 TOP COWL
トップカウル




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MX40D3	MX50D3	
24-1	4	3TWH67645-2	TOP COWL ASSY ﾄｯﾌﾟｶｳﾙｱｯｼ	1	1	Silver
24-4		3TWH67640-0	TOP COWL SUB-ASSY ﾄｯﾌﾟｶｳﾙｻﾌﾞｱｯｼ	1	1	Silver
24-6	2	3TWH67521-0	** TILT HANDLE ** ﾁﾙﾄﾊﾝﾄﾞﾙ	1	1	Silver
24-7		930403-0600	** NYLON NUT 6-P1.0 ** ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 6-P1.0	4	4	
24-8		3C8-66308-0	** WASHER 6-16-1.5 ** ﾜｯｼｬ 6-16-1.5	4	4	
24-9	2	3LC-67501-0	** TOP COWL SEAL ** ﾄｯﾌﾟｶｳﾙｼｰﾙ	1	1	
24-20	1	3TW-87801-1	* DECAL SET (MX50D3) * ﾃﾞｶｰﾙｾｯﾄ (MX50D3)		1	
24-20	2	3TY-87801-1	* DECAL SET (MX40D3) * ﾃﾞｶｰﾙｾｯﾄ (MX40D3)	1		
24-22		3F0-72185-0	CAUTION DECAL ｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ	1	1	
24-23		3AC-72200-0	STOP SWITCH DECAL ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁﾃﾞｶｰﾙ	1	1	


Fig. 25 FUEL TANK
フュエルタンク





Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			MX40D3	MX50D3	
25-1	3B7-70200-5	PRIMER BULB ASSY ﾌﾟﾗｲﾏﾊﾞﾙﾌﾟｱｯｼ	1	1	
25-2	3C7-70220-1	* JOINT ASSY (INLET) * ｼﾞｮｲﾝﾄｱｯｼ (ｲﾝﾚｯﾄ)	1	1	
25-3	3C7-70224-1	* JOINT ASSY (OUTLET) * ｼﾞｮｲﾝﾄｱｯｼ (ｱｳﾄﾚｯﾄ)	1	1	
25-4	3C7-70211-1	* PRIMER BULB * ﾌﾟﾗｲﾏﾊﾞﾙﾌﾞ	1	1	
25-5	3C7-70217-0	* CLAMP * ｸﾗﾝﾌﾟ	2	2	
25-6	98AB-70-700	* HOSE * ﾎｰｽ	1	1	98AB-701000
25-7	98AB-701600	* HOSE * ﾎｰｽ	1	1	98AB-701000 x2
25-8	3B7-70280-1	* FUEL CONNECTOR MARK * ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀﾏｰｸ	1	1	
25-9	3GF-70281-0	* FUEL CONNECTOR * ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ (ﾀﾝｸﾌｨｰﾒｰﾙ)	1	1	
25-10	3GF-70250-1	* FUEL CONNECTOR * ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ	1	1	
25-11	332-70201-0	* CLAMP * ｸﾗﾝﾌﾟ	4	4	
25-12	3KZ-70177-0	FUEL TANK ASSY 25L ﾌｭｴﾙﾀﾝｸｱｯｼ 25L (ﾄｰﾊﾂ)	1	1	
25-13	3RS-70020-0	* FUEL TANK CAP ASSY * ﾌｭｴﾙﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟｱｯｼ	1	1	
25-14	3RS-70021-0	** TANK FILLER CAP GASKET ** ﾀﾝｸﾌｨﾗｷｬｯﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
25-15	3E0-70270-0	* QUICK-CONNECTOR (MALE) * ｸｲｯｸｺﾈｸﾀ (ﾀﾝｸﾒｰﾙ)	1	1	
25-16	3AC-70157-0	* FUEL PICK-UP ASSY W/GAUGE * ﾌｭｴﾙﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｱｯｼ W/ｹﾞｰｼﾞ	1	1	
25-17	3AC-70140-0	* SCREW * ｽｸﾘｭ	4	4	
25-18	3AC-70145-0	* WASHER * ﾜｯｼｬ	4	4	
25-19	3AC-70150-0	* GASKET * ｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	

Fig. 28 ACCESSORIES
アクセサリ











Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MX40D3	MX50D3	
28-12		3C8-72100-1	TOOL KIT ツールキット	1	1	
28-29		3B7-60007-0	FLUSHING PLUG フラッシングプラグ	1	1	
28-36		361-72539-0	TACHOMETER LEAD WIRE L=6000 タコメータリードワイヤ L=6000	1	1	for Premixing Model
28-37	1	361-72542-0	SEPARATE CORD セパレートコード（ホワイト）	1	1	for Premixing Model White
28-37	2	361-72543-0	SEPARATE CORD セパレートコード（イエロー）	1	1	for Premixing Model Yellow

Fig. 32 OPTIONAL PARTS (5)
オプショナルパーツ (5)




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MX40D3	MX50D3	
32-1		3C8-76160-3	RECTIFIER KIT ﾚｸﾁﾌｧｲﾔｷｯﾄ	1	1	for MF Type
32-2		921503-7625	* SCREW *ｽｸﾘｭ	2	2	

Fig. 33 **ASSEMBLY・KIT PARTS**
アッセンブリ・キットパーツ



Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 MX40D3	Q'ty/個数 MX50D3	Remarks 備 考
33-1	6	3TWQ87301-1	LOWER UNIT ASSY (S) ﾛﾜﾕﾆｯﾄｱｯｼ (S)	1	1	for Transom "S"
33-1	7	3TWQ87302-1	LOWER UNIT ASSY (L) ﾛﾜﾕﾆｯﾄｱｯｼ (L)	1	1	for Transom "L"
33-2	2	3LC-87122-0	CARBURETOR REPAIR KIT ｷｬﾌﾞﾚﾀﾘﾍﾟｱｷｯﾄ	1	1	
33-2	3	3C8-02011-0	* CARBURETOR GASKET *ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾞｽｹｯﾄ	3	3	
33-2	4	3E3-02011-0	* CARBURETOR GASKET *ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾞｽｹｯﾄ	3	3	
33-2	5	3C8-03169-0	* PLUG *ﾌﾟﾗｸﾞ	3	3	
33-2	7	3LD-03147-0	* FLOAT VALVE *ﾌﾛｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	3	3	
33-2	8	3C8-03126-0	* FLOAT ARM PIN *ﾌﾛｰﾄｱｰﾑﾋﾟﾝ	3	3	
33-2	9	3C8-03125-0	* FLOAT *ﾌﾛｰﾄ	3	3	
33-2	10	3C8-03121-0	* FLOAT CHAMBER GASKET *ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞｶﾞｽｹｯﾄ	3	3	
33-2	11	3C8-03193-0	* GASKET *ｶﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾚﾝｽｸﾘｭ	3	3	
33-2	12	3C8-03181-0	* CARBURETOR COVER *ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾊﾞｰ	3	3	
33-2	13	3C8-03182-0	* CARBURETOR COVER GASKET *ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ	3	3	
33-2	14	922503-6410	* SCREW *ｽｸﾘｭ	18	18	
33-3	1	3C8-87121-C	POWER HEAD GASKET SET ﾊﾟﾜｰﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ	1	1	
33-3	2	3C8-01005-5	* CYLINDER HEAD GASKET *ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
33-3	3	3C8-01024-2	* CYLINDER HEAD COVER GASKET *ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
33-3	4	353-01032-0	* THERMOSTAT CAP GASKET *ｻｰﾓｽﾀｯﾄｷｬｯﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	Crankcase Head
33-3	5	346-01216-0	* O-RING 1.7-59 *Oﾘﾝｸﾞ 1.7-59	1	1	Crankcase Head
33-3	6	3C8-01215-0	* OIL SEAL 16-28-7 *ｵｲﾙｼｰﾙ 16-28-7	1	1	Crankshaft(Lower)
33-3	7	334-00122-0	* OIL SEAL 25-40-8 *ｵｲﾙｼｰﾙ 25-40-8	1	1	
33-3	8	3C8-02305-2	* EXHAUST COVER GASKET *ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ	2	2	for Premixing Model
33-3	9	3C8-09082-2	* GASKET *ｶﾞｽｹｯﾄ ﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	Ignition Coil
33-3	10	151-33159-0	* GASKET 6.2-11-1 *ｶﾞｽｹｯﾄ 6.2-11-1	3	3	
33-3	11	3C8-02104-2	* INTAKE MANIFOLD GASKET *ｲﾝﾃｰｸﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ	3	3	O-Ring
33-3	12	3C8-02011-0	* CARBURETOR GASKET *ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾞｽｹｯﾄ	3	3	
33-3	13	3B7-02235-0	* O-RING *Oﾘﾝｸﾞ A	1	1	

Fig. 33 **ASSEMBLY・KIT PARTS**
アッセンブリ・キットパーツ



2 CARBURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット

3 POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット

4 WATER PUMP REPAIR KIT
ウォータポンプキット


5 WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォータポンプキット（クロムメッキ）


6 LOWER UNIT GASKET SET
ロワユニットガスケットセット

7 ELECTRIC STARTER KIT (F TYPE)
エレクトリックスタータキット（Fタイプ）

10 CONNECTING ROD KIT
コネクティングロッドキット


11 REMOTE CONTROL FITTING ASSY
リモートコントロールフィティングアッシ






Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MX40D3	MX50D3	
33-3	14	3B7-02236-0	* O-RING * Oﾘﾝｸﾞ	1	1	for Premixing Model Oil Filter
33-3	15	3C8-01303-4	* ENGINE BASEMENT GASKET * ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	Crankshaft (Upper)
33-3	16	3C8-00108-0	* O-RING 2.4-39.7 * Oﾘﾝｸﾞ 2.4-39.7	1	1	
33-3	17	3AD-02235-0	* O-RING * Oﾘﾝｸﾞ	1	1	
33-4	1	3T5-87322-3	WATER PUMP REPAIR KIT ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟﾘﾍﾟｱｷｯﾄ	1	1	
33-4	2	3C8-65021-2	* WATER PUMP IMPELLER * ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ	1	1	
33-4	3	332-65022-0	* KEY 20-4.6-2 * ｷｰ ﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ	1	1	
33-4	4	3T5-65011-0	* PUMP CASE LINER * ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾗｲﾅ	1	1	
33-4	5	3T5-65018-2	* PUMP CASE GASKET * ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
33-4	6	3C8-65025-0	* WATER PUMP GUIDE PLATE * ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1	1	
33-4	7	3C8-65029-3	* GUIDE PLATE GASKET * ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
33-4	8	9101E3-5855	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	4	4	
33-5	1	3Z5-65231-1	WATER PUMP KIT (CHROME PLATED) ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｷｯﾄ (ｸﾛﾑﾒｯｷ)	1	1	
33-5	2	3C8-65021-2	* WATER PUMP IMPELLER * ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ	1	1	
33-5	3	3Z5-65238-1	* PUMP CASE LINER * ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾗｲﾅ ｸﾛﾑﾒｯｷ	1	1	
33-5	4	3T5-65018-2	* PUMP CASE GASKET * ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	Chrome Plated
33-5	5	3C8-65239-1	* WATER PUMP GUIDE PLATE * ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ ｸﾛﾑﾒｯｷ	1	1	
33-5	6	3C8-65029-3	* GUIDE PLATE GASKET * ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	Chrome Plated
33-6	1	3T5-87321-3	LOWER UNIT GASKET SET ﾛﾜﾕﾆｯﾄｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ	1	1	
33-6	2	3C8-61012-2	* DRIVE SHAFT HOUSING GASKET * ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
33-6	3	3C8-02312-2	* EXHAUST PIPE GASKET * ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｲﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
33-6	4	3C8-61181-2	* EXHAUST HOUSING GASKET * ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
33-6	5	332-60006-1	* GASKET 8.1-15-1 * ｶﾞｽｹｯﾄ	2	2	Pump Case (Lower)
33-6	6	3B7-60016-1	* GASKET 10.1-15-1 * ｶﾞｽｹｯﾄ 10.1-15-1	1	1	
33-6	7	3C8-65029-3	* GUIDE PLATE GASKET * ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	
33-6	8	3T5-65018-2	* PUMP CASE GASKET * ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	

Fig. 33 **ASSEMBLY・KIT PARTS**
アッセンブリ・キットパーツ




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MX40D3	MX50D3	
33-6	9	3C8-60223-0	OIL SEAL 17-33-6 ｵｲﾙｼｰﾙ 17-33-6	2	2	
33-6	10	345-65015-0	* O-RING 3.2-47 * Oﾘﾝｸﾞ 3.2-47	1	1	Pump Case (Lower)
33-6	11	332-66021-0	* O-RING 2.4-5.8 * Oﾘﾝｸﾞ 2.4-5.8	1	1	Cam Rod
33-6	12	3C8-66032-0	* O-RING 3.5-21.7 * Oﾘﾝｸﾞ 3.5-21.7	1	1	Cam Rod Bushing
33-6	13	3F3-60223-0	* OIL SEAL 22-37-8 * ｵｲﾙｼｰﾙ 22-37-8	2	2	
33-6	14	345-60103-0	* O-RING 3.5-69.4 * Oﾘﾝｸﾞ 3.5-69.4	1	1	Peopeller Shaft Housing
33-7	1	3C8-76300-5	ELECTRIC STARTER KIT (F) ｴﾚｸﾄﾘｯｸｽﾀｰﾀｷｯﾄ (F)	1	1	for MF⇒EF
33-7	2	3B7-76093-0	* GROMMET 25-5 * ｸﾞﾛﾒｯﾄ 25-5	1	1	
33-7	3	3GF-76010-1	* STARTER MOTOR ASSY * ｽﾀｰﾀﾓｰﾀｱｯｼ	1	1	
33-7	4	910103-5825	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
33-7	5	3C8-76007-0	* DAMPER * ﾀﾞﾝﾊﾟ ｽﾀｰﾀﾓｰﾀ	1	1	
33-7	6	3C8-76009-0	* STARTER MOTOR BAND * ｽﾀｰﾀﾓｰﾀﾊﾞﾝﾄﾞ	1	1	
33-7	7	910103-6820	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
33-7	8	346-76040-0	* STARTER SOLENOID * ｽﾀｰﾀｿﾚﾉｲﾄﾞ	1	1	
33-7	9	910103-6616	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
33-7	10	3C8-71035-0	* OIL FILTER BRACKET * ｵｲﾙﾌｨﾙﾀﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1	
33-7	11	910103-6614	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
33-7	12	3C8-76141-1	* STARTER CABLE L=160 * ｽﾀｰﾀｹｰﾌﾞﾙ L=160	1	1	
33-7	13	3B7-76120-2	* BATTERY CABLE L=3000 * ﾊﾞｯﾃﾘｹｰﾌﾞﾙ L=3000	1	1	
33-7	14	910403-5612	* BOLT * ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
33-7	15	3A3-76145-0	* TERMINAL CAP 8-13-28 * ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ ｽﾀｰﾀ	2	2	
33-7	16	3B7-76065-5	* RECTIFIER COMPLETE * ﾚｸﾁﾌｧｲﾔｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ	1	1	
33-7	17	921503-7625	* SCREW * ｽｸﾘｭ	2	2	
33-7	18	3C8-76110-0	* CORD ASSY * ｺｰﾄﾞｱｯｼ A	1	1	
33-7	19	353-76062-1	* FUSE WIRE ASSY L=900 20A * ﾋｭｰｽﾞﾜｲﾔｱｯｼ L=900 20A	1	1	
33-7	20	3C8-76119-0	* CORD ASSY * ｺｰﾄﾞｱｯｼ C	1	1	
33-7	21	3C8-76020-2	* MAIN SWITCH ASSY * ﾒｲﾝｽｲｯﾁｱｯｼ	1	1	
33-7	22	3C8-76080-2	* NEUTRAL SWITCH * ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁ	1	1	

Fig. 33 **ASSEMBLY・KIT PARTS**
アッセンブリ・キットパーツ



Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MX40D3	MX50D3	
33-7	23	3B7-63731-0	* WASHER 12.5-24-1 * ワッシャ 12.5-24-1	1	1	
33-7	24	3PR-06972-0	* CLAMP 6.5-47.5P * クランプ 6.5-47.5P	1	1	
33-7	26	910403-0612	* BOLT * ボルト	1	1	
33-8	3	3TWJ87090-1	ENGINE SHORT BLOCK KIT エンジンショートブロックキット	1	1	Gray
33-9	2	3TWQ87314-0	EXTENSION HOUSING KIT (UL) エクステンションハウジングキット UL	1	1	for Transom "L"⇒"UL"
33-9	3	3C8Q61110-0	* EXTENSION HOUSING * エクステンションハウジング	1	1	
33-9	4	9101E3-5835	* BOLT * ボルト	6	6	
33-9	6	3TWQ60090-0	* GEAR CASE ASSY * ギヤケースアッシ	1	1	
33-9	7	346-65204-0	* WATER PIPE AUXILIARY MOUNT * ウォータパイプオウキシリアリマウント	1	1	
33-9	8	3C8-64303-0	* DRIVE SHAFT (UL) * ドライブシャフト (UL)	1	1	
33-9	9	3C8-66014-0	* CAM ROD (UL) * カムロッド (UL)	1	1	
33-9	10	951407-0312	* SPRING PIN 3-12 * スプリングピン 3-12	2	2	
33-9	11	346-66037-0	* CAM ROD HOLDER * カムロッドホルダ	1	1	
33-9	12	353-66024-0	* STOPPER * ストッパ	1	1	
33-9	13	910103-5612	* BOLT * ボルト	1	1	
33-9	14	951403-0312	* SPRING PIN 3-12 * スプリングピン 3-12	2	2	
33-9	15	3C8-65120-0	* WATER PIPE (UL) * ウォータパイプ (UL)	1	1	
33-10	1	3LC-00039-0	CONNECTING ROD KIT WCB コンロッドキット	1	1	
33-10	2	3LC-00090-0	* NEEDLE ROLLER SET * ニードルローラセット	1	1	
33-10	3	3LC-00041-0	* CONNECTING ROD * コンロッド	1	1	
33-10	4	3LC-00046-1	* SMALL END BEARING WASHER 17.6-22.4-4.45 * スモールエンドベアリングワッシャ	2	2	
33-10	5	345-00045-0	* BIG END BEARING WASHER * ビッグエンドベアリングワッシャ	2	2	
33-10	6	345-00043-0	* ROLLER BEARING 25-32-20 * ローラベアリング 25-32-20	1	1	
33-10	7	348-00061-1	* CRANK PIN * クランクピン	1	1	
33-11	1	3TW-83880-0	REMOTE CONTROL FITTING ASSY リモートコントロールフィッティングアッシ	1	1	

Fig. 33 **ASSEMBLY・KIT PARTS**
アッセンブリ・キットパーツ



Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MX40D3	MX50D3	
33-11	2	3C8-83732-0	* GROMMET *ｸﾞﾛﾒｯﾄ ﾘﾓｺﾝｹｰﾌﾞﾙ	1	1	
33-11	3	3C8-76116-1	* GROMMET *ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｺｰﾄﾞ	1	1	
33-11	4	3B7-83715-2	* CABLE JOINT *ｹｰﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	2	2	
33-11	5	3AA-83719-0	* WASHER 8.5-18-1.6 *ﾜｯｼｬ 8.5-18-1.6	2	2	
33-11	6	951603-0800	* SNAP PIN d=8 *ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ d=8	2	2	
33-11	7	910103-5616	* BOLT *ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
33-11	8	3C8-83821-0	* SCREW 4-20 P0.5 *ｽｸﾘｭ 4-20 P0.5	1	1	
33-11	9	941303-0400	* SPRING WASHER *ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	1	1	
33-11	10	3Z5-83738-0	* CLUTCH CABLE CLIP BRACKET *ｸﾗｯﾁｹｰﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1	
33-11	11	910103-5612	* BOLT *ﾎﾞﾙﾄ	1	1	

索引

<C>

CDユニット 10-18
Cリング d=25 2-12
Cリング d=25 18-28

<E>

Eリング d=5....18-66
Eリング d=6....19-11

<O>

Oリング....5-5
Oリング....9-8
Oリング....33-3-14
Oリング....33-3-17
Oリング 1.7-59 1-58
Oリング 1.7-59 33-3-5
Oリング 2.4-39.7 2-21
Oリング 2.4-39.7 33-3-16
Oリング 2.4-5.8....14-36
Oリング 2.4-5.8....33-6-11
Oリング 3.1-94.4 10-19
Oリング 3.2-47 14-24-2
Oリング 3.2-47 33-6-10
Oリング 3.5-21.7 14-37
Oリング 3.5-21.7 33-6-12
Oリング 3.5-25.7 18-27
Oリング 3.5-69.4 15-18
Oリング 3.5-69.4 33-6-14
Oリング A....33-3-13

<ア>

アジャストスクリュ スロットルフリクション 4-16
アジャストナット 22-16
アドバンサアーム 6-1
アノード 1-33
アノード 18-4

<イ>

イグニッションコイル (W/キャップ) 10-9
インテークサイレンサ....4-47-2
インテークサイレンサカバー 4-3
インテークサイレンサロックプレート 4-49
インテークマニホールドアッシ....3-1-3
インテークマニホールドガスケット....3-2
インテークマニホールドガスケット....33-3-11

<ウ>

ウェーブワッシャ 30-45-1.2 22-22
ウェーブワッシャ d=12....23-43
ウェーブワッシャ d=14....23-10
ウォータストレーナセット 14-46
ウォータパイプ (L)....14-43-2
ウォータパイプ (S) 14-43-1
ウォータパイプ (UL)....33-9-15
ウォータパイプオウキシリアリマウント 13-4
ウォータパイプオウキシリアリマウント 33-9-7
ウォータパイプシール (アッパ) 14-44
ウォータパイプシール (ロワ)....14-20
ウォータポンプインペラ....14-16
ウォータポンプインペラ....33-4-2
ウォータポンプインペラ....33-5-2
ウォータポンプガイドプレート 14-26
ウォータポンプガイドプレート 33-4-6
ウォータポンプガイドプレート クロムメッキ 33-5-5
ウォータポンプキット (クロムメッキ)....33-5-1
ウォータポンプリペアキット 33-4-1

<エ>

エキサイタコイル 8-5
エキゾーストカバー (アウタ)....1-26-2
エキゾーストカバー (インナ)....1-27
エキゾーストカバーガスケット 1-28
エキゾーストカバーガスケット 33-3-8
エキゾーストパイプ 13-20
エキゾーストパイプガスケット 13-22
エキゾーストパイプガスケット 33-6-3
エキゾーストハウジング....13-23
エキゾーストハウジングガスケット....13-25
エキゾーストハウジングガスケット....33-6-4
エクステンションハウジング 33-9-3
エクステンションハウジングキット UL 33-9-2
エプロン 13-27
エレクトリックスタータキット (F)....33-7-1
エンジンショートブロックキット....33-8-3
エンジンベース....13-16
エンジンベースガスケット 1-56
エンジンベースガスケット 33-3-15
エンジンベースシール L=805 13-17

<オ>

オイルシール 16-28-7....1-60
オイルシール 16-28-7....33-3-6
オイルシール 17-33-6....14-23-2
オイルシール 17-33-6....33-6-9
オイルシール 22-37-8....15-16
オイルシール 22-37-8....33-6-13
オイルシール 25-40-8....1-59
オイルシール 25-40-8....33-3-7
オイルシール クランクシャフトアッパ 32-42-6....2-20
オイルフィルタブラケット 5-1
オイルフィルタブラケット 33-7-10
オーバーヒートセンサアッシ 11-21-2
オーバーヒートブザー....11-25
オルタネータアッシ 8-7

<カ>

ガイドプレート....8-17
ガイドプレートガスケット 14-27
ガイドプレートガスケット 33-4-7
ガイドプレートガスケット 33-5-6
ガイドプレートガスケット 33-6-7
ガイドプレートカバー....8-18
ガスケット....1-32
ガスケット....14-6
ガスケット....25-19
ガスケット....33-6-5
ガスケット 10.1-15-1 14-5
ガスケット 10.1-15-1 33-6-6
ガスケット 10.2-16-0.5 23-57
ガスケット 6.2-11-1 10-15
ガスケット 6.2-11-1 33-3-10
ガスケット インテークサイレンサ 4-2
ガスケット ドレンスクリュ....4-20
ガスケット ドレンスクリュ....33-2-11
ガスケット ブラインドプレート 33-3-9
カップ 5-4
カバー エレクトリックブラケット 10-22
カバーフック....23-11
カムロッド (L)....14-33-2
カムロッド (S)....14-33-1
カムロッド (UL) 33-9-9
カムロッドブッシング....14-35
カムロッドホルダ 33-9-11
カラー 18-20-4.5....14-45
カラー 6.2-12-17....6-4
カラー 6.2-9-9.3 6-27
カラー 6.2-9-9.3 6-35
カラー 9.1-16-10.8....6-12a

<キ>

キー 19-7-5....8-14
キー ポンプインペラ....14-17
キー ポンプインペラ....33-4-3
ギヤケースアッシ 14-1-2
ギヤケースアッシ 33-9-6
キャップナット ブラケットボルト 18-10
キャブレタアッシ 4-5-3
キャブレタアッシ (サード)....4-25-3
キャブレタアッシ (セカンド)....4-6-3
キャブレタガスケット....4-36-2
キャブレタガスケット....33-2-3
キャブレタガスケット....33-2-4
キャブレタガスケット....33-3-12
キャブレタカバー 4-22
キャブレタカバー 33-2-12
キャブレタカバーガスケット 4-23
キャブレタカバーガスケット 33-2-13
キャブレタリペアキット....33-2-2

<ク>

クイックコネクタ (タンクメール)....25-15
クラッチ 15-9a
クラッチカム....14-32
クラッチケーブルクリップブラケット 33-11-10

クランクケースヘッド.....1-57
クランクシャフト A.....2-5
クランクシャフト B.....2-6-2
クランクシャフト C.....2-7-2
クランクシャフト D.....2-8
クランクシャフトアッシ.....2-1-2
クランクピン.....2-9
クランクピン.....33-10-7
グランド (アースワイヤ) L=110.....18-50
グランド (アースワイヤ) L=130.....18-48
グランド (アースワイヤ) L=210.....18-47
グランドケーブル L=170.....10-16
グランドケーブル L=270.....10-30
クランプ.....1-62
クランプ.....23-69
クランプ.....25-5
クランプ.....25-11
クランプ 6.5-14L.....23-21
クランプ 6.5-47.5P.....1-52
クランプ 6.5-47.5P.....3-5
クランプ 6.5-47.5P.....23-24-1
クランプ 6.5-47.5P.....23-24-4
クランプ 6.5-47.5P.....33-7-24
クランプ パルサ.....8-10
クランプスクリュ.....18-62
クランプスクリュアッシ.....18-61
クランプスクリュキット.....18-60
クランプスクリュパッド.....18-65
クランプスクリュハンドル.....18-63
クランプブラケット (L).....18-3
クランプブラケット (R).....18-1
グリスフィッティング.....18-18
グリップ.....22-6
クリップ φ10.....3-8
クリップ φ10.....4-41
クリップ φ10.....5-13
クリップ φ7.....1-49
クリップ φ8.....1-48
クリップ スロットルワイヤ.....22-27
グロメット.....23-18
グロメット.....23-26
グロメット.....23-79
グロメット 17-2.7.....23-5-3
グロメット 25-5.....1-9
グロメット 25-5.....33-7-2
グロメット PTTスイッチ.....23-76
グロメット エキゾーストハウジング.....13-26
グロメット エプロン.....13-28
グロメット コード.....33-11-3
グロメット シフトロッド 17-3.....23-60
グロメット スロットルワイヤ.....23-20-1
グロメット バッテリコード.....23-17
グロメット リモコンケーブル.....33-11-2
<ケ>
ケーブルジョイント.....33-11-4
ケーブルターミナル プラグ.....10-34-1
ケーブルターミナル プラグ.....10-34-2
<コ>
コイルプレートアッシ W/オルタネータ.....8-2
コーションデカール.....7-40
コーションデカール.....7-41
コーションデカール.....24-22
コードアッシ A.....33-7-18
コードアッシ C.....33-7-20
コードホルダ.....22-35
コンロッド.....2-2-2
コンロッド.....33-10-3
コンロッドキット.....33-10-1
<サ>
サーモスタット.....1-15
サーモスタットキャップ.....1-16-2
サーモスタットキャップガスケット.....1-17
サーモスタットキャップガスケット.....33-3-4
サブウォータインレットストレーナ.....14-30
<シ>
シール ラバー エプロン.....13-29
シールリング 13.8-22-3.7.....23-8-2
シフトアーム.....23-41
シフトディテントサポータ.....23-47
シフトディテントスプリング.....23-46
シフトレバー.....23-40
シフトロッド.....23-61
シフトロッドジョイント.....14-38
シフトロッドレバー.....23-44
シム 32.9-26-0.5.....14-22-2
シム 36-44-0.1.....15-7-3
シム 36-44-0.15.....15-7-2
シム 36-44-0.3.....15-7-1
シム 41-51.5-0.1.....14-11-1
シム 41-51.5-0.15.....14-11-2
シム 41-51.5-0.3.....14-11-3
シム 41-51.5-0.5.....14-11-4
ジョイントアッシ (アウトレット).....25-3
ジョイントアッシ (インレット).....25-2
ショルダボルト 6-8.....19-16
シリンダ-クランクケースアッシ.....1-1-3
シリンダヘッド.....1-10-2
シリンダヘッドガスケット.....1-11
シリンダヘッドガスケット.....33-3-2
シリンダヘッドカバー.....1-12-2
シリンダヘッドカバーガスケット.....1-13
シリンダヘッドカバーガスケット.....33-3-3
シリンダヘッドボルト.....1-7-1
シリンダヘッドボルト.....1-21-1
シリンダヘッドボルト.....1-24-1
<ス>
スイッチプロテクタ.....23-78
スイベルブラケット.....18-17
スイベルブラケットシャフトアッシ.....18-6
スクリュ.....3-10
スクリュ.....4-13
スクリュ.....4-24
スクリュ.....4-30
スクリュ.....8-6
スクリュ.....8-9
スクリュ.....8-11
スクリュ.....8-13
スクリュ.....9-5
スクリュ.....10-24
スクリュ.....11-2
スクリュ.....13-30
スクリュ.....14-47
スクリュ.....22-12
スクリュ.....22-36
スクリュ.....25-17
スクリュ.....32-2
スクリュ.....33-2-14
スクリュ.....33-7-17
スクリュ 4-20 P0.5.....33-11-8
スタータケース.....7-3
スタータケーブル L=160.....9-26
スタータケーブル L=160.....33-7-12
スタータシール.....7-26
スタータスプリング.....7-22
スタータソレノイド.....9-24
スタータソレノイド.....33-7-8
スタータハンドル.....7-12
スタータプーリ.....7-27
スタータモータアッシ.....9-1
スタータモータアッシ.....33-7-3
スタータモータバンド.....9-21
スタータモータバンド.....33-7-6
スタータロープ.....7-11
スタータロック.....7-15
スタータロックアーム.....6-32
スタータロックカム.....7-16
スタータロックスプリング.....7-17
スタータロックワイヤ.....7-20
スタートデカール.....23-81
スタッドボルト.....22-34
ステアリングシャフトアッシ.....18-23
ステアリングブラケット.....22-1
ステー.....11-26
ストッパ.....14-40
ストッパ.....33-9-12
ストッパ リバースロックレバーグリップ.....19-24
ストッパー.....15-24
ストップスイッチアッシ.....23-38
ストップスイッチデカ-ル.....24-23
ストップスイッチランヤードアッシ.....23-39
ストップスクリュ.....4-14
スナップ クラッチピン.....15-12

スナップピン d=8 33-11-6
スナップリテーナ d=8....23-45-1
スパークプラグ (B8HS-10) 1-51-1
スパークプラグデカール....23-73-1
スプリットピン....7-19
スプリットピン 2-12....19-13
スプリットピン 3-25....15-27
スプリング 4-15
スプリング....22-17
スプリング B 19-22
スプリング クラッチ....15-11
スプリングピン....18-64
スプリングピン 3-10....22-10
スプリングピン 3-12....14-34
スプリングピン 3-12....14-39
スプリングピン 3-12....23-62
スプリングピン 3-12....33-9-10
スプリングピン 3-12....33-9-14
スプリングピン 3-8....2-14
スプリングリテーナ クラッチ....15-10
スプリングワッシャ 4-38
スプリングワッシャ 8-21
スプリングワッシャ 9-10
スプリングワッシャ 9-13
スプリングワッシャ 33-11-9
スペアヒューズ 20A 10-21
スペーサ 25.2-34-1.6....2-16
スペーサ 6.2-9-15.7....10-27
スペーサ 6.2-9-15.7....23-2
スペーサ スロットルシャフト A....22-9
スモールエンドベアリングワッシャ....2-18
スモールエンドベアリングワッシャ....33-10-4
スラストプレート (アッパ) 27-50-1....18-25
スラストプレート (ロワ) 26.5-46-1 18-26
スラストプレート クランクシャフト 2-22
スラストホルダ....15-23-2
スラストロッド....18-15
スラストロッドスプリング 18-16
スロージェット (#80)....4-8-2
スロットルカム....6-6a
スロットルシャフト 22-7
スロットルシャフトサポート 22-13
スロットルシャフトダンパ A 22-8
スロットルデカール 22-19
スロットルリミッタアーム 6-24
スロットルリミッタロッド 3.5-56....6-28
スロットルリミッタロッド 3.5-56....6-30
スロットルロッド 6-17a-1
スロットルワイヤ 22-26
スロットルワイヤブラケット 22-28
<セ>
セッティングピース チルトストッパ....19-6
セッティングプレート....19-3
セッティングリング 8-19
セパレートコード (イエロー)....28-37-2
セパレートコード (ホワイト)....28-37-1
<タ>
ターミナルキャップ 9-30
ターミナルキャップ スタータ....9-29
ターミナルキャップ スタータ....33-7-15
ダウェルピン....1-4
ダウェルピン 4-10....14-25
ダウェルピン 6-12....1-3
ダウェルピン 6-12....1-20
ダウェルピン 6-12....13-19
タコメータリードワイヤ L=6000....28-36
タッピングスクリュ 7-7
タッピングスクリュ 7-9
タッピングスクリュ 5-30 4-4
タッピングスクリュ 6-25 7-8
タンクフィラキャップガスケット....25-14
ダンパ (アッパ)....18-42
ダンパ (ロワ) 18-31
ダンパ 21-36-5 18-34
ダンパ スタータモータ 9-20
ダンパ スタータモータ 33-7-5
<チ>
チェックバルブ....1-47
チェックバルブ....4-29
チョークロッド....4-46
チョークロッド....4-51
チョークロッド....23-3
チルトストッパアッシ....19-1
チルトストッパレバー....19-14
チルトハンドル....24-6-2
<ツ>
ツールキット....28-12
<テ>
ディスタンスピース 18-11
ティラハンドル....22-5
ティラハンドルアッシ....22-4
ティラハンドルホルダアッシ 22-33
テーパーローラベアリング 32007....15-1
デカールセット (MX40D3) 24-20-2
デカールセット (MX50D3) 24-20-1
<ト>
トップカウルアッシ 24-1-4
トップカウルサブアッシ....24-4
トップカウルシール 24-9-2
ドライブシャフト (L) 14-13-2
ドライブシャフト (S) 14-13-1
ドライブシャフト (UL)....33-9-8
ドライブシャフトスプリング 14-15
ドライブシャフトハウジング (L) 13-1-1
ドライブシャフトハウジング (S) 13-1-2
ドライブシャフトハウジングガスケット 13-15
ドライブシャフトハウジングガスケット 33-6-2
トリムタブ....14-7
ドレインプラグ....23-80
<ナ>
ナイロンナット 12-P1.25 18-56
ナイロンナット 12-P1.75 18-35
ナイロンナット 4-P0.7....14-48
ナイロンナット 5-P0.8....13-31
ナイロンナット 6-P1.0....24-7
ナイロンナット 7/8-14....18-7
ナット 1-55
ナット 4-31
ナット 4-45
ナット 5-7
ナット 6-13b
ナット 6-16
ナット 6-19
ナット 9-11
ナット 18-12
ナット 23-23
ナット 10-P1.25 23-56
ナット 10-P1.5 22-25
ナット 18-P1.5 8-15
ナット ベベルギヤ B....14-10
<ニ>
ニードルローラセット....2-36
ニードルローラセット....33-10-2
ニップル 5.5-5....1-6
ニップル L....1-2
ニップル L....1-5
ニップル ウォータ....23-27
ニュートラルスイッチ....23-31
ニュートラルスイッチ....33-7-22
<ハ>
パイプ 7-21
バッテリケーブル L=3000 9-27
バッテリケーブル L=3000 33-7-13
パルサコイル&プレートアッシ....8-3
パルサホルダ....8-4
パワーヘッドガスケットセット....33-3-1
ハンガ 1-23
バンド 1-50
バンド 10-11
バンド 10-17
バンド リードワイヤ....8-12
<ヒ>
ピストン 2-33-1
ピストン (0.5 O/S) 2-33-2
ピストンピン....2-34
ピストンピンクリップ....2-35
ピストンリペアキット....2-32-1
ピストンリペアキット (0.5 O/S)....2-32-2
ピストンリング....2-26-1
ピストンリング....2-27-1
ピストンリング (0.5 O/S)....2-26-2
ピストンリング (0.5 O/S)....2-27-2

ピストンリングセット 2-24-1
ピストンリングセット (0.5 O/S) 2-24-2
ビッグエンドベアリングワッシャ 2-4
ビッグエンドベアリングワッシャ 33-10-5
ピニオンアッシ 9-2
ヒューズワイヤアッシ L=900 20A 33-7-19
ピン クラッチ 15-9
<フ>
フィルタ 5-6
フックレバー 23-6
フックレバーブッシング 23-9
プッシュロッド クラッチ 15-19
ブッシング 18-8
ブッシング 1 9-6
ブッシング 10.2-12-29.5 19-2
ブッシング 2 9-7
ブッシング 22-25-35.5 18-9
ブッシング 26-32 18-24
ブッシング 8.1-20 19-19
ブッシング 8.4-10-11 22-11
ブッシング A ステアリングハンドル 22-20
ブッシング B ステアリングハンドル 22-23
ブッシング シフトレバーシャフト 23-42
ブッシング チョークノブ 23-4
フュエルコネクタ 25-10
フュエルコネクタ (エンジンメール) 23-55
フュエルコネクタ (タンクフィメール) 25-9
フュエルコネクタマーク 25-8
フュエルタンクアッシ 25L (トーハツ) 25-12
フュエルタンクキャップアッシ 25-13
フュエルピックアップアッシ W/ゲージ 25-16
フュエルフィルタアッシ 5-3
フライホイール W/リングギヤ 8-1
プライマバルブ 25-4
プライマバルブアッシ 25-1
プラグ 1-19
プラグ 4-9
プラグ 14-3
プラグ 33-2-5
プラグ ウォータ 14-4
プラグキャップ 10-13
プラグキャップターミナル 10-12
ブラケット 9-19-2
ブラケット 10-20
ブラシホルダアッシ 9-4
フラッシングプラグ 28-29
フリクションスプリング 7-23
フリクションスプリング 18-21
フリクションスプリング 19-5
フリクションピース 18-20
フリクションピース 22-15
フリクションプレート 7-25
プレコートスクリュ 4-27
プレコートボルト 6-20 7-28
プレコートボルト 6-25 15-2
フロート 4-12
フロート 33-2-9
フロートアームピン 4-11
フロートアームピン 33-2-8
フロートチャンバ 4-17
フロートチャンバガスケット 4-18
フロートチャンバガスケット 33-2-10
フロートバルブ 4-10-2
フロートバルブ 33-2-7
プロペラアッシ (11) 15-21-2
プロペラアッシ (12) 15-21-3
プロペラアッシ (13) 15-21-4
プロペラアッシ (14) 15-21-5
プロペラアッシ (15) 15-21-6
プロペラアッシ (16) 15-21-8
プロペラアッシ (17) 15-21-9
プロペラアッシ (7") 15-21-7
プロペラアッシ (9) 15-21-1
プロペラシャフト 15-8
プロペラシャフトハウジング 15-14
プロペラシャフトハウジングアッシ 15-13
プロペラナット 15-26
プロペラハードウェアキット 15-22-2
<ヘ>
ベベルギヤ B 14-9-2
ベベルギヤ C 15-5-2
ベベルギヤアッシ A 15-4-2
<ホ>
ホース 1-42
ホース 1-43
ホース 1-44
ホース 1-45
ホース 1-46
ホース 3-6
ホース 3-7
ホース 4-40
ホース 5-11
ホース 5-12
ホース 23-28
ホース 25-6
ホース 25-7
ボール スチール 3/8 15-20
ボールジョイント B 6-13
ボールジョイント B 8-20
ボールジョイントコネクタ 4-43
ボールジョイントコネクタ 4-44
ボールジョイントコネクタ 6-15
ボールジョイントコネクタ 6-18
ボールベアリング 6007 15-17
ボールベアリング 6304 14-14
ボトムカウル 23-75
ボトムカウル W/グロメット 23-74
ホルダ マグネトコード 8-8
ボルト 1-14
ボルト 1-18
ボルト 1-29-1
ボルト 1-31
ボルト 1-34
ボルト 1-53
ボルト 1-54
ボルト 1-61
ボルト 3-3
ボルト 3-4
ボルト 4-19
ボルト 4-37
ボルト 5-2-2
ボルト 5-2-3
ボルト 6-2
ボルト 6-9a
ボルト 6-25
ボルト 6-33
ボルト 7-38
ボルト 8-22
ボルト 9-12
ボルト 9-16-2
ボルト 9-22
ボルト 9-23
ボルト 9-25-2
ボルト 9-28
ボルト 10-14
ボルト 10-28
ボルト 10-31-2
ボルト 10-33-2
ボルト 13-2
ボルト 13-18
ボルト 14-8
ボルト 14-29
ボルト 14-31
ボルト 14-41-2
ボルト 14-42
ボルト 18-2
ボルト 18-5
ボルト 18-22
ボルト 18-38
ボルト 18-39
ボルト 18-41
ボルト 18-46
ボルト 18-49
ボルト 18-51
ボルト 19-4
ボルト 22-14
ボルト 22-18
ボルト 22-29
ボルト 23-12
ボルト 23-22
ボルト 23-25-1
ボルト 23-25-2

ボルト 23-48
ボルト 23-58
ボルト 23-70
ボルト 33-4-8
ボルト 33-7-4
ボルト 33-7-7
ボルト 33-7-9
ボルト 33-7-11
ボルト 33-7-14
ボルト 33-7-26
ボルト 33-9-4
ボルト 33-9-13
ボルト 33-11-7
ボルト 33-11-11
ボルト 12-105 P1.25 18-53
ボルト 5-16 (プレコート) 4-1
ボルト 8-170 18-14
ボルト 8-30 13-21
ボルト 8-30 13-24
ボルト ラバーマウント (ロワ) 18-32
ポンプカバー 4-26
ポンプカバーガスケット 4-28
ポンプケース (アッパ) 14-18
ポンプケースアッシ (ロワ) 14-21
ポンプケースガスケット 14-28
ポンプケースガスケット 33-4-5
ポンプケースガスケット 33-5-4
ポンプケースガスケット 33-6-8
ポンプケースライナ 14-19
ポンプケースライナ 33-4-4
ポンプケースライナ クロムメッキ 33-5-3
ポンプダイヤフラム 4-32
ポンプボディ 4-34
ポンプボディガスケット 4-33
<マ>
マウント 8.5-14-2.5 10-25
マウント 8.5-14-2.5 23-1
マウントブラケット 18-30
マウントホールディングプレート (アッパ) 18-45
マウントホールディングプレート (ロワ) 18-37
<メ>
メインジェット (#138) 4-7-3
メインスイッチアッシ 23-77
メインスイッチアッシ 33-7-21
メインノズル 4-21-2
メインベアリング 6305 2-11
メインベアリング 6305R 2-10
メインベアリング(アッパ) 2-19
<ラ>
ラチェット 7-5
ラバーマウント (アッパ) 18-40
ラバーマウント (ロワ) 18-29
ラバーマウント 8.5-14-2.5 10-26
ラビリンスパッキン 2-13
<リ>
リードバルブアッシ 3-9-2
リードワイヤ 9-31
リールアッシ 7-4
リギングボルトセット 18-52
リコイルスタータアッシ 7-2-1
リターンスプリング 7-6
リターンスプリング 7-24
リバースロック (L) 19-7
リバースロック (R) 19-8
リバースロックアーム 19-9
リバースロックシャフト 19-10
リバースロックスプリング (L) 19-15-1
リバースロックスプリング (S) 19-15-2
リバースロックレバーグリップ 19-23
リバースロックロッド 19-12
リモートコントロールフィッティングアッシ 33-11-1
リンク B 19-21
<レ>
レクチファイヤキット 32-1
レクチファイヤコンプリート 11-1
レクチファイヤコンプリート 33-7-16
<ロ>
ロープアンカ 7-13
ロープガイド 7-14
ローラーベアリング 14-2-2
ローラベアリング 22-30-30 15-15
ローラベアリング 25-32-20 2-3
ローラベアリング 25-32-20 33-10-6
ロックプレート アッパ 18-44
ロッド 6-14a
ロッド 5-68 4-42
ロッド 5-90 .....6-17a-2
ロッドスナップ 6-31a
ロッドスナップ 3-B 4-48
ロッドスナップ 3-B 4-52
ロッドスナップ 5-3 6-5
ロッドスナップ 5-3 6-20
ロッドスナップ B 3.5-4 6-29
ロッドスナップ B 3.5-4 6-31
ロワフロートチャンバ 4-35
ロワユニットアッシ (L) 33-1-7
ロワユニットアッシ (S) 33-1-6
ロワユニットガスケットセット 33-6-1
<ワ>
ワッシャ 1-8-2
ワッシャ 1-22-1
ワッシャ 1-25-1
ワッシャ 1-30
ワッシャ 4-39
ワッシャ 5-8
ワッシャ 6-13a
ワッシャ 6-26
ワッシャ 6-34
ワッシャ 7-18
ワッシャ 7-39
ワッシャ 9-3
ワッシャ 9-9
ワッシャ 9-14
ワッシャ 13-3
ワッシャ 15-3
ワッシャ 18-13
ワッシャ 18-19
ワッシャ 18-36
ワッシャ 18-55
ワッシャ 18-67
ワッシャ 19-18
ワッシャ 22-24
ワッシャ 25-18
ワッシャ 12.5-24-1 23-32
ワッシャ 12.5-24-1 33-7-23
ワッシャ 13-34-3 18-33
ワッシャ 13-34-3 18-54
ワッシャ 14-22-1 23-7
ワッシャ 17-40-3 15-25
ワッシャ 19-34-3 8-16
ワッシャ 22.1-28-3 15-6
ワッシャ 30-45-1 22-21
ワッシャ 6.5-21-1 6-3
ワッシャ 6.5-21-1 .....6-10a
ワッシャ 6.5-21-1 10-29
ワッシャ 6.5-21-1 23-59
ワッシャ 6-16-1.5 7-29
ワッシャ 6-16-1.5 19-17
ワッシャ 6-16-1.5 23-13
ワッシャ 6-16-1.5 24-8
ワッシャ 8.5-18-1.6 19-20
ワッシャ 8.5-18-1.6 33-11-5

INDEX

<A>
ADJUST SCREW 4-16
ADJUSTING NUT 22-16
ADVANCER ARM 6-1
ALTERNATOR ASSY 8-7
ANODE 1-33
ANODE 18-4
APRON 13-27
<B>
BALL 3/8 15-20
BALL BEARING 6007 15-17
BALL BEARING 6304 14-14
BALL JOINT 6-13
BALL JOINT 8-20
BALL JOINT CONNECTOR 4-43
BALL JOINT CONNECTOR 4-44
BALL JOINT CONNECTOR 6-15
BALL JOINT CONNECTOR 6-18
BAND 8-12
BAND 104 1-50
BAND 104 10-11
BAND 104 10-17
BATTERY CABLE L=3000 9-27
BATTERY CABLE L=3000 33-7-13
BEVEL GEAR ASSY (A) 15-4-2
BEVEL GEAR B 14-9-2
BEVEL GEAR C 15-5-2
BIG END BEARING WASHER 2-4
BIG END BEARING WASHER 33-10-5
BOLT 1-14
BOLT 1-18
BOLT 1-29-1
BOLT 1-31
BOLT 1-34
BOLT 1-53
BOLT 1-54
BOLT 1-61
BOLT 3-3
BOLT 3-4
BOLT 4-19
BOLT 4-37
BOLT 5-2-2
BOLT 5-2-3
BOLT 6-2
BOLT 6-9a
BOLT 6-25
BOLT 6-33
BOLT 7-38
BOLT 8-22
BOLT 9-12
BOLT 9-16-2
BOLT 9-22
BOLT 9-23
BOLT 9-25-2
BOLT 9-28
BOLT 10-14
BOLT 10-28
BOLT 10-31-2
BOLT 10-33-2
BOLT 13-2
BOLT 13-18
BOLT 14-8
BOLT 14-29
BOLT 14-31
BOLT 14-41-2
BOLT 14-42
BOLT 18-2
BOLT 18-5
BOLT 18-22
BOLT 18-38
BOLT 18-46
BOLT 18-49
BOLT 18-51
BOLT 19-4
BOLT 22-14
BOLT 22-18
BOLT 22-29
BOLT 23-12
BOLT 23-22
BOLT 23-25-1
BOLT 23-25-2
BOLT 23-48
BOLT 23-58
BOLT 23-70
BOLT 33-4-8
BOLT 33-7-4
BOLT 33-7-7
BOLT 33-7-9
BOLT 33-7-11
BOLT 33-7-14
BOLT 33-7-26
BOLT 33-9-4
BOLT 33-9-13
BOLT 33-11-7
BOLT 33-11-11
BOLT 10-48 18-39
BOLT 12-105 P1.25 18-53
BOLT 12-114.5 18-32
BOLT 3/8-100 18-41
BOLT 5-16 4-1
BOLT 8-170 18-14
BOLT 8-30 13-21
BOLT 8-30 13-24
BOTTOM COWL 23-75
BOTTOM COWL W/GROMMET 23-74
BRACKET 9-19-2
BRACKET 10-20
BRUSH HOLDER ASSY 9-4
BUSHING 18-8
BUSHING 22-20
BUSHING 22-23
BUSHING 23-4
BUSHING 23-42
BUSHING 1 9-6
BUSHING 10.2-12-29.5 19-2
BUSHING 2 9-7
BUSHING 22-25-35.5 18-9
BUSHING 26-32 18-24
BUSHING 8.1-20 19-19
BUSHING 8.4-10-11 22-11
<C>
CABLE JOINT 33-11-4
CABLE TERMINAL PLUG 10-34-1
CABLE TERMINAL PLUG 10-34-2
CAM ROD (L) 14-33-2
CAM ROD (S) 14-33-1
CAM ROD (UL) 33-9-9
CAM ROD BUSHING 14-35
CAM ROD HOLDER 33-9-11
CAP NUT 18-10
CARBURETOR ASSY 4-5-3
CARBURETOR ASSY (SECOND) 4-6-3
CARBURETOR ASSY (THIRD) 4-25-3
CARBURETOR COVER 4-22
CARBURETOR COVER 33-2-12
CARBURETOR COVER GASKET 4-23
CARBURETOR COVER GASKET 33-2-13
CARBURETOR GASKET 4-36-2
CARBURETOR GASKET 33-2-3
CARBURETOR GASKET 33-2-4
CARBURETOR GASKET 33-3-12
CARBURETOR REPAIR KIT 33-2-2
CAUTION DECAL 7-40
CAUTION DECAL 7-41
CAUTION DECAL 24-22
CD UNIT 10-18
CHECK VALVE 1-47
CHECK VALVE 4-29
CHOKE ROD 4-51
CHOKE ROD 23-3
CHOKE ROD 3-90 4-46
CLAMP 8-10
CLAMP 23-69
CLAMP 25-5
CLAMP 25-11
CLAMP 6.5-14L 23-21
CLAMP 6.5-47.5P 1-52
CLAMP 6.5-47.5P 3-5
CLAMP 6.5-47.5P 23-24-1
CLAMP 6.5-47.5P 23-24-4
CLAMP 6.5-47.5P 33-7-24
CLAMP 6.5-67P 1-62
CLAMP BRACKET (L) 18-3
CLAMP BRACKET (R) 18-1
CLAMP SCREW 18-62
CLAMP SCREW ASSY 18-61
CLAMP SCREW HANDLE 18-63
CLAMP SCREW KIT 18-60
CLAMP SCREW PAD 18-65
CLIP 22-27
CLIP φ10 3-8
CLIP φ10 4-41
CLIP φ10 5-13
CLIP φ7 1-49
CLIP φ8 1-48
CLUTCH 15-9a
CLUTCH CABLE CLIP BRACKET 33-11-10
CLUTCH CAM 14-32
COIL PLATE ASSY W/ALTERNATOR 8-2
COLLAR 18-20-4.5 14-45
COLLAR 6.2-12-17 6-4
COLLAR 6.2-9-9.3 6-27
COLLAR 6.2-9-9.3 6-35
COLLAR 9.1-16-10.8 ..... 6-12a
CONNECTING ROD 2-2-2
CONNECTING ROD 33-10-3
CONNECTING ROD KIT WCB 33-10-1
CORD ASSY 33-7-18
CORD ASSY 33-7-20
CORD HOLDER 22-35
COVER 10-22
COVER HOOK 23-11
CRANK PIN 2-9
CRANK PIN 33-10-7
CRANKCASE HEAD 1-57
CRANKSHAFT A 2-5
CRANKSHAFT ASSY 2-1-2
CRANKSHAFT B 2-6-2
CRANKSHAFT C 2-7-2
CRANKSHAFT D 2-8
C-RING d=25 2-12
C-RING d=25 18-28
CUP 5-4
CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY 1-1-3
CYLINDER HEAD 1-10-2
CYLINDER HEAD BOLT 1-7-1
CYLINDER HEAD BOLT 1-21-1
CYLINDER HEAD BOLT 1-24-1
CYLINDER HEAD COVER 1-12-2
CYLINDER HEAD COVER GASKET 1-13
CYLINDER HEAD COVER GASKET 33-3-3
CYLINDER HEAD GASKET 1-11
CYLINDER HEAD GASKET 33-3-2
<D>
DAMPER 9-20
DAMPER 33-7-5
DAMPER (LOWER) 18-31
DAMPER (UPPER) 18-42
DAMPER 21-36-5 18-34
DECAL SET (MX40D3) 24-20-2
DECAL SET (MX50D3) 24-20-1
DISTANCE PIECE 9.4-13.8-116 18-11

DOWEL PIN..... 1-4
DOWEL PIN 4-10..... 14-25
DOWEL PIN 6-12..... 1-3
DOWEL PIN 6-12..... 1-20
DOWEL PIN 6-12..... 13-19
DRAIN PLUG..... 23-80
DRIVE SHAFT (L)..... 14-13-2
DRIVE SHAFT (S)..... 14-13-1
DRIVE SHAFT (UL)..... 33-9-8
DRIVE SHAFT HOUSING (L)..... 13-1-1
DRIVE SHAFT HOUSING (S)..... 13-1-2
DRIVE SHAFT HOUSING GASKET..... 13-15
DRIVE SHAFT HOUSING GASKET..... 33-6-2
DRIVE SHAFT SPRING..... 14-15
<E>
ELECTRIC STARTER KIT (F)..... 33-7-1
ENGINE BASEMENT..... 13-16
ENGINE BASEMENT GASKET..... 1-56
ENGINE BASEMENT GASKET..... 33-3-15
ENGINE BASEMENT SEAL L=805..... 13-17
ENGINE SHORT BLOCK KIT..... 33-8-3
E-RING d=5..... 18-66
E-RING d=6..... 19-11
EXCITER COIL..... 8-5
EXHAUST COVER (INNER)..... 1-27
EXHAUST COVER (OUTER)..... 1-26-2
EXHAUST COVER GASKET..... 1-28
EXHAUST COVER GASKET..... 33-3-8
EXHAUST HOUSING..... 13-23
EXHAUST HOUSING GASKET..... 13-25
EXHAUST HOUSING GASKET..... 33-6-4
EXHAUST PIPE..... 13-20
EXHAUST PIPE GASKET..... 13-22
EXHAUST PIPE GASKET..... 33-6-3
EXTENSION HOUSING..... 33-9-3
EXTENSION HOUSING KIT (UL)..... 33-9-2
<F>
FILTER..... 5-6
FLOAT..... 4-12
FLOAT..... 33-2-9
FLOAT ARM PIN..... 4-11
FLOAT ARM PIN..... 33-2-8
FLOAT CHAMBER..... 4-17
FLOAT CHAMBER GASKET..... 4-18
FLOAT CHAMBER GASKET..... 33-2-10
FLOAT VALVE..... 4-10-2
FLOAT VALVE..... 33-2-7
FLUSHING PLUG..... 28-29
FLYWHEEL W/RING GEAR..... 8-1
FRICTION PIECE..... 18-20
FRICTION PIECE..... 22-15
FRICTION PLATE..... 7-25
FRICTION SPRING..... 7-23
FRICTION SPRING..... 18-21
FRICTION SPRING..... 19-5
FUEL CONNECTOR..... 25-9
FUEL CONNECTOR..... 25-10
FUEL CONNECTOR (MALE)..... 23-55
FUEL CONNECTOR MARK..... 25-8
FUEL FILTER ASSY..... 5-3
FUEL PICK-UP ASSY W/GAUGE..... 25-16
FUEL TANK ASSY 25L..... 25-12
FUEL TANK CAP ASSY..... 25-13
FUSE WIRE ASSY L=900 20A..... 33-7-19
<G>
GASKET..... 4-2
GASKET..... 4-20
GASKET..... 25-19
GASKET..... 33-2-11
GASKET..... 33-3-9
GASKET 10.1-15-1..... 14-5
GASKET 10.1-15-1..... 33-6-6
GASKET 10.2-16-0.5..... 23-57
GASKET 6.2-11-1..... 10-15
GASKET 6.2-11-1..... 33-3-10
GASKET 8.1-15-1..... 1-32
GASKET 8.1-15-1..... 14-6
GASKET 8.1-15-1..... 33-6-5
GEAR CASE ASSY..... 14-1-2
GEAR CASE ASSY..... 33-9-6
GREASE FITTING..... 18-18
GRIP..... 22-6
GROMMET..... 13-26
GROMMET..... 13-28
GROMMET..... 23-17
GROMMET..... 33-11-2
GROMMET..... 33-11-3
GROMMET 10.7-3.5..... 23-79
GROMMET 16-17.5..... 23-26
GROMMET 17-2.7..... 23-5-3
GROMMET 17-3..... 23-60
GROMMET 20-3..... 23-18
GROMMET 25-5..... 1-9
GROMMET 25-5..... 33-7-2
GROMMET 30-12-2.5..... 23-20-1
GROMMET 47-2.5..... 23-76
GROUND CABLE L=170..... 10-16
GROUND CABLE L=270..... 10-30
GROUND L=110..... 18-50
GROUND L=130..... 18-48
GROUND L=210..... 18-47
GUIDE PLATE..... 8-17
GUIDE PLATE COVER..... 8-18
GUIDE PLATE GASKET..... 14-27
GUIDE PLATE GASKET..... 33-4-7
GUIDE PLATE GASKET..... 33-5-6
GUIDE PLATE GASKET..... 33-6-7
<H>
HANGER..... 1-23
HOLDER..... 8-8
HOOK LEVER..... 23-6
HOOK LEVER BUSHING..... 23-9
HOSE..... 1-42
HOSE..... 1-43
HOSE..... 1-44
HOSE..... 1-45
HOSE..... 1-46
HOSE..... 3-6
HOSE..... 3-7
HOSE..... 4-40
HOSE..... 5-11
HOSE..... 5-12
HOSE..... 23-28
HOSE..... 25-6
HOSE..... 25-7
<I>
IGNITION COIL W/CAP..... 10-9
INTAKE MANIFOLD ASSY..... 3-1-3
INTAKE MANIFOLD GASKET..... 3-2
INTAKE MANIFOLD GASKET..... 33-3-11
INTAKE SILENCER..... 4-47-2
INTAKE SILENCER COVER..... 4-3
INTAKE SILENCER LOCK PLATE..... 4-49
<J>
JOINT ASSY (INLET)..... 25-2
JOINT ASSY (OUTLET)..... 25-3
<K>
KEY 19-7-5..... 8-14
KEY 20-4.6-2..... 14-17
KEY 20-4.6-2..... 33-4-3
<L>
LABYRINTH PACKING..... 2-13
LEAD WIRE..... 9-31
LINK..... 19-21
LOCK PLATE..... 18-44
LOWER FLOAT CHAMBER..... 4-35
LOWER UNIT ASSY (L)..... 33-1-7
LOWER UNIT ASSY (S)..... 33-1-6
LOWER UNIT GASKET SET..... 33-6-1
<M>
MAIN BEARING..... 2-19
MAIN BEARING 6305..... 2-11
MAIN BEARING 6305R..... 2-10
MAIN JET (#138)..... 4-7-3
MAIN NOZZLE..... 4-21-2
MAIN SWITCH ASSY..... 23-77
MAIN SWITCH ASSY..... 33-7-21
MOUNT 8.5-14-2.5..... 10-25
MOUNT 8.5-14-2.5..... 23-1
MOUNT BRACKET..... 18-30
MOUNT HOLDING PLATE (LOWER)..... 18-37
MOUNT HOLDING PLATE (UPPER)..... 18-45
<N>
NEEDLE ROLLER SET..... 2-36
NEEDLE ROLLER SET..... 33-10-2
NEUTRAL SWITCH..... 23-31
NEUTRAL SWITCH..... 33-7-22
NIPPLE 5.5-5..... 1-6
NIPPLE 5-4-5..... 1-2
NIPPLE 5-4-5..... 1-5
NIPPLE 6-8-11..... 23-27
NUT..... 1-55
NUT..... 4-31
NUT..... 4-45
NUT..... 5-7
NUT..... 6-13b
NUT..... 6-16
NUT..... 6-19
NUT..... 9-11
NUT..... 14-10
NUT..... 18-12
NUT..... 23-23
NUT 10-P1.25..... 23-56
NUT 10-P1.5..... 22-25
NUT 18-P1.5..... 8-15
NYLON NUT 12-P1.25..... 18-56
NYLON NUT 12-P1.75..... 18-35
NYLON NUT 4-P0.7..... 14-48
NYLON NUT 5-P0.8..... 13-31
NYLON NUT 6-P1.0..... 24-7
NYLON NUT 7/8-14..... 18-7
<O>
OIL FILTER BRACKET..... 5-1
OIL FILTER BRACKET..... 33-7-10
OIL SEAL 16-28-7..... 1-60
OIL SEAL 16-28-7..... 33-3-6
OIL SEAL 17-33-6..... 14-23-2
OIL SEAL 17-33-6..... 33-6-9
OIL SEAL 22-37-8..... 15-16
OIL SEAL 22-37-8..... 33-6-13
OIL SEAL 25-40-8..... 1-59
OIL SEAL 25-40-8..... 33-3-7
OIL SEAL 32-42-6..... 2-20
O-RING..... 5-5
O-RING..... 9-8
O-RING..... 33-3-13
O-RING..... 33-3-14
O-RING..... 33-3-17
O-RING 1.7-59..... 1-58
O-RING 1.7-59..... 33-3-5
O-RING 2.4-39.7..... 2-21
O-RING 2.4-39.7..... 33-3-16
O-RING 2.4-5.8..... 14-36
O-RING 2.4-5.8..... 33-6-11
O-RING 3.1-94.4..... 10-19
O-RING 3.2-47..... 14-24-2
O-RING 3.2-47..... 33-6-10
O-RING 3.5-21.7..... 14-37
O-RING 3.5-21.7..... 33-6-12
O-RING 3.5-25.7..... 18-27
O-RING 3.5-69.4..... 15-18
O-RING 3.5-69.4..... 33-6-14
OVERHEAT BUZZER..... 11-25
OVERHEAT SENSOR ASSY..... 11-21-2
<P>
PIN..... 15-9
PINION ASSY..... 9-2
PIPE..... 7-21
PISTON..... 2-33-1
PISTON (0.5 O/S)..... 2-33-2
PISTON PIN..... 2-34

PISTON PIN CLIP 2-35
PISTON REPAIR KIT (0.5 O/S) WCB 2-32-2
PISTON REPAIR KIT WCB 2-32-1
PISTON RING 2-26-1
PISTON RING 2-27-1
PISTON RING (0.5 O/S) 2-26-2
PISTON RING (0.5 O/S) 2-27-2
PISTON RING SET 2-24-1
PISTON RING SET (0.5 O/S) 2-24-2
PLUG 1-19
PLUG 4-9
PLUG 33-2-5
PLUG 8-8 14-3
PLUG CAP 10-13
PLUG CAP TERMINAL 10-12
PLUG M10P1.25 14-4
POWER HEAD GASKET SET 33-3-1
PRE-COATED BOLT 6-20 7-28
PRE-COATED BOLT 6-25 15-2
PRE-COATED SCREW 4-27
PRIMER BULB 25-4
PRIMER BULB ASSY 25-1
PROPELLER ASSY (11) 15-21-2
PROPELLER ASSY (12) 15-21-3
PROPELLER ASSY (13) 15-21-4
PROPELLER ASSY (14") 15-21-5
PROPELLER ASSY (15) 15-21-6
PROPELLER ASSY (16) 15-21-8
PROPELLER ASSY (17) 15-21-9
PROPELLER ASSY (7") 15-21-7
PROPELLER ASSY (9) 15-21-1
PROPELLER HARDWARE KIT 15-22-2
PROPELLER NUT M16P1.5 15-26
PROPELLER SHAFT 15-8
PROPELLER SHAFT HOUSING 15-14
PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY 15-13
PULSAR COIL & PLATE ASSY 8-3
PULSAR HOLDER 8-4
PUMP BODY 4-34
PUMP BODY GASKET 4-33
PUMP CASE (UPPER) 14-18
PUMP CASE ASSY (LOWER) 14-21
PUMP CASE GASKET 14-28
PUMP CASE GASKET 33-4-5
PUMP CASE GASKET 33-5-4
PUMP CASE GASKET 33-6-8
PUMP CASE LINER 14-19
PUMP CASE LINER 33-4-4
PUMP CASE LINER 33-5-3
PUMP COVER 4-26
PUMP COVER GASKET 4-28
PUMP DIAPHRAGM 4-32
PUSH ROD 15-19
<Q>
QUICK-CONNECTOR (MALE) 25-15
<R>
RATCHET 7-5
RECOIL STARTER ASSY 7-2-1
RECTIFIER COMPLETE 11-1
RECTIFIER COMPLETE 33-7-16
RECTIFIER KIT 32-1
REED VALVE ASSY 3-9-2
REEL ASSY 7-4
REMOTE CONTROL FITTING ASSY 33-11-1
RETURN SPRING 7-6
RETURN SPRING 7-24
REVERSE LOCK (L) 19-7
REVERSE LOCK (R) 19-8
REVERSE LOCK ARM 19-9
REVERSE LOCK LEVER GRIP 19-23
REVERSE LOCK ROD 19-12
REVERSE LOCK SHAFT 19-10
REVERSE LOCK SPRING (L) 19-15-1
REVERSE LOCK SPRING (S) 19-15-2
RIGGING BOLT SET 18-52
ROD 6-14a
ROD 5-68 4-42
ROD 5-90 ..... 6-17a-2
ROD SNAP 3.5-4 6-29
ROD SNAP 3.5-4 6-31
ROD SNAP 3.5-4 ..... 6-31a
ROD SNAP 3-B 4-48
ROD SNAP 3-B 4-52
ROD SNAP 5-3 6-5
ROD SNAP 5-3 6-20
ROLLER BEARING 22-30-20 14-2-2
ROLLER BEARING 22-30-30 15-15
ROLLER BEARING 25-32-20 2-3
ROLLER BEARING 25-32-20 33-10-6
ROPE ANCHOR 7-13
ROPE GUIDE 7-14
RUBBER MOUNT (LOWER) 18-29
RUBBER MOUNT (UPPER) 18-40
RUBBER MOUNT 8.5-14-2.5 10-26
<S>
SCREW 3-10
SCREW 4-13
SCREW 4-24
SCREW 4-30
SCREW 8-6
SCREW 8-9
SCREW 8-11
SCREW 8-13
SCREW 9-5
SCREW 10-24
SCREW 11-2
SCREW 13-30
SCREW 14-47
SCREW 22-12
SCREW 22-36
SCREW 25-17
SCREW 32-2
SCREW 33-2-14
SCREW 33-7-17
SCREW 4-20 P0.5 33-11-8
SEAL 13-29
SEAL RING 13.8-22-3.7 23-8-2
SEPARATE CORD 28-37-1
SEPARATE CORD 28-37-2
SETTING PIECE 19-6
SETTING PLATE 19-3
SETTING RING 8-19
SHIFT ARM 23-41
SHIFT DETENT SPRING 23-46
SHIFT DETENT SUPPORTER 23-47
SHIFT LEVER 23-40
SHIFT ROD 23-61
SHIFT ROD JOINT 14-38
SHIFT ROD LEVER 23-44
SHIM 32.9-26-0.5 14-22-2
SHIM 36-44-0.1 15-7-3
SHIM 36-44-0.15 15-7-2
SHIM 36-44-0.3 15-7-1
SHIM 41-51.5-0.1 14-11-1
SHIM 41-51.5-0.15 14-11-2
SHIM 41-51.5-0.3 14-11-3
SHIM 41-51.5-0.5 14-11-4
SHOULDER BOLT 6-8 19-16
SLOW JET (#80) 4-8-2
SMALL END BEARING WASHER 17.6-22.4-4.45 33-10-4
SMALL END BEARING WASHER17.6-22.4-4.45 2-18
SNAP 15-12
SNAP PIN d=8 33-11-6
SNAP RETAINER d=8 23-45-1
SPACER 22-9
SPACER 25.2-34-1.6 2-16
SPACER 6.2-9-15.7 10-27
SPACER 6.2-9-15.7 23-2
SPARE FUSE 20A 10-21
SPARK PLUG DECAL (B8HS10) 23-73-1
SPARK PLUG(B8HS-10) 1-51-1
SPLIT PIN 7-19
SPLIT PIN 2-12 19-13
SPLIT PIN 3-25 15-27
SPRING 4-15
SPRING 15-11
SPRING 19-22
SPRING 22-17
SPRING PIN 18-64
SPRING PIN 3-10 22-10
SPRING PIN 3-12 14-34
SPRING PIN 3-12 14-39
SPRING PIN 3-12 23-62
SPRING PIN 3-12 33-9-10
SPRING PIN 3-12 33-9-14
SPRING PIN 3-8 2-14
SPRING RETAINER 15-10
SPRING WASHER 4-38
SPRING WASHER 8-21
SPRING WASHER 9-10
SPRING WASHER 9-13
SPRING WASHER 33-11-9
START DECAL 23-81
STARTER CABLE L=160 9-26
STARTER CABLE L=160 33-7-12
STARTER CASE 7-3
STARTER HANDLE 7-12
STARTER LOCK 7-15
STARTER LOCK ARM 6-32
STARTER LOCK CAM 7-16
STARTER LOCK SPRING 7-17
STARTER LOCK WIRE 7-20
STARTER MOTOR ASSY 9-1
STARTER MOTOR ASSY 33-7-3
STARTER MOTOR BAND 9-21
STARTER MOTOR BAND 33-7-6
STARTER PULLEY 7-27
STARTER ROPE 7-11
STARTER SEAL 7-26
STARTER SOLENOID 9-24
STARTER SOLENOID 33-7-8
STARTER SPRING 7-22
STAY 11-26
STEERING BRACKET 22-1
STEERING SHAFT ASSY 18-23
STOP SCREW 4-14
STOP SWITCH ASSY 23-38
STOP SWITCH DECAL 24-23
STOP SWITCH LANYARD ASSY 23-39
STOPPER 14-40
STOPPER 15-24
STOPPER 19-24
STOPPER 33-9-12
STUD BOLT 22-34
SUB-WATER INLET STRAINER 14-30
SWITCH PROTECTOR (FOOLPROOF) 23-78
SWIVEL BRACKET 18-17
SWIVEL BRACKET SHAFT ASSY 18-6
<T>
TACHOMETER LEAD WIRE L=6000 28-36
TANK FILLER CAP GASKET 25-14
TAPERED ROLLER BEARING 32007 15-1
TAPPING SCREW 7-7
TAPPING SCREW 7-9
TAPPING SCREW 5-30 4-4
TAPPING SCREW 6-25 7-8
TERMINAL CAP 8-13-28 9-29
TERMINAL CAP 8-13-28 33-7-15
TERMINAL CAP 8-13-30 9-30
THERMOSTAT 1-15
THERMOSTAT CAP 1-16-2
THERMOSTAT CAP GASKET 1-17
THERMOSTAT CAP GASKET 33-3-4
THROTTLE CAM 6-6a
THROTTLE CAM 6-17a-1
THROTTLE DECAL 22-19
THROTTLE LIMITER ARM 6-24
THROTTLE LIMITER ROD 3.5-56 6-28
THROTTLE LIMITER ROD 3.5-56 6-30

THROTTLE SHAFT 22-7
THROTTLE SHAFT DAMPER. 22-8
THROTTLE SHAFT SUPPORT 22-13
THROTTLE WIRE 22-26
THROTTLE WIRE BRACKET 22-28
THRUST HOLDER 15-23-2
THRUST PLATE. 2-22
THRUST PLATE (LOWER) 26.5-46-1. 18-26
THRUST PLATE (UPPER) 27-50-1 18-25
THRUST ROD 18-15
THRUST ROD SPRING 18-16
TILLER HANDLE. 22-5
TILLER HANDLE ASSY 22-4
TILLER HANDLE HOLDER ASSY 22-33
TILT HANDLE 24-6-2
TILT STOPPER ASSY 19-1
TILT STOPPER LEVER 19-14
TOOL KIT 28-12
TOP COWL ASSY. 24-1-4
TOP COWL SEAL 24-9-2
TOP COWL SUB-ASSY 24-4
TRIM TAB 14-7
<W>
WASHER 1-8-2
WASHER 1-22-1
WASHER 1-25-1
WASHER 1-30
WASHER 4-39
WASHER 5-8
WASHER 6-13a
WASHER 6-26
WASHER 6-34
WASHER 7-18
WASHER 7-39
WASHER 9-3
WASHER 9-9
WASHER 9-14
WASHER 13-3
WASHER 15-3
WASHER 18-13
WASHER 18-19
WASHER 18-36
WASHER 18-55
WASHER 18-67
WASHER 19-18
WASHER 22-24
WASHER 25-18
WASHER 12.5-24-1. 23-32
WASHER 12.5-24-1. 33-7-23
WASHER 13-34-3 18-33
WASHER 13-34-3 18-54
WASHER 14-22-1 23-7
WASHER 17-40-3 15-25
WASHER 19-34-3 8-16
WASHER 22.1-28-3. 15-6
WASHER 30-45-1 22-21
WASHER 6.5-21-1. 6-3
WASHER 6.5-21-1. ..... 6-10a
WASHER 6.5-21-1. 10-29
WASHER 6.5-21-1. 23-59
WASHER 6-16-1.5. 7-29
WASHER 6-16-1.5. 19-17
WASHER 6-16-1.5. 23-13
WASHER 6-16-1.5. 24-8
WASHER 8.5-18-1.6 19-20
WASHER 8.5-18-1.6 33-11-5
WATER PIPE (L) 14-43-2
WATER PIPE (S) 14-43-1
WATER PIPE (UL). 33-9-15
WATER PIPE AUXILIARY MOUNT. 13-4
WATER PIPE AUXILIARY MOUNT. 33-9-7
WATER PIPE SEAL (LOWER). 14-20
WATER PIPE SEAL (UPPER) 14-44
WATER PUMP GUIDE PLATE 14-26
WATER PUMP GUIDE PLATE 33-4-6
WATER PUMP GUIDE PLATE 33-5-5
WATER PUMP IMPELLER 14-16
WATER PUMP IMPELLER 33-4-2
WATER PUMP IMPELLER 33-5-2
WATER PUMP KIT (CHROME PLATED) .. 33-5-1
WATER PUMP REPAIR KIT 33-4-1
WATER STRAINER SET 14-46
WAVE WASHER 30-45-1.2 22-22
WAVE WASHER d=12 23-43
WAVE WASHER d=14 23-10

INDEX (Parts Number)

151-33159-0 10-15
151-33159-0 33-3-10
314-72185-0 7-40
332-60005-3 14-3
332-60006-1 1-32
332-60006-1 14-6
332-60006-1 33-6-5
332-62101-1 18-65
332-65022-0 14-17
332-65022-0 33-4-3
332-66021-0 14-36
332-66021-0 33-6-11
332-70201-0 25-11
332-70261-0 23-56
334-00122-0 1-59
334-00122-0 33-3-7
334-00131-0 8-14
334-65012-0 14-25
336-70112-0 23-57
338-01133-0 1-49
338-02215-0 3-8
338-02215-0 4-41
338-02215-0 5-13
338-60218-2 1-33
338-67147-0 23-8-2
344-67177-1 18-18
345-00043-0 2-3
345-00043-0 33-10-6
345-00045-0 2-4
345-00045-0 33-10-5
345-00117-0 1-4
345-01111-0 1-3
345-01111-0 1-20
345-01111-0 13-19
345-06915-0 23-21
345-60103-0 15-18
345-60103-0 33-6-14
345-60211-0 15-15
345-60215-0 15-1
345-62122-2 18-16
345-62417-0 18-24
345-62441-0 18-20
345-63048-0 22-8
345-64032-0 15-6
345-64081-0 14-11-1
345-64082-0 14-11-2
345-64083-0 14-11-3
345-64084-0 14-11-4
345-65015-0 14-24-2
345-65015-0 33-6-10
345-65205-0 14-45
345-65206-0 14-44
345-67117-0 23-5-3
345-76092-0 23-18
346-00011-0 2-27-1
346-00014-0 2-27-2
346-00115-0 2-22
346-00116-0 2-16
346-01216-0 1-58
346-01216-0 33-3-5
346-05228-1 6-13
346-05228-1 8-20
346-62124-1 18-7
346-62127-0 18-10
346-62421-1 18-21
346-62424-1 18-26
346-62437-0 19-2
346-62438-0 19-6
346-62439-1 19-3
346-65204-0 13-4
346-65204-0 33-9-7
346-66037-0 33-9-11
346-66333-1 19-23
346-66334-0 19-24
346-67113-0 10-25
346-67113-0 23-1
346-67114-1 10-27
346-67114-1 23-2
346-67115-0 6-3
346-67115-0 . . . . . .6-10a
346-67115-0 10-29
346-67115-0 23-59
346-67196-1 4-48
346-67196-1 4-52
346-76039-1 23-78
346-76040-0 9-24
346-76040-0 33-7-8
348-00061-1 2-9
348-00061-1 33-10-7
348-63717-1 4-42
348B64108-1 15-21-7
349-62126-0 18-8
350-04005-0 4-32
350-04014-0 4-29
350-63046-0 22-11
350-67101-0 23-42
353-00132-0 8-15
353-00133-0 8-16
353-01030-0 1-15
353-01032-0 1-17
353-01032-0 33-3-4
353-06821-0 23-39
353-61307-1 18-41
353-61334-0 18-33
353-61334-0 18-54
353-64036-0 15-7-1
353-64037-0 15-7-2
353-64038-0 15-7-3
353-64121-0 15-26
353-66024-0 14-40
353-66024-0 33-9-12
353-76062-1 33-7-19
353-76079-0 6-27
353-76079-0 6-35
353-76213-0 10-21
353J01031-0 1-16-2
360-72025-1 23-73-1
361-72539-0 28-36
361-72542-0 28-37-1
361-72543-0 28-37-2
361-76026-0 23-77
369-66043-1 23-79
369-67105-0 23-9
369-72019-2 22-19
393-01131-0 1-6
393-01137-0 1-2
393-01137-0 1-5
398-06972-1 1-62
398-62396-1 18-48
398-63012-0 22-6
398-63053-0 22-9
3A0-62423-2 18-25
3A3-62396-1 18-50
3A3-76037-0 10-34-1
3A3-76037-0 10-34-2
3A3-76145-0 9-29
3A3-76145-0 33-7-15
3AA-83719-0 19-20
3AA-83719-0 33-11-5
3AC-62191-0 18-6
3AC-70140-0 25-17
3AC-70145-0 25-18
3AC-70150-0 25-19
3AC-70157-0 25-16
3AC-72200-0 24-23
3AD-02230-0 5-3
3AD-02234-0 5-6
3AD-02235-0 5-5
3AD-02235-0 33-3-17
3AD-02237-0 5-4
3AL-05212-0 19-19
3AL-05254-0 19-16
3AL-60108-0 7-28
3B2-63108-0 22-21
3B2-63109-0 22-22
3B2-67187-0 23-26
3B2-70260-1 23-55
3B7-01046-0 1-19
3B7-02235-0 33-3-13
3B7-02236-0 33-3-14
3B7-05229-0 4-43
3B7-05243-0 4-44
3B7-05243-0 6-15
3B7-05243-0 6-18
3B7-06131-0 8-4
3B7-06132-0 8-10
3B7-06133-0 8-12
3B7-06135-0 8-8
3B7-06920-0 10-26
3B7-60007-0 28-29
3B7-60015-1 14-4
3B7-60016-1 14-5
3B7-60016-1 33-6-6
3B7-60218-1 18-4
3B7-63731-0 23-32
3B7-63731-0 33-7-23
3B7-70200-5 25-1
3B7-70280-1 25-8
3B7-76065-5 11-1
3B7-76065-5 33-7-16
3B7-76093-0 1-9
3B7-76093-0 33-7-2
3B7-76120-2 9-27
3B7-76120-2 33-7-13
3B7-76145-0 9-30
3B7-83715-2 33-11-4
3C7-61338-0 18-34
3C7-62133-2 18-53
3C7-70211-1 25-4
3C7-70217-0 25-5
3C7-70220-1 25-2
3C7-70224-1 25-3
3C7-76142-1 10-16
3C8-00031-1 2-5
3C8-00034-0 2-8
3C8-00051-2 2-13
3C8-00108-0 2-21
3C8-00108-0 33-3-16
3C8-00113-0 2-19
3C8-00114-0 2-10
3C8-00121-0 2-20
3C8-01005-5 1-11
3C8-01005-5 33-3-2
3C8-01024-2 1-13
3C8-01024-2 33-3-3
3C8-01215-0 1-60
3C8-01215-0 33-3-6
3C8-01291-0 1-57
3C8-01303-4 1-56
3C8-01303-4 33-3-15
3C8-01513-1 1-23
3C8-02011-0 33-2-3
3C8-02011-0 33-3-12
3C8-02104-2 3-2
3C8-02104-2 33-3-11
3C8-02302-0 1-27
3C8-02305-2 1-28
3C8-02305-2 33-3-8
3C8-02311-1 13-20
3C8-02312-2 13-22
3C8-02312-2 33-6-3
3C8-02319-0 13-21
3C8-02332-0 22-34
3C8-02415-0 4-3
3C8-02417-0 4-49
3C8-02418-0 4-2
3C8-02420-0 4-1
3C8-03120-0 4-17
3C8-03121-0 4-18
3C8-03121-0 33-2-10
3C8-03123-0 4-35
3C8-03125-0 4-12
3C8-03125-0 33-2-9
3C8-03126-0 4-11
3C8-03126-0 33-2-8
3C8-03157-0 4-15
3C8-03169-0 4-9
3C8-03169-0 33-2-5
3C8-03179-1 4-14
3C8-03181-0 4-22
3C8-03181-0 33-2-12
3C8-03182-0 4-23
3C8-03182-0 33-2-13
3C8-03193-0 4-20
3C8-03193-0 33-2-11
3C8-04002-0 4-34
3C8-04004-0 4-26
3C8-04018-0 4-28
3C8-04028-0 4-33
3C8-05019-0 7-12
3C8-05211-0 6-32
3C8-05213-0 6-24
3C8-05216-0 7-17
3C8-05217-0 7-20
3C8-05221-0 6-28
3C8-05221-0 6-30
3C8-05223-0 6-29
3C8-05223-0 6-31
3C8-05237-0 7-18
3C8-05238-0 7-21
3C8-05252-0 7-15
3C8-05253-0 7-16
3C8-06101-1 8-1
3C8-06103-3 8-2
3C8-06120-1 8-5
3C8-06123-1 8-7
3C8-06130-2 8-3
3C8-06160-1 10-18
3C8-06820-0 23-38
3C8-06902-0 10-22
3C8-09082-2 33-3-9
3C8-60108-2 15-2
3C8-60204-0 14-30
3C8-60205-1 14-46
3C8-60213-0 14-14
3C8-60217-1 14-7
3C8-60223-0 14-23-2
3C8-60223-0 33-6-9
3C8-61012-2 13-15
3C8-61012-2 33-6-2
3C8-61180-0 13-23
3C8-61181-2 13-25
3C8-61181-2 33-6-4
3C8-61182-0 13-26
3C8-61184-0 13-24
3C8-61212-0 13-28
3C8-61213-1 13-29
3C8-61302-1 18-29
3C8-61321-1 18-32
3C8-61336-0 18-31
3C8-61341-0 18-45
3C8-62094-0 18-39
3C8-62117-1 18-11
3C8-62120-1 18-14
3C8-62121-1 18-15
3C8-62132-0 18-9
3C8-62396-1 18-47
3C8-62421-1 19-5
3C8-63041-1 22-7
3C8-63063-0 22-13
3C8-63101-0 22-20
3C8-63102-1 22-23
3C8-63508-1 22-28
3C8-63600-1 22-26
3C8-63607-0 22-27
3C8-63621-0 23-20-1
3C8-63711-1 6-1
3C8-63722-0 8-17
3C8-63723-0 8-19
3C8-63725-0 8-18
3C8-63732-0 6-4
3C8-63733-0 6-5
3C8-63733-0 6-20
3C8-64027-0 14-10
3C8-64084-0 14-22-2
3C8-64211-0 15-8

3C8-64215-2 . . . . . .15-9a
3C8-64217-0 15-9
3C8-64219-1 15-12
3C8-64221-0 15-11
3C8-64222-0 15-10
3C8-64223-1 15-19
3C8-64301-0 14-13-1
3C8-64302-0 14-13-2
3C8-64303-0 33-9-8
3C8-64327-0 14-15
3C8-65014-0 14-20
3C8-65021-2 14-16
3C8-65021-2 33-4-2
3C8-65021-2 33-5-2
3C8-65025-0 14-26
3C8-65025-0 33-4-6
3C8-65029-3 14-27
3C8-65029-3 33-4-7
3C8-65029-3 33-5-6
3C8-65029-3 33-6-7
3C8-65100-0 14-43-1
3C8-65110-0 14-43-2
3C8-65120-0 33-9-15
3C8-65239-1 33-5-5
3C8-66011-0 14-32
3C8-66012-0 14-33-1
3C8-66013-0 14-33-2
3C8-66014-0 33-9-9
3C8-66031-1 14-35
3C8-66032-0 14-37
3C8-66032-0 33-6-12
3C8-66113-1 23-46
3C8-66117-0 23-47
3C8-66122-1 23-41
3C8-66211-0 23-61
3C8-66225-0 23-44
3C8-66241-0 14-38
3C8-66308-0 7-29
3C8-66308-0 23-13
3C8-66308-0 24-8
3C8-66313-4 19-9
3C8-66318-1 19-21
3C8-66319-1 19-10
3C8-66321-0 19-12
3C8-66331-2 19-15-2
3C8-66332-2 19-15-1
3C8-66336-0 19-22
3C8-66351-2 19-8
3C8-66352-2 19-7
3C8-67116-0 13-17
3C8-67146-0 23-7
3C8-67151-2 23-3
3C8-67156-0 23-4
3C8-67162-1 23-17
3C8-67191-2 4-46
3C8-67192-0 4-51
3C8-71035-0 5-1
3C8-71035-0 33-7-10
3C8-72100-1 28-12
3C8-72120-1 18-52
3C8-76007-0 9-20
3C8-76007-0 33-7-5
3C8-76009-0 9-21
3C8-76009-0 33-7-6
3C8-76020-2 33-7-21
3C8-76049-0 9-31
3C8-76080-2 23-31
3C8-76080-2 33-7-22
3C8-76110-0 33-7-18
3C8-76116-1 33-11-3
3C8-76119-0 33-7-20
3C8-76141-1 9-26
3C8-76141-1 33-7-12
3C8-76160-3 32-1
3C8-76171-0 11-25
3C8-76300-5 33-7-1
3C8-83732-0 33-11-2
3C8-83821-0 33-11-8
3C8-87121-C 33-3-1
3C8J01021-1 1-12-2
3C8J02301-1 1-26-2
3C8J05101-0 9-19-2
3C8Q01301-0. 13-16
3C8Q60100-1. 15-13
3C8Q60101-1. 15-14
3C8Q61110-0. 33-9-3
3C8Q61191-3. 13-1-2
3C8Q61192-4. 13-1-1
3C8Q61210-1. 13-27
3C8Q61342-1. 18-37
3C8Q61411-3. 18-30
3C8Q62112-2. 18-1
3C8Q62113-2. 18-3
3C8Q62310-3. 18-17
3C8Q62431-1. 19-1
3C8Q63003-2. 22-4
3C8Q63011-2. 22-5
3C8Q67100-2. 23-75
3C8Q67110-1. 23-74
3C8Q67141-0. 23-6
3C8Q76118-0. 23-69
3E0-70270-0 25-15
3E3-02011-0 4-36-2
3E3-02011-0 33-2-4
3E3-02411-0 4-47-2
3E3-03141-0 4-21-2
3E3-61301-2 18-40
3E3-61333-0 18-42
3E3-61335-0 18-44
3E3-62436-1 19-14
3E3-64333-0 4-27
3E3-66110-0 23-40
3E3J02020-0 3-1-3
3E3Q62001-0 22-1
3E3Q62010-1. 18-23
3E5-63715-1 . . . . . .6-17a-2
3E5Q63028-1. 22-33
3F0-72185-0 7-41
3F0-72185-0 24-22
3F3-02423-0 4-4
3F3-60223-0 15-16
3F3-60223-0 33-6-13
3F3-72618-0 23-76
3G2-03156-0 4-16
3GF-06304-0 . . . . . .6-12a
3GF-70250-1 25-10
3GF-70281-0 25-9
3GF-75014-0 9-4
3GF-75015-0 9-3
3GF-75016-0 9-6
3GF-75017-0 9-7
3GF-75018-0 9-8
3GF-75019-0 9-12
3GF-76010-1 9-1
3GF-76010-1 33-7-3
3GF-76015-1 9-2
3H8-62415-0 18-27
3J2-00114-0. 2-11
3KK-01012-0 1-7-1
3KK-01015-1 1-22-1
3KK-01015-1 1-25-1
3KY-64231-0 15-23-2
3KY-65002-1 14-21
3KY-87326-0 15-22-2
3KYB64534-1 15-21-8
3KYB64536-1 15-21-9
3KZ-70177-0 25-12
3LC-00001-0 2-33-1
3LC-00004-0 2-33-2
3LC-00011-0 2-26-1
3LC-00014-0 2-26-2
3LC-00021-0 2-34
3LC-00024-0 2-35
3LC-00030-1 2-1-2
3LC-00032-0 2-6-2
3LC-00033-0 2-7-2
3LC-00039-0 33-10-1
3LC-00041-0 2-2-2
3LC-00041-0 33-10-3
3LC-00046-1 2-18
3LC-00046-1 33-10-4
3LC-00090-0 2-36
3LC-00090-0 33-10-2
3LC-01160-0 1-47
3LC-03200-1 4-5-3
3LC-03207-1 4-6-3
3LC-03210-1 4-25-3
3LC-04438-0 4-7-3
3LC-67501-0 24-9-2
3LC-87122-0 33-2-2
3LC-87123-1 2-24-1
3LC-87124-1 2-24-2
3LC-87130-0 2-32-1
3LC-87131-0 2-32-2
3LCJ01091-0 1-10-2
3LD-01012-0 1-24-1
3LD-03147-0 4-10-2
3LD-03147-0 33-2-7
3LD-06921-0 10-13
3M2-03152-0. 4-8-2
3M2-06926-0. 10-12
3M2-66226-0. 23-60
3MC-01012-0. 1-21-1
3MC-02319-0. 1-29-1
3MC-61017-0. 13-2
3MC-63715-0. . . . . .6-14a
3MC-63718-0. . . . . .6-6a
3MC-67142-0. 23-11
3N4-76142-1 10-30
3N8-05223-0 . . . . . .6-31a
3PR-06050-0 10-9
3PR-06972-0 1-52
3PR-06972-0 3-5
3PR-06972-0 23-24-1
3PR-06972-0 23-24-4
3PR-06972-0 33-7-24
3PR-63709-0 . . . . . .6-17a-1
3R0-61324-0 18-56
3R0-66308-0 19-17
3R3-05003-0 7-5
3R3-05131-0 7-13
3RS-62106-0 18-62
3RS-70020-0 25-13
3RS-70021-0 25-14
3RSQ62102-0. 18-63
3RSQ62105-1. 18-60
3RSQ62108-0. 18-61
3T1-01138-0 23-27
3T5-01133-0 1-48
3T5-02100-1 3-9-2
3T5-62004-0 22-35
3T5-65011-0 14-19
3T5-65011-0 33-4-4
3T5-65016-0 14-18
3T5-65018-2 14-28
3T5-65018-2 33-4-5
3T5-65018-2 33-5-4
3T5-65018-2 33-6-8
3T5-84398-0 1-50
3T5-84398-0 10-11
3T5-84398-0 10-17
3T5-87321-3 33-6-1
3T5-87322-3 33-4-1
3T5B64518-1 15-21-1
3T5B64523-1 15-21-2
3T5B64525-1 15-21-3
3T5B64527-1 15-21-4
3T5B64529-1 15-21-5
3T5B64532-1 15-21-6
3TW-05000-0. 7-2-1
3TW-05004-0. 7-22
3TW-05006-0. 7-25
3TW-05007-0. 7-23
3TW-05012-0. 7-24
3TW-05013-0. 7-11
3TW-05014-0. 7-14
3TW-05105-0. 7-3
3TW-05106-0. 7-4
3TW-05123-0. 7-6
3TW-05901-2. 7-27
3TW-05913-0. 7-7
3TW-06437-0. 7-8
3TW-06901-1. 10-20
3TW-60103-0. 10-19
3TW-60211-0. 14-2-2
3TW-64010-0. 15-4-2
3TW-64020-0. 14-9-2
3TW-64030-0. 15-5-2
3TW-64124-0. 15-25
3TW-64232-0. 15-24
3TW-67179-0. 23-80
3TW-67503-0. 7-26
3TW-76172-0. 11-21-2
3TW-76174-0. 11-26
3TW-83880-0. 33-11-1
3TW-87801-1. 24-20-1
3TWH67521-0 24-6-2
3TWH67640-0 24-4
3TWH67645-2 24-1-4
3TWJ01100-0. 1-1-3
3TWJ87090-1. 33-8-3
3TWQ60090-0 14-1-2
3TWQ60090-0 33-9-6
3TWQ87301-1 33-1-6
3TWQ87302-1 33-1-7
3TWQ87314-0 33-9-2
3TY-05913-0 7-9
3TY-87801-1 24-20-2
3V1-63035-1 22-15
3V1-63036-0 22-17
3V1-63077-0 22-16
3VS-67587-0 23-81
3Z5-65231-1 33-5-1
3Z5-65238-1 33-5-3
3Z5-83738-0 33-11-10
910103-0612 10-31-2
910103-0612 23-12
910103-0625 3-4
910103-0625 . . . . . .6-9a
910103-0625 22-18
910103-0630 1-54
910103-0630 10-28
910103-0635 6-2
910103-5610 5-2-2
910103-5610 23-25-1
910103-5610 23-25-2
910103-5612 1-53
910103-5612 18-49
910103-5612 18-51
910103-5612 23-22
910103-5612 33-9-13
910103-5612 33-11-11
910103-5614 22-29
910103-5616 14-31
910103-5616 23-48
910103-5616 33-11-7
910103-5620 1-34
910103-5620 1-61
910103-5620 10-14
910103-5620 14-8
910103-5625 3-3
910103-5625 6-25
910103-5625 6-33
910103-5625 13-18
910103-5625 23-70
910103-5630 18-5
910103-5825 9-16-2
910103-5825 33-7-4
910103-6612 9-28
910103-6614 5-2-3
910103-6614 33-7-11
910103-6616 9-25-2
910103-6616 33-7-9
910103-6820 9-23
910103-6820 33-7-7
910103-6825 9-22
910114-0818 7-38
910121-6616 8-22
9101E3-0612 18-2
9101E3-0630 23-58
9101E3-0830 18-22
9101E3-5612 14-41-2
9101E3-5612 22-14
9101E3-5620 1-14
9101E3-5620 18-38
9101E3-5625 1-18
9101E3-5820 19-4
9101E3-5835 14-42
9101E3-5835 18-46
9101E3-5835 33-9-4
9101E3-5855 14-29
9101E3-5855 33-4-8

910306-0405 4-19
910403-0612 10-33-2
910403-0612 33-7-26
910403-5612 33-7-14
9106E3-0808 1-31
916103-0685 4-37
921503-0438 14-47
921503-5514 10-24
921503-6510 8-13
921503-7625 11-2
921503-7625 32-2
921503-7625 33-7-17
921521-0406 8-9
921521-6406 8-11
921521-6408 9-5
921521-6516 3-10
921521-6630 8-6
9215E3-5540 13-30
921703-0305 4-30
921722-0410 4-13
921803-0525 22-12
921903-0625 22-36
922503-6410 4-24
922503-6410 33-2-14
930103-0500 4-45
930103-0500 6-16
930103-0500 6-19
930103-0600 1-55
930103-0600 . . . . . .6-13b
930103-0600 23-23
930103-0800 5-7
930103-0800 18-12
930103-1000 22-25
930203-0300 4-31
930203-0600 9-11
930403-0400 14-48
930403-0500 13-31
930403-0600 24-7
930403-1200 18-35
940103-0600 1-30
940103-0600 4-39
940103-0600 . . . . . .6-13a
940103-0600 6-26
940103-0600 6-34
940103-0600 9-9
940103-0600 18-19
940103-0800 1-8-2
940103-0800 5-8
940103-0800 7-39
940103-0800 19-18
940103-1200 18-55
9401E3-0600 15-3
9401E3-0800 13-3
9401E3-1000 22-24
940221-0500 9-14
9402E3-0800 18-13
9402E3-0800 18-67
9402E3-1200 18-36
941303-0400 33-11-9
941303-0600 4-38
941303-0600 8-21
941303-0600 9-10
941321-0500 9-13
941403-1200 23-43
941403-1400 23-10
945103-2500 18-28
945107-2500 2-12
945303-0500 18-66
945303-0600 19-11
951403-0310 22-10
951403-0312 14-39
951403-0312 23-62
951403-0312 33-9-14
951403-0622 18-64
951407-0308 2-14
951407-0312 14-34
951407-0312 33-9-10
951503-0212 19-13
951503-0325 15-27
951503-1520 7-19
951603-0800 33-11-6
951703-0800 23-45-1
9601-0-6007 15-17
965002-0803 15-20
9701-1-1009 1-51-1
98AB-50-065 3-6
98AB-50-080 4-40
98AB-50-155 3-7
98AB-50-260 23-28
98AB-50-350 5-11
98AB-50-530 5-12
98AB-701600. 25-7
98AB-70-700 25-6
98AL-40-030 1-42
98AL-40-040 1-45
98AL-40-120 1-43
98AL-40-180 1-44
98AL-40-270 1-46


Note

Copyright © 2023 Tohatsu Corporation. All rights reserved. No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the express written permission of Tohatsu Corporation.

2023 PARTS CATALOG

MX 40D3
MX 50D3
Models

Serial Number 000001BC～
OB No.002-21038X0BC 3C8X 2301



トーハツ株式会社

〒174-0051
東京都板橋区小豆沢 3-5-4
Tel: 03 (3966) 3116

TOHATSU CORPORATION

5-4, Azusawa 3-Chome, Itabashi-Ku
Tokyo 174-0051, Japan
Tel: +81-3-3966-3117　Fax: +81-3-3966-2951
www.tohatsu.com