
# 2024 PARTS CATALOG

トーハツ船外機 パーツカタログ

TOHATSU
Feel the Wind™

# MFS 2C
# MFS 2.5C
# MFS 3.5C
# Models

Serial Number 000001BD～
OB NO.002-21052-0BD 3AB 2401



BACKS YOU UP™

TOHATSU CORPORATION

# パーツカタログのご使用について


1. このパーツカタログは 2024 年 1 月現在で編集しております。

2. 新設、廃止または変更が生じた場合は、パーツブルテンまたはサービスブルテンにてお知らせ致します。

3. イラストは部品検索の目安として表現していますので、必ずしも現品と形状が一致するわけではありません。

4. 部品をご注文する際は、以下の点に注意し正確にご注文ください。
   ・モデル、製造番号、年式
   ・部品番号、部品名、数量、長さ、色

5. イラストが一つに対して複数の部品番号がある場合は見出番号の枝番、適用モデル、備考をご確認のうえご注文願います。




6. アッセンブリまたはキットでの販売部品は、その構成する部品名の頭に（＊）印をつけて表しています。

7. 本文中に記載されている記号は、次の様になっています。

| | | | |
|---|---|---|---|
| STD | ：スタンダード | OPT | ：オプション |
| O/S | ：オーバーサイズ | ASSY | ：アッセンブリ |
| DO | ：日本国内向け | EX | ：海外輸出向け |
| A | ：必要に応じて選択 | US | ：米国、カナダ向け |
| | | EU | ：EU 加盟国、およびその他の国向け |

8. オーダー上の注意
   塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。
   パーツナンバーの 4 桁目が大文字アルファベットのものは塗装されています。
   [カラーコード]
   B：ブラック
   Q：アクアマリンブルー
   W：ホワイト
   J ：グレー
   H：シルバー

   [ 例示 ]
   エンジンショートブロックキット　3B2B87090-7
   B: ブラック

   ロワユニットアッシ (L)　3B2Q87302-6
   Q: アクアマリンブルー

9. 標準部品のボルト・ナット・ワッシャのサイズ記号に付いて

ボルト　916129 - 0675
- 首下長さ
- 径
- (5) 平座付き、(0,1,2) 座金無し、(6) ばね座付き

ナット・ワッシャ　940121 - 0600
- 径

10. 標準部品のホースのサイズ記号について


ホース　98AL - 40 - 120
- 長さ
- 径

標準部品のホース、パイプは、1 メートル単位で販売しています。必要な長さにカットしてご使用ください。
標準ホース、パイプは異なる用途、位置に使用しないでください。
部品番号、数量は注文時に置き換えられます。パーツカタログの備考を参照ください。

11. 船外機仕様説明

| MFS | 25 | D | E | F | T | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エンジン形式 | 馬力 | 世代 | 始動方法 | 操舵方法 | チルト方式 | シャフト長さ |
| MFS: 4ストローク<br>M: 2ストローク<br>MX: 2 ストローク Everrun | 2~140 | A~ | M: マニュアル<br>E: 電動 | F: ティラーハンドル<br>P: リモートコントロール<br>H: マルチティラーハンドル | T: パワートリム&チルト<br>G: ガスアシスト<br>空白: マニュアルチルト | S：ショート<br>L：ロング<br>UL：ウルトラロング |

12. 製造番号表示位置



# HOW TO USE THIS PARTS CATALOG


1. This Parts Catalog provides information available as of the end of January, 2024.

2. Please keep the Parts Catalog updated each time when receiving the Parts/Service Bulletin describing the addition, discontinuation and/or change of parts.

3. Actual shapes of parts may be different from the illustrations shown in this Parts Catalog because they are described only as a guide for searching parts.

4. When ordering spare parts, pay attention to the following points and order correctly.
   · model, serial number, production year
   · part number, part name, quantity, length, color

5. One illustration is given more than one article number. Please confirm the sub-number, applicable model and remarks before ordering parts.




6. Given mark in (∗) to head of part name shows components of assembly or kit parts.

7. Abbreviation used in this Parts Catalog.

| | | | |
|---|---|---|---|
| STD | : Standard | OPT | : Optional Parts |
| O/S | : Over size | ASSY | : Assembly |
| DO | : Domestic model (Japan model) | EX | : Export model |
| A | : As required | US | : USA and Canada model |
| | | EU | : EU and other countries model |

8. Attention to order
   Please order painted parts in accordance with following.
   Capital letter of the 4th digit indicates color code.
   [Color code]
   B : Black
   Q : Aquamarine Blue
   W : White
   J : Gray
   H : Silver

   [Example]

| | |
|---|---|
| ENGINE SHORT BLOCK KIT | LOWER UNIT ASSY (L) |
| 3B2B87090-7 | 3B2Q87302-6 |
| B: Black | Q: Aquamarine Blue |

9. Size identification of standard bolt, nut and washer.

BOLT 916129 - 0675

- 0675: Length (not including the head)
- 0675: Diameter
- 0675: (5) with flat washer, (0,1,2) no washer, (6) with spring washer

NUTS & WASHERS 940121 - 0600

- 0600: Diameter

10. Dimensional identification of hose and pipe.

HOSE 98AL - 40 - 120

- 120: Length
- 40: Diameter

Standard hose and pipe are sold by meter.
When replacing the hose or pipe, cut and use at the specified length.


Never use the standard hose and pipe into other purpose or place.

Part number and quantity will be superseded when ordering the parts. Refer to remark in this Parts Catalog.

11. Model description

| MFS | 25 | D | E | F | T | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine type | Horse power | Product generation | Starting system | Steering system | Tilt system | Shaft length |
| MFS: 4 stroke<br>M: 2 stroke<br>MX: 2 stroke Everrun | 2 to 140 | A and up | M: Manual<br>E: Electric | F: Tiller handle<br>P: Remote control<br>H: Multi-function tiller handle | T: Power trim & tilt<br>G: Gas assist<br>Blank: Manual tilt | S: Short<br>L: Long<br>UL: Ultra long |

12. Serial number location



CONTENTS
目　　次


Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE ····· 1
シリンダ・クランクケース

Fig. 2 PISTON・CRANK SHAFT ····· 5
ピストン・クランクシャフト

Fig. 3 OIL PAN ····· 7
オイルパン

Fig. 4 INTAKE MANIFOLD・CARBURETOR ····· 9
インテークマニホールド・キャブレタ

Fig. 5 THROTTLE ····· 13
スロットル

Fig. 6 RECOIL STARTER ····· 15
リコイルスタータ

Fig. 7 MAGNETO ····· 17
マグネト

Fig. 8 DRIVE SHAFT HOUSING ····· 19
ドライブシャフトハウジング

Fig. 9 SHIFT ····· 21
シフト

Fig. 10 GEAR CASE ····· 23
ギヤケース

Fig. 11 CLAMP BRACKET・SWIVEL BRACKET ····· 27
クランプブラケット・スイベルブラケット

Fig. 12 TILLER HANDLE ····· 31
ティラハンドル

Fig. 13 BOTTOM COWL ····· 33
ボトムカウル

Fig. 14 TOP COWL ····· 35
トップカウル

Fig. 15 FUEL TANK ····· 37
フュエルタンク

Fig. 16 OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES) ····· 39
オプショナルパーツ（アクセサリ）

Fig. 17 ASSEMBLY・KIT PARTS ····· 41
アッセンブリ・キットパーツ

索引 ····· 47

INDEX ····· 50

INDEX (Parts Number) ····· 52

**Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE**
**シリンダ・クランクケース**





**Fig. 2 PISTON・CRANK SHAFT**
**ピストン・クランクシャフト**




**Fig. 3 OIL PAN**
**オイルパン**





**Fig. 4 INTAKE MANIFOLD・CARBURETOR**
**インテークマニホールド・キャブレタ**





**Fig. 5 THROTTLE**
**スロットル**





**Fig. 6 RECOIL STARTER**
**リコイルスタータ**




**Fig. 7 MAGNETO**
**マグネト**





**Fig. 8 DRIVE SHAFT HOUSING**
**ドライブシャフトハウジング**




**Fig. 9 SHIFT**
**シフト**




**Fig. 10 GEAR CASE**
**ギヤケース**




**Fig. 11 CLAMP BRACKET・SWIVEL BRACKET**
**クランプブラケット・スイベルブラケット**




**Fig. 12 TILLER HANDLE**
**ティラハンドル**




**Fig. 13 BOTTOM COWL**
**ボトムカウル**




**Fig. 14 TOP COWL**
**トップカウル**




**Fig. 15 FUEL TANK**
**フュエルタンク**





**Fig. 16 OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES)**
**オプショナルパーツ（アクセサリ）**




**Fig. 17 ASSEMBLY・KIT PARTS**
**アッセンブリ・キットパーツ**






**Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE**
**シリンダ・クランクケース**




| Ref.No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数<br>MFS2C | <br>MFS2.5C | <br>MFS3.5C | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 3GTB01100-2 | CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY<br>ｼﾘﾝﾀﾞﾌﾞﾛｯｸ&ｸﾗﾝｸｹｰｽｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | Nipple |
| 1-2 | 3R3-07204-0 | * INTAKE VALVE STEM SEAL<br>* ｲﾝﾃｰｸﾊﾞﾙﾌﾞｽﾃﾑｼｰﾙ | 1 | 1 | 1 | Black |
| 1-3 | 3R3-07206-0 | * EXHAUST VALVE STEM SEAL<br>* ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾞﾙﾌﾞｽﾃﾑｼｰﾙ | 1 | 1 | 1 | Green |
| 1-4 | 345-01111-0 | * DOWEL PIN 6-12<br>* ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 6-12 | 3 | 3 | 3 | |
| 1-5 | 910114-5635 | * BOLT<br>* ﾎﾞﾙﾄ | 6 | 6 | 6 | |
| 1-6 | 9161F9-0675 | * BOLT<br>* ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 1-7 | 9401E3-0600 | * WASHER<br>* ﾜｯｼｬ | 2 | 2 | 2 | |
| 1-8 | 3R0-71015-1 | OIL FILLER CAP<br>ｵｲﾙﾌｨﾗｷｬｯﾌﾟ | 1 | 1 | 1 | |
| 1-9 | 3R0-07422-0 | O-RING 3.1-24.4<br>Oﾘﾝｸﾞ 3.1-24.4 | 1 | 1 | 1 | |
| 1-10 | 3GT-07810-1 | CAMSHAFT ASSY<br>ｶﾑｼｬﾌﾄｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 1-11 | 3AB-07201-0 | INTAKE VALVE<br>ｲﾝﾃｰｸﾊﾞﾙﾌﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 1-12 | 3V1-07202-0 | EXHAUST VALVE<br>ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾞﾙﾌﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 1-13 | 3AE-07203-0 | VALVE SPRING L=35<br>ﾊﾞﾙﾌﾞｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ L=35 | 2 | 2 | 2 | |
| 1-14 | 3GT-07921-0 | RETAINER<br>ﾘﾃｰﾅ | 2 | 2 | 2 | |
| 1-15 | 3KY-07923-0 | COTTER<br>ｺｯﾀ | 4 | 4 | 4 | |
| 1-16 | 3GR-07905-0 | VALVE SPRING SEAT<br>ﾊﾞﾙﾌﾞｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｼｰﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 1-17 | 3AB-07231-0 | LIFTER<br>ﾘﾌﾀ | 2 | 2 | 2 | |
| 1-18 | 3H6-07232-0 | PUSH ROD<br>ﾌﾟｯｼｭﾛｯﾄﾞ | 2 | 2 | 2 | |
| 1-19 | 3AB-07233-0 | PLATE<br>ﾌﾟﾚｰﾄ ﾌﾟｯｼｭﾛｯﾄﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 1-20 | 3H6-07234-0 | PIVOT BOLT<br>ﾋﾟﾎﾞｯﾄﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 1-21 | 3AB-07235-0 | ROCKER ARM<br>ﾛｯｶｱｰﾑ | 2 | 2 | 2 | |
| 1-22 | 3H6-07236-0 | PIVOT<br>ﾋﾟﾎﾞｯﾄ ﾛｯｶｱｰﾑ | 2 | 2 | 2 | |
| 1-23 | 3H6-07937-0 | ADJUSTING NUT<br>ｱｼﾞｬｽﾄﾅｯﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 1-24 | 3ABB01021-0 | CYLINDER HEAD COVER<br>ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰ | 1 | 1 | 1 | |
| 1-25 | 3AB-01024-1 | CYLINDER HEAD COVER GASKET<br>ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 1-26 | 910103-0616 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 4 | 4 | 4 | |
| 1-27 | 3C8-66308-0 | WASHER 6-16-1.5<br>ﾜｯｼｬ 6-16-1.5 | 4 | 4 | 4 | |
| 1-28 | 3H6-01030-0 | THERMOSTAT<br>ｻｰﾓｽﾀｯﾄ | 1 | 1 | 1 | Mark 52B PRV |
| 1-29 | 3ABB01031-0 | THERMOSTAT CAP<br>ｻｰﾓｽﾀｯﾄｷｬｯﾌﾟ | 1 | 1 | 1 | STD |

**Fig. 1** **CYLINDER・CRANK CASE**
**シリンダ・クランクケース**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数<br>MFS2C | <br>MFS2.5C | <br>MFS3.5C | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-30 | | 3GTB01031-0 | THERMOSTAT CAP<br>ｻｰﾓｽﾀｯﾄｷｬｯﾌﾟ | | 1 | 1 | for US<br>Bracket, Fuel Pump |
| 1-31 | | 3AB-01032-0 | THERMOSTAT CAP GASKET<br>ｻｰﾓｽﾀｯﾄｷｬｯﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 1-32 | | 398-06972-1 | CLAMP 6.5-67P<br>ｸﾗﾝﾌﾟ | 1 | 1 | 1 | |
| 1-33 | | 9101E3-5630 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 1-34 | | 3AB-07431-0 | BREATHER CHAMBER COVER<br>ﾌﾞﾘｰｻﾞﾁｬﾝﾊﾞｶﾊﾞｰ | 1 | 1 | 1 | |
| 1-35 | | 3AB-07432-0 | GASKET<br>ｶﾞｽｹｯﾄ ﾌﾞﾘｰｻﾞﾁｬﾝﾊﾞｶﾊﾞｰ | 1 | 1 | 1 | |
| 1-36 | | 910103-5616 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 1-37 | | 3AB-07640-0 | SLINGER<br>ｽﾘﾝｶﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 1-38 | | 9701-1-1103 | SPARK PLUG (DCPR6E)<br>ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ (DCPR6E) | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Fig. 2 PISTON・CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数<br>MFS2C | <br>MFS2.5C | <br>MFS3.5C | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | | 3AB-00070-1 | CRANKSHAFT ASSY W/GEAR<br>ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄｱｯｼ W/ｷﾞﾔ | 1 | 1 | 1 | |
| 2-2 | | 9603-3-6204 | * BALL BEARING 6204<br>*ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6204 | 1 | 1 | 1 | |
| 2-2a | | 9601-3-6204 | * BALL BEARING 6204<br>*ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6204 | 1 | 1 | 1 | |
| 2-3 | | 3AB-00115-0 | THRUST PLATE 20.2-32-1<br>ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ 20.2-32-1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2-4 | | 3AB-00121-0 | OIL SEAL 20-35-7<br>ｵｲﾙｼｰﾙ 20-35-7 | 2 | 2 | 2 | |
| 2-5 | | 3AB-00040-3 | CONNECTING ROD ASSY<br>ｺﾝﾛｯﾄﾞｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 2-6 | | 3AB-00059-0 | * CONNECTING ROD BOLT<br>*ｺﾝﾛｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 2-7 | | 309-00131-0 | KEY 10-3.7-3<br>ｷｰ 10-3.7-3 | 1 | 1 | 1 | |
| 2-8 | | 3GT-87130-0 | PISTON REPAIR KIT<br>ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾍﾟｱｷｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 2-9 | | 3AB-00001-1 | * PISTON<br>*ﾋﾟｽﾄﾝ | 1 | 1 | 1 | |
| 2-10 | | 332-00021-1 | * PISTON PIN<br>*ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝ | 1 | 1 | 1 | |
| 2-11 | | 350-00024-1 | * PISTON PIN CLIP<br>*ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝｸﾘｯﾌﾟ | 2 | 2 | 2 | |
| 2-12 | | 3FK-87123-0 | PISTON RING SET<br>ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞｾｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 2-13 | | 3V1-00011-0 | * PISTON RING<br>*ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | 1st |
| 2-14 | | 3V1-00012-0 | * PISTON RING<br>*ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | 2nd |
| 2-15 | | 3V1-00013-0 | * PISTON RING-OIL<br>*ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ ｵｲﾙ | 1 | 1 | 1 | Oil |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Fig. 3 OIL PAN**
**オイルパン**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数<br>MFS2C | <br>MFS2.5C | <br>MFS3.5C | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | | 3ABB07400-0 | OILPAN ASSY<br>ｵｲﾙﾊﾟﾝｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-2 | | 3AB-07421-0 | * OIL SIGHT GAUGE<br>*ｵｲﾙｻｲﾄｹﾞｰｼﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-3 | | 345-01111-0 | DOWEL PIN 6-12<br>ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 6-12 | 2 | 2 | 2 | |
| 3-4 | | 3H6-07705-1 | DRAIN BOLT 10-14 P1.25<br>ﾄﾞﾚﾝﾎﾞﾙﾄ 10-14 P1.25 | 1 | 1 | 1 | |
| 3-5 | | 3H6-07406-0 | WASHER 10.2-19-1<br>ﾜｯｼｬ 10.2-19-1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3-6 | | 3AB-07402-0 | OILPAN GASKET<br>ｵｲﾙﾊﾟﾝｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-7 | | 910114-5635 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 8 | 8 | 8 | |
| 3-8 | | 3GT-05101-0 | BRACKET<br>ﾌﾞﾗｹｯﾄ ｽﾄｯﾊﾟ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-9 | | 3A0-76079-0 | COLLAR 6.2-9-7.4<br>ｶﾗｰ 6.2-9-7.4 | 2 | 2 | 2 | |
| 3-10 | | 910103-5620 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 3-11 | | 98AB-50-080 | HOSE<br>ﾎｰｽ | 1 | 1 | 1 | 98AB-501000 |
| 3-12 | | 338-02215-0 | CLIP φ10<br>ｸﾘｯﾌﾟ φ10 | 2 | 2 | 2 | |
| 3-13 | | 3AB-61012-0 | DRIVE SHAFT HOUSING GASKET<br>ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-14 | | 3AB-01210-0 | CRANKCASE HEAD<br>ｸﾗﾝｸｹｰｽﾍｯﾄﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-15 | | 3AB-01215-0 | OIL SEAL 10.1-20-7<br>ｵｲﾙｼｰﾙ 10.1-20-7 | 2 | 2 | 2 | |
| 3-16 | | 3V1-02012-0 | O-RING 2.4-35.2<br>Oﾘﾝｸﾞ 2.4-35.2 | 1 | 1 | 1 | |
| 3-17 | | 9101E3-5620 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Fig. 4** **INTAKE MANIFOLD・CARBURETOR**
**インテークマニホールド・キャブレタ**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MFS2C | MFS2.5C | MFS3.5C | |
| 4-1 | | 3BRB02091-1 | INTAKE MANIFOLD<br>ｲﾝﾃｰｸﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ | 1 | 1 | 1 | STD |
| 4-2 | | 3GTB02010-1 | INTAKE MANIFOLD ASSY<br>ｲﾝﾃｰｸﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞｱｯｼ | | 1 | 1 | Nipple<br>for US |
| 4-3 | | 98AB-70-185 | HOSE<br>ﾎｰｽ | | 1 | 1 | for US<br>98AB-701000 |
| 4-4 | | 3V1-76148-0 | SPIRAL TUBE PROTECTOR φ10-100<br>ｽﾊﾟｲﾗﾙﾁｭｰﾌﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀ φ10-100 | | 1 | 1 | for US |
| 4-5 | | 3C7-02215-0 | CLIP φ12<br>ｸﾘｯﾌﾟ φ12 | | 2 | 2 | for US |
| 4-6 | | 3AB-02104-0 | INTAKE MANIFOLD GASKET<br>ｲﾝﾃｰｸﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-7 | | 910114-5630 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 4-8 | 1 | 3GT-03200-0 | CARBURETOR ASSY<br>ｷｬﾌﾞﾚﾀｱｯｼ | 1 | | | 2ps |
| 4-8 | 2 | 3WD-03200-0 | CARBURETOR ASSY<br>ｷｬﾌﾞﾚﾀｱｯｼ | | 1 | | 2.5ps |
| 4-8 | 3 | 3WE-03200-0 | CARBURETOR ASSY<br>ｷｬﾌﾞﾚﾀｱｯｼ | | | 1 | 3.5ps |
| 4-9 | 1 | 3GT-03252-0 | * MAIN NOZZLE<br>* ﾒｲﾝﾉｽﾞﾙ | 1 | | | |
| 4-9 | 2 | 3GU-03252-0 | * MAIN NOZZLE<br>* ﾒｲﾝﾉｽﾞﾙ | | 1 | | |
| 4-9 | 3 | 3R4-03252-0 | * MAIN NOZZLE<br>* ﾒｲﾝﾉｽﾞﾙ | | | 1 | |
| 4-10 | 1 | 3DJ-04458-0 | * MAIN JET (#58)<br>* ﾒｲﾝｼﾞｪｯﾄ (#58) | 1 | | | |
| 4-10 | 2 | 3R1-03251-0 | * MAIN JET (#65)<br>* ﾒｲﾝｼﾞｪｯﾄ (#65) | | 1 | | |
| 4-10 | 3 | 3AU-04468-0 | * MAIN JET (#68)<br>* ﾒｲﾝｼﾞｪｯﾄ (#68) | | | 1 | |
| 4-11 | 1 | 3GT-04915-0 | * SLOW AIR JET (#115)<br>* ｽﾛｰｴｱｼﾞｪｯﾄ (#115) | 1 | | | |
| 4-11 | 2 | 3GT-04925-0 | * SLOW AIR JET (#125)<br>* ｽﾛｰｴｱｼﾞｪｯﾄ (#125) | | 1 | | |
| 4-11 | 3 | 3GU-04930-0 | * SLOW AIR JET (#130)<br>* ｽﾛｰｴｱｼﾞｪｯﾄ (#130) | | | 1 | |
| 4-12 | | 3GT-03231-0 | * FLOAT<br>* ﾌﾛｰﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-13 | | 3H6-03240-0 | * FLOAT VALVE<br>* ﾌﾛｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-14 | | 3H6-03244-0 | * CLIP<br>* ｸﾘｯﾌﾟ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-15 | | 3H6-03232-0 | * FLOAT ARM PIN<br>* ﾌﾛｰﾄｱｰﾑﾋﾟﾝ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-16 | | 3GT-03221-0 | * FLOAT CHAMBER<br>* ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-17 | | 3H6-03222-0 | * FLOAT CHAMBER O-RING<br>* ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞOﾘﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-18 | | 922503-6412 | * SCREW<br>* ｽｸﾘｭ | 2 | 2 | 2 | |
| 4-19 | | 3H6-03292-0 | * DRAIN SCREW<br>* ﾄﾞﾚﾝｽｸﾘｭ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-20 | | 3H6-03293-0 | * O-RING<br>* Oﾘﾝｸﾞ ﾄﾞﾚﾝｽｸﾘｭ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-21 | | 3AB-03265-0 | * STOP SCREW<br>* ｽﾄｯﾌﾟｽｸﾘｭ | 1 | 1 | 1 | |

**Fig. 4** **INTAKE MANIFOLD・CARBURETOR**
**インテークマニホールド・キャブレタ**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MFS2C | MFS2.5C | MFS3.5C | |
| 4-22 | | 3H6-03267-0 | * SPRING<br>* ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｽﾄｯﾌﾟｽｸﾘｭ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-23 | | 3GT-03256-0 | * RUBBER CAP<br>* ﾗﾊﾞｰｷｬｯﾌﾟ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-24 | 1 | 3AB-03266-0 | * PILOT SCREW<br>* ﾊﾟｲﾛｯﾄｽｸﾘｭ | 1 | | 1 | |
| 4-24 | 2 | 3AS-03266-0 | * PILOT SCREW<br>* ﾊﾟｲﾛｯﾄｽｸﾘｭ | | 1 | | |
| 4-25 | | 3H6-02011-0 | CARBURETOR GASKET<br>ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾞｽｹｯﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 4-26 | | 3H6-03952-1 | INSULATOR<br>ｲﾝｼｭﾚｰﾀ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-27 | | 3GR-02409-0 | INTAKE SILENCER ASSY<br>ｲﾝﾃｰｸｻｲﾚﾝｻｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-29 | | 3A0-76079-0 | COLLAR 6.2-9-7.4<br>ｶﾗｰ 6.2-9-7.4 | 2 | 2 | 2 | |
| 4-31 | | 9161F1-0685 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 4-32 | | 940103-0600 | WASHER<br>ﾜｯｼｬ | 2 | 2 | 2 | |
| 4-36 | | 98AB-30-230 | HOSE<br>ﾎｰｽ | 2 | 2 | 2 | 98AB-301000 |
| 4-37 | | 3AB-07435-0 | BREATHER HOSE<br>ﾌﾞﾘｰｻﾞﾎｰｽ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-38 | | 3GT-04000-1 | FUEL PUMP ASSY<br>ﾌｭｴﾙﾎﾟﾝﾌﾟｱｯｼ | | 1 | 1 | for US |
| 4-39 | | 910103-5620 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | | 2 | 2 | for US |
| 4-40 | | 338-02215-0 | CLIP φ10<br>ｸﾘｯﾌﾟ φ10 | | 2 | 2 | for US |
| 4-41 | | 3GT-02161-0 | FUEL HOSE W/PROTECTOR L=390<br>ﾌｭｴﾙﾎｰｽ W/ﾌﾟﾛﾃｸﾀ L=390 | | 1 | 1 | Fuel Pump-Carburetor<br>for US |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Fig. 5 THROTTLE**
**スロットル**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数<br>MFS2C | <br>MFS2.5C | <br>MFS3.5C | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | | 3ABB63508-0 | THROTTLE WIRE BRACKET<br>ｽﾛｯﾄﾙﾜｲﾔﾌﾞﾗｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-2 | | 398-06972-1 | CLAMP 6.5-67P<br>ｸﾗﾝﾌﾟ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-3 | | 910103-5625 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 5-4 | | 3H6-63611-0 | THROTTLE DRUM<br>ｽﾛｯﾄﾙﾄﾞﾗﾑ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-5 | | 3H6-63612-0 | THROTTLE OPENER<br>ｽﾛｯﾄﾙｵｰﾌﾟﾅ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-6 | | 3H6-63618-0 | COLLAR 6.5-10.5-22.6<br>ｶﾗｰ ﾄﾞﾗﾑ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-7 | | 910103-0635 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-8 | | 3C8-66308-0 | WASHER 6-16-1.5<br>ﾜｯｼｬ 6-16-1.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 5-9 | | 3AB-63617-0 | THROTTLE ROD<br>ｽﾛｯﾄﾙﾛｯﾄﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Fig. 6 RECOIL STARTER
リコイルスタータ




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数<br>MFS2C | <br>MFS2.5C | <br>MFS3.5C | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | | 3AB-05090-0 | RECOIL STARTER ASSY<br>ﾘｺｲﾙｽﾀｰﾀｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 6-2 | | 3AA-67503-0 | * STARTER SEAL<br>* ｽﾀｰﾀｼｰﾙ | 1 | 1 | 1 | |
| 6-3 | | 3AB-05004-0 | * STARTER SPRING<br>* ｽﾀｰﾀｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 6-4 | | 3AB-05104-0 | * REEL<br>* ﾘｰﾙ | 1 | 1 | 1 | |
| 6-5 | | 3AB-05013-0 | * STARTER ROPE φ3.5-1200<br>* ｽﾀｰﾀﾛｰﾌﾟ φ3.5-1200 | 1 | 1 | 1 | |
| 6-6 | | 3AB-05003-0 | * RATCHET<br>* ﾗﾁｪｯﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 6-7 | | 3AB-05012-0 | * RETURN SPRING<br>* ﾘﾀｰﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 2 | 2 | 2 | |
| 6-8 | | 3AB-05006-0 | * FRICTION PLATE<br>* ﾌﾘｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 6-9 | | 3AB-05138-0 | * BOLT<br>* ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 6-10 | | 3AB-05007-0 | * FRICTION SPRING<br>* ﾌﾘｸｼｮﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 6-11 | | 3AB-05019-0 | * STARTER HANDLE<br>* ｽﾀｰﾀﾊﾝﾄﾞﾙ | 1 | 1 | 1 | |
| 6-12 | | 3AB-05131-0 | * ROPE ANCHOR<br>* ﾛｰﾌﾟｱﾝｶ | 1 | 1 | 1 | |
| 6-13 | | 3AB-05134-0 | * ROPE ANCHOR PLATE<br>* ﾛｰﾌﾟｱﾝｶﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 6-14 | | 3GT-60108-0 | PRE-COATED BOLT 6-60<br>ﾌﾟﾚｺｰﾄﾎﾞﾙﾄ 6-60 | 3 | 3 | 3 | |
| 6-15 | | 3C8-66308-0 | WASHER 6-16-1.5<br>ﾜｯｼｬ 6-16-1.5 | 3 | 3 | 3 | |
| 6-16 | | 398-06972-1 | CLAMP 6.5-67P<br>ｸﾗﾝﾌﾟ | 1 | 1 | 1 | |
| 6-17 | | 3PA-72181-1 | CAUTION DECAL (B)<br>ｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ(B) | | 1 | 1 | for EU |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Fig. 7 MAGNETO**
**マグネト**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数<br>MFS2C | <br>MFS2.5C | <br>MFS3.5C | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | | 3GT-06001-0 | FLYWHEEL<br>ﾌﾗｲﾎｲｰﾙ | 1 | 1 | 1 | Mark MF5494 |
| 7-2 | | 940121-1000 | WASHER<br>ﾜｯｼｬ | 1 | 1 | 1 | |
| 7-3 | | 309-00132-0 | NUT 10-P1.25<br>ﾅｯﾄ 10-P1.25 | 1 | 1 | 1 | Magneto |
| 7-4 | | 3GT-06041-0 | IGNITER W/R-CAP<br>ｲｸﾞﾅｲﾀ W/R-ｷｬｯﾌﾟ | 1 | 1 | 1 | Mark IU3123 |
| 7-5 | | 3H6-06999-0 | * PLUG CAP W/RESISTANCE<br>*ﾌﾟﾗｸﾞｷｬｯﾌﾟ W/ﾚｼﾞｽﾀﾝｽ | 1 | 1 | 1 | |
| 7-6 | | 910103-5625 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 7-7 | | 3AB-06300-1 | RING GEAR COVER ASSY<br>ﾘﾝｸﾞｷﾞﾔｶﾊﾞｰｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 7-8 | | 3AB-06303-1 | COLLAR 6.2-9-35<br>ｶﾗｰ 6.2-9-35 | 3 | 3 | 3 | |
| 7-9 | | 3UR-72187-1 | CAUTION DECAL (SIGP)<br>ｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ | | 1 | 1 | for US |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Fig. 8** **DRIVE SHAFT HOUSING**
**ドライブシャフトハウジング**




| Ref.No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数<br>MFS2C | <br>MFS2.5C | <br>MFS3.5C | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-1 | 3ABQ61020-4 | DRIVE SHAFT HOUSING ASSY (S)<br>ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｱｯｼ (S) | 1 | 1 | 1 | |
| 8-1a | 344-67177-1 | GREASE FITTING<br>ｸﾞﾘｽﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-2 | 3ABQ62001-1 | STEERING BRACKET<br>ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-3 | 9101E3-5835 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 8-4 | 345-01111-0 | DOWEL PIN 6-12<br>ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 6-12 | 2 | 2 | 2 | |
| 8-5 | 3AB-01111-0 | DOWEL PIN 6-12<br>ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 6-12 | 1 | 1 | 1 | |
| 8-6 | 9101E3-5630 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 7 | 7 | 7 | |
| 8-7 | 9106E3-0808 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-8 | 332-60006-1 | GASKET 8.1-15-1<br>ｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-9 | 369-61016-0 | GROMMET 29-3<br>ｸﾞﾛﾒｯﾄ 29-3 | 1 | 1 | 1 | |
| 8-10 | 98AB-30-050 | HOSE<br>ﾎｰｽ | 1 | 1 | 1 | 98AB-301000 |
| 8-11 | 3ABQ61100-0 | EXTENSION HOUSING<br>ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | for Transom "L" |
| 8-12 | 3AB-60003-0 | DRIVE SHAFT BUSHING<br>ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾌﾞｯｼﾝｸﾞ (ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) | 1 | 1 | 1 | for Transom "L" |
| 8-13 | 3AB-64332-0 | STOPPER<br>ｽﾄｯﾊﾟ ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | for Transom "L" |
| 8-14 | 172-36008-0 | GROMMET 13-2<br>ｸﾞﾛﾒｯﾄ 13-2 | 1 | 1 | 1 | for Transom "L" |
| 8-15 | 9101E3-5612 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | 2 | for Transom "L" |
| 8-16 | 3AB-01111-0 | DOWEL PIN 6-12<br>ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 6-12 | 1 | 1 | 1 | for Transom "L" |
| 8-17 | 3GU-60001-0 | BOLT 6-30<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | 1 | for Transom "L" |
| 8-18 | 3F0-61101-1 | STUD 6-171<br>ｽﾀｯﾄﾞ 6-171 | 1 | 1 | 1 | for Transom "L" |
| 8-19 | 9301E3-0600 | NUT<br>ﾅｯﾄ | 1 | 1 | 1 | for Transom "L" |
| 8-20 | 9401E3-0600 | WASHER<br>ﾜｯｼｬ | 1 | 1 | 1 | for Transom "L" |
| 8-21 | 3GR-76191-0 | HIGH TEMPERATURE CAUTION DECAL<br>ｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Fig. 9 SHIFT**
**シフト**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数<br>MFS2C | <br>MFS2.5C | <br>MFS3.5C | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-1 | | 3AB-66214-0 | SHIFT ROD (S)<br>ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞ(S) | 1 | 1 | 1 | |
| 9-2 | | 940103-0600 | WASHER<br>ﾜｯｼｬ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-3 | | 951503-0212 | SPLIT PIN 2-12<br>ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ 2-12 | 1 | 1 | 1 | |
| 9-4 | | 369-66241-0 | SHIFT ROD JOINT ASSY<br>ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-5 | | 910103-5616 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-6 | | 3AB-66130-1 | SHIFT LEVER SHAFT ASSY<br>ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｼｬﾌﾄｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-7 | | 345-66021-0 | O-RING 1.9-6.8<br>Oﾘﾝｸﾞ 1.9-6.8 | 1 | 1 | 1 | |
| 9-8 | | 369-66116-0 | CERAMIC BALL 7.7<br>ｾﾗﾐｯｸﾎﾞｰﾙ 7.7 | 1 | 1 | 1 | |
| 9-9 | | 369-66112-1 | SPRING<br>ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｽﾄｯﾊﾟ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-10 | | 332-61315-0 | WASHER 10.5-18-1.5<br>ﾜｯｼｬ 10.5-18-1.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 9-11 | | 3AB-66225-0 | SHIFT ROD LEVER<br>ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞﾚﾊﾞｰ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-12 | | 910903-6512 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Fig. 10 GEAR CASE**
**ギヤケース**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数<br>MFS2C | <br>MFS2.5C | <br>MFS3.5C | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-1 | | 3BMQ60000-2 | GEAR CASE ASSY<br>ｷﾞｬｹｰｽｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 10-2 | | 9601-0-6000 | * BALL BEARING 6000<br>* ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6000 | 1 | 1 | 1 | |
| 10-3 | | 338-60218-2 | * ANODE<br>* ｱﾉｰﾄﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 10-4 | | 910103-0616 | * BOLT<br>* ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 10-5 | | 332-60005-3 | PLUG 8-8<br>ﾌﾟﾗｸﾞ 8-8 | 2 | 2 | 2 | |
| 10-6 | | 332-60006-1 | GASKET 8.1-15-1<br>ｶﾞｽｹｯﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 10-7 | | 9601-0-6004 | BALL BEARING 6004<br>ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6004 | 1 | 1 | 1 | |
| 10-8 | 1 | 369-64014-0 | SHIM 21-28-0.1<br>ｼﾑ 21-28-0.1 | A | A | A | |
| 10-8 | 2 | 369-64015-0 | SHIM 21-28-0.15<br>ｼﾑ 21-28-0.15 | A | A | A | |
| 10-9 | | 3GR-64010-0 | BEVEL GEAR ASSY (A)<br>ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞｬｱｯｼ (A) | 1 | 1 | 1 | |
| 10-10 | 1 | 3F0-64301-0 | DRIVE SHAFT ASSY (S)<br>ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄｱｯｼ (S) | 1 | 1 | 1 | for Transom "S" |
| 10-10 | 2 | 3F0-64302-0 | DRIVE SHAFT ASSY (L)<br>ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄｱｯｼ (L) | 1 | 1 | 1 | for Transom "L" |
| 10-11 | | 9601-0-6000 | * BALL BEARING 6000<br>* ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6000 | 1 | 1 | 1 | |
| 10-12 | | 3F0-64321-0 | SPACER 10.1-15-72<br>ｽﾍﾟｰｻ 10.1-15-72 | 1 | 1 | 1 | |
| 10-13 | | 3GR-64020-0 | BEVEL GEAR B<br>ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞｬ B | 1 | 1 | 1 | |
| 10-14 | | 3F0-66011-0 | CLUTCH CAM<br>ｸﾗｯﾁｶﾑ | 1 | 1 | 1 | |
| 10-15 | 1 | 3F0-66012-0 | CAM ROD (S)<br>ｶﾑﾛｯﾄﾞ (S) | 1 | 1 | 1 | for Transom "S" |
| 10-15 | 2 | 3F0-66013-0 | CAM ROD (L)<br>ｶﾑﾛｯﾄﾞ (L) | 1 | 1 | 1 | for Transom "L" |
| 10-16 | | 951407-0308 | SPRING PIN 3-8<br>ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3-8 | 2 | 2 | 2 | |
| 10-17 | | 3F0-65020-0 | PUMP CASE GASKET (LOWER)<br>ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ (ﾛﾜ) | 1 | 1 | 1 | |
| 10-18 | | 3H2-65040-1 | PUMP CASE ASSY (LOWER)<br>ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｱｯｼ (ﾛﾜ) | 1 | 1 | 1 | |
| 10-19 | | 3F0-60223-0 | * OIL SEAL 10-22-8<br>* ｵｲﾙｼｰﾙ 10-22-8 | 1 | 1 | 1 | |
| 10-20 | | 3B2-65022-0 | KEY φ3-11<br>ｷｰ ﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ φ3-11 | 2 | 2 | 2 | Dowel Pin |
| 10-21 | | 3F0-65029-0 | GUIDE PLATE GASKET<br>ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 10-22 | | 3AB-65025-0 | WATER PUMP GUIDE PLATE<br>ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 10-23 | | 3F0-65018-0 | PUMP CASE GASKET<br>ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 10-24 | | 369-66021-1 | O-RING 2.5-4.9<br>Oﾘﾝｸﾞ A 2.5-4.9 | 1 | 1 | 1 | |
| 10-25 | | 301-66023-0 | O-RING 2.4-9.5<br>Oﾘﾝｸﾞ 2.4-9.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 10-26 | | 3F0-66031-0 | CAM ROD BUSHING<br>ｶﾑﾛｯﾄﾞﾌﾞｯｼﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |

**Fig. 10 GEAR CASE**
**ギヤケース**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数<br>MFS2C | <br>MFS2.5C | <br>MFS3.5C | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 | | 369-65021-1 | WATER PUMP IMPELLER<br>ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ | 1 | 1 | 1 | |
| 10-28 | | 369-65022-0 | KEY φ2-11<br>ｷｰ ﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ φ2-11 | 1 | 1 | 1 | |
| 10-29 | | 3F0-65016-0 | PUMP CASE (UPPER)<br>ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽ (ｱｯﾊﾟ) | 1 | 1 | 1 | |
| 10-30 | | 3F0-65011-0 | PUMP CASE LINER<br>ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾗｲﾅ | 1 | 1 | 1 | |
| 10-31 | | 3F0-65032-0 | GROMMET<br>ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ (ﾛﾜ) | 1 | 1 | 1 | |
| 10-32 | | 9161E3-0645 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 4 | 4 | 4 | |
| 10-33 | | 940103-0600 | WASHER<br>ﾜｯｼｬ | 4 | 4 | 4 | |
| 10-34 | | 941303-0600 | SPRING WASHER<br>ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ | 4 | 4 | 4 | |
| 10-35 | | 3F0-64215-0 | CLUTCH<br>ｸﾗｯﾁ | 1 | 1 | 1 | |
| 10-36 | | 3F0-64221-0 | SPRING<br>ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｸﾗｯﾁ | 1 | 1 | 1 | |
| 10-37 | | 3F0-64223-0 | PUSH ROD<br>ﾌﾟｯｼｭﾛｯﾄﾞ ｸﾗｯﾁ | 1 | 1 | 1 | |
| 10-38 | | 3F0-64211-0 | PROPELLER SHAFT<br>ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 10-39 | | 3F0Q87323-1 | PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY<br>ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 10-40 | | 3F0Q60101-1 | * PROPELLER SHAFT HOUSING<br>* ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 10-41 | | 9601-0-6001 | * BALL BEARING 6001<br>* ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6001 | 1 | 1 | 1 | |
| 10-42 | | 309-60111-0 | * OIL SEAL 12-24-8<br>* ｵｲﾙｼｰﾙ 12-24-8 | 1 | 1 | 1 | |
| 10-43 | | 345-65015-0 | * O-RING 3.2-47<br>* Oﾘﾝｸﾞ 3.2-47 | 1 | 1 | 1 | |
| 10-44 | | 9101E3-5620 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 10-45 | | 3GU-60001-0 | BOLT 6-30<br>ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 10-46 | | 309-64126-1 | SHEAR PIN 4-24<br>ｼｬｰﾋﾟﾝ 4-24 | 1 | 1 | 1 | |
| 10-47 | | 951503-0435 | SPLIT PIN 4-35<br>ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ 4-35 | 1 | 1 | 1 | |
| 10-48 | 1 | 3AB-65191-0 | WATER PIPE ASSY (S)<br>ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｱｯｼ (S) | 1 | 1 | 1 | for Transom "S" |
| 10-48 | 2 | 3AB-65192-0 | WATER PIPE ASSY (L)<br>ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｱｯｼ (L) | 1 | 1 | 1 | for Transom "L" |
| 10-49 | | 3AB-65031-0 | * GROMMET<br>* ｸﾞﾛﾒｯﾄ ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ (ｱｯﾊﾟ) | 1 | 1 | 1 | |
| 10-50 | 1 | 314-64103-0 | PROPELLER ASSY (4.5")<br>ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (4.5") (ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ) | 1 | 1 | 1 | Plastic<br>OPT 3 x 188 x 110 |
| 10-50 | 2 | 309-64106-0 | PROPELLER ASSY (6")<br>ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (6") (ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ) | 1 | 1 | 1 | Plastic<br>OPT 3 x 188 x 145 |
| 10-50 | 3 | 3F0-64101-0 | PROPELLER ASSY (7")<br>ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (7") (ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ) | 1 | 1 | 1 | Plastic<br>STD 3 x 188 x 178 |
| 10-50 | 4 | 3F0B64512-0 | PROPELLER ASSY (6")<br>ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｱｯｼ (6") (ｱﾙﾐ) | 1 | 1 | 1 | Aluminum W/Rubber Hub<br>OPT 3 x 188 x 145 |
| | | | | | | | |

**Fig. 11** **CLAMP BRACKET・SWIVEL BRACKET**
**クランプブラケット・スイベルブラケット**




| Ref.No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数<br>MFS2C | <br>MFS2.5C | <br>MFS3.5C | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-1 | 3ABQ62111-2 | CLAMP BRACKET<br>ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 11-2 | 301-66023-0 | O-RING 2.4-9.5<br>Oﾘﾝｸﾞ 2.4-9.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 11-3 | 309-62463-0 | KNOB<br>ﾉﾌﾞ ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟ | 1 | 1 | 1 | |
| 11-4 | 3AB-62464-3 | TILT STOPPER<br>ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟ | 1 | 1 | 1 | |
| 11-5 | 3ABQ62391-1 | SWIVEL BRACKET A<br>ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ A | 1 | 1 | 1 | |
| 11-6 | 3AB-66334-1 | STOPPER<br>ｽﾄｯﾊﾟ | 1 | 1 | 1 | |
| 11-7 | 3AB-63068-0 | LEVER<br>ﾚﾊﾞｰ | 1 | 1 | 1 | |
| 11-8 | 951403-0212 | SPRING PIN 2-12<br>ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 2-12 | 1 | 1 | 1 | |
| 11-9 | 3AB-66336-0 | SPRING<br>ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 11-10 | 9161E3-0650 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 11-11 | 9401E3-0600 | WASHER<br>ﾜｯｼｬ | 1 | 1 | 1 | |
| 11-12 | 309-62115-2 | BOLT 8-122<br>ﾎﾞﾙﾄ 8-122 | 1 | 1 | 1 | |
| 11-13 | 930403-0800 | NYLON NUT 8-P1.25<br>ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 8-P1.25 | 1 | 1 | 1 | |
| 11-14 | 307-62116-1 | WASHER 8.5-28-1<br>ﾜｯｼｬ 8.5-28-1 | 2 | 2 | 2 | |
| 11-15 | 309-62117-1 | DISTANCE PIECE<br>ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽ | 1 | 1 | 1 | |
| 11-16 | 930103-0600 | NUT<br>ﾅｯﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 11-17 | 9401E3-0600 | WASHER<br>ﾜｯｼｬ | 2 | 2 | 2 | |
| 11-18 | 3AB-62212-0 | THRUST SUPPORTER<br>ｽﾗｽﾄｻﾎﾟｰﾀ | 1 | 1 | 1 | |
| 11-19 | 3AB-61336-1 | DAMPER (LOWER)<br>ﾀﾞﾝﾊﾟ (ﾛﾜ) | 1 | 1 | 1 | |
| 11-20 | 3F0-62160-0 | THRUST ROD ASSY<br>ｽﾗｽﾄﾛｯﾄﾞｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 11-21 | 3ABQ62392-1 | SWIVEL BRACKET B<br>ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ B | 1 | 1 | 1 | |
| 11-22 | 309-62441-2 | FRICTION PIECE<br>ﾌﾘｸｼｮﾝﾋﾟｰｽ | 1 | 1 | 1 | |
| 11-23 | 309-62446-1 | SPRING<br>ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾌﾘｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 11-24 | 9401E3-0600 | WASHER<br>ﾜｯｼｬ | 2 | 2 | 2 | |
| 11-25 | 3GT-62442-0 | FRICTION KNOB<br>ﾌﾘｸｼｮﾝﾉﾌﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 11-26 | 3AB-62321-1 | BUSHING<br>ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ ﾋﾟﾎﾞｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 11-27 | 393-62416-1 | BUSHING<br>ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ ｱｯﾊﾟ ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 11-28 | 3H6-62325-0 | THRUST BUSHING<br>ｽﾗｽﾄﾌﾞｯｼﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 11-29 | 3V1-60001-1 | BOLT 6-35<br>ﾎﾞﾙﾄ ﾌﾟﾚｺｰﾄ 6-35 | 4 | 4 | 4 | |

**Fig. 11** **CLAMP BRACKET・SWIVEL BRACKET**
**クランプブラケット・スイベルブラケット**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数<br>MFS2C | <br>MFS2.5C | <br>MFS3.5C | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-30 | | 3GTQ62105-1 | CLAMP SCREW KIT<br>ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭｷｯﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 11-31 | | 3GTQ62108-1 | * CLAMP SCREW ASSY<br>* ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 11-32 | | 369-62106-1 | ** CLAMP SCREW<br>** ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭ | 1 | 1 | 1 | |
| 11-33 | | 3ABQ62102-0 | ** CLAMP SCREW HANDLE<br>** ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭﾊﾝﾄﾞﾙ | 1 | 1 | 1 | |
| 11-34 | | 3C8-62104-2 | ** RIVET 3-22<br>** ﾘﾍﾞｯﾄ 3-22 | 1 | 1 | 1 | |
| 11-35 | | 332-62101-1 | * CLAMP SCREW PAD<br>* ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭﾊﾟｯﾄﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 11-36 | | 3C8-62107-0 | * SHOULDER BOLT<br>* ｼｮﾙﾀﾞﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | 1 | |

**Fig. 12 TILLER HANDLE**
**ティラハンドル**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数<br>MFS2C | <br>MFS2.5C | <br>MFS3.5C | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-1 | | 3V1Q63003-6 | TILLER HANDLE ASSY<br>ﾃｨﾗﾊﾝﾄﾞﾙｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 12-2 | | 3V1Q63011-3 | * TILLER HANDLE<br>* ﾃｨﾗﾊﾝﾄﾞﾙ | 1 | 1 | 1 | |
| 12-3 | | 3H6-63510-0 | * BUSHING 14-15.8-7<br>* ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 14-15.8-7 | 1 | 1 | 1 | |
| 12-4 | | 3H6-63048-0 | * THROTTLE SHAFT DAMPER<br>* ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄﾀﾞﾝﾊﾟ | 1 | 1 | 1 | |
| 12-5 | | 3V1-63041-0 | * THROTTLE SHAFT<br>* ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 12-6 | | 3R3-63012-0 | * GRIP<br>* ｸﾞﾘｯﾌﾟ | 1 | 1 | 1 | |
| 12-7 | | 920803-0518 | * SCREW<br>* ｽｸﾘｭ | 1 | 1 | 1 | |
| 12-8 | | 3V1-63035-1 | * FRICTION PIECE<br>* ﾌﾘｸｼｮﾝﾋﾟｰｽ | 1 | 1 | 1 | |
| 12-9 | | 3V1-63077-0 | * ADJUSTING NUT<br>* ｱｼﾞｬｽﾄﾅｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 12-10 | | 3V1-63036-0 | * SPRING<br>* ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 12-11 | | 910103-0625 | * BOLT<br>* ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 12-12 | | 3B2-63063-0 | * THROTTLE SHAFT SUPPORT<br>* ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄｻﾎﾟｰﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 12-13 | | 9215E3-0612 | * SCREW<br>* ｽｸﾘｭ | 1 | 1 | 1 | |
| 12-13a | | 350-67154-0 | * PLASTIC RIVET 6.5<br>* ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾘﾍﾞｯﾄ 6.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 12-14 | | 3V9-72019-1 | * THROTTLE DECAL<br>* ｽﾛｯﾄﾙﾃﾞｶｰﾙ | 1 | 1 | 1 | |
| 12-15 | | 3V1-63600-0 | THROTTLE WIRE<br>ｽﾛｯﾄﾙﾜｲﾔ | 2 | 2 | 2 | |
| 12-16 | | 3H9-70313-0 | FUEL HOSE PROTECTOR<br>ﾌｭｴﾙﾎｰｽﾌﾟﾛﾃｸﾀ | 1 | 1 | 1 | |
| 12-17 | | 3AB-63102-0 | BUSHING<br>ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ ﾊﾝﾄﾞﾙ | 2 | 2 | 2 | |
| 12-18 | | 3BR-63102-1 | BUSHING 32-34-11.8<br>ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ ﾊﾝﾄﾞﾙ 32-34-11.8 | 2 | 2 | 2 | |
| 12-19 | | 3V1-63107-0 | COVER<br>ｶﾊﾞｰ | 1 | 1 | 1 | |
| 12-20 | | 9101E3-0616 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Fig. 13 BOTTOM COWL**
**ボトムカウル**




| Ref.No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数<br>MFS2C | <br>MFS2.5C | <br>MFS3.5C | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-1 | 3WEQ67100-0 | BOTTOM COWL<br>ﾎﾞﾄﾑｶｳﾙ | 1 | 1 | 1 | |
| 13-2 | 3GT-67120-1 | COWL LATCH ASSY<br>ｶｳﾙﾗｯﾁｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 13-3 | 3A0-76079-0 | COLLAR 6.2-9-7.4<br>ｶﾗｰ 6.2-9-7.4 | 1 | 1 | 1 | |
| 13-4 | 910103-5616 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 13-5 | 3AB-67104-0 | CHOKE ROD BUSHING<br>ﾁｮｰｸﾛｯﾄﾞﾌﾞｯｼﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 13-6 | 3H6-67151-1 | CHOKE ROD<br>ﾁｮｰｸﾛｯﾄﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 13-7 | 3LR-67197-0 | CHOKE WIRE<br>ﾁｮｰｸﾜｲﾔ | 1 | 1 | 1 | |
| 13-8 | 346-67115-0 | WASHER 6.5-21-1<br>ﾜｯｼｬ 6.5-21-1 | 1 | 1 | 1 | |
| 13-9 | 910103-0612 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 13-10 | 3GR-06870-0 | STOP SWITCH ASSY<br>ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 13-11 | 353-06821-0 | * STOP SWITCH LANYARD ASSY<br>* ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁﾗﾝﾔｰﾄﾞｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 13-12 | 910103-5612 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | 1 | Ground |
| 13-13 | 353-06283-0 | COLLAR 6.4-10-4.7<br>ｶﾗｰ 6.4-10-4.7 | 4 | 4 | 4 | |
| 13-14 | 9101E3-0616 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 4 | 4 | 4 | |
| 13-15 | 3C8-66308-0 | WASHER 6-16-1.5<br>ﾜｯｼｬ 6-16-1.5 | 4 | 4 | 4 | |
| 13-16 | 3WE-67578-0 | SHIFT DECAL<br>ｼﾌﾄﾃﾞｶｰﾙ | 1 | 1 | 1 | |
| 13-17 | 3WE-72024-0 | FUEL LEVER DECAL<br>ﾌｭｴﾙﾚﾊﾞｰﾃﾞｶｰﾙ | 1 | 1 | 1 | |
| 13-18 | 3WE-72046-0 | OIL LEVEL DECAL<br>ｵｲﾙﾚﾍﾞﾙﾃﾞｶｰﾙ | 1 | 1 | 1 | |
| 13-20 | 3AC-72200-0 | STOP SWITCH DECAL<br>ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁﾃﾞｶｰﾙ | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## Fig. 14 TOP COWL
## トップカウル




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MFS2C | MFS2.5C | MFS3.5C | |
| 14-1 | 1 | 3WL-72180-0 | CAUTION DECAL (A)<br>ｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ (A) | 1 | 1 | 1 | |
| 14-1 | 3 | 3F0-72185-0 | CAUTION DECAL<br>ｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ | | 1 | 1 | for EU |
| 14-2 | 1 | 3WEQ67645-0 | TOP COWL ASSY<br>ﾄｯﾌﾟｶｳﾙｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 14-3 | 1 | 3WEQ67640-0 | * TOP COWL SUB-ASSY<br>*ﾄｯﾌﾟｶｳﾙｻﾌﾞｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 14-8 | | 3GT-67501-0 | ** TOP COWL SEAL L=1100<br>**ﾄｯﾌﾟｶｳﾙｼｰﾙ L=1100 | 1 | 1 | 1 | |
| 14-9 | | 3WE-67541-0 | * SIDE DECAL<br>*ｻｲﾄﾞﾃﾞｶｰﾙ | 2 | 2 | 2 | |
| 14-10 | 1 | 3WH-67536-0 | * REAR DECAL (MFS2C)<br>*ﾘｱﾃﾞｶｰﾙ (MFS2C) | 1 | | | |
| 14-10 | 2 | 3WD-67536-0 | * REAR DECAL (MFS2.5C)<br>*ﾘｱﾃﾞｶｰﾙ (MFS2.5C) | | 1 | | |
| 14-10 | 3 | 3WE-67536-0 | * REAR DECAL (MFS3.5C)<br>*ﾘｱﾃﾞｶｰﾙ (MFS3.5C) | | | 1 | |
| 14-11 | | 3WE-67538-0 | * SIMPLIQ DECAL<br>*ｼﾝﾌﾟﾘｯｸﾃﾞｶｰﾙ | 1 | 1 | 1 | |
| 14-12 | | 3RT-67580-0 | * LOGO DECAL<br>*ﾛｺﾞﾃﾞｶｰﾙ | 1 | 1 | 1 | |
| 14-13 | | 3C7-72191-1 | CAUTION DECAL (PL-B)<br>ｺｰｼｮﾝﾃﾞｶｰﾙ (PL-B) | 1 | | 1 | for Do |

**Fig. 15 FUEL TANK**
**フュエルタンク**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MFS2C | MFS2.5C | MFS3.5C | |
| 15-1 | 1 | 3GT-70310-1 | FUEL TANK ASSY<br>ﾌｭｴﾙﾀﾝｸｱｯｼ | | 1 | 1 | for US |
| 15-1 | 2 | 3AB-70310-3 | FUEL TANK ASSY<br>ﾌｭｴﾙﾀﾝｸｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | STD |
| 15-2 | | 3AB-06846-1 | COVER<br>ｶﾊﾞｰ ﾌｭｴﾙﾀﾝｸ | 1 | 1 | 1 | |
| 15-3 | | 3T5-76079-0 | COLLAR 6.2-9-10.7<br>ｶﾗｰ 6.2-9-10.7 | 3 | 3 | 3 | |
| 15-4 | | 3C8-66308-0 | WASHER 6-16-1.5<br>ﾜｯｼｬ 6-16-1.5 | 3 | 3 | 3 | |
| 15-5 | | 910103-0625 | BOLT<br>ﾎﾞﾙﾄ | 3 | 3 | 3 | |
| 15-6 | | 369-70311-0 | FUEL COCK ASSY<br>ﾌｭｴﾙﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 15-7 | | 3GT-70326-0 | FUEL HOSE 155-20-20<br>ﾌｭｴﾙﾎｰｽ 155-20-20 | 1 | 1 | 1 | Fuel Valve-Carburetor<br>STD |
| 15-8 | | 3GT-02165-0 | FUEL HOSE W/PROTECTOR L=340<br>ﾌｭｴﾙﾎｰｽ W/ﾌﾟﾛﾃｸﾀ L=340 | | 1 | 1 | for US |
| 15-9 | | 3GT-35143-0 | CLIP φ9.4<br>ｸﾘｯﾌﾟ φ9.4 | 2 | 2 | 2 | |
| 15-10 | | 3GT-70325-0 | FUEL HOSE L=215<br>ﾌｭｴﾙﾎｰｽ L=215 | 1 | 1 | 1 | STD |
| 15-11 | | 3GT-02175-0 | FUEL HOSE W/PROTECTOR L=215<br>ﾌｭｴﾙﾎｰｽ W/ﾌﾟﾛﾃｸﾀ L=215 | | 1 | 1 | for US |
| 15-12 | | 3AB-02215-1 | CLIP φ15<br>ｸﾘｯﾌﾟ φ15 | 2 | 2 | 2 | |
| 15-13 | | 3GT-70062-0 | FUEL COCK KNOB<br>ﾌｭｴﾙﾊﾞﾙﾌﾞﾉﾌﾞ | 1 | 1 | 1 | Fuel Valve |
| 15-14 | | 3G9-66136-0 | O-RING 2-10<br>Oﾘﾝｸﾞ 2-10 | 1 | 1 | 1 | Fuel Valve |
| 15-15 | | 369-70063-0 | SEAL RING<br>ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ ﾌｭｴﾙﾊﾞﾙﾌﾞﾛｯﾄﾞﾉﾌﾞ | 1 | 1 | 1 | Fuel Valve |
| 15-16 | | 3WE-72183-0 | CAUTION TAG (B)<br>ｺｰｼｮﾝﾀｸﾞ (B) | 1 | 1 | 1 | for Do/US |
| 15-17 | | 3AB-70036-1 | FUEL TANK SEAL<br>ﾌｭｴﾙﾀﾝｸｼｰﾙ | 1 | 1 | 1 | |
| 15-18 | | 3GT-70321-0 | FUEL TANK CAP ASSY<br>ﾌｭｴﾙﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟｱｯｼ | | 1 | 1 | for US |
| 15-19 | | 3GP-70020-0 | FUEL TANK CAP ASSY<br>ﾌｭｴﾙﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟｱｯｼ | 1 | 1 | 1 | |
| 15-20 | | 3GR-70021-0 | * TANK FILLER CAP GASKET<br>* ﾀﾝｸﾌｨﾗｷｬｯﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 15-21 | | 940103-0400 | * WASHER<br>* ﾜｯｼｬ | 1 | 1 | 1 | |
| 15-22 | | 3H9-70095-0 | * HOOK<br>* ﾌｯｸ | 1 | 1 | 1 | |
| 15-23 | | 951503-1610 | * SPLIT PIN 1.6-10<br>* ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ 1.6-10 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Fig. 16** **OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES)**
**オプショナルパーツ（アクセサリ）**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MFS2C | MFS2.5C | MFS3.5C | |
| 16-1 | | 3BJ-72100-1 | TOOL KIT<br>ツールキット | 1 | 1 | 1 | |
| 16-2 | | 312-72201-0 | SAFETY ROPE φ4-1000<br>セーフティロープ φ4-1000 | 1 | 1 | 1 | |
| 16-3 | | 336-60007-0 | FLUSHING PLUG<br>フラッシングプラグ | 1 | 1 | 1 | |
| 16-4 | 1 | 3GU-10230-0 | ALTITUDE ADJUSTMENT KIT<br>高地補正キット | | 1 | | 2.5ps |
| 16-4 | 2 | 3LR-10230-0 | ALTITUDE ADJUSTMENT KIT<br>高地補正キット | | | 1 | 3.5ps |

**Fig. 17** **ASSEMBLY・KIT PARTS**
**アッセンブリ・キットパーツ**




| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数 | | | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MFS2C | MFS2.5C | MFS3.5C | |
| 17-1 | 1 | 3BMQ87301-3 | LOWER UNIT ASSY (S)<br>ロワユニットアッシ (S) | 1 | 1 | 1 | for Transom "S" |
| 17-1 | 2 | 3BMQ87302-3 | LOWER UNIT ASSY (L)<br>ロワユニットアッシ (L) | 1 | 1 | 1 | for Transom "L" |
| | | | | | | | |
| 17-2 | 1 | 3GTB87090-5 | ENGINE SHORT BLOCK KIT<br>エンジンショートブロックキット | 1 | 1 | 1 | |
| 17-2 | 2 | 3GUB87090-0 | ENGINE SHORT BLOCK KIT<br>エンジンショートブロックキット | | 1 | 1 | for US |
| | | | | | | | |
| 17-3 | 1 | 3GT-87122-1 | CARBURETOR REPAIR KIT<br>キャブレタリペアキット | 1 | 1 | 1 | |
| 17-3 | 2 | 3GT-03231-0 | * FLOAT<br>* フロート | 1 | 1 | 1 | |
| 17-3 | 3 | 3H6-03240-0 | * FLOAT VALVE<br>* フロートバルブ | 1 | 1 | 1 | |
| 17-3 | 4 | 3H6-03244-0 | * CLIP<br>* クリップ | 1 | 1 | 1 | |
| 17-3 | 5 | 3H6-03232-0 | * FLOAT ARM PIN<br>* フロートアームピン | 1 | 1 | 1 | |
| 17-3 | 6 | 3H6-03222-0 | * FLOAT CHAMBER O-RING<br>* フロートチャンバOリング | 1 | 1 | 1 | |
| 17-3 | 7 | 922503-6412 | * SCREW<br>* スクリュ | 2 | 2 | 2 | |
| 17-3 | 8 | 3H6-03293-0 | * O-RING<br>* Oリング ドレンスクリュ | 1 | 1 | 1 | |
| 17-3 | 9 | 3H6-02011-0 | * CARBURETOR GASKET<br>* キャブレタガスケット | 2 | 2 | 2 | |
| | | | | | | | |
| 17-4 | 1 | 3AB-87121-0 | POWER HEAD GASKET SET<br>パワーヘッドガスケットセット | 1 | 1 | 1 | |
| 17-4 | 2 | 3AB-01024-1 | * CYLINDER HEAD COVER GASKET<br>* シリンダヘッドカバーガスケット | 1 | 1 | 1 | |
| 17-4 | 3 | 3AB-01032-0 | * THERMOSTAT CAP GASKET<br>* サーモスタットキャップガスケット | 1 | 1 | 1 | |
| 17-4 | 4 | 3AB-07432-0 | * GASKET<br>* ガスケット プリーザチャンバカバー | 1 | 1 | 1 | |
| 17-4 | 5 | 3AB-00121-0 | * OIL SEAL 20-35-7<br>* オイルシール 20-35-7 | 2 | 2 | 2 | Crankshaft |
| 17-4 | 6 | 3H6-03293-0 | * O-RING<br>* Oリング ドレンスクリュ | 1 | 1 | 1 | Carburetor |
| 17-4 | 7 | 3H6-02011-0 | * CARBURETOR GASKET<br>* キャブレタガスケット | 2 | 2 | 2 | |
| 17-4 | 8 | 3AB-02104-0 | * INTAKE MANIFOLD GASKET<br>* インテークマニホールドガスケット | 1 | 1 | 1 | |
| 17-4 | 9 | 3AB-07402-0 | * OILPAN GASKET<br>* オイルパンガスケット | 1 | 1 | 1 | |
| 17-4 | 10 | 3R0-07422-0 | * O-RING 3.1-24.4<br>* Oリング 3.1-24.4 | 1 | 1 | 1 | Oil Filler Cap |
| 17-4 | 11 | 3AB-01215-0 | * OIL SEAL 10.1-20-7<br>* オイルシール 10.1-20-7 | 2 | 2 | 2 | Driveshaft |
| 17-4 | 12 | 3V1-02012-0 | * O-RING 2.4-35.2<br>* Oリング 2.4-35.2 | 1 | 1 | 1 | Crankcase Head |
| 17-4 | 13 | 3AB-61012-0 | * DRIVE SHAFT HOUSING GASKET<br>* ドライブシャフトハウジングガスケット | 1 | 1 | 1 | |

**Fig. 17** **ASSEMBLY・KIT PARTS**
**アッセンブリ・キットパーツ**



| Ref.No.<br>見出番号 | | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数<br>MFS2C | <br>MFS2.5C | <br>MFS3.5C | Remarks<br>備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-5 | 1 | 3AB-87322-0 | WATER PUMP REPAIR KIT<br>ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟﾘﾍﾟｱｷｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 17-5 | 2 | 369-65021-1 | * WATER PUMP IMPELLER<br>* ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ | 1 | 1 | 1 | |
| 17-5 | 3 | 369-65022-0 | * KEY φ2-11<br>* ｷｰ ﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ φ2-11 | 1 | 1 | 1 | |
| 17-5 | 4 | 3F0-65011-0 | * PUMP CASE LINER<br>* ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾗｲﾅ | 1 | 1 | 1 | |
| 17-5 | 5 | 3F0-65018-0 | * PUMP CASE GASKET<br>* ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 17-5 | 6 | 3AB-65025-0 | * WATER PUMP GUIDE PLATE<br>* ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 17-5 | 7 | 3F0-65029-0 | * GUIDE PLATE GASKET<br>* ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| 17-6 | 1 | 3F0-87321-0 | LOWER UNIT GASKET SET<br>ﾛﾜﾕﾆｯﾄｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 17-6 | 2 | 332-60006-1 | * GASKET 8.1-15-1<br>* ｶﾞｽｹｯﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 17-6 | 3 | 369-65021-1 | * WATER PUMP IMPELLER<br>* ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ | 1 | 1 | 1 | |
| 17-6 | 4 | 369-65022-0 | * KEY φ2-11<br>* ｷｰ ﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ φ2-11 | 1 | 1 | 1 | |
| 17-6 | 5 | 3F0-65018-0 | * PUMP CASE GASKET<br>* ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 17-6 | 6 | 3F0-65029-0 | * GUIDE PLATE GASKET<br>* ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 17-6 | 7 | 3F0-60223-0 | * OIL SEAL 10-22-8<br>* ｵｲﾙｼｰﾙ 10-22-8 | 1 | 1 | 1 | Pump Case Lower |
| 17-6 | 8 | 3F0-65020-0 | * PUMP CASE GASKET (LOWER)<br>* ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ (ﾛﾜ) | 1 | 1 | 1 | |
| 17-6 | 9 | 309-60111-0 | * OIL SEAL 12-24-8<br>* ｵｲﾙｼｰﾙ 12-24-8 | 1 | 1 | 1 | Propeller Shaft |
| 17-6 | 10 | 345-65015-0 | * O-RING 3.2-47<br>* Oﾘﾝｸﾞ 3.2-47 | 1 | 1 | 1 | Propeller Shaft Housing |
| 17-6 | 11 | 369-66021-1 | * O-RING 2.5-4.9<br>* Oﾘﾝｸﾞ A 2.5-4.9 | 1 | 1 | 1 | Cam Rod |
| 17-6 | 12 | 301-66023-0 | * O-RING 2.4-9.5<br>* Oﾘﾝｸﾞ 2.4-9.5 | 1 | 1 | 1 | Bushing |
| | | | | | | | |
| 17-7 | 1 | 3ABQ87312-3 | EXTENSION HOUSING KIT (L)<br>ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞｷｯﾄ (L) | 1 | 1 | 1 | for Transom"S"⇒"L" |
| 17-7 | 2 | 3ABQ61100-0 | * EXTENSION HOUSING<br>* ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 17-7 | 3 | 3AB-60003-0 | * DRIVE SHAFT BUSHING<br>* ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾌﾞｯｼﾝｸﾞ (ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) | 1 | 1 | 1 | |
| 17-7 | 4 | 3AB-64332-0 | * STOPPER<br>* ｽﾄｯﾊﾟ ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 17-7 | 5 | 172-36008-0 | * GROMMET 13-2<br>* ｸﾞﾛﾒｯﾄ 13-2 | 1 | 1 | 1 | |
| 17-7 | 6 | 9101E3-5612 | * BOLT<br>* ﾎﾞﾙﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 17-7 | 7 | 3F0-61101-1 | * STUD 6-171<br>* ｽﾀｯﾄﾞ 6-171 | 1 | 1 | 1 | |
| 17-7 | 8 | 3GU-60001-0 | * BOLT 6-30<br>* ﾎﾞﾙﾄ | 1 | 1 | 1 | |

**Fig. 17** **ASSEMBLY・KIT PARTS**
**アッセンブリ・キットパーツ**



| Ref.No. 見出番号 | | Part No. 部品番号 | Description 部 品 名 | Q'ty/個数 MFS2C | MFS2.5C | MFS3.5C | Remarks 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-7 | 9 | 930103-0600 | * NUT<br>* ナット | 1 | 1 | 1 | |
| 17-7 | 10 | 9401E3-0600 | * WASHER<br>* ワッシャ | 1 | 1 | 1 | |
| 17-7 | 11 | 3F0-64302-0 | * DRIVE SHAFT ASSY (L)<br>* ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄｱｯｼ (L) | 1 | 1 | 1 | |
| 17-7 | 12 | 3F0-66013-0 | * CAM ROD (L)<br>* ｶﾑﾛｯﾄﾞ (L) | 1 | 1 | 1 | |
| 17-7 | 13 | 951407-0308 | * SPRING PIN 3-8<br>* ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3-8 | 2 | 2 | 2 | |
| 17-7 | 14 | 3AB-65192-0 | * WATER PIPE ASSY (L)<br>* ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｱｯｼ (L) | 1 | 1 | 1 | |
| 17-7 | 15 | 3AB-01111-0 | * DOWEL PIN 6-12<br>* ﾀﾞｳｪﾙﾋﾟﾝ 6-12 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| 17-8 | 1 | 3GT-87500-0 | MAINTENANCE KIT FOR MFS2/2.5/3.5B<br>ﾒﾝﾃﾅﾝｽｷｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 17-8 | 2 | 309-64126-1 | * SHEAR PIN 4-24<br>* ｼｬｰﾋﾟﾝ 4-24 | 1 | 1 | 1 | |
| 17-8 | 3 | 332-60006-1 | * GASKET 8.1-15-1<br>* ｶﾞｽｹｯﾄ | 2 | 2 | 2 | |
| 17-8 | 4 | 338-60218-2 | * ANODE<br>* ｱﾉｰﾄﾞ | 1 | 1 | 1 | |
| 17-8 | 5 | 369-65021-1 | * WATER PUMP IMPELLER<br>* ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ | 1 | 1 | 1 | |
| 17-8 | 6 | 369-65022-0 | * KEY φ2-11<br>* ｷｰ ﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ φ2-11 | 1 | 1 | 1 | |
| 17-8 | 7 | 3AB-65025-0 | * WATER PUMP GUIDE PLATE<br>* ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 17-8 | 8 | 3F0-65011-0 | * PUMP CASE LINER<br>* ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾗｲﾅ | 1 | 1 | 1 | |
| 17-8 | 9 | 3F0-65018-0 | * PUMP CASE GASKET<br>* ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 17-8 | 10 | 3F0-65029-0 | * GUIDE PLATE GASKET<br>* ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ | 1 | 1 | 1 | |
| 17-8 | 11 | 3H6-07406-0 | * WASHER 10.2-19-1<br>* ワッシャ 10.2-19-1 | 1 | 1 | 1 | |
| 17-8 | 12 | 951503-0435 | * SPLIT PIN 4-35<br>* ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ 4-35 | 1 | 1 | 1 | |
| 17-8 | 13 | 9701-1-1103 | * SPARK PLUG (DCPR6E)<br>* ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ (DCPR6E) | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 索引

<O>

Oリング 1.9-6.8 . . . . . 9-7
Oリング 2.4-35.2. . . . . 3-16
Oリング 2.4-35.2. . . . . 17-4-12
Oリング 2.4-9.5 . . . . . 10-25
Oリング 2.4-9.5 . . . . . 11-2
Oリング 2.4-9.5 . . . . . 17-6-12
Oリング 2-10 . . . . . 15-14
Oリング 3.1-24.4. . . . . 1-9
Oリング 3.1-24.4. . . . . 17-4-10
Oリング 3.2-47. . . . . 10-43
Oリング 3.2-47. . . . . 17-6-10
Oリング A 2.5-4.9 . . . . . 10-24
Oリング A 2.5-4.9 . . . . . 17-6-11
Oリング ドレンスクリュ . . . . . 4-20
Oリング ドレンスクリュ . . . . . 17-3-8
Oリング ドレンスクリュ . . . . . 17-4-6

<ア>

アジャストナット . . . . . 1-23
アジャストナット . . . . . 12-9
アノード. . . . . 10-3
アノード. . . . . 17-8-4

<イ>

イグナイタ W/R-キャップ. . . . . 7-4
インシュレータ . . . . . 4-26
インテークサイレンサアッシ. . . . . 4-27
インテークバルブ. . . . . 1-11
インテークバルブステムシール . . . . . 1-2
インテークマニホールド . . . . . 4-1
インテークマニホールドアッシ . . . . . 4-2
インテークマニホールドガスケット . . . . . 4-6
インテークマニホールドガスケット . . . . . 17-4-8

<ウ>

ウォータパイプアッシ (L) . . . . . 10-48-2
ウォータパイプアッシ (L) . . . . . 17-7-14
ウォータパイプアッシ (S) . . . . . 10-48-1
ウォータポンプインペラ . . . . . 10-27
ウォータポンプインペラ . . . . . 17-5-2
ウォータポンプインペラ . . . . . 17-6-3
ウォータポンプインペラ . . . . . 17-8-5
ウォータポンプガイドプレート . . . . . 10-22
ウォータポンプガイドプレート . . . . . 17-5-6
ウォータポンプガイドプレート . . . . . 17-8-7
ウォータポンプリペアキット. . . . . 17-5-1

<エ>

エキゾーストバルブ . . . . . 1-12
エキゾーストバルブステムシール. . . . . 1-3
エクステンションハウジング. . . . . 8-11
エクステンションハウジング. . . . . 17-7-2
エクステンションハウジングキット (L) . . . . . 17-7-1
エンジンショートブロックキット. . . . . 17-2-1
エンジンショートブロックキット. . . . . 17-2-2

<オ>

オイルサイトゲージ . . . . . 3-2
オイルシール 10.1-20-7 . . . . . 3-15
オイルシール 10.1-20-7 . . . . . 17-4-11
オイルシール 10-22-8 . . . . . 10-19
オイルシール 10-22-8 . . . . . 17-6-7
オイルシール 12-24-8 . . . . . 10-42
オイルシール 12-24-8 . . . . . 17-6-9
オイルシール 20-35-7 . . . . . 2-4
オイルシール 20-35-7 . . . . . 17-4-5
オイルパンアッシ. . . . . 3-1
オイルパンガスケット. . . . . 3-6
オイルパンガスケット. . . . . 17-4-9
オイルフィラキャップ. . . . . 1-8
オイルレベルデカール. . . . . 13-18

<カ>

ガイドプレートガスケット. . . . . 10-21
ガイドプレートガスケット. . . . . 17-5-7
ガイドプレートガスケット. . . . . 17-6-6
ガイドプレートガスケット. . . . . 17-8-10
カウルラッチアッシ . . . . . 13-2
ガスケット . . . . . 8-8
ガスケット . . . . . 10-6
ガスケット . . . . . 17-6-2
ガスケット . . . . . 17-8-3
ガスケット ブリーザチャンバカバー. . . . . 1-35
ガスケット ブリーザチャンバカバー. . . . . 17-4-4
カバー . . . . . 12-19
カバー フュエルタンク. . . . . 15-2
カムシャフトアッシ . . . . . 1-10
カムロッド (L) . . . . . 10-15-2
カムロッド (L) . . . . . 17-7-12
カムロッド (S) . . . . . 10-15-1
カムロッドブッシング. . . . . 10-26
カラー 6.2-9-10.7 . . . . . 15-3
カラー 6.2-9-35 . . . . . 7-8
カラー 6.2-9-7.4 . . . . . 3-9
カラー 6.2-9-7.4 . . . . . 4-29
カラー 6.2-9-7.4 . . . . . 13-3
カラー 6.4-10-4.7 . . . . . 13-13
カラー ドラム . . . . . 5-6

<キ>

キー 10-3.7-3 . . . . . 2-7
キー ポンプインペラ φ2-11 . . . . . 10-28
キー ポンプインペラ φ2-11 . . . . . 17-5-3
キー ポンプインペラ φ2-11 . . . . . 17-6-4
キー ポンプインペラ φ2-11 . . . . . 17-8-6
キー ポンプインペラ φ3-11 . . . . . 10-20
ギャケースアッシ. . . . . 10-1
キャブレタアッシ. . . . . 4-8-1
キャブレタアッシ. . . . . 4-8-2
キャブレタアッシ. . . . . 4-8-3
キャブレタガスケット. . . . . 4-25
キャブレタガスケット. . . . . 17-3-9
キャブレタガスケット. . . . . 17-4-7
キャブレタリペアキット . . . . . 17-3-1

<ク>

クラッチ. . . . . 10-35
クラッチカム. . . . . 10-14
クランクケースヘッド. . . . . 3-14
クランクシャフトアッシ W/ギヤ . . . . . 2-1
クランプ. . . . . 1-32
クランプ. . . . . 5-2
クランプ. . . . . 6-16
クランプスクリュ. . . . . 11-32
クランプスクリュアッシ . . . . . 11-31
クランプスクリュキット . . . . . 11-30
クランプスクリュパッド . . . . . 11-35
クランプスクリュハンドル. . . . . 11-33
クランプブラケット . . . . . 11-1
グリスフィッティング. . . . . 8-1a
クリップ. . . . . 4-14
クリップ. . . . . 17-3-4
グリップ. . . . . 12-6
クリップ φ10 . . . . . 3-12
クリップ φ10 . . . . . 4-40
クリップ φ12 . . . . . 4-5
クリップ φ15 . . . . . 15-12
クリップ φ9.4 . . . . . 15-9
グロメット 13-2 . . . . . 8-14
グロメット 13-2 . . . . . 17-7-5
グロメット 29-3 . . . . . 8-9
グロメット ウォータパイプ (アッパ) . . . . . 10-49
グロメット ウォータパイプ (ロワ) . . . . . 10-31

<コ>

高地補正キット . . . . . 16-4-1
高地補正キット . . . . . 16-4-2
コーションタグ (B) . . . . . 15-16
コーションデカール . . . . . 7-9
コーションデカール . . . . . 8-21
コーションデカール . . . . . 14-1-3
コーションデカール (A) . . . . . 14-1-1
コーションデカール (PL-B) . . . . . 14-13
コーションデカール (B). . . . . 6-17
コッタ . . . . . 1-15
コンロッドアッシ. . . . . 2-5
コンロッドボルト. . . . . 2-6

<サ>

サーモスタット . . . . . 1-28
サーモスタットキャップ . . . . . 1-29
サーモスタットキャップ . . . . . 1-30
サーモスタットキャップガスケット . . . . . 1-31
サーモスタットキャップガスケット . . . . . 17-4-3
サイドデカール . . . . . 14-9

<シ>

シールリング フュエルバルブロッドノブ. . . . . 15-15

シフトデカール . . . . . 13-16
シフトレバーシャフトアッシ . . . . . 9-6
シフトロッド (S) . . . . . 9-1
シフトロッドジョイントアッシ . . . . . 9-4
シフトロッドレバー . . . . . 9-11
シム 21-28-0.1 . . . . . 10-8-1
シム 21-28-0.15 . . . . . 10-8-2
シャーピン 4-24 . . . . . 10-46
シャーピン 4-24 . . . . . 17-8-2
ショルダボルト . . . . . 11-36
シリンダブロック&クランクケースアッシ . . . . . 1-1
シリンダヘッドカバー . . . . . 1-24
シリンダヘッドカバーガスケット . . . . . 1-25
シリンダヘッドカバーガスケット . . . . . 17-4-2
シンプリックデカール . . . . . 14-11
<ス>
スイベルブラケット A . . . . . 11-5
スイベルブラケット B . . . . . 11-21
スクリュ . . . . . 4-18
スクリュ . . . . . 12-7
スクリュ . . . . . 12-13
スクリュ . . . . . 17-3-7
スタータシール . . . . . 6-2
スタータスプリング . . . . . 6-3
スタータハンドル . . . . . 6-11
スタータロープ φ3.5-1200 . . . . . 6-5
スタッド 6-171 . . . . . 8-18
スタッド 6-171 . . . . . 17-7-7
ステアリングブラケット . . . . . 8-2
ストッパ . . . . . 11-6
ストッパ ブッシング . . . . . 8-13
ストッパ ブッシング . . . . . 17-7-4
ストップスイッチアッシ . . . . . 13-10
ストップスイッチデカ-ル . . . . . 13-20
ストップスイッチランヤードアッシ . . . . . 13-11
ストップスクリュ . . . . . 4-21
スパークプラグ (DCPR6E) . . . . . 1-38
スパークプラグ (DCPR6E) . . . . . 17-8-13
スパイラルチューブプロテクタ φ10-100 . . . . . 4-4
スプリットピン 1.6-10 . . . . . 15-23
スプリットピン 2-12 . . . . . 9-3
スプリットピン 4-35 . . . . . 10-47
スプリットピン 4-35 . . . . . 17-8-12
スプリング . . . . . 11-9
スプリング . . . . . 12-10
スプリング クラッチ . . . . . 10-36
スプリング シフトレバーストッパ . . . . . 9-9
スプリング ストップスクリュ . . . . . 4-22
スプリング フリクションプレート . . . . . 11-23
スプリングピン 2-12 . . . . . 11-8
スプリングピン 3-8 . . . . . 10-16
スプリングピン 3-8 . . . . . 17-7-13
スプリングワッシャ . . . . . 10-34
スペーサ 10.1-15-72 . . . . . 10-12
スラストサポータ . . . . . 11-18
スラストブッシング . . . . . 11-28
スラストプレート 20.2-32-1 . . . . . 2-3
スラストロッドアッシ . . . . . 11-20
スリンガ . . . . . 1-37
スローエアジェット (#115) . . . . . 4-11-1
スローエアジェット (#125) . . . . . 4-11-2
スローエアジェット (#130) . . . . . 4-11-3
スロットルオープナ . . . . . 5-5
スロットルシャフト . . . . . 12-5
スロットルシャフトサポート . . . . . 12-12
スロットルシャフトダンパ . . . . . 12-4
スロットルデカール . . . . . 12-14
スロットルドラム . . . . . 5-4
スロットルロッド . . . . . 5-9
スロットルワイヤ . . . . . 12-15
スロットルワイヤブラケット . . . . . 5-1
<セ>
セーフティロープ φ4-1000 . . . . . 16-2
セラミックボール 7.7 . . . . . 9-8
<タ>
ダウェルピン 6-12 . . . . . 1-4
ダウェルピン 6-12 . . . . . 3-3
ダウェルピン 6-12 . . . . . 8-4
ダウェルピン 6-12 . . . . . 8-5
ダウェルピン 6-12 . . . . . 8-16
ダウェルピン 6-12 . . . . . 17-7-15
タンクフィラキャップガスケット . . . . . 15-20
ダンパ (ロワ) . . . . . 11-19
<チ>
チョークロッド . . . . . 13-6
チョークロッドブッシング . . . . . 13-5
チョークワイヤ . . . . . 13-7
チルトストッパ . . . . . 11-4
<ツ>
ツールキット . . . . . 16-1
<テ>
ディスタンスピース . . . . . 11-15
ティラハンドル . . . . . 12-2
ティラハンドルアッシ . . . . . 12-1
<ト>
トップカウルアッシ . . . . . 14-2-1
トップカウルサブアッシ . . . . . 14-3-1
トップカウルシール L=1100 . . . . . 14-8
ドライブシャフトアッシ (L) . . . . . 10-10-2
ドライブシャフトアッシ (L) . . . . . 17-7-11
ドライブシャフトアッシ (S) . . . . . 10-10-1
ドライブシャフトハウジングアッシ (S) . . . . . 8-1
ドライブシャフトハウジングガスケット . . . . . 3-13
ドライブシャフトハウジングガスケット . . . . . 17-4-13
ドライブシャフトブッシング (ダークブラウン) . . . . . 8-12
ドライブシャフトブッシング (ダークブラウン) . . . . . 17-7-3
ドレンスクリュ . . . . . 4-19
ドレンボルト 10-14 P1.25 . . . . . 3-4
<ナ>
ナイロンナット 8-P1.25 . . . . . 11-13
ナット . . . . . 8-19
ナット . . . . . 11-16
ナット . . . . . 17-7-9
ナット 10-P1.25 . . . . . 7-3
<ノ>
ノブ チルトストッパ . . . . . 11-3
<ハ>
パイロットスクリュ . . . . . 4-24-1
パイロットスクリュ . . . . . 4-24-2
バルブスプリング L=35 . . . . . 1-13
バルブスプリングシート . . . . . 1-16
パワーヘッドガスケットセット . . . . . 17-4-1
<ヒ>
ピストン . . . . . 2-9
ピストンピン . . . . . 2-10
ピストンピンクリップ . . . . . 2-11
ピストンリペアキット . . . . . 2-8
ピストンリング . . . . . 2-13
ピストンリング . . . . . 2-14
ピストンリング オイル . . . . . 2-15
ピストンリングセット . . . . . 2-12
ピボット ロッカアーム . . . . . 1-22
ピボットボルト . . . . . 1-20
<フ>
フック . . . . . 15-22
プッシュロッド . . . . . 1-18
プッシュロッド クラッチ . . . . . 10-37
ブッシング 14-15.8-7 . . . . . 12-3
ブッシング アッパ ステアリング . . . . . 11-27
ブッシング ハンドル . . . . . 12-17
ブッシング ハンドル 32-34-11.8 . . . . . 12-18
ブッシング ピボット . . . . . 11-26
フュエルタンクアッシ . . . . . 15-1-1
フュエルタンクアッシ . . . . . 15-1-2
フュエルタンクキャップアッシ . . . . . 15-18
フュエルタンクキャップアッシ . . . . . 15-19
フュエルタンクシール . . . . . 15-17
フュエルバルブアッシ . . . . . 15-6
フュエルバルブノブ . . . . . 15-13
フュエルホース 155-20-20 . . . . . 15-7
フュエルホース L=215 . . . . . 15-10
フュエルホース W/プロテクタ L=215 . . . . . 15-11
フュエルホース W/プロテクタ L=340 . . . . . 15-8
フュエルホース W/プロテクタ L=390 . . . . . 4-41
フュエルホースプロテクタ . . . . . 12-16
フュエルポンプアッシ . . . . . 4-38
フュエルレバーデカール . . . . . 13-17
フライホイール . . . . . 7-1
プラグ 8-8 . . . . . 10-5
プラグキャップ W/レジスタンス . . . . . 7-5
ブラケット ストッパ . . . . . 3-8
プラスチックリベット 6.5 . . . . . 12-13a
フラッシングプラグ . . . . . 16-3
ブリーザチャンバカバー . . . . . 1-34
ブリーザホース . . . . . 4-37
フリクションスプリング . . . . . 6-10

フリクションノブ . . . . . 11-25
フリクションピース . . . . . 11-22
フリクションピース . . . . . 12-8
フリクションプレート . . . . . 6-8
プレート プッシュロッド . . . . . 1-19
プレコートボルト 6-60 . . . . . 6-14
フロート . . . . . 4-12
フロート . . . . . 17-3-2
フロートアームピン . . . . . 4-15
フロートアームピン . . . . . 17-3-5
フロートチャンバ . . . . . 4-16
フロートチャンバOリング . . . . . 4-17
フロートチャンバOリング . . . . . 17-3-6
フロートバルブ . . . . . 4-13
フロートバルブ . . . . . 17-3-3
プロペラアッシ (4.5") (プラスチック) . . . . . 10-50-1
プロペラアッシ (6") (アルミ) . . . . . 10-50-4
プロペラアッシ (6") (プラスチック) . . . . . 10-50-2
プロペラアッシ (7") (プラスチック) . . . . . 10-50-3
プロペラシャフト . . . . . 10-38
プロペラシャフトハウジング . . . . . 10-40
プロペラシャフトハウジングアッシ . . . . . 10-39
<ヘ>
ベベルギャ B . . . . . 10-13
ベベルギャアッシ (A) . . . . . 10-9
<ホ>
ホース . . . . . 3-11
ホース . . . . . 4-3
ホース . . . . . 4-36
ホース . . . . . 8-10
ボールベアリング 6000 . . . . . 10-2
ボールベアリング 6000 . . . . . 10-11
ボールベアリング 6001 . . . . . 10-41
ボールベアリング 6004 . . . . . 10-7
ボールベアリング 6204 . . . . . 2-2
ボールベアリング 6204 . . . . . 2-2a
ボトムカウル . . . . . 13-1
ボルト . . . . . 1-5
ボルト . . . . . 1-6
ボルト . . . . . 1-26
ボルト . . . . . 1-33
ボルト . . . . . 1-36
ボルト . . . . . 3-7
ボルト . . . . . 3-10
ボルト . . . . . 3-17
ボルト . . . . . 4-7
ボルト . . . . . 4-31
ボルト . . . . . 4-39
ボルト . . . . . 5-3
ボルト . . . . . 5-7
ボルト . . . . . 6-9
ボルト . . . . . 7-6
ボルト . . . . . 8-3
ボルト . . . . . 8-6
ボルト . . . . . 8-7
ボルト . . . . . 8-15
ボルト . . . . . 8-17
ボルト . . . . . 9-5
ボルト . . . . . 9-12
ボルト . . . . . 10-4
ボルト . . . . . 10-32
ボルト . . . . . 10-44
ボルト . . . . . 10-45
ボルト . . . . . 11-10
ボルト . . . . . 12-11
ボルト . . . . . 12-20
ボルト . . . . . 13-4
ボルト . . . . . 13-9
ボルト . . . . . 13-12
ボルト . . . . . 13-14
ボルト . . . . . 15-5
ボルト . . . . . 17-7-6
ボルト . . . . . 17-7-8
ボルト 8-122 . . . . . 11-12
ボルト プレコート 6-35 . . . . . 11-29
ポンプケース (アッパ) . . . . . 10-29
ポンプケースアッシ (ロワ) . . . . . 10-18
ポンプケースガスケット . . . . . 10-23
ポンプケースガスケット . . . . . 17-5-5
ポンプケースガスケット . . . . . 17-6-5
ポンプケースガスケット . . . . . 17-8-9
ポンプケースガスケット (ロワ) . . . . . 10-17
ポンプケースガスケット (ロワ) . . . . . 17-6-8
ポンプケースライナ . . . . . 10-30
ポンプケースライナ . . . . . 17-5-4
ポンプケースライナ . . . . . 17-8-8
<メ>
メインジェット (#58) . . . . . 4-10-1
メインジェット (#65) . . . . . 4-10-2
メインジェット (#68) . . . . . 4-10-3
メインノズル . . . . . 4-9-1
メインノズル . . . . . 4-9-2
メインノズル . . . . . 4-9-3
メンテナンスキット . . . . . 17-8-1
<ラ>
ラチェット . . . . . 6-6
ラバーキャップ . . . . . 4-23
<リ>
リアデカール (MFS2.5C) . . . . . 14-10-2
リアデカール (MFS2C) . . . . . 14-10-1
リアデカール (MFS3.5C) . . . . . 14-10-3
リール . . . . . 6-4
リコイルスタータアッシ . . . . . 6-1
リターンスプリング . . . . . 6-7
リテーナ . . . . . 1-14
リフタ . . . . . 1-17
リベット 3-22 . . . . . 11-34
リングギヤカバーアッシ . . . . . 7-7
<レ>
レバー . . . . . 11-7
<ロ>
ロープアンカ . . . . . 6-12
ロープアンカプレート . . . . . 6-13
ロゴデカール . . . . . 14-12
ロッカアーム . . . . . 1-21
ロワユニットアッシ (L) . . . . . 17-1-2
ロワユニットアッシ (S) . . . . . 17-1-1
ロワユニットガスケットセット . . . . . 17-6-1
<ワ>
ワッシャ . . . . . 1-7
ワッシャ . . . . . 4-32
ワッシャ . . . . . 7-2
ワッシャ . . . . . 8-20
ワッシャ . . . . . 9-2
ワッシャ . . . . . 10-33
ワッシャ . . . . . 11-11
ワッシャ . . . . . 11-17
ワッシャ . . . . . 11-24
ワッシャ . . . . . 15-21
ワッシャ . . . . . 17-7-10
ワッシャ 10.2-19-1 . . . . . 3-5
ワッシャ 10.2-19-1 . . . . . 17-8-11
ワッシャ 10.5-18-1.5 . . . . . 9-10
ワッシャ 6.5-21-1 . . . . . 13-8
ワッシャ 6-16-1.5 . . . . . 1-27
ワッシャ 6-16-1.5 . . . . . 5-8
ワッシャ 6-16-1.5 . . . . . 6-15
ワッシャ 6-16-1.5 . . . . . 13-15
ワッシャ 6-16-1.5 . . . . . 15-4
ワッシャ 8.5-28-1 . . . . . 11-14

# INDEX


<A>
ADJUSTING NUT ..... 1-23
ADJUSTING NUT ..... 12-9
ALTITUDE ADJUSTMENT KIT ..... 16-4-1
ALTITUDE ADJUSTMENT KIT ..... 16-4-2
ANODE ..... 10-3
ANODE ..... 17-8-4
<B>
BALL BEARING 6000 ..... 10-2
BALL BEARING 6000 ..... 10-11
BALL BEARING 6001 ..... 10-41
BALL BEARING 6004 ..... 10-7
BALL BEARING 6204 ..... 2-2
BALL BEARING 6204 ..... 2-2a
BEVEL GEAR ASSY (A) ..... 10-9
BEVEL GEAR B ..... 10-13
BOLT ..... 1-5
BOLT ..... 1-6
BOLT ..... 1-26
BOLT ..... 1-33
BOLT ..... 1-36
BOLT ..... 3-7
BOLT ..... 3-10
BOLT ..... 3-17
BOLT ..... 4-7
BOLT ..... 4-31
BOLT ..... 4-39
BOLT ..... 5-3
BOLT ..... 5-7
BOLT ..... 6-9
BOLT ..... 7-6
BOLT ..... 8-3
BOLT ..... 8-6
BOLT ..... 8-7
BOLT ..... 8-15
BOLT ..... 9-5
BOLT ..... 9-12
BOLT ..... 10-4
BOLT ..... 10-32
BOLT ..... 10-44
BOLT ..... 11-10
BOLT ..... 12-11
BOLT ..... 12-20
BOLT ..... 13-4
BOLT ..... 13-9
BOLT ..... 13-12
BOLT ..... 13-14
BOLT ..... 15-5
BOLT ..... 17-7-6
BOLT 6-30 ..... 8-17
BOLT 6-30 ..... 10-45
BOLT 6-30 ..... 17-7-8
BOLT 6-35 ..... 11-29
BOLT 8-122 ..... 11-12
BOTTOM COWL ..... 13-1
BRACKET ..... 3-8
BREATHER CHAMBER COVER ..... 1-34
BREATHER HOSE ..... 4-37
BUSHING ..... 11-26
BUSHING ..... 11-27
BUSHING ..... 12-17
BUSHING 14-15.8-7 ..... 12-3
BUSHING 32-34-11.8 ..... 12-18
<C>
CAM ROD (L) ..... 10-15-2
CAM ROD (L) ..... 17-7-12
CAM ROD (S) ..... 10-15-1
CAM ROD BUSHING ..... 10-26
CAMSHAFT ASSY ..... 1-10
CARBURETOR ASSY ..... 4-8-1
CARBURETOR ASSY ..... 4-8-2
CARBURETOR ASSY ..... 4-8-3
CARBURETOR GASKET ..... 4-25
CARBURETOR GASKET ..... 17-3-9
CARBURETOR GASKET ..... 17-4-7
CARBURETOR REPAIR KIT ..... 17-3-1
CAUTION DECAL ..... 14-1-3
CAUTION DECAL (A) ..... 14-1-1
CAUTION DECAL (B) ..... 6-17
CAUTION DECAL (PL-B) ..... 14-13
CAUTION DECAL (SIGP) ..... 7-9
CAUTION TAG (B) ..... 15-16
CERAMIC BALL 7.7 ..... 9-8
CHOKE ROD ..... 13-6
CHOKE ROD BUSHING ..... 13-5
CHOKE WIRE ..... 13-7
CLAMP 6.5-67P ..... 1-32
CLAMP 6.5-67P ..... 5-2
CLAMP 6.5-67P ..... 6-16
CLAMP BRACKET ..... 11-1
CLAMP SCREW ..... 11-32
CLAMP SCREW ASSY ..... 11-31
CLAMP SCREW HANDLE ..... 11-33
CLAMP SCREW KIT ..... 11-30
CLAMP SCREW PAD ..... 11-35
CLIP ..... 4-14
CLIP ..... 17-3-4
CLIP φ10 ..... 3-12
CLIP φ10 ..... 4-40
CLIP φ12 ..... 4-5
CLIP φ15 ..... 15-12
CLIP φ9.4 ..... 15-9
CLUTCH ..... 10-35
CLUTCH CAM ..... 10-14
COLLAR 6.2-9-10.7 ..... 15-3
COLLAR 6.2-9-35 ..... 7-8
COLLAR 6.2-9-7.4 ..... 3-9
COLLAR 6.2-9-7.4 ..... 4-29
COLLAR 6.2-9-7.4 ..... 13-3
COLLAR 6.4-10-4.7 ..... 13-13
COLLAR 6.5-10.5-22.6 ..... 5-6
CONNECTING ROD ASSY ..... 2-5
CONNECTING ROD BOLT ..... 2-6
COTTER ..... 1-15
COVER ..... 12-19
COVER ..... 15-2
COWL LATCH ASSY ..... 13-2
CRANKCASE HEAD ..... 3-14
CRANKSHAFT ASSY W/GEAR ..... 2-1
CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY ..... 1-1
CYLINDER HEAD COVER ..... 1-24
CYLINDER HEAD COVER GASKET ..... 1-25
CYLINDER HEAD COVER GASKET ..... 17-4-2
<D>
DAMPER (LOWER) ..... 11-19
DISTANCE PIECE ..... 11-15
DOWEL PIN 6-12 ..... 1-4
DOWEL PIN 6-12 ..... 3-3
DOWEL PIN 6-12 ..... 8-4
DOWEL PIN 6-12 ..... 8-5
DOWEL PIN 6-12 ..... 8-16
DOWEL PIN 6-12 ..... 17-7-15
DRAIN BOLT 10-14 P1.25 ..... 3-4
DRAIN SCREW ..... 4-19
DRIVE SHAFT ASSY (L) ..... 10-10-2
DRIVE SHAFT ASSY (L) ..... 17-7-11
DRIVE SHAFT ASSY (S) ..... 10-10-1
DRIVE SHAFT BUSHING ..... 8-12
DRIVE SHAFT BUSHING ..... 17-7-3
DRIVE SHAFT HOUSING ASSY (S) ..... 8-1
DRIVE SHAFT HOUSING GASKET ..... 3-13
DRIVE SHAFT HOUSING GASKET ..... 17-4-13
<E>
ENGINE SHORT BLOCK KIT ..... 17-2-1
ENGINE SHORT BLOCK KIT ..... 17-2-2
EXHAUST VALVE ..... 1-12
EXHAUST VALVE STEM SEAL ..... 1-3
EXTENSION HOUSING ..... 8-11
EXTENSION HOUSING ..... 17-7-2
EXTENSION HOUSING KIT (L) ..... 17-7-1
<F>
FLOAT ..... 4-12
FLOAT ..... 17-3-2
FLOAT ARM PIN ..... 4-15
FLOAT ARM PIN ..... 17-3-5
FLOAT CHAMBER ..... 4-16
FLOAT CHAMBER O-RING ..... 4-17
FLOAT CHAMBER O-RING ..... 17-3-6
FLOAT VALVE ..... 4-13
FLOAT VALVE ..... 17-3-3
FLUSHING PLUG ..... 16-3
FLYWHEEL ..... 7-1
FRICTION KNOB ..... 11-25
FRICTION PIECE ..... 11-22
FRICTION PIECE ..... 12-8
FRICTION PLATE ..... 6-8
FRICTION SPRING ..... 6-10
FUEL COCK ASSY ..... 15-6
FUEL COCK KNOB ..... 15-13
FUEL HOSE 155-20-20 ..... 15-7
FUEL HOSE L=215 ..... 15-10
FUEL HOSE PROTECTOR ..... 12-16
FUEL HOSE W/PROTECTOR L=215 ..... 15-11
FUEL HOSE W/PROTECTOR L=340 ..... 15-8
FUEL HOSE W/PROTECTOR L=390 ..... 4-41
FUEL LEVER DECAL ..... 13-17
FUEL PUMP ASSY ..... 4-38
FUEL TANK ASSY ..... 15-1-1
FUEL TANK ASSY ..... 15-1-2
FUEL TANK CAP ASSY ..... 15-18
FUEL TANK CAP ASSY ..... 15-19
FUEL TANK SEAL ..... 15-17
<G>
GASKET ..... 1-35
GASKET ..... 17-4-4
GASKET 8.1-15-1 ..... 8-8
GASKET 8.1-15-1 ..... 10-6
GASKET 8.1-15-1 ..... 17-6-2
GASKET 8.1-15-1 ..... 17-8-3
GEAR CASE ASSY ..... 10-1
GREASE FITTING ..... 8-1a
GRIP ..... 12-6
GROMMET ..... 10-31
GROMMET ..... 10-49
GROMMET 13-2 ..... 8-14
GROMMET 13-2 ..... 17-7-5
GROMMET 29-3 ..... 8-9
GUIDE PLATE GASKET ..... 10-21
GUIDE PLATE GASKET ..... 17-5-7
GUIDE PLATE GASKET ..... 17-6-6
GUIDE PLATE GASKET ..... 17-8-10
<H>
HIGH TEMPERATURE CAUTION DECAL ..... 8-21
HOOK ..... 15-22
HOSE ..... 3-11
HOSE ..... 4-3
HOSE ..... 4-36
HOSE ..... 8-10
<I>
IGNITER W/R-CAP ..... 7-4
INSULATOR ..... 4-26
INTAKE MANIFOLD ..... 4-1
INTAKE MANIFOLD ASSY ..... 4-2
INTAKE MANIFOLD GASKET ..... 4-6
INTAKE MANIFOLD GASKET ..... 17-4-8
INTAKE SILENCER ASSY ..... 4-27
INTAKE VALVE ..... 1-11
INTAKE VALVE STEM SEAL ..... 1-2
<K>
KEY 10-3.7-3 ..... 2-7
KEY φ2-11 ..... 10-28
KEY φ2-11 ..... 17-5-3
KEY φ2-11 ..... 17-6-4
KEY φ2-11 ..... 17-8-6
KEY φ3-11 ..... 10-20
KNOB ..... 11-3
<L>
LEVER ..... 11-7
LIFTER ..... 1-17
LOGO DECAL ..... 14-12
LOWER UNIT ASSY (L) ..... 17-1-2
LOWER UNIT ASSY (S) ..... 17-1-1
LOWER UNIT GASKET SET ..... 17-6-1
<M>
MAIN JET (#58) ..... 4-10-1
MAIN JET (#65) ..... 4-10-2
MAIN JET (#68) ..... 4-10-3

MAIN NOZZLE ..... 4-9-1
MAIN NOZZLE ..... 4-9-2
MAIN NOZZLE ..... 4-9-3
MAINTENANCE KIT FOR MFS2/2.5/3.5B ... 17-8-1
<N>
NUT ..... 8-19
NUT ..... 11-16
NUT ..... 17-7-9
NUT 10-P1.25 ..... 7-3
NYLON NUT 8-P1.25 ..... 11-13
<O>
OIL FILLER CAP ..... 1-8
OIL LEVEL DECAL ..... 13-18
OIL SEAL 10.1-20-7 ..... 3-15
OIL SEAL 10.1-20-7 ..... 17-4-11
OIL SEAL 10-22-8 ..... 10-19
OIL SEAL 10-22-8 ..... 17-6-7
OIL SEAL 12-24-8 ..... 10-42
OIL SEAL 12-24-8 ..... 17-6-9
OIL SEAL 20-35-7 ..... 2-4
OIL SEAL 20-35-7 ..... 17-4-5
OIL SIGHT GAUGE ..... 3-2
OILPAN ASSY ..... 3-1
OILPAN GASKET ..... 3-6
OILPAN GASKET ..... 17-4-9
O-RING ..... 4-20
O-RING ..... 17-3-8
O-RING ..... 17-4-6
O-RING 1.9-6.8 ..... 9-7
O-RING 2.4-35.2 ..... 3-16
O-RING 2.4-35.2 ..... 17-4-12
O-RING 2.4-9.5 ..... 10-25
O-RING 2.4-9.5 ..... 11-2
O-RING 2.4-9.5 ..... 17-6-12
O-RING 2.5-4.9 ..... 10-24
O-RING 2.5-4.9 ..... 17-6-11
O-RING 2-10 ..... 15-14
O-RING 3.1-24.4 ..... 1-9
O-RING 3.1-24.4 ..... 17-4-10
O-RING 3.2-47 ..... 10-43
O-RING 3.2-47 ..... 17-6-10
<P>
PILOT SCREW ..... 4-24-1
PILOT SCREW ..... 4-24-2
PISTON ..... 2-9
PISTON PIN ..... 2-10
PISTON PIN CLIP ..... 2-11
PISTON REPAIR KIT ..... 2-8
PISTON RING ..... 2-13
PISTON RING ..... 2-14
PISTON RING SET ..... 2-12
PISTON RING-OIL ..... 2-15
PIVOT ..... 1-22
PIVOT BOLT ..... 1-20
PLASTIC RIVET 6.5 ..... 12-13a
PLATE ..... 1-19
PLUG 8-8 ..... 10-5
PLUG CAP W/RESISTANCE ..... 7-5
POWER HEAD GASKET SET ..... 17-4-1
PRE-COATED BOLT 6-60 ..... 6-14
PROPELLER ASSY (4.5") ..... 10-50-1
PROPELLER ASSY (6") ..... 10-50-2
PROPELLER ASSY (6") ..... 10-50-4
PROPELLER ASSY (7") ..... 10-50-3
PROPELLER SHAFT ..... 10-38
PROPELLER SHAFT HOUSING ..... 10-40
PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY .... 10-39
PUMP CASE (UPPER) ..... 10-29
PUMP CASE ASSY (LOWER) ..... 10-18
PUMP CASE GASKET ..... 10-23
PUMP CASE GASKET ..... 17-5-5
PUMP CASE GASKET ..... 17-6-5
PUMP CASE GASKET ..... 17-8-9
PUMP CASE GASKET (LOWER) ..... 10-17
PUMP CASE GASKET (LOWER) ..... 17-6-8
PUMP CASE LINER ..... 10-30
PUMP CASE LINER ..... 17-5-4
PUMP CASE LINER ..... 17-8-8
PUSH ROD ..... 1-18
PUSH ROD ..... 10-37
<R>
RATCHET ..... 6-6
REAR DECAL (MFS2.5C) ..... 14-10-2
REAR DECAL (MFS2C) ..... 14-10-1
REAR DECAL (MFS3.5C) ..... 14-10-3
RECOIL STARTER ASSY ..... 6-1
REEL ..... 6-4
RETAINER ..... 1-14
RETURN SPRING ..... 6-7
RING GEAR COVER ASSY ..... 7-7
RIVET 3-22 ..... 11-34
ROCKER ARM ..... 1-21
ROPE ANCHOR ..... 6-12
ROPE ANCHOR PLATE ..... 6-13
RUBBER CAP ..... 4-23
<S>
SAFETY ROPE φ4-1000 ..... 16-2
SCREW ..... 4-18
SCREW ..... 12-7
SCREW ..... 12-13
SCREW ..... 17-3-7
SEAL RING ..... 15-15
SHEAR PIN 4-24 ..... 10-46
SHEAR PIN 4-24 ..... 17-8-2
SHIFT DECAL ..... 13-16
SHIFT LEVER SHAFT ASSY ..... 9-6
SHIFT ROD (S) ..... 9-1
SHIFT ROD JOINT ASSY ..... 9-4
SHIFT ROD LEVER ..... 9-11
SHIM 21-28-0.1 ..... 10-8-1
SHIM 21-28-0.15 ..... 10-8-2
SHOULDER BOLT ..... 11-36
SIDE DECAL ..... 14-9
SIMPLIQ DECAL ..... 14-11
SLINGER ..... 1-37
SLOW AIR JET (#115) ..... 4-11-1
SLOW AIR JET (#125) ..... 4-11-2
SLOW AIR JET (#130) ..... 4-11-3
SPACER 10.1-15-72 ..... 10-12
SPARK PLUG (DCPR6E) ..... 1-38
SPARK PLUG (DCPR6E) ..... 17-8-13
SPIRAL TUBE PROTECTOR φ10-100 ... 4-4
SPLIT PIN 1.6-10 ..... 15-23
SPLIT PIN 2-12 ..... 9-3
SPLIT PIN 4-35 ..... 10-47
SPLIT PIN 4-35 ..... 17-8-12
SPRING ..... 4-22
SPRING ..... 9-9
SPRING ..... 10-36
SPRING ..... 11-9
SPRING ..... 11-23
SPRING ..... 12-10
SPRING PIN 2-12 ..... 11-8
SPRING PIN 3-8 ..... 10-16
SPRING PIN 3-8 ..... 17-7-13
SPRING WASHER ..... 10-34
STARTER HANDLE ..... 6-11
STARTER ROPE φ3.5-1200 ..... 6-5
STARTER SEAL ..... 6-2
STARTER SPRING ..... 6-3
STEERING BRACKET ..... 8-2
STOP SCREW ..... 4-21
STOP SWITCH ASSY ..... 13-10
STOP SWITCH DECAL ..... 13-20
STOP SWITCH LANYARD ASSY ..... 13-11
STOPPER ..... 8-13
STOPPER ..... 11-6
STOPPER ..... 17-7-4
STUD 6-171 ..... 8-18
STUD 6-171 ..... 17-7-7
SWIVEL BRACKET A ..... 11-5
SWIVEL BRACKET B ..... 11-21
<T>
TANK FILLER CAP GASKET ..... 15-20
THERMOSTAT ..... 1-28
THERMOSTAT CAP ..... 1-29
THERMOSTAT CAP ..... 1-30
THERMOSTAT CAP GASKET ..... 1-31
THERMOSTAT CAP GASKET ..... 17-4-3
THROTTLE DECAL ..... 12-14
THROTTLE DRUM ..... 5-4
THROTTLE OPENER ..... 5-5
THROTTLE ROD ..... 5-9
THROTTLE SHAFT ..... 12-5
THROTTLE SHAFT DAMPER ..... 12-4
THROTTLE SHAFT SUPPORT ..... 12-12
THROTTLE WIRE ..... 12-15
THROTTLE WIRE BRACKET ..... 5-1
THRUST BUSHING ..... 11-28
THRUST PLATE 20.2-32-1 ..... 2-3
THRUST ROD ASSY ..... 11-20
THRUST SUPPORTER ..... 11-18
TILLER HANDLE ..... 12-2
TILLER HANDLE ASSY ..... 12-1
TILT STOPPER ..... 11-4
TOOL KIT ..... 16-1
TOP COWL ASSY ..... 14-2-1
TOP COWL SEAL L=1100 ..... 14-8
TOP COWL SUB-ASSY ..... 14-3-1
<V>
VALVE SPRING L=35 ..... 1-13
VALVE SPRING SEAT ..... 1-16
<W>
WASHER ..... 1-7
WASHER ..... 4-32
WASHER ..... 7-2
WASHER ..... 8-20
WASHER ..... 9-2
WASHER ..... 10-33
WASHER ..... 11-11
WASHER ..... 11-17
WASHER ..... 11-24
WASHER ..... 15-21
WASHER ..... 17-7-10
WASHER 10.2-19-1 ..... 3-5
WASHER 10.2-19-1 ..... 17-8-11
WASHER 10.5-18-1.5 ..... 9-10
WASHER 6.5-21-1 ..... 13-8
WASHER 6-16-1.5 ..... 1-27
WASHER 6-16-1.5 ..... 5-8
WASHER 6-16-1.5 ..... 6-15
WASHER 6-16-1.5 ..... 13-15
WASHER 6-16-1.5 ..... 15-4
WASHER 8.5-28-1 ..... 11-14
WATER PIPE ASSY (L) ..... 10-48-2
WATER PIPE ASSY (L) ..... 17-7-14
WATER PIPE ASSY (S) ..... 10-48-1
WATER PUMP GUIDE PLATE ..... 10-22
WATER PUMP GUIDE PLATE ..... 17-5-6
WATER PUMP GUIDE PLATE ..... 17-8-7
WATER PUMP IMPELLER ..... 10-27
WATER PUMP IMPELLER ..... 17-5-2
WATER PUMP IMPELLER ..... 17-6-3
WATER PUMP IMPELLER ..... 17-8-5
WATER PUMP REPAIR KIT ..... 17-5-1

# INDEX (Parts Number)


172-36008-0 . . . . . .8-14
172-36008-0 . . . . . .17-7-5
301-66023-0 . . . . . .10-25
301-66023-0 . . . . . .11-2
301-66023-0 . . . . . .17-6-12
307-62116-1 . . . . . .11-14
309-00131-0 . . . . . .2-7
309-00132-0 . . . . . .7-3
309-60111-0 . . . . . .10-42
309-60111-0 . . . . . .17-6-9
309-62115-2 . . . . . .11-12
309-62117-1 . . . . . .11-15
309-62441-2 . . . . . .11-22
309-62446-1 . . . . . .11-23
309-62463-0 . . . . . .11-3
309-64106-0 . . . . . .10-50-2
309-64126-1 . . . . . .10-46
309-64126-1 . . . . . .17-8-2
312-72201-0 . . . . . .16-2
314-64103-0 . . . . . .10-50-1
332-00021-1 . . . . . .2-10
332-60005-3 . . . . . .10-5
332-60006-1 . . . . . .8-8
332-60006-1 . . . . . .10-6
332-60006-1 . . . . . .17-6-2
332-60006-1 . . . . . .17-8-3
332-61315-0 . . . . . .9-10
332-62101-1 . . . . . .11-35
336-60007-0 . . . . . .16-3
338-02215-0 . . . . . .3-12
338-02215-0 . . . . . .4-40
338-60218-2 . . . . . .10-3
338-60218-2 . . . . . .17-8-4
344-67177-1 . . . . . .8-1a
345-01111-0 . . . . . .1-4
345-01111-0 . . . . . .3-3
345-01111-0 . . . . . .8-4
345-65015-0 . . . . . .10-43
345-65015-0 . . . . . .17-6-10
345-66021-0 . . . . . .9-7
346-67115-0 . . . . . .13-8
350-00024-1 . . . . . .2-11
350-67154-0 . . . . . .12-13a
353-06283-0 . . . . . .13-13
353-06821-0 . . . . . .13-11
369-61016-0 . . . . . .8-9
369-62106-1 . . . . . .11-32
369-64014-0 . . . . . .10-8-1
369-64015-0 . . . . . .10-8-2
369-65021-1 . . . . . .10-27
369-65021-1 . . . . . .17-5-2
369-65021-1 . . . . . .17-6-3
369-65021-1 . . . . . .17-8-5
369-65022-0 . . . . . .10-28
369-65022-0 . . . . . .17-5-3
369-65022-0 . . . . . .17-6-4
369-65022-0 . . . . . .17-8-6
369-66021-1 . . . . . .10-24
369-66021-1 . . . . . .17-6-11
369-66112-1 . . . . . .9-9
369-66116-0 . . . . . .9-8
369-66241-0 . . . . . .9-4
369-70063-0 . . . . . .15-15
369-70311-0 . . . . . .15-6
393-62416-1 . . . . . .11-27
398-06972-1 . . . . . .1-32
398-06972-1 . . . . . .5-2
398-06972-1 . . . . . .6-16
3A0-76079-0 . . . . . .3-9
3A0-76079-0 . . . . . .4-29
3A0-76079-0 . . . . . .13-3
3AA-67503-0 . . . . . .6-2
3AB-00001-1 . . . . . .2-9
3AB-00040-3 . . . . . .2-5
3AB-00059-0 . . . . . .2-6
3AB-00070-1 . . . . . .2-1
3AB-00115-0 . . . . . .2-3
3AB-00121-0 . . . . . .2-4
3AB-00121-0 . . . . . .17-4-5
3AB-01024-1 . . . . . .1-25
3AB-01024-1 . . . . . .17-4-2
3AB-01032-0 . . . . . .1-31
3AB-01032-0 . . . . . .17-4-3
3AB-01111-0 . . . . . .8-5
3AB-01111-0 . . . . . .8-16
3AB-01111-0 . . . . . .17-7-15
3AB-01210-0 . . . . . .3-14
3AB-01215-0 . . . . . .3-15
3AB-01215-0 . . . . . .17-4-11
3AB-02104-0 . . . . . .4-6
3AB-02104-0 . . . . . .17-4-8
3AB-02215-1 . . . . . .15-12
3AB-03265-0 . . . . . .4-21
3AB-03266-0 . . . . . .4-24-1
3AB-05003-0 . . . . . .6-6
3AB-05004-0 . . . . . .6-3
3AB-05006-0 . . . . . .6-8
3AB-05007-0 . . . . . .6-10
3AB-05012-0 . . . . . .6-7
3AB-05013-0 . . . . . .6-5
3AB-05019-0 . . . . . .6-11
3AB-05090-0 . . . . . .6-1
3AB-05104-0 . . . . . .6-4
3AB-05131-0 . . . . . .6-12
3AB-05134-0 . . . . . .6-13
3AB-05138-0 . . . . . .6-9
3AB-06300-1 . . . . . .7-7
3AB-06303-1 . . . . . .7-8
3AB-06846-1 . . . . . .15-2
3AB-07201-0 . . . . . .1-11
3AB-07231-0 . . . . . .1-17
3AB-07233-0 . . . . . .1-19
3AB-07235-0 . . . . . .1-21
3AB-07402-0 . . . . . .3-6
3AB-07402-0 . . . . . .17-4-9
3AB-07421-0 . . . . . .3-2
3AB-07431-0 . . . . . .1-34
3AB-07432-0 . . . . . .1-35
3AB-07432-0 . . . . . .17-4-4
3AB-07435-0 . . . . . .4-37
3AB-07640-0 . . . . . .1-37
3AB-60003-0 . . . . . .8-12
3AB-60003-0 . . . . . .17-7-3
3AB-61012-0 . . . . . .3-13
3AB-61012-0 . . . . . .17-4-13
3AB-61336-1 . . . . . .11-19
3AB-62212-0 . . . . . .11-18
3AB-62321-1 . . . . . .11-26
3AB-62464-3 . . . . . .11-4
3AB-63068-0 . . . . . .11-7
3AB-63102-0 . . . . . .12-17
3AB-63617-0 . . . . . .5-9
3AB-64332-0 . . . . . .8-13
3AB-64332-0 . . . . . .17-7-4
3AB-65025-0 . . . . . .10-22
3AB-65025-0 . . . . . .17-5-6
3AB-65025-0 . . . . . .17-8-7
3AB-65031-0 . . . . . .10-49
3AB-65191-0 . . . . . .10-48-1
3AB-65192-0 . . . . . .10-48-2
3AB-65192-0 . . . . . .17-7-14
3AB-66130-1 . . . . . .9-6
3AB-66214-0 . . . . . .9-1
3AB-66225-0 . . . . . .9-11
3AB-66334-1 . . . . . .11-6
3AB-66336-0 . . . . . .11-9
3AB-67104-0 . . . . . .13-5
3AB-70036-1 . . . . . .15-17
3AB-70310-3 . . . . . .15-1-2
3AB-87121-0 . . . . . .17-4-1
3AB-87322-0 . . . . . .17-5-1
3ABB01021-0. . . . . .1-24
3ABB01031-0. . . . . .1-29
3ABB07400-0. . . . . .3-1
3ABB63508-0. . . . . .5-1
3ABQ61020-4. . . . . .8-1
3ABQ61100-0. . . . . .8-11
3ABQ61100-0. . . . . .17-7-2
3ABQ62001-1. . . . . .8-2
3ABQ62102-0. . . . . .11-33
3ABQ62111-2. . . . . .11-1
3ABQ62391-1. . . . . .11-5
3ABQ62392-1. . . . . .11-21
3ABQ87312-3. . . . . .17-7-1
3AC-72200-0 . . . . . .13-20
3AE-07203-0 . . . . . .1-13
3AS-03266-0 . . . . . .4-24-2
3AU-04468-0 . . . . . .4-10-3
3B2-63063-0 . . . . . .12-12
3B2-65022-0 . . . . . .10-20
3BJ-72100-1 . . . . . .16-1
3BMQ60000-2 . . . . . .10-1
3BMQ87301-3 . . . . . .17-1-1
3BMQ87302-3 . . . . . .17-1-2
3BR-63102-1 . . . . . .12-18
3BRB02091-1 . . . . . .4-1
3C7-02215-0 . . . . . .4-5
3C7-72191-1 . . . . . .14-13
3C8-62104-2 . . . . . .11-34
3C8-62107-0 . . . . . .11-36
3C8-66308-0 . . . . . .1-27
3C8-66308-0 . . . . . .5-8
3C8-66308-0 . . . . . .6-15
3C8-66308-0 . . . . . .13-15
3C8-66308-0 . . . . . .15-4
3DJ-04458-0 . . . . . .4-10-1
3F0-60223-0 . . . . . .10-19
3F0-60223-0 . . . . . .17-6-7
3F0-61101-1 . . . . . .8-18
3F0-61101-1 . . . . . .17-7-7
3F0-62160-0 . . . . . .11-20
3F0-64101-0 . . . . . .10-50-3
3F0-64211-0 . . . . . .10-38
3F0-64215-0 . . . . . .10-35
3F0-64221-0 . . . . . .10-36
3F0-64223-0 . . . . . .10-37
3F0-64301-0 . . . . . .10-10-1
3F0-64302-0 . . . . . .10-10-2
3F0-64302-0 . . . . . .17-7-11
3F0-64321-0 . . . . . .10-12
3F0-65011-0 . . . . . .10-30
3F0-65011-0 . . . . . .17-5-4
3F0-65011-0 . . . . . .17-8-8
3F0-65016-0 . . . . . .10-29
3F0-65018-0 . . . . . .10-23
3F0-65018-0 . . . . . .17-5-5
3F0-65018-0 . . . . . .17-6-5
3F0-65018-0 . . . . . .17-8-9
3F0-65020-0 . . . . . .10-17
3F0-65020-0 . . . . . .17-6-8
3F0-65029-0 . . . . . .10-21
3F0-65029-0 . . . . . .17-5-7
3F0-65029-0 . . . . . .17-6-6
3F0-65029-0 . . . . . .17-8-10
3F0-65032-0 . . . . . .10-31
3F0-66011-0 . . . . . .10-14
3F0-66012-0 . . . . . .10-15-1
3F0-66013-0 . . . . . .10-15-2
3F0-66013-0 . . . . . .17-7-12
3F0-66031-0 . . . . . .10-26
3F0-72185-0 . . . . . .14-1-3
3F0-87321-0 . . . . . .17-6-1
3F0B64512-0 . . . . . .10-50-4
3F0Q60101-1. . . . . .10-40
3F0Q87323-1. . . . . .10-39
3FK-87123-0 . . . . . .2-12
3G9-66136-0 . . . . . .15-14
3GP-70020-0 . . . . . .15-19
3GR-02409-0 . . . . . .4-27
3GR-06870-0 . . . . . .13-10
3GR-07905-0 . . . . . .1-16
3GR-64010-0 . . . . . .10-9
3GR-64020-0 . . . . . .10-13
3GR-70021-0 . . . . . .15-20
3GR-76191-0 . . . . . .8-21
3GT-02161-0 . . . . . .4-41
3GT-02165-0 . . . . . .15-8
3GT-02175-0 . . . . . .15-11
3GT-03200-0 . . . . . .4-8-1
3GT-03221-0 . . . . . .4-16
3GT-03231-0 . . . . . .4-12
3GT-03231-0 . . . . . .17-3-2
3GT-03252-0 . . . . . .4-9-1
3GT-03256-0 . . . . . .4-23
3GT-04000-1 . . . . . .4-38
3GT-04915-0 . . . . . .4-11-1
3GT-04925-0 . . . . . .4-11-2
3GT-05101-0 . . . . . .3-8
3GT-06001-0 . . . . . .7-1
3GT-06041-0 . . . . . .7-4
3GT-07810-1 . . . . . .1-10
3GT-07921-0 . . . . . .1-14
3GT-35143-0 . . . . . .15-9
3GT-60108-0 . . . . . .6-14
3GT-62442-0 . . . . . .11-25
3GT-67120-1 . . . . . .13-2
3GT-67501-0 . . . . . .14-8
3GT-70062-0 . . . . . .15-13
3GT-70310-1 . . . . . .15-1-1
3GT-70321-0 . . . . . .15-18
3GT-70325-0 . . . . . .15-10
3GT-70326-0 . . . . . .15-7
3GT-87122-1 . . . . . .17-3-1
3GT-87130-0 . . . . . .2-8
3GT-87500-0 . . . . . .17-8-1
3GTB01031-0. . . . . .1-30
3GTB01100-2. . . . . .1-1
3GTB02010-1 . . . . . .4-2
3GTB87090-5. . . . . .17-2-1
3GTQ62105-1. . . . . .11-30
3GTQ62108-1. . . . . .11-31
3GU-03252-0 . . . . . .4-9-2
3GU-04930-0 . . . . . .4-11-3
3GU-10230-0 . . . . . .16-4-1
3GU-60001-0 . . . . . .8-17
3GU-60001-0 . . . . . .10-45
3GU-60001-0 . . . . . .17-7-8
3GUB87090-0. . . . . .17-2-2
3H2-65040-1 . . . . . .10-18
3H6-01030-0 . . . . . .1-28
3H6-02011-0 . . . . . .4-25
3H6-02011-0 . . . . . .17-3-9
3H6-02011-0 . . . . . .17-4-7
3H6-03222-0 . . . . . .4-17
3H6-03222-0 . . . . . .17-3-6
3H6-03232-0 . . . . . .4-15
3H6-03232-0 . . . . . .17-3-5
3H6-03240-0 . . . . . .4-13
3H6-03240-0 . . . . . .17-3-3
3H6-03244-0 . . . . . .4-14
3H6-03244-0 . . . . . .17-3-4
3H6-03267-0 . . . . . .4-22
3H6-03292-0 . . . . . .4-19
3H6-03293-0 . . . . . .4-20
3H6-03293-0 . . . . . .17-3-8
3H6-03293-0 . . . . . .17-4-6
3H6-03952-1 . . . . . .4-26
3H6-06999-0 . . . . . .7-5
3H6-07232-0 . . . . . .1-18
3H6-07234-0 . . . . . .1-20
3H6-07236-0 . . . . . .1-22
3H6-07406-0 . . . . . .3-5
3H6-07406-0 . . . . . .17-8-11
3H6-07705-1 . . . . . .3-4
3H6-07937-0 . . . . . .1-23
3H6-62325-0 . . . . . .11-28
3H6-63048-0 . . . . . .12-4
3H6-63510-0 . . . . . .12-3
3H6-63611-0 . . . . . .5-4
3H6-63612-0 . . . . . .5-5
3H6-63618-0 . . . . . .5-6
3H6-67151-1 . . . . . .13-6
3H9-70095-0 . . . . . .15-22
3H9-70313-0 . . . . . .12-16
3KY-07923-0 . . . . . .1-15
3LR-10230-0 . . . . . .16-4-2


3LR-67197-0 . . . . . .13-7
3PA-72181-1 . . . . . .6-17
3R0-07422-0 . . . . . .1-9
3R0-07422-0 . . . . . .17-4-10
3R0-71015-1 . . . . . .1-8
3R1-03251-0 . . . . . .4-10-2
3R3-07204-0 . . . . . .1-2
3R3-07206-0 . . . . . .1-3
3R3-63012-0 . . . . . .12-6
3R4-03252-0 . . . . . .4-9-3
3RT-67580-0 . . . . . .14-12
3T5-76079-0 . . . . . .15-3
3UR-72187-1 . . . . . .7-9
3V1-00011-0 . . . . . .2-13
3V1-00012-0 . . . . . .2-14
3V1-00013-0 . . . . . .2-15
3V1-02012-0 . . . . . .3-16
3V1-02012-0 . . . . . .17-4-12
3V1-07202-0 . . . . . .1-12
3V1-60001-1 . . . . . .11-29
3V1-63035-1 . . . . . .12-8
3V1-63036-0 . . . . . .12-10
3V1-63041-0 . . . . . .12-5
3V1-63077-0 . . . . . .12-9
3V1-63107-0 . . . . . .12-19
3V1-63600-0 . . . . . .12-15
3V1-76148-0 . . . . . .4-4
3V1Q63003-6. . . . . .12-1
3V1Q63011-3. . . . . .12-2
3V9-72019-1 . . . . . .12-14
3WD-03200-0. . . . . .4-8-2
3WD-67536-0. . . . . .14-10-2
3WE-03200-0 . . . . . .4-8-3
3WE-67536-0 . . . . . .14-10-3
3WE-67538-0 . . . . . .14-11
3WE-67541-0 . . . . . .14-9
3WE-67578-0 . . . . . .13-16
3WE-72024-0 . . . . . .13-17
3WE-72046-0 . . . . . .13-18
3WE-72183-0 . . . . . .15-16
3WEQ67100-0 . . . . . .13-1
3WEQ67640-0 . . . . . .14-3-1
3WEQ67645-0 . . . . . .14-2-1
3WH-67536-0. . . . . .14-10-1
3WL-72180-0 . . . . . .14-1-1
910103-0612 . . . . . .13-9
910103-0616 . . . . . .1-26
910103-0616 . . . . . .10-4
910103-0625 . . . . . .12-11
910103-0625 . . . . . .15-5
910103-0635 . . . . . .5-7
910103-5612 . . . . . .13-12
910103-5616 . . . . . .1-36
910103-5616 . . . . . .9-5
910103-5616 . . . . . .13-4
910103-5620 . . . . . .3-10
910103-5620 . . . . . .4-39
910103-5625 . . . . . .5-3
910103-5625 . . . . . .7-6
910114-5630 . . . . . .4-7
910114-5635 . . . . . .1-5
910114-5635 . . . . . .3-7
9101E3-0616 . . . . . .12-20
9101E3-0616 . . . . . .13-14
9101E3-5612 . . . . . .8-15
9101E3-5612 . . . . . .17-7-6
9101E3-5620 . . . . . .3-17
9101E3-5620 . . . . . .10-44
9101E3-5630 . . . . . .1-33
9101E3-5630 . . . . . .8-6
9101E3-5835 . . . . . .8-3
9106E3-0808 . . . . . .8-7
910903-6512 . . . . . .9-12
9161E3-0645 . . . . . .10-32
9161E3-0650 . . . . . .11-10
9161F1-0685 . . . . . .4-31
9161F9-0675 . . . . . .1-6
920803-0518 . . . . . .12-7
9215E3-0612 . . . . . .12-13
922503-6412 . . . . . .4-18
922503-6412 . . . . . .17-3-7
930103-0600 . . . . . .11-16
930103-0600 . . . . . .17-7-9
9301E3-0600 . . . . . .8-19
930403-0800 . . . . . .11-13
940103-0400 . . . . . .15-21
940103-0600 . . . . . .4-32
940103-0600 . . . . . .9-2
940103-0600 . . . . . .10-33
940121-1000 . . . . . .7-2
9401E3-0600 . . . . . .1-7
9401E3-0600 . . . . . .8-20
9401E3-0600 . . . . . .11-11
9401E3-0600 . . . . . .11-17
9401E3-0600 . . . . . .11-24
9401E3-0600 . . . . . .17-7-10
941303-0600 . . . . . .10-34
951403-0212 . . . . . .11-8
951407-0308 . . . . . .10-16
951407-0308 . . . . . .17-7-13
951503-0212 . . . . . .9-3
951503-0435 . . . . . .10-47
951503-0435 . . . . . .17-8-12
951503-1610 . . . . . .15-23
9601-0-6000 . . . . . .10-2
9601-0-6000 . . . . . .10-11
9601-0-6001 . . . . . .10-41
9601-0-6004 . . . . . .10-7
9601-3-6204 . . . . . .2-2a
9603-3-6204 . . . . . .2-2
9701-1-1103 . . . . . .1-38
9701-1-1103 . . . . . .17-8-13
98AB-30-050 . . . . . .8-10
98AB-30-230 . . . . . .4-36
98AB-50-080 . . . . . .3-11
98AB-70-185 . . . . . .4-3

Copyright © 2024 Tohatsu Corporation. All rights reserved. No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the express written permission of Tohatsu Corporation.

# 2024 PARTS CATALOG

## MFS 2C
## MFS 2.5C
## MFS 3.5C
## Models

Serial Number 000001BD～
OB No.002-21052-0BD 3AB 2401




**トーハツ株式会社**

〒174-0051
東京都板橋区小豆沢 3-5-4
Tel: 03 (3966) 3116

**TOHATSU CORPORATION**

5-4, Azusawa 3-Chome, Itabashi-Ku
Tokyo 174-0051, Japan
Tel: +81-3-3966-3117　Fax: +81-3-3966-2951
**www.tohatsu.com**