

2025 PARTS CATALOG

トーハツ船外機 パーツカタログ



M 8B M 9.8B Models

Serial Number 000001BE~

OB NO.002-21030-0BE 3B2 2501



TOHATSU CORPORATION

パーツカタログのご使用について

1. このパーツカタログは 2025 年 1 月現在で編集しております。
2. 新設、廃止または変更が生じた場合は、パーツブルテンまたはサービスブルテンにてお知らせ致します。
3. イラストは部品検索の目安として表現していますので、必ずしも現品と形状が一致するわけではありません。
4. 部品をご注文の際は、以下の点に注意し正確にご注文ください。
 - ・ モデル、製造番号、年式
 - ・ 部品番号、部品名、数量、長さ、色
5. イラストが一つに対して複数の部品番号がある場合は見出番号の枝番、適用モデル、備考をご確認のうえご注文願います。

適用モデル					
Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M88B	M88B	
1-1	1	3B2B01100-2 シリンダブロック&クランクケースアッ	1		
1-1	2	3K9B01100-1 シリンダブロック&クランクケースアッ		1	
1-2		393-01137-0 * NIPPLE 5-4-5 * ニップル L	2	2	
		393-01131-0 * NIPPLE 5.5-5 * ニップル 5.5-5	1	1	

1

2

1

2

枝番（仕様違い）

イラスト位置 No.

Fig. No.

6. アッセンブリまたはキットでの販売部品は、その構成する部品名の頭に（*）印をつけて表しています。
7. 本文中に記載されている記号は、次の様になっています。

STD	: スタンダード	OPT	: オプション
O/S	: オーバーサイズ	ASSY	: アッセンブリ
DO	: 日本国内向け	EX	: 海外輸出向け
A	: 必要に応じて選択	US	: 米国、カナダ向け
		EU	: EU 加盟国、およびその他の国向け

8. オーダー上の注意

塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。

パーツナンバーの 4 桁目が大文字アルファベットのものは塗装されています。

[カラーコード]

B: ブラック

Q: アクアマリンブルー

W: ホワイト

J: グレー

H: シルバー

[例示]

エンジンショートブロックキット

3B2B87090-7

B: ブラック

ロウユニットアッシー (L)

3B2Q87302-6

Q: アクアマリンブルー

9. 標準部品のボルト・ナット・ワッシャのサイズ記号に付いて

ボルト 916129 - 0675
 ナット・ワッシャ 940121 - 0600

首下長さ
 径
 (5) 平座付き、(0,1,2) 座金無し、(6) ばね座付き
 径

10. 標準部品のホースのサイズ記号について

ホース 98AL - 40 - 120

長さ
 径

標準部品のホース、パイプは、1メートル単位で販売しています。必要な長さにカットしてご使用ください。


標準ホース、パイプは異なる用途、位置に使用しないでください。

部品番号、数量は注文時に置き換えられます。パーツカタログの備考を参照ください。

11. 船外機仕様説明

MFS	25	D	E	F	T	L
エンジン形式	馬力	世代	始動方法	操舵方法	チルト方式	シャフト長さ
MFS: 4ストローク	2~140	A~	M: マニュアル	F: ティラーハンドル	T: パワートリム&チルト	S: ショート
M: 2ストローク			E: 電動	P: リモートコントロール	G: ガスアシスト	L: ロング
MX: 2ストローク Everrun				H: マルチティラーハンドル	空白: マニュアルチルト	UL: ウルトラロング

12. 製造番号表示位置



HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

1. This Parts Catalog provides information available as of the end of January, 2025.
2. Please keep the Parts Catalog updated each time when receiving the Parts/Service Bulletin describing the addition, discontinuation and/or change of parts.
3. Actual shapes of parts may be different from the illustrations shown in this Parts Catalog because they are described only as a guide for searching parts.
4. When ordering spare parts, pay attention to the following points and order correctly.
 - ・ model, serial number, production year
 - ・ part number, part name, quantity, length, color
5. One illustration is given more than one article number. Please confirm the sub-number, applicable model and remarks before ordering parts.

				Applicable model		Remarks 備考
Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Qty/個数	M8B	M98B	
1-1	1 3B2B01100-2	CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY シリンダーブロック&クランクケースアッシー	1			
1-1	2 3K9B01100-1	CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY シリンダーブロック&クランクケースアッシー			1	
1-2	393-01137-0	* NIPPLE 5-4-5 * ニップル L	2	2		
	393-01131-0	* NIPPLE 5.5-5 * ニップル 5.5-5	1	1		

6. Given mark in (*) to head of part name shows components of assembly or kit parts.
7. Abbreviation used in this Parts Catalog.

STD : Standard	OPT : Optional Parts
O/S : Over size	ASSY : Assembly
DO : Domestic model (Japan model)	EX : Export model
A : As required	US : USA and Canada model
	EU : EU and other countries model

8. Attention to order
Please order painted parts in accordance with following.

Capital letter of the 4th digit indicates color code.

[Color code]

B : Black

Q : Aquamarine Blue

W : White

J : Gray

H : Silver

[Example]

ENGINE SHORT BLOCK KIT

3B2B87090-7

B: Black

LOWER UNIT ASSY (L)

3B2Q87302-6

Q: Aquamarine Blue

9. Size identification of standard bolt, nut and washer.

BOLT

916129 - 0675

Length (not including the head)
Diameter
(5) with flat washer, (0,1,2) no washer,
(6) with spring washer

NUTS & WASHERS 940121 - 0600

Diameter

10. Dimensional identification of hose and pipe.

HOSE

98AL - 40 - 120

Length
Diameter

Standard hose and pipe are sold by meter.

When replacing the hose or pipe, cut and use at the specified length.


Never use the standard hose and pipe into other purpose or place.

Part number and quantity will be superseded when ordering the parts. Refer to remark in this Parts Catalog.

11. Model description

MFS	25	D	E	F	T	L
Engine type	Horse power	Product generation	Starting system	Steering system	Tilt system	Shaft length
MFS: 4 stroke M: 2 stroke MX: 2 stroke Everrun	2 to 140	A and up	M: Manual E: Electric	F: Tiller handle P: Remote control H: Multi-function tiller handle	T: Power trim & tilt G: Gas assist Blank: Manual tilt	S: Short L: Long UL: Ultra long

12. Serial number location



CONTENTS

目次

Fig. 1	CYLINDER・CRANK CASE.....	1
	シリンダ・クランクケース	
Fig. 2	PISTON・CRANK SHAFT.....	5
	ピストン・クランクシャフト	
Fig. 3	INTAKE MANIFOLD・REED VALVE・THROTTLE.....	7
	インテークマニホールド・リードバルブ・スロットル	
Fig. 4	CARBURETOR・FUEL PUMP.....	9
	キャブレタ・フュエルポンプ	
Fig. 5	RECOIL STARTER・STARTER LOCK.....	13
	リコイルスタータ・スタータロック	
Fig. 6	MAGNETO・ELECTRIC PARTS.....	17
	マグネト・エレクトリックパーツ	
Fig. 7	DRIVE SHAFT HOUSING.....	21
	ドライブシャフトハウジング	
Fig. 8	GEAR CASE.....	23
	ギヤケース	
Fig. 9	BRACKET・REVERSE LOCK.....	29
	ブラケット・リバースロック	
Fig. 10	TILLER HANDLE (MF・EF MODEL).....	33
	ティラハンドル (MF・EF モデル)	
Fig. 11	BOTTOM COWL.....	35
	ボトムカウル	
Fig. 12	SHIFT.....	39
	シフト	
Fig. 13	REMOTE CONTROL.....	41
	リモートコントロール	
Fig. 14	TOP COWL.....	43
	トップカウル	
Fig. 15	FUEL TANK.....	45
	フュエルタンク	
Fig. 16	COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL.....	47
	リモコンボックス構成部品	
Fig. 17	COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL (ELECTRIC PARTS).....	51
	リモコンボックス構成部品 (電装品関係)	
Fig. 18	OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES).....	53
	オプションパーツ (アクセサリ)	
Fig. 19	ASSEMBLY・KIT PARTS.....	55
	アッセンブリ・キットパーツ	
索引.....		67
INDEX.....		72
INDEX (Parts Number).....		75

Fig. 1 CYLINDER • CRANK CASE
シリンダ・クランクケース




Fig. 2 PISTON • CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト




Fig. 3 INTAKE MANIFOLD • REED VALVE • THROTTLE
インテークマニホールド・リードバルブ・スロットル




Fig. 4 CARBURETOR • FUEL PUMP
キャブレタ・フェルポンプ




Fig. 5 RECOIL STARTER • STARTER LOCK
リコイルスタータ・スタータロック




Fig. 6 MAGNETO • ELECTRIC PARTS
マグネット・エレクトリックパーツ




Fig. 7 DRIVE SHAFT HOUSING
ドライブシャフトハウジング




Fig. 8 GEAR CASE
ギヤケース




Fig. 9 BRACKET • REVERSE LOCK
ブラケット・リバースロック




Fig. 10 TILLER HANDLE (MF・EF MODEL)
ティラハンドル (MF・EF モデル)




Fig. 11 BOTTOM COWL
ボトムカウル




Fig. 12 SHIFT
シフト




Fig. 13 REMOTE CONTROL
リモートコントロール




Fig. 14 TOP COWL
トップカウル




Fig. 15 FUEL TANK
フエルトンク




Fig. 16 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL
リモコンボックス構成部品




Fig. 17 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL (ELECTRIC PARTS)
リモコンボックス構成部品 (電装品関係)




Fig. 18 OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES)
オプションパーツ (アクセサリ)




Fig. 19 ASSEMBLY • KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ





Fig. 1


CYLINDER • CRANK CASE
シリンダ・クランクケース



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M8B	M9.8B	
1-1	1	3B2B01100-2 CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY シリンダブロック&クランクケースアッソ	1		
1-1	2	3K9B01100-1 CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY シリンダブロック&クランクケースアッソ		1	
1-2		393-01137-0 * NIPPLE 5-4-5 * ニップル L	2	2	
1-3		393-01131-0 * NIPPLE 5.5-5 * ニップル 5.5-5	1	1	
1-4		345-01111-0 * DOWEL PIN 6-12 * ダウエルピン 6-12	2	2	
1-5		393-01131-0 * NIPPLE 5.5-5 * ニップル 5.5-5	1	1	
1-6		916129-0675 * BOLT * ボルト	4	4	
1-7		916129-0650 * BOLT * ボルト	2	2	
1-8		916129-0630 * BOLT * ボルト	2	2	
1-9		940121-0600 * WASHER * ワッシャ	8	8	
1-10		910124-0880 * BOLT * ボルト	2	2	
1-11		940121-0800 * WASHER * ワッシャ	2	2	
1-12		3PR-06972-0 * CLAMP 6.5-47.5P * クランプ 6.5-47.5P	1	1	
1-13	1	3B2B01001-1 CYLINDER HEAD ASSY シリンダヘッドアッソ	1		
1-13	2	3K9B01001-0 CYLINDER HEAD ASSY シリンダヘッドアッソ		1	
1-14		350-01093-0 * WELCH PLUG * ウェルチプラグ	2	2	
1-15		3B2-01005-2 CYLINDER HEAD GASKET シリンダヘッドガスケット	1	1	
1-16		9161G9-0630 BOLT ボルト	11	11	Cylinder Head
1-17		940121-0600 WASHER ワッシャ	18	18	Cylinder Head Exhaust Cover
1-18		350-01030-2 THERMOSTAT サーモスタット	1	1	Mark 52C PRV
1-19		3B2B02300-0 EXHAUST COVER ASSY エキゾーストカバーアッソ	1	1	
1-20	1	3B2B02302-0 EXHAUST COVER (INNER) エキゾーストカバー (インナ)	1		
1-20	2	3K9B02302-0 EXHAUST COVER (INNER) エキゾーストカバー (インナ)		1	
1-21	1	3B2-02305-2 EXHAUST COVER GASKET エキゾーストカバーガスケット	2		
1-21	2	3K9-02305-2 EXHAUST COVER GASKET エキゾーストカバーガスケット		2	
1-22	1	910114-0625 BOLT ボルト	7		Exhaust Cover
1-22	2	916114-0625 BOLT ボルト		7	Exhaust Cover
1-23		3PR-06972-0 CLAMP 6.5-47.5P クランプ 6.5-47.5P	1	1	
1-24		3B2-01214-2 CRANKCASE HEAD GASKET クランクケースヘッドガスケット	1	1	

Fig. 1


CYLINDER • CRANK CASE
シリンダ・クランクケース



[illegible]

Fig. 2

PISTON • CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト




(REMARKS) CRANK SHAFT ASSY Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an assy basically.

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M8B	M9.8B	
2-1	3B2-00069-0	CRANKSHAFT SUB-ASSY クランクシャフトサブアッシー	1	1	
2-2	3B2-00040-0	* CONNECTING ROD * コンロッド	2	2	
2-3	3B2-00043-0	* ROLLER BEARING 17-23-14 * ローラベアリング 17-23-14	2	2	Big End
2-4	3B2-00031-0	* CRANKSHAFT A * クランクシャフト A	1	1	
2-5	3B2-00032-0	* CRANKSHAFT B * クランクシャフト B	1	1	
2-6	3B2-00033-0	* CRANKSHAFT C * クランクシャフト C	1	1	
2-7	3B2-00034-0	* CRANKSHAFT D * クランクシャフト D	1	1	
2-8	3B2-00061-2	* CRANK PIN * クランクピン	2	2	
2-9	350-00062-0	* SEALING PLUG * シーリングプラグ	1	1	Crankshaft D
2-10	3B2-00051-0	* OIL SEAL 25-47-7 * オイルシール 25-47-7	1	1	
2-11	369-00115-0	* THRUST PLATE * スラストプレート メインベアリング	1	1	
2-12	9603-3-6204	* BALL BEARING 6204 * ボールベアリング 6204	1	1	Center
2-13	9603-3-6204	BALL BEARING 6204 ボールベアリング 6204	2	2	Upper, Lower
2-14	338-00042-0	ROLLER BEARING 14-18-19 ローラベアリング 14-18-19	2	2	Small End
2-15	101-00121-0	OIL SEAL 20-35-7 オイルシール 20-35-7	1	1	
2-16	1 3B2-87130-0	PISTON REPAIR KIT ピストンリペアキット	2	2	STD
2-16	2 3B2-87131-0	PISTON REPAIR KIT (0.5 O/S) ピストンリペアキット (0.5 O/S)	2	2	OPT
2-17	1 3B2-00001-1	* PISTON * ピストン	1	1	STD
2-17	2 3B2-00004-1	* PISTON (0.5 O/S) * ピストン (0.5 O/S)	1	1	OPT
2-18	3B2-00021-1	* PISTON PIN * ピストンピン	1	1	
2-19	350-00024-1	* PISTON PIN CLIP * ピストンピンクリップ	2	2	
2-20	1 3G0-87123-0	PISTON RING SET ピストンリングセット	2	2	STD
2-20	2 3G0-87124-0	PISTON RING SET (0.5 O/S) ピストンリングセット (0.5 O/S)	2	2	OPT
2-21	1 3B2-00011-0	* PISTON RING * ピストンリング	2	2	STD
2-21	2 3B2-00014-0	* PISTON RING (0.5 O/S) * ピストンリング (0.5 O/S)	2	2	OPT

Fig. 3


INTAKE MANIFOLD • REED VALVE • THROTTLE
インテークマニホールド・リードバルブ・スロットル



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M8B	M9.8B	
3-1	3B2B02010-0	INTAKE MANIFOLD ASSY インテークマニホールドアッソ	1	1	
3-2	3B2-02104-1	INTAKE MANIFOLD GASKET インテークマニホールドガスケット	1	1	
3-3	3B2-02105-1	INTAKE MANIFOLD GASKET インテークマニホールドガスケット	1	1	
3-4	3B2-02100-0	REED VALVE ASSY リートバルブアッソ	1	1	
3-5	3B2-02411-0	INTAKE SILENCER インテークサイレンサ	1	1	
3-7	3B2-02416-0	SPACER スペーサ エアインテーク	2	2	
3-8	3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ワッシャ 6-16-1.5	2	2	
3-9	941303-0600	SPRING WASHER スプリングワッシャ	2	2	
3-10	916103-0685	BOLT ボルト	2	2	
3-12	369-02011-0	CARBURETOR GASKET キャブレタガスケット	1	1	
3-13	3B2-63711-0	ADVANCER ARM アドバンサアーム	1	1	
3-14	3B2-63611-0	THROTTLE DRUM スロットルドラム	1	1	
3-15	3B2-63506-1	HOLDER ホルダ スロットルドラム	2	2	
3-16	921521-6520	SCREW スクリュ	2	2	
3-17	3B2-63751-0	THROTTLE ARM スロットルアーム	1	1	
3-18	3B2-63715-2	ROD 5-45 ロッド アドバンサリンク 5-45	1	1	
3-19	3B7-05243-0	BALL JOINT CONNECTOR ボールジョイントコネクタ	1	1	
3-20	930103-0500	NUT ナット	1	1	
3-21	345-05224-0	ROD SNAP 5-2.5 ロッドスナップ 5-2.5	1	1	
3-22	3B2-63716-1	THROTTLE ROD スロットルロッド	1	1	Throttle Arm - Carburetor
3-23	346-67196-1	ROD SNAP 3-B ロッドスナップ 3-B	2	2	

Fig. 4


CARBURETOR • FUEL PUMP
キャブレタ・フュエルポンプ



Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				M8B	M9.8B	
4-1	2	3B2-03200-1	CARBURETOR ASSY キャブレタアッソ	1		F43B
4-1	4	3K9-03200-0	CARBURETOR ASSY キャブレタアッソ		1	54EA
4-2	2	3B2-03252-0	* MAIN NOZZLE * メインノズル	1		
4-2	3	3K9-03252-0	* MAIN NOZZLE * メインノズル		1	
4-3	2	3B2-03251-0	* MAIN JET (#98) * メインジェット (#98)	1		
4-3	3	3K9-03251-0	* MAIN JET (#95) * メインジェット (#95)		1	
4-4	1	3B2-03254-0	* SLOW JET (#48) * スロージェット (#48)	1		
4-4	2	3K9-03254-0	* SLOW JET (#50) * スロージェット (#50)		1	
4-5		346-03256-0	* RUBBER CAP * ラバーキャップ	1	1	
4-6		369-03231-0	* FLOAT * フロート	1	1	
4-7		3R3-03239-0	* FLOAT VALVE ASSY * フロートバルブアッソ	1	1	Valve Pin
4-8		344-03244-0	* CLIP * クリップ	1	1	
4-9		346-03232-0	* FLOAT ARM PIN * フロートアームピン	1	1	
4-10		921521-0408	* SCREW * スクリュー	1	1	
4-11		3B2-03221-0	* FLOAT CHAMBER * フロートチャンバ	1	1	
4-12		369-03222-0	* FLOAT CHAMBER O-RING * フロートチャンバ Oリング	1	1	
4-13		922503-6414	* SCREW * スクリュー	4	4	
4-14		369-03292-0	* DRAIN SCREW * ドレンスクリュー	1	1	
4-15		369-03293-1	* GASKET * ガスケット	1	1	
4-16		346-03265-0	* STOP SCREW * ストップスクリュー	1	1	
4-17		346-03267-0	* SPRING * スプリング A	1	1	
4-18		3B2-03266-0	* PILOT SCREW * パイロットスクリュー	1	1	
4-19		353-03268-0	* SPRING * スプリング B	1	1	
4-20		369-03304-0	* PUMP BODY * ポンプボディ	1	1	
4-21		369-03305-0	* CHECK VALVE * チェックバルブ	2	2	
4-22		921522-0306	* SCREW * スクリュー	2	2	
4-23		930121-0300	* NUT * ナット	2	2	
4-24		369-03301-0	* PUMP COVER * ポンプカバー	1	1	
4-25		922553-6423	* SCREW * スクリュー	4	4	

Fig. 4


CARBURETOR · FUEL PUMP
キャブレタ・フュエルポンプ



[illegible]

Fig. 5

RECOIL STARTER • STARTER LOCK
リコイルスタータ・スタータロック



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M8B	M9.8B	
5-1	3B2-05000-1	RECOIL STARTER ASSY リコイルスタータ Assy	1	1	
5-2	3B2-05105-0	* STARTER CASE * スタータケース	1	1	
5-3	3B2-05010-1	* STARTER SPRING SET * スタータスプリングセット	1	1	
5-4	3B2-05104-0	* REEL * リール	1	1	
5-5	369-05012-0	* RETURN SPRING * リターンスプリング	2	2	
5-6	3B2-05003-1	* RATCHET * ラatchet	2	2	
5-7	369-05007-0	* FRICTION SPRING * フリクションスプリング	1	1	
5-8	3B2-05138-1	* BOLT * ボルト スタータシャフト	1	1	
5-9	3B2-05006-1	* FRICTION PLATE * フリクションプレート	1	1	
5-10	3B2-05013-0	* STARTER ROPE φ4.5-1620 * スタータロープ φ4.5-1620	1	1	
5-11	3B2-05019-0	* STARTER HANDLE * スタータハンドル	1	1	
5-12	3B2-05131-1	* ROPE ANCHOR * ロープアンカ	1	1	
5-13	3B2-05116-0	* SEALING PLATE * シーリングプレート スタータ	1	1	
5-14	338-05252-0	* STARTER LOCK * スタータロック	1	1	
5-15	921503-5430	* SCREW * スクリュー	1	1	
5-16	338-05255-0	* COLLAR 4-6-21 * カラー 4-6-21	1	1	
5-17	338-05216-0	* STARTER LOCK SPRING * スタータロックスプリング	1	1	
5-18	3B2-05253-0	* STARTER LOCK CAM * スタータロックカム	1	1	
5-19	941403-0800	* WAVE WASHER d=8 * ウェーブワッシャ d=8	1	1	
5-20	921503-7616	* SCREW * スクリュー	1	1	
5-21	3M2-05215-0	* COLLAR 6.1-8-4 * カラー 6.1-8-4	1	1	
5-22	3B2-05217-1	STARTER LOCK ROD スタータロックロッド	1	1	Shaft Lever-Starter Lock Cam
5-23	3K9-05223-0	ROD SNAP 4-2 ロッドスナップ 4-2	1	1	
5-24	3B2-05901-1	STARTER PULLEY スタータプーリ	1	1	
5-25	910114-0620	BOLT ボルト	3	3	Recoil Starter
5-26	940103-0600	WASHER ワッシャ	3	3	
5-27	3B2B05101-0	BRACKET ブラケット スタータモータ	1	1	
5-28	3B2B05102-0	BRACKET ブラケット R スタータ	1	1	
5-29	910121-6623	BOLT ボルト	4	4	

Fig. 5

RECOIL STARTER • STARTER LOCK
リコイルスタータ・スタータロック





Fig. 6

MAGNETO • ELECTRIC PARTS

マグネト・エレクトリックパーツ




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M8B	M9.8B	
6-1	3B2-06101-0	FLYWHEEL ASSY フライホイールアッソ	1	1	for MF Type
6-2	3B2-06194-1	FLYWHEEL ASSY W/GEAR フライホイールアッソ W/ギヤ		1	for EF Type
6-3	3B2-06103-3	COIL PLATE ASSY W/ALTERNATOR コイルプレートアッソ W/オルタネータ		1	with Alternator for EF Type
6-4	3B2-06102-2	* COIL PLATE ASSY * コイルプレートアッソ W/O オルタネータ	1	1	without Alternator for MF Type
6-5	3B2-06120-0	** EXCITER COIL ** エキサイタコイル	1	1	
6-6	921521-6625	** SCREW ** スクリュ	2	2	Exciter Coil for MF Type
6-7	3B2-06135-0	** HOLDER ** ホルダ`マグネトコード`	1	1	
6-8	921521-6406	** SCREW ** スクリュ	1	1	
6-9	3B2-06123-1	* ALTERNATOR ASSY (80W) * オルタネータアッソ (80W)		1	for EF Type
6-10	921521-6625	* SCREW * スクリュ		4	Exciter Coil & Alternator for EF Type
6-11	3B2-63724-0	SETTING PLATE セッティングプレート ロワ	2	2	
6-12	921621-0612	SCREW スクリュ	4	4	
6-13	1 3B2-05233-1	COIL PLATE STOPPER コイルプレートストッパ`	1		
6-13	2 3K9-05233-0	COIL PLATE STOPPER コイルプレートストッパ`		1	
6-14	921503-6510	SCREW スクリュ	2	2	
6-15	930103-0600	NUT ナット	1	1	
6-16	941303-0600	SPRING WASHER スプリングワッシャ	1	1	
6-17	346-05228-1	BALL JOINT ボールジョイント B	1	1	
6-18	3K9-06170-0	CD UNIT ASSY CDユニットアッソ	1	1	
6-19	3KM-06999-0	* PLUG CAP W/RESISTANCE * プラグキャップ` W/レジスタンス	2	2	
6-20	3B2-06162-0	SPACER 6.2-9-27 スペーサ 6.2-9-27	1	1	
6-21	910114-0620	BOLT ボルト	1	1	
6-22	910114-0645	BOLT ボルト	1	1	
6-23	940103-0600	WASHER ワッシャ	2	2	
6-24	338-00131-0	KEY 16-5.7-4 キー 16-5.7-4	1	1	Magneto
6-25	369-00132-0	NUT 12-P1.25 ナット 12-P1.25	1	1	
6-26	940121-1200	WASHER ワッシャ	1	1	
6-27	31H-76010-0	STARTER MOTOR ASSY スタータモータアッソ		1	for EF Type
6-28	31H-76015-0	* PINION ASSY * ピニオンアッソ		1	

Fig. 6

MAGNETO • ELECTRIC PARTS


マグネト・エレクトリックパーツ



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M8B	M9.8B	
6-31	31H-75014-0	* BRUSH HOLDER ASSY * ブラシホルダアッシー		1	
6-31a	940103-0600	** WASHER ** ワッシャ		1	
6-31b	941303-0600	** SPRING WASHER ** スプリングワッシャ		1	
6-31c	930203-0600	** NUT ** ナット		2	
6-32	916103-0830	BOLT ボルト		2	
6-33	941303-0800	SPRING WASHER スプリングワッシャ		2	
6-34	350-76011-0	STARTER MOTOR BRACKET スタータモータブラケット		1	
6-35	398-06972-1	CLAMP 6.5-67P クランプ		1	
6-36	3PR-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P クランプ 6.5-47.5P		1	
6-37	910103-5610	BOLT ボルト		1	
6-38	910103-5825	BOLT ボルト		2	
6-40	345-06917-1	CLAMP 9-20U クランプ 9-20U		1	
6-41	346-76040-0	STARTER SOLENOID スタータソレノイド		1	for EF Type
6-42	910103-6620	BOLT ボルト		1	
6-43	930103-0600	NUT ナット		1	
6-44	3B2-76060-0	RECTIFIER COMPLETE レクチファイヤコンプリート		1	for EF Type
6-45	921503-0525	SCREW スクリュー		1	
6-46	941303-0500	SPRING WASHER スプリングワッシャ		1	
6-47	930103-0500	NUT ナット		1	
6-48	3B2-76120-1	BATTERY CABLE L=2000 バッテリーケーブル L=2000		1	
6-49	3B2-76147-2	STARTER CABLE L=200 スタータケーブル L=200		1	Starter Solenoid-Starter Motor
6-50	3A3-76145-0	TERMINAL CAP 8-13-28 ターミナルキャップ スタータ		2	Black
6-51	3AA-76145-0	TERMINAL CAP 13-13-28 ターミナルキャップ		1	
6-52	3B2-76062-0	FUSE WIRE ASSY L=355 ヒューズワイヤアッシー L=355		1	
6-53	346-76212-0	* FUSE 15A * ヒューズ 15A		1	

Fig. 7


DRIVE SHAFT HOUSING
ドライブシャフトハウジング



[illegible]

Fig. 8


GEAR CASE
ギヤケース



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M8B	M9.8B	
8-1	3B2Q60000-2	GEAR CASE ASSY ギヤケースアッシー	1	1	
8-2	3B2-60211-0	* ROLLER BEARING 15-21-16 * ローラベアリング 15-21-16	1	1	
8-3	9601-0-6204	BALL BEARING 6204 ボールベアリング 6204	1	1	
8-4	9161E3-0635	BOLT ボルト	4	4	
8-5	9401E3-0600	WASHER ワッシャ	4	4	
8-6	332-60005-3	PLUG 8-8 プラグ 8-8	3	3	
8-7	332-60006-1	GASKET ガスケット 8.1-15-1	3	3	
8-8	3V1-60217-0	TRIM TAB トリムタブ	1	1	
8-9	910103-5620	BOLT ボルト	1	1	
8-10	3AA-60206-0	WATER STRAINER W=17 ウォーターストレーナ W=17	2	2	Mark A
8-11	921503-0430	SCREW スクリュー	1	1	
8-12	930403-0400	NYLON NUT 4-P0.7 ナイロンナット 4-P0.7	1	1	
8-13	3B2Q60100-1	PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY プロペラシャフトハウジングアッシー	1	1	
8-14	345-65015-0	* O-RING 3.2-47 * Oリング 3.2-47	1	1	
8-15	369-60111-0	* OIL SEAL 15-28-10 * オイルシール 15-28-10	1	1	
8-16	9601-0-6004	* BALL BEARING 6004 * ボールベアリング 6004	1	1	
8-17	9101E3-5620	BOLT ボルト	2	2	
8-18	3B2-64010-1	BEVEL GEAR ASSY (A) ベベルギヤアッシー (A)	1	1	
8-19	3B2-64020-1	BEVEL GEAR B ベベルギヤ B	1	1	
8-20	3B2-64030-1	BEVEL GEAR C ベベルギヤ C	1	1	
8-21	369-64032-0	WASHER 15.2-19-1.9 ワッシャ 15.2-19-1.9	1	1	
8-22	1 369-64014-0	SHIM 21-28-0.1 シム 21-28-0.1	A	A	
8-22	2 369-64015-0	SHIM 21-28-0.15 シム 21-28-0.15	A	A	
8-23	3V1-64211-1	PROPELLER SHAFT プロペラシャフト	1	1	
8-24	3B2-64215-0	CLUTCH クラッチ	1	1	
8-25	301-64217-0	PIN 3.5-28 ピン 3.5-28	1	1	
8-26	3V1-64221-0	SPRING スプリング クラッチ	1	1	
8-27	369-64223-0	PUSH ROD プッシュロッド クラッチ	1	1	
8-28	3B2-64222-0	SPRING RETAINER スプリングリテーナ クラッチ	1	1	

Fig. 8


GEAR CASE
ギヤケース



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M8B	M9.8B	
8-29	3B2-65021-1	WATER PUMP IMPELLER ウォーターポンプインペラ	1	1	
8-30	3B2-65022-0	KEY φ3-11 キー ボンプインペラ φ3-11	1	1	
8-31	3B2-65016-0	PUMP CASE (UPPER) ポンプケース (アッパ)	1	1	
8-32	3B2-65011-0	PUMP CASE LINER ポンプケースライナ	1	1	
8-33	331-65014-0	WATER PIPE SEAL (LOWER) ウォーターパイプシール (ロワ)	1	1	
8-34	3B2-65018-2	PUMP CASE GASKET ポンプケースガスケット	1	1	
8-35	3B2-65025-0	WATER PUMP GUIDE PLATE ウォーターポンプガイドプレート	1	1	
8-36	3B2-65029-2	GUIDE PLATE GASKET ガイドプレートガスケット	1	1	
8-37	9161E3-0650	BOLT ボルト	4	4	
8-38	940103-0600	WASHER ワッシャ	4	4	
8-39	3V1-65017-0	PUMP CASE (LOWER) ポンプケース (ロワ)	1	1	
8-40	309-60111-0	OIL SEAL 12-24-8 オイルシール 12-24-8	1	1	
8-41	3B2-65020-1	PUMP CASE GASKET (LOWER) ポンプケースガスケット (ロワ)	1	1	
8-42	1 3B2-64081-0	SHIM 28-36.8-0.1 シム 28-36.8-0.1	A	A	
8-42	2 3B2-64082-0	SHIM 28-36.8-0.15 シム 28-36.8-0.15	A	A	
8-42	3 3B2-64083-0	SHIM 28-36.8-0.3 シム 28-36.8-0.3	A	A	
8-43	1 3B2-64306-1	DRIVE SHAFT ASSY (S) ドライブシャフトアッセン (S)	1	1	for Transom "S"
8-43	2 3B2-64307-1	DRIVE SHAFT ASSY (L) ドライブシャフトアッセン (L)	1	1	for Transom "L"
8-44	9601-0-6301	* BALL BEARING 6301 * ボールベアリング 6301	1	1	
8-45	369-66011-0	CLUTCH CAM クラッチカム	1	1	
8-46	951403-0310	SPRING PIN 3-10 スプリングピン 3-10	1	1	
8-47	1 3B2-66012-0	CAM ROD (S) カムロッド (S)	1	1	for Transom "S"
8-47	2 3B2-66013-0	CAM ROD (L) カムロッド (L)	1	1	for Transom "L"
8-48	3UA-66031-0	CAM ROD BUSHING カムロッドブッシング	1	1	
8-49	369-66021-1	O-RING 2.5-4.9 オリング A 2.5-4.9	2	2	
8-50	332-66032-0	O-RING 2.4-15.4 オリング 2.4-15.4	1	1	
8-51	369-66033-0	STOPPER ストッパ カムロッドブッシング	1	1	
8-52	910103-5625	BOLT ボルト	1	1	
8-53	1 3B2-65100-0	WATER PIPE (S) ウォーターパイプ (S)	1	1	for Transom "S"

Fig. 8


GEAR CASE
ギヤケース



[illegible]

Fig. 9


BRACKET · REVERSE LOCK
ブラケット・リバースロック



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M8B	M9.8B	
9-1	3V1Q62112-2	CLAMP BRACKET (R) クランプブラケット (R)	1	1	Starboard Side
9-2	3V1Q62113-2	CLAMP BRACKET (L) クランプブラケット (L)	1	1	Port Side
9-3	309-62115-2	BOLT 8-122 ボルト 8-122	1	1	Bracket Bolt
9-4	930403-0800	NYLON NUT 8-P1.25 ナイロンナット 8-P1.25	1	1	
9-5	9401E3-0800	WASHER ワッシャ	1	1	
9-6	307-62116-1	WASHER 8.5-28-1 ワッシャ 8.5-28-1	2	2	
9-7	3B2-62118-0	DISTANCE PLATE ディスタンスプレート ブラケット	1	1	
9-8	9216E3-0612	SCREW スクリュー	2	2	
9-9	369-62146-1	STERN BRACKET SPRING スターンブラケットスプリング	1	1	
9-10	921703-0406	SCREW スクリュー	1	1	
9-11	369-62147-0	WASHER 4.3-16-1.5 ワッシャ 4.3-16-1.5	1	1	
9-12	350-62121-2	THRUST ROD スラストロッド	1	1	
9-13	369-62122-2	THRUST ROD SPRING スラストロッドスプリング	1	1	
9-14	3B2Q62310-1	SWIVEL BRACKET スイベルブラケット	1	1	
9-15	344-67177-1	GREASE FITTING グリースフィッティング	1	1	
9-16	345-62441-0	FRICTION PIECE フリクションピース	1	1	
9-17	346-62421-1	FRICTION SPRING フリクションスプリング	1	1	
9-18	9101E3-0830	BOLT ボルト	1	1	
9-19	3B2-66322-1	REVERSE LOCK リバースロック	1	1	
9-20	3B2-66321-1	REVERSE LOCK ROD リバースロックロッド	1	1	
9-21	945303-0500	E-RING d=5 Eリング d=5	2	2	
9-22	3B2-66315-0	REVERSE LOCK SPRING リバースロックスプリング	1	1	
9-23	3B2-66305-0	REVERSE LOCK LINK リバースロックリンク	1	1	
9-24	345-05224-0	ROD SNAP 5-2.5 ロッドスナップ 5-2.5	1	1	
9-25	3B2-66302-0	REVERSE LOCK LINK JOINT リバースロックリンクジョイント	1	1	
9-26	951503-0214	SPLIT PIN スプリットピン	1	1	
9-27	3B2Q62010-0	STEERING SHAFT ASSY ステアリングシャフトアッセン	1	1	
9-28	3B2-62422-0	THRUST PLATE (UPPER) 22-44-2 スラストプレート (アッパ) 22-44-2	2	2	
9-29	3B2-62415-0	O-RING 4.25-19.5 Oリング 4.25-19.5	1	1	

Fig. 9


BRACKET · REVERSE LOCK
ブラケット・リバースロック



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M8B	M9.8B	
9-30	3G0-62417-0	BUSHING ブッシング	2	2	
9-31	3B2-61301-0	RUBBER MOUNT (UPPER) ラバーマウント (アッパ)	2	2	
9-32	3B2-61337-0	DAMPER (UPPER) ダンパ (アッパ)	1	1	
9-33	3B2-61336-0	DAMPER (LOWER) ダンパ (ロウ)	1	1	
9-34	3B2-61302-0	RUBBER MOUNT (LOWER) ラバーマウント (ロウ)	2	2	
9-35	3K9Q61401-0	MOUNT BRACKET (R) マウントブラケット (R)	1	1	Starboard Side
9-36	3K9Q61402-0	MOUNT BRACKET (L) マウントブラケット (L)	1	1	Port Side
9-37	9101E3-5640	BOLT ボルト	2	2	
9-38	3A3-62396-1	GROUND L=110 グラント (アースワイヤ) L=110	1	1	Drive Shaft Housing-Mount Bracket
9-39	910103-5612	BOLT ボルト	1	1	
9-40	3B2-62396-0	GROUND L=165 グラント	1	1	Mount Bracket-Swivel Bracket
9-41	3V1-62431-1	TILT STOPPER ASSY チルトストップアッセン	1	1	
9-42	3AS-62433-0	* TILT STOPPER GRIP * チルトストップグリップ	1	1	
9-43	393-62437-1	BUSHING ブッシング チルトストップ	2	2	
9-44	369-62439-1	SETTING PLATE セッティングプレート チルトストップ	1	1	
9-45	9101E3-5612	BOLT ボルト	2	2	
9-46	3V1Q62105-2	CLAMP SCREW KIT クランプスクリューキット	2	2	
9-47	3V1Q62108-1	* CLAMP SCREW ASSY * クランプスクリューアッセン	1	1	
9-48	3M3-62106-0	** CLAMP SCREW ** クランプスクリュー	1	1	
9-49	3RSQ62102-0	** CLAMP SCREW HANDLE ** クランプスクリューハンドル	1	1	
9-50	951403-0622	** SPRING PIN ** スプリングピン	1	1	
9-51	332-62101-1	* CLAMP SCREW PAD * クランプスクリューパッド	1	1	
9-52	945303-0500	* E-RING d=5 * Eリング d=5	1	1	

Fig. 10


TILLER HANDLE (MF・EF MODEL)
 ティラハンドル (MF・EF モデル)



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M8B	M9.8B	
10-1	3B2Q63003-3	TILLER HANDLE ASSY ティラハンドルアッソ	1	1	
10-2	3B2Q63005-3	* TILLER HANDLE SUB-ASSY * ティラハンドルサブアッソ	1	1	
10-3	3B2Q63011-1	** TILLER HANDLE ** ティラハンドル	1	1	
10-4	350-63012-2	** GRIP ** グリップ	1	1	
10-5	3B2-63041-0	** THROTTLE SHAFT ** スロットルシャフト	1	1	
10-6	345-63048-0	** THROTTLE SHAFT DAMPER ** スロットルシャフトダンパ A	1	1	
10-7	350-63046-0	** BUSHING 8.4-10-11 ** ブッシング 8.4-10-11	1	1	
10-8	920803-0518	** SCREW ** スクリュ	1	1	
10-9	3B2-63035-1	** FRICTION PIECE ** フリクションピース	1	1	
10-10	3B2-63034-0	** ADJUSTING SCREW M6-16 ** アジャストスクリュ	1	1	
10-11	940103-0600	** WASHER ** ワッシャ	1	1	
10-12	930103-0600	** NUT ** ナット	1	1	
10-13	369-72019-2	** THROTTLE DECAL ** スロットルデカール	1	1	
10-14	3B2-63104-1	** STUD ** スタット	2	2	
10-15	3B2-63063-0	** THROTTLE SHAFT SUPPORT ** スロットルシャフトサポート	1	1	
10-16	9215E3-0612	** SCREW ** スクリュ	1	1	
10-17	3B2-63102-0	* BUSHING * ブッシング ハンドル	1	1	
10-18	3B2-63600-1	* THROTTLE WIRE * スロットルワイヤ	2	2	
10-19	3B2-63108-0	* WASHER 30-45-1 * ワッシャ 30-45-1	1	1	
10-20	3B2-63109-0	* WAVE WASHER 30-45-1.2 * ウェーブワッシャ 30-45-1.2	1	1	
10-21	3B2-63103-0	* STEERING HANDLE STOPPER * ステアリングハンドルストッパ	1	1	
10-22	940103-0600	* WASHER * ワッシャ	2	2	
10-23	930103-0600	* NUT * ナット	2	2	

Fig. 11

BOTTOM COWL
ボトムカウル



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M8B	M9.8B	
11-1	3B2-67151-1	CHOKE ROD チョークロッド	1	1	
11-2	3B2Q67100-1	BOTTOM COWL ボトムカウル	1	1	
11-3	369-02230-1	FUEL FILTER ASSY フュエルフィルタアッシ	1	1	
11-4	98AB-50-075	HOSE ホース	1	1	98AB-501000 Fuel Connector-Fuel Filter
11-5	3B2-02212-0	FUEL HOSE フュエルホース B	1	1	Fuel Filter-Fuel Pump
11-6	345-76023-0	GROMMET 22-2.5 グロメット 22-2.5	1	1	
11-7	338-02215-0	CLIP ϕ 10 クリップ ϕ 10	2	2	
11-7a	3GT-35143-0	CLIP ϕ 9.4 クリップ ϕ 9.4	2	2	
11-8	369-67104-0	CHOKE ROD BUSHING チョークロッドブッシング	1	1	
11-9	3B2-70260-1	FUEL CONNECTOR (MALE) フュエルコネクタ (エンジンメール)	1	1	
11-10	332-70261-0	NUT 10-P1.25 ナット 10-P1.25	1	1	
11-11	336-70112-0	GASKET 10.2-16-0.5 ガスケット 10.2-16-0.5	1	1	
11-12	398-76080-1	NEUTRAL SWITCH ニュートラルスイッチ		1	for EF Type
11-13	398-76083-0	NEUTRAL SWITCH ACTUATOR ニュートラルスイッチアクチエータ		1	for EF Type
11-14	3B7-63731-0	WASHER 12.5-24-1 ワッシャ 12.5-24-1		1	for EF Type
11-15	398-06830-0	STOP SWITCH ASSY ストップスイッチアッシ	1	1	
11-16	31H-06848-0	* STOP SWITCH LANYARD ASSY * ストップスイッチランヤードアッシ	1	1	
11-17	3B2-76026-1	MAIN SWITCH ASSY メインスイッチアッシ		1	for EF Type
11-18	9101E3-5620	BOLT ボルト	4	4	
11-19	369Q67141-1	HOOK LEVER フックレバー	1	1	
11-20	338-67147-0	SEAL RING 13.8-22-3.7 シールリング 13.8-22-3.7	1	1	
11-21	369-67105-0	HOOK LEVER BUSHING フックレバーブッシング	1	1	
11-22	3C8-67146-0	WASHER 14-22-1 ワッシャ 14-22-1	1	1	
11-23	941403-1400	WAVE WASHER d=14 ウェーブワッシャ d=14	1	1	
11-24	369-67142-0	COVER HOOK カバーフック	1	1	
11-25	910103-6612	BOLT ボルト	1	1	
11-26	3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ワッシャ 6-16-1.5	1	1	
11-27	3B2-63621-0	GROMMET 19.8-2 グロメット スロットルワイヤ	1	1	
11-29	353-67162-0	GROMMET 41-14-3 グロメット バッテリコード	1	1	

Fig. 11

BOTTOM COWL
ボトムカウル





Fig. 12


SHIFT
シフト



[illegible]

Fig. 13


REMOTE CONTROL
リモートコントロール



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M8B	M9.8B	
13-3	3B2-83880-3	REMOTE CONTROL FITTING ASSY リモートコントロールフィッティングアッセン	1	1	OPT
13-4	3A1-83722-0	* BALL JOINT HOLDER * ボールジョイントホルダ	2	2	
13-5	332-83723-0	* HOLDER CAP * ホルダキャップ	2	2	
13-6	332-83724-0	* SPRING * スプリング ボールジョイント	2	2	
13-7	332-83725-0	* WASHER 5.5-14-1.2 * ワッシャ 5.5-14-1.2	3	3	
13-8	3B2-83820-0	* CABLE CLIP ASSY * ケーブルクリップアッセン	1	1	
13-9	910103-6616	* BOLT * ボルト	2	2	
13-10	930103-0600	* NUT * ナット	2	2	
13-11	369-83830-2	* STEERING HOOK PLATE * ステアリングフックプレート	1	1	
13-12	910103-5830	* BOLT * ボルト	2	2	
13-13	930103-0800	* NUT * ナット	2	2	
13-14	941303-0800	* SPRING WASHER * スプリングワッシャ	2	2	
13-15	940103-0800	* WASHER * ワッシャ	2	2	
13-16	369-83726-0	* THROTTLE LEVER * スロットルレバー	1	1	
13-17	369-67105-0	* HOOK LEVER BUSHING * フックレバーブッシング	1	1	
13-18	338-67147-0	* SEAL RING 13.8-22-3.7 * シールリング 13.8-22-3.7	1	1	
13-19	941403-1400	* WAVE WASHER d=14 * ウェーブワッシャ d=14	1	1	
13-20	3B2-83887-1	* THROTTLE LEVER * スロットルレバー B	1	1	
13-21	910103-6612	* BOLT * ボルト	1	1	
13-22	3C8-66308-0	* WASHER 6-16-1.5 * ワッシャ 6-16-1.5	1	1	
13-23	3B2-83863-1	* THROTTLE LEVER ROD * スロットルレバーロッド B	1	1	
13-24	3B2-83865-0	* NUT 10-32UNF * ナット 10-32UNF	1	1	
13-25	345-05224-0	* ROD SNAP 5-2.5 * ロッドスナップ 5-2.5	1	1	
13-26	3A1-83710-1	* CABLE JOINT ASSY * ケーブルジョイントアッセン	1	1	
13-30	1 3B2-83857-0	REMOTE CONTROL STOP CORD ASSY L=3900 リモートコントロールストップコードアッセン L=3900	1	1	OPT
13-30	2 3K9-83857-0	REMOTE CONTROL STOP CORD ASSY L=5900 リモートコントロールストップコードアッセン L=5900	1	1	OPT
13-31	345-66226-0	* GROMMET 17-3 * グロメット 17-3	1	1	

Fig. 14


TOP COWL
トップカウル



[illegible]

Fig. 15


FUEL TANK
フュエルタンク




[illegible]

Fig. 16


COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL
リモコンボックス構成部品



RC12C






RC12D



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M8B	M9.8B	
16-1	3U2B84350-1	REMOTE CONTROL HEAD ASSY (RC12C) リモートコントロールヘッドアッシー (RC12C)		1	
16-2	3U2B84360-1	REMOTE CONTROL HEAD ASSY (RC12D) リモートコントロールヘッドアッシー (RC12D)	1	1	
16-3	3U2-84416-0	* GROMMET * グロメット	1	1	RC12D
16-4	353-84321-0	* GROMMET * グロメット	1	1	RC12D
16-5	3A3-84365-1	* THROTTLE ARM * スロットルアーム	1	1	
16-6	945303-0600	* E-RING d=6 * Eリング d=6	2	2	
16-7	3U2-84414-0	* GROMMET * グロメット	1	1	
16-8	3A3-84381-0	* SHIFT GEAR ASSY * シフトギヤアッシー	1	1	
16-9	3A3-83314-2	* CABLE TERMINAL * ケーブルターミナル	2	2	
16-10	3A3-84364-2	* DRIVE GEAR * ドライブギヤ	1	1	
16-11	930103-0500	* NUT * ナット	1	1	
16-12	910103-0525	* BOLT * ボルト	1	1	
16-13	3A3-84376-0	* GROMMET * グロメット	1	1	
16-14	3U2B84441-0	* REAR HOUSING * リヤハウジング	1	1	
16-15	3U2B84366-0	* REAR PANEL * リヤパネル	1	1	
16-16	3U2-84401-0	* NEUTRAL LOCK ARM * ニュートラルロックアーム	1	1	
16-17	3A3-84403-0	* NEUTRAL LOCK SPRING * ニュートラルロックスプリング	1	1	
16-18	3U2-84404-0	* GRIP * グリップ	1	1	
16-19	3U2-84343-0	* CONTROL LEVER * コントロールレバー	1	1	
16-20	3A3-84368-0	* WAVE WASHER * ウェーブワッシャー	1	1	
16-21	3A3-84391-0	* FREE THROTTLE DRUM * フリースロットルドラム	1	1	
16-22	3A3-84435-0	* BUSHING * ブッシング D	1	1	
16-23	3A3-84422-0	* THRUST PLATE * スラストプレート	1	1	
16-24	3U2-84452-0	* TILT SWITCH PLUG * チルトスイッチプラグ	1	1	
16-25	921603-0512	* SCREW * スクリュー	2	2	
16-26	3U2-84339-1	* INSTRUCTION DECAL * インストラクションデカール	1	1	
16-27	3A3-84432-0	* BUSHING * ブッシング B	1	1	
16-28	3U2-84375-0	* SCREW * スクリュー	3	3	
16-29	3VK-84375-0	* SCREW * スクリュー	7	7	

Fig. 16

COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL リモコンボックス構成部品




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M8B	M9.8B	
16-30	3VL-84375-0	* SCREW * スクリュ	1	1	
16-31	3A3-84374-0	* SPACER * スペーサ	3	3	
16-32	353-84371-0	* WASHER * ワッシャ リモコンボックス	3	3	
16-33	3U2-84371-0	* WASHER * ワッシャ	2	2	
16-34	930103-0600	* NUT * ナット	3	3	
16-35	3A3-84383-0	* WASHER * ワッシャ	1	1	
16-36	3A3-84421-0	* ROLLER * ローラ	1	1	
16-37	3U2-84431-0	* BUSHING * ブッシング	2	2	
16-38	940103-0800	* WASHER * ワッシャ	1	1	
16-39	3U2-84442-0	* BOLT * ボルト	1	1	
16-40	353-84388-0	* DETENT ROLLER * デテントローラ	1	1	
16-41	3U2B84312-0	* FREE THROTTLE LEVER * フリースロットルレバー	1	1	
16-42	921503-0406	* SCREW * スクリュ	3	3	
16-43	3A3-84423-0	* DETENT RETAINER * デテントリテーナ	1	1	
16-44	3A3-84307-0	* DETENT SPRING * デテントスプリング	6	6	
16-45	3A3-84424-0	* FREE THROTTLE ROLLER * フリースロットルローラ	1	1	
16-46	3A3-84426-0	* ROLLER RETAINER * ローラリテーナ	1	1	
16-47	3A3-84425-0	* FREE THROTTLE SPRING * フリースロットルスプリング	1	1	
16-48	3VK-63107-0	* COVER * カバー	1	1	
16-49	3U2-63506-0	* HOLDER * ホルダー	1	1	
16-50	3U2-84917-0	* BOLT * ボルト	1	1	
16-51	3U2-77367-0	* JOINT * ジョイント	1	1	
16-52	3U2-72187-0	* CAUTION DECAL (SIGP) * コーショントーカー (SIGP)	1	1	
16-53	3U2B84440-0	* FRONT HOUSING * フロントハウジング	1	1	
16-54	369-84418-0	* GROMMET * グロメット E	1	1	RC12D
16-55	361-84415-0	* GROMMET * グロメット B		1	RC12C

Fig. 17

COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL (ELECTRIC PARTS)


リモコンボックス構成部品（電装品関係）



Cord Colors

B	: Black
Br	: Brown
G	: Green
L	: Blue
Lg	: Light green
P	: Pink
R	: Red
Sb	: Sky blue
W	: White
Y	: Yellow

(Note) Slash(/)shows stripe color of cord.



RC12D




Fig. 18

OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES)
オプションパーツ (アクセサリ)





Fig. 19


ASSEMBLY • KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ



Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				M8B	M9.8B	
19-1	1	3B2Q87301-8	LOWER UNIT ASSY (S) ロワユニットアッソ (S)	1	1	for Transom "S"
19-1	2	3B2Q87302-8	LOWER UNIT ASSY (L) ロワユニットアッソ (L)	1	1	for Transom "L"
19-2	1	3B2B87090-B	ENGINE SHORT BLOCK KIT エンジンショートブロックキット	1		
19-2	2	3K9B87090-A	ENGINE SHORT BLOCK KIT エンジンショートブロックキット		1	
19-3	1	3B2-87122-0	CARBURETOR REPAIR KIT キャブレタリペアキット	1	1	
19-3	2	369-02011-0	* CARBURETOR GASKET * キャブレタガスケット	1	1	
19-3	3	369-03222-0	* FLOAT CHAMBER O-RING * フロートチャンバ"O"リング	1	1	
19-3	4	369-03293-1	* GASKET * ガスケットトレンスクリュ	1	1	
19-3	5	922503-6414	* SCREW * スクリュ	4	4	
19-3	6	369-03231-0	* FLOAT * フロート	1	1	
19-3	7	346-03232-0	* FLOAT ARM PIN * フロートアームピン	1	1	
19-3	8	3R3-03239-0	* FLOAT VALVE ASSY * フロートバルブアッソ	1	1	Valve Pin
19-3	9	344-03244-0	* CLIP * クリップ	1	1	
19-3	10	921521-0408	* SCREW * スクリュ	1	1	
19-3	11	346-03256-0	* RUBBER CAP * ラバーキャップ	1	1	
19-3	12	369-03303-0	* DIAPHRAGM A * ダイアフラム A	1	1	
19-3	13	369-03306-0	* DIAPHRAGM B * ダイアフラム B	1	1	
19-3	14	922553-6423	* SCREW * スクリュ	4	4	
19-3	15	369-03302-0	* PUMP COVER GASKET * ポンプカバーガスケット	1	1	
19-3	16	369-03307-0	* PUMP BODY GASKET * ポンプボディガスケット	1	1	
19-3	17	369-03182-0	* CARBURETOR COVER GASKET * キャブレタカバーガスケット	1	1	
19-3	18	369-03183-0	* CARBURETOR COVER GASKET * キャブレタカバーガスケット	1	1	
19-3	19	369-03186-0	* SCREW * スクリュ	2	2	
19-4	1	3B2-87121-6	POWER HEAD GASKET SET パワーヘッドガスケットセット	1		
19-4	2	3K9-87121-6	POWER HEAD GASKET SET パワーヘッドガスケットセット		1	
19-4	3	3B2-01005-2	* CYLINDER HEAD GASKET * シリンダヘッドガスケット	1	1	

Fig. 19


ASSEMBLY • KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M8B	M9.8B	
19-4	4	3B2-02305-2 * EXHAUST COVER GASKET * エキゾーストカバーガスケット	2		
19-4	5	3K9-02305-2 * EXHAUST COVER GASKET * エキゾーストカバーガスケット		2	
19-4	6	3B2-01214-2 * CRANKCASE HEAD GASKET * クランクケースヘッドガスケット	1	1	
19-4	7	3B2-01215-0 * OIL SEAL 12.1-28-5 * オイルシール 12-28-5	2	2	Crankcase Head
19-4	8	3B2-00122-1 * OIL SEAL 20-40-7 * オイルシール 20-40-7	1	1	Crankcase (Lower)
19-4	9	3B2-01303-3 * ENGINE BASEMENT GASKET * エンジンベースガスケット	1	1	
19-4	10	101-00121-0 * OIL SEAL 20-35-7 * オイルシール 20-35-7	1	1	Crankcase (Upper)
19-4	11	3B2-02104-1 * INTAKE MANIFOLD GASKET * インテークマニホールドガスケット	1	1	
19-4	12	3B2-02105-1 * INTAKE MANIFOLD GASKET * インテークマニホールドガスケット	1	1	
19-4	13	369-02011-0 * CARBURETOR GASKET * キャブレタガスケット	1	1	
19-5	1	3B2Q63000-3 TILLER HANDLE KIT ティラハンドルキット	1	1	
19-5	2	3B2Q63003-3 * TILLER HANDLE ASSY * ティラハンドルアッソ	1	1	
19-5	3	3B2-63621-0 * GROMMET 19.8-2 * グロメット スロットルワイヤ	1	1	
19-5	4	345-67117-0 * GROMMET 17-2.7 * グロメット 17-2.7	1	1	
19-5	5	353-67162-0 * GROMMET 41-14-3 * グロメット ハッチリコッド	1	1	
19-5	6	3B2-67187-0 * GROMMET 16-17.5 * グロメット	1	1	
19-6	1	3B2-87322-2 WATER PUMP REPAIR KIT ウォーターポンプリペアキット	1	1	
19-6	2	3B2-65021-1 * WATER PUMP IMPELLER * ウォータポンプインペラ	1	1	
19-6	3	3B2-65022-0 * KEY φ3-11 * キー ポンプインペラ φ3-11	1	1	
19-6	4	3B2-65011-0 * PUMP CASE LINER * ポンプケースライナ	1	1	
19-6	5	3B2-65025-0 * WATER PUMP GUIDE PLATE * ウォータポンプガイドプレート	1	1	
19-6	6	3B2-65018-2 * PUMP CASE GASKET * ポンプケースガスケット	1	1	
19-6	7	3B2-65029-2 * GUIDE PLATE GASKET * ガイドプレートガスケット	1	1	
19-6	8	9161E3-0650 * BOLT * ボルト	4	4	
19-6	9	940103-0600 * WASHER * ワッシャ	4	4	
19-6	10	3B2-65020-1 * PUMP CASE GASKET (LOWER) * ポンプケースガスケット (ロウ)	1	1	

Fig. 19


ASSEMBLY • KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ



Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				M8B	M9.8B	
19-7	1	3B2-65231-2	WATER PUMP KIT (CHROME PLATED) ウォーターポンプキット (クロムメッキ)	1	1	
19-7	2	3B2-65021-1	* WATER PUMP IMPELLER * ウォータポンプ インペラ	1	1	
19-7	3	3B2-65238-0	* PUMP CASE LINER * ポンプケースライナ クロムメッキ	1	1	Chrome Plated
19-7	4	3B2-65239-0	* WATER PUMP GUIDE PLATE * ウォータポンプガイドプレート クロムメッキ	1	1	Chrome Plated
19-7	5	3B2-65018-2	* PUMP CASE GASKET * ポンプケースガスケット	1	1	
19-7	6	3B2-65029-2	* GUIDE PLATE GASKET * ガイドプレートガスケット	1	1	
19-8	1	3B2-87321-5	LOWER UNIT GASKET SET ロワユニットガスケットセット	1	1	
19-8	2	3B2-61012-2	* DRIVE SHAFT HOUSING GASKET * ドライブシャフトハウジングガスケット	1	1	
19-8	3	332-60006-1	* GASKET 8.1-15-1 * ガスケット	3	3	
19-8	4	345-65015-0	* O-RING 3.2-47 * オリング 3.2-47	1	1	Propeller Shaft Housing
19-8	5	369-60111-0	* OIL SEAL 15-28-10 * オイルシール 15-28-10	1	1	Propeller Shaft
19-8	6	3B2-02312-2	* EXHAUST PIPE GASKET * エキゾーストパイプガスケット	1	1	
19-8	7	3B2-65018-2	* PUMP CASE GASKET * ポンプケースガスケット	1	1	
19-8	8	3B2-65029-2	* GUIDE PLATE GASKET * ガイドプレートガスケット	1	1	
19-8	9	3B2-65020-1	* PUMP CASE GASKET (LOWER) * ポンプケースガスケット (ロワ)	1	1	
19-8	10	309-60111-0	* OIL SEAL 12-24-8 * オイルシール 12-24-8	1	1	
19-8	11	369-66021-1	* O-RING 2.5-4.9 * オリング A 2.5-4.9	2	2	Cam Rod
19-8	12	332-66032-0	* O-RING 2.4-15.4 * オリング 2.4-15.4	1	1	Cam Rod Bushing
19-9	1	3B2Q87314-3	EXTENSION HOUSING KIT (UL) エクステンションハウジングキット (UL)	1	1	for Transom "L" ⇒ "UL"
19-9	2	3B2Q61110-2	* EXTENSION HOUSING * エクステンションハウジング	1	1	
19-9	3	9101E3-5635	* BOLT * ボルト	4	4	
19-9	4	3B2-60003-1	* DRIVE SHAFT BUSHING (UL) * ドライブシャフトブッシング (UL)	1	1	
19-9	5	3V1-64332-0	* STOPPER * ストップバ ブッシング	1	1	
19-9	6	9101E3-5612	* BOLT * ボルト	2	2	
19-9	7	3B2-64309-1	* DRIVE SHAFT ASSY (UL) * ドライブシャフトアッシ (UL)	1	1	
19-9	8	3B2-65120-0	* WATER PIPE (UL) * ウォータパイプ (UL)	1	1	
19-9	9	3B2-66014-0	* CAM ROD (UL) * カムロッド (UL)	1	1	

Fig. 19


ASSEMBLY • KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M8B	M9.8B	
19-10	1	3B2-76300-4 ELECTRIC STARTER KIT (F) エレクトリックスターキット (Fタイプ)	1	1	for MF⇒EF Type
19-10	2	3B2-06194-1 * FLYWHEEL ASSY W/GEAR * フライホイールアッソ W/ギヤ	1	1	
19-10	3	3B2-06123-1 * ALTERNATOR ASSY (80W) * オルタネータアッソ (80W)	1	1	
19-10	4	350-76010-0 * STARTER MOTOR ASSY * スタータモータアッソ	1	1	
19-10	5	916103-0830 * BOLT * ボルト	2	2	
19-10	6	941303-0800 * SPRING WASHER * スプリングワッシャ	2	2	
19-10	7	350-76011-0 * STARTER MOTOR BRACKET * スタータモータブラケット	1	1	
19-10	8	910103-5825 * BOLT * ボルト	2	2	
19-10	9	346-76040-0 * STARTER SOLENOID * スタータソレノイド	1	1	
19-10	10	910103-6620 * BOLT * ボルト	1	1	
19-10	11	930103-0600 * NUT * ナット	1	1	
19-10	12	398-76080-1 * NEUTRAL SWITCH * ニュートラルスイッチ	1	1	
19-10	13	398-76083-0 * NEUTRAL SWITCH ACTUATOR * ニュートラルスイッチアクチエータ	1	1	
19-10	14	3B7-63731-0 * WASHER 12.5-24-1 * ワッシャ 12.5-24-1	1	1	
19-10	15	3B2-76060-0 * RECTIFIER COMPLETE * レクタファイヤコンプリート	1	1	
19-10	16	921503-0525 * SCREW * スクリュー	1	1	
19-10	17	941303-0500 * SPRING WASHER * スプリングワッシャ	1	1	
19-10	18	930103-0500 * NUT * ナット	1	1	
19-10	19	398-06972-1 * CLAMP 6.5-67P * クランプ	1	1	
19-10	20	3PR-06972-0 * CLAMP 6.5-47.5P * クランプ 6.5-47.5P	1	1	
19-10	21	910103-5610 * BOLT * ボルト	1	1	
19-10	22	3B2-76120-1 * BATTERY CABLE L=2000 * バッテリケーブル L=2000	1	1	
19-10	23	3B2-76062-0 * FUSE WIRE ASSY L=355 * ヒューズワイヤアッソ L=355	1	1	
19-10	24	3B2-76147-2 * STARTER CABLE L=200 * スタータケーブル L=200	1	1	
19-10	25	3A3-76145-0 * TERMINAL CAP 8-13-28 * ターミナルキャップ 8-13-28	2	2	
19-10	26	3AA-76145-0 * TERMINAL CAP 13-13-28 * ターミナルキャップ 13-13-28	1	1	
19-10	27	345-06917-1 * CLAMP 9-20U * クランプ 9-20U	1	1	
19-10	28	3B2-76026-1 * MAIN SWITCH ASSY * メインスイッチアッソ	1	1	

Fig. 19


ASSEMBLY • KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ



Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				M8B	M9.8B	
19-11	1	3B2-76100-3	ELECTRIC STARTER KIT (P) エレクトリックスタータキット (Pタイプ)	1		for MF⇒EP Type
19-11	2	3K9-76100-1	ELECTRIC STARTER KIT (P) エレクトリックスタータキット (Pタイプ)		1	for MF⇒EP Type
19-11	3	3B2-06194-1	* FLYWHEEL ASSY W/GEAR * フライホイールアッソ W/ギヤ	1	1	
19-11	4	3B2-06123-1	* ALTERNATOR ASSY (80W) * オルタネータアッソ (80W)	1	1	
19-11	5	31H-76010-0	* STARTER MOTOR ASSY * スタータモータアッソ	1	1	
19-11	6	916103-0830	* BOLT * ボルト	2	2	
19-11	7	941303-0800	* SPRING WASHER * スプリングワッシャ	4	4	
19-11	8	350-76011-0	* STARTER MOTOR BRACKET * スタータモータブラケット	1	1	
19-11	9	910103-5825	* BOLT * ボルト	2	2	
19-11	10	346-76040-0	* STARTER SOLENOID * スタータソレノイド	1	1	
19-11	11	910103-6620	* BOLT * ボルト	1	1	
19-11	12	930103-0600	* NUT * ナット	1	1	
19-11	13	3B2-76060-0	* RECTIFIER COMPLETE * レクチファイヤコンプリート	1	1	
19-11	14	921503-0525	* SCREW * スクリュー	1	1	
19-11	15	941303-0500	* SPRING WASHER * スプリングワッシャ	1	1	
19-11	16	930103-0500	* NUT * ナット	1	1	
19-11	17	3B2-76120-1	* BATTERY CABLE L=2000 * バッテリーケーブル L=2000	1	1	
19-11	18	3B2-76062-0	* FUSE WIRE ASSY L=355 * ヒューズワイヤアッソ L=355	1	1	
19-11	19	3B2-76147-2	* STARTER CABLE L=200 * スタータケーブル L=200	1	1	
19-11	20	3A3-76145-0	* TERMINAL CAP 8-13-28 * ターミナルキャップ スタータ	2	2	
19-11	21	3AA-76145-0	* TERMINAL CAP 13-13-28 * ターミナルキャップ	1	1	
19-11	22	3PR-06972-0	* CLAMP 6.5-47.5P * クランプ 6.5-47.5P	2	2	
19-11	23	910103-5610	* BOLT * ボルト	1	1	
19-11	24	398-06972-1	* CLAMP 6.5-67P * クランプ	1	1	
19-11	25	3T5-84398-0	* BAND 104 * バンド	2	2	
19-11	26	345-67193-0	* GROMMET 16-2.5 * グロメット 16-2.5	1	1	
19-11	27	345-06917-1	* CLAMP 9-20U * クランプ 9-20U	1	1	
19-11	28	3B2-63624-0	* GROMMET 19.8-2 * グロメット スロットルホール	1	1	
19-11	29	345-67117-0	* GROMMET 17-2.7 * グロメット 17-2.7	1	1	

Fig. 19

ASSEMBLY • KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ



[illegible]

索引

<C>	
CDユニットアッシ	6-18
<E>	
Eリング d=10.	12-15
Eリング d=5	9-21
Eリング d=5	9-52
Eリング d=6	16-6
<O>	
Oリング	15-16
Oリング 2.4-15.4.	8-50
Oリング 2.4-15.4.	19-8-12
Oリング 3.2-47.	8-14
Oリング 3.2-47.	19-8-4
Oリング 4.25-19.5.	9-29
Oリング A 2.5-4.9	8-49
Oリング A 2.5-4.9	19-8-11
<A>	
アシストコードコンプリート.	19-11-30
アジャストスクリュ	10-10
アドバンサアーム	3-13
<イ>	
インストラクションデカール.	16-26
インテークサイレンサ	3-5
インテークサイレンサ	19-11-39
インテークマニホールドアッシ	3-1
インテークマニホールドガasket	3-2
インテークマニホールドガasket	3-3
インテークマニホールドガasket	19-4-11
インテークマニホールドガasket	19-4-12
<ウ>	
ウェーブワッシャ	16-20
ウェーブワッシャ 30-45-1.2	10-20
ウェーブワッシャ d=14	11-23
ウェーブワッシャ d=14	13-19
ウェーブワッシャ d=8.	5-19
ウェルチプラグ	1-14
ウォーターレーナ W=17	8-10
ウォーターパイプ (L)	8-53-2
ウォーターパイプ (S)	8-53-1
ウォーターパイプ (UL)	19-9-8
ウォーターパイプシール (ロワ).	8-33
ウォーターポンプインベラ	8-29
ウォーターポンプインベラ	19-6-2
ウォーターポンプインベラ	19-7-2
ウォーターポンプガイドプレート	8-35
ウォーターポンプガイドプレート	19-6-5
ウォーターポンプガイドプレート クロムメッキ	19-7-4
ウォーターポンプキット (クロムメッキ)	19-7-1
ウォーターポンプリベアキット	19-6-1
<エ>	
エキサイタコイル	6-5
エキゾーストカバー (インナ).	1-20-1
エキゾーストカバー (インナ).	1-20-2
エキゾーストカバーアッシ	1-19
エキゾーストカバーガasket	1-21-1
エキゾーストカバーガasket	1-21-2
エキゾーストカバーガasket	19-4-4
エキゾーストカバーガasket	19-4-5
エキゾーストパイプ	7-11
エキゾーストパイプガasket	7-12
エキゾーストパイプガasket	19-8-6
エクステンションコード (ライト) L=2000.	18-6
エクステンションハウジング.	19-9-2
エクステンションハウジングキット (UL)	19-9-1
エレクトリックスタータキット (Fタイプ).	19-10-1
エレクトリックスタータキット (Pタイプ).	19-11-1
エレクトリックスタータキット (Pタイプ).	19-11-2
エンジンショートブロックキット	19-2-1
エンジンショートブロックキット	19-2-2
エンジンベースガasket	1-35
エンジンベースガasket	19-4-9
<オ>	
オイルシール 12-24-8	8-40
オイルシール 12-24-8	19-8-10
オイルシール 12-28-5	1-31
オイルシール 12-28-5	19-4-7
オイルシール 14-20-4.5	12-5

オイルシール 15-28-10.	8-15
オイルシール 15-28-10.	19-8-5
オイルシール 20-35-7	2-15
オイルシール 20-35-7	19-4-10
オイルシール 20-40-7	1-32
オイルシール 20-40-7	19-4-8
オイルシール 25-47-7	2-10
オルタネータアッシ (80W)	6-9
オルタネータアッシ (80W)	19-10-3
オルタネータアッシ (80W)	19-11-4
オルタネータキット	18-4
<カ>	
ガイドプレートガasket	8-36
ガイドプレートガasket	19-6-7
ガイドプレートガasket	19-7-6
ガイドプレートガasket	19-8-8
ガasket	19-8-3
ガasket 10.2-16-0.5.	11-11
ガasket 8.1-15-1.	8-7
ガasket ドレンスクリュ	4-15
ガasket ドレンスクリュ	19-3-4
カバー	16-48
カバーフック	11-24
カムロッド (L)	8-47-2
カムロッド (S)	8-47-1
カムロッド (UL)	19-9-9
カムロッドブッシング	8-48
カラー 4-6-21.	5-16
カラー 6.1-8-4	5-21
<キ>	
キー 16-5.7-4.	6-24
キー ポンプインベラ ϕ 3-11	8-30
キー ポンプインベラ ϕ 3-11	19-6-3
ギヤケースアッシ	8-1
キャブレタアッシ	4-1-2
キャブレタアッシ	4-1-4
キャブレタアッシ (EP)	19-11-37
キャブレタアッシ (EP)	19-11-38
キャブレタガasket	3-12
キャブレタガasket	19-3-2
キャブレタガasket	19-4-13
キャブレタカバー	4-30
キャブレタカバーガasket	4-31
キャブレタカバーガasket	4-32
キャブレタカバーガasket	19-3-17
キャブレタカバーガasket	19-3-18
キャブレタリベアキット	19-3-1
<ク>	
クイックコネクタ (タンクメー)	15-14
クラッチ	8-24
クラッチカム	8-45
クランクケースヘッド	1-30
クランクケースヘッドガasket	1-24
クランクケースヘッドガasket	19-4-6
クランクシャフト A.	2-4
クランクシャフト B.	2-5
クランクシャフト C.	2-6
クランクシャフト D.	2-7
クランクシャフトサブアッシ	2-1
クランクピン	2-8
グランド	9-40
グランド (アースワイヤ) L=110	9-38
クランプ	6-35
クランプ	15-5
クランプ	15-11
クランプ	19-10-19
クランプ	19-11-24
クランプ 6.5-47.5P	1-12
クランプ 6.5-47.5P	1-23
クランプ 6.5-47.5P	5-31
クランプ 6.5-47.5P	6-36
クランプ 6.5-47.5P	19-10-20
クランプ 6.5-47.5P	19-11-22
クランプ 9-20U	6-40
クランプ 9-20U	19-10-27
クランプ 9-20U	19-11-27
クランプスクリュ	9-48

クランプスクリュアッシ	9-47	シリндаヘッドガスケット	1-15
クランプスクリュキット	9-46	シリндаヘッドガスケット	19-4-3
クランプスクリュパッド	9-51	<ス>	
クランプスクリュハンドル	9-49	スイベルブラケット	9-14
クランプブラケット (L)	9-2	スクリュ	3-16
クランプブラケット (R)	9-1	スクリュ	4-10
グリスフィッティング	9-15	スクリュ	4-13
クリップ	4-8	スクリュ	4-22
クリップ	19-3-9	スクリュ	4-25
グリップ	10-4	スクリュ	4-33
グリップ	16-18	スクリュ	5-15
クリップ φ10	11-7	スクリュ	5-20
クリップ φ7	1-29	スクリュ	6-6
クリップ φ8	1-28	スクリュ	6-8
クリップ φ9.4	11-7a	スクリュ	6-10
グロメット	7-5	スクリュ	6-12
グロメット	11-30	スクリュ	6-14
グロメット	16-3	スクリュ	6-45
グロメット	16-4	スクリュ	8-11
グロメット	16-7	スクリュ	9-8
グロメット	16-13	スクリュ	9-10
グロメット	19-5-6	スクリュ	10-8
グロメット 16-2.5	19-11-26	スクリュ	10-16
グロメット 17-2.7	19-5-4	スクリュ	16-25
グロメット 17-2.7	19-11-29	スクリュ	16-28
グロメット 17-3	11-31	スクリュ	16-29
グロメット 17-3	13-31	スクリュ	16-30
グロメット 22-2.5	11-6	スクリュ	16-42
グロメット B	16-55	スクリュ	17-13
グロメット E	16-54	スクリュ	18-5
グロメット ウォータパイプアッパ	8-54	スクリュ	19-3-5
グロメット スロットルホール	19-11-28	スクリュ	19-3-10
グロメット スロットルワイヤ	11-27	スクリュ	19-3-14
グロメット スロットルワイヤ	19-5-3	スクリュ	19-3-19
グロメット バッテリーコード	11-29	スクリュ	19-10-16
グロメット バッテリーコード	19-5-5	スクリュ	19-11-14
<ケ>		スクリュ	19-11-32
ケーブルクリップアッシ	13-8	スクリュ	19-11-36
ケーブルジョイントアッシ	13-26	スタータケース	5-2
ケーブルターミナル	16-9	スタータケーブルL=200	6-49
ケーブルターミナル プラグ	17-14	スタータケーブルL=200	19-10-24
<コ>		スタータケーブルL=200	19-11-19
コイルプレートアッシ W/O オルタネータ	6-4	スタータシール	14-4
コイルプレートアッシ W/オルタネータ	6-3	スタータスプリングセット	5-3
コイルプレートストッパ	6-13-1	スタータソレノイド	6-41
コイルプレートストッパ	6-13-2	スタータソレノイド	19-10-9
コーションデカール	5-32	スタータソレノイド	19-11-10
コーションデカール	5-33	スタータハンドル	5-11
コーションデカール	14-10	スタータブーリ	5-24
コーションデカール (SIGP)	16-52	スタータモータアッシ	6-27
コードアッシ	17-11	スタータモータアッシ	19-10-4
コントロールレバー	16-19	スタータモータアッシ	19-11-5
コンロッド	2-2	スタータモータブラケット	6-34
<サ>		スタータモータブラケット	19-10-7
サーモスタット	1-18	スタータモータブラケット	19-11-8
<シ>		スタータロープ φ4.5-1620	5-10
シーリングプラグ	2-9	スタータロック	5-14
シーリングプレート スタータ	5-13	スタータロックアーム	12-6
シール ラバー パーチカルスタート	18-21	スタータロックカム	5-18
シールリング 13.8-22-3.7	11-20	スタータロックスプリング	5-17
シールリング 13.8-22-3.7	13-18	スタータロックロッド	5-22
シフトギヤアッシ	16-8	スタートデカール	14-12
シフトディテントサポータ	12-13	スターンブラケットスプリング	9-9
シフトディテントスプリング	12-10	スタッド	10-14
シフトポジションデカール	17-2	ステアリングシャフトアッシ	9-27
シフトレバー	12-4	ステアリングハンドルストッパ	10-21
シフトロッド	12-1	ステアリングフックプレート	13-11
シフトロッドジョイント	12-2	ストッパカムロッドブッシング	8-51
シフトロッドレバー	12-8	ストッパブッシング	19-9-5
シム 21-28-0.1	8-22-1	ストップスイッチアッシ	11-15
シム 21-28-0.15	8-22-2	ストップスイッチアッシ	17-4
シム 28-36.8-0.1	8-42-1	ストップスイッチデカール	17-6
シム 28-36.8-0.15	8-42-2	ストップスイッチデカール	14-11
シム 28-36.8-0.3	8-42-3	ストップスイッチランヤードアッシ	11-16
ジョイント	16-51	ストップスイッチランヤードアッシ	17-5
ジョイントアッシ (アウトレット)	15-3	ストップスクリュ	4-16
ジョイントアッシ (インレット)	15-2	スナックブリテナー d=8	12-9
シリндаブロック&クランクケースアッシ	1-1-1	スパークプラグ (BPR7HS-10)	1-36
シリндаブロック&クランクケースアッシ	1-1-2	スパークプラグデカール (BPR7HS10)	11-32
シリндаヘッドアッシ	1-13-1	スプリットピン	9-26
シリндаヘッドアッシ	1-13-2	スプリットピン 3-18	8-60

スプリング A	4-17	ティラハンドルアッシ	19-5-2
スプリング B	4-19	ティラハンドルキット	19-5-1
スプリング クラッチ	8-26	ティラハンドルサブアッシ	10-2
スプリング ボールジョイント	13-6	デカール (レバー)	17-1
スプリングピン	9-50	デカールセット (M8B)	14-9-2
スプリングピン 3-10	8-46	デカールセット (M9.8B)	14-9-3
スプリングピン 3-10	12-3	デテントスプリング	16-44
スプリングピン 3-12	19-11-34	デテントリテーナ	16-43
スプリングリテーナ クラッチ	8-28	デテントローラ	16-40
スプリングワッシャ	3-9	<ト>	
スプリングワッシャ	6-16	トップカウルアッシ	14-1
スプリングワッシャ	6-31b	トップカウルサブアッシ	14-2
スプリングワッシャ	6-33	トップカウルシール L=1700	14-3
スプリングワッシャ	6-46	ドライブギヤ	16-10
スプリングワッシャ	13-14	ドライブシャフトアッシ (L)	8-43-2
スプリングワッシャ	19-10-6	ドライブシャフトアッシ (S)	8-43-1
スプリングワッシャ	19-10-17	ドライブシャフトアッシ (UL)	19-9-7
スプリングワッシャ	19-11-7	ドライブシャフトハウジング (L)	7-1-2
スプリングワッシャ	19-11-15	ドライブシャフトハウジング (S)	7-1-1
スパーサ	16-31	ドライブシャフトハウジングガスケット	7-3
スパーサ 22-27.5-1	1-33	ドライブシャフトハウジングガスケット	19-8-2
スパーサ 6.2-9-27	6-20	ドライブシャフトプッシング (UL)	19-9-4
スパーサ エアインテーク	3-7	トリムタブ	8-8
スラストプレート	16-23	ドレンスクリュ	4-14
スラストプレート (アッパ) 22-44-2	9-28	<ナ>	
スラストプレート メインベアリング	2-11	ナイロンナット 4-P0.7	8-12
スラストホルダ	8-57	ナイロンナット 6-P1.0	14-6
スラストロッド	9-12	ナイロンナット 8-P1.25	9-4
スラストロッドスプリング	9-13	ナット	3-20
スロージェット (#48)	4-4-1	ナット	4-23
スロージェット (#50)	4-4-2	ナット	6-15
スロットルアーム	3-17	ナット	6-31c
スロットルアーム	16-5	ナット	6-43
スロットルシャフト	10-5	ナット	6-47
スロットルシャフトサポート	10-15	ナット	10-12
スロットルシャフトダンパ A	10-6	ナット	10-23
スロットルデカール	10-13	ナット	13-10
スロットルドラム	3-14	ナット	13-13
スロットルレバー	13-16	ナット	16-11
スロットルレバー B	13-20	ナット	16-34
スロットルレバーロッド B	13-23	ナット	18-20
スロットルロッド	3-22	ナット	19-10-11
スロットルワイヤ	10-18	ナット	19-10-18
<セ>		ナット	19-11-12
セーフティロープ φ4-1000	18-1	ナット	19-11-16
セッティングプレート チルトストッパ	9-44	ナット 10-32UNF	13-24
セッティングプレート ロフ	6-11	ナット 10-P1.25	11-10
<タ>		ナット 12-P1.25	6-25
ターミナルキャップ	6-51	<ニ>	
ターミナルキャップ	19-10-26	ニッブル 5.5-5	1-3
ターミナルキャップ	19-11-21	ニッブル 5.5-5	1-5
ターミナルキャップ スタータ	6-50	ニッブル L	1-2
ターミナルキャップ スタータ	19-10-25	ニュートラルスイッチ	11-12
ターミナルキャップ スタータ	19-11-20	ニュートラルスイッチ	19-10-12
ダイヤフラム A	4-27	ニュートラルスイッチ (リモートコントロール)	17-12
ダイヤフラム A	19-3-12	ニュートラルスイッチアクチュエータ	11-13
ダイヤフラム B	4-28	ニュートラルスイッチアクチュエータ	19-10-13
ダイヤフラム B	19-3-13	ニュートラルロックアーム	16-16
ダウエルピン 6-12	1-4	ニュートラルロックスプリング	16-17
ダウエルピン 6-16	7-4	<ハ>	
タンクフィラキャップガスケット	15-13a	バーチカルスタータガイド	18-17
ダンパ (アッパ)	9-32	バーチカルスタータキット	18-16
ダンパ (ロフ)	9-33	パイロットスクリュ	4-18
<チ>		バッテリーケーブル L=2000	6-48
チェックバルブ	1-25	バッテリーケーブル L=2000	19-10-22
チェックバルブ	4-21	バッテリーケーブル L=2000	19-11-17
チョークソレノイド	19-11-31	パワーヘッドガスケットセット	19-4-1
チョークソレノイドフック	19-11-33	パワーヘッドガスケットセット	19-4-2
チョークソレノイドブラケット	19-11-35	バンド	17-3
チョークロッド	11-1	バンド	19-11-25
チョークロッドプッシング	11-8	<ヒ>	
チルトスイッチブラグ	16-24	ピストン	2-17-1
チルトストッパアッシ	9-41	ピストン (0.5 O/S)	2-17-2
チルトストッパグリッパ	9-42	ピストンピン	2-18
チルトハンドル	14-5	ピストンピンクリップ	2-19
<ツ>		ピストンリベアキット	2-16-1
ツールキット	18-2	ピストンリベアキット (0.5 O/S)	2-16-2
<テ>		ピストンリング	2-21-1
ディスタンスプレート ブラケット	9-7	ピストンリング (0.5 O/S)	2-21-2
ティラハンドル	10-3	ピストンリングセット	2-20-1
ティラハンドルアッシ	10-1	ピストンリングセット (0.5 O/S)	2-20-2

ピックアップエルボアッシ (12L)	15-15	ボールジョイントホルダ	13-4
ピニオンアッシ	6-28	ボールベアリング 6004	8-16
ヒューズ 15A	6-53	ボールベアリング 6204	2-12
ヒューズワイヤアッシ L=355	6-52	ボールベアリング 6204	2-13
ヒューズワイヤアッシ L=355	19-10-23	ボールベアリング 6204	8-3
ヒューズワイヤアッシ L=355	19-11-18	ボールベアリング 6301	8-44
ピン 3.5-28	8-25	ボトムカウル	11-2
<フ>		ホルダ	16-49
フィルタ	15-17	ホルダ スロットルドラム	3-15
フックレバー	11-19	ホルダ マグネットコード	6-7
フックレバーブッシング	11-21	ホルダ キャップ	13-5
フックレバーブッシング	13-17	ボルト	1-6
ブッシュロッド クラッチ	8-27	ボルト	1-7
ブッシング	9-30	ボルト	1-8
ブッシング	16-37	ボルト	1-10
ブッシング 8.4-10-11	10-7	ボルト	1-16
ブッシング B	16-27	ボルト	1-22-1
ブッシング D	16-22	ボルト	1-22-2
ブッシング シフトレバーシャフト	12-7	ボルト	1-34
ブッシング チルトストッパ	9-43	ボルト	3-10
ブッシング ハンドル	10-17	ボルト	5-25
フュエルコネクタ	15-10	ボルト	5-29
フュエルコネクタ (エンジンメーラ)	11-9	ボルト	5-30
フュエルコネクタ (タンクフィメーラ)	15-9	ボルト	6-21
フュエルコネクタマーク	15-8	ボルト	6-22
フュエルタンクアッシ 12L (トーハツ)	15-12	ボルト	6-32
フュエルタンクキャップアッシ	15-13	ボルト	6-37
フュエルフィルタアッシ	11-3	ボルト	6-38
フュエルホース B	11-5	ボルト	6-42
フライホイールアッシ	6-1	ボルト	7-2
フライホイールアッシ W/ギヤ	6-2	ボルト	7-13
フライホイールアッシ W/ギヤ	19-10-2	ボルト	7-14
フライホイールアッシ W/ギヤ	19-11-3	ボルト	8-4
ブライマバルブ	15-4	ボルト	8-9
ブライマバルブアッシ	15-1	ボルト	8-17
プラグ 8-8	8-6	ボルト	8-37
プラグキャップ W/レジスタンス	6-19	ボルト	8-52
ブラケット R スタータ	5-28	ボルト	9-18
ブラケット スタータモータ	5-27	ボルト	9-37
ブラシホルダアッシ	6-31	ボルト	9-39
ブラッシングプラグ	18-23	ボルト	9-45
フリースロットルスプリング	16-47	ボルト	11-18
フリースロットルドラム	16-21	ボルト	11-25
フリースロットルレバー	16-41	ボルト	12-11
フリースロットルローラ	16-45	ボルト	13-9
フリクションスプリング	5-7	ボルト	13-12
フリクションスプリング	9-17	ボルト	13-21
フリクションピース	9-16	ボルト	16-12
フリクションピース	10-9	ボルト	16-39
フリクションプレート	5-9	ボルト	16-50
フロート	4-6	ボルト	18-18
フロート	19-3-6	ボルト	19-6-8
フロートアームピン	4-9	ボルト	19-9-3
フロートアームピン	19-3-7	ボルト	19-9-6
フロートチャンバ	4-11	ボルト	19-10-5
フロートチャンバ Oリング	4-12	ボルト	19-10-8
フロートチャンバ Oリング	19-3-3	ボルト	19-10-10
フロートバルブアッシ	4-7	ボルト	19-10-21
フロートバルブアッシ	19-3-8	ボルト	19-11-6
プロベラアッシ (6.5")	8-55-1	ボルト	19-11-9
プロベラアッシ (7")	8-55-2	ボルト	19-11-11
プロベラアッシ (7.5")	8-55-3	ボルト	19-11-23
プロベラアッシ (8.5")	8-55-4	ボルト 8-122	9-3
プロベラアッシ (9.5")	8-55-5	ボルト スタータシャフト	5-8
プロベラシャフト	8-23	ポンプカバー	4-24
プロベラシャフトハウジングアッシ	8-13	ポンプカバーガasket	4-26
プロベラナット	8-59	ポンプカバーガasket	19-3-15
プロベラハードウェアキット	8-56	ポンプケース (アッパ)	8-31
フロントハウジング	16-53	ポンプケース (ロワ)	8-39
<ヘ>		ポンプケースガasket	8-34
ベベルギヤ B	8-19	ポンプケースガasket	19-6-6
ベベルギヤ C	8-20	ポンプケースガasket	19-7-5
ベベルギヤアッシ (A)	8-18	ポンプケースガasket	19-8-7
<ホ>		ポンプケースガasket (ロワ)	8-41
ホース	1-26	ポンプケースガasket (ロワ)	19-6-10
ホース	1-27	ポンプケースガasket (ロワ)	19-8-9
ホース	11-4	ポンプケースライナ	8-32
ホース	15-6	ポンプケースライナ	19-6-4
ホース	15-7	ポンプケースライナ クロムメッキ	19-7-3
ボールジョイント B	6-17	ポンプボディ	4-20
ボールジョイントコネクタ	3-19	ポンプボディガasket	4-29

ポンプボディガasket	19-3-16	ワッシャ	16-35
<マ>		ワッシャ	16-38
マウントブラケット (L)	9-36	ワッシャ	18-19
マウントブラケット (R)	9-35	ワッシャ	19-6-9
<メ>		ワッシャ 10.5-28-2	8-58
メインジェット (#95)	4-3-3	ワッシャ 12.5-24-1	11-14
メインジェット (#98)	4-3-2	ワッシャ 12.5-24-1	19-10-14
メインスイッチアッシ	11-17	ワッシャ 14-22-1	11-22
メインスイッチアッシ	17-8	ワッシャ 15.2-19-1.9	8-21
メインスイッチアッシ	19-10-28	ワッシャ 30-45-1	10-19
メインスイッチキー No.943	17-9-1	ワッシャ 4.3-16-1.5	9-11
メインスイッチキー No.944	17-9-2	ワッシャ 5.5-14-1.2	13-7
メインスイッチキー No.945	17-9-3	ワッシャ 6-16-1.5	3-8
メインスイッチキーカバリングキャップ	17-10	ワッシャ 6-16-1.5	11-26
メインノズル	4-2-2	ワッシャ 6-16-1.5	13-22
メインノズル	4-2-3	ワッシャ 8.5-28-1	9-6
<ラ>		ワッシャ リモコンボックス	16-32
ラチェット	5-6		
ラバーキャップ	4-5		
ラバーキャップ	19-3-11		
ラバーマウント (アッパ)	9-31		
ラバーマウント (ロワ)	9-34		
<リ>			
リードパルプアッシ	3-4		
リール	5-4		
リコイルスタータアッシ	5-1		
リターンスプリング	5-5		
リバースロック	9-19		
リバースロックスプリング	9-22		
リバースロックリンク	9-23		
リバースロックリンクジョイント	9-25		
リバースロックロッド	9-20		
リモートコントロールストップコードアッシ L=3900	13-30-1		
リモートコントロールストップコードアッシ L=5900	13-30-2		
リモートコントロールフィッティングアッシ	13-3		
リモートコントロールヘッドアッシ (RC12C)	16-1		
リモートコントロールヘッドアッシ (RC12D)	16-2		
リモートコントロールロゴデカール	17-7		
リヤハウジング	16-14		
リヤパネル	16-15		
<レ>			
レクチファイヤキット	18-3		
レクチファイヤコンプリート	6-44		
レクチファイヤコンプリート	19-10-15		
レクチファイヤコンプリート	19-11-13		
<ロ>			
ローブアンカ	5-12		
ローラ	16-36		
ローラベアリング 14-18-19	2-14		
ローラベアリング 15-21-16	8-2		
ローラベアリング 17-23-14	2-3		
ローラリテーナ	16-46		
ロッドアドバンサリンク 5-45	3-18		
ロッドスナップ 3-B	3-23		
ロッドスナップ 3-B	4-34		
ロッドスナップ 4-2	5-23		
ロッドスナップ 4-2	12-14		
ロッドスナップ 5-2.5	3-21		
ロッドスナップ 5-2.5	9-24		
ロッドスナップ 5-2.5	13-25		
ロウユニットアッシ (L)	19-1-2		
ロウユニットアッシ (S)	19-1-1		
ロウユニットガasketセット	19-8-1		
<ワ>			
ワッシャ	1-9		
ワッシャ	1-11		
ワッシャ	1-17		
ワッシャ	5-26		
ワッシャ	6-23		
ワッシャ	6-26		
ワッシャ	6-31a		
ワッシャ	7-15		
ワッシャ	8-5		
ワッシャ	8-38		
ワッシャ	9-5		
ワッシャ	10-11		
ワッシャ	10-22		
ワッシャ	12-12		
ワッシャ	13-15		
ワッシャ	14-7		
ワッシャ	16-33		

INDEX

<A>			
ADJUSTING SCREW M6-16	10-10	BRACKET	5-28
ADVANCER ARM	3-13	BRUSH HOLDER ASSY	6-31
ALTERNATOR ASSY (80W)	6-9	BUSHING	9-30
ALTERNATOR ASSY (80W)	19-10-3	BUSHING	9-43
ALTERNATOR ASSY (80W)	19-11-4	BUSHING	10-17
ALTERNATOR KIT	18-4	BUSHING	12-7
ASSIST CORD COMPLETE	19-11-30	BUSHING	16-22
		BUSHING	16-27
BALL BEARING 6004	8-16	BUSHING	16-37
BALL BEARING 6204	2-12	BUSHING 8.4-10-11	10-7
BALL BEARING 6204	2-13	<C>	
BALL BEARING 6204	8-3	CABLE CLIP ASSY	13-8
BALL BEARING 6301	8-44	CABLE JOINT ASSY	13-26
BALL JOINT	6-17	CABLE TERMINAL	16-9
BALL JOINT CONNECTOR	3-19	CABLE TERMINAL PLUG	17-14
BALL JOINT HOLDER	13-4	CAM ROD (L)	8-47-2
BAND	17-3	CAM ROD (S)	8-47-1
BAND 104	19-11-25	CAM ROD (UL)	19-9-9
BATTERY CABLE L=2000	6-48	CAM ROD BUSHING	8-48
BATTERY CABLE L=2000	19-10-22	CARBURETOR ASSY	4-1-2
BATTERY CABLE L=2000	19-11-17	CARBURETOR ASSY	4-1-4
BEVEL GEAR ASSY (A)	8-18	CARBURETOR ASSY (EP)	19-11-37
BEVEL GEAR B	8-19	CARBURETOR ASSY (EP)	19-11-38
BEVEL GEAR C	8-20	CARBURETOR COVER	4-30
BOLT	1-6	CARBURETOR COVER GASKET	4-31
BOLT	1-7	CARBURETOR COVER GASKET	4-32
BOLT	1-8	CARBURETOR COVER GASKET	19-3-17
BOLT	1-10	CARBURETOR COVER GASKET	19-3-18
BOLT	1-16	CARBURETOR GASKET	3-12
BOLT	1-22-1	CARBURETOR GASKET	19-3-2
BOLT	1-22-2	CARBURETOR GASKET	19-4-13
BOLT	1-34	CARBURETOR REPAIR KIT	19-3-1
BOLT	3-10	CAUTION DECAL	5-32
BOLT	5-8	CAUTION DECAL	5-33
BOLT	5-25	CAUTION DECAL (SIGP)	14-10
BOLT	5-29	CAUTION DECAL (SIGP)	16-52
BOLT	5-30	CD UNIT ASSY	6-18
BOLT	6-21	CHECK VALVE	1-25
BOLT	6-22	CHECK VALVE	4-21
BOLT	6-32	CHOKE ROD	11-1
BOLT	6-37	CHOKE ROD BUSHING	11-8
BOLT	6-38	CHOKE SOLENOID	19-11-31
BOLT	6-42	CHOKE SOLENOID BRACKET	19-11-35
BOLT	7-13	CHOKE SOLENOID HOOK	19-11-33
BOLT	7-14	CLAMP	15-5
BOLT	8-4	CLAMP	15-11
BOLT	8-9	CLAMP 6.5-47.5P	1-12
BOLT	8-17	CLAMP 6.5-47.5P	1-23
BOLT	8-37	CLAMP 6.5-47.5P	5-31
BOLT	8-52	CLAMP 6.5-47.5P	6-36
BOLT	9-18	CLAMP 6.5-47.5P	19-10-20
BOLT	9-37	CLAMP 6.5-47.5P	19-11-22
BOLT	9-39	CLAMP 6.5-67P	6-35
BOLT	9-45	CLAMP 6.5-67P	19-10-19
BOLT	11-18	CLAMP 6.5-67P	19-11-24
BOLT	11-25	CLAMP 9-20U	6-40
BOLT	12-11	CLAMP 9-20U	19-10-27
BOLT	13-9	CLAMP 9-20U	19-11-27
BOLT	13-12	CLAMP BRACKET (L)	9-2
BOLT	13-21	CLAMP BRACKET (R)	9-1
BOLT	16-12	CLAMP SCREW	9-48
BOLT	16-39	CLAMP SCREW ASSY	9-47
BOLT	16-50	CLAMP SCREW HANDLE	9-49
BOLT	18-18	CLAMP SCREW KIT	9-46
BOLT	19-6-8	CLAMP SCREW PAD	9-51
BOLT	19-9-3	CLIP	4-8
BOLT	19-9-6	CLIP	19-3-9
BOLT	19-10-5	CLIP ϕ 10	11-7
BOLT	19-10-8	CLIP ϕ 7	1-29
BOLT	19-10-10	CLIP ϕ 8	1-28
BOLT	19-10-10	CLIP ϕ 9.4	11-7a
BOLT	19-10-21	CLUTCH	8-24
BOLT	19-11-6	CLUTCH CAM	8-45
BOLT	19-11-9	COIL PLATE ASSY	6-4
BOLT	19-11-11	COIL PLATE ASSY W/ALTERNATOR	6-3
BOLT	19-11-23	COIL PLATE STOPPER	6-13-1
BOLT 35mm	7-2	COIL PLATE STOPPER	6-13-2
BOLT 8-122	9-3	COLLAR 4-6-21	5-16
BOTTOM COWL	11-2	COLLAR 6.1-8-4	5-21
BRACKET	5-27	CONNECTING ROD	2-2
		CONTROL LEVER	16-19
		CORD ASSY	17-11
		COVER	16-48
		COVER HOOK	11-24
		CRANK PIN	2-8
		CRANKCASE HEAD	1-30
		CRANKCASE HEAD GASKET	1-24
		CRANKCASE HEAD GASKET	19-4-6
		CRANKSHAFT A	2-4
		CRANKSHAFT B	2-5
		CRANKSHAFT C	2-6
		CRANKSHAFT D	2-7
		CRANKSHAFT SUB-ASSY	2-1
		CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY	1-1-1
		CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY	1-1-2
		CYLINDER HEAD ASSY	1-13-1
		CYLINDER HEAD ASSY	1-13-2
		CYLINDER HEAD GASKET	1-15
		CYLINDER HEAD GASKET	19-4-3
		<D>	
		DAMPER (LOWER)	9-33
		DAMPER (UPPER)	9-32
		DECAL (LEVER)	17-1
		DECAL SET (M8B)	14-9-2
		DECAL SET (M9.8B)	14-9-3
		DETENT RETAINER	16-43
		DETENT ROLLER	16-40
		DETENT SPRING	16-44
		DIAPHRAGM A	4-27
		DIAPHRAGM A	19-3-12
		DIAPHRAGM B	4-28
		DIAPHRAGM B	19-3-13
		DISTANCE PLATE	9-7
		DOWEL PIN 6-12	1-4
		DOWEL PIN 6-16	7-4
		DRAIN SCREW	4-14
		DRIVE GEAR	16-10
		DRIVE SHAFT ASSY (L)	8-43-2
		DRIVE SHAFT ASSY (S)	8-43-1
		DRIVE SHAFT ASSY (UL)	19-9-7
		DRIVE SHAFT BUSHING (UL)	19-9-4
		DRIVE SHAFT HOUSING (L)	7-1-2
		DRIVE SHAFT HOUSING (S)	7-1-1
		DRIVE SHAFT HOUSING GASKET	7-3
		DRIVE SHAFT HOUSING GASKET	19-8-2
		<E>	
		ELECTRIC STARTER KIT (F)	19-10-1
		ELECTRIC STARTER KIT (P)	19-11-1
		ELECTRIC STARTER KIT (P)	19-11-2
		ENGINE BASEMENT GASKET	1-35
		ENGINE BASEMENT GASKET	19-4-9
		ENGINE SHORT BLOCK KIT	19-2-1
		ENGINE SHORT BLOCK KIT	19-2-2
		E-RING d=10	12-15
		E-RING d=5	9-21
		E-RING d=5	9-52
		E-RING d=6	16-6
		EXCITER COIL	6-5
		EXHAUST COVER (INNER)	1-20-1
		EXHAUST COVER (INNER)	1-20-2
		EXHAUST COVER ASSY	1-19
		EXHAUST COVER GASKET	1-21-1
		EXHAUST COVER GASKET	1-21-2
		EXHAUST COVER GASKET	19-4-4
		EXHAUST COVER GASKET	19-4-5
		EXHAUST PIPE	7-11
		EXHAUST PIPE GASKET	7-12
		EXHAUST PIPE GASKET	19-8-6
		EXTENSION CORD (LIGHT) L=2000	18-6
		EXTENSION HOUSING	19-9-2
		EXTENSION HOUSING KIT (UL)	19-9-1
		<F>	
		FILTER	15-17
		FLOAT	4-6
		FLOAT	19-3-6
		FLOAT ARM PIN	4-9
		FLOAT ARM PIN	19-3-7
		FLOAT CHAMBER	4-11
		FLOAT CHAMBER O-RING	4-12
		FLOAT CHAMBER O-RING	19-3-3

FLOAT VALVE ASSY	4-7	INTAKE MANIFOLD GASKET	19-4-11	O-RING 4.25-19.5	9-29
FLOAT VALVE ASSY	19-3-8	INTAKE MANIFOLD GASKET	19-4-12	<P>	
FLUSHING PLUG	18-23	INTAKE SILENCER	3-5	PICK-UP ELBOW ASSY (12L)	15-15
FLYWHEEL ASSY	6-1	INTAKE SILENCER	19-11-39	PILOT SCREW	4-18
FLYWHEEL ASSY W/GEAR	6-2	<J>		PIN 3.5-28	8-25
FLYWHEEL ASSY W/GEAR	19-10-2	JOINT	16-51	PINION ASSY	6-28
FLYWHEEL ASSY W/GEAR	19-11-3	JOINT ASSY (INLET)	15-2	PISTON	2-17-1
FREE THROTTLE DRUM	16-21	JOINT ASSY (OUTLET)	15-3	PISTON (0.5 O/S)	2-17-2
FREE THROTTLE LEVER	16-41	<K>		PISTON PIN	2-18
FREE THROTTLE ROLLER	16-45	KEY 16-5.7-4	6-24	PISTON PIN CLIP	2-19
FREE THROTTLE SPRING	16-47	KEY ϕ 3-11	8-30	PISTON REPAIR KIT	2-16-1
FRICTION PIECE	9-16	KEY ϕ 3-11	19-6-3	PISTON REPAIR KIT (0.5 O/S)	2-16-2
FRICTION PIECE	10-9	<L>		PISTON RING	2-21-1
FRICTION PLATE	5-9	LOWER UNIT ASSY (L)	19-1-2	PISTON RING (0.5 O/S)	2-21-2
FRICTION SPRING	5-7	LOWER UNIT ASSY (S)	19-1-1	PISTON RING SET	2-20-1
FRICTION SPRING	9-17	LOWER UNIT GASKET SET	19-8-1	PISTON RING SET (0.5 O/S)	2-20-2
FRONT HOUSING	16-53	<M>		PLUG 8-8	8-6
FUEL CONNECTOR	15-9	MAIN JET (#95)	4-3-3	PLUG CAP W/RESISTANCE	6-19
FUEL CONNECTOR	15-10	MAIN JET (#98)	4-3-2	POWER HEAD GASKET SET	19-4-1
FUEL CONNECTOR (MALE)	11-9	MAIN NOZZLE	4-2-2	POWER HEAD GASKET SET	19-4-2
FUEL CONNECTOR MARK	15-8	MAIN NOZZLE	4-2-3	PRIMER BULB	15-4
FUEL FILTER ASSY	11-3	MAIN SWITCH ASSY	11-17	PRIMER BULB ASSY	15-1
FUEL HOSE	11-5	MAIN SWITCH ASSY	17-8	PROPELLER ASSY (6.5")	8-55-1
FUEL TANK ASSY 12L	15-12	MAIN SWITCH ASSY	19-10-28	PROPELLER ASSY (7")	8-55-2
FUEL TANK CAP ASSY	15-13	MAIN SWITCH KEY	17-9-1	PROPELLER ASSY (7.5")	8-55-3
FUSE 15A	6-53	MAIN SWITCH KEY	17-9-2	PROPELLER ASSY (8.5")	8-55-4
FUSE WIRE ASSY L=355	6-52	MAIN SWITCH KEY	17-9-3	PROPELLER ASSY (9.5")	8-55-5
FUSE WIRE ASSY L=355	19-10-23	MAIN SWITCH KEY COVERING CAP	17-10	PROPELLER HARDWARE KIT	8-56
FUSE WIRE ASSY L=355	19-11-18	MOUNT BRACKET (L)	9-36	PROPELLER NUT	8-59
<G>		MOUNT BRACKET (R)	9-35	PROPELLER SHAFT	8-23
GASKET	4-15	<N>		PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY	8-13
GASKET	8-7	NEUTRAL LOCK ARM	16-16	PUMP BODY	4-20
GASKET	19-3-4	NEUTRAL LOCK SPRING	16-17	PUMP BODY GASKET	4-29
GASKET 10.2-16-0.5	11-11	NEUTRAL SWITCH	11-12	PUMP BODY GASKET	19-3-16
GASKET 8.1-15-1	19-8-3	NEUTRAL SWITCH	19-10-12	PUMP CASE (LOWER)	8-39
GEAR CASE ASSY	8-1	NEUTRAL SWITCH (REMOTE CONT)	17-12	PUMP CASE (UPPER)	8-31
GREASE FITTING	9-15	NEUTRAL SWITCH ACTUATOR	11-13	PUMP CASE GASKET	8-34
GRIP	10-4	NEUTRAL SWITCH ACTUATOR	19-10-13	PUMP CASE GASKET	19-6-6
GRIP	16-18	NIPPLE 5.5-5	1-3	PUMP CASE GASKET	19-7-5
GROMMET	16-3	NIPPLE 5.5-5	1-5	PUMP CASE GASKET	19-8-7
GROMMET	16-4	NIPPLE 5-4-5	1-2	PUMP CASE GASKET (LOWER)	8-41
GROMMET	16-7	NUT	3-20	PUMP CASE GASKET (LOWER)	19-6-10
GROMMET	16-13	NUT	4-23	PUMP CASE GASKET (LOWER)	19-8-9
GROMMET	16-54	NUT	6-15	PUMP CASE LINER	8-32
GROMMET	16-55	NUT	6-31c	PUMP CASE LINER	19-6-4
GROMMET 10.7-3.5	7-5	NUT	6-43	PUMP CASE LINER	19-7-3
GROMMET 14-2	8-54	NUT	6-47	PUMP COVER	4-24
GROMMET 16-17.5	11-30	NUT	10-12	PUMP COVER GASKET	4-26
GROMMET 16-17.5	19-5-6	NUT	10-23	PUMP COVER GASKET	19-3-15
GROMMET 16-2.5	19-11-26	NUT	13-10	PUSH ROD	8-27
GROMMET 17-2.7	19-5-4	NUT	13-13	<Q>	
GROMMET 17-2.7	19-11-29	NUT	16-11	QUICK-CONNECTOR (MALE)	15-14
GROMMET 17-3	11-31	NUT	16-34	<R>	
GROMMET 17-3	13-31	NUT	18-20	RATCHET	5-6
GROMMET 19.8-2	11-27	NUT	19-10-11	REAR HOUSING	16-14
GROMMET 19.8-2	19-5-3	NUT	19-10-18	REAR PANEL	16-15
GROMMET 19.8-2	19-11-28	NUT	19-11-12	RECOIL STARTER ASSY	5-1
GROMMET 22-2.5	11-6	NUT	19-11-16	RECTIFIER COMPLETE	6-44
GROMMET 41-14-3	11-29	NUT 10-32UNF	13-24	RECTIFIER COMPLETE	19-10-15
GROMMET 41-14-3	19-5-5	NUT 10-P1.25	11-10	RECTIFIER COMPLETE	19-11-13
GROUND L=110	9-38	NUT 12-P1.25	6-25	RECTIFIER KIT	18-3
GROUND L=165	9-40	NYLON NUT 4-P0.7	8-12	REED VALVE ASSY	3-4
GUIDE PLATE GASKET	8-36	NYLON NUT 6-P1.0	14-6	REEL	5-4
GUIDE PLATE GASKET	19-6-7	NYLON NUT 8-P1.25	9-4	REMOTE CONTROL FITTING ASSY	13-3
GUIDE PLATE GASKET	19-7-6	<O>		REMOTE CONTROL HEAD ASSY (RC12C)	16-1
GUIDE PLATE GASKET	19-8-8	OIL SEAL 12.1-28-5	1-31	REMOTE CONTROL HEAD ASSY (RC12D)	16-2
<H>		OIL SEAL 12.1-28-5	19-4-7	REMOTE CONTROL LOGO DECAL	17-7
HOLDER	3-15	OIL SEAL 12-24-8	8-40	REMOTE CONTROL STOP CORD ASSY L=3900	13-30-1
HOLDER	6-7	OIL SEAL 12-24-8	19-8-10	REMOTE CONTROL STOP CORD ASSY L=5900	13-30-2
HOLDER	16-49	OIL SEAL 14-20-4.5	12-5	RETURN SPRING	5-5
HOLDER CAP	13-5	OIL SEAL 15-28-10	8-15	REVERSE LOCK	9-19
HOOK LEVER	11-19	OIL SEAL 15-28-10	19-8-5	REVERSE LOCK LINK	9-23
HOOK LEVER BUSHING	11-21	OIL SEAL 20-35-7	2-15	REVERSE LOCK LINK JOINT	9-25
HOOK LEVER BUSHING	13-17	OIL SEAL 20-35-7	19-4-10	REVERSE LOCK ROD	9-20
HOSE	1-26	OIL SEAL 20-40-7	1-32	REVERSE LOCK SPRING	9-22
HOSE	1-27	OIL SEAL 20-40-7	19-4-8	ROD 5-45	3-18
HOSE	11-4	OIL SEAL 25-47-7	2-10	ROD SNAP 3-B	3-23
HOSE	15-6	O-RING	15-16	ROD SNAP 3-B	4-34
HOSE	15-7	O-RING 2.4-15.4	8-50	ROD SNAP 4-2	5-23
<I>		O-RING 2.4-15.4	19-8-12	ROD SNAP 4-2	12-14
INSTRUCTION DECAL	16-26	O-RING 2.5-4.9	8-49	ROD SNAP 5-2.5	3-21
INTAKE MANIFOLD ASSY	3-1	O-RING 2.5-4.9	19-8-11	ROD SNAP 5-2.5	9-24
INTAKE MANIFOLD GASKET	3-2	O-RING 3.2-47	8-14		
INTAKE MANIFOLD GASKET	3-3	O-RING 3.2-47	19-8-4		

ROD SNAP 5-2.5	13-25	SPRING PIN 3-10	12-3	TILT HANDLE	14-5
ROLLER	16-36	SPRING PIN 3-12	19-11-34	TILT STOPPER ASSY	9-41
ROLLER BEARING 14-18-19	2-14	SPRING RETAINER	8-28	TILT STOPPER GRIP	9-42
ROLLER BEARING 15-21-16	8-2	SPRING WASHER	3-9	TILT SWITCH PLUG	16-24
ROLLER BEARING 17-23-14	2-3	SPRING WASHER	6-16	TOOL KIT	18-2
ROLLER RETAINER	16-46	SPRING WASHER	6-31b	TOP COWL ASSY	14-1
ROPE ANCHOR	5-12	SPRING WASHER	6-33	TOP COWL SEAL L=1700	14-3
RUBBER CAP	4-5	SPRING WASHER	6-46	TOP COWL SUB-ASSY	14-2
RUBBER CAP	19-3-11	SPRING WASHER	13-14	TRIM TAB	8-8
RUBBER MOUNT (LOWER)	9-34	SPRING WASHER	19-10-6	<V>	
RUBBER MOUNT (UPPER)	9-31	SPRING WASHER	19-10-17	VERTICAL STARTER GUIDE	18-17
<S>		SPRING WASHER	19-11-7	VERTICAL STARTER KIT	18-16
SAFETY ROPE ϕ 4-1000	18-1	SPRING WASHER	19-11-15	<W>	
SCREW	3-16	START DECAL	14-12	WASHER	1-9
SCREW	4-10	STARTER CABLE L=200	6-49	WASHER	1-11
SCREW	4-13	STARTER CABLE L=200	19-10-24	WASHER	1-17
SCREW	4-22	STARTER CABLE L=200	19-11-19	WASHER	5-26
SCREW	4-25	STARTER CASE	5-2	WASHER	6-23
SCREW	4-33	STARTER HANDLE	5-11	WASHER	6-26
SCREW	5-15	STARTER LOCK	5-14	WASHER	6-31a
SCREW	5-20	STARTER LOCK ARM	12-6	WASHER	7-15
SCREW	6-6	STARTER LOCK CAM	5-18	WASHER	8-5
SCREW	6-8	STARTER LOCK ROD	5-22	WASHER	8-38
SCREW	6-10	STARTER LOCK SPRING	5-17	WASHER	9-5
SCREW	6-12	STARTER MOTOR ASSY	6-27	WASHER	10-11
SCREW	6-14	STARTER MOTOR ASSY	19-10-4	WASHER	10-22
SCREW	6-45	STARTER MOTOR ASSY	19-11-5	WASHER	12-12
SCREW	8-11	STARTER MOTOR BRACKET	6-34	WASHER	13-15
SCREW	9-8	STARTER MOTOR BRACKET	19-10-7	WASHER	14-7
SCREW	9-10	STARTER MOTOR BRACKET	19-11-8	WASHER	16-32
SCREW	10-8	STARTER PULLEY	5-24	WASHER	16-33
SCREW	10-16	STARTER ROPE ϕ 4.5-1620	5-10	WASHER	16-35
SCREW	16-25	STARTER SEAL	14-4	WASHER	16-38
SCREW	16-28	STARTER SOLENOID	6-41	WASHER	18-19
SCREW	16-29	STARTER SOLENOID	19-10-9	WASHER	19-6-9
SCREW	16-30	STARTER SOLENOID	19-11-10	WASHER 10.5-28-2	8-58
SCREW	16-42	STARTER SPRING SET	5-3	WASHER 12.5-24-1	11-14
SCREW	17-13	STEERING HANDLE STOPPER	10-21	WASHER 12.5-24-1	19-10-14
SCREW	18-5	STEERING HOOK PLATE	13-11	WASHER 14-22-1	11-22
SCREW	19-3-5	STEERING SHAFT ASSY	9-27	WASHER 15.2-19-1.9	8-21
SCREW	19-3-10	STERN BRACKET SPRING	9-9	WASHER 30-45-1	10-19
SCREW	19-3-14	STOP SCREW	4-16	WASHER 4.3-16-1.5	9-11
SCREW	19-3-19	STOP SWITCH ASSY	11-15	WASHER 5.5-14-1.2	13-7
SCREW	19-10-16	STOP SWITCH ASSY	17-4	WASHER 6-16-1.5	3-8
SCREW	19-11-14	STOP SWITCH DECAL	14-11	WASHER 6-16-1.5	11-26
SCREW	19-11-32	STOP SWITCH DECAL	17-6	WASHER 6-16-1.5	13-22
SCREW	19-11-36	STOP SWITCH LANYARD ASSY	11-16	WASHER 8.5-28-1	9-6
SEAL	18-21	STOP SWITCH LANYARD ASSY	17-5	WATER PIPE (L)	8-53-2
SEAL RING 13.8-22-3.7	11-20	STOPPER	8-51	WATER PIPE (S)	8-53-1
SEAL RING 13.8-22-3.7	13-18	STOPPER	19-9-5	WATER PIPE (UL)	19-9-8
SEALING PLATE	5-13	STUD	10-14	WATER PIPE SEAL (LOWER)	8-33
SEALING PLUG	2-9	SWIVEL BRACKET	9-14	WATER PUMP GUIDE PLATE	8-35
SETTING PLATE	6-11	<T>		WATER PUMP GUIDE PLATE	19-6-5
SETTING PLATE	9-44	TANK FILLER CAP GASKET	15-13a	WATER PUMP GUIDE PLATE	19-7-4
SHIFT DETENT SPRING	12-10	TERMINAL CAP 13-13-28	6-51	WATER PUMP IMPELLER	8-29
SHIFT DETENT SUPPORTER	12-13	TERMINAL CAP 13-13-28	19-10-26	WATER PUMP IMPELLER	19-6-2
SHIFT GEAR ASSY	16-8	TERMINAL CAP 13-13-28	19-11-21	WATER PUMP IMPELLER	19-7-2
SHIFT LEVER	12-4	TERMINAL CAP 8-13-28	6-50	WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)	19-7-1
SHIFT POSITION DECAL	17-2	TERMINAL CAP 8-13-28	19-10-25	WATER PUMP REPAIR KIT	19-6-1
SHIFT ROD	12-1	TERMINAL CAP 8-13-28	19-11-20	WATER STRAINER W=17	8-10
SHIFT ROD JOINT	12-2	THERMOSTAT	1-18	WAVE WASHER	16-20
SHIFT ROD LEVER	12-8	THROTTLE ARM	3-17	WAVE WASHER 30-45-1.2	10-20
SHIM 21-28-0.1	8-22-1	THROTTLE ARM	16-5	WAVE WASHER d=14	11-23
SHIM 21-28-0.15	8-22-2	THROTTLE DECAL	10-13	WAVE WASHER d=14	13-19
SHIM 28-36.8-0.1	8-42-1	THROTTLE DRUM	3-14	WAVE WASHER d=8	5-19
SHIM 28-36.8-0.15	8-42-2	THROTTLE LEVER	13-16	WELCH PLUG	1-14
SHIM 28-36.8-0.3	8-42-3	THROTTLE LEVER	13-20		
SLOW JET (#48)	4-4-1	THROTTLE LEVER ROD	13-23		
SLOW JET (#50)	4-4-2	THROTTLE ROD	3-22		
SNAP RETAINER d=8	12-9	THROTTLE SHAFT	10-5		
SPACER	3-7	THROTTLE SHAFT DAMPER	10-6		
SPACER	16-31	THROTTLE SHAFT SUPPORT	10-15		
SPACER 22-27.5-1	1-33	THROTTLE WIRE	10-18		
SPACER 6.2-9-27	6-20	THRUST HOLDER 4D	8-57		
SPARK PLUG (BPR7HS-10)	1-36	THRUST PLATE	2-11		
SPARK PLUG DECAL (BPR7HS10)	11-32	THRUST PLATE	16-23		
SPLIT PIN	9-26	THRUST PLATE (UPPER) 22-44-2	9-28		
SPLIT PIN 3-18	8-60	THRUST ROD	9-12		
SPRING	4-17	THRUST ROD SPRING	9-13		
SPRING	4-19	TILLER HANDLE	10-3		
SPRING	8-26	TILLER HANDLE ASSY	10-1		
SPRING	13-6	TILLER HANDLE ASSY	19-5-2		
SPRING PIN	9-50	TILLER HANDLE KIT	19-5-1		
SPRING PIN 3-10	8-46	TILLER HANDLE SUB-ASSY	10-2		

INDEX (Parts Number)

101-00121-0	2-15	350-63012-2	10-4	393-01131-0	1-5	382-02305-2	1-21-1
101-00121-0	19-4-10	350-63046-0	10-7	393-01137-0	1-2	382-02305-2	19-4-4
301-64217-0	8-25	350-67101-0	12-7	393-01160-0	1-25	382-02311-0	7-11
307-62116-1	9-6	350-76010-0	19-10-4	393-62437-1	9-43	382-02312-2	7-12
309-60111-0	8-40	350-76011-0	6-34	398-06830-0	11-15	382-02312-2	19-8-6
309-60111-0	19-8-10	350-76011-0	19-10-7	398-06972-1	6-35	382-02411-0	3-5
309-62115-2	9-3	350-76011-0	19-11-8	398-06972-1	19-10-19	382-02412-0	19-11-39
312-72201-0	18-1	353-03268-0	4-19	398-06972-1	19-11-24	382-02416-0	3-7
314-72185-0	5-32	353-67162-0	11-29	398-76080-1	11-12	382-03200-1	4-1-2
31H-06848-0	11-16	353-67162-0	19-5-5	398-76080-1	19-10-12	382-03202-1	19-11-37
31H-06848-0	17-5	353-84321-0	16-4	398-76083-0	11-13	382-03221-0	4-11
31H-75014-0	6-31	353-84371-0	16-32	398-76083-0	19-10-13	382-03251-0	4-3-2
31H-76010-0	6-27	353-84388-0	16-40	3A1-83710-1	13-26	382-03252-0	4-2-2
31H-76010-0	19-11-5	361-76050-0	19-11-31	3A1-83722-0	13-4	382-03254-0	4-4-1
31H-76015-0	6-28	361-76110-1	17-11	3A3-06830-0	17-4	382-03266-0	4-18
331-65014-0	8-33	361-84415-0	16-55	3A3-62396-1	9-38	382-05000-1	5-1
332-60005-3	8-6	369-00115-0	2-11	3A3-76037-0	17-14	382-05003-1	5-6
332-60006-1	8-7	369-00132-0	6-25	3A3-76086-1	17-12	382-05006-1	5-9
332-60006-1	19-8-3	369-02011-0	3-12	3A3-76145-0	6-50	382-05010-1	5-3
332-62101-1	9-51	369-02011-0	19-3-2	3A3-76145-0	19-10-25	382-05013-0	5-10
332-66032-0	8-50	369-02011-0	19-4-13	3A3-76145-0	19-11-20	382-05019-0	5-11
332-66032-0	19-8-12	369-02230-1	11-3	3A3-83314-2	16-9	382-05104-0	5-4
332-70201-0	15-11	369-03181-0	4-30	3A3-84307-0	16-44	382-05105-0	5-2
332-70261-0	11-10	369-03182-0	4-31	3A3-84364-2	16-10	382-05116-0	5-13
332-83723-0	13-5	369-03182-0	19-3-17	3A3-84365-1	16-5	382-05131-1	5-12
332-83724-0	13-6	369-03183-0	4-32	3A3-84368-0	16-20	382-05138-1	5-8
332-83725-0	13-7	369-03183-0	19-3-18	3A3-84374-0	16-31	382-05211-1	12-6
336-60007-0	18-23	369-03186-0	4-33	3A3-84376-0	16-13	382-05217-1	5-22
336-70112-0	11-11	369-03186-0	19-3-19	3A3-84381-0	16-8	382-05233-1	6-13-1
338-00042-0	2-14	369-03222-0	4-12	3A3-84383-0	16-35	382-05253-0	5-18
338-00131-0	6-24	369-03222-0	19-3-3	3A3-84391-0	16-21	382-05901-1	5-24
338-01133-0	1-29	369-03231-0	4-6	3A3-84403-0	16-17	382-05912-0	18-21
338-02215-0	11-7	369-03231-0	19-3-6	3A3-84421-0	16-36	382-06101-0	6-1
338-05216-0	5-17	369-03292-0	4-14	3A3-84422-0	16-23	382-06102-2	6-4
338-05252-0	5-14	369-03293-1	4-15	3A3-84423-0	16-43	382-06103-3	6-3
338-05255-0	5-16	369-03293-1	19-3-4	3A3-84424-0	16-45	382-06120-0	6-5
338-67147-0	11-20	369-03301-0	4-24	3A3-84425-0	16-47	382-06123-1	6-9
338-67147-0	13-18	369-03302-0	4-26	3A3-84426-0	16-46	382-06123-1	19-10-3
344-03244-0	4-8	369-03302-0	19-3-15	3A3-84432-0	16-27	382-06123-1	19-11-4
344-03244-0	19-3-9	369-03303-0	4-27	3A3-84435-0	16-22	382-06128-0	18-4
344-67177-1	9-15	369-03303-0	19-3-12	3AA-60206-0	8-10	382-06135-0	6-7
345-01111-0	1-4	369-03304-0	4-20	3AA-76145-0	6-51	382-06162-0	6-20
345-05224-0	3-21	369-03305-0	4-21	3AA-76145-0	19-10-26	382-06194-1	6-2
345-05224-0	9-24	369-03306-0	4-28	3AA-76145-0	19-11-21	382-06194-1	19-10-2
345-05224-0	13-25	369-03306-0	19-3-13	3AC-72200-0	14-11	382-06194-1	19-11-3
345-06917-1	6-40	369-03307-0	4-29	3AS-62433-0	9-42	382-60003-1	19-9-4
345-06917-1	19-10-27	369-03307-0	19-3-16	3B2-00001-1	2-17-1	382-60211-0	8-2
345-06917-1	19-11-27	369-05007-0	5-7	3B2-00004-1	2-17-2	382-61012-2	7-3
345-62441-0	9-16	369-05012-0	5-5	3B2-00011-0	2-21-1	382-61012-2	19-8-2
345-63048-0	10-6	369-60111-0	8-15	3B2-00014-0	2-21-2	382-61018-0	7-2
345-65015-0	8-14	369-60111-0	19-8-5	3B2-00021-1	2-18	382-61301-0	9-31
345-65015-0	19-8-4	369-62122-2	9-13	3B2-00031-0	2-4	382-61302-0	9-34
345-66226-0	11-31	369-62146-1	9-9	3B2-00032-0	2-5	382-61336-0	9-33
345-66226-0	13-31	369-62147-0	9-11	3B2-00033-0	2-6	382-61337-0	9-32
345-67117-0	19-5-4	369-62439-1	9-44	3B2-00034-0	2-7	382-62118-0	9-7
345-67117-0	19-11-29	369-64014-0	8-22-1	3B2-00040-0	2-2	382-62396-0	9-40
345-67193-0	19-11-26	369-64015-0	8-22-2	3B2-00043-0	2-3	382-62415-0	9-29
345-76023-0	11-6	369-64032-0	8-21	3B2-00051-0	2-10	382-62422-0	9-28
346-03232-0	4-9	369-64121-0	8-59	3B2-00061-2	2-8	382-63034-0	10-10
346-03232-0	19-3-7	369-64124-0	8-58	3B2-00069-0	2-1	382-63035-1	10-9
346-03256-0	4-5	369-64223-0	8-27	3B2-00122-1	1-32	382-63041-0	10-5
346-03256-0	19-3-11	369-66011-0	8-45	3B2-00122-1	19-4-8	382-63063-0	10-15
346-03265-0	4-16	369-66021-1	8-49	3B2-01005-2	1-15	382-63102-0	10-17
346-03267-0	4-17	369-66021-1	19-8-11	3B2-01005-2	19-4-3	382-63103-0	10-21
346-05228-1	6-17	369-66033-0	8-51	3B2-01111-0	7-4	382-63104-1	10-14
346-62421-1	9-17	369-66043-1	7-5	3B2-01210-0	1-30	382-63108-0	10-19
346-67196-1	3-23	369-67104-0	11-8	3B2-01214-2	1-24	382-63109-0	10-20
346-67196-1	4-34	369-67105-0	11-21	3B2-01214-2	19-4-6	382-63506-1	3-15
346-76040-0	6-41	369-67105-0	13-17	3B2-01215-0	1-31	382-63600-1	10-18
346-76040-0	19-10-9	369-67142-0	11-24	3B2-01215-0	19-4-7	382-63611-0	3-14
346-76040-0	19-11-10	369-72019-2	10-13	3B2-01217-0	1-33	382-63621-0	11-27
346-76057-0	19-11-33	369-72026-1	11-32	3B2-01303-3	1-35	382-63621-0	19-5-3
346-76160-2	18-3	369-72100-1	18-2	3B2-01303-3	19-4-9	382-63624-0	19-11-28
346-76212-0	6-53	369-76167-0	18-6	3B2-02100-0	3-4	382-63711-0	3-13
350-00024-1	2-19	369-83726-0	13-16	3B2-02104-1	3-2	382-63715-2	3-18
350-00062-0	2-9	369-83830-2	13-11	3B2-02104-1	19-4-11	382-63716-1	3-22
350-01030-2	1-18	369-84418-0	16-54	3B2-02105-1	3-3	382-63724-0	6-11
350-01093-0	1-14	369Q67141-1	11-19	3B2-02105-1	19-4-12	382-63751-0	3-17
350-62121-2	9-12	393-01131-0	1-3	3B2-02212-0	11-5	382-64010-1	8-18

3B2-64020-1	8-19	3B2-87130-0	2-16-1	3K9-83857-0	13-30-2	910103-6612	11-25
3B2-64030-1	8-20	3B2-87131-0	2-16-2	3K9-87121-6	19-4-2	910103-6612	13-21
3B2-64081-0	8-42-1	3B2-87321-5	19-8-1	3K9-87801-3	14-9-3	910103-6616	13-9
3B2-64082-0	8-42-2	3B2-87322-2	19-6-1	3K9B01001-0	1-13-2	910103-6620	6-42
3B2-64083-0	8-42-3	3B2-87801-4	14-9-2	3K9B01100-1	1-1-2	910103-6620	19-10-10
3B2-64215-0	8-24	3B2B01001-1	1-13-1	3K9B02302-0	1-20-2	910103-6620	19-11-11
3B2-64222-0	8-28	3B2B01100-2	1-1-1	3K9B87090-A	19-2-2	910114-0610	12-11
3B2-64306-1	8-43-1	3B2B02010-0	3-1	3K9Q61401-0	9-35	910114-0620	5-25
3B2-64307-1	8-43-2	3B2B02300-0	1-19	3K9Q61402-0	9-36	910114-0620	6-21
3B2-64309-1	19-9-7	3B2B02302-0	1-20-1	3KM-06999-0	6-19	910114-0625	1-22-1
3B2-65011-0	8-32	3B2B05101-0	5-27	3M2-05215-0	5-21	910114-0645	6-22
3B2-65011-0	19-6-4	3B2B05102-0	5-28	3M3-62106-0	9-48	910121-6612	5-30
3B2-65016-0	8-31	3B2B05180-0	18-16	3PR-06972-0	1-12	910121-6623	5-29
3B2-65018-2	8-34	3B2B05911-0	18-17	3PR-06972-0	1-23	910124-0880	1-10
3B2-65018-2	19-6-6	3B2B64513-1	8-55-1	3PR-06972-0	5-31	9101E3-0830	9-18
3B2-65018-2	19-7-5	3B2B64514-1	8-55-2	3PR-06972-0	6-36	9101E3-5612	9-45
3B2-65018-2	19-8-7	3B2B64515-1	8-55-3	3PR-06972-0	19-10-20	9101E3-5612	19-9-6
3B2-65020-1	8-41	3B2B64517-1	8-55-4	3PR-06972-0	19-11-22	9101E3-5620	8-17
3B2-65020-1	19-6-10	3B2B64519-1	8-55-5	3R3-03239-0	4-7	9101E3-5620	11-18
3B2-65020-1	19-8-9	3B2B87090-B	19-2-1	3R3-03239-0	19-3-8	9101E3-5635	19-9-3
3B2-65021-1	8-29	3B2Q60000-2	8-1	3RS-70020-0	15-13	9101E3-5640	9-37
3B2-65021-1	19-6-2	3B2Q60100-1	8-13	3RS-70021-0	15-13a	9101F4-0654	18-18
3B2-65021-1	19-7-2	3B2Q61110-2	19-9-2	3RS-70167-0	15-12	916103-0685	3-10
3B2-65022-0	8-30	3B2Q61191-1	7-1-1	3RSQ62102-0	9-49	916103-0830	6-32
3B2-65022-0	19-6-3	3B2Q61192-1	7-1-2	3T5-01133-0	1-28	916103-0830	19-10-5
3B2-65025-0	8-35	3B2Q62010-0	9-27	3T5-84398-0	19-11-25	916103-0830	19-11-6
3B2-65025-0	19-6-5	3B2Q62310-1	9-14	3U2-63506-0	16-49	916114-0625	1-22-2
3B2-65029-2	8-36	3B2Q63000-3	19-5-1	3U2-72187-0	16-52	916129-0630	1-8
3B2-65029-2	19-6-7	3B2Q63003-3	10-1	3U2-72200-0	17-6	916129-0650	1-7
3B2-65029-2	19-7-6	3B2Q63003-3	19-5-2	3U2-77367-0	16-51	916129-0675	1-6
3B2-65029-2	19-8-8	3B2Q63005-3	10-2	3U2-84331-0	17-1	9161E3-0635	8-4
3B2-65100-0	8-53-1	3B2Q63011-1	10-3	3U2-84334-0	17-7	9161E3-0650	8-37
3B2-65110-0	8-53-2	3B2Q67100-1	11-2	3U2-84336-1	17-2	9161E3-0650	19-6-8
3B2-65120-0	19-9-8	3B2Q67521-1	14-5	3U2-84339-1	16-26	9161G9-0630	1-16
3B2-65195-0	8-54	3B2Q67640-1	14-2	3U2-84343-0	16-19	920803-0518	10-8
3B2-65231-2	19-7-1	3B2Q67645-9	14-1	3U2-84371-0	16-33	921503-0406	16-42
3B2-65238-0	19-7-3	3B2Q87301-8	19-1-1	3U2-84375-0	16-28	921503-0430	8-11
3B2-65239-0	19-7-4	3B2Q87302-8	19-1-2	3U2-84398-0	17-3	921503-0525	6-45
3B2-66012-0	8-47-1	3B2Q87314-3	19-9-1	3U2-84401-0	16-16	921503-0525	19-10-16
3B2-66013-0	8-47-2	3B7-05243-0	3-19	3U2-84404-0	16-18	921503-0525	19-11-14
3B2-66014-0	19-9-9	3B7-63731-0	11-14	3U2-84414-0	16-7	921503-5316	17-13
3B2-66110-0	12-4	3B7-63731-0	19-10-14	3U2-84416-0	16-3	921503-5430	5-15
3B2-66211-0	12-1	3B7-70200-5	15-1	3U2-84431-0	16-37	921503-6408	19-11-32
3B2-66225-0	12-8	3B7-70280-1	15-8	3U2-84442-0	16-39	921503-6510	6-14
3B2-66241-0	12-2	3C7-70113-0	15-17	3U2-84452-0	16-24	921503-7616	5-20
3B2-66302-0	9-25	3C7-70199-0	15-16	3U2-84917-0	16-50	921521-0408	4-10
3B2-66305-0	9-23	3C7-70211-1	15-4	3U2B84312-0	16-41	921521-0408	19-3-10
3B2-66315-0	9-22	3C7-70217-0	15-5	3U2B84350-1	16-1	921521-6406	6-8
3B2-66321-1	9-20	3C7-70220-1	15-2	3U2B84360-1	16-2	921521-6520	3-16
3B2-66322-1	9-19	3C7-70224-1	15-3	3U2B84366-0	16-15	921521-6625	6-6
3B2-67151-1	11-1	3C8-66113-1	12-10	3U2B84440-0	16-53	921521-6625	6-10
3B2-67187-0	11-30	3C8-66117-0	12-13	3U2B84441-0	16-14	921521-6625	18-5
3B2-67187-0	19-5-6	3C8-66308-0	3-8	3UA-64231-0	8-57	921522-0306	4-22
3B2-67501-1	14-3	3C8-66308-0	11-26	3UA-66031-0	8-48	9215E3-0510	19-11-36
3B2-67503-0	14-4	3C8-66308-0	13-22	3UA-87326-0	8-56	9215E3-0612	10-16
3B2-70155-1	15-15	3C8-67146-0	11-22	3V1-60217-0	8-8	921603-0512	16-25
3B2-70260-1	11-9	3E0-70270-0	15-14	3V1-62431-1	9-41	921621-0612	6-12
3B2-76026-1	11-17	3F0-72185-0	5-33	3V1-64211-1	8-23	9216E3-0612	9-8
3B2-76026-1	19-10-28	3F0-72185-0	14-10	3V1-64221-0	8-26	921703-0406	9-10
3B2-76055-1	19-11-35	3G0-62417-0	9-30	3V1-64332-0	19-9-5	922503-6414	4-13
3B2-76060-0	6-44	3G0-87123-0	2-20-1	3V1-65017-0	8-39	922503-6414	19-3-5
3B2-76060-0	19-10-15	3G0-87124-0	2-20-2	3V1Q62105-2	9-46	922553-6423	4-25
3B2-76060-0	19-11-13	3GF-70250-1	15-10	3V1Q62108-1	9-47	922553-6423	19-3-14
3B2-76062-0	6-52	3GF-70281-0	15-9	3V1Q62112-2	9-1	930103-0500	3-20
3B2-76062-0	19-10-23	3GF-76020-0	17-8	3V1Q62113-2	9-2	930103-0500	6-47
3B2-76062-0	19-11-18	3GF-76205-0	17-10	3VK-63107-0	16-48	930103-0500	16-11
3B2-76100-3	19-11-1	3GF-76217-0	17-9-1	3VK-84375-0	16-29	930103-0500	19-10-18
3B2-76120-1	6-48	3GF-76218-0	17-9-2	3VL-84375-0	16-30	930103-0500	19-11-16
3B2-76120-1	19-10-22	3GF-76219-0	17-9-3	3VS-67587-0	14-12	930103-0600	6-15
3B2-76120-1	19-11-17	3GT-35143-0	11-7a	910103-0525	16-12	930103-0600	6-43
3B2-76147-2	6-49	3K9-02305-2	1-21-2	910103-5610	6-37	930103-0600	10-12
3B2-76147-2	19-10-24	3K9-02305-2	19-4-5	910103-5610	19-10-21	930103-0600	10-23
3B2-76147-2	19-11-19	3K9-03200-0	4-1-4	910103-5610	19-11-23	930103-0600	13-10
3B2-76166-0	19-11-30	3K9-03202-0	19-11-38	910103-5612	7-14	930103-0600	16-34
3B2-76300-4	19-10-1	3K9-03251-0	4-3-3	910103-5612	9-39	930103-0600	18-20
3B2-83820-0	13-8	3K9-03252-0	4-2-3	910103-5618	7-13	930103-0600	19-10-11
3B2-83857-0	13-30-1	3K9-03254-0	4-4-2	910103-5620	1-34	930103-0600	19-11-12
3B2-83863-1	13-23	3K9-05223-0	5-23	910103-5620	8-9	930103-0800	13-13
3B2-83865-0	13-24	3K9-05223-0	12-14	910103-5625	8-52	930121-0300	4-23
3B2-83880-3	13-3	3K9-05233-0	6-13-2	910103-5825	6-38	930203-0600	6-31c
3B2-83887-1	13-20	3K9-06170-0	6-18	910103-5825	19-10-8	930403-0400	8-12
3B2-87121-6	19-4-1	3K9-66137-0	12-5	910103-5825	19-11-9	930403-0600	14-6
3B2-87122-0	19-3-1	3K9-76100-1	19-11-2	910103-5830	13-12	930403-0800	9-4

940103-0600	5-26
940103-0600	6-23
940103-0600	6-31a
940103-0600	8-38
940103-0600	10-11
940103-0600	10-22
940103-0600	12-12
940103-0600	14-7
940103-0600	18-19
940103-0600	19-6-9
940103-0800	13-15
940103-0800	16-38
940121-0600	1-9
940121-0600	1-17
940121-0800	1-11
940121-1200	6-26
9401E3-0600	7-15
9401E3-0600	8-5
9401E3-0800	9-5
941303-0500	6-46
941303-0500	19-10-17
941303-0500	19-11-15
941303-0600	3-9
941303-0600	6-16
941303-0600	6-31b
941303-0800	6-33
941303-0800	13-14
941303-0800	19-10-6
941303-0800	19-11-7
941403-0800	5-19
941403-1400	11-23
941403-1400	13-19
945303-0500	9-21
945303-0500	9-52
945303-0600	16-6
945303-1000	12-15
951403-0310	8-46
951403-0310	12-3
951403-0312	19-11-34
951403-0622	9-50
951503-0214	9-26
951503-0318	8-60
951703-0800	12-9
9601-0-6004	8-16
9601-0-6204	8-3
9601-0-6301	8-44
9603-3-6204	2-12
9603-3-6204	2-13
9701-1-1014	1-36
98AB-50-075	11-4
98AB-701600	15-7
98AB-70-700	15-6
98AL-40-120	1-26
98AL-40-230	1-27

2025 PARTS CATALOG

M 8B M 9.8B Models

Serial Number 000001BE~
OB No.002-21030-0BE 3B2 2501

トーハツ株式会社

〒174-0051

東京都板橋区小豆沢 3-5-4

Tel: 03 (3966) 3116

TOHATSU CORPORATION

5-4, Azusawa 3-Chome, Itabashi-Ku

Tokyo 174-0051, Japan

Tel: +81-3-3966-3117 Fax: +81-3-3966-2951

www.tohatsu.com

